PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™

DP3661e DISPLAY PORTABLE

USER GUIDE

NOVEMBER 2016

© 2016 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved

MN002940A01-AB

Contents

Chapter 1: Important Safety Information..... 19
Chapter 2: Software Version..... 21
Chapter 3: Copyrights..... 23
Chapter 4: Computer Software Copyrights..... 25
Chapter 5: Handling Precautions..... 27
Chapter 6: Introduction.....29
Icon Information.....29
Conventional Analog and Digital Modes.....29
IP Site Connect.....30
Capacity Plus.....30
Capacity Plus–Single-Site..... 30
Capacity Plus–Multi-Site.....31
Chapter 7: Basic Operations..... 33
Charging the Battery.....33
Attaching the Battery..... 33
Attaching the Antenna..... 34
Attaching the Carry Holster..... 34
Attaching the Universal Connector Cover (Dust Cover)..... 35
Cleaning the Universal Connector Cover (Dust Cover)..... 36
Removing the Universal Connector Cover (Dust Cover)..... 36
Powering Up the Radio.....37
Turning Off the Radio..... 37
Adjusting the Volume.....37
Chapter 8: Radio Controls.....39
Using the 4–Way Navigation Button.....39
Chapter 9: Capacity Max Operations..... 41
Push-To-Talk (PTT) Button..... 41
Programmable Buttons.....41
Assignable Radio Functions..... 41
Assignable Settings or Utility Functions 43
Accessing Programmed Functions..... 43
Status Indicators.....44
Icons..... 44
Call Icons..... 44
Display Icons.....45
Advance Menu Icons..... 48
Mini Notice Icons.....48

Sent Item Icons..... 49
Bluetooth Device Icons..... 50
LED Indicator..... 50
Tones..... 51
Audio Tones..... 51
Indicator Tones..... 51
Registration..... 52
Zone and Channel Selections..... 53
Selecting Zones..... 53
Selecting a Call Type..... 54
Selecting a Site..... 54
Roam Request..... 54
Site Lock On/Off..... 55
Site Restriction..... 55
Site Trunking 55
Calls..... 56
Group Calls..... 56
Making Group Calls..... 57
Making Group Calls by Using the Contacts List..... 57
Responding to Group Calls..... 58
Broadcast Call..... 59
Making Broadcast Calls..... 59
Making Broadcast Calls Using the Contact List..... 60
Receiving Broadcast Calls..... 60
Private Call..... 61
Making Private Calls..... 61
Making a Private Call with a One Touch Call Button..... 62
Making Private Calls by Using the Manual Dial 63
Responding to Private Calls..... 64
All Calls..... 65
Making All Calls..... 65
Receiving All Calls..... 66
Phone Calls..... 66
Making Phone Calls with the Programmable Phone Button 66
Responding to Phone Calls as Group Calls..... 68
Responding to Phone Calls as All Calls..... 69

Responding to Phone Calls as Private Calls....69
Call Preemption....70
Voice Interrupt....70
Enabling Voice Interrupt....70
Advanced Features....71
Call Queue....71
Talkgroup Scan....72
Turning Talkgroup Scan On or Off....72
Receive Group List....72
Priority Monitor....73
Editing Priority for a Talkgroup....74
Multi-Talkgroup Affiliation....74
Adding Talkgroup Affiliation....75
Removing Talkgroup Affiliation....75
Talkback....76
Bluetooth....77
Turning Bluetooth On and Off....77
Connecting to Bluetooth Devices....78
Connecting to Bluetooth Devices in Discoverable Mode....79
Disconnecting from Bluetooth Devices....79
Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Bluetooth Device....80
Viewing Device Details....80
Deleting Device Name....80
Adjusting Bluetooth Mic Gain Values....81
Permanent Bluetooth Discoverable Mode....81
Indoor Location....81
Turning Indoor Location On or Off....82
Accessing Indoor Location Beacons Information....83
Multi-Site Controls....83
Starting Manual Site Search....83
Site Lock On/Off....84
Accessing Neighbor Sites List....84
Home Channel Reminder....85

Muting the Home Channel Reminder..... 85
Setting New Home Channels.....85
Remote Monitor..... 86
Initiating Remote Monitor..... 86
Initiating Remote Monitor by Using the Contacts List 87
Initiating Remote Monitors by Using the Manual Dial.....87
Contacts Settings.....88
Assigning Entries to Programmable Number Keys.....89
Removing Associations Between Entries and Programmable Number Keys.....90
Adding New Contacts..... 90
Call Indicator Settings.....91
Activating or Deactivating Call Ringers for Private Calls..... 91
Activating or Deactivating Call Ringers for Text Messages 92
Activating or Deactivating Call Ringers for Call Alerts..... 92
Activating or Deactivating Call Ringers for Telemetry Status with Text.....93
Assigning Ring Styles..... 93
Selecting a Ring Alert Type..... 94
Configuring Vibrate Style..... 95
Escalating Alarm Tone Volume....96
Call Log Features..... 96
Viewing Recent Calls 96
Storing Aliases or IDs from the Call List..... 96
Deleting Calls from the Call List... 97
Viewing Details from the Call List..... 97
Call Alert Operation..... 98
Making Call Alerts..... 98
Making Call Alerts by Using the Contacts List..... 99
Responding to Call Alerts..... 99
Mute Mode.....100
Turning On Mute Mode.....100
Setting Mute Mode Timer.....101

Exiting Mute Mode..... 101
Emergency Operation..... 102
Sending Emergency Alarms..... 103
Sending Emergency Alarms with Call..... 104
Sending Emergency Alarms with Voice to Follow..... 106
Receiving Emergency Alarms.... 107
Responding to Emergency Alarms 108
Responding to Emergency Alarms with Call..... 109
Status Message..... 109
Sending Status Messages..... 110
Sending Status Message by Using Programmable Button..... 110
Sending a Status Message by Using the Contacts List..... 111
Sending Status Message by Using Manual Dial..... 112
Viewing Status Messages..... 113
Responding to Status Messages 113
Deleting a Status Message..... 114
Deleting All Status Messages ... 114
Text Messaging..... 115
Text Messages..... 115
Sent Text Messages..... 120
Quick Text Messages 122
Text Entry Configuration..... 123
Word Predict..... 123
Sentence Cap..... 123
Viewing Custom Words..... 123
Editing Custom Words..... 124
Adding Custom Words..... 125
Deleting a Custom Word..... 126
Deleting All Custom Words..... 126
Privacy..... 127
Turning Privacy On or Off..... 127
Response Inhibit..... 128
Turning Response Inhibit On or Off..... 128
Stun/Revive..... 128
Stunning a Radio..... 129

Stunning a Radio by Using the Contacts List..... 129
Stunning a Radio by Using the Manual Dial..... 130
Reviving a Radio..... 131
Reviving a Radio by Using the Contacts List..... 131
Reviving a Radio by Using the Manual Dial..... 132
Radio Kill..... 132
Lone Worker..... 133
Password Lock Features..... 133
Accessing Radios by Using Passwords..... 133
Turning Password Lock On or Off..... 134
Unlocking Radios in Locked State..... 134
Changing Passwords..... 135
Notification List..... 135
Accessing Notification List..... 136
Over-the-Air Programming 136
Received Signal Strength Indicator..... 137
Viewing RSSI Values..... 137
Front Panel Programming..... 137
Entering Front Panel Programming Mode..... 137
Editing FPP Mode Parameters.. 138
Wi-Fi Operation..... 138
Turning Wi-Fi On or Off..... 138
Connecting to a Network Access Point..... 139
Checking Wi-Fi Connection Status..... 139
Refreshing the Network List..... 140
Adding a Network..... 140
Viewing Details of Network Access Points..... 141
Removing Network Access Points..... 141
Utilities..... 142
Locking or Unlocking the Keypad..... 142
Identifying Cable Type..... 142
Setting Menu Timer..... 143
Text-to-Speech..... 143

Setting Text-to-Speech..... 143
Turning the Acoustic Feedback Suppressor Feature On or Off..... 144
Turning Global Positioning System/ Global Navigation Satellite System (GPS/GNSS) On or Off.....145
Turning Introduction Screen On or Off..145
Turning Radio Tones/Alerts On or Off.. 146
Setting Tones/Alerts Volume Offset Levels..... 146
Turning Talk Permit Tone On or Off..... 147
Turning Power Up Tone On or Off.....148
Setting Text Message Alert Tones.....148
Power Levels..... 149
Setting Power Levels..... 149
Adjusting Display Brightness..... 149
Turning Backlight Auto On or Off.....150
Turning LED Indicators On or Off..... 150
Setting Languages.....151
Turning Option Board On or Off.....151
Turning Voice Announcement On or Off..... 151
Turning Digital Microphone AGC On or Off..... 152
Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory..... 153
Turning Intelligent Audio On or Off..... 153
Turning Trill Enhancement On or Off....154
Turning the Microphone Dynamic Distortion Control Feature On or Off.....154
Setting Audio Ambience..... 155
Setting Audio Profiles..... 155
General Radio Information.....156
Accessing Battery Information... 156
Checking Radio Alias and ID..... 157
Checking Firmware and Codeplug Versions.....157
Checking GPS/GNSS Information..... 157
Checking Software Update Information..... 158
Displaying Site Information..... 158
Part I: Other Systems..... 161
Push-To-Talk (PTT) Button..... 161

Programmable Buttons....161
Assignable Radio Functions....161
Assignable Settings or Utility Functions 164
Accessing Programmed Functions....164
Status Indicators....165
Icons....165
Display Icons....165
Call Icons....169
Advance Menu Icons....170
Mini Notice Icons....170
Sent Item Icons....171
Bluetooth Device Icons....171
LED Indicators....172
Tones....173
Indicator Tones....173
Audio Tones....173
Zone and Channel Selections....173
Selecting Zones....174
Selecting Channels....174
Calls....174
Group Calls....175
Responding to Group Calls....175
Making Group Calls....176
Making Group Calls by Using the Contacts List....177
Private Calls....177
Responding to Private Calls....178
Making Private Calls....179
Making Private Calls by Using the Contacts List....179
All Calls....180
Receiving All Calls....180
Making All Calls....181
Selective Calls....181
Responding to Selective Calls 181
Making Selective Calls....182
Phone Calls....182
Making Phone Calls....182
Making Phone Calls with the Programmable Phone Button 182

Dual Tone Multi Frequency..... 183
Initiating DTMF Calls..... 184
Responding to Phone Calls as Private Calls 184
Responding to Phone Calls as Group Calls 185
Responding to Phone Calls as All Calls 185
Stopping Radio Calls 186
Advanced Features..... 186
Bluetooth..... 187
Turning Bluetooth On and Off.... 187
Connecting to Bluetooth Devices..... 188
Connecting to Bluetooth Devices in Discoverable Mode... 188
Disconnecting from Bluetooth Devices..... 189
Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Bluetooth Device..... 190
Viewing Device Details..... 190
Deleting Device Name..... 190
Bluetooth Mic Gain..... 191
Permanent Bluetooth Discoverable Mode..... 191
Indoor Location..... 191
Turning Indoor Location On or Off..... 192
Accessing Indoor Location Beacons Information..... 193
Multi-Site Controls..... 193
Starting Manual Site Search..... 193
Site Lock On/Off..... 194
Talkaround..... 194
Toggling Between Repeater and Talkaround Modes..... 195
Monitor Feature..... 195
Monitoring Channels..... 196
Permanent Monitor..... 196
Turning Permanent Monitor On or Off..... 196
Home Channel Reminder..... 196
Muting the Home Channel Reminder..... 197
Setting New Home Channels..... 197

Radio Check 197
Sending Radio Checks 198
Remote Monitor..... 198
Initiating Remote Monitor..... 199
Initiating Remote Monitor by Using the Contacts List 199
Initiating Remote Monitor by Using the Manual Dial 200
Scan Lists..... 201
Viewing Entries in the Scan List.202
Adding New Entries to the Scan List..... 202
Deleting Entries from the Scan List..... 203
Setting Priority for Entries in the Scan List..... 203
Scan.....204
Turning Scan On or Off.....204
Responding to Transmissions During Scanning..... 205
Deleting Nuisance Channels.....206
Restoring Nuisance Channels... 206
Vote Scan 206
Contacts Settings.....207
Adding New Contacts..... 207
Setting Default Contact 208
Assigning Entries to Programmable Number Keys 208
Removing Associations Between Entries and Programmable Number Keys 209
Call Indicator Settings.....210
Activating or Deactivating Call Ringers for Call Alerts.....210
Activating or Deactivating Call Ringers for Private Calls 210
Activating or Deactivating Call Ringers for Selective Calls 211
Activating or Deactivating Call Ringers for Text Messages 211
Activating or Deactivating Call Ringers for Telemetry Status with Text.....212

Assigning Ring Styles..... 212
Selecting a Ring Alert Type..... 213
Configuring Vibrate Style..... 214
Escalating Alarm Tone Volume..215
Call Log Features..... 215
Viewing Recent Calls 215
Viewing Details from the Call List 216
Storing Aliases or IDs from the Call List 216
Deleting Calls from the Call List 216
Call Alert Operation..... 217
Responding to Call Alerts..... 217
Making Call Alerts..... 218
Making Call Alerts by Using the Contacts List..... 218
Mute Mode..... 219
Turning On Mute Mode..... 219
Setting Mute Mode Timer.....220
Exiting Mute Mode..... 220
Emergency Operation..... 221
Receiving Emergency Alarms....222
Responding to Emergency Alarms..... 222
Exiting Emergency Mode After Receiving the Emergency Alarm 223
Deleting an Alarm Item from the Alarm List..... 223
Sending Emergency Alarms..... 223
Sending Emergency Alarms with Call..... 224
Sending Emergency Alarms with Voice to Follow 225
Reinitiating Emergency Mode.... 227
Exiting Emergency Mode..... 227
Text Messaging Features 228
Text Messages 228
Viewing Text Messages.. 228
Viewing Telemetry Status Text Messages..... 228
Viewing Saved Text Messages..... 229

Responding to Text Messages 229
..... 230
Forwarding Text Messages 231
Resending Text Messages.....231
Deleting Text Messages from the Inbox..... 232
Deleting All Text Messages from the Inbox 232
Deleting Saved Text Messages from the Drafts Folder..... 233
Sent Text Messages 233
Viewing Sent Text Messages 234
Sending Sent Text Messages 234
Deleting All Sent Text Messages from the Sent Items Folder..... 235
Quick Text Messages 235
Sending Quick Text Messages 235
Analog Message Encode 236
Sending MDC Encode Messages to Dispatchers 236
Sending 5-Tone Encode Messages to Contacts 237
Analog Status Update 237
Sending Status Updates to Predefined Contacts 237
Viewing 5-Tone Status Details...238
Privacy 238
Turning Privacy On or Off 239
Response Inhibit..... 239
Turning Response Inhibit On or Off..... 240
Security 240
Disabling Radios 240
Disabling Radios by Using the Contacts List 241

Disabling Radios by Using the Manual Dial 242
Enabling Radios 243
Enabling Radios by Using the Contacts List 244
Enabling Radios by Using the Manual Dial 244
Lone Worker 245
Password Lock Features 246
Accessing Radios by Using Passwords 246
Turning Password Lock On or Off 247
Unlocking Radios in Locked State 247
Changing Passwords 248
Notification List 248
Accessing Notification List 249
Auto-Range Transponder System 249
Over-the-Air Programming 250
Received Signal Strength Indicator 250
Viewing RSSI Values 250
Transmit Inhibit 251
Enabling Transmit Inhibit 251
Disabling Transmit Inhibit 251
Wi-Fi Operation 251
Turning Wi-Fi On or Off 252
Connecting to a Network Access Point 252
Checking Wi-Fi Connection Status 253
Refreshing the Network List 253
Adding a Network 254
Viewing Details of Network Access Points 254
Removing Network Access Points 255
Front Panel Programming 255
Entering Front Panel Programming Mode 256
Editing FPP Mode Parameters 256
Utilities 256
Locking or Unlocking the Keypad 256
Turning Automatic Call Forwarding On or Off 257

Identifying Cable Type..... 257
Flexible Receive List 258
Turning Flexible Receive List On or Off..... 258
Adding New Entries to the Flexible Receive List..... 258
Deleting Entries from the Flexible Receive List..... 259
Setting Menu Timer..... 260
Text-to-Speech..... 260
Setting Text-to-Speech..... 261
Turning Acoustic Feedback Suppressor On or Off 261
Turning Global Positioning System/ Global Navigation Satellite System (GPS/GNSS) On or Off.....262
Turning Introduction Screen On or Off..263
Turning Radio Tones/Alerts On or Off.. 263
Setting Tones/Alerts Volume Offset Levels..... 264
Turning Talk Permit Tone On or Off..... 264
Turning Power Up Tone On or Off.....265
Setting Text Message Alert Tones.....265
Power Levels..... 266
Setting Power Levels..... 266
Adjusting Display Brightness..... 267
Setting Display Backlight Timer..... 267
Turning Backlight Auto On or Off.....268
Squelch Levels..... 268
Setting Squelch Levels..... 269
Turning LED Indicators On or Off..... 269
Setting Languages.....270
Voice Operating Transmission.....270
Turning Voice Operating Transmission On or Off.....271
Turning Option Board On or Off.....271
Turning Voice Announcement On or Off.....271
Turning Digital Microphone AGC On or Off.....272
Turning Analog Microphone AGC On or Off.....272
Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory..... 273
Turning Intelligent Audio On or Off..... 273

Turning Trill Enhancement On or Off....274
Turning the Microphone Dynamic Distortion Control Feature On or Off.....275
Setting Audio Ambience..... 275
Setting Audio Profiles..... 276
General Radio Information.....276
Accessing Battery Information... 277
Checking Radio Alias and ID..... 277
Checking Firmware and Codeplug Versions.....278
Checking GPS/GNSS Information..... 278
Checking Software Update Information..... 278
Displaying Site Information..... 279
Limited Warranty..... 281
MOTOROLA COMMUNICATION PRODUCTS..... 281
I. WHAT THIS WARRANTY COVERS AND FOR HOW LONG:..... 281
II. GENERAL PROVISIONS..... 282
III. STATE LAW RIGHTS:.....282
IV. HOW TO GET WARRANTY SERVICE.....282
V. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER.....282
VI. PATENT AND SOFTWARE PROVISIONS 283
VII. GOVERNING LAW..... 284

This page intentionally left blank.

Important Safety Information

RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios

ATTENTION!

This radio is restricted to Occupational use only. Before using the radio, read the RF Energy Exposure and Product Safety Guide for Portable Two-Way Radios which contains important operating instructions for safe usage and RF energy awareness and control for Compliance with applicable standards and Regulations.

For a list of Motorola-approved antennas, batteries, and other accessories, visit the following website:

http://www.motorolasolutions.com

This page intentionally left blank.

Software Version

All the features described in the following sections are supported by the software version **R02.07.00.0000** or later.

See Checking Firmware and Codeplug Versions on page 157 to determine the software version of your radio.

Check with your dealer or system administrator for more information.

This page intentionally left blank.

Copyrights

The Motorola Solutions products described in this document may include copyrighted Motorola Solutions computer programs. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola Solutions certain exclusive rights for copyrighted computer programs. Accordingly, any copyrighted Motorola Solutions computer programs contained in the Motorola Solutions products described in this document may not be copied or reproduced in any manner without the express written permission of Motorola Solutions.

© 2016 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

No part of this document may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, without the prior written permission of Motorola Solutions, Inc.

Furthermore, the purchase of Motorola Solutions products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel or otherwise, any license under the copyrights, patents or patent applications of Motorola Solutions, except for the normal non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Disclaimer

Please note that certain features, facilities, and capabilities described in this document may not be applicable to or licensed for use on a particular system, or may be dependent upon the characteristics of a particular mobile subscriber unit or configuration of certain parameters. Please refer to your Motorola Solutions contact for further information.

Trademarks

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

European Union (EU) Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive

The European Union's WEEE directive requires that products sold into EU countries must have the crossed out trash bin label on the product (or the package in some cases).

As defined by the WEEE directive, this cross-out trash bin label means that customers and end-users in EU countries should not dispose of electronic and electrical equipment or accessories in household waste.

Customers or end-users in EU countries should contact their local equipment supplier representative or service centre for information about the waste collection system in their country.

Computer Software Copyrights

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola computer programs stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted computer programs including, but not limited to, the exclusive right to copy or reproduce in any form the copyrighted computer program. Accordingly, any copyrighted Motorola computer programs contained in the Motorola products described in this manual may not be copied, reproduced, modified, reverse-engineered, or distributed in any manner without the express written permission of Motorola. Furthermore, the purchase of Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents or patent applications of Motorola, except for the normal non-exclusive license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

The AMBE+2™ voice coding Technology embodied in this product is protected by intellectual property rights including patent rights, copyrights and trade secrets of Digital Voice Systems, Inc.

This voice coding Technology is licensed solely for use within this Communications Equipment. The user of this Technology is explicitly prohibited from attempting to decompile, reverse engineer, or disassemble the Object Code, or in any other way convert the Object Code into a human-readable form.

U.S. Pat. Nos. #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, #5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, #5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 and #5,195,166.

This page intentionally left blank.

Handling Precautions

The MOTOTRBO Series Digital Portable radio meets IP67 specifications, allowing the radio to withstand adverse field conditions such as being submersed in water. This section describes some basic handling precautions.

CAUTION:
Do not disassemble the radio. This could damage radio seals and result in leak paths into the radio. Radio maintenance should only be done in service depot that is equipped to test and replace the seal on the radio.

- If the radio has been submersed in water, shake the radio well to remove any water that may be trapped inside the speaker grille and microphone port. Trapped water could cause decreased audio performance.
- If the radio's battery contact area has been exposed to water, clean and dry battery contacts on both the radio and the battery before attaching the battery to the radio. The residual water could short-circuit the radio.
- If the radio has been submersed in a corrosive substance (e.g. saltwater), rinse the radio and battery in fresh water then dry the radio and battery.
- To clean the exterior surfaces of the radio, use a diluted solution of mild dishwashing detergent and fresh water (i.e. one teaspoon of detergent to one gallon of water).
- Never poke the vent (hole) located on the radio chassis below the battery contact. This vent allows for pressure equalization in the radio. Doing so may create a leak path into the radio and the radio's submersibility may be lost.
- Never obstruct or cover the vent, even with a label.
- Ensure that no oily substances come in contact with the vent.
- The radio with antenna attached properly is designed to be submersible to a maximum depth of 1 meter (3.28 feet) and a maximum submersion time of 30 minutes. Exceeding either maximum limit or use without antenna may result in damage to the radio.
- When cleaning the radio, do not use a high pressure jet spray on the radio as this will exceed the 1 meter depth pressure and may cause water to leak into the radio.

This page intentionally left blank.

Introduction

This user guide covers the operation of the MOTOTRBO radios.

Your dealer or system administrator may have customized your radio for your specific needs. Check with your dealer or system administrator for more information.

You can consult your dealer or system administrator about the following:

- Is your radio programmed with any preset conventional channels?
- Which buttons have been programmed to access other features?
- What optional accessories may suit your needs?
- What are the best radio usage practices for effective communication?
- What maintenance procedures will help promote longer radio life?

Icon Information

Indicates a conventional **Analog Mode-Only** feature.

Indicates a conventional **Digital Mode-Only** feature.

For features that are available in **both** conventional analog and digital modes, both icons are **not** shown.

Conventional Analog and Digital Modes

Each channel in your radio can be configured as a conventional analog or conventional digital channel.

Certain features are unavailable when switching from digital to analog mode. The icons for digital features reflect this change by appearing “grayed out”. The disabled features are hidden in the menu.

Your radio also has features available in both analog and digital modes. The minor differences in the way each feature works do **not** affect the performance of your radio.

NOTICE:
Your radio also switches between digital and analog modes during a dual mode scan. See Scan on page 204 for more information.

IP Site Connect

This feature allows your radio to extend conventional communication beyond the reach of a single site by connecting to different available sites by using an Internet Protocol (IP) network.

When the radio moves out of range from one site and into the range of another, the radio connects to the repeater of the new site to send or receive calls or data transmissions. This is done either automatically or manually depending on your settings.

In an automatic site search, the radio scans through all available sites when the signal from the current site is weak or when the radio is unable to detect any signal from the current site. The radio then locks on to the repeater with the strongest Received Signal Strength Indicator (RSSI) value.

In a manual site search, the radio searches for the next site in the roam list that is currently in range but which may not have the strongest signal and locks on to the repeater.

NOTICE:
Each channel can only have either Scan or Roam enabled, not both at the same time.

Channels with this feature enabled can be added to a particular roam list. The radio searches the channels in the roam list during the automatic roam operation to locate the best site. A roam list supports a maximum of 16 channels, including the selected channel.

NOTICE:
You cannot manually add or delete an entry in the roam list. Check with your dealer or system administrator for more information.

Capacity Plus

Capacity Plus–Single-Site

Capacity Plus–Single-Site is a single-site trunking configuration of the MOTOTRBO radio system, which uses a pool of channels to support hundreds of users and up to 254 Groups. This feature allows your radio to efficiently utilize the available number of programmed channels while in Repeater Mode.

You hear a negative indicator tone if you try to access a feature not applicable to Capacity Plus–Single-Site via a programmable button press.

Your radio also has features that are available in conventional digital mode, IP Site Connect, and Capacity Plus. However, the minor differences in the way each feature works does **not** affect the performance of your radio.

Check with your dealer or system administrator for more information on this configuration.

Capacity Plus–Multi-Site

Capacity Plus–Multi-Site is a multi-channel trunking configuration of the MOTOTRBO radio system, combining the best of both Capacity Plus and IP Site Connect configurations.

Capacity Plus–Multi-Site allows your radio to extend trunking communication beyond the reach of a single site, by connecting to different available sites which are connected via an Internet Protocol (IP) network. It also provides an increase in capacity by efficiently utilizing the combined available number of programmed channels supported by each of the available sites.

When the radio moves out of range from one site and into the range of another, it connects to the new site's repeater to send or receive calls/data transmissions. Depending on your settings, this is done automatically or manually.

If the radio is set to do this automatically, it scans through all available sites when the signal from the current site is weak or when the radio is unable to detect any signal from the current site. It then locks on to the repeater with the strongest Received Signal Strength Indicator (RSSI) value.

In a manual site search, the radio searches for the next site in the roam list that is currently in range (but which may not have the strongest signal) and locks on to it.

Any channel with Capacity Plus–Multi-Site enabled can be added to a particular roam list. The radio searches these channels during the automatic roam operation to locate the best site.

NOTICE:
You cannot manually add or delete an entry to the roam list. Check with your dealer or system administrator for more information.

Similar to Capacity Plus–Single Site, icons of features not applicable to Capacity Plus–Multi-Site are not available in the menu. You hear a negative indicator tone if you try to

access a feature not applicable to Capacity Plus–Multi-Site via a programmable button press.

Basic Operations

This chapter explains the operations to get you started on using the radio.

Charging the Battery

Your radio is powered by a Nickel Metal-Hydride (NiMH) or Lithium-Ion (Li-Ion) battery.

- To avoid damage and comply with warranty terms, charge the battery using a Motorola charger exactly as described in the charger user guide.

  All chargers can charge only Motorola authorized batteries. Other batteries may not charge. It is recommended your radio remains powered off while charging.
- Charge your IMPRES battery with an IMPRES charger for optimized battery life and valuable battery data. IMPRES batteries charged exclusively with IMPRES chargers receive a 6-month capacity warranty extension over the standard Motorola Premium battery warranty duration.
- Charge a new battery 14 to 16 hours before initial use for best performance.

Attaching the Battery

Follow the procedure to attach the battery to your radio.

NOTICE:

The certification of the radio is voided if you attach a UL battery to an FM approved radio or vice versa. Your radio can be preprogrammed via CPS to alert you if this battery mismatch occurs. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

This battery mismatch alert feature is only applicable for IMPRES battery and Non-IMPRES battery with kit number programmed in Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM).

When the radio is attached with the wrong battery, a low pitched warning tone sounds, the LED lights up blinking red, display shows `Wrong Battery` and the Voice Announcement/Text-to-Speech sounds Wrong Battery if the Voice Announcement/Text-to-Speech is loaded via CPS.

1 Fit the battery into the slots at the bottom of the radio.



2 Push the top of the battery down until the latch snaps into place.

Attaching the Antenna

Follow the procedure to attach the antenna to your radio.

Ensure that the radio is turned off.

1 Set the antenna in its receptacle and turn clockwise.

2 To remove the antenna, turn the antenna counterclockwise.

CAUTION:
If antenna needs to be replaced, ensure that only MOTOTRBO antennas are used. Neglecting this will damage your radio. See Antennas for a list of available antennas.

Attaching the Carry Holster

Follow the procedure to attach the carry holster to your radio.

1 Align the rails on the carry holster with the grooves on the battery.

2 Press downwards until you hear a click.



Attaching the Universal Connector Cover (Dust Cover)

The universal connector is located on the antenna side of the radio. It is used to connect MOTOTRBO accessories to the radio. Follow the procedure to attach the dust cover to your radio.

Replace the dust cover when the universal connector is not in use.

1. Insert the slanted end of the cover into the slots above the universal connector.
2. Press downwards on the cover to seat the dust cover properly on the universal connector.
3. Secure the dust cover to the radio by pushing the latch upwards.



Cleaning the Universal Connector Cover (Dust Cover)

If the radio is exposed to water, dry the universal connector before attaching an accessory or replacing the dust cover. If the radio is exposed to salt water or contaminants, perform the following cleaning procedure.

1. Mix one tablespoon of mild dishwashing detergent with one gallon of water to produce a 0.5 percent solution.
2. Clean only the external surfaces of the radio with the solution. Apply the solution sparingly with a stiff, nonmetallic, short-bristled brush.
3. Dry the radio thoroughly with a soft and lint-free cloth. Ensure the contact surface of the universal connector is clean and dry.
4. Apply Deoxit Gold Cleaner or Lubricant Pen (Manufacturer CAIG Labs, Part number G100P) on the contact surface of the universal connector.
5. Attach an accessory to the universal connector to test the connectivity.

NOTICE:
Do not submerge the radio in water. Ensure excess detergent does not get trapped in between the universal connector, controls, or crevices.

Clean the radio once a month for maintenance. For a harsher environment such as in petrochemical plants or in a high salt density marine environment, clean the radio more often.

Removing the Universal Connector Cover (Dust Cover)

Follow the procedure to remove the dust cover from your radio.

1. Push the latch downwards.
2. Lift the cover up and slide down the dust cover from the universal connector to remove it.

Replace the dust cover when the universal connector is not in use.

Powering Up the Radio

Follow the procedure to power up your radio.

Rotate the **On/Off/Volume Control Knob** clockwise until a click sounds.

- A tone sounds.
- The green LED lights up.

NOTICE:
There is no tone upon powering up if the Tones/ Alerts function is disabled. See Turning Radio Tones/Alerts On or Off on page 146 for more information.

During the initial power-up after a software version update to **R02.07.00.0000** or later, a GNSS firmware upgrade takes place for 20 seconds. After the upgrade, the radio resets and turns on. This firmware upgrade is only applicable for portable models with the latest software and hardware.

Check your battery if your radio does not power up. Make sure that it is charged and properly attached. Contact your dealer if your radio still does not power up.

Turning Off the Radio

Follow the procedure to turn off your radio.

Rotate the **On/Off/Volume Control Knob** counterclockwise until a click sounds.

Adjusting the Volume

Follow the procedure to change the volume level of your radio.

Do one of the following:

- Turn the **On/Off/Volume Control Knob** clockwise to increase the volume.
- Turn the **On/Off/Volume Control Knob** counterclockwise to decrease the volume.

NOTICE:
Your radio can be programmed to have a minimum volume offset where the volume level cannot be lowered past the programmed minimum volume. Check with your dealer or system administrator for more information.

This page intentionally left blank.

Radio Controls



1 Channel Selector Knob

2 On/Off/Volume Control Knob

3 LED Indicator

4 Push-to-Talk (**PTT**) Button

5 Side Button 1[1]

6 Side Button 2[1]

7 Front Button P1[1]

8 Menu/OK Button

9 4-Way Navigation Button

10 Return/Home Button

11 Front Button P2[1]

12 Display

13 Microphone

14 Speaker

15 Universal Connector for Accessories

16 Emergency Button[1]

17 Antenna

[1] These buttons are programmable.

Using the 4–Way Navigation Button

You can use the 4–way navigation button, , to scroll through options, increase/decrease values, and navigate vertically.

Category	Direction

Table continued…

	▲ or ▼	◀ or ▶
Menu	Vertical Navigation	-
Lists	Vertical Navigation	-
View Details	Vertical Navigation	Previous/Next Item

You can use the 4–way navigation button, , as a number, alias, or free form text editor.

Editor Category	**Direction**	
	▲ or ▼	◀ or ▶
Number	-	Left : Delete last digit Right : -
Alias	-	

Table continued…

Free Form Text	Move cursor up/ down	Move cursor one character right/left
Numeric Values	Increase/ Decrease	Move cursor one character right/left

Capacity Max Operations

Push-To-Talk (PTT) Button

The **PTT** button serves two basic purposes.

- While a call is in progress, the **PTT** button allows the radio to transmit to other radios in the call. The microphone is activated when the **PTT** button is pressed.
- While a call is not in progress, the **PTT** button is used to make a new call.

Press and hold the **PTT** button to talk. Release the **PTT** button to listen.

If the Talk Permit Tone is enabled, wait until the short alert tone ends before talking.

Programmable Buttons

Short press
Pressing and releasing rapidly.

Long press
Pressing and holding for the programmed duration.

NOTICE:
See Emergency Operation on page 221 for more information on the programmed duration of the *Emergency* button.

Assignable Radio Functions

The following radio functions can be assigned to the programmable buttons by your dealer or system administrator.

Audio Profiles
Allows the user to select the preferred audio profile.

Audio Routing
Toggles audio routing between internal and external speakers.

Audio Toggle
Toggles audio routing between the internal radio speaker and the speaker of wired accessory.

Bluetooth® Audio Switch
Toggles audio routing between internal radio speaker and external Bluetooth-enabled accessory.

Bluetooth Connect
Initiates a Bluetooth find-and-connect operation.

Bluetooth Disconnect
Terminates all existing Bluetooth connections between your radio and any Bluetooth-enabled devices.

Bluetooth Discoverable
Enables your radio to enter Bluetooth Discoverable Mode.

Contacts
Provides direct access to the Contacts list.

Call Alert
Provides direct access to the contacts list for you to select a contact to whom a Call Alert can be sent.

Call Log
Selects the call log list.

Emergency
Depending on the programming, initiates or cancels an emergency.

Indoor Location
Toggles Indoor Location on or off.

Intelligent Audio
Toggles intelligent audio on or off.

Manual Dial
Initiates a Private Call by keying in any subscriber ID.

Manual Site Roam
Starts the manual site search.

Mic AGC
Toggles the internal microphone automatic gain control (AGC) on or off.

Notifications
Provides direct access to the Notifications list.

One Touch Access
Directly initiates a predefined Broadcast, Private, Phone or Group Call, a Call Alert or a Quick Text message.

Option Board Feature
Toggles option board feature(s) on or off for option board-enabled channels.

Phone
Provides direct access to the Phone Contacts list.

Privacy
Toggles privacy on or off.

Radio Alias and ID
Provides radio alias and ID.

Remote Monitor
Turns on the microphone of a target radio without it giving any indicators.

Send Feedback

Reset Home Channel
Sets a new home channel.

Silence Home Channel Reminder
Mutes the Home Channel Reminder.

Site Info
Displays the current Capacity Max site name and ID.

Plays site announcement voice messages for the current site when Voice Announcement is enabled.

Site Lock
When toggled on, the radio searches the current site only. When toggled off, the radio searches other sites in addition to the current site.

Status
Selects the status list menu.

Telemetry Control
Controls the Output Pin on a local or remote radio.

Text Message
Selects the text message menu.

Trill Enhancement
Toggles trill enhancement on or off.

Voice Announcement
Toggles voice announcement on or off.

Zone Selection
Allows selection from a list of zones.

Assignable Settings or Utility Functions

The following radio settings or utility functions can be assigned to the programmable buttons.

Tones/Alerts
Toggles all tones and alerts on or off.

Backlight
Toggles display backlight on or off.

Backlight Brightness
Adjusts the brightness level.

Accessing Programmed Functions

Follow the procedure to access programmed functions in your radio.

1 Do one of the following:

- Short or long press the programmed button. Proceed to step 3.

- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to the menu function, and press OK to select a function or enter a sub-menu.

3 Do one of the following:

- Press ↩ to return to the previous screen.
- Long press ↩ to return to the Home screen.

Your radio automatically exits the menu after a period of inactivity and returns to the Home screen.

Status Indicators

This chapter explains the status indicators and audio tones used in the radio.

Icons

The radio display shows radio status, text entries, and menu entries. The following are the icons that appear on the radio display.

Call Icons

The following icons appear on the display during a call. These icons also appear in the Contacts list to indicate alias or ID type.

Group Call/All Call

Indicates a Group Call or All Call in progress.

In the Contacts list, it indicates a group alias (name) or ID (number).

Phone Call as Group/All Call

Indicates a Phone Call as Group Call or All Call in progress.

In the Contacts list, it indicates a group alias (name) or ID (number).

Phone Call as Private Call

Indicates a Phone Call as Private Call in progress.

In the Contacts list, it indicates a phone alias (name) or ID (number).

Private Call

Indicates a Private Call in progress.

In the Contacts list, it indicates a subscriber alias (name) or ID (number).

Display Icons

The following icons appear on the status bar at the top of the radio display. The icons are arranged left most in order of appearance or usage, and are channel-specific.

Battery

The number of bars (0 – 4) shown indicates the charge remaining in the battery. Blinks when the battery is low.

Bluetooth Connected

The Bluetooth feature is enabled. The icon stays lit when a remote Bluetooth device is connected.

Bluetooth Not Connected

The Bluetooth feature is enabled but there is no remote Bluetooth device connected.

Emergency

Radio is in Emergency mode.

GPS Available

GPS feature is enabled. The icon stays lit when a position fix is available.

GPS Not Available

GPS feature is enabled but is not receiving data from the satellite.

High Volume Data

Radio is receiving high volume data and channel is busy.

Indoor Location Available [2]

Indoor location status is on and available.

Indoor Location Unavailable [2]

Indoor location status is on but unavailable due to Bluetooth disabled or Beacons Scan suspended by Bluetooth.

Mute Mode

Mute Mode is enabled and speaker is muted.

Notification

Notification List has one or more missed events.

Option Board

The Option Board is enabled. (Option board enabled models only)

Option Board Non-Function

The Option Board is disabled.

Over-the-Air Programming Delay Timer

Indicates time left before automatic restart of radio.

Power Level

Radio is set at Low power or Radio is set at High power.

[2] Only applicable for models with the latest software and hardware.

Priority 1
Indicates Priority Talkgroup 1.

Priority 2
Indicates Priority Talkgroup 2.

Received Signal Strength Indicator (RSSI)
The number of bars displayed represents the radio signal strength. Four bars indicate the strongest signal. This icon is only displayed while receiving.

Response Inhibit
Response Inhibit is enabled.

Secure
The Privacy feature is enabled.

Site Roaming
The site roaming feature is enabled.

Status
Indicates a new status message.

Unsecure
The Privacy feature is disabled.

Vibrate
Vibrate mode is enabled.

Vibrate and Ring
Vibrate and Ring mode is enabled.

Wi-Fi Excellent
Wi-Fi signal is excellent.

Wi-Fi Good
Wi-Fi signal is good.

Wi-Fi Average
Wi-Fi signal is average

Wi-Fi Poor
Wi-Fi signal is poor.

Wi-Fi Unavailable
Wi-Fi signal is unavailable.

Advance Menu Icons

The following icons appear beside menu items that offer a choice between two options or as an indication that there is a sub-menu offering two options.

Checkbox (Checked)
Indicates the option is selected.

Checkbox (Empty)
Indicates the option is not selected.

Solid Black Box
Indicates the option selected for the menu item with a sub-menu.

Mini Notice Icons

The following icons appear momentarily on the display after an action to perform a task is taken.

Failed Transmission (Negative)
Failed action taken.

Successful Transmission (Positive)
Successful action taken.

Transmission in Progress (Transitional)
Transmitting. This is seen before indication for Successful Transmission or Failed Transmission.

Sent Item Icons

The following icons appear at the top right corner of the display in the Sent Items folder.

In Progress
The text message to a subscriber alias or ID is pending transmission, followed by waiting for acknowledgement.

The text message to a group alias or ID is pending transmission.

Individual or Group Message Read
The text message has been read.

Individual or Group Message Unread
The text message has not been read.

Send Failed
The text message cannot be sent.

Sent Successfully
The text message has been successfully sent.

Bluetooth Device Icons

The following icons appear next to items in the list of Bluetooth-enabled devices available to indicate the device type.

Bluetooth Audio Device
Bluetooth-enabled audio device, such as a headset.

Bluetooth Data Device
Bluetooth-enabled data device, such as a scanner.

Bluetooth PTT Device
Bluetooth-enabled PTT device, such as a PTT-Only Device (POD).

LED Indicator

The LED indicator shows the operational status of your radio.

Blinking Red
Radio has failed the self-test upon powering up.

Radio is receiving or sending an emergency transmission.

Radio is transmitting in low battery state.

Radio has moved out of range if Auto-Range Transponder System is configured.

Mute Mode is enabled.

Solid Green
Radio is powering up.

Radio is transmitting.

Blinking Green
Radio is receiving a non-privacy-enabled call or data.

Radio is retrieving Over-the-Air Programming transmissions over the air.

Radio is detecting activity over the air.

NOTICE:
This activity may or may not affect the programmed channel of the radio due to the nature of the digital protocol.

Double Blinking Green
Radio is receiving a privacy-enabled call or data.

Solid Yellow
Radio is in Bluetooth Discoverable Mode.

Blinking Yellow
Radio is receiving a Call Alert.

Double Blinking Yellow
Radio has Auto Roaming enabled.

Radio is actively searching for a new site.

Radio has yet to respond to a Group Call Alert.

Radio is locked.

Radio is not connected to the system.

Tones

The following are the tones that sound through on the radio speaker.

High Pitched Tone

Low Pitched Tone

Audio Tones

Audio tones provide you with audible indications of the status, or response to data received on the radio.

Continuous Tone
A monotone sound. Sounds continuously until termination.

Periodic Tone
Sounds periodically depending on the duration set by the radio. Tone starts, stops, and repeats itself.

Repetitive Tone
A single tone that repeats itself until it is terminated by the user.

Momentary Tone
Sounds only once for a duration set by the radio.

Indicator Tones

Indicator tones provide you with audible indications of the status after an action to perform a task is taken.

Positive Indicator Tone

Negative Indicator Tone

Registration

There are a number of registration-related messages that the radio user may receive.

Registering

Typically, registration is sent to the system during power up, Talkgroup change, or during site roaming. If a radio fails registration on a site, the radio automatically attempts to roam to another site. The radio temporarily removes the site where registration was attempted from the roaming list.

The indication means that the radio is busy searching for a site to roam, or that the radio has found a site successfully but is waiting for a response to the registration messages from the radio.

When `Registering` is displayed on the radio, a tone sounds and the yellow LED double flashes to indicate a site search.

If the indications persist, the user should change locations or if allowed, manually roam to another site.

Out of Range

A radio is deemed to be out of range when the radio is unable to detect a signal from the system or from the current site. Typically, this indication means that the radio is outside of the geographic outbound radio frequency (RF) coverage range.

When `Out of Range` is displayed on the radio, a repetitive tone sounds and the red LED flashes.

Contact your dealer or system administrator if the radio still receives out of range indications while being in an area with good RF coverage.

Talkgroup Affiliation Failed

A radio tries to affiliate to the Talkgroup specified in the channels or Unified Knob Position (UKP) during registration.

A radio that is in affiliation fail state is unable to make or receive calls from the Talkgroup that the radio is trying to affiliate to.

When a radio fails to affiliate with a Talkgroup, `UKP Alias` is displayed in the home screen with a highlighted background.

Contact your dealer or system administrator if the radio receives affiliation failure indications.

Register Denied

Registration denied indicators are received when the registration with the system is not accepted.

The radio does not indicate to the radio user the specific reason the registration was denied. Normally, a registration is denied when the system operator has disabled the access of the radio to the system.

When a radio is denied registration, `RegisterDenied` is displayed on the radio and the yellow LED double flashes to indicate a site search.

Zone and Channel Selections

This chapter explains the operations to select a zone or channel on your radio.

The radio can be programmed with a maximum of 250 Capacity Max Zones with a maximum of 160 Channels per zone. Each Capacity Max zone contains a maximum of 16 assignable positions.

Selecting Zones

Follow the procedure to select the required zone on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Zone Selection** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Zone`. Press OK to select.

The display shows ✓ and the current zone.

3 Press ▲ or ▼ to the required zone. Press OK to select.

The display shows `<Zone> Selected` momentarily and returns to the selected zone screen.

Selecting a Call Type

Use the Channel Selector Knob to select a call type. This can be a Group Call, Broadcast Call, All Call, or Private Call, depending on how your radio is programmed. If you change the Channel Selector Knob to a different position (that has a call type assigned to it), this causes the radio to re-register with the Capacity Max System. The radio registers with the Talkgroup ID that has been programmed for the new Channel Selector Knob position call type.

Your radio does not operate when selected to an unprogrammed channel, use the Channel Selector Knob to select a programmed channel instead.

Once the required zone is displayed (if you have multiple zones in your radio), turn the programmed Channel Selector Knob to select the call type.

Selecting a Site

A site provides coverage for a specific area. In a multi-site network, the Capacity Max radio will automatically search for a new site when the signal level from the current site drops to an unacceptable level.

The Capacity Max system can support up to 250 sites.

Roam Request

A Roam Request tells the radio to search for a different site, even if the signal from the current site is acceptable.

If there are no sites available:

- The radio display shows `Searching` and continues to search through the list of sites.
- The radio will return to the previous site, if the previous site is still available.

NOTICE:
This is programmed by your dealer.

Press the programmed **Manual Site Roam** button.

You hear a tone, indicating the radio has switched to a new site. The display shows `Site ID <Site Number>`.

Site Lock On/Off

When toggled on, the radio searches the current site only. When toggled off, the radio searches other sites in addition to the current site.

Press the programmed **Site Lock** button.

If the **Site Lock** function is toggled on:

- You hear a positive indicator tone, indicating the radio has locked to the current site.
- The display shows `Site Locked`.

If the **Site Lock** function is toggled off:

- You hear a negative indicator tone, indicating the radio is unlocked.
- The display shows `Site Unlocked`.

Site Restriction

In Capacity Max system, your radio administrator has the ability to decide which network sites your radio is and is not allowed to use. The radio does not have to be reprogrammed to change the list of allowed and disallowed sites. If your radio attempts to register at a disallowed site, your radio receives indication that the site is denied. The radio then searches for a different network site.

When experiencing site restrictions, your radio displays `RegisterDenied` and the yellow LED double flashes to indicate a site search.

Site Trunking

A site must be able to communicate with the Trunk Controller to be considered as System Trunking. If the site cannot communicate with the Trunk Controller in the system, a radio enters Site Trunking mode. While in Site Trunking, the radio provides a periodic audible and visual indication to the user to inform the user of their limited functionality.

When a radio is in Site Trunking, the radio displays `Site Trunking` and a repetitive tone sounds.

The radios in Site Trunking are still able to make group and individual voice calls as well as send text messages to other radios within the same site. Voice consoles, logging recorders, phone gateways, and data applications cannot communicate to the radios at the site.

Once in Site Trunking, a radio that is involved in calls across multiple sites will only be able to communicate with

other radios within the same site. Communication to and from other sites would be lost.

NOTICE:
If there are multiple sites that cover the current location of the radio and one of the sites enters Site Trunking, the radios roam to another site if within coverage.

Calls

This chapter explains the operations to receive, respond to, make, and stop calls.

You can select a subscriber alias or ID, or group alias or ID after you have selected a channel by using one of these features:

Alias Search
This method is used for Group, Private and All Calls only with a keypad microphone

Contacts List
This method provides direct access to the Contacts list.

Manual Dial (via Contacts)
This method is used for Private and Phone Calls only with a keypad microphone.

Programmed Number Keys
This method is used for Group, Private, and All Calls only with a keypad microphone.

NOTICE:
You can only have **one** alias or ID assigned to a number key, but you can have more than one number key associated to an alias or ID. All the number keys on a keypad microphone can be assigned. See Assigning Entries to Programmable Number Keys on page 208 for more information.

Programmed One Touch Access Button
This method is used for Group, Private, and Phone Calls only.

NOTICE:
You can only have one ID assigned to a **One Touch Access** button with a short or long programmable button press. Your radio can have multiple **One Touch Access** buttons programmed.

Group Calls

Your radio must be configured as part of a group to receive a call from or make a call to the group of users.

Making Group Calls

Follow the procedure to make Group Calls on your radio.

1 Do one of the following:

- Select a channel with the active group alias or ID. See Selecting a Call Type on page 54.
- Press the programmed **One Touch Access** button.

2 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up. The first text line shows the **Group Call** icon and alias.

3 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled

4 Release the **PTT** button to listen.

The green LED lights up when the target radio responds. The display shows the **Group Call** icon, and alias or ID, and the transmitting radio alias or ID.

5 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period.

The call initiator can press to end a Group Call.

Making Group Calls by Using the Contacts List

Follow the procedure to make Group Calls on your radio by using the Contacts list.

1 Press to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Contacts. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up.
The first line displays the subscriber alias or ID. The second line displays Group Call and the **Group Call** icon.

5 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

6 Release the **PTT** button to listen.

The green LED lights up when the target radio responds. The display shows the **Group Call** icon, and alias or ID, and the transmitting radio alias or ID.

7 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period.

The call initiator can press ↩ to end the Group Call.

You hear a short tone. The display shows Call Ended.

Responding to Group Calls

Follow the procedure to respond to Group Calls on your radio.

When you receive a Group Call:

- The green LED blinks.
- The display shows the **Group Call** icon at the top right corner.
- The first text line shows the caller alias.

- The second text line displays the group call alias.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

1 Do one of the following:

- If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.
- If the Voice Interrupt feature is enabled, press the **PTT** button to interrupt the audio from the transmitting radio and free the channel for you to respond.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

3 Release the **PTT** button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period.

Broadcast Call

A Broadcast Call is a one-way voice call from any user to an entire talkgroup.

The Broadcast Call feature allows only the call initiating user to transmit to the talkgroup, while the recipients of the call cannot respond.

The broadcast initiator can also end the broadcast call. To receive a call from a group of users, or to call a group of users, the radio must be configured as part of a group.

Making Broadcast Calls

Follow the procedure to make Broadcast Calls on your radio.

1 Do one of the following:

- Select a channel with the active group alias or ID. See Selecting a Call Type on page 54.
- Press the programmed **One Touch Access** button.

2 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up.The displays shows the **Group Call** icon and alias.

3 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

The call initiator can press to end the Broadcast Call.

Making Broadcast Calls Using the Contact List

Follow the procedure to make Broadcast Calls on your radio using the Contacts list.

1 Press to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press to select.

4 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED blinks.
The first line displays the subscriber alias or ID. The second line displays `Group Call` and the **Group Call** icon.

5 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

The call initiator can press to end the Broadcast Call.

Receiving Broadcast Calls

Follow the procedure to receive a Broadcast Call on your radio.

When you receive a Broadcast Call:

- The green LED blinks.
- The display shows the **Group Call** icon at the top right corner.
- The first text line shows the caller alias.
- The second text line displays the group call alias.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

NOTICE:
Recipient users are not allowed to Talkback during a Broadcast Call. The display shows `Talkback Prohibit`. The Talkback Prohibit Tone will sound momentarily if the **PTT** button is pressed during a Broadcast Call.

Private Call

A Private Call is a call from an individual radio to another individual radio.

There are two ways to set up a Private Call.

- The first call type is called Off Air Call Set-Up (OACSU). OACSU sets up the call after performing a radio presence check and completes the call automatically.
- The second type is called Full Off Air Call Set-Up (FOACSU). FOACSU also sets up the call after performing a radio presence check. However, FOACSU calls require user acknowledgement to complete the call and allows the user to either Accept or Decline the call.

The type of call is configured by the system administrator.

If the target radio is not available prior to setting up the Private Call, the following occur:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The radio returns to the menu prior to initiating the radio presence check.

NOTICE:
Both the call initiator and recipient are able to terminate an on-going Private Call by pressing .

Making Private Calls

Your radio must be programmed for you to initiate a Private Call. You hear a negative indicator tone when you initiate the call if this feature is not enabled.If the target radio is not available, you hear a short tone and see `Party Not`

`Available` on the display. Follow the procedure to make Private Calls on your radio.

1 Do one of the following:

- Select a channel with the active subscriber alias or ID. See Selecting a Call Type on page 54.
- Press the programmed **One Touch Access** button.

2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

3 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up.The display shows the **Private Call** icon, the subscriber alias, and call status.

4 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

5 Release the **PTT** button to listen.

The green LED lights up when the target radio responds.

6 The call ends when there is no voice activity for a predetermined period.The display shows `Call Ended`.

Both the call initiator and recipient are able to terminate an on-going Private Call by pressing .

Making a Private Call with a One Touch Call Button

The One Touch Call feature allows you to easily make a Private Call to a pre-defined Private Call alias or ID. This feature can be assigned to a short or long programmable button press.

You can ONLY have one alias or ID assigned to a One Touch Call button. Your radio can have multiple One Touch Call buttons programmed.

1 Press the programmed **One Touch Call** button to make a Private Call to the pre-defined Private Call alias or ID.

2 Hold the radio vertically 1 to 2 inches (2.5 to 5.0 cm) from your mouth.

3 Press the **PTT** button to make the call.

The LED lights up solid green.

The display shows the Private Call alias or ID.

4 Wait for the Talk Permit Tone to finish (if enabled) and speak clearly into the microphone.

5 Release the **PTT** button to listen.

When the target radio responds, the LED blinks green.

If there is no voice activity for a predetermined period of time, the call ends.

Both the call initiator and recipient are able to terminate an on-going Private Call by pressing .

Making Private Calls by Using the Manual Dial

Follow the procedure to make Private Calls on your radio by using the manual dial.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Manual Dial`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Radio Number`. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Enter the subscriber ID, and press OK to proceed.
- Edit the previously dialed subscriber ID, and press OK to proceed.

6 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up. The display shows the destination alias.

7 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

8 Release the **PTT** button to listen.

The green LED lights up when the target radio responds. The display shows the transmitting user alias or ID.

9 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period. A tone sounds. The display shows `Call Ended`.

Responding to Private Calls

When you receive a Private Call:

- The green LED blinks.
- The **Private Call** icon appears in the top right corner.
- The first text line shows the caller alias.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

NOTICE:
Depending on how your radio is configured, either Off Air Call Set-Up (OACSU) or Full Off Air Call Set-Up (FOACSU), responding to Private Calls may or may not require user acknowledgement.
For the OACSU configuration, your radio unmutes and the call connects automatically.

The following are methods on how to respond to Private Calls configured as FOACSU.

- To decline a Private Call, do one of the following:
  - Press ▲ or ▼ to `Reject` and press to decline a Private Call.
  - Press to decline a Private Call.
- To accept a Private Call, do one of the following:
  - Press ▲ or ▼ to `Accept` and press to answer a Private Call.
  - Press the **PTT** button on any entry.
- The green LED lights up.
- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Release the **PTT** button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period.A tone sounds.The display shows `Call Ended`.

NOTICE:
Both the call initiator and recipient are able to terminate an on-going Private Call by pressing .

All Calls

An All Call is a call from an individual radio to every radio on the site or every radio at a group of sites, depending on system configuration. An All Call is used to make important announcements, requiring full attention from the user. The users on the system cannot respond to an All Call.

Capacity Max supports Site All Call and Multi-site All Call. The system administrator may configure one or both of these in your radio.

NOTICE:
Subscribers can support System-Wide All Calls but Motorola infrastructure does not support System-Wide All Calls.

Making All Calls

Your radio must be programmed for you to make an All Call. Follow the procedure to make All Calls on your radio.

1 Select a channel with the active All Call group alias or ID. See Selecting a Call Type on page 54.

2 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up.The display shows the **Group Call** icon and either `All Call`, `Site All Call`, or `Multi Site Call` depending on the type of configuration.

3 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

Users on the channel cannot respond to an All Call.

The call initiator can press to end the All Call.

Receiving All Calls

When you receive an All Call:

- A tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows the **Group Call** icon at the top right corner.
- The first text line shows the caller alias ID.
- The second text line displays either `All Call`, `Site All Call`, or `Multi Site Call` depending on the type of configuration.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

The radio returns to the screen before receiving the All Call when the call ends.

If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone when the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to use. You cannot respond to an All Call.

NOTICE:
The radio stops receiving the All Call if you switch to a different channel while receiving the call. You are not able to continue with any menu navigation or editing until the call ends during an All Call.

Phone Calls

A Phone Call is a call from an individual radio to a telephone.

In Capacity Max, your radio is able to receive calls and talkback even if the Phone Call capability is disabled.

The Phone Call capability can be enabled by assigning and setting up phone numbers on the system. Check with your system administrator to determine how your radio has been programmed.

Making Phone Calls with the Programmable Phone Button

Follow the procedure to make a phone call with the programmable phone button.

1 Press the programmed **Phone** button to enter into the Phone Entry list.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

- The green LED lights up. The **Phone Call** icon appears in the top right corner. The first text line shows the subscriber alias. The second text line displays the call status.
- If the call-setup is successful, the DTMF tone sounds. You hear the dialing tone of the telephone user. The first text line shows the subscriber alias.The **Phone Call** icon remains in the top right corner.The second text line displays the call status.
- If call-setup is unsuccessful, a tone sounds and the display shows `Phone Call Failed`. Your radio returns to the Access Code input screen. If the access code was preconfigured in the Contacts list, the radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

3 Press the **PTT** button to talk. Release the **PTT** button to listen.

4 Press to end the call.

- The DTMF tone sounds and the display shows `Ending Phone Call`.
- If the end-call-setup is successful, a tone sounds and the display shows `Call Ended`.
- If the end-call-setup is unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat step 3 and step 4 or wait for the telephone user to end the call.
- When you press **PTT** button while in the Phone Contacts screen, a tone sounds and the display shows `Press OK to Place Phone Call`.
- When the telephone user ends the call, a tone sounds and the display shows `Phone Call Ended`.

NOTICE:

During channel access, press to dismiss the call attempt and a tone sounds.
During the call, when you press **One Touch Access** button with the deaccess code preconfigured or enter the deaccess code as the input for extra digits, your radio attempts to end the call.

Responding to Phone Calls as Group Calls

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Group Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Group Call:

- The display shows the **Phone Call** icon at the top right corner.
- The display shows `Phone Call`.
- The green LED blinks.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

1 Press the **PTT** button to respond to the call.

2 Release the **PTT** button to listen.

3 Press to end the call.

The display shows `Ending Phone Call`.

NOTICE:
If Phone Call capability is not enabled in your radio, the radio is not able to terminate a phone call as a group call. The telephone user must end the call. The recipient user is only allowed to talkback during the call.

If the call ends successfully:

- A tone sounds.
- The display shows `Call Ended`.

If the call fails to end, the radio returns to the Phone Call screen. Repeat step 3 or wait for the telephone user to end the call.

Responding to Phone Calls as All Calls

When you receive a Phone Call as an All Call, the receiving radio is unable to talkback or respond. The recipient user is also not allowed to end the All Call.

When you receive a Phone Call as an All Call:

- The display shows the **Phone Call** icon at the top right corner.
- The display shows either `All Call`, `Site All Call`, or `Multi Site Call` depending on the type of configuration and `Phone Call`.
- The green LED blinks.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

Responding to Phone Calls as Private Calls

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Private Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Private Call:

- The display shows the **Phone Call** icon at the top right corner.
- The display shows `Phone Call`.
- The green LED blinks.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

1 Press the **PTT** button to respond to the call.

2 Release the **PTT** button to listen.

3 Press to end the call.

The display shows `Ending Phone Call`.

NOTICE:
If Phone Call capability is not enabled in your radio, the radio is not able to terminate a phone call as a private call. The telephone user must end the call. The recipient user is only allowed to talkback during the call.

If the call ends successfully:

- A tone sounds.
- The display shows `Call Ended`.

If the call fails to end, the radio returns to the Phone Call screen. Repeat Step 3 or wait for the telephone user to end the call.

Call Preemption

Call Preemption allows a radio to stop any in-progress voice transmission and initiate a priority transmission.

With the Call Preemption feature, the system interrupts and preempts ongoing calls in instances where trunked channels are unavailable.

Higher priority calls such as an Emergency Call or an All Call preempt the transmitting radio to accommodate the higher priority call. If no other Radio Frequency (RF) channels are available, an Emergency Call preempts an All Call as well.

Voice Interrupt

Voice Interrupt allows the user to shut down an in-progress voice transmission.

This feature uses reverse channel signaling to stop the in-progress voice transmission of a radio, if the interrupting radio is configured to Voice Interrupt, and the transmitting radio is configured to be Voice Call Interruptible. The interrupting radio is then allowed to make a voice transmission to the participant in the stopped call.

The Voice Interrupt feature significantly improves the probability of successfully delivering a new transmission to the intended parties when a call is in progress.

Voice Interrupt is accessible to the user only if this feature has been set up in the radio. Check with your dealer or system administrator for more information.

Enabling Voice Interrupt

Follow the procedure to initiate Voice Interrupt on your radio.

Your radio must be programmed to allow you to use this feature. Check with your dealer or system administrator for more information.

1 To interrupt the transmission during an on-going call, press the **PTT** button.

On the interrupted radio, the display shows `Call Interrupted`. The radio sounds a negative indicator tone until the **PTT** button is released.

2 Wait for acknowledgement.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.

3 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

Advanced Features

This chapter explains the operations of the features available in your radio.

NOTICE:
Your dealer or system administrator may have customized your radio for your specific needs. Check with your dealer or system administrator for more information.

Call Queue

When there are no resources available to process a call, Call Queue enables the call request to be placed in the system queue for the next available resources.

You hear a Call Queue Tone after pressing the **PTT** button indicating that the radio has entered Call Queue State. The **PTT** button may be released once the Call Queue Tone is heard.

If the call setup is successful, the following occur:

- The green LED blinks.
- If enabled, the Talk Permit Tone sounds.
- The display shows the call type icon, ID or alias.
- The radio user has up to 4 seconds to press the **PTT** button to begin voice transmission.

If the call setup is unsuccessful, the following occur:

- If enabled, the Reject Tone sounds.
- The display shows the failure notice screen momentarily.
- The call is terminated and the radio exits the call setup.

Talkgroup Scan

This feature allows your radio to monitor and join calls for groups defined by a Receive Group List.

When scan is enabled, the scan icon appears on the status bar and the LED blinks yellow. Your radio unmutes to any member in its Receive Group List.

When scan is disabled, your radio does not receive transmission from any members of the Receive Group List, except for All Call and the selected Talkgroup.

NOTICE:
Talkgroup Scan can be cofigured via CPS. Check with your system administrator to determine how your radio has been programmed.

Turning Talkgroup Scan On or Off

Follow the procedure to turn Talkgroup Scan on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Scan`. Press OK to select.

3 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `Turn On`. Press OK to select.
- Press ▲ or ▼ to `Turn Off`. Press OK to select.

If scan is enabled:

- The display shows `Scan On` and **Scan** icon.
- The yellow LED blinks.
- A positive indicator tone sounds.

If scan is disabled:

- The display shows `Scan Off`.
- The **Scan** icon disappears.
- The LED turns off.
- A negative indicator tone sounds.

Receive Group List

Receive Group List is a feature that allows you to create and assign members on the talkgroup scan list.

This list is created when your radio is programmed and it determines which groups can be scanned. Your radio can support a maximum of 16 members in this list.

If your radio has been programmed to edit the scan list, you can:

- Add/remove talkgroups.
- Add, remove, and/or edit priority for talkgroups. Refer to Editing Priority for a Talkgroup on page 74.
- Add, remove, and/or edit affiliation talkgroups. Refer to Adding Talkgroup Affiliation on page 75 and Removing Talkgroup Affiliation on page 75.
- Replace the existing scan list with a new scan list.

IMPORTANT:
To add member into the list, the talkgroup must first be configured in the radio.

NOTICE:
Receive Group List is programmed by the system administrator. Check with your dealer or system administrator for more information.

Priority Monitor

The Priority Monitor feature allows the radio to automatically receive transmission from talkgroups with higher priority even when radio is in a talkgroup call.

Radio leaves lower priority talkgroup call for higher priority talkgroup call.

NOTICE:
This feature can only be accessed when Talkgroup Scan feature is enabled.

Priority Monitor feature applies only to members in the Receive Group List. There are two Priority Talkgroups: Priority 1 (P1) and Priority 2 (P2). P1 has higher priority than P2. In Capacity Max system, the radio receives transmission according to the priority order below:

1. Emergency Call for P1 Talkgroup
2. Emergency Call for P2 Talkgroup
3. Emergency Call for non-priority Talkgroups in the Receive Group List
4. All Call
5. P1 Talkgroup Call
6. P2 Talkgroup Call
7. Non-priority Talkgroups in the Receive Group List

See Editing Priority for a Talkgroup on page 74 for more information on how to add, remove, and/or edit the priority of the talkgroups in the scan list.

NOTICE:
This feature is programmed by the system administrator. Check with your dealer or system administrator for more information.

Editing Priority for a Talkgroup

In the Talkgroup Scan Menu, you can view or edit the priority of a talkgroup.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Scan`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `View/Edit List`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required talkgroup. Press OK to select.

   The current priority is indicated by a **Priority 1** or **Priority 2** icon beside the talkgroup.
5. Press ▲ or ▼ to `Edit Priority`. Press OK to select.
6. Press ▲ or ▼ to the required priority level. Press OK to select.

   If another talkgroup has been assigned to Priority 1 or Priority 2, you can choose to overwrite the current priority. When the display shows `Overwrite Existing?`, press ▲ or ▼ to the following options:

   - `No` to return to the previous step.
   - `Yes` to overwrite.

   The display shows positive mini notice before returning to the previous screen. The priority icon appears beside the talkgroup.

Multi-Talkgroup Affiliation

In a Capacity Max system, your radio can be configured for up to seven talkgroups at a site.

Of the 16 talkgroups in the Receive Group List, up to seven talkgroups can be assigned as affiliation talkgroups. The selected talkgroup and the priority talkgroups are automatically affiliated.

NOTICE:
This feature is programmed by the system administrator. Check with your dealer or system administrator for more information.

Adding Talkgroup Affiliation

Follow the procedure to add a talkgroup affiliation.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Scan`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `View/Edit List`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required talkgroup ID or alias. Press OK to select.

   The affiliation status is displayed at the `View/Edit List`. The display shows ● beside the selected talkgroup ID or alias.
5. Press ▲ or ▼ to `Edit Affiliation`. Press OK to select.
6. Do one of the following:
   - Press ▲ or ▼ to `On`. Press OK to select.
   - Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select.

   When `On` is selected, ● appears beside the talkgroup ID or alias.

If affiliation is successful, the display shows ✓ beside the selected talkgroup ID or alias.

If affiliation is unsuccessful, ● remains beside the talkgroup ID or alias.

NOTICE:
The radio displays `List Full` when a maximum of seven talkgroups are selected for affiliation in the scan list. To select a new talkgroup for affiliation, remove an existing affiliated talkgroup to make way for the new addition. See Removing Talkgroup Affiliation on page 75 for more information.

Removing Talkgroup Affiliation

When the affiliation list is full and you want to select a new talkgroup for affiliation, remove an existing affiliated

talkgroup to make way for the new addition. Follow the procedure to remove a talkgroup affiliation.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Scan`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `View/Edit List`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required talkgroup ID or alias. Press OK to select.

   The affiliation status is displayed at the `View/Edit List`. The display shows ● beside the selected talkgroup ID or alias.
5. Press ▲ or ▼ to `Edit Affiliation`. Press OK to select.
6. Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select.

   When `Off` is selected, ● disappears from beside the talkgroup ID or alias.

Talkback

The Talkback feature allows you to respond to a transmission while scanning.

If your radio scans into a call from the selectable group scan list, and if the **PTT** button is pressed during the scanned call, the operation of the radio depends on whether Talkback was enabled or disabled during radio programming. Check with your dealer or system administrator for more information.

Talkback Disabled

The radio leaves the scanned call and attempts to transmit on the contact for the currently selected channel position. After the Call Hang Time on the currently selected contact expires, the radio returns to the home channel and starts the Scan Hang Time Timer. The radio resumes group scan after its Scan Hang Time Timer expires.

Talkback Enabled

If the **PTT** button is pressed during the Group Hang Time of the scanned call, the radio attempts to transmit to the scanned group.

NOTICE:
If you scan into a call for a group that is not assigned to a channel position in the currently selected zone and the call ends, switch to the proper zone and then select the channel position of the group to talk back to that group.

Bluetooth

This feature allows you to use your radio with a Bluetooth-enabled device (accessory) via a Bluetooth connection. Your radio supports both Motorola and COTS (Commercially available Off-The-Shelf) Bluetooth-enabled devices.

Bluetooth operates within a range of 10 meters (32 feet) line of sight. This is an unobstructed path between your radio and your Bluetooth-enabled device. It is not recommended that you leave your radio behind and expect your Bluetooth-enabled device to work with a high degree of reliability when they are separated.

At the fringe areas of reception, both voice and tone quality will start to sound "garbled" or "broken". To correct this problem, simply position your radio and Bluetooth-enabled device closer to each other (within the 10-meter defined range) to re-establish clear audio reception. The Bluetooth function of your radio has a maximum power of 2.5 mW (4 dBm) at the 10-meter range.

Your radio can support up to three simultaneous Bluetooth connections with Bluetooth-enabled devices of unique types. For example, a headset, a scanner, and a PTT-Only Device (POD). Multiple connections with Bluetooth-enabled devices of the same type are not supported.

Refer to the user manual of your respective Bluetooth-enabled device for more details on the full capabilities of your Bluetooth-enabled device.

Turning Bluetooth On and Off

Follow the procedure to turn Bluetooth on and off.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `My Status`. Press OK to select.

   The display shows `On` and `Off`. The current status is indicated by a ✓.
4. Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to On. Press OK to select. The display shows ✓ beside On.
- Press ▲ or ▼ to Off. Press OK to select. The display shows ✓ beside Off.

Connecting to Bluetooth Devices

Follow the procedure to connect to Bluetooth devices.

Turn on your Bluetooth-enabled device and place it in pairing mode.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Bluetooth. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Devices. Press OK to select.

4 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.
- Press ▲ or ▼ to Find Devices to locate available devices. Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Connect. Press OK to select.

Your Bluetooth-enabled device may require additional steps to complete the pairing. Refer to the user manual of your Bluetooth-enabled device.

The display shows Connecting to <Device>.

Wait for acknowledgment.
If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows <Device> Connected and the **Bluetooth Connected** icon.
- The display shows ✓ beside the connected device.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows Connecting Failed.

Connecting to Bluetooth Devices in Discoverable Mode

Follow the procedure to connect to Bluetooth devices in discoverable mode.

Turn on your Bluetooth-enabled device and place it in pairing mode.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Find Me`. Press OK to select. The radio can now be found by other Bluetooth-enabled devices for a programmed duration. This is called Discoverable Mode.

Wait for acknowledgment.
If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows `<Device> Connected` and the **Bluetooth Connected** icon.
- The display shows ✓ beside the connected device.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows `Connecting Failed`.

Disconnecting from Bluetooth Devices

Follow the procedure to disconnect from Bluetooth devices.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Devices`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `Disconnect`. Press OK to select.

   The display shows `Disconnecting from <Device>`.

Wait for acknowledgment.

- A tone sounds.

- The display shows `<Device> Disconnected` and the **Bluetooth Connected** icon disappears.
- The ✓ disappears beside the connected device.

Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Bluetooth Device

Follow the procedure to toggle audio routing between internal radio speaker and external Bluetooth device.

Press the programmed **Bluetooth Audio Switch** button.

The display shows one of the following results:

- A tone sounds. The display shows `Route Audio to Radio`.
- A tone sounds. The display shows `Route Audio to Bluetooth`.

Viewing Device Details

Follow the procedure to view device details on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Devices`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `View Details`. Press OK to select.

Deleting Device Name

You can remove a disconnected device from the list of Bluetooth-enabled devices.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Devices`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Delete. Press OK to select. The display shows Device Deleted.

Adjusting Bluetooth Mic Gain Values

Allows control of microphone gain value in connected Bluetooth-enabled devices.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Bluetooth. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to BT Mic Gain. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the BT Mic Gain type and the current values. To edit values, press to select.

5 Press ▲ or ▼ to increase or to decrease values. Press OK to select.

Permanent Bluetooth Discoverable Mode

The Permanent Bluetooth Discoverable Mode must be enabled by the dealer or system administrator.

NOTICE:
If enabled, Bluetooth is **not** displayed in the Menu and you cannot use any Bluetooth programmable button features.

Other Bluetooth-enabled devices can locate your radio, but the devices cannot connect to the radio. The Permanent Bluetooth Discoverable Mode enables dedicated devices to use your radio position in the process of Bluetooth-based location.

Indoor Location

NOTICE:
Indoor Location feature is applicable for models with the latest software and hardware. Check with your dealer or system administrator for more information.

Indoor Location can be used to keep track of radio users location while indoors. When Indoor Location is activated, the radio is in a limited discoverable mode. Dedicated beacons are used to locate the radio and determine its position.

Turning Indoor Location On or Off

You can turn on or turn off Indoor Location by performing one of the following actions.

- Access this feature via the menu.
  a. Press OK to access the menu.
  b. Press ▲ or ▼ to `Bluetooth` and press OK to select.
  c. Press ▲ or ▼ to `Indoor Location` and press OK to select.
  d. Press OK to turn on Indoor Location.

     The display shows `Indoor Location On`. You hear a good key tone.
     One of the following scenarios occurs.
     - If successful, the Indoor Location Available icon appears on the Home screen display.
     - If unsuccessful, the display shows `Turning On Failed`. You hear a bad key tone.

  e. Press OK to turn off Indoor Location.

     The display shows `Indoor Location Off`. You hear a good key tone.
     One of the following scenarios occurs.
     - If successful, the Indoor Location Available icon disappears on the Home screen display.
     - If unsuccessful, the display shows `Turning Off Failed`. You hear a bad key tone.

- Access this feature via the programmed button.
  a. Long press the programmed **Indoor Location** button to turn on Indoor Location.

     The display shows `Indoor Location On`. You hear a positive tone.
     One of the following scenarios occurs.
     - If successful, the Indoor Location Available icon appears on the Home screen display.
     - If unsuccessful, the display shows `Turning On Failed`. If unsuccessful, you hear a negative tone.

b. Press the programmed **Indoor Location** button to turn off Indoor Location.

The display shows `Indoor Location Off`. You hear a positive tone.
One of the following scenarios occurs.

- If successful, the Indoor Location Available icon disappears on the Home screen display.
- If unsuccessful, the display shows `Turning Off Failed`. If unsuccessful, you hear a negative tone.

Accessing Indoor Location Beacons Information

Displays information on Indoor Location Beacons.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Bluetooth` and press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Indoor Location` and press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Beacons` and press OK to select.

The display shows the beacons information.

Multi-Site Controls

Starting Manual Site Search

Follow the procedure to start manual site search when the received signal strength is poor in order to attempt to find a site with better signal.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Manual Site Roam** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Site Roaming`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Active Search`. Press OK to select.

A tone sounds.The green LED blinks.The display shows `Finding Site`.

If the radio finds a new site:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows `Site <Alias> Found`.

If the radio fails to find a new site:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows `Out of Range`.

If a new site is within range, but the radio is unable to connect to it:

- A negative indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows `Channel Busy`.

Site Lock On/Off

When toggled on, the radio searches the current site only. When toggled off, the radio searches other sites in addition to the current site.

Press the programmed **Site Lock** button.

If the **Site Lock** function is toggled on:

- You hear a positive indicator tone, indicating the radio has locked to the current site.
- The display shows `Site Locked`.

If the **Site Lock** function is toggled off:

- You hear a negative indicator tone, indicating the radio is unlocked.
- The display shows `Site Unlocked`.

Accessing Neighbor Sites List

This feature allows the user to check the adjacent sites list of the current home site. Follow the procedure to access the Neighbor Sites List:

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Info. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Neighbor Sites. Press OK to select.

Home Channel Reminder

This feature provides a reminder when the radio is not set to the home channel for a period of time.

If this feature is enabled when your radio is not set to the home channel for a period of time, the following occurs periodically:

- The Home Channel Reminder tone and announcement sound.
- The first line of the display shows Non.
- The second line shows Home Channel.

Muting the Home Channel Reminder

When the Home Channel Reminder occurs, you can temporarily mute the reminder.

Press the **Silence Home Channel Reminder** programmable button.

The first line of the display shows HCR and the second line shows Silenced.

Setting New Home Channels

When the Home Channel Reminder occurs, you can set a new home channel.

1 Do one of the following:

- Press the **Reset Home Channel** programmable button to set the current channel as the new Home Channel. Skip the following steps.
  The first line of the display shows the channel alias and the second line shows New Home Ch.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Home Channel`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to the desired new home channel alias. Press OK to select.

The display shows ✓ beside the selected home channel alias.

Remote Monitor

This feature is used to turn on the microphone of a target radio with a subscriber alias or ID. You can use this feature to remotely monitor any audible activity surrounding the target radio.

Both your radio and the target radio must be programmed to allow you to use this feature.

If initiated, the green LED blinks once on the target radio. This feature automatically stops after a programmed duration or when there is any user operation on the target radio.

Initiating Remote Monitor

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your radio.

1 Press the programmed **Remote Monitor** button.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.

3 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.
- The audio from the monitored radio starts playing for a programmed duration, and the display shows `Rem. Monitor`. Once the timer expires, an alert tone sounds, and the LED turns off.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.

- The display shows a negative mini notice.

Initiating Remote Monitor by Using the Contacts List

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your radio by using the Contacts list.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Remote Mon.`. Press OK to select.

   The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
5. Wait for acknowledgment.

   If successful:

   - A positive indicator tone sounds.
   - The display shows a positive mini notice.
   - The audio from the monitored radio starts playing for a programmed duration, and the display shows `Rem. Monitor`. Once the timer expires, an alert tone sounds, and the LED turns off.

   If unsuccessful:

   - A negative indicator tone sounds.
   - The display shows a negative mini notice.

Initiating Remote Monitors by Using the Manual Dial

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your radio by using the manual dial.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Manual Dial`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Radio Number. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Enter the subscriber alias or ID, and press to proceed.
- Edit the previously dialed ID, and press to proceed.

6 Press ▲ or ▼ to Remote Mon.. Press OK to select.

The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.

7 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.
- The audio from the monitored radio starts playing for a programmed duration, and the display shows Rem. Monitor. Once the timer expires, an alert tone sounds, and the LED turns off.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Contacts Settings

Contacts provides address book capabilities on your radio. Each entry corresponds to an alias or ID that you use to initiate a call. The entries are alphabetically sorted.

Each entry, depending on context, associates with the different call types: Group Call, Private Call, Broadcast Call, Site All Call, Multi-site All Call, PC Call or Dispatch Call.

PC Call and Dispatch Call are data-related. They are only available with the applications. Refer to the data applications documentation for further details.

Additionally, Contacts menu allows you to assign each entry to a programmable number key or more on a keypad microphone. If an entry is assigned to a number key, your radio can perform a quick dial on the entry.

NOTICE:
You see a checkmark before each number key that is assigned to an entry. If the checkmark is before `Empty`, you have not assign a number key to the entry.

Each entry within Contacts displays the following information:

- Call Type
- Call Alias
- Call ID

NOTICE:
If the Privacy feature is enabled on a channel, you can make privacy-enabled Group Calls, Private Calls, All Calls, and Phone Calls on that channel. Only target radios with the same Privacy Key, or the same Key Value and Key ID as your radio will be able to decrypt the transmission.

Assigning Entries to Programmable Number Keys

Follow the procedure to assign entries to programmable number keys on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Program Key`. Press OK to select.
5. Do one of the following:
   - If the desired number key has not been assigned to an entry, press ▲ or ▼ to the desired number key. Press OK to select.
   - If the desired number key has been assigned to an entry, the display shows `The Key is Already Assigned` and then, the first text line shows `Overwrite?`. Do one of the following:
     Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

     The radio sounds a positive indicator tone and the display shows `Contact Saved` and a positive mini notice.

Press ▲ or ▼ to No to return to the previous step.

Removing Associations Between Entries and Programmable Number Keys

Follow the procedure to remove the associations between entries and programmable number keys on your radio.

1 Do one of the following:

- Long press the programmed number key to the required alias or ID. Proceed to step 4.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Contacts. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Program Key. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Empty. Press OK to select.

The first text line shows Clear from all keys.

6 Press ▲ or ▼ to Yes. Press OK to select.

NOTICE:
When an entry is deleted, the association between the entry and its programmed number key(s) is removed.

A positive indicator tone sounds. The display shows Contact Saved.
The screen automatically returns to the previous menu.

Adding New Contacts

Follow the procedure to add new contacts on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Contacts. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to New Contact. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to select contact type Radio Contact or Phone Contact. Press OK to select.

5 Enter the contact number with the keypad, and press OK to proceed.

6 Enter the contact name with the keypad, and press OK to proceed.

7 Press ▲ or ▼ to the required ringer type. Press OK to select.

A positive indicator tone sounds.The display shows a positive mini notice.

Call Indicator Settings

Activating or Deactivating Call Ringers for Private Calls

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for Private Calls on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Call Ringers. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to Private Call. Press OK to select.

7 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to the required tone. Press OK to select.
  The display shows ✓ and the selected tone.
- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select.
  If the ringing tones were earlier enabled, the display shows ✓ beside `Off`.

  If the ringing tones were earlier disabled, the display does not show ✓ beside `Off`.

Activating or Deactivating Call Ringers for Text Messages

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for text messages on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Tones/Alerts`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Call Ringers`. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to `Text Message`. Press OK to select.

The display shows ✓ and the current tone.

Activating or Deactivating Call Ringers for Call Alerts

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for Call Alerts on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Tones/Alert. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Call Ringers. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to Call Alert. Press OK to select.

Activating or Deactivating Call Ringers for Telemetry Status with Text

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for telemetry status with text on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Tones/Alert. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Call Ringers. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to Telemetry. Press OK to select.

The current tone is indicated by a ✓

Assigning Ring Styles

The radio can be programmed to sound one of ten predefined ringing tones when receiving a Call Alert or a Text Message from a particular contact. The radio sounds out each ring style as you navigate through the list. Follow the procedure to assign ring styles on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Contacts. Press OK to select.

The entries are alphabetically sorted.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Edit. Press OK to select.

5 Press until display shows Edit Ringtone menu.

A ✓ indicates the current selected tone.

6 Press ▲ or ▼ to the required tone. Press OK to select.

The display shows a positive mini notice.

Selecting a Ring Alert Type

NOTICE:
The programmed **Ring Alert Type** button is assigned by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

You can program the radio calls to one predetermined vibrate call. If All Tones status is disabled, the radio displays the All Tone Mute icon. If All Tones status is enabled, the related ring alert type is displayed.

The radio vibrates once if it is a momentary ring style. The radio vibrates repetitively if it is a repetitive ring style. When set to Ring and Vibrate, the radio sounds a specific ring tone if there is any incoming radio transaction (for example, Call Alert or Message). It sounds like a good key tone or missed call.

For radios with batteries that support the vibrate feature and are attached to a vibrating belt clip, the available Ring Alert Type options are Silent, Ring, Vibrate, and Ring and Vibrate.

For radios with batteries that do not support the vibrate feature and are not attached to a vibrating belt clip, Ring Alert Type is automatically set to Ring. The available Ring Alert Type options are Silent and Ring.

You can select a Ring Alert Type by performing one of the following actions.

- Press the programmed **Ring Alert Type** button to access the Ring Alert Type menu.
  a. Press ▲ or ▼ to Ring, Vibrate, Ring & Vibrate or Silent and press OK to select.
- Access this feature via the menu.
  a. Press OK to access the menu.
  b. Press ▲ or ▼ to Utilities and press OK to select.

c. Press ▲ or ▼ to Radio Settings and press OK to select.

d. Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press OK to select.

e. Press ▲ or ▼ to Ring Alert Type and press OK to select.

f. Press ▲ or ▼ to Ring, Vibrate, Ring & Vibrate or Silent and press OK to select.

Configuring Vibrate Style

NOTICE:
The programmed **Vibrate Style** button is assigned by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

Vibrate Style is enabled when the Vibrating Belt Clip is attached to the radio with a battery that supports the vibrate feature.

You can configure the vibrate style by performing one of the following actions.

- Press the programmed **Vibrate Style** button to access the Vibrate Style menu.
  a. Press ▲ or ▼ to Short, Medium, or Long and press OK to select.
- Access this feature via the menu.
  a. Press OK to access the menu.
  b. Press ▲ or ▼ to Utilities and press OK to select.
  c. Press ▲ or ▼ to Radio Settings and press OK to select.
  d. Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press OK to select.
  e. Press ▲ or ▼ to Vibrate Style and press OK to select.
  f. Press ▲ or ▼ to Short, Medium, or Long and press OK to select.

Escalating Alarm Tone Volume

The radio can be programmed to continually alert, when a radio call remains unanswered. This is done by automatically increasing the alarm tone volume over time. This feature is known as Escalert. Follow the procedure to escalate alarm tone volume on your radio.

Call Log Features

Your radio keeps track of all recent outgoing, answered, and missed Private Calls. The call log feature is used to view and manage recent calls.

Missed Call Alerts may be included in the call logs, depending on the system configuration on your radio. You can perform the following tasks in each of your call lists:

- Store Alias or ID to Contacts
- Delete Call
- View Details

Viewing Recent Calls

Follow the procedure to view recent calls on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Call Log`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the preferred list. Press OK to select.

   The options are `Missed`, `Answered`, and `Outgoing` lists.

   The display shows the most recent entry.
4. Press ▲ or ▼ to view the list.

   You can start a Private Call with the alias or ID the display is currently showing by pressing the **PTT** button.

Storing Aliases or IDs from the Call List

Follow the procedure to store aliases or IDs on your radio from the Call list.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Call Log`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required list. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Store`. Press OK to select.

The display shows a blinking cursor.

6 Enter the rest of the characters of the required alias. Press OK to select.

You can store an ID without an alias.

The display shows a positive mini notice.

Deleting Calls from the Call List

Follow the procedure to delete calls on your radio from the Call list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Call Log`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required list. Press OK to select.

If the list is empty:

- A tone sounds.
- The display shows `List Empty`.

4 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Delete Entry?`. Press OK to select.

6 Do one of the following:

- Press OK to select `Yes` to delete the entry. The display shows `Entry Deleted`.
- Press ▲ or ▼ to `No`. Press OK to select. The radio returns to the previous screen.

Viewing Details from the Call List

Follow the procedure to view details on your radio from the Call list.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Call Log`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required list. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `View Details`. Press OK to select.

   The display shows the details.

Call Alert Operation

Call Alert paging enables you to alert a specific radio user to call you back when they are able to do so.

This feature is applicable for subscriber aliases or IDs only and is accessible through the menu via Contacts or a programmed **One Touch Access** button.

In Capacity Max, the Call Alert feature allows a radio user or a dispatcher to send an alert to another radio user requesting the radio user to call back the initiating radio user when available. Voice communication is not involved in this feature.

The Call Alert Operation can be configured by the dealer or the system administrator in two ways:

- The radio is configured to allow the user to press the **PTT** button to respond directly to the call initiator by making a Private Call.
- The radio is configured to allow the user to press the **PTT** button and continue with other Talkgroup communication. Pressing the **PTT** button on the call alert entry will not allow the user to respond to the call initiator. The user must navigate to the Missed Call Log option at the Call Log menu and respond to the Call Alert from there.

An Off Air Call Set-Up (OACSU) private call allows the user to respond immediately while an Full Off Air Call Set-Up (FOACSU) private call requires user acknowledgement for the call. OACSU type calls are therefore, recommended to be used for the call alert feature. See Private Call on page 61.

Making Call Alerts

Follow the procedure to make Call Alerts on your radio.

1 Press the programmed **One Touch Access** button.

The display shows `Call Alert` and the subscriber alias or ID. The green LED lights up.

2 Wait for acknowledgment.

If the Call Alert acknowledgment is received, the display shows a positive mini notice.
If the Call Alert acknowledgment is not received, the display shows a negative mini notice.

Making Call Alerts by Using the Contacts List

Follow the procedure to make Call Alerts on your radio by using the Contacts list.

1 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Call Alert`. Press OK to select.

The display shows `Call Alert` and the subscriber alias or ID. The green LED lights up.

4 Wait for acknowledgment.

If the Call Alert acknowledgment is received, the display shows a positive mini notice.
If the Call Alert acknowledgment is not received, the display shows a negative mini notice.

Responding to Call Alerts

Follow the procedure to respond to Call Alerts on your radio.

When you receive a Call Alert:

- A repetitive tone sounds.
- The yellow LED blinks.

- The display shows the notification list listing a Call Alert with the alias or ID of the calling radio.

  Depending on the configuration by your dealer or system administrator, you can respond to a Call Alert by doing one of the following:

  - Press the **PTT** button and respond with a Private Call directly to the caller.
  - Press the **PTT** button to continue normal talkgroup communication.
    The Call Alert is moved to the Missed Call option at the Call Log menu. You can respond to the caller from the Missed Called log.

See Notification List on page 135 and Call Log Features on page 96 for more information.

Mute Mode

Mute Mode provides an option to the user to silence all audio indicators of the radio.

Once Mute Mode feature is initiated, all audio indicators are muted except higher priority features such as Emergency operations.

When Mute Mode is exited, the radio resumes playing ongoing tones and audio transmissions.

NOTICE:
This is a purchasable feature. Check with your dealer or system administrator for more information.

Turning On Mute Mode

Follow the procedure to turn on Mute Mode.

Do one of the following:

- Access this feature via the programmed **Mute Mode** button.
- Access this feature by placing the radio in a face-down position momentarily.

Depending on radio model, the Face Down feature can be enabled either through the radio menu or by your system administrator. Check with your dealer or system administrator for more information.

IMPORTANT:
User can only enable either Man Down or Face Down at a time. Both features cannot be enabled together.

NOTICE:
Face Down feature is applicable to DP3661e only.

The following occurs when Mute mode is enabled:

- Positive Indicator Tone sounds.
- Display shows `Mute Mode On`.
- The red LED light starts blinking and remains blinking until Mute Mode is exited.
- Display shows **Mute Mode** icon on home screen.
- Radio is muted.
- Mute Mode Timer begins counting down the duration that is configured.

Setting Mute Mode Timer

Mute Mode feature can be enabled for a pre-configured amount of time by setting the Mute Mode Timer. The timer duration is configured in the radio menu and can range between 0.5–6 hours. Mute Mode is exited once the timer expires.

If the timer is left at 0, the radio remains in Mute mode for an indefinite period until the radio is moved to a face-up position or the programmed **Mute Mode** button is pressed.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Mute Timer`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to edit the numeric value of each digit, and press .

Exiting Mute Mode

This feature can be exited automatically once the Mute Mode Timer expires.

Do one of the following to exit Mute mode manually:

- Press the programmed **Mute Mode** button.

- Press the PTT button on any entry.
- Place the radio in a face-up position momentarily.

NOTICE:
Face Down feature is applicable to DP3661e only.

The following occurs when Mute mode is disabled:

- Negative Indicator Tone sounds.
- Display shows `Mute Mode Off`.
- The blinking red LED turns off.
- **Mute Mode** icon disappears from home screen.
- Your radio unmutes and speaker state is restored.
- If the timer has not expired, Mute mode timer is stopped.

NOTICE:
Mute Mode is also exited if the user transmits voice or switches to an unprogrammed channel.

Emergency Operation

An Emergency Alarm is used to indicate a critical situation. You are able to initiate an Emergency at any time even when there is activity on the current channel.

In Capacity Max, the receiving radio can only support a single Emergency Alarm at a time. If initiated, a second Emergency Alarm will override the first alarm.

When an Emergency Alarm is received, the recipient may choose to either delete the alarm and exit the Alarm List, or respond to the Emergency Alarm by pressing the **PTT** button and transmitting non-emergency voice.

Your dealer or system administrator can set the duration of a button press for the programmed **Emergency** button, except for long press, which is similar with all other buttons:

Short Press
Duration between 0.05 seconds and 0.75 seconds.

Long Press
Duration between 1.00 second and 3.75 seconds.

The **Emergency** button is assigned with the Emergency On/Off feature. Check with your dealer for the assigned operation of the **Emergency** button.

NOTICE:
If short press the **Emergency** button is assigned to turn on the Emergency mode, then long press the **Emergency** button is assigned to exit the Emergency mode.

If long press the **Emergency** button is assigned to turn on the Emergency mode, then short press the **Emergency** button is assigned to exit the Emergency mode.

Your radio supports three Emergency Alarms:

- Emergency Alarm
- Emergency Alarm with Call
- Emergency Alarm with Voice to Follow

In addition, each alarm has the following types:

Regular
Radio transmits an alarm signal and shows audio and/or visual indicators.

Silent
Silent with Voice
Radio transmits an alarm signal without any audio or visual indicators, but allow incoming calls to sound through the speaker.

NOTICE:
Only one of the Emergency Alarms above can be assigned to the programmed **Emergency** button.

Sending Emergency Alarms

This feature allows you to send an Emergency Alarm, a non-voice signal, which triggers an alert indication on a group of radios. Follow the procedure to send Emergency Alarms on your radio.

Your radio does not display any audio or visual indicators during Emergency mode when it is set to Silent.

1 Press the programmed **Emergency On** button.

You see one of these results:

- The display shows `Tx Alarms` and the destination alias.
- The display shows `Tx Telegram` and the destination alias.

The green LED lights up. The **Emergency** icon appears.

NOTICE:
If programmed, the Emergency Search tone sounds. This tone is muted when the radio transmits or receives voice, and stops when the radio exits Emergency mode. The Emergency Search tone can be programmed by the dealer or system administrator.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:

- The Emergency tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows `Alarm Sent`.

If unsuccessful after all retries have been exhausted:

- A tone sounds.
- The display shows `Alarm Failed`.

The radio exits the Emergency Alarm mode and returns to the Home screen.

NOTICE:
When configured for Emergency Alarm only, the emergency process consists only of the Emergency Alarm delivery. The emergency ends when an acknowledgment is received from the system, or when channel access attempts have been exhausted.

No voice call is associated with the sending of an Emergency Alarm when operating as Emergency Alarm Only.

Sending Emergency Alarms with Call

This feature allows you to send an Emergency Alarm with Call to a group of radios or a dispatcher. Upon acknowledgement by the infrastructure within the group, a group of radios can communicate over a programmed Emergency channel. Follow the procedure to send Emergency Alarms with call on your radio.

The radio must be configured for Emergency Alarm and Call to perform an emergency call after the alarm process.

1 Press the programmed **Emergency On** button. You see the following:

The display shows `Tx Alarm` and the destination alias. The **Emergency** icon appears.The green LED lights up.

NOTICE:
If programmed, the Emergency Search tone sounds. This tone is muted when the radio transmits or receives voice, and stops when the radio exits Emergency mode.

If an Emergency Alarm acknowledgment is successful received:

- The Emergency tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows `Alarm Sent`.
- Your radio enters the Emergency call mode when the display shows `Emergency` and the destination group alias.

If an Emergency Alarm acknowledgment is not successfully received:

- All retries are exhausted.
- A low-pitched tone sounds.
- The display shows `Alarm Failed`.
- The radio exits the Emergency Alarm mode.

2 Press the **PTT** button to initiate a voice transmission.

The green LED lights up.The display shows the **Group Call** icon.

3 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

4 Release the **PTT** button to listen.

The display shows the caller and group aliases.

5 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

6 Press the **Emergency Off** button to exit the Emergency mode.

The radio returns to the Home screen.

NOTICE:
Depending on how your radio is programmed, you may or may not hear a Talk Permit tone. Your radio dealer or system administrator can provide more information on how your radio has been programmed for Emergency.

The Emergency Call initiator may press to end an on-going emergency call. The radio returns to a call idle state but the emergency call screen remains open.

Sending Emergency Alarms with Voice to Follow

This feature allows you to send an Emergency Alarm with Voice to Follow to a group of radios. Your radio microphone is automatically activated, allowing you to communicate with the group of radios without pressing the **PTT** button. This activated microphone state is also known as *hot mic*.

If your radio has Emergency Cycle Mode enabled, repetitions of *hot mic* and receiving period are made for a programmed duration. During Emergency Cycle Mode, received calls sound through the speaker.

If you press the **PTT** button during the programmed receiving period, you hear a prohibit tone, indicating that you should release the **PTT** button. The radio ignores the **PTT** button press and remains in Emergency mode.

If you press the **PTT** button during *hot mic*, and continue to press it after the *hot mic* duration expires, the radio continues to transmit until you release the **PTT** button.

If the Emergency Alarm request fails, the radio does not retry to send the request, and enters the *hot mic* state directly.

NOTICE:
Some accessories may not support *hot mic*. Check with your dealer or system administrator for more information.

Follow the procedure to send Emergency Alarms with voice to follow on your radio.

1 Press the programmed **Emergency On** button.

You see one of these results:

- The display shows `Tx Alarm` and the destination alias.
- The display shows `Tx Telegram` and the destination alias.

The green LED lights up. The **Emergency** icon appears.

2 Once the display shows `Alarm Sent`, speak clearly into the microphone.

The radio automatically stops transmitting when:

- The cycling duration between *hot mic* and receiving calls expires, if Emergency Cycle Mode is enabled.
- The *hot mic* duration expires, if Emergency Cycle Mode is disabled.

3 Press the **Emergency Off** button to exit the Emergency mode.

The radio returns to the Home screen.

Receiving Emergency Alarms

The receiving radio can only support a single Emergency Alarm at a time. If initiated, a second Emergency Alarm will override the first alarm. Follow the procedure to receive and view Emergency Alarms on your radio.

When you receive an Emergency Alarm:

- A tone sounds.
- The red LED blinks.
- The display shows the Emergency Alarm List, the Emergency Talkgroup ID or alias, and the ID or alias of the transmitting radio.

1 Press to view the alarm.

2 Press to view the action options and details of the entry in the Alarm List.

3 Press and select `Yes` to exit the Alarm list.

The radio returns to the home screen with an **Emergency Icon** displayed at the top, indicating the unresolved Emergency Alarm. The **Emergency Icon** disappears once the entry in the Alarm List is deleted.

4 Press OK to access the menu.

5 Select `Alarm List` to revisit the Alarm list.

Responding to Emergency Alarms

When an Emergency Alarm is received, the recipient may choose to either delete the alarm and exit the Alarm List, or respond to the Emergency Alarm by pressing the **PTT** button and transmitting non-emergency voice. Follow the procedure to respond to Emergency Alarms on your radio.

1 If the Emergency Alarm Indication is enabled, the Emergency Alarm List appears when the radio receives an Emergency Alarm. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID.

2 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to transmit non-emergency voice to the same group the Emergency Alarm targeted.

The green LED lights up.

3 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

4 Release the **PTT** button to listen.

When the emergency initiating radio responds:

- The red LED blinks.
- The display shows the **Emergency Call** icon, the Emergency Talkgroup ID or alias, and the ID or alias of the transmitting radio.

NOTICE:
If the Emergency Call Indication is not enabled, the display shows the **Group Call** icon, Emergency Talkgroup ID or alias, and the ID or alias of the transmitting radio.

Responding to Emergency Alarms with Call

Follow the procedure to respond to Emergency Alarms with Call on your radio.

When you receive an Emergency Call:

- The Emergency Call Tone sounds if the Emergency Call Indication and Emergency Call Decode Tone is enabled. The Emergency Call Tone will not sound if only the Emergency Call Indication is enabled.
- The display shows the **Emergency Call** icon at the top right corner.
- The text line shows the Emergency Talkgroup ID or alias, and the ID or alias of the transmitting radio.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

1 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

The green LED lights up.

2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

3 Release the **PTT** button to listen.

When the emergency initiating radio responds:

- The red LED blinks.
- The display shows the **Emergency Call** icon, the Emergency Talkgroup ID or alias, and the ID or alias of the transmitting radio.

NOTICE:
If the Emergency Call Indication is not enabled, the display shows the **Group Call** icon, Emergency Talkgroup ID or alias, and the ID or alias of the transmitting radio.

Status Message

This feature allows the user to send status messages to other radios.

The Quick Status list is configured via CPS-RM and comprises up to a maximum of 99 statuses.

The maximum length for each status message is 16 characters.

NOTICE:
Every status has a corresponding digital value ranging from 0–99. An alias can be specified to each status for ease of reference.

Sending Status Messages

Follow the procedure below to send a status message.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **One Touch Access** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Status`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Quick Status`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required status message. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID, or group alias or ID. Press OK to select.

If successful:
- A positive indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows a positive mini notice momentarily before returning to the `Quick Status` screen.
- The display shows ✓ beside the sent status message.

If unsuccessful:
- A negative indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows the failure notice momentarily before returning to the `Quick Status` screen.

Sending Status Message by Using Programmable Button

Follow the procedure to send a status message by using the programmable button.

1 Press the programmed **Status Message** button.

2 Press ▲ or ▼ to the required status message. Press OK to select. The contact list is displayed.

3 Press ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID, or group alias or ID. Press OK to select.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows a positive mini notice momentarily before returning to the `Quick Status` screen.
- The display shows ✓ beside the sent status message.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows the failure notice momentarily before returning to the `Quick Status` screen.

Sending a Status Message by Using the Contacts List

Follow the procedure to send a status message by using the contacts list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required subscriber alias or ID, or group alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Send Status`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to the required status message. Press OK to select.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows a positive mini notice momentarily before returning to the `Quick Status` screen.

- The display shows ✓ beside the sent status message.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows the failure notice momentarily before returning to the `Quick Status` screen.

Sending Status Message by Using Manual Dial

Follow the procedure to send a status message by using the manual dial.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Manual Dial`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Radio Number`. Press OK to select.
5. Enter the required subscriber alias or ID, or group alias or ID, and press OK to proceed.
6. Press ▲ or ▼ to `Send Status`. Press OK to select.
7. Press ▲ or ▼ to the required status message. Press OK to select.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows a positive mini notice momentarily before returning to the `Quick Status` screen.
- The display shows ✓ beside the sent status message.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows the failure notice momentarily before returning to the `Quick Status` screen.

Viewing Status Messages

Follow the procedure to view status messages.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Status`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required status message. Press OK to select.

   The content of the status message is displayed to the radio user.

Received status messages can also be viewed by accessing the Notification List. See Notification List on page 135 for more information.

Responding to Status Messages

Follow the procedure to reply status messages.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Status`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required status message. Press OK to select.
5. The content of the status is displayed. Press OK to select.
6. Press ▲ or ▼ to `Reply`. Press OK to select.
7. Press ▲ or ▼ to the required status message. Press OK to select.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows a positive mini notice before returning to the `Inbox` screen.
- The display shows ✓ beside the sent status message.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows the failure notice momentarily before returning to the `Inbox` screen.

Deleting a Status Message

Follow the procedure to delete a status message from your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Status`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required status message. Press OK to select.
5. The content of the status is displayed. Press OK to select.
6. Press ▲ or ▼ to `Delete`. Press OK to select.
7. Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

- The display shows a positive mini notice before returning to the `Inbox` screen.

Deleting All Status Messages

Follow the procedure to delete all status messages from your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Status`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Delete All`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

- The display shows `List Empty`.

Text Messaging

Your radio is able to receive data, for example a text message, from another radio or a text message application.

There are 2 types of text messages, DMR Short Text Message and text message.

The maximum length of characters when you send and receive a text message is 280 characters which includes the subject line. You see the subject line when you receive messages from e-mail applications. The maximum length of 280 characters is applicable only for models with the latest software and hardware. Check with your dealer or system administrator for more information.

For DMR Short Text Message, the maximum length is 23 characters.

The radio exits the current screen once the inactivity timer expires.

NOTICE:
For the Arabic language, the text entry orientation is from right to left.

NOTICE:

Long press at any time to return to the Home screen.

Text Messages

The text messages are stored in an Inbox, and sorted according to the most recently received.

Viewing Text Messages

Follow the procedure to view text messages on your radio.

1. Press to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press to select.

   If the Inbox is empty:

   - The display shows `List Empty`.
   - A tone sounds, if the Keypad Tone is turned on.
4. Press ▲ or ▼ to the required message. Press to select.

   The display shows a subject line if the message is from an e-mail application.

Viewing Telemetry Status Text Messages

Follow the procedure to view a telemetry status text message from the inbox.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

   You cannot reply to a Telemetry Status text message.

   The display shows `Telemetry: <Status Text Message>`.
5. Long press ⌂ to return to the Home screen.

Viewing Saved Text Messages

Follow the procedure to view saved text message on your radio.

1. Do one of the following:
   - Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
   - Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Drafts`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

Responding to Text Messages

Follow the procedure to respond to text messages on your radio.

When you receive a text message:

- The display shows the Notification list with the alias or ID of the sender.

- The display shows the **Message** icon.

NOTICE:
The radio exits the Text Message alert screen and sets up a Private or Group Call to the sender of the message if the **PTT** button is pressed.

1 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `Read`. Press OK to select.
  The display shows the text message. The display shows a subject line if the message is from an e-mail application.
- Press ▲ or ▼ to `Read Later`. Press OK to select.
  The radio returns to the screen you were on prior to receiving the text message.
- Press ▲ or ▼ to `Delete`. Press OK to select.

2 Press ↩ to return to the Inbox.

Responding to Text Messages with Quick Text

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to Step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

The display shows a subject line if the message is from an e-mail application.

5 Press OK to access the sub-menu.

6 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The radio returns to the Resend option screen.

Forwarding Text Messages

Follow the procedure to forward text messages on your radio.

When you are at the Resend option screen:

1 Press ▲ or ▼ to Forward, and press OK to send the same message to another subscriber or group alias or ID.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

The display shows a transitional mini notice, confirming your message is being sent.

3 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Resending Text Messages

Follow the procedure to resend text messages on your radio.

When you are at the Resend option screen:

Press to resend the same message to the same subscriber or group alias or ID.

If successful:

- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The radio returns to the Resend option screen.

Deleting All Text Messages from the Inbox

Follow the procedure to delete all text messages from the Inbox on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.

If the Inbox is empty:

- The display shows `List Empty`.
- A tone sounds.

4 Press ▲ or ▼ to `Delete All`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

The display shows a positive mini notice.

Deleting All Text Messages from the Inbox

Follow the procedure to delete all text messages from the Inbox on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.

If the Inbox is empty:

- The display shows `List Empty`.
- A tone sounds.

4 Press ▲ or ▼ to `Delete All`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

The display shows a positive mini notice.

Deleting Saved Text Messages from the Drafts Folder

Follow the procedure to delete saved text message from drafts on your radio.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Drafts`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Delete`. Press to delete the text message.

Sent Text Messages

Once a message is sent to another radio, it is saved in Sent Items folder. The most recent sent text message is always added to the top of the Sent Items folder. You can resend, forward or delete a Sent text message.

The Sent Items folder is capable of storing a maximum of 30 last sent messages. When the folder is full, the next sent text message automatically replaces the oldest text message in the folder.

If you exit the message sending screen while the message is being sent, the radio updates the status of the message in the Sent Items folder without providing any indication in the display or via sound.

If the radio changes mode or powers down before the status of the message in Sent Items folder is updated, the radio cannot complete any In-Progress messages and automatically marks it with a **Send Failed** icon.

The radio supports a maximum of five In-Progress messages at one time. During this period, the radio cannot send any new message and automatically marks it with a **Send Failed** icon.

If you long press at any time, the radio returns to the Home screen.

Viewing Sent Text Messages

Follow the procedure to view sent text messages on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Sent Items`. Press OK to select.

If the Sent Items folder is empty:

- The display shows `List Empty`.
- A low tone sounds, if the Keypad Tone is turned on.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

Sending Sent Text Messages

Follow the procedure to send a sent text messages on your radio.

When you are viewing a Sent message:

1 Press OK.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The radio proceeds to the `Resend` option screen. See Resending Text Messages on page 118 for more information.

Deleting All Sent Text Messages from the Sent Items Folder

Follow the procedure to delete all sent text messages from the Sent Items folder on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Sent Items`. Press OK to select.

If Sent Items is empty:

- The display shows `List Empty`.
- A tone sounds.

4 Press ▲ or ▼ to `Delete All`. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select. The display shows a positive mini notice.
- Press ▲ or ▼ to `No`. Press OK to select. The radio returns to the previous screen.

Quick Text Messages

Sending Quick Text Messages

Follow the procedure to send predefined Quick Text messages on your radio to a predefined alias.

1 Press the programmed **One Touch Access** button.

The display shows a transitional mini notice, confirming the message is being sent.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The radio proceeds to the `Resend` option screen. See Resending Text Messages on page 118 for more information.

Text Entry Configuration

Your radio allows you to configure different text.

Word Predict

Sentence Cap

This feature is used to automatically enable capitalization of the first letter in the first word for every new sentence.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`.Press OK to select.

3 Press Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`.Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Text Entry`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Sentence Cap`. Press OK to select.

6 Do one of the following:

- Press OK to enable Sentence Cap. If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- Press OK to disable Sentence Cap. If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Viewing Custom Words

You can add your own custom words into the in-built dictionary of your radio. Your radio maintains a list to contain these words.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities.Press OK to select.

3 Press Press ▲ or ▼ to Radio Settings.Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Text Entry.Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to My Words. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to List of Words. Press OK to select.

The display shows the list of custom words.

Editing Custom Words

You can edit custom words saved in your radio

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Text Entry. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to My Words. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to List of Words. Press OK to select.

Display shows the list of custom words.

7 Press ▲ or ▼ to the required word. Press OK to select.

8 Press ▲ or ▼ to Edit. Press OK to select.

9 Use the keypad to edit your custom word.

- Press ◀ to move one space to the left.
- Press ▶ key to move one space to the right.

- Press the * key to delete any unwanted characters.
- Long press # to change text entry method.

10 Press once your custom word is completed.

The display shows transitional mini notice, confirming your custom word is being saved.

- If the custom word is saved, a tone sounds and the display shows positive mini notice.
- If the custom word is not saved, a low tone sounds and the display show negative mini notice.

Adding Custom Words

You can add custom words into the in-built radio dictionary.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`.Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`.Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Text Entry`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `My Words`. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to `Add New Word`. Press OK to select.

Display shows the list of custom words.

7 Use the keypad to edit your custom word.

- Press ◀ to move one space to the left.
- Press ▶ key to move one space to the right.
- Press the * key to delete any unwanted characters.
- Long press # to change text entry method.

8 Press once your custom word is completed.

The display shows transitional mini notice, confirming your custom word is being saved.

- If the custom word is saved, a tone sounds and the display show positive mini notice.
- If the custom word is not saved, a low tone sounds and the display show negative mini notice.

Deleting a Custom Word

Follow the procedure to delete the custom words saved in your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`.Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`.Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Text Entry`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `My Words`. Press OK to select.
6. Press ▲ or ▼ to the required word. Press OK to select.
7. Press ▲ or ▼ to `Delete`. Press OK to select.
8. Choose one of the following.
   - At `Delete Entry?`, press to select `Yes`. The display shows `Entry Deleted`.
   - Press ▲ or ▼ to `No`. Press to return to the previous screen.

Deleting All Custom Words

Follow the procedure to delete all custom words from the in-built dictionary of your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`.Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`.Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Text Entry`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to My Words. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to Delete All.Press OK to select.

7 Do one of the following:

- At Delete Entry?, press to select Yes. The display shows .
- Press ▲ or ▼ to No to return to the previous screen. Press OK to select.

Privacy

This feature helps to prevent eavesdropping by unauthorized users on a channel by the use of a software-based scrambling solution. The signaling and user identification portions of a transmission are not scrambled.

Your radio must have privacy enabled on the channel to send a privacy-enabled transmission, although this is not a necessary requirement for receiving a transmission. While on a privacy-enabled channel, the radio is still able to receive clear or unscrambled transmissions.

On a privacy-enabled channel, your radio is able to receive clear or unscrambled calls, depending on how your radio is programmed. In addition, your radio may play a warning tone or not, depending on how it is programmed.

NOTICE:
Some radio models may not offer this Privacy feature, or may have a different configuration. Check with your dealer or system administrator for more information.

Turning Privacy On or Off

Follow the procedure to turn privacy on or off on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Privacy** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Privacy. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to On. Press OK to select. The display shows ✓ beside On.
- Press ▲ or ▼ to Off. Press OK to select. The display shows ✓ beside Off.

Response Inhibit

This feature helps prevent your radio from responding to any incoming transmissions.

NOTICE:
This is a purchasable feature. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

If enabled, your radio does not generate any outgoing transmissions in respond to incoming transmissions, such as Radio Check, Call Alert, Radio Disable, Remote Monitor, Automatic Registration Service (ARS), Responding to Private Messages, and Sending GPS location reports. Your radio can not receive Confirmed Private Calls when this feature is enabled. However, your radio is able to manually send transmission.

Turning Response Inhibit On or Off

Follow the procedure to enable or disable Response Inhibit on your radio.

Press the programmed **Response Inhibit** button.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a momentary positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a momentary negative mini notice.

Stun/Revive

This feature allows you to enable or disable any radio in the system. For example, the dealer or system administrator may want to disable a stolen radio to prevent unauthorized users from using it, and enable the radio when it is recovered.

A radio can be disabled (stunned) or enabled (revived) either through the console or through a command initiated by another radio.

Once a radio is disabled, the radio sounds a negative indicator tone and the home screen shows `Channel Denied`.

When a radio is stunned, the radio cannot request nor receive any user initiated services on the system that performed the Stun procedure. However, the radio can switch to another system. The radio continues to send GPS location reports and can be monitored remotely when it was stunned.

NOTICE:
The dealer or system administrator may permanently disable a radio. See Radio Kill on page 132 for more information.

Stunning a Radio

Follow the procedure to disable a radio.

1 Press the programmed **Radio Disable** button.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

The green LED blinks.

3 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Stunning a Radio by Using the Contacts List

Follow the procedure to disable a radio by using the Contacts List.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Radio Disable`. Press OK to select.

The display shows `Radio Disable: <Subscriber Alias or ID>`. The green LED blinks.

5 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Stunning a Radio by Using the Manual Dial

Follow the procedure to disable a radio by using the manual dial.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Manual Dial`. Press OK to select.

4 Enter the subscriber ID, and press OK to proceed.

5 Press ▲ or ▼ to `Radio Disable`. Press OK to select.

The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED blinks.

6 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Reviving a Radio

Follow the procedure to enable a radio.

1. Press the programmed **Radio Enable** button.
2. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

   The display shows `Radio Enable: <Subscriber Alias or ID>`. The green LED lights up.
3. Wait for acknowledgment.

   If successful:

   - A positive indicator tone sounds.
   - The display shows a positive mini notice.

   If unsuccessful:

   - A negative indicator tone sounds.
   - The display shows a negative mini notice.

Reviving a Radio by Using the Contacts List

Follow the procedure to enable a radio by using the Contacts List.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Radio Enable`. Press OK to select.

   The display shows `Radio Enable: <Subscriber Alias or ID>`. The green LED lights up.
5. Wait for acknowledgment.

   If successful:

   - A positive indicator tone sounds.
   - The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Reviving a Radio by Using the Manual Dial

Follow the procedure to enable a radio by using the Manual Dial.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Manual Dial`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Private Call`. Press OK to select.

   The first text line shows `Radio Number:`.
5. Enter the subscriber ID, and press OK to proceed.
6. Press ▲ or ▼ to `Radio Enable`. Press OK to select.

   The green LED lights up.

Radio Kill

This feature is an enhanced security measure to restrict unauthorized access to a radio.

Radio Kill causes a radio to be rendered inoperable. For example, the dealer or system administrator may want to kill a stolen or misplaced radio to prevent unauthorized usage.

When powered on, a killed radio displays `Radio Killed` on the screen momentarily to indicate the killed state.

NOTICE:
A killed radio can only be revived at a Motorola Solutions service depot. Check with your dealer or system administrator for more information.

Lone Worker

This feature prompts an emergency to be raised if there is no user activity, such as any radio button press or activation of the channel selector, for a predefined time.

Following no user activity for a programmed duration, the radio pre-warns the user via an audio indicator once the inactivity timer expires.

If there is still no acknowledgment by the user before the predefined reminder timer expires, the radio initiates an emergency condition as programmed by the dealer or system administrator.

See Emergency Operation on page 102 for more information.

NOTICE:
Check with your dealer or system administrator for more information.

Password Lock Features

This feature allows you to restrict access to the radio by asking for a password when the device is turned on.

Accessing Radios by Using Passwords

Follow the procedure to access your radio by using a password.

1 Enter the current four-digit password.

- Press ▲ or ▼ to edit the numeric value of each digit, and press to enter and move to the next digit.

2 Press to enter the password.

If successful, the radio powers up.
If unsuccessful:

- After the first and second attempt, the display shows `Wrong Password`. Repeat step 1.
- After the third attempt, the display shows `Wrong Password` and then, `Radio Locked`. A tone sounds. The yellow LED double blinks. Your radio enters into locked state for 15 minutes.

NOTICE:
In locked state, your radio responds to inputs from **On/Off/Volume Control Knob** and programmed **Backlight** button only.

Turning Password Lock On or Off

Follow the procedure to turn password lock on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Passwd Lock`. Press OK to select.

5 Enter the current four-digit password.

- Use a keypad microphone.
- Press ▲ or ▼ to edit the numeric value of each digit, and press OK to enter and move to the next digit.
  A positive indicator tone sounds for every digit pressed.

6 Press OK to enter the password.

If the password is incorrect, the display shows `Wrong Password` and automatically returns to the previous menu.

7 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `Turn On`. Press OK to select.
  The display shows ✓ beside `Turn On`.
- Press ▲ or ▼ to `Turn Off`. Press OK to select.
  The display shows ✓ beside `Turn Off`.

Unlocking Radios in Locked State

Your radio is unable to receive any call, including emergency calls, in locked state. Follow the procedure to unlock your radio in locked state.

1 Power up the radio.

Your radio restarts the 15-minutes timer for locked state.

2 Wait for 15 minutes.

Your radio responds only to **On/Off** button in locked state.

3 Repeat the steps in Accessing Radios by Using Passwords on page 133 to access the radio.

Changing Passwords

Follow the procedure to change passwords on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Passwd Lock`. Press OK to select.

5 Enter the current four-digit password, and press OK to proceed.

If the password is incorrect, the display shows `Wrong Password` and automatically returns to the previous menu.

6 Press ▲ or ▼ to `Change PWD`. Press OK to select.

7 Enter a new four-digit password, and press OK to proceed.

8 Re-enter the new four-digit password, and press OK to proceed.

If successful, the display shows `Password Changed`. If unsuccessful, the display shows `Passwords Do Not Match`.

The screen automatically returns to the previous menu.

Notification List

Your radio has a Notification list that collects all your unread events on the channel, such as unread text messages, telegrams, missed calls and call alerts.

The display shows the **Notification** icon when the Notification list has one or more events.

For text messaging and missed call/call alert notification events, the maximum number are 30 text messages and 10

missed calls/call alerts. This maximum number depends on individual feature (job tickets or text messages or missed calls/ call alerts) list capability.

Accessing Notification List

Follow the procedure to access the Notification list on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Notification`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required event. Press OK to select.
4. Long press ↩ to return to the Home screen.

Over-the-Air Programming

Your dealer can remotely update your radio via Over-the-Air Programming (OTAP) without physical connection.

Additionally, some settings can also be configured via OTAP.

When your radio undergoes OTAP, the green LED blinks.

When your radio receives high volume data:

- The display shows the **High Volume Data** icon.
- The channel becomes busy.
- A negative tone sounds if you press the **PTT** button.

When OTAP completes, depending on the configuration:

- A tone sounds. The display shows `Updating Restarting`. Your radio restarts by powering off and on again.
- You can select `Restart Now` or `Postpone`. When you select `Postpone`, your radio returns to the previous screen. The display shows the **OTAP Delay Timer** icon until the automatic restart occurs.

When your radio powers up after automatic restart:

- If successful, the display shows `Sw Update Completed`.
- If unsuccessful, the display shows `Sw Update Failed`.

See Checking Software Update Information on page 158 for the updated software version.

Received Signal Strength Indicator

This feature allows you to view the Received Signal Strength Indicator (RSSI) values.

The display shows the **RSSI** icon at the top right corner. See Display Icons on page 165 for more information on the **RSSI** icon.

Viewing RSSI Values

Follow the procedure to view RSSI values on your radio.

When you are at the Home screen:

1. Press ◀ three times and immediately press ▶, all in five seconds.

   The display shows the current Received Signal Strength Indicator (RSSI) values.

2. Long press ⏎ to return to the Home screen.

Front Panel Programming

You are able to customize certain feature parameters in Front Panel Programming (FPP) to enhance the use of your radio.

The following buttons are used as required while navigating through the feature parameters.

Up/Down Navigation Button
Press to navigate through options horizontally or vertically, or increase or decrease values.

Menu/OK Button
Press to select the option or enter a sub-menu.

Return/Home Button
Short press to return to the previous menu or exit the selection screen.

Long press at any time to return to the Home screen.

Entering Front Panel Programming Mode

Follow the procedure to enter front panel programming mode on your radio.

1. Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Program Radio`. Press OK to select.

Editing FPP Mode Parameters

Use the following buttons as required while navigating through the feature parameters.

- ▲, ▼ – Scroll through options, increase/decrease values, or navigate vertically.
- OK – Select the option or enter a sub-menu.
- ↩ – Short-press to return to previous menu or to exit the selection screen. Long-press to return to Home screen.

Wi-Fi Operation

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

This feature allows you to setup and connect to a Wi-Fi network. Wi-Fi supports updates for radio firmware, codeplug, and resources such as language packs and voice announcement.

Turning Wi-Fi On or Off

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

The programmed **Wi-Fi On or Off** button is assigned by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

Voice Announcements for the programmed **Wi-Fi On or Off** button can be customized via CPS according to user requirements. Check with your dealer or system administrator for more information.

You can turn on or turn off Wi-Fi by performing one of the following actions.

- Press the programmed **Wi-Fi On or Off** button. Voice Announcement sounds Turning On Wi-Fi or Turning Off Wi-Fi.
- Access this feature via the menu.

a. Press OK to access the menu.

b. Press ▲ or ▼ to `WiFi` and press OK to select.

c. Press ▲ or ▼ to `WiFi On` and press OK to select.

Press OK to turn on Wi-Fi. The display shows ✓ beside Enabled.

Press OK to turn off Wi-Fi. The ✓ disappears from beside Enabled.

Connecting to a Network Access Point

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

When you turn on Wi-Fi, the radio scans and connects to a network access point.

You can also connect to a network access point via the menu.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `WiFi` and press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Networks` and press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to a network access point and press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Connect` and press OK to select.

6 Enter the password and press OK.

When the connection is successful, the radio displays a notice and the network access point is saved into the profile list.

Checking Wi-Fi Connection Status

Follow the procedure to check the Wi-Fi Connection status.

Press the programmed **Wi-Fi Status Query** button for the connection status via Voice Announcement. Voice Announcement sounds Wi-Fi is Off, Wi-Fi is On but No Connection, or Wi-Fi is On with Connection.

- The display shows `WiFi Off` when the Wi-Fi is turned off.

- The display shows `WiFi On, Connected` when the radio is connected to a network.
- The display shows `WiFi On, Disconnected` when the Wi-Fi is turned on but the radio is not connected to any network.

  Voice Announcements for the Wi-Fi status query results can be customized via CPS according to user requirements. Check with your dealer or system administrator for more information.

  NOTICE:
  The programmed **Wi-Fi Status Query** button is assigned by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

Refreshing the Network List

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

- Perform the following actions to refresh the network list.

  a. Press OK to access the menu.

  b. Press ▲ or ▼ to `WiFi` and press OK to select.

  c. Press ▲ or ▼ to `Networks` and press OK to select.

  When you enter the Networks menu, the radio automatically refreshes the network list.

- If you are already in the Networks menu, perform the following action to refresh the network list.

  Press ▲ or ▼ to `Refresh` and press OK to select.

  The radio refreshes and displays the latest network list.

Adding a Network

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

If a preferred network is not in the available network list, perform the following actions to add a network.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `WiFi` and press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Networks and press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Add Network and press OK to select.

5 Enter the Service Set Identifier (SSID) and press OK.

6 Press ▲ or ▼ to Open and press OK to select.

7 Enter the password and press OK.

The radio displays to indicate that the network is successfully saved.

Viewing Details of Network Access Points

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

Perform the following actions to view details of network access points.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to WiFi and press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to a network access point and press OK to select.

Removing Network Access Points

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only. Enterprise network access points that are added via CPS can only be removed via CPS.

Perform the following actions to remove network access points from the profile list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to WiFi and press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Networks and press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the selected network access point and press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Remove and press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to Yes and press OK to select.

The radio displays to indicate that the selected network access point is successfully removed.

Utilities

This chapter explains the operations of the utility functions available in your radio.

Locking or Unlocking the Keypad

Follow the procedure to lock or unlock the keypad of your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Keypad Lock. Press OK to select.

- If the keypad is locked, the display shows Keypad Locked.
- If the keypad is unlocked, the display shows Keypad Unlocked.

The radio returns to the Home screen.

Identifying Cable Type

Do the following steps to select the type of cable your radio uses.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Cable Type. Press OK to select.

5 The current cable type is indicated by a ✓.

Setting Menu Timer

You can set the time your radio stays in the menu before it automatically switches to the Home screen. Follow the procedure to set the menu timer.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Display`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Menu Timer`. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to the required setting. Press OK to select.

Text-to-Speech

The Text-to-Speech feature can only be enabled by your dealer or system administrator. If Text-to-Speech is enabled, the Voice Announcement feature is automatically disabled. If Voice Announcement is enabled, then the Text-to-Speech feature is automatically disabled.

This feature enables the radio to audibly indicate the following features:

- Current Channel
- Current Zone
- Programmed button feature on or off
- Content of received text messages
- Content of received Job Tickets

This audio indicator can be customized per customer requirements. This feature is typically useful when the user is in a difficult condition to read the content shown on the display.

Setting Text-to-Speech

Follow the procedure to set the Text-to-Speech feature.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Voice Announcement. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to any of the following features. Press OK to select.

The available features are as follows:

- All
- Messages
- Job Tickets
- Channel
- Zone
- Program Button

✓ appears beside the selected setting.

Turning the Acoustic Feedback Suppressor Feature On or Off

This feature allows you to minimize acoustic feedback in received calls.

1 OK to access the menu.

2 ▲ or ▼ to Utilities and press OK to select.

3 ▲ or ▼ to Radio Settings and press OK to select.

4 ▲ or ▼ to AF Suppressor and press OK to select.

You can also use ◀ or ▶ to change the selected option.

5 Do one of the following.

- Press OK to enable Acoustic Feedback Suppressor. The display shows ✓ beside Enabled.

- Press OK to disable Acoustic Feedback Suppressor. The ✓ disappears from beside Enabled.

Turning Global Positioning System/ Global Navigation Satellite System (GPS/GNSS) On or Off

Global Navigation Satellite System (GNSS) is a satellite navigation system that determines the radio's precise location. GNSS includes Global Positioning System (GPS) and Global Navigation Satellite System (GLONASS).

NOTICE:
Selected radio models may offer GPS and GLONASS. GNSS constellation is configured via CPS. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

1 Do one of the following steps to toggle GPS on or off on your radio.

- Press the programmed **GPS/GNSS** button.
- Press OK to access the menu. Proceed to the next step.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `GPS`. Press OK to select.

5 Press to enable or disable GPS/GNSS.

If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning Introduction Screen On or Off

You can enable and disable the Introduction Screen by following the procedure.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 ▲ or ▼ to `Display`. Press OK to select.

5 ▲ or ▼ to `Intro Screen`. Press OK to select.

6 Press OK to enable or disable the Introduction Screen.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning Radio Tones/Alerts On or Off

You can enable and disable all radio tones and alerts, if needed, except for incoming Emergency alert tone. Follow the procedure to turn tones and alerts on or off on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Tones/Alerts** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Tones/Alerts`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `All Tones`. Press OK to select.

6 Press to enable or disable all tones and alerts.

If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Setting Tones/Alerts Volume Offset Levels

This feature adjusts the volume of the tones or alerts, allowing it to be higher or lower than the voice volume.

Follow the procedure to set the tones and alerts volume offset levels on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Tones/Alerts`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Vol. Offset`. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to the required volume offset level.

A feedback tone sounds with each corresponding volume offset level.

7 Do one of the following:

- Press OK to select. The required volume offset level is saved.
- Press ↩ to exit. The changes are discarded.

Turning Talk Permit Tone On or Off

Follow the procedure to turn Talk Permit Tone on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Tones/Alerts`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Talk Permit`. Press OK to select.

6 Press OK to enable or disable the Talk Permit Tone.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.

- If disabled, ✓ disappears beside Enabled.

Turning Power Up Tone On or Off

Follow the procedure to turn Power Up Tone on or off on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to Power Up. Press OK to select.
6. Press to enable or disable the Power Up Tone.

   If enabled, ✓ appears besides Enabled.
   If disabled, ✓ disappears beside Enabled.

Setting Text Message Alert Tones

Follow the procedure to set the text message alert tones on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to Contacts. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to Message Alert. Press OK to select.
5. Do one of the following:
   - Press ▲ or ▼ to Momentary. Press OK to select.
     The display shows ✓ beside Momentary.
   - Press ▲ or ▼ to Repetitive. Press OK to select.
     The display shows ✓ beside Repetitive.

Power Levels

You can customize the power setting to high or low for each channel.

High
This enables communication with radios located at a considerable distance from you.

Low
This enables communication with radios in closer proximity.

NOTICE:
This feature is not applicable in Citizens Band channels that are in the same frequency.

Setting Power Levels

Follow the procedure to set the power levels on your radio.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **Power Level** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Power`. Press OK to select.

5 Do one of the following:
- Press ▲ or ▼ to `High`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `High`.
- Press ▲ or ▼ to `Low`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Low`.

6 Long press ↩ to return to the Home screen.

Adjusting Display Brightness

Follow the procedure to adjust the display brightness on your radio.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **Brightness** button. Proceed to step 5.

- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Brightness`. Press OK to select.

The display shows the progress bar.

5 Press ▲ or ▼ to decrease or increase the display brightness. Press OK to select.

Turning Backlight Auto On or Off

You can enable and disable the backlight of the radio to turn on automatically as needed. If enabled, the backlight is turned on when the radio receives a call, Notification List event, or Emergency Alarm.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Backlight Auto`.

5 Press OK to enable or disable Backlight Auto.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning LED Indicators On or Off

Follow the procedure to turn the LED indicators on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to LED Indicator. Press OK to select.

5 Press OK to enable or disable the LED indicator.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides Enabled.
- If disabled, ✓ disappears beside Enabled.

Setting Languages

Follow the procedure to set the languages on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Languages. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to the required language. Press OK to select.

The display shows ✓ beside the selected language.

Turning Option Board On or Off

Option board capabilities within each channel can be assigned to programmable buttons. Follow the procedure to turn option board on or off on your radio.

Press the programmed **Option Board** button.

Turning Voice Announcement On or Off

This feature enables the radio to audibly indicate the current zone or channel the user has just assigned, or the programmable button the user has just pressed. This is typically useful when the user has difficulty reading the content shown on the display. This audio indicator can be customized according to customer requirements.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Voice Announcement** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Voice Announcement`. Press OK to select.

5 Press to enable or disable Voice Announcement.

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning Digital Microphone AGC On or Off

The Digital Microphone Automatic Gain Control (AGC) controls the microphone gain of the radio automatically while transmitting on a digital system. This feature suppresses loud audio or boosts soft audio to a preset value in order to provide a consistent level of audio. Follow the procedure to turn Digital Microphone AGC on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press OK to enable or disable Digital Microphone AGC.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory

Follow the procedure to toggle audio routing between internal radio speaker and wired accessory.

You can toggle audio routing between the internal radio speaker and the speaker of a wired accessory with the condition that:

- The wired accessory with speaker is attached.

Press the programmed **Audio Toggle** button.

A tone sounds when the audio route has switched.

Powering down the radio or detaching the accessory resets the audio routing to the internal radio speaker.

Turning Intelligent Audio On or Off

Your radio automatically adjusts the audio volume to overcome current background noise in the environment, inclusive of both stationary and non-stationary noise sources. This is a receive-only feature and does not affect transmission audio. Follow the procedure to turn Intelligent Audio on or off on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Intelligent Audio** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Intelligent Audio`. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `On`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `On`.
- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Off`.

Turning Trill Enhancement On or Off

You can enable this feature when you are speaking in a language that contains many words with alveolar trill (rolling “R”) pronunciations. Follow the procedure to turn Trill Enhancement on or off on your radio.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **Trill Enhancement** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Trill Enhance`. Press OK to select.

5 Do one of the following:
- Press ▲ or ▼ to `On`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `On`.
- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Off`.

Turning the Microphone Dynamic Distortion Control Feature On or Off

This feature allows you to enable the radio to automatically monitor the microphone input and adjust the microphone gain value to avoid audio clipping.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Mic Distortion`. Press OK to select.

5 Do one of the following:
- Press to enable Microphone Dynamic Distortion Control. If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.

- Press to disable Microphone Dynamic Distortion Control. If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Setting Audio Ambience

Follow the procedure to set the audio ambience on your radio according to your environment.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Audio Ambience`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to the required setting. Press OK to select.

   The settings are as follows.

   - Choose `Default` for the default factory settings.
   - Choose `Loud` to increase speaker loudness when using in noisy surroundings.
   - Choose `Work Group` to reduce acoustic feedback when using with a group of radios that are near to each other.

   The display shows ✓ beside the selected setting.

Setting Audio Profiles

Follow the procedure to set audio profiles on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Audio Profiles`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to the required setting. Press OK to select.

The settings are as follows.

- Choose `Default` to disable the previously selected audio profile and return to the default factory settings.
- Choose `Level 1`, `Level 2`, or `Level 3` for audio profiles intended to compensate for noise-induced hearing loss that is typical for adults over 40 years of age.
- Choose `Treble Boost`, `Mid Boost`, or `Bass Boost` for audio profiles that align with your preference for tinnier, more nasal, or deeper sounds.

The display shows ✓ beside the selected setting.

General Radio Information

Your radio contains information on various general parameters.

The general information of your radio are as follows.

- Battery information.
- Radio alias and ID.
- Firmware and Codeplug versions.
- Software update.
- Received Signal Strength Indicator

NOTICE:
You return to the previous screen when you press , and to the Home screen when you long press , at any time. The radio exits the current screen once the inactivity timer expires.

Accessing Battery Information

Displays information of your radio battery.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. ▲ or ▼ to `Radio Info.` Press OK to select.
4. ▲ or ▼ to `Battery Info.` Press OK to select. The display shows the battery information. For **IMPRES** batteries **ONLY**: The display reads `Recondition Battery` when the battery requires reconditioning in an IMPRES charger. After the

reconditioning process, the display then shows the battery information.

Checking Radio Alias and ID

Follow the procedure to check the radio alias and ID on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Radio Alias and ID** button. Skip the steps below.
  A positive indicator tone sounds.
- Press OK to access the menu.

You can press the programmed **Radio Alias and ID** button to return to the previous screen.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.

Checking Firmware and Codeplug Versions

Follow the procedure to check the firmware and codeplug versions on your radio.

1 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

2 Press ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Versions`. Press OK to select.

The display shows the current firmware and codeplug versions.

Checking GPS/GNSS Information

Displays the GPS/GNSS information on your radio, such as values of:

- Latitude
- Longitude
- Altitude
- Direction

- Velocity
- Horizontal Dilution of Precision (HDOP)
- Satellites
- Version

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.
4. ▲ or ▼ to `GPS Info`. Press OK to select.
5. ▲ or ▼ to the required item. Press OK to select.The display shows the requested GPS/GNSS information.

Checking Software Update Information

This feature shows the date and time of the latest software update carried out via OTAP or Wi-Fi. Follow the procedure to check the software update information on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `SW Update`. Press OK to select.

   The display shows the date and time of the latest software update.

Software Update menu is only available after at least one successful OTAP or Wi-Fi session. See Over-the-Air Programming on page 250 for more information.

Displaying Site Information

Follow the procedure to display the current site name your radio is on.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Site Info`. Press OK to select.

The display shows the current site name.

This page intentionally left blank.

Other Systems

Push-To-Talk (PTT) Button

The **PTT** button serves two basic purposes.

- While a call is in progress, the **PTT** button allows the radio to transmit to other radios in the call. The microphone is activated when the **PTT** button is pressed.
- While a call is not in progress, the **PTT** button is used to make a new call.

Press and hold the **PTT** button to talk. Release the **PTT** button to listen.

If the Talk Permit Tone is enabled, wait until the short alert tone ends before talking.

Programmable Buttons

Short press
Pressing and releasing rapidly.

Long press
Pressing and holding for the programmed duration.

NOTICE:
See Emergency Operation on page 221 for more information on the programmed duration of the *Emergency* button.

Assignable Radio Functions

The following radio functions can be assigned to the programmable buttons.

Audio Profiles
Allows the user to select the preferred audio profile.

Audio Toggle
Toggles audio routing between the internal radio speaker and the speaker of wired accessory.

Bluetooth® Audio Switch
Toggles audio routing between internal radio speaker and external Bluetooth-enabled accessory.

Bluetooth Connect
Initiates a Bluetooth find-and-connect operation.

Bluetooth Disconnect
Terminates all existing Bluetooth connections between your radio and any Bluetooth-enabled devices.

Bluetooth Discoverable
Enables your radio to enter Bluetooth Discoverable Mode.

Call Alert
Provides direct access to the contacts list for you to select a contact to whom a Call Alert can be sent.

Call Forwarding
Toggles Call Forwarding on or off.

Call Log
Selects the call log list.

Channel Announcement
Plays zone and channel announcement voice messages for the current channel.

Contacts
Provides direct access to the Contacts list.

Emergency
Depending on the programming, initiates or cancels an emergency.

Indoor Location
Toggles Indoor Location on or off.

Intelligent Audio
Toggles intelligent audio on or off.

Manual Site Roam [3]
Starts the manual site search.

Mic AGC
Toggles the internal microphone automatic gain control (AGC) on or off.

Monitor
Monitors a selected channel for activity.

Notifications
Provides direct access to the Notifications list.

Nuisance Channel Delete [3]
Temporarily removes an unwanted channel, except for the Selected Channel, from the scan list. The Selected Channel refers to the selected zone or channel combination of the user from which scan is initiated.

One Touch Access
Directly initiates a predefined Private, Phone or Group Call, a Call Alert or a Quick Text message.

[3] Not applicable in Capacity Plus.

Option Board Feature
Toggles option board feature(s) on or off for option board-enabled channels.

Permanent Monitor [3]
Monitors a selected channel for all radio traffic until function is disabled.

Phone
Provides direct access to the Phone Contacts list.

Privacy
Toggles privacy on or off.

Radio Alias and ID
Provides radio alias and ID.

Radio Check
Determines if a radio is active in a system.

Radio Enable
Allows a target radio to be remotely enabled.

Radio Disable
Allows a target radio to be remotely disabled.

Remote Monitor
Turns on the microphone of a target radio without it giving any indicators.

Repeater/Talkaround [3]
Toggles between using a repeater and communicating directly with another radio.

Silence Home Channel Reminder
Mutes the Home Channel Reminder.

Scan [4]
Toggles scan on or off.

Site Info
Displays the current site name and ID of Capacity Plus-Multi-Site.

Plays site announcement voice messages for the current site when Voice Announcement is enabled.

Site Lock [3]
When toggled on, the radio searches the current site only. When toggled off, the radio searches other sites in addition to the current site.

Status
Selects the status list menu.

Telemetry Control
Controls the Output Pin on a local or remote radio.

[4] Not applicable in Capacity Plus–Single-Site.

Text Message
Selects the text message menu.

Transmit Interrupt Remote Dekey
Stops an ongoing interruptible call to free the channel.

Trill Enhancement
Toggles trill enhancement on or off.

Voice Announcement
Toggles voice announcement on or off.

Voice Operating Transmission (VOX)
Toggles VOX on or off.

Wi-Fi
Toggles Wi-Fi on or off.

Zone Selection
Allows selection from a list of zones.

Assignable Settings or Utility Functions

The following radio settings or utility functions can be assigned to the programmable buttons.

Tones/Alerts
Toggles all tones and alerts on or off.

Backlight
Toggles display backlight on or off.

Backlight Brightness
Adjusts the brightness level.

Accessing Programmed Functions

Follow the procedure to access programmed functions in your radio.

1 Do one of the following:
- Short or long press the programmed button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to the menu function, and press OK to select a function or enter a sub-menu.

3 Do one of the following:
- Press ↩ to return to the previous screen.
- Long press ↩ to return to the Home screen.

Your radio automatically exits the menu after a period of inactivity and returns to the Home screen.

Status Indicators

This chapter explains the status indicators and audio tones used in the radio.

Icons

The radio display shows radio status, text entries, and menu entries. The following are the icons that appear on the radio display.

Display Icons

The following icons appear on the status bar at the top of the radio display. The icons are arranged left most in order of appearance or usage, and are channel-specific.

Battery

The number of bars (0 – 4) shown indicates the charge remaining in the battery. Blinks when the battery is low.

Bluetooth Connected

The Bluetooth feature is enabled. The icon stays lit when a remote Bluetooth device is connected.

Bluetooth Not Connected

The Bluetooth feature is enabled but there is no remote Bluetooth device connected.

Call Log

Radio call log.

Contact

Radio contact is available.

Emergency

Radio is in Emergency mode.

GPS Available

GPS feature is enabled. The icon stays lit when a position fix is available.

GPS Not Available

GPS feature is enabled but is not receiving data from the satellite.

High Volume Data

Radio is receiving high volume data and channel is busy.

Indoor Location Available [5]

Indoor location status is on and available.

Indoor Location Unavailable [5]

Indoor location status is on but unavailable due to Bluetooth disabled or Beacons Scan suspended by Bluetooth.

Message

Incoming message.

Monitor

Selected channel is being monitored.

Mute Mode

Mute Mode is enabled and speaker is muted.

Notification

Notification List has one or more missed events.

[5] Only applicable for models with the latest software and hardware.

Option Board

The Option Board is enabled. (Option board enabled models only)

Option Board Non-Function

The Option Board is disabled.

Over-the-Air Programming Delay Timer

Indicates time left before automatic restart of radio.

Received Signal Strength Indicator (RSSI)

The number of bars displayed represents the radio signal strength. Four bars indicate the strongest signal. This icon is only displayed while receiving.

Response Inhibit

Response Inhibit is enabled.

Ring Only

Ringing mode is enabled.

Scan [6]

Scan feature is enabled.

Scan- Priority 1[6]

Radio detects activity on channel/group designated as Priority 1.

[6] Not applicable in Capacity Plus.

Scan- Priority 2[6]

Radio detects activity on channel/group designated as Priority 2.

Secure

The Privacy feature is enabled.

Sign Out

Radio is signed out of the remote server.

Silent Ring

Silent ring mode is enabled.

Site Roaming [7]

The site roaming feature is enabled.

Talkaround[6]

In the absence of a repeater, radio is currently configured for direct radio to radio communication.

Unsecure

The Privacy feature is disabled.

Vibrate

Vibrate mode is enabled.

Vibrate and Ring

Vibrate and Ring mode is enabled.

Vote Scan

Vote scan feature is enabled.

[7] Not applicable in Capacity Plus–Single-Site

Wi-Fi Excellent
Wi-Fi signal is excellent.

Wi-Fi Good
Wi-Fi signal is good.

Wi-Fi Average
Wi-Fi signal is average

Wi-Fi Poor
Wi-Fi signal is poor.

Wi-Fi Unavailable
Wi-Fi signal is unavailable.

Call Icons

The following icons appear on the display during a call. These icons also appear in the Contacts list to indicate alias or ID type.

Private Call
Indicates a Private Call in progress.

In the Contacts list, it indicates a subscriber alias (name) or ID (number).

Group Call/All Call
Indicates a Group Call or All Call in progress.

In the Contacts list, it indicates a group alias (name) or ID (number).

Phone Call as Group/All Call
Indicates a Phone Call as Group Call or All Call in progress.

In the Contacts list, it indicates a group alias (name) or ID (number).

Phone Call as Private Call
Indicates a Phone Call as Private Call in progress.

In the Contacts list, it indicates a phone alias (name) or ID (number).

Advance Menu Icons

The following icons appear beside menu items that offer a choice between two options or as an indication that there is a sub-menu offering two options.

Checkbox (Checked)
Indicates the option is selected.

Checkbox (Empty)
Indicates the option is not selected.

Solid Black Box
Indicates the option selected for the menu item with a sub-menu.

Mini Notice Icons

The following icons appear momentarily on the display after an action to perform a task is taken.

Failed Transmission (Negative)
Failed action taken.

Successful Transmission (Positive)
Successful action taken.

Transmission in Progress (Transitional)
Transmitting. This is seen before indication for Successful Transmission or Failed Transmission.

Sent Item Icons

The following icons appear at the top right corner of the display in the Sent Items folder.

In Progress

The text message to a subscriber alias or ID is pending transmission, followed by waiting for acknowledgement.

The text message to a group alias or ID is pending transmission.

Individual or Group Message Read

The text message has been read.



Individual or Group Message Unread

The text message has not been read.

Send Failed

The text message cannot be sent.

Sent Successfully

The text message has been successfully sent.

Bluetooth Device Icons

The following icons appear next to items in the list of Bluetooth-enabled devices available to indicate the device type.

Bluetooth Audio Device

Bluetooth-enabled audio device, such as a headset.

Bluetooth Data Device

Bluetooth-enabled data device, such as a scanner.

Bluetooth PTT Device

Bluetooth-enabled PTT device, such as a PTT-Only Device (POD).

LED Indicators

LED indicators show the operational status of your radio.

Blinking Red

Radio has failed the self-test upon powering up.

Radio is receiving or sending an emergency transmission.

Radio is transmitting in low battery state.

Radio has moved out of range if Auto-Range Transponder System is configured.

Mute Mode is enabled.

Solid Green

Radio is powering up.

Radio is transmitting.

Blinking Green

Radio is receiving a non-privacy-enabled call or data.

Radio is retrieving Over-the-Air Programming transmissions over the air.

Radio is detecting activity over the air.

NOTICE:
This activity may or may not affect the programmed channel of the radio due to the nature of the digital protocol.

There is no LED indication when the radio is detecting activity over the air in Capacity Plus.

Double Blinking Green

Radio is receiving a privacy-enabled call or data.

Solid Yellow

Radio is monitoring a conventional channel.

Blinking Yellow

Radio is scanning for activity.

Radio is receiving a Call Alert.

All Capacity Plus-Multi-Site channels are busy.

Double Blinking Yellow

Radio has Auto Roaming enabled.

Radio is actively searching for a new site.

Radio has yet to respond to a Group Call Alert.

Radio is locked.

Radio is not connected to the repeater while in Capacity Plus.

All Capacity Plus channels are busy.

Tones

The following are the tones that sound through on the radio speaker.

High Pitched Tone

Low Pitched Tone

Indicator Tones

Indicator tones provide you with audible indications of the status after an action to perform a task is taken.

Positive Indicator Tone

Negative Indicator Tone

Audio Tones

Audio tones provide you with audible indications of the status, or response to data received on the radio.

Continuous Tone

A monotone sound. Sounds continuously until termination.

Periodic Tone

Sounds periodically depending on the duration set by the radio. Tone starts, stops, and repeats itself.

Repetitive Tone

A single tone that repeats itself until it is terminated by the user.

Momentary Tone

Sounds only once for a duration set by the radio.

Zone and Channel Selections

This chapter explains the operations to select a zone or channel on your radio.

A zone is a group of channels. Your radio supports up to 1000 channels and 250 zones, with a maximum of 160 channels per zone.

Transmissions are sent and received on a channel. Each channel may have been programmed differently to support different groups of users or supplied with different features.

Selecting Zones

Follow the procedure to select the required zone on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Zone Selection** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Zone`. Press OK to select.

The display shows ✓ and the current zone.

3 Press ▲ or ▼ to the required zone. Press OK to select.

The display shows `<Zone> Selected` momentarily and returns to the selected zone screen.

Selecting Channels

Follow the procedure to select the required channel on your radio after you have selected a zone.

Calls

This chapter explains the operations to receive, respond to, make, and stop calls.

You can select a subscriber alias or ID, or group alias or ID after you have selected a channel by using one of these features:

Alias Search
This method is used for Group, Private and All Calls only with a keypad microphone

Contacts List
This method provides direct access to the Contacts list.

Manual Dial (via Contacts)
This method is used for Private and Phone Calls only with a keypad microphone.

Programmed Number Keys
This method is used for Group, Private, and All Calls only with a keypad microphone.

NOTICE:
You can only have **one** alias or ID assigned to a number key, but you can have more than one number key associated to an alias or ID. All the number keys on a keypad microphone can be assigned. See Assigning Entries to Programmable Number Keys on page 208 for more information.

Programmed One Touch Access Button
This method is used for Group, Private, and Phone Calls only.

NOTICE:
You can only have one ID assigned to a **One Touch Access** button with a short or long programmable button press. Your radio can have multiple **One Touch Access** buttons programmed.

Group Calls

Your radio must be configured as part of a group to receive a call from or make a call to the group of users.

Responding to Group Calls

Follow the procedure to respond to Group Calls on your radio.

When you receive a Group Call:

- The green LED blinks.
- The display shows the **Group Call** icon at the top right corner.
- The first text line shows the caller alias.
- The second text line displays the group call alias.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

1 Do one of the following:

- If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button,

indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

- If the Voice Interrupt feature is enabled, press the **PTT** button to interrupt the audio from the transmitting radio and free the channel for you to respond.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

3 Release the **PTT** button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period.

If the radio receives a Group Call while not on the Home screen, it remains on its current screen prior to answering the call.

Long press to return to the Home screen to view the caller alias before replying.

Making Group Calls

Follow the procedure to make Group Calls on your radio.

1 Do one of the following:

- Select a channel with the active group alias or ID.
- Press the programmed **One Touch Access** button.

2 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up. The first text line shows the **Group Call** icon and alias.

3 Release the **PTT** button to listen.

The green LED lights up when the target radio responds. The display shows the **Group Call** icon, and alias or ID, and the transmitting radio alias or ID.

4 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the

transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period. The radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

Making Group Calls by Using the Contacts List

Follow the procedure to make Group Calls on your radio by using the Contacts list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Contacts. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up.

5 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

6 Release the **PTT** button to listen.

The green LED lights up when the target radio responds. The display shows the **Group Call** icon, and alias or ID, and the transmitting radio alias or ID.

7 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period.

Private Calls

A Private Call is a call from an individual radio to another individual radio.

There are two ways to set up a Private Call. The first type sets up the call after performing a radio presence check,

while the second type sets up the call immediately. Only one of these types can be programmed to your radio by your dealer.

If your radio is programmed to perform a radio presence check prior to setting up the Private Call and the target radio is not available:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The radio returns to the menu prior to initiating the radio presence check.

See Privacy on page 238 for more information.

Responding to Private Calls

Follow the procedure to respond to Private Calls on your radio.

When you receive a Private Call:

- The green LED blinks.
- The **Private Call** icon appears in the top right corner.
- The first text line shows the caller alias.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

1 Do one of the following:

- If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond.Press the **PTT** button to respond to the call.
- If the Transmit Interrupt Remote Dekey feature is enabled, press the **PTT** button to stop an ongoing interruptible call and free the channel for you to respond.

The green LED lights up.

2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

3 Release the **PTT** button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period.A tone sounds.The display shows `Call Ended`.

Making Private Calls

Your radio must be programmed for you to initiate a Private Call. You hear a negative indicator tone when you initiate the call when this feature is not enabled.

1 Do one of the following:

- Select a channel with the active subscriber alias or ID.
- Press the programmed **One Touch Access** button.

2 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up.The display shows the **Private Call** icon, the subscriber alias, and call status.

3 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

4 Release the **PTT** button to listen.

The green LED blinks when the target radio responds.

5 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond.Press the **PTT** button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period. The display shows `Call Ended`.

Making Private Calls by Using the Contacts List

Follow the procedure to make Private Calls on your radio by using the Contacts list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up. The display shows the destination alias.

5 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

6 Release the **PTT** button to listen.

The display shows the transmitting user alias or ID.

7 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period. A tone sounds. The display shows `Call Ended`.

All Calls

An All Call is a call from an individual radio to every radio on the channel. An All Call is used to make important announcements, requiring full attention from the user. The users on the channel cannot respond to an All Call.

Receiving All Calls

When you receive an All Call:

- A tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows the **Group Call** icon at the top right corner.
- The first text line shows the caller alias ID.
- The second text line displays `All Call`.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

The radio returns to the screen before receiving the All Call when the call ends.

An All Call does not wait for a predetermined period before ending.

If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone when the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to use. You cannot respond to an All Call.

NOTICE:
The radio stops receiving the All Call if you switch to a different channel while receiving the call. You are not able to continue with any menu navigation or editing until the call ends during an All Call.

Making All Calls

Your radio must be programmed for you to make an All Call. Follow the procedure to make All Calls on your radio.

1 Select a channel with the active All Call group alias or ID.

2 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up.The display shows the **Group Call** icon and `All Call`.

Selective Calls

A Selective Call is a call from an individual radio to another individual radio. It is a Private Call on an analog system.

Responding to Selective Calls

Follow the procedure to respond to Selective Calls on your radio.

When you receive a Selective Call:

- The green LED blinks.
- The first text line shows the **Private Call** icon and the caller alias or `Selective Call` or `Alert with Call`.
- Your radio unmutes and the incoming call sounds through the speaker.

1 Press the **PTT** button to respond to the call.

The green LED lights up.

2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

3 Release the **PTT** button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a predetermined period. A tone sounds.The display shows `Call Ended`.

Making Selective Calls

Your radio must be programmed for you to initiate a Selective Call. Follow the procedure to make Selective Calls on your radio.

1 Select a channel with the active subscriber alias or ID.

2 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up.The display shows the **Private Call** icon, the subscriber alias, and call status.

3 Release the **PTT** button to listen.

The green LED lights up when the target radio responds.

4 The display shows `Call Ended`.

Phone Calls

Making Phone Calls

Follow the procedure to make Phone Calls on your radio.

Making Phone Calls with the Programmable Phone Button

Follow the procedure to make a phone call with the programmable phone button.

1 Press the programmed **Phone** button to enter into the Phone Entry list.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

- The green LED lights up. The **Phone Call** icon appears in the top right corner. The first text line shows the subscriber alias. The second text line displays the call status.
- If the call-setup is successful, the DTMF tone sounds. You hear the dialing tone of the

telephone user. The first text line shows the subscriber alias.The **Phone Call** icon remains in the top right corner.The second text line displays the call status.

- If call-setup is unsuccessful, a tone sounds and the display shows `Phone Call Failed`. Your radio returns to the Access Code input screen. If the access code was preconfigured in the Contacts list, the radio returns to the screen you were on prior to initiating the call.

3 Press the **PTT** button to talk. Release the **PTT** button to listen.

4 Press to end the call.

- The DTMF tone sounds and the display shows `Ending Phone Call`.
- If the end-call-setup is successful, a tone sounds and the display shows `Call Ended`.
- If the end-call-setup is unsuccessful, your radio returns to the Phone Call screen. Repeat step 3 and step 4 or wait for the telephone user to end the call.
- When you press **PTT** button while in the Phone Contacts screen, a tone sounds and the display shows `Press OK to Place Phone Call`.
- When the telephone user ends the call, a tone sounds and the display shows `Phone Call Ended`.

NOTICE:

During channel access, press to dismiss the call attempt and a tone sounds.
During the call, when you press **One Touch Access** button with the deaccess code preconfigured or enter the deaccess code as the input for extra digits, your radio attempts to end the call.

Dual Tone Multi Frequency

The Dual Tone Multi Frequency (DTMF) feature allows the radio to operate in a radio system with an interface to the telephone systems.

You can turn off the DTMF tone by disabling all radio tones and alerts. See Turning Radio Tones/Alerts On or Off on page 146 for more information.

Initiating DTMF Calls

Follow the procedure to initiate Dual Tone Multi Frequency (DTMF) calls on your radio.

1 Press and hold the **PTT** button.

2 Do one of the following:

- Enter the desired number to initiate a DTMF call.
- Press * to initiate a DTMF call.
- Press # to initiate a DTMF call.

You can turn off the DTMF tone by disabling all radio tones and alerts. See Turning Radio Tones/Alerts On or Off on page 146.

Responding to Phone Calls as Private Calls

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Private Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Private Call:

- The display shows the **Phone Call** icon at the top right corner.
- The display shows the caller alias or `Phone Call`.

If Phone Call capability is not enabled on your radio, the first line of the display shows `Unavailable` and your radio mutes the call. Your radio returns to the previous screen when the call ends.

1 Press the **PTT** button to respond to the call.

2 Release the **PTT** button to listen.

3 Press the back/home key to end the call.

The display shows `Ending Phone Call`.
If the call ends successfully:

- A tone sounds.
- The display shows `Call Ended`.

If the call fails to end, the radio returns to the Phone Call screen. Repeat this step or wait for the telephone user to end the call.

Responding to Phone Calls as Group Calls

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Group Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Group Call:

- The display shows the **Phone Call** icon at the top right corner.
- The display shows the group alias and `Phone Call`.

If Phone Call capability is not enabled on your radio, the first line of the display shows `Unavailable` and your radio mutes the call.

1 Press the **PTT** button to respond to the call.

2 Release the **PTT** button to listen.

3 Press to end the call.

The display shows `Ending Phone Call`.
If the call ends successfully:

- A tone sounds.
- The display shows `Call Ended`.

If the call fails to end, the radio returns to the Phone Call screen. Repeat this step or wait for the telephone user to end the call.

Responding to Phone Calls as All Calls

When you receive a Phone Call as an All Call, you can respond to or end the call, only if an All Call type is assigned to the channel. Follow the procedure to respond to Phone Calls as All Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as an All Call:

- The display shows the **Phone Call** icon at the top right corner.
- The display shows `All Call` and `Phone Call`.

If Phone Call capability is not enabled on your radio, the first line of the display shows `Unavailable` and your radio mutes the call.

Your radio returns to the previous screen when the call ends.

1 Press the **PTT** button to respond to the call.

2 Release the **PTT** button to listen.

3 Press to end the call.

The display shows `Ending Phone Call`.
If the call ends successfully:

- A tone sounds.
- The display shows `All Call` and `Call Ended`.

If the call fails to end, the radio returns to the Phone Call screen. Repeat Step 3 or wait for the telephone user to end the call.

Stopping Radio Calls

This feature allows you to stop an ongoing Group or Private Call to free the channel for transmission. For example, when a radio experiences a “stuck microphone” condition where the **PTT** button is inadvertently pressed by the user. Your radio must be programmed to allow you to use this feature. Follow the procedure to stop calls on your radio.

1 Press the programmed **Transmit Interrupt Remote Dekey** button.

The display shows `Remote Dekey`.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows `Remote Dekey Success`.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows `Remote Dekey Failed`.

NOTICE:
Check with your dealer or system administrator for more information.

Advanced Features

This chapter explains the operations of the features available in your radio.

NOTICE:
Your dealer or system administrator may have customized your radio for your specific needs. Check with your dealer or system administrator for more information.

Bluetooth

This feature allows you to use your radio with a Bluetooth-enabled device (accessory) via a Bluetooth connection. Your radio supports both Motorola and COTS (Commercially available Off-The-Shelf) Bluetooth-enabled devices.

Bluetooth operates within a range of 10 meters (32 feet) line of sight. This is an unobstructed path between your radio and your Bluetooth-enabled device. It is not recommended that you leave your radio behind and expect your Bluetooth-enabled device to work with a high degree of reliability when they are separated.

At the fringe areas of reception, both voice and tone quality will start to sound "garbled" or "broken". To correct this problem, simply position your radio and Bluetooth-enabled device closer to each other (within the 10-meter defined range) to re-establish clear audio reception. The Bluetooth function of your radio has a maximum power of 2.5 mW (4 dBm) at the 10-meter range.

Your radio can support up to three simultaneous Bluetooth connections with Bluetooth-enabled devices of unique types. For example, a headset, a scanner, and a PTT-Only Device (POD). Multiple connections with Bluetooth-enabled devices of the same type are not supported.

Refer to the user manual of your respective Bluetooth-enabled device for more details on the full capabilities of your Bluetooth-enabled device.

Turning Bluetooth On and Off

Follow the procedure to turn Bluetooth on and off.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `My Status`. Press OK to select.

The display shows `On` and `Off`. The current status is indicated by a ✓.

4 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `On`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `On`.

- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Off`.

Connecting to Bluetooth Devices

Follow the procedure to connect to Bluetooth devices.

Turn on your Bluetooth-enabled device and place it in pairing mode.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Devices`. Press OK to select.
4. Do one of the following:
   - Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.
   - Press ▲ or ▼ to `Find Devices` to locate available devices. Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `Connect`. Press OK to select.

   Your Bluetooth-enabled device may require additional steps to complete the pairing. Refer to the user manual of your Bluetooth-enabled device.

   The display shows `Connecting to <Device>`.

Wait for acknowledgment.
If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows `<Device> Connected` and the **Bluetooth Connected** icon.
- The display shows ✓ beside the connected device.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows `Connecting Failed`.

Connecting to Bluetooth Devices in Discoverable Mode

Follow the procedure to connect to Bluetooth devices in discoverable mode.

Turn on your Bluetooth-enabled device and place it in pairing mode.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Find Me`. Press OK to select. The radio can now be found by other Bluetooth-enabled devices for a programmed duration. This is called Discoverable Mode.

Wait for acknowledgment.
If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows `<Device> Connected` and the **Bluetooth Connected** icon.
- The display shows ✓ beside the connected device.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows `Connecting Failed`.

Disconnecting from Bluetooth Devices

Follow the procedure to disconnect from Bluetooth devices.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Devices`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Disconnect`. Press OK to select.

The display shows `Disconnecting from <Device>`.

Wait for acknowledgment.

- A tone sounds.
- The display shows `<Device> Disconnected` and the **Bluetooth Connected** icon disappears.
- The ✓ disappears beside the connected device.

Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Bluetooth Device

Follow the procedure to toggle audio routing between internal radio speaker and external Bluetooth device.

Press the programmed **Bluetooth Audio Switch** button.

The display shows one of the following results:

- A tone sounds. The display shows `Route Audio to Radio`.
- A tone sounds. The display shows `Route Audio to Bluetooth`.

Viewing Device Details

Follow the procedure to view device details on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Devices`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `View Details`. Press OK to select.

Deleting Device Name

You can remove a disconnected device from the list of Bluetooth-enabled devices.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Bluetooth`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Devices`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required device. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Delete. Press OK to select. The display shows Device Deleted.

Bluetooth Mic Gain

This feature allows the user to control the microphone gain value of the connected Bluetooth-enabled device.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Bluetooth. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to BT Mic Gain. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the BT Mic Gain type and the current values. Press OK to select. You can edit the values here.

5 Press ▲ or ▼ to increase or to decrease values. Press OK to select.

Permanent Bluetooth Discoverable Mode

The Permanent Bluetooth Discoverable Mode must be enabled by the dealer or system administrator.

NOTICE:
If enabled, Bluetooth is **not** displayed in the Menu and you cannot use any Bluetooth programmable button features.

Other Bluetooth-enabled devices can locate your radio, but the devices cannot connect to the radio. The Permanent Bluetooth Discoverable Mode enables dedicated devices to use your radio position in the process of Bluetooth-based location.

Indoor Location

NOTICE:
Indoor Location feature is applicable for models with the latest software and hardware. Check with your dealer or system administrator for more information.

Indoor Location can be used to keep track of radio users location while indoors. When Indoor Location is activated, the radio is in a limited discoverable mode. Dedicated

beacons are used to locate the radio and determine its position.

Turning Indoor Location On or Off

You can turn on or turn off Indoor Location by performing one of the following actions.

- Access this feature via the menu.
  a. Press OK to access the menu.
  b. Press ▲ or ▼ to `Bluetooth` and press OK to select.
  c. Press ▲ or ▼ to `Indoor Location` and press OK to select.
  d. Press OK to turn on Indoor Location.

     The display shows `Indoor Location On`. You hear a good key tone.
     One of the following scenarios occurs.
     - If successful, the Indoor Location Available icon appears on the Home screen display.
     - If unsuccessful, the display shows `Turning On Failed`. You hear a bad key tone.
  e. Press OK to turn off Indoor Location.

     The display shows `Indoor Location Off`. You hear a good key tone.
     One of the following scenarios occurs.
     - If successful, the Indoor Location Available icon disappears on the Home screen display.
     - If unsuccessful, the display shows `Turning Off Failed`. You hear a bad key tone.
- Access this feature via the programmed button.
  a. Long press the programmed **Indoor Location** button to turn on Indoor Location.

     The display shows `Indoor Location On`. You hear a positive tone.
     One of the following scenarios occurs.
     - If successful, the Indoor Location Available icon appears on the Home screen display.
     - If unsuccessful, the display shows `Turning On Failed`. If unsuccessful, you hear a negative tone.

b. Press the programmed **Indoor Location** button to turn off Indoor Location.

The display shows `Indoor Location Off`. You hear a positive tone.
One of the following scenarios occurs.

- If successful, the Indoor Location Available icon disappears on the Home screen display.
- If unsuccessful, the display shows `Turning Off Failed`. If unsuccessful, you hear a negative tone.

Accessing Indoor Location Beacons Information

Displays information on Indoor Location Beacons.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Bluetooth` and press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Indoor Location` and press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Beacons` and press OK to select.

The display shows the beacons information.

Multi-Site Controls

These features are applicable when your current radio channel is part of an IP Site Connect or Capacity Plus–Multi-Site configuration.

Starting Manual Site Search

Follow the procedure to start manual site search when the received signal strength is poor in order to attempt to find a site with better signal.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Manual Site Roam** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Site Roaming`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Active Search`. Press OK to select.

A tone sounds.The green LED blinks.The display shows `Finding Site`.

If the radio finds a new site:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows `Site <Alias> Found`.

If the radio fails to find a new site:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows `Out of Range`.

If a new site is within range, but the radio is unable to connect to it:

- A negative indicator tone sounds.
- The LED turns off.
- The display shows `Channel Busy`.

Site Lock On/Off

When toggled on, the radio searches the current site only. When toggled off, the radio searches other sites in addition to the current site.

Press the programmed **Site Lock** button.

If the **Site Lock** function is toggled on:

- You hear a positive indicator tone, indicating the radio has locked to the current site.
- The display shows `Site Locked`.

If the **Site Lock** function is toggled off:

- You hear a negative indicator tone, indicating the radio is unlocked.
- The display shows `Site Unlocked`.

Talkaround

This feature allows you to continue communication when your repeater is not operating, or when your radio is out of

range from the repeater but within talking range of other radios.

The talkaround setting is retained even after powering down.

NOTICE:
This feature is not applicable in Capacity Plus–Single-Site, Capacity Plus–Multi-Site, and Citizens Band channels that are in the same frequency.

Toggling Between Repeater and Talkaround Modes

Follow the procedure to toggle between Repeater and Talkaround modes on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Repeater/Talkaround** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Talkaround`. Press OK to select.

If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.
The screen automatically returns to the previous screen.

Monitor Feature

The monitor feature is used to make sure that a channel is clear before transmitting.

NOTICE:
This feature is not applicable in Capacity Plus–Single-Site and Capacity Plus–Multi-Site.

Monitoring Channels

1 Press and hold the programmed **Monitor** button.

The **Monitor** icon appears on the display and the LED lights up solid yellow.
If there is activity on the monitored channel:

- The display shows the **Monitor** icon.

You hear a “white noise” if the monitored channel is free.

2 Press the **PTT** button to talk. Release the **PTT** button to listen.

Permanent Monitor

The Permanent Monitor feature is used to continuously monitor a selected channel for activity.

Turning Permanent Monitor On or Off

Follow the procedure to turn Permanent Monitor on or off on your radio.

Press the programmed **Permanent Monitor** button.

When the radio enters the mode:

- An alert tone sounds.
- The yellow LED lights up.
- The display shows `Permanent Monitor On` and the **Monitor** icon.

When the radio exits the mode:

- An alert tone sounds.
- The yellow LED turns off.
- The display shows `Permanent Monitor Off`.

Home Channel Reminder

This feature provides a reminder when the radio is not set to the home channel for a period of time.

If this feature is enabled via the CPS, when your radio is not set to the home channel for a period of time, the following occurs periodically:

- The Home Channel Reminder tone and announcement sound.

- The first line of the display shows `Non`.
- The second line shows `Home Channel`.

Muting the Home Channel Reminder

When the Home Channel Reminder occurs, you can temporarily mute the reminder.

Press the **Silence Home Channel Reminder** programmable button.

The first line of the display shows `HCR` and the second line shows `Silenced`.

Setting New Home Channels

When the Home Channel Reminder occurs, you can set a new home channel.

1 Do one of the following:

- Press the **Reset Home Channel** programmable button to set the current channel as the new Home Channel. Skip the following steps.
  The first line of the display shows the channel alias and the second line shows `New Home Ch`.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Home Channel`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to the desired new home channel alias. Press OK to select.

The display shows ✓ beside the selected home channel alias.

Radio Check

This feature allows you to determine if another radio is active in a system without disturbing the radio user. No audible or visual notification is shown on the target radio. Your radio must be programmed to allow you to use this feature.

Sending Radio Checks

Follow the procedure to send radio checks on your radio.

1 Press the programmed **Radio Check** button.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress.The green LED lights up.

Wait for acknowledgment.

If you press ↩ when the radio is waiting for acknowledgment, a tone sounds, the radio terminates all retries, and exits Radio Check mode.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

The radio returns to the subscriber alias or ID screen.

Remote Monitor

This feature is used to turn on the microphone of a target radio with a subscriber alias or ID. You can use this feature to remotely monitor any audible activity surrounding the target radio.

There are two types of Remote Monitor: Remote Monitor without Authentication and Remote Monitor with Authentication.

Authenticated Remote Monitor is a purchasable feature. In Authenticated Remote Monitor, verification is required when your radio turns on the microphone of a target radio. When your radio initiates this feature on a target radio with User Authentication, a passphrase is required. The passphrase is preprogrammed into target radio via CPS.

Both your radio and the target radio must be programmed to allow you to use this feature.

This feature automatically stops after a programmed duration or when there is any user operation on the target radio.

Initiating Remote Monitor

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your radio.

1 Press the programmed **Remote Monitor** button.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID.

3 Press OK to select. One of the following scenarios occurs:

- The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
- A passphrase screen appears.

  Enter the passphrase. Press OK to proceed.

  - If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
  - If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.

4 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.
- The audio from the monitored radio starts playing for a programmed duration, and the display shows `Rem. Monitor`. Once the timer expires, an alert tone sounds, and the LED turns off.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Initiating Remote Monitor by Using the Contacts List

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your radio by using the Contacts list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Remote Mon.`.

5 Press OK to select. One of the following scenarios occurs:

- The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
- A passphrase screen appears.

  Enter the passphrase. Press OK to proceed.

  - If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
  - If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.

6 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.
- The audio from the monitored radio starts playing for a programmed duration, and the display shows `Rem. Monitor`. Once the timer expires, an alert tone sounds, and the LED turns off.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Initiating Remote Monitor by Using the Manual Dial

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your radio by using the manual dial.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Manual Dial`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Radio Number`. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Enter the subscriber alias or ID, and press to proceed.
- Edit the previously dialed ID, and press to proceed.

6 Press ▲ or ▼ to `Remote Mon.`.

7 Press OK to select. One of the following scenarios occurs:

- The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
- A passphrase screen appears.

  Enter the passphrase. Press OK to proceed.

  - If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
  - If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.

8 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.
- The audio from the monitored radio starts playing for a programmed duration, and the display shows `Rem. Monitor`. Once the timer expires, an alert tone sounds, and the LED turns off.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Scan Lists

Scan lists are created and assigned to individual channels or groups. Your radio scans for voice activity by cycling through the channel or group sequence specified in the scan list for the current channel or group.

Your radio can support up to scan lists, with a maximum of 16 members in a list.

You can add, delete, or prioritize channels by editing a scan list.

You can attach a new scan list to your radio via Front Panel Programming. See Front Panel Programming on page 137 for more information.

The **Priority** icon appears on the left of the member alias, if set, to indicate whether the member is on a Priority 1 or Priority 2 channel list. You cannot have multiple Priority 1 or Priority 2 channels in a scan list. There is no **Priority** icon if priority is set to **None**.

NOTICE:
This feature is not applicable in Capacity Plus.

Viewing Entries in the Scan List

Follow the procedure to view the entries in the Scan list on your radio.

1. Press ▲ or ▼ to `Scan`. Press OK to select.
2. Press ▲ or ▼ to `Scan List`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to view each member on the list.

Adding New Entries to the Scan List

Follow the procedure to add new entries to the Scan list on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Scan`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Scan List`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Add Member`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.
6. Press ▲ or ▼ to the required priority level. Press OK to select.

   The display shows a positive mini notice and then, `Add Another?`.

7 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to Yes to add another entry. Press OK to select. Repeat step 5 and step 6.
- Press ▲ or ▼ to No to save the current list. Press OK to select.

Deleting Entries from the Scan List

Follow the procedure to delete entries on your radio from the Scan list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Scan. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Scan List. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Delete. Press OK to select.
The display shows Delete Entry?.

6 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to Yes to delete the entry. Press OK to select.
  The display shows a positive mini notice.
- Press ▲ or ▼ to No to return to the previous screen. Press OK to select.

7 Repeat step 4 to step 6 to delete other entries.

8 Long press ⌂ to return to the Home screen after deleting all required aliases or IDs.

Setting Priority for Entries in the Scan List

Follow the procedure to set priorities for entries in the Scan list on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Scan. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Scan List. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Edit Priority. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to the required priority level. Press OK to select.

The display shows a positive mini notice before returning to the previous screen. The **Priority** icon appears on the left of the member alias.

Scan

Your radio cycles through the programmed scan list for the current channel looking for voice activity when you start a scan.

NOTICE:
This feature is not applicable in Capacity Plus.

The LED blinks yellow and the scan icon appears on the status bar.

During a dual-mode scan, if you are on a digital channel, and your radio locks onto an analog channel, it automatically switches from digital mode to analog mode for the duration of the call which is also true for the reverse.

There are two ways of initiating scan:

Main Channel Scan (Manual)
Your radio scans all the channels or groups in your scan list. On entering scan, your radio may, depending on the settings, automatically start on the last scanned active channel or group, or on the channel where scan was initiated.

Auto Scan (Automatic)
Your radio automatically starts scanning when you select a channel or group that has Auto Scan enabled.

Turning Scan On or Off

Follow the procedure to turn scan on or off on your radio.

NOTICE:
While scanning, the radio only accepts data (e.g. text message, location, or PC data) if received on its Selected Channel.

1 Turn the Channel Selector Knob to select a channel programmed with a scan list.

2 Press OK to access the menu.

3 Press ▲ or ▼ to Scan. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Scan State. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to the required scan state and press OK to select.

If scan is enabled:

- The display shows Scan On and **Scan** icon.
- The yellow LED blinks.

If scan is disabled:

- The display shows Scan Off.
- The **Scan** icon disappears.
- The LED turns off.

Responding to Transmissions During Scanning

During scanning, your radio stops on a channel or group where activity is detected. The radio stays on that channel for a programmed duration known as hang time. Follow the procedure to respond to transmissions during scanning on your radio.

1 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button during hang time.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

- Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.
- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

3 Release the **PTT** button to listen.

The radio returns to scanning other channels or groups if you do not respond within the hang time.

Deleting Nuisance Channels

If a channel continually generates unwanted calls or noise, termed as Nuisance Channel, you can temporarily remove the unwanted channel from the scan list. This capability does not apply to the channel designated as the Selected Channel. Follow the procedure to delete nuisance channels on your radio.

1 When your radio locks on to an unwanted or nuisance channel, press the programmed **Nuisance Channel Delete** button until you hear a tone.

A nuisance channel can only be deleted by using the programmed **Nuisance Channel Delete** button. This feature is not accessible through the menu.

2 Release the **Nuisance Channel Delete** button.

The nuisance channel is deleted.

Restoring Nuisance Channels

Follow the procedure to restore nuisance channels on your radio.

Do one of the following:

- Turn the radio off and then power it on again.
- Stop and restart a scan via the programmed **Scan** button or menu.

Vote Scan

Vote Scan provides you with wide area coverage in areas where there are multiple base stations transmitting identical information on different analog channels.

Your radio scans analog channels of multiple base stations and performs a voting process to select the strongest received signal. Once that is established, your radio unmutes to transmissions from that base station.

During a vote scan, the yellow LED blinks and the display shows the **Vote Scan** icon.

Follow the same procedures as Responding to Transmissions During Scanning on page 205 to respond to a transmission during a vote scan.

Contacts Settings

Contacts provides address book capabilities on your radio. Each entry corresponds to an alias or ID that you use to initiate a call. The entries are alphabetically sorted.

Each entry, depending on context, associates with the different call types: Group Call, Private Call, All Call, PC Call, or Dispatch Call.

PC Call and Dispatch Call are data-related. They are only available with the applications. Refer to the data applications documentation for further details.

Additionally, Contacts menu allows you to assign each entry to a programmable number key or more on a keypad microphone. If an entry is assigned to a number key, your radio can perform a quick dial on the entry.

NOTICE:
You see a checkmark before each number key that is assigned to an entry. If the checkmark is before `Empty`, you have not assign a number key to the entry.

Each entry within Contacts displays the following information:

- Call Type
- Call Alias
- Call ID

NOTICE:
If the Privacy feature is enabled on a channel, you can make privacy-enabled Group Calls, Private Calls, and All Calls on that channel. Only target radios with the same Privacy Key, or the same Key Value and Key ID as your radio will be able to decrypt the transmission.

Adding New Contacts

Follow the procedure to add new contacts on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `New Contact`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to select contact type `Radio Contact` or `Phone Contact`. Press OK to select.

5 Enter the contact number with the keypad, and press OK to proceed.

6 Enter the contact name with the keypad, and press OK to proceed.

7 Press ▲ or ▼ to the required ringer type. Press OK to select.

A positive indicator tone sounds.The display shows a positive mini notice.

Setting Default Contact

Follow the procedure to set the default contact on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Set as Default`. Press OK to select.

A positive indicator tone sounds.The display shows a positive mini notice. The display shows ✓ beside the selected default alias or ID.

Assigning Entries to Programmable Number Keys

Follow the procedure to assign entries to programmable number keys on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID.Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Program Key`. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- If the desired number key has not been assigned to an entry, press ▲ or ▼ to the desired number key. Press OK to select.
- If the desired number key has been assigned to an entry, the display shows `The Key is Already Assigned` and then, the first text line shows `Overwrite?`. Do one of the following:

  Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

  The radio sounds a positive indicator tone and the display shows `Contact Saved` and a positive mini notice.

  Press ▲ or ▼ to `No` to return to the previous step.

Removing Associations Between Entries and Programmable Number Keys

Follow the procedure to remove the associations between entries and programmable number keys on your radio.

1 Do one of the following:

- Long press the programmed number key to the required alias or ID. Proceed to step 4.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Program Key`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Empty`. Press OK to select.

The first text line shows `Clear from all keys`.

6 Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

NOTICE:
When an entry is deleted, the association between the entry and its programmed number key(s) is removed.

A positive indicator tone sounds. The display shows `Contact Saved`.

The screen automatically returns to the previous menu.

Call Indicator Settings

Activating or Deactivating Call Ringers for Call Alerts

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for Call Alerts on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Tones/Alert`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `Call Ringers`. Press OK to select.
6. Press ▲ or ▼ to `Call Alert`. Press OK to select.

Activating or Deactivating Call Ringers for Private Calls

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for Private Calls on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Tones/Alerts`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Call Ringers`. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to `Private Call`. Press OK to select.

7 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to the required tone. Press OK to select.
  The display shows ✓ and the selected tone.
- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select.
  If the ringing tones were earlier enabled, the display shows ✓ beside `Off`.

  If the ringing tones were earlier disabled, the display does not show ✓ beside `Off`.

Activating or Deactivating Call Ringers for Selective Calls

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for Selective Calls on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Tones/Alerts`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Call Ringers`. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to `Selective Call`. Press OK to select.

The display shows ✓ and the current tone.

Activating or Deactivating Call Ringers for Text Messages

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for text messages on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Call Ringers. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to Text Message. Press OK to select.

The display shows ✓ and the current tone.

Activating or Deactivating Call Ringers for Telemetry Status with Text

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers for telemetry status with text on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Tones/Alert. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Call Ringers. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to Telemetry. Press OK to select.

The current tone is indicated by a ✓

Assigning Ring Styles

The radio can be programmed to sound one of ten predefined ringing tones when receiving a Call Alert or a Text Message from a particular contact. The radio sounds out each ring style as you navigate through the list. Follow the procedure to assign ring styles on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Contacts. Press OK to select.

The entries are alphabetically sorted.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Edit. Press OK to select.

5 Press until display shows Edit Ringtone menu.

A ✓ indicates the current selected tone.

6 Press ▲ or ▼ to the required tone. Press OK to select.

The display shows a positive mini notice.

Selecting a Ring Alert Type

NOTICE:
The programmed **Ring Alert Type** button is assigned by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

You can program the radio calls to one predetermined vibrate call. If All Tones status is disabled, the radio displays the All Tone Mute icon. If All Tones status is enabled, the related ring alert type is displayed.

The radio vibrates once if it is a momentary ring style. The radio vibrates repetitively if it is a repetitive ring style. When set to Ring and Vibrate, the radio sounds a specific ring tone if there is any incoming radio transaction (for example, Call Alert or Message). It sounds like a good key tone or missed call.

For radios with batteries that support the vibrate feature and are attached to a vibrating belt clip, the available Ring Alert Type options are Silent, Ring, Vibrate, and Ring and Vibrate.

For radios with batteries that do not support the vibrate feature and are not attached to a vibrating belt clip, Ring Alert Type is automatically set to Ring. The available Ring Alert Type options are Silent and Ring.

You can select a Ring Alert Type by performing one of the following actions.

- Press the programmed **Ring Alert Type** button to access the Ring Alert Type menu.

a. Press ▲ or ▼ to Ring, Vibrate, Ring & Vibrate or Silent and press OK to select.

- Access this feature via the menu.

a. Press OK to access the menu.

b. Press ▲ or ▼ to Utilities and press OK to select.

c. Press ▲ or ▼ to Radio Settings and press OK to select.

d. Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press OK to select.

e. Press ▲ or ▼ to Ring Alert Type and press OK to select.

f. Press ▲ or ▼ to Ring, Vibrate, Ring & Vibrate or Silent and press OK to select.

Configuring Vibrate Style

NOTICE:
The programmed **Vibrate Style** button is assigned by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

Vibrate Style is enabled when the Vibrating Belt Clip is attached to the radio with a battery that supports the vibrate feature.

You can configure the vibrate style by performing one of the following actions.

- Press the programmed **Vibrate Style** button to access the Vibrate Style menu.

a. Press ▲ or ▼ to Short, Medium, or Long and press OK to select.

- Access this feature via the menu.

a. Press OK to access the menu.

b. Press ▲ or ▼ to Utilities and press OK to select.

c. Press ▲ or ▼ to Radio Settings and press OK to select.

d. Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts and press OK to select.

e. Press ▲ or ▼ to Vibrate Style and press OK to select.

f. Press ▲ or ▼ to Short, Medium, or Long and press OK to select.

Escalating Alarm Tone Volume

The radio can be programmed to continually alert, when a radio call remains unanswered. This is done by automatically increasing the alarm tone volume over time. This feature is known as Escalert. Follow the procedure to escalate alarm tone volume on your radio.

Call Log Features

Your radio keeps track of all recent outgoing, answered, and missed Private Calls. The call log feature is used to view and manage recent calls.

Missed Call Alerts may be included in the call logs, depending on the system configuration on your radio. You can perform the following tasks in each of your call lists:

- Store Alias or ID to Contacts
- Delete Call
- View Details

Viewing Recent Calls

Follow the procedure to view recent calls on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Call Log. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the preferred list. Press OK to select.

The options are Missed, Answered, and Outgoing lists.

The display shows the most recent entry.

4 Press ▲ or ▼ to view the list.

You can start a Private Call with the alias or ID the display is currently showing by pressing the **PTT** button.

Viewing Details from the Call List

Follow the procedure to view details on your radio from the Call list.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Call Log`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required list. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `View Details`. Press OK to select.

   The display shows the details.

Storing Aliases or IDs from the Call List

Follow the procedure to store aliases or IDs on your radio from the Call list.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Call Log`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required list. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID.Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `Store`. Press OK to select.

   The display shows a blinking cursor.
6. Enter the rest of the characters of the required alias. Press OK to select.

   You can store an ID without an alias.

   The display shows a positive mini notice.

Deleting Calls from the Call List

Follow the procedure to delete calls on your radio from the Call list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Call Log`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required list. Press OK to select.

If the list is empty:

- A tone sounds.
- The display shows `List Empty`.

4 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Delete Entry?`. Press OK to select.

6 Do one of the following:

- Press OK to select `Yes` to delete the entry. The display shows `Entry Deleted`.
- Press ▲ or ▼ to `No`. Press OK to select. The radio returns to the previous screen.

Call Alert Operation

Call Alert paging enables you to alert a specific radio user to call you back when they are able to do so.

This feature is applicable for subscriber aliases or IDs only and is accessible through the menu via Contacts or a programmed **One Touch Access** button.

Responding to Call Alerts

Follow the procedure to respond to Call Alerts on your radio.

When you receive a Call Alert:

- A repetitive tone sounds.
- The yellow LED blinks.
- The display shows the notification list listing a Call Alert with the alias or ID of the calling radio.

Depending on the configuration by your dealer or system administrator, you can respond to a Call Alert by doing one of the following:

- Press the **PTT** button and respond with a Private Call directly to the caller.

- Press the **PTT** button to continue normal talkgroup communication.
  The Call Alert is moved to the Missed Call option at the Call Log menu. You can respond to the caller from the Missed Called log.

See Notification List on page 135 and Call Log Features on page 96 for more information.

Making Call Alerts

Follow the procedure to make Call Alerts on your radio.

1 Press the programmed **One Touch Access** button.

The display shows `Call Alert` and the subscriber alias or ID. The green LED lights up.

2 Wait for acknowledgment.

If the Call Alert acknowledgment is received, the display shows a positive mini notice.
If the Call Alert acknowledgment is not received, the display shows a negative mini notice.

Making Call Alerts by Using the Contacts List

Follow the procedure to make Call Alerts on your radio by using the Contacts list.

1 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Call Alert`. Press OK to select.

The display shows `Call Alert` and the subscriber alias or ID. The green LED lights up.

4 Wait for acknowledgment.

If the Call Alert acknowledgment is received, the display shows a positive mini notice.
If the Call Alert acknowledgment is not received, the display shows a negative mini notice.

Mute Mode

Mute Mode provides an option to the user to silence all audio indicators of the radio.

Once Mute Mode feature is initiated, all audio indicators are muted except higher priority features such as Emergency operations.

When Mute Mode is exited, the radio resumes playing ongoing tones and audio transmissions.

NOTICE:
This is a purchasable feature. Check with your dealer or system administrator for more information.

Turning On Mute Mode

Follow the procedure to turn on Mute Mode.

Do one of the following:

- Access this feature via the programmed **Mute Mode** button.
- Access this feature by placing the radio in a face-down position momentarily.

Depending on radio model, the Face Down feature can be enabled either through the radio menu or by your system administrator. Check with your dealer or system administrator for more information.

IMPORTANT:
User can only enable either Man Down or Face Down at a time. Both features cannot be enabled together.

NOTICE:
Face Down feature is applicable to DP3661e only.

The following occurs when Mute mode is enabled:

- Positive Indicator Tone sounds.
- Display shows `Mute Mode On`.
- The red LED light starts blinking and remains blinking until Mute Mode is exited.
- Display shows **Mute Mode** icon on home screen.
- Radio is muted.
- Mute Mode Timer begins counting down the duration that is configured.

Setting Mute Mode Timer

Mute Mode feature can be enabled for a pre-configured amount of time by setting the Mute Mode Timer. The timer duration is configured in the radio menu and can range between 0.5–6 hours. Mute Mode is exited once the timer expires.

If the timer is left at 0, the radio remains in Mute mode for an indefinite period until the radio is moved to a face-up position or the programmed **Mute Mode** button is pressed.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Mute Timer`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to edit the numeric value of each digit, and press .

Exiting Mute Mode

This feature can be exited automatically once the Mute Mode Timer expires.

Do one of the following to exit Mute mode manually:

- Press the programmed **Mute Mode** button.
- Press the PTT button on any entry.
- Place the radio in a face-up position momentarily.

NOTICE:
Face Down feature is applicable to DP3661e only.

The following occurs when Mute mode is disabled:

- Negative Indicator Tone sounds.
- Display shows `Mute Mode Off`.
- The blinking red LED turns off.
- **Mute Mode** icon disappears from home screen.
- Your radio unmutes and speaker state is restored.
- If the timer has not expired, Mute mode timer is stopped.

NOTICE:
Mute Mode is also exited if the user transmits voice or switches to an unprogrammed channel.

Emergency Operation

An Emergency Alarm is used to indicate a critical situation. You are able to initiate an Emergency at any time even when there is activity on the current channel.

Your dealer can set the duration of a button press for the programmed **Emergency** button, except for long press, which is similar with all other buttons:

Short Press
Duration between 0.05 seconds and 0.75 seconds.

Long Press
Duration between 1.00 second and 3.75 seconds.

The **Emergency** button is assigned with the Emergency On/Off feature. Check with your dealer for the assigned operation of the **Emergency** button.

NOTICE:
If short press the **Emergency** button is assigned to turn on the Emergency mode, then long press the **Emergency** button is assigned to exit the Emergency mode.

If long press the **Emergency** button is assigned to turn on the Emergency mode, then short press the **Emergency** button is assigned to exit the Emergency mode.

Your radio supports three Emergency Alarms:

- Emergency Alarm
- Emergency Alarm with Call
- Emergency Alarm with Voice to Follow

In addition, each alarm has the following types:

Regular
Radio transmits an alarm signal and shows audio and/or visual indicators.

Silent
Silent with Voice
Radio transmits an alarm signal without any audio or visual indicators, but allow incoming calls to sound through the speaker.

NOTICE:
Only one of the Emergency Alarms above can be assigned to the programmed **Emergency** button.

Receiving Emergency Alarms

Follow the procedure to receive Emergency Alarms on your radio.

When you receive an Emergency Alarm:

- A tone sounds.
- The red LED blinks.
- The display shows the **Emergency** icon, and the Emergency caller alias or if there is more than one alarm, all emergency caller aliases are displayed in an Alarm List.

1 Do one of the following:
   - If only one alarm, press to view more details.
   - If more than one alarm, press ▲ or ▼ to the required alias, and press to view more details.

2 Press to view the action options.

3 Press and select `Yes` to exit the Alarm list.

4 Press OK to access the menu.

5 Select `Alarm List` to revisit the Alarm list.

Responding to Emergency Alarms

Follow the procedure to respond to Emergency Alarms on your radio.

1 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to transmit non-emergency voice to the same group the Emergency Alarm targeted.

   The green LED lights up. Your radio remains in the Emergency mode.

2 Do one of the following:
   - Wait for the Talk Permit Tone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

- Wait for the **PTT** Sidetone to end and speak clearly into the microphone if enabled.

3 Release the **PTT** button to listen.

When the emergency initiating radio responds:

- The green LED blinks.
- The display shows the **Group Call** icon and ID, transmitting radio ID, and the Alarm list.

Emergency voice can only be transmitted by the emergency initiating radio. All other radios, including the emergency receiving radio, transmit non-emergency voice.

Exiting Emergency Mode After Receiving the Emergency Alarm

Follow the procedure to exit Emergency mode after receiving Emergency alarm.

Delete the alarm items.

Deleting an Alarm Item from the Alarm List

Follow the procedure to delete the alarm items from the Alarm List, to exit Emergency mode.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Alarm List`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alarm item. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Delete`. Press OK to select.

Sending Emergency Alarms

This feature allows you to send an Emergency Alarm, a non-voice signal, which triggers an alert indication on a group of radios. Follow the procedure to send Emergency Alarms on your radio.

Your radio does not display any audio or visual indicators during Emergency mode when it is set to Silent.

1 Press the programmed **Emergency On** button.

You see one of these results:

- The display shows `Tx Alarms` and the destination alias.
- The display shows `Tx Telegram` and the destination alias.

The green LED lights up. The **Emergency** icon appears.

NOTICE:
If programmed, the Emergency Search tone sounds. This tone is muted when the radio transmits or receives voice, and stops when the radio exits Emergency mode. The Emergency Search tone can be programmed via the CPS.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:

- The Emergency tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows `Alarm Sent`.

If unsuccessful after all retries have been exhausted:

- A tone sounds.
- The display shows `Alarm Failed`.

The radio exits the Emergency Alarm mode and returns to the Home screen.

Sending Emergency Alarms with Call

This feature allows you to send an Emergency Alarm with Call to a group of radios. Upon acknowledgement by a radio within the group, the group of radios can communicate over a programmed Emergency channel. Follow the procedure to send Emergency Alarms with call on your radio.

1 Press the programmed **Emergency On** button.

You see one of these results:

- The display shows `Tx Telegram` and the destination alias.

The green LED lights up. The **Emergency** icon appears.

NOTICE:
If programmed, the Emergency Search tone sounds. This tone is muted when the radio transmits or receives voice, and stops when the radio exits Emergency mode.The Emergency Search tone can be programmed by your dealer or system administrator.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:

- The Emergency tone sounds.
- The green LED blinks.
- The display shows `Alarm Sent`.
- Your radio enters the Emergency call mode when the display shows `Emergency` and the destination group alias.

3 Press the **PTT** button to make the call.

The green LED lights up. The display shows the **Group Call** icon.

4 Release the **PTT** button to listen.

The display shows the caller and group aliases.

5 If the Channel Free Indication feature is enabled, you hear a short alert tone the moment the transmitting radio releases the **PTT** button, indicating the channel is free for you to respond. Press the **PTT** button to respond to the call.

6 Press the **Emergency Off** button to exit the Emergency mode.

The radio returns to the Home screen.

Sending Emergency Alarms with Voice to Follow

This feature allows you to send an Emergency Alarm with Voice to Follow to a group of radios. Your radio microphone is automatically activated, allowing you to communicate with the group of radios without pressing the **PTT** button. This activated microphone state is also known as *hot mic*.

If your radio has Emergency Cycle Mode enabled, repetitions of *hot mic* and receiving period are made for a

programmed duration. During Emergency Cycle Mode, received calls sound through the speaker.

If you press the **PTT** button during the programmed receiving period, you hear a prohibit tone, indicating that you should release the **PTT** button. The radio ignores the **PTT** button press and remains in Emergency mode.

If you press the **PTT** button during *hot mic*, and continue to press it after the *hot mic* duration expires, the radio continues to transmit until you release the **PTT** button.

If the Emergency Alarm request fails, the radio does not retry to send the request, and enters the *hot mic* state directly.

NOTICE:
Some accessories may not support *hot mic*. Check with your dealer or system administrator for more information.

Follow the procedure to send Emergency Alarms with voice to follow on your radio.

1 Press the programmed **Emergency On** button.

You see one of these results:

- The display shows `Tx Alarm` and the destination alias.
- The display shows `Tx Telegram` and the destination alias.

The green LED lights up. The **Emergency** icon appears.

2 Once the display shows `Alarm Sent`, speak clearly into the microphone.

The radio automatically stops transmitting when:

- The cycling duration between *hot mic* and receiving calls expires, if Emergency Cycle Mode is enabled.
- The *hot mic* duration expires, if Emergency Cycle Mode is disabled.

3 Press the **Emergency Off** button to exit the Emergency mode.

The radio returns to the Home screen.

Reinitiating Emergency Mode

This feature is only applicable to the radio sending the Emergency Alarm. Follow the procedure to reinitiate Emergency mode on your radio.

Do one of the following:

- Change the channel while the radio is in Emergency mode.
  The radio exits the Emergency mode, and reinitiates Emergency, if Emergency Alarm is enabled on the new channel.
- Press the programmed **Emergency On** button during an Emergency initiation or transmission state.
  The radio exits this state, and reinitiates Emergency.

Exiting Emergency Mode

This feature is only applicable to the radio sending the Emergency Alarm.

Your radio exits Emergency mode when:

- An acknowledgment is received (for Emergency Alarm only).
- All retries to send the alarm have been exhausted.
- Your radio is turned off.

NOTICE:
Your radio does not reinitiate the Emergency mode automatically when it is powered up again.

Follow the procedure to exit Emergency mode on your radio.

Do one of the following:

- Press the programmed **Emergency Off** button.
- Turn off the radio and then, power it on again, if your radio has been programmed to remain on the Emergency Revert channel even after acknowledgment is received.
- Change the channel to a new channel that has no emergency system configured.
  The display shows `No Emergency`.

Text Messaging Features

Your radio is able to receive data, for example a text message, from another radio or an e-mail application.

The Inbox is capable of storing a maximum of 30 messages.

The radio exits the current screen once the inactivity timer expires. Text messages in the typing screen are automatically saved to the Drafts folder.

If you long press at any time, you return to the Home screen.

NOTICE:
If the channel type is not a match, you can only edit, forward, or delete Sent text messages; forward, delete, or delete all Received text messages; and edit or forward Fail-to-Send text messages.

Text Messages

The text messages are stored in an Inbox, and sorted according to the most recently received.

Viewing Text Messages

Follow the procedure to view text messages on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.

   If the Inbox is empty:

   - The display shows `List Empty`.
   - A tone sounds, if the Keypad Tone is turned on.
4. Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

   The display shows a subject line if the message is from an e-mail application.

Viewing Telemetry Status Text Messages

Follow the procedure to view a telemetry status text message from the inbox.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

You cannot reply to a Telemetry Status text message.

The display shows `Telemetry: <Status Text Message>`.

5 Long press ⌂ to return to the Home screen.

Viewing Saved Text Messages

Follow the procedure to view saved text message on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Drafts`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

Responding to Text Messages

Follow the procedure to respond to text messages on your radio.

When you receive a text message:

- The display shows the Notification list with the alias or ID of the sender.
- The display shows the **Message** icon.

NOTICE:
The radio exits the Text Message alert screen and sets up a Private or Group Call to the sender of the message if the **PTT** button is pressed.

1 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `Read`. Press OK to select.
  The display shows the text message. The display shows a subject line if the message is from an e-mail application.
- Press ▲ or ▼ to `Read Later`. Press OK to select.
  The radio returns to the screen you were on prior to receiving the text message.
- Press ▲ or ▼ to `Delete`. Press OK to select.

2 Press ↩ to return to the Inbox.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to Step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

The display shows a subject line if the message is from an e-mail application.

5 Press OK to access the sub-menu.

6 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

- The radio returns to the Resend option screen.

Forwarding Text Messages

Follow the procedure to forward text messages on your radio.

When you are at the Resend option screen:

1 Press ▲ or ▼ to Forward, and press OK to send the same message to another subscriber or group alias or ID.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

The display shows a transitional mini notice, confirming your message is being sent.

3 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Resending Text Messages

Follow the procedure to resend text messages on your radio.

When you are at the Resend option screen:

Press to resend the same message to the same subscriber or group alias or ID.

If successful:

- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The radio returns to the Resend option screen.

Deleting Text Messages from the Inbox

Follow the procedure to delete text messages from the Inbox on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.

If the Inbox is empty:

- The display shows `List Empty`.
- A tone sounds.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

The display shows a subject line if the message is from an e-mail application.

5 Press to access the sub-menu.

6 Press ▲ or ▼ to `Delete`. Press OK to select.

7 Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

The display shows a positive mini notice. The screen returns to the Inbox.

Deleting All Text Messages from the Inbox

Follow the procedure to delete all text messages from the Inbox on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Inbox`. Press OK to select.

If the Inbox is empty:

- The display shows `List Empty`.

- A tone sounds.

4 Press ▲ or ▼ to `Delete All`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Yes`. Press OK to select.

The display shows a positive mini notice.

Deleting Saved Text Messages from the Drafts Folder

Follow the procedure to delete saved text message from drafts on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Drafts`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Delete`. Press to delete the text message.

Sent Text Messages

Once a message is sent to another radio, it is saved in Sent Items folder. The most recent sent text message is always added to the top of the Sent Items folder. You can resend, forward or delete a Sent text message.

The Sent Items folder is capable of storing a maximum of 30 last sent messages. When the folder is full, the next sent text message automatically replaces the oldest text message in the folder.

If you exit the message sending screen while the message is being sent, the radio updates the status of the message in the Sent Items folder without providing any indication in the display or via sound.

If the radio changes mode or powers down before the status of the message in Sent Items folder is updated, the radio cannot complete any In-Progress messages and automatically marks it with a **Send Failed** icon.

The radio supports a maximum of five In-Progress messages at one time. During this period, the radio cannot send any new message and automatically marks it with a **Send Failed** icon.

If you long press at any time, the radio returns to the Home screen.

Viewing Sent Text Messages

Follow the procedure to view sent text messages on your radio.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Messages`. Press to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Sent Items`. Press to select.

If the Sent Items folder is empty:
- The display shows `List Empty`.
- A low tone sounds, if the Keypad Tone is turned on.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press to select.

Sending Sent Text Messages

Follow the procedure to send a sent text messages on your radio.

When you are viewing a Sent message:

1 Press .

2 Wait for acknowledgment.

If successful:
- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:
- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

- The radio proceeds to the Resend option screen. See Resending Text Messages on page 118 for more information.

Deleting All Sent Text Messages from the Sent Items Folder

Follow the procedure to delete all sent text messages from the Sent Items folder on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Text Message** button. Proceed to step 3.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Messages. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Sent Items. Press OK to select.

If Sent Items is empty:

- The display shows List Empty.
- A tone sounds.

4 Press ▲ or ▼ to Delete All. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to Yes. Press OK to select. The display shows a positive mini notice.
- Press ▲ or ▼ to No. Press OK to select. The radio returns to the previous screen.

Quick Text Messages

Sending Quick Text Messages

Follow the procedure to send predefined Quick Text messages on your radio to a predefined alias.

1 Press the programmed **One Touch Access** button.

The display shows a transitional mini notice, confirming the message is being sent.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The radio proceeds to the `Resend` option screen. See Resending Text Messages on page 118 for more information.

Analog Message Encode

Your radio is able to send preprogrammed messages from the Message list to a radio alias or the dispatcher.

Sending MDC Encode Messages to Dispatchers

Follow the procedure to send MDC Encode messages to dispatchers on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Message`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Quick Text`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.

The display shows a transitional mini notice, confirming the message is being sent.

5 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Sending 5-Tone Encode Messages to Contacts

Follow the procedure to send 5–Tone Encode messages to contacts on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Message`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Quick Text`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the required message. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to the required contact. Press OK to select.

   The display shows a transitional mini notice, confirming the message is being sent.
6. Wait for acknowledgment.

   If successful:

   - A positive indicator tone sounds.
   - The display shows a positive mini notice.

   If unsuccessful:

   - A negative indicator tone sounds.
   - The display shows a negative mini notice.

NOTICE:
Check with your dealer or system administrator for more information.

Analog Status Update

Your radio is able to send preprogrammed messages from the Status list indicating your current activity to .

The last acknowledged message is kept at the top of the Status list. The other messages are arranged in alphanumeric order.

Sending Status Updates to Predefined Contacts

Follow the procedure to send status updates to predefined contacts on your radio.

1 Press ▲ or ▼ to `Status`. Press OK to select.

2 Press ▲ or ▼ to the required status. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Set as Default`. Press OK to select.

The display shows a transitional mini notice, confirming the status update is being sent.

4 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.
- The display shows ✓ beside the acknowledged status.

If unsuccessful:

- A tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.
- The display shows ✓ beside the previous status.

Viewing 5-Tone Status Details

Follow the procedure to view 5-tone status details on your radio.

It is assumed that you have purchased the Software License Key.

1 Press ▲ or ▼ to `Status`. Press OK to select.

2 Press ▲ or ▼ to the required status. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `View Details`. Press OK to select.

The display shows details of the selected status.

Privacy

This feature helps to prevent eavesdropping by unauthorized users on a channel by the use of a software-based scrambling solution. The signaling and user identification portions of a transmission are not scrambled.

Your radio must have privacy enabled on the channel to send a privacy-enabled transmission, although this is not a

necessary requirement for receiving a transmission. While on a privacy-enabled channel, the radio is still able to receive clear or unscrambled transmissions.

On a privacy-enabled channel, your radio is able to receive clear or unscrambled calls, depending on how your radio is programmed. In addition, your radio may play a warning tone or not, depending on how it is programmed.

NOTICE:
Some radio models may not offer this Privacy feature, or may have a different configuration. Check with your dealer or system administrator for more information.

Turning Privacy On or Off

Follow the procedure to turn privacy on or off on your radio.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **Privacy** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Privacy`. Press OK to select.

5 Do one of the following:
- Press ▲ or ▼ to `On`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `On`.
- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Off`.

Response Inhibit

This feature helps prevent your radio from responding to any incoming transmissions.

NOTICE:
This is a purchasable feature. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

If enabled, your radio does not generate any outgoing transmissions in respond to incoming transmissions, such as Radio Check, Call Alert, Radio Disable, Remote Monitor, Automatic Registration Service (ARS), Responding to

Private Messages, and Sending GPS location reports. Your radio can not receive Confirmed Private Calls when this feature is enabled. However, your radio is able to manually send transmission.

Turning Response Inhibit On or Off

Follow the procedure to enable or disable Response Inhibit on your radio.

Press the programmed **Response Inhibit** button.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a momentary positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a momentary negative mini notice.

Security

This feature allows you to enable or disable any radio in the system.

For example, you may want to disable a stolen radio to prevent unauthorized users from using it, and enable the radio when it is recovered.

There are two ways to enable or disable a radio, with authentication and without authentication.

Authenticated Radio Disable is a purchasable feature. In Authenticated Radio Disable, verification is required when you enable or disable a radio. When your radio initiates this feature on a target radio with User Authentication, a passphrase is required. The passphrase is preprogrammed into target radio via CPS.

You will not receive an acknowledgment if you press the **Home** button during Radio Enable or Radio Disable operation.

NOTICE:
Check with your dealer or system administrator for more information.

Disabling Radios

Follow the procedure to disable your radio.

1 Press the programmed **Radio Disable** button.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID.

3 Press OK to select. One of the following scenarios occurs:

- The green LED blinks.
- A passphrase screen appears.

  Enter the passphrase. Press OK to proceed.

  - If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
  - If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.

4 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Disabling Radios by Using the Contacts List

Follow the procedure to disable your radio by using the Contacts list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Radio Disable`.

5 Press OK to select. One of the following scenarios occurs:

- The green LED blinks.
- A passphrase screen appears.

  Enter the passphrase. Press OK to proceed.

- If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
- If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.

6 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Disabling Radios by Using the Manual Dial

Follow the procedure to disable your radio by using the manual dial.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Manual Dial`. Press OK to select.

4 Enter the subscriber ID, and press OK to proceed.

5 Press ▲ or ▼ to `Radio Disable`.

6 Press OK to select. One of the following scenarios occurs:

- The display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED blinks.
- A passphrase screen appears.

  Enter the passphrase. Press OK to proceed.

  - If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.

- If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.

7 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Enabling Radios

Follow the procedure to enable your radio.

1 Press the programmed **Radio Enable** button.

2 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID.

3 Press OK to select. One of the following scenarios occurs:

- The display shows `Radio Enable: <Subscriber Alias or ID>`. The green LED lights up.
- A passphrase screen appears.

  Enter the passphrase. Press OK to proceed.

  - If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
  - If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.

4 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Enabling Radios by Using the Contacts List

Follow the procedure to enable your radio by using the Contacts list.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Radio Enable`.
5. Press OK to select. One of the following scenarios occurs:
   - The display shows `Radio Enable: <Subscriber Alias or ID>`. The green LED lights up.
   - A passphrase screen appears.

     Enter the passphrase. Press OK to proceed.
     - If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
     - If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.
6. Wait for acknowledgment.

   If successful:
   - A positive indicator tone sounds.
   - The display shows a positive mini notice.

   If unsuccessful:
   - A negative indicator tone sounds.
   - The display shows a negative mini notice.

Enabling Radios by Using the Manual Dial

Follow the procedure to enable your radio by using the manual dial.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Contacts`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Manual Dial`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Private Call`. Press OK to select.

The first text line shows `Radio Number:`.

5 Enter the subscriber ID, and press OK to proceed.

6 Press ▲ or ▼ to `Radio Enable`.

7 Press OK to select. One of the following scenarios occurs:

- The green LED lights up.
- A passphrase screen appears.

  Enter the passphrase. Press OK to proceed.

  - If the passphrase is correct, the display shows a transitional mini notice, indicating the request is in progress. The green LED lights up.
  - If the passphrase is incorrect, the display shows a negative mini notice, and returns to the previous screen.

8 Wait for acknowledgment.

If successful:

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

- A negative indicator tone sounds.
- The display shows a negative mini notice.

Lone Worker

This feature prompts an emergency to be raised if there is no user activity, such as any radio button press or activation of the channel selector, for a predefined time.

Following no user activity for a programmed duration, the radio pre-warns the user via an audio indicator once the inactivity timer expires.

If there is still no acknowledgment by the user before the predefined reminder timer expires, the radio initiates an Emergency Alarm.

Only one of the following Emergency Alarms is assigned to this feature:

- Emergency Alarm
- Emergency Alarm with Call
- Emergency Alarm with Voice to Follow

The radio remains in the emergency state, allowing voice messages to proceed until action is taken. See Emergency Operation on page 221 for more information on ways to exit Emergency.

NOTICE:
Check with your dealer or system administrator for more information.

Password Lock Features

This feature allows you to restrict access to the radio by asking for a password when the device is turned on.

Accessing Radios by Using Passwords

Follow the procedure to access your radio by using a password.

1 Enter the current four-digit password.

- Press ▲ or ▼ to edit the numeric value of each digit, and press to enter and move to the next digit.

2 Press to enter the password.

If successful, the radio powers up.
If unsuccessful:

- After the first and second attempt, the display shows `Wrong Password`. Repeat step 1.
- After the third attempt, the display shows `Wrong Password` and then, `Radio Locked`. A tone sounds. The yellow LED double blinks. Your radio enters into locked state for 15 minutes.

NOTICE:
In locked state, your radio responds to inputs from **On/Off/Volume Control Knob** and programmed **Backlight** button only.

Turning Password Lock On or Off

Follow the procedure to turn password lock on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Passwd Lock`. Press OK to select.

5 Enter the current four-digit password.

- Use a keypad microphone.
- Press ▲ or ▼ to edit the numeric value of each digit, and press OK to enter and move to the next digit.
  A positive indicator tone sounds for every digit pressed.

6 Press OK to enter the password.

If the password is incorrect, the display shows `Wrong Password` and automatically returns to the previous menu.

7 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `Turn On`. Press OK to select.
  The display shows ✓ beside `Turn On`.
- Press ▲ or ▼ to `Turn Off`. Press OK to select.
  The display shows ✓ beside `Turn Off`.

Unlocking Radios in Locked State

Your radio is unable to receive any call, including emergency calls, in locked state. Follow the procedure to unlock your radio in locked state.

1 Power up the radio.

Your radio restarts the 15-minutes timer for locked state.

2 Wait for 15 minutes.

Your radio responds only to **On/Off** button in locked state.

3 Repeat the steps in Accessing Radios by Using Passwords on page 133 to access the radio.

Changing Passwords

Follow the procedure to change passwords on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Passwd Lock`. Press OK to select.

5 Enter the current four-digit password, and press OK to proceed.

If the password is incorrect, the display shows `Wrong Password` and automatically returns to the previous menu.

6 Press ▲ or ▼ to `Change PWD`. Press OK to select.

7 Enter a new four-digit password, and press OK to proceed.

8 Re-enter the new four-digit password, and press OK to proceed.

If successful, the display shows `Password Changed`. If unsuccessful, the display shows `Passwords Do Not Match`.

The screen automatically returns to the previous menu.

Notification List

Your radio has a Notification list that collects all your unread events on the channel, such as unread text messages, telegrams, missed calls and call alerts.

The display shows the **Notification** icon when the Notification list has one or more events.

For text messaging and missed call/call alert notification events, the maximum number are 30 text messages and 10 missed calls/call alerts. This maximum number depends on individual feature (job tickets or text messages or missed calls/ call alerts) list capability.

Accessing Notification List

Follow the procedure to access the Notification list on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Notification`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to the required event. Press OK to select.
4. Long press ⌂ to return to the Home screen.

Auto-Range Transponder System

The Auto-Range Transponder System (ARTS) is an analog-only feature designed to inform you when your radio is out-of-range of other ARTS-equipped radios.

ARTS-equipped radios transmit or receive signals periodically to confirm that they are within range of each other.

Your radio provides indications of states as follows:

First-Time Alert

A tone sounds.

The display shows `In Range` after the channel alias.

ARTS-in-Range Alert

A tone sounds, if programmed.

The display shows `In Range` after the channel alias.

ARTS-Out-of-Range Alert

A tone sounds. The red LED rapidly blinks.

The display shows `Out of Range` alternating with the Home screen.

NOTICE:
Check with your dealer or system administrator for more information.

Over-the-Air Programming

Your dealer can remotely update your radio via Over-the-Air Programming (OTAP) without physical connection. Additionally, some settings can also be configured via OTAP.

When your radio undergoes OTAP, the green LED blinks.

When your radio receives high volume data:

- The display shows the **High Volume Data** icon.
- The channel becomes busy.
- A negative tone sounds if you press the **PTT** button.

When OTAP completes, depending on the configuration:

- A tone sounds. The display shows `Updating Restarting`. Your radio restarts by powering off and on again.
- You can select `Restart Now` or `Postpone`. When you select `Postpone`, your radio returns to the previous screen. The display shows the **OTAP Delay Timer** icon until the automatic restart occurs.

When your radio powers up after automatic restart:

- If successful, the display shows `Sw Update Completed`.
- If unsuccessful, the display shows `Sw Update Failed`.

See Checking Software Update Information on page 158 for the updated software version.

Received Signal Strength Indicator

This feature allows you to view the Received Signal Strength Indicator (RSSI) values.

The display shows the **RSSI** icon at the top right corner. See Display Icons on page 165 for more information on the **RSSI** icon.

Viewing RSSI Values

Follow the procedure to view RSSI values on your radio.

When you are at the Home screen:

1. Press ◀ three times and immediately press ▶, all in five seconds.

   The display shows the current Received Signal Strength Indicator (RSSI) values.

2 Long press ⌂ to return to the Home screen.

Transmit Inhibit

Transmit inhibit feature allow users to block all transmission from the radio.

NOTICE:
Bluetooth and Wi-Fi features are available in Transmit Inhibit mode.

Enabling Transmit Inhibit

Follow the procedure to enable Transmit Inhibit.

Perform one of the following actions:

- Press ▲ or ▼ to `Tx Inhibit` and press OK to select.
- Press the **Transmit Inhibit** programmable button.

- A positive indicator tone sounds.
- The display shows `Tx Inhibit On`.

NOTICE:
The status of the Transmit Inhibit does not change after the radio powers up.

Disabling Transmit Inhibit

Follow the procedure to disable Transmit Inhibit.

Perform one of the following actions:

- Press ▲ or ▼ to `Tx Inhibit` and press OK to select.
- Press the **Transmit Inhibit** programmable button.

- A negative indicator tone sounds. Transmission is back to normal operation.
- The display shows `Tx Inhibit Off`.

Wi-Fi Operation

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

This feature allows you to setup and connect to a Wi-Fi network. Wi-Fi supports updates for radio firmware,

codeplug, and resources such as language packs and voice announcement.

Turning Wi-Fi On or Off

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

The programmed **Wi-Fi On or Off** button is assigned by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

Voice Announcements for the programmed **Wi-Fi On or Off** button can be customized via CPS according to user requirements. Check with your dealer or system administrator for more information.

You can turn on or turn off Wi-Fi by performing one of the following actions.

- Press the programmed **Wi-Fi On or Off** button. Voice Announcement sounds Turning On Wi-Fi or Turning Off Wi-Fi.
- Access this feature via the menu.

  a. Press OK to access the menu.

  b. Press ▲ or ▼ to `WiFi` and press OK to select.

  c. Press ▲ or ▼ to `WiFi On` and press OK to select.

  Press OK to turn on Wi-Fi. The display shows ✓ beside Enabled.

  Press OK to turn off Wi-Fi. The ✓ disappears from beside Enabled.

Connecting to a Network Access Point

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

When you turn on Wi-Fi, the radio scans and connects to a network access point.

You can also connect to a network access point via the menu.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `WiFi` and press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Networks` and press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to a network access point and press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Connect` and press OK to select.

6 Enter the password and press OK.

When the connection is successful, the radio displays a notice and the network access point is saved into the profile list.

Checking Wi-Fi Connection Status

Follow the procedure to check the Wi-Fi Connection status.

Press the programmed **Wi-Fi Status Query** button for the connection status via Voice Announcement. Voice Announcement sounds Wi-Fi is Off, Wi-Fi is On but No Connection, or Wi-Fi is On with Connection.

- The display shows `WiFi Off` when the Wi-Fi is turned off.
- The display shows `WiFi On, Connected` when the radio is connected to a network.
- The display shows `WiFi On, Disconnected` when the Wi-Fi is turned on but the radio is not connected to any network.

Voice Announcements for the Wi-Fi status query results can be customized via CPS according to user requirements. Check with your dealer or system administrator for more information.

NOTICE:
The programmed **Wi-Fi Status Query** button is assigned by your dealer or system administrator. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

Refreshing the Network List

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

- Perform the following actions to refresh the network list.

  a. Press OK to access the menu.

b. Press ▲ or ▼ to WiFi and press OK to select.

c. Press ▲ or ▼ to Networks and press OK to select.

When you enter the Networks menu, the radio automatically refreshes the network list.

- If you are already in the Networks menu, perform the following action to refresh the network list.

  Press ▲ or ▼ to Refresh and press OK to select.

  The radio refreshes and displays the latest network list.

Adding a Network

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

If a preferred network is not in the available network list, perform the following actions to add a network.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to WiFi and press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to Networks and press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to Add Network and press OK to select.
5. Enter the Service Set Identifier (SSID) and press OK.
6. Press ▲ or ▼ to Open and press OK to select.
7. Enter the password and press OK.

   The radio displays to indicate that the network is successfully saved.

Viewing Details of Network Access Points

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.

Perform the following actions to view details of network access points.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `WiFi` and press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to a network access point and press OK to select.

Removing Network Access Points

NOTICE:
This feature is applicable to DP3661e only.
Enterprise network access points that are added via CPS can only be removed via CPS.

Perform the following actions to remove network access points from the profile list.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `WiFi` and press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Networks` and press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to the selected network access point and press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `Remove` and press OK to select.
6. Press ▲ or ▼ to `Yes` and press OK to select.

   The radio displays to indicate that the selected network access point is successfully removed.

Front Panel Programming

You are able to customize certain feature parameters in Front Panel Programming (FPP) to enhance the use of your radio.

The following buttons are used as required while navigating through the feature parameters.

Up/Down Navigation Button

Press to navigate through options horizontally or vertically, or increase or decrease values.

Menu/OK Button
Press to select the option or enter a sub-menu.

Return/Home Button
Short press to return to the previous menu or exit the selection screen.

Long press at any time to return to the Home screen.

Entering Front Panel Programming Mode

Follow the procedure to enter front panel programming mode on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Program Radio`. Press OK to select.

Editing FPP Mode Parameters

Use the following buttons as required while navigating through the feature parameters.

- ▲, ▼ – Scroll through options, increase/decrease values, or navigate vertically.
- OK – Select the option or enter a sub-menu.
- ↩ – Short-press to return to previous menu or to exit the selection screen. Long-press to return to Home screen.

Utilities

This chapter explains the operations of the utility functions available in your radio.

Locking or Unlocking the Keypad

Follow the procedure to lock or unlock the keypad of your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Keypad Lock. Press OK to select.

- If the keypad is locked, the display shows Keypad Locked.
- If the keypad is unlocked, the display shows Keypad Unlocked.

The radio returns to the Home screen.

Turning Automatic Call Forwarding On or Off

You can enable your radio to automatically forward voice calls to another radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Call Forward. Press OK to select.

4 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to enable Call Forwarding. If enabled, ✓ appears beside Enabled.
- Press ▲ or ▼ to disable Call Forwarding. If disabled, ✓ disappears beside Enabled.

Identifying Cable Type

Do the following steps to select the type of cable your radio uses.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Cable Type. Press OK to select.

5 The current cable type is indicated by a ✓.

Flexible Receive List

Flexible Receive List is a feature that allows you to create and assign members on the receive talkgroup list. Your radio can support a maximum of 16 members in the list. This feature is supported in Capacity Plus.

Turning Flexible Receive List On or Off

Follow the procedure to turn Flexible Receive List on or off.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Flexible Receive List** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Flexible Rx List`. Press OK to select.

3 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `Turn On`. Press OK to select.
  A positive indicator tone sounds.
  The display shows a positive mini notice.
- Press ▲ or ▼ to `Turn Off`. Press OK to select.
  A negative indicator tone sounds.
  The display shows a negative mini notice.

Adding New Entries to the Flexible Receive List

Follow the procedure to add new members to the receive talkgroup list.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Flexible Rx List`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `View/Edit List`. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to Add Member. Press OK to select.

7 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

The display shows a positive mini notice and then, Add Another?.

8 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to Yes to add another entry. Press OK to select. Repeat step 7.
- Press ▲ or ▼ to No to save the current list. Press OK to select.

Deleting Entries from the Flexible Receive List

Follow the procedure to delete members of the receive talkgroup list from your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Flexible Rx List. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to View/Edit List. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

7 Press ▲ or ▼ to Delete. Press OK to select.

8 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to Yes to delete the entry. Press OK to select.
  The display shows a positive mini notice.
- Press ▲ or ▼ to No. Press OK to select.
  The radio returns to the previous screen.

9 Repeat step 6 to step 8 to delete other entries.

10 Long press to return to the Home screen after deleting all required aliases or IDs.

Setting Menu Timer

You can set the time your radio stays in the menu before it automatically switches to the Home screen. Follow the procedure to set the menu timer.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Display`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Menu Timer`. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to the required setting. Press OK to select.

Text-to-Speech

The Text-to-Speech feature can only be enabled by your dealer or system administrator. If Text-to-Speech is enabled, the Voice Announcement feature is automatically disabled. If Voice Announcement is enabled, then the Text-to-Speech feature is automatically disabled.

This feature enables the radio to audibly indicate the following features:

- Current Channel
- Current Zone
- Programmed button feature on or off
- Content of received text messages
- Content of received Job Tickets

This audio indicator can be customized per customer requirements. This feature is typically useful when the user is in a difficult condition to read the content shown on the display.

Setting Text-to-Speech

Follow the procedure to set the Text-to-Speech feature.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Voice Announcement`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to any of the following features. Press OK to select.

   The available features are as follows:

   - `All`
   - `Messages`
   - `Job Tickets`
   - `Channel`
   - `Zone`
   - `Program Button`

   ✓ appears beside the selected setting.

Turning Acoustic Feedback Suppressor On or Off

The feature allows you to minimize acoustic feedback in received calls. Follow the procedure to turn Acoustic Feedback Suppressor on or off on your radio.

1. Do one of the following:
   - Press the programmed **AF Suppressor** button. Skip the following steps.
   - Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `AF Suppressor`. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press to enable Acoustic Feedback Suppressor.
- Press to disable Acoustic Feedback Suppressor.

If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning Global Positioning System/ Global Navigation Satellite System (GPS/GNSS) On or Off

Global Navigation Satellite System (GNSS) is a satellite navigation system that determines the radio's precise location. GNSS includes Global Positioning System (GPS) and Global Navigation Satellite System (GLONASS).

NOTICE:
Selected radio models may offer GPS and GLONASS. GNSS constellation is configured via CPS. Check with your dealer or system administrator to determine how your radio has been programmed.

1 Do one of the following steps to toggle GPS on or off on your radio.

- Press the programmed **GPS/GNSS** button.
- Press OK to access the menu. Proceed to the next step.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `GPS`. Press OK to select.

5 Press to enable or disable GPS/GNSS.

If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning Introduction Screen On or Off

You can enable and disable the Introduction Screen by following the procedure.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. ▲ or ▼ to `Display`. Press OK to select.
5. ▲ or ▼ to `Intro Screen`. Press OK to select.
6. Press OK to enable or disable the Introduction Screen.

   The display shows one of the following results:

   - If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
   - If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning Radio Tones/Alerts On or Off

You can enable and disable all radio tones and alerts, if needed, except for incoming Emergency alert tone. Follow the procedure to turn tones and alerts on or off on your radio.

1. Do one of the following:
   - Press the programmed **Tones/Alerts** button. Skip the steps below.
   - Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Tones/Alerts`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to `All Tones`. Press OK to select.

6 Press to enable or disable all tones and alerts.

If enabled, ✓ appears besides Enabled.
If disabled, ✓ disappears beside Enabled.

Setting Tones/Alerts Volume Offset Levels

This feature adjusts the volume of the tones or alerts, allowing it to be higher or lower than the voice volume. Follow the procedure to set the tones and alerts volume offset levels on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Vol. Offset. Press OK to select.

6 Press ▲ or ▼ to the required volume offset level.

A feedback tone sounds with each corresponding volume offset level.

7 Do one of the following:

- Press OK to select. The required volume offset level is saved.
- Press ↩ to exit. The changes are discarded.

Turning Talk Permit Tone On or Off

Follow the procedure to turn Talk Permit Tone on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Talk Permit. Press OK to select.

6 Press OK to enable or disable the Talk Permit Tone.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides Enabled.
- If disabled, ✓ disappears beside Enabled.

Turning Power Up Tone On or Off

Follow the procedure to turn Power Up Tone on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Tones/Alerts. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to Power Up. Press OK to select.

6 Press to enable or disable the Power Up Tone.

If enabled, ✓ appears besides Enabled.
If disabled, ✓ disappears beside Enabled.

Setting Text Message Alert Tones

Follow the procedure to set the text message alert tones on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Contacts. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to the required alias or ID. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Message Alert. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to Momentary. Press OK to select.
  The display shows ✓ beside Momentary.
- Press ▲ or ▼ to Repetitive. Press OK to select.
  The display shows ✓ beside Repetitive.

Power Levels

You can customize the power setting to high or low for each channel.

High
This enables communication with radios located at a considerable distance from you.

Low
This enables communication with radios in closer proximity.

NOTICE:
This feature is not applicable in Citizens Band channels that are in the same frequency.

Setting Power Levels

Follow the procedure to set the power levels on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Power Level** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Power. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to High. Press OK to select. The display shows ✓ beside High.
- Press ▲ or ▼ to Low. Press OK to select. The display shows ✓ beside Low.

6 Long press ↩ to return to the Home screen.

Adjusting Display Brightness

Follow the procedure to adjust the display brightness on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Brightness** button. Proceed to step 5.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to Brightness. Press OK to select.

The display shows the progress bar.

5 Press ▲ or ▼ to decrease or increase the display brightness. Press OK to select.

Setting Display Backlight Timer

You can set the display backlight timer of the radio as needed. The setting also affects the Menu Navigation Buttons and keypad backlighting accordingly. Follow the procedure to set the backlight timer on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Backlight** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Display`. Press OK to select.

5 Press ▲ or ▼ to `Backlight Timer`. Press OK to select.

The display backlight and keypad backlighting are automatically turned off as the LED indicator is disabled. See Turning LED Indicators On or Off on page 150 for more information.

Turning Backlight Auto On or Off

You can enable and disable the backlight of the radio to turn on automatically as needed. If enabled, the backlight is turned on when the radio receives a call, Notification List event, or Emergency Alarm.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Backlight Auto`.

5 Press OK to enable or disable Backlight Auto.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Squelch Levels

You can adjust the squelch level to filter out unwanted calls with low signal strength or channels with a higher than normal background noise.

Normal
This is the default setting.

Tight
This setting filters out unwanted calls and/or background noise. Calls from remote locations may also be filtered out.

NOTICE:
This feature is not applicable in Citizens Band channels that are in the same frequency.

Setting Squelch Levels

Follow the procedure to set the squelch levels on your radio.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **Squelch** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Squelch`. Press OK to select.

5 Do one of the following:
- Press ▲ or ▼ to `Normal`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Normal`.
- Press ▲ or ▼ to `Tight`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Tight`.

The screen automatically returns to the previous menu.

Turning LED Indicators On or Off

Follow the procedure to turn the LED indicators on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `LED Indicator`. Press OK to select.

5 Press OK to enable or disable the LED indicator.

The display shows one of the following results:
- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.

- If disabled, ✓ disappears beside Enabled.

Setting Languages

Follow the procedure to set the languages on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to Utilities. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to Radio Settings. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to Languages. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to the required language. Press OK to select.

   The display shows ✓ beside the selected language.

Voice Operating Transmission

The Voice Operating Transmission (VOX) allows you to initiate a hands-free voice-activated call on a programmed channel. The radio automatically transmits, for a programmed period, whenever the microphone on the VOX-capable accessory detects voice.

You can enable or disable VOX by doing one of the following:

- Press the **PTT** button during radio operation to disable VOX.
- Turn the radio off and then power it on again to enable VOX.
- Turn VOX on or off via the programmed **VOX** button or menu to enable or disable VOX.

NOTICE:
Turning this feature on or off is limited to radios with this function enabled. Check with your dealer or system administrator for more information.

Turning Voice Operating Transmission On or Off

Follow the procedure to turn Voice Operating Transmission (VOX) on or off on your radio.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **VOX** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `VOX`. Press OK to select.

5 Do one of the following:
- Press ▲ or ▼ to `On`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `On`.
- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Off`.

Turning Option Board On or Off

Option board capabilities within each channel can be assigned to programmable buttons. Follow the procedure to turn option board on or off on your radio.

Press the programmed **Option Board** button.

Turning Voice Announcement On or Off

This feature enables the radio to audibly indicate the current zone or channel the user has just assigned, or the programmable button the user has just pressed. This is typically useful when the user has difficulty reading the content shown on the display. This audio indicator can be customized according to customer requirements.

1 Do one of the following:
- Press the programmed **Voice Announcement** button. Skip the following steps.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Voice Announcement`. Press OK to select.

5 Press to enable or disable Voice Announcement.

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning Digital Microphone AGC On or Off

The Digital Microphone Automatic Gain Control (AGC) controls the microphone gain of the radio automatically while transmitting on a digital system. This feature suppresses loud audio or boosts soft audio to a preset value in order to provide a consistent level of audio. Follow the procedure to turn Digital Microphone AGC on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press OK to enable or disable Digital Microphone AGC.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Turning Analog Microphone AGC On or Off

The Analog Microphone Automatic Gain Control (AGC) controls the microphone gain of the radio automatically while transmitting on an analog system. This feature suppresses loud audio or boosts soft audio to a preset value in order to provide a consistent level of audio. Follow the procedure to turn Analog Microphone AGC on or off on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press OK to enable or disable Analog Microphone AGC.

The display shows one of the following results:

- If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
- If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Switching Audio Route between Internal Radio Speaker and Wired Accessory

Follow the procedure to toggle audio routing between internal radio speaker and wired accessory.

You can toggle audio routing between the internal radio speaker and the speaker of a wired accessory with the condition that:

- The wired accessory with speaker is attached.

Press the programmed **Audio Toggle** button.

A tone sounds when the audio route has switched.

Powering down the radio or detaching the accessory resets the audio routing to the internal radio speaker.

Turning Intelligent Audio On or Off

Your radio automatically adjusts the audio volume to overcome current background noise in the environment, inclusive of both stationary and non-stationary noise sources. This is a receive-only feature and does not affect transmission audio. Follow the procedure to turn Intelligent Audio on or off on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Intelligent Audio** button. Skip the steps below.

- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Intelligent Audio`. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `On`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `On`.
- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Off`.

Turning Trill Enhancement On or Off

You can enable this feature when you are speaking in a language that contains many words with alveolar trill (rolling “R”) pronunciations. Follow the procedure to turn Trill Enhancement on or off on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Trill Enhancement** button. Skip the steps below.
- Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Trill Enhance`. Press OK to select.

5 Do one of the following:

- Press ▲ or ▼ to `On`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `On`.
- Press ▲ or ▼ to `Off`. Press OK to select. The display shows ✓ beside `Off`.

Turning the Microphone Dynamic Distortion Control Feature On or Off

This feature allows you to enable the radio to automatically monitor the microphone input and adjust the microphone gain value to avoid audio clipping.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Mic Distortion`. Press OK to select.
5. Do one of the following:
   - Press to enable Microphone Dynamic Distortion Control. If enabled, ✓ appears besides `Enabled`.
   - Press to disable Microphone Dynamic Distortion Control. If disabled, ✓ disappears beside `Enabled`.

Setting Audio Ambience

Follow the procedure to set the audio ambience on your radio according to your environment.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Audio Ambience`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to the required setting. Press OK to select.

   The settings are as follows.
   - Choose `Default` for the default factory settings.
   - Choose `Loud` to increase speaker loudness when using in noisy surroundings.

- Choose `Work Group` to reduce acoustic feedback when using with a group of radios that are near to each other.

The display shows ✓ beside the selected setting.

Setting Audio Profiles

Follow the procedure to set audio profiles on your radio.

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Radio Settings`. Press OK to select.
4. Press ▲ or ▼ to `Audio Profiles`. Press OK to select.
5. Press ▲ or ▼ to the required setting. Press OK to select.

   The settings are as follows.

- Choose `Default` to disable the previously selected audio profile and return to the default factory settings.
- Choose `Level 1`, `Level 2`, or `Level 3` for audio profiles intended to compensate for noise-induced hearing loss that is typical for adults over 40 years of age.
- Choose `Treble Boost`, `Mid Boost`, or `Bass Boost` for audio profiles that align with your preference for tinnier, more nasal, or deeper sounds.

The display shows ✓ beside the selected setting.

General Radio Information

Your radio contains information on various general parameters.

The general information of your radio are as follows.

- Battery information.
- Radio alias and ID.
- Firmware and Codeplug versions.
- Software update.

- Received Signal Strength Indicator

NOTICE:
You return to the previous screen when you press , and to the Home screen when you long press , at any time. The radio exits the current screen once the inactivity timer expires.

Accessing Battery Information

Displays information of your radio battery.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.

4 ▲ or ▼ to `Battery Info`. Press OK to select. The display shows the battery information. For **IMPRES** batteries **ONLY**: The display reads `Recondition Battery` when the battery requires reconditioning in an IMPRES charger. After the reconditioning process, the display then shows the battery information.

Checking Radio Alias and ID

Follow the procedure to check the radio alias and ID on your radio.

1 Do one of the following:

- Press the programmed **Radio Alias and ID** button. Skip the steps below.
  A positive indicator tone sounds.
- Press OK to access the menu.

  You can press the programmed **Radio Alias and ID** button to return to the previous screen.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.

Checking Firmware and Codeplug Versions

Follow the procedure to check the firmware and codeplug versions on your radio.

1. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
2. Press ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.
3. Press ▲ or ▼ to `Versions`. Press OK to select.

   The display shows the current firmware and codeplug versions.

Checking GPS/GNSS Information

Displays the GPS/GNSS information on your radio, such as values of:

- Latitude
- Longitude
- Altitude
- Direction
- Velocity
- Horizontal Dilution of Precision (HDOP)
- Satellites
- Version

1. Press OK to access the menu.
2. Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.
3. ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.
4. ▲ or ▼ to `GPS Info`. Press OK to select.
5. ▲ or ▼ to the required item. Press OK to select.The display shows the requested GPS/GNSS information.

Checking Software Update Information

This feature shows the date and time of the latest software update carried out via OTAP or Wi-Fi. Follow the procedure to check the software update information on your radio.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `SW Update`. Press OK to select.

The display shows the date and time of the latest software update.

Software Update menu is only available after at least one successful OTAP or Wi-Fi session. See Over-the-Air Programming on page 250 for more information.

Displaying Site Information

Follow the procedure to display the current site name your radio is on.

1 Press OK to access the menu.

2 Press ▲ or ▼ to `Utilities`. Press OK to select.

3 Press ▲ or ▼ to `Radio Info`. Press OK to select.

4 Press ▲ or ▼ to `Site Info`. Press OK to select.

The display shows the current site name.

This page intentionally left blank.

Limited Warranty

MOTOROLA COMMUNICATION PRODUCTS

I. WHAT THIS WARRANTY COVERS AND FOR HOW LONG:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. (“MOTOROLA”) warrants the MOTOROLA manufactured Communication Products listed below (“Product”) against defects in material and workmanship under normal use and service for a period of time from the date of purchase as scheduled below:

Digital Portable Radios	24 Months
Product Accessories (Excluding Batteries and Chargers)	12 Months

MOTOROLA, at its option, will at no charge either repair the Product (with new or reconditioned parts), replace it (with a new or reconditioned Product), or refund the purchase price of the Product during the warranty period provided it is returned in accordance with the terms of this warranty. Replaced parts or boards are warranted for the balance of the original applicable warranty period. All replaced parts of Product shall become the property of MOTOROLA.

This express limited warranty is extended by MOTOROLA to the original end user purchaser only and is not assignable or transferable to any other party. This is the complete warranty for the Product manufactured by MOTOROLA. MOTOROLA assumes no obligations or liability for additions or modifications to this warranty unless made in writing and signed by an officer of MOTOROLA.

Unless made in a separate agreement between MOTOROLA and the original end user purchaser, MOTOROLA does not warrant the installation, maintenance or service of the Product.

MOTOROLA cannot be responsible in any way for any ancillary equipment not furnished by MOTOROLA which is attached to or used in connection with the Product, or for operation of the Product with any ancillary equipment, and all such equipment is expressly excluded from this warranty. Because each system which may use the Product is unique, MOTOROLA disclaims liability for range, coverage, or operation of the system as a whole under this warranty.

II. GENERAL PROVISIONS

This warranty sets forth the full extent of MOTOROLA'S responsibilities regarding the Product. Repair, replacement or refund of the purchase price, at MOTOROLA's option, is the exclusive remedy. THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, FOR ANY LOSS OF USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE, COMMERCIAL LOSS, LOST PROFITS OR SAVINGS OR OTHER INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT, TO THE FULL EXTENT SUCH MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

III. STATE LAW RIGHTS:

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY.

This warranty gives specific legal rights, and there may be other rights which may vary from state to state.

IV. HOW TO GET WARRANTY SERVICE

You must provide proof of purchase (bearing the date of purchase and Product item serial number) in order to receive warranty service and, also, deliver or send the Product item, transportation and insurance prepaid, to an authorized warranty service location. Warranty service will be provided by MOTOROLA through one of its authorized warranty service locations. If you first contact the company which sold you the Product (e.g., dealer or communication service provider), it can facilitate your obtaining warranty service. You can also call MOTOROLA at 1-800-927-2744 US/Canada.

V. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

1 Defects or damage resulting from use of the Product in other than its normal and customary manner.

2 Defects or damage from misuse, accident, water, or neglect.

3 Defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, alteration, modification, or adjustment.

4 Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material workmanship.

5 A Product subjected to unauthorized Product modifications, disassembles or repairs (including, without limitation, the addition to the Product of non-MOTOROLA supplied equipment) which adversely affect performance of the Product or interfere with MOTOROLA's normal warranty inspection and testing of the Product to verify any warranty claim.

6 Product which has had the serial number removed or made illegible.

7 Rechargeable batteries if:

- any of the seals on the battery enclosure of cells are broken or show evidence of tampering.
- the damage or defect is caused by charging or using the battery in equipment or service other than the Product for which it is specified.

8 Freight costs to the repair depot.

9 A Product which, due to illegal or unauthorized alteration of the software/firmware in the Product, does not function in accordance with MOTOROLA's published specifications or the FCC certification labeling in effect for the Product at the time the Product was initially distributed from MOTOROLA.

10 Scratches or other cosmetic damage to Product surfaces that does not affect the operation of the Product.

11 Normal and customary wear and tear.

VI. PATENT AND SOFTWARE PROVISIONS

MOTOROLA will defend, at its own expense, any suit brought against the end user purchaser to the extent that it is based on a claim that the Product or parts infringe a United States patent, and MOTOROLA will pay those costs and damages finally awarded against the end user purchaser in any such suit which are attributable to any such claim, but such defense and payments are conditioned on the following:

1 MOTOROLA will be notified promptly in writing by such purchaser of any notice of such claim,

2 MOTOROLA will have sole control of the defense of such suit and all negotiations for its settlement or compromise, and

3 Should the Product or parts become, or in MOTOROLA's opinion be likely to become, the subject of a claim of infringement of a United States patent, that such purchaser will permit MOTOROLA, at its option and expense, either to procure for such purchaser the right to continue using the Product or parts or to replace or modify the same so that it becomes non-infringing or to grant such purchaser a credit for the Product or parts as depreciated and accept its return. The depreciation will be an equal amount per year over the lifetime of the Product or parts as established by MOTOROLA.

MOTOROLA will have no liability with respect to any claim of patent infringement which is based upon the combination of the Product or parts furnished hereunder with software, apparatus or devices not furnished by MOTOROLA, nor will MOTOROLA have any liability for the use of ancillary equipment or software not furnished by MOTOROLA which is attached to or used in connection with the Product. The foregoing states the entire liability of MOTOROLA with respect to infringement of patents by the Product or any parts thereof.

Laws in the United States and other countries preserve for MOTOROLA certain exclusive rights for copyrighted MOTOROLA software such as the exclusive rights to reproduce in copies and distribute copies of such MOTOROLA software. MOTOROLA software may be used in only the Product in which the software was originally embodied and such software in such Product may not be replaced, copied, distributed, modified in any way, or used to produce any derivative thereof. No other use including, without limitation, alteration, modification, reproduction, distribution, or reverse engineering of such MOTOROLA software or exercise of rights in such MOTOROLA software is permitted. No license is granted by implication, estoppel or otherwise under MOTOROLA patent rights or copyrights.

VII. GOVERNING LAW

This Warranty is governed by the laws of the State of Illinois, U.S.A.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise....21
Softwareversion....23
Copyright....25
Copyright-Hinweis zur Computersoftware....27
Sicherheitshinweise für die Handhabung....29
Einführung....31
Symbolinformationen....31
Analoger und digitaler Betriebsfunk....31
IP Site Connect....32
Capacity Plus....33
Capacity Plus-Single-Site....33
Capacity Plus-Multi-Site....33
Grundlegende Bedienung....35
Aufladen des Akkus....35
Anbringen des Akkus....35
Anbringen der Antenne....36
Anbringen des Trageholsters....37
Anbringen der Universalabdeckung (Staubkappe)....37
Reinigen der Universalabdeckung (Staubkappe)....38
Entfernen der Universalabdeckung (Staubkappe)....39
Einschalten des Funkgeräts....39
Ausschalten des Funkgeräts....40
Anpassen der Lautstärke....40
Bedienelemente....41
Verwendung der Vier-Wege-Navigationstaste 42
Capacity Max-Betrieb....43
Sendetaste (PTT)....43
programmierbare Tasten....43
Zuweisbare Funkgerätfunktionen....43
Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen....45
Aufrufen von programmierten Funktionen....46
Statusanzeigen....46
Symbole....46
Rufsymbole....47
Anzeigesymbole....47

Erweiterte Menüsymbole..... 51
Kurzhinweissymbole..... 51
Ausgang-Symbole (Gesendete Nachrichten).....52
Bluetooth-Symbole.....52
LED-Anzeige.....53
Tones.....54
Töne.....54
Hinweistöne..... 54
Registrierung..... 55
Zonen- und Kanalwahl.....56
Auswählen von Zonen..... 56
Auswählen eines Ruftyps..... 57
Auswahl eines Standorts..... 57
Roaming-Anforderung..... 57
Funkstation sperren/entsperren.....58
Standorteinschränkung.....58
Lokaler Bündelfunk 59
Rufe..... 59
Gruppenanrufe.....60
Tätigen von Gruppenrufen..... 60
Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste..... 61
Antworten auf Gruppenrufe.....62
Ansageanruf..... 63
Tätigen von Ansageanrufen..... 64
Tätigen von Ansageanrufen mithilfe der Kontaktliste..... 64
Empfangen von Ansageanrufen 65
Einzelruf..... 65
Tätigen von Einzelrufen..... 66
Durchführen eines Einzelrufs mit einer Schnellwahltaste..... 67
Tätigen von Einzelrufen durch manuelles Wählen 68
Antworten auf Einzelrufe..... 69
Rundumrufe..... 70
Tätigen von Rundumrufen..... 70
Empfangen von Sammelrufen..... 71
Telefonrufe.....71
Durchführen von Telefonanrufen mit der programmierbaren Telefon-Taste 72

Antworten auf Telefonrufe als Gruppenrufe....73
Antworten auf Telefonrufe als Sammelrufe....74
Antworten auf Telefonrufe als Einzelrufe....74
Gesprächsbevorrechtigung....75
Stimmunterbrechung....75
Aktivieren der Sprachunterbrechung....76
Erweiterte Funktionen....77
Anrufwarteschlange....77
Gesprächsgruppenscan....77
Ein-/Ausschalten der Gesprächsgruppen-Scan-Funktion....78
Empfängergruppenliste....78
Prioritätsmonitor....79
Bearbeitung der Priorität für eine Gesprächsgruppe....80
Gesprächsgruppenzugehörigkeit für mehrere Gesprächsgruppen....81
Hinzufügen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit....81
Entfernen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit....82
Rückruf....83
Bluetooth....84
Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth....84
Verbinden mit Bluetooth-Geräten....85
Verbinden mit Bluetooth-Geräten im erkennbaren Bluetooth-Modus....86
Trennen von Bluetooth-Geräten....87
Umschalten des Audiosignals zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Bluetooth-Gerät....87
Anzeigen von Gerätedetails....88
Löschen eines Gerätenamens....88

Anpassen von Bluetooth-Mikrofonverstärkern..... 88
Permanent erkennbarer Bluetooth-Modus..... 89
Innenbereich..... 89
Ein- und Ausschalten der Funktion Innenbereich..... 89
Zugriff auf Informationen eines Standort-Bakensignals in Innenbereichen..... 91
Multi-Site-Bedienelemente..... 91
Starten einer manuellen Stationssuche..... 91
Funkstation sperren/entsperren... 92
Zugriff auf Nachbarstandortliste... 93
Home-Kanalerinnerung..... 93
Stummschalten der Home-Kanalerinnerung..... 93
Einrichten eines neuen Home-Kanals..... 94
Fernüberwachung..... 94
Einleiten des Fernmonitors..... 95
Einleiten der Fernüberwachung mithilfe der Kontaktliste 95
Einleiten der Fernüberwachung durch manuelles Wählen..... 96
Kontakteinstellungen..... 97
Zuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten 98
Aufheben von Zuordnungen zwischen Einträgen und programmierbaren Zifferntasten 99
Hinzufügen neuer Kontakte..... 100
Rufanzeigeeinstellungen..... 101
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe..... 101
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten 101
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise..... 102
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Telemetriestatus mit Text..... 103
Zuweisen von Ruftontypen..... 103

Auswählen eines Rufhinweistyps..... 104
Konfigurieren der Vibrationsart.. 105
Zunehmende Alarmtonlautstärke..... 106
Funktionen des Rufprotokolls..... 106
Anzeigen der letzten Anrufe 107
Speichern von Aliasnamen oder IDs aus der Rufliste.....107
Löschen von Rufen aus der Rufliste..... 108
Anzeigen von Details aus der Rufliste..... 108
Rufhinweise..... 109
Tätigen von Rufhinweisen.....110
Tätigen von Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste.....110
Antworten auf Rufhinweise..... 111
Stummschaltmodus..... 111
Einschalten des Stummschalt-Modus..... 112
Einstellen des Stummschalt-Modus-Timers..... 112
Beenden des Stummschalt-Modus..... 113
Notruf..... 114
Senden von Notrufsignalen.....115
Senden von Notrufsignalen mit Ruf..... 116
Senden von Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf.....118
Empfangen von Notrufsignalen..119
Antworten auf Notrufsignale 120
Antworten auf Notsignale mit Ruf..... 121
Statusmeldung.....122
Senden von Statusnachrichten.. 122
Senden von Statusmeldungen über die programmierbare Taste 123
Senden einer Statusmeldung mithilfe der Kontaktliste.....124
Senden von Statusmeldungen über manuelles Wählen..... 125
Statusmeldungen anzeigen..... 126

Antworten auf Statusmeldungen 126
Löschen einer Statusmeldung... 127
Löschen aller Statusmeldungen 128
Textnachrichten..... 128
Text Messages..... 129
Gesendete Textnachrichten..... 135
Quick Text-Nachrichten 137
Konfiguration der Texteingabe..... 138
Worterkennung..... 138
Großschreibung am Satzanfang 138
Anzeigen benutzerdefinierter Wörter..... 139
Bearbeiten der benutzerdefinierten Wörter..... 139
Hinzufügen benutzerdefinierter Wörter..... 140
Löschen eines benutzerdefinierten Wortes..... 142
Löschen aller benutzerdefinierten Wörter..... 142
Privacy..... 143
Ein- und Ausschalten des Datenschutzes..... 144
Antwortsperre..... 144
Ein-/Ausschalten der Antwortsperre..... 145
Blockieren/Wiederherstellen..... 145
Blockieren eines Funkgeräts..... 145
Blockieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste..... 146
Blockieren von Funkgeräten über manuelles Wählen..... 147
Wiederherstellen eines Funkgeräts..... 148
Wiederherstellen eines Funkgeräts mithilfe der Kontaktliste..... 148
Wiederherstellen eines Funkgeräts über manuelles Wählen..... 149
Funkgerät deaktivieren..... 149
Alleinarbeiter..... 150

Passwortgeschützter Zugriff auf das Funkgerät.....150
Zugreifen auf Funkgeräte mithilfe von Kennwörtern..... 150
Ein-/Ausschalten der Passwortsperre..... 151
Entsperren von Funkgeräten..... 152
Ändern von Kennwörtern..... 152
Benachrichtigungsliste.....153
Aufrufen der Mitteilungsliste.....153
Over-the-Air Programmierung 154
Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI).....154
Anzeigen von RSSI-Werten..... 155
Frontplattenprogrammierung 155
Eingabe von Frontplattenprogrammierung..... 156
Bearbeiten von Parametern im FPP-Modus..... 156
Wi-Fi-Betrieb.....156
Ein-/Ausschalten von WLAN.....156
Verbinden mit einem Access Point im Netzwerk..... 157
Prüfen des WLAN-Verbindungsstatus..... 158
Aktualisieren der Netzwerkliste..158
Hinzufügen eines Netzwerks..... 159
Anzeigen von Details zu Netzwerk-Access Points..... 160
Entfernen von Netzwerk-Access Points..... 160
Energieversorgung..... 161
Sperren und Entsperren der Tastatur... 161
Bestimmen des Kabeltyps..... 161
Einstellen des Menü-Timers..... 162
Text-in-Sprache..... 162
Einstellen von Text-in-Sprache..163
Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Sperre akustischer Rückkopplungen“..163
Ein-/Auschalten des Global Positioning System/Global Navigation Satellite System (GPS/GNSS).....164
Ein-/Ausschalten des Startbildschirms. 165
Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne..... 165

Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke.....166
Ein-/Ausschalten des Freitons.....167
Ein-/Ausschalten des Hinweistons beim Einschalten.....168
Einstellen der Hinweistöne für Textnachrichten.....168
Leistungspegel.....169
Einstellen der Sendeleistung.....169
Anpassen der Displayhelligkeit.....170
Ein- und Ausschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung (Bel.Autom.).....170
Ein-/Ausschalten der LED-Anzeigen.....171
Einstellen der Sprachen.....172
Ein-/Ausschalten der Zusatzkarten.....172
Ein-/Ausschalten der Kanalansage.....172
Ein-/Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC.....173
Umschalten des Audiosignals zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem kabelgebundenen Zubehör.....174
Ein-/Ausschalten der Lautstärkeregelung.....174
Ein-/Ausschalten der Funktion „Vibrant-Verbesserung“.....175
Ein- und Ausschalten der dynamischen Mikrofonverzerrungssteuerung.....176
Einstellen der Audioumgebung.....177
Einstellen von Audio-Profilen.....177
Allgemeine Informationen zum Funkgerät.....178
Aufrufen der Akkudaten.....179
Prüfen des Funkgerät-Alias und der ID.....179
Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Versionen.....180
Überprüfen der GPS/GNSS-Informationen.....180
Überprüfen der Software-Aktualisierungsinformationen.....181
Anzeigen von Standort-Informationen.....181
Andere Systeme.....183
Sendetaste (PTT).....183

programmierbare Tasten..... 183
Zuweisbare Funkgerätfunktionen..... 183
Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen..... 186
Aufrufen von programmierten Funktionen..... 186
Statusanzeigen..... 187
Symbole..... 187
Anzeigesymbole..... 187
Rufsymbole..... 192
Erweiterte Menüsymbole..... 193
Kurzhinweissymbole..... 193
Ausgang-Symbole (Gesendete Nachrichten)..... 193
Bluetooth-Symbole..... 194
LED-Anzeigen..... 195
Tones..... 196
Hinweistöne..... 196
Töne..... 196
Zonen- und Kanalwahl..... 197
Auswählen von Zonen..... 197
Auswählen von Kanälen..... 197
Rufe..... 197
Gruppenanrufe..... 198
Antworten auf Gruppenrufe..... 198
Tätigen von Gruppenrufen..... 199
Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste..... 200
Einzelrufe..... 201
Antworten auf Einzelrufe..... 201
Tätigen von Einzelrufen..... 202
Tätigen von Einzelrufen mithilfe der Kontaktliste..... 203
Rundumrufe..... 204
Empfangen von Rundumrufen..... 204
Tätigen von Rundumrufen..... 205
Selektivrufe..... 205
Antworten auf Selektivrufe..... 205
Tätigen von Selektivrufen..... 206
Telefonrufe..... 206
Tätigen von Telefonrufen..... 206

Durchführen von Telefonanrufen mit der programmierbaren Telefon-Taste 207
Dualton-Mehrfrequenzverfahren (DTMF).....208
Einleiten von DTMF-Anrufen.....208
Antworten auf Telefonrufe als Einzelrufe 209
Antworten auf Telefonrufe als Gruppenrufe 210
Antworten auf Telefonrufe als Sammelrufe 210
Abbrechen von Funkrufen 211
Erweiterte Funktionen.....212
Bluetooth.....212
Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth.....213
Verbinden mit Bluetooth-Geräten..... 213
Verbinden mit Bluetooth-Geräten im erkennbaren Bluetooth-Modus.....214
Trennen von Bluetooth-Geräten 215
Umschalten des Audiosignals zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Bluetooth-Gerät.....216
Anzeigen von Gerätedetails..... 216
Löschen eines Gerätenamens... 216
Bluetooth-Mikrofonverstärker..... 217
Permanent erkennbarer Bluetooth-Modus..... 217
Innenbereich..... 218
Ein- und Ausschalten der Funktion Innenbereich..... 218
Zugriff auf Informationen eines Standort-Bakensignals in Innenbereichen..... 220
Multi-Site-Bedienelemente.....220
Starten einer manuellen Stationssuche..... 220
Funkstation sperren/entsperren. 221
Repeater umgehen..... 221

Umschalten zwischen Repeater umgehen und Repeater-Modi.... 222
Überwachungsfunktion..... 222
Überwachung von Kanälen..... 223
Dauer-Monitor (Dauerüberwachung)..... 223
Ein-/Ausschalten des Dauermonitors.....223
Home-Kanalerinnerung.....223
Stummschalten der Home-Kanalerinnerung.....224
Einrichten eines neuen Home-Kanals..... 224
Funkmodulprüfung 225
Senden von Funkgerät-Checks 225
Fernüberwachung.....226
Einleiten des Fernmonitors..... 226
Einleiten der Fernüberwachung mithilfe der Kontaktliste 227
Einleiten der Fernüberwachung über manuelles Wählen 228
Scan-Listen.....230
Anzeigen von Einträgen in der Scan-Liste..... 230
Hinzufügen neuer Einträge zur Scan-Liste..... 231
Löschen von Einträgen aus der Scan-Liste..... 231
Einstellen der Priorität für Einträge in der Scan-Liste.....232
Scan.....233
Ein-/Ausschalten der Scan-Funktion..... 233
Antworten auf Übertragungen während eines Scanvorgangs....234
Unterdrücken von Störkanälen.. 235
Wiederaufnahme von Störkanälen.....235
Auswahlverfahren nach Signalgüte (Vote-Scan) 236
Kontakteinstellungen..... 236
Hinzufügen neuer Kontakte..... 237
Standardeinstellung für Kontakte 237

Zuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten 238
Aufheben von Zuordnungen zwischen Einträgen und programmierbaren Zifferntasten 239
Rufanzeigeeinstellungen 240
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise 240
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe 240
Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für Selektivrufe 241
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten 242
Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Telemetriestatus mit Text 242
Zuweisen von Ruftontypen 243
Auswählen eines Rufhinweistyps 244
Konfigurieren der Vibrationsart 245
Zunehmende Alarmtonlautstärke 246
Funktionen des Rufprotokolls 246
Anzeigen der letzten Anrufe 246
Anzeigen von Details aus der Rufliste 247
Speichern von Aliasnamen oder IDs aus der Rufliste 247
Löschen von Rufen aus der Rufliste 248
Rufhinweise 248
Antworten auf Rufhinweise 249
Tätigen von Rufhinweisen 249
Tätigen von Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste 250
Stummschaltmodus 250
Einschalten des Stummschalt-Modus 251
Einstellen des Stummschalt-Modus-Timers 251
Beenden des Stummschalt-Modus 252
Notruf 253

Empfangen von Notrufsignalen..254
Antworten auf Notrufsignale.....254
Verlassen des Notruf-Modus nach dem Empfangen des Notrufs..... 255
Löschen Sie ein Alarmelement aus der Alarmliste..... 255
Senden von Notrufsignalen.....256
Senden von Notrufsignalen mit Ruf..... 257
Senden von Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf 258
Neuinitialisierung des Notruf-Modus..... 259
Verlassen des Notruf-Modus..... 260
Textnachricht-Funktionen 260
Textnachrichten 261
Anzeigen von Textnachrichten.....261
Anzeigen von Telemetriestatus-Textnachrichten.....262
Anzeigen gespeicherter Textnachrichten.....262
Antworten auf Textnachrichten 263
..... 263
Weiterleiten von Textnachrichten 264
Erneutes Senden von Textnachrichten.....265
Löschen von Textnachrichten aus dem Posteingang..... 265
Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang 266
Löschen gespeicherter Textnachrichten aus dem Entwurfsordner.....267
Senden von Textnachrichten . 267
Anzeigen von gesendeten Textnachrichten 268
Senden von gesendeten Textnachrichten 268

Löschen aller gesendeten Textnachrichten aus dem Ordner „Gesendete Elemente“.....269
Quick Text-Nachrichten.....270
Senden von Quick Text-Nachrichten.....270
Analog-Nachrichtengeber.....271
Senden von MDC-Kodierungsnachrichten an Dispatcher.....271
Senden von 5-Ton-Kodierungsnachrichten an Kontakte.....272
Analog-Status-Update.....273
Senden von Status-Updates an vorbestimmte Kontakte.....273
Anzeigen von 5-Ton-Status-Details.....274
Verschlüsselung.....274
Ein-/Ausschalten der Verschlüsselung.....274
Antwortsperre.....275
Ein-/Ausschalten der Antwortsperre.....276
Sicherheit.....276
Deaktivieren von Funkgeräten.....276
Deaktivieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste.....277
Deaktivieren von Funkgeräten über manuelles Wählen.....278
Aktivieren von Funkgeräten.....279
Aktivieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste.....280
Aktivieren von Funkgeräten über manuelles Wählen.....281
Alleinarbeiter.....282
Passwortgeschützter Zugriff auf das Funkgerät.....283
Zugreifen auf Funkgeräte mithilfe von Kennwörtern.....283
Ein-/Ausschalten der Passwortsperre.....284
Entsperren von Funkgeräten.....285
Ändern von Kennwörtern.....285

Benachrichtigungsliste.....286
Aufrufen der Mitteilungsliste.....286
Auto-Range Transponder-System.....287
Over-the-Air Programmierung (OTAP).....287
Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI).....288
Anzeigen von RSSI-Werten.....288
Sendesperre.....289
Aktivieren der Sendesperre.....289
Deaktivieren der Sendesperre...289
Wi-Fi-Betrieb.....290
Ein-/Ausschalten von WLAN.....290
Verbinden mit einem Access Point im Netzwerk.....291
Prüfen des WLAN-Verbindungsstatus.....291
Aktualisieren der Netzwerkliste..292
Hinzufügen eines Netzwerks.....292
Anzeigen von Details zu Netzwerk-Access Points.....293
Entfernen von Netzwerk-Access Points.....293
Frontplattenprogrammierung 294
Eingabe von Frontplattenprogrammierung.....295
Bearbeiten von Parametern im FPP-Modus.....295
Energieversorgung.....295
Sperren und Entsperren der Tastatur...295
Ein- oder Ausschalten der automatischen Rufweiterleitung.....296
Bestimmen des Kabeltyps.....296
Flexible Empfangen-Liste.....297
Ein-/Ausschalten der flexiblen Empfangen-Liste.....297
Hinzufügen neuer Einträge zur flexiblen Empfängerliste.....298
Löschen von Einträgen aus der flexiblen Empfangen-Liste.....298
Einstellen des Menü-Timers.....299
Text-in-Sprache.....300
Einstellen von Text-in-Sprache..300

Aktivieren/Deaktivieren der Rückkopplungsunterdrückung (AFS) 301
Ein-/Auschalten des Global Positioning System/Global Navigation Satellite System (GPS/GNSS)..... 302
Ein-/Ausschalten des Startbildschirms. 303
Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne..... 304
Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke..... 304
Ein-/Ausschalten des Freitons..... 305
Ein-/Ausschalten des Hinweistons beim Einschalten..... 306
Einstellen der Hinweistöne für Textnachrichten..... 306
Leistungspegel..... 307
Einstellen der Sendeleistung..... 307
Anpassen der Displayhelligkeit..... 308
Einstellen der Displaybeleuchtung..... 309
Ein- und Ausschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung (Bel.Autom.)..... 309
Rauschsperrenpegel..... 310
Einstellen der Rauschsperrenstufen..... 310
Ein-/Ausschalten der LED-Anzeigen.... 311
Einstellen der Sprachen..... 312
Sprachgesteuerte Übertragung (VOX). 312
Ein-/Ausschalten der sprachgesteuerten Übertragung 313
Ein-/Ausschalten der Zusatzkarten..... 313
Ein-/Ausschalten der Kanalansage..... 314
Ein-/Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC..... 314
Ein-/Ausschalten der Analogmikrofon-AGC..... 315
Umschalten des Audiosignals zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem kabelgebundenen Zubehör..... 316
Ein-/Ausschalten der Lautstärkeregelung..... 316
Ein-/Ausschalten der Funktion „Vibrant-Verbesserung“..... 317

Ein- und Ausschalten der dynamischen Mikrofonverzerrungssteuerung..... 318
Einstellen der Audioumgebung..... 319
Einstellen von Audio-Profilen..... 319
Allgemeine Informationen zum Funkgerät..... 320
Aufrufen der Akkudaten..... 321
Prüfen des Funkgerät-Alias und der ID..... 321
Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Versionen..... 321
Überprüfen der GPS/GNSS-Informationen..... 322
Überprüfen der Software-Aktualisierungsinformationen..... 323
Anzeigen von Standort-Informationen..... 323
Beschränkte Garantie..... 325
KOMMUNIKATIONSPRODUKTE VON MOTOROLA..... 325
I. UMFANG UND DAUER DES GARANTIEANSPRUCHS..... 325
II. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN 326
III. STAATSGESETZE (NUR FÜR USA):..... 326
IV. INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN..... 327
V. HAFTUNGSAUSSCHLUSS..... 327
VI. PATENTE UND SOFTWARE-BEDINGUNGEN..... 328
VII. ANWENDBARES RECHT..... 329

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit für Handsprechfunkgeräte

ATTENTION!

Dieses Funkgerät ist nur für eine berufliche Nutzung vorgesehen. Lesen Sie vor Verwendung des Funkgeräts das Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit für Handsprechfunkgeräte, das wichtige Bedienungsanweisungen für den sicheren Umgang und HF-Energiesicherheitsinformationen zur Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien enthält.

Eine Auflistung der von Motorola genehmigten Antennen, Akkus und anderen Zubehörteilen finden Sie auf folgender Website:

http://www.motorolasolutions.com

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Softwareversion

Alle in den folgenden Abschnitten beschriebenen Funktionen werden von der Softwareversion **R02.07.00.0000** oder neueren Versionen unterstützt.

Unter Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Versionen auf Seite 180 können Sie die Softwareversion Ihres Funkgeräts bestimmen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Copyright

Die in diesem Dokument beschriebenen Motorola Solutions-Produkte können durch Copyright geschützte Computerprogramme von Motorola Solutions enthalten. Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten sind bestimmte exklusive Rechte an der urheberrechtlich geschützten Software der Firma Motorola Solutions vorbehalten. Demzufolge dürfen urheberrechtlich geschützte Computerprogramme von Motorola Solutions, die zusammen mit den in diesem Dokument beschriebenen Motorola Solutions-Produkten ausgeliefert werden, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Motorola Solutions weder kopiert noch in jeglicher Form reproduziert werden.

© 2016 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten

Die Vervielfältigung, Übertragung, Speicherung in einem Abrufsystem oder Übersetzung in eine Sprache oder Computersprache ist für keinen Teil dieses Dokuments in keinerlei Form oder durch keinerlei Methode ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Motorola Solutions, Inc. gestattet.

Darüber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von Motorola Solutions weder ausdrücklich noch stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den Patentanwendungen von Software von Motorola Solutions ausgegeben, außer der Nutzung von normalen, nicht ausschließlich erteilten, gebührenfreien Lizenzen, die sich aus der Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts ergeben.

Haftungsausschluss

Beachten Sie, dass bestimmte Funktionen, Fähigkeiten und Möglichkeiten, die in diesem Dokument beschrieben werden, für ein bestimmtes System möglicherweise nicht gelten oder nicht lizenziert sind, oder von den Eigenschaften bestimmter mobiler Endgeräte (Funkgeräte) oder von der Konfiguration bestimmter Parameter abhängen können. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Motorola Solutions-Ansprechpartner.

Marken

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

WEEE-Richtlinie der EU

Gemäß WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment, deutsch Elektro- und Elektronikaltgeräte) der EU besteht für Elektro- und Elektronikgeräte, die in den Mitgliedsländern der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden, Kennzeichnungspflicht.

Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Etikett mit einer durchgestrichenen Mülltonne, das am Produkt selbst oder an der Verpackung angebracht wird.

Endverbraucher in den Mitgliedsländern der Europäischen Union sind angehalten, bei ihrem lokalen Händler oder beim Kundendienst des Herstellers Informationen zum Rücknahmesystem ihres Landes einzuholen.

Copyright-Hinweis zur Computersoftware

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola-Produkte können durch Copyright geschützte Computerprogramme von Motorola enthalten, die in Halbleiterspeichern oder anderen Medien gespeichert sind. Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten sind bestimmte Rechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich, aber nicht begrenzt auf die Rechte zum Nachdruck oder der Vervielfältigung in jeglicher Form ausschließlich der Firma Motorola vorbehalten. Entsprechend dürfen keine in den Produkten von Motorola enthaltenen, durch Copyright geschützten Computerprogramme, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, in irgendeiner Form kopiert, reproduziert, geändert, zurückentwickelt oder verteilt werden, ohne dass hierfür eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Motorola vorliegt. Darüber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von Motorola weder ausdrücklich noch stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den Patentanwendungen von Software von Motorola ausgegeben, abgesehen von der Nutzung von normalen, nicht ausschließlich erteilten Lizenzen, die sich aus der Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts ergeben.

Die in diesem Produkt eingebettete AMBE+2™ Sprachcodierungstechnologie ist durch geistiges Eigentum und Urheberrechte einschließlich Patentansprüche, Copyrights und Industriegeheimnisvorgaben von Digital Voice Systems, Inc. geschützt.

Die Nutzung dieser Sprachcodierungstechnologie wird ausschließlich in Verbindung mit der Nutzung dieser Kommunikationsausrüstung genehmigt. Benutzern dieser Technologie ist jeder Versuch, die Zielsprache/den Objektcode zu dekompilieren, analysieren (Reverse Engineering) oder auf jegliche andere Art in eine lesbare Form zu übertragen, ausdrücklich untersagt.

U.S. Pat. Nr. 5,870,405, 5,826,222, 5,754,974, 5,701,390, 5,715,365, 5,649,050, 5,630,011, 5,581,656, 5,517,511, 5,491,772, 5,247,579, 5,226,084 und 5,195,166.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Sicherheitshinweise für die Handhabung

Das MOTOTRBO Digital-Handfunkgerät erfüllt die Bedingungen der Schutzart IP67, d. h. es ist widrigen Einsatzbedingungen wie z. B. Untertauchen in Wasser gewachsen. Dieser Abschnitt beschreibt einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung.

VORSICHT:
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Dies kann zur Beschädigung der Dichtungen des Funkgeräts und zu Kriechwegen innerhalb des Funkgeräts führen. Die Wartung des Funkgeräts darf ausschließlich im Wartungszentrum durchgeführt werden, das zum Testen und Ersetzen der Dichtungen am Funkgerät eingerichtet ist.

- Wurde das Funkgerät in Wasser getaucht, schütteln Sie es, um es von eventuell im Lautsprechergitter und im Mikrofonanschluss befindlichem Wasser zu befreien. Dort eingedrungenes Wasser könnte die Audioleistung verringern.
- Wenn der Akkukontaktbereich des Funkgeräts mit Wasser in Kontakt gekommen ist, sind die Akkukontakte am Funkgerät und am Akku zu reinigen und zu trocknen, bevor der Akku am Funkgerät angebracht wird. Restfeuchtigkeit an den Kontakten könnte das Funkgerät kurzschließen.
- Wenn das Funkgerät in eine korrodierende Flüssigkeit (z. B. Salzwasser) getaucht wurde, ist es mit sauberem Süßwasser abzuspülen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen des Funkgeräts eine verdünnte Lösung aus einem milden Spülmittel und frischem Wasser (d. h. ein Teelöffel Spülmittel auf 4 Liter Wasser).
- Stecken Sie niemals etwas in die Entlüftungsöffnung des Funkgerätegehäuses unterhalb des Akku-Kontakts. Diese Entlüftungsöffnung ermöglicht den Druckausgleich im Funkgerät. Andernfalls kann ein Kriechweg innerhalb des Funkgeräts entstehen und die Wasserdichtheit möglicherweise verlorengehen.
- Die Entlüftungsöffnung darf auf keinen Fall blockiert oder verdeckt werden, auch nicht mit einem Etikett.
- Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsöffnung nicht mit öligen Stoffen in Kontakt kommt.
- Das Funkgerät mit ordnungsgemäß angebrachter Antenne ist für eine Wasserdichtheit bis maximal einen (1) Meter und maximal 30 Minuten ausgelegt. Bei Überschreiten der Maximalwerte oder Gebrauch des

Funkgeräts ohne Antenne kann das Funkgerät beschädigt werden.

- Reinigen Sie das Funkgerät nicht mit einem Hochdruckstrahl, da dieser Druck für die vorgesehene Wasserdichtheit (d. h. Druck in 1 m Tiefe) zu hoch ist und eventuell Wasser in das Funkgerät eindringen lässt.

Einführung

In diesem Handbuch wird die Bedienung der MOTOTRBO-Funkgeräte beschrieben.

Ihr Händler oder Systemadministrator kann Ihr Funkgerät an Ihre speziellen Anforderungen und Bedürfnisse anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Für folgende Auskünfte setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator oder Händler in Verbindung:

- Wurden voreingestellte Betriebsfunkkanäle bereits in das Funkgerät einprogrammiert?
- Welche Tasten wurden bereits zum Aufrufen anderer Funktionen programmiert?
- Welche zusätzlichen Zubehörteile kommen Ihren Bedürfnissen entgegen?
- Wie sehen die besten Vorgehensweisen für die effektive Nutzung von Funkgeräten aus?
- Welche Wartungsmaßnahmen können zu einer längeren Lebensdauer von Funkgeräten beitragen?

Symbolinformationen

Bedeutet Funktionsmerkmal **ausschließlich für analogen Betriebsfunk**.

Bedeutet Funktionsmerkmal **ausschließlich für digitalen Betriebsfunk**.

Bei Funktionsmerkmalen, die im analogen **und** im digitalen Betriebsfunk verfügbar sind, werden **beide** Symbole nicht angezeigt.

Analoger und digitaler Betriebsfunk

Jeder Kanal Ihres Funkgeräts kann für den analogen oder digitalen Betriebsfunkmodus konfiguriert werden.

Bestimmte Funktionen stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie vom digitalen in den analogen Modus wechseln. Die Symbole für nicht verfügbare digitale Funktionen sind „ausgegraut“. Die deaktivierten Funktionen sind im Menü ausgeblendet.

Ihr Funkgerät verfügt auch über Funktionen, die sowohl analog als auch digital verfügbar sind. Die kleineren

Funktionsunterschiede der jeweiligen Merkmale haben **keinen** Einfluss auf die Leistung Ihres Funkgeräts.

HINWEIS:
Im Dual-Scan-Modus schaltet das Funkgerät ebenfalls zwischen Digital- und Analogmodus um. Weitere Informationen finden Sie unterScan auf Seite 233.

IP Site Connect

Mithilfe dieser Funktion kann das Funkgerät über ein IP-Netz (Internetprotokoll) Verbindung mit verschiedenen verfügbaren Stationen aufnehmen und somit seinen Betriebsfunk-Kommunikationsbereich über die Reichweite einer einzelnen Station hinaus ausdehnen.

Verlässt das Funkgerät den Bereich einer Station und tritt in den Bereich einer anderen ein, nimmt es mit dem Repeater der neuen Station Verbindung auf, um Rufe oder Datenübertragungen zu senden bzw. zu empfangen. Dies erfolgt entweder automatisch oder manuell, je nach Ihren Einstellungen.

Bei der automatischen Stationssuche durchsucht das Funkgerät alle verfügbaren Stationen, wenn das Signal der aktuell verwendeten Station schwach ist oder das Funkgerät kein Signal der aktuellen Station ausfindig machen kann. Das Funkgerät wechselt dann zum Repeater mit dem höchsten RSSI-Wert (Anzeige der Empfangssignalstärke).

Bei einer manuellen Stationssuche sucht das Funkgerät nach der nächsten in Reichweite befindlichen Station der Roaming-Liste (die aber vielleicht nicht das stärkste Signal bietet) und wechselt auf den Repeater über.

HINWEIS:
Auf jedem Kanal kann Scan oder Roam aktiviert werden, nicht jedoch beide Funktionen gleichzeitig.

Kanäle, für die diese Funktion aktiviert ist, können einer bestimmten Roaming-Liste hinzugefügt werden. Während des automatischen Roaming-Suchlaufs durchsucht das Funkgerät die Kanäle der Roaming-Liste, um die beste Station zu finden. Eine Roaming-Liste unterstützt bis zu 16 Kanäle, einschließlich des gewählten Kanals.

HINWEIS:
Manuelles Hinzufügen oder Löschen von Einträgen der Roaming-Liste ist nicht möglich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Capacity Plus

Capacity Plus-Single-Site

Capacity Plus-Single-Site ist eine Single-Site-Bündelfunkkonfiguration des MOTOTRBO Funksystems, die mithilfe mehrerer verfügbarer Kanäle hunderte von Benutzern und bis zu 254 Gruppen unterstützt. Dadurch kann Ihr Funkgerät im Repeater-Modus die verfügbare Zahl vorprogrammierter Kanäle effizient nutzen.

Wird durch Drücken einer programmierbaren Taste eine Funktion aufgerufen, die für Capacity Plus-Single-Site nicht verfügbar ist, ertönt ein negativer Hinweiston.

Ihr Funkgerät verfügt auch über die Funktionen, die im Digitalmodus, im IP Site Connect-Modus und in Capacity Plus verfügbar sind. Die kleineren Funktionsunterschiede der jeweiligen Merkmale haben **keinen** Einfluss auf die Leistung Ihres Funkgeräts.

Weitere Informationen zu dieser Konfiguration erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder Händler.

Capacity Plus-Multi-Site

Capacity Plus-Multi-Site ist eine Mehrkanal-Bündelfunkkonfiguration des MOTOTRBO-Funksystems, die die besten Eigenschaften von Capacity Plus und IP Site Connect in sich vereint.

Mithilfe von Capacity Plus-Multi-Site kann das Funkgerät über ein IP-Netz (Internetprotokoll) Verbindung mit verschiedenen verfügbaren Standorten aufnehmen und somit seinen Bündelfunk-Kommunikationsbereich über die Reichweite eines einzelnen Standorts hinaus ausdehnen. Indem es die insgesamt verfügbare Zahl programmierter Kanäle, die von jeder der verfügbaren Stationen unterstützt werden, effizient nutzt, steigert Linked Capacity Plus auch die Kapazität.

Verlässt das Funkgerät den Bereich einer Station und tritt in den Bereich einer anderen ein, nimmt es mit dem Repeater der neuen Station Verbindung auf, um Rufe/Datenübertragungen zu senden bzw. zu empfangen. Je nach Funkgeräteinstellungen erfolgt dies automatisch oder manuell.

Bei der automatischen Stationssuche durchsucht das Funkgerät alle verfügbaren Stationen, wenn das Signal der aktuell verwendeten Station schwach ist oder das Funkgerät kein Signal der aktuellen Station ausfindig machen kann. Das Funkgerät wechselt dann zum Repeater mit dem höchsten RSSI-Wert (Anzeige der Empfangssignalstärke).

Bei einer manuellen Stationssuche sucht das Funkgerät nach der nächsten in Reichweite befindlichen Station der Roaming-Liste (die aber vielleicht nicht das stärkste Signal bietet) und wechselt auf diese über.

Jeder Kanal, auf dem Capacity Plus-Multi-Site aktiviert ist, kann in eine Roaming-Liste aufgenommen werden. Während des automatischen Roaming-Suchlaufs durchsucht das Funkgerät diese Kanäle, um die beste Station zu finden.

HINWEIS:
Manuelles Hinzufügen oder Löschen von Einträgen der Roaming-Liste ist nicht möglich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Wie auch bei Capacity Plus-Single-Site stehen im Menü keine Symbole für die Funktionen zur Verfügung, die in Capacity Plus-Multi-Standort nicht anwendbar sind. Wird durch Drücken einer programmierbaren Taste eine Funktion aufgerufen, das für Capacity Plus-Multi-Site nicht verfügbar ist, ertönt ein negativer Hinweiston.

Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel werden die ersten Schritte für die Benutzung des Funkgeräts beschrieben.

Aufladen des Akkus

Ihr Funkgerät wird mit einem Nickel-Metallhydrid- (NiMH) oder einem Lithium-Ionen-Akku betrieben.

- Laden Sie Akkus ausschließlich in einem Motorola-Ladegerät exakt laut den Anweisungen im Handbuch für das Ladegerät auf, um eventuelle Schäden zu vermeiden und die Garantiebedingungen einzuhalten.

  Alle Ladegeräte können nur zum Laden der von Motorola autorisierten Akkus verwendet werden. Andere Akkus werden eventuell nicht geladen. Es wird empfohlen, das Funkgerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet zu lassen.
- Für eine optimierte Akkulebensdauer und zum Erhalten wertvoller Akkudaten müssen IMPRES-Akkus in einem IMPRES-Ladegerät geladen werden. Für IMPRES-Akkus, die ausschließlich mit IMPRES-Ladegeräten aufgeladen werden, wird die Motorola Premium Standard-Akkugarantie um sechs Monate verlängert.
- Um die optimale Leistung des Funkgeräts sicherzustellen, ist ein neuer Akku vor dem Erstgebrauch 14 bis 16 Stunden aufzuladen.

Anbringen des Akkus

Führen Sie die Vorgehensweise zum Verbinden des Akkus mit Ihrem Funkgerät durch.

HINWEIS:

Die Zertifizierung des Funkgeräts wird ungültig, wenn Sie einen UL-Akku an ein UKW-zugelassenes Funkgerät anschließen oder umgekehrt. Ihr Funkgerät kann über die CPS so programmiert werden, dass es Sie benachrichtigt, wenn diese Akku-Fehlanpassung vorliegt. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Diese Alarmfunktion für Akku-Fehlanpassungen ist nur bei IMPRES-Akkus und nicht IMPRES-Akkus anwendbar, deren Kit-Nummer im EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) programmiert wurde.

Wenn der falsche Akku an das Funkgerät angeschlossen wird, ertönt ein tiefer Warnton, die LED leuchtet rot blinkend, die Anzeige zeigt `falscher Akku` an und die Sprachansage/Text-to-Speech gibt „falscher Akku“ aus, wenn die Sprachansage/Text-to-Speech über die CPS geladen wird.

1 Legen Sie den Akku in die Schlitze an der Unterseite des Geräts ein.



2 Drücken Sie die Oberseite des Akkus nach unten, bis die Verriegelung einrastet.

Anbringen der Antenne

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anschließen der Antenne an Ihrem Funkgerät durch.

Stellen Sie sicher, dass das Funkgerät ausgeschaltet ist.

1 Setzen Sie die Antenne in die Fassung ein, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.

2 Zum Entfernen der Antenne drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

VORSICHT:
Muss eine Antenne ersetzt werden, ist sicherzustellen, dass ausschließlich MOTOTRBO-Antennen verwendet werden. Die Verwendung anderer Antennen verursacht Schäden am Funkgerät.Unter Antennen finden Sie eine Liste verfügbarer Antennen.

Anbringen des Trageholsters

Führen Sie die Vorgehensweise zum Befestigen des Trageholsters an Ihrem Funkgerät durch.

1 Richten Sie die Schienen am Trageholster an den Nuten am Akku aus.

2 Drücken Sie sie nach unten, bis sie hörbar einrasten.



Anbringen der Universalabdeckung (Staubkappe)

Die Universalbuchse befindet sich auf der Antennenseite des Funkgeräts. Sie wird zum Anschluss von MOTOTRBO-Zubehör an das Funkgerät verwendet. Führen Sie die Vorgehensweise zum Befestigen der Staubkappe an Ihrem Funkgerät durch.

Bringen Sie die Staubkappe wieder an, wenn der Universalanschluss nicht mehr benutzt wird.

1. Stecken Sie das mit Haken versehene Ende der Abdeckung in die Ritzen oberhalb des Universalanschlusses.
2. Drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis die Staubabdeckung korrekt auf dem Universalanschluss sitzt.
3. Befestigen Sie die Staubabdeckung am Funkgerät, indem Sie die Verriegelung nach oben drücken.



Reinigen der Universalabdeckung (Staubkappe)

Wenn das Funkgerät mit Wasser in Berührung kommt, trocknen Sie den Universalanschluss, bevor Sie Zubehör anbringen oder die Schutzabdeckung wieder aufsetzen. Wenn das Funkgerät mit Salzwasser oder Verunreinigungen in Berührung kommt, führen Sie die folgenden Reinigungsmaßnahmen aus.

1. Mischen Sie eine 0,5-prozentige Lösung aus einem milden Spülmittel und frischem Wasser (d. h. ein Teelöffel Spülmittel auf 4 Liter Wasser).
2. Reinigen Sie nur die externen Oberflächen des Funkgeräts mit der Lösung. Tragen Sie die milde Lösung mit einem harten, nicht metallischen Kurzhaarpinsel auf.
3. Trocknen Sie das Funkgerät mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktfläche des Universalanschlusses sauber und trocken ist.

4 Wenden Sie DeoxIT GOLD-Reiniger/Stift (Hersteller CAIG Labors, Teilenummer G100P) auf die Kontaktfläche des Universalanschlusses an.

5 Bringen Sie zum Testen der Konnektivität ein Zubehörteil am Universalanschluss an.

HINWEIS:
Tauchen Sie das Funkgerät nicht in Wasser. Stellen Sie sicher, dass sich kein überschüssiges Reinigungsmittel zwischen dem Universalanschluss, den Steuerungen oder Ritzen ansammelt.

Reinigen Sie das Funkgerät ein Mal pro Monat für die Wartung. Bei härteren Umgebungsbedingungen, z. B. in petrochemischen Anlagen oder in Marineumgebungen mit hoher Salzkonzentration, sollten Sie das Funkgerät öfter reinigen.

Entfernen der Universalabdeckung (Staubkappe)

Führen Sie die Vorgehensweise zum Entfernen der Schutzabdeckung von Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie die Verriegelung nach unten.

2 Heben Sie die Abdeckung nach oben, und schieben Sie die Staubabdeckung am Universalanschluss nach unten, um sie zu entfernen.

Bringen Sie die Staubkappe wieder an, wenn der Universalanschluss nicht mehr benutzt wird.

Einschalten des Funkgeräts

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einschalten des Funkgeräts durch.

Drehen Sie den **Ein-/Aus-/Lautstärkeregler** im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.

- Ein Hinweiston ertönt.
- Die grüne LED leuchtet.

HINWEIS:
Es erklingt kein Ton beim Einschalten, wenn die Funktion für Hinweistöne deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unterEin-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne auf Seite 165.

HINWEIS:
Während der Inbetriebnahme nach einer Aktualisierung der Softwareversion auf **R02.07.00.0000** oder höher, findet 20 Sekunden lang ein GNSS-Firmwareupgrade statt. Nach dem Upgrade wird das Funkgerät zurückgesetzt und schaltet sich ein. Das Firmwareupgrade ist nur für portable Modelle mit der neuesten Software und Hardware verfügbar.

Überprüfen Sie den Akku, wenn sich Ihr Funkgerät nicht einschalten lässt. Stellen Sie sicher, dass er aufgeladen und richtig eingelegt ist. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn sich Ihr Funkgerät noch immer nicht einschalten lässt.

Ausschalten des Funkgeräts

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ausschalten des Funkgeräts durch.

Drehen Sie den **Ein-/Aus-/Lautstärkeregler** gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.

Anpassen der Lautstärke

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ändern der Lautstärke auf Ihrem Funkgerät aus.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drehen Sie den **Ein/Aus/Lautstärkeregler** im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drehen Sie den **Ein/Aus/Lautstärkeregler** gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.

HINWEIS:
Ihr Funkgerät kann auf eine Mindestlautstärke programmiert werden. Die Lautstärke kann dann nicht niedriger als diese einprogrammierte Mindestlautstärke eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Bedienelemente



1 Drehknopf für die Kanalwahl

2 Ein-/Aus-/Lautstärkeregler

3 LED-Anzeige

4 Sendetaste (**PTT**)

5 Seitliche Taste 1[1]

6 Seitentaste 2[1]

7 Vordere Taste P1[1]

8 Menü-/OK-Taste

9 4-Wege-Navigationstaste

10 Zurück-/Startbildschirm-Taste

11 Vordere Taste P2[1]

12 Display

13 Mikrofon

14 Lautsprecher

15 Universalanschluss für Zubehör

16 Notruftaste[1]

17 Antenne

[1] Diese Tasten können programmiert werden.

Verwendung der Vier-Wege-Navigationstaste

Mit der Vier-Wege-Navigationstaste können Sie durch Menüs blättern, Werte erhöhen/verringern und senkrecht navigieren.

Kategorie	Richtung	
	▲ oder ▼	◀ oder ▶
Menu	Senkrechte Navigation	-
Listen	Senkrechte Navigation	-
Details	Senkrechte Navigation	Vorheriger/ Nächster Punkt

Sie können die Vier-Wege-Navigationstaste als einen Nummern-, Alias- oder Freitexteditor verwenden.

Editorkategorie	Richtung	
	▲ oder ▼	◀ oder ▶
Zahl	-	Links: Letzte Stelle wird gelöscht Rechts: -
Alias	-	
Freitext	Cursor wird auf-/abwärts bewegt	Cursor wird um ein Zeichen nach links/ rechts bewegt
Zahlenwerte	Erhöhen/ Verringern	Cursor wird um ein Zeichen nach links/ rechts bewegt

Capacity Max-Betrieb

Sendetaste (PTT)

Die **Sendetaste (PTT)** dient zwei grundlegenden Zwecken.

- Während eines Anrufs wird durch Betätigung der **Sendetaste (PTT)** mit anderen am Anruf beteiligten Funkgeräten kommuniziert. Wenn die **Sendetaste (PTT)** gedrückt wird, wird das Mikrofon aktiviert.
- Wird gerade kein Ruf getätigt, wird die **Sendetaste (PTT)** zur Durchführung eines neuen Rufs verwendet .

Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Sprechen gedrückt. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Wenn der Gesprächsgenehmigungston aktiviert ist, warten Sie, bis dieser kurze Signalton verstummt, bevor Sie mit dem Sprechen beginnen.

programmierbare Tasten

Kurzer Tastendruck
Drücken und schnell wieder loslassen.

Drücken Sie lange auf
Für die programmierte Zeit gedrückt halten.

HINWEIS:
Unter Notruf auf Seite 253 finden Sie weitere Informationen über die vorprogrammierte Tastendruckdauer der *Notruf*-Taste.

Zuweisbare Funkgerätfunktionen

Den programmierbaren Tasten können von Ihrem Händler oder Systemadministrator folgende Funkgerätefunktionen zugewiesen werden.

Audio-Profile
Ermöglicht dem Benutzer das Auswählen des gewünschten Audio-Profils.

Audio-Routing
Schaltet das Audio-Routing zwischen eingebautem und externem Lautsprecher um.

Audio umschalten
Schaltet die Audioausgabe zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehörs ein/aus.

Bluetooth® Audio-Schalter
Schaltet die Audioausgabe zwischen dem internen Funkgerätlautsprecher und einem externen Bluetooth-fähigen Zubehör um.

Bluetooth verbinden
Sucht nach Bluetooth-Geräten und stellt die Verbindung her.

Bluetooth trennen
Beendet alle vorhandenen Bluetooth-Verbindungen zwischen Funkgerät und Bluetooth-fähigen Geräten.

Bluetooth-Erkennung
Ermöglicht es Ihrem Funkgerät, in den erkennbaren Bluetooth-Modus versetzt werden zu können.

Contacts
Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste.

Rufhinweis
Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste. Sie können dann einen Kontakt auswählen, an den ein Rufhinweis gesendet werden kann.

Ruflog
Wählt die Rufprotokollliste aus.

Emergency
Je nach Programmierung wird ein Notruf eingeleitet oder abgebrochen.

Innenbereich
Schaltet die Innenbereichs-Funktion ein oder aus.

Intelligentes Audio
Schaltet Intelligentes Audio ein-/aus.

Manuell wählen
Es wird durch Eingabe einer Funkgeräte-ID ein Einzelruf eingeleitet.

Manuelles Funkstation-Roaming
Startet die manuelle Standortsuche.

Mic AGC
Schaltet die automatische Verstärkungsregelung (AGC) des eingebauten Mikrofons ein bzw. aus.

Benachrichtigungen
Für direkten Zugriff auf die Benachrichtigungsliste.

Eintastenzugang
Leitet eine vordefinierte Durchsage, einen vordefinierten Einzel-, Telefon- oder Gruppenruf, einen Rufhinweis oder eine Quick Textnachricht direkt ein.

Optionskartenfunktion
Schaltet Optionskartenfunktion(en) für Kanäle mit aktivierter Optionskarte ein oder aus.

Telefon
Für den direkten Zugriff auf die Telefonkontaktliste.

Privacy
Schaltet die Verschlüsselung ein oder aus.

Aliasname und ID des Funkgeräts
Bietet den Aliasnamen und die ID des Funkgeräts

Fernüberwachung
Schaltet das Mikrofon eines Zielfunkgeräts ein, ohne dies anzuzeigen.

Home-Kanal zurücksetzen
Richtet einen neuen Home-Kanal ein.

Home-Kanalerinnerung stummschalten
Schaltet die Home-Kanalerinnerung stumm.

Standortinformationen
Zeigt den aktuellen Standortnamen und die ID für Capacity Max an.

Kanal-Ansage von Standort-Sprachnachrichten für den aktuellen Standort, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Funkstationsperre
Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerät nur den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht das Funkgerät neben dem aktuellen Standort auch nach anderen Standorten.

Status
Wählt das Statuslistenmenü aus.

Telemetriesteuerung
Steuert den Ausgabe-Pin eines lokalen oder entfernten Funkgeräts.

Textnachricht
Wählt das Textnachrichtenmenü aus.

Vibrant-Verbesserung
Schaltet die Funktion „Vibrant-Verb.“ ein oder aus.

Kanal-Ansage
Schaltet die Sprachansage ein/aus.

Zonenauswahl
Ermöglicht das Auswählen einer Zone aus einer Zonenliste.

Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen

Die folgenden Einstellungen des Funkgeräts oder Dienstprogrammfunktionen können den programmierbaren Tasten zugewiesen werden.

Tones/Alerts
Schaltet alle Töne und Warnungen ein und aus.

Beleuchtung
Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein bzw. aus.

Beleuchtungshelligkeit
Passt die Helligkeit an.

Aufrufen von programmierten Funktionen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aufrufen von programmierten Funktionen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierbare Taste kurz oder lang. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur Menüfunktion, und drücken Sie OK zur Auswahl einer Funktion oder zum Aufrufen eines Untermenüs.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ↩, um zum vorangehenden Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie ↩ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Das Funkgerät verlässt ein Menü nach einer bestimmten Zeit automatisch und kehrt zum Startbildschirm zurück.

Statusanzeigen

Dieses Kapitel erläutert die im Funkgerät verwendeten Statusanzeigen und Tonsignale.

Symbole

Im Display des Funkgeräts werden der Funkgerätestatus, Texteingaben und Menüeingaben angezeigt. Die folgenden Symbole werden auf dem Funkgerätdisplay angezeigt.

Rufsymbole

Die folgenden Symbole werden während eines Anrufs im Display angezeigt. Diese Symbole erscheinen auch in der Kontaktliste zur Anzeige des Alias- oder ID-Typs.

Gruppenruf/Sammelruf

Ein Gruppenruf oder Sammelruf wird gerade getätigt.

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) einer Gruppe hin.

Telefonruf als Gruppen-/Sammelruf

Ein Telefonanruf als Gruppenruf oder Sammelruf wird gerade getätigt.

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) einer Gruppe hin.

Telefonanruf als Einzelruf

Ein Anruf wird gerade als Einzelruf getätigt.

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) eines Telefons hin.

Einzelruf

Ein Einzelruf wird gerade getätigt.

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen bzw. die ID (Nummer) eines Funkgeräts hin.

Anzeigesymbole

Die folgenden Symbole werden in der Statusleiste am oberen Rand des Displays angezeigt. Die Symbole sind von links ausgehend in der Reihenfolge ihres Erscheinens oder ihrer Nutzung angeordnet und sie sind kanalspezifisch.

Akku

Die Anzahl der Balken (0 – 4) zeigt die verfügbare Ladekapazität an. Blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist.

Bluetooth angeschlossen

Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert. Das Symbol leuchtet konstant, wenn ein abgesetztes Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.

Bluetooth nicht angeschlossen

Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert, es besteht aber keine Verbindung zu einem Remote-Bluetooth-Gerät.

Emergency

Das Funkgerät befindet sich im Notruf-Modus.

GPS verfügbar

Die GPS-Funktion ist aktiviert. Das Symbol leuchtet, wenn eine Positionsfestlegung verfügbar ist.

Die GPS-Funktion ist nicht verfügbar

Die GPS-Funktion ist aktiviert, aber es werden keine Satellitendaten empfangen.

Große Datenmengen

Das Funkgerät empfängt große Datenmengen, und der Kanal ist belegt.

Die Funktion „Innenbereich” ist verfügbar [2]

Der Status für die Funktion „Innenbereich” ist eingeschaltet und verfügbar.

[2] Nur verfügbar für Modelle mit neuester Software und Hardware.

Die Funktion „Innenbereich” ist nicht verfügbar [2]

Der Status für die Funktion „Innenbereich” ist eingeschaltet aber aufgrund von ausgeschaltetem Bluetooth oder von einem Bakensignal-Scan, der durch Bluetooth ausgesetzt wurde, nicht verfügbar.

Stummschaltmodus

Stummschalt-Modus ist aktiviert, und Lautsprecher ist stummgeschaltet.

Benachrichtigungen

Die Benachrichtigungsliste enthält ein oder mehrere verpasste Ereignisse.

Optionskarte

Die Zusatzkarte ist aktiviert. (Nur für Modelle, für die die Nutzung einer Zusatzkarte aktiviert ist)

Zusatzkarte aus

Die Zusatzkarte ist deaktiviert.

Verzögerungs-Timer bei der Over-The-Air-Programmierung (OTAP)

Gibt die verbleibende Zeit bis zum automatischen Neustart des Funkgeräts an.



Leistung

Das Funkgerät ist auf niedrige oder auf hohe Leistung eingestellt.

Priorität 1

Gibt Gesprächsgruppe mit Priorität 1 an.

Priorität 2

Gibt Gesprächsgruppe mit Priorität 2 an.

Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)
Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke an. Vier Balken bedeuten, dass das Signal ausgezeichnet ist. Dieses Symbol wird nur während des Empfangs angezeigt.

Antwortsperre
Antwortsperre ist aktiviert.

Sicher
Die Verschlüsselungsfunktion ist aktiviert.

Standort-Roaming
Die Roaming-Funktion ist aktiviert.

Status
Gibt eine neue Statusmeldung an.

Ungesichert
Die Verschlüsselungsfunktion ist deaktiviert.

Vibrate
Vibrationsmodus ist aktiviert.

Vibrieren und Klingelton
Vibrations- und Klingelton-Modus ist aktiviert.

WLAN ausgezeichnet
WLAN-Signal ist ausgezeichnet.

WLAN gut
WLAN-Signal ist gut.

WLAN durchschnittlich
WLAN-Signal ist durchschnittlich.

WLAN schlecht
WLAN-Signal ist schlecht.

WLAN nicht verfügbar
WLAN-Signal ist nicht verfügbar.

Erweiterte Menüsymbole

Die folgenden Symbole tauchen neben Menüpunkten mit zwei Optionen oder als Anzeige dafür auf, dass es ein Untermenü mit zwei Optionen gibt.

Kontrollkästchen (markiert)
Zeigt an, dass der Menüpunkt ausgewählt wurde.

Kontrollkästchen (leer)
Zeigt an, dass der Menüpunkt nicht ausgewählt wurde.

Schwarzes Kästchen
Zeigt die für den Menüpunkt mit einem Untermenü gewählte Option an.

Kurzhinweissymbole

Die folgenden Symbole tauchen jeweils kurz im Display auf, nachdem eine Aktion zur Durchführung einer Aufgabe ausgeführt wurde.

Übertragung erfolglos (negativ)
Gescheiterte Durchführung der Aktion.

Übertragung erfolgreich (positiv)
Erfolgreiche Durchführung der Aktion.

Übertragung läuft (Zwischenstand)
Beim Senden. Dies wird vor der Anzeige der erfolgreichen bzw. gescheiterten Übertragung angezeigt.

Ausgang-Symbole (Gesendete Nachrichten)

Die folgenden Symbole werden in der oberen rechten Ecke des Displays im Ordner „Ausgang“ angezeigt:

oder

Wird ausgeführt

Die Textnachricht an den Funkgeräte-Alias oder die ID eines Funkgeräts wurde noch nicht übertragen, da noch auf eine Quittierung gewartet wird.

Die Textnachricht an einen Gruppen-Aliasname oder an eine Gruppen-ID wurde noch nicht übertragen.

oder

Einzel- oder Gruppennachricht gelesen

Die Textnachricht wurde gelesen.

 **oder**

Einzel- oder Gruppennachricht ungelesen

Die Textnachricht wurde nicht gelesen.

oder

Fehler beim Senden

Die Textnachricht kann nicht gesendet werden.

oder

Erfolgreich gesendet

Die Nachricht wurde erfolgreich gesendet.

Bluetooth-Symbole

Die folgenden Symbole werden neben den Einträgen in der Liste der verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräte angezeigt und geben den Gerätetyp an.

Bluetooth-Audiogerät

Bluetooth-fähiges Audiogerät wie z. B. ein Kopfhörer.

Bluetooth-Datengerät

Bluetooth-fähiges Datengerät wie z. B. ein Scanner.

Bluetooth-PTT-Gerät
Bluetooth-fähiges PTT-Gerät wie z. B. ein POD-Gerät (nur PTT/Sendetaste).

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige zeigt den Betriebsstatus Ihres Funkgeräts an.

Blinkt rot
Selbsttest beim Einschalten des Funkgeräts ist fehlgeschlagen.

Das Funkgerät empfängt oder sendet einen Notruf.

Das Funkgerät sendet bei niedrigem Akkustand.

Das Funkgerät befindet sich außerhalb der Reichweite, wenn das Auto-Range Transponder-System konfiguriert wurde.

Stummschalt-Modus ist aktiviert.

Grünes Dauerlicht
Das Funkgerät wird gerade eingeschaltet.

Funkgerät sendet Daten.

Blinkt grün
Das Funkgerät empfängt einen Ruf oder Daten mit inaktivierter Verschlüsselung.

Das Funkgerät erkennt Funkaktivität oder fragt Übertragungen mittels Over-The-Air Programmierung ab.

Das Funkgerät erkennt Funkaktivität.

HINWEIS:
Diese Aktivität kann sich je nach Art des digitalen Protokolls auf den programmierten Kanal des Funkgeräts auswirken.

Doppeltes grünes Blinken
Das Funkgerät empfängt einen Ruf oder Daten mit aktivierter Verschlüsselung.

Gelbes Dauerlicht
Das Funkgerät befindet sich im erkennbaren Bluetooth-Modus.

Blinkt gelb
Das Funkgerät empfängt einen Rufhinweis.

Doppeltes gelbes Blinken
Auf dem Funkgerät ist automatisches Roaming aktiviert.

Das Funkgerät sucht aktiv nach einem neuen Standort.

Das Funkgerät muss noch auf einen Gruppenruf-Hinweis antworten.

Das Funkgerät ist gesperrt.

Das Funkgerät ist nicht mit dem System verbunden.

Tones

Die folgenden Symbole werden über den Lautsprecher des Funkgeräts ausgegeben.

Hoher Ton

Tiefer Ton

Töne

Hinweistöne sind hörbare Anzeigen zum Funkgerätestatus oder der Reaktion des Funkgeräts auf empfangene Daten.

Dauerton
Gleichmäßiger Ton. Wird ununterbrochen bis zum Beenden abgespielt.

Periodischer Ton
Wird periodisch je nach der über das Funkgerät konfigurierten Tonlänge abgespielt. Der Ton beginnt, stoppt und wiederholt sich.

Wiederholter Ton
Ein einzelner Ton, der sich wiederholt, bis der Benutzer ihn abschaltet.

Kurzton
Ertönt nur einmal für eine für das Funkgerät festgelegte Dauer.

Hinweistöne

Hinweistöne liefern einen akustischen Hinweis auf den Status, nachdem eine Aktion zum Durchführen einer Aufgabe ausgeführt wurde.

Positiver Hinweiston

Negativer Hinweiston

Registrierung

Es gibt eine Reihe von Nachrichten, die der Funkgerätebenutzer empfängt, die die Registrierung betreffen.

Registrierung

In der Regel wird die Registrierung beim Hochfahren, Wechseln der Gesprächsgruppe oder beim Standort-Roaming an das System gesendet. Wenn die Registrierung eines Funkgerätes an einem Standort fehlschlägt, versucht das Funkgerät automatisch, per Roaming an einen anderen Standort zu wechseln. Das Funkgerät entfernt vorübergehend den Standort, an der der Registrierungsversuch erfolgte, aus der Roaming-Liste.

Die Anzeige bedeutet, dass das Funkgerät damit beschäftigt ist, einen Standort für das Roaming zu suchen, oder das Funkgerät hat erfolgreich einen Standort gefunden, wartet jedoch noch auf eine Reaktion auf die Registrierungsnachrichten vom Funkgerät.

Wenn auf dem Funkgerät `Registrierung` angezeigt wird, erklingt ein Hinweiston und die gelbe LED-Anzeige leuchtet zweimal auf, um eine Standortsuche anzuzeigen.

Wenn sich die Anzeigen nicht ändern, muss der Benutzer den Standort wechseln oder per Roaming an einen anderen Standort wechseln.

Außer Reichweite

Bei einem Funkgerät wird von „Außer Reichweite“ gesprochen, wenn das Funkgerät nicht in der Lage ist, ein Signal von einem System oder einem aktuellen Standort zu erkennen. In der Regel bedeutet diese Anzeige, dass sich das Funkgerät außerhalb des geografischen Funkfrequenzbereichs befindet.

Wenn `Außer Reichweite` auf dem Funkgerät angezeigt wird, erklingt ein wiederholter Hinweiston und die rote LED-Anzeige leuchtet auf.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Systemadministrator, wenn das Funkgerät weiterhin Meldungen empfängt, dass es sich außer Reichweite befindet, obwohl es sich in einem Gebiet mit guter Funkfrequenzabdeckung befindet.

Gesprächsgruppenzugehörigkeit fehlgeschlagen

Ein Funkgerät versucht, eine Zugehörigkeit zu einer Gesprächsgruppe aufzubauen, die in den Kanälen oder in

der UKP (Unified Knob Position) während der Registrierung festgelegt wurde.

Ein Funkgerät mit dem Status einer fehlgeschlagenen Zugehörigkeit ist nicht in der Lage, Rufe von der Gesprächsgruppe zu tätigen oder zu empfangen, mit der das Funkgerät versucht, eine Zugehörigkeit aufzubauen.

Wenn ein Funkgerät keine Zugehörigkeit zu einer Gesprächsgruppe aufbauen kann, wird `UKP Alias` auf dem Startbildschirm mit einem beleuchteten Hintergrund angezeigt.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Systemadministrator, wenn auf dem Funkgerät Anzeigen zu fehlerhaften Zugehörigkeiten erfolgen.

Registrierung verweigert

Anzeigen zu einer verweigerten Registrierung werden empfangen, wenn die Registrierung mit dem System nicht akzeptiert wurde.

Das Funkgerät zeigt dem Funkgerätbenutzer den genauen Grund für die abgelehnte Registrierung nicht an. Normalerweise wird eine Registrierung verweigert, wenn der Systembetreiber den Zugriff des Funkgeräts auf das System deaktiviert hat.

Wenn die Registrierung eines Funkgeräts verweigert wird, wird `RegistrierungVerweigert` auf dem Funkgerät angezeigt und die gelbe LED-Anzeige leuchtet doppelt auf, um eine Standortsuche anzuzeigen.

Zonen- und Kanalwahl

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zum Auswählen einer Zone oder eines Kanals auf Ihrem Funkgerät beschrieben.

Das Funkgerät kann mit max. 250 Capacity Max-Zonen mit max. 160 Kanälen pro Zone programmiert werden. Jede Capacity Max-Zone besteht aus max. 16 zuweisbaren Positionen.

Auswählen von Zonen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Auswählen der gewünschten Zone auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Zonenauswahl**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Zone. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Auf dem Display werden ✓ und die aktuelle Zone angezeigt.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Zone. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Das Display zeigt kurz <Zone> gewählt an und wechselt dann zum Bildschirm der gewählten Zone.

Auswählen eines Ruftyps

Verwenden Sie den Kanalwahlschalter, um einen Ruftyp auszuwählen. Hierbei kann es sich um einen Gruppenruf, Ansageanruf, Rundumruf oder Einzelruf handeln, je nachdem, wie Ihr Funkgerät konfiguriert wurde. Wenn Sie den Drehknopf für die Kanalwahl auf eine andere Position (mit einem zugewiesenen Ruftyp) stellen, wird das Funkgerät erneut beim Capacity Max-Standort registriert. Das Funkgerät wird mit der Gesprächsgruppen-ID registriert, die der neuen Position des Kanalwahlschalter-Ruftyps zugewiesen wurde.

Ihr Funkgerät funktioniert nicht, wenn ein nicht konfigurierter Kanal ausgewählt wurde. Verwenden Sie stattdessen den Kanalwahlschalter zur Auswahl eines konfigurierten Kanals.

Nachdem die gewünschte Zone angezeigt wird (bei mehreren Zonen in Ihrem Funkgerät), drehen Sie den programmierten Kanalwahlschalter, um den Ruftyp auszuwählen.

Auswahl eines Standorts

Ein Standort bietet Abdeckung für einen bestimmten Bereich. In einem Mehrfachstandort-Netzwerk sucht das Capacity Plus-Funkgerät automatisch nach einem neuen Standort, wenn der Signalpegel des aktuellen Standorts auf ein inakzeptables Niveau absinkt.

Das Capacity Max-System kann bis zu 250 Standorte unterstützten.

Roaming-Anforderung

Eine Roaming-Anforderung weist das Funkgerät an, einen neuen Standort zu suchen, selbst wenn das Signal des aktuellen Standorts akzeptabel ist.

Wenn keine Standorte verfügbar sind:

- wird im Display `Suche` angezeigt und die Liste der Standorte weiter durchgegangen.
- kehrt das Gerät zum vorherigen Standort zurück, falls dieser noch zur Verfügung steht.

HINWEIS:
Diese Funktion wird von Ihrem Händler konfiguriert.

Drücken Sie die programmierte Taste **Manuelles Standort-Roaming**.

Sie hören einen Ton, der darauf hinweist, dass das Funkgerät zu einem neuen Standort wechselt. Im Display wird `Site-ID` angezeigt.

Funkstation sperren/entsperren

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerät nur den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht das Funkgerät neben dem aktuellen Standort auch nach anderen Standorten.

Drücken Sie die programmierte Taste **Funkstationsperr**e.

Wenn die **Standortsperre** eingeschaltet ist:

- Sie hören einen positiven Hinweiston, der darauf hinweist, dass das Funkgerät gesperrt ist und den aktuellen Standort nicht verlassen kann.
- Im Display wird `Station gesperrt` angezeigt.

Wenn die **Standortsperre** ausgeschaltet ist:

- Sie hören einen negativen Hinweiston, der darauf hinweist, dass das Funkgerät entsperrt ist.
- Im Display wird `Station entsperrt` angezeigt.

Standorteinschränkung

Ihr Systemadministrator für Funkgeräte kann im Capacity Max-System entscheiden, welche Netzwerkstandorte Ihr Funkgerät verwenden darf und welche nicht. Das Funkgerät muss nicht neu programmiert werden, um die Liste der erlaubten und nicht erlaubten Standorte zu ändern. Wenn Ihr Funkgerät versucht, sich bei einem nicht

erlaubten Standort anzumelden, erhält das Funkgerät eine Meldung darüber, dass der Standort verweigert wurde. Das Funkgerät sucht dann nach einem anderen Netzwerkstandort.

Wenn dem Funkgerät Standorte verweigert werden, zeigt Ihr Funkgerät `RegistrierungVerweigert` an, und die gelbe LED leuchtet zweimal auf, um eine Standortsuche anzuzeigen.

Lokaler Bündelfunk

Ein Standort muss mit einem Bündelfunk-Controller kommunizieren können, um als Systembündelfunk berücksichtigt werden zu können. Wenn der Standort nicht mit dem Bündelfunk-Controller im System kommunizieren kann, wird das Funkgerät in den Modus „Bündelfunk am Standort“ versetzt. Im Modus „Bündelfunk am Standort“ gibt das Funkgerät eine periodische akustische und visuelle Anzeige an den Benutzer aus, um ihn auf die eingeschränkte Funktionsfähigkeit hinzuweisen.

Im Modus „Bündelfunk am Standort“ zeigt das Funkgerät `Standort-Bündelf.` und gibt wiederholende Töne aus.

Die Funkgeräte im Modus „Bündelfunk am Standort“ sind für Gruppen- und Einzelsprachrufe sowie für das Versenden von Textnachrichten an andere Funkgeräte innerhalb desselben Standorts verfügbar. Sprachkonsolen, Aufzeichnungsgeräte, Telefon-Gateways und Datenanwendungen können nicht mit den Funkgeräten am Standort kommunizieren.

Ein Funkgerät im Modus „Bündelfunk am Standort“, das an Rufen innerhalb mehrerer Standorte beteiligt ist, ist nur zur Kommunikation mit anderen Funkgeräten innerhalb desselben Standorts in der Lage. Die Kommunikation von und zu anderen Standorten geht verloren.

HINWEIS:
Wenn mehrere Standorte den aktuellen Standort des Funkgerätes abdecken und einer der Standorte in den Modus „Bündelfunk am Standort“ wechselt, wechseln die Funkgeräte per Roaming zu einem anderen Standort in Reichweite.

Rufe

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Rufe empfangen, beantwortet, getätigt oder abgebrochen werden.

Sie können einen Funkgerät-Alias oder eine Funkgerät-ID bzw. einen Gruppen-Alias oder eine Gruppen-ID wählen, nachdem Sie einen Kanal mithilfe einer der folgenden Funktionen ausgewählt haben:

Alias-Suche
Diese Methode wird für Gruppenrufe, Einzelrufe und Sammelrufe nur mit einem Tastenfeldmikrofon verwendet

Kontaktliste
Diese Methode bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste.

Manuelles Wählen (über Kontakte)
Diese Methode wird für Einzelrufe und Telefonrufe nur mit einem Tastenfeldmikrofon verwendet.

Programmierte Zifferntasten
Diese Methode wird für Gruppenrufe, Einzelrufe und Sammelrufe nur mit einem Tastenfeldmikrofon verwendet.

HINWEIS:
Einer Zifferntaste kann jeweils nur **ein** Aliasname bzw. eine ID zugewiesen werden, Sie können aber einem Aliasnamen bzw. einer ID mehr als eine Zifferntaste zuweisen. Es können alle Zifferntasten auf einem Tastenfeldmikrofon zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unterZuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten auf Seite 238.

Programmierte Schnellwahltaste
Diese Methode wird nur für Gruppenrufe, Einzelrufe und Telefonrufe verwendet.

HINWEIS:
Sie können einer **Schnellwahl**-Taste durch kurzes oder langes Drücken einer programmierbaren Taste nur eine ID zuweisen. Am Funkgerät können mehrere **Schnellwahltasten** programmiert sein.

Gruppenanrufe

Ihr Funkgerät muss als Teil einer Gruppe konfiguriert sein, um einen Ruf von einer Gruppe zu empfangen oder an eine Gruppe von Benutzern zu senden.

Tätigen von Gruppenrufen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Gruppenrufen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie einen Kanal mit dem aktiven Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID. Siehe Auswählen eines Ruftyps auf Seite 57.

- Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

2 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet. In der ersten Textzeile werden das **Gruppenruf**-Symbol und der Aliasname angezeigt.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

4 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Die grüne LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerät antwortet. Im Display werden das **Gruppenruf-**Symbol und ein Aliasname oder eine ID und der Aliasname oder die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt.

5 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.

Der Rufinitiator kann die programmierte Taste drücken, um einen Gruppenruf zu beenden.

Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.
Die zweite Zeile zeigt den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts an. Die zweite Zeile zeigt `Gruppenruf` und das **Gruppenrufsymbol** an.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

6 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Die grüne LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerät antwortet.Im Display werden das **Gruppenruf**-Symbol und ein Aliasname oder eine ID und der Aliasname oder die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt.

7 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.

Der Rufinitiator kann ↩ drücken, um den Gruppenruf zu beenden.

Ein kurzer Hinweiston erklingt. Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Antworten auf Gruppenrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Gruppenrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Gruppenruf empfangen:

- Die grüne LED blinkt.
- Auf dem Display wird das Symbol **Gruppenruf** in der oberen rechten Ecke angezeigt.

- In der ersten Textzeile wird der Aliasname des Anrufenden angezeigt.
- In der zweiten Textzeile wird der Gruppen-Aliasname angezeigt.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).
- Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion aktiviert ist, drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um den Ton des sendenden Funkgeräts zu unterbrechen und den Kanal freizumachen, damit Sie antworten können.

Die grüne LED leuchtet.

2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.

Ansageanruf

Ein Ansageanruf ist ein Einweg-Sprachanruf von einem Benutzer an die gesamte Gesprächsgruppe.

Diese Funktion ermöglicht es nur dem initialisierenden Benutzer, Übertragungen an die Gesprächsgruppe zu initiieren, während die Empfänger des Anrufs nicht antworten können.

Der Ansage-Initiator kann den Ansageanruf auch beenden. Anrufe von einer Benutzergruppe können nur empfangen werden, wenn Ihr Funkgerät als Mitglied dieser Gruppe konfiguriert ist. Dies gilt auch für Anrufe an eine Benutzergruppe.

Tätigen von Ansageanrufen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Ansagerufen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie einen Kanal mit dem aktiven Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID. Siehe Auswählen eines Ruftyps auf Seite 57.
- Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

2 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.Das Display zeigt das **Gruppenruf**-Symbol und den Alias an.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Der Rufinitiator kann drücken, um den Ansageanruf zu beenden.

Tätigen von Ansageanrufen mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Ansageanrufen mithilfe der Kontaktliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED blinkt.

Die zweite Zeile zeigt den Aliasnamen oder die ID des Funkgeräts an. Die zweite Zeile zeigt `Gruppenruf` und das **Gruppenrufsymbol** an.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Der Rufinitiator kann drücken, um den Ansageanruf zu beenden.

Empfangen von Ansageanrufen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Empfangen eines Ansagerufs auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Ansageruf empfangen:

- Die grüne LED blinkt.
- Auf dem Display wird das Symbol **Gruppenruf** in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- In der ersten Textzeile wird der Aliasname des Anrufenden angezeigt.
- In der zweiten Textzeile wird der Gruppen-Aliasname angezeigt.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

HINWEIS:
Empfangsbenutzer sind nicht in der Lage, während eines Ansagerufs zu antworten. Das Display zeigt `Antworten untersagt` an. Der Sendesperrton ertönt vorübergehend, wenn die **Sendetaste (PTT)** während des Ansagerufs gedrückt wird.

Einzelruf

Ein Einzelruf ist ein Anruf von einem einzelnen Funkgerät an ein anderes einzelnes Funkgerät.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Einzelruf einzurichten.

- Der erste Ruftyp nennt sich OACSU (Off Air Call Set-Up). OACSU richtet den Ruf nach der Durchführung einer Verfügbarkeitsprüfung ein und schließt den Ruf automatisch ab.

- Der zweite Ruftyp nennt sich FOACSU (Full Off Air Call Set-Up). FOACSU richtet den Ruf ebenso nach Durchführung einer Verfügbarkeitsprüfung ein. FOACSU-Rufe erfordern jedoch eine Benutzerbestätigung, um den Ruf abzuschließen, und ermöglichen dem Benutzer, den Ruf entweder anzunehmen oder abzulehnen.

Der Ruftyp wird vom Systemadministrator konfiguriert.

Wenn das Zielfunkgerät nicht vor der Einrichtung des Einzelrufs verfügbar ist, passiert Folgendes:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät kehrt zum Menü zurück, bevor es die Verfügbarkeitsprüfung durchführt.

HINWEIS:
Sowohl Anrufinitiatoren als auch Anrufempfänger können einen laufenden Einzelruf beenden, indem Sie drücken.

Tätigen von Einzelrufen

Ihr Funkgerät muss konfiguriert werden, um einen Einzelruf initiieren zu können. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, hören Sie beim Einleiten des Rufs einen negativen Hinweiston.Wenn das Zielgerät nicht verfügbar ist, hören Sie einen kurzen Ton, und `Gerufener nicht verfügb` wird angezeigt. Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Einzelrufen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wählen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven Funkgerät-Alias oder der aktiven Funkgerät-ID. Siehe Auswählen eines Ruftyps auf Seite 57.
   - Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.
2. Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.
3. Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

   Die grüne LED leuchtet.Auf dem Display wird das Symbol **Einzelruf**, der Funkgeräte-Aliasnamen und der Anrufstatus angezeigt.
4. Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

5 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Die grüne LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerät antwortet.

6 Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Sowohl Anrufinitiatoren als auch Anrufempfänger können einen laufenden Einzelruf beenden, indem Sie drücken.

Durchführen eines Einzelrufs mit einer Schnellwahltaste

Die Schnellwahlfunktion ermöglicht es Ihnen, einen Einzelruf an einen vordefinierten Alias oder eine ID eines Einzelrufs durchzuführen. Diese Funktion kann durch kurzes oder langes Drücken einer programmierbaren Taste zugewiesen werden.

Sie können NUR einen Aliasnamen oder eine ID einer Schnellwahltaste zuweisen. Am Funkgerät können mehrere Schnellwahltasten konfiguriert werden.

1 Drücken Sie die programmierte **Schnellwahltaste**, um einen Einzelruf an einen vordefinierten Alias oder eine ID eines Einzelrufs durchzuführen.

2 Halten Sie das Funkgerät senkrecht 2,5 bis 5,0 cm vom Mund entfernt.

3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die LED leuchtet dauerhaft grün.

Im Display wird der Einzelruf-Alias oder die Einzelruf-ID angezeigt.

4 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist (falls aktiviert), und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

5 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Wenn das Zielfunkgerät antwortet, blinkt die LED grün.

Wird während einer vorprogrammierten Zeitdauer nicht gesprochen, endet der Ruf.

Sowohl Anrufinitiatoren als auch Anrufempfänger können einen laufenden Einzelruf beenden, indem Sie drücken.

Tätigen von Einzelrufen durch manuelles Wählen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Einzelrufen auf Ihrem Funkgerät durch manuelles Wählen durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Man. Wählen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Funkgerät-Nr.` Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Geben Sie die Funkgerät-ID ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.
- Bearbeiten Sie die zuvor gewählte Funkgerät-ID, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

6 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet. Im Display wird der Aliasname des Zielfunkgeräts angezeigt.

7 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

8 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Die grüne LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerät antwortet. Im Display wird der Aliasname oder die ID des sendenden Benutzers angezeigt.

9 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal

antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt. Ein Hinweiston ertönt. Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Antworten auf Einzelrufe

Wenn Sie einen Einzelruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Die grüne LED blinkt.
- Das **Einzelrufsymbol** wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.
- In der ersten Textzeile wird der Aliasname des Anrufenden angezeigt.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

HINWEIS:
Anhängig von der Konfiguration Ihres Funkgeräts (OACSU oder FOACSU) kann die Antwort auf Einzelrufe eine Benutzerbestätigung erfordern oder nicht.
Bei der OACSU-Konfiguration wird Ihr Funkgerät stummgeschaltet und der Ruf automatisch verbunden.

Im Folgenden finden Sie Methoden, wie auf Einzelrufe bei der FOASCU-Konfiguration geantwortet wird.

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Einzelruf abzulehnen:
  - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ablehnen` und , um einen Einzelruf abzulehnen.
  - Drücken Sie zum Ablehnen eines Einzelrufs.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Einzelruf anzunehmen:
  - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Annehmen` und , um einen Einzelruf zu beantworten.
  - Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)** bei einem beliebigen Eintrag.
- Die grüne LED leuchtet.

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

  Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.Ein Hinweiston ertönt.Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

  HINWEIS:
  Sowohl Anrufinitiatoren als auch Anrufempfänger können einen laufenden Einzelruf beenden, indem Sie drücken.

Rundumrufe

Ein Rundumruf ist ein Ruf von einem einzelnen Funkgerät an alle Funkgeräte an einem Standort oder alle Funkgeräte an einem Gruppenstandort, je nach Systemkonfiguration. Ein Rundumruf wird für wichtige Durchsagen verwendet, die die volle Aufmerksamkeit des Benutzers erfordern. Die Benutzer auf dem System können auf einen Rundumruf nicht antworten.

Capacity Max unterstützt Standort-Rundumrufe und Mult-Standort-Rundumrufe. Der Systemadministrator kann eine dieser Optionen für Ihr Funkgerät konfigurieren.

HINWEIS:
Funkgeräte können systemweite Rundumrufe unterstützen, die Infrastruktur von Motorola unterstützt jedoch keine systemweiten Rundumrufe.

Tätigen von Rundumrufen

Ihr Funkgerät muss konfiguriert werden, um einen Rundumruf tätigen zu können. Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Rundumrufen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Wählen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven Rundumruf-Gruppen-Alias oder der aktiven relevanten ID. Siehe Auswählen eines Ruftyps auf Seite 57.
2. Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

   Die grüne LED leuchtet.Im Display wird je nach Konfigurationstyp das **Gruppenruf**-Symbol und entweder `Rundumruf`, `Standort-Rundumruf` oder `Mult-Standort-Rundumruf` angezeigt.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Benutzer auf dem Kanal können auf einen Sammelruf nicht antworten.

Der Rufinitiator kann drücken, um den Rundumruf zu beenden.

Empfangen von Sammelrufen

Wenn Sie einen Rundumruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Die grüne LED blinkt.
- Auf dem Display wird das Symbol **Gruppenruf** in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- In der ersten Textzeile wird die ID des Anrufer-Alias angezeigt.
- Die zweite Textzeile zeigt abhängig vom Konfigurationstyp `Rundumruf`, `Standort-Rundumruf` oder `Mult-Standort-Rundumruf` an.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

Das Funkgerät kehrt zu dem Bildschirm zurück, der vor dem Empfangen des Sammelrufs angezeigt wurde, wenn der Ruf beendet wird.

Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun diesen Kanal verwenden können. Auf einen Sammelruf kann nicht geantwortet werden.

HINWEIS:
Das Funkgerät unterbricht den Empfang eines Sammelrufs, wenn Sie während des Anrufs auf einen anderen Kanal schalten. Während eines Sammelrufs können Menüs nicht durchlaufen oder bearbeitet werden, bis der Ruf endet.

Telefonrufe

Ein Telefonruf ist ein Ruf von einem einzelnen Funkgerät an ein anderes Telefon.

In Capacity Max ist Ihr Funkgerät in der Lage, Anrufe zu empfangen und zu antworten, sogar dann, wenn die Telefonanruf-Funktion deaktiviert ist.

Die Telefonanruf-Funktion kann aktiviert werden, indem Telefonnummern auf dem System zugewiesen und eingerichtet werden. Klären Sie mit Ihrem Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Durchführen von Telefonanrufen mit der programmierbaren Telefon-Taste

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Telefonanruf mit der programmierbaren Telefon-Taste zu tätigen.

1 Drücken Sie die programmierte **Telefon-**Taste, um auf die Liste der Telefoneinträge zuzugreifen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

- Die grüne LED leuchtet. Das **Telefonruf**-Symbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. In der ersten Textzeile wird der Funkgeräte-Alias angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.
- Wenn die Rufeinrichtung erfolgreich war, ertönt der DTMF-Ton. Der Wählton des Telefonbenutzers erklingt. In der ersten Textzeile werden der Funkgeräte-Alias angezeigt. Das **Telefonruf**-Symbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.
- War die Anrufeinrichtung nicht erfolgreich, wird ein Ton ausgegeben, und im Display wird `Telefonruf erfolglos` angezeigt. Ihr Funkgerät wechselt zum Eingabebildschirm für die Zugangsnummer. Wenn die Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wechselt das Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.

3 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um zu sprechen. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

4 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

- Der DTMF-Ton erklingt, und im Display wird `Telefonruf wird beendet` angezeigt.
- Wenn die Rufbeendigung erfolgreich eingerichtet wurde, erklingt ein Signalton, und im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

- War die Rufbeendigung nicht erfolgreich, kehrt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm zurück. Wiederholen Sie Schritt 3 undSchritt 4, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.
- Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) auf dem Telefonkontakte-Bildschirm drücken, erklingt ein HinweistonZum Anrufen OK drücken angezeigt.
- Wenn der Telefonbenutzer den Ruf beendet, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird, und im Display wird Telefonruf beendet angezeigt.

HINWEIS:
Drücken Sie während des Zugriffs auf den Kanal , um den Anrufversuch abzubrechen; es wird dann ein Hinweiston ausgegeben.
Wenn Sie während des Anrufs bei vorkonfiguriertem Schlussruf die **Schnellwahltaste** drücken oder den Schlussruf als zusätzliche Zeichen eingeben, versucht Ihr Funkgerät, den Anruf zu beenden.

Antworten auf Telefonrufe als Gruppenrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Telefonrufe als Gruppenrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Gruppenruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Auf dem Display wird das **Telefonruf**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Im Display wird die Meldung Telefonanruf angezeigt.
- Die grüne LED blinkt.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

1. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).
2. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.
3. Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

   Im Display wird die Meldung Ruf beendet angezeigt.

HINWEIS:
Wenn die Telefonrufkapazität nicht für Ihr Funkgerät aktiviert wurde, kann das Funkgerät einen Telefonruf nicht als einen Gruppenruf beenden. Der Telefonbenutzer muss den Ruf beenden. Der Empfänger kann während des Rufs nur sprechen.

Wenn der Ruf erfolgreich beendet wurde:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Wenn der Ruf nicht beendet werden kann, wechselt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm. Wiederholen Sie Schritt 3, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.

Antworten auf Telefonrufe als Sammelrufe

Wenn Sie einen Telefonanruf als einen Rundumruf empfangen, ist das empfangende Funkgerät nicht in der Lage, zu sprechen oder zu antworten. Der Empfangsbenutzer ist nicht in der Lage, den Rundumruf zu beenden.

Wenn Sie einen Telefonruf als Rundumruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Auf dem Display wird das **Telefonruf**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Das Display zeigt entweder `Rundumruf`, `Standort-Rundumruf` oder `Mult-Standort-Rundumruf` in Abhängigkeit von der Konfigurationsart und dem `Anruf` an.
- Die grüne LED blinkt.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

Antworten auf Telefonrufe als Einzelrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Telefonrufe als Einzelrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Einzelruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Auf dem Display wird das **Telefonruf**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Im Display wird die Meldung `Telefonanruf` angezeigt.
- Die grüne LED blinkt.

- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

1 Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

2 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

3

Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

Im Display wird die Meldung `Ruf beendet` angezeigt.

HINWEIS:
Wenn die Telefonrufkapazität nicht für Ihr Funkgerät aktiviert wurde, kann das Funkgerät einen Telefonruf nicht als einen Einzelruf beenden. Der Telefonbenutzer muss den Ruf beenden. Der Empfänger kann während des Rufs nur sprechen.

Wenn der Ruf erfolgreich beendet wurde:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Wenn der Ruf nicht beendet werden kann, wechselt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm. Wiederholen Sie Schritt 3, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.

Gesprächsbevorrechtigung

Mit der Gesprächsbevorrechtigung kann ein Funkgerät alle aktiven Sprachübertragungen unterbrechen und eine priorisierte Übertragung initiieren.

Mit der Funktion der Gesprächsbevorrechtigung unterbricht das System gerade laufende Gespräche in Instanzen, in denen gebündelte Kanäle nicht verfügbar sind.

Anrufe mit höherer Priorität wie Notrufe oder Rundumrufe werden bei der Übertragung des sendenden Funkgeräts vorgezogen. Wenn kein anderer Funkfrequenzkanal verfügbar ist, wird der Notruf einem Rundumruf vorgezogen.

Stimmunterbrechung

Die Stimmunterbrechung ermöglicht das Herunterfahren einer aktiven Sprachübertragung.

Diese Funktion verwendet die Rückwärtskanalsignalisierung, um die aktive Sprachübertragung eines Funkgeräts zu unterbrechen, wenn das unterbrechende Funkgerät für die Stimmunterbrechung konfiguriert wurde und das sendende Funkgerät so konfiguriert wurde, dass Sprachrufe unterbrochen werden können. Das unterbrechende Funkgerät ist dann in der Lage, eine Sprachübertragung an den Teilnehmer des unterbrochenen Rufs zu tätigen.

Die Funktion der Sprachunterbrechung verbessert merklich die Fähigkeit erfolgreicher Bereitstellungen von neuen Übertragungen an die gewünschten Parteien, während ein Ruf aktiv ist.

Die Stimmunterbrechung ist nur für den Benutzer zugänglich, wenn diese Funktion über das Funkgerät eingerichtet wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Aktivieren der Sprachunterbrechung

Führen Sie die Vorgehensweise zum Initialisieren der Sprachunterbrechung auf Ihrem Funkgerät durch.

Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

1 Zum Unterbrechen der Übertragung während eines laufenden Anrufs drücken Sie die Sendetaste (**PTT**).

Bei einem Funkgerät wird bei einem abgebrochenen Anruf `Ruf unterbrochen` angezeigt. Das Funkgerät gibt einen negativen Hinweiston ab, bis Sie die **PTT**-Taste loslassen.

2 Warten Sie auf eine Bestätigung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel wird die Bedienung der Funktionen auf Ihrem Funkgerät beschrieben.

HINWEIS:
Ihr Händler oder Systemadministrator kann Ihr Funkgerät an Ihre speziellen Anforderungen und Bedürfnisse anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Anrufwarteschlange

Wenn keine Ressourcen verfügbar sind, um den Ruf zu verarbeiten, ermöglicht die Anrufwarteschlange die Platzierung der Rufanfrage in der Systemwarteschlange, wo sie auf die nächsten verfügbaren Ressourcen wartet.

Sie hören einen Anrufwarteschlangenton nach dem Drücken der **Sendetaste (PTT)**, der Sie darüber informiert, dass das Funkgerät in den Anrufwarteschlangenmodus versetzt wurde. Die **Sendetaste** (PTT) kann nach dem Erklingen des Anrufwarteschlangentons losgelassen werden.

Nach erfolgreicher Rufeinrichtung passiert Folgendes:

- Die grüne LED blinkt.
- Sofern aktiviert ertönt der Freiton.
- Das Display zeigt das Symbol für den Ruftyp, die ID oder den Alias.
- Der Funkgerätebenutzer muss innerhalb von 4 Sekunden die **Sendetaste (PPT)** drücken, um die Sprachübertragung zu starten.

Wenn die Rufeinrichtung nicht erfolgreich war, passiert Folgendes:

- Sofern aktiviert, wird der Hinweiston für die Ablehnung ausgegeben.
- Im Display wird vorübergehend der Fehlerhinweis angezeigt.
- Der Ruf wird beendet, und das Funkgerät beendet die Rufeinrichtung.

Gesprächsgruppenscan

Mit dieser Funktion kann das Funkgerät Anrufe von Gruppen überwachen bzw. verbinden, die von einer Empfängergruppenliste definiert werden.

Wenn Scan aktiviert ist, wird das Scan-Symbol in der Statusleiste angezeigt, und die LED-Anzeige blinkt gelb. Das Funkgerät hebt die Stummschaltung für alle Mitglieder in der Empfängergruppenliste auf.

Wenn Scan aktiviert ist, empfängt das Funkgerät keine Übertragungen von Mitgliedern der Empfängergruppenliste, mit Ausnahme von Rundumrufen und der ausgewählten Gesprächsgruppe.

HINWEIS:
Gesprächsgruppen-Scan kann über CPS konfiguriert werden. Klären Sie mit Ihrem Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Ein-/Ausschalten der Gesprächsgruppen-Scan-Funktion

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Gesprächsgruppen-Scan-Funktion Ihres Funkgeräts durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Scan`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einschalten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Abschalten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist:

- Auf dem Display werden `Scan ein` und das **Scan**-Symbol angezeigt.
- Die gelbe LED blinkt.
- Ein positiver Hinweiston erklingt.

Wenn die Scan-Funktion deaktiviert ist:

- Auf dem Display wird `Scan aus` angezeigt.
- Das **Scan**-Symbol wird nicht mehr angezeigt.
- Die LED erlischt.
- Ein negativer Hinweiston erklingt.

Empfängergruppenliste

Mit der Funktion „Empfängergruppenliste“ können Sie Mitglieder für die Gesprächsgruppen-Scanliste erstellen und zuweisen.

Diese Liste wird erstellt, wenn das Funkgerät programmiert wird und ermittelt, welche Gruppen gescannt werden können. Ihr Funkgerät unterstützt höchstens 16 Mitglieder in diese Liste.

Wenn das Funkgerät so programmiert wurde, dass die Scan-Liste bearbeitet werden kann, können Sie:

- Gesprächsgruppen hinzufügen/entfernen.
- Priorität für Gesprächsgruppen hinzufügen, entfernen bzw. bearbeiten. Siehe Bearbeitung der Priorität für eine Gesprächsgruppe auf Seite 80.
- Gesprächsgruppen für den Verbindungsaufbau hinzufügen, entfernen bzw. bearbeiten. Siehe Hinzufügen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit auf Seite 81 und Entfernen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit auf Seite 82.
- Die vorhandene Scanliste durch eine neue Scanliste ersetzen.

WICHTIG:
Zum Hinzufügen eines Mitglieds zur Liste muss die Gesprächsgruppe zunächst im Funkgerät konfiguriert werden.

HINWEIS:
Die Empfängergruppenliste wird vom Systemadministrator programmiert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Prioritätsmonitor

Der Prioritätsmonitor ermöglicht es dem Funkgerät, automatisch Übertragungen von Gesprächsgruppen mit höherer Priorität zu empfangen, selbst wenn es gerade mit einem anderen Ruf beschäftigt ist.

Das Funkgerät verlässt den Gesprächsgruppenruf mit niedrigerer Priorität für den Gesprächsgruppenruf mit höherer Priorität.

HINWEIS:
Der Zugriff auf diese Funktion ist nur möglich, wenn die Funktion „Gesprächsgruppen-Scan“ aktiviert ist.

Der Prioritätsmonitor gilt nur für Mitglieder der Empfängergruppenliste. Es gibt zwei Prioritäts-Gesprächsgruppen: Priorität 1 (P1) und Priorität 2 (P2). P1 hat eine höhere Priorität als P2. Im Capacity Max-System empfängt das Funkgerät Übertragungen gemäß der folgenden Prioritätsreihenfolge:

1. Notruf für P1-Gesprächsgruppe
2. Notruf für P2-Gesprächsgruppe
3. Notruf für Gesprächsgruppen ohne Priorität in der Empfängergruppenliste
4. Rundumruf

5 P1-Gesprächsgruppenruf

6 P2-Gesprächsgruppenruf

7 Gesprächsgruppen ohne Priorität in der Empfängergruppenliste

Siehe Bearbeitung der Priorität für eine Gesprächsgruppe auf Seite 80 für weitere Informationen zum Hinzufügen, Entfernen bzw. Bearbeiten der Priorität von Gesprächsgruppen in der Scanliste.

HINWEIS:
Diese Funktion wird vom Systemadministrator programmiert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Bearbeitung der Priorität für eine Gesprächsgruppe

Im Gesprächsgruppen-Scan-Menü können Sie die Priorität einer Gesprächsgruppe anzeigen oder bearbeiten.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Scan`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Liste anz/bearb`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Gesprächsgruppe. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die aktuelle Priorität wird durch das Symbol **Priorität 1** oder **Priorität 2** neben der Gesprächsgruppe angezeigt.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Priorit.bearb`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Prioritätsstufe. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn eine andere Gesprächsgruppe Priorität 1 oder Priorität 2 zugewiesen wurde, können Sie die aktuelle Priorität überschreiben. Wenn auf dem Display `"Vorhandene überschreiben?"` angezeigt wird, drücken Sie ▲ oder ▼ bei den folgenden Optionen:

- `Nein`, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

- Ja zum Überschreiben.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm angezeigt wird. Das Prioritätssymbol erscheint neben der Gesprächsgruppe.

Gesprächsgruppenzugehörigkeit für mehrere Gesprächsgruppen

In einem Capacity Max-System kann Ihr Funkgerät für bis zu sieben Gesprächsgruppen an einem Standort konfiguriert werden.

Von den 16 Gesprächsgruppen in der Empfängergruppenliste können bis zu sieben Gesprächsgruppen als Gesprächsgruppen für den Verbindungsaufbau zugewiesen werden. Die ausgewählte Gesprächsgruppe und die Prioritäts-Gesprächsgruppen werden automatisch verbunden.

HINWEIS:
Diese Funktion wird vom Systemadministrator programmiert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Hinzufügen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit

Führen Sie die Vorgehensweise zum Hinzufügen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Scan. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Liste anz/bearb. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Gesprächsgruppen-ID oder -Alias. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Der Zugehörigkeitsstatus wird in der Liste anz/bearb angezeigt. Auf dem Display wird ● neben der ausgewählten Gesprächsgruppen-ID oder dem Alias angezeigt.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Verbindung bearb. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ein. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Aus. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn Ein ausgewählt ist, wird ● neben der Gesprächsgruppen-ID oder dem Alias angezeigt.

Wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich ist, wird auf dem Display ✓ neben der ausgewählten Gesprächsgruppen-ID oder dem Alias angezeigt.

Wenn der Verbindungsaufbau nicht erfolgreich ist, wird auf dem Display weiterhin ● neben der Gesprächsgruppen-ID oder dem Alias angezeigt.

HINWEIS:
Das Funkgerät zeigt Liste voll an, wenn maximal sieben Gesprächsgruppen für den Verbindungsaufbau in der Scanliste ausgewählt sind. Bevor Sie eine neue Gesprächsgruppe für den Verbindungsaufbau auswählen können, müssen Sie eine vorhandene verbundene Gesprächsgruppe entfernen. Weitere Informationen finden Sie unterEntfernen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit auf Seite 82.

Entfernen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit

Wenn die Verbindungsliste voll ist und Sie eine neue Gesprächsgruppe für den Verbindungsaufbau auswählen möchten, müssen Sie eine vorhandene verbundene Gesprächsgruppe entfernen, um Platz für die neue zu schaffen. Führen Sie die Vorgehensweise zum Entfernen einer Gesprächsgruppenzugehörigkeit durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Scan. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Liste anz/bearb`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Gesprächsgruppen-ID oder -Alias. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Der Zugehörigkeitsstatus wird in der `Liste anz/bearb` angezeigt. Auf dem Display wird ● neben der ausgewählten Gesprächsgruppen-ID oder dem Alias angezeigt.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Verbindung bearb`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn `Aus` ausgewählt ist, wird ● nicht länger neben der Gesprächsgruppen-ID oder dem Alias angezeigt.

Rückruf

Anhand der Rückruf-Funktion können Sie während des Scannens auf eine Übertragung reagieren.

Wenn Ihr Funkgerät einen Ruf aus der wählbaren Gruppen-Scan-Liste scannt und die **Sendetaste** (PTT) während des gescannten Rufs gedrückt wird, hängt die Reaktion des Funkgeräts davon ab, ob die Rückruf-Funktion bei Konfiguration des Funkgeräts aktiviert oder deaktiviert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Rückruf deaktiviert

Das Funkgerät verlässt den gescannten Ruf und versucht, über den Kontakt für die aktuell ausgewählte Kanalposition zu senden. Wenn die Haltezeit für den aktuell ausgewählten Kontakt abläuft, wechselt das Funkgerät zu dem Standardkanal und startet den Timer für die Scan-Haltezeit. Das Funkgerät setzt den Gruppenscan fort, wenn der Timer für die Scan-Haltezeit abläuft.

Rückruf aktiviert

Wenn die **Sendetaste** (PTT) während der Haltezeit der Gruppe für den gescannten Ruf gedrückt wird, versucht das Funkgerät, an die gescannte Gruppe zu senden.

HINWEIS:
Wenn Sie einen Ruf einer Gruppe scannen, die keiner Kanalposition in der derzeit ausgewählten Zone zugewiesen ist, und der Ruf beendet wird, wechseln Sie zu der richtigen Zone, und wählen Sie dann die Kanalposition der Gruppe, um mit dieser Gruppe zu sprechen.

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion können Sie Ihr Funkgerät über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät (Zubehör) verwenden. Ihr Funkgerät unterstützt Bluetooth-Geräte von Motorola sowie im Handel erhältliche (COTS) Bluetooth-fähige Geräte.

Bluetooth funktioniert innerhalb eines Umkreises von 10 m Sichtverbindung. Die Sichtverbindung ist ein hindernisfreier Weg zwischen Ihrem Funkgerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät. Sie sollten allerdings nicht erwarten, dass Ihr Bluetooth-fähiges Gerät auch dann noch mit hohem Zuverlässigkeitsgrad funktionieren wird, wenn es vom Funkgerät entfernt wurde.

Im Randbereich der Reichweite nehmen die Sprach- und Tonqualität stark ab, und die Übertragung hört sich fehlerhaft oder gebrochen an. Um dieses Problem zu beseitigen, verringern Sie einfach die Entfernung zwischen Funkgerät und Bluetooth-fähigem Gerät (innerhalb der maximalen Reichweite von 10 m), um wieder einen klaren Audioempfang zu erhalten. Die Bluetooth-Funktion Ihres Funkgeräts hat in 10 m Reichweite eine maximale Leistung von 2,5 mW (4 dBm).

Ihr Funkgerät unterstützt bis zu drei simultane Bluetooth-Verbindungen mit Bluetooth-fähigen Geräten verschiedener Typen. Zum Beispiel einen Kopfhörer, einen Scanner und ein PTT-Only-Device (POD). Mehrere Verbindungen mit Bluetooth-fähigen Geräten derselben Art werden nicht unterstützt.

Weitere Angaben über die Funktionalität Ihres Bluetooth-fähigen Geräts können Sie der Bedienungsanleitung des jeweiligen Bluetooth-Geräts entnehmen.

Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten von Bluetooth durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Mein Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird `Ein` und `Aus` angezeigt. Der derzeitige Status wird durch ein ✓ angezeigt.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Ein` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Aus` angezeigt.

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Verbinden mit Bluetooth-Geräten durch.

Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät ein, und versetzen Sie es in den Kopplungsmodus.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte suchen`, um die verfügbaren Geräte zu suchen. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Verbinden`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Es sind möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich, um die Kopplung für Ihr Bluetooth-fähiges Gerät einzurichten. Weitere Informationen

finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth-fähigen Geräts.

Im Display wird `Verb.aufbau <Gerät>` angezeigt.

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `<Gerät> verbunden` und das Symbol **Bluetooth verbunden** angezeigt.
- Im Display wird ✓ neben dem verbundenen Gerät angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Verb.aufbau fehlgeschl` angezeigt.

Verbinden mit Bluetooth-Geräten im erkennbaren Bluetooth-Modus

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anschließen von Bluetooth-Geräten im Erkennungsmodus durch.

Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät ein, und versetzen Sie es in den Kopplungsmodus.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Gerätesuche`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Ihr Funkgerät kann jetzt von anderen Bluetooth-fähigen Geräten für eine programmierte Dauer gefunden werden. Dies wird als „Erkennbarer Modus“ bezeichnet.

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `<Gerät> verbunden` und das Symbol **Bluetooth verbunden** angezeigt.
- Im Display wird ✓ neben dem verbundenen Gerät angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Verb.aufbau fehlgeschl` angezeigt.

Trennen von Bluetooth-Geräten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Verbinden von Bluetooth-Geräten durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Trennen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird `<Gerät> wird getrennt` angezeigt.

Warten Sie auf eine Quittierung.

- Ein Hinweiston ertönt.
- Das Display zeigt `<Gerät> getrennt` und das Symbol **Bluetooth verbunden** wird ausgeblendet.
- ✓ Wird neben dem verbundenen Gerät nicht mehr angezeigt.

Umschalten des Audiosignals zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Bluetooth-Gerät

Führen Sie die Vorgehensweise zum Umschalten der Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem Bluetooth-Gerät durch.

Drücken Sie die programmierte **Bluetooth-Audio-Umschalttaste**.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Ein Hinweiston ertönt. Das Display zeigt `Audio zu Funkg leiten` an.
- Ein Hinweiston ertönt. Im Display wird `Audio zu BT leiten` angezeigt.

Anzeigen von Gerätedetails

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen der Gerätedetails auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Details`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Löschen eines Gerätenamens

Sie können ein nicht verbundenes Gerät aus der Liste der Bluetooth-fähigen Geräte entfernen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird `Gerät gelöscht` angezeigt.

Anpassen von Bluetooth-Mikrofonverstärkern

Ermöglicht dem Benutzer das Steuern der Mikrofonverstärkung bei den angeschlossenen Bluetooth-fähigen Geräten.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `BT MikVerstärk.` Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum Typ des BT-Mikrofonverstärkers und den aktuellen Werten. Zum Bearbeiten der Werte drücken Sie .

5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Werte zu erhöhen oder zu senken. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Permanent erkennbarer Bluetooth-Modus

Der permanent erkennbare Bluetooth-Modus muss vom Händler oder Systemadministratoren aktiviert werden.

HINWEIS:
Bei Aktivierung wird `Bluetooth` nicht im Menü angezeigt und Sie können **keine** für Bluetooth programmierbaren Tastenfunktionen verwenden.

Andere Bluetooth-fähige Geräte können den Standort Ihres Funkgeräts erkennen, sich aber nicht mit dem Funkgerät verbinden. Der permanent erkennbare Bluetooth-Modus ermöglicht dedizierten Geräten die Verwendung Ihrer Funkgerätposition zur Verarbeitung von Bluetooth-basierenden Standorten.

Innenbereich

HINWEIS:
Die Innenbereichs-Funktion ist verfügbar für Modelle mit neuester Software und Hardware. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Innenbereich kann verwendet werden, um den Standort von Benutzern des Funkgeräts im Innenbereich zu erfassen. Wenn der Innenbereich aktiviert ist, ist das Funkgerät in einem begrenzt erkennbaren Modus. Dedizierte Bakensignale werden verwendet, um das Funkgerät aufzufinden und seine Position zu bestimmen.

Ein- und Ausschalten der Funktion Innenbereich

Sie können durch Ausführen einer der folgenden Aktionen die Funktion Innenbereich ein- oder ausschalten.

- Rufen Sie diese Funktion über das Menü auf.

a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth` und drücken Sie OK zum Auswählen.

c. Drücken Sie ▲ oder ▼ `Innenbereich` und drücken Sie OK zum Auswählen.

d. Drücken Sie OK, um die Funktion Innenbereich zu aktivieren.

   Das Display zeigt `Innenbereich ein` an. Sie hören einen positiven Tastenton.
   Eines der folgenden Ereignisse tritt ein.

   - Wenn erfolgreich, wird das Symbol für den verfügbaren Innenbereich auf dem Startbildschirm angezeigt.
   - Wenn nicht erfolgreich, wird im Display `Einschalten fehlgeschlagen` angezeigt. Sie hören einen negativen Tastenton.

e. Drücken Sie OK zum Ausschalten der Funktion Innenbereich.

   Das Display zeigt `Innenbereich aus` an. Sie hören einen positiven Tastenton.
   Eines der folgenden Ereignisse tritt ein.

   - Wenn erfolgreich, wird das Symbol für den verfügbaren Innenbereich auf dem Startbildschirm nicht mehr angezeigt.
   - Wenn nicht erfolgreich, wird im Display `Ausschalten fehlgeschlagen` angezeigt. Sie hören einen negativen Tastenton.

- Rufen Sie diese Funktion über die programmierte Taste auf.

  a. Drücken Sie lang auf die programmierbare Taste **Innenbereich**, um den Innenbereich einzuschalten.

     Das Display zeigt `Innenbereich ein` an. Es ertönt ein positiver Hinweiston.
     Eines der folgenden Ereignisse tritt ein.

     - Wenn erfolgreich , wird das Symbol für den verfügbaren Innenbereich auf dem Startbildschirm angezeigt.
     - Wenn nicht erfolgreich, wird im Display `Einschalten fehlgeschlagen` angezeigt. Wenn nicht erfolgreich, ertönt ein negativer Hinweiston.

b. Drücken Sie die programmierbare Taste **Innenbereich**, um den Innenbereich auszuschalten.

   Das Display zeigt `Innenbereich aus` an. Es ertönt ein positiver Hinweiston.
   Eines der folgenden Ereignisse tritt ein.

   - Wenn erfolgreich, wird das Symbol für den verfügbaren Innenbereich auf dem Startbildschirm nicht mehr angezeigt.
   - Wenn nicht erfolgreich, wird im Display `Ausschalten fehlgeschlagen` angezeigt. Wenn nicht erfolgreich, ertönt ein negativer Hinweiston.

Zugriff auf Informationen eines Standort-Bakensignals in Innenbereichen

Zeigt Bakensignal-Informationen in Innenbereichen an.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth` und drücken Sie OK zum Auswählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ `Innenbereich` und drücken Sie OK zum Auswählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Sender` und drücken Sie OK zum Auswählen.

Im Display werden Bakensignal-Informationen angezeigt.

Multi-Site-Bedienelemente

Starten einer manuellen Stationssuche

Führen Sie die Vorgehensweise zum Starten der manuellen Standortsuche aus, sobald die empfangene Signalstärke schwach ist, um einen Standort mit besserer Signalstärke zu finden.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Manuelles Standort-Roaming**. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Roaming`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aktive Suche`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Ein Hinweiston ertönt.Die grüne LED blinkt.Im Display wird `Stationssuche` angezeigt.

Sobald das Funkgerät einen neuen Standort gefunden hat, passiert Folgendes:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Station <Alias> gefunden` angezeigt.

Wenn das Funkgerät keinen neuen Standort gefunden hat, passiert Folgendes:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Auss. Reichw.` angezeigt.

Wird eine neue Station innerhalb der Reichweite gefunden, aber das Funkgerät kann keine Verbindung herstellen, passiert Folgendes:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird `Kanal belegt` angezeigt.

Funkstation sperren/entsperren

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerät nur den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht das Funkgerät neben dem aktuellen Standort auch nach anderen Standorten.

Drücken Sie die programmierte Taste **Funkstationsperr**e.

Wenn die **Standortsperre** eingeschaltet ist:

- Sie hören einen positiven Hinweiston, der darauf hinweist, dass das Funkgerät gesperrt ist und den aktuellen Standort nicht verlassen kann.
- Im Display wird `Station gesperrt` angezeigt.

Wenn die **Standortsperre** ausgeschaltet ist:

- Sie hören einen negativen Hinweiston, der darauf hinweist, dass das Funkgerät entsperrt ist.
- Im Display wird `Station entsperrt` angezeigt.

Zugriff auf Nachbarstandortliste

Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer die Überprüfung der benachbarten Standortliste des aktuellen Home-Standorts. Führen Sie die Vorgehensweise zum Zugriff auf die benachbarte Standortliste aus:

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteinfo`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachb.-Standdo.`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Home-Kanalerinnerung

Diese Funktion aktiviert eine Erinnerung, wenn der Home-Kanal auf dem Funkgerät für eine gewisse Zeit nicht eingestellt ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erfolgt in regelmäßigen Abständen Folgendes, falls das Funkgerät für einen bestimmten Zeitraum nicht als Home-Kanal festgelegt ist:

- Der Erinnerungston und die Ansage des Home-Kanals erklingen.
- In der ersten Zeile des Displays wird `Nicht-` angezeigt.
- In der zweiten Zeile wird `Home-Kanal` angezeigt.

Stummschalten der Home-Kanalerinnerung

Wenn eine Home-Kanalerinnerung ertönt, können Sie die Erinnerung vorübergehend stummschalten.

Drücken Sie die programmierbare Taste **Home-Kanalerinnerung stummschalten**.

In der ersten Zeile des Displays wird `HCR` und in der zweiten Zeile `Stumm` angezeigt.

Einrichten eines neuen Home-Kanals

Wenn eine Home-Kanalerinnerung eintritt, können Sie einen neuen Home-Kanal einrichten.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierbare Taste **Home-Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal als neuen Home-Kanal festzulegen. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
  In der ersten Zeile des Displays wird der Kanal-Aliasname und in der zweiten Zeile `Neuer Home-K.` angezeigt.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Home-Kanal`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten neuen Home-Kanal-Alias. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Das Display zeigt ✓ neben dem ausgewählten Home-Kanal-Alias an.

Fernüberwachung

Mit dieser Funktion kann das Mikrofon des Zielfunkgeräts mit einem Funkgeräte-Alias oder einer Funkgeräte-ID eingeschaltet werden. Diese Funktion kann zur Fernüberwachung jeglicher hörbarer Aktivität rund um das Zielfunkgerät eingesetzt werden.

Ihr Funkgerät und das Zielfunkgerät müssen beide für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Wenn initiiert, blinkt die grüne LED einmal am Ziel-Funkgerät. Diese Funktion wird nach Ablauf einer vorprogrammierten Zeitdauer bzw. dann, wenn das Zielfunkgerät in Betrieb ist, automatisch ausgeschaltet.

Einleiten des Fernmonitors

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der Fernüberwachung auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie die programmierte Taste **Fern-Monitor**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
3. Warten Sie auf eine Quittierung.

   Bei erfolgreicher Durchführung:

   - Ein positiver Hinweiston erklingt.
   - Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
   - Die Audiosignale vom überwachten Funkgerät werden für die programmierte Dauer wiedergegeben, und auf dem Display wird `Fern` angezeigt. `Mon` angezeigt. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

   Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

   - Ein negativer Hinweiston erklingt.
   - Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Einleiten der Fernüberwachung mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der Fernüberwachung auf Ihrem Funkgerät mithilfe der Kontaktliste durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Fernmonitor. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.

5 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Die Audiosignale vom überwachten Funkgerät werden für die programmierte Dauer wiedergegeben, und auf dem Display wird Fern angezeigt. Mon angezeigt. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Einleiten der Fernüberwachung durch manuelles Wählen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der Fernüberwachung auf Ihrem Funkgerät über manuelles Wählen durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Man. Wählen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Funkgerät-Nr. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Geben Sie den Funkgerät-Alias oder die ID ein, und drücken Sie , um fortzufahren.
- Bearbeiten Sie die zuvor gewählte ID, und drücken Sie , um fortzufahren.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Fernmonitor. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.

7 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Die Audiosignale vom überwachten Funkgerät werden für die programmierte Dauer wiedergegeben, und auf dem Display wird Fern angezeigt. Mon angezeigt. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Kontakteinstellungen

Über Kontakte wird Ihr Funkgerät mit einer Adressbuchfunktion ausgestattet. Jeder Eintrag entspricht einem Aliasnamen bzw. einer ID, die Sie zur Rufeinleitung verwenden. Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Jeder Eintrag wird je nach Kontext mit einem anderen Ruftyp assoziiert: Gruppenruf, Einzelruf, Ansageruf, Standort-Rundumruf, Mult-Standort-Rundumruf , PC-Ruf oder Zentralruf.

PC- und Zentralrufe sind mit Daten verbunden. Diese Ruftypen sind nur mit entsprechenden Anwendungen verfügbar. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in den Handbüchern der Datenanwendungen.

Außerdem können Sie über das Kontakte-Menü jedem Eintrag eine oder mehrere programmierbare Zifferntasten an einem Tastenfeld-Mikrofon zuweisen. Wenn ein Eintrag einer Zifferntaste zugeordnet ist, können Sie von dem Eintrag aus eine Schnellwahl durchführen.

HINWEIS:
Vor jeder Zifferntaste, die einem Eintrag zugewiesen ist, wird eine Markierung angezeigt. Wenn sich die Markierung vor `Leer` befindet, haben Sie diesem Eintrag noch keine Zifferntaste zugewiesen.

Jeder Eintrag setzt sich aus den folgenden Feldern zusammen:

- Rufart
- Ruf-Alias
- Ruf-ID

HINWEIS:
Ist die Verschlüsselungsfunktion für einen Kanal aktiviert, können Sie auf diesem Kanal Gruppenrufe, Einzelrufe, Rundumrufe und Telefonrufe mit aktivierter Verschlüsselung durchführen. Ausschließlich Funkgeräte mit demselben Privacy-Key oder demselben Schlüsselwert und derselben Schlüssel-ID wie Ihr Funkgerät können die Übertragung entschlüsseln.

Zuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Zuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Progr.-Taste`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn die gewünschte Zifferntaste keinem Eintrag zugewiesen wurde, drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Zifferntaste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

- Wenn die gewünschte Zifferntaste einem Eintrag zugewiesen wurde, wird im Display `Die Taste ist bereits zugewiesen` und dann in der ersten Textzeile `Überschreiben?` angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

  Das Funkgerät gibt einen positiven Hinweiston aus, und im Display wird das positive Kurzhinweissymbol `Kontakt gesichert` sowie ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

  Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nein`, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Aufheben von Zuordnungen zwischen Einträgen und programmierbaren Zifferntasten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aufheben der Zuordnungen zwischen Einträgen und programmierbaren Zifferntasten auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Halten Sie die programmierte Zifferntaste für den gewünschten Aliasnamen oder die ID gedrückt. Lesen Sie weiter unter Schritt 4.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Progr.-Taste`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Leer`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die erste Textzeile zeigt `AlleT.löschen` an.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

HINWEIS:
Die Verbindung zwischen einem Eintrag und seiner bzw. seinen vorprogrammierten Zifferntaste(n) wird aufgehoben, wenn der Eintrag gelöscht wird.

Ein positiver Hinweiston erklingt. Im Display wird `Kontakt gespeichert` angezeigt.
Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.

Hinzufügen neuer Kontakte

Führen Sie die Vorgehensweise zum Hinzufügen neuer Kontakte auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Neuer Kontakt`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Auswählen des Kontakttyps `Funkg.-Kontakt` oder `Telefonkontakt`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Geben Sie die Nummer des Kontakts mit der Tastatur ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.
6. Geben Sie den Namen des Kontakts mit der Tastatur ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.
7. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Ruftontyp. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Ein positiver Hinweiston erklingt.Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Rufanzeigeeinstellungen

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Töne/Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ruftöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einzelruf`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Hinweiston. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
     Auf dem Display wird ✓ und der ausgewählte Ton angezeigt.
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
     Wenn die Töne früher aktiviert wurden, wird auf dem Display ✓ neben `Aus` angezeigt.

     Wenn die Töne früher deaktiviert wurden, wird auf dem Display ✓ neben `Aus` angezeigt.

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Töne/Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ruftöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Textnachricht`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ✓ und der aktuelle Hinweiston angezeigt.

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ruftöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Hinweiston`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Telemetriestatus mit Text

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für den Telemetriestatus mit Text auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ruftöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Telemetrie`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Der derzeitige Ton wird durch ein ✓ angezeigt.

Zuweisen von Ruftontypen

Sie können Ihr Funkgerät so konfigurieren, dass es einen von zehn vordefinierten Hinweistönen ausgibt, wenn es einen Rufhinweis oder eine Textnachricht von einem bestimmten Kontakt erhält. Wenn Sie die Liste der Ruftöne durchgehen, ertönt bei jedem Eintrag jeweils der eingestellte Rufton. Führen Sie die Vorgehensweise zum Zuweisen von Ruftontypen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bearbeiten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie, bis im Display das Menü `Rufton bearbeiten` angezeigt wird.

Ein ✓ zeigt den derzeit ausgewählten Ton an.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Hinweiston. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Auswählen eines Rufhinweistyps

HINWEIS:
Die programmierte Taste **Klingelton** wird von Ihrem Händler oder Systemadministrator zugeordnet. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Sie können die Funkrufe auf einen vorprogrammierten Vibrations-Ton einstellen. Wenn „Alle Töne“ deaktiviert ist, zeigt das Funkgerät das Symbol „Alle Töne stumm“ an. Wenn „Alle Töne“ aktiviert ist, wird der zugehörige Klingelton angezeigt.

Bei einem kurzen Klingelton vibriert das Funkgerät einmal. Bei einem sich wiederholenden Klingelton vibriert das Funkgerät mehrmals. Bei der Einstellung „Klingeln und Vibrieren“ gibt das Funkgerät bei einer eingehenden Übertragung (z. B. Rufhinweis oder Nachricht) einen speziellen Klingelton aus. Dieser klingt wie ein Tastenton oder ein Ton bei einem entgangenen Anruf.

Für Funkgeräte mit Akkus, die die Funktion „Vibrieren“ unterstützen und an einem vibrierenden Gürtelclip befestigt sind, sind die zur Verfügung stehen Optionen für den Rufhinweistyp: Stumm, Klingeln, Vibrieren sowie Klingeln und Vibrieren.

Für Funkgeräte mit Akkus, die die Funktion „Vibrieren“ nicht unterstützen und nicht an einem vibrierenden Gürtelclip befestigt sind, ist der Rufhinweistyp automatisch auf „Klingeln“ eingestellt.Die verfügbaren Optionen für Rufhinweistypen sind „Stumm” und „Klingeln”.

Sie können einen Rufhinweistontyp durch eine der folgenden Maßnahmen auswählen.

- Drücken Sie die programmierte Taste **Rufhinweistyp**, um auf das Rufhinweistyp-Menü zuzugreifen.
  a. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Klingeln`, `Vibrieren`, `Klingeln und Vibrieren` oder `Stiller Klingelton` und drücken Sie OK zum Auswählen.
- Rufen Sie diese Funktion über das Menü auf.
  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Einstellungen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  c. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Funkgeräteinstellungen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  d. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Hinweistöne` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  e. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Rufhinweistyp` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  f. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Klingeln`, `Vibrieren`, `Klingeln und Vibrieren` oder `Stiller Klingelton` und drücken Sie OK zum Auswählen.

Konfigurieren der Vibrationsart

HINWEIS:
Die programmierte Taste **Vibrationsart** wird von Ihrem Händler oder Systemadministrator zugeordnet. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

„Vibrationsart“ ist aktiviert, wenn der vibrierende Gürtelclip am Funkgerät mit einem Akku angeschlossen ist, der die Vibrationsfunktion unterstützt.

Sie können die Vibrationsart durch eine der folgenden Maßnahmen konfigurieren.

- Drücken Sie die programmierte Taste **Vibrationsart**, um auf das Vibrationsart-Menü zuzugreifen.
  a. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Kurz`, `Mittel` oder `Lang` und drücken Sie OK zum Auswählen.
- Rufen Sie diese Funktion über das Menü auf.
  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Einstellungen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  c. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Funkgeräteinstellungen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  d. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Hinweistöne` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  e. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Vibrationsart` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  f. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Kurz`, `Mittel` oder `Lang` und drücken Sie OK zum Auswählen.

Zunehmende Alarmtonlautstärke

Das Funkgerät kann so programmiert werden, dass Sie kontinuierlich erinnert werden, wenn ein Funkruf noch unbeantwortet ist. Dieser Dauerhinweis erfolgt dadurch, dass der Alarmton automatisch zunehmend lauter wird. Diese Funktion wird als Escalert bezeichnet. Führen Sie die Vorgehensweise für die zunehmende Lautstärke auf Ihrem Funkgerät aus.

Funktionen des Rufprotokolls

Das Funkgerät führt ein Protokoll aller kürzlich durchgeführten, beantworteten und entgangenen Einzelrufe. Das Rufprotokoll kann zur Ansicht und Verwaltung kürzlich durchgeführter Anrufe verwendet werden.

Die Rufhinweise zu entgangenen Anrufen werden in den Rufprotokollen aufgenommen; dies ist abhängig von der Systemkonfiguration Ihres Funkgeräts. In jeder Rufliste können die folgenden Funktionen durchgeführt werden:

- Aliasnamen oder IDs können in „Kontakte“ gespeichert werden
- Anruf löschen
- Details

Anzeigen der letzten Anrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen der letzten Rufe auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Rufprotokoll`.
   Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Liste.
   Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
   Die Optionen sind die Listen `Verpasst`, `Beantwortet` und `Abgehend`.
   Auf dem Display wird der neueste Eintrag angezeigt.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Liste anzuzeigen.
   Sie können einen Einzelruf mit dem Aliasnamen oder der ID auf dem Display starten, indem Sie die **PTT**-Taste drücken.

Speichern von Aliasnamen oder IDs aus der Rufliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Speichern von Aliasnamen oder IDs auf Ihrem Funkgerät aus der Rufliste durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Rufprotokoll`.
   Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Liste.
   Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Speichern`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
   Im Display wird ein blinkender Cursor angezeigt.

6 Geben Sie die übrigen Zeichen des gewünschten Aliasnamens ein. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Eine ID kann ohne einen Aliasnamen gespeichert werden.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Löschen von Rufen aus der Rufliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen von Rufen aus der Rufliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Rufprotokoll`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Liste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn die Liste leer ist:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Eintrag löschen?`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie OK, um `Ja` auszuwählen und den Eintrag zu löschen.
  Im Display wird `Eintrag gelöscht` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Anzeigen von Details aus der Rufliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von Details aus der Rufliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Rufprotokoll`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Liste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Details`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Auf dem Display werden die Details angezeigt.

Rufhinweise

Paging mit Rufhinweis erlaubt Ihnen, einen bestimmten Funkgerätbenutzer dazu aufzufordern, Sie bei nächster Gelegenheit zurückzurufen.

Diese Funktion kann nur für Aliasnamen bzw. IDs von Funkgeräten eingesetzt werden und ist verfügbar über das Menü via „Kontakte“ oder eine programmierte **Schnellwahl**-Taste.

In Capacity Max ermöglichen Rufhinweise dem Funkgerätenutzer oder dem Dispatcher, eine Warnmeldung an einen anderen Funkgerätenutzer zu senden, um den initialisierenden Funkgerätenutzer bei Verfügbarkeit zurückzurufen. Diese Funktion umfasst keine Sprachkommunikation.

Rufhinweise können durch den Händler oder Systemadministrator mithilfe von zwei verschiedenen Methoden konfiguriert werden:

- Das Funkgerät wird so konfiguriert, dass der Benutzer die Sendetaste (**PTT**) drücken kann, um dem Anrufinitiator direkt über einen Einzelruf zu antworten.
- Das Funkgerät wird so konfiguriert, dass der Benutzer die Sendetaste (**PTT**) drücken kann und mit einer anderen Gesprächsgruppenkommunikation fortfährt. Durch Drücken der Sendetaste (**PTT**) bei Eingang eines Rufhinweises ist der Benutzer nicht in der Lage, dem Anrufinitiator zu antworten. Der Benutzer muss zu Protokoll der entgangenen Rufe im Menü „Ruf-Log“ navigieren und von dort aus auf den Rufhinweis antworten.

Ein OACSU-Einzelruf (Off Air Call Set-Up-Einzelruf) ermöglicht dem Benutzer, sofort zu antworten, während ein FOACSU-Einzelruf (Full Off Air Call Set-Up-Einzelruf) eine Benutzerbestätigung für den Anruf erfordert. OACSU-Anrufe werden daher für die Rufhinweis-Funktion empfohlen. Siehe Einzelruf auf Seite 65.

Tätigen von Rufhinweisen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Rufhinweisen auf Ihrem Funkgerät aus.

1. Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

   Im Display wird `Hinweiston` und der Aliasname oder die ID des Funkgeräts angezeigt. Die grüne LED leuchtet.

2. Warten Sie auf eine Quittierung.

   Wird die Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im Display der positive Kurzhinweis angezeigt.
   Wird die Rufhinweis-Quittierung nicht empfangen, wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.

Tätigen von Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Hinweiston`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird `Hinweiston` und der Aliasname oder die ID des Funkgeräts angezeigt. Die grüne LED leuchtet.

4. Warten Sie auf eine Quittierung.

   Wird die Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im Display der positive Kurzhinweis angezeigt.

Wird die Rufhinweis-Quittierung nicht empfangen, wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.

Antworten auf Rufhinweise

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Rufhinweise auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Rufhinweis erhalten:

- Ein wiederholter Hinweiston erklingt.
- Die gelbe LED blinkt.
- Auf dem Display wird die Liste der Benachrichtigungen mit einem Rufhinweiseintrag mit dem Alias oder der ID des anrufenden Funkgeräts angezeigt.

  Anhängig von der Konfiguration durch den Händler oder Systemadministrator können Sie auf einen Rufhinweis folgendermaßen reagieren:

  - Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und antworten Sie dem Anrufer direkt mit einem Einzelruf.
  - Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um die Gesprächsgruppenkommunikation fortzuführen.

Der Rufhinweis wird in die Option „Entgangene Rufe“ im Menü „Ruf-Log“ verschoben. Sie können aus dem Verlauf der entgangenen Rufe heraus dem Anrufer antworten.

Weitere Informationen finden Sie unter Benachrichtigungsliste auf Seite 153 und Funktionen des Rufprotokolls auf Seite 106.

Stummschaltmodus

Der Stummschalt-Modus stellt dem Benutzer eine Möglichkeit zur Verfügung, sämtliche akustischen Signale des Funkgeräts stummzuschalten.

Sobald der Stummschalt-Modus initiiert wurde, werden alle akustischen Signale stummgeschaltet, mit Ausnahme der Funktionen mit höherer Priorität wie etwa Notfall-Funktionen.

Beim Beenden des Stummschalt-Modus nimmt das Funkgerät die Wiedergabe von laufenden Tönen oder Audio-Übertragungen wieder auf.

HINWEIS:
Dies ist eine käufliche Funktion. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Einschalten des Stummschalt-Modus

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einschalten des Stummschalt-Modus durch.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Rufen Sie diese Funktion über die programmierte Taste **Stummschalt-Modus** auf.
- Der Zugriff auf diese Funktion erfolgt, indem Sie das Funkgerät kurzzeitig mit dem Display nach unten hinlegen.

Abhängig von Funkgerätemodell kann die Display nach unten-Funktion über das Funkgerätemenü oder vom Systemadministrator aktiviert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

WICHTIG:
Der Benutzer kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur die Totmann-Funktion oder die Display nach unten-Funktion aktivieren. Die beiden Funktionen können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

HINWEIS:
Display nach unten-Funktion gilt nur für DP3661e.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus aktiviert ist:

- Positiver Hinweiston erklingt.
- Auf dem Display wird `STUMMSCHALT-MODUS EIN` angezeigt.
- Die rote LED beginnt zu blinken und blinkt weiter, bis der Stummschalt-Modus beendet wird.
- Auf dem Display wird das Symbol **Stummschalt-Modus** auf der Startseite angezeigt.
- Das Funkgerät wird stummgeschaltet.
- Der Stummschalt-Modus-Timer beginnt mit dem Countdown der konfigurierten Dauer.

Einstellen des Stummschalt-Modus-Timers

Der Stummschalt-Modus kann durch Einstellen des Stummschalt-Modus-Timers für eine vorkonfigurierte Dauer aktiviert werden. Die Timer-Dauer wird über das Funkgerätemenü konfiguriert und kann zwischen 0,5 und 6

Stunden betragen. Nach Ablauf des Timers wird der Stummschalt-Modus beendet.

Wenn der Timer bei 0 belassen wird, bleibt das Funkgerät unbeschränkt im Stummschalt-Modus, bis es wieder mit dem Display nach oben hingelegt oder die programmierte **Stummschalt-Modus**-Taste gedrückt wird.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Timer stummschalten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Bearbeiten des numerischen Werts jeder Ziffer, und drücken Sie .

Beenden des Stummschalt-Modus

Die Funktion kann automatisch beendet werden, sobald der Stummschalt-Modus-Timer abgelaufen ist.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Stummschalt-Modus manuell zu beenden:

- Drücken Sie die programmierte **Stummschalt-Modus**-Taste.
- Drücken Sie die Sendetaste (PTT) bei einem beliebigen Eintrag.
- Legen Sie das Funkgerät kurzzeitig mit dem Display nach unten hin.

HINWEIS:
Display nach unten-Funktion gilt nur für DP3661e.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus deaktiviert ist:

- Negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird`STUMMSCHALT-MODUS AUS` angezeigt.
- Die blinkende rote LED schaltet sich aus.

- Das **Stummschalt-Modus**-Symbol verschwindet von der Startseite.
- Die Stummschaltung des Funkgeräts wird aufgehoben, und der Lautsprecherstatus wird wiederhergestellt.
- Wenn der Timer nicht abgelaufen ist, wird der Stummschalt-Modus-Timer gestoppt.

HINWEIS:
Der Stummschalt-Modus wird ebenfalls beendet, wenn der Benutzer Sprache überträgt oder auf einen nicht programmierten Kanal wechselt.

Notruf

Ein Notsignal dient dazu, auf eine kritische Situation aufmerksam zu machen. Sie können einen Notruf jederzeit absetzen, auch wenn es Aktivitäten auf dem aktuellen Kanal gibt.

Bei Capacity Max kann das empfangende Funkgerät gleichzeitig nur ein Notsignal unterstützen. Sofern initiiert, überschreibt ein zweites Notsignal das erste Signal.

Wenn ein Notsignal empfangen wird, kann der Empfänger wählen, ob das Signal gelöscht und die Notsignal-Liste beendet werden soll oder ob auf das Notsignal reagiert werden soll, indem die **Sendetaste (PTT)** gedrückt und ein normaler Sprachruf (nicht Notruf) gesendet wird.

Ihr Händler oder Systemadministrator kann festlegen, wie lange die vorprogrammierte **Notruftaste** gedrückt werden muss, allerdings ist die Dauer für das lange Drücken die gleiche wie bei allen anderen Tasten:

Kurzer Tastendruck
Dauer zwischen 0,05 Sekunden und 0,75 Sekunden.

Langer Tastendruck
Dauer zwischen 1,00 und 3,75 Sekunden.

Die **Notruftaste** ist mit der Notruf-Ein/Aus-Funktion belegt. Für Informationen über die zugewiesene Funktionsweise der **Notruftaste** wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

HINWEIS:
Wenn die **Notruftaste** zum Einschalten des Notruf-Modus durch kurzes Drücken programmiert ist, dann wird der Notruf-Modus durch langes Drücken der **Notruftaste** beendet.

Wenn die **Notruftaste** zum Einschalten des Notruf-Modus durch langes Drücken programmiert ist, dann wird der Notruf-Modus durch kurzes Drücken der **Notruftaste** beendet.

Ihr Funkgerät unterstützt drei Arten von Notsignalen:

- Notrufalarm
- Notsignal mit Ruf
- Notsignal mit anschließender Sprache

Darüber hinaus gibt es vier unterschiedliche Notsignaltypen:

Normal
Das Funkgerät überträgt ein Alarmsignal und gibt akustische und/oder optische Hinweise aus.

„Silent“
Still mit Sprache
Das Funkgerät überträgt ein Alarmsignal ohne akustische und optische Hinweise, erlaubt aber die Ausgabe eingehender Anrufe über den Lautsprecher.

HINWEIS:
Der vorprogrammierten Notruftaste kann jeweils nur **einer** der oben angeführten Notsignale zugewiesen werden.

Senden von Notrufsignalen

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal, d. h. ein Signal ohne Sprache, das einen Hinweis auf einer Gruppe von Funkgeräten auslöst. Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von Notrufsignalen auf Ihrem Funkgerät durch.

Ihr Funkgerät gibt keine akustischen oder visuellen Signale während des Notrufmodus aus, wenn es stummgeschaltet ist.

1 Drücken Sie die programmierte **Notrufeinschalttaste**.

Sie sehen folgende Ergebnisse:

- Im Display wird `Tx Alarm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.
- Im Display wird `Tx Telegramm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.

Die grüne LED leuchtet. Das **Notruf**-Symbol wird angezeigt.

HINWEIS:
Wenn programmiert, erklingt der Notsuchton. Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das Funkgerät Sprache sendet oder empfängt, und er stoppt, wenn das Funkgerät den Notruf-Modus verlässt. Der Notsuchton kann durch Ihren Händler oder Systemadministrator programmiert werden.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Der Notrufton ertönt.
- Die grüne LED blinkt.
- Im Display wird `Alarm gesendet` angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung, wenn alle Versuche durchgeführt wurden:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Wird auf dem Display `Alarm fehlg` angezeigt.

Das Funkgerät verlässt den Notsignalmodus und kehrt zum Ausgangsbildschirm zurück.

HINWEIS:
Wenn nur das Notsignal konfiguriert ist, besteht der Notrufprozess nur aus der Bereitstellung des Notsignals. Der Notruf endet, wenn eine Bestätigung vom System empfangen wurde oder wenn die maximale Anzahl an Versuchen für den Zugriff auf den Kanal erreicht wurde.

Wenn nur das Notsignal konfiguriert wurde, ist mit dem Absenden eines Notrufs kein Sprachruf verbunden.

Senden von Notrufsignalen mit Ruf

Mithilfe dieser Funktion können Sie ein Notsignal mit Ruf an eine Gruppe von Funkgeräten oder an einen Dispatcher senden. Nach erfolgter Quittierung durch die Infrastruktur in der Gruppe kann eine Gruppe von Funkgeräten auf einem vorprogrammierten Notrufkanal miteinander kommunizieren. Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von Notrufsignalen mit Ruf auf Ihrem Funkgerät durch.

Das Funkgerät muss für Notsignale mit Ruf konfiguriert werden, damit ein Notruf nach der Durchführung eines Notrufs ausgeführt werden kann.

1 Drücken Sie die programmierte **Notrufeinschalttaste**. Sie sehen Folgendes:

Im Display wird `Tx Alarm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt. Das **Notruf**-Symbol wird angezeigt.Die grüne LED leuchtet.

HINWEIS:
Wenn programmiert, erklingt der Notsuchton. Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das Funkgerät Sprache sendet oder empfängt, und er stoppt, wenn das Funkgerät den Notruf-Modus verlässt.

Wenn eine Notsignal-Quittierung erfolgreich empfangen wurde:

- Der Notrufton ertönt.
- Die grüne LED blinkt.
- Im Display wird `Alarm gesendet` angezeigt.
- Sobald auf dem Display `Notruf` und die Zielgruppen-Aliasnamen anzeigt werden, wird das Funkgerät auf Notrufmodus geschaltet.

Wenn eine Notsignal-Quittierung nicht erfolgreich empfangen werden konnte:

- alle erneuten Versuche erschöpft sind.
- Ertönt ein tiefer Hinweiston.
- Wird auf dem Display `Alarm fehlg` angezeigt.
- Verlässt das Funkgerät den Notsignalmodus.

2 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um eine Sprachübertragung zu initiieren.

Die grüne LED leuchtet.Im Display wird das **Gruppenruf**-Symbol angezeigt.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

4 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Im Display werden der Anrufer und die Gruppen-Aliase angezeigt.

5 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

6 Drücken Sie zum Verlassen des Notruf-Modus die **Notruf Aus**-Taste.

Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück.

HINWEIS:
Je nachdem, wie Ihr Funkgerät programmiert wurde, hören Sie einen Gesprächserlaubniston oder nicht. Ihr Händler oder Systemadministrator kann Ihnen zusätzliche Informationen zur Programmierung Ihres Funkgeräts für Notfälle geben.

HINWEIS:
Der Notrufinitiator kann Abbrechen drücken, , um einen laufenden Notruf zu beenden. Das Funkgerät kehrt in einen Verfügbar-Status zurück, der Notrufbildschirm bleibt jedoch geöffnet.

Senden von Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal mit nachfolgendem Sprachruf an eine Gruppe von Funkgeräten. Ihr Funkgerät wird automatisch aktiviert, sodass Sie ohne Drücken der Sendetaste **(PTT)** mit der Funkgerätgruppe kommunizieren können. Dieser Modus mit aktiviertem Mikrofon wird auch „Notrufmikrofon" genannt.

Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb werden für eine einprogrammierte Dauer der *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* und die Empfangszeit abwechselnd wiederholt. Während des Notrufzyklusbetriebs werden empfangene Rufe über den Lautsprecher ausgegeben.

Wenn Sie während der vorprogrammierten Empfangszeit die Sendetaste **(PTT)** drücken, hören Sie einen Sperrton. Dieser Ton weist Sie darauf hin, dass Sie die Sendetaste **(PTT)** freigeben müssen. Das Funkgerät reagiert nicht auf das Drücken der Sendetaste **(PTT)** und bleibt im Notruf-Modus.

Wenn Sie die Sendetaste **(PTT)** bei aktiviertem *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* drücken und sie bis nach Ablauf der Dauer des *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* gedrückt halten, sendet das Funkgerät weiterhin, bis Sie die Sendetaste **(PTT)** loslassen.

Wird eine Notsignalanforderung nicht beantwortet, versucht das Funkgerät nicht noch einmal, die Anforderung zu senden, sondern ruft den *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* direkt auf.

HINWEIS:
Von einigen Zubehörteilen wird der *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* möglicherweise nicht unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie die programmierte **Notrufeinschalttaste**.

Sie sehen folgende Ergebnisse:

- Im Display wird `Tx Alarm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.
- Im Display wird `Tx Telegramm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.

Die grüne LED leuchtet. Das **Notruf**-Symbol wird angezeigt.

2 Sobald auf dem Display `Alarm gesendet` angezeigt wird, sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Das Funkgerät stoppt den Sendevorgang automatisch:

- Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die Dauer des Zyklus zwischen *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* und dem Empfang von Rufen.
- Bei deaktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die Dauer des *Mikrofon-Bereitschaftsmodus*.

3 Drücken Sie zum Verlassen des Notruf-Modus die **Notruf Aus**-Taste.

Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück.

Empfangen von Notrufsignalen

Das empfangende Funkgerät kann nur ein Notsignal gleichzeitig unterstützen. Sofern initiiert, überschreibt ein zweites Notsignal das erste Signal. Führen Sie die Vorgehensweise zum Empfangen und Anzeigen von Notsignalen auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie ein Notrufsignal empfangen:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Die rote LED blinkt.

- Das Display zeigt die Notsignalliste, die Notruf-Gesprächsgruppen-ID oder den Aliasnamen und die ID oder den Aliasnamen des übertragenden Funkgeräts an.

1 Drücken Sie , um das Notsignal anzuzeigen.

2 Drücken Sie , um die Aktionsoptionen und -details für alle Einträge in der Notsignalliste anzuzeigen.

3 Drücken Sie , und wählen Sie `Ja`, um die Alarmliste zu verlassen.

Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück und zeigt oben ein **Notsignalsymbol** an, das darauf hinweist, dass es sich um ein noch nicht gelöstes Notsignal handelt. Das **Notsignalsymbol** wird nicht mehr angezeigt, wenn der Eintrag in der Notsignalliste gelöscht wurde.

4 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

5 Wählen Sie `Alarmliste`, um die Alarmliste wieder anzuzeigen.

Antworten auf Notrufsignale

Wenn ein Notsignal empfangen wird, kann der Empfänger wählen, ob das Signal gelöscht und die Notsignal-Liste beendet werden soll oder ob auf das Notsignal reagiert werden soll, indem die **Sendetaste (PTT)** gedrückt und ein normaler Sprachruf (nicht Notruf) gesendet wird. Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Notrufsignale auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Wenn die Notrufanzeige aktiviert ist, wird der Notruf angezeigt, sobald das Funkgerät einen Notruf erhält. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.

2 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Um der gleichen Gruppe, an die auch das Notrufsignal gerichtet war, einen normalen Sprachruf (nicht Notruf) zu senden, drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

4 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Wenn das Funkgerät, das den Notruf gesendet hat, antwortet:

- Die rote LED blinkt.
- Das Display zeigt das **Notruf-**Symbol, die Notruf-Gesprächsgruppen-ID oder den Aliasnamen und die ID oder den Aliasnamen des sendenden Funkgeräts.

HINWEIS:
Wenn die Notrufanzeige nicht aktiviert ist, zeigt das Display das **Gruppenruf-**Symbol, die Notruf-Gesprächsgruppen-ID oder den Aliasnamen und die ID oder den Aliasnamen des sendenden Funkgeräts.

Antworten auf Notsignale mit Ruf

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Notsignale mit Ruf auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Notruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Der Notrufton erklingt, wenn die Notrufanzeige und der Notruf-Decodierungshinweiston aktiviert sind. Der Notrufton erklingt nicht, wenn nur die Notrufanzeige aktiviert ist.
- Im Display wird das **Notruf**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Die Textzeile zeigt die Notruf-Gesprächsgruppen-ID oder den Aliasnamen des sendenden Funkgeräts.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

1 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die **Sendetaste (PTT)** am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal

antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Die grüne LED leuchtet.

2 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Wenn das Funkgerät, das den Notruf gesendet hat, antwortet:

- Die rote LED blinkt.
- Das Display zeigt das **Notruf-**Symbol, die Notruf-Gesprächsgruppen-ID oder den Aliasnamen und die ID oder den Aliasnamen des sendenden Funkgeräts.

HINWEIS:
Wenn die Notrufanzeige nicht aktiviert ist, zeigt das Display das **Gruppenruf-**Symbol, die Notruf-Gesprächsgruppen-ID oder den Aliasnamen und die ID oder den Aliasnamen des sendenden Funkgeräts.

Statusmeldung

Anhand dieser Funktion ist der Benutzer in der Lage, Statusmeldungen an andere Funkgeräte zu senden.

Die Quick-Status-Liste wird über CPS-RM konfiguriert und umfasst maximal 99 Status.

Die maximale Zeichenlänge für jede Statusmeldung ist 16.

HINWEIS:
Jeder Status hat einen entsprechenden digitalen Wert zwischen 0 und 99. Zur besseren Übersichtlichkeit kann jedem Status ein Alias zugewiesen werden.

Senden von Statusnachrichten

Führen Sie zum Senden einer Statusmeldung die folgende Vorgehensweise durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Quick-Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu den gewünschten Statusmeldungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum Alias oder zur ID des gewünschten Funkgeräts oder der Gruppe. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm `Quick-Status` angezeigt wird.
- Auf dem Display wird ✓ neben dem gesendeten Status angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird vorübergehend der Fehlerhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm `Quick-Status` angezeigt wird.

Senden von Statusmeldungen über die programmierbare Taste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden einer Statusmeldung über die programmierbare Taste durch.

1 Drücken Sie die programmierte Taste **Statusmeldung**.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu den gewünschten Statusmeldungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Die Kontaktliste wird angezeigt.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum Alias oder zur ID des gewünschten Funkgeräts oder der Gruppe. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.

- Die LED erlischt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm `Quick-Status` angezeigt wird.
- Auf dem Display wird ✓ neben dem gesendeten Status angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird vorübergehend der Fehlerhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm `Quick-Status` angezeigt wird.

Senden einer Statusmeldung mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden einer Statusmeldung mithilfe der Kontaktliste durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum Alias oder zur ID des gewünschten Funkgeräts oder der Gruppe. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status senden`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu den gewünschten Statusmeldungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm `Quick-Status` angezeigt wird.
- Auf dem Display wird ✓ neben der gesendeten Statusmeldung angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.

- Im Display wird vorübergehend der Fehlerhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm `Quick-Status` angezeigt wird.

Senden von Statusmeldungen über manuelles Wählen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden einer Statusmeldung über manuelles Wählen durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Man. Wählen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Funkgerät-Nr.` Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Geben Sie den Funkgerät-Alias oder die ID oder den Gruppen-Alias oder die ID ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status senden`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
7. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu den gewünschten Statusmeldungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird vorübergehend ein positiver Kurzhinweis angezeigt, bevor wieder der Bildschirm `Quick-Status` angezeigt wird.
- Auf dem Display wird ✓ neben dem gesendeten Status angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird vorübergehend der Fehlerhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm `Quick-Status` angezeigt wird.

Statusmeldungen anzeigen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von Statusmeldungen durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Posteingang`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu den gewünschten Statusmeldungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Der Inhalt der Statusmeldung wird dem Benutzer des Funkgeräts angezeigt.

Empfangene Statusmeldungen können auch durch Zugriff auf die Benachrichtigungsliste angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unterBenachrichtigungsliste auf Seite 153.

Antworten auf Statusmeldungen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Statusmeldungen durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu den gewünschten Statusmeldungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Der Inhalt der Statusmeldung wird angezeigt. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Antw.`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu den gewünschten Statusmeldungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt, bevor wieder der Bildschirm `Posteingang` angezeigt wird.
- Auf dem Display wird ✓ neben der gesendeten Statusmeldung angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird vorübergehend der Fehlerhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm `Posteingang` angezeigt wird.

Löschen einer Statusmeldung

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen einer Statusmeldung auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu den gewünschten Statusmeldungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Der Inhalt der Statusmeldung wird angezeigt. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt, bevor wieder der Bildschirm `Posteingang` angezeigt wird.

Löschen aller Statusmeldungen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller Statusmeldungen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alle löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.

Textnachrichten

Ihr Funkgerät kann von einem anderen Funkgerät oder einer Textnachricht-Anwendung Daten empfangen, beispielsweise Textnachrichten.

Es gibt zwei Arten von Textnachrichten, DMR-Kurztextnachrichten und Textnachrichten.

Die maximale Länge der Zeichen beim Senden und Empfangen einer Textnachricht beträgt 280 Zeichen, einschließlich der Betreffzeile. Die Betreffzeile wird angezeigt, wenn Sie Nachrichten von E-Mail-Anwendungen empfangen. Die maximale Länge von 280 Zeichen ist nur für Modelle mit der neuesten Software und Hardware verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Die maximale Länge von DMR-Kurztextnachtrichten beträgt 23 Zeichen.

Das Funkgerät verlässt den aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.

HINWEIS:
In arabischer Sprache wird der Text von rechts nach links eingegeben.

HINWEIS:

Durch Gedrückthalten von ↩ kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Text Messages

Die Textnachrichten werden im Posteingang gespeichert und nach Eingang geordnet, d. h. die zuletzt eingegangene Nachricht steht an erster Stelle.

Anzeigen von Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Wenn der Posteingang leer ist:

   - Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.
   - Ein Ton erklingt, wenn der Tastaturton eingeschaltet ist.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt, wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm stammt.

Anzeigen von Telemetriestatus-Textnachrichten

Folgen Sie der Vorgehensweise zum Anzeigen einer Telemetriestatus-Textnachricht aus dem Posteingang.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Telemetriestatus-Textnachrichten können Sie nicht beantworten.

Das Display zeigt `Telemetrie: <Telemetriestatus-Textnachricht>`.

5 Drücken Sie lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Anzeigen gespeicherter Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von gespeicherten Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Entwürfe`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Antworten auf Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie eine Textnachricht erhalten:

- Auf dem Display wird die Benachrichtigungsliste mit dem Alias oder der ID des Absenders angezeigt.
- Auf dem Display wird das **Nachrichten**-Symbol angezeigt.

HINWEIS:
Wird die **Sendetaste (PTT)** gedrückt, verlässt das Funkgerät den Textnachrichten-Hinweisbildschirm und baut einen Einzel- oder Gruppenruf an den Sender der Nachricht auf.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Lesen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Das Display zeigt die Textnachricht an. Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt, wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm stammt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Später lesen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Das Funkgerät kehrt zum vor Erhalt der Textnachricht angezeigten Bildschirm zurück.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Löschen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

2 Drücken Sie ↩, um zum Posteingang zurückzukehren.

Antworten auf Textnachrichten mit Quick Text

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Nachrichten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Inbox. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt, wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm stammt.

5 Drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen.

6 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.

- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät kehrt zum Bildschirm `Wiederholen` zurück.

Weiterleiten von Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Weiterleiten von Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

Auf dem Bildschirm `Wiederholen`:

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Weiterleiten`, und drücken Sie dann OK, um dieselbe Nachricht an ein anderes Funkgerät, einen anderen Gruppen-Alias oder eine andere Gruppen-ID zu senden.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.
3. Warten Sie auf eine Quittierung.

   Bei erfolgreicher Durchführung:

   - Ein Hinweiston ertönt.
   - Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

   Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

   - Ein Hinweiston ertönt.
   - Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Erneutes Senden von Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum erneuten Senden von Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

Auf dem Bildschirm `Wiederholen`:

Drücken Sie , um dieselbe Nachricht erneut an denselben Aliasnamen oder dieselbe ID des Funkgeräts bzw. der Gruppe zu senden.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.

- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät kehrt zum Bildschirm `Wiederholen` zurück.

Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn der Posteingang leer ist:

- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.
- Ein Hinweiston ertönt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alle löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn der Posteingang leer ist:

- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.
- Ein Hinweiston ertönt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alle löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Löschen gespeicherter Textnachrichten aus dem Entwurfsordner

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Entwürfe`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Löschen`. Drücken Sie zum Löschen der Textnachricht.

Gesendete Textnachrichten

Nachdem eine Nachricht an ein anderes Funkgerät gesendet wurde, wird sie im Ordner „Ausgang“ gespeichert. Die zuletzt gesendete Textnachricht wird jeweils an die erste Stelle des Ordners „Ausgang“ gestellt. Sie können eine gesendete Textnachricht erneut senden, weiterleiten oder löschen.

Der Ordner „Ausgang“ kann bis zu 30 gesendete Nachrichten aufnehmen. Sobald der Ordner voll ist, wird die älteste Textnachricht im Ordner automatisch durch die als nächstes gesendete Textnachricht ersetzt.

Wenn Sie den Bildschirm zum Senden einer Nachricht verlassen, während die Nachricht gesendet wird, aktualisiert das Funkgerät den Status dieser Nachricht im Ausgangsordner, ohne dies im Display oder durch Abgeben eines Hinweistons anzuzeigen.

Wechselt das Funkgerät in einen anderen Modus oder wird es ausgeschaltet, bevor der Status der Nachricht im Ordner „Ausgang“ aktualisiert wird, kann das Funkgerät die Übertragung anhängiger Nachrichten nicht abschließen und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für **Fehler beim Senden**.

Das Funkgerät unterstützt bis zu maximal fünf anhängige Nachrichten. Sind bereits fünf Nachrichten anhängig, d. h. noch zu senden, kann das Funkgerät keine weitere Nachricht senden und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für **Fehler beim Senden**.

Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt lange drücken, kehrt das Funkgerät zum Startbildschirm zurück.

Anzeigen gesendeter Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von gesendeten Nachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
   - Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie , um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ausgang`. Drücken Sie , um die Option auszuwählen.

   Der Ordner für gesendete Nachrichten ist leer:
   - Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.

- Ein tiefer Ton erklingt, wenn der Tastaturton eingeschaltet ist.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Senden von gesendeten Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von gesendeten Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie eine gesendete Nachricht anzeigen:

1 Drücken Sie OK.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät fährt mit dem Bildschirm `Wiederholen` fort. Weitere Informationen finden Sie unterErneutes Senden von Textnachrichten auf Seite 132.

Löschen aller gesendeten Textnachrichten aus dem Ordner „Gesendete Elemente“

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller gesendeten Textnachrichten aus den Ordner „Ausgang“ auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ausgang. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Fall von leeren Elementen:

- Auf dem Display wird Liste leer angezeigt.
- Ein Hinweiston ertönt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Alle löschen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ja. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Nein. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Quick Text-Nachrichten

Senden von Quick Text-Nachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von vordefinierten Quick Text-Nachrichten auf Ihrem Funkgerät an einen vordefinierten Aliasnamen durch.

1 Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät fährt mit dem Bildschirm Wiederholen fort. Weitere Informationen finden

Sie unterErneutes Senden von Textnachrichten auf Seite 132.

Konfiguration der Texteingabe

Ihr Funkgerät ermöglicht Ihnen die Konfiguration verschiedener Texte.

Worterkennung

Großschreibung am Satzanfang

Diese Funktion aktiviert automatisch die Großschreibung für den ersten Buchstaben des ersten Worts in jedem neuen Satz.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Texteingabe`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Satzanf.groß`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie OK, um Großschreibung am Satzanfang zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
   - Drücken Sie OK, um Großschreibung am Satzanfang zu deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Anzeigen benutzerdefinierter Wörter

Hier können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Wörter im integrierten Wörterbuch des Funkgeräts hinzufügen. Das Funkgerät verwaltet eine Liste, die diese Wörter enthält.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Texteingabe`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Meine Wörter`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Wortliste`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.

Bearbeiten der benutzerdefinierten Wörter

Sie können die in Ihrem Funkgerät gespeicherten benutzerdefinierten Wörter bearbeiten.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Texteingabe`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Meine Wörter`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Wortliste`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.

7 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Wort. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

8 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bearbeiten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

9 Bearbeiten Sie das benutzerdefinierte Wort über das Tastenfeld.

- Drücken Sie ◀, um eine Stelle nach links zu rücken.
- Drücken Sie die Taste ▶, um eine Stelle nach rechts zu rücken.
- Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie *.
- # gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

10 Drücken Sie , sobald Ihr benutzerdefiniertes Wort komplett ist.

Im Display wird die Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihr benutzerdefiniertes Wort gespeichert wird.

- Wenn das benutzerdefinierte Wort gespeichert wurde, erklingt ein Signalton, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.
- Wenn das benutzerdefinierte Wort nicht gespeichert wurde, erklingt ein tiefer Hinweiston, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.

Hinzufügen benutzerdefinierter Wörter

Sie können benutzerdefinierte Wörter im integrierten Funkgerätewörterbuch hinterlegen.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Texteingabe`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Meine Wörter`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Neues Wort`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird die Liste der benutzerdefinierten Wörter angezeigt.

7 Bearbeiten Sie das benutzerdefinierte Wort über das Tastenfeld.

- Drücken Sie ◀, um eine Stelle nach links zu rücken.
- Drücken Sie die Taste ▶, um eine Stelle nach rechts zu rücken.
- Zum Löschen unerwünschter Zeichen drücken Sie *.
- # gedrückt halten, um die Texteingabemethode zu ändern.

8 Drücken Sie , sobald Ihr benutzerdefiniertes Wort komplett ist.

Im Display wird die Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihr benutzerdefiniertes Wort gespeichert wird.

- Wenn das benutzerdefinierte Wort gespeichert wurde, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird der positive Kurzhinweis angezeigt.
- Wenn das benutzerdefinierte Wort nicht gespeichert wurde, erklingt ein tiefer Hinweiston, und im Display wird der negative Kurzhinweis angezeigt.

Löschen eines benutzerdefinierten Wortes

Sie können die in Ihrem Funkgerät gespeicherten benutzerdefinierten Wörter löschen, indem Sie Folgendes ausführen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auswählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Texteingabe`. Drücken Sie OK, um die Option auswählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Meine Wörter`. Drücken Sie OK, um die Option auswählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Wort. Drücken Sie OK, um die Option auswählen.
7. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auswählen.
8. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
   - Drücken Sie unter `Eintrag löschen?`, um `Ja` auszuwählen. Im Display wird `Eintrag gelöscht` angezeigt.
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nein`. Drücken Sie , um zum vorangehenden Bildschirm zurückzukehren.

Löschen aller benutzerdefinierten Wörter

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller benutzerdefinierten Wörter aus dem integrierten Wörterbuch Ihres Funkgeräts durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auswählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Texteingabe`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Meine Wörter`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alle löschen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie unter `Eintrag löschen?`, um `Ja` auszuwählen. Im Display wird angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nein`, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Privacy

Durch den Einsatz softwaregestützter Verschlüsselung verhindert diese Funktion, wenn aktiviert, unbefugtes Zuhören auf einem Kanal. Die Signalisierungs- und Benutzeridentifikationsteile einer Übertragung werden nicht verschlüsselt.

Um verschlüsselt senden zu können, muss die Verschlüsselung für den Kanal aktiviert sein, während dies für empfangende Funkgeräte nicht erforderlich ist. Kanäle mit aktivierter Verschlüsselung können weiterhin normale (unverschlüsselte) Übertragungen empfangen.

Je nachdem, wie Ihr Funkgerät programmiert wurde, können Funkgeräte auf einem Kanal mit aktivierter Verschlüsselung weiterhin normale (unverschlüsselte) Übertragungen empfangen. Darüber hinaus kann das Funkgerät einen Warnton ausgeben oder nicht. Auch dies richtet sich danach, wie es programmiert wurde.

HINWEIS:
Die Verschlüsselungsfunktion wird nicht für alle Funkgerätmodelle angeboten oder sie haben eine andere Konfiguration. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Ein- und Ausschalten des Datenschutzes

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Verschlüsselung auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die programmierte Taste **Verschlüsselung**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Verschl.`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Ein` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Aus` angezeigt.

Antwortsperre

Anhand dieser Funktion können Sie verhindern, dass Ihr Funkgerät auf eingehende Übertragungen reagiert.

HINWEIS:
Dies ist eine käufliche Funktion. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Wenn aktiviert, generiert das Funkgerät keine abgehenden Übertragungen in Antwort auf eingehende Übertragungen, wie etwa Funkgerätkontrolle, Rufhinweis, Funkgerät deaktivieren, Remote-Überwachung, Automatischer Registrierungsservice (ARS), Antwort auf Einzelrufe und Senden von GPS-Standortberichten. Ihr Funkgerät kann keine Einzelrufbestätigungen empfangen, wenn diese Funktion aktiviert ist. Das Funkgerät kann jedoch manuell Übertragungen senden.

Ein-/Ausschalten der Antwortsperre

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- oder Ausschalten der Antwortsperre auf Ihrem Funkgerät durch.

Drücken Sie die programmierte **Antwortsperre**-Taste.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein kurzzeitiger positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein kurzzeitiger negativer Kurzhinweis angezeigt.

Blockieren/Wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie jedes im System befindliche Funkgerät aktivieren oder deaktivieren. Der Händler oder Systemadministrator kann z. B. ein gestohlenes Funkgerät deaktivieren und damit für unberechtigte Benutzer unbrauchbar machen oder ein wiedergefundenes Funkgerät aktivieren.

Ein Funkgerät kann über die Konsole oder einen von einem anderen Funkgerät initiierten Befehl deaktiviert (blockiert) oder aktiviert (wiederhergestellt) werden.

Sobald ein Funkgerät deaktiviert wurde, wird ein negativer Hinweiston ausgegeben, und auf der Startseite erscheint `KANAL VERWEIGERT`.

Wenn für das Funkgerät Stun aktiviert wird, kann das Funkgerät keine benutzerinitiierten Services auf dem System anfordern oder empfangen, das die Stun-Vorgehensweise ausgeführt hat. Das Funkgerät kann jedoch zu einem anderen System wechseln. Das Funkgerät sendet weiterhin GPS-Positionsberichte und kann aus der Ferne im Stun-Modus überwacht werden.

HINWEIS:
Der Händler oder Systemadministrator kann ein Funkgerät permanent deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unterFunkgerät deaktivieren auf Seite 149.

Blockieren eines Funkgeräts

Führen Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren eines Funkgeräts durch.

1 Drücken Sie die vorprogrammierte **Funkgerät deaktivieren**-Taste.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die grüne LED blinkt.

3 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Blockieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren eines Funkgeräts mithilfe der Kontaktliste durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `FunkgDeak.` Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Das Display zeigt `Funkg.deaktiv.: <Funkgeräte-Alias oder -ID>` an.Die grüne LED blinkt.

5 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.

- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Blockieren von Funkgeräten über manuelles Wählen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren eines Funkgeräts über manuelles Wählen durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Man. Wählen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Geben Sie die Funkgerät-ID ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis FunkgDeak. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED blinkt.

6 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Wiederherstellen eines Funkgeräts

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren eines Funkgeräts durch.

1. Drücken Sie die konfigurierte **Funkgerät aktivieren**-Taste.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Das Display zeigt `Funkg.aktiv.: <Funkgeräte-Alias oder -ID>` an.Die grüne LED leuchtet.
3. Warten Sie auf eine Quittierung.

   Bei erfolgreicher Durchführung:

   - Ein positiver Hinweiston erklingt.
   - Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

   Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

   - Ein negativer Hinweiston erklingt.
   - Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Wiederherstellen eines Funkgeräts mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren eines Funkgeräts mithilfe der Kontaktliste durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `FunkgAkt`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Das Display zeigt `Funkg.aktiv.: <Funkgeräte-Alias oder -ID>` an.Die grüne LED leuchtet.

5 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Wiederherstellen eines Funkgeräts über manuelles Wählen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren eines Funkgeräts über manuelles Wählen durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Man. Wählen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einzelruf`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

In der ersten Textzeile wird `Funkgerät-Nr.:` angezeigt.

5 Geben Sie die Funkgerät-ID ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `FunkgAkt`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die grüne LED leuchtet.

Funkgerät deaktivieren

Diese Funktion bietet eine erweiterte Sicherheitsmaßnahme, um den nicht autorisierten Zugriff auf das Funkgerät zu beschränken.

Die Funktion „Funkgerät deaktivieren“ kann ein Funkgerät unbrauchbar machen. Der Händler oder

Systemadministrator kann ein verlorenes oder verlegtes Funkgerät deaktivieren, um die nicht autorisierte Verwendung zu verhindern.

Beim Einschalten zeigt ein deaktiviertes Funkgerät vorübergehend die Meldung FUNKGERÄT DEAKTIVIERT auf dem Bildschirm an, um den deaktivierten Status anzuzeigen.

HINWEIS:
Ein deaktiviertes Funkgerät kann nur in einem Reparatur-Center von Motorola Solutions wiederhergestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Alleinarbeiter

Der Alleinarbeiterschutz löst einen Notruf aus, wenn eine vordefinierte Zeit lang keine Benutzeraktivität erfasst wird, d. h. beispielsweise keine Taste am Funkgerät gedrückt wird oder der Kanalwahlschalter nicht betätigt wird.

Wurde während der einprogrammierten Dauer keine Benutzeraktivität erfasst, warnt das Funkgerät den Benutzer durch einen Audiosignalhinweis vor, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.

Hat der Benutzer auch nach Ablauf des vordefinierten Ansprechzeit-Timers noch nicht bestätigt, löst das Funkgerät ein Notsignal aus, so wie vom Händler oder Systemadministratoren programmiert.

Weitere Informationen finden Sie unterNotruf auf Seite 114.

HINWEIS:
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Passwortgeschützter Zugriff auf das Funkgerät

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Beschränkung des Zugriffs auf das Funkgerät, indem ein Passwort abgefragt wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Zugreifen auf Funkgeräte mithilfe von Kennwörtern

Führen Sie die Vorgehensweise für das Zugreifen auf Ihr Funkgerät mit einem Passwort durch.

1 Geben Sie das aktuelle vierstellige Passwort ein.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den numerischen Wert jeder Ziffer zu bearbeiten, und drücken Sie , um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu gehen.

2 Drücken Sie , um das Passwort einzugeben.

Bei erfolgreicher Durchführung wird das Funkgerät eingeschaltet.
Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Nach dem ersten und zweiten Versuch wird auf dem Display `Falsches Passwort` angezeigt. Wiederholen Sie Schritt 1.
- Nach dem dritten Versuch erscheint im Display `Falsches Passwort` und dann `Gerät gesperrt`. Ein Hinweiston ertönt. Die gelbe LED blinkt. Ihr Funkgerät wird 15 Minuten lang gesperrt.

HINWEIS:
Im gesperrten Status reagiert das Funkgerät nur auf Eingaben des **Ein-/Aus-/Lautstärkereglers** und der programmierten Taste **Beleuchtung**.

Ein-/Ausschalten der Passwortsperre

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Passwortsperre auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Passw-Sperre`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Geben Sie das aktuelle vierstellige Passwort ein.

- Über ein Tastenfeldmikrofon.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den numerischen Wert jeder Ziffer zu bearbeiten, und drücken Sie OK, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu gehen.

Bei der Passworteingabe ertönt mit jedem Drücken einer Taste ein positiver Hinweiston.

6 Drücken Sie OK, um das Passwort einzugeben.

Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display `Falsches Passwort`, und das Funkgerät zeigt automatisch wieder das vorhergehende Menü an.

7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einschalten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ✓ neben `Einschalten` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Abschalten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ✓ neben `Abschalten` angezeigt.

Entsperren von Funkgeräten

Im gesperrten Zustand kann Ihr Funkgerät keine Anrufe, auch keine Notrufe, empfangen. Führen Sie die Vorgehensweise zum Entsperren Ihres Funkgeräts durch.

1 Schalten Sie das Funkgerät ein.

Ihr Funkgerät startet den 15-Minuten-Timer für die Sperre.

2 Lassen Sie 15 Minuten verstreichen.

Im gesperrten Zustand reagiert Ihr Funkgerät nur auf die **Ein/Aus**-Taste.

3 Wiederholen Sie die Schritte in Zugreifen auf Funkgeräte mithilfe von Kennwörtern auf Seite 150, um auf Ihr Funkgerät zuzugreifen.

Ändern von Kennwörtern

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ändern von Kennwörtern auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Passw-Sperre`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Geben Sie das aktuelle Passwort mit vier Ziffern ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display `Falsches Passwort`, und das Funkgerät zeigt automatisch wieder das vorhergehende Menü an.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Passw.änd.` angezeigt wird. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

8 Geben Sie das neue vierstellige Passwort noch einmal ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

Bei erfolgreicher Durchführung wird auf dem Display `Passwort geändert` angezeigt.
Bei nicht erfolgreicher Durchführung wird auf dem Display `PW stimmen nicht überein` angezeigt.

Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.

Benachrichtigungsliste

Ihr Funkgerät hat eine Mitteilungsliste, in der alle „ungelesenen“ Ereignisse auf dem Kanal, wie z. B. ungelesene Textnachrichten, Telegramme, verpasste Rufe und Hinweistöne erfasst werden.

Auf dem Display wird das **Mitteilungssymbol** angezeigt, wenn die Mitteilungsliste mindestens ein Ereignis enthält.

Für Textnachrichten und entgangene Anrufe/ Anrufbenachrichtigungen beträgt die maximale Anzahl 30 Textnachrichten und 10 entgangene Anrufe/ Rufhinweise. Diese maximale Anzahl hängt von der Kapazität der einzelnen Funktionslisten ab (JobTickets oder Textnachrichten oder entgangene Anrufe/ Rufhinweise).

Aufrufen der Mitteilungsliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aufrufen der Mitteilungsliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Mitteilung`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Ereignis. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ↩ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Over-the-Air Programmierung

Ihr Händler kann Ihr Funkgerät über Over-The-Air-Programmierung (OTAP) ohne physische Verbindung ferngesteuert aktualisieren. Darüber hinaus können einige Einstellungen auch über OTAP konfiguriert werden.

Wenn OTAP auf Ihrem Funkgerät aktiv ist, blinkt die grüne LED.

Wenn Ihr Funkgerät große Datenmengen empfängt:

- Das Display zeigt das Symbol **Große Datenmengen** an.
- Der Kanal ist belegt.
- Ein negativer Hinweiston erklingt, wenn Sie die **PTT**-Taste drücken.

Wenn OTAP abgeschlossen ist, je nach Konfiguration:

- Ein Hinweiston ertönt. Auf dem Display wird `Aktualisierung Neustart` angezeigt. Das Funkgerät wird durch Aus- und Einschalten neu gestartet.
- Sie können `Jetzt neu start.` oder `Später` auswählen. Wenn Sie `Später` auswählen, wechselt Ihr Funkgerät zum vorherigen Bildschirm. Auf dem Display wird das **OTAP-Verzögerungs-Timer**-Symbol angezeigt, bis der automatische Neustart erfolgt.

Wenn Ihr Funkgerät nach dem automatischen Neustart eingeschaltet wird:

- Bei erfolgreichem Abschluss wird auf dem Display `SW-Update abgeschlossen` angezeigt.
- Schlägt der Vorgang fehl, so zeigt das Display `SW-Update fehlg.` angezeigt.

Informationen zur aktualisierten Softwareversion finden Sie unter Überprüfen der Software-Aktualisierungsinformationen auf Seite 181.

Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)

Mit dieser Funktion können Sie die Werte für die Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI) ansehen.

Auf dem Display wird das **RSSI**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt. Unter Anzeigesymbole auf Seite 187 finden Sie weitere Informationen zum **RSSI**-Symbol.

Anzeigen von RSSI-Werten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von RSSI-Werten auf Ihrem Funkgerät durch.

Auf dem Startbildschirm:

1. Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden ◀ dreimal und sofort auf ▶.

   Auf dem Display werden die aktuellen Werte der Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI) angezeigt.

2. Drücken Sie ⮌ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Frontplattenprogrammierung

Sie können bestimmte Funktionsparameter in der Frontplattenprogrammierung anpassen, um die Verwendung des Funkgeräts zu optimieren.

Die folgenden Tasten werden bei Bedarf verwendet, um durch die Funktionsparameter zu navigieren.

Nach oben/nach unten-Navigationstaste
Drücken Sie diese Taste, um horizontal oder vertikal durch die Optionen zu navigieren oder um Werte zu erhöhen oder zu verringern.

Menü-/OK-Taste
Drücken Sie diese Taste, um die Option zu wählen bzw. ein Untermenü aufzurufen.

Zurück-/Startbildschirm-Taste
Kurz drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder um den Auswahlbildschirm zu verlassen.

Durch Gedrückthalten kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Eingabe von Frontplattenprogrammierung

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aufrufen des Bedienfeld-Programmiermodus (FFP) auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Funkgerät programmieren`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Bearbeiten von Parametern im FPP-Modus

Verwenden Sie bei der Navigation durch die Funktionsparameter die folgenden Tasten.

- ▲, ▼ – Zum Durchblättern von Optionen, Erhöhen/Verringern von Werten und um senkrecht zu navigieren.
- OK – Zum Wählen der Option bzw. zum Aufrufen eines Untermenüs.
- ↩ – Kurz drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder um den Auswahlbildschirm zu verlassen. Gedrückt halten, um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren.

Wi-Fi-Betrieb

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, ein WLAN-Netzwerk einzurichten und eine Verbindung damit herzustellen. Wi-Fi unterstützt Aktualisierungen an der Firmware des Funkgeräts, Codeplug und Ressourcen, wie z. B. Sprachpakete und Sprachansage.

Ein-/Ausschalten von WLAN

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Die programmierte Taste **Ein-/Ausschalten von WLAN** wird von Ihrem Händler oder Systemadministrator zugeordnet. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Sprachankündigungen für die programmierte Schaltfläche **WLAN ein oder aus** können über CPS gemäß den Benutzeranforderungen angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Sie können WLAN durch Ausführen einer der folgenden Aktionen ein- oder ausschalten.

- Drücken Sie die programmierte Taste **WLAN ein oder aus**. Die Sprachansage besagt: WLAN wird eingeschaltet oder WLAN wird ausgeschaltet.
- Rufen Sie diese Funktion über das Menü auf.
  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  c. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WLAN ein` und drücken Sie OK zum Auswählen.

  Drücken Sie OK, um WLAN zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.

  Drücken Sie OK, um WLAN zu deaktivieren. Neben Aktiviert wird kein ✓ mehr angezeigt.

Verbinden mit einem Access Point im Netzwerk

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Wenn Sie WLAN einschalten, startet das Funkgerät einen Suchlauf und stellt eine Verbindung zu einem Access Point im Netzwerk her.

Sie können auch über das Menü eine Verbindung mit einem Access Point im Netzwerk herstellen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Netzwerke` und drücken Sie OK zum Auswählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu einem Access Point im Netzwerk und drücken Sie OK zum Auswählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Verbinden` und drücken Sie OK zum Auswählen.

6 Geben Sie das Kennwort ein, und drücken Sie OK.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte, zeigt das Funkgerät einen Hinweis an, und der Access Point des Netzwerks wird in der Profilliste gespeichert.

Prüfen des WLAN-Verbindungsstatus

Führen Sie die Vorgehensweise zum Prüfen des WLAN-Verbindungsstatus durch.

Drücken Sie die programmierte Taste **Wi-Fi-Status abfragen**, um den Verbindungsstatus über eine Sprachansage abzurufen. Die Sprachansage besagt: Wi-Fi ist deaktiviert, Wi-Fi ist aktiviert, aber keine Verbindung, oder Wi-Fi ist aktiviert mit Verbindung.

- Das Display zeigt `WLAN Aus`, wenn WLAN ausgeschaltet ist.
- Das Display zeigt `WLAN Ein, Verbunden`, wenn das Funkgerät mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Das Display zeigt `WLAN Ein, Nicht verbunden`, wenn das Funkgerät zwar eingeschaltet, aber nicht mit einem Netzwerk verbunden ist.

Sprachankündigungen für die WLAN-Statusabfrageergebnisse können über CPS gemäß den Benutzeranforderungen angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

HINWEIS:
Die programmierte Taste **Wi-Fi-Status abfragen** wird von Ihrem Händler oder Systemadministrator zugeordnet. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Aktualisieren der Netzwerkliste

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

- Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, um die Netzwerkliste zu aktualisieren.
  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.

c. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Netzwerke und drücken Sie OK zum Auswählen.

Wenn Sie das Netzwerkmenü öffnen, aktualisiert das Funkgerät automatisch die Netzwerkliste.

- Wenn Sie sich bereits im Netzwerk-Menü befinden, führen Sie die folgende Maßnahme durch, um die Netzwerkliste zu aktualisieren.

  Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Aktualisieren und drücken Sie OK zum Auswählen.

  Das Funkgerät aktualisiert sich und zeigt die neueste Netzwerkliste an.

Hinzufügen eines Netzwerks

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Wenn ein bevorzugtes Netzwerk nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird, führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, um ein Netzwerk hinzuzufügen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis WiFi und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Netzwerke und drücken Sie OK zum Auswählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Netzwerk hinzufügen und drücken Sie OK zum Auswählen.
5. Geben Sie die SSID (Service Set Identifier) ein, und drücken Sie OK.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Öffnen und drücken Sie OK zum Auswählen.
7. Geben Sie das Kennwort ein, und drücken Sie OK.

   Das Funkgerät zeigt an, um darauf hinzuweisen, dass das Netzwerk erfolgreich gespeichert wurde.

Anzeigen von Details zu Netzwerk-Access Points

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, um Details zu Netzwerk-Access Points anzuzeigen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu einem Access Point im Netzwerk und drücken Sie OK zum Auswählen.

Entfernen von Netzwerk-Access Points

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e. Access Points von Unternehmensnetzwerken, die über die CPS hinzugefügt werden, können nur über die CPS entfernt werden.

Führen Sie die folgenden Aktionen aus, um Netzwerk-Access Points aus der Profilliste zu entfernen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Netzwerke` und drücken Sie OK zum Auswählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zum ausgewählten Netzwerk-Access Point und drücken Sie OK zum Auswählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Entfernen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `JA` und drücken Sie OK zum Auswählen.

   Das Funkgerät zeigt an, um darauf hinzuweisen, dass der ausgewählte Netzwerk-Access Point erfolgreich entfernt wurde.

Energieversorgung

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Einstellungsfunktionen auf Ihrem Funkgerät beschrieben.

Sperren und Entsperren der Tastatur

Führen Sie die Vorgehensweise zum Sperren und Entsperren der Tastatur des Funkgeräts durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `TastSperre`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
   - Wenn die Tastatur gesperrt ist, erscheint im Display `Tastatur gesperrt`.
   - Wenn die Tastatur nicht gesperrt ist, zeigt das Display `Tastatur nicht gesperrt` an.

   Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück.

Bestimmen des Kabeltyps

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Kabeltyp auszuwählen, den Ihr Funkgerät verwendet.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kabeltyp`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Der aktuelle Kabeltyp ist mit einem ✓ gekennzeichnet.

Einstellen des Menü-Timers

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie lange Ihr Funkgerät das Menü anzeigt, bevor es automatisch wieder auf den Ausgangsbildschirm umschaltet. Folgen Sie den Anweisungen, um den Menü-Timer einzustellen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Anzeige`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Menü-Timer`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Text-in-Sprache

Die Funktion Text-in-Sprache kann nur vom Händler oder Systemadministrator aktiviert werden. Wenn die Funktion Text in Speech aktiviert ist, wird die Sprachansage-Funktion automatisch deaktiviert. Wenn die Sprachansage-Funktion aktiviert ist, wird die Text-in-Sprache-Funktion automatisch deaktiviert.

Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgeräts mit den folgenden Funktionen:

- Aktueller Kanal
- Aktuelle Zone
- Programmierbare Taste ein- bzw. aus
- Inhalt der empfangenen Textnachrichten
- Inhalt von empfangenen Job Tickets

Dieses Tonsignal kann bedarfsspezifisch eingestellt werden. Die Funktion ist besonders nützlich, wenn der Benutzer Schwierigkeiten hat, die Anzeige im Display zu lesen.

Einstellen von Text-in-Sprache

Folgen Sie den Schritten zur Einrichtung der Funktion Text-in-Sprache.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kanal-Ansage`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu einer der folgenden Funktionen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Die verfügbaren Optionen lauten wie folgt:

   - `Alle`
   - `Nachrichten`
   - `Job Tickets`
   - `Channel`
   - `Zone`
   - `Programmtaste`

   ✓ wird neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Aktivieren/Deaktivieren der Funktion „Sperre akustischer Rückkopplungen“

Mit dieser Funktion können Sie die akustische Rückkopplung bei eingehenden Anrufen reduzieren.

1. OK, um das Menü aufzurufen.
2. ▲ oder ▼ zu `Einstellungen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. ▲ oder ▼ zu `FunkgEinstellg` und drücken Sie OK zum Auswählen.
4. ▲ oder ▼ zu `AR-Sperre` und drücken Sie OK zum Auswählen.

Sie können durch Drücken von ◀ oder ▶ die ausgewählte Option ändern.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

- Drücken Sie OK, um die Sperre akustischer Rückkopplungen zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.
- Drücken Sie OK, um die Sperre akustischer Rückkopplungen zu deaktivieren. Neben Aktiviert wird kein ✓ mehr angezeigt.

Ein-/Auschalten des Global Positioning System/Global Navigation Satellite System (GPS/GNSS)

Das Global Navigation Satellite System (GNSS) ist ein Satellitennavigationssystem, das die genaue Position des Funkgeräts ortet. GNSS umfasst Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS).

HINWEIS:
Ausgewählte Funkgerätmodelle bieten möglicherweise GPS und GLONASS. Die GNSS-Konstellation wird über CPS konfiguriert. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um GPS des Funkgeräts ein- oder auszuschalten.

- Drücken Sie die programmierte Taste **GPS/ GNSS**.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `GPS`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie , um GPS/GNSS zu aktivieren/deaktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Ein-/Ausschalten des Startbildschirms

Sie können den Startbildschirm mithilfe der folgenden Vorgehensweise aktivieren oder deaktivieren.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Display. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Introbildschirm. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie OK zum Aktivieren/Deaktivieren des Startbildschirms.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne

Alle Funkgerät-Hinweistöne können nach Bedarf aktiviert und deaktiviert werden, mit Ausnahme des ankommenden Notrufsignaltons. Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten von Tönen und Hinweisen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die vorprogrammierte Taste **Hinweis**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Töne/Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alle Töne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie , um alle Töne und Hinweistöne zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke

Diese Funktion stellt die Lautstärke der Hinweistöne ein, sodass sie höher oder niedriger als die Lautstärke für Sprache sein können. Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Lautst.Offset`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Lautstärkeabweichung.

Für jede Lautstärkeabweichung wird jeweils ein Ton in der entsprechenden Lautstärke ausgegeben.

7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Die gewünschte Lautstärkeabweichung wurde gespeichert.
- Drücken Sie ↩ zum Beenden. Die Änderungen werden verworfen.

Ein-/Ausschalten des Freitons

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten des Freitons auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Töne/Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Freiton`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie OK, um den Freiton zu aktivieren/deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Ein-/Ausschalten des Hinweistons beim Einschalten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten des Hinweistons beim Einschaltton auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Töne/Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einschalten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie , um den Hinweiston beim Einschalten zu aktivieren/deaktivieren.

   Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
   Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Einstellen der Hinweistöne für Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen von Hinweistönen für Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Nachr.Hinweis. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Momentan. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ✓ neben Momentan angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Wiederholt. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ✓ neben Wiederholt angezeigt.

Leistungspegel

Die Sendeleistung kann für jeden Kanal hoch oder niedrig eingestellt werden.

High
Erlaubt die Kommunikation mit relativ weit entfernten Funkgeräten.

Low
Erlaubt die Kommunikation mit näher befindlichen Funkgeräten.

HINWEIS:
Diese Funktion ist auf Citizens Band-Kanälen nicht verfügbar, die sich auf der gleichen Frequenz befinden.

Einstellen der Sendeleistung

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Sendeleistung auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die vorprogrammierte Taste **Leistungspegel**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Leistung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Hoch. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ✓ neben Hoch angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Niedrig. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ✓ neben Niedrig angezeigt.

6 Drücken Sie ↩ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Anpassen der Displayhelligkeit

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Displayhelligkeit auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Helligkeit**. Lesen Sie weiter unter Schritt 5.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Helligkeit. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird die Helligkeitsleiste angezeigt.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Displayhelligkeit zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Ein- und Ausschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung (Bel.Autom.)

Sie können die Hintergrundbeleuchtung Ihres Funkgeräts aktivieren bzw. deaktivieren, sodass sie sich bei Bedarf

automatisch einschaltet. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet, wenn das Funkgerät einen Anruf empfängt, bei einem Ereignis der Benachrichtigungsliste oder bei einem Notsignal.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bel.Autom.`.
5. Drücken Sie OK, um die Beleuchtungsautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren.

   Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

   - Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
   - Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Ein-/Ausschalten der LED-Anzeigen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der LED-Anzeigen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `LED-Anzeige`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie OK, um die LED-Anzeige zu aktivieren/deaktivieren.

   Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Einstellen der Sprachen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Sprachen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Sprachen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Sprache. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Auf dem Display wird ✓ neben der ausgewählten Sprache angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Zusatzkarten

Jeder Kanal unterstützt Zusatzkartenfunktionen, die programmierbaren Tasten zugewiesen werden können. Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Zusatzkarten auf Ihrem Funkgerät durch.

Drücken Sie die programmierte Taste **Zusatzkarte**.

Ein-/Ausschalten der Kanalansage

Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgeräts, sodass es die aktuelle Zone bzw. den aktuellen Kanal, die/der vom Benutzer gerade zugewiesen wurde, oder das Drücken einer programmierbaren Taste akustisch angibt. Die Ansage ist besonders nützlich, wenn der Benutzer Schwierigkeiten hat, die Anzeige im Display zu lesen.

Dieses Tonsignal kann kundenspezifisch eingestellt werden.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie die programmierte **Kanal-Ansage**-Taste. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
   - Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kanal-Ansage`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie , um die Sprachansage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
   - Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
   - Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC

Die automatische Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control, AGC) des Digitalmikrofons steuert die Mikrofonverstärkung des Funkgeräts beim Senden in einem digitalen System automatisch. Diese Funktion unterdrückt laute Geräusche oder verstärkt leise Geräusche. Hierbei wird ein voreingestellter Wert verwendet, um eine konsistente Lautstärke zu gewährleisten. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein- oder Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC auf Ihrem Funkgerät.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie OK, um Digital Microphone AGC zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Umschalten des Audiosignals zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem kabelgebundenen Zubehör

Führen Sie die Vorgehensweise zum Umschalten der Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem kabelgebundenen Zubehör durch.

Sie können die Audioausgabe zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehörs hin- und herschalten, vorausgesetzt dass:

- Das kabelgebundene Zubehör mit Lautsprecher angeschlossen ist.

Drücken Sie die programmierte **Audio-Umschalttaste**.

Wenn das Audiosignal geändert wurde, ertönt ein Hinweiston.

Das Ausschalten des Funkgeräts oder das Abnehmen des Zubehörs setzt die Audioausgabe auf die internen Lautsprecher des Funkgeräts zurück.

Ein-/Ausschalten der Lautstärkeregelung

Die Audiolautstärke Ihres Funkgeräts wird automatisch so geregelt, dass sie an aktuelle Hintergrundgeräusche in der Umgebung des Funkgeräts, einschließlich stationärer und nicht stationärer Geräuschquellen, angepasst und entsprechend kompensiert wird. Diese Funktion betrifft nur den Empfang und hat keinen Einfluss auf das Sende-

Audio. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Lautstärkeregelung auf Ihrem Funkgerät.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Intelligentes Audio**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Intelligentes Audio`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Ein` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Aus` angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Funktion „Vibrant-Verbesserung“

Sie können diese Funktion beim Sprechen in einer Sprache aktivieren, die viele alveolare Vibranten (rollendes „R“) enthält. Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Funktion „Vibrant-Verbesserung“ auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Vibrant-Verbesserung**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Vibrant-Verb.. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ein. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben Ein angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Aus. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben Aus angezeigt.

Ein- und Ausschalten der dynamischen Mikrofonverzerrungssteuerung

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kontrolliert das Funkgerät automatisch den Mikrofoneingang und passt den Verstärkungswert an, um Audioclipping zu vermeiden.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Mik.-Verzerrung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie , um die dynamische Mikrofonverzerrungssteuerung zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

- Drücken Sie , um die dynamische Mikrofonverzerrungssteuerung zu deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Einstellen der Audioumgebung

Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Audioumgebung Ihres Funkgeräts in Abhängigkeit zu Ihrer Umgebung.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Audioumgebung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Die Einstellungen sind wie folgt:

   - Wählen Sie Standard für die werkseitigen Voreinstellungen aus.
   - Wählen Sie Laut aus, um die Lautstärke zu erhöhen, wenn Sie sich in geräuschvollen Umgebungen befinden.
   - Wählen Sie Arbeitsgruppe, um das akustische Feedback zu reduzieren, wenn Sie eine Reihe von Funkgeräten benutzen, die sich nahezu an derselben Position befinden.

   Auf dem Display wird ✓ neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Einstellen von Audio-Profilen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen von Audio-Profilen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Audio-Profile`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die Einstellungen sind wie folgt:

- Wählen Sie `Standard` zum Deaktivieren des zuvor ausgewählten Audioprofils und zum Zurückkehren zu den werkseitigen Voreinstellungen.
- Wählen Sie `Ebene 1`, `Ebene 2` oder `Ebene 3` für Audio-Profile zur Vermeidung von lärmbedingten Hörverlusten, die typisch für Erwachsene ab dem 40. Lebensjahr sind.
- Wählen Sie `Höhensteig.`, `Mittensteigerung`, oder `Basssteigerung` für Audio-Profile mit einem klareren, etwas nasaleren und einen tieferen Klang.

Auf dem Display wird ✓ neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Allgemeine Informationen zum Funkgerät

In Ihrem Funkgerät sind Daten zu verschiedenen Parametern gespeichert.

Zu den allgemeinen Daten Ihres Funkgeräts gehören:

- Akku-Informationen
- Funkgerät-Alias und Funkgeräte-ID
- Firmware- und Codeplug-Version
- Software-Aktualisierung
- Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)

HINWEIS:
Sie können zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, wenn Sie drücken, und zur Startseite, wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt lange drücken. Das Funkgerät verlässt den aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.

Aufrufen der Akkudaten

Zeigt Akkuinformationen an.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. ▲ oder ▼ bis `Geräteinfo.` Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. ▲ oder ▼ bis `Akku-Informationen.` Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display werden Informationen zum Akku angezeigt. **Nur** für **IMPRES**-Akkus: Wenn ein Akku in einem IMPRES-Ladegerät aufgefrischt werden muss, zeigt das Display `Akku auffrischen` an. Nach dem Auffrischen werden im Display Informationen zum Akku angezeigt.

Prüfen des Funkgerät-Alias und der ID

Führen Sie die Vorgehensweise zum Überprüfen des Funkgerät-Alias und der ID auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie die programmierte Taste **Funkgerät-Alias und ID**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
     Ein positiver Hinweiston erklingt.
   - Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

   Sie können die programmierte Taste **Funkgerät-Alias und ID** drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräte-Info. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Versionen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Version Ihres Funkgeräts durch.

1 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräte-Info. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Versionen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird die aktuelle Firmware- und Codeplug-Version angezeigt.

Überprüfen der GPS/GNSS-Informationen

Zeigt die GPS/GNSS-Informationen auf Ihrem Funkgerät an, wie:

- Breitengrad
- Längengrad
- Höhe
- Richtung
- Geschwindigkeit
- Horizontal Dilution of Precision (HDOP – Streubreite der Messwerte in Horizontalrichtung)
- Satelliten
- Version

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 ▲ oder ▼ bis Geräteinfo. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 ▲ oder ▼ bis GPS-Info. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Element. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.Im Display wird die gewünschte GPS/GNSS-Information angezeigt.

Überprüfen der Software-Aktualisierungsinformationen

Diese Funktion zeigt das Datum und die Zeit der letzten Software-Aktualisierung an, die über Over-The-Air-Programming (OTAP) oder WLAN durchgeführt wurde. Führen Sie die Vorgehensweise zum Überprüfen der Softwareaktualisierungsfunktionen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräte-Info. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis SW-Update. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Software-Aktualisierung angezeigt.

Das Menü für die Software-Aktualisierung ist erst nach mindestens einer erfolgreichen OTAP- oder WLAN-Sitzung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unterOver-the-Air Programmierung (OTAP) auf Seite 287.

Anzeigen von Standort-Informationen

Befolgen Sie die Vorgehensweise, um den aktuellen Standortnamen anzuzeigen, an dem sich Ihr Funkgerät befindet.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte-Info`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Standortinformationen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Das Display zeigt den aktuellen Standortnamen an.

Andere Systeme

Sendetaste (PTT)

Die **Sendetaste (PTT)** dient zwei grundlegenden Zwecken.

- Während eines Anrufs wird durch Betätigung der **Sendetaste (PTT)** mit anderen am Anruf beteiligten Funkgeräten kommuniziert. Wenn die **Sendetaste (PTT)** gedrückt wird, wird das Mikrofon aktiviert.
- Wird gerade kein Ruf getätigt, wird die **Sendetaste (PTT)** zur Durchführung eines neuen Rufs verwendet .

Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Sprechen gedrückt. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Wenn der Gesprächsgenehmigungston aktiviert ist, warten Sie, bis dieser kurze Signalton verstummt, bevor Sie mit dem Sprechen beginnen.

programmierbare Tasten

Kurzer Tastendruck
Drücken und schnell wieder loslassen.

Drücken Sie lange auf
Für die programmierte Zeit gedrückt halten.

HINWEIS:
Unter Notruf auf Seite 253 finden Sie weitere Informationen über die vorprogrammierte Tastendruckdauer der *Notruf*-Taste.

Zuweisbare Funkgerätfunktionen

Die folgenden Funktionen können den programmierbaren Tasten zugewiesen werden.

Audio-Profile
Ermöglicht dem Benutzer das Auswählen des gewünschten Audio-Profils.

Audio umschalten
Schaltet die Audioausgabe zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehörs ein/aus.

Bluetooth® Audio-Schalter
Schaltet die Audioausgabe zwischen dem internen Funkgerätlautsprecher und einem externen Bluetooth-fähigen Zubehör um.

Bluetooth verbinden
Sucht nach Bluetooth-Geräten und stellt die Verbindung her.

Bluetooth trennen
Beendet alle vorhandenen Bluetooth-Verbindungen zwischen Funkgerät und Bluetooth-fähigen Geräten.

Bluetooth-Erkennung
Ermöglicht es Ihrem Funkgerät, in den erkennbaren Bluetooth-Modus versetzt werden zu können.

Rufhinweis
Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste. Sie können dann einen Kontakt auswählen, an den ein Rufhinweis gesendet werden kann.

Rufweiterleitung
Schaltet die Rufweiterleitung ein oder aus.

Ruflog
Wählt die Rufprotokollliste aus.

Kanalansage
Sprachansage von Zonen- und Kanalnachrichten für den aktuellen Kanal.

Contacts
Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste.

Emergency
Je nach Programmierung wird ein Notruf eingeleitet oder abgebrochen.

Innenbereich
Schaltet die Innenbereichs-Funktion ein oder aus.

Intelligentes Audio
Schaltet Intelligentes Audio ein-/aus.

Manuelles Funkstation-Roaming [3]
Startet die manuelle Standortsuche.

Mic AGC
Schaltet die automatische Verstärkungsregelung (AGC) des eingebauten Mikrofons ein bzw. aus.

Monitor
Überwacht einen gewählten Kanal auf Aktivität.

Benachrichtigungen
Für direkten Zugriff auf die Benachrichtigungsliste.

Störkanäle löschen [3]
Entfernt einen unerwünschten Kanal (mit Ausnahme des gewählten Kanals) vorübergehend aus der Scan-Liste. Mit dem gewählten Kanal ist die gewählte Zonen- oder Kanal-Kombination des Benutzers gemeint, von der aus der Scanvorgang gestartet wird.

[3] In Capacity Plus nicht verfügbar.

Schnellwahltaste
Leitet einen vordefinierten Einzel-, Telefon- oder Gruppenruf, einen Hinweiston oder eine Quick Text-Nachricht direkt ein.

Optionskartenfunktion
Schaltet Optionskartenfunktion(en) für Kanäle mit aktivierter Optionskarte ein oder aus.

Dauerüberwachung [3]
Überwacht einen gewählten Kanal auf sämtlichen Funkverkehr, bis die Funktion deaktiviert wird.

Telefon
Für den direkten Zugriff auf die Telefonkontaktliste.

Verschlüsselung
Schaltet die Verschlüsselung ein oder aus.

Aliasname und ID des Funkgeräts
Bietet den Aliasnamen und die ID des Funkgeräts

Funkmodulprüfung
Stellt fest, ob das Funkgerät in einem System aktiv ist.

Funkmodul aktivieren
Ermöglicht die Fernaktivierung eines Zielfunkgeräts.

Funkmodul deaktivieren
Ermöglicht die Ferndeaktivierung eines Zielfunkgeräts.

Fernüberwachung
Schaltet das Mikrofon eines Zielfunkgeräts ein, ohne dies anzuzeigen.

Repeater/Repeater umgehen [3]
Zum Umschalten zwischen Einsatz eines Repeaters und direkter Übertragung an ein anderes Funkgerät.

Home-Kanalerinnerung stummschalten
Schaltet die Home-Kanalerinnerung stumm.

Scan [4]
Schaltet Scan ein oder aus.

Standortinformationen
Zeigt den aktuellen Standortnamen und die ID des Capacity Plus-Mehrfachstandorts an.

Kanal-Ansage von Standort-Sprachnachrichten für den aktuellen Standort, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Standortsperre [3]
Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerät nur den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht das Funkgerät neben dem aktuellen Standort auch nach anderen Standorten.

[4] In Capacity Plus–Einzelstandort nicht verfügbar.

Status
Wählt das Statuslistenmenü aus.

Telemetriesteuerung
Steuert den Ausgabe-Pin eines lokalen oder entfernten Funkgeräts.

Textnachricht
Wählt das Textnachrichtenmenü aus.

Rufunterbrechungstaste
Unterbricht einen laufenden unterbrechbaren Ruf, um den Kanal freizumachen.

Vibrant-Verbesserung
Schaltet die Funktion „Vibrant-Verb.“ ein oder aus.

Kanal-Ansage
Schaltet die Sprachansage ein/aus.

Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)
Schaltet VOX ein oder aus.

Wi-Fi
Schaltet WLAN ein oder aus.

Zonenauswahl
Ermöglicht das Auswählen einer Zone aus einer Zonenliste.

Zuweisbare Einstellungen oder Einstellungsfunktionen

Die folgenden Einstellungen des Funkgeräts oder Dienstprogrammfunktionen können den programmierbaren Tasten zugewiesen werden.

Tones/Alerts
Schaltet alle Töne und Warnungen ein und aus.

Beleuchtung
Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein bzw. aus.

Beleuchtungshelligkeit
Passt die Helligkeit an.

Aufrufen von programmierten Funktionen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aufrufen von programmierten Funktionen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierbare Taste kurz oder lang. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.

- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur Menüfunktion, und drücken Sie OK zur Auswahl einer Funktion oder zum Aufrufen eines Untermenüs.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ↩, um zum vorangehenden Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie ↩ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Das Funkgerät verlässt ein Menü nach einer bestimmten Zeit automatisch und kehrt zum Startbildschirm zurück.

Statusanzeigen

Dieses Kapitel erläutert die im Funkgerät verwendeten Statusanzeigen und Tonsignale.

Symbole

Im Display des Funkgeräts werden der Funkgerätestatus, Texteingaben und Menüeingaben angezeigt. Die folgenden Symbole werden auf dem Funkgerätdisplay angezeigt.

Anzeigesymbole

Die folgenden Symbole werden in der Statusleiste am oberen Rand des Displays angezeigt. Die Symbole sind von links ausgehend in der Reihenfolge ihres Erscheinens oder ihrer Nutzung angeordnet und sie sind kanalspezifisch.

Akku

Die Anzahl der Balken (0 – 4) zeigt die verfügbare Ladekapazität an. Blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist.

Bluetooth angeschlossen

Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert. Das Symbol leuchtet konstant, wenn ein abgesetztes Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.

Bluetooth nicht angeschlossen

Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert, es besteht aber keine Verbindung zu einem Remote-Bluetooth-Gerät.

Ruflog

Rufprotokoll des Funkgeräts.

Kontakt

Funkgerätkontakt verfügbar.

Emergency

Das Funkgerät befindet sich im Notruf-Modus.

GPS verfügbar

Die GPS-Funktion ist aktiviert. Das Symbol leuchtet, wenn eine Positionsfestlegung verfügbar ist.

Die GPS-Funktion ist nicht verfügbar

Die GPS-Funktion ist aktiviert, aber es werden keine Satellitendaten empfangen.

Große Datenmengen

Das Funkgerät empfängt große Datenmengen, und der Kanal ist belegt.

Die Funktion „Innenbereich” ist verfügbar [5]

Der Status für die Funktion „Innenbereich” ist eingeschaltet und verfügbar.

[5] Nur verfügbar für Modelle mit neuester Software und Hardware.

Die Funktion „Innenbereich” ist nicht verfügbar [5]

Der Status für die Funktion „Innenbereich” ist eingeschaltet aber aufgrund von ausgeschaltetem Bluetooth oder von einem Bakensignal-Scan, der durch Bluetooth ausgesetzt wurde, nicht verfügbar.

Nachricht

Eingehende Nachricht.

Monitor

Der gewählte Kanal wird überwacht.

Stummschaltmodus

Stummschalt-Modus ist aktiviert und Lautsprecher ist stumm geschaltet.

Benachrichtigungen

Die Benachrichtigungsliste enthält ein oder mehrere verpasste Ereignisse.

Optionskarte

Die Zusatzkarte ist aktiviert. (Nur für Modelle, für die die Nutzung einer Zusatzkarte aktiviert ist)

Zusatzkarte aus

Die Zusatzkarte ist deaktiviert.

Verzögerungs-Timer bei der Over-The-Air-Programmierung (OTAP)

Gibt die verbleibende Zeit bis zum automatischen Neustart des Funkgeräts an.

Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)
Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke an. Vier Balken bedeuten, dass das Signal ausgezeichnet ist. Dieses Symbol wird nur während des Empfangs angezeigt.

Antwortsperre
Antwortsperre ist aktiviert.

Nur Rufton
Rufton-Modus ist aktiviert.

Scan [6]
Die Scan-Funktion ist aktiviert.

Scan - Priorität 1[6]
Das Funkgerät erfasst Aktivität auf dem Kanal/bei der Gruppe, der/die auf Priorität 1 eingestellt ist.

Scan - Priorität 2[6]
Das Funkgerät erfasst Aktivität auf dem Kanal/bei der Gruppe, der/die auf Priorität 2 eingestellt ist.

Sicher
Die Verschlüsselungsfunktion ist aktiviert.

Abmelden
Abmeldung des Funkgeräts beim Remote-Server.

Stiller Klingelton
Stiller Klingelton ist aktiviert.

[6] In Capacity Plus nicht verfügbar.

Standort-Roaming [7]
Die Roaming-Funktion ist aktiviert.

[6]Repeater umgehen
Da kein Repeater vorhanden ist, ist das Funkgerät derzeit auf direkte Funkgerät-zu-Funkgerät-Kommunikation konfiguriert.

Ungesichert
Die Verschlüsselungsfunktion ist deaktiviert.

Vibrate
Vibrationsmodus ist aktiviert.

Vibrieren und Klingelton
Vibrations- und Klingelton-Modus ist aktiviert.

Auswahlverfahren nach Signalgüte (Vote-Scan)
Das Auswahlverfahren nach Signalgüte (Vote-Scan) ist aktiviert.

WLAN ausgezeichnet
WLAN-Signal ist ausgezeichnet.

WLAN gut
WLAN-Signal ist gut.

WLAN durchschnittlich
WLAN-Signal ist durchschnittlich.

[7] In Capacity Plus–Einzelstandort nicht verfügbar

WLAN schlecht
WLAN-Signal ist schlecht.

WLAN nicht verfügbar
WLAN-Signal ist nicht verfügbar.

Rufsymbole

Die folgenden Symbole werden während eines Anrufs im Display angezeigt. Diese Symbole erscheinen auch in der Kontaktliste zur Anzeige des Alias- oder ID-Typs.

Einzelruf
Ein Einzelruf wird gerade getätigt.

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen bzw. die ID (Nummer) eines Funkgeräts hin.

Gruppenruf/Sammelruf
Ein Gruppenruf oder Sammelruf wird gerade getätigt.

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) einer Gruppe hin.

Telefonruf als Gruppen-/Sammelruf
Ein Telefonanruf als Gruppenruf oder Sammelruf wird gerade getätigt.

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) einer Gruppe hin.

Telefonanruf als Einzelruf
Ein Anruf wird gerade als Einzelruf getätigt.

In der Kontaktliste weist das Symbol auf den Aliasnamen (Namen) bzw. die ID (Nummer) eines Telefons hin.

Erweiterte Menüsymbole

Die folgenden Symbole tauchen neben Menüpunkten mit zwei Optionen oder als Anzeige dafür auf, dass es ein Untermenü mit zwei Optionen gibt.

Kontrollkästchen (markiert)
Zeigt an, dass der Menüpunkt ausgewählt wurde.

Kontrollkästchen (leer)
Zeigt an, dass der Menüpunkt nicht ausgewählt wurde.

Schwarzes Kästchen
Zeigt die für den Menüpunkt mit einem Untermenü gewählte Option an.

Kurzhinweissymbole

Die folgenden Symbole tauchen jeweils kurz im Display auf, nachdem eine Aktion zur Durchführung einer Aufgabe ausgeführt wurde.

Übertragung erfolglos (negativ)
Gescheiterte Durchführung der Aktion.

Übertragung erfolgreich (positiv)
Erfolgreiche Durchführung der Aktion.

Übertragung läuft (Zwischenstand)
Beim Senden. Dies wird vor der Anzeige der erfolgreichen bzw. gescheiterten Übertragung angezeigt.

Ausgang-Symbole (Gesendete Nachrichten)

Die folgenden Symbole werden in der oberen rechten Ecke des Displays im Ordner „Ausgang“ angezeigt:

oder

Wird ausgeführt

Die Textnachricht an den Funkgeräte-Alias oder die ID eines Funkgeräts wurde noch nicht übertragen, da noch auf eine Quittierung gewartet wird.

Die Textnachricht an einen Gruppen-Aliasname oder an eine Gruppen-ID wurde noch nicht übertragen.

oder

Einzel- oder Gruppennachricht gelesen

Die Textnachricht wurde gelesen.

 oder

Einzel- oder Gruppennachricht ungelesen

Die Textnachricht wurde nicht gelesen.

oder

Fehler beim Senden

Die Textnachricht kann nicht gesendet werden.

oder

Erfolgreich gesendet

Die Nachricht wurde erfolgreich gesendet.

Bluetooth-Symbole

Die folgenden Symbole werden neben den Einträgen in der Liste der verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräte angezeigt und geben den Gerätetyp an.

Bluetooth-Audiogerät

Bluetooth-fähiges Audiogerät wie z. B. ein Kopfhörer.

Bluetooth-Datengerät

Bluetooth-fähiges Datengerät wie z. B. ein Scanner.

Bluetooth-PTT-Gerät

Bluetooth-fähiges PTT-Gerät wie z. B. ein POD-Gerät (nur PTT/Sendetaste).

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen zeigen den Betriebszustand/Status Ihres Funkgeräts an.

Blinkt rot

Selbsttest beim Einschalten des Funkgeräts ist fehlgeschlagen.

Das Funkgerät empfängt oder sendet einen Notruf.

Das Funkgerät sendet bei niedrigem Akkustand.

Das Funkgerät befindet sich außerhalb der Reichweite, wenn das Auto-Range Transponder-System konfiguriert wurde.

Stummschalt-Modus ist aktiviert.

Grünes Dauerlicht

Das Funkgerät wird gerade eingeschaltet.

Funkgerät sendet Daten.

Blinkt grün

Das Funkgerät empfängt einen Ruf oder Daten mit inaktivierter Verschlüsselung.

Das Funkgerät erkennt Funkaktivität oder fragt Übertragungen mittels Over-The-Air Programmierung ab.

Das Funkgerät erkennt Funkaktivität.

HINWEIS:
Diese Aktivität kann sich je nach Art des digitalen Protokolls auf den programmierten Kanal des Funkgeräts auswirken.

Es liegt keine LED-Anzeige vor, wenn das Funkgerät Funkaktivität in Capacity Plus erkennt.

Doppeltes grünes Blinken

Das Funkgerät empfängt einen Ruf oder Daten mit aktivierter Verschlüsselung.

Gelbes Dauerlicht

Das Funkgerät überwacht einen Betriebsfunkkanal.

Blinkt gelb

Das Funkgerät sucht nach Aktivität.

Das Funkgerät empfängt einen Rufhinweis.

Alle Capacity Plus-Multi-Site-Kanäle sind belegt.

Doppeltes gelbes Blinken

Auf dem Funkgerät ist automatisches Roaming aktiviert.

Das Funkgerät sucht aktiv nach einem neuen Standort.

Das Funkgerät muss noch auf einen Gruppenruf-Hinweis antworten.

Das Funkgerät ist gesperrt.

Das Funkgerät ist im Capacity Plus-Modus nicht mit dem Repeater verbunden.

Alle Capacity Plus-Kanäle sind belegt.

Tones

Die folgenden Symbole werden über den Lautsprecher des Funkgeräts ausgegeben.

Hoher Ton

Tiefer Ton

Hinweistöne

Hinweistöne liefern einen akustischen Hinweis auf den Status, nachdem eine Aktion zum Durchführen einer Aufgabe ausgeführt wurde.

Positiver Hinweiston

Negativer Hinweiston

Töne

Hinweistöne sind hörbare Anzeigen zum Funkgerätestatus oder der Reaktion des Funkgeräts auf empfangene Daten.

Dauerton

Gleichmäßiger Ton. Wird ununterbrochen bis zum Beenden abgespielt.

Periodischer Ton

Wird periodisch je nach der über das Funkgerät konfigurierten Tonlänge abgespielt. Der Ton beginnt, stoppt und wiederholt sich.

Wiederholter Ton

Ein einzelner Ton, der sich wiederholt, bis der Benutzer ihn abschaltet.

Kurzton

Ertönt nur einmal für eine für das Funkgerät festgelegte Dauer.

Zonen- und Kanalwahl

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zum Auswählen einer Zone oder eines Kanals auf Ihrem Funkgerät beschrieben.

Eine Zone ist eine Gruppe von Kanälen. Ihr Funkgerät unterstützt bis zu 1000 Kanäle und 250 Zonen mit maximal 160 Kanälen pro Zone.

Das Senden und Empfangen von Übertragungen erfolgt jeweils über einen Kanal. Die Kanäle können jeweils verschieden programmiert sein, um verschiedene Benutzergruppen zu unterstützen, oder sie können verschiedene Funktionsmerkmale aufweisen.

Auswählen von Zonen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Auswählen der gewünschten Zone auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Zonenauswahl**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Zone`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Auf dem Display werden ✓ und die aktuelle Zone angezeigt.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Zone. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Das Display zeigt kurz `<Zone> gewählt` an und wechselt dann zum Bildschirm der gewählten Zone.

Auswählen von Kanälen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Auswählen des gewünschten Kanals auf Ihrem Funkgerät durch, nachdem Sie eine Zone ausgewählt haben.

Rufe

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Rufe empfangen, beantwortet, getätigt oder abgebrochen werden.

Sie können einen Funkgerät-Alias oder eine Funkgerät-ID bzw. einen Gruppen-Alias oder eine Gruppen-ID wählen,

nachdem Sie einen Kanal mithilfe einer der folgenden Funktionen ausgewählt haben:

Alias-Suche
Diese Methode wird für Gruppenrufe, Einzelrufe und Sammelrufe nur mit einem Tastenfeldmikrofon verwendet

Kontaktliste
Diese Methode bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste.

Manuelles Wählen (über Kontakte)
Diese Methode wird für Einzelrufe und Telefonrufe nur mit einem Tastenfeldmikrofon verwendet.

Programmierte Zifferntasten
Diese Methode wird für Gruppenrufe, Einzelrufe und Sammelrufe nur mit einem Tastenfeldmikrofon verwendet.

HINWEIS:
Einer Zifferntaste kann jeweils nur **ein** Aliasname bzw. eine ID zugewiesen werden, Sie können aber einem Aliasnamen bzw. einer ID mehr als eine Zifferntaste zuweisen. Es können alle Zifferntasten auf einem Tastenfeldmikrofon zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unterZuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten auf Seite 238.

Programmierte Schnellwahltaste
Diese Methode wird nur für Gruppenrufe, Einzelrufe und Telefonrufe verwendet.

HINWEIS:
Sie können einer **Schnellwahl**-Taste durch kurzes oder langes Drücken einer programmierbaren Taste nur eine ID zuweisen. Am Funkgerät können mehrere **Schnellwahltasten** programmiert sein.

Gruppenanrufe

Ihr Funkgerät muss als Teil einer Gruppe konfiguriert sein, um einen Ruf von einer Gruppe zu empfangen oder an eine Gruppe von Benutzern zu senden.

Antworten auf Gruppenrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Gruppenrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Gruppenruf empfangen:

- Die grüne LED blinkt.
- Auf dem Display wird das Symbol **Gruppenruf** in der oberen rechten Ecke angezeigt.

- In der ersten Textzeile wird der Aliasname des Anrufenden angezeigt.
- In der zweiten Textzeile wird der Gruppen-Aliasname angezeigt.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).
- Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion aktiviert ist, drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um den Ton des sendenden Funkgeräts zu unterbrechen und den Kanal freizumachen, damit Sie antworten können.

Die grüne LED leuchtet.

2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.

Wenn das Funkgerät einen Gruppenruf empfängt, während der Startbildschirm nicht angezeigt wird, wird der aktuelle Bildschirm weiterhin angezeigt, bevor der Anruf beantwortet wird.

Halten Sie die Taste gedrückt, um zum Startbildschirm zurückzukehren und den Anrufer-Alias anzuzeigen, bevor Sie den Anruf beantworten.

Tätigen von Gruppenrufen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Gruppenrufen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie einen Kanal mit dem aktiven Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.
- Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

2 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.In der ersten Textzeile wird das **Gruppenruf-**Symbol und der Alias angezeigt.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Die grüne LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerät antwortet.Im Display werden das **Gruppenruf**-Symbol und ein Aliasname oder eine ID und der Aliasname oder die ID des sendenden Funkgeräts angezeigt.

4 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt. Das Funkgerät wechselt zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor der Rufeinleitung waren.

Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

6 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Die grüne LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerät antwortet.Das Display zeigt das **Gruppenruf**-Symbol, die ID oder den Aliasnamen und die ID oder den Aliasnamen des sendenden Funkgeräts an.

7 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.

Einzelrufe

Ein Einzelruf ist ein Anruf von einem einzelnen Funkgerät an ein anderes einzelnes Funkgerät.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Einzelruf einzurichten. Der erste Typ baut den Ruf nach dem Durchführen einer Verfügbarkeitsprüfung auf und der zweite Typ baut den Ruf sofort auf. Ihr Händler hat nur einen dieser Typen in Ihr Funkgerät einprogrammiert.

Wenn Ihr Funkgerät so programmiert ist, dass es vor dem Aufbau eines Einzelrufs eine Verfügbarkeitsprüfung durchführt und das Zielgerät nicht verfügbar ist:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät kehrt zum Menü zurück, bevor es die Verfügbarkeitsprüfung durchführt.

Weitere Informationen finden Sie unterVerschlüsselung auf Seite 274.

Antworten auf Einzelrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Einzelrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Einzelruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Die grüne LED blinkt.
- Das **Einzelrufsymbol** wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.
- In der ersten Textzeile wird der Aliasname des Anrufenden angezeigt.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können.Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).
- Wenn die Rufunterbrechungstaste aktiviert ist, drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um den laufenden unterbrechbaren Ruf zu unterbrechen und den Kanal freizumachen, damit Sie antworten können.

Die grüne LED leuchtet.

2 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.Ein Hinweiston ertönt.Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Tätigen von Einzelrufen

Ihr Funkgerät muss konfiguriert werden, um einen Einzelruf initiieren zu können. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, hören Sie beim Einleiten des Rufs einen negativen Hinweiston.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven Funkgerät-Alias oder der aktiven Funkgerät-ID.

- Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

2 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.Im Display werden das **Einzelruf**-Symbol, der Funkgeräte-Aliasname und der Anrufstatus angezeigt.

3 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

4 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Die grüne LED blinkt, wenn das Zielfunkgerät antwortet.

5 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können.Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt. Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Tätigen von Einzelrufen mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Einzelrufen mithilfe der Kontaktliste durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet. Im Display wird der Aliasname des Zielfunkgeräts angezeigt.

5 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

6 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Im Display wird der Aliasname oder die ID des sendenden Benutzers angezeigt.

7 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt.Ein Hinweiston ertönt.Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Rundumrufe

Ein Sammelruf ist ein Ruf von einem individuellen Funkgerät an alle anderen Funkgeräte auf dem Kanal. Ein Rundumruf wird für wichtige Durchsagen verwendet, die die volle Aufmerksamkeit des Benutzers erfordern. Die Benutzer auf dem Kanal können auf einen Sammelruf nicht antworten.

Empfangen von Rundumrufen

Wenn Sie einen Rundumruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Die grüne LED blinkt.
- Auf dem Display wird das Symbol **Gruppenruf** in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- In der ersten Textzeile wird die ID des Anrufer-Alias angezeigt.
- In der zweiten Zeile wird `Rundumruf` angezeigt.
- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

Das Funkgerät kehrt zu dem Bildschirm zurück, der vor dem Empfangen des Sammelrufs angezeigt wurde, wenn der Ruf beendet wird.

Sammelrufe werden jeweils ohne eine vorbestimmte Wartezeit beendet.

Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun diesen Kanal verwenden können. Auf einen Sammelruf kann nicht geantwortet werden.

HINWEIS:
Das Funkgerät unterbricht den Empfang eines Sammelrufs, wenn Sie während des Anrufs auf einen anderen Kanal schalten. Während eines Sammelrufs können Menüs nicht durchlaufen oder bearbeitet werden, bis der Ruf endet.

Tätigen von Rundumrufen

Ihr Funkgerät muss konfiguriert werden, um einen Rundumruf tätigen zu können. Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Rundumrufen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Wählen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven Rundumruf-Gruppen-Alias oder der aktiven relevanten ID.

2 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.Im Display wird das Symbol **Gruppenruf** und `Sammelruf` angezeigt.

Selektivrufe

Ein Selektivruf ist ein Ruf von einem einzelnen Funkgerät an ein anderes einzelnes Funkgerät. In einem Analogsystem ist dies ein Einzelruf.

Antworten auf Selektivrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Selektivrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Selektivruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Die grüne LED blinkt.
- In der ersten Textzeile werden das **Einzelruf**-Symbol und das Anrufer-Alias oder `Selektivruf` oder `Hinweis&Ruf` angezeigt.

- Die Stummschaltung Ihres Funkgeräts wird aufgehoben, und der ankommende Anruf ist über den Lautsprecher zu hören.

1 Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

Die grüne LED leuchtet.

2 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivität für einen festgelegten Zeitraum gibt. Ein Hinweiston ertönt.Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Tätigen von Selektivrufen

Ihr Funkgerät muss konfiguriert werden, um einen Selektivruf initiieren zu können. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Selektivrufen auf Ihrem Funkgerät.

1 Wählen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven Funkgerät-Alias oder der aktiven Funkgerät-ID.

2 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.Im Display wird das Symbol **Einzelruf**, der Teilnehmer-Aliasname und der Anrufstatus angezeigt.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Die grüne LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerät antwortet.

4 Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

Telefonrufe

Tätigen von Telefonrufen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Telefonrufen auf Ihrem Funkgerät durch.

Durchführen von Telefonanrufen mit der programmierbaren Telefon-Taste

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Telefonanruf mit der programmierbaren Telefon-Taste zu tätigen.

1 Drücken Sie die programmierte **Telefon-**Taste, um auf die Liste der Telefoneinträge zuzugreifen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

- Die grüne LED leuchtet. Das **Telefonruf**-Symbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. In der ersten Textzeile wird der Funkgeräte-Alias angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.
- Wenn die Rufeinrichtung erfolgreich war, ertönt der DTMF-Ton. Der Wählton des Telefonbenutzers erklingt. In der ersten Textzeile werden der Funkgeräte-Alias angezeigt. Das **Telefonruf**-Symbol wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.In der zweiten Textzeile wird der Rufstatus angezeigt.
- War die Anrufeinrichtung nicht erfolgreich, wird ein Ton ausgegeben, und im Display wird `Telefonruf erfolglos` angezeigt. Ihr Funkgerät wechselt zum Eingabebildschirm für die Zugangsnummer. Wenn die Zugangsnummer in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wechselt das Funkgerät zu dem Bildschirm, auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.

3 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um zu sprechen. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

4 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs ↩.

- Der DTMF-Ton erklingt, und im Display wird `Telefonruf wird beendet` angezeigt.
- Wenn die Rufbeendigung erfolgreich eingerichtet wurde, erklingt ein Signalton, und im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.
- War die Rufbeendigung nicht erfolgreich, kehrt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm zurück. Wiederholen Sie Schritt 3 undSchritt 4, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.

- Wenn Sie die **Sendetaste** (PTT) auf dem Telefonkontakte-Bildschirm drücken, erklingt ein Hinweiston`Zum Anrufen OK drücken` angezeigt.
- Wenn der Telefonbenutzer den Ruf beendet, erklingt ein Hinweiston, und im Display wird, und im Display wird `Telefonruf beendet` angezeigt.

HINWEIS:
Drücken Sie während des Zugriffs auf den Kanal , um den Anrufversuch abzubrechen; es wird dann ein Hinweiston ausgegeben.
Wenn Sie während des Anrufs bei vorkonfiguriertem Schlussruf die **Schnellwahltaste** drücken oder den Schlussruf als zusätzliche Zeichen eingeben, versucht Ihr Funkgerät, den Anruf zu beenden.

Dualton-Mehrfrequenzverfahren (DTMF)

Das Dualton-Mehrfrequenzverfahren (DTMF) erlaubt den Betrieb des Funkgeräts in einem Funksystem mit einer Schnittstelle zu Telefonsystemen.

Der DTMF-Ton kann durch Deaktivieren sämtlicher Funkgerät-Hinweistöne ausgeschaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unterEin-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne auf Seite 165.

Einleiten von DTMF-Anrufen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einleiten von DTMF-Anrufen (Dualton-Mehrfrequenzverfahren) auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Geben Sie die gewünschte Nummer zum Einleiten eines DTMF-Anrufs ein.
   - Drücken Sie zum Einleiten eines DTMF-Anrufs.

- Drücken Sie # zum Einleiten eines DTMF-Anrufs.

Der DTMF-Ton kann durch Deaktivieren sämtlicher Funkgerät-Hinweistöne ausgeschaltet werden. Siehe Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne auf Seite 165.

Antworten auf Telefonrufe als Einzelrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Telefonrufe als Einzelrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Einzelruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Auf dem Display wird das **Telefonruf**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Das Display zeigt den Anrufer-Alias oder `Telefonruf` an.

Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgerät nicht aktiviert ist, wird in der ersten Zeile des Displays `Nicht verfügb` angezeigt, und das Funkgerät schaltet den Anruf stumm. Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm, wenn der Anruf beendet wird.

1. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).
2. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.
3. Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

   Im Display wird die Meldung `Ruf beendet` angezeigt.
   Wenn der Ruf erfolgreich beendet wurde:

   - Ein Hinweiston ertönt.
   - Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

   Wenn der Ruf nicht beendet werden kann, wechselt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm. Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu beenden, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Anruf beendet.

Antworten auf Telefonrufe als Gruppenrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Telefonrufe als Gruppenrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Gruppenruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Auf dem Display wird das **Telefonruf**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Das Display zeigt den Gruppen-Alias und `Telefonruf` an.

Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgerät nicht aktiviert ist, wird in der ersten Zeile des Displays `Nicht verfügb` angezeigt, und das Funkgerät schaltet den Anruf stumm.

1. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).
2. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.
3. Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

   Im Display wird die Meldung `Ruf beendet` angezeigt.
   Wenn der Ruf erfolgreich beendet wurde:

   - Ein Hinweiston ertönt.
   - Im Display wird `Ruf beendet` angezeigt.

   Wenn der Ruf nicht beendet werden kann, wechselt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm. Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu beenden, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Anruf beendet.

Antworten auf Telefonrufe als Sammelrufe

Wenn Sie einen Telefonruf als Sammelruf empfangen, können Sie den Telefonruf nur beantworten oder beenden, wenn dem Kanal der Sammelruf-Typ zugewiesen ist. Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Telefonrufe als Sammelrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Rundumruf empfangen, geschieht Folgendes:

- Auf dem Display wird das **Telefonruf**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Das Display zeigt `Rundumruf` und `Telefonruf` an.

Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgerät nicht aktiviert ist, wird in der ersten Zeile des Displays `Nicht verfügb` angezeigt, und das Funkgerät schaltet den Anruf stumm.

Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm, wenn der Anruf beendet wird.

1 Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

2 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

3 Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs .

Im Display wird die Meldung `Ruf beendet` angezeigt.
Wenn der Ruf erfolgreich beendet wurde:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Auf dem Display wird `Sammelruf` und `Ruf beendet` angezeigt.

Wenn der Ruf nicht beendet werden kann, wechselt das Funkgerät zum Telefonruf-Bildschirm. Wiederholen Sie Schritt 3, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer den Ruf beendet.

Abbrechen von Funkrufen

Mit dieser Funktion können Sie einen laufenden Gruppen- oder Einzelruf abbrechen, um den Kanal für Übertragungen freizugeben. Beispiel: Ein Funkgerät hat ein „blockiertes Mikrofon“, da die Sendetaste **(PTT)** versehentlich vom Benutzer betätigt wurde. Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Abbrechen von Rufen auf Ihrem Funkgerät.

1 Drücken Sie die programmierte Taste zur **Rufunterbrechung**.

Im Display wird `Fernschlusst.` angezeigt.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Fernschlusst. erfolg.` angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Fernschlusst. fehlg.` angezeigt.

HINWEIS:
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel wird die Bedienung der Funktionen auf Ihrem Funkgerät beschrieben.

HINWEIS:
Ihr Händler oder Systemadministrator kann Ihr Funkgerät an Ihre speziellen Anforderungen und Bedürfnisse anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion können Sie Ihr Funkgerät über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät (Zubehör) verwenden. Ihr Funkgerät unterstützt Bluetooth-Geräte von Motorola sowie im Handel erhältliche (COTS) Bluetooth-fähige Geräte.

Bluetooth funktioniert innerhalb eines Umkreises von 10 m Sichtverbindung. Die Sichtverbindung ist ein hindernisfreier Weg zwischen Ihrem Funkgerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät. Sie sollten allerdings nicht erwarten, dass Ihr Bluetooth-fähiges Gerät auch dann noch mit hohem Zuverlässigkeitsgrad funktionieren wird, wenn es vom Funkgerät entfernt wurde.

Im Randbereich der Reichweite nehmen die Sprach- und Tonqualität stark ab, und die Übertragung hört sich fehlerhaft oder gebrochen an. Um dieses Problem zu beseitigen, verringern Sie einfach die Entfernung zwischen Funkgerät und Bluetooth-fähigem Gerät (innerhalb der

maximalen Reichweite von 10 m), um wieder einen klaren Audioempfang zu erhalten. Die Bluetooth-Funktion Ihres Funkgeräts hat in 10 m Reichweite eine maximale Leistung von 2,5 mW (4 dBm).

Ihr Funkgerät unterstützt bis zu drei simultane Bluetooth-Verbindungen mit Bluetooth-fähigen Geräten verschiedener Typen. Zum Beispiel einen Kopfhörer, einen Scanner und ein PTT-Only-Device (POD). Mehrere Verbindungen mit Bluetooth-fähigen Geräten derselben Art werden nicht unterstützt.

Weitere Angaben über die Funktionalität Ihres Bluetooth-fähigen Geräts können Sie der Bedienungsanleitung des jeweiligen Bluetooth-Geräts entnehmen.

Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten von Bluetooth durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Mein Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird `Ein` und `Aus` angezeigt. Der derzeitige Status wird durch ein ✓ angezeigt.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Ein` angezeigt.
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Aus` angezeigt.

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Verbinden mit Bluetooth-Geräten durch.

Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät ein, und versetzen Sie es in den Kopplungsmodus.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte suchen`, um die verfügbaren Geräte zu suchen. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Verbinden`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Es sind möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich, um die Kopplung für Ihr Bluetooth-fähiges Gerät einzurichten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth-fähigen Geräts.

Im Display wird `Verb.aufbau <Gerät>` angezeigt.

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `<Gerät> verbunden` und das Symbol **Bluetooth verbunden** angezeigt.
- Im Display wird ✓ neben dem verbundenen Gerät angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Verb.aufbau fehlgeschl` angezeigt.

Verbinden mit Bluetooth-Geräten im erkennbaren Bluetooth-Modus

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anschließen von Bluetooth-Geräten im Erkennungsmodus durch.

Schalten Sie das Bluetooth-fähige Gerät ein, und versetzen Sie es in den Kopplungsmodus.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Gerätesuche`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Ihr Funkgerät kann jetzt von anderen Bluetooth-fähigen Geräten für eine programmierte Dauer gefunden werden. Dies wird als „Erkennbarer Modus“ bezeichnet.

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `<Gerät> verbunden` und das Symbol **Bluetooth verbunden** angezeigt.
- Im Display wird ✓ neben dem verbundenen Gerät angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Verb.aufbau fehlgeschl` angezeigt.

Trennen von Bluetooth-Geräten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Verbinden von Bluetooth-Geräten durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Trennen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird `<Gerät> wird getrennt` angezeigt.

Warten Sie auf eine Quittierung.

- Ein Hinweiston ertönt.

- Das Display zeigt `<Gerät> getrennt` und das Symbol **Bluetooth verbunden** wird ausgeblendet.
- ✓ Wird neben dem verbundenen Gerät nicht mehr angezeigt.

Umschalten des Audiosignals zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Bluetooth-Gerät

Führen Sie die Vorgehensweise zum Umschalten der Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem Bluetooth-Gerät durch.

Drücken Sie die programmierte **Bluetooth-Audio-Umschalttaste**.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Ein Hinweiston ertönt. Das Display zeigt `Audio zu Funkg leiten` an.
- Ein Hinweiston ertönt. Im Display wird `Audio zu BT leiten` angezeigt.

Anzeigen von Gerätedetails

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen der Gerätedetails auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Details`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Löschen eines Gerätenamens

Sie können ein nicht verbundenes Gerät aus der Liste der Bluetooth-fähigen Geräte entfernen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Gerät. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird `Gerät gelöscht` angezeigt.

Bluetooth-Mikrofonverstärker

Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer die Steuerung der Mikrofonverstärkung des verbundenen Bluetooth-fähigen Geräts.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `BT MikVerstärk`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum Typ des BT-Mikrofonverstärkers und den aktuellen Werten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Sie können die Werte hier bearbeiten.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Werte zu erhöhen oder zu senken. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Permanent erkennbarer Bluetooth-Modus

Der permanent erkennbare Bluetooth-Modus muss vom Händler oder Systemadministratoren aktiviert werden.

HINWEIS:
Bei Aktivierung wird `Bluetooth` nicht im Menü angezeigt und Sie können **keine** für Bluetooth programmierbaren Tastenfunktionen verwenden.

Andere Bluetooth-fähige Geräte können den Standort Ihres Funkgeräts erkennen, sich aber nicht mit dem Funkgerät verbinden. Der permanent erkennbare Bluetooth-Modus ermöglicht dedizierten Geräten die Verwendung Ihrer Funkgerätposition zur Verarbeitung von Bluetooth-basierenden Standorten.

Innenbereich

HINWEIS:
Die Innenbereichs-Funktion ist verfügbar für Modelle mit neuester Software und Hardware. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Innenbereich kann verwendet werden, um den Standort von Benutzern des Funkgeräts im Innenbereich zu erfassen. Wenn der Innenbereich aktiviert ist, ist das Funkgerät in einem begrenzt erkennbaren Modus. Dedizierte Bakensignale werden verwendet, um das Funkgerät aufzufinden und seine Position zu bestimmen.

Ein- und Ausschalten der Funktion Innenbereich

Sie können durch Ausführen einer der folgenden Aktionen die Funktion Innenbereich ein- oder ausschalten.

- Rufen Sie diese Funktion über das Menü auf.
  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  c. Drücken Sie ▲ oder ▼ `Innenbereich` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  d. Drücken Sie OK, um die Funktion Innenbereich zu aktivieren.

     Das Display zeigt `Innenbereich ein` an. Sie hören einen positiven Tastenton.
     Eines der folgenden Ereignisse tritt ein.

     - Wenn erfolgreich, wird das Symbol für den verfügbaren Innenbereich auf dem Startbildschirm angezeigt.

- Wenn nicht erfolgreich, wird im Display `Einschalten fehlgeschlagen` angezeigt. Sie hören einen negativen Tastenton.

e. Drücken Sie OK zum Ausschalten der Funktion Innenbereich.

Das Display zeigt `Innenbereich aus` an. Sie hören einen positiven Tastenton.
Eines der folgenden Ereignisse tritt ein.

- Wenn erfolgreich, wird das Symbol für den verfügbaren Innenbereich auf dem Startbildschirm nicht mehr angezeigt.
- Wenn nicht erfolgreich, wird im Display `Ausschalten fehlgeschlagen` angezeigt. Sie hören einen negativen Tastenton.

- Rufen Sie diese Funktion über die programmierte Taste auf.

a. Drücken Sie lang auf die programmierbare Taste **Innenbereich**, um den Innenbereich einzuschalten.

Das Display zeigt `Innenbereich ein` an. Es ertönt ein positiver Hinweiston.
Eines der folgenden Ereignisse tritt ein.

- Wenn erfolgreich , wird das Symbol für den verfügbaren Innenbereich auf dem Startbildschirm angezeigt.
- Wenn nicht erfolgreich, wird im Display `Einschalten fehlgeschlagen` angezeigt. Wenn nicht erfolgreich, ertönt ein negativer Hinweiston.

b. Drücken Sie die programmierbare Taste **Innenbereich**, um den Innenbereich auszuschalten.

Das Display zeigt `Innenbereich aus` an. Es ertönt ein positiver Hinweiston.
Eines der folgenden Ereignisse tritt ein.

- Wenn erfolgreich, wird das Symbol für den verfügbaren Innenbereich auf dem Startbildschirm nicht mehr angezeigt.
- Wenn nicht erfolgreich, wird im Display `Ausschalten fehlgeschlagen` angezeigt. Wenn nicht erfolgreich, ertönt ein negativer Hinweiston.

Zugriff auf Informationen eines Standort-Bakensignals in Innenbereichen

Zeigt Bakensignal-Informationen in Innenbereichen an.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Bluetooth` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ `Innenbereich` und drücken Sie OK zum Auswählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Sender` und drücken Sie OK zum Auswählen.

Im Display werden Bakensignal-Informationen angezeigt.

Multi-Site-Bedienelemente

Diese Funktionen sind anwendbar, wenn Ihr aktueller Funkkanal Teil einer IP Site Connect- oder Capacity Plus-Multi-Site-Konfiguration ist.

Starten einer manuellen Stationssuche

Führen Sie die Vorgehensweise zum Starten der manuellen Standortsuche aus, sobald die empfangene Signalstärke schwach ist, um einen Standort mit besserer Signalstärke zu finden.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie die programmierte Taste **Manuelles Standort-Roaming**. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
   - Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Roaming`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aktive Suche`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Ein Hinweiston ertönt.Die grüne LED blinkt.Im Display wird `Stationssuche` angezeigt.

Sobald das Funkgerät einen neuen Standort gefunden hat, passiert Folgendes:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Station <Alias> gefunden` angezeigt.

Wenn das Funkgerät keinen neuen Standort gefunden hat, passiert Folgendes:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Auss. Reichw.` angezeigt.

Wird eine neue Station innerhalb der Reichweite gefunden, aber das Funkgerät kann keine Verbindung herstellen, passiert Folgendes:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Die LED erlischt.
- Im Display wird `Kanal belegt` angezeigt.

Funkstation sperren/entsperren

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerät nur den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert, sucht das Funkgerät neben dem aktuellen Standort auch nach anderen Standorten.

Drücken Sie die programmierte Taste **Funkstationsperr**e.

Wenn die **Standortsperre** eingeschaltet ist:

- Sie hören einen positiven Hinweiston, der darauf hinweist, dass das Funkgerät gesperrt ist und den aktuellen Standort nicht verlassen kann.
- Im Display wird `Station gesperrt` angezeigt.

Wenn die **Standortsperre** ausgeschaltet ist:

- Sie hören einen negativen Hinweiston, der darauf hinweist, dass das Funkgerät entsperrt ist.
- Im Display wird `Station entsperrt` angezeigt.

Repeater umgehen

Diese Funktion ermöglicht das Fortsetzen der Kommunikation, wenn Ihr Repeater nicht funktioniert oder

wenn Ihr Funkgerät sich außerhalb der Reichweite des Repeaters, aber innerhalb der Reichweite weiterer Funkgeräte befindet.

Die Einstellung zum Umgehen des Repeaters bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.

HINWEIS:
Diese Funktion ist nicht verfügbar in Capacity Plus-Single-Site-, Capacity Plus-Multi-Site- und CB-Kanälen, die sich auf derselben Frequenz befinden.

Umschalten zwischen Repeater umgehen und Repeater-Modi

Führen Sie die Vorgehensweise zum Umschalten zwischen Repeater umgehen und Repeater-Modi auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Repeater/ Repeater umg.**. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Repeater umg.`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Bildschirm.

Überwachungsfunktion

Durch die Überwachungsfunktion wird vor der Übertragung gewährleistet, dass ein Kanal frei ist.

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nicht für „Capacity Plus-Einzelstandort“ und „Capacity Plus-Mehrfachstandort“.

Überwachung von Kanälen

1 Halten Sie die programmierte Taste **Überwachung** gedrückt.

Am Display wird das **Monitor**-Symbol angezeigt, und die LED leuchtet gelb.
Wenn Aktivität auf dem überwachten Kanal vorhanden ist:

- Im Display wird das **Monitorsymbol** angezeigt.

Sie hören ein „weißes Rauschen“, wenn der überwachte Kanal frei ist.

2 Drücken Sie die **Sendetaste** (PTT), um zu sprechen. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Dauer-Monitor (Dauerüberwachung)

Die Funktion zur Dauerüberwachung wird verwendet, um einen gewählten Kanal kontinuierlich auf Aktivitäten zu überwachen.

Ein-/Ausschalten des Dauermonitors

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten des Dauermonitors auf Ihrem Funkgerät durch.

Drücken Sie die programmierte Taste **Dauermonitor**.

Wenn das Funkgerät in den Modus schaltet:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Die gelbe LED leuchtet.
- Auf dem Display werden `DauerMon Ein` und das **Monitor**-Symbol angezeigt.

Wenn das Funkgerät den Modus beendet:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Die gelbe LED erlischt.
- Auf dem Display wird `DauerMon aus` angezeigt.

Home-Kanalerinnerung

Diese Funktion aktiviert eine Erinnerung, wenn der Home-Kanal auf dem Funkgerät für eine gewisse Zeit nicht eingestellt ist.

Wenn diese Funktion über die CPS aktiviert ist, erfolgt in regelmäßigen Abständen Folgendes, falls das Funkgerät für einen bestimmten Zeitraum nicht als Home-Kanal festgelegt ist:

- Der Erinnerungston und die Ansage des Home-Kanals erklingen.
- In der ersten Zeile des Displays wird `Nicht-` angezeigt.
- In der zweiten Zeile wird `Home-Kanal` angezeigt.

Stummschalten der Home-Kanalerinnerung

Wenn eine Home-Kanalerinnerung ertönt, können Sie die Erinnerung vorübergehend stummschalten.

Drücken Sie die programmierbare Taste **Home-Kanalerinnerung stummschalten**.

In der ersten Zeile des Displays wird `HCR` und in der zweiten Zeile `Stumm` angezeigt.

Einrichten eines neuen Home-Kanals

Wenn eine Home-Kanalerinnerung eintritt, können Sie einen neuen Home-Kanal einrichten.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierbare Taste **Home-Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal als neuen Home-Kanal festzulegen. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
  In der ersten Zeile des Displays wird der Kanal-Aliasname und in der zweiten Zeile `Neuer Home-K.` angezeigt.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Home-Kanal. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten neuen Home-Kanal-Alias. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Das Display zeigt ✓ neben dem ausgewählten Home-Kanal-Alias an.

Funkmodulprüfung

Mit dieser Funktion kann festgestellt werden, ob ein anderes Funkgerät im System aktiv ist, ohne den Benutzer des Funkgeräts zu stören. Am Zielfunkgerät wird keine hörbare oder sichtbare Anzeige der Kontrolle angezeigt. Ihr Funkgerät muss für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Senden von Funkgerät-Checks

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von Funkgerät-Checks auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie die programmierte Taste für **Funkgerät-Check**.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird.Die grüne LED leuchtet.

Warten Sie auf eine Quittierung.

Beim Drücken von ↩, wenn das Funkgerät auf eine Bestätigung wartet, erklingt ein Ton, das Funkgerät beendet alle Einträge und beendet den Funkgerät-Check.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Das Funkgerät wechselt wieder zum Funkgerätaliasnamen- oder -ID-Bildschirm.

Fernüberwachung

Mit dieser Funktion kann das Mikrofon des Zielfunkgeräts mit einem Funkgeräte-Alias oder einer Funkgeräte-ID eingeschaltet werden. Diese Funktion kann zur Fernüberwachung jeglicher hörbarer Aktivität rund um das Zielfunkgerät eingesetzt werden.

Es gibt zwei Arten von Fernüberwachung: Fernüberwachung ohne Authentifizierung und Fernüberwachung mit Authentifizierung.

Authentifizierte Fernüberwachung ist eine käufliche Funktion. Bei der authentifizierten Fernüberwachung ist eine Verifizierung erforderlich, wenn Ihr Funkgerät das Mikrofon eines Ziel-Funkgeräts einschaltet. Wenn Ihr Funkgerät diese Funktion auf einem Ziel-Funkgerät mit Benutzerauthentifizierung initiiert, ist die Eingabe einer Passphrase erforderlich. Die Passphrase wird auf dem Ziel-Funkgerät über CPS vorprogrammiert.

Ihr Funkgerät und das Zielfunkgerät müssen beide für die Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Diese Funktion wird nach Ablauf einer vorprogrammierten Zeitdauer bzw. dann, wenn das Zielfunkgerät in Betrieb ist, automatisch ausgeschaltet.

Einleiten des Fernmonitors

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der Fernüberwachung auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie die programmierte Taste **Fern-Monitor**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.
3. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:
   - Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
   - Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

     Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

- Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
- Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

4 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Die Audiosignale vom überwachten Funkgerät werden für die programmierte Dauer wiedergegeben, und auf dem Display wird `Fern` angezeigt. `Mon` angezeigt. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Einleiten der Fernüberwachung mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der Fernüberwachung auf Ihrem Funkgerät mithilfe der Kontaktliste durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Fernmonitor`.

5 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

- Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
- Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

  Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

  - Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
  - Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

6 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Die Audiosignale vom überwachten Funkgerät werden für die programmierte Dauer wiedergegeben, und auf dem Display wird `Fern` angezeigt. `Mon` angezeigt. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Einleiten der Fernüberwachung über manuelles Wählen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der Fernüberwachung auf Ihrem Funkgerät über manuelles Wählen durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Man. Wählen.
Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Funkgerät-Nr.
Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Geben Sie den Funkgerät-Alias oder die ID ein, und drücken Sie , um fortzufahren.
- Bearbeiten Sie die zuvor gewählte ID, und drücken Sie , um fortzufahren.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Fernmonitor.

7 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

- Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
- Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

  Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

  - Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
  - Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

8 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Die Audiosignale vom überwachten Funkgerät werden für die programmierte Dauer wiedergegeben, und auf dem Display wird Fern angezeigt. Mon angezeigt. Nach Ablauf dieser Zeit ertönt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.

- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Scan-Listen

Scan-Listen werden erstellt und individuellen Kanälen oder Gruppen zugewiesen. Das Funkgerät sucht nach Sprachaktivität, indem es die in der Scan-Liste für den aktuellen Kanal oder die aktuelle Gruppe festgelegte Kanal- oder Gruppenfolge zyklisch durchläuft.

Ihr Funkgerät unterstützt bis zu Scan-Listen mit jeweils höchstens 16 Mitgliedern pro Liste.

Kanäle können durch Bearbeiten einer Scan-Liste hinzugefügt, unterdrückt oder nach Priorität geordnet werden.

Sie können über die Bedienfeld-Programmierung eine neue Scan-Liste für Ihr Funkgerät erstellen. Unter Frontplattenprogrammierung auf Seite 155 finden Sie weitere Informationen.

Das **Priorität**-Symbol wird links vom Aliasnamen des Mitglieds angezeigt (wenn eingestellt) und gibt an, ob das Mitglied auf einer Kanalliste der Priorität 1 oder der Priorität 2 ist. Mehrere Priorität-1- oder Priorität-2-Kanäle in einer Scan-Liste sind nicht möglich. Ist Priorität auf **Kein** eingestellt, wird kein **Priorität**-Symbol angezeigt.

HINWEIS:
Diese Funktion ist nicht in Capacity Plus verfügbar.

Anzeigen von Einträgen in der Scan-Liste

Führen Sie Vorgehensweise zum Anzeigen von Einträgen in der Scan-Liste auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Scan`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Scan-Liste`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um jeden Eintrag der Liste anzuzeigen.

Hinzufügen neuer Einträge zur Scan-Liste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Hinzufügen neuer Einträge in die Scan-Liste auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Scan`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Scan-Liste`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Mitgl. hinzu`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Prioritätsstufe. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird ein positives Kurzhinweissymbol angezeigt und dann `Andere hinzu?`.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`, um einen weiteren Eintrag hinzuzufügen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Wiederholen Sie Schritt 5 und Schritt 6.
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nein`, um die aktuelle Liste zu speichern. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Löschen von Einträgen aus der Scan-Liste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen von Scan-Listeneinträgen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Scan. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Scan-Liste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Löschen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird Eintrag löschen? angezeigt.

6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ja, um den Eintrag zu löschen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Nein, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Wiederholen Sie Schritt 4 bis Schritt 6 zum Löschen weiterer Einträge.

8 Drücken Sie ↩ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren, nachdem alle gewünschten Aliasnamen oder IDs gelöscht wurden.

Einstellen der Priorität für Einträge in der Scan-Liste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Festlegen des Prioritätsstatus von Scan-Listeneinträgen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Scan. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Scan-Liste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Priorit.bearb`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Prioritätsstufe. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt, bevor wieder der vorhergehende Bildschirm angezeigt wird. Das **Priorität**-Symbol wird links neben dem Mitglieds-Alias angezeigt.

Scan

Das Funkgerät durchsucht die vorprogrammierte Scan-Liste des aktuellen Kanals auf Sprachaktivität, wenn Sie einen Scanvorgang starten.

HINWEIS:
Diese Funktion ist nicht in Capacity Plus verfügbar.

Während des Suchlaufs blinkt die LED gelb, und das Scan-Symbol wird angezeigt.

Während eines Dual-Mode Scans schaltet das Funkgerät, wenn Sie sich z. B. auf einem Digitalkanal befinden, automatisch auf einen Analogkanal, wenn es dort Sprachaktivität erfasst, und bleibt für die Dauer des Rufs auf dem Kanal. Umgekehrt gilt dasselbe.

Ein Scan kann auf eine von zwei Arten gestartet werden:

Kanalsuche (Manuell)
Das Funkgerät durchsucht alle Kanäle oder Gruppen Ihrer Scan-Liste. Bei Aufnahme des Scans startet das Funkgerät, je nach Einstellungen, automatisch auf dem/der zuletzt abgefragten „aktiven“ Kanal/Gruppe oder auf dem Kanal, von dem aus der Scan eingeleitet wurde.

Auto-Scan (Automatisch)
Auto-Scan (Automatisch): Das Funkgerät beginnt den Scan automatisch, wenn Sie einen Kanal oder eine Gruppe mit aktivierter Auto-Scan-Funktion auswählen.

Ein-/Ausschalten der Scan-Funktion

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Scan-Funktion Ihres Funkgeräts durch.

HINWEIS:
Während des Scans nimmt das Funkgerät ausschließlich auf seinem ausgewählten Kanal gesendete Daten (z. B. Textnachrichten, Ortsangabe oder PC-Daten) an.

1. Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um einen mit einer Scan-Liste vorprogrammierten Kanal zu wählen.
2. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Scan`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Scan-Zust.`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum erforderlichen Scan-Zustand, und drücken Sie OK zum Auswählen

Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist:

- Auf dem Display werden `Scan ein` und das **Scan**-Symbol angezeigt.
- Die gelbe LED blinkt.

Wenn die Scan-Funktion deaktiviert ist:

- Auf dem Display wird `Scan aus` angezeigt.
- Das **Scan**-Symbol wird nicht mehr angezeigt.
- Die LED erlischt.

Antworten auf Übertragungen während eines Scanvorgangs

Das Funkgerät stoppt während eines Suchlaufs auf einem Kanal oder bei einer Gruppe, sobald es Aktivität erfasst. Es bleibt während einer vorprogrammierten Zeitdauer, die „Standzeit“ genannt wird, auf diesem Kanal. Führen Sie die Vorgehensweise zum Beantworten von Rufen während eines Suchlaufs auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie während der Standzeit die Sendetaste (**PTT**).

   Die grüne LED leuchtet.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Das Funkgerät kehrt zum Suchen nach anderen Kanälen oder Gruppen zurück, wenn Sie nicht vor Ablauf der Standzeit antworten.

Unterdrücken von Störkanälen

Kommen auf einem Kanal andauernd Störgeräusche oder unerwünschte Rufe vor (sog. „Störkanal“), können Sie diesen Kanal vorübergehend wie folgt aus der Scan-Liste entfernen. Diese Funktion kann auf den als „ausgewählten Kanal“ designierten Kanal nicht angewandt werden. Führen Sie die Vorgehensweise zum Unterdrücken von Störkanälen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Wenn sich das Funkgerät auf einem unerwünschten oder störenden Kanal befindet, drücken Sie die vorprogrammierte Taste **Störkanal unterdrücken**, bis ein Ton erklingt.

Ein Störkanal kann nur mithilfe der programmierten Taste **Störkanal unterdrücken** gelöscht werden. Diese Funktion kann nicht über das Menü aufgerufen werden.

2 Lassen Sie die Taste **Störkanal unterdrücken** los.

Der Störkanal wird unterdrückt.

Wiederaufnahme von Störkanälen

Führen Sie die Vorgehensweise zur Wiederaufnahme von Störkanälen auf Ihrem Funkgerät durch.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Funkgerät aus und dann wieder ein.
- Stoppen und starten Sie den Scan erneut über die vorprogrammierte **Scan**-Taste oder das Menü.

Auswahlverfahren nach Signalgüte (Vote-Scan)

Das Auswahlverfahren nach Signalgüte bietet in Gegenden, in denen mehrere Basisstationen identische Informationen auf verschiedenen Analogkanälen senden, eine flächendeckende Funkversorgung.

Ihr Funkgerät führt einen Suchlauf der Analogkanäle mehrerer Basisstationen durch und wählt dann das stärkste empfangene Signal aus. Sobald es das stärkste Signal ermittelt hat, hebt das Funkgerät die Stummschaltung für Übertragungen von dieser Basisstation auf.

Wenn ein Auswahlverfahren nach Signalgüte durchgeführt wird, blinkt die gelbe LED und auf dem Display wird das Symbol für **Auswahlverfahren nach Signalgüte** angezeigt.

Gehen Sie ebenso wie beim Antworten auf Übertragungen während eines Scanvorgangs auf Seite 234 vor, um während eines Auswahlverfahrens nach Signalgüte auf eine Übertragung zu antworten.

Kontakteinstellungen

Über Kontakte wird Ihr Funkgerät mit einer Adressbuchfunktion ausgestattet. Jeder Eintrag entspricht einem Aliasnamen bzw. einer ID, die Sie zur Rufeinleitung verwenden. Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Jeder Eintrag wird je nach Kontext mit einem anderen Ruftyp assoziiert: Gruppenruf, Einzelruf, Standort-Rundumruf, PC-Ruf oder Zentralruf.

PC- und Zentralrufe sind mit Daten verbunden. Diese Ruftypen sind nur mit entsprechenden Anwendungen verfügbar. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in den Handbüchern der Datenanwendungen.

Außerdem können Sie über das Kontaktemenü jedem Eintrag eine oder mehrere programmierbare Zifferntasten an einem Tastenfeld-Mikrofon zuweisen. Wenn ein Eintrag einer Zifferntaste zugeordnet ist, können Sie von dem Eintrag aus eine Schnellwahl durchführen.

HINWEIS:
Vor jeder Zifferntaste, die einem Eintrag zugewiesen ist, wird eine Markierung angezeigt. Wenn sich die Markierung vor `Leer` befindet, haben Sie diesem Eintrag noch keine Zifferntaste zugewiesen.

Jeder Eintrag setzt sich aus den folgenden Feldern zusammen:

- Rufart

- Ruf-Alias
- Ruf-ID

HINWEIS:
Ist die Verschlüsselungsfunktion für einen Kanal aktiviert, können Sie auf diesem Kanal Gruppenrufe, Einzelrufe und Rundumrufe mit aktivierter Verschlüsselung durchführen. Ausschließlich Funkgeräte mit demselben Privacy-Key oder demselben Schlüsselwert und derselben Schlüssel-ID wie Ihr Funkgerät können die Übertragung entschlüsseln.

Hinzufügen neuer Kontakte

Führen Sie die Vorgehensweise zum Hinzufügen neuer Kontakte auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Neuer Kontakt. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Auswählen des Kontakttyps Funkg.-Kontakt oder Telefonkontakt. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Geben Sie die Nummer des Kontakts mit der Tastatur ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

6 Geben Sie den Namen des Kontakts mit der Tastatur ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

7 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Ruftontyp. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Ein positiver Hinweiston erklingt.Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Standardeinstellung für Kontakte

Führen Sie die Vorgehensweise für die Standardeinstellung für Kontakte auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis AlsVorg.einst. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Ein positiver Hinweiston erklingt.Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt. Auf dem Display wird ✓ neben dem ausgewählten Standardalias oder der ausgewählten Standard-ID angezeigt.

Zuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Zuweisen von Einträgen zu programmierbaren Zifferntasten auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Progr.-Taste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn die gewünschte Zifferntaste keinem Eintrag zugewiesen wurde, drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Zifferntaste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
- Wenn die gewünschte Zifferntaste einem Eintrag zugewiesen wurde, wird im Display Die Taste ist bereits zugewiesen und dann in der ersten Textzeile Überschreiben? angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ja. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

  Das Funkgerät gibt einen positiven Hinweiston aus, und im Display wird das positive

Kurzhinweissymbol Kontakt gesichert sowie ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Nein, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

Aufheben von Zuordnungen zwischen Einträgen und programmierbaren Zifferntasten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aufheben der Zuordnungen zwischen Einträgen und programmierbaren Zifferntasten auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Halten Sie die programmierte Zifferntaste für den gewünschten Aliasnamen oder die ID gedrückt. Lesen Sie weiter unter Schritt 4.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Progr.-Taste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Leer. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die erste Textzeile zeigt AlleT. löschen an.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ja. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

HINWEIS:
Die Verbindung zwischen einem Eintrag und seiner bzw. seinen vorprogrammierten Zifferntaste(n) wird aufgehoben, wenn der Eintrag gelöscht wird.

Ein positiver Hinweiston erklingt. Im Display wird Kontakt gespeichert angezeigt.
Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.

Rufanzeigeeinstellungen

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für Rufhinweise auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ruftöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Hinweiston`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für Einzelrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Töne/Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ruftöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einzelruf. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Hinweiston. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Auf dem Display wird ✓ und der ausgewählte Ton angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Aus. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Wenn die Töne früher aktiviert wurden, wird auf dem Display ✓ neben Aus angezeigt.

  Wenn die Töne früher deaktiviert wurden, wird auf dem Display ✓ neben Aus angezeigt.

Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für Selektivrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für Selektivrufe auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Töne/Hinweistöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ruftöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Selektivruf. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ✓ und der aktuelle Hinweiston angezeigt.

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Töne/Hinweistöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ruftöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Textnachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ✓ und der aktuelle Hinweiston angezeigt.

Aktivieren und Deaktivieren von Ruftönen für Telemetriestatus mit Text

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ruftönen für den Telemetriestatus mit Text auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Hinweistöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ruftöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Telemetrie. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Der derzeitige Ton wird durch ein ✓ angezeigt.

Zuweisen von Ruftontypen

Sie können Ihr Funkgerät so konfigurieren, dass es einen von zehn vordefinierten Hinweistönen ausgibt, wenn es einen Rufhinweis oder eine Textnachricht von einem bestimmten Kontakt erhält. Wenn Sie die Liste der Ruftöne durchgehen, ertönt bei jedem Eintrag jeweils der eingestellte Rufton. Führen Sie die Vorgehensweise zum Zuweisen von Ruftontypen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Bearbeiten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie, bis im Display das Menü Rufton bearbeiten angezeigt wird.

Ein ✓ zeigt den derzeit ausgewählten Ton an.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Hinweiston. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Auswählen eines Rufhinweistyps

HINWEIS:
Die programmierte Taste **Klingelton** wird von Ihrem Händler oder Systemadministrator zugeordnet. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Sie können die Funkrufe auf einen vorprogrammierten Vibrations-Ton einstellen. Wenn „Alle Töne“ deaktiviert ist, zeigt das Funkgerät das Symbol „Alle Töne stumm“ an. Wenn „Alle Töne“ aktiviert ist, wird der zugehörige Klingelton angezeigt.

Bei einem kurzen Klingelton vibriert das Funkgerät einmal. Bei einem sich wiederholenden Klingelton vibriert das Funkgerät mehrmals. Bei der Einstellung „Klingeln und Vibrieren“ gibt das Funkgerät bei einer eingehenden Übertragung (z. B. Rufhinweis oder Nachricht) einen speziellen Klingelton aus. Dieser klingt wie ein Tastenton oder ein Ton bei einem entgangenen Anruf.

Für Funkgeräte mit Akkus, die die Funktion „Vibrieren“ unterstützen und an einem vibrierenden Gürtelclip befestigt sind, sind die zur Verfügung stehen Optionen für den Rufhinweistyp: Stumm, Klingeln, Vibrieren sowie Klingeln und Vibrieren.

Für Funkgeräte mit Akkus, die die Funktion „Vibrieren“ nicht unterstützen und nicht an einem vibrierenden Gürtelclip befestigt sind, ist der Rufhinweistyp automatisch auf „Klingeln“ eingestellt.Die verfügbaren Optionen für Rufhinweistypen sind „Stumm” und „Klingeln”.

Sie können einen Rufhinweistontyp durch eine der folgenden Maßnahmen auswählen.

- Drücken Sie die programmierte Taste **Rufhinweistyp**, um auf das Rufhinweistyp-Menü zuzugreifen.
  a. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Klingeln`, `Vibrieren`, `Klingeln und Vibrieren` oder `Stiller Klingelton` und drücken Sie OK zum Auswählen.
- Rufen Sie diese Funktion über das Menü auf.
  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Einstellungen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  c. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Funkgeräteinstellungen` und drücken Sie OK zum Auswählen.

d. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie OK zum Auswählen.

e. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Rufhinweistyp und drücken Sie OK zum Auswählen.

f. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Klingeln, Vibrieren, Klingeln und Vibrieren oder Stiller Klingelton und drücken Sie OK zum Auswählen.

Konfigurieren der Vibrationsart

HINWEIS:
Die programmierte Taste **Vibrationsart** wird von Ihrem Händler oder Systemadministrator zugeordnet. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

„Vibrationsart“ ist aktiviert, wenn der vibrierende Gürtelclip am Funkgerät mit einem Akku angeschlossen ist, der die Vibrationsfunktion unterstützt.

Sie können die Vibrationsart durch eine der folgenden Maßnahmen konfigurieren.

- Drücken Sie die programmierte Taste **Vibrationsart**, um auf das Vibrationsart-Menü zuzugreifen.
  a. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Kurz, Mittel oder Lang und drücken Sie OK zum Auswählen.
- Rufen Sie diese Funktion über das Menü auf.
  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Einstellungen und drücken Sie OK zum Auswählen.
  c. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Funkgeräteinstellungen und drücken Sie OK zum Auswählen.
  d. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Hinweistöne und drücken Sie OK zum Auswählen.
  e. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Vibrationsart und drücken Sie OK zum Auswählen.
  f. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu Kurz, Mittel oder Lang und drücken Sie OK zum Auswählen.

Zunehmende Alarmtonlautstärke

Das Funkgerät kann so programmiert werden, dass Sie kontinuierlich erinnert werden, wenn ein Funkruf noch unbeantwortet ist. Dieser Dauerhinweis erfolgt dadurch, dass der Alarmton automatisch zunehmend lauter wird. Diese Funktion wird als Escalert bezeichnet. Führen Sie die Vorgehensweise für die zunehmende Lautstärke auf Ihrem Funkgerät aus.

Funktionen des Rufprotokolls

Das Funkgerät führt ein Protokoll aller kürzlich durchgeführten, beantworteten und entgangenen Einzelrufe. Das Rufprotokoll kann zur Ansicht und Verwaltung kürzlich durchgeführter Anrufe verwendet werden.

Die Rufhinweise zu entgangenen Anrufen werden in den Rufprotokollen aufgenommen; dies ist abhängig von der Systemkonfiguration Ihres Funkgeräts. In jeder Rufliste können die folgenden Funktionen durchgeführt werden:

- Aliasnamen oder IDs können in „Kontakte“ gespeichert werden
- Anruf löschen
- Details

Anzeigen der letzten Anrufe

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen der letzten Rufe auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Rufprotokoll`.
   Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Liste.
   Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Die Optionen sind die Listen `Verpasst`, `Beantwortet` und `Abgehend`.

   Auf dem Display wird der neueste Eintrag angezeigt.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Liste anzuzeigen.

   Sie können einen Einzelruf mit dem Aliasnamen oder der ID auf dem Display starten, indem Sie die **PTT**-Taste drücken.

Anzeigen von Details aus der Rufliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von Details aus der Rufliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Rufprotokoll`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Liste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Details`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Auf dem Display werden die Details angezeigt.

Speichern von Aliasnamen oder IDs aus der Rufliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Speichern von Aliasnamen oder IDs auf Ihrem Funkgerät aus der Rufliste durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Rufprotokoll`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Liste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Speichern`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird ein blinkender Cursor angezeigt.

6 Geben Sie die übrigen Zeichen des gewünschten Aliasnamens ein. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Eine ID kann ohne einen Aliasnamen gespeichert werden.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Löschen von Rufen aus der Rufliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen von Rufen aus der Rufliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Rufprotokoll`.
Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Liste.
Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn die Liste leer ist:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.

4 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Eintrag löschen?`.
Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie OK, um `Ja` auszuwählen und den Eintrag zu löschen.
  Im Display wird `Eintrag gelöscht` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Rufhinweise

Paging mit Rufhinweis erlaubt Ihnen, einen bestimmten Funkgerätbenutzer dazu aufzufordern, Sie bei nächster Gelegenheit zurückzurufen.

Diese Funktion kann nur für Aliasnamen bzw. IDs von Funkgeräten eingesetzt werden und ist verfügbar über das

Menü via „Kontakte“ oder eine programmierte **Schnellwahl**-Taste.

Antworten auf Rufhinweise

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Rufhinweise auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie einen Rufhinweis erhalten:

- Ein wiederholter Hinweiston erklingt.
- Die gelbe LED blinkt.
- Auf dem Display wird die Liste der Benachrichtigungen mit einem Rufhinweiseintrag mit dem Alias oder der ID des anrufenden Funkgeräts angezeigt.

Anhängig von der Konfiguration durch den Händler oder Systemadministrator können Sie auf einen Rufhinweis folgendermaßen reagieren:

- Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und antworten Sie dem Anrufer direkt mit einem Einzelruf.
- Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, um die Gesprächsgruppenkommunikation fortzuführen.

Der Rufhinweis wird in die Option „Entgangene Rufe“ im Menü „Ruf-Log“ verschoben. Sie können aus dem Verlauf der entgangenen Rufe heraus dem Anrufer antworten.

Weitere Informationen finden Sie unter Benachrichtigungsliste auf Seite 153 und Funktionen des Rufprotokolls auf Seite 106.

Tätigen von Rufhinweisen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Rufhinweisen auf Ihrem Funkgerät aus.

1 Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

Im Display wird `Hinweiston` und der Aliasname oder die ID des Funkgeräts angezeigt. Die grüne LED leuchtet.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Wird die Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im Display der positive Kurzhinweis angezeigt.

Wird die Rufhinweis-Quittierung nicht empfangen, wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.

Tätigen von Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Tätigen von Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Hinweiston`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird `Hinweiston` und der Aliasname oder die ID des Funkgeräts angezeigt. Die grüne LED leuchtet.

4 Warten Sie auf eine Quittierung.

   Wird die Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im Display der positive Kurzhinweis angezeigt.
   Wird die Rufhinweis-Quittierung nicht empfangen, wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.

Stummschaltmodus

Der Stummschalt-Modus stellt dem Benutzer eine Möglichkeit zur Verfügung, sämtliche akustischen Signale des Funkgeräts stummzuschalten.

Sobald der Stummschalt-Modus initiiert wurde, werden alle akustischen Signale stummgeschaltet, mit Ausnahme der Funktionen mit höherer Priorität wie etwa Notfall-Funktionen.

Beim Beenden des Stummschalt-Modus nimmt das Funkgerät die Wiedergabe von laufenden Tönen oder Audio-Übertragungen wieder auf.

HINWEIS:
Dies ist eine käufliche Funktion. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Einschalten des Stummschalt-Modus

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einschalten des Stummschalt-Modus durch.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Rufen Sie diese Funktion über die programmierte Taste **Stummschalt-Modus** auf.
- Der Zugriff auf diese Funktion erfolgt, indem Sie das Funkgerät kurzzeitig mit dem Display nach unten hinlegen.

Abhängig von Funkgerätemodell kann die Display nach unten-Funktion über das Funkgerätemenü oder vom Systemadministrator aktiviert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

WICHTIG:
Der Benutzer kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur die Totmann-Funktion oder die Display nach unten-Funktion aktivieren. Die beiden Funktionen können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

HINWEIS:
Display nach unten-Funktion gilt nur für DP3661e.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus aktiviert ist:

- Positiver Hinweiston erklingt.
- Auf dem Display wird `STUMMSCHALT-MODUS EIN` angezeigt.
- Die rote LED beginnt zu blinken und blinkt weiter, bis der Stummschalt-Modus beendet wird.
- Auf dem Display wird das Symbol **Stummschalt-Modus** auf der Startseite angezeigt.
- Das Funkgerät wird stummgeschaltet.
- Der Stummschalt-Modus-Timer beginnt mit dem Countdown der konfigurierten Dauer.

Einstellen des Stummschalt-Modus-Timers

Der Stummschalt-Modus kann durch Einstellen des Stummschalt-Modus-Timers für eine vorkonfigurierte Dauer aktiviert werden. Die Timer-Dauer wird über das Funkgerätemenü konfiguriert und kann zwischen 0,5 und 6

Stunden betragen. Nach Ablauf des Timers wird der Stummschalt-Modus beendet.

Wenn der Timer bei 0 belassen wird, bleibt das Funkgerät unbeschränkt im Stummschalt-Modus, bis es wieder mit dem Display nach oben hingelegt oder die programmierte **Stummschalt-Modus**-Taste gedrückt wird.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Timer stummschalten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Bearbeiten des numerischen Werts jeder Ziffer, und drücken Sie .

Beenden des Stummschalt-Modus

Die Funktion kann automatisch beendet werden, sobald der Stummschalt-Modus-Timer abgelaufen ist.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Stummschalt-Modus manuell zu beenden:

- Drücken Sie die programmierte **Stummschalt-Modus**-Taste.
- Drücken Sie die Sendetaste (PTT) bei einem beliebigen Eintrag.
- Legen Sie das Funkgerät kurzzeitig mit dem Display nach unten hin.

HINWEIS:
Display nach unten-Funktion gilt nur für DP3661e.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus deaktiviert ist:

- Negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird`STUMMSCHALT-MODUS AUS` angezeigt.
- Die blinkende rote LED schaltet sich aus.

- Das **Stummschalt-Modus**-Symbol verschwindet von der Startseite.
- Die Stummschaltung des Funkgeräts wird aufgehoben, und der Lautsprecherstatus wird wiederhergestellt.
- Wenn der Timer nicht abgelaufen ist, wird der Stummschalt-Modus-Timer gestoppt.

HINWEIS:
Der Stummschalt-Modus wird ebenfalls beendet, wenn der Benutzer Sprache überträgt oder auf einen nicht programmierten Kanal wechselt.

Notruf

Ein Notsignal dient dazu, auf eine kritische Situation aufmerksam zu machen. Sie können einen Notruf jederzeit absetzen, auch wenn es Aktivitäten auf dem aktuellen Kanal gibt.

Ihr Händler kann festlegen, wie lange die vorprogrammierte **Notruftaste** gedrückt werden muss, allerdings ist die Dauer für das lange Drücken die gleiche wie bei allen anderen Tasten:

Kurzer Tastendruck
Dauer zwischen 0,05 Sekunden und 0,75 Sekunden.

Langer Tastendruck
Dauer zwischen 1,00 und 3,75 Sekunden.

Die **Notruftaste** ist mit der Notruf-Ein/Aus-Funktion belegt. Für Informationen über die zugewiesene Funktionsweise der **Notruftaste** wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

HINWEIS:
Wenn die **Notruftaste** zum Einschalten des Notruf-Modus durch kurzes Drücken programmiert ist, dann wird der Notruf-Modus durch langes Drücken der **Notruftaste** beendet.

Wenn die **Notruftaste** zum Einschalten des Notruf-Modus durch langes Drücken programmiert ist, dann wird der Notruf-Modus durch kurzes Drücken der **Notruftaste** beendet.

Ihr Funkgerät unterstützt drei Arten von Notsignalen:

- Notrufalarm
- Notsignal mit Ruf
- Notsignal mit anschließender Sprachkommunikation

Darüber hinaus gibt es vier unterschiedliche Notsignaltypen:

Normal
Das Funkgerät überträgt ein Alarmsignal und gibt akustische und/oder optische Hinweise aus.

„Silent“
Still mit Sprache
Das Funkgerät überträgt ein Alarmsignal ohne akustische und optische Hinweise, erlaubt aber die Ausgabe eingehender Anrufe über den Lautsprecher.

HINWEIS:
Der vorprogrammierten Notruftaste kann jeweils nur eine der oben angeführten **Notruf**-Tasten zugewiesen werden.

Empfangen von Notrufsignalen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Empfangen von Notrufsignalen auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie ein Notrufsignal empfangen:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Die rote LED blinkt.
- Das Display zeigt das **Notfall-**-Symbol und den Anrufer-Alias des Notrufenden. Im Fall von mehreren Notrufen werden alle Anrufer-Aliasnamen der Notrufenden in der Notsignal-Liste angezeigt.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn es nur einen Alarm gibt, drücken Sie , um weitere Informationen anzuzeigen.
- Wenn es mehrere Alarme gibt, drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Aliasnamen, und drücken Sie , um weitere Informationen anzuzeigen.

2 Drücken Sie , um die Aktionsoptionen anzuzeigen.

3 Drücken Sie , und wählen Sie `Ja`, um die Alarmliste zu verlassen.

4 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

5 Wählen Sie `Alarmliste`, um die Alarmliste wieder anzuzeigen.

Antworten auf Notrufsignale

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Notrufsignale auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät

freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Um der gleichen Gruppe, an die auch das Notrufsignal gerichtet war, einen normalen Sprachruf (nicht Notruf) zu senden, drücken Sie die Sendetaste (**PTT**).

Die grüne LED leuchtet. Das Funkgerät bleibt im Notruf-Modus.

2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.
- Warten Sie, bis der **PTT**-Mithörton verstummt, und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Wenn das Funkgerät, das den Notruf gesendet hat, antwortet:

- Die grüne LED blinkt.
- Im Display werden das **Gruppenruf**-Symbol und die ID, die ID des übertragenden Funkgeräts und die Alarmliste angezeigt.

Notrufsprache kann nur von dem Funkgerät gesendet werden, das den Notruf einleitet. Alle anderen Funkgeräte, einschließlich des Funkgeräts, das den Notruf empfängt, senden Sprache außerhalb des Notrufbetriebs.

Verlassen des Notruf-Modus nach dem Empfangen des Notrufs

Führen Sie die Vorgehensweise zum Verlassen des Notruf-Modus nach dem Empfang eines Notfallalarms durch.

Löschen Sie die Alarmelemente.

Löschen Sie ein Alarmelement aus der Alarmliste

Befolgen Sie die Vorgehensweise, um die Alarmelemente aus der Alarmliste zu löschen und den Notruf-Modus zu verlassen.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alarmliste`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alarmelement. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Senden von Notrufsignalen

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal, d. h. ein Signal ohne Sprache, das einen Hinweis auf einer Gruppe von Funkgeräten auslöst. Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von Notrufsignalen auf Ihrem Funkgerät durch.

Ihr Funkgerät gibt keine akustischen oder visuellen Signale während des Notrufmodus aus, wenn es stummgeschaltet ist.

1 Drücken Sie die programmierte **Notrufeinschalttaste**.

Sie sehen folgende Ergebnisse:

- Im Display wird `Tx Alarm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.
- Auf dem Display werden `Tx Telegramm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.

Die grüne LED leuchtet. Das **Notruf**-Symbol wird angezeigt.

HINWEIS:
Wenn programmiert, erklingt der Notsuchton. Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das Funkgerät Sprache sendet oder empfängt, und er stoppt, wenn das Funkgerät den Notruf-Modus verlässt. Der Notsuchton kann über CPS programmiert werden.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Der Notrufton ertönt.
- Die grüne LED blinkt.
- Im Display wird `Alarm gesendet` angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung, wenn alle Versuche durchgeführt wurden:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Wird auf dem Display `Alarm fehlg` angezeigt.

Das Funkgerät verlässt den Notsignalmodus und kehrt zum Ausgangsbildschirm zurück.

Senden von Notrufsignalen mit Ruf

Mithilfe dieser Funktion können Sie ein Notsignal mit Ruf an eine Gruppe von Funkgeräten senden. Nach erfolgter Quittierung durch ein Funkgerät in der Gruppe können die Funkgeräte der Gruppe auf einem vorprogrammierten Notrufkanal miteinander kommunizieren.
Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von Notrufsignalen mit Ruf auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie die programmierte **Notrufeinschalttaste**.

Sie sehen folgende Ergebnisse:

- Auf dem Display werden `Tx Telegramm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.

Die grüne LED leuchtet. Das **Notruf**-Symbol wird angezeigt.

HINWEIS:
Wenn programmiert, erklingt der Notsuchton. Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das Funkgerät Sprache sendet oder empfängt, und er stoppt, wenn das Funkgerät den Notruf-Modus verlässt.Der Notsuchton kann durch Ihren Händler oder Systemadministrator programmiert werden.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Der Notrufton ertönt.
- Die grüne LED blinkt.
- Im Display wird `Alarm gesendet` angezeigt.
- Sobald auf dem Display `Notruf` und die Zielgruppen-Aliasnamen anzeigt werden, wird das Funkgerät auf Notrufmodus geschaltet.

3 Drücken Sie zum Durchführen des Anrufs die **Sendetaste (PTT)**.

Die grüne LED leuchtet.Im Display wird das **Gruppenruf**-Symbol angezeigt.

4 Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** zum Hören los.

Im Display werden der Anrufer und die Gruppen-Aliase angezeigt.

5 Ist die Funktion „Kanal frei-Anzeige“ aktiviert, hören Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (**PTT**) am sendenden Funkgerät freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf diesem Kanal antworten können. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die **Sendetaste** (PTT).

6 Drücken Sie zum Verlassen des Notruf-Modus die **Notruf Aus**-Taste.

Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück.

Senden von Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal mit nachfolgendem Sprachruf an eine Gruppe von Funkgeräten. Ihr Funkgerät wird automatisch aktiviert, sodass Sie ohne Drücken der Sendetaste **(PTT)** mit der Funkgerätgruppe kommunizieren können. Dieser Modus mit aktiviertem Mikrofon wird auch „Notrufmikrofon” genannt.

Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb werden für eine einprogrammierte Dauer der *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* und die Empfangszeit abwechselnd wiederholt. Während des Notrufzyklusbetriebs werden empfangene Rufe über den Lautsprecher ausgegeben.

Wenn Sie während der vorprogrammierten Empfangszeit die Sendetaste **(PTT)** drücken, hören Sie einen Sperrton. Dieser Ton weist Sie darauf hin, dass Sie die Sendetaste **(PTT)** freigeben müssen. Das Funkgerät reagiert nicht auf das Drücken der Sendetaste **(PTT)** und bleibt im Notruf-Modus.

Wenn Sie die Sendetaste **(PTT)** bei aktiviertem *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* drücken und sie bis nach Ablauf der Dauer des *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* gedrückt halten,

sendet das Funkgerät weiterhin, bis Sie die Sendetaste **(PTT)** loslassen.

Wird eine Notsignalanforderung nicht beantwortet, versucht das Funkgerät nicht noch einmal, die Anforderung zu senden, sondern ruft den *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* direkt auf.

HINWEIS:
Von einigen Zubehörteilen wird der *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* möglicherweise nicht unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie die programmierte **Notrufeinschalttaste**.

Sie sehen folgende Ergebnisse:

- Im Display wird `Tx Alarm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.
- Auf dem Display werden `Tx Telegramm` und der Aliasname des Zielgeräts angezeigt.

Die grüne LED leuchtet. Das **Notruf**-Symbol wird angezeigt.

2 Sobald auf dem Display `Alarm gesendet` angezeigt wird, sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Das Funkgerät stoppt den Sendevorgang automatisch:

- Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die Dauer des Zyklus zwischen *Mikrofon-Bereitschaftsmodus* und dem Empfang von Rufen.
- Bei deaktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die Dauer des *Mikrofon-Bereitschaftsmodus*.

3 Drücken Sie zum Verlassen des Notruf-Modus die **Notruf Aus**-Taste.

Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück.

Neuinitialisierung des Notruf-Modus

Dieses Merkmal trifft nur auf das Funkgerät zu, das das Notsignal sendet. Führen Sie die Vorgehensweise zur

Neuinitialisierung des Notruf-Modus auf Ihrem Funkgerät durch.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wechseln Sie den Kanal, während sich das Funkgerät im Notruf-Modus befindet.
  Das Funkgerät verlässt den Notruf-Modus und leitet den Notruf erneut ein, wenn das Notsignal auf dem neuen Kanal aktiviert ist.
- Drücken Sie während der Initiierung/Übertragung eines Notrufs die programmierte **Notrufeinschalttaste**.
  Das Funkgerät verlässt den Modus und initialisiert den Notruf-Modus neu.

Verlassen des Notruf-Modus

Dieses Merkmal trifft nur auf das Funkgerät zu, das das Notsignal sendet.

Das Gerät beendet den Notruf-Modus in folgenden Fällen:

- Es wird eine Notrufalarmquittung empfangen (gilt nur für Notsignal).
- Alle Versuche, den Alarm zu senden, wurden bereits unternommen.
- Das Funkgerät wird ausgeschaltet.

HINWEIS:
Wenn das Funkgerät wieder eingeschaltet wird, leitet es den Notruf-Modus nicht automatisch wieder ein.

Führen Sie die Vorgehensweise zum Verlassen des Notruf-Modus auf Ihrem Funkgerät durch.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Notruf Aus**.
- Schalten Sie das Funkgerät aus und anschließend wieder ein, falls Ihr Funkgerät dazu programmiert wurde, auch nach Empfang einer Bestätigung auf dem Notrufkanal zu verbleiben.
- Wechseln Sie den Kanal zu einem Kanal, auf dem kein Notrufsystem konfiguriert ist.
  Auf dem Display wird `Kein Notruf` angezeigt.

Textnachricht-Funktionen

Ihr Funkgerät kann von einem anderen Funkgerät oder einem E-Mail-Programm Daten empfangen, beispielsweise Textnachrichten

Hier können bis zu 30 Nachrichten gespeichert werden.

Das Funkgerät verlässt den aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist. Textnachrichten auf dem Eingabebildschirm werden automatisch im Ordner „Entwürfe“ gespeichert.

Durch langes Drücken von kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

HINWEIS:
Wenn die Kanaltypen nicht übereinstimmen, können Sie gesendete Textnachrichten nur bearbeiten, weiterleiten oder löschen oder alle empfangenen Textnachrichten löschen sowie Textnachrichten, bei denen die Übertragung fehlgeschlagen ist, bearbeiten und weiterleiten.

Textnachrichten

Die Textnachrichten werden im Posteingang gespeichert und nach Eingang geordnet, d. h. die zuletzt eingegangene Nachricht steht an erster Stelle.

Anzeigen von Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Wenn der Posteingang leer ist:

   - Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.
   - Ein Ton erklingt, wenn der Tastaturton eingeschaltet ist.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt, wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm stammt.

Anzeigen von Telemetriestatus-Textnachrichten

Folgen Sie der Vorgehensweise zum Anzeigen einer Telemetriestatus-Textnachricht aus dem Posteingang.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Telemetriestatus-Textnachrichten können Sie nicht beantworten.

   Das Display zeigt `Telemetrie: <Telemetriestatus-Textnachricht>`.
5. Drücken Sie ↩ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Anzeigen gespeicherter Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von gespeicherten Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
   - Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Entwürfe`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Antworten auf Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie eine Textnachricht erhalten:

- Auf dem Display wird die Benachrichtigungsliste mit dem Alias oder der ID des Absenders angezeigt.
- Auf dem Display wird das **Nachrichten**-Symbol angezeigt.

HINWEIS:
Wird die **Sendetaste (PTT)** gedrückt, verlässt das Funkgerät den Textnachrichten-Hinweisbildschirm und baut einen Einzel- oder Gruppenruf an den Sender der Nachricht auf.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Lesen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Das Display zeigt die Textnachricht an. Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt, wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm stammt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Später lesen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Das Funkgerät kehrt zum vor Erhalt der Textnachricht angezeigten Bildschirm zurück.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

2 Drücken Sie ⌂, um zum Posteingang zurückzukehren.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt, wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm stammt.

5 Drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen.

6 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät kehrt zum Bildschirm `Wiederholen` zurück.

Weiterleiten von Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Weiterleiten von Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

Auf dem Bildschirm `Wiederholen`:

1 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Weiterleiten`, und drücken Sie dann OK, um dieselbe Nachricht an ein anderes Funkgerät, einen anderen Gruppen-Alias oder eine andere Gruppen-ID zu senden.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.

3 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Erneutes Senden von Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum erneuten Senden von Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

Auf dem Bildschirm `Wiederholen`:

Drücken Sie , um dieselbe Nachricht erneut an denselben Aliasnamen oder dieselbe ID des Funkgeräts bzw. der Gruppe zu senden.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät kehrt zum Bildschirm `Wiederholen` zurück.

Löschen von Textnachrichten aus dem Posteingang

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen von Textnachrichten aus der Inbox auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
   - Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Wenn der Posteingang leer ist:

- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.
- Ein Hinweiston ertönt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt, wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm stammt.

5 Drücken Sie , um das Untermenü aufzurufen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt. Anschließend wird wieder die Inbox angezeigt.

Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Inbox`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wenn der Posteingang leer ist:

- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.
- Ein Hinweiston ertönt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alle löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ja. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Löschen gespeicherter Textnachrichten aus dem Entwurfsordner

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller Textnachrichten aus dem Posteingang auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Nachrichten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Entwürfe. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Löschen. Drücken Sie zum Löschen der Textnachricht.

Senden von Textnachrichten

Nachdem eine Nachricht an ein anderes Funkgerät gesendet wurde, wird sie im Ordner „Ausgang“ gespeichert. Die zuletzt gesendete Textnachricht wird jeweils an die erste Stelle des Ordners „Ausgang“ gestellt. Sie können eine gesendete Textnachricht erneut senden, weiterleiten oder löschen.

Der Ordner „Ausgang“ kann bis zu 30 gesendete Nachrichten aufnehmen. Sobald der Ordner voll ist, wird die älteste Textnachricht im Ordner automatisch durch die als nächstes gesendete Textnachricht ersetzt.

Wenn Sie den Bildschirm zum Senden einer Nachricht verlassen, während die Nachricht gesendet wird, aktualisiert das Funkgerät den Status dieser Nachricht im Ausgangsordner, ohne dies im Display oder durch Abgeben eines Hinweistons anzuzeigen.

Wechselt das Funkgerät in einen anderen Modus oder wird es ausgeschaltet, bevor der Status der Nachricht im Ordner „Ausgang“ aktualisiert wird, kann das Funkgerät die Übertragung anhängiger Nachrichten nicht abschließen und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für **Fehler beim Senden**.

Das Funkgerät unterstützt bis zu maximal fünf anhängige Nachrichten. Sind bereits fünf Nachrichten anhängig, d. h. noch zu senden, kann das Funkgerät keine weitere Nachricht senden und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol für **Fehler beim Senden**.

Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt lange drücken, kehrt das Funkgerät zum Startbildschirm zurück.

Anzeigen von gesendeten Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von gesendeten Nachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ausgang`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Der Ordner für gesendete Nachrichten ist leer:

- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.
- Ein tiefer Ton erklingt, wenn der Tastaturton eingeschaltet ist.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Senden von gesendeten Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von gesendeten Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

Wenn Sie eine gesendete Nachricht anzeigen:

1 Drücken Sie OK.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein Hinweiston ertönt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät fährt mit dem Bildschirm `Wiederholen` fort. Weitere Informationen finden Sie unterErneutes Senden von Textnachrichten auf Seite 132.

Löschen aller gesendeten Textnachrichten aus dem Ordner „Gesendete Elemente“

Führen Sie die Vorgehensweise zum Löschen aller gesendeten Textnachrichten aus den Ordner „Ausgang“ auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Textnachricht**. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachrichten`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ausgang`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Fall von leeren Elementen:

- Auf dem Display wird `Liste leer` angezeigt.
- Ein Hinweiston ertönt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alle löschen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ja. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Nein. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Quick Text-Nachrichten

Senden von Quick Text-Nachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von vordefinierten Quick Text-Nachrichten auf Ihrem Funkgerät an einen vordefinierten Aliasnamen durch.

1 Drücken Sie die vorprogrammierte **Schnellwahltaste**.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
- Das Funkgerät fährt mit dem Bildschirm Wiederholen fort. Weitere Informationen finden Sie unter Erneutes Senden von Textnachrichten auf Seite 132.

Analog-Nachrichtengeber

Ihr Funkgerät kann vorprogrammierte Nachrichten aus der Nachrichtenliste an einen Funkgerät-Aliasnamen oder den Dispatcher senden.

Senden von MDC-Kodierungsnachrichten an Dispatcher

Führen Sie die Vorgehensweise beim Senden von MDC-Kodierungsnachrichten an Dispatcher auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachricht`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Quick Text`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.
5. Warten Sie auf eine Quittierung.

   Bei erfolgreicher Durchführung:

   - Ein positiver Hinweiston erklingt.
   - Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

   Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

   - Ein negativer Hinweiston erklingt.
   - Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Senden von 5-Ton-Kodierungsnachrichten an Kontakte

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von 5-Ton-Kodierungsnachrichten an Kontakte auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachricht`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Quick Text`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Nachricht. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Kontakt. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihre Nachricht gesendet wird.
6. Warten Sie auf eine Quittierung.

   Bei erfolgreicher Durchführung:

   - Ein positiver Hinweiston erklingt.
   - Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

   Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

   - Ein negativer Hinweiston erklingt.
   - Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

HINWEIS:
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Analog-Status-Update

Ihr Funkgerät kann vorprogrammierte Nachrichten aus der Statusliste, die Ihre aktuelle Tätigkeit anzeigen, an einen senden.

Die zuletzt quittierte Nachricht steht in der Statusliste an oberster Stelle. Die anderen Nachrichten sind in alphanumerischer Reihenfolge geordnet.

Senden von Status-Updates an vorbestimmte Kontakte

Führen Sie die Vorgehensweise zum Senden von Status-Updates an vorbestimmte Kontakte auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Status. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `AlsVorg.einst`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass Ihr Status-Update gesendet wird.
4. Warten Sie auf eine Quittierung.

   Bei erfolgreicher Durchführung:

   - Ein Hinweiston ertönt.
   - Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
   - Auf dem Display wird ✓ neben dem quittierten Status angezeigt.

   Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

   - Ein Hinweiston ertönt.
   - Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.
   - Auf dem Display wird ✓ neben dem vorherigen Status angezeigt.

Anzeigen von 5-Ton-Status-Details

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von 5-Ton-Status-Details auf Ihrem Funkgerät durch.

Es wird davon ausgegangen, dass Sie einen Software-Lizenzschlüssel erworben haben.

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Status`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Status. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Details anzeigen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display werden die Einzelheiten des ausgewählten Status angezeigt.

Verschlüsselung

Durch den Einsatz softwaregestützter Verschlüsselung verhindert diese Funktion, wenn aktiviert, unbefugtes Zuhören auf einem Kanal. Die Signalisierungs- und Benutzeridentifikationsteile einer Übertragung werden nicht verschlüsselt.

Um verschlüsselt senden zu können, muss die Verschlüsselung für den Kanal aktiviert sein, während dies für empfangende Funkgeräte nicht erforderlich ist. Kanäle mit aktivierter Verschlüsselung können weiterhin normale (unverschlüsselte) Übertragungen empfangen.

Je nachdem, wie Ihr Funkgerät programmiert wurde, können Funkgeräte auf einem Kanal mit aktivierter Verschlüsselung weiterhin normale (unverschlüsselte) Übertragungen empfangen. Darüber hinaus kann das Funkgerät einen Warnton ausgeben oder nicht. Auch dies richtet sich danach, wie es programmiert wurde.

HINWEIS:
Die Verschlüsselungsfunktion wird nicht für alle Funkgerätmodelle angeboten oder sie haben eine andere Konfiguration. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Ein-/Ausschalten der Verschlüsselung

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Verschlüsselung auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Verschlüsselung**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Verschl.`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Ein` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Aus` angezeigt.

Antwortsperre

Anhand dieser Funktion können Sie verhindern, dass Ihr Funkgerät auf eingehende Übertragungen reagiert.

HINWEIS:
Dies ist eine käufliche Funktion. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Wenn aktiviert, generiert das Funkgerät keine abgehenden Übertragungen in Antwort auf eingehende Übertragungen, wie etwa Funkgerätkontrolle, Rufhinweis, Funkgerät deaktivieren, Remote-Überwachung, Automatischer Registrierungsservice (ARS), Antwort auf Einzelrufe und Senden von GPS-Standortberichten. Ihr Funkgerät kann keine Einzelrufbestätigungen empfangen, wenn diese Funktion aktiviert ist. Das Funkgerät kann jedoch manuell Übertragungen senden.

Ein-/Ausschalten der Antwortsperre

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- oder Ausschalten der Antwortsperre auf Ihrem Funkgerät durch.

Drücken Sie die programmierte **Antwortsperre**-Taste.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein kurzzeitiger positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein kurzzeitiger negativer Kurzhinweis angezeigt.

Sicherheit

Mit dieser Funktion können Sie jedes im System befindliche Funkgerät aktivieren oder deaktivieren.

So kann z. B. ein gestohlenes Funkgerät deaktiviert und damit unbrauchbar gemacht werden oder ein wiedergefundenes Funkgerät aktiviert werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Funkgerät zu aktivieren oder zu deaktivieren, mit Authentifizierung und ohne Authentifizierung.

„Authentifiziertes Funkgerät deaktivieren“ ist eine käufliche Funktion. Beim authentifizierten Deaktivieren des Funkgeräts ist eine Verifizierung erforderlich, wenn Sie ein Funkgerät aktivieren oder deaktivieren. Wenn Ihr Funkgerät diese Funktion auf einem Ziel-Funkgerät mit Benutzerauthentifizierung initiiert, ist die Eingabe einer Passphrase erforderlich. Die Passphrase wird auf dem Ziel-Funkgerät über CPS vorprogrammiert.

Sie erhalten keine Bestätigung, wenn Sie während des Vorgangs „Funkgerät aktivieren“ oder „Funkgerät deaktivieren“ die **Home**-Taste drücken.

HINWEIS:
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Deaktivieren von Funkgeräten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren Ihres Funkgeräts durch.

1 Drücken Sie die vorprogrammierte **Funkgerät deaktivieren**-Taste.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.

3 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

- Die grüne LED blinkt.
- Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

  Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

  - Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
  - Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

4 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Deaktivieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren Ihres Funkgeräts mithilfe der Kontaktliste durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis FunkgDeak.

5 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

- Die grüne LED blinkt.
- Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

  Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

  - Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
  - Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

6 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Deaktivieren von Funkgeräten über manuelles Wählen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren Ihres Funkgeräts über manuelles Wählen durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Man. Wählen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Geben Sie die Funkgerät-ID ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis FunkgDeak.

6 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

- Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED blinkt.
- Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

  Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

  - Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
  - Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

7 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Aktivieren von Funkgeräten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren Ihres Funkgeräts durch.

1 Drücken Sie die konfigurierte **Funkgerät aktivieren**-Taste.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.

3 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

- Das Display zeigt `Funkg.aktiv.: <Funkgeräte-Alias oder -ID>` an.Die grüne LED leuchtet.
- Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

  Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

  - Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
  - Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

4 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Aktivieren von Funkgeräten mithilfe der Kontaktliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren Ihres Funkgeräts mithilfe der Kontaktliste durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kontakte`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis FunkgAkt.

5 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

- Das Display zeigt Funkg.aktiv.: <Funkgeräte-Alias oder -ID> an.Die grüne LED leuchtet.
- Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

  Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

  - Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
  - Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

6 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Aktivieren von Funkgeräten über manuelles Wählen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren Ihres Funkgeräts über manuelles Wählen durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Man. Wählen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einzelruf. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

In der ersten Textzeile wird Funkgerät-Nr.: angezeigt.

5 Geben Sie die Funkgerät-ID ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis FunkgAkt.

7 Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

- Die grüne LED leuchtet.
- Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird angezeigt.

  Geben Sie die Passphrase ein. Drücken Sie OK, um fortzufahren.

  - Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im Display eine Zwischenstand-Kurznotiz angezeigt und damit bestätigt, dass die Anfrage ausgeführt wird. Die grüne LED leuchtet.
  - Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt, und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

8 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchführung:

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Ein negativer Hinweiston erklingt.
- Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Alleinarbeiter

Der Alleinarbeiterschutz löst einen Notruf aus, wenn eine vordefinierte Zeit lang keine Benutzeraktivität erfasst wird, d. h. beispielsweise keine Taste am Funkgerät gedrückt wird oder der Kanalwahlschalter nicht betätigt wird.

Wurde während der einprogrammierten Dauer keine Benutzeraktivität erfasst, warnt das Funkgerät den Benutzer durch einen Audiosignalhinweis vor, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.

Hat der Benutzer auch nach Ablauf des vordefinierten Ansprechzeit-Timers noch nicht quittiert, löst das Funkgerät ein Notsignal aus.

Dieser Funktion ist nur einer der folgenden Notrufalarme zugewiesen:

- Notrufalarm
- Notsignal mit Ruf
- Notsignal mit anschließender Sprachkommunikation

Das Funkgerät bleibt im Notrufzustand, sodass weiterhin Sprachnachrichten gesendet werden können, bis die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden. Weitere Informationen zum Verlassen der Notruffunktion finden Sie unter Notruf auf Seite 253.

HINWEIS:
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Passwortgeschützter Zugriff auf das Funkgerät

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Beschränkung des Zugriffs auf das Funkgerät, indem ein Passwort abgefragt wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Zugreifen auf Funkgeräte mithilfe von Kennwörtern

Führen Sie die Vorgehensweise für das Zugreifen auf Ihr Funkgerät mit einem Passwort durch.

1 Geben Sie das aktuelle vierstellige Passwort ein.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den numerischen Wert jeder Ziffer zu bearbeiten, und drücken Sie , um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu gehen.

2 Drücken Sie , um das Passwort einzugeben.

Bei erfolgreicher Durchführung wird das Funkgerät eingeschaltet.
Bei nicht erfolgreicher Durchführung:

- Nach dem ersten und zweiten Versuch wird auf dem Display `Falsches Passwort` angezeigt. Wiederholen Sie Schritt 1.
- Nach dem dritten Versuch erscheint im Display `Falsches Passwort` und dann `Gerät gesperrt`. Ein Hinweiston ertönt. Die gelbe LED blinkt. Ihr Funkgerät wird 15 Minuten lang gesperrt.

HINWEIS:
Im gesperrten Status reagiert das Funkgerät nur auf Eingaben des **Ein-/Aus-/Lautstärkeregelers** und der programmierten Taste **Beleuchtung**.

Ein-/Ausschalten der Passwortsperre

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Passwortsperre auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Passw-Sperre`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Geben Sie das aktuelle vierstellige Passwort ein.
   - Über ein Tastenfeldmikrofon.
   - Drücken Sie ▲ oder ▼, um den numerischen Wert jeder Ziffer zu bearbeiten, und drücken Sie OK, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu gehen.
     Bei der Passworteingabe ertönt mit jedem Drücken einer Taste ein positiver Hinweiston.
6. Drücken Sie OK, um das Passwort einzugeben.

   Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display `Falsches Passwort`, und das Funkgerät zeigt automatisch wieder das vorhergehende Menü an.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einschalten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ✓ neben Einschalten angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Abschalten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ✓ neben Abschalten angezeigt.

Entsperren von Funkgeräten

Im gesperrten Zustand kann Ihr Funkgerät keine Anrufe, auch keine Notrufe, empfangen. Führen Sie die Vorgehensweise zum Entsperren Ihres Funkgeräts durch.

1 Schalten Sie das Funkgerät ein.

Ihr Funkgerät startet den 15-Minuten-Timer für die Sperre.

2 Lassen Sie 15 Minuten verstreichen.

Im gesperrten Zustand reagiert Ihr Funkgerät nur auf die **Ein/Aus**-Taste.

3 Wiederholen Sie die Schritte in Zugreifen auf Funkgeräte mithilfe von Kennwörtern auf Seite 150, um auf Ihr Funkgerät zuzugreifen.

Ändern von Kennwörtern

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ändern von Kennwörtern auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Passw-Sperre. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Geben Sie das aktuelle Passwort mit vier Ziffern ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display `Falsches Passwort`, und das Funkgerät zeigt automatisch wieder das vorhergehende Menü an.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Passw.änd.` angezeigt wird. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

8 Geben Sie das neue vierstellige Passwort noch einmal ein, und drücken Sie OK, um fortzufahren.

Bei erfolgreicher Durchführung wird auf dem Display `Passwort geändert` angezeigt.
Bei nicht erfolgreicher Durchführung wird auf dem Display `PW stimmen nicht überein` angezeigt.

Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.

Benachrichtigungsliste

Ihr Funkgerät hat eine Mitteilungsliste, in der alle „ungelesenen“ Ereignisse auf dem Kanal, wie z. B. ungelesene Textnachrichten, Telegramme, verpasste Rufe und Hinweistöne erfasst werden.

Auf dem Display wird das **Mitteilungssymbol** angezeigt, wenn die Mitteilungsliste mindestens ein Ereignis enthält.

Für Textnachrichten und entgangene Anrufe/Anrufbenachrichtigungen beträgt die maximale Anzahl 30 Textnachrichten und 10 entgangene Anrufe/Rufhinweise. Diese maximale Anzahl hängt von der Kapazität der einzelnen Funktionslisten ab (JobTickets oder Textnachrichten oder entgangene Anrufe/Rufhinweise).

Aufrufen der Mitteilungsliste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aufrufen der Mitteilungsliste auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Mitteilung`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Ereignis. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ↩ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Auto-Range Transponder-System

Reichweite-Überwachungssystem (ARTS) ist eine rein analoge Funktion, die dazu dient, Sie zu informieren, wenn sich Ihr Funkgerät außerhalb der Reichweite anderer mit ARTS ausgestatteter Funkgeräte befindet.

Mit ARTS ausgestattete Funkgeräte senden oder empfangen in regelmäßigen Abständen Signale, um zu bestätigen, dass sich die Geräte innerhalb der Funkreichweite der anderen befinden.

Ihr Funkgerät bietet folgende Anzeigen zum Status:

Erster Hinweis

Ein Hinweiston ertönt.

Auf dem Display wird `Im Bereich` nach dem Aliasnamen des Kanals angezeigt.

ARTS-in-Reichweite-Hinweis

Ein Ton erklingt, wenn programmiert.

Auf dem Display wird `Im Bereich` nach dem Aliasnamen des Kanals angezeigt.

ARTS-außer-Reichweite-Hinweis

Ein Hinweiston ertönt. Die rote LED blinkt schnell.

Auf dem Display wird `Auss. Reichw.` abwechselnd mit der Startseite angezeigt.

HINWEIS:
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Over-the-Air Programmierung (OTAP)

Ihr Händler kann Ihr Funkgerät über Over-The-Air-Programmierung (OTAP) ohne physische Verbindung ferngesteuert aktualisieren. Darüber hinaus können einige Einstellungen auch über OTAP konfiguriert werden.

Wenn OTAP auf Ihrem Funkgerät aktiv ist, blinkt die grüne LED.

Wenn Ihr Funkgerät große Datenmengen empfängt:

- Das Display zeigt das Symbol **Große Datenmengen** an.
- Der Kanal ist belegt.
- Ein negativer Hinweiston erklingt, wenn Sie die **PTT**-Taste drücken.

Wenn OTAP abgeschlossen ist, je nach Konfiguration:

- Ein Hinweiston ertönt. Auf dem Display wird `Aktualisierung Neustart` angezeigt. Das Funkgerät wird durch Aus- und Einschalten neu gestartet.
- Sie können `Jetzt neu start.` oder `Später` auswählen. Wenn Sie `Später` auswählen, wechselt Ihr Funkgerät zum vorherigen Bildschirm. Auf dem Display wird das **OTAP-Verzögerungs-Timer**-Symbol angezeigt, bis der automatische Neustart erfolgt.

Wenn Ihr Funkgerät nach dem automatischen Neustart eingeschaltet wird:

- Bei erfolgreichem Abschluss wird auf dem Display `SW-Update abgeschlossen` angezeigt.
- Schlägt der Vorgang fehl, so zeigt das Display `SW-Update fehlg.` angezeigt.

Informationen zur aktualisierten Softwareversion finden Sie unter Überprüfen der Software-Aktualisierungsinformationen auf Seite 181.

Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)

Mit dieser Funktion können Sie die Werte für die Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI) ansehen.

Auf dem Display wird das **RSSI**-Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt. Unter Anzeigesymbole auf Seite 187 finden Sie weitere Informationen zum **RSSI**-Symbol.

Anzeigen von RSSI-Werten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von RSSI-Werten auf Ihrem Funkgerät durch.

Auf dem Startbildschirm:

1. Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden ◀ dreimal und sofort auf ▶.

   Auf dem Display werden die aktuellen Werte der Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI) angezeigt.

2. Drücken Sie [↩] lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Sendesperre

Anhand der Sendesperre können Benutzer alle Sendevorgänge auf dem Funkgerät blockieren.

HINWEIS:
Bluetooth und WLAN-Funktionen sind während der Sendesperre verfügbar.

Aktivieren der Sendesperre

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren der Sendesperre durch.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Tx-Sperre` und drücken Sie [OK] zum Auswählen.
- Drücken Sie die programmierbare Taste **Sendesperre**.

- Ein positiver Hinweiston erklingt.
- Im Display wird `Tx-Sperre ein` angezeigt.

HINWEIS:
Der Status der Sendesperre ändert sich nach dem Einschalten des Funkgeräts nicht.

Deaktivieren der Sendesperre

Führen Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren der Sendesperre durch.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Tx-Sperre` und drücken Sie [OK] zum Auswählen.

- Drücken Sie die programmierbare Taste **Sendesperre**.

- Ein negativer Hinweiston erklingt. Übertragung erfolgt wieder im normalen Betrieb.
- Im Display wird `Tx-Sperre Aus` angezeigt.

Wi-Fi-Betrieb

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, ein WLAN-Netzwerk einzurichten und eine Verbindung damit herzustellen. Wi-Fi unterstützt Aktualisierungen an der Firmware des Funkgeräts, Codeplug und Ressourcen, wie z. B. Sprachpakete und Sprachansage.

Ein-/Ausschalten von WLAN

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Die programmierte Taste **Ein-/Ausschalten von WLAN** wird von Ihrem Händler oder Systemadministrator zugeordnet. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Sprachankündigungen für die programmierte Schaltfläche **WLAN ein oder aus** können über CPS gemäß den Benutzeranforderungen angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Sie können WLAN durch Ausführen einer der folgenden Aktionen ein- oder ausschalten.

- Drücken Sie die programmierte Taste **WLAN ein oder aus**. Die Sprachansage besagt: WLAN wird eingeschaltet oder WLAN wird ausgeschaltet.
- Rufen Sie diese Funktion über das Menü auf.
  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
  c. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WLAN ein` und drücken Sie OK zum Auswählen.

  Drücken Sie OK, um WLAN zu aktivieren. Im Display wird neben „Aktiviert“ ein ✓ angezeigt.

Drücken Sie OK, um WLAN zu deaktivieren. Neben Aktiviert wird kein ✓ mehr angezeigt.

Verbinden mit einem Access Point im Netzwerk

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Wenn Sie WLAN einschalten, startet das Funkgerät einen Suchlauf und stellt eine Verbindung zu einem Access Point im Netzwerk her.

Sie können auch über das Menü eine Verbindung mit einem Access Point im Netzwerk herstellen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Netzwerke` und drücken Sie OK zum Auswählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu einem Access Point im Netzwerk und drücken Sie OK zum Auswählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Verbinden` und drücken Sie OK zum Auswählen.
6. Geben Sie das Kennwort ein, und drücken Sie OK.

   Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte, zeigt das Funkgerät einen Hinweis an, und der Access Point des Netzwerks wird in der Profilliste gespeichert.

Prüfen des WLAN-Verbindungsstatus

Führen Sie die Vorgehensweise zum Prüfen des WLAN-Verbindungsstatus durch.

Drücken Sie die programmierte Taste **Wi-Fi-Status abfragen**, um den Verbindungsstatus über eine Sprachansage abzurufen. Die Sprachansage besagt: Wi-Fi ist deaktiviert, Wi-Fi ist aktiviert, aber keine Verbindung, oder Wi-Fi ist aktiviert mit Verbindung.

- Das Display zeigt `WLAN Aus`, wenn WLAN ausgeschaltet ist.

- Das Display zeigt `WLAN Ein, Verbunden`, wenn das Funkgerät mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Das Display zeigt `WLAN Ein, Nicht verbunden`, wenn das Funkgerät zwar eingeschaltet, aber nicht mit einem Netzwerk verbunden ist.

  Sprachankündigungen für die WLAN-Statusabfrageergebnisse können über CPS gemäß den Benutzeranforderungen angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

  HINWEIS:
  Die programmierte Taste **Wi-Fi-Status abfragen** wird von Ihrem Händler oder Systemadministrator zugeordnet. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

Aktualisieren der Netzwerkliste

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

- Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, um die Netzwerkliste zu aktualisieren.

  a. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

  b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.

  c. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Netzwerke` und drücken Sie OK zum Auswählen.

  Wenn Sie das Netzwerkmenü öffnen, aktualisiert das Funkgerät automatisch die Netzwerkliste.

- Wenn Sie sich bereits im Netzwerk-Menü befinden, führen Sie die folgende Maßnahme durch, um die Netzwerkliste zu aktualisieren.

  Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Aktualisieren` und drücken Sie OK zum Auswählen.

  Das Funkgerät aktualisiert sich und zeigt die neueste Netzwerkliste an.

Hinzufügen eines Netzwerks

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Wenn ein bevorzugtes Netzwerk nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird, führen Sie die

folgenden Maßnahmen durch, um ein Netzwerk hinzuzufügen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Netzwerke` und drücken Sie OK zum Auswählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Netzwerk hinzufügen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
5. Geben Sie die SSID (Service Set Identifier) ein, und drücken Sie OK.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Öffnen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
7. Geben Sie das Kennwort ein, und drücken Sie OK.

   Das Funkgerät zeigt an, um darauf hinzuweisen, dass das Netzwerk erfolgreich gespeichert wurde.

Anzeigen von Details zu Netzwerk-Access Points

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e.

Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, um Details zu Netzwerk-Access Points anzuzeigen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu einem Access Point im Netzwerk und drücken Sie OK zum Auswählen.

Entfernen von Netzwerk-Access Points

HINWEIS:
Diese Funktion gilt nur für DP3661e. Access Points von Unternehmensnetzwerken, die über die CPS hinzugefügt werden, können nur über die CPS entfernt werden.

Führen Sie die folgenden Aktionen aus, um Netzwerk-Access Points aus der Profilliste zu entfernen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `WiFi` und drücken Sie OK zum Auswählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Netzwerke` und drücken Sie OK zum Auswählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zum ausgewählten Netzwerk-Access Point und drücken Sie OK zum Auswählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `Entfernen` und drücken Sie OK zum Auswählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ zu `JA` und drücken Sie OK zum Auswählen.

   Das Funkgerät zeigt an, um darauf hinzuweisen, dass der ausgewählte Netzwerk-Access Point erfolgreich entfernt wurde.

Frontplattenprogrammierung

Sie können bestimmte Funktionsparameter in der Frontplattenprogrammierung anpassen, um die Verwendung des Funkgeräts zu optimieren.

Die folgenden Tasten werden bei Bedarf verwendet, um durch die Funktionsparameter zu navigieren.

Nach oben/nach unten-Navigationstaste

Drücken Sie diese Taste, um horizontal oder vertikal durch die Optionen zu navigieren oder um Werte zu erhöhen oder zu verringern.

Menü-/OK-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Option zu wählen bzw. ein Untermenü aufzurufen.

Zurück-/Startbildschirm-Taste

Kurz drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder um den Auswahlbildschirm zu verlassen.

Durch Gedrückthalten kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Eingabe von Frontplattenprogrammierung

Führen Sie die Vorgehensweise zum Aufrufen des Bedienfeld-Programmiermodus (FFP) auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Funkgerät programmieren`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Bearbeiten von Parametern im FPP-Modus

Verwenden Sie bei der Navigation durch die Funktionsparameter die folgenden Tasten.

- ▲, ▼ – Zum Durchblättern von Optionen, Erhöhen/Verringern von Werten und um senkrecht zu navigieren.
- OK – Zum Wählen der Option bzw. zum Aufrufen eines Untermenüs.
- ↩ – Kurz drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren oder um den Auswahlbildschirm zu verlassen. Gedrückt halten, um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren.

Energieversorgung

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Einstellungsfunktionen auf Ihrem Funkgerät beschrieben.

Sperren und Entsperren der Tastatur

Führen Sie die Vorgehensweise zum Sperren und Entsperren der Tastatur des Funkgeräts durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis TastSperre. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

- Wenn die Tastatur gesperrt ist, erscheint im Display Tastatur gesperrt.
- Wenn die Tastatur nicht gesperrt ist, zeigt das Display Tastatur nicht gesperrt an.

Das Funkgerät kehrt zum Startbildschirm zurück.

Ein- oder Ausschalten der automatischen Rufweiterleitung

Ihr Funkgerät kann bei entsprechender Einstellung Rufe automatisch an ein anderes Funkgerät weiterleiten.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Rufweiterleitung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Rufweiterleitung zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Rufweiterleitung zu deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Bestimmen des Kabeltyps

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Kabeltyp auszuwählen, den Ihr Funkgerät verwendet.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kabeltyp. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Der aktuelle Kabeltyp ist mit einem ✓ gekennzeichnet.

Flexible Empfangen-Liste

Mit der Funktion „Flexible Empfangen-Liste“ können Sie Mitglieder für die Empfänger-Gesprächsgruppenliste erstellen und zuweisen. Ihr Funkgerät unterstützt höchstens 16 Mitglieder in der Liste. Diese Funktion wird in Capacity Plus nicht unterstützt.

Ein-/Ausschalten der flexiblen Empfangen-Liste

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der flexiblen Empfangen-Liste aus.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Flexible Empfangen-Liste**. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Flex. RX-Liste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einschalten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Ein positiver Hinweiston erklingt.

  Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Abschalten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Ein negativer Hinweiston erklingt.

  Im Display wird ein negativer Kurzhinweis angezeigt.

Hinzufügen neuer Einträge zur flexiblen Empfängerliste

Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Hinzufügen neuer Mitglieder zur Empfänger-Gesprächsgruppenliste.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Flex. RX-Liste`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Liste anz/bearb`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Mitgl. hinzu`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
7. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display wird ein positives Kurzhinweissymbol angezeigt und dann `Andere hinzu?`.
8. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ja`, um einen weiteren Eintrag hinzuzufügen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Wiederholen Sie Schritt 7.
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nein`, um die aktuelle Liste zu speichern. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Löschen von Einträgen aus der flexiblen Empfangen-Liste

Befolgen Sie das Verfahren zum Löschen von Mitgliedern aus der Empfänger-Gesprächsgruppenliste Ihres Funkgeräts.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Flex. RX-Liste. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Liste anz/bearb. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

7 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Löschen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

8 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ja, um den Eintrag zu löschen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Nein. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Das Funkgerät wechselt zum vorherigen Bildschirm.

9 Wiederholen Sie Schritt 6 bis Schritt 8 zum Löschen weiterer Einträge.

10 Drücken Sie ↩ lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren, nachdem alle gewünschten Aliasnamen oder IDs gelöscht wurden.

Einstellen des Menü-Timers

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wie lange Ihr Funkgerät das Menü anzeigt, bevor es automatisch wieder auf den Ausgangsbildschirm umschaltet. Folgen Sie den Anweisungen, um den Menü-Timer einzustellen.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Anzeige`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Menü-Timer`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Text-in-Sprache

Die Funktion Text-in-Sprache kann nur vom Händler oder Systemadministrator aktiviert werden. Wenn die Funktion Text in Speech aktiviert ist, wird die Sprachansage-Funktion automatisch deaktiviert. Wenn die Sprachansage-Funktion aktiviert ist, wird die Text-in-Sprache-Funktion automatisch deaktiviert.

Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgeräts mit den folgenden Funktionen:

- Aktueller Kanal
- Aktuelle Zone
- Programmierbare Taste ein- bzw. aus
- Inhalt der empfangenen Textnachrichten
- Inhalt von empfangenen Job Tickets

Dieses Tonsignal kann bedarfsspezifisch eingestellt werden. Die Funktion ist besonders nützlich, wenn der Benutzer Schwierigkeiten hat, die Anzeige im Display zu lesen.

Einstellen von Text-in-Sprache

Folgen Sie den Schritten zur Einrichtung der Funktion Text-in-Sprache.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kanal-Ansage. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu einer der folgenden Funktionen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die verfügbaren Optionen lauten wie folgt:

- Alle
- Nachrichten
- Job Tickets
- Channel
- Zone
- Programmtaste

✓ wird neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Aktivieren/Deaktivieren der Rückkopplungsunterdrückung (AFS)

Mit dieser Funktion können Sie die akustische Rückkopplung bei eingehenden Anrufen reduzieren. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Rückkopplungsunterdrückung (AFS) auf Ihrem Funkgerät.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **AR-Sperre**. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis AR-Sperre. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie , um die Sperre akustischer Rückkopplungen zu aktivieren.
- Drücken Sie , um die Sperre akustischer Rückkopplungen zu deaktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Ein-/Auschalten des Global Positioning System/Global

Navigation Satellite System (GPS/ GNSS)

Das Global Navigation Satellite System (GNSS) ist ein Satellitennavigationssystem, das die genaue Position des Funkgeräts ortet. GNSS umfasst Global Positioning System (GPS) und Global Navigation Satellite System (GLONASS).

HINWEIS:
Ausgewählte Funkgerätmodelle bieten möglicherweise GPS und GLONASS. Die GNSS-Konstellation wird über CPS konfiguriert. Klären Sie mit Ihrem Händler oder Systemadministrator, wie das Funkgerät konfiguriert wurde.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um GPS des Funkgeräts ein- oder auszuschalten.

- Drücken Sie die programmierte Taste **GPS/ GNSS**.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis GPS. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie , um GPS/GNSS zu aktivieren/deaktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Ein-/Ausschalten des Startbildschirms

Sie können den Startbildschirm mithilfe der folgenden Vorgehensweise aktivieren oder deaktivieren.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Display. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Introbildschirm. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie OK zum Aktivieren/Deaktivieren des Startbildschirms.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Funkgerät-Hinweistöne

Alle Funkgerät-Hinweistöne können nach Bedarf aktiviert und deaktiviert werden, mit Ausnahme des ankommenden Notrufsignaltons. Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten von Tönen und Hinweisen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die vorprogrammierte Taste **Hinweis**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Töne/Hinweistöne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Alle Töne`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie , um alle Töne und Hinweistöne zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke

Diese Funktion stellt die Lautstärke der Hinweistöne ein, sodass sie höher oder niedriger als die Lautstärke für Sprache sein können. Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstärke auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Hinweistöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Lautst.Offset. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Lautstärkeabweichung.

Für jede Lautstärkeabweichung wird jeweils ein Ton in der entsprechenden Lautstärke ausgegeben.

7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Die gewünschte Lautstärkeabweichung wurde gespeichert.
- Drücken Sie ↩ zum Beenden. Die Änderungen werden verworfen.

Ein-/Ausschalten des Freitons

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten des Freitons auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Töne/Hinweistöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Freiton. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

6 Drücken Sie OK, um den Freiton zu aktivieren/deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Ein-/Ausschalten des Hinweistons beim Einschalten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten des Hinweistons beim Einschaltton auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Töne/Hinweistöne. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einschalten. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
6. Drücken Sie , um den Hinweiston beim Einschalten zu aktivieren/deaktivieren.

   Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
   Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Einstellen der Hinweistöne für Textnachrichten

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen von Hinweistönen für Textnachrichten auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Kontakte. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Alias oder zur gewünschten ID. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Nachr.Hinweis`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Momentan`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ✓ neben `Momentan` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Wiederholt`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display wird ✓ neben `Wiederholt` angezeigt.

Leistungspegel

Die Sendeleistung kann für jeden Kanal hoch oder niedrig eingestellt werden.

High
Erlaubt die Kommunikation mit relativ weit entfernten Funkgeräten.

Low
Erlaubt die Kommunikation mit näher befindlichen Funkgeräten.

HINWEIS:
Diese Funktion ist auf Citizens Band-Kanälen nicht verfügbar, die sich auf der gleichen Frequenz befinden.

Einstellen der Sendeleistung

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Sendeleistung auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die vorprogrammierte Taste **Leistungspegel**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Leistung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Hoch. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ✓ neben Hoch angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Niedrig. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ✓ neben Niedrig angezeigt.

6 Drücken Sie Zurück lang, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Anpassen der Displayhelligkeit

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Displayhelligkeit auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Helligkeit**. Lesen Sie weiter unter Schritt 5.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Helligkeit. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird die Helligkeitsleiste angezeigt.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Displayhelligkeit zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Einstellen der Displaybeleuchtung

Sie können den Timer für die Displaybeleuchtung des Funkgeräts nach Bedarf anpassen. Diese Einstellung gilt dann auch für die Beleuchtung der Menü-Navigationstasten und der Tastatur. Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen des Timers der Beleuchtung Ihres Funkgeräts durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die programmierte **Beleuchtung**-Taste. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Anzeige`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Beleuchtungstimer`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Wird die LED-Anzeige deaktiviert, wird die Beleuchtung des Displays und der Tastatur automatisch ausgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie unterEin-/Ausschalten der LED-Anzeigen auf Seite 171.

Ein- und Ausschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung (Bel.Autom.)

Sie können die Hintergrundbeleuchtung Ihres Funkgeräts aktivieren bzw. deaktivieren, sodass sie sich bei Bedarf automatisch einschaltet. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet, wenn das Funkgerät einen Anruf empfängt, bei einem Ereignis der Benachrichtigungsliste oder bei einem Notsignal.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Bel.Autom..

5 Drücken Sie OK, um die Beleuchtungsautomatik zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Rauschsperrenpegel

Der Rauschsperrenpegel kann so eingestellt werden, dass unerwünschte Rufe mit niedriger Signalstärke oder Kanäle mit ungewöhnlich intensiven Hintergrundgeräuschen unterdrückt werden.

Normal
Dies ist die Standardeinstellung.

Hoch
Diese Einstellung filtert unerwünschte Rufe und/oder störendes Hintergrundrauschen aus. Dabei kann es jedoch sein, dass auch Rufe von weiter entfernten Standorten ausgefiltert werden.

HINWEIS:
Diese Funktion ist auf Citizens Band-Kanälen nicht verfügbar, die sich auf der gleichen Frequenz befinden.

Einstellen der Rauschsperrenstufen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen des Rauschsperrenpegels auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die vorprogrammierte **Rauschsperre**-Taste. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Rauschsp. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Normal. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ✓ neben Normal angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Hoch. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
  Im Display wird ✓ neben Hoch angezeigt.

Der Bildschirm wechselt automatisch zum vorherigen Menü.

Ein-/Ausschalten der LED-Anzeigen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der LED-Anzeigen auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis LED-Anzeige. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie OK, um die LED-Anzeige zu aktivieren/deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Einstellen der Sprachen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Sprachen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Sprachen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Sprache. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Auf dem Display wird ✓ neben der ausgewählten Sprache angezeigt.

Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)

Mithilfe der sprachgesteuerten Übertragung (VOX) können Sie einen Ruf auf einem programmierten Kanal im Freisprechbetrieb einleiten. Während eines programmierten Zeitraums überträgt das Funkgerät automatisch, sobald das Mikrofon des VOX-fähigen Zubehörs eine gesprochene Benachrichtigung erfasst.

Um VOX zu aktivieren oder deaktivieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Sendetaste **(PTT)** während des Funkgerätbetriebs, um VOX zu deaktivieren.
- Schalten Sie das Funkgerät aus und dann wieder ein, um VOX zu aktivieren.

- Schalten Sie VOX über die programmierte **VOX**-Taste oder das Menü ein oder aus, um VOX zu aktivieren oder deaktivieren.

HINWEIS:
Diese Funktion kann nur an Funkgeräten ein- oder ausgeschaltet werden, bei denen die Funktion aktiviert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator.

Ein-/Ausschalten der sprachgesteuerten Übertragung

Führen Sie die Schritte zum Ein- und Ausschalten der sprachgesteuerten Übertragung (VOX) auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie die programmierte **VOX**-Taste. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
   - Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `VOX`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Ein` angezeigt.
   - Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Aus` angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Zusatzkarten

Jeder Kanal unterstützt Zusatzkartenfunktionen, die programmierbaren Tasten zugewiesen werden können. Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Zusatzkarten auf Ihrem Funkgerät durch.

Drücken Sie die programmierte Taste **Zusatzkarte**.

Ein-/Ausschalten der Kanalansage

Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgeräts, sodass es die aktuelle Zone bzw. den aktuellen Kanal, die/der vom Benutzer gerade zugewiesen wurde, oder das Drücken einer programmierbaren Taste akustisch angibt. Die Ansage ist besonders nützlich, wenn der Benutzer Schwierigkeiten hat, die Anzeige im Display zu lesen. Dieses Tonsignal kann kundenspezifisch eingestellt werden.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte **Kanal-Ansage**-Taste. Überspringen Sie die folgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Kanal-Ansage`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie , um die Sprachansage zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC

Die automatische Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control, AGC) des Digitalmikrofons steuert die Mikrofonverstärkung des Funkgeräts beim Senden in einem digitalen System automatisch. Diese Funktion unterdrückt laute Geräusche oder verstärkt leise Geräusche. Hierbei wird ein voreingestellter Wert verwendet, um eine konsistente Lautstärke zu gewährleisten. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein- oder Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC auf Ihrem Funkgerät.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken SieOK, um Digital Microphone AGC zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Analogmikrofon-AGC

Die automatische Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control, AGC) des Analogmikrofons steuert die Mikrofonverstärkung des Funkgeräts beim Senden in einem analogen System automatisch. Diese Funktion unterdrückt laute Geräusche oder verstärkt leise Geräusche. Hierbei wird ein voreingestellter Wert verwendet, um eine konsistente Lautstärke zu gewährleisten. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein- oder Ausschalten der Analogmikrofon-AGC auf Ihrem Funkgerät.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie OK, um Analogmikrofon-AGC zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

- Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben `Aktiviert` angezeigt.

Umschalten des Audiosignals zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem kabelgebundenen Zubehör

Führen Sie die Vorgehensweise zum Umschalten der Audioausgabe zwischen dem internen Lautsprecher des Funkgeräts und dem kabelgebundenen Zubehör durch.

Sie können die Audioausgabe zwischen dem eingebauten Lautsprecher des Funkgeräts und dem Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehörs hin- und herschalten, vorausgesetzt dass:

- Das kabelgebundene Zubehör mit Lautsprecher angeschlossen ist.

Drücken Sie die programmierte **Audio-Umschalttaste**.

Wenn das Audiosignal geändert wurde, ertönt ein Hinweiston.

Das Ausschalten des Funkgeräts oder das Abnehmen des Zubehörs setzt die Audioausgabe auf die internen Lautsprecher des Funkgeräts zurück.

Ein-/Ausschalten der Lautstärkeregelung

Die Audiolautstärke Ihres Funkgeräts wird automatisch so geregelt, dass sie an aktuelle Hintergrundgeräusche in der Umgebung des Funkgeräts, einschließlich stationärer und nicht stationärer Geräuschquellen, angepasst und entsprechend kompensiert wird. Diese Funktion betrifft nur den Empfang und hat keinen Einfluss auf das Sende-Audio. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Lautstärkeregelung auf Ihrem Funkgerät.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Intelligentes Audio**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Intelligentes Audio`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Ein`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Ein` angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Aus`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben `Aus` angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Funktion „Vibrant-Verbesserung“

Sie können diese Funktion beim Sprechen in einer Sprache aktivieren, die viele alveolare Vibranten (rollendes „R“) enthält. Führen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten der Funktion „Vibrant-Verbesserung“ auf Ihrem Funkgerät durch.

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die programmierte Taste **Vibrant-Verbesserung**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen.Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Vibrant-Verb.. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Ein. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben Ein angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Aus. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Auf dem Display wird ✓ neben Aus angezeigt.

Ein- und Ausschalten der dynamischen Mikrofonverzerrungssteuerung

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kontrolliert das Funkgerät automatisch den Mikrofoneingang und passt den Verstärkungswert an, um Audioclipping zu vermeiden.

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräteeinstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Mik.-Verzerrung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie , um die dynamische Mikrofonverzerrungssteuerung zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.
- Drücken Sie , um die dynamische Mikrofonverzerrungssteuerung zu deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird ✓ neben Aktiviert angezeigt.

Einstellen der Audioumgebung

Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der Audioumgebung Ihres Funkgeräts in Abhängigkeit zu Ihrer Umgebung.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Audioumgebung`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Die Einstellungen sind wie folgt:

   - Wählen Sie `Standard` für die werkseitigen Voreinstellungen aus.
   - Wählen Sie `Laut` aus, um die Lautstärke zu erhöhen, wenn Sie sich in geräuschvollen Umgebungen befinden.
   - Wählen Sie `Arbeitsgruppe`, um das akustische Feedback zu reduzieren, wenn Sie eine Reihe von Funkgeräten benutzen, die sich nahezu an derselben Position befinden.

   Auf dem Display wird ✓ neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Einstellen von Audio-Profilen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Einstellen von Audio-Profilen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräteeinstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Audio-Profile`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Die Einstellungen sind wie folgt:

- Wählen Sie `Standard` zum Deaktivieren des zuvor ausgewählten Audioprofils und zum Zurückkehren zu den werkseitigen Voreinstellungen.
- Wählen Sie `Ebene 1`, `Ebene 2` oder `Ebene 3` für Audio-Profile zur Vermeidung von lärmbedingten Hörverlusten, die typisch für Erwachsene ab dem 40. Lebensjahr sind.
- Wählen Sie `Höhensteig.`, `Mittensteigerung`, oder `Basssteigerung` für Audio-Profile mit einem klareren, etwas nasaleren und einen tieferen Klang.

Auf dem Display wird ✓ neben der ausgewählten Einstellung angezeigt.

Allgemeine Informationen zum Funkgerät

In Ihrem Funkgerät sind Daten zu verschiedenen Parametern gespeichert.

Zu den allgemeinen Daten Ihres Funkgeräts gehören:

- Akku-Informationen
- Funkgerät-Alias und Funkgeräte-ID
- Firmware- und Codeplug-Version
- Software-Aktualisierung
- Anzeige der Empfangssignalstärke (RSSI)

HINWEIS:
Sie können zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, wenn Sie ↩ drücken, und zur Startseite, wenn Sie ↩ zu einem beliebigen Zeitpunkt lange drücken. Das Funkgerät verlässt den aktuellen Bildschirm, sobald der Inaktivitäts-Timer abgelaufen ist.

Aufrufen der Akkudaten

Zeigt Akkuinformationen an.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. ▲ oder ▼ bis `Geräteinfo.` Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. ▲oder ▼ bis `Akku-Informationen.` Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen. Im Display werden Informationen zum Akku angezeigt. **Nur** für **IMPRES**-Akkus: Wenn ein Akku in einem IMPRES-Ladegerät aufgefrischt werden muss, zeigt das Display `Akku auffrischen` an. Nach dem Auffrischen werden im Display Informationen zum Akku angezeigt.

Prüfen des Funkgerät-Alias und der ID

Führen Sie die Vorgehensweise zum Überprüfen des Funkgerät-Alias und der ID auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Drücken Sie die programmierte Taste **Funkgerät-Alias und ID**. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte.
     Ein positiver Hinweiston erklingt.
   - Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

   Sie können die programmierte Taste **Funkgerät-Alias und ID** drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte-Info`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Versionen

Führen Sie die Vorgehensweise zum Überprüfen der Firmware- und Codeplug-Version Ihres Funkgeräts durch.

1 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Geräte-Info. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Versionen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Im Display wird die aktuelle Firmware- und Codeplug-Version angezeigt.

Überprüfen der GPS/GNSS-Informationen

Zeigt die GPS/GNSS-Informationen auf Ihrem Funkgerät an, wie:

- Breitengrad
- Längengrad
- Höhe
- Richtung
- Geschwindigkeit
- Horizontal Dilution of Precision (HDOP – Streubreite der Messwerte in Horizontalrichtung)
- Satelliten
- Version

1 Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis Einstellungen. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

3 ▲ oder ▼ bis Geräteinfo. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

4 ▲ oder ▼ bis GPS-Info. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Element. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.Im Display wird die gewünschte GPS/GNSS-Information angezeigt.

Überprüfen der Software-Aktualisierungsinformationen

Diese Funktion zeigt das Datum und die Zeit der letzten Software-Aktualisierung an, die über Over-The-Air-Programming (OTAP) oder WLAN durchgeführt wurde. Führen Sie die Vorgehensweise zum Überprüfen der Softwareaktualisierungsfunktionen auf Ihrem Funkgerät durch.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte-Info`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `SW-Update`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

   Im Display werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Software-Aktualisierung angezeigt.

Das Menü für die Software-Aktualisierung ist erst nach mindestens einer erfolgreichen OTAP- oder WLAN-Sitzung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unterOver-the-Air Programmierung (OTAP) auf Seite 287.

Anzeigen von Standort-Informationen

Befolgen Sie die Vorgehensweise, um den aktuellen Standortnamen anzuzeigen, an dem sich Ihr Funkgerät befindet.

1. Drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Einstellungen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Geräte-Info`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis `Standortinformationen`. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Das Display zeigt den aktuellen Standortnamen an.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Beschränkte Garantie

KOMMUNIKATIONSPRODUKTE VON MOTOROLA

I. UMFANG UND DAUER DES GARANTIEANSPRUCHS

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. („MOTOROLA“) übernimmt für das von MOTOROLA hergestellte, nachfolgend aufgeführte Kommunikationsprodukt („Produkt“) eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Wartung für die nachfolgend angegebene Geltungsdauer ab dem Kaufdatum:

Digitale Handsprech	24 Monate
Produktzubehör (mit Ausnahme von Akkus und Ladegeräten)	12 Monate

MOTOROLA führt nach eigenem Ermessen innerhalb der Garantiezeit kostenlos die Reparatur des Produkts (mit Neu- oder erneuerten Teilen) durch oder ersetzt es (durch ein Neu- oder erneuertes Produkt) oder erstattet den Kaufpreis des Produkts, sofern das Produkt gemäß den Bedingungen dieser Garantie an MOTOROLA retourniert wird. Ersatzteile oder -platinen stehen dann für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit unter Garantie. Alle ersetzten Teile des Produkts werden Eigentum von MOTOROLA.

Diese ausdrückliche eingeschränkte Garantie von MOTOROLA gilt nur für den ursprünglichen Endabnehmer/Käufer und ist nicht übertragbar. Dies ist die vollständige Garantie für das von MOTOROLA hergestellte Produkt. MOTOROLA übernimmt keine Verpflichtungen oder Haftung für Ergänzungen oder Änderungen an dieser Garantie, außer in schriftlicher Form und von einem Handlungsbevollmächtigen von MOTOROLA unterschrieben.

Sofern dies nicht in einem separaten Vertrag zwischen MOTOROLA und dem ursprünglichen Endabnehmer/Käufer festgelegt wurde, gewährt MOTOROLA keine Garantie für die Installation, Instandhaltung oder Wartung des Produkts.

MOTOROLA übernimmt keinerlei Haftung für nicht von MOTOROLA bereitgestellte Zusatzausrüstung, die an dem Produkt angebracht ist oder in Verbindung mit dem Produkt

verwendet wird, oder für den Betrieb des Produkts mit Zusatzausrüstung. Sämtliche Zusatzausrüstung ist ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Da jedes System, in dem das Produkt zur Anwendung kommen kann, individuell ist, übernimmt MOTOROLA im Rahmen dieser Garantie keine Haftung für die Reichweite, die Abdeckung oder den Betrieb des Systems als Ganzes.

II. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie beinhaltet das volle Ausmaß der Pflichten von MOTOROLA bezüglich des Produkts. Reparatur, Ersatz oder Kaufpreiserstattung nach Ermessen von MOTOROLA sind die ausschließlichen Rechtsmittel des Verbrauchers. DIESE GARANTIE WIRD ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN GEWÄHRT. ALLE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER KONKLUDENTEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT. IN KEINEM FALL HAFTET MOTOROLA FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS DES JEWEILIGEN PRODUKTS HINAUSGEHEN, ODER FÜR NUTZUNGSSCHÄDEN, ZEITVERLUST, UNANNEHMLICHKEITEN, ENTGANGENE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN ODER ANDERE BEILÄUFIGE, SONDER- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DES PRODUKTS ENTSTEHEN, UND ZWAR IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG.

III. STAATSGESETZE (NUR FÜR USA):

EINIGE STAATEN VERBIETEN DIE EINSCHRÄNKUNG ODER DEN AUSSCHLUSS VON BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER GELTUNGSDAUER EINER KONKLUDENTEN GARANTIE, SO DASS DIE OBIGEN EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE EVENTUELL NICHT ANWENDBAR SIND.

Diese Garantie gesteht Ihnen spezifische Rechte zu. Sie haben unter Umständen auch andere Rechte, die je nach Staat variieren.

IV. INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen muss der Kaufnachweis (aus dem das Kaufdatum und die Seriennummer des Artikels hervorgehen) vorgelegt werden, und das Produkt muss unter Vorauszahlung der Versicherungs- und Frachtkosten einer autorisierten Garantieservicestelle zugestellt werden. MOTOROLA erbringt die Garantieleistungen durch eine seiner autorisierten Garantieservicestellen. Wenden Sie sich zunächst an das Unternehmen, das Ihnen das Produkt verkauft hat (z. B. Händler oder Kommunikationsdienstleister). Dieses Unternehmen hilft Ihnen dann, die Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen. In den USA und Kanada können Sie Motorola unter 1-800-927-2744 telefonisch kontaktieren.

V. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1 Defekte oder Schäden, die aus einer Verwendung des Produkts resultieren, die nicht der normalen und üblichen Art entspricht.

2 Defekte oder Schäden, die aus unsachgemäßer Handhabung, Unfällen, Wasserschäden oder Fahrlässigkeit resultieren.

3 Defekte oder Schäden, die aus unzulässigem Test oder Betrieb, unzulässiger Wartung oder Installation sowie unzulässigen Änderungen oder Adaptierungen resultieren.

4 Verlust oder Schäden an Antennen, soweit nicht direkt durch Material- und Verarbeitungsfehler verursacht.

5 Ein Produkt, das ohne Genehmigung modifiziert, zerlegt oder repariert (einschließlich, ohne Einschränkung, Ergänzung des Produkts durch nicht von Motorola gelieferte Geräte) wurde, was sich negativ auf die Leistung des Produkts auswirkt oder die normale Inspektion und Testläufe des Produkts im Rahmen der Garantie beeinträchtigt, um einen Garantieanspruch zu überprüfen.

6 Produkte, bei denen die Seriennummer entfernt oder unlesbar gemacht wurde.

7 Akkus, wenn:

- Dichtungen der Akkuzellengehäuse aufgebrochen wurden oder Zeichen einer Manipulation zeigen.
- Der Schaden oder Defekt durch Aufladen oder Verwenden des Akkus in Geräten oder unter

Betriebsverhältnissen erfolgt ist, für die das Produkt nicht spezifiziert ist.

8 Frachtkosten zur Reparaturwerkstatt.

9 Ein Produkt, das aufgrund illegaler oder unbefugter Änderung der Software/Firmware im Produkt nicht gemäß den veröffentlichen technischen Daten von MOTOROLA bzw. der FCC-Zertifizierungskennzeichnung, die zum Zeitpunkt der Erstauslieferung des Produkts von MOTOROLA in Kraft waren, funktioniert.

10 Kratzer oder kosmetische Schäden an Produktoberflächen, die den Betrieb des Produkts nicht beeinträchtigen.

11 Normaler und üblicher Verschleiß.

VI. PATENTE UND SOFTWARE-BEDINGUNGEN

MOTOROLA übernimmt auf eigene Kosten die Verteidigung des Endbenutzers/Käufers gegen sämtliche vorgebrachten Klagen auf Basis eines Anspruchs, das Produkt oder eines seiner Bestandteile verstieße(n) gegen ein US-amerikanisches Patent, und MOTOROLA kommt für gegen den Endbenutzer/Käufer durch ein Gerichtsurteil verhängte Kosten und Schadensersatzansprüche auf, die aus einer derartigen Klage resultieren. Eine derartige Verteidigung und Zahlungen unterliegen jedoch folgenden Bedingungen:

1 MOTOROLA wird von einem solchen Käufer unverzüglich schriftlich über jede Ankündigung eines solchen Anspruchs benachrichtigt,

2 MOTOROLA hat die alleinige Kontrolle über die Verteidigung gegen solche Klagen und alle Verhandlungen zu deren Schlichtung oder Vergleich, und

3 sollte ein derartiger Käufer MOTOROLA nach deren Ermessen und auf deren Kosten erlauben, für einen derartigen Käufer das Recht zu erwerben, das Produkt oder Teile desselben weiterhin zu verwenden, zu ersetzen oder zu modifizieren, sodass es gegen keine Patente verstößt, oder einem derartigen Käufer eine Gutschrift für das Produkt oder die Bestandteile bzw. deren Abschreibungsrestwert ausstellt und seine Rückgabe annimmt, wenn das Produkt oder Teile davon Gegenstand (oder im Ermessen von MOTOROLA wahrscheinlich Gegenstand) eines Anspruchs einer derartigen Verletzung eines US-amerikanischen Patents werden sollte(n). Der Abschreibungsrestwert ist ein von

MOTOROLA ermittelter, gleichwertiger Betrag pro Jahr über die Lebensdauer des Produkts oder dessen Teile.

MOTOROLA übernimmt keine Haftung hinsichtlich Ansprüchen für Patentverletzungen, die auf einer Kombination von hierunter geliefertem Produkt und Bestandteilen mit nicht von MOTOROLA bereitgestellter/n Software, Vorrichtungen oder Geräten basieren. Des Weiteren lehnt MOTOROLA jegliche Verantwortung für nicht von MOTOROLA bereitgestellte Zusatzausrüstung oder Software ab, die in Verbindung mit dem Produkt benutzt wird. Das Vorangehende stellt die gesamte Haftung von MOTOROLA hinsichtlich der Verletzung von Patenten durch das Produkt und dessen Bestandteile dar.

Für urheberrechtlich geschützte MOTOROLA Software liegen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern per Gesetz bestimmte Exklusivrechte für MOTOROLA vor, wie z. B. das Exklusivrecht für die Vervielfältigung oder den Vertrieb von Kopien solcher Motorola-Software. MOTOROLA Software darf ausschließlich mit dem Produkt verwendet werden, in das diese Software ursprünglich integriert war, und die Software in einem derartigen Produkt darf nicht ersetzt, kopiert, verteilt und in irgendeiner Weise modifiziert oder zum Herstellen abgeleiteter Erzeugnisse verwendet werden. Kein anderer Gebrauch derartiger MOTOROLA Software, einschließlich Änderung, Modifikation, Reproduktion, Distribution oder Reverse Engineering bzw. Nachkonstruktion, aber nicht darauf begrenzt, und keine Ausübung von Rechten an derartiger MOTOROLA Software ist zulässig. Unter MOTOROLA Patentschutz und Urheberrecht wird keine Lizenz stillschweigend, durch Verwirkung eines Rechts oder auf sonstige Weise erteilt.

VII. ANWENDBARES RECHT

Diese Garantieerklärung unterliegt den Gesetzen des Staates Illinois der USA.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

Contenido

Información importante sobre seguridad.....23
Versión del software.....25
Copyright.....27
Derechos de autor del software informático.....29
Precauciones de manipulación.....31
Introducción.....33
Información sobre los iconos.....33
Modos analógico y digital convencionales.....33
IP Site Connect.....34
Capacity Plus.....35
Capacity Plus – Sitio único.....35
Capacity Plus - Varios sitios.....35
Funcionamiento básico.....37
Carga de la batería.....37
Colocación de la batería.....37
Colocación de la antena.....38
Colocación de la funda de transporte.....39
Instalación de la cubierta del conector universal (cubierta antipolvo).....39
Limpieza de la cubierta del conector universal (cubierta antipolvo).....40
Extracción de la cubierta del conector universal (cubierta antipolvo).....41
Encendido de la radio.....41
Apagado de la radio.....42
Ajuste del volumen.....42
Controles de la radio.....43
Uso del botón de navegación tetradireccional.....44
Operaciones de Capacity Max.....45
Botón PTT (pulsar para hablar).....45
Botones programables.....45
Funciones asignables de la radio.....45
Funciones asignables de configuración o herramientas.....47
Acceso a las funciones programadas.....48
Indicadores de estado.....48
Iconos.....48
Iconos de llamada.....48
Iconos de pantalla.....49
Iconos del menú avanzado.....52
Iconos pequeños de aviso.....53

Iconos de Enviados.....53
Iconos del dispositivo Bluetooth...54
Indicador LED.....54
Tonos.....55
Tonos de audio.....55
Tonos de indicador.....56
Registro.....56
Selecciones de canales y zonas.....58
Selección de zonas.....58
Selección de un tipo de llamada.....58
Selección de un emplazamiento.....59
Solicitud de itinerancia.....59
Activar/desactivar bloqueo de sitio.....59
Restricción de sitios.....60
Troncal de sitio 60
Llamadas.....61
Llamadas de grupo.....62
Realización de llamadas de grupo.....62
Realización de llamadas de grupo mediante la lista de contactos.....63
Respuesta a llamadas de grupo 64
Llamada de difusión.....64
Realización de llamadas de difusión.....65
Realización de llamadas de grupo mediante la lista de contactos.....65
Recepción de llamadas de difusión.....66
Llamada privada.....66
Realizar llamadas privadas.....67
Realización de llamadas privadas con el botón de Llamada por marcación rápida....68
Realización de llamadas privadas mediante marcado manual 69
Respuesta a llamadas privadas...70
Llamadas a todos.....71
Realización de llamadas a todos 71
Recepción de llamadas a todos...72

Llamadas telefónicas..... 72
Realización de llamadas telefónicas con el botón de teléfono programable 73
Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas de grupo..... 74
Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas a todos..... 75
Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas privadas..... 75
Preferencia de llamada..... 76
Interrupción de voz..... 76
Activación de la interrupción de voz..... 77
Funciones avanzadas..... 77
Cola de llamadas..... 77
Rastreo de grupos de conversación..... 78
Activación o desactivación del rastreo de grupo de conversación..... 78
Lista de grupos de recepción..... 79
Monitor de prioridad..... 80
Edición de la prioridad en un grupo de conversación..... 81
Afiliación de varios grupos de conversación..... 81
Adición de una afiliación de grupo de conversación..... 82
Eliminación de una afiliación de grupo de conversación..... 83
Contestación..... 83
Bluetooth..... 84
Encendido y apagado de la función Bluetooth..... 85
Conexión a dispositivos Bluetooth..... 85
Conexión a dispositivos Bluetooth en el modo de detección..... 86
Desconexión de dispositivos Bluetooth..... 87
Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el dispositivo Bluetooth.... 88

Visualización de detalles del dispositivo..... 88
Eliminación del nombre del dispositivo..... 88
Ajuste de los valores ganancia del micrófono Bluetooth..... 89
Modo Bluetooth visible permanentemente.....89
Ubicación en interiores..... 89
Activación o desactivación de la ubicación en interiores..... 90
Acceso a la información de balizas de ubicación en interiores..... 91
Controles de varios sitios.....92
Inicio de una búsqueda de sitio manual..... 92
Activar/desactivar bloqueo de sitio.....93
Acceso a lista de sitios cercanos 93
Recordatorio de canal de inicio..... 93
Silenciar el recordatorio de canal de inicio..... 94
Configuración de nuevos canales de inicio..... 94
Monitorización remota..... 95
Iniciación del monitor remoto..... 95
Inicio del monitor remoto mediante la lista de contactos 96
Inicio del monitor remoto mediante marcado manual..... 96
Configuración de contactos..... 97
Asignación de entradas a teclas numéricas programadas..... 98
Eliminación de asociaciones entre entradas y teclas numéricas programadas..... 99
Adición de nuevos contactos..... 100
Configuración del indicador de llamada 101
Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas privadas.....101
Activación o desactivación de los timbres de llamada para los mensajes de texto 101

Activación o desactivación de los timbres de llamada para las alertas de llamada.....102
Activación o desactivación de los timbres de llamada para el estado de telemetría con texto...102
Asignación de tipos de timbre....103
Selección de un tipo de tono de alerta.....104
Configuración del estilo de vibración.....105
Aumento del volumen del tono de alarma.....105
Funciones del registro de llamadas.....106
Visualización de llamadas recientes 106
Almacenamiento de ID o alias desde la lista de llamadas.....106
Eliminación de llamadas desde la lista de llamadas.....107
Visualización de detalles desde la lista de llamadas.....108
Funcionamiento de las alertas de llamada.....108
Realización de alertas de llamada.....109
Realización de alertas de llamada mediante la lista de contactos.....109
Respuesta a alertas de llamada 110
Modo Silenciar.....111
Activación del modo Silenciar....111
Configuración del temporizador del modo Silenciar.....112
Salida del modo Silenciar.....112
Funcionamiento de emergencia.....113
Envío de alarmas de emergencia.....114
Envío de alarmas de emergencia con llamada.....115
Envío de alarmas de emergencia con transmisión de voz posterior.....117
Recepción de alarmas de emergencia.....118
Respuesta a alarmas de emergencia 119

Respuesta a alarmas de emergencia con llamada..... 120
Mensaje de estado..... 121
Envío de mensajes de estado.... 121
Envío de un mensaje de estado mediante el botón programable. 122
Envío de un mensaje de estado mediante la lista de contactos.... 123
Envío de mensajes de estado mediante marcado manual..... 124
Visualización de mensajes de estado del usuario..... 124
Respuesta a mensajes de estado..... 125
Eliminación de un mensaje de estado..... 126
Eliminación de todos los mensajes de estado 126
Mensajes de texto..... 127
Mensajes de texto..... 127
Envío de mensajes de texto..... 133
Mensajes de texto rápidos 135
Configuración de la introducción de texto..... 136
Predicción de palabras..... 136
Frase en mayúscula..... 136
Visualización de palabras personalizadas..... 137
Edición de palabras personalizadas..... 137
Adición de palabras personalizadas..... 138
Eliminación de una palabra personalizada..... 139
Eliminación de todas las palabras personalizadas..... 140
Privacidad..... 141
Activación o desactivación de la privacidad..... 141
Inhibic. respuesta..... 142
Activación/desactivación de la inhibición de respuesta..... 142
Desactivar/reactivar..... 142
Desactivación de una radio..... 143

Desactivación de una radio mediante la lista de contactos....143
Desactivación de una radio mediante marcación manual.....144
Activación de una radio.....145
Activación de una radio mediante la lista de contactos....145
Activación de una radio mediante marcación manual.....146
Anulación de la radio..... 147
Operario aislado..... 147
Funciones de bloqueo por contraseña. 147
Acceso a las radios mediante el uso de contraseñas.....148
Activación o desactivación del bloqueo por contraseña..... 148
Desbloqueo de radios en estado de bloqueo..... 149
Cambio de contraseñas..... 149
Lista de notificaciones..... 150
Acceso a la lista de notificaciones..... 151
Programación a través del interfaz aire 151
Indicador de intensidad de la señal recibida..... 152
Visualización de valores de RSSI.....152
Programación del panel frontal.....152
Acceso al modo Programación del panel frontal..... 152
Edición de los parámetros del modo FPP.....153
Funcionamiento de Wi-Fi.....153
Activación o desactivación del Wi-Fi.....153
Conexión a un punto de acceso a la red.....154
Comprobación del estado de conexión Wi-Fi..... 155
Actualización de la lista de redes.....155
Adición de una red.....156
Visualización de los detalles de los puntos de acceso a la red.... 156

Eliminación de los puntos de acceso a la red.....157
Herramientas.....157
Bloqueo o desbloqueo del teclado.....157
Identificación del tipo de cable.....158
Configuración del temporizador del menú.....158
Reconocimiento de voz..... 159
Configurar reconocimiento de voz..... 159
Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica.....160
Activación o desactivación del sistema de posicionamiento global/sistema global de navegación por satélite (GPS/GNSS).....160
Encendido y apagado de la pantalla inicial.....161
Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio.....162
Configuración de los niveles de diferencia de volumen de tonos y alertas.....162
Activación o desactivación del tono Permiso para hablar..... 163
Activación o desactivación del tono de encendido..... 164
Configuración de los tonos de alerta de mensaje de texto..... 164
Niveles de potencia..... 165
Configuración de los niveles de potencia..... 165
Ajuste del brillo de la pantalla.....166
Activación o desactivación de la luz de fondo.....166
Encendido y apagado de los indicadores LED..... 167
Configuración de idiomas..... 167
Activación o desactivación de la tarjeta opcional..... 168
Activación o desactivación del anuncio de voz..... 168
Activación o desactivación del AGC del micrófono digital.....169
Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y un accesorio con cables..... 169

Activación o desactivación del audio inteligente..... 170
Activación o desactivación de la mejora de trino.....170
Activación y desactivación del control de distorsión dinámica del micrófono... 171
Configuración del entorno de audio.....172
Configuración de perfiles de audio..... 172
Información general de la radio..... 173
Acceso a la información de la batería.....173
Verificación de alias e ID de radio..... 174
Verificación de las versiones de firmware y de Codeplug..... 174
Verificación de la información de GPS/GNSS..... 175
Verificación de la información sobre actualización de software.175
Mostrar la información del sitio.. 176
Otros sistemas..... 177
Botón PTT (pulsar para hablar)..... 177
Botones programables..... 177
Funciones asignables de la radio..... 177
Funciones asignables de configuración o herramientas.....180
Acceso a las funciones programadas...180
Indicadores de estado..... 181
Iconos..... 181
Iconos de pantalla.....181
Iconos de llamada.....185
Iconos del menú avanzado..... 186
Iconos pequeños de aviso..... 187
Iconos de Enviados.....187
Iconos del dispositivo Bluetooth.188
Indicadores LED..... 188
Tonos.....189
Tonos de indicador..... 190
Tonos de audio..... 190
Selecciones de canales y zonas..... 190
Selección de zonas.....191
Selección de canales.....191
Llamadas.....191
Llamadas de grupo.....192

Respuesta a llamadas de grupo 192
Realización de llamadas de grupo 193
Realización de llamadas de grupo mediante la lista de contactos 194
Llamadas privadas 195
Respuesta a llamadas privadas 195
Realización de llamadas privadas 196
Realización de llamadas privadas mediante la lista de contactos 197
Llamadas a todos 197
Recepción de llamada a todos 198
Realización de llamadas a todos 198
Llamadas selectivas 199
Respuesta a llamadas selectivas 199
Realización de llamadas selectivas 199
Llamadas telefónicas 200
Realización de llamadas telefónicas 200
Realización de llamadas telefónicas con el botón de teléfono programable 200
Multifrecuencia de doble tono 201
Inicio de llamadas DTMF 201
Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas privadas 202
Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas de grupo 203
Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas a todos 203
Interrupción de llamadas de radio 204
Funciones avanzadas 205
Bluetooth 205

Encendido y apagado de la función Bluetooth..... 205
Conexión a dispositivos Bluetooth.....206
Conexión a dispositivos Bluetooth en el modo de detección.....207
Desconexión de dispositivos Bluetooth.....208
Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el dispositivo Bluetooth.. 208
Visualización de detalles del dispositivo..... 208
Eliminación del nombre del dispositivo..... 209
Ganancia de micrófono Bluetooth.....209
Modo Bluetooth visible permanentemente.....210
Ubicación en interiores..... 210
Activación o desactivación de la ubicación en interiores..... 210
Acceso a la información de balizas de ubicación en interiores..... 212
Controles de varios sitios.....212
Inicio de una búsqueda de sitio manual..... 212
Activar/desactivar bloqueo de sitio.....213
Habla-escucha.....214
Alternancia entre los modos Repetidor y Directo..... 214
Función de monitorización.....214
Monitorización de canales..... 215
Monitorización permanente.....215
Activación o desactivación de la monitorización permanente..... 215
Recordatorio de canal de inicio..... 216
Silenciar el recordatorio de canal de inicio..... 216
Configuración de nuevos canales de inicio..... 216

Verificación de radio 217
Envío de verificaciones de radio 217
Monitorización remota..... 218
Iniciación del monitor remoto..... 218
Inicio del monitor remoto mediante la lista de contactos ...219
Inicio del monitor remoto mediante el marcado manual 220
Listas de rastreo..... 221
Visualización de entradas de la lista de rastreo..... 222
Adición de nuevas entradas a la lista de rastreo..... 222
Eliminación de entradas desde la lista de rastreo.....223
Configuración de la prioridad de las entradas de la lista de rastreo.....223
Rastreo..... 224
Activación o desactivación del rastreo.....224
Respuesta a transmisiones durante el rastreo.....225
Eliminación de canales con ruido..... 226
Restauración de canales con ruido..... 226
Rastreo de aceptación 226
Configuración de contactos..... 227
Adición de nuevos contactos..... 228
Configuración de contacto predeterminado 228
Asignación de entradas a teclas numéricas programadas 229
Eliminación de asociaciones entre entradas y teclas numéricas programadas 230
Configuración del indicador de llamada 231
Activación o desactivación de los timbres de llamada para las alertas de llamada.....231

Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas privadas 231
Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas selectivas 232
Activación o desactivación de los timbres de llamada para los mensajes de texto 233
Activación o desactivación de los timbres de llamada para el estado de telemetría con texto ... 233
Asignación de tipos de timbre 234
Selección de un tipo de tono de alerta 234
Configuración del estilo de vibración 236
Aumento del volumen del tono de alarma 236
Funciones del registro de llamadas 236
Visualización de llamadas recientes 237
Visualización de detalles desde la lista de llamadas 237
Almacenamiento de ID o alias desde la lista de llamadas 238
Eliminación de llamadas desde la lista de llamadas 238
Funcionamiento de las alertas de llamada 239
Respuesta a alertas de llamada 239
Realización de alertas de llamada 240
Realización de alertas de llamada mediante la lista de contactos 240
Modo Silenciar 241
Activación del modo Silenciar 241
Configuración del temporizador del modo Silenciar 242
Salida del modo Silenciar 243
Funcionamiento de emergencia 243
Recepción de alarmas de emergencia 244
Respuesta a alarmas de emergencia 245

Salida del modo de emergencia tras recibir la alarma de emergencia..... 246
Eliminación de un elemento de alarma de la lista de alarmas..... 246
Envío de alarmas de emergencia..... 246
Envío de alarmas de emergencia con llamada..... 247
Envío de alarmas de emergencia con transmisión de voz posterior 248
Reinicio del modo de emergencia..... 250
Salida del modo de emergencia 250
Funciones de mensajería de texto ... 251
Mensajes de texto 251
Visualización de los mensajes de texto..... 251
Visualización de mensajes de texto de estado de telemetría..... 252
Visualización de mensajes de texto guardados..... 252
Respuesta a mensajes de texto 253
..... 254
Transferencia de mensajes de texto 254
Reenvío de mensajes de texto..... 255
Eliminación de mensajes de texto desde el buzón.. 255
Eliminación de todos los mensajes de texto desde el buzón 256
Eliminación de mensajes de texto guardados desde la carpeta Borrador..... 257
Envío de mensajes de texto .. 257
Visualización de mensajes de texto enviados 258

Envío de mensajes de texto enviados 258
Eliminación de todos los mensajes de texto enviados desde la carpeta Enviados 259
Mensajes de texto rápidos 260
Envío de mensajes de texto rápidos 260
Codificación de mensajes analógicos 260
Envío de mensajes con codificación MDC a los operadores 260
Envío de mensajes con codificación de cinco tonos a los contactos 261
Actualización de estado analógico 262
Envío de actualizaciones de estado a contactos predefinidos 262
Visualización de detalles de estado de 5 tonos 263
Privacidad 263
Activación o desactivación de la privacidad 263
Inhibic. respuesta 264
Activación/desactivación de la inhibición de respuesta 264
Seguridad 265
Desactivación de las radios 265
Desactivación de las radios mediante la lista de contactos 266
Desactivación de las radios mediante marcación manual 267
Activación de las radios 268
Activación de las radios mediante la lista de contactos 269
Activación de las radios mediante marcación manual 270
Operario aislado 271
Funciones de bloqueo por contraseña. 271
Acceso a las radios mediante el uso de contraseñas 271

Activación o desactivación del bloqueo por contraseña..... 272
Desbloqueo de radios en estado de bloqueo..... 273
Cambio de contraseñas..... 273
Lista de notificaciones..... 274
Acceso a la lista de notificaciones..... 274
Sistema de repetición de rango automático..... 275
Programación a través del interfaz de aire..... 275
Indicador de intensidad de la señal recibida..... 276
Visualización de valores de RSSI..... 276
Bloqueo de transmisión..... 277
Activación de la inhibición de transmisión..... 277
Desactivación de la inhibición de transmisión..... 277
Funcionamiento de Wi-Fi..... 277
Activación o desactivación del Wi-Fi..... 278
Conexión a un punto de acceso a la red..... 278
Comprobación del estado de conexión Wi-Fi..... 279
Actualización de la lista de redes..... 280
Adición de una red..... 280
Visualización de los detalles de los puntos de acceso a la red.... 281
Eliminación de los puntos de acceso a la red..... 281
Programación del panel frontal..... 282
Acceso al modo Programación del panel frontal..... 282
Edición de los parámetros del modo FPP..... 282
Herramientas..... 283
Bloqueo o desbloqueo del teclado..... 283
Activación o desactivación de la transferencia de llamadas automática.. 283
Identificación del tipo de cable..... 284

Lista de recepción flexible 284
Activación o desactivación de la lista de recepción flexible..... 284
Adición de nuevas entradas a la lista de recepción flexible..... 285
Eliminación de entradas de la lista de recepción flexible..... 286
Configuración del temporizador del menú..... 287
Reconocimiento de voz..... 287
Configurar reconocimiento de voz..... 287
Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica 288
Activación o desactivación del sistema de posicionamiento global/sistema global de navegación por satélite (GPS/GNSS)..... 289
Encendido y apagado de la pantalla inicial..... 290
Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio..... 290
Configuración de los niveles de diferencia de volumen de tonos y alertas..... 291
Activación o desactivación del tono Permiso para hablar..... 292
Activación o desactivación del tono de encendido..... 292
Configuración de los tonos de alerta de mensaje de texto..... 293
Niveles de potencia..... 294
Configuración de los niveles de potencia..... 294
Ajuste del brillo de la pantalla..... 295
Configuración del temporizador de la luz de fondo de la pantalla..... 295
Activación o desactivación de la luz de fondo..... 296
Niveles del silenciador..... 296
Configuración de los niveles del silenciador..... 297
Encendido y apagado de los indicadores LED..... 297
Configuración de idiomas..... 298

Transmisión activada por voz..... 298
Activación o desactivación de la transmisión activada por voz..... 299
Activación o desactivación de la tarjeta opcional..... 300
Activación o desactivación del anuncio de voz..... 300
Activación o desactivación del AGC del micrófono digital.....300
Activación o desactivación del AGC del micrófono analógico.....301
Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y un accesorio con cables..... 302
Activación o desactivación del audio inteligente..... 302
Activación o desactivación de la mejora de trino.....303
Activación y desactivación del control de distorsión dinámica del micrófono... 304
Configuración del entorno de audio.....304
Configuración de perfiles de audio..... 305
Información general de la radio..... 305
Acceso a la información de la batería.....306
Verificación de alias e ID de radio.....306
Verificación de las versiones de firmware y de Codeplug.....307
Verificación de la información de GPS/GNSS..... 307
Verificación de la información sobre actualización de software.308
Mostrar la información del sitio.. 308
Garantía limitada.....311
PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN DE MOTOROLA.....311
I. COBERTURAS Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA:..... 311
II. DISPOSICIONES GENERALES..... 312
III. DERECHOS DE LEYES ESTATALES:.....312
IV. OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA..... 312
V. ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA..... 313

VI. DISPOSICIONES DE PATENTES Y SOFTWARE..... 314
VII. LEGISLACIÓN APLICABLE.....315

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Información importante sobre seguridad

Guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios bidireccionales portátiles

¡ATENCIÓN!

Esta radio está exclusivamente restringida al uso laboral. Antes de utilizar la radio, lea la guía de exposición a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios bidireccionales portátiles, que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para un uso seguro, así como información importante sobre la energía de radiofrecuencia y su control, en cumplimiento de las normas y normativas aplicables.

Para obtener una lista de las antenas, las baterías y otros accesorios aprobados por Motorola, visite el siguiente sitio web:

http://www.motorolasolutions.com

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Versión del software

Todas las funciones que se describen en las secciones siguientes son compatibles con la versión del software **R02.07.00.0000** o posterior.

Consulte Verificación de las versiones de firmware y de Codeplug en la página 174 para determinar la versión del software de su radio.

Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Copyright

Los productos de Motorola Solutions descritos en el presente documento pueden incluir programas informáticos de Motorola Solutions protegidos por derechos de copyright. Las leyes de los Estados Unidos y otros países garantizan determinados derechos exclusivos a Motorola Solutions sobre los programas informáticos protegidos por copyright. Por consiguiente, ningún programa informático de Motorola Solutions protegido por copyright incluido entre los productos de Motorola Solutions descritos en este documento podrá copiarse ni reproducirse de ninguna forma sin el consentimiento expreso por escrito de Motorola Solutions.

© 2016 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados

Ninguna parte de este documento se puede reproducir, transmitir, almacenar en un sistema de recuperación o traducir a ningún idioma o lenguaje informático, independientemente del formato o el medio, sin el consentimiento previo por escrito de Motorola Solutions, Inc.

Asimismo, la adquisición de los productos de Motorola Solutions no garantiza, ya sea de forma implícita o explícita, por impedimento legal o de la forma que fuese, ningún tipo de licencia bajo los derechos de autor, las patentes o las solicitudes de patentes de Motorola Solutions, excepto en los casos de uso de licencias normales no excluyentes sin regalías derivados de la ejecución de la ley en la venta de un producto.

Descargo de responsabilidad

Tenga en cuenta que determinadas características, funciones y prestaciones descritas en este documento podrían no ser aplicables a un sistema específico o incluirse en la licencia de uso de este; también pueden depender de las características particulares del terminal o de la configuración de ciertos parámetros. Póngase en contacto con su distribuidor o representante de Motorola Solutions para obtener más información.

Marcas comerciales

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de la Unión Europea

La directiva de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de la Unión Europea requiere que los productos que se vendan en los países de la UE tengan tachado el símbolo de la papelera en la etiqueta del producto y, en algunos casos, en el embalaje.

De acuerdo con lo establecido en la directiva de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, el símbolo de la papelera tachado significa que los clientes y los usuarios finales residentes en la UE no pueden desechar equipos eléctricos ni accesorios como residuos domésticos.

Los clientes o los usuarios finales de los países de la UE deben ponerse en contacto con el representante del proveedor o servicio local para obtener información sobre el sistema de recogida de desechos de su país.

Derechos de autor del software informático

Los productos de Motorola descritos en el presente manual pueden incluir programas informáticos de Motorola protegidos por derechos de copyright almacenados en memorias de semiconductores o en otro tipo de medios. La legislación de Estados Unidos y otros países reservan ciertos derechos exclusivos a favor de Motorola con respecto a los programas informáticos protegidos por derechos de copyright, incluidos, entre otros, el derecho exclusivo de copia y reproducción de cualquier modo de dichos programas informáticos. Por consiguiente, se prohíbe la copia, la reproducción, la modificación, el uso de técnicas de ingeniería inversa y la distribución de forma alguna de todo programa informático de Motorola protegido por derechos de copyright e incluido en los productos descritos en el presente manual sin el consentimiento expreso por escrito de Motorola. Asimismo, la adquisición de los productos de Motorola no garantiza, de forma implícita ni explícita, por impedimento legal ni de ningún otro modo, ningún tipo de licencia en lo que respecta a los derechos de copyright, las patentes o las solicitudes de patentes de Motorola, excepto en los casos de uso de licencias normales y no excluyentes derivados de la ejecución de la ley en la venta de un producto.

La tecnología de codificación de voz AMBE+2™ que incluye este producto está protegida por derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de patente, copyrights y secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc.

Esta tecnología de codificación de voz tiene licencia exclusiva para su uso con este equipo de comunicaciones. Se prohíbe de forma explícita al usuario de esta tecnología descompilar, usar técnicas de ingeniería inversa, desmontar el código objeto o convertir de ninguna otra forma el código objeto en un formato legible.

Patentes de los EE. UU. Números: 5 870 405, 5 826 222, 5 754 974, 5 701 390, 5 715 365, 5 649 050, 5 630 011, 5 581 656, 5 517 511, 5 491 772, 5 247 579, 5 226 084 y 5 195 166.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Precauciones de manipulación

La radio portátil digital de la serie MOTOTRBO cumple las especificaciones IP67, lo que le permite soportar condiciones adversas como estar sumergidos en agua. Esta sección describe algunas precauciones de manipulación básicas.

PRECAUCIÓN:
No desmonte la radio. Esto podría dañar las juntas de la radio y provocar filtraciones. El mantenimiento de la radio deberá realizarse únicamente en un servicio técnico equipado para probar y cambiar las juntas de la radio.

- Si la radio se ha sumergido en agua, agítela bien para eliminar el agua que pudiera haber quedado dentro de la rejilla del altavoz y del puerto del micrófono. Si quedara agua dentro podría afectar a la calidad del sonido.
- Si el área de contacto de la batería de la radio ha estado expuesta al agua, limpie y seque los contactos de la batería tanto en la radio, como en la batería, antes de volver a colocarla. El agua residual podría provocar un cortocircuito en la radio.
- Si la radio ha estado sumergida en una sustancia corrosiva (por ejemplo, agua salada), enjuague la radio y la batería con agua dulce y seque ambos componentes.
- Para limpiar las superficies exteriores de la radio, utilice una solución diluida de detergente suave de lavavajillas y agua dulce (es decir, una cucharadita de detergente por cada 4 litros de agua).
- No bloquee nunca el conducto de ventilación (orificio) situado en el chasis de la radio, por debajo del contacto de la batería. Este conducto permite igualar la presión de la radio. Si lo hiciera, podrían producirse filtraciones dentro de la radio y el dispositivo perdería sus propiedades de ser sumergible.
- No obstruya ni cubra nunca el conducto de ventilación, ni siquiera con una etiqueta.
- Asegúrese de que ninguna sustancia aceitosa entre en contacto con el conducto de ventilación.
- La radio con antena conectada correctamente se ha diseñado para sumergirse a una profundidad máxima de 1 metro (3,28 pies), durante un máximo de 30 minutos. Rebasar cualquiera de estos límites o el uso de la radio sin antena, podría provocar daños en la radio.

- Al limpiar la radio, no utilice un pulverizador de chorro de alta presión, ya que excedería la presión de 1 metro de profundidad y podría provocar la filtración de agua en la radio.

Introducción

Esta guía del usuario describe el funcionamiento de las radios MOTOTRBO.

Es posible que el distribuidor o el administrador del sistema hayan personalizado la radio para satisfacer sus necesidades específicas. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Puede consultar con su distribuidor o administrador del sistema lo siguiente:

- ¿Se ha programado la radio con canales convencionales predeterminados?
- ¿Qué botones se han programado para acceder a otras funciones?
- ¿Qué accesorios opcionales pueden satisfacer sus necesidades?
- ¿Cuáles son las prácticas recomendadas de uso de las radios para una comunicación eficaz?
- ¿Qué procedimientos de mantenimiento contribuirán a incrementar la vida útil de la radio?

Información sobre los iconos

Indica una función disponible **solo en modo analógico** convencional.

Indica una función disponible **solo en modo digital** convencional.

No se muestran iconos para las funciones que están disponibles en **ambos** modos convencionales (analógico y digital).

Modos analógico y digital convencionales

Cada canal de la radio se puede configurar como un canal analógico convencional o un canal digital convencional.

Algunas de las funciones no estarán disponibles al cambiar de modo digital a analógico. Los iconos de las funciones

digitales reflejan este cambio mostrándose "atenuados". Las funciones deshabilitadas aparecen ocultas en el menú.

La radio también tiene funciones disponibles para los modos analógico y digital. Las pequeñas diferencias en la forma en que funciona cada función **no** afectan al funcionamiento de la radio.

NOTA:
La radio también cambia entre los modos analógico y digital durante un rastreo de modo doble. Consulte Rastreo en la página 224 para obtener más información.

IP Site Connect

Esta función permite que la radio amplíe la comunicación convencional más allá del alcance de un solo sitio mediante la conexión a diferentes sitios disponibles a través de una red IP (Protocolo de Internet).

Si la radio está fuera de alcance con respecto a un sitio y entra en el alcance de otro, la radio se conectará al repetidor del nuevo sitio para enviar o recibir transmisiones de datos o llamadas. Esto se puede realizar manual o automáticamente en función de los ajustes definidos.

Durante una búsqueda de sitios automática, la radio rastrea todos los sitios disponibles cuando la señal del sitio actual es débil o cuando la radio no puede detectar ninguna señal procedente del sitio actual. A continuación, la radio se ajusta al repetidor con el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) más elevado.

Durante una búsqueda de sitios manual, la radio busca el siguiente sitio de la lista de navegación que tenga cobertura en ese momento (aunque tal vez no sea la señal más intensa) y se acopla al repetidor.

NOTA:
Cada canal solo puede tener activado el rastreo o el desplazamiento, pero no ambas opciones al mismo tiempo.

Los canales que tengan esta función activada pueden añadirse a una lista de navegación particular. La radio busca los canales en la lista de navegación durante la operación de navegación automática para localizar el mejor sitio. Una lista de navegación soporta un máximo de 16 canales, incluido el canal seleccionado.

NOTA:
No puede añadir ni eliminar manualmente una entrada de la lista de navegación. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Capacity Plus

Capacity Plus – Sitio único

Capacity Plus-Sitio único es una configuración troncal de un solo sitio del sistema de radio MOTOTRBO, que utiliza un conjunto de canales para que soporte cientos de usuarios y hasta 254 grupos. Esta función permite que la radio utilice de forma eficaz el número disponible de canales programados mientras se encuentra en el Modo Repetidor.

Oirá un tono indicador negativo si intenta acceder a una función que no esté disponible en Capacity Plus-Sitio único al pulsar un botón programable.

La radio también tiene funciones que están disponibles en el modo digital convencional, IP Site Connect y Capacity Plus. Sin embargo, las pequeñas diferencias en la forma de funcionar de cada función **no** afectan al funcionamiento de la radio.

Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información sobre esta configuración.

Capacity Plus - Varios sitios

Capacity Plus-Varios sitios es una configuración troncal de varios canales del sistema de radio MOTOTRBO que combina lo mejor de las configuraciones Capacity Plus e IP Site Connect.

Capacity Plus-Varios sitios permite que su radio amplíe la comunicación troncal más allá del alcance de un solo sitio mediante la conexión a diferentes sitios disponibles conectados a través de una red IP (protocolo de Internet). También proporciona una capacidad superior gracias al uso eficiente del número disponible de canales programados combinados que soporta cada uno de los sitios disponibles.

Si la radio está fuera de alcance con respecto a un sitio y entra en la de otro, se conecta al nuevo repetidor del sitio para enviar o recibir transmisiones de datos o llamadas. Según la configuración, esto se realiza de forma automática o manual.

Si la radio se ha configurado para hacerlo de forma automática, rastrea todos los sitios disponibles cuando la señal del sitio actual sea débil o cuando la radio no pueda detectar ninguna señal del sitio actual. A continuación se ajusta al repetidor con el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) más elevado.

En una búsqueda manual de sitio, la radio busca el siguiente sitio de la lista de navegación que tenga cobertura en ese momento (aunque tal vez no sea la señal más intensa) y se acopla a él.

Cualquier canal con Capacity Plus-Varios sitios activado puede añadirse a una lista de navegación particular. La radio busca esos canales durante la operación de navegación automática para localizar los mejores sitios.

NOTA:
No puede añadir ni eliminar manualmente una entrada de la lista de navegación. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

De forma similar a Capacity Plus-Varios sitios, los iconos de las funciones que no son aplicables a Capacity Plus-Varios sitios no están disponibles en el menú. Oirá un tono indicador negativo si accede a una función que no esté disponible en Capacity Plus-Varios sitios al pulsar un botón programable.

Funcionamiento básico

En este capítulo se explican las operaciones para comenzar a utilizar la radio.

Carga de la batería

La radio funciona con una batería de níquel-metal (NiMH) o de iones de litio (Li-Ion).

- Para evitar daños y cumplir con los términos de la garantía, cargue la batería utilizando un cargador Motorola exactamente tal como se describe en la guía del usuario del cargador.

  Todos los cargadores pueden cargar únicamente baterías Motorola autorizadas. Es posible que no se puedan cargar otras baterías. Se recomienda que la radio permanezca apagada durante la carga.
- Cargue la batería IMPRES con un cargador IMPRES para optimizar la vida útil de la batería y los valiosos datos de la batería. Las baterías IMPRES que se cargan exclusivamente con cargadores IMPRES reciben una ampliación de la garantía de seis meses sobre la duración de la garantía estándar de la batería de primera calidad Motorola.
- Cargue una batería nueva 14 o 16 horas antes del primer uso para conseguir un mejor rendimiento.

Colocación de la batería

Siga el procedimiento para colocar la batería en la radio.

NOTA:

El certificado de la radio quedará anulado si conecta una batería UL a una radio aprobada por FM o viceversa. La radio puede preprogramarse a través de CPS para alertarle si la batería no coincide. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Esta función de alerta de falta de coincidencia solo se aplica a las baterías IMPRES y las baterías no IMPRESS con un número de kit programado en la memoria de solo lectura programable y borrable (EPROM).

Si la radio está conectada con la batería incorrecta, se emitirá un tono grave de aviso, los indicadores LED parpadearán en rojo, se mostrará un mensaje de `Batería incorrecta`, y el Anuncio de voz/ Reconocimiento de voz emitirá un tono de aviso si el Anuncio de voz/Reconocimiento de texto se carga a través de CPS.

1 Introduzca la batería en las ranuras situadas en la parte inferior de la radio.



2 Presione la parte superior de la batería hacia abajo hasta que el pestillo se ajuste en su posición.

Colocación de la antena

Siga el procedimiento para acoplar la antena a la radio.

Asegúrese de que la radio está desconectada.

1 Coloque la antena en el receptáculo y gírela en el sentido de las agujas del reloj.

2 Para quitar la antena, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj.

PRECAUCIÓN:
Si es necesario cambiar la antena, asegúrese de que se utilizan únicamente antenas MOTOTRBO. Si no lo hace así, la radio resultará dañada.Consulte Antenas para obtener una lista de antenas disponibles.

Colocación de la funda de transporte

Siga el procedimiento para acoplar la funda de transporte a la radio.

1 Alinee las ranuras de la funda de transporte con las ranuras de la batería.

2 Presione hacia abajo hasta que oiga un clic.



Instalación de la cubierta del conector universal (cubierta antipolvo)

El conector universal está situado en el lateral de la antena de la radio. Se utiliza para conectar los accesorios MOTOTRBO a la radio. Siga el procedimiento para acoplar la cubierta antipolvo a la radio.

Vuelva a colocar la cubierta antipolvo cuando no se esté utilizando el conector universal.

1. Inserte el extremo en ángulo de la cubierta en las ranuras que hay por encima del conector universal.
2. Empuje la cubierta hacia abajo para fijar correctamente la cubierta antipolvo al conector universal.
3. Fije la cubierta antipolvo a la radio empujando el pestillo hacia arriba.



Limpieza de la cubierta del conector universal (cubierta antipolvo)

Si la radio ha estado expuesta al agua, seque el conector universal antes de conectar un accesorio o sustituir la cubierta para el polvo. Si la radio ha estado expuesta a agua salada o a contaminantes, realice el siguiente procedimiento para limpiarla.

1. Mezcle una cucharada de detergente suave para lavavajillas con cuatro litros de agua para obtener una solución al 0,5 %.
2. Limpie solo las superficies externas de la radio con la solución. Aplique la solución con moderación utilizando un cepillo rígido, no metálico de cerdas cortas.
3. Seque la radio por completo con un paño suave que no suelte pelusa. Asegúrese de que la superficie de contacto del conector universal está limpia y seca.
4. Aplique un bolígrafo lubricante o un limpiador DeoxIT GOLD (proveedor: CAIG Labs, número de referencia G100P) sobre la superficie de contacto del conector universal.

5 Conecte un accesorio al conector universal para comprobar la conectividad.

NOTA:
No sumerja la radio en agua. Asegúrese de que no quede detergente entre el conector universal, los controles o las hendiduras.

Limpie la radio una vez al mes por motivos de mantenimiento. Se recomienda que limpie la radio con más frecuencia si se encuentra en entornos exigentes, como una planta petroquímica o en un medio marino con una alta concentración de sal.

Extracción de la cubierta del conector universal (cubierta antipolvo)

Siga el procedimiento para extraer la cubierta antipolvo de la radio.

1 Presione el pestillo hacia abajo.

2 Levante la cubierta y deslice hacia abajo la cubierta antipolvo para extraerla del conector universal.

Vuelva a colocar la cubierta antipolvo cuando no se esté utilizando el conector universal.

Encendido de la radio

Siga el procedimiento para encender la radio.

Gire **el botón de encendido/apagado/volumen** en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.

- Suena un tono.
- El indicador LED verde se ilumina.

NOTA:
No se reproduce ningún tono tras el encendido si la función Tonos/alertas está desactivada. Consulte Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio en la página 162 para obtener más información.

NOTA:
Durante el encendido inicial tras una actualización de la versión del software a **R02.07.00.0000** o posterior, se llevará a cabo una actualización del firmware de GNSS que durará 20 segundos. Tras la actualización, la radio se restablece y se vuelve a encender. La actualización de firmware solo se aplica a los modelos portátiles que cuentan con la última versión de software y hardware.

Compruebe la batería si la radio no se enciende. Asegúrese de que está cargada y conectada correctamente. Póngase en contacto con su distribuidor si la radio sigue sin encenderse.

Apagado de la radio

Siga el procedimiento para apagar la radio.

Gire el **botón de volumen/encendido/apagado** en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.

Ajuste del volumen

Siga el procedimiento para cambiar el nivel de volumen de la radio.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Gire el **botón de volumen/encendido/apagado** en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen.
- Gire el **botón de volumen/encendido/apagado** en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el volumen.

NOTA:
La radio se puede programar para que presente una diferencia de volumen mínima cuando no se pueda bajar el nivel de volumen más allá del volumen mínimo programado. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Controles de la radio



1 Selector de canales

2 Botón de encendido/apagado/volumen

3 Indicador LED

4 Botón **PTT** (pulsar para hablar)

5 Botón lateral 1[1]

6 Botón lateral 2[1]

7 Botón del panel frontal P1[1]

8 Botón de Menú/OK

9 Botón de navegación de 4 direcciones

10 Botón para volver e ir al inicio

11 Botón del panel frontal P2[1]

12 a color

13 Micrófono

14 Altavoz

15 Conector universal para accesorios

16 Botón de emergencia[1]

17 Antena

[1] Estos botones son programables.

Uso del botón de navegación tetradireccional

Puede usar el disco de navegación en 4 direcciones, , para desplazarse por las opciones, aumentar o disminuir los valores y desplazarse verticalmente.

Categoría	Dirección	
	▲ o ▼	◀ o ▶
Menú	Navegación vertical	-
Listas	Navegación vertical	-
Ver detalles	Navegación vertical	Elemento anterior/ siguiente

Puede utilizar el botón de navegación tetradireccional, , como un número, alias o editor de texto personalizable.

Categoría de editor	Dirección	
	▲ o ▼	◀ o ▶
Número	-	Izquierda: elimina el último dígito Derecha: -
Alias	-	
Texto personalizable	Mover el cursor arriba/abajo	Mover el cursor un carácter a la izquierda/ derecha
Valores numéricos	Aumentar/ disminuir	Mover el cursor un carácter a la izquierda/ derecha

Operaciones de Capacity Max

Botón PTT (pulsar para hablar)

El botón **PTT** tiene dos funciones básicas.

- En el transcurso de una llamada, el botón **PTT** permite que la radio transmita a las demás radios de la llamada. El micrófono se activa cuando se pulsa el botón **PTT**.
- Cuando no hay ninguna llamada en curso, el botón **PTT** se utiliza para realizar una nueva llamada.

Mantenga pulsado el botón **PTT** para hablar. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si el tono Permiso para hablar está activado, espere a que finalice el tono de alerta breve antes de empezar a hablar.

Botones programables

Pulsación corta
Pulsar y soltar el botón rápidamente.

Pulsación larga
Mantener pulsado el botón durante la duración programada.

NOTA:
Consulte Funcionamiento de emergencia en la página 243 para obtener más información sobre la duración programada del botón de *Emergencia*.

Funciones asignables de la radio

El distribuidor o administrador del sistema puede asignar las siguientes funciones de radio a los botones programables.

Perfiles de audio
Permite al usuario seleccionar el perfil de audio preferido.

Direccionamiento del audio
Alterna la salida de audio entre los altavoces interno y externo.

Conmutación de audio
Alterna la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el altavoz del accesorio con cables.

Camb. audio Bluetooth®
Alterna la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el accesorio externo con tecnología Bluetooth.

Conexión de Bluetooth
Inicia una operación de detección y conexión de Bluetooth.

Desconexión de Bluetooth
Finaliza todas las conexiones Bluetooth en curso entre dispositivos habilitados para Bluetooth y la radio.

Bluetooth visible
Permite que la radio entre en el modo de Bluetooth visible.

con conexión a tierra
Proporciona acceso directo a la lista de contactos.

Alerta de llamada
Permite acceder directamente a la lista de contactos para que pueda seleccionar un contacto al que enviarle una alerta de llamada.

Registro de llamadas
Selecciona la lista del registro de llamadas.

Botón de
Dependiendo de la programación, inicia o cancela una llamada o una alarma de emergencia.

Ubicación en interiores
Activa o desactiva la ubicación en interiores.

Audio inteligente
Permite activar o desactivar el audio inteligente.

Marcado manual
Inicia una llamada privada al teclear cualquier ID de suscriptor.

Roam manual del sitio
Inicia la búsqueda de sitio manual.

Mic AGC
Activa o desactiva el control automático de ganancia (AGC) del micrófono interno.

Notificaciones
Proporciona acceso directo a la lista de notificaciones.

Acceso de marcación rápida
Inicia directamente una difusión, llamada privada, telefónica o de grupo predefinida, una alerta de llamada o un mensaje de texto rápido.

Función de tarjeta opcional
Activa o desactiva las funciones de la tarjeta opcional para los canales compatibles con dicha tarjeta.

Teléfono
Proporciona acceso directo a la lista de contactos del teléfono.

Privacidad
Activa o desactiva la privacidad.

Alias e ID de radio
Proporciona el ID y alias de radio.

Monitorización remota
Enciende el micrófono de una radio de destino sin que proporcione ningún indicador.

Restablecer canal base
Configura un nuevo canal de inicio.

Silenciar recordatorio de canal base
Silencia el recordatorio de canal de inicio.

Información del sitio
Muestra el nombre y el ID actual del sitio Capacity Max.

Reproduce los mensajes de voz de anuncio del sitio actual si el anuncio de voz está activado.

Bloqueo del sitio
Al habilitarlo, la radio solo buscará el emplazamiento actual. Si se deshabilita, la radio busca otros emplazamientos además del actual.

Estado
Selecciona el menú de lista de estado.

Control de telemetría
Controla el pin de salida en una radio local o remota.

Mensaje de texto
Selecciona el menú de mensajes de texto.

Mejora de trino
Permite activar o desactivar esta función.

Anuncio de voz
Activa o desactiva el anuncio de voz.

Selección de zona
Permite seleccionar en una lista de zonas.

Funciones asignables de configuración o herramientas

Los siguientes ajustes o funciones de la radio se pueden asignar a los botones programables.

Tonos/alertas
Activa y desactiva todos los tonos y alertas.

Retroiluminación
Activa o desactiva la luz de fondo de la pantalla.

Brillo de luz de fondo
Ajusta el nivel de brillo.

Acceso a las funciones programadas

Siga el procedimiento para acceder a las funciones programadas de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Realice una pulsación breve o larga del botón programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a la función de menú y, a continuación, pulse OK para seleccionar una función o acceder a un submenú.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ↩ para volver a la pantalla anterior.
- Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Tras un periodo de inactividad, la radio sale automáticamente del menú y vuelve a la pantalla de inicio.

Indicadores de estado

En este capítulo se explican los indicadores de audio y los tonos de audio que se utilizan en la radio.

Iconos

La pantalla de la radio muestra el estado, entradas de texto y entradas de menú. Los elementos siguientes son iconos que aparecen en la pantalla de la radio.

Iconos de llamada

Los siguientes iconos aparecen en la pantalla en el transcurso de una llamada. Estos iconos también aparecen en la lista de contactos para indicar el tipo de ID o de alias.

Llamada de grupo/a todos
Indica que hay una llamada de grupo o una llamada a todos en curso.

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de grupo.

Llamada telefónica como una llamada de grupo/ llamada a todos

Indica que hay una llamada telefónica como, por ejemplo, una llamada de grupo o una llamada a todos en curso.

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de grupo.

Llamada telefónica como una llamada privada

Indica que hay una llamada telefónica como una llamada privada en curso.

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de teléfono.

Llamada privada

Indica que hay una llamada privada en curso.

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de suscriptor.

Iconos de pantalla

Los siguientes iconos aparecen en la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla de la radio. Los iconos se organizan de izquierda a derecha según orden de aparición o uso, y son específicos del canal.

Batería

El número de barras (0-4) indica la carga restante en la batería. Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo.

Conexión Bluetooth

La función Bluetooth está activada. El icono permanece iluminado cuando hay un dispositivo Bluetooth remoto conectado.

Bluetooth no conectado

La función Bluetooth está activada, pero no hay conectado ningún dispositivo Bluetooth remoto.

Emergencia

La radio está en modo Emergencia.

GPS disponible

La función GPS está activada. El icono permanece encendido cuando existe una posición definida disponible.

GPS no disponible

La función GPS está activada pero no recibe datos del satélite.

Datos de gran volumen

La radio está recibiendo datos de gran volumen y el canal está ocupado.

Función de ubicación en interiores [2]

El estado de ubicación en interiores está activado y disponible.

Ubicación en interiores no disponible [2]

El estado de ubicación en interiores está activado pero no está disponible debido a que el Bluetooth está desactivado o a que el Bluetooth ha suspendido el rastreo de las balizas.

Modo Silenciar

El modo Silenciar está activado y el altavoz está silenciado.

Notificación

Faltan uno o varios eventos en la lista de notificaciones.

[2] Solo se aplica a los modelos que cuentan con la última versión de software y hardware.

Placa de opciones

La tarjeta opcional está habilitada. (Solo en modelos habilitados para la tarjeta opcional)

La tarjeta opcional no funciona

La tarjeta opcional está deshabilitada.

Temporizador de retardo de programación a través del interfaz aire

Indica el tiempo que queda hasta el reinicio automático de la radio.

Nivel de potencia

La radio está configurada a potencia baja o la radio está configurada a potencia alta.

Prioridad 1

Indica el grupo de conversación de prioridad 1.

Prioridad 2

Indica el grupo de conversación de prioridad 2.

Indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI)

El número de barras mostradas representa la intensidad de la señal de la radio. Cuatro barras indican la señal más intensa. Este icono solo se muestra durante la recepción.

Inhibic. respuesta

La inhibición de respuesta está activada.

Emparejamiento

La función Privacidad está habilitada.

Roaming

La función de roaming entre sitios está habilitada.

Estado
Indica un nuevo mensaje de estado.

Inseguro
La función Privacidad está deshabilitada.

Vibración
El modo de vibración está habilitado.

Vibración y tono
El modo de vibración y tono está habilitado.

Wi-Fi: excelente
La señal de la red Wi-Fi es excelente.

Wi-Fi: buena
La señal de la red Wi-Fi es buena.

Wi-Fi: regular
La señal de la red Wi-Fi es regular

Wi-Fi: deficiente
La señal de la red Wi-Fi es deficiente.

Wi-Fi: no disponible
La señal de la red Wi-Fi no está disponible.

Iconos del menú avanzado

Los siguientes iconos aparecen junto a los elementos de menú que ofrecen una elección entre dos opciones o como indicación de que hay un submenú que ofrece dos opciones.

Casilla de verificación (marcada)
Indica que la opción está seleccionada.

Casilla de verificación (vacía)
Indica que la opción no está seleccionada.

Recuadro negro sólido
Indica la opción seleccionada para el elemento de menú con un submenú.

Iconos pequeños de aviso

Los siguientes iconos aparecen momentáneamente en la pantalla después de que se lleve a cabo una acción para realizar una tarea.

Transmisión fallida (negativo)
Error al realizar la acción.

Transmisión correcta (positivo)
La acción se ha realizado correctamente.

Transmisión en progreso (transición)
Transmitiendo. Este icono se ve antes de la indicación de Transmisión correcta o Transmisión fallida.

Iconos de Enviados

Los iconos que se indican a continuación aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla en la carpeta Enviados.

en curso
El mensaje de texto para un alias o ID de suscriptor está pendiente de transmisión y, a continuación, se espera confirmación.

El mensaje de texto para un alias o ID de grupo está pendiente de transmisión.

Mensaje individual o de grupo leído
El mensaje de texto se ha leído.

Mensaje individual o de grupo no leído

El mensaje de texto no se ha leído.

Error de envío

No se ha podido enviar el mensaje de texto.

Enviado correctamente

El mensaje de texto se ha enviado correctamente.

Iconos del dispositivo Bluetooth

Los siguientes iconos aparecen junto a los elementos en la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth disponibles para indicar el tipo de dispositivo.

Dispositivo de audio Bluetooth

Dispositivo de audio habilitado para Bluetooth, por ejemplo, unos auriculares.

Dispositivo de datos Bluetooth

Dispositivo de datos habilitado para Bluetooth, por ejemplo, un escáner.

Dispositivo PTT Bluetooth

Dispositivo PTT habilitado para Bluetooth, por ejemplo, un dispositivo de PTT solo (POD).

Indicador LED

El indicador LED muestra el estado de funcionamiento de la radio.

Rojo intermitente

La radio no ha superado la autocomprobación durante el encendido.

La radio está recibiendo o enviando una transmisión de emergencia.

La radio está transmitiendo con estado de batería baja.

La radio está fuera del rango de alcance, si se ha configurado un sistema de repetición de rango automático.

El modo Silenciar está activado.

Verde fijo

La radio se está encendiendo.

La radio está transmitiendo.

Parpadeo en verde

La radio está recibiendo datos o una llamada sin la privacidad activada.

La radio está recuperando transmisiones de programación a través del interfaz aire.

La radio está detectando actividad a través del interfaz aire.

NOTA:
Esta actividad puede afectar o no al canal programado de la radio debido a la naturaleza del protocolo digital.

Parpadeo doble en verde

La radio está recibiendo una llamada o datos con la función de privacidad habilitada.

Amarillo fijo

La radio está en modo de Bluetooth visible.

Amarillo intermitente

La radio está recibiendo una alerta de llamada.

Parpadeo doble en amarillo

La radio tiene la navegación automática activada.

La radio está buscando de forma activa un nuevo sitio.

La radio aún tiene que responder a una alerta de llamada de grupo.

La radio está bloqueada.

La radio no está conectada al sistema.

Tonos

A continuación se describen los tonos que suenan a través del altavoz de la radio.

☐

Tono agudo

■

Tono grave

Tonos de audio

Los tonos de audio le proporcionan indicaciones sonoras del estado de la radio o de la respuesta de la radio a los datos recibidos.

Tono continuo

Un sonido monótono. Suena continuadamente hasta que finaliza.

Tono periódico

Suena periódicamente dependiendo de la duración que haya establecido la radio. El tono empieza, se para y se repite.

Tono repetitivo

Suena un único tono que se repite hasta que lo apaga el usuario.

Tono momentáneo

Suena una sola vez durante el tiempo establecido por la radio.

Tonos de indicador

Los tonos de indicador proporcionan indicaciones audibles del estado después de realizar una acción para llevar a cabo una tarea.

Tono indicador positivo

Tono indicador negativo

Registro

Hay una serie de mensajes relacionados con el registro que el usuario de la radio puede recibir.

Registro

El registro se suele enviar al sistema durante el encendido, el cambio de grupo de conversación o el roaming entre sitios. Si una radio no puede efectuar el registro en un sitio, la radio intenta navegar a otro sitio automáticamente. La radio elimina temporalmente el sitio donde se intentó el registro de la lista de roaming.

La indicación significa que la radio está ocupada buscando un sitio al que navegar o que ha encontrado correctamente un sitio pero está esperando una respuesta de la radio a los mensajes de registro.

Cuando se muestra `Registro` en la radio, suena un tono y el indicador LED amarillo parpadea dos veces para indicar una búsqueda de sitio.

Si las indicaciones continúan, el usuario debe cambiar de ubicación o, si tiene permiso, navegar manualmente a otro sitio.

Fuera de alcance

Se considera que la radio se encuentra fuera de cobertura cuando esta no puede detectar una señal del sistema o del sitio actual. Esta indicación suele significar que la radio se encuentra fuera de cobertura geográfica de radiofrecuencia (RF) saliente.

Cuando se muestra `Fuera de cobert.` en la radio, se oye un tono repetitivo y el indicador LED rojo parpadea.

Póngase en contacto con su distribuidor o administrador del sistema si la radio sigue recibiendo indicaciones de fuera de cobertura en un área con buena cobertura de RF.

Error de afiliación de grupo de conversación

La radio intenta afiliarse al grupo de conversación especificado en los canales o Mando de posiciones unificado (UKP, del inglés Unified Knob Position) durante el registro.

Una radio que presenta un error de afiliación no puede realizar o recibir llamadas desde el grupo de conversación al que la radio está intentando afiliarse.

Si una radio no puede afiliarse a un grupo de conversación, se muestra `Alias UKP` en la pantalla de inicio con un fondo resaltado.

Póngase en contacto con su distribuidor o administrador del sistema si la radio recibe indicaciones de error de afiliación.

Registro deneg.

Se reciben indicadores de registro denegado cuando no se acepta el registro en el sistema.

La radio no indica al usuario el motivo específico por el que se ha denegado el registro. Normalmente, un registro se deniega cuando el operador del sistema ha desactivado el acceso de la radio al sistema.

Cuando se deniega el registro de una radio, se muestra `Registro denegado` en la radio y el indicador LED amarillo parpadea dos veces para indicar una búsqueda de sitio.

Selecciones de canales y zonas

En este capítulo se explican las operaciones para seleccionar una zona o un canal en la radio.

La radio se puede programar con un máximo de 250 zonas de Capacity Max, con un máximo de 160 canales por zona. Cada zona de Capacity Max contiene un máximo de 16 posiciones asignables.

Selección de zonas

Siga el procedimiento para seleccionar la zona que desee en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Selección de zona** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Zona`. Pulse OK para seleccionar.

En la pantalla aparece ✓ y la zona actual.

3 Pulse ▲ o ▼ hasta llegar a la zona deseada. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra `<Zona> seleccionada` momentáneamente y vuelve a la pantalla de la zona seleccionada.

Selección de un tipo de llamada

Utilice el mando selector de canales para seleccionar el tipo de llamada. Puede tratarse de una llamada de grupo, llamada de difusión, llamada a todos o llamada privada, en función de la programación de la radio. Si cambia el selector de canales a una posición diferente (que tenga un tipo de llamada asignada), la radio volverá a registrarse en el sistema Capacity Max. La radio se registrará con el ID de grupo de conversación que se haya programado para la nueva posición del selector de canales el nuevo tipo de llamada.

Dado que la radio no funciona cuando se selecciona un canal no programado, utilice el selector de canales para elegir en su lugar un canal programado.

Una vez se muestre la zona (si tiene varias zonas en la radio), gire el mando selector de canales programado para seleccionar el tipo de llamada.

Selección de un emplazamiento

Un emplazamiento ofrece cobertura para un área específica. En una red multisitio, la radio de Capacity Max buscará automáticamente un nuevo emplazamiento cuando el nivel de señal del emplazamiento en que esté registrada se reduzca hasta ser inaceptable.

El sistema Capacity Max es compatible con hasta 250 emplazamientos.

Solicitud de itinerancia

Una solicitud de itinerancia ordena a la radio buscar un emplazamiento diferente, aunque la señal que reciba del emplazamiento actual sea aceptable.

Si no se encuentran sitios disponibles:

- La pantalla de la radio indica `Buscando` y continúa buscando por la lista de sitios.
- La radio vuelve al sitio anterior si este sigue estando disponible.

NOTA:
es algo que programa el distribuidor.

Pulse el botón **Roam manual del sitio** programado.

Escuchará un tono que indica que la radio ha cambiado a un nuevo emplazamiento. En la pantalla aparecerá `ID del sitio <Número de sitio>`.

Activar/desactivar bloqueo de sitio

Al habilitarlo, la radio solo buscará el emplazamiento actual. Si se deshabilita, la radio busca otros emplazamientos además del actual.

Pulse el botón programado **Bloq. sitio**.

Si la función de **bloqueo de sitio** está activada:

- Se escuchará un tono indicador afirmativo, el cual señala que la radio se ha bloqueado en sitio actual.

- En la pantalla aparecerá `Site Locked` (Sitio bloq.).

Si la función de **bloqueo de sitio** está desactivada:

- Se oirá un tono indicador negativo, que señala que la radio está desbloqueada.
- En la pantalla aparecerá `Site Unlocked` (Sitio desbloq.).

Restricción de sitios

En el sistema Capacity Max, el administrador de la radio tiene la capacidad de decidir los sitios de red que puede utilizar o no la radio. Para cambiar la lista de sitios permitidos o restringidos, no es necesario reprogramar la radio. Si la radio intenta registrarse en un sitio restringido, esta recibe indicación de que se ha denegado el sitio. A continuación, la radio buscará otro emplazamiento de red.

Cuando se presentan restricciones de sitio, la radio muestra `Registro denegado` y el indicador LED amarillo parpadea dos veces para indicar una búsqueda de sitio.

Troncal de sitio

Un sitio debe poder comunicarse con el controlador de funcionamiento troncal para que se considere como troncal del sistema. Si el sitio no puede comunicarse con el controlador de funcionamiento troncal del sistema, la radio entra en el modo de funcionamiento troncal en sitio. Mientras se encuentra en el modo de funcionamiento troncal en sitio, la radio emite una indicación sonora y visual periódica al usuario para informarle de sus funciones limitadas.

Cuando la radio se encuentra en el modo de funcionamiento troncal en sitio, muestra `Troncal de sitio` y se oye un tono repetitivo.

Las radios que se encuentran en el modo de funcionamiento troncal en sitio podrán seguir realizando llamadas de voz individuales y de grupo, así como enviar mensajes de texto al resto de radios ubicadas en el mismo sitio. Las consolas de voz, los grabadores de registro, las puertas de enlace telefónicas y las aplicaciones de datos no se pueden comunicar con las radios en el sitio.

Una vez que se encuentre en el modo de funcionamiento troncal en sitio, una radio que participe en llamadas a varios sitios solo se podrá comunicar con otras radios

ubicadas en el mismo sitio. La comunicación hacia y desde otros sitios se perdería.

NOTA:
Si existen varios sitios que cubren la ubicación actual de la radio y uno de ellos entra en el modo de funcionamiento troncal en sitio, las radios navegan a otro sitio si se encuentra en el área de cobertura.

Llamadas

En este capítulo se explican las operaciones para recibir, responder, realizar y finalizar llamadas.

Puede seleccionar un ID o alias de suscriptor, o un ID o alias de grupo después de haber seleccionado un canal mediante una de estas funciones:

Búsqueda de alias
Este método se utiliza para llamadas de grupo, llamadas privadas y llamadas a todos, solo con un micrófono con teclado.

Lista de contactos
Este método proporciona acceso directo a la lista de contactos.

Marcado manual (a través de Contactos)
Este método se utiliza solo para llamadas telefónicas y llamadas privadas con un micrófono con teclado.

Teclas numéricas programadas
Este método se utiliza solo para llamadas de grupo, llamadas privadas y llamadas a todos con un micrófono con teclado.

NOTA:
Solo puede tener **UN** ID o alias asignado a una tecla numérica, pero puede tener más de una tecla numérica asociada a un ID o alias. Se pueden asignar todas las teclas numéricas de un micrófono con teclado. Consulte Asignación de entradas a teclas numéricas programadas en la página 229 para obtener más información.

Botón de acceso de marcación rápida programado
Este método se utiliza solo para llamadas de grupo, llamadas privadas y llamadas telefónicas.

NOTA:
Solo puede asignar un ID a un botón de **acceso de marcación rápida** mediante una pulsación larga o breve de un botón programable. La radio puede tener varios botones de acceso **de marcación rápida** programados.

Llamadas de grupo

La radio debe estar configurada como parte de un grupo para recibir una llamada del grupo de usuarios o realizar una llamada al mismo.

Realización de llamadas de grupo

Siga el procedimiento para realizar llamadas de grupo con la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Seleccione un canal con el ID o alias de grupo activo. Consulte Selección de un tipo de llamada en la página 58.
- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

2 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La primera línea de texto muestra el icono **llamada de grupo** y el alias.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

4 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio de destino responde. La pantalla muestra el icono **Llamd. grupo** y el alias o ID, y el alias o ID de la radio transmisora.

5 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado. La persona que ha iniciado la llamada puede pulsar para finalizar una llamada de grupo.

Realización de llamadas de grupo mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para realizar llamadas de grupo con la radio mediante la lista de contactos.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

   El indicador LED verde se ilumina.
   La primera línea muestra el alias o ID de suscriptor.
   La segunda línea muestra `Llamd. grupo` y el icono **Llamd. grupo**.
5. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
   - Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.
6. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

   El indicador LED verde se ilumina cuando la radio de destino responde. La pantalla muestra el icono de **llamada de grupo** y el ID o alias, y el ID o alias de la radio transmisora.
7. Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

   La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado. La persona que ha iniciado la llamada puede pulsar para finalizar la llamada de grupo.

   Se oye un tono breve. La pantalla muestra `Llam. final.`

Respuesta a llamadas de grupo

Siga el procedimiento para responder a llamadas de grupo con la radio.

Al recibir una llamada de grupo:

- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra el icono de **llamada de grupo** en la esquina superior derecha.
- La primera línea de texto muestra el alias de la llamada entrante.
- La segunda línea de texto muestra el alias de la llamada de grupo.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.
- Si la función de Interrupción de voz está activada, pulse el botón **PTT** para interrumpir el audio de la radio transmisora y liberar el canal para responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado.

Llamada de difusión

Una llamada de difusión es una llamada de voz de cualquier usuario a todo un grupo de conversación.

La función de llamada de difusión permite transmitir información al grupo de conversación solo al usuario que

inicia la llamada, mientras que los destinatarios de la llamada no pueden responder.

La persona que inicia la difusión también puede finalizar la llamada de difusión. Para recibir una llamada de un grupo de usuarios, o para llamar a un grupo de usuarios, la radio debe estar configurada como parte de un grupo.

Realización de llamadas de difusión

Siga el procedimiento para realizar llamadas de difusión con la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Seleccione un canal con el ID o alias de grupo activo. Consulte Selección de un tipo de llamada en la página 58.
- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

2 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.La pantalla muestra el icono **llamada de grupo** y el alias.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

La persona que ha iniciado la llamada puede pulsar para finalizar la llamada de difusión.

Realización de llamadas de grupo mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para realizar llamadas de difusión con la radio mediante la lista de contactos.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde parpadea.
La primera línea muestra el alias o ID de suscriptor.
La segunda línea muestra `Llamd. grupo` y el icono **Llamd. grupo**.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

La persona que ha iniciado la llamada puede pulsar para finalizar la llamada de difusión.

Recepción de llamadas de difusión

Siga el procedimiento para recibir una llamada de difusión en la radio.

Al recibir una llamada de difusión:

- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra el icono de **llamada de grupo** en la esquina superior derecha.
- La primera línea de texto muestra el alias de la llamada entrante.
- La segunda línea de texto muestra el alias de la llamada de grupo.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

NOTA:
No se permite a los usuarios receptores contestar durante una llamada de difusión. La pantalla muestra `Contestación prohibida`. El tono de contestación prohibida sonará momentáneamente si se pulsa el botón **PTT** durante una llamada de difusión.

Llamada privada

Una llamada privada es una llamada de una radio individual a otra radio individual.

Existen dos formas de realizar una llamada privada.

- El primer tipo de llamada se denomina establecimiento de llamadas fuera del aire (OACSU, del inglés Off Air Call Set-Up). OACSU establece la llamada después de

realizar una verificación de presencia de radio y finaliza la llamada automáticamente.

- El segundo tipo se denomina establecimiento de llamadas totalmente fuera del aire (FOACSU, del inglés Full Off Air Call Set-Up). FOACSU también establece la llamada después de realizar una verificación de presencia de radio. Sin embargo, las llamadas con FOACSU requieren la confirmación del usuario para finalizar la llamada y permiten al usuario aceptar o rechazar la llamada.

El administrador del sistema es quien configura el tipo de llamada.

Si la radio de destino no está disponible antes de configurar la llamada privada, ocurre lo siguiente:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio vuelve al menú anterior en el que estaba antes de empezar la verificación de presencia de radio.

NOTA:
Tanto la persona que ha iniciado la llamada como el receptor pueden finalizar una llamada privada en curso pulsando .

Realizar llamadas privadas

La radio debe programarse para poder iniciar una llamada privada. Oirá un tono indicador negativo cuando inicie la llamada si esta función no está activada.Si la radio de destino no está disponible, suena un tono breve y la pantalla muestra `Unidad no disponible`. Siga el procedimiento para realizar llamadas privadas con la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Seleccione un canal con el ID o alias de suscriptor activo. Consulte Selección de un tipo de llamada en la página 58.
   - Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulg.) de la boca.

3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

   El indicador LED verde se ilumina.La pantalla muestra el icono de **llamada privada**, el alias de suscriptor y el estado de llamada.

4 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.

5 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio de destino responde.

6 La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado.La pantalla muestra `Llam. final.`

Tanto la persona que ha iniciado la llamada como el receptor pueden finalizar una llamada privada en curso pulsando .

Realización de llamadas privadas con el botón de Llamada por marcación rápida

La función Llamada por marcación rápida permite realizar fácilmente una llamada privada a un ID o alias de llamada privada predefinido. Esta función se puede asignar a la pulsación breve o prolongada de un botón programable.

SOLO puede tener un alias o ID asignado a un botón de Llamada por marcación rápida. La radio puede tener varios botones programados de Llamada por marcación rápida.

1 Pulse el botón programado de **Llamada por marcación rápida** para efectuar una llamada privada al ID o alias de llamada privada predefinido.

2 Mantenga la radio en posición vertical a una distancia de entre 2,5 y 5 cm (1-2 pulgadas) de la boca.

3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED se ilumina en color verde fijo.

La pantalla mostrará el ID o alias de llamada privada.

4 Espere hasta que acabe el tono Permitir hablar (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

5 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando la radio a la que se llama responda, el indicador LED parpadeará en verde.

Si no hay actividad de voz durante un periodo de tiempo predeterminado, la llamada finalizará.

Tanto la persona que ha iniciado la llamada como el receptor pueden finalizar una llamada privada en curso pulsando .

Realización de llamadas privadas mediante marcado manual

Siga el procedimiento para realizar llamadas privadas con la radio mediante marcado manual.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Núm. radio`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Introduzca el ID de suscriptor y pulse OK para continuar.
- Edite el ID de suscriptor marcado previamente y pulse OK para continuar.

6 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla muestra el alias de destino.

7 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.

8 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio de destino responde. La pantalla muestra el ID o alias del usuario transmisor.

9 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado. Suena un tono. La pantalla muestra `Llam. final.`

Respuesta a llamadas privadas

Al recibir una llamada privada:

- El indicador LED verde parpadea.
- El icono de **llamada privada** aparece en la esquina superior derecha.
- La primera línea de texto muestra el alias de la llamada entrante.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

NOTA:
En función de la configuración de la radio, establecimiento de llamadas fuera del aire (OACSU) o establecimiento de llamadas totalmente fuera del aire (FOACSU), la respuesta a las llamadas privadas puede o no requerir la confirmación del usuario.
En la configuración con OACSU, la radio desactiva el silencio y la llamada se conecta automáticamente.

Los siguientes métodos indican cómo responder a las llamadas privadas configuradas con FOACSU.

- Para rechazar una llamada privada, realice una de las siguientes acciones:
  - Pulse ▲ o ▼ para `Rechazar` y pulse para rechazar una llamada privada.
  - Pulse para rechazar una llamada privada.
- Para aceptar una llamada privada, realice una de las siguientes acciones:
  - Pulse ▲ o ▼ para `Aceptar` y pulse para responder a una llamada privada.
  - Pulse el botón **PTT** en cualquier entrada.
- El indicador LED verde se ilumina.
- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Suelte el botón **PTT** para escuchar.

  La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado.Suena un tono.La pantalla muestra `Llam. final.`

NOTA:
Tanto la persona que ha iniciado la llamada como el receptor pueden finalizar una llamada privada en curso pulsando .

Llamadas a todos

Una llamada a todos es una llamada de una radio individual a todas las radios del sitio o a todas las radios de un grupo de sitios, en función de la configuración del sistema. Se utiliza para realizar anuncios importantes, que requieren una especial atención por parte del usuario. Los usuarios del sistema no pueden responder a una llamada a todos.

Capacity Max es compatible con la llamada a todos en sitio y la llamada a todos en varios sitios. El administrador del sistema puede configurar una o varias de estas opciones en la radio.

NOTA:
Los suscriptores pueden admitir llamadas a todos en todo el sistema, pero la infraestructura de Motorola no admite llamadas a todos en todo el sistema.

Realización de llamadas a todos

La radio debe estar programada para poder realizar una llamada a todos. Siga el procedimiento para realizar llamadas a todos con la radio.

1 Seleccione un canal con el ID o alias de grupo de llamada a todos activo. Consulte Selección de un tipo de llamada en la página 58.

2 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.La pantalla muestra el icono de **llamada de grupo** y `Llamada a todos`, `Llamada a todos en sitio` o `Llam. Multisitio` en función del tipo de configuración.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

Los usuarios del canal no pueden responder a una llamada a todos.

La persona que ha iniciado la llamada puede pulsar el botón Cancelar programado para finalizar la llamada a todos.

Recepción de llamadas a todos

Al recibir una llamada a todos:

- Suena un tono.
- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra el icono de **llamada de grupo** en la esquina superior derecha.
- La primera línea de texto muestra el ID o alias del autor de la llamada.
- La segunda línea de texto muestra `Llamada a todos`, `Llamada a todos en sitio` o `Llam. Multisitio` en función del tipo de configuración.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

La radio vuelve a la pantalla antes de recibir la llamada a todos cuando la llamada finaliza.

Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta cuando la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para su uso. No puede responder a una llamada a todos.

NOTA:
La radio deja de recibir la llamada a todos si cambia a un canal distinto mientras está recibiendo la llamada. Durante una llamada a todos, no podrá realizar ningún movimiento de navegación ni edición en el menú hasta que la llamada finalice.

Llamadas telefónicas

Una llamada telefónica es una llamada de una radio individual a un teléfono.

En el modo Capacity Max, la radio puede recibir llamadas y contestar aunque la función de llamada telefónica esté desactivada.

La función de llamada telefónica se puede activar mediante la asignación y configuración de números de teléfono en el sistema. Consulte con el administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Realización de llamadas telefónicas con el botón de teléfono programable

Siga el procedimiento para realizar una llamada telefónica con el botón de teléfono programable.

1 Pulse el botón de **teléfono** programado para acceder a la lista de entradas del teléfono.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

- El indicador LED verde se ilumina. El icono **Llamada telefónica** aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias de suscriptor. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.
- Si el establecimiento de llamada es correcto, suena el tono DTMF. Se oye el tono de llamada del usuario del teléfono. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor .El icono de **Llamada telefónica** se mantiene en la esquina superior derecha.La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.
- Si el establecimiento de llamada no es correcto, se oye un tono y la pantalla muestra `Llamada tel. fallida`. La radio vuelve a la pantalla de introducción del código de acceso. Si el código de acceso se ha preconfigurado en la lista de contactos, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

3 Para hablar, pulse el botón **PTT**. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

4 Para finalizar la llamada, pulse .

- Se oye el tono DTMF y la pantalla muestra `Finalizando llamada`.
- Si la finalización de llamada es correcta suena un tono y la pantalla muestra `Llam. final.`
- Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita paso 3 y paso 4 o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.
- Al pulsar el botón **PTT** en la pantalla de contactos del teléfono, se oye un tono y la pantalla muestra `Pulse OK para realizar llmda`.

- Cuando el usuario del teléfono finaliza la llamada, se oye un tono y la pantalla muestra `Llam. final.`

NOTA:

durante el acceso al canal, pulse para descartar el intento de llamada y se oirá un tono.
durante la llamada, si pulsa el botón de **acceso de marcación rápida** con el código no acceso preconfigurado o introduce el código no acceso como dígitos adicionales, la radio intentará finalizar la llamada.

Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas de grupo

Siga el procedimiento para responder a llamadas telefónicas como llamadas de grupo con la radio.

Al recibir una llamada telefónica como una llamada de grupo:

- La pantalla muestra el icono de **llamada telefónica** en la esquina superior derecha.
- La pantalla muestra `Llmda. teléf.`
- El indicador LED verde parpadea.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

1 Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

2 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

3 Para finalizar la llamada, pulse .

La pantalla muestra `Finalizando llamada`.

NOTA:
Si la función de llamada telefónica no está activada en la radio, esta no puede finalizar una llamada telefónica como una llamada de grupo. El usuario del teléfono debe finalizar la llamada. Solo se permite al usuario receptor contestar durante la llamada.

Si la llamada finaliza correctamente:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `Llam. final.`

Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita paso 3 o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas a todos

Al recibir una llamada telefónica como una llamada a todos, la radio receptora no puede contestar ni responder. Tampoco se permite al usuario receptor finalizar la llamada a todos.

Al recibir una llamada telefónica como una llamada a todos:

- La pantalla muestra el icono de **llamada telefónica** en la esquina superior derecha.
- La pantalla muestra `Llamada a todos`, `Llamada a todos en sitio` o `Llam. Multisitio`, en función del tipo de configuración y `llamada telefónica`.
- El indicador LED verde parpadea.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas privadas

Siga el procedimiento para responder a llamadas telefónicas como llamadas privada con la radio.

Al recibir una llamada telefónica como una llamada privada:

- La pantalla muestra el icono de **llamada telefónica** en la esquina superior derecha.
- La pantalla muestra `Llmda. teléf.`
- El indicador LED verde parpadea.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

1. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.
2. Suelte el botón **PTT** para escuchar.
3. Para finalizar la llamada, pulse .

   La pantalla muestra `Finalizando llamada`.

NOTA:
Si la función de llamada telefónica no está activada en la radio, esta no puede finalizar una llamada telefónica como una llamada privada. El usuario del teléfono debe finalizar la llamada. Solo se permite al usuario receptor contestar durante la llamada.

Si la llamada finaliza correctamente:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `Llam. final.`

Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita el paso 3 o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

Preferencia de llamada

La función de preferencia de llamada permite a una radio detener cualquier transmisión de voz en curso e iniciar una transmisión con prioridad.

Con la función de preferencia de llamada, el sistema se interrumpe y otorga preferencia a las llamadas en curso en casos en los que los canales de enlace no estén disponibles.

Las llamadas de mayor prioridad, como las llamadas de emergencia o las llamadas a todos hacen que la radio transmisora otorgue prioridad a la llamada de mayor prioridad. Si no hay otros canales de radiofrecuencia (RF) disponibles, la llamada de emergencia tiene preferencia sobre la llamada a todos.

Interrupción de voz

La interrupción de voz permite al usuario detener una transmisión de voz en curso.

Esta función utiliza la señalización por canal inverso para detener la transmisión de voz en curso de una radio si la radio que la interrumpe está configurada para la interrupción de voz y la radio transmisora está configurada para llamadas de voz interrumpibles. Además, la radio que interrumpe la transmisión puede enviar una transmisión de voz al participante durante la llamada detenida.

La función de Interrupción de voz mejora considerablemente la probabilidad de enviar correctamente una nueva transmisión a las partes interesadas cuando hay una llamada en curso.

El usuario puede acceder a la interrupción de voz solo si se ha configurado esta función en la radio. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Activación de la interrupción de voz

Siga el procedimiento para iniciar la interrupción de voz en la radio.

La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

1 Para interrumpir la transmisión durante una llamada, pulse el botón **PPT**.

Si se interrumpe la transmisión en una radio, la pantalla muestra `Llamd. interrump`. La radio emite un tono indicador negativo hasta que se suelta el botón PTT.

2 Espere la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

Funciones avanzadas

En este capítulo se explican cómo se utilizan las funciones disponibles en la radio.

NOTA:
Es posible que el distribuidor o el administrador del sistema hayan personalizado la radio para satisfacer sus necesidades específicas. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Cola de llamadas

Cuando no hay recursos disponibles para procesar una llamada, la cola de llamadas permite colocar a la solicitud

de llamada en la cola del sistema para los siguientes recursos disponibles.

Se oye un tono de cola de llamada después de pulsar el botón **PTT** que indica que la radio ha entrado en el estado de cola de llamadas. El botón **PTT** puede soltarse cuando se escuche el tono de cola de llamadas.

Si la configuración de la llamada se ha realizado correctamente, ocurre lo siguiente:

- El indicador LED verde parpadea.
- Si está activado, se oirá el tono de permiso para hablar.
- La pantalla muestra el icono del tipo de llamada, el ID o alias.
- El usuario de radio dispone de hasta 4 segundos para pulsar el botón **PTT** y comenzar la transmisión de voz.

Si la configuración de la llamada no se ha realizado correctamente, ocurre lo siguiente:

- Si está activado, se oirá el tono de rechazo.
- En la pantalla se muestra el aviso de fallo momentáneamente.
- La llamada finaliza y la radio sale de la configuración de llamadas.

Rastreo de grupos de conversación

Esta función permite que la radio busque y se una a llamadas de grupos definidos en una lista de grupos de recepción.

Cuando se activa el rastreo, el icono que lo indica aparece en la barra de estado y el indicador LED parpadea en amarillo. La radio desactiva el silencio de cualquier miembro en su lista de grupos de recepción.

Cuando se desactiva el rastreo, la radio no recibe transmisiones de ningún miembro de la lista de grupos de recepción, con excepción de las llamada a todos y del grupo de conversación seleccionado.

NOTA:
El rastreo de grupo de conversación se puede configurar mediante CPS. Consulte con el administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Activación o desactivación del rastreo de grupo de conversación

Siga el procedimiento para activar o desactivar el rastreo de grupo de conversación en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Activar`. Pulse OK para seleccionar.
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Desactivar`. Pulse OK para seleccionar.

Si la función de rastreo está activada:

- La pantalla muestra `Exploración activada` y el icono de **exploración**.
- El indicador LED parpadea en amarillo.
- Suena un tono indicador positivo.

Si la función de rastreo está desactivada:

- La pantalla muestra `Exploración desactivada`.
- El icono de **exploración** desaparece.
- El indicador LED se apaga.
- Suena un tono indicador negativo.

Lista de grupos de recepción

La lista de grupos de recepción es una función que le permite crear y asignar miembros a la lista de rastreo de grupo de conversación.

La lista se crea cuando se programa la radio y determina qué grupos se pueden rastrear. La radio puede admitir un máximo de 16 miembros en esta lista.

Si la radio se programa para editar la lista de rastreo, podrá:

- Añadir/eliminar grupos de conversación.
- Añadir, eliminar y/o editar la prioridad de los grupos de conversación. Consulte la Edición de la prioridad en un grupo de conversación en la página 81.
- Añadir, eliminar y/o editar la afiliación de los grupos de conversación. Consulte la Adición de una afiliación de grupo de conversación en la página 82 y la Eliminación de una afiliación de grupo de conversación en la página 83.
- Reemplazar la lista de rastreo actual por una nueva.

IMPORTANTE:
Para añadir miembros a la lista, se debe configurar el grupo de conversación en la radio primero.

NOTA:
El administrador del sistema programa la lista de grupos de recepción. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Monitor de prioridad

La función de monitor de prioridad permite a la radio recibir las transmisiones de los grupos de conversación con mayor prioridad automáticamente incluso si se encuentra en una llamada de grupo de conversación.

La radio se sale de la llamada de grupo de conversación de menor prioridad para irse a la de mayor prioridad.

NOTA:
Solamente se puede acceder a esta función si la función rastreo de grupo de conversación está activada.

La función de monitor de prioridad se aplica únicamente a los miembros en la lista de grupos de recepción. Hay dos grupos de conversación prioritarios: Prioridad 1 (P1) y Prioridad 2 (P2). P1 tiene mayor prioridad que P2. En un sistema Capacity Max, la radio recibe transmisiones en función del orden de prioridad siguiente:

1. Llamada de emergencia para el grupo de conversación P1
2. Llamada de emergencia para el grupo de conversación P2
3. Llamada de emergencia para grupos de conversación no prioritarios en la lista de grupos de recepción
4. Llamada a todos
5. Llamada de grupo de conversación P1
6. Llamada de grupo de conversación P2
7. Grupos de conversación no prioritarios en la lista de grupos de recepción

Consulte Edición de la prioridad en un grupo de conversación en la página 81 para obtener más información sobre cómo añadir, eliminar y/o editar la prioridad de los grupos de conversación en la lista de rastreo.

NOTA:
Esta función la programa el administrador del sistema. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Edición de la prioridad en un grupo de conversación

En el menú de rastreo de grupo de conversación puede ver o editar la prioridad de un grupo de conversación.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver/editar lista`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir al grupo de conversación deseado. Pulse OK para seleccionar.

   La prioridad actual se indica mediante un icono de **Prioridad 1** o **Prioridad 2** junto al grupo de conversación.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Edit. prioridad`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nivel de prioridad que desee. Pulse OK para seleccionar.

   Si Prioridad 1 o Prioridad 2 se ha asignado a otro grupo de conversación, puede elegir sobrescribir la prioridad actual. Cuando la pantalla muestra `¿Reemplazar?`, pulse ▲ o ▼ para elegir las opciones siguientes:

   - `No` para volver al paso anterior.
   - `Sí` para sobrescribir la prioridad.

   La pantalla muestra un aviso pequeño positivo antes de volver a la pantalla anterior. El icono de prioridad aparece junto al grupo de conversación.

Afiliación de varios grupos de conversación

En un sistema Capacity Max, la radio se puede configurar para disponer de hasta siete grupos de conversación en un emplazamiento.

De los 16 grupos de conversación de la lista de grupos de recepción, es posible asignar un máximo de siete de ellos como grupos de conversación de afiliación. El grupo de conversación seleccionado y los grupos de conversación prioritarios se afilian automáticamente.

NOTA:
Esta función la programa el administrador del sistema. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Adición de una afiliación de grupo de conversación

Siga este procedimiento para añadir una afiliación de grupo de conversación.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver/editar lista`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias de grupo de conversación deseado. Pulse OK para seleccionar.

   El estado de afiliación se muestra en `Ver/editar lista`. La pantalla muestra ● junto al ID o alias de grupo de conversación seleccionado.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Editar afiliación`. Pulse OK para seleccionar.
6. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar.
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar.

   Cuando se selecciona `Encendido`, aparece ● junto al ID o alias de grupo de conversación.

Si la afiliación se ha realizado correctamente, la pantalla muestra ✓ junto al ID o alias de grupo de conversación seleccionado.

Si la afiliación no se ha realizado correctamente, ● se queda junto al ID o alias de grupo de conversación.

NOTA:
La radio muestra `Lista llena` cuando se selecciona un máximo de siete grupos de conversación para la afiliación en la lista de rastreo. Para seleccionar un nuevo grupo de conversación para la afiliación, elimine un grupo de conversación que esté afiliado actualmente para dejar espacio para una nueva adición. Consulte Eliminación de una afiliación de grupo de conversación en la página 83 para obtener más información.

Eliminación de una afiliación de grupo de conversación

Cuando la lista de afiliación está llena y desea seleccionar un nuevo grupo de conversación para la afiliación, elimine un grupo de conversación afiliado actualmente para dejar espacio para la nueva adición. Siga el procedimiento para eliminar una afiliación de grupo de conversación.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver/editar lista`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias de grupo de conversación deseado. Pulse OK para seleccionar.

   El estado de afiliación se muestra en `Ver/editar lista`. La pantalla muestra ● junto al ID o alias de grupo de conversación seleccionado.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Editar afiliación`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar.

   Cuando se selecciona `Apagado`, ● desaparece de junto el ID o alias del grupo de conversación.

Contestación

La función de contestación permite le permite responder a una transmisión durante el escaneo.

Si la radio escanea una llamada de la lista de rastreo de grupo seleccionable y pulsa el botón **PTT** durante una

llamada escaneada, el funcionamiento de la radio dependerá de si la contestación estaba habilitada o deshabilitada durante la programación de la radio. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Contestación deshabilitada

La radio abandona la llamada escaneada e intenta transmitir el contacto para la posición de canal seleccionada en ese momento. Cuando finalice el tiempo muerto de llamada al contacto seleccionado actualmente, la radio regresa al canal de inicio y se inicia el temporizador de tiempo muerto de rastreo. La radio reanudará el escaneo de grupo una vez finalice el temporizador de tiempo muerto de rastreo.

Contestación habilitada

Si pulsa el botón **PTT** durante el tiempo muerto de grupo de la llamada escaneada, la radio intentará transmitir al grupo escaneado.

NOTA:
Si escanea una llamada para un grupo que no está asignado a una posición de canal en la zona que esté seleccionada en ese momento y la llamada se termina, tendrá que cambiar a la zona correspondiente y seleccionar a continuación la posición de canal del grupo para poder hablar con ese grupo.

Bluetooth

Esta función permite utilizar la radio con un dispositivo habilitado para Bluetooth (accesorio) mediante una conexión Bluetooth. La radio soporta dispositivos habilitados para Bluetooth de Motorola y COTS (disponibles en el mercado).

La conexión Bluetooth funciona dentro de un rango de 10 metros (32 pies) de la línea de visión. Esta es una línea sin obstáculos entre la radio y el dispositivo habilitado para Bluetooth. No es aconsejable dejar la radio lejos y esperar que el dispositivo habilitado para Bluetooth funcione con un alto grado de fiabilidad cuando están separados.

En las zonas periféricas de recepción, la calidad tanto del tono como de la voz comenzará a sonar "distorsionada" o "entrecortada". Para corregir este problema, tan solo debe colocar la radio y el dispositivo habilitado para Bluetooth

más cerca el uno del otro (dentro del rango de 10 metros definido) para volver a recibir el audio con claridad. La función Bluetooth de la radio tiene una potencia máxima de 2,5 mW (4 dBm) dentro del rango de 10 metros.

La radio puede soportar hasta tres conexiones Bluetooth simultáneas con dispositivos habilitados para Bluetooth de tipos únicos. Por ejemplo, un auricular, un escáner y un dispositivo de PTT solo (POD). Las múltiples conexiones con dispositivos habilitados para Bluetooth del mismo tipo no están soportadas.

Consulte el manual del usuario de su dispositivo Bluetooth para obtener más detalles sobre todas las capacidades del mismo.

Encendido y apagado de la función Bluetooth

Siga el procedimiento para encender y apagar el Bluetooth.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mi estado`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra `Enc.` y `Apaga.`. El estado actual se indica mediante ✓.
4. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Apagado`.

Conexión a dispositivos Bluetooth

Siga el procedimiento para conectarse a dispositivos Bluetooth.

Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth y colóquelo en modo de acoplamiento.

1. Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Disposit.` Pulse OK para seleccionar.

4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buscar dispos.` y encontrar los dispositivos disponibles. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para `Conectar`. Pulse OK para seleccionar.

Su dispositivo habilitado para Bluetooth puede requerir pasos adicionales para que se complete el acoplamiento. Consulte el manual de usuario de su dispositivo habilitado para Bluetooth.

La pantalla muestra `Conectando a <dispositivo>`.

Espere a que se produzca la confirmación.
Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `<Dispositivo> conectado` y el icono de **Bluetooth conectado.**
- La pantalla muestra ✓ junto al dispositivo conectado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra `Error conexión`.

Conexión a dispositivos Bluetooth en el modo de detección

Siga el procedimiento para conectarse a dispositivos Bluetooth en modo de detección.

Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth y colóquelo en modo de acoplamiento.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encontrarme`. Pulse OK para seleccionar. Otros dispositivos habilitados para Bluetooth pueden detectar ahora la radio durante un tiempo programado. Esto se denomina modo visible.

Espere a que se produzca la confirmación.
Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `<Dispositivo> conectado` y el icono de **Bluetooth conectado.**
- La pantalla muestra ✓ junto al dispositivo conectado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra `Error conexión`.

Desconexión de dispositivos Bluetooth

Siga el procedimiento para desconectarse de dispositivos Bluetooth.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Disposit.` Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Desconectar`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra `Descon. de <dispositivo>`.

Espere a que se produzca la confirmación.

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `<Dispositivo> desconectado` y desaparece el icono de **Bluetooth conectado.**

- ✓ desaparece junto al dispositivo conectado.

Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el dispositivo Bluetooth

Siga el procedimiento para alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el dispositivo Bluetooth externo.

Pulse el botón programado **Camb. audio BT**.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Suena un tono. La pantalla muestra `Redirig. audio a radio`.
- Suena un tono. La pantalla muestra `Redirig. audio a Bluetooth`.

Visualización de detalles del dispositivo

Siga el procedimiento para ver los detalles del dispositivo en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Disposit.` Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver detalles`. Pulse OK para seleccionar.

Eliminación del nombre del dispositivo

Puede eliminar un dispositivo desconectado de la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Disposit.` Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra `Disposit. eliminado`.

Ajuste de los valores ganancia del micrófono Bluetooth

Permite el control del valor de ganancia del micrófono en dispositivos habilitados para Bluetooth conectados.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Gan. micro BT`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al tipo Gan. micro BT y los valores actuales. Para editar los valores, pulse para realizar la selección.

5 Pulse ▲ o ▼ para aumentar o reducir los valores. Pulse OK para seleccionar.

Modo Bluetooth visible permanentemente

El modo Bluetooth visible permanentemente debe activarlo el distribuidor o el administrador del sistema.

NOTA:
Si está activado, `Bluetooth`**no** se muestra en el menú y no puede utilizar ninguna de las funciones del botón programable de Bluetooth.

Otros dispositivos habilitados para Bluetooth podrán localizar la radio pero no se podrán conectar a la misma. El modo Bluetooth visible permanentemente permite que los dispositivos dedicados utilicen la posición de la radio en procesos de localización basados en Bluetooth.

Ubicación en interiores

NOTA:
La función de ubicación en interiores solo se aplica a los modelos que cuentan con la última versión de software y hardware. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

La función Ubicación en interiores puede utilizarse para realizar un seguimiento de la ubicación de los usuarios de la radio mientras se encuentran en áreas interiores. Cuando Ubicación en interiores está activada, la radio se encuentra en un modo de detección limitado. Las balizas limitadas se utilizan para ubicar la radio y determinar su posición.

Activación o desactivación de la ubicación en interiores

Realice una de las siguientes acciones para activar o desactivar la ubicación en interiores.

- Acceda a esta función en el menú.
  a. Pulse OK para acceder al menú.
  b. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth` y Pulse OK para seleccionar.
  c. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ubicación en interiores` y Pulse OK para seleccionar.

d. Pulse OK para activar la ubicación en interiores.

   La pantalla mostrará `Ubicación en interiores activada`. Oirá un tono indicador positivo.
   Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

   - Si se realiza correctamente, aparecerá el icono Ubicación en interiores disponible en la pantalla de inicio.
   - Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Activación errónea`. Oirá un tono indicador negativo.

e. Pulse OK para desactivar la ubicación en interiores.

   La pantalla mostrará `Ubicación en interiores desactivada`. Oirá un tono indicador positivo.
   Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

   - Si se realiza correctamente, desaparecerá el icono Ubicación en interiores disponible en la pantalla de inicio.

- Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Desactivación errónea`. Oirá un tono indicador negativo.

- Acceda a esta función a través del botón programable.
  a. Mantenga pulsado el botón **Ubicación en interiores** para activar la ubicación en interiores.

     La pantalla mostrará `Ubicación en interiores activada`. Oirá un tono positivo. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

     - Si se realiza correctamente, aparecerá el icono Ubicación en interiores disponible en la pantalla de inicio.
     - Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Activación errónea`. Si no se realiza correctamente, oirá un tono negativo.

  b. Pulse el botón **Ubicación en interiores** para activar la ubicación en interiores.

     La pantalla mostrará `Ubicación en interiores desactivada`. Oirá un tono positivo.
     Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

     - Si se realiza correctamente, desaparecerá el icono Ubicación en interiores disponible en la pantalla de inicio.
     - Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Desactivación errónea`. Si no se realiza correctamente, oirá un tono negativo.

Acceso a la información de balizas de ubicación en interiores

Muestra información en balizas de ubicación en interiores.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth` y Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ubicación en interiores` y Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Balizas` y Pulse OK para seleccionar.

En la pantalla aparece la información de las balizas.

Controles de varios sitios

Inicio de una búsqueda de sitio manual

Siga el procedimiento para iniciar una búsqueda de sitio manual cuando la intensidad de la señal recibida sea débil para intentar encontrar un sitio con mejor señal.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Roam manual del sitio** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Roaming`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Búsq. activa`. Pulse OK para seleccionar.

Suena un tono. El indicador LED verde parpadea.La pantalla muestra `Buscando sitio`.

Si la radio encuentra un nuevo sitio:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `Sitio <Alias> localizado`.

Si la radio no logra encontrar un nuevo sitio:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra `Fuera de cobert`.

Si hay un sitio nuevo dentro de la cobertura, pero la radio no es capaz de conectarse con él:

- Suena un tono indicador negativo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra `Canal ocupado`.

Activar/desactivar bloqueo de sitio

Al habilitarlo, la radio solo buscará el emplazamiento actual. Si se deshabilita, la radio busca otros emplazamientos además del actual.

Pulse el botón programado **Bloq. sitio**.

Si la función de **bloqueo de sitio** está activada:

- Se escuchará un tono indicador afirmativo, el cual señala que la radio se ha bloqueado en sitio actual.
- En la pantalla aparecerá `Site Locked` (Sitio bloq.).

Si la función de **bloqueo de sitio** está desactivada:

- Se oirá un tono indicador negativo, que señala que la radio está desbloqueada.
- En la pantalla aparecerá `Site Unlocked` (Sitio desbloq.).

Acceso a lista de sitios cercanos

Esta función permite al usuario comprobar la lista de sitios adyacentes del sitio de inicio actual. Siga el procedimiento para acceder a la lista de sitios vecinos:

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Info. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Sitios vecinos`. Pulse OK para seleccionar.

Recordatorio de canal de inicio

Esta función activa un recordatorio cuando la radio no está configurada en el canal de inicio durante un período de tiempo.

Si esta función está activada cuando la radio no está configurada en el canal de inicio durante un periodo de tiempo, ocurrirá lo siguiente:

- El tono de recordatorio de canal de inicio y el anuncio suenan.
- La primera línea de la pantalla muestra `Sin`.
- La segunda línea muestra `Canal de inicio`.

Silenciar el recordatorio de canal de inicio

Cuando se activa el recordatorio del canal de inicio, puede silenciarlo temporalmente.

Pulse el botón programable **Silenciar recordatorio del canal de inicio**.

La primera línea de la pantalla muestra `HCR` y la segunda línea muestra `silenciado`.

Configuración de nuevos canales de inicio

Cuando se activa el recordatorio del canal de inicio, puede configurar un nuevo canal de inicio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón programable **Restablecer canal de inicio** para establecer el canal actual como nuevo canal de inicio. Omita los pasos siguientes.
  La primera línea de la pantalla muestra el alias del canal y la segunda línea muestra `Nuevo canal in..`
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Canal de inicio`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir al nuevo alias de canal de inicio que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra ✓ junto al alias de canal de inicio seleccionado.

Monitorización remota

Esta función se utiliza para encender el micrófono de una radio de destino con un alias o ID de suscriptor. Se puede utilizar esta función para supervisar de manera remota toda la actividad audible alrededor de la radio de destino.

La radio y la radio de destino deben estar programadas para que pueda utilizarse esta función.

Cuando se inicia, el LED verde parpadea una única vez en la radio de destino. Esta función se detiene automáticamente después de la duración programada o cuando se esté realizando cualquier operación en la radio de destino.

Iniciación del monitor remoto

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la radio.

1 Pulse el botón **Monitor remoto** programado.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.

3 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- El audio de la radio que está siendo monitorizada comienza a reproducirse durante un periodo de tiempo programado, y la pantalla muestra `Monitor remot.`. Cuando el temporizador indica que se ha agotado el tiempo, suena un tono de alerta y el indicador LED se apaga.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Inicio del monitor remoto mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la radio mediante la lista de contactos.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Monitor remoto`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
5. Espere a que se produzca la confirmación.

   Si es correcta:

   - Suena un tono indicador positivo.
   - La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
   - El audio de la radio que está siendo monitorizada comienza a reproducirse durante un periodo de tiempo programado, y la pantalla muestra `Monitor remot.`. Cuando el temporizador indica que se ha agotado el tiempo, suena un tono de alerta y el indicador LED se apaga.

   Si no es correcta:

   - Suena un tono indicador negativo.
   - La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Inicio del monitor remoto mediante marcado manual

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la radio mediante el marcado manual.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Núm. radio`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse para continuar.
- Edite el ID marcado previamente y pulse para continuar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Monitor remoto`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.

7 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- El audio de la radio que está siendo monitorizada comienza a reproducirse durante un periodo de tiempo programado, y la pantalla muestra `Monitor remot.`. Cuando el temporizador indica que se ha agotado el tiempo, suena un tono de alerta y el indicador LED se apaga.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Configuración de contactos

La función Contactos proporciona a la radio una "agenda". Cada entrada corresponde a un alias o ID que utiliza para realizar una llamada. Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

Cada entrada, según el contexto, se asocia con los diferentes tipos de llamadas: llamada de grupo, llamada privada, llamada de difusión, llamada a todos en sitio, llamada a todos en varios sitios, llamada de PC o llamada de despacho.

La llamada de PC o la llamada de despacho están relacionadas con los datos. Solo están disponibles con las

aplicaciones. Consulte la documentación de aplicaciones de datos para obtener más información.

Además, el menú Contactos le permite asignar a cada entrada una o más teclas numéricas programadas en el micrófono con teclado. Si una entrada está asignada a una tecla numérica, la radio puede realizar un marcado rápido de la entrada.

NOTA:
Verá una marca de verificación delante de cada tecla numérica que esté asignada a una entrada. Si la marca se encuentra delante de `Vacío`, no se ha asignado una tecla numérica a la entrada.

Cada entrada dentro de Contactos muestra la siguiente información:

- Tipo de llamada
- Alias de la llamada
- ID de llamada

NOTA:
Si está activada la función Privacidad en un canal, podrá realizar llamadas de grupo, llamadas privadas, llamadas a todos y llamadas telefónicas con la privacidad activada en dicho canal. Solo las radios de destino con la misma clave de privacidad o con el mismo valor de clave e ID de clave que su radio podrán desencriptar la transmisión.

Asignación de entradas a teclas numéricas programadas

Siga el procedimiento para asignar entradas a teclas numéricas programables en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Clave del programa`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si la tecla numérica deseada no se ha asignado a una entrada, pulse ▲ o ▼ para seleccionar la tecla numérica que desee. Pulse OK para seleccionar.
- Si la tecla numérica ya se ha asignado a una entrada, la pantalla mostrará el mensaje `La tecla ya está asignada` y, a continuación, en la primera línea de texto de la pantalla aparecerá el mensaje `¿Reemplazar?` Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

  Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

  La radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra `Contacto guardado` y un aviso pequeño positivo.

  Pulse ▲ o ▼ para elegir `No` y volver al paso anterior.

Eliminación de asociaciones entre entradas y teclas numéricas programadas

Siga el procedimiento para eliminar las asociaciones entre las entradas y las teclas numéricas programables en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Mantenga pulsada la tecla numérica programada del ID o el alias que desee. Continúe con el paso paso 4.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Clave del programa`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Vacío`. Pulse OK para seleccionar.

La primera línea de texto muestra `¿Borrar todas las teclas?`.

6 Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

NOTA:
Cuando se elimina una entrada, la asociación entre esta y sus teclas numéricas programadas también se elimina.

Suena un tono indicador positivo. En la pantalla aparecerá `Contacto guardado`.
La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.

Adición de nuevos contactos

Siga el procedimiento para añadir nuevos contactos a la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para `Contacto nuevo`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de contacto `Contacto radio` o `Contacto tel.` Pulse OK para seleccionar.

5 Introduzca el número de contacto con el teclado y pulse OK para continuar.

6 Introduzca el nombre del contacto con el teclado y pulse OK para continuar.

7 Pulse ▲ o ▼ para el tipo de timbre que desee. Pulse OK para seleccionar.

Suena un tono indicador positivo.La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Configuración del indicador de llamada

Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas privadas

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para las llamadas privadas en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Llamada privada`. Pulse OK para seleccionar.
7. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tono que desee. Pulse OK para seleccionar.
     La pantalla mostrará ✓ junto al tono seleccionado.
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar.
     Si los tonos de llamada se activaron previamente, en la pantalla aparecerá ✓ junto a `Apagado`.

     Si los tonos de llamada se desactivaron previamente, en la pantalla no aparecerá ✓ junto a `Apagado`.

Activación o desactivación de los timbres de llamada para los mensajes de texto

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para los mensajes de texto en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensaje de texto`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla mostrará ✓ y el tono actual.

Activación o desactivación de los timbres de llamada para las alertas de llamada

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para las alerta de llamada en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alerta`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Alerta de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

Activación o desactivación de los timbres de llamada para el estado de telemetría con texto

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para los estados de telemetría en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alerta`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Telemetría`. Pulse OK para seleccionar.

El tono actual aparece con un ✓

Asignación de tipos de timbre

La radio puede programarse para que utilice el sonido de uno de los diez tonos de llamada predefinidos cuando reciba una alerta de llamada o un mensaje de texto de un contacto determinado. La radio reproducirá todos los tipos de timbre al ir desplazándose por la lista. Siga el procedimiento para asignar estilos de tono de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Editar`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse hasta que la pantalla muestre el menú `Edit. tono`.

Un ✓ indica el tono seleccionado actual.

6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tono que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Selección de un tipo de tono de alerta

NOTA:
El botón **Tono de alerta** programado se lo asigna su distribuidor o administrador del sistema. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Puede programar las llamadas de radio para una única llamada de vibración predeterminada. Si el estado Todos tonos está deshabilitado, la radio mostrará el icono de Silencio de Todos tonos. Si el estado Todos tonos está habilitado, se mostrará el tipo de tono de alerta relacionado.

La radio vibra una vez si se trata de un estilo de timbre momentáneo. La radio vibra repetidamente si se trata de un estilo de timbre repetitivo. Cuando se ajuste en Tono y vibración, la radio emitirá un tono de llamada específico si hay una transacción de radio entrante (por ejemplo, Alerta de llamada o Mensaje). Suena como un tono de clave alta o una llamada perdida.

En las radios con baterías compatibles con la función de vibración y que están acopladas a un clip para el cinturón con vibración, las opciones de tono de alerta son Silencio, Tono, Vibración y Tono y vibración.

En las radios con baterías no compatibles con la función de vibración y que no están acopladas a un clip para el cinturón con vibración, el tono de alerta se establece automáticamente en Tono.Las opciones disponibles para el tono de alerta son Silencio y Tono.

Realice las siguientes acciones para seleccionar un tono de alerta.

- Pulse el botón programado **Tono de alerta** para acceder al menú Tono de alerta.
  a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Tono`, `Vibración`, `Tono y vibración` o `Silencio` y Pulse OK para seleccionar.
- Acceda a esta función en el menú.
  a. Pulse OK para acceder al menú.
  b. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Utilidades` y Pulse OK para seleccionar.
  c. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Configuración de la radio` y Pulse OK para seleccionar.
  d. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Tonos/Alertas` y Pulse OK para seleccionar.

e. Pulse ▲ o ▼ para acceder a Tono de alerta y Pulse OK para seleccionar.

f. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Tono, Vibración, Tono y vibración o Silencio y Pulse OK para seleccionar.

Configuración del estilo de vibración

NOTA:
El botón **Estilo de vibración** programado se lo asigna su distribuidor o administrador del sistema. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

El estilo de vibración se activa cuando el clip para el cinturón con vibración está conectado a la radio con una batería compatible con la función de vibración.

Realice una de las siguientes acciones para configurar el estilo de vibración.

- Pulse el botón programado **Estilo de vibración** para acceder al menú Estilo de vibración.
  a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Corta, Media o Larga y Pulse OK para seleccionar.
- Acceda a esta función en el menú.
  a. Pulse OK para acceder al menú.
  b. Pulse ▲ o ▼ para acceder a Utilidades y Pulse OK para seleccionar.
  c. Pulse ▲ o ▼ para acceder a Configuración de la radio y Pulse OK para seleccionar.
  d. Pulse ▲ o ▼ para acceder a Tonos/Alertas y Pulse OK para seleccionar.
  e. Pulse ▲ o ▼ para acceder a Estilo de vibración y Pulse OK para seleccionar.
  f. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Corta, Media o Larga y Pulse OK para seleccionar.

Aumento del volumen del tono de alarma

La radio puede programarse para que le avise continuamente cada vez que una llamada de radio se quede sin responder. Esto se realiza mediante un aumento automático y progresivo del volumen del tono de alarma. Esta función se conoce como Escalert. Siga el procedimiento para aumentar el volumen del tono de alarma de la radio.

Funciones del registro de llamadas

La radio realiza el seguimiento de todas las llamadas privadas recientes: salientes, respondidas y perdidas. El registro de llamada se utiliza para visualizar y gestionar las llamadas recientes.

Puede que las alertas de llamadas perdidas se incluyan en los registros de llamadas, en función de la configuración del sistema de la radio. Puede realizar las siguientes tareas en cada una de las listas de llamadas:

- Guardar un alias o un ID en los contactos
- Eliminar llamada
- Ver detalles

Visualización de llamadas recientes

Siga el procedimiento para ver las llamadas recientes en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Registro de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a la lista de preferidos. Pulse OK para seleccionar.

   Las opciones son `Perdidas`, `Respondidas` y `Salientes`.

   La pantalla muestra la entrada más reciente.
4. Pulse ▲ o ▼ para ver la lista.

   Puede iniciar una llamada privada con el alias o ID que aparece en pantalla en ese momento. Para ello, pulse el botón **PTT**.

Almacenamiento de ID o alias desde la lista de llamadas

Siga el procedimiento para almacenar ID o alias en la radio desde la lista de llamadas.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Registro de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a la lista que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Store` (Guardar). Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un cursor intermitente.

6 Introduzca el resto de caracteres del alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

Puede almacenar un ID sin alias.

La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Eliminación de llamadas desde la lista de llamadas

Siga el procedimiento para eliminar llamadas de la radio desde la lista de llamadas.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Registro de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a la lista que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si la lista está vacía:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `Lista vacía`.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `¿Borrar entrada?` Pulse OK para seleccionar.

6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse OK para seleccionar `Sí` y borrar la entrada.
  La pantalla muestra `Entrada eliminada`.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `No`. Pulse OK para seleccionar.

La radio vuelve a la pantalla anterior.

Visualización de detalles desde la lista de llamadas

Siga el procedimiento para ver los detalles de la lista de llamadas en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Registro de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a la lista que desee. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver detalles`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra los detalles.

Funcionamiento de las alertas de llamada

Los avisos de alertas de llamada le permiten avisar a un usuario determinado de radio para que vuelva a llamarle cuando pueda.

Esta función solamente se aplica a los alias o ID de suscriptor y se puede acceder a ella a través del menú mediante Contactos o un botón programado de **acceso de marcación rápida**.

En Capacity Max, la función de alerta de llamada permite a un usuario de radio o a un despachador enviar una alerta a otro usuario de radio solicitando que vuelva a llamar a la radio que inicia la comunicación cuando se encuentre disponible. La función no conlleva ninguna comunicación por voz.

El distribuidor o el administrador del sistema pueden configurar el funcionamiento de las alertas de llamada de dos formas:

- La radio se configura para que el usuario pueda pulsar el botón **PTT** para responder directamente a la persona que ha iniciado la llamada mediante la realización de una llamada privada.

- La radio se configura para que el usuario pueda pulsar el botón **PTT** y continuar con otra comunicación con el grupo de conversación. Al pulsar el botón **PTT** en la entrada de alerta de llamada el usuario no podrá responder a la persona que inició la llamada. El usuario debe navegar hasta la opción Registro de llamadas perdidas en el menú Registro de llamadas y responder a la alerta de llamada desde allí.

Una llamada privada de establecimiento de llamada fuera del aire (OACSU, del inglés Off Air Call Set-Up) permite al usuario responder de forma inmediata, mientras que una llamada privada de establecimiento de llamadas totalmente fuera del aire (FOACSU, del inglés Full Off Air Call Set-Up) requiere la confirmación del usuario para establecer la llamada. Por tanto, se recomienda utilizar las llamadas de tipo OACSU para la función de alerta de llamada. Consulte Llamada privada en la página 66.

Realización de alertas de llamada

Siga el procedimiento para realizar alertas de llamada con la radio.

1 Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

La pantalla muestra `Alerta de llamada` y el ID o alias de suscriptor. El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla mostrará un aviso pequeño positivo.
Si no se recibe ninguna confirmación de la alerta de llamada, la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.

Realización de alertas de llamada mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para realizar alertas de llamada con la radio mediante la lista de contactos.

1 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Alerta de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra `Alerta de llamada` y el ID o alias de suscriptor. El indicador LED verde se ilumina.

4 Espere a que se produzca la confirmación.

Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla mostrará un aviso pequeño positivo.
Si no se recibe ninguna confirmación de la alerta de llamada, la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.

Respuesta a alertas de llamada

Siga el procedimiento para responder a alertas de llamada con la radio.

Cuando se recibe una alerta de llamada:

- Se oye un tono repetitivo.
- El indicador LED parpadea en amarillo.
- La pantalla muestra la lista de notificaciones y aparece una alerta de llamada con el alias o ID de la radio que realiza la llamada.

  En función de la configuración de su distribuidor o administrador del sistema, puede responder a una alerta de llamada realizando una de las siguientes opciones:

  - Pulse el botón **PTT** para responder con una llamada privada directamente a la persona que llama.
  - Pulse el botón **PTT** para continuar la comunicación normal con el grupo de conversación.
    La alerta de llamada se mueve a la opción de llamadas perdidas en el menú Registro de llamadas. Puede responder al autor de la llamada perdida desde el registro de llamadas perdidas.

Consulte Lista de notificaciones en la página 150 y Funciones del registro de llamadas en la página 106 para obtener más información.

Modo Silenciar

El modo Silenciar ofrece al usuario la opción de silenciar todos los indicadores de audio de la radio.

Cuando se inicia el modo Silenciar, se silencian todos los indicadores de audio de la radio, con excepción de las funciones con mayor prioridad como las operaciones de emergencia.

Cuando se sale del modo Silenciar, la radio vuelve a utilizar tonos y transmisiones de audio.

NOTA:
Se trata de una función adquirible. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Activación del modo Silenciar

Siga el procedimiento para activar el modo Silenciar.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Acceda a esta función a través del botón programable **Modo Silenciar**.
- Acceda a esta función colocando la radio boca abajo momentáneamente.

En función del modelo de radio, la función boca abajo se puede activar desde el menú de la radio o si lo hace el administrador del sistema. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

IMPORTANTE:
Los usuarios no pueden activar la función Man Down o boca abajo a la vez. No es posible tener ambas funciones activas simultáneamente.

NOTA:
La función boca abajo solo se aplica a DP3661e.

Cuando se activa el modo Silenciar ocurre lo siguiente:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `Modo Silenciar activado`.
- La luz LED roja empieza a parpadear y sigue haciéndolo hasta que se sale del modo Silenciar.
- Se muestra el icono del **Modo Silenciar** en la pantalla de inicio.
- La radio está silenciada.

- El temporizador del modo Silenciar comienza la cuenta atrás que tiene configurada.

Configuración del temporizador del modo Silenciar

Es posible activar la función modo Silenciar durante un periodo preconfigurado de tiempo mediante la configuración del temporizador del modo Silenciar. La duración del temporizador se configura en el menú de la radio y puede variar de 30 minutos a 6 horas. Cuando el temporizador expira, se sale del modo Silenciar.

Si el temporizador se queda en 0, la radio se queda en el modo Silenciar durante un periodo de tiempo indefinido hasta que la radio se pone boca arriba o se pulsa el botón programado **Modo Silenciar**.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Temp. silenc.`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para editar el valor numérico de cada dígito y pulse .

Salida del modo Silenciar

Se puede salir de esta función automáticamente cuando expira el temporizador del modo Silenciar.

Lleve a cabo una de las siguientes operaciones para salir del modo Silenciar manualmente:

- Pulse el botón programado **Modo Silenciar**.
- Pulse el botón PTT en cualquier entrada.
- Coloque la radio boca arriba durante un momento.

NOTA:
La función boca abajo solo se aplica a DP3661e.

Cuando se desactiva el modo Silenciar ocurre lo siguiente:

- Suena el tono indicador negativo.

- La pantalla muestra `Modo Silenciar desactivado`.
- El LED que parpadea en rojo se apaga.
- El icono del **modo Silenciar** desaparece de la pantalla de inicio.
- La radio desactiva el silencio y se restaura el estado del altavoz.
- Si el temporizador del modo Silenciar no ha expirado, se detiene.

NOTA:
También se sale del modo Silenciar si el usuario transmite voz o cambia a un canal sin programar.

Funcionamiento de emergencia

Una alarma de emergencia se utiliza para indicar una situación crítica. Es posible iniciar una alarma de emergencia en cualquier momento, incluso cuando haya actividad en el canal actual.

En Capacity Max, la radio receptora solo admite una sola alarma de emergencia a la vez. Si se ha iniciado, una segunda alarma de emergencia anulará la primera alarma.

Cuando se recibe una alarma de emergencia, el receptor puede optar por eliminar la alarma y salir de la lista de alarmas o responder a la alarma de emergencia pulsando el botón **PTT** y transmitiendo el mensaje de voz de no emergencia.

Su distribuidor o administrador del sistema puede establecer la duración de la pulsación del botón **Emergencia** programado, excepto para la pulsación larga, que es similar a la del resto de botones:

Pulsación corta
Duración entre 0,05 y 0,75 segundos.

Pulsación larga
Duración entre 1 y 3,75 segundos.

El botón **Emergencia** se asigna junto con la función Emergencia activada/desactivada. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca del funcionamiento asignado al botón **Emergencia**.

NOTA:
Si la pulsación corta del botón **Emergencia** está asignada a la activación del modo de emergencia, la pulsación larga del botón **Emergencia** se asignará a la salida del modo de emergencia.

Si la pulsación larga del botón **Emergencia** está asignada a la activación del modo de emergencia, la pulsación corta del botón **Emergencia** se asignará a la salida del modo de emergencia.

La radio soporta tres alarmas de emergencia:

- Alarma de emergencia
- Alarma de emergencia con llamada
- Alarma de emergencia con transmisión de voz posterior

Además, todas las alarmas tienen los siguientes tipos:

Normal
La radio transmite una señal de alarma y utiliza un indicador visual o sonoro.

Silencio

Silencio con voz
La radio transmite una señal de alarma sin ningún indicador sonoro ni visual, pero permite que las llamadas entrantes suenen a través del altavoz.

NOTA:
Solo se puede asignar **una** de las alarmas de emergencia anteriores al botón Emergencia programado.

Envío de alarmas de emergencia

Esta función permite enviar una alarma de emergencia, una señal sin voz, que activa una indicación de alerta en un grupo de radios. Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia con la radio.

La radio no muestra ningún indicador sonoro o visual durante el modo de emergencia cuando está configurada en Silencio.

1 Pulse el botón programado **Emergencia activada**.

Verá uno de los siguientes resultados:

- La pantalla muestra `Alarma Tx` y el alias de destino.
- La pantalla muestra `Telegrama Tx` y el alias de destino.

El indicador LED verde se ilumina. Aparece el icono de **emergencia**.

NOTA:
Si se ha programado, suena el tono de búsqueda de emergencia. Este tono se silencia cuando la radio transmite o recibe voz y se detiene cuando la radio sale del modo de emergencia. El distribuidor o administrador del sistema pueden programar el tono de búsqueda de emergencia.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena el tono de emergencia.
- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra `Alarma enviada`.

Si no se realiza correctamente tras agotar todos los reintentos:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `Alarma fallida`.

La radio sale del modo de alarma de emergencia y vuelve a la pantalla de inicio.

NOTA:
Cuando se configura la función de solo alarma de emergencia, el proceso de emergencia consta únicamente del envío de la alarma de emergencia. La emergencia finaliza cuando se recibe una confirmación del sistema o cuando se han agotado los intentos de acceso al canal.

Ninguna llamada de voz se asocia al envío de una alarma de emergencia cuando funciona como solo alarma de emergencia.

Envío de alarmas de emergencia con llamada

Esta función permite enviar una alarma de emergencia con llamada a un grupo de radios o a un despachador. Tras el reconocimiento de la infraestructura que esté dentro del grupo, un grupo de radios puede comunicarse a través de un canal de emergencia programado. Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia mediante llamada con la radio.

La radio debe tener configurada la alarma de emergencia y llamada para realizar una llamada de emergencia tras el proceso de alarma.

1 Pulse el botón **Emergen. enc.** programado. Verá lo siguiente:

La pantalla muestra `Alarma Tx` y el alias de destino. Aparece el icono de **Emergencia**.El indicador LED verde se ilumina.

NOTA:
Si se ha programado, suena el tono de búsqueda de emergencia. Este tono se silencia cuando la radio transmite o recibe voz y se detiene cuando la radio sale del modo de emergencia.

Si se recibe correctamente la confirmación de alarma de emergencia:

- Suena el tono de emergencia.
- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra `Alarma enviada`.
- La radio entra en el modo de llamada de emergencia cuando la pantalla muestra `Emergencia` y el alias del grupo de destino.

Si no se recibe correctamente la confirmación de alarma de emergencia:

- Se han agotado todos los reintentos.
- Suena un tono grave.
- La pantalla muestra `Alarma fallida`.
- La radio sale del modo de alarma de emergencia.

2 Pulse el botón **PTT** para iniciar una transmisión de voz.

El indicador LED verde se ilumina.La pantalla muestra el icono de **Llamada a grupo**.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

4 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

La pantalla muestra los alias de grupo y de autor de llamada.

5 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

6 Pulse el botón **Emergencia desactivada** programado para salir del modo de emergencia.

La radio volverá a la pantalla de inicio.

NOTA:
Dependerá de la programación de la radio que pueda escuchar o no el tono Permiso para hablar. El distribuidor de la radio o el administrador del sistema podrán proporcionarle más información sobre cómo se ha programado la radio para las emergencias.

NOTA:
La persona que ha iniciado la llamada de emergencia puede pulsar para finalizar una llamada de emergencia en curso. La radio vuelve al estado de llamada inactiva, pero la pantalla de llamada de emergencia permanece abierta.

Envío de alarmas de emergencia con transmisión de voz posterior

Esta función permite enviar una alarma de emergencia con transmisión de voz posterior a un grupo de radios. El micrófono de la radio se activa de manera automática y le permite comunicarse con el grupo de radios sin tener que pulsar el botón **PTT**. El estado de micrófono activado también se conoce como *micrófono de emergencia*.

Si la radio tiene el modo de ciclo de emergencias habilitado, las repeticiones de *micrófono de emergencia* y el periodo de recepción se realizan con una duración programada. Durante el modo de ciclo de emergencias, las llamadas recibidas suenan a través del altavoz.

Si pulsa el botón **PTT** durante el periodo de recepción programado, escuchará un tono de prohibición que indica que debe soltar el botón **PTT**. La radio ignora que se ha pulsado el botón **PTT** y permanece en modo de emergencia.

Si pulsa el botón **PTT** mientras el *micrófono de emergencia* está conectado y lo mantiene pulsado después de que haya terminado esta conexión, la radio seguirá transmitiendo hasta que suelte el botón **PTT**.

Si se produce un error en la solicitud de la alarma de emergencia, la radio no intentará enviar de nuevo la solicitud y entrará directamente en estado de *micrófono de emergencia*.

NOTA:
Puede que ciertos accesorios no admitan el *micrófono de emergencia*. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia mediante voz con la radio.

1 Pulse el botón programado **Emergencia activada**.

Verá uno de los siguientes resultados:

- La pantalla muestra `Alarma Tx` y el alias de destino.
- La pantalla muestra `Telegrama Tx` y el alias de destino.

El indicador LED verde se ilumina. Aparece el icono de **emergencia**.

2 Cuando la pantalla muestre `Alarma enviada`, hable con claridad al micrófono.

La radio detiene automáticamente la transmisión:

- Cuando el tiempo de duración del ciclo entre el *micrófono de emergencia* y las llamadas recibidas se agota, si el modo de ciclo de emergencia está activado.
- Cuando la conexión del micrófono de emergencia termina, si el modo de ciclo de emergencia está desactivado.

3 Pulse el botón **Emergencia desactivada** programado para salir del modo de emergencia.

La radio volverá a la pantalla de inicio.

Recepción de alarmas de emergencia

La radio receptora solo admite una sola alarma de emergencia a la vez. Si se ha iniciado, una segunda alarma de emergencia anulará la primera alarma. Siga el procedimiento para recibir y ver alarmas de emergencia en la radio.

Cuando se recibe una alarma de emergencia:

- Suena un tono.
- El LED rojo parpadea.

- La pantalla muestra la lista de alarmas de emergencia, el ID o alias del grupo de conversación de emergencia, y el ID o alias de la radio transmisora.

1 Pulse para ver la alarma.

2 Pulse para ver las opciones de acción y los detalles de la entrada en la lista de alarmas.

3 Pulse y seleccione `Sí` para salir de la lista de alarmas.

La radio vuelve a la pantalla de inicio con un **icono de emergencia** que se muestra en la parte superior y que indica que no se ha resuelto la alarma de emergencia. El **icono de emergencia** desaparece cuando se elimina la entrada de la lista de alarmas.

4 Pulse OK para acceder al menú.

5 Seleccione `Lista de alarmas` para volver a ver la lista de alarmas.

Respuesta a alarmas de emergencia

Cuando se recibe una alarma de emergencia, el receptor puede optar por eliminar la alarma y salir de la lista de alarmas o responder a la alarma de emergencia pulsando el botón **PTT** y transmitiendo el mensaje de voz de no emergencia. Siga el procedimiento para responder a alertas de emergencia con la radio.

1 Si la indicación de alarma de emergencia está activada, la lista de alarmas de emergencia aparecerá cuando la radio reciba una alarma de emergencia. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.

2 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para transmitir el mensaje de voz de no emergencia al mismo grupo al que se envió la alarma de emergencia.

El indicador LED verde se ilumina.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

4 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando la radio que inicia la emergencia responde:

- El LED rojo parpadea.
- La pantalla muestra el icono de **llamada de emergencia**, el ID o alias del grupo de conversación de emergencia, y el ID o alias de la radio transmisora.

NOTA:
Si la indicación de llamada de emergencia no está activada, la pantalla muestra el icono de **llamada de grupo**, el ID o alias del grupo de conversación de emergencia, y el ID o alias de la radio transmisora.

Respuesta a alarmas de emergencia con llamada

Siga el procedimiento para responder a alarmas de emergencia mediante llamada con la radio.

Cuando se recibe una llamada de emergencia:

- El tono de llamada de emergencia suena si la indicación de llamada de emergencia y el tono de descodificación de llamada de emergencia están activados. El tono de llamada de emergencia no sonará si solo está activada la indicación de llamada emergencia.
- La pantalla muestra el icono de **llamada de emergencia** en la esquina superior derecha.
- La línea de texto muestra el ID o alias del grupo de conversación de emergencia, y el ID o alias de la radio transmisora.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

1 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el

usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando la radio que inicia la emergencia responde:

- El LED rojo parpadea.
- La pantalla muestra el icono de **llamada de emergencia**, el ID o alias del grupo de conversación de emergencia, y el ID o alias de la radio transmisora.

NOTA:
Si la indicación de llamada de emergencia no está activada, la pantalla muestra el icono de **llamada de grupo**, el ID o alias del grupo de conversación de emergencia, y el ID o alias de la radio transmisora.

Mensaje de estado

Esta función permite al usuario enviar mensajes de estado a otras radios.

La lista de estado rápido se configura mediante CPS-RM y contiene un máximo de 99 estados.

La longitud máxima de cada mensaje de estado es de 16 caracteres.

NOTA:
Cada estado cuenta con un valor digital correspondiente que va de 0 a 99. Se puede especificar un alias para cada estado de modo que se pueda acceder a él con facilidad.

Envío de mensajes de estado

Siga el procedimiento siguiente para enviar un mensaje de estado.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estado`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estado rápido`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al mensaje de estado que desee. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias de suscriptor o de grupo deseado. Pulse OK para seleccionar.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño positivo momentáneamente antes de volver a la pantalla `Estado rápido`.
- La pantalla muestra ✓ junto al mensaje de estado enviado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño de fallo momentáneamente antes de volver a la pantalla `Estado rápido`.

Envío de un mensaje de estado mediante el botón programable

Siga el procedimiento para enviar un mensaje de estado mediante el botón programable.

1 Pulse el botón programado **Mensaje de estado**.

2 Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al mensaje de estado que desee. Pulse OK para seleccionar. Se muestra la lista de contactos.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias de suscriptor o de grupo deseado. Pulse OK para seleccionar.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño positivo momentáneamente antes de volver a la pantalla `Estado rápido`.

- La pantalla muestra ✓ junto al mensaje de estado enviado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño de fallo momentáneamente antes de volver a la pantalla `Estado rápido`.

Envío de un mensaje de estado mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para enviar un mensaje de estado mediante la lista de contactos.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias de suscriptor o de grupo deseado. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Enviar estado`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al mensaje de estado que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño positivo momentáneamente antes de volver a la pantalla `Estado rápido`.
- La pantalla muestra ✓ junto al mensaje de estado enviado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño de fallo momentáneamente antes de volver a la pantalla `Estado rápido`.

Envío de mensajes de estado mediante marcado manual

Siga el procedimiento para enviar un mensaje de estado mediante marcado manual.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Núm. radio`. Pulse OK para seleccionar.
5. Introduzca el ID o alias de suscriptor o de grupo que desee y pulse OK para continuar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Enviar estado`. Pulse OK para seleccionar.
7. Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al mensaje de estado que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño positivo momentáneamente antes de volver a la pantalla `Estado rápido`.
- La pantalla muestra ✓ junto al mensaje de estado enviado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño de fallo momentáneamente antes de volver a la pantalla `Estado rápido`.

Visualización de mensajes de estado del usuario

Siga el procedimiento para ver mensajes de estado.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estado`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al mensaje de estado que desee. Pulse OK para seleccionar.

   El usuario de la radio puede ver el contenido del mensaje de estado.

También es posible ver los mensajes de estado recibidos si se accede a la lista de notificaciones. Consulte Lista de notificaciones en la página 150 para obtener más información.

Respuesta a mensajes de estado

Siga el procedimiento para responder a mensajes de estado.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estado`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al mensaje de estado que desee. Pulse OK para seleccionar.
5. Se muestra el contenido del estado. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Responder`. Pulse OK para seleccionar.
7. Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al mensaje de estado que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso pequeño positivo antes de volver a la pantalla `Buzón`.

- La pantalla muestra ✓ junto al mensaje de estado enviado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra un aviso de error momentáneamente antes de volver a la pantalla `Buzón`.

Eliminación de un mensaje de estado

Siga el procedimiento para eliminar un mensaje de estado de la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estado`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al mensaje de estado que desee. Pulse OK para seleccionar.
5. Se muestra el contenido del estado. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar`. Pulse OK para seleccionar.
7. Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

- La pantalla muestra un aviso pequeño positivo antes de volver a la pantalla `Buzón`.

Eliminación de todos los mensajes de estado

Siga el procedimiento para eliminar todos los mensajes de estados desde la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estado`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar todo`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

- La pantalla muestra `Lista vacía`.

Mensajes de texto

La radio puede recibir datos como, por ejemplo, un mensaje de texto, de otra radio o una aplicación de mensajes de texto.

Existen dos tipos de mensajes de texto: mensajes de texto y mensajes de texto breves DMR.

La longitud máxima de caracteres al enviar y recibir un mensaje de texto es de 280 caracteres, incluida la línea de asunto. La línea de asunto se ve al recibir mensajes desde las aplicaciones de correo electrónico. La longitud máxima de 280 caracteres se aplica solo a los modelos con la última versión de software y hardware. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

En los mensajes de texto breves DMR, la longitud máxima es de 23 caracteres.

La radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota.

NOTA:
Para el árabe, la orientación de la entrada de texto es de derecha a izquierda.

NOTA:

mantenga pulsado , en cualquier momento, para volver a la pantalla de inicio.

Mensajes de texto

Los mensajes de texto se guardan en un buzón y se ordenan según el mensaje recibido más recientemente.

Visualización de los mensajes de texto

Siga el procedimiento para ver los mensajes de texto en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

Si el buzón está vacío:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Si el tono de teclado está activado, sonará un tono.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico, en la pantalla aparecerá una línea de asunto.

Visualización de mensajes de texto de estado de telemetría

Siga el procedimiento para ver un mensaje de texto de estado de telemetría desde el buzón de entrada.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

No puede responder a un mensaje de texto de estado de telemetría.

La pantalla muestra `Telemetría:. <Mensaje de texto de estado>`.

5 Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Visualización de mensajes de texto guardados

Siga el procedimiento para ver los mensajes de texto guardados en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Borradores`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

Respuesta a mensajes de texto

Siga el procedimiento para responder a mensajes de texto con la radio.

Al recibir un mensaje de texto:

- La pantalla muestra la lista de notificaciones con el alias o ID del remitente.
- La pantalla muestra el icono de **mensaje**.

NOTA:
La radio sale de la pantalla de alerta de mensaje de texto y realiza una llamada privada o de grupo al remitente del mensaje si se pulsa el botón **PTT**.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Leer`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra el mensaje de texto. Si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico, en la pantalla aparecerá una línea de asunto.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Leer luego`. Pulse OK para seleccionar.
  La radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de recibir el mensaje de texto.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar`. Pulse OK para seleccionar.

2 Pulse ↩ para volver a la bandeja de entrada.

Respuesta a mensajes de texto con mensajes de texto rápido

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe en el paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico, en la pantalla aparecerá una línea de asunto.

5 Pulse OK para acceder al submenú.

6 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio vuelve a la pantalla de la opción `Reenviar`.

Transferencia de mensajes de texto

Siga el procedimiento para transferir mensajes de texto con la radio.

En la pantalla de la opción `Reenviar`:

1 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Transferir` y, a continuación, pulse OK para enviar el mismo mensaje a otro suscriptor, o ID o alias de grupo.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando el mensaje.

3 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Reenvío de mensajes de texto

Siga el procedimiento para reenviar mensajes de texto con la radio.

En la pantalla de la opción `Reenviar`:

Pulse para volver a enviar el mismo mensaje al mismo alias o ID de grupo o suscriptor.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio vuelve a la pantalla de la opción `Reenviar`.

Eliminación de todos los mensajes de texto desde el buzón

Siga el procedimiento para eliminar todos los mensajes de texto desde el buzón de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.

- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

Si el buzón está vacío:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Suena un tono.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar todo`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Eliminación de todos los mensajes de texto desde el buzón

Siga el procedimiento para eliminar todos los mensajes de texto desde el buzón de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

Si el buzón está vacío:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Suena un tono.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar todo`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Eliminación de mensajes de texto guardados desde la carpeta Borrador

Siga el procedimiento para eliminar los mensajes de texto guardados del borrador de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Borradores`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar`. Pulse para eliminar el mensaje de texto.

Envío de mensajes de texto

Cuando se envía un mensaje a otra radio, este se guarda en la carpeta Enviados. El último mensaje de texto enviado siempre se añade al principio de la carpeta Enviados. Puede enviar, transmitir o eliminar un mensaje de texto enviado.

La carpeta Enviados es capaz de almacenar los 30 últimos mensajes enviados como máximo. Cuando esté llena, el siguiente mensaje de texto que se envíe sustituirá automáticamente al mensaje de texto más antiguo de la carpeta.

Si sale de la pantalla de envío de mensajes mientras se envía el mensaje, la radio actualiza el estado del mensaje en la carpeta Enviados sin realizar ninguna indicación en la pantalla ni mediante un sonido.

Si la radio cambia de modo o se apaga antes de que se actualice el estado del mensaje en la carpeta Enviados, la radio no puede terminar de enviar los mensajes en curso y los marca automáticamente con un icono de **error de envío**.

La radio admite un máximo de cinco mensajes en curso al mismo tiempo. En este tiempo, la radio no puede enviar mensajes nuevos y los marca automáticamente con un icono de **error de envío**.

Si mantiene pulsado en cualquier momento, la radio volverá a la pantalla de inicio.

Visualización de mensajes de texto enviados

Siga el procedimiento para ver los mensajes de texto enviados en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse para acceder al menú.

2 Pulse o para ir a `Mensajes`. Pulse para seleccionar.

3 Pulse o para ir a `Enviados`. Pulse para seleccionar.

Si la carpeta Enviados está vacía:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Si el tono de teclado está activado, sonará un tono bajo.

4 Pulse o para ir al mensaje que desee. Pulse para seleccionar.

Envío de mensajes de texto enviados

Siga el procedimiento para enviar mensajes de texto enviados con la radio.

Si está viendo un mensaje enviado:

1 Pulse .

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio accede a la pantalla de la opción `Reenviar`. Consulte Reenvío de mensajes de

texto en la página 131 para obtener más información.

Eliminación de todos los mensajes de texto enviados desde la carpeta Enviados

Siga el procedimiento para eliminar todos los mensajes de texto enviados de la radio desde la carpeta Enviados.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Enviados`. Pulse OK para seleccionar.

Si la carpeta Enviados está vacía:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Suena un tono.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar todo`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `No`. Pulse OK para seleccionar.
  La radio vuelve a la pantalla anterior.

Mensajes de texto rápidos

Envío de mensajes de texto rápidos

Siga el procedimiento para enviar mensajes de texto rápidos predefinidos de la radio a alias predefinidos.

1 Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando el mensaje.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio accede a la pantalla de la opción `Reenviar`. Consulte Reenvío de mensajes de texto en la página 131 para obtener más información.

Configuración de la introducción de texto

La radio le permite configurar texto diferente.

Predicción de palabras

Frase en mayúscula

Esta función se utiliza para activar automáticamente el uso de mayúscula en la primera letra de la primera palabra de cada frase nueva.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Entrada texto`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Frase mayús.` Pulse OK para seleccionar.

6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse OK para activar la frase en mayúscula. Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.

- Pulse OK para desactivar la frase mayúscula. Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Visualización de palabras personalizadas

Puede agregar sus propias palabras personalizadas al diccionario integrado de la radio. La radio mantiene una lista que contiene estas palabras.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Entada de texto`.Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mis palabras`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Lista de palabras`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.

Edición de palabras personalizadas

Puede editar las palabras personalizadas guardadas en la radio

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Entrada texto`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mis palabras`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a Lista de palabras. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.

7 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la palabra deseada. Pulse OK para seleccionar.

8 Pulse ▲ o ▼ para ir a Editar. Pulse OK para seleccionar.

9 Utilice el teclado para editar la palabra personalizada.

- Pulse ◀ para desplazarse un espacio hacia la izquierda.
- Pulse la tecla ▶ para desplazarse un espacio hacia la derecha.
- Pulse la tecla * para borrar cualquier carácter no deseado.
- Mantenga pulsado # para cambiar el método de introducción de texto.

10 Pulse cuando haya terminado la palabra personalizada.

La pantalla muestra un pequeño aviso de transición, que confirma que se ha guardado la palabra personalizada.

- Si se guarda la palabra personalizada, suena un tono y la pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- Si no se guarda la palabra personalizada, suena un tono bajo y la pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Adición de palabras personalizadas

Puede agregar palabras personalizadas al diccionario integrado de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Entrada texto`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mis palabras`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Nueva palabra`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra la lista de palabras personalizadas.

7 Utilice el teclado para editar la palabra personalizada.

- Pulse ◀ para desplazarse un espacio hacia la izquierda.
- Pulse la tecla ▶ para desplazarse un espacio hacia la derecha.
- Pulse la tecla * para borrar cualquier carácter no deseado.
- Mantenga pulsado # para cambiar el método de introducción de texto.

8 Pulse cuando haya terminado la palabra personalizada.

La pantalla muestra un pequeño aviso de transición, que confirma que se ha guardado la palabra personalizada.

- Si se guarda la palabra personalizada, suena un tono y la pantalla muestra un aviso pequeño positivo.
- Si no se guarda la palabra personalizada, suena un tono bajo y la pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Eliminación de una palabra personalizada

Siga el procedimiento para eliminar las palabras personalizadas guardadas en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Entrada texto. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a Mis palabras. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la palabra deseada. Pulse OK para seleccionar.

7 Pulse ▲ o ▼ para ir a Eliminar. Pulse OK para seleccionar.

8 Seleccione una de las siguientes.

- En ¿Borrar entrada?, pulse para seleccionar Sí. La pantalla muestra Entrada eliminada.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar No. Pulse para volver a la pantalla anterior.

Eliminación de todas las palabras personalizadas

Siga el procedimiento para eliminar todas las palabras personalizadas del diccionario integrado de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Entrada texto. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a Mis palabras. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a Eliminar todo.Pulse OK para seleccionar.

7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- En ¿Borrar entrada?, pulse para seleccionar Sí. La pantalla muestra .
- Pulse ▲ o ▼ para elegir No y volver a la pantalla anterior. Pulse OK para seleccionar.

Privacidad

Esta función ayuda a evitar que los usuarios no autorizados escuchen conversaciones en un canal mediante el uso de una solución de cifrado basada en software. Las partes de señalización e identificación de usuario de una transmisión no se mezclan.

La radio debe tener la privacidad habilitada en el canal para enviar una transmisión con la privacidad habilitada, aunque no es un requisito necesario para recibir una transmisión. Mientras se encuentra en un canal con la privacidad habilitada, la radio puede recibir transmisiones claras o descodificadas.

En un canal con la privacidad activada, la radio puede recibir llamadas claras o descodificadas, en función de cómo se haya programado. Además, puede reproducir un tono de aviso o no, en función de cómo se haya programado.

NOTA:
Es posible que algunos modelos de radio no ofrezcan esta función de privacidad o la configuración sea diferente. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Activación o desactivación de la privacidad

Siga el procedimiento para activar o desactivar la privacidad en la radio.

1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse el botón **Privacidad** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
   - Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Privacidad`. Pulse OK para seleccionar.
5. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.

- Pulse ▲ o ▼ para ir a Apagado. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a Apagado.

Inhibic. respuesta

Esta función ayuda a prevenir que la radio responda a cualquier transmisión entrante.

NOTA:
Se trata de una función adquirible. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Si se activa, la radio no genera ninguna transmisión saliente en respuesta a transmisiones entrantes, tales como Verificación de radio, Alerta de llamada, Desactivación de radio, Monitorización remota, Servicio de registro automático (ARS), Respuesta a mensajes privados y envío de informes de ubicación GPS. La radio no puede recibir llamadas privadas confirmadas cuando se activa esta función. Sin embargo, la radio puede enviar transmisiones manualmente.

Activación/desactivación de la inhibición de respuesta

Siga el procedimiento para activar o desactivar la inhibición de respuesta en la radio.

Pulse el botón de **Inhib. resp.** programado.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño positivo momentáneamente.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo momentáneamente.

Desactivar/reactivar

Esta función puede habilitar o deshabilitar cualquier radio del sistema. Por ejemplo, puede que el distribuidor o administrador del sistema quiera deshabilitar una radio robada para evitar que una persona no autorizada la utilice y luego activarla cuando la recupere.

Es posible desactivar o activar una radio mediante la consola o un comando iniciado por otra radio.

Cuando se desactiva una radio, esta emitirá un tono indicador negativo y la pantalla de inicio muestra `Canal denegado`.

Cuando la radio está bloqueada, no puede solicitar ni recibir ningún servicio de iniciativa del usuario en el sistema donde se está realizando el procedimiento Bloquear. Sin embargo, la radio puede cambiar a otro sistema. La radio continua enviando informes de ubicación de GPS y puede controlarse de forma remota cuando está bloqueada.

NOTA:
Puede que el distribuidor o administrador del sistema quiera desactivar una radio de forma permanente. Consulte Anulación de la radio en la página 147 para obtener más información.

Desactivación de una radio

Siga el procedimiento para desactivar una radio.

1 Pulse el botón **Deshab. radio** programado.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

El indicador LED verde parpadea.

3 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Desactivación de una radio mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para desactivar una radio mediante la lista de contactos.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Deshab. radio`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra `Deshab. radio: <Alias o ID de suscriptor>`.El indicador LED verde parpadea.

5 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Desactivación de una radio mediante marcación manual

Siga el procedimiento para desactivar una radio mediante marcación manual.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual`. Pulse OK para seleccionar.

4 Introduzca el ID de suscriptor y pulse OK para continuar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Deshab. radio`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde parpadea.

6 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Activación de una radio

Siga el procedimiento para activar una radio.

1 Pulse el botón **Habilitar radio** programado.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra `Habilitar radio: <Alias o ID de suscriptor>`.El indicador LED verde se ilumina.

3 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Activación de una radio mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para activar una radio mediante la lista de contactos.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Habilitar radio`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra `Habilitar radio: <Alias o ID de suscriptor>`.El indicador LED verde se ilumina.

5 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Activación de una radio mediante marcación manual

Siga el procedimiento para activar una radio mediante marcación manual.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Llamada privada`. Pulse OK para seleccionar.

La primera línea de texto muestra `Núm. radio:`.

5 Introduzca el ID de suscriptor y pulse OK para continuar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Habilitar radio`. Pulse OK para seleccionar.

El indicador LED verde se ilumina.

Anulación de la radio

Esta función es una medida de seguridad mejorada que restringe el acceso no autorizado a la radio.

Anulación de la radio hace que la radio deje de funcionar. Por ejemplo, el distribuidor o el administrador del sistema querría desactivar una radio robada o extraviada para evitar un uso no autorizado.

Cuando se enciende, una radio desactivada muestra momentáneamente `Radio anulada` en la pantalla para indicar el estado de desactivación.

NOTA:
Solo se puede volver a activar una radio anulada en un depósito de servicio de Motorola Solutions. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Operario aislado

Esta función solicita que se envíe un mensaje de emergencia si no hay actividad del usuario durante un periodo de tiempo predefinido, como cualquier pulsación de un botón de la radio o activación del selector de canales.

Tras un periodo programado de tiempo de inactividad por parte del usuario, la radio avisa de antemano al usuario a través de un indicador de audio cuando el temporizador de inactividad se agota.

Si el usuario todavía no ha confirmado la recepción antes de que finalice el recordatorio predefinido del temporizador, la radio iniciará una condición de emergencia en función de cómo la haya configurado el distribuidor o el administrador del sistema.

Consulte Funcionamiento de emergencia en la página 113 para obtener más información.

NOTA:
Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Funciones de bloqueo por contraseña

Esta función le permite restringir el acceso a la radio al solicitar una contraseña cuando el dispositivo está activado.

Acceso a las radios mediante el uso de contraseñas

Siga el procedimiento para acceder a la radio mediante el uso de una contraseña.

1 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos actual.

- Pulse ▲ o ▼ para editar el valor numérico de cada dígito y, a continuación, pulse para acceder y avanzar hasta el siguiente dígito.

2 Pulse para introducir la contraseña.

Si es correcta, se encenderá la radio.
Si no es correcta:

- Tras el primer y segundo intento, la pantalla mostrará `Contraseña incorr.` Repita paso 1.
- Tras el tercer intento, en la pantalla aparecerá `Contraseña incorr.` y, a continuación, `Radio bloqueada`. Suena un tono. El indicador LED parpadeará dos veces en amarillo. La radio entrará en estado de bloqueo durante 15 minutos.

NOTA:
En estado bloqueado, la radio solo responde a las entradas del **botón de volumen/ encendido/apagado** y del botón **Luz fondo**.

Activación o desactivación del bloqueo por contraseña

Siga el procedimiento para activar o desactivar el bloqueo por contraseña en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bloq. contras.` Pulse OK para seleccionar.

5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos actual.

- Utilice un micrófono con teclado.

- Pulse ▲ o ▼ para editar el valor numérico de cada dígito y, a continuación, pulse OK para acceder y avanzar hasta el siguiente dígito.
  Se oirá un tono indicador positivo cada vez que se introduce un dígito.

6 Pulse OK para introducir la contraseña.

Si la contraseña es incorrecta, la pantalla mostrará `Contraseña incorr.` y volverá automáticamente al menú anterior.

7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Activar`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Activar`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Desactivar`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Desactivar`.

Desbloqueo de radios en estado de bloqueo

En estado bloqueado, la radio no puede recibir ninguna llamada, ni siquiera llamadas de emergencia. Siga el procedimiento para desbloquear la radio en estado bloqueado.

1 Encienda la radio.

La radio reinicia el temporizador de 15 minutos del estado bloqueado.

2 Espere 15 minutos.

La radio solo responde al botón de **encendido/apagado** en estado bloqueado.

3 Repita los pasos de la sección Acceso a las radios mediante el uso de contraseñas en la página 148 para acceder a la radio.

Cambio de contraseñas

Siga el procedimiento para cambiar las contraseñas de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bloq. contras.` Pulse OK para seleccionar.

5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos actual y pulse OK para continuar.

Si la contraseña es incorrecta, la pantalla mostrará `Contraseña incorr.` y volverá automáticamente al menú anterior.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Camb. contras.` Pulse OK para seleccionar.

7 Introduzca una contraseña de cuatro dígitos nueva y pulse OK para continuar.

8 Vuelva a introducir la nueva contraseña de cuatro dígitos y pulse OK para continuar.

Si el cambio se realiza correctamente, en la pantalla aparecerá el mensaje `Contraseña cambiada`.

Si el cambio no se realiza correctamente, en la pantalla aparecerá el mensaje `Contraseñas no coinciden`.

La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.

Lista de notificaciones

La radio dispone de una lista de notificaciones que incluye todos los eventos "sin leer" del canal, como por ejemplo, mensajes de texto sin leer, telegramas, llamadas perdidas y alertas de llamadas.

La pantalla muestra el icono de **notificación** si la lista de notificaciones tiene uno o más eventos.

Para mensajes de texto y eventos de notificación de llamada/alerta de llamada perdida, el número máximo son 30 mensajes de texto y 10 llamadas/alertas de llamadas perdidas. El número máximo depende de la capacidad de la lista de funciones individual (fichas de trabajo, mensajes de texto o llamadas/alertas de llamadas perdidas).

Acceso a la lista de notificaciones

Siga el procedimiento para acceder a la lista de notificaciones de la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Notificación`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el evento que desee. Pulse OK para seleccionar.
4. Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Programación a través del interfaz aire

El distribuidor puede actualizar la radio de forma remota mediante la programación a través del interfaz aire (OTAP) sin ninguna conexión física. Además, algunos ajustes también se pueden configurar mediante OTAP.

Cuando la radio ejecuta OTAP, el LED verde parpadea.

Cuando la radio recibe datos de gran volumen:

- La pantalla muestra el icono de **datos de gran volumen**.
- El canal está ocupado.
- Suena un tono negativo si se pulsa el **PTT**.

Cuando OTAP finaliza, según la configuración:

- Suena un tono. La pantalla muestra `Actualizando Reiniciando`. La radio se reinicia apagándose y encendiéndose de nuevo.
- Puede seleccionar `Reiniciar ahora` o `Posponer`. Si selecciona `Posponer`, la radio vuelve a la pantalla anterior. La pantalla muestra el icono de **temporizador de retardo OTAP** hasta que se produzca el reinicio automático.

Cuando la radio se enciende tras el reinicio automático:

- Si se realiza correctamente, la pantalla muestra `Actual. soft. completada`.
- Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Actual. soft. fallida`.

Consulte Verificación de la información sobre actualización de software en la página 175 para la versión actualizada del software.

Indicador de intensidad de la señal recibida

Esta función permite ver los valores del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI).

La pantalla muestra el icono de **RSSI** en la esquina superior derecha. Consulte Iconos de pantalla en la página 181 para obtener más información sobre el icono de **RSSI**.

Visualización de valores de RSSI

Siga el procedimiento para ver los valores de RSSI en la radio.

Cuando se encuentre en la pantalla de inicio:

1. Pulse ◀ tres veces y pulse inmediatamente ▶, todo ello en cinco segundos.

   La pantalla muestra los valores de indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) actuales.

2. Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Programación del panel frontal

Puede personalizar determinados parámetros de función en Programación del panel frontal (FPP) para mejorar el uso de la radio.

Utilice los siguientes botones según sea necesario mientras navega por los parámetros de función.

Botón de navegación arriba/abajo
Pulse para desplazarse por las opciones en posición horizontal o vertical, o para aumentar o reducir los valores.

Botón de Menú/OK
Pulse para seleccione la opción o entrar a un submenú.

Botón para volver e ir al inicio
Pulse brevemente para volver al menú anterior o para salir de la pantalla de selección.

Mantenga pulsado en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio.

Acceso al modo Programación del panel frontal

Siga el procedimiento para entrar al modo de programación del panel frontal en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Programar radio`. Pulse OK para seleccionar.

Edición de los parámetros del modo FPP

Utilice los siguientes botones según sea necesario mientras navega por los parámetros de función.

- ▲, ▼: desplácese por las opciones, aumente o disminuya valores, o navegue verticalmente.
- OK: seleccione la opción o acceda a un submenú.
- : pulse brevemente para volver al menú anterior o para salir de la pantalla de selección. Manténgalo pulsado para volver a la pantalla de inicio.

Funcionamiento de Wi-Fi

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

Esta función le permite configurar y conectarse a una red Wi-Fi. Wi-Fi es compatible con las actualizaciones de firmware de la radio, el Codeplug y recursos, como paquetes de idiomas o de anuncio de voz.

Activación o desactivación del Wi-Fi

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

El botón **Activar o desactivar Wi-Fi** programado se lo asigna su distribuidor o administrador del sistema. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Los anuncios de voz para los el botón programado **Activar o desactivar Wi-Fi** se pueden personalizar mediante CPS en función de los requisitos del usuario. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Realice una de las siguientes acciones para activar o desactivar el Wi-Fi.

- Pulse el botón programado **Activar o desactivar Wi-Fi**. El anuncio de voz emite un sonido de activación o desactivación del Wi-Fi.
- Acceda a esta función en el menú.
  a. Pulse OK para acceder al menú.
  b. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.
  c. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi activ.` y Pulse OK para seleccionar.

  Pulse OK para activar el Wi-Fi. La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.

  Pulse OK para desactivar el Wi-Fi. Desaparece ✓ junto a Habilitado.

Conexión a un punto de acceso a la red

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

Cuando activa el Wi-Fi, la radio busca y se conecta a un punto de acceso a la red.

También puede conectarse a un punto de acceso a la red a través del menú.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Redes` y Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para acceder a un punto de acceso a la red y Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para `Conectar` y Pulse OK para seleccionar.
6. Introduzca la contraseña y pulse OK.

   Si la conexión se realiza correctamente, la radio muestra un aviso y se guarda el punto de acceso a la red en la lista de perfiles.

Comprobación del estado de conexión Wi-Fi

Siga el procedimiento para comprobar el estado de conexión Wi-Fi.

Pulse el botón programado **Consulta del estado de la conexión Wi-Fi** para consultar el estado de conexión mediante el Anuncio de voz. El Anuncio de voz emite un sonido cuando el Wi-Fi está desactivado, si el Wi-Fi está activado pero no está conectado o si el Wi-Fi está activado y conectado.

- La pantalla muestra `Wi-Fi desact.` cuando el Wi-Fi está desactivado.
- La pantalla muestra `Wi-Fi activ., conectado` cuando la radio está conectada a la red.
- La pantalla muestra `Wi-Fi activ., desconectado` cuando el Wi-Fi está activado pero la radio no está conectada a ninguna red.

  Los anuncios de voz para los resultados de la consulta del estado de la conexión Wi-Fi se pueden personalizar mediante CPS en función de los requisitos del usuario. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

NOTA:
El botón **Consulta del estado de la conexión Wi-Fi** programado se lo asigna su distribuidor o administrador del sistema. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Actualización de la lista de redes

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

- Realice las siguientes acciones para actualizar la lista de redes.
  a. Pulse OK para acceder al menú.
  b. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.
  c. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Redes` y Pulse OK para seleccionar.

     Al acceder al menú Redes, la radio actualiza automáticamente la lista de redes.
- Si ya se encuentra en el menú Redes, lleve a cabo la siguiente acción para actualizar la lista de redes.

Pulse ▲ o ▼ para Actualizar y Pulse OK para seleccionar.

La radio se actualiza y muestra la lista de redes más actualizada.

Adición de una red

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

Si una red preferida no está en la lista de redes disponibles, realice las siguientes acciones para añadir una red.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para acceder a Wi-Fi y Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para acceder a Redes y Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para Añadir red y Pulse OK para seleccionar.
5. Introduzca el identificador de conjuntos de servicios (SSID) y pulse OK.
6. Pulse ▲ o ▼ para Abrir y Pulse OK para seleccionar.
7. Introduzca la contraseña y pulse OK.

   La radio muestra para indicar que la red se ha guardado correctamente.

Visualización de los detalles de los puntos de acceso a la red

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

Realice las siguientes acciones para ver los detalles de los puntos de acceso a la red.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para acceder a Wi-Fi y Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para acceder a un punto de acceso a la red y Pulse OK para seleccionar.

Eliminación de los puntos de acceso a la red

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e. Los puntos de acceso a la red de la empresa que se añadan mediante CPS solo se pueden eliminar a través de CPS.

Realice las siguientes acciones para eliminar los puntos de acceso a la red de la lista de perfiles.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Redes` y Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para acceder al punto de acceso a la red seleccionada y Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para `Eliminar` y Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Sí` y Pulse OK para seleccionar.

La radio muestra para indicar que el punto de acceso a la red seleccionada se ha eliminado correctamente.

Herramientas

En este capítulo se explican cómo se utilizan las herramientas disponibles en la radio.

Bloqueo o desbloqueo del teclado

Siga el procedimiento para bloquear o desbloquear el teclado de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bloq. teclado`. Pulse OK para seleccionar.

- Si el teclado está bloqueado, la pantalla muestra `Teclado bloq.`
- Si el teclado está desbloqueado, la pantalla muestra `Teclado desbloq.`

La radio volverá a la pantalla de inicio.

Identificación del tipo de cable

Realice los siguientes pasos para seleccionar el tipo de cable que utiliza la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tipo de cable`. Pulse OK para seleccionar.

5 El tipo de cable actual aparece con un símbolo ✓.

Configuración del temporizador del menú

Puede definir el periodo de tiempo que su radio permanecerá en el menú antes de cambiar automáticamente a la pantalla de inicio. Siga el procedimiento para configurar el temporizador del menú.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Pantalla`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a Tempor. menú. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir al ajuste que desee. Pulse OK para seleccionar.

Reconocimiento de voz

La función de reconocimiento de voz solo puede activarla su distribuidor o administrador del sistema. Si la función de reconocimiento de voz está activada, la función de anuncio de voz se desactiva automáticamente. Si la función de anuncio de voz está activada, la función de reconocimiento de voz se desactiva automáticamente.

Esta función permite que la radio indique acústicamente lo siguiente:

- Canal actual
- Zona actual
- Función de botón programable activada o desactivada
- Contenido de los mensajes de texto recibidos
- Contenido de las asignaciones de tarea recibidas

Este indicador de audio puede personalizarse según los requisitos del cliente. Esta función es especialmente útil cuando el usuario tiene dificultades para leer el contenido que se muestra en la pantalla.

Configurar reconocimiento de voz

Siga el procedimiento para definir la función de reconocimiento de voz.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Anuncio de voz. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a una de las siguientes funciones: Pulse OK para seleccionar.

Las funciones disponibles son las siguientes:

- Todo
- Mensajes
- Asignaciones de tarea
- Separación
- Zona
- Botón programable

Aparece ✓ junto a la configuración seleccionada.

Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica

Esta función le permite minimizar la respuesta acústica de las llamadas recibidas.

1 OK para acceder al menú .

2 ▲ o ▼ para ir a Herramientas y Pulse OK para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para ir a Config. radio y Pulse OK para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a Supresor de AF y Pulse OK para seleccionar.

También puede utilizar ◀ o ▶ para cambiar la opción seleccionada.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Pulse OK para habilitar el supresor de respuesta acústica. La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.
- Pulse OK para deshabilitar el supresor de respuesta acústica. Desaparece ✓ junto a Habilitado.

Activación o desactivación del sistema de posicionamiento global/sistema global de navegación por satélite (GPS/GNSS)

El sistema global de navegación por satélite (GNSS) es un sistema de navegación vía satélite que determina la ubicación exacta de la radio. GNSS incluye el sistema de

posicionamiento global (GPS) y el sistema de navegación por satélite global (GLONASS).

NOTA:
Los modelos de radio seleccionados pueden ofrecer GPS y GLONASS. La constelación de GNSS se configura a través de CPS. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

1 Realice el siguiente paso para activar o desactivar el GPS en la radio.
- Pulse el botón **GPS/GNSS** programado.
- Pulse OK para acceder al menú. Continúe con el paso siguiente.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `GPS`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse para habilitar o deshabilitar el GPS/GNSS.

Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Encendido y apagado de la pantalla inicial

Puede habilitar y deshabilitar la pantalla inicial siguiendo el procedimiento.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para ir a `Pantalla`. Pulse OK para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir a la `pantalla de introducción`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse OK para habilitar o deshabilitar la pantalla de introducción.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio

Puede habilitar y deshabilitar todos los tonos y todas las alertas de la radio, siempre que lo necesite, excepto el tono de alerta de emergencia entrante. Siga el procedimiento para activar o desactivar los tonos y las alertas en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón de **Tonos/Alertas** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Todos los tonos`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse para habilitar o deshabilitar todos los tonos y alertas.

Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Configuración de los niveles de diferencia de volumen de tonos y alertas

Esta función ajusta el volumen de los tonos o las alertas, permitiendo que sea más alto o más bajo que el volumen

de voz. Siga el procedimiento para definir los niveles de diferencia de volumen tonos y alertas de la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Dif. volumen`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir al nivel de diferencia de volumen que desee.

   Con cada nivel de diferencia de volumen correspondiente, suena un tono de confirmación.
7. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse OK para seleccionar. Se guarda el nivel de diferencia de volumen necesario.
   - Pulse ↩ para salir. Los cambios se descartan.

Activación o desactivación del tono Permiso para hablar

Siga el procedimiento para activar o desactivar el tono Permiso para hablar en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Permitir hablar`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse OK para activar o desactivar el tono de Permitir hablar.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Activación o desactivación del tono de encendido

Siga el procedimiento para activar o desactivar el tono de encendido en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse para activar o desactivar el tono de encendido.

Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Configuración de los tonos de alerta de mensaje de texto

Siga el procedimiento para definir los tonos de alerta de mensaje de texto en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Alerta mensaje`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Momentáneo`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Momentáneo`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Repetitivo`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Repetitivo`.

Niveles de potencia

Puede personalizar el nivel de potencia de cada canal de la radio en alto o bajo.

Alta
Permite la comunicación con radios situadas a una distancia considerable de usted.

Bajo
Permite la comunicación con radios más cercanas.

NOTA:
Esta función no se aplica a canales de Banda Ciudadana que estén en la misma frecuencia.

Configuración de los niveles de potencia

Siga el procedimiento para definir los niveles de potencia en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón de **nivel de potencia** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Potencia`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Alta`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Alta`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Baja`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Baja`.

6 Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Ajuste del brillo de la pantalla

Siga el procedimiento para ajustar el brillo de la pantalla de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Brillo** programado. Continúe con el paso paso 5.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Brillo`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra una barra de progreso.

5 Pulse ▲ o ▼ para aumentar o reducir el brillo de la pantalla. Pulse OK para seleccionar.

Activación o desactivación de la luz de fondo

La luz de fondo de la radio se puede activar o desactivar automáticamente si fuera necesario. Si está activada, la luz de fondo se enciende cuando la radio recibe una llamada, un evento de la lista de notificaciones o una alarma de emergencia.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Luz de fondo auto`.

5 Pulse OK para habilitar o deshabilitar la luz de fondo automática.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Encendido y apagado de los indicadores LED

Siga el procedimiento para activar o desactivar los indicadores LED en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Indicador LED`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse OK para habilitar o deshabilitar el indicador LED.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Configuración de idiomas

Siga el procedimiento para definir los idiomas en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Idiomas`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir al idioma que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra ✓ junto al idioma seleccionado.

Activación o desactivación de la tarjeta opcional

Se pueden asignar capacidades para tarjetas opcionales dentro de cada canal a botones programables. Siga el procedimiento para activar o desactivar la tarjeta opcional en la radio.

Pulse el botón programable **Tarjeta opcional**.

Activación o desactivación del anuncio de voz

Esta función permite a la radio indicar de forma sonora o mediante la pulsación de botón programable la zona o el canal que el usuario acaba de presionar. Esto es especialmente útil cuando el usuario tiene dificultades para leer el contenido que se muestra en la pantalla. Este indicador de audio puede personalizarse según los requisitos del cliente.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **An. voz** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Anuncio de voz`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse para activar o desactivar Anuncio de voz.

- Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Activación o desactivación del AGC del micrófono digital

El control automático de ganancia (AGC) del micrófono digital controla automáticamente la ganancia del micrófono de la radio durante la transmisión en un sistema digital. Esta función elimina el audio alto o mejora el audio claro para un valor predeterminado con el fin de ofrecer un nivel de audio constante. Siga el procedimiento para activar o desactivar el AGC del micrófono digital en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse OK para activar o desactivar el AGC del micrófono digital.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y un accesorio con cables

Siga el procedimiento para alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el accesorio con cables.

Puede alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el altavoz de un accesorio con cables siempre que:

- El accesorio con cables con altavoz esté conectado.

Pulse el botón programable **Conmutación de audio**.

Suena un tono cuando la ruta de audio ha cambiado.

Si se apaga la radio o se quita el accesorio, se restablece la salida de audio en el altavoz interno de la radio.

Activación o desactivación del audio inteligente

La radio ajusta automáticamente el volumen de audio para superar el ruido de fondo actual del entorno, incluidas las fuentes de ruido estacionarias y no estacionarias. Esta función es de solo recepción y no afecta a la transmisión de audio. Siga el procedimiento para activar o desactivar el audio inteligente en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Audio inteligente** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Audio inteligente`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Apagado`.

Activación o desactivación de la mejora de trino

Puede activar esta función cuando esté hablando en un idioma que contenga muchas palabras con pronunciación alveolar (R vibrante). Siga el procedimiento para activar o desactivar la mejora de trino en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mejora de trino** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.

- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mejora de trino`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Apagado`.

Activación y desactivación del control de distorsión dinámica del micrófono

Esta función permite que la radio supervise automáticamente la entrada del micrófono y ajuste la ganancia del micrófono para evitar la saturación del audio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Distorsión del micrófono`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse para habilitar el control de distorsión dinámica del micrófono. Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.

- Pulse para deshabilitar el control de distorsión dinámica del micrófono. Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Configuración del entorno de audio

Siga el procedimiento para definir el entorno de audio en la radio según el ambiente.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Entorno audio`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir al ajuste que desee. Pulse OK para seleccionar.

   La configuración es la siguiente:

   - Elija `Predeterminado` para restablecer la configuración predeterminada de fábrica.
   - Elija `Alto` para aumentar el nivel de sonoridad del altavoz cuando se utiliza en entornos ruidosos.
   - Elija `Grupo de Trabajo` para reducir la respuesta acústica cuando se utiliza con un grupo de radios que están cerca las unas de las otras.

   La pantalla muestra ✓ junto al ajuste seleccionado.

Configuración de perfiles de audio

Siga el procedimiento para definir los perfiles de audio en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Perfiles de audio`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir al ajuste que desee. Pulse OK para seleccionar.

La configuración es la siguiente:

- Elija `Predeterminado` para desactivar el perfil de audio seleccionado anteriormente y volver a la configuración predeterminada de fábrica.
- Elija `Nivel 1`, `Nivel 2` o `Nivel 3` para perfiles de audio destinados a compensar pérdida auditiva provocada por el ruido, algo típico en adultos mayores de 40 años.
- Elija `Aumento de agudos`, `Aumento de medios` o `Aumento de graves` para perfiles de audio que se ajustan a su preferencia de sonidos más metálicos, más nasales o más profundos.

La pantalla muestra ✓ junto al ajuste seleccionado.

Información general de la radio

La radio contiene información sobre varios parámetros generales.

La información general de la radio es la siguiente.

- Información sobre las baterías.
- Alias e ID de radio.
- Versiones de firmware y codeplug.
- Actualización del software.
- Indicador de intensidad de la señal recibida

NOTA:

Para volver a la pantalla anterior, pulse ↩, y para volver a la pantalla de inicio, mantenga pulsado ↩, en cualquier momento. La radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota.

Acceso a la información de la batería

Se muestra la información de la batería de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para acceder a `Info. radio` Pulse OK para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para acceder a `Info. batería` Pulse OK para seleccionar. En la pantalla aparece la información de la batería. **SOLO** para baterías **IMPRES**: Si la batería necesita reacondicionamiento en un cargador IMPRES, en la pantalla se mostrará el mensaje `Reacondic. batería`. Una vez finalizado el proceso de reacondicionamiento, en la pantalla aparece la información de la batería.

Verificación de alias e ID de radio

Siga el procedimiento para comprobar el ID y alias de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón programado **Alias e ID de radio**. Omita los pasos que se indican a continuación. Suena un tono indicador positivo.
- Pulse OK para acceder al menú.

También puede pulsar el botón programado **Alias e ID de radio** para volver a la pantalla anterior.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Info. radio`. Pulse OK para seleccionar.

Verificación de las versiones de firmware y de Codeplug

Siga el procedimiento para comprobar las versiones de firmware y de Codeplug de la radio.

1 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Info. radio`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Versiones`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra las versiones de firmware y de Codeplug actuales.

Verificación de la información de GPS/GNSS

Muestra la información de GPS/GNSS de la radio, como los valores de:

- Latitud
- Longitud
- Altitud
- Dirección
- Velocidad
- Dilución de precisión horizontal (HDOP)
- Satélites
- Versión

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 ▲o ▼ para acceder a `Info. radio` Pulse OK para seleccionar.

4 ▲o ▼ para acceder a `Info. GPS` Pulse OK para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir al elemento deseado. Pulse OK para seleccionar.La pantalla muestra la información de GPS/GNSS solicitada.

Verificación de la información sobre actualización de software

Esta función muestra la fecha y la hora de la última actualización de software llevada a cabo mediante OTAP o Wi-Fi. Siga el procedimiento para comprobar la información sobre actualización de software de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Info. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Actualiz. SW. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra la fecha y la hora de la última actualización de software.

El menú de actualización del software solo está disponible después de que se haya producido al menos una sesión de OTAP o Wi-Fi correcta. Consulte Programación a través del interfaz de aire en la página 275 para obtener más información.

Mostrar la información del sitio

Siga el procedimiento para mostrar el nombre del sitio en el que está encendida la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Info. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Info. sitio. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra el nombre de sitio actual.

Otros sistemas

Botón PTT (pulsar para hablar)

El botón **PTT** tiene dos funciones básicas.

- En el transcurso de una llamada, el botón **PTT** permite que la radio transmita a las demás radios de la llamada. El micrófono se activa cuando se pulsa el botón **PTT**.
- Cuando no hay ninguna llamada en curso, el botón **PTT** se utiliza para realizar una nueva llamada.

Mantenga pulsado el botón **PTT** para hablar. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si el tono Permiso para hablar está activado, espere a que finalice el tono de alerta breve antes de empezar a hablar.

Botones programables

Pulsación corta
Pulsar y soltar el botón rápidamente.

Pulsación larga
Mantener pulsado el botón durante la duración programada.

NOTA:
Consulte Funcionamiento de emergencia en la página 243 para obtener más información sobre la duración programada del botón de *Emergencia*.

Funciones asignables de la radio

Las siguientes funciones de radio se pueden asignar a los botones programables.

Perfiles de audio
Permite al usuario seleccionar el perfil de audio preferido.

Conmutación de audio
Alterna la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el altavoz del accesorio con cables.

Camb. audio Bluetooth®
Alterna la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el accesorio externo con tecnología Bluetooth.

Conexión de Bluetooth
Inicia una operación de detección y conexión de Bluetooth.

Desconexión de Bluetooth
Finaliza todas las conexiones Bluetooth en curso entre dispositivos habilitados para Bluetooth y la radio.

Bluetooth visible
Permite que la radio entre en el modo de Bluetooth visible.

Alerta de llamada
Permite acceder directamente a la lista de contactos para que pueda seleccionar un contacto al que enviarle una alerta de llamada.

Reenvío de llamadas
Activa o desactiva la transferencia de llamadas.

Registro de llamadas
Selecciona la lista del registro de llamadas.

Anuncio de canal
Reproduce mensajes de voz de anuncio de canal y de zona para el canal actual.

con conexión a tierra
Proporciona acceso directo a la lista de contactos.

Botón de
Dependiendo de la programación, inicia o cancela una llamada o una alarma de emergencia.

Ubicación en interiores
Activa o desactiva la ubicación en interiores.

Audio inteligente
Permite activar o desactivar el audio inteligente.

Navegación manual de sitios [3]
Inicia la búsqueda de sitio manual.

Mic AGC
Activa o desactiva el control automático de ganancia (AGC) del micrófono interno.

Monitor
Monitoriza un canal seleccionado en busca de actividad.

Notificaciones
Proporciona acceso directo a la lista de notificaciones.

Eliminación de canal con ruido [3]
Elimina temporalmente de la lista de rastreo un canal no deseado, exceptuando el canal seleccionado. El canal seleccionado se refiere a la combinación de zona/canal seleccionada por el usuario desde la que se inicia el rastreo.

[3] No aplicable a Capacity Plus.

Acceso de marcación rápida
Inicia directamente una llamada privada, telefónica o de grupo predefinida, una alerta de llamada o un mensaje de texto rápido.

Función de tarjeta opcional
Activa o desactiva las funciones de la tarjeta opcional para los canales compatibles con dicha tarjeta.

Monitor permanente [3]
Monitoriza un canal seleccionado por todo el tráfico de radios hasta que se desactiva la función.

Teléfono
Proporciona acceso directo a la lista de contactos del teléfono.

Privacidad
Activa o desactiva la privacidad.

Alias e ID de radio
Proporciona el ID y alias de radio.

Verificación de radio
Determina si una radio se encuentra activa en un sistema.

Habilitar radio
Permite activar de forma remota una radio de destino.

Deshabilitar radio
Permite desactivar de forma remota una radio de destino.

Monitorización remota
Enciende el micrófono de una radio de destino sin que proporcione ningún indicador.

Repetidor/modo directo [3]
Alterna entre el uso de un repetidor y la comunicación directa con otra radio.

Silenciar recordatorio de canal base
Silencia el recordatorio de canal de inicio.

Rastreo [4]
Permite activar o desactivar el rastreo.

Información del sitio
Muestra el nombre y el ID de Capacity Plus-Varios sitios del sitio actual.

Reproduce los mensajes de voz de anuncio del sitio actual si el anuncio de voz está activado.

[4] No aplicable a Capacity Plus - Single Site.

Bloqueo del sitio [3]
Al habilitarlo, la radio solo buscará el emplazamiento actual. Si se deshabilita, la radio busca otros emplazamientos además del actual.

Estado
Selecciona el menú de lista de estado.

Control de telemetría
Controla el pin de salida en una radio local o remota.

Mensaje txt.
Selecciona el menú de mensajes de texto.

Desactivación remota de la interrupción de transmisión
Detiene una llamada en curso que se puede interrumpir para liberar el canal.

Mejora de trino
Permite activar o desactivar esta función.

Anuncio de voz
Activa o desactiva el anuncio de voz.

Transmisión activada por voz (VOX)
Activa o desactiva VOX.

Wi-Fi
Activa o desactiva el Wi-Fi.

Selección de zona
Permite seleccionar en una lista de zonas.

Funciones asignables de configuración o herramientas

Los siguientes ajustes o funciones de la radio se pueden asignar a los botones programables.

Tonos/alertas
Activa y desactiva todos los tonos y alertas.

Retroiluminación
Activa o desactiva la luz de fondo de la pantalla.

Brillo de luz de fondo
Ajusta el nivel de brillo.

Acceso a las funciones programadas

Siga el procedimiento para acceder a las funciones programadas de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Realice una pulsación breve o larga del botón programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a la función de menú y, a continuación, pulse OK para seleccionar una función o acceder a un submenú.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ↩ para volver a la pantalla anterior.
- Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Tras un periodo de inactividad, la radio sale automáticamente del menú y vuelve a la pantalla de inicio.

Indicadores de estado

En este capítulo se explican los indicadores de audio y los tonos de audio que se utilizan en la radio.

Iconos

La pantalla de la radio muestra el estado, entradas de texto y entradas de menú. Los elementos siguientes son iconos que aparecen en la pantalla de la radio.

Iconos de pantalla

Los siguientes iconos aparecen en la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla de la radio. Los iconos se organizan de izquierda a derecha según orden de aparición o uso, y son específicos del canal.

Batería

El número de barras (0-4) indica la carga restante en la batería. Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo.

Conexión Bluetooth

La función Bluetooth está activada. El icono permanece iluminado cuando hay un dispositivo Bluetooth remoto conectado.

Bluetooth no conectado

La función Bluetooth está activada, pero no hay conectado ningún dispositivo Bluetooth remoto.

Registro de llamadas
Registro de llamadas de radio.

Contacto
El contacto por radio está disponible.

Emergencia
La radio está en modo Emergencia.

GPS disponible
La función GPS está activada. El icono permanece encendido cuando existe una posición definida disponible.

GPS no disponible
La función GPS está activada pero no recibe datos del satélite.

Datos de gran volumen
La radio está recibiendo datos de gran volumen y el canal está ocupado.

Función de ubicación en interiores [5]
El estado de ubicación en interiores está activado y disponible.

Ubicación en interiores no disponible [5]
El estado de ubicación en interiores está activado pero no está disponible debido a que el Bluetooth está desactivado o a que el Bluetooth ha suspendido el rastreo de las balizas.

[5] Solo se aplica a los modelos que cuentan con la última versión de software y hardware.

Mensaje
Mensaje entrante.

Monitor
Se está monitorizando el canal seleccionado.

Modo Silenciar
El modo Silenciar está activado y el altavoz está silenciado.

Notificación
Faltan uno o varios eventos en la lista de notificaciones.

Placa de opciones
La tarjeta opcional está habilitada. (Solo en modelos habilitados para la tarjeta opcional)

La tarjeta opcional no funciona
La tarjeta opcional está deshabilitada.

Temporizador de retardo de programación a través del interfaz aire
Indica el tiempo que queda hasta el reinicio automático de la radio.

Indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI)
El número de barras mostradas representa la intensidad de la señal de la radio. Cuatro barras indican la señal más intensa. Este icono solo se muestra durante la recepción.

Inhibic. respuesta
La inhibición de respuesta está activada.

Solo timbre
El modo de tono de llamada está habilitado.

Rastreo [6]
La función de rastreo está habilitada.

Rastreo: Prioridad 1[6]
La radio detecta actividad en el canal/grupo designado como Prioridad 1.

Rastreo: Prioridad 2[6]
La radio detecta actividad en el canal/grupo designado como Prioridad 2.

Emparejamiento
La función Privacidad está habilitada.

Cierre sesión
Se ha cerrado la sesión de la radio en el servidor remoto.

Tono de silencio
El modo de tono de silencio está habilitado.

Roaming entre sitios [7]
La función de roaming entre sitios está habilitada.

6 No disponible en Capacity Plus.
7 No aplicable a Capacity Plus - Single Site

Modo directo[6]

Si no hay un repetidor, la radio está configurada para establecer comunicación directa de radio a radio.

Inseguro

La función Privacidad está deshabilitada.

Vibración

El modo de vibración está habilitado.

Vibración y tono

El modo de vibración y tono está habilitado.

Rastreo de aceptación

La función de rastreo de aceptación está habilitada.

Wi-Fi: excelente

La señal de la red Wi-Fi es excelente.

Wi-Fi: buena

La señal de la red Wi-Fi es buena.

Wi-Fi: regular

La señal de la red Wi-Fi es regular

Wi-Fi: deficiente

La señal de la red Wi-Fi es deficiente.

Wi-Fi: no disponible

La señal de la red Wi-Fi no está disponible.

Iconos de llamada

Los siguientes iconos aparecen en la pantalla en el transcurso de una llamada. Estos iconos también aparecen en la lista de contactos para indicar el tipo de ID o de alias.

Llamada privada

Indica que hay una llamada privada en curso.

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de suscriptor.

Llamada de grupo/a todos

Indica que hay una llamada de grupo o una llamada a todos en curso.

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de grupo.

Llamada telefónica como una llamada de grupo/ llamada a todos

Indica que hay una llamada telefónica como, por ejemplo, una llamada de grupo o una llamada a todos en curso.

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de grupo.

Llamada telefónica como una llamada privada

Indica que hay una llamada telefónica como una llamada privada en curso.

En la lista de contactos, indica un alias (nombre) o ID (número) de teléfono.

Iconos del menú avanzado

Los siguientes iconos aparecen junto a los elementos de menú que ofrecen una elección entre dos opciones o como indicación de que hay un submenú que ofrece dos opciones.

Casilla de verificación (marcada)

Indica que la opción está seleccionada.

Casilla de verificación (vacía)

Indica que la opción no está seleccionada.

Recuadro negro sólido
Indica la opción seleccionada para el elemento de menú con un submenú.

Iconos pequeños de aviso

Los siguientes iconos aparecen momentáneamente en la pantalla después de que se lleve a cabo una acción para realizar una tarea.

Transmisión fallida (negativo)
Error al realizar la acción.

Transmisión correcta (positivo)
La acción se ha realizado correctamente.

Transmisión en progreso (transición)
Transmitiendo. Este icono se ve antes de la indicación de Transmisión correcta o Transmisión fallida.

Iconos de Enviados

Los iconos que se indican a continuación aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla en la carpeta Enviados.

en curso
El mensaje de texto para un alias o ID de suscriptor está pendiente de transmisión y, a continuación, se espera confirmación.

El mensaje de texto para un alias o ID de grupo está pendiente de transmisión.

Mensaje individual o de grupo leído
El mensaje de texto se ha leído.

Mensaje individual o de grupo no leído
El mensaje de texto no se ha leído.

Error de envío

No se ha podido enviar el mensaje de texto.

Enviado correctamente

El mensaje de texto se ha enviado correctamente.

Iconos del dispositivo Bluetooth

Los siguientes iconos aparecen junto a los elementos en la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth disponibles para indicar el tipo de dispositivo.

Dispositivo de audio Bluetooth

Dispositivo de audio habilitado para Bluetooth, por ejemplo, unos auriculares.

Dispositivo de datos Bluetooth

Dispositivo de datos habilitado para Bluetooth, por ejemplo, un escáner.

Dispositivo PTT Bluetooth

Dispositivo PTT habilitado para Bluetooth, por ejemplo, un dispositivo de PTT solo (POD).

Indicadores LED

Los indicadores LED muestran el estado de funcionamiento de la radio.

Rojo intermitente

La radio no ha superado la autocomprobación durante el encendido.

La radio está recibiendo o enviando una transmisión de emergencia.

La radio está transmitiendo con estado de batería baja.

La radio está fuera del rango de alcance, si se ha configurado un sistema de repetición de rango automático.

El modo Silenciar está activado.

Verde fijo

La radio se está encendiendo.

La radio está transmitiendo.

Parpadeo en verde

La radio está recibiendo datos o una llamada sin la privacidad activada.

La radio está recuperando transmisiones de programación a través del interfaz aire.

La radio está detectando actividad a través del interfaz aire.

NOTA:
Esta actividad puede afectar o no al canal programado de la radio debido a la naturaleza del protocolo digital.

En Capacity Plus, no hay indicación LED cuando la radio está detectando actividad a través del interfaz aire.

Parpadeo doble en verde

La radio está recibiendo una llamada o datos con la función de privacidad habilitada.

Amarillo fijo

La radio está supervisando un canal convencional.

Amarillo intermitente

La radio está rastreando actividad.

La radio está recibiendo una alerta de llamada.

Toda los canales Capacity Plus-Varios sitios están ocupados.

Parpadeo doble en amarillo

La radio tiene la navegación automática activada.

La radio está buscando de forma activa un nuevo sitio.

La radio aún tiene que responder a una alerta de llamada de grupo.

La radio está bloqueada.

La radio no está conectada al repetidor mientras está en Capacity Plus.

Todos los canales de Capacity Plus están ocupados.

Tonos

A continuación se describen los tonos que suenan a través del altavoz de la radio.

Tono agudo

Tono grave

Tonos de indicador

Los tonos de indicador proporcionan indicaciones audibles del estado después de realizar una acción para llevar a cabo una tarea.

Tono indicador positivo

Tono indicador negativo

Tonos de audio

Los tonos de audio le proporcionan indicaciones sonoras del estado de la radio o de la respuesta de la radio a los datos recibidos.

Tono continuo

Un sonido monótono. Suena continuadamente hasta que finaliza.

Tono periódico

Suena periódicamente dependiendo de la duración que haya establecido la radio. El tono empieza, se para y se repite.

Tono repetitivo

Suena un único tono que se repite hasta que lo apaga el usuario.

Tono momentáneo

Suena una sola vez durante el tiempo establecido por la radio.

Selecciones de canales y zonas

En este capítulo se explican las operaciones para seleccionar una zona o un canal en la radio.

Una zona es un conjunto de canales. La radio es compatible con un máximo de 1000 canales y 250 zonas, con un máximo de 160 canales por zona.

Las transmisiones se envían y reciben en un canal. Cada canal se puede programar de forma distinta para admitir grupos de usuarios distintos o con funciones diferentes.

Selección de zonas

Siga el procedimiento para seleccionar la zona que desee en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Selección de zona** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Zona`. Pulse OK para seleccionar.

En la pantalla aparece ✓ y la zona actual.

3 Pulse ▲ o ▼ hasta llegar a la zona deseada. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra `<Zona> seleccionada` momentáneamente y vuelve a la pantalla de la zona seleccionada.

Selección de canales

Siga el procedimiento para seleccionar el canal deseado en la radio después de haber seleccionado una zona.

Llamadas

En este capítulo se explican las operaciones para recibir, responder, realizar y finalizar llamadas.

Puede seleccionar un ID o alias de suscriptor, o un ID o alias de grupo después de haber seleccionado un canal mediante una de estas funciones:

Búsqueda de alias
Este método se utiliza para llamadas de grupo, llamadas privadas y llamadas a todos, solo con un micrófono con teclado.

Lista de contactos
Este método proporciona acceso directo a la lista de contactos.

Marcado manual (a través de Contactos)
Este método se utiliza solo para llamadas telefónicas y llamadas privadas con un micrófono con teclado.

Teclas numéricas programadas

Este método se utiliza solo para llamadas de grupo, llamadas privadas y llamadas a todos con un micrófono con teclado.

NOTA:
Solo puede tener **UN** ID o alias asignado a una tecla numérica, pero puede tener más de una tecla numérica asociada a un ID o alias. Se pueden asignar todas las teclas numéricas de un micrófono con teclado. Consulte Asignación de entradas a teclas numéricas programadas en la página 229 para obtener más información.

Botón de acceso de marcación rápida programado

Este método se utiliza solo para llamadas de grupo, llamadas privadas y llamadas telefónicas.

NOTA:
Solo puede asignar un ID a un botón de **acceso de marcación rápida** mediante una pulsación larga o breve de un botón programable. La radio puede tener varios botones de acceso **de marcación rápida** programados.

Llamadas de grupo

La radio debe estar configurada como parte de un grupo para recibir una llamada del grupo de usuarios o realizar una llamada al mismo.

Respuesta a llamadas de grupo

Siga el procedimiento para responder a llamadas de grupo con la radio.

Al recibir una llamada de grupo:

- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra el icono de **llamada de grupo** en la esquina superior derecha.
- La primera línea de texto muestra el alias de la llamada entrante.
- La segunda línea de texto muestra el alias de la llamada de grupo.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.
- Si la función de Interrupción de voz está activada, pulse el botón **PTT** para interrumpir el audio de la radio transmisora y liberar el canal para responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado.

Si la radio recibe una Llamada de grupo mientras no se encuentra en la pantalla de Inicio, permanece en la pantalla actual antes de responder la llamada.

Mantenga pulsado para volver a la pantalla de inicio y ver el alias de autor de llamada antes de responder.

Realización de llamadas de grupo

Siga el procedimiento para realizar llamadas de grupo con la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Seleccione un canal con el ID o alias de grupo activo.
- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

2 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La primera línea de texto muestra el icono **llamada de grupo** y el alias.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio de destino responde. La pantalla muestra el icono **Llamd. grupo** y el ID o alias, y el ID o alias de la radio transmisora

4 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado. La radio regresa a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

Realización de llamadas de grupo mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para realizar llamadas de grupo con la radio mediante la lista de contactos.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

6 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio de destino responde.En la pantalla se muestra el icono **Llamd. grupo** y el ID o alias, y el ID o alias de la radio transmisora.

7 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado.

Llamadas privadas

Una llamada privada es una llamada de una radio individual a otra radio individual.

Existen dos formas de realizar una llamada privada. El primer tipo realiza la llamada después de realizar una verificación de presencia de radio, mientras que el segundo tipo inicia la llamada inmediatamente. Su distribuidor solo puede programar uno de estos tipos de llamada en la radio.

Si la radio está programada para realizar una verificación de presencia de radio antes de realizar la llamada privada y la radio de destino no está disponible:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio vuelve al menú anterior en el que estaba antes de empezar la verificación de presencia de radio.

Consulte Privacidad en la página 263 para obtener más información.

Respuesta a llamadas privadas

Siga el procedimiento para responder a llamadas privadas con la radio.

Al recibir una llamada privada:

- El indicador LED verde parpadea.
- El icono de **llamada privada** aparece en la esquina superior derecha.
- La primera línea de texto muestra el alias de la llamada entrante.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre

para que el usuario responda.Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

- Si la función Desconexión remota de Interrupción/Transmisión está activada, pulse el botón **PTT** para detener una llamada en curso que se puede interrumpir y liberar el canal para responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado.Suena un tono.La pantalla muestra `Llam. final.`

Realización de llamadas privadas

La radio debe programarse para poder iniciar una llamada privada. Oirá un tono indicador negativo al iniciarse la llamada cuando esta función no esté activada.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Seleccione un canal con el ID o alias de suscriptor activo.
- Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

2 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.La pantalla muestra el icono de **llamada privada**, el alias de suscriptor y el estado de llamada.

3 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.

4 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El indicador LED verde parpadea cuando la radio de destino responde.

5 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el

usuario responda.Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado. La pantalla muestra `Llam. final.`

Realización de llamadas privadas mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para realizar llamadas privadas con la radio mediante la lista de contactos.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

   El indicador LED verde se ilumina. La pantalla muestra el alias de destino.
5. Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
6. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

   La pantalla muestra el ID o alias del usuario transmisor.
7. Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

   La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado.Suena un tono.La pantalla muestra `Llam. final.`

Llamadas a todos

Una llamada a todos es una llamada de una radio individual a todas las radios del canal. Se utiliza para realizar anuncios importantes, que requieren una especial

atención por parte del usuario. Los usuarios del canal no pueden responder a una llamada a todos.

Recepción de llamada a todos

Al recibir una llamada a todos:

- Suena un tono.
- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra el icono de **llamada de grupo** en la esquina superior derecha.
- La primera línea de texto muestra el ID o alias del autor de la llamada.
- La segunda línea de texto muestra `Llmda.a todos`.
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

La radio vuelve a la pantalla antes de recibir la llamada a todos cuando la llamada finaliza.

Una llamada a todos no espera un periodo predeterminado antes de finalizar.

Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta cuando la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para su uso. No puede responder a una llamada a todos.

NOTA:
La radio deja de recibir la llamada a todos si cambia a un canal distinto mientras está recibiendo la llamada. Durante una llamada a todos, no podrá realizar ningún movimiento de navegación ni edición en el menú hasta que la llamada finalice.

Realización de llamadas a todos

La radio debe estar programada para poder realizar una llamada a todos. Siga el procedimiento para realizar llamadas a todos con la radio.

1. Seleccione un canal con el ID o alias de grupo de llamada a todos activo.
2. Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

   El indicador LED verde se ilumina.La pantalla muestra el icono **Llamd. grupo** y `Llamada a todos`.

Llamadas selectivas

Una llamada selectiva es una llamada de una radio individual a otra radio individual. Se trata de una llamada privada en un sistema analógico.

Respuesta a llamadas selectivas

Siga el procedimiento para responder a llamadas selectivas con la radio.

Cuando recibe una llamada selectiva:

- El indicador LED verde parpadea.
- La primera línea de texto muestra el icono de **llamada privada** y el alias de autor de llamada o `Llamd. select.` o `Ále. con llam.`
- La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes suenan a través del altavoz.

1 Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

La llamada finalizará cuando no haya ninguna actividad de voz durante un periodo determinado. Suena un tono.La pantalla muestra `Llam. final.`

Realización de llamadas selectivas

La radio debe estar programada para poder iniciar una llamada selectiva. Siga el procedimiento para realizar llamadas selectivas con la radio.

1 Seleccione un canal con el ID o alias de suscriptor activo.

2 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina.La pantalla muestra el icono de **llamada privada**, el alias de suscriptor y el estado de llamada.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio de destino responde.

4 La pantalla muestra `Llam. final.`

Llamadas telefónicas

Realización de llamadas telefónicas

Siga el procedimiento para realizar llamadas telefónicas con la radio.

Realización de llamadas telefónicas con el botón de teléfono programable

Siga el procedimiento para realizar una llamada telefónica con el botón de teléfono programable.

1 Pulse el botón de **teléfono** programado para acceder a la lista de entradas del teléfono.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

- El indicador LED verde se ilumina. El icono **Llamada telefónica** aparece en la esquina superior derecha. La primera línea de texto muestra el alias de suscriptor. La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.
- Si el establecimiento de llamada es correcto, suena el tono DTMF. Se oye el tono de llamada del usuario del teléfono. La primera línea de texto muestra el alias del suscriptor .El icono de **Llamada telefónica** se mantiene en la esquina superior derecha.La segunda línea de texto muestra el estado de la llamada.
- Si el establecimiento de llamada no es correcto, se oye un tono y la pantalla muestra `Llamada tel. fallida`. La radio vuelve a la pantalla de introducción del código de acceso. Si el código de acceso se ha preconfigurado en la lista de contactos, la radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de iniciar la llamada.

3 Para hablar, pulse el botón **PTT**. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

4 Para finalizar la llamada, pulse .

- Se oye el tono DTMF y la pantalla muestra `Finalizando llamada`.
- Si la finalización de llamada es correcta suena un tono y la pantalla muestra `Llam. final.`
- Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita paso 3 y paso 4 o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.
- Al pulsar el botón **PTT** en la pantalla de contactos del teléfono, se oye un tono y la pantalla muestra `Pulse OK para realizar llmda`.
- Cuando el usuario del teléfono finaliza la llamada, se oye un tono y la pantalla muestra `Llam. final.`

NOTA:

durante el acceso al canal, pulse para descartar el intento de llamada y se oirá un tono.
durante la llamada, si pulsa el botón de **acceso de marcación rápida** con el código no acceso preconfigurado o introduce el código no acceso como dígitos adicionales, la radio intentará finalizar la llamada.

Multifrecuencia de doble tono

La función Multifrecuencia de doble tono (DTMF) permite que la radio funcione en el marco del sistema de radiofrecuencia con un interfaz al sistema telefónico.

El tono DTMF puede desactivarse inhabilitando todos los tonos y todas las alertas del radioteléfono. Consulte Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio en la página 162 para obtener más información.

Inicio de llamadas DTMF

Siga el proceso para iniciar las llamadas multifrecuencia de doble tono (DTMF) en la radio.

1 Mantenga pulsado el botón **PTT**.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Introduzca el número deseado para iniciar una llamada DTMF.
- Pulse desea iniciar una llamada DTMF.
- Pulse desea iniciar una llamada DTMF.

El tono DTMF puede desactivarse inhabilitando todos los tonos y todas las alertas del radioteléfono. Consulte Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio en la página 162.

Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas privadas

Siga el procedimiento para responder a llamadas telefónicas como llamadas privada con la radio.

Al recibir una llamada telefónica como una llamada privada:

- La pantalla muestra el icono de **llamada telefónica** en la esquina superior derecha.
- La pantalla muestra el alias de la llamada entrante o `Llamada telf.`.

Si la función de llamada telefónica no está activada en la radio, la primera línea de la pantalla muestra `No disponible` y la radio silencia la llamada. La radio vuelve a la pantalla anterior al finalizar la llamada.

1 Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

2 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

3 Para finalizar la llamada, pulse .

La pantalla muestra `Finalizando llamada`.
Si la llamada finaliza correctamente:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `Llam. final.`

Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita este paso o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas de grupo

Siga el procedimiento para responder a llamadas telefónicas como llamadas de grupo con la radio.

Al recibir una llamada telefónica como una llamada de grupo:

- La pantalla muestra el icono de **llamada telefónica** en la esquina superior derecha.
- La pantalla muestra el alias de grupo y `Llamada telf.`.

Si la función de llamada telefónica no está activada en la radio, la primera línea de la pantalla muestra `No disponible` y la radio silencia la llamada.

1. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.
2. Suelte el botón **PTT** para escuchar.
3. Para finalizar la llamada, pulse .

   La pantalla muestra `Finalizando llamada`.
   Si la llamada finaliza correctamente:

   - Suena un tono.
   - La pantalla muestra `Llam. final`.

   Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita este paso o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

Respuesta a llamadas telefónicas como llamadas a todos

Al recibir una llamada telefónica como una llamada a todos, puede responder a la llamada o finalizarla únicamente si se asigna un tipo de llamada a todos al canal. Siga el procedimiento para responder a llamadas telefónicas como llamadas a todos con la radio.

Al recibir una llamada telefónica como una llamada a todos:

- La pantalla muestra el icono de **llamada telefónica** en la esquina superior derecha.
- La pantalla muestra `Llmda. a todos` y `Llamada telf.`

Si la función de llamada telefónica no está activada en la radio, la primera línea de la pantalla muestra `No disponible` y la radio silencia la llamada.

La radio vuelve a la pantalla anterior al finalizar la llamada.

1 Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

2 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

3 Para finalizar la llamada, pulse .

La pantalla muestra `Finalizando llamada`.
Si la llamada finaliza correctamente:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `Llmda. a todos` y `Llam. final`.

Si la finalización de la llamada no es correcta, la radio vuelve a la pantalla de llamada telefónica. Repita el paso 3 o espere a que el usuario del teléfono finalice la llamada.

Interrupción de llamadas de radio

Esta función permite detener una llamada privada o de grupo con el fin de liberar el canal para la transmisión. Por ejemplo, si una radio experimenta un problema de "micrófono atascado" cuando el usuario pulsa accidentalmente el botón **PTT**. La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función. Siga el procedimiento para detener las llamadas en la radio.

1 Pulse el botón **Desactivación remota de la interrupción de transmisión** programado.

En la pantalla aparece `Descon. remota`.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- En la pantalla aparece `Desc. rem. correcta`.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- En la pantalla aparece `Error desc. rem.`

NOTA:
Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Funciones avanzadas

En este capítulo se explican cómo se utilizan las funciones disponibles en la radio.

NOTA:
Es posible que el distribuidor o el administrador del sistema hayan personalizado la radio para satisfacer sus necesidades específicas. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Bluetooth

Esta función permite utilizar la radio con un dispositivo habilitado para Bluetooth (accesorio) mediante una conexión Bluetooth. La radio soporta dispositivos habilitados para Bluetooth de Motorola y COTS (disponibles en el mercado).

La conexión Bluetooth funciona dentro de un rango de 10 metros (32 pies) de la línea de visión. Esta es una línea sin obstáculos entre la radio y el dispositivo habilitado para Bluetooth. No es aconsejable dejar la radio lejos y esperar que el dispositivo habilitado para Bluetooth funcione con un alto grado de fiabilidad cuando están separados.

En las zonas periféricas de recepción, la calidad tanto del tono como de la voz comenzará a sonar "distorsionada" o "entrecortada". Para corregir este problema, tan solo debe colocar la radio y el dispositivo habilitado para Bluetooth más cerca el uno del otro (dentro del rango de 10 metros definido) para volver a recibir el audio con claridad. La función Bluetooth de la radio tiene una potencia máxima de 2,5 mW (4 dBm) dentro del rango de 10 metros.

La radio puede soportar hasta tres conexiones Bluetooth simultáneas con dispositivos habilitados para Bluetooth de tipos únicos. Por ejemplo, un auricular, un escáner y un dispositivo de PTT solo (POD). Las múltiples conexiones con dispositivos habilitados para Bluetooth del mismo tipo no están soportadas.

Consulte el manual del usuario de su dispositivo Bluetooth para obtener más detalles sobre todas las capacidades del mismo.

Encendido y apagado de la función Bluetooth

Siga el procedimiento para encender y apagar el Bluetooth.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mi estado`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra `Enc.` y `Apaga.`. El estado actual se indica mediante ✓.

4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Apagado`.

Conexión a dispositivos Bluetooth

Siga el procedimiento para conectarse a dispositivos Bluetooth.

Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth y colóquelo en modo de acoplamiento.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Disposit.` Pulse OK para seleccionar.

4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buscar dispos.` y encontrar los dispositivos disponibles. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para `Conectar`. Pulse OK para seleccionar.

Su dispositivo habilitado para Bluetooth puede requerir pasos adicionales para que se complete el

acoplamiento. Consulte el manual de usuario de su dispositivo habilitado para Bluetooth.

La pantalla muestra `Conectando a <dispositivo>`.

Espere a que se produzca la confirmación.
Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `<Dispositivo> conectado` y el icono de **Bluetooth conectado.**
- La pantalla muestra ✓ junto al dispositivo conectado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra `Error conexión`.

Conexión a dispositivos Bluetooth en el modo de detección

Siga el procedimiento para conectarse a dispositivos Bluetooth en modo de detección.

Encienda el dispositivo habilitado para Bluetooth y colóquelo en modo de acoplamiento.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encontrarme`. Pulse OK para seleccionar. Otros dispositivos habilitados para Bluetooth pueden detectar ahora la radio durante un tiempo programado. Esto se denomina modo visible.

Espere a que se produzca la confirmación.
Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `<Dispositivo> conectado` y el icono de **Bluetooth conectado.**
- La pantalla muestra ✓ junto al dispositivo conectado.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra `Error conexión`.

Desconexión de dispositivos Bluetooth

Siga el procedimiento para desconectarse de dispositivos Bluetooth.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Disposit.` Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Desconectar`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra `Descon. de <dispositivo>`.

Espere a que se produzca la confirmación.

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `<Dispositivo> desconectado` y desaparece el icono de **Bluetooth conectado.**
- ✓ desaparece junto al dispositivo conectado.

Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el dispositivo Bluetooth

Siga el procedimiento para alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el dispositivo Bluetooth externo.

Pulse el botón programado **Camb. audio BT**.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Suena un tono. La pantalla muestra `Redirig. audio a radio`.
- Suena un tono. La pantalla muestra `Redirig. audio a Bluetooth`.

Visualización de detalles del dispositivo

Siga el procedimiento para ver los detalles del dispositivo en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Disposit.` Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver detalles`. Pulse OK para seleccionar.

Eliminación del nombre del dispositivo

Puede eliminar un dispositivo desconectado de la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Disposit.` Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra `Disposit. eliminado`.

Ganancia de micrófono Bluetooth

Esta función permite al usuario controlar el valor de la ganancia del micrófono dispositivo habilitado para Bluetooth conectado.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Gan. micro BT`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al tipo Gan. micro BT y los valores actuales. Pulse OK para seleccionar. Puede editar los valores aquí.

5 Pulse ▲ o ▼ para aumentar o reducir los valores. Pulse OK para seleccionar.

Modo Bluetooth visible permanentemente

El modo Bluetooth visible permanentemente debe activarlo el distribuidor o el administrador del sistema.

NOTA:
Si está activado, `Bluetooth`**no** se muestra en el menú y no puede utilizar ninguna de las funciones del botón programable de Bluetooth.

Otros dispositivos habilitados para Bluetooth podrán localizar la radio pero no se podrán conectar a la misma. El modo Bluetooth visible permanentemente permite que los dispositivos dedicados utilicen la posición de la radio en procesos de localización basados en Bluetooth.

Ubicación en interiores

NOTA:
La función de ubicación en interiores solo se aplica a los modelos que cuentan con la última versión de software y hardware. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

La función Ubicación en interiores puede utilizarse para realizar un seguimiento de la ubicación de los usuarios de la radio mientras se encuentran en áreas interiores. Cuando Ubicación en interiores está activada, la radio se encuentra en un modo de detección limitado. Las balizas limitadas se utilizan para ubicar la radio y determinar su posición.

Activación o desactivación de la ubicación en interiores

Realice una de las siguientes acciones para activar o desactivar la ubicación en interiores.

- Acceda a esta función en el menú.
  a. Pulse OK para acceder al menú.

b. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth` y Pulse OK para seleccionar.

c. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ubicación en interiores` y Pulse OK para seleccionar.

d. Pulse OK para activar la ubicación en interiores.

   La pantalla mostrará `Ubicación en interiores activada`. Oirá un tono indicador positivo.
   Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

   - Si se realiza correctamente, aparecerá el icono Ubicación en interiores disponible en la pantalla de inicio.
   - Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Activación errónea`. Oirá un tono indicador negativo.

e. Pulse OK para desactivar la ubicación en interiores.

   La pantalla mostrará `Ubicación en interiores desactivada`. Oirá un tono indicador positivo.
   Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

   - Si se realiza correctamente, desaparecerá el icono Ubicación en interiores disponible en la pantalla de inicio.
   - Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Desactivación errónea`. Oirá un tono indicador negativo.

- Acceda a esta función a través del botón programable.

  a. Mantenga pulsado el botón **Ubicación en interiores** para activar la ubicación en interiores.

     La pantalla mostrará `Ubicación en interiores activada`. Oirá un tono positivo.
     Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

     - Si se realiza correctamente, aparecerá el icono Ubicación en interiores disponible en la pantalla de inicio.
     - Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Activación errónea`. Si no se realiza correctamente, oirá un tono negativo.

b. Pulse el botón **Ubicación en interiores** para activar la ubicación en interiores.

La pantalla mostrará `Ubicación en interiores desactivada`. Oirá un tono positivo.
Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- Si se realiza correctamente, desaparecerá el icono Ubicación en interiores disponible en la pantalla de inicio.
- Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Desactivación errónea`. Si no se realiza correctamente, oirá un tono negativo.

Acceso a la información de balizas de ubicación en interiores

Muestra información en balizas de ubicación en interiores.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bluetooth` y Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ubicación en interiores` y Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Balizas` y Pulse OK para seleccionar.

En la pantalla aparece la información de las balizas.

Controles de varios sitios

Estas funciones están disponibles cuando el canal actual de la radio forma parte de una configuración de IP Site Connect o Capacity Plus-Varios sitios.

Inicio de una búsqueda de sitio manual

Siga el procedimiento para iniciar una búsqueda de sitio manual cuando la intensidad de la señal recibida sea débil para intentar encontrar un sitio con mejor señal.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Roam manual del sitio** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Roaming`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Búsq. activa`. Pulse OK para seleccionar.

Suena un tono. El indicador LED verde parpadea.La pantalla muestra `Buscando sitio`.

Si la radio encuentra un nuevo sitio:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `Sitio <Alias> localizado`.

Si la radio no logra encontrar un nuevo sitio:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra `Fuera de cobert.`

Si hay un sitio nuevo dentro de la cobertura, pero la radio no es capaz de conectarse con él:

- Suena un tono indicador negativo.
- El indicador LED se apaga.
- La pantalla muestra `Canal ocupado`.

Activar/desactivar bloqueo de sitio

Al habilitarlo, la radio solo buscará el emplazamiento actual. Si se deshabilita, la radio busca otros emplazamientos además del actual.

Pulse el botón programado **Bloq. sitio**.

Si la función de **bloqueo de sitio** está activada:

- Se escuchará un tono indicador afirmativo, el cual señala que la radio se ha bloqueado en sitio actual.
- En la pantalla aparecerá `Site Locked` (Sitio bloq.).

Si la función de **bloqueo de sitio** está desactivada:

- Se oirá un tono indicador negativo, que señala que la radio está desbloqueada.
- En la pantalla aparecerá `Site Unlocked` (Sitio desbloq.).

Habla-escucha

Esta función permite al usuario de la radio seguir comunicándose cuando el repetidor no esté en funcionamiento, o cuando la radio esté fuera del alcance del repetidor pero dentro de la cobertura de otras radios.

La configuración del modo Directo se mantiene incluso después de haber apagado la radio.

NOTA:
Esta función no se aplica a Capacity Plus-Sitio único, Capacity Plus-Varios sitios y canales de Banda Ciudadana que estén en la misma frecuencia.

Alternancia entre los modos Repetidor y Directo

Siga el procedimiento para alternar entre los modos Repetidor y Directo en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Repetidor/modo directo** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Modo directo`. Pulse OK para seleccionar.

Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.
La pantalla vuelve automáticamente a la pantalla anterior.

Función de monitorización

La función de monitorización se utiliza para asegurarse de que un canal está libre antes de transmitir.

NOTA:
Esta función no es compatible con los modos Capacity Plus – Sitio único y Capacity Plus – Varios sitios.

Monitorización de canales

1 Mantenga pulsado el botón de **monitorización** programado.

El icono de **Monitorización** se muestra en la pantalla y el indicador LED se ilumina en amarillo fijo.
Si hay actividad en el canal monitorizado:

- La pantalla muestra el icono **Mon.**

Se oirá un "ruido blanco" si el canal controlado está disponible.

2 Para hablar, pulse el botón **PTT**. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Monitorización permanente

Utilice la función Monitorización permanente para supervisar de manera continua la actividad de un canal seleccionado.

Activación o desactivación de la monitorización permanente

Siga el procedimiento para activar o desactivar la monitorización permanente en la radio.

Pulse el botón **Monitorización permanente** programado.

Cuando la radio entra en modo:

- Se oye un tono de alerta.
- El indicador LED amarillo se ilumina.
- La pantalla muestra `Monitorización permanente activada` y el icono de **monitorización**.

Cuando la radio sale del modo:

- Se oye un tono de alerta.
- El indicador LED amarillo se apaga.
- La pantalla muestra `Monitorización permanente desactivada`.

Recordatorio de canal de inicio

Esta función activa un recordatorio cuando la radio no está configurada en el canal de inicio durante un período de tiempo.

Si está función está activada a través del CPS, cuando la radio no está configurada en el canal de inicio durante un período de tiempo, ocurrirá lo siguiente:

- El tono de recordatorio de canal de inicio y el anuncio suenan.
- La primera línea de la pantalla muestra `Sin`.
- La segunda línea muestra `Canal de inicio`.

Silenciar el recordatorio de canal de inicio

Cuando se activa el recordatorio del canal de inicio, puede silenciarlo temporalmente.

Pulse el botón programable **Silenciar recordatorio del canal de inicio**.

La primera línea de la pantalla muestra `HCR` y la segunda línea muestra `silenciado`.

Configuración de nuevos canales de inicio

Cuando se activa el recordatorio del canal de inicio, puede configurar un nuevo canal de inicio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón programable **Restablecer canal de inicio** para establecer el canal actual como nuevo canal de inicio. Omita los pasos siguientes.
  La primera línea de la pantalla muestra el alias del canal y la segunda línea muestra `Nuevo canal in..`
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Canal de inicio`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir al nuevo alias de canal de inicio que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra ✓ junto al alias de canal de inicio seleccionado.

Verificación de radio

Esta función le permite determinar si hay otra radio activa en un sistema sin tener que molestar al usuario de la radio. No se muestran notificaciones visuales ni sonoras en la radio de destino. La radio debe estar programada para que pueda utilizarse esta función.

Envío de verificaciones de radio

Siga el procedimiento para enviar verificaciones de radio con la radio.

1 Pulse el botón programable **Verificación de radio**.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso.El indicador LED verde se ilumina.

Espere a que se produzca la confirmación.

Si pulsa ↩ cuando la radio espera la confirmación, se oirá un tono, la radio finalizará todos los reintentos y saldrá del modo de verificación de radio.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

La radio volverá a la pantalla de alias o ID de suscriptor.

Monitorización remota

Esta función se utiliza para encender el micrófono de una radio de destino con un alias o ID de suscriptor. Se puede utilizar esta función para supervisar de manera remota toda la actividad audible alrededor de la radio de destino.

Hay dos tipos de monitorización remota: Monitorización remota sin autenticación y monitorización remota autenticada.

La monitorización remota autenticada es una función adquirible. En la monitorización remota autenticada, se necesita una verificación cuando la radio enciende el micrófono de una radio de destino. Cuando la radio inicia esta función en una radio de destino con autenticación de usuarios, se necesita una frase de paso. La frase de paso se preprograma en la radio de destino mediante CPS.

La radio y la radio de destino deben estar programadas para que pueda utilizarse esta función.

Esta función se detiene automáticamente después de la duración programada o cuando se esté realizando cualquier operación en la radio de destino.

Iniciación del monitor remoto

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la radio.

1. Pulse el botón **Monitor remoto** programado.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.
3. Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:
   - La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
   - Aparece una pantalla de frase de paso.

     Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.
     - Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
     - Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.

4 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- El audio de la radio que está siendo monitorizada comienza a reproducirse durante un periodo de tiempo programado, y la pantalla muestra `Monitor remot.`. Cuando el temporizador indica que se ha agotado el tiempo, suena un tono de alerta y el indicador LED se apaga.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Inicio del monitor remoto mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la radio mediante la lista de contactos.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Monitor remoto`.

5 Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
- Aparece una pantalla de frase de paso.

  Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.

  - Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
  - Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.

6 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- El audio de la radio que está siendo monitorizada comienza a reproducirse durante un periodo de tiempo programado, y la pantalla muestra `Monitor remot.`. Cuando el temporizador indica que se ha agotado el tiempo, suena un tono de alerta y el indicador LED se apaga.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Inicio del monitor remoto mediante el marcado manual

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la radio mediante el marcado manual.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Núm. radio`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse para continuar.
- Edite el ID marcado previamente y pulse para continuar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Monitor remoto`.

7 Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
- Aparece una pantalla de frase de paso.

Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.

- Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
- Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.

8 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- El audio de la radio que está siendo monitorizada comienza a reproducirse durante un periodo de tiempo programado, y la pantalla muestra `Monitor remot.`. Cuando el temporizador indica que se ha agotado el tiempo, suena un tono de alerta y el indicador LED se apaga.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Listas de rastreo

Las listas de rastreo se crean y asignan a canales o grupos individuales. La radio rastrea actividad de voz alternando entre la secuencia canal o grupo especificada en la lista de rastreo del canal o grupo actual.

La radio soporta hasta listas de rastreo, con un máximo de 16 miembros por lista.

Puede añadir, eliminar o dar prioridad a los canales al editar la lista de rastreo.

Puede adjuntar una nueva lista de rastreo a su radio a través de la Programación del panel frontal. Consulte Programación del panel frontal en la página 152 para obtener más información.

Si está configurado, el icono de **prioridad** aparecerá a la izquierda del alias de miembro para indicar si el miembro se encuentra en una lista de canal de Prioridad 1 o de Prioridad 2. No puede tener varios canales de Prioridad 1 o Prioridad 2 en una lista de rastreo. No se muestra ningún icono de **prioridad** si la prioridad se define como **Ninguno**.

NOTA:
esta función no se aplica a Capacity Plus.

Visualización de entradas de la lista de rastreo

Siga el procedimiento para ver las entradas de la lista de rastreo en la radio.

1. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Lista de rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver cada miembro de la lista.

Adición de nuevas entradas a la lista de rastreo

Siga el procedimiento para añadir nuevas entradas a la lista de rastreo en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Lista de rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para `Añadir miembro`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nivel de prioridad que desee. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla mostrará un pequeño aviso positivo y, a continuación, `¿Añadir otros?`.
7. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Sí` y añadir otra entrada. Pulse OK para seleccionar. Repita paso 5 y paso 6.

- Pulse ▲ o ▼ para ir a No y guardar la lista actual. Pulse OK para seleccionar.

Eliminación de entradas desde la lista de rastreo

Siga el procedimiento para eliminar entradas en la radio desde la lista de rastreo.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a Rastreo. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a Lista de rastreo. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a Eliminar. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra ¿Borrar entrada?.
6. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para elegir Sí y eliminar la entrada. Pulse OK para seleccionar.
     La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
   - Pulse ▲ o ▼ para elegir No y volver a la pantalla anterior. Pulse OK para seleccionar.
7. Repita de paso 4 a paso 6 para borrar otras entradas.
8. Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio después de eliminar todos los ID o alias que desee.

Configuración de la prioridad de las entradas de la lista de rastreo

Siga el procedimiento para definir prioridades para las entradas de la lista de rastreo de la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Rastreo`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Lista de rastreo`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Edit. prioridad`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nivel de prioridad que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequeño positivo antes de volver a la pantalla anterior. El icono de **prioridad** aparece a la izquierda del alias de miembro.

Rastreo

La radio se desplaza por la lista de rastreo programada para el canal actual en busca de actividad de voz cuando comienza el proceso de rastreo.

NOTA:
esta función no se aplica a Capacity Plus.

El indicador LED parpadea en amarillo y se muestra el icono de rastreo en la barra de estado.

Durante un rastreo de modo doble, si se encuentra en un canal digital y la radio se acopla a un canal analógico, cambiará automáticamente del modo digital al analógico durante la llamada; lo que también ocurre en la situación inversa.

Hay dos formas de iniciar el rastreo:

Rastreo de canal principal (manual)
La radio rastrea todos los canales o grupos de la lista de rastreo. Al iniciar el rastreo, la radio puede (según la configuración) empezar automáticamente en el canal o grupo activo en el que se realizó el último rastreo o en el canal en el que se inició el rastreo.

Rastreo automático (automático)
La radio empieza el rastreo automáticamente al seleccionar un canal o grupo que tiene activado el rastreo automático.

Activación o desactivación del rastreo

Siga el procedimiento para activar o desactivar la función de rastreo en la radio.

NOTA:
Mientras realiza el rastreo, la radio solo acepta datos (por ejemplo: mensajes de texto, ubicación o datos de PC) si los recibe en el canal seleccionado.

1. Gire el selector de canales para seleccionar un canal programado con una lista de rastreo.
2. Pulse OK para acceder al menú.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estad. rastreo`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir al estado de rastreo que desee y pulse OK para realizar la selección.

Si la función de rastreo está activada:

- La pantalla muestra `Exploración activada` y el icono de **exploración**.
- El indicador LED parpadea en amarillo.

Si la función de rastreo está desactivada:

- La pantalla muestra `Exploración desactivada`.
- El icono de **exploración** desaparece.
- El indicador LED se apaga.

Respuesta a transmisiones durante el rastreo

Durante el rastreo, la radio se detiene en un canal o grupo en el que detecte actividad. La radio se mantiene en ese canal durante el tiempo programado, conocido como "tiempo muerto". Siga el procedimiento para responder a transmisiones durante el rastreo con la radio.

1. Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** durante el tiempo muerto.

   El indicador LED verde se ilumina.
2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Si no responde durante el tiempo muerto, la radio volverá a explorar otros canales o grupos.

Eliminación de canales con ruido

Si un canal produce llamadas no deseadas o ruidos de forma continua (lo que se denomina "canal con ruido"), dicho canal se puede eliminar temporalmente de la lista de rastreo. Esta posibilidad no se aplica al canal designado como canal seleccionado. Siga el procedimiento para eliminar canales con ruido de la radio.

1 Si la radio "se acopla" a un canal no deseado o con ruido, pulse el botón **Elimin. canal con ruido** programado hasta que escuche un tono.

Un canal con ruido solo se puede eliminar mediante el uso del botón programado **Elimin. canal con ruido**. No se puede acceder a esta función a través del menú.

2 Suelte el botón **Elimin. canal con ruido**.

El canal con ruido se elimina.

Restauración de canales con ruido

Siga el procedimiento para restaurar canales con ruido en la radio.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Apague la radio y vuelva a encenderla.
- Detenga y reinicie el rastreo mediante el menú o el botón programado **Exploración**.

Rastreo de aceptación

El rastreo de aceptación le proporciona un área amplia de cobertura en zonas donde hay múltiples estaciones base transmitiendo información idéntica en distintos canales analógicos.

La radio rastrea canales analógicos de múltiples estaciones base y lleva a cabo un proceso de votación para seleccionar la señal de mayor intensidad recibida. Una vez establecida la señal, la radio desactiva el silencio en las transmisiones desde la estación base.

Durante un rastreo de aceptación, el indicador LED amarillo parpadea y la pantalla muestra el icono de **rastreo de aceptación**.

Siga el mismo procedimiento descrito en Respuesta a transmisiones durante el rastreo en la página 225 para responder a una transmisión durante un rastreo de aceptación.

Configuración de contactos

La función Contactos proporciona a la radio una "agenda". Cada entrada corresponde a un alias o ID que utiliza para realizar una llamada. Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

Cada entrada, según el contexto, se asocia con los diferentes tipos de llamadas: Llamada de grupo, llamada privada, llamada a todos, llamada de PC o llamada de despacho.

La llamada de PC o la llamada de despacho están relacionadas con los datos. Solo están disponibles con las aplicaciones. Consulte la documentación de aplicaciones de datos para obtener más información.

Además, el menú Contactos le permite asignar a cada entrada una o más teclas numéricas programadas en el micrófono con teclado. Si una entrada está asignada a una tecla numérica, la radio puede realizar un marcado rápido de la entrada.

NOTA:
Verá una marca de verificación delante de cada tecla numérica que esté asignada a una entrada. Si la marca se encuentra delante de `Vacío`, no se ha asignado una tecla numérica a la entrada.

Cada entrada dentro de Contactos muestra la siguiente información:

- Tipo de llamada
- Alias de la llamada
- ID de llamada

NOTA:
Si la función Privacidad está activada en un canal, puede realizar llamadas de grupo con privacidad activa, llamadas privada y llamadas a todos en dicho canal. Solo las radios de destino con la misma clave de privacidad o con el mismo valor de clave e ID de clave que su radio podrán desencriptar la transmisión.

Adición de nuevos contactos

Siga el procedimiento para añadir nuevos contactos a la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para `Contacto nuevo`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de contacto `Contacto radio` o `Contacto tel.` Pulse OK para seleccionar.
5. Introduzca el número de contacto con el teclado y pulse OK para continuar.
6. Introduzca el nombre del contacto con el teclado y pulse OK para continuar.
7. Pulse ▲ o ▼ para el tipo de timbre que desee. Pulse OK para seleccionar.

   Suena un tono indicador positivo.La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Configuración de contacto predeterminado

Siga el procedimiento para definir el contacto predeterminado en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estab. predet.` Pulse OK para seleccionar.

Suena un tono indicador positivo.La pantalla muestra un pequeño aviso positivo. La pantalla muestra ✓ junto al ID o alias predeterminado seleccionado.

Asignación de entradas a teclas numéricas programadas

Siga el procedimiento para asignar entradas a teclas numéricas programables en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Clave del programa`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si la tecla numérica deseada no se ha asignado a una entrada, pulse ▲ o ▼ para seleccionar la tecla numérica que desee. Pulse OK para seleccionar.
- Si la tecla numérica ya se ha asignado a una entrada, la pantalla mostrará el mensaje `La tecla ya está asignada` y, a continuación, en la primera línea de texto de la pantalla aparecerá el mensaje `¿Reemplazar?` Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

  Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

  La radio emite un tono indicador positivo y la pantalla muestra `Contacto guardado` y un aviso pequeño positivo.

  Pulse ▲ o ▼ para elegir `No` y volver al paso anterior.

Eliminación de asociaciones entre entradas y teclas numéricas programadas

Siga el procedimiento para eliminar las asociaciones entre las entradas y las teclas numéricas programables en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Mantenga pulsada la tecla numérica programada del ID o el alias que desee. Continúe con el paso paso 4.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Clave del programa`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Vacío`. Pulse OK para seleccionar.

La primera línea de texto muestra `¿Borrar todas las teclas?`.

6 Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

NOTA:
Cuando se elimina una entrada, la asociación entre esta y sus teclas numéricas programadas también se elimina.

Suena un tono indicador positivo. En la pantalla aparecerá `Contacto guardado`.
La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.

Configuración del indicador de llamada

Activación o desactivación de los timbres de llamada para las alertas de llamada

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para las alerta de llamada en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alerta`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Alerta de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas privadas

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para las llamadas privadas en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Llamada privada`. Pulse OK para seleccionar.

7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tono que desee. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla mostrará ✓ junto al tono seleccionado.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar.
  Si los tonos de llamada se activaron previamente, en la pantalla aparecerá ✓ junto a `Apagado`.

  Si los tonos de llamada se desactivaron previamente, en la pantalla no aparecerá ✓ junto a `Apagado`.

Activación o desactivación de los timbres de llamada para las llamadas selectivas

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para las llamadas selectivas en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Llamada selectiva`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla mostrará ✓ y el tono actual.

Activación o desactivación de los timbres de llamada para los mensajes de texto

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para los mensajes de texto en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensaje de texto`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla mostrará ✓ y el tono actual.

Activación o desactivación de los timbres de llamada para el estado de telemetría con texto

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres de llamada para los estados de telemetría en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alerta`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Timbres de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Telemetría`. Pulse OK para seleccionar.

El tono actual aparece con un ✓

Asignación de tipos de timbre

La radio puede programarse para que utilice el sonido de uno de los diez tonos de llamada predefinidos cuando reciba una alerta de llamada o un mensaje de texto de un contacto determinado. La radio reproducirá todos los tipos de timbre al ir desplazándose por la lista. Siga el procedimiento para asignar estilos de tono de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.

Las entradas están ordenadas alfabéticamente.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Editar`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse hasta que la pantalla muestre el menú `Edit. tono`.

Un ✓ indica el tono seleccionado actual.

6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tono que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Selección de un tipo de tono de alerta

NOTA:
El botón **Tono de alerta** programado se lo asigna su distribuidor o administrador del sistema. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Puede programar las llamadas de radio para una única llamada de vibración predeterminada. Si el estado Todos tonos está deshabilitado, la radio mostrará el icono de Silencio de Todos tonos. Si el estado Todos tonos está habilitado, se mostrará el tipo de tono de alerta relacionado.

La radio vibra una vez si se trata de un estilo de timbre momentáneo. La radio vibra repetidamente si se trata de un estilo de timbre repetitivo. Cuando se ajuste en Tono y vibración, la radio emitirá un tono de llamada específico si hay una transacción de radio entrante (por ejemplo, Alerta de llamada o Mensaje). Suena como un tono de clave alta o una llamada perdida.

En las radios con baterías compatibles con la función de vibración y que están acopladas a un clip para el cinturón con vibración, las opciones de tono de alerta son Silencio, Tono, Vibración y Tono y vibración.

En las radios con baterías no compatibles con la función de vibración y que no están acopladas a un clip para el cinturón con vibración, el tono de alerta se establece automáticamente en Tono.Las opciones disponibles para el tono de alerta son Silencio y Tono.

Realice las siguientes acciones para seleccionar un tono de alerta.

- Pulse el botón programado **Tono de alerta** para acceder al menú Tono de alerta.
  a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Tono`, `Vibración`, `Tono y vibración` o `Silencio` y Pulse OK para seleccionar.
- Acceda a esta función en el menú.
  a. Pulse OK para acceder al menú.
  b. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Utilidades` y Pulse OK para seleccionar.
  c. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Configuración de la radio` y Pulse OK para seleccionar.
  d. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Tonos/Alertas` y Pulse OK para seleccionar.
  e. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Tono de alerta` y Pulse OK para seleccionar.
  f. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Tono`, `Vibración`, `Tono y vibración` o `Silencio` y Pulse OK para seleccionar.

Configuración del estilo de vibración

NOTA:
El botón **Estilo de vibración** programado se lo asigna su distribuidor o administrador del sistema. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

El estilo de vibración se activa cuando el clip para el cinturón con vibración está conectado a la radio con una batería compatible con la función de vibración.

Realice una de las siguientes acciones para configurar el estilo de vibración.

- Pulse el botón programado **Estilo de vibración** para acceder al menú Estilo de vibración.
  a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Corta`, `Media` o `Larga` y Pulse OK para seleccionar.
- Acceda a esta función en el menú.
  a. Pulse OK para acceder al menú.
  b. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Utilidades` y Pulse OK para seleccionar.
  c. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Configuración de la radio` y Pulse OK para seleccionar.
  d. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Tonos/Alertas` y Pulse OK para seleccionar.
  e. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Estilo de vibración` y Pulse OK para seleccionar.
  f. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `Corta`, `Media` o `Larga` y Pulse OK para seleccionar.

Aumento del volumen del tono de alarma

La radio puede programarse para que le avise continuamente cada vez que una llamada de radio se quede sin responder. Esto se realiza mediante un aumento automático y progresivo del volumen del tono de alarma. Esta función se conoce como Escalert. Siga el procedimiento para aumentar el volumen del tono de alarma de la radio.

Funciones del registro de llamadas

La radio realiza el seguimiento de todas las llamadas privadas recientes: salientes, respondidas y perdidas. El registro de llamada se utiliza para visualizar y gestionar las llamadas recientes.

Puede que las alertas de llamadas perdidas se incluyan en los registros de llamadas, en función de la configuración del sistema de la radio. Puede realizar las siguientes tareas en cada una de las listas de llamadas:

- Guardar un alias o un ID en los contactos
- Eliminar llamada
- Ver detalles

Visualización de llamadas recientes

Siga el procedimiento para ver las llamadas recientes en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Registro de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a la lista de preferidos. Pulse OK para seleccionar.

   Las opciones son `Perdidas`, `Respondidas` y `Salientes`.

   La pantalla muestra la entrada más reciente.
4. Pulse ▲ o ▼ para ver la lista.

   Puede iniciar una llamada privada con el alias o ID que aparece en pantalla en ese momento. Para ello, pulse el botón **PTT**.

Visualización de detalles desde la lista de llamadas

Siga el procedimiento para ver los detalles de la lista de llamadas en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Registro de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a la lista que desee. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver detalles`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra los detalles.

Almacenamiento de ID o alias desde la lista de llamadas

Siga el procedimiento para almacenar ID o alias en la radio desde la lista de llamadas.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Registro de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a la lista que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Store` (Guardar). Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un cursor intermitente.

6 Introduzca el resto de caracteres del alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

Puede almacenar un ID sin alias.

La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Eliminación de llamadas desde la lista de llamadas

Siga el procedimiento para eliminar llamadas de la radio desde la lista de llamadas.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Registro de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a la lista que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si la lista está vacía:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `Lista vacía`.

4 Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `¿Borrar entrada?` Pulse OK para seleccionar.

6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse OK para seleccionar `Sí` y borrar la entrada.
  La pantalla muestra `Entrada eliminada`.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar `No`. Pulse OK para seleccionar.
  La radio vuelve a la pantalla anterior.

Funcionamiento de las alertas de llamada

Los avisos de alertas de llamada le permiten avisar a un usuario determinado de radio para que vuelva a llamarle cuando pueda.

Esta función solamente se aplica a los alias o ID de suscriptor y se puede acceder a ella a través del menú mediante Contactos o un botón programado de **acceso de marcación rápida**.

Respuesta a alertas de llamada

Siga el procedimiento para responder a alertas de llamada con la radio.

Cuando se recibe una alerta de llamada:

- Se oye un tono repetitivo.
- El indicador LED parpadea en amarillo.

- La pantalla muestra la lista de notificaciones y aparece una alerta de llamada con el alias o ID de la radio que realiza la llamada.

  En función de la configuración de su distribuidor o administrador del sistema, puede responder a una alerta de llamada realizando una de las siguientes opciones:

  - Pulse el botón **PTT** para responder con una llamada privada directamente a la persona que llama.
  - Pulse el botón **PTT** para continuar la comunicación normal con el grupo de conversación.
    La alerta de llamada se mueve a la opción de llamadas perdidas en el menú Registro de llamadas. Puede responder al autor de la llamada perdida desde el registro de llamadas perdidas.

Consulte Lista de notificaciones en la página 150 y Funciones del registro de llamadas en la página 106 para obtener más información.

Realización de alertas de llamada

Siga el procedimiento para realizar alertas de llamada con la radio.

1 Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

La pantalla muestra `Alerta de llamada` y el ID o alias de suscriptor. El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla mostrará un aviso pequeño positivo.
Si no se recibe ninguna confirmación de la alerta de llamada, la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.

Realización de alertas de llamada mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para realizar alertas de llamada con la radio mediante la lista de contactos.

1. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Alerta de llamada`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra `Alerta de llamada` y el ID o alias de suscriptor. El indicador LED verde se ilumina.
4. Espere a que se produzca la confirmación.

   Si se recibe la confirmación de la alerta de llamada, la pantalla mostrará un aviso pequeño positivo.
   Si no se recibe ninguna confirmación de la alerta de llamada, la pantalla mostrará un aviso pequeño negativo.

Modo Silenciar

El modo Silenciar ofrece al usuario la opción de silenciar todos los indicadores de audio de la radio.

Cuando se inicia el modo Silenciar, se silencian todos los indicadores de audio de la radio, con excepción de las funciones con mayor prioridad como las operaciones de emergencia.

Cuando se sale del modo Silenciar, la radio vuelve a utilizar tonos y transmisiones de audio.

NOTA:
Se trata de una función adquirible. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Activación del modo Silenciar

Siga el procedimiento para activar el modo Silenciar.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Acceda a esta función a través del botón programable **Modo Silenciar**.
- Acceda a esta función colocando la radio boca abajo momentáneamente.

En función del modelo de radio, la función boca abajo se puede activar desde el menú de la radio o si lo hace el administrador del sistema. Póngase en

contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

IMPORTANTE:
Los usuarios no pueden activar la función Man Down o boca abajo a la vez. No es posible tener ambas funciones activas simultáneamente.

NOTA:
La función boca abajo solo se aplica a DP3661e.

Cuando se activa el modo Silenciar ocurre lo siguiente:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `Modo Silenciar activado`.
- La luz LED roja empieza a parpadear y sigue haciéndolo hasta que se sale del modo Silenciar.
- Se muestra el icono del **Modo Silenciar** en la pantalla de inicio.
- La radio está silenciada.
- El temporizador del modo Silenciar comienza la cuenta atrás que tiene configurada.

Configuración del temporizador del modo Silenciar

Es posible activar la función modo Silenciar durante un periodo preconfigurado de tiempo mediante la configuración del temporizador del modo Silenciar. La duración del temporizador se configura en el menú de la radio y puede variar de 30 minutos a 6 horas. Cuando el temporizador expira, se sale del modo Silenciar.

Si el temporizador se queda en 0, la radio se queda en el modo Silenciar durante un periodo de tiempo indefinido hasta que la radio se pone boca arriba o se pulsa el botón programado **Modo Silenciar**.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Temp. silenc.`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para editar el valor numérico de cada dígito y pulse .

Salida del modo Silenciar

Se puede salir de esta función automáticamente cuando expira el temporizador del modo Silenciar.

Lleve a cabo una de las siguientes operaciones para salir del modo Silenciar manualmente:

- Pulse el botón programado **Modo Silenciar**.
- Pulse el botón PTT en cualquier entrada.
- Coloque la radio boca arriba durante un momento.

NOTA:
La función boca abajo solo se aplica a DP3661e.

Cuando se desactiva el modo Silenciar ocurre lo siguiente:

- Suena el tono indicador negativo.
- La pantalla muestra `Modo Silenciar desactivado`.
- El LED que parpadea en rojo se apaga.
- El icono del **modo Silenciar** desaparece de la pantalla de inicio.
- La radio desactiva el silencio y se restaura el estado del altavoz.
- Si el temporizador del modo Silenciar no ha expirado, se detiene.

NOTA:
También se sale del modo Silenciar si el usuario transmite voz o cambia a un canal sin programar.

Funcionamiento de emergencia

Una alarma de emergencia se utiliza para indicar una situación crítica. Es posible iniciar una alarma de emergencia en cualquier momento, incluso cuando haya actividad en el canal actual.

Su distribuidor puede establecer la duración de la pulsación del botón **Emergencia** programado, excepto para la pulsación larga, que es similar a la del resto de botones:

Pulsación corta
Duración entre 0,05 y 0,75 segundos.

Pulsación larga
Duración entre 1 y 3,75 segundos.

El botón **Emergencia** se asigna junto con la función Emergencia activada/desactivada. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca del funcionamiento asignado al botón **Emergencia**.

NOTA:
Si la pulsación corta del botón **Emergencia** está asignada a la activación del modo de emergencia, la pulsación larga del botón **Emergencia** se asignará a la salida del modo de emergencia.

Si la pulsación larga del botón **Emergencia** está asignada a la activación del modo de emergencia, la pulsación corta del botón **Emergencia** se asignará a la salida del modo de emergencia.

La radio soporta tres alarmas de emergencia:

- Alarma de emergencia
- Alarma de emergencia con llamada
- Alarma de emergencia con transmisión de voz posterior

Además, todas las alarmas tienen los siguientes tipos:

Normal
La radio transmite una señal de alarma y utiliza un indicador visual o sonoro.

Silencio

Silencio con voz
La radio transmite una señal de alarma sin ningún indicador sonoro ni visual, pero permite que las llamadas entrantes suenen a través del altavoz.

NOTA:
Solo se puede asignar una de las alarmas de emergencia anteriores al botón **Emergencia** programado.

Recepción de alarmas de emergencia

Siga el procedimiento para recibir alarmas de emergencia en la radio.

Cuando se recibe una alarma de emergencia:

- Suena un tono.
- El LED rojo parpadea.
- La pantalla muestra el icono **Emergencia** y el alias de autor de llamada de emergencia o, si hay más de una alarma, se muestran todos los alias de autor de llamada de emergencia en la lista de alarmas.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si solo hay una alarma, pulse para ver más detalles.
- Si hay más de una alarma, pulse ▲ o ▼ para ir al alias deseado y, a continuación, pulse para ver más detalles.

2 Pulse para ver las opciones de acción.

3 Pulse y seleccione `Sí` para salir de la lista de alarmas.

4 Pulse OK para acceder al menú.

5 Seleccione `Lista de alarmas` para volver a ver la lista de alarmas.

Respuesta a alarmas de emergencia

Siga el procedimiento para responder a alertas de emergencia con la radio.

1 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para transmitir el mensaje de voz de no emergencia al mismo grupo al que se envió la alarma de emergencia.

El indicador LED verde se ilumina. La radio se mantiene en el modo de emergencia.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar (si está activado) y comience a hablar con claridad al micrófono.
- Espere a que finalice el efecto local de **PTT** (si está activado) y hable con claridad al micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando la radio que inicia la emergencia responde:

- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra el icono **Llamd. grupo**, el ID de la radio transmisora y la lista de alarmas.

El mensaje de voz de emergencia solo puede transmitirse mediante la radio que inicia la emergencia. Todas las demás radios, incluida la radio que recibe la emergencia, transmiten mensajes de voz de no emergencia.

Salida del modo de emergencia tras recibir la alarma de emergencia

Siga el procedimiento para salir del modo de emergencia tras recibir la alarma de emergencia.

Elimine los elementos de la alarma.

Eliminación de un elemento de alarma de la lista de alarmas

Siga el procedimiento para eliminar los elementos de alarma de la lista de alarmas, para salir del modo de emergencia.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Lista alar.` Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento de alarma que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar`. Pulse OK para seleccionar.

Envío de alarmas de emergencia

Esta función permite enviar una alarma de emergencia, una señal sin voz, que activa una indicación de alerta en un grupo de radios. Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia con la radio.

La radio no muestra ningún indicador sonoro o visual durante el modo de emergencia cuando está configurada en Silencio.

1 Pulse el botón programado **Emergencia activada**.

Verá uno de los siguientes resultados:

- La pantalla muestra `Alarma Tx` y el alias de destino.
- La pantalla muestra `Telegrama Tx` y el alias de destino.

El indicador LED verde se ilumina. Aparece el icono de **emergencia**.

NOTA:
Si se ha programado, suena el tono de búsqueda de emergencia. Este tono se silencia cuando la radio transmite o recibe voz y se detiene cuando la radio sale del modo de emergencia. El tono de búsqueda de emergencia se puede programar a través del CPS.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena el tono de emergencia.
- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra `Alarma enviada`.

Si no se realiza correctamente tras agotar todos los reintentos:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra `Alarma fallida`.

La radio sale del modo de alarma de emergencia y vuelve a la pantalla de inicio.

Envío de alarmas de emergencia con llamada

Esta función permite enviar una alarma de emergencia con llamada a un grupo de radios. Tras el reconocimiento de una radio que esté dentro del grupo, el grupo de radios puede comunicarse a través de un canal de emergencia programado.
Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia mediante llamada con la radio.

1 Pulse el botón programado **Emergencia activada**.

Verá uno de los siguientes resultados:

- La pantalla muestra `Telegrama Tx` y el alias de destino.

El indicador LED verde se ilumina. Aparece el icono de **Emergencia**.

NOTA:
Si se ha programado, suena el tono de búsqueda de emergencia. Este tono se silencia cuando la radio transmite o recibe voz y se detiene cuando la radio sale del modo de emergencia.El distribuidor o administrador del sistema pueden programar el tono de búsqueda de emergencia.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena el tono de emergencia.
- El indicador LED verde parpadea.
- La pantalla muestra `Alarma enviada`.
- La radio entra en el modo de llamada de emergencia cuando la pantalla muestra `Emergencia` y el alias del grupo de destino.

3 Pulse el botón **PTT** para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla muestra el icono de **llamada a grupo**.

4 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

La pantalla muestra los alias de grupo y de autor de llamada.

5 Si la función de indicación de canal libre está activada, oirá un breve tono de alerta en el momento en que la radio transmisora suelte el botón **PTT**, lo que señala que el canal está libre para que el usuario responda. Pulse el botón **PTT** para responder la llamada.

6 Pulse el botón **Emergencia desactivada** programado para salir del modo de emergencia.

La radio volverá a la pantalla de inicio.

Envío de alarmas de emergencia con transmisión de voz posterior

Esta función permite enviar una alarma de emergencia con transmisión de voz posterior a un grupo de radios. El micrófono de la radio se activa de manera automática y le permite comunicarse con el grupo de radios sin tener que pulsar el botón **PTT**. El estado de micrófono activado también se conoce como *micrófono de emergencia*.

Si la radio tiene el modo de ciclo de emergencias habilitado, las repeticiones de *micrófono de emergencia* y el periodo de recepción se realizan con una duración programada. Durante el modo de ciclo de emergencias, las llamadas recibidas suenan a través del altavoz.

Si pulsa el botón **PTT** durante el periodo de recepción programado, escuchará un tono de prohibición que indica que debe soltar el botón **PTT**. La radio ignora que se ha pulsado el botón **PTT** y permanece en modo de emergencia.

Si pulsa el botón **PTT** mientras el *micrófono de emergencia* está conectado y lo mantiene pulsado después de que haya terminado esta conexión, la radio seguirá transmitiendo hasta que suelte el botón **PTT**.

Si se produce un error en la solicitud de la alarma de emergencia, la radio no intentará enviar de nuevo la solicitud y entrará directamente en estado de *micrófono de emergencia*.

NOTA:
Puede que ciertos accesorios no admitan el *micrófono de emergencia*. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia mediante voz con la radio.

1 Pulse el botón programado **Emergencia activada**.

Verá uno de los siguientes resultados:

- La pantalla muestra `Alarma Tx` y el alias de destino.
- La pantalla muestra `Telegrama Tx` y el alias de destino.

El indicador LED verde se ilumina. Aparece el icono de **emergencia**.

2 Cuando la pantalla muestre `Alarma enviada`, hable con claridad al micrófono.

La radio detiene automáticamente la transmisión:

- Cuando el tiempo de duración del ciclo entre el *micrófono de emergencia* y las llamadas recibidas se agota, si el modo de ciclo de emergencia está activado.

- Cuando la conexión del micrófono de emergencia termina, si el modo de ciclo de emergencia está desactivado.

3 Pulse el botón **Emergencia desactivada** programado para salir del modo de emergencia.

La radio volverá a la pantalla de inicio.

Reinicio del modo de emergencia

Esta función solo se aplica a la radio que envía la alarma de emergencia. Siga el procedimiento para reiniciar el modo de emergencia en la radio.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Cambia el canal mientras la radio se encuentra en modo de emergencia.
  Si la alarma de emergencia está habilitada en el nuevo canal, la radio sale del modo de emergencia y reinicia la emergencia.
- Pulse el botón **Emergencia activada** programado durante un estado de transmisión/inicio de emergencia.
  Esto provoca que la radio salga de este estado y reinicie la emergencia.

Salida del modo de emergencia

Esta función solo se aplica a la radio que envía la alarma de emergencia.

La radio sale del modo de emergencia:

- Si se recibe una confirmación (solo para alarma de emergencia).
- Si se han agotado todos los intentos de enviar la alarma.
- La radio se apaga.

NOTA:
La radio no volverá a reiniciar automáticamente el modo de emergencia cuando se vuelva a encender.

Siga el procedimiento para salir del modo de emergencia de la radio.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Emergencia desactivada** programado.

- Apague la radio y, a continuación, vuelve a encenderla si se ha programado que la radio permanezca en el canal de retorno de emergencia incluso después de recibir la confirmación.
- Cambie el canal a un canal nuevo que no tiene el sistema de emergencia configurado.
  La pantalla muestra `Sin emergencia`.

Funciones de mensajería de texto

La radio puede recibir datos como, por ejemplo, un mensaje de texto, de otra radio o una aplicación de correo electrónico.

El buzón puede almacenar un máximo de 30 mensajes.

La radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota. Los mensajes de texto de la pantalla de escritura se guardarán automáticamente en la carpeta Borrador.

Si mantiene pulsado en cualquier momento, la radio volverá a la pantalla de inicio.

NOTA:
Si el tipo de canal no coincide, solo se puede editar, transmitir o eliminar los mensajes de texto enviados, transmitir, eliminar o eliminar todos los mensajes de texto recibidos, así como editar o transmitir los mensajes de texto que no se han podido enviar.

Mensajes de texto

Los mensajes de texto se guardan en un buzón y se ordenan según el mensaje recibido más recientemente.

Visualización de los mensajes de texto

Siga el procedimiento para ver los mensajes de texto en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

Si el buzón está vacío:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Si el tono de teclado está activado, sonará un tono.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico, en la pantalla aparecerá una línea de asunto.

Visualización de mensajes de texto de estado de telemetría

Siga el procedimiento para ver un mensaje de texto de estado de telemetría desde el buzón de entrada.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

No puede responder a un mensaje de texto de estado de telemetría.

La pantalla muestra `Telemetría:. <Mensaje de texto de estado>`.

5 Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Visualización de mensajes de texto guardados

Siga el procedimiento para ver los mensajes de texto guardados en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.

- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Mensajes. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Borradores. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

Respuesta a mensajes de texto

Siga el procedimiento para responder a mensajes de texto con la radio.

Al recibir un mensaje de texto:

- La pantalla muestra la lista de notificaciones con el alias o ID del remitente.
- La pantalla muestra el icono de **mensaje**.

NOTA:
La radio sale de la pantalla de alerta de mensaje de texto y realiza una llamada privada o de grupo al remitente del mensaje si se pulsa el botón **PTT**.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a Leer. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra el mensaje de texto. Si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico, en la pantalla aparecerá una línea de asunto.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a Leer luego. Pulse OK para seleccionar.
  La radio vuelve a la pantalla en la que se encontraba antes de recibir el mensaje de texto.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a Eliminar. Pulse OK para seleccionar.

2 Pulse ↩ para volver a la bandeja de entrada.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe en el paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico, en la pantalla aparecerá una línea de asunto.

5 Pulse OK para acceder al submenú.

6 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio vuelve a la pantalla de la opción `Reenviar`.

Transferencia de mensajes de texto

Siga el procedimiento para transferir mensajes de texto con la radio.

En la pantalla de la opción `Reenviar`:

1 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Transferir` y, a continuación, pulse OK para enviar el mismo mensaje a otro suscriptor, o ID o alias de grupo.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando el mensaje.

3 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Reenvío de mensajes de texto

Siga el procedimiento para reenviar mensajes de texto con la radio.

En la pantalla de la opción `Reenviar`:

Pulse para volver a enviar el mismo mensaje al mismo alias o ID de grupo o suscriptor.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio vuelve a la pantalla de la opción `Reenviar`.

Eliminación de mensajes de texto desde el buzón

Siga el procedimiento para eliminar mensajes de texto desde el buzón de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

Si el buzón está vacío:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Suena un tono.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

Si el mensaje procede de una aplicación de correo electrónico, en la pantalla aparecerá una línea de asunto.

5 Pulse para acceder al submenú.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar`. Pulse OK para seleccionar.

7 Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso positivo. La pantalla vuelve al buzón.

Eliminación de todos los mensajes de texto desde el buzón

Siga el procedimiento para eliminar todos los mensajes de texto desde el buzón de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Buzón`. Pulse OK para seleccionar.

Si el buzón está vacío:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Suena un tono.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar todo`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Eliminación de mensajes de texto guardados desde la carpeta Borrador

Siga el procedimiento para eliminar los mensajes de texto guardados del borrador de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Borradores`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar`. Pulse para eliminar el mensaje de texto.

Envío de mensajes de texto

Cuando se envía un mensaje a otra radio, este se guarda en la carpeta Enviados. El último mensaje de texto enviado siempre se añade al principio de la carpeta Enviados. Puede enviar, transmitir o eliminar un mensaje de texto enviado.

La carpeta Enviados es capaz de almacenar los 30 últimos mensajes enviados como máximo. Cuando esté llena, el siguiente mensaje de texto que se envíe sustituirá automáticamente al mensaje de texto más antiguo de la carpeta.

Si sale de la pantalla de envío de mensajes mientras se envía el mensaje, la radio actualiza el estado del mensaje en la carpeta Enviados sin realizar ninguna indicación en la pantalla ni mediante un sonido.

Si la radio cambia de modo o se apaga antes de que se actualice el estado del mensaje en la carpeta Enviados, la radio no puede terminar de enviar los mensajes en curso y los marca automáticamente con un icono de **error de envío**.

La radio admite un máximo de cinco mensajes en curso al mismo tiempo. En este tiempo, la radio no puede enviar mensajes nuevos y los marca automáticamente con un icono de **error de envío**.

Si mantiene pulsado en cualquier momento, la radio volverá a la pantalla de inicio.

Visualización de mensajes de texto enviados

Siga el procedimiento para ver los mensajes de texto enviados en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Enviados`. Pulse OK para seleccionar.

Si la carpeta Enviados está vacía:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Si el tono de teclado está activado, sonará un tono bajo.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

Envío de mensajes de texto enviados

Siga el procedimiento para enviar mensajes de texto enviados con la radio.

Si está viendo un mensaje enviado:

1 Pulse OK.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio accede a la pantalla de la opción `Reenviar`. Consulte Reenvío de mensajes de texto en la página 131 para obtener más información.

Eliminación de todos los mensajes de texto enviados desde la carpeta Enviados

Siga el procedimiento para eliminar todos los mensajes de texto enviados de la radio desde la carpeta Enviados.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mensaje txt** programado. Continúe con el paso paso 3.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensajes`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Enviados`. Pulse OK para seleccionar.

Si la carpeta Enviados está vacía:

- La pantalla muestra `Lista vacía`.
- Suena un tono.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Eliminar todo`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para elegir `Sí`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar No. Pulse OK para seleccionar.
  La radio vuelve a la pantalla anterior.

Mensajes de texto rápidos

Envío de mensajes de texto rápidos

Siga el procedimiento para enviar mensajes de texto rápidos predefinidos de la radio a alias predefinidos.

1 Pulse el botón de **acceso de marcación rápida** programado.

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando el mensaje.

2 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La radio accede a la pantalla de la opción Reenviar. Consulte Reenvío de mensajes de texto en la página 131 para obtener más información.

Codificación de mensajes analógicos

La radio puede enviar mensajes preprogramados desde la lista de mensajes a un alias de radio o a un operador.

Envío de mensajes con codificación MDC a los operadores

Siga el procedimiento para enviar mensajes con codificación MDC a los operadores con la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Mensaje. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Texto rápido`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando el mensaje.

5 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Envío de mensajes con codificación de cinco tonos a los contactos

Siga el procedimiento para enviar mensajes con codificación de cinco tonos a los contactos con la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mensaje`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Texto rápido`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir al mensaje que desee. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al contacto que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando el mensaje.

6 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.

- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

NOTA:
Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Actualización de estado analógico

La radio está habilitada para enviar mensajes preprogramados desde la lista de estados que indica su actividad actual .

El último mensaje de confirmación de recepción se mantiene en la parte superior de la lista de estados. Los demás mensajes se organizan en orden alfanumérico.

Envío de actualizaciones de estado a contactos predefinidos

Siga el procedimiento para enviar actualizaciones de estado a contactos predefinidos con la radio.

1 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estado`. Pulse OK para seleccionar.

2 Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al estado que desee. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estab. predet.` Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequeño de transición, que confirma que se está enviando la actualización de estado.

4 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- La pantalla muestra ✓ junto al estado de confirmación.

Si no es correcta:

- Suena un tono.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.
- La pantalla muestra ✓ junto al estado anterior.

Visualización de detalles de estado de 5 tonos

Siga el procedimiento para ver los detalles de estado de 5 tonos en la radio.

Se asume que ha adquirido la clave de licencia del software.

1. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Estado`. Pulse OK para seleccionar.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta llegar al estado que desee. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver detalles`. Pulse OK para seleccionar.

   La pantalla muestra detalles del estado seleccionado.

Privacidad

Esta función ayuda a evitar que los usuarios no autorizados escuchen conversaciones en un canal mediante el uso de una solución de cifrado basada en software. Las partes de señalización e identificación de usuario de una transmisión no se mezclan.

La radio debe tener la privacidad habilitada en el canal para enviar una transmisión con la privacidad habilitada, aunque no es un requisito necesario para recibir una transmisión. Mientras se encuentra en un canal con la privacidad habilitada, la radio puede recibir transmisiones claras o descodificadas.

En un canal con la privacidad activada, la radio puede recibir llamadas claras o descodificadas, en función de cómo se haya programado. Además, puede reproducir un tono de aviso o no, en función de cómo se haya programado.

NOTA:
Es posible que algunos modelos de radio no ofrezcan esta función de privacidad o la configuración sea diferente. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Activación o desactivación de la privacidad

Siga el procedimiento para activar o desactivar la privacidad en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Privacidad** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Privacidad`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Apagado`.

Inhibic. respuesta

Esta función ayuda a prevenir que la radio responda a cualquier transmisión entrante.

NOTA:
Se trata de una función adquirible. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Si se activa, la radio no genera ninguna transmisión saliente en respuesta a transmisiones entrantes, tales como Verificación de radio, Alerta de llamada, Desactivación de radio, Monitorización remota, Servicio de registro automático (ARS), Respuesta a mensajes privados y envío de informes de ubicación GPS. La radio no puede recibir llamadas privadas confirmadas cuando se activa esta función. Sin embargo, la radio puede enviar transmisiones manualmente.

Activación/desactivación de la inhibición de respuesta

Siga el procedimiento para activar o desactivar la inhibición de respuesta en la radio.

Pulse el botón de **Inhib. resp.** programado.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño positivo momentáneamente.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo momentáneamente.

Seguridad

Esta función puede habilitar o deshabilitar cualquier radio del sistema.

Por ejemplo, puede que quiera deshabilitar una radio robada para evitar que una persona no autorizada la utilice y luego activarla cuando la recupere.

Hay dos maneras de activar o desactivar una radio, con autenticación o sin autenticación.

La desactivación de radio autenticada es una función adquirible. Con la desactivación de radio autenticada, se necesita una verificación para activar o desactivar una radio. Cuando la radio inicia esta función en una radio de destino con autenticación de usuarios, se necesita una frase de paso. La frase de paso se preprograma en la radio de destino mediante CPS.

No recibirá ninguna confirmación si pulsa el botón de **Inicio** durante la operación de activación o desactivación de la radio.

NOTA:
Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Desactivación de las radios

Siga el procedimiento para desactivar la radio.

1 Pulse el botón **Deshab. radio** programado.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.

3 Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- El indicador LED verde parpadea.
- Aparece una pantalla de frase de paso.

Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.

- Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
- Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.

4 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Desactivación de las radios mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para desactivar la radio mediante la lista de contactos.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Deshab. radio`.

5 Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- El indicador LED verde parpadea.
- Aparece una pantalla de frase de paso.

  Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.

- Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
- Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.

6 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Desactivación de las radios mediante marcación manual

Siga el procedimiento para desactivar la radio mediante marcación manual.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual`. Pulse OK para seleccionar.

4 Introduzca el ID de suscriptor y pulse OK para continuar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Deshab. radio`.

6 Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- La pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde parpadea.
- Aparece una pantalla de frase de paso.

  Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.

  - Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que

indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.

- Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.

7 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.
- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Activación de las radios

Siga el procedimiento para activar la radio.

1 Pulse el botón **Habilitar radio** programado.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.

3 Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- La pantalla muestra `Habilitar radio: <Alias o ID de suscriptor>`.El indicador LED verde se ilumina.
- Aparece una pantalla de frase de paso.

  Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.

  - Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
  - Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.

4 Espere a que se produzca la confirmación.

Si es correcta:

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

Si no es correcta:

- Suena un tono indicador negativo.

- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Activación de las radios mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para activar la radio mediante la lista de contactos.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Habilitar radio`.
5. Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:
   - La pantalla muestra `Habilitar radio: <Alias o ID de suscriptor>`.El indicador LED verde se ilumina.
   - Aparece una pantalla de frase de paso.

     Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.
     - Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
     - Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.
6. Espere a que se produzca la confirmación.

   Si es correcta:
   - Suena un tono indicador positivo.
   - La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

   Si no es correcta:
   - Suena un tono indicador negativo.
   - La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Activación de las radios mediante marcación manual

Siga el procedimiento para activar la radio mediante marcación manual.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Marcdo. manual`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Llamada privada`. Pulse OK para seleccionar.

   La primera línea de texto muestra `Núm. radio:`.
5. Introduzca el ID de suscriptor y pulse OK para continuar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Habilitar radio`.
7. Pulse OK para seleccionar. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:
   - El indicador LED verde se ilumina.
   - Aparece una pantalla de frase de paso.

     Introduzca la frase de paso. Pulse OK para continuar.
     - Si la frase de paso es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso de transición que indica que la solicitud está en curso. El indicador LED verde se ilumina.
     - Si la frase de paso no es correcta, la pantalla muestra un pequeño aviso negativo y vuelve a la pantalla anterior.
8. Espere a que se produzca la confirmación.

   Si es correcta:
   - Suena un tono indicador positivo.
   - La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.

   Si no es correcta:
   - Suena un tono indicador negativo.

- La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Operario aislado

Esta función solicita que se envíe un mensaje de emergencia si no hay actividad del usuario durante un periodo de tiempo predefinido, como cualquier pulsación de un botón de la radio o activación del selector de canales.

Tras un periodo programado de tiempo de inactividad por parte del usuario, la radio avisa de antemano al usuario a través de un indicador de audio cuando el temporizador de inactividad se agota.

Si el usuario sigue sin confirmarlo antes de que se agote el temporizador de recordatorio predefinido, la radio inicia una alarma de emergencia.

Únicamente se asigna a esta función una de las siguientes alarmas de emergencia:

- Alarma de emergencia
- Alarma de emergencia con llamada
- Alarma de emergencia con transmisión de voz posterior

La radio permanece en el estado de emergencia, lo que permite que se emitan mensajes de voz hasta que se realice una acción. Consulte Funcionamiento de emergencia en la página 243 para obtener más información sobre las formas para salir del modo de emergencia.

NOTA:
Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Funciones de bloqueo por contraseña

Esta función le permite restringir el acceso a la radio al solicitar una contraseña cuando el dispositivo está activado.

Acceso a las radios mediante el uso de contraseñas

Siga el procedimiento para acceder a la radio mediante el uso de una contraseña.

1 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos actual.

- Pulse ▲ o ▼ para editar el valor numérico de cada dígito y, a continuación, pulse para acceder y avanzar hasta el siguiente dígito.

2 Pulse para introducir la contraseña.

Si es correcta, se encenderá la radio.
Si no es correcta:

- Tras el primer y segundo intento, la pantalla mostrará `Contraseña incorr.` Repita paso 1.
- Tras el tercer intento, en la pantalla aparecerá `Contraseña incorr.` y, a continuación, `Radio bloqueada`. Suena un tono. El indicador LED parpadeará dos veces en amarillo. La radio entrará en estado de bloqueo durante 15 minutos.

NOTA:
En estado bloqueado, la radio solo responde a las entradas del **botón de volumen/ encendido/apagado** y del botón **Luz fondo**.

Activación o desactivación del bloqueo por contraseña

Siga el procedimiento para activar o desactivar el bloqueo por contraseña en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bloq. contras.` Pulse OK para seleccionar.

5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos actual.

- Utilice un micrófono con teclado.
- Pulse ▲ o ▼ para editar el valor numérico de cada dígito y, a continuación, pulse OK para acceder y avanzar hasta el siguiente dígito.
  Se oirá un tono indicador positivo cada vez que se introduce un dígito.

6 Pulse OK para introducir la contraseña.

Si la contraseña es incorrecta, la pantalla mostrará `Contraseña incorr.` y volverá automáticamente al menú anterior.

7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Activar`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Activar`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Desactivar`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Desactivar`.

Desbloqueo de radios en estado de bloqueo

En estado bloqueado, la radio no puede recibir ninguna llamada, ni siquiera llamadas de emergencia. Siga el procedimiento para desbloquear la radio en estado bloqueado.

1 Encienda la radio.

La radio reinicia el temporizador de 15 minutos del estado bloqueado.

2 Espere 15 minutos.

La radio solo responde al botón de **encendido/apagado** en estado bloqueado.

3 Repita los pasos de la sección Acceso a las radios mediante el uso de contraseñas en la página 148 para acceder a la radio.

Cambio de contraseñas

Siga el procedimiento para cambiar las contraseñas de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bloq. contras.` Pulse OK para seleccionar.

5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos actual y pulse OK para continuar.

Si la contraseña es incorrecta, la pantalla mostrará `Contraseña incorr.` y volverá automáticamente al menú anterior.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Camb. contras.` Pulse OK para seleccionar.

7 Introduzca una contraseña de cuatro dígitos nueva y pulse OK para continuar.

8 Vuelva a introducir la nueva contraseña de cuatro dígitos y pulse OK para continuar.

Si el cambio se realiza correctamente, en la pantalla aparecerá el mensaje `Contraseña cambiada`.
Si el cambio no se realiza correctamente, en la pantalla aparecerá el mensaje `Contraseñas no coinciden`.

La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.

Lista de notificaciones

La radio dispone de una lista de notificaciones que incluye todos los eventos "sin leer" del canal, como por ejemplo, mensajes de texto sin leer, telegramas, llamadas perdidas y alertas de llamadas.

La pantalla muestra el icono de **notificación** si la lista de notificaciones tiene uno o más eventos.

Para mensajes de texto y eventos de notificación de llamada/alerta de llamada perdida, el número máximo son 30 mensajes de texto y 10 llamadas/alertas de llamadas perdidas. El número máximo depende de la capacidad de la lista de funciones individual (fichas de trabajo, mensajes de texto o llamadas/alertas de llamadas perdidas).

Acceso a la lista de notificaciones

Siga el procedimiento para acceder a la lista de notificaciones de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Notificación. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el evento que desee. Pulse OK para seleccionar.

4 Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Sistema de repetición de rango automático

El sistema de repetición de rango automático (ARTS) es una función solo analógica diseñada para informarle de que la radio está fuera de cobertura de otras radios equipadas con ARTS.

Las radios equipadas con ARTS transmiten o reciben señales periódicamente para confirmar que se encuentran dentro del alcance de las otras.

La radio proporciona las siguientes indicaciones de estado:

Alerta de primera conexión

Suena un tono.

La pantalla muestra En alcance tras el alias de canal.

Alerta dentro de cobertura de ARTS

Suena un tono, si está programado.

La pantalla muestra En alcance tras el alias de canal.

Alerta fuera de cobertura de ARTS

Suena un tono. El LED rojo parpadea rápidamente.

En la pantalla se alterna el mensaje Fuera de cobert. y la pantalla de inicio.

NOTA:
Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Programación a través del interfaz de aire

El distribuidor puede actualizar la radio de forma remota mediante la programación a través del interfaz aire (OTAP) sin ninguna conexión física. Además, algunos ajustes también se pueden configurar mediante OTAP.

Cuando la radio ejecuta OTAP, el LED verde parpadea.

Cuando la radio recibe datos de gran volumen:

- La pantalla muestra el icono de **datos de gran volumen**.

- El canal está ocupado.
- Suena un tono negativo si se pulsa el **PTT**.

Cuando OTAP finaliza, según la configuración:

- Suena un tono. La pantalla muestra `Actualizando Reiniciando`. La radio se reinicia apagándose y encendiéndose de nuevo.
- Puede seleccionar `Reiniciar ahora` o `Posponer`. Si selecciona `Posponer`, la radio vuelve a la pantalla anterior. La pantalla muestra el icono de **temporizador de retardo OTAP** hasta que se produzca el reinicio automático.

Cuando la radio se enciende tras el reinicio automático:

- Si se realiza correctamente, la pantalla muestra `Actual. soft. completada`.
- Si no se realiza correctamente, la pantalla muestra `Actual. soft. fallida`.

Consulte Verificación de la información sobre actualización de software en la página 175 para la versión actualizada del software.

Indicador de intensidad de la señal recibida

Esta función permite ver los valores del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI).

La pantalla muestra el icono de **RSSI** en la esquina superior derecha. Consulte Iconos de pantalla en la página 181 para obtener más información sobre el icono de **RSSI**.

Visualización de valores de RSSI

Siga el procedimiento para ver los valores de RSSI en la radio.

Cuando se encuentre en la pantalla de inicio:

1. Pulse ◀ tres veces y pulse inmediatamente ▶, todo ello en cinco segundos.

   La pantalla muestra los valores de indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) actuales.

2. Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.

Bloqueo de transmisión

La función de bloqueo de transmisión permite a los usuarios bloquear todas las transmisiones de la radio.

NOTA:
Las funciones de Bluetooth y Wi-Fi están disponibles en el modo de bloqueo de transmisión.

Activación de la inhibición de transmisión

Siga el procedimiento para activar la inhibición de transmisión.

Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Inhib. Tx` y Pulse OK para seleccionar.
- Pulse el botón programable **Bloq. transmis.**

- Suena un tono indicador positivo.
- La pantalla muestra `Inhibición de Tx activado`.

NOTA:
El estado de la inhibición de transmisión no cambia una vez que la radio se enciende.

Desactivación de la inhibición de transmisión

Siga el procedimiento para desactivar la inhibición de transmisión.

Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Inhib. Tx` y Pulse OK para seleccionar.
- Pulse el botón programable **Bloq. transmis.**

- Suena un tono indicador negativo. La transmisión vuelve a funcionar con normalidad.
- La pantalla muestra `Inhibición de Tx desactivado`.

Funcionamiento de Wi-Fi

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

Esta función le permite configurar y conectarse a una red Wi-Fi. Wi-Fi es compatible con las actualizaciones de

firmware de la radio, el Codeplug y recursos, como paquetes de idiomas o de anuncio de voz.

Activación o desactivación del Wi-Fi

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

El botón **Activar o desactivar Wi-Fi** programado se lo asigna su distribuidor o administrador del sistema. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Los anuncios de voz para los el botón programado **Activar o desactivar Wi-Fi** se pueden personalizar mediante CPS en función de los requisitos del usuario. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Realice una de las siguientes acciones para activar o desactivar el Wi-Fi.

- Pulse el botón programado **Activar o desactivar Wi-Fi**. El anuncio de voz emite un sonido de activación o desactivación del Wi-Fi.
- Acceda a esta función en el menú.

  a. Pulse OK para acceder al menú.

  b. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.

  c. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi activ.` y Pulse OK para seleccionar.

  Pulse OK para activar el Wi-Fi. La pantalla muestra ✓ junto a Habilitado.

  Pulse OK para desactivar el Wi-Fi. Desaparece ✓ junto a Habilitado.

Conexión a un punto de acceso a la red

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

Cuando activa el Wi-Fi, la radio busca y se conecta a un punto de acceso a la red.

También puede conectarse a un punto de acceso a la red a través del menú.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Redes` y Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para acceder a un punto de acceso a la red y Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para `Conectar` y Pulse OK para seleccionar.

6 Introduzca la contraseña y pulse OK.

Si la conexión se realiza correctamente, la radio muestra un aviso y se guarda el punto de acceso a la red en la lista de perfiles.

Comprobación del estado de conexión Wi-Fi

Siga el procedimiento para comprobar el estado de conexión Wi-Fi.

Pulse el botón programado **Consulta del estado de la conexión Wi-Fi** para consultar el estado de conexión mediante el Anuncio de voz. El Anuncio de voz emite un sonido cuando el Wi-Fi está desactivado, si el Wi-Fi está activado pero no está conectado o si el Wi-Fi está activado y conectado.

- La pantalla muestra `Wi-Fi desact.` cuando el Wi-Fi está desactivado.
- La pantalla muestra `Wi-Fi activ., conectado` cuando la radio está conectada a la red.
- La pantalla muestra `Wi-Fi activ., desconectado` cuando el Wi-Fi está activado pero la radio no está conectada a ninguna red.

  Los anuncios de voz para los resultados de la consulta del estado de la conexión Wi-Fi se pueden personalizar mediante CPS en función de los requisitos del usuario. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

NOTA:
El botón **Consulta del estado de la conexión Wi-Fi** programado se lo asigna su distribuidor o administrador del sistema. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

Actualización de la lista de redes

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

- Realice las siguientes acciones para actualizar la lista de redes.

  a. Pulse OK para acceder al menú.

  b. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.

  c. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Redes` y Pulse OK para seleccionar.

  Al acceder al menú Redes, la radio actualiza automáticamente la lista de redes.

- Si ya se encuentra en el menú Redes, lleve a cabo la siguiente acción para actualizar la lista de redes.

  Pulse ▲ o ▼ para `Actualizar` y Pulse OK para seleccionar.

  La radio se actualiza y muestra la lista de redes más actualizada.

Adición de una red

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

Si una red preferida no está en la lista de redes disponibles, realice las siguientes acciones para añadir una red.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Redes` y Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para `Añadir red` y Pulse OK para seleccionar.
5. Introduzca el identificador de conjuntos de servicios (SSID) y pulse OK.
6. Pulse ▲ o ▼ para `Abrir` y Pulse OK para seleccionar.

7 Introduzca la contraseña y pulse OK.

La radio muestra para indicar que la red se ha guardado correctamente.

Visualización de los detalles de los puntos de acceso a la red

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e.

Realice las siguientes acciones para ver los detalles de los puntos de acceso a la red.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para acceder a un punto de acceso a la red y Pulse OK para seleccionar.

Eliminación de los puntos de acceso a la red

NOTA:
Esta función solo se aplica a DP3661e. Los puntos de acceso a la red de la empresa que se añadan mediante CPS solo se pueden eliminar a través de CPS.

Realice las siguientes acciones para eliminar los puntos de acceso a la red de la lista de perfiles.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Wi-Fi` y Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para acceder a `Redes` y Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para acceder al punto de acceso a la red seleccionada y Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para `Eliminar` y Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Sí y Pulse OK para seleccionar.

La radio muestra para indicar que el punto de acceso a la red seleccionada se ha eliminado correctamente.

Programación del panel frontal

Puede personalizar determinados parámetros de función en Programación del panel frontal (FPP) para mejorar el uso de la radio.

Utilice los siguientes botones según sea necesario mientras navega por los parámetros de función.

Botón de navegación arriba/abajo
Pulse para desplazarse por las opciones en posición horizontal o vertical, o para aumentar o reducir los valores.

Botón de Menú/OK
Pulse para seleccione la opción o entrar a un submenú.

Botón para volver e ir al inicio
Pulse brevemente para volver al menú anterior o para salir de la pantalla de selección.
Mantenga pulsado en cualquier momento para volver a la pantalla de inicio.

Acceso al modo Programación del panel frontal

Siga el procedimiento para entrar al modo de programación del panel frontal en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Programar radio. Pulse OK para seleccionar.

Edición de los parámetros del modo FPP

Utilice los siguientes botones según sea necesario mientras navega por los parámetros de función.

- ▲, ▼: desplácese por las opciones, aumente o disminuya valores, o navegue verticalmente.

- OK: seleccione la opción o acceda a un submenú.
- : pulse brevemente para volver al menú anterior o para salir de la pantalla de selección. Manténgalo pulsado para volver a la pantalla de inicio.

Herramientas

En este capítulo se explican cómo se utilizan las herramientas disponibles en la radio.

Bloqueo o desbloqueo del teclado

Siga el procedimiento para bloquear o desbloquear el teclado de la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Bloq. teclado`. Pulse OK para seleccionar.
   - Si el teclado está bloqueado, la pantalla muestra `Teclado bloq.`
   - Si el teclado está desbloqueado, la pantalla muestra `Teclado desbloq.`

   La radio volverá a la pantalla de inicio.

Activación o desactivación de la transferencia de llamadas automática.

Puede habilitar la radio para que transfiera automáticamente llamadas de voz a otra radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Reenvío de llamadas`. Pulse OK para seleccionar.

4 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para activar el reenvío de llamadas. Si está activado, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Pulse ▲ o ▼ para desactivar el reenvío de llamadas. Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Identificación del tipo de cable

Realice los siguientes pasos para seleccionar el tipo de cable que utiliza la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tipo de cable`. Pulse OK para seleccionar.

5 El tipo de cable actual aparece con un símbolo ✓.

Lista de recepción flexible

La lista de recepción flexible es una función que le permite crear y asignar miembros en la lista del grupo de conversación de recepción. La radio puede admitir un máximo de 16 miembros en la lista. Esta función es compatible en Capacity Plus.

Activación o desactivación de la lista de recepción flexible

Siga el procedimiento para activar o desactivar la lista de recepción flexible.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Lista de recepción flexible** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Lista Flex Rx`. Pulse OK para seleccionar.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Activar`. Pulse OK para seleccionar.
  Suena un tono indicador positivo.

  La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Desactivar`. Pulse OK para seleccionar.
  Suena un tono indicador negativo.

  La pantalla muestra un aviso pequeño negativo.

Adición de nuevas entradas a la lista de recepción flexible

Siga el procedimiento para añadir nuevos miembros a la lista del grupo de conversación de recepción.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Lista Flex Rx`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Ver/editar lista`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para `Añadir miembro`. Pulse OK para seleccionar.

7 Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla mostrará un pequeño aviso positivo y, a continuación, `¿Añadir otros?`.

8 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Sí` y añadir otra entrada. Pulse OK para seleccionar. Repita paso 7.

- Pulse ▲ o ▼ para ir a No y guardar la lista actual. Pulse OK para seleccionar.

Eliminación de entradas de la lista de recepción flexible

Siga el procedimiento para eliminar todos los miembros de la lista del grupo de conversación de recepción de la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a Lista Flex Rx. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a Ver/editar lista. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.
7. Pulse ▲ o ▼ para ir a Eliminar. Pulse OK para seleccionar.
8. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para elegir Sí y eliminar la entrada. Pulse OK para seleccionar.
     La pantalla muestra un pequeño aviso positivo.
   - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar No. Pulse OK para seleccionar.
     La radio vuelve a la pantalla anterior.
9. Repita de paso 6 a paso 8 para borrar otras entradas.
10. Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio después de eliminar todos los ID o alias que desee.

Configuración del temporizador del menú

Puede definir el periodo de tiempo que su radio permanecerá en el menú antes de cambiar automáticamente a la pantalla de inicio. Siga el procedimiento para configurar el temporizador del menú.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Pantalla`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tempor. menú`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse ▲ o ▼ para ir al ajuste que desee. Pulse OK para seleccionar.

Reconocimiento de voz

La función de reconocimiento de voz solo puede activarla su distribuidor o administrador del sistema. Si la función de reconocimiento de voz está activada, la función de anuncio de voz se desactiva automáticamente. Si la función de anuncio de voz está activada, la función de reconocimiento de voz se desactiva automáticamente.

Esta función permite que la radio indique acústicamente lo siguiente:

- Canal actual
- Zona actual
- Función de botón programable activada o desactivada
- Contenido de los mensajes de texto recibidos
- Contenido de las asignaciones de tarea recibidas

Este indicador de audio puede personalizarse según los requisitos del cliente. Esta función es especialmente útil cuando el usuario tiene dificultades para leer el contenido que se muestra en la pantalla.

Configurar reconocimiento de voz

Siga el procedimiento para definir la función de reconocimiento de voz.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Anuncio de voz`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a una de las siguientes funciones: Pulse OK para seleccionar.

Las funciones disponibles son las siguientes:

- `Todo`
- `Mensajes`
- `Asignaciones de tarea`
- `Separación`
- `Zona`
- `Botón programable`

Aparece ✓ junto a la configuración seleccionada.

Activación y desactivación del supresor de respuesta acústica

Esta función le permite minimizar la respuesta acústica de las llamadas recibidas. Siga el procedimiento para activar o desactivar el supresor de respuesta acústica en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Supresor de AF** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Supresor de AF`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse para habilitar el supresor de respuesta acústica.
- Pulse para deshabilitar el supresor de respuesta acústica.

Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Activación o desactivación del sistema de posicionamiento global/ sistema global de navegación por satélite (GPS/GNSS)

El sistema global de navegación por satélite (GNSS) es un sistema de navegación vía satélite que determina la ubicación exacta de la radio. GNSS incluye el sistema de posicionamiento global (GPS) y el sistema de navegación por satélite global (GLONASS).

NOTA:
Los modelos de radio seleccionados pueden ofrecer GPS y GLONASS. La constelación de GNSS se configura a través de CPS. Consulte con el distribuidor o administrador del sistema cómo se ha programado la radio.

1 Realice el siguiente paso para activar o desactivar el GPS en la radio.

- Pulse el botón **GPS/GNSS** programado.
- Pulse OK para acceder al menú. Continúe con el paso siguiente.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `GPS`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse para habilitar o deshabilitar el GPS/GNSS.

Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.

Si se desactiva, ✓ junto a Activado desaparece.

Encendido y apagado de la pantalla inicial

Puede habilitar y deshabilitar la pantalla inicial siguiendo el procedimiento.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.
4. ▲ o ▼ para ir a Pantalla. Pulse OK para seleccionar.
5. ▲ o ▼ para ir a la pantalla de introducción. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse OK para habilitar o deshabilitar la pantalla de introducción.

   La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

   - Si se activa, ✓ aparece junto a Activado.
   - Si se desactiva, ✓ junto a Activado desaparece.

Encendido y apagado de tonos/alertas de la radio

Puede habilitar y deshabilitar todos los tonos y todas las alertas de la radio, siempre que lo necesite, excepto el tono de alerta de emergencia entrante. Siga el procedimiento para activar o desactivar los tonos y las alertas en la radio.

1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse el botón de **Tonos/Alertas** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
   - Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Tonos/alertas. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a Todos los tonos. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse para habilitar o deshabilitar todos los tonos y alertas.

Si se activa, ✓ aparece junto a Activado.
Si se desactiva, ✓ junto a Activado desaparece.

Configuración de los niveles de diferencia de volumen de tonos y alertas

Esta función ajusta el volumen de los tonos o las alertas, permitiendo que sea más alto o más bajo que el volumen de voz. Siga el procedimiento para definir los niveles de diferencia de volumen tonos y alertas de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Tonos/alertas. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a Dif. volumen. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse ▲ o ▼ para ir al nivel de diferencia de volumen que desee.

Con cada nivel de diferencia de volumen correspondiente, suena un tono de confirmación.

7 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse OK para seleccionar. Se guarda el nivel de diferencia de volumen necesario.
- Pulse ↩ para salir. Los cambios se descartan.

Activación o desactivación del tono Permiso para hablar

Siga el procedimiento para activar o desactivar el tono Permiso para hablar en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Permitir hablar`. Pulse OK para seleccionar.

6 Pulse OK para activar o desactivar el tono de Permitir hablar.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Activación o desactivación del tono de encendido

Siga el procedimiento para activar o desactivar el tono de encendido en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Tonos/alertas`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar.
6. Pulse para activar o desactivar el tono de encendido.

   Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
   Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Configuración de los tonos de alerta de mensaje de texto

Siga el procedimiento para definir los tonos de alerta de mensaje de texto en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Contactos`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir al ID o alias que desee. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Alerta mensaje`. Pulse OK para seleccionar.
5. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Momentáneo`. Pulse OK para seleccionar.
     La pantalla muestra ✓ junto a `Momentáneo`.
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Repetitivo`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra ✓ junto a Repetitivo.

Niveles de potencia

Puede personalizar el nivel de potencia de cada canal de la radio en alto o bajo.

Alta
Permite la comunicación con radios situadas a una distancia considerable de usted.

Bajo
Permite la comunicación con radios más cercanas.

NOTA:
Esta función no se aplica a canales de Banda Ciudadana que estén en la misma frecuencia.

Configuración de los niveles de potencia

Siga el procedimiento para definir los niveles de potencia en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón de **nivel de potencia** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Potencia. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a Alta. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a Alta.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a Baja. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a Baja.

6 Mantenga pulsado para volver a la pantalla de inicio.

Ajuste del brillo de la pantalla

Siga el procedimiento para ajustar el brillo de la pantalla de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Pulse el botón **Brillo** programado. Continúe con el paso paso 5.
- Pulse para acceder al menú.

2 Pulse o para ir a `Herramientas`. Pulse para seleccionar.

3 Pulse o para ir a `Config. radio`. Pulse para seleccionar.

4 Pulse o para ir a `Brillo`. Pulse para seleccionar.

La pantalla muestra una barra de progreso.

5 Pulse o para aumentar o reducir el brillo de la pantalla. Pulse para seleccionar.

Configuración del temporizador de la luz de fondo de la pantalla

Puede ajustar el temporizador de la luz de fondo de la pantalla de la radio según sea necesario. La configuración también afecta a los botones de navegación por el menú y a la luz de fondo del teclado, según corresponda. Siga el procedimiento para definir el temporizador de la luz de fondo de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Pulse el botón **Luz de fondo** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse para acceder al menú.

2 Pulse o para ir a `Herramientas`. Pulse para seleccionar.

3 Pulse o para ir a `Config. radio`. Pulse para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Pantalla`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Temporizador de luz de fondo`. Pulse OK para seleccionar.

La luz de fondo de la pantalla y la del teclado se apagan automáticamente si el indicador LED está desactivado. Consulte Encendido y apagado de los indicadores LED en la página 167 para obtener más información.

Activación o desactivación de la luz de fondo

La luz de fondo de la radio se puede activar o desactivar automáticamente si fuera necesario. Si está activada, la luz de fondo se enciende cuando la radio recibe una llamada, un evento de la lista de notificaciones o una alarma de emergencia.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Luz de fondo auto`.

5 Pulse OK para habilitar o deshabilitar la luz de fondo automática.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
- Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Niveles del silenciador

Puede ajustar el nivel del silenciador para eliminar llamadas no deseadas con señales de baja intensidad o canales que tengan un ruido de fondo más alto de lo normal.

Normal
Este es el ajuste predeterminado.

Fuerte

Este ajuste elimina las llamadas no deseadas y el ruido de fondo. Las llamadas desde ubicaciones remotas también pueden eliminarse.

NOTA:
Esta función no se aplica a canales de Banda Ciudadana que estén en la misma frecuencia.

Configuración de los niveles del silenciador

Siga el procedimiento para definir los niveles del silenciador en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Silenciad.** programado. Omita los pasos siguientes.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Silenciad.` Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Normal`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Normal`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Señal fuerte`. Pulse OK para seleccionar.
  La pantalla muestra ✓ junto a `Señal fuerte`.

La pantalla vuelve automáticamente al menú anterior.

Encendido y apagado de los indicadores LED

Siga el procedimiento para activar o desactivar los indicadores LED en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Indicador LED. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse OK para habilitar o deshabilitar el indicador LED.

La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a Activado.
- Si se desactiva, ✓ junto a Activado desaparece.

Configuración de idiomas

Siga el procedimiento para definir los idiomas en la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Idiomas. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse ▲ o ▼ para ir al idioma que desee. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra ✓ junto al idioma seleccionado.

Transmisión activada por voz

La función de transmisión activada por voz (VOX) permite iniciar una llamada de manos libres en un canal programado. La radio transmite automáticamente, durante un periodo de tiempo programado, cuando el micrófono del accesorio VOX detecta la voz.

Para activar o desactivar la función VOX, elija una de las opciones siguientes:

- Pulsar el botón **PTT** mientras la radio está en funcionamiento para desactivar la función VOX.
- Apagar la radio y encenderla de nuevo para activar la función VOX.
- Activar o desactivar la función VOX a través del botón programado **VOX** o el menú para activar o desactivar la función VOX.

NOTA:
La activación y desactivación de esta función está limitada a las radios que tengan esta función activada. Póngase en contacto con el distribuidor o el administrador del sistema para obtener más información.

Activación o desactivación de la transmisión activada por voz

Siga el procedimiento para activar o desactivar la transmisión activada por voz (VOX) en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse el botón **VOX** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
   - Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `VOX`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.
   - Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Apagado`.

Activación o desactivación de la tarjeta opcional

Se pueden asignar capacidades para tarjetas opcionales dentro de cada canal a botones programables. Siga el procedimiento para activar o desactivar la tarjeta opcional en la radio.

Pulse el botón programable **Tarjeta opcional**.

Activación o desactivación del anuncio de voz

Esta función permite a la radio indicar de forma sonora o mediante la pulsación de botón programable la zona o el canal que el usuario acaba de presionar. Esto es especialmente útil cuando el usuario tiene dificultades para leer el contenido que se muestra en la pantalla. Este indicador de audio puede personalizarse según los requisitos del cliente.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse el botón **An. voz** programado. Omita los pasos siguientes.
   - Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Anuncio de voz`. Pulse OK para seleccionar.

5 Pulse para activar o desactivar Anuncio de voz.
   - Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
   - Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Activación o desactivación del AGC del micrófono digital

El control automático de ganancia (AGC) del micrófono digital controla automáticamente la ganancia del micrófono de la radio durante la transmisión en un sistema digital. Esta función elimina el audio alto o mejora el audio claro para un valor predeterminado con el fin de ofrecer un nivel

de audio constante. Siga el procedimiento para activar o desactivar el AGC del micrófono digital en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse OK para activar o desactivar el AGC del micrófono digital.

   La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

   - Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
   - Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Activación o desactivación del AGC del micrófono analógico

El control automático de ganancia (AGC) del micrófono analógico controla automáticamente la ganancia del micrófono de la radio durante la transmisión en un sistema analógico. Esta función elimina el audio alto o mejora el audio claro para un valor predeterminado con el fin de ofrecer un nivel de audio constante. Siga el procedimiento para activar o desactivar el AGC del micrófono analógico en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse OK para activar o desactivar el AGC del micrófono analógico.

   La pantalla muestra uno de los siguientes resultados:

- Si se activa, ✓ aparece junto a Activado.
- Si se desactiva, ✓ junto a Activado desaparece.

Cambio de la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y un accesorio con cables

Siga el procedimiento para alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el accesorio con cables.

Puede alternar la salida de audio entre el altavoz interno de la radio y el altavoz de un accesorio con cables siempre que:

- El accesorio con cables con altavoz esté conectado.

Pulse el botón programable **Conmutación de audio**.

Suena un tono cuando la ruta de audio ha cambiado.

Si se apaga la radio o se quita el accesorio, se restablece la salida de audio en el altavoz interno de la radio.

Activación o desactivación del audio inteligente

La radio ajusta automáticamente el volumen de audio para superar el ruido de fondo actual del entorno, incluidas las fuentes de ruido estacionarias y no estacionarias. Esta función es de solo recepción y no afecta a la transmisión de audio. Siga el procedimiento para activar o desactivar el audio inteligente en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse el botón **Audio inteligente** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
   - Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Audio inteligente`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Apagado`.

Activación o desactivación de la mejora de trino

Puede activar esta función cuando esté hablando en un idioma que contenga muchas palabras con pronunciación alveolar (R vibrante). Siga el procedimiento para activar o desactivar la mejora de trino en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse el botón **Mejora de trino** programado. Omita los pasos que se indican a continuación.
- Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`.Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`.Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Mejora de trino`. Pulse OK para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Encendido`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Encendido`.
- Pulse ▲ o ▼ para ir a `Apagado`. Pulse OK para seleccionar. La pantalla muestra ✓ junto a `Apagado`.

Activación y desactivación del control de distorsión dinámica del micrófono

Esta función permite que la radio supervise automáticamente la entrada del micrófono y ajuste la ganancia del micrófono para evitar la saturación del audio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Distorsión del micrófono`. Pulse OK para seleccionar.
5. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse para habilitar el control de distorsión dinámica del micrófono. Si se activa, ✓ aparece junto a `Activado`.
   - Pulse para deshabilitar el control de distorsión dinámica del micrófono. Si se desactiva, ✓ junto a `Activado` desaparece.

Configuración del entorno de audio

Siga el procedimiento para definir el entorno de audio en la radio según el ambiente.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Config. radio`. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Entorno audio`. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir al ajuste que desee. Pulse OK para seleccionar.

   La configuración es la siguiente:

- Elija Predeterminado para restablecer la configuración predeterminada de fábrica.
- Elija Alto para aumentar el nivel de sonoridad del altavoz cuando se utiliza en entornos ruidosos.
- Elija Grupo de Trabajo para reducir la respuesta acústica cuando se utiliza con un grupo de radios que están cerca las unas de las otras.

La pantalla muestra ✓ junto al ajuste seleccionado.

Configuración de perfiles de audio

Siga el procedimiento para definir los perfiles de audio en la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.
3. Pulse ▲ o ▼ para ir a Config. radio. Pulse OK para seleccionar.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a Perfiles de audio. Pulse OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para ir al ajuste que desee. Pulse OK para seleccionar.

   La configuración es la siguiente:

   - Elija Predeterminado para desactivar el perfil de audio seleccionado anteriormente y volver a la configuración predeterminada de fábrica.
   - Elija Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 para perfiles de audio destinados a compensar pérdida auditiva provocada por el ruido, algo típico en adultos mayores de 40 años.
   - Elija Aumento de agudos, Aumento de medios o Aumento de graves para perfiles de audio que se ajustan a su preferencia de sonidos más metálicos, más nasales o más profundos.

   La pantalla muestra ✓ junto al ajuste seleccionado.

Información general de la radio

La radio contiene información sobre varios parámetros generales.

La información general de la radio es la siguiente.

- Información sobre las baterías.
- Alias e ID de radio.
- Versiones de firmware y codeplug.
- Actualización del software.
- Indicador de intensidad de la señal recibida

NOTA:

Para volver a la pantalla anterior, pulse , y para volver a la pantalla de inicio, mantenga pulsado , en cualquier momento. La radio sale de la pantalla actual cuando el temporizador de inactividad se agota.

Acceso a la información de la batería

Se muestra la información de la batería de la radio.

1. Pulse OK para acceder al menú.
2. Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.
3. ▲ o ▼ para acceder a `Info. radio` Pulse OK para seleccionar.
4. ▲ o ▼ para acceder a `Info. batería` Pulse OK para seleccionar. En la pantalla aparece la información de la batería. **SOLO** para baterías **IMPRES**: Si la batería necesita reacondicionamiento en un cargador IMPRES, en la pantalla se mostrará el mensaje `Reacondic. batería`. Una vez finalizado el proceso de reacondicionamiento, en la pantalla aparece la información de la batería.

Verificación de alias e ID de radio

Siga el procedimiento para comprobar el ID y alias de la radio.

1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Pulse el botón programado **Alias e ID de radio**. Omita los pasos que se indican a continuación. Suena un tono indicador positivo.
   - Pulse OK para acceder al menú.

También puede pulsar el botón programado **Alias e ID de radio** para volver a la pantalla anterior.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Info. radio`. Pulse OK para seleccionar.

Verificación de las versiones de firmware y de Codeplug

Siga el procedimiento para comprobar las versiones de firmware y de Codeplug de la radio.

1 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Info. radio`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Versiones`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra las versiones de firmware y de Codeplug actuales.

Verificación de la información de GPS/GNSS

Muestra la información de GPS/GNSS de la radio, como los valores de:

- Latitud
- Longitud
- Altitud
- Dirección
- Velocidad
- Dilución de precisión horizontal (HDOP)
- Satélites
- Versión

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 ▲ o ▼ para acceder a Info. radio Pulse OK para seleccionar.

4 ▲ o ▼ para acceder a Info. GPS Pulse OK para seleccionar.

5 ▲ o ▼ para ir al elemento deseado. Pulse OK para seleccionar.La pantalla muestra la información de GPS/GNSS solicitada.

Verificación de la información sobre actualización de software

Esta función muestra la fecha y la hora de la última actualización de software llevada a cabo mediante OTAP o Wi-Fi. Siga el procedimiento para comprobar la información sobre actualización de software de la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a Herramientas. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a Info. radio. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a Actualiz. SW. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra la fecha y la hora de la última actualización de software.

El menú de actualización del software solo está disponible después de que se haya producido al menos una sesión de OTAP o Wi-Fi correcta. Consulte Programación a través del interfaz de aire en la página 275 para obtener más información.

Mostrar la información del sitio

Siga el procedimiento para mostrar el nombre del sitio en el que está encendida la radio.

1 Pulse OK para acceder al menú.

2 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Herramientas`. Pulse OK para seleccionar.

3 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Info. radio`. Pulse OK para seleccionar.

4 Pulse ▲ o ▼ para ir a `Info. sitio`. Pulse OK para seleccionar.

La pantalla muestra el nombre de sitio actual.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Garantía limitada

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN DE MOTOROLA

I. COBERTURAS Y DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. ("MOTOROLA") garantiza los productos de comunicación fabricados por MOTOROLA que se indican a continuación ("Producto") contra defectos de materiales y de fabricación con un uso y servicio normales durante el periodo que se indica a continuación, a partir de la fecha de compra:

Radios Digital Portable	24 meses
Accesorios del producto (sin incluir baterías y cargadores)	12 meses

Según lo considere oportuno y sin coste adicional, MOTOROLA reparará el Producto (con piezas nuevas o reacondicionadas), lo sustituirá (por un Producto nuevo o reacondicionado), o bien reembolsará el precio de compra del mismo durante el periodo de garantía siempre que el producto se devuelva de acuerdo con los términos de esta garantía. Las piezas o tarjetas sustituidas quedan garantizadas durante el periodo restante de garantía original pertinente. Todas las piezas sustituidas del Producto pasarán a ser propiedad de MOTOROLA.

MOTOROLA otorga la presente garantía limitada única y expresamente al comprador final y, por lo tanto, no se puede asignar o transferir a ninguna otra parte. Esta es la garantía completa del Producto fabricado por MOTOROLA. MOTOROLA no asume ninguna obligación o responsabilidad por las adiciones o modificaciones a la presente garantía a menos que una persona responsable de MOTOROLA así lo establezca en un documento por escrito y debidamente firmado.

Salvo acuerdo por separado entre MOTOROLA y el comprador final, MOTOROLA no garantiza la instalación, el mantenimiento ni el servicio del Producto.

MOTOROLA no puede responsabilizarse en ningún caso de los equipos auxiliares que no hayan sido suministrados por MOTOROLA, que estén conectados o se utilicen en conexión con el Producto, ni del funcionamiento del Producto con cualquier equipo auxiliar y, en consecuencia, se excluyen expresamente de la presente garantía todos

los equipos mencionados. Puesto que todos los sistemas que pueden utilizar el Producto son exclusivos, MOTOROLA renuncia a cualquier responsabilidad relativa al alcance, la cobertura o el funcionamiento del sistema en su conjunto en el marco de la presente garantía.

II. DISPOSICIONES GENERALES

La presente garantía establece el pleno alcance de las responsabilidades de MOTOROLA en relación con el Producto. La reparación, la sustitución o el reembolso del importe de compra, a discreción de MOTOROLA, son las únicas vías de recurso. LA PRESENTE GARANTÍA PREVALECE DE FORMA EXCLUSIVA SOBRE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO, MOTOROLA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS QUE EXCEDAN EL IMPORTE DE COMPRA DEL PRODUCTO, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, MOLESTIAS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS, O CUALQUIER OTRO DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DERIVADO DEL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR DICHO PRODUCTO, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY PERMITA EXONERAR DICHA RESPONSABILIDAD.

III. DERECHOS DE LEYES ESTATALES:

DETERMINADOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LA LIMITACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA Y, EN CONSECUENCIA, ES POSIBLE QUE NO SE APLIQUEN LA LIMITACIÓN O LAS EXCLUSIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE.

La presente garantía proporciona derechos legales específicos y, asimismo, existen otros derechos que pueden variar según el estado.

IV. OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA

Para recibir el servicio de garantía, debe presentar una prueba de compra (que incluya la fecha de compra y el número de serie del componente del Producto), así como remitir o enviar el componente del Producto, el transporte y

el seguro prepagado a un centro de servicio de garantía autorizado. MOTOROLA proporcionará el servicio de garantía mediante uno de sus servicios de garantía autorizados. Para obtener su servicio de garantía, primero puede ponerse en contacto con la empresa a la que adquirió el Producto (por ejemplo, el distribuidor o el proveedor de servicios de comunicación). También puede llamar a MOTOROLA al 1-800-927-2744 EE. UU./Canadá.

V. ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

1 Defectos o daños resultantes de la utilización del Producto de forma distinta a su uso normal y habitual.

2 Defectos o daños producidos por un uso incorrecto, accidente, agua o negligencia.

3 Defectos o daños producidos por una prueba, funcionamiento, mantenimiento, instalación, alteración, modificación o ajuste inadecuados.

4 Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido producidos directamente por defectos en el material o mano de obra.

5 Un producto sujeto a modificaciones, operaciones de desmontaje o reparaciones no autorizadas del producto (incluidos, sin limitación alguna, la adición al producto de equipos no suministrados por MOTOROLA) que afecten negativamente al rendimiento del producto o interfieran con la inspección y la comprobación normales del producto de MOTOROLA para la verificación de cualquier reclamación de garantía.

6 Los productos en los que se haya eliminado el número de serie o este no sea legible.

7 Baterías recargables si:

- alguno de los sellos de la carcasa de la batería está roto o muestra signos de manipulación.
- el daño o defecto está producido por la carga o utilización de la batería en un equipo o servicio distinto al del Producto para el que se ha especificado.

8 Costes de transporte al departamento de reparaciones.

9 Un producto que, debido a la alteración ilegal o no autorizada de su software/firmware, no funcione de acuerdo con las especificaciones publicadas por MOTOROLA o las etiquetas de certificación FCC vigentes del producto en el momento en el que fue inicialmente distribuido por MOTOROLA.

10 Los arañazos u otros daños cosméticos en la superficie del producto que no afecten al funcionamiento del mismo.

11 El desgaste normal derivado del uso.

VI. DISPOSICIONES DE PATENTES Y SOFTWARE

MOTOROLA defenderá, por cuenta propia, cualquier disputa legal en contra del comprador final en la medida en que se fundamente en la reclamación de que el Producto o sus piezas infringen una patente estadounidense; además, MOTOROLA compensará los costes y daños finalmente imputados al comprador final en el marco de cualquier disputa legal que se pueda atribuir a cualquiera de esas reclamaciones. No obstante, la defensa y los pagos están condicionados a los casos siguientes:

1 El comprador notificará de inmediato a MOTOROLA de cualquier aviso relacionado con dicha demanda;

2 MOTOROLA tendrá el control único de la defensa de dicho juicio y todas las negociaciones para su resolución o compromiso; y

3 En caso de que el producto o sus piezas se conviertan, o según MOTOROLA, puedan convertirse en objeto de alegación de incumplimiento de una patente estadounidense, el comprador permitirá a MOTOROLA, a su discreción y por cuenta propia, lograr que el comprador ostente el derecho de seguir utilizando el producto o las piezas para su sustitución o modificación de modo que se convierta en no ilegítima, u otorgar al comprador un crédito por el producto o sus piezas en concepto de depreciación y aceptar su restitución. La depreciación corresponderá a una cantidad anual invariable durante la vida útil del Producto o sus piezas, según establezca MOTOROLA.

MOTOROLA no será responsable de reclamaciones por el incumplimiento de patentes derivado de la combinación del Producto o piezas suministrados de acuerdo con la presente licencia con software, aparatos o dispositivos que no haya suministrado MOTOROLA. MOTOROLA tampoco acepta ninguna responsabilidad por el uso de equipos auxiliares o software que no haya sido suministrado por MOTOROLA y que esté conectado o se utilice en conexión con el Producto. Las disposiciones anteriores establecen la plena responsabilidad de MOTOROLA en relación con el incumplimiento de patentes por el Producto o cualquiera de sus partes.

Las leyes de los Estados Unidos y otros países conceden a MOTOROLA determinados derechos exclusivos del software con copyright de MOTOROLA, como los derechos

exclusivos para reproducir y distribuir copias de dicho software de MOTOROLA. El software de MOTOROLA se puede utilizar exclusivamente en el Producto en el que el software se incluyó originalmente y, por lo tanto, se prohíbe la sustitución, la copia, la distribución y la modificación de cualquier forma de dicho software en ese Producto, así como el uso destinado a producir cualquier Producto derivado. Asimismo, se prohíbe cualquier otro uso, incluidos, sin limitación alguna, la alteración, la modificación, la reproducción, la distribución o la ingeniería inversa del software de MOTOROLA o el ejercicio de derechos en el software de MOTOROLA. No se concede ninguna licencia implícitamente, ni por impedimento legal ni de cualquier otra forma, por los derechos de patente o copyright de MOTOROLA.

VII. LEGISLACIÓN APLICABLE

La presente garantía se rige por las leyes del Estado de Illinois (EE. UU).

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Sommaire

Chapitre 1: Informations de sécurité importantes.....21
Chapitre 2: Version logicielle.....23
Chapitre 3: Copyright.....25
Chapitre 4: Copyrights relatifs aux logiciels informatiques.....27
Chapitre 5: Précautions d'utilisation.....29
Chapitre 6: Introduction.....31
Informations relatives aux icônes.....31
Modes conventionnels Numérique et Analogique.....31
IP Site Connect.....32
Capacity Plus.....33
Capacity Plus - Monosite.....33
Capacity Plus - Multisite.....33
Chapitre 7: Fonctionnement de base.....35
Chargement de la batterie.....35
Installation de la batterie.....36
Installation de l'antenne.....37
Fixation de l'étui de transport.....37
Pose du cache du connecteur universel (protection anti-poussière).....38
Nettoyage du cache du connecteur universel (protection anti-poussière).....39
Retrait du cache du connecteur universel (protection anti-poussière).....39
Mise sous tension de la radio.....40
Mise hors tension de la radio.....40
Réglage du volume.....41
Chapitre 8: Commandes radio.....43
Utilisation du bouton de navigation quadridirectionnelle.....43
Chapitre 9: Fonctionnement de Capacity Max.....45
Bouton PTT (Push-to-Talk).....45
boutons programmables.....45
Fonctions radio attribuables.....45
Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables.....47
Accès aux fonctions préprogrammées...48
Indicateurs d'état.....48
Icônes.....48
Icônes d'appel.....48

Icônes de l'affichage..... 49
Icônes avancées du menu..... 52
Icônes des mini-avis..... 53
Icônes Messages envoyés.....53
Icônes des appareils Bluetooth....54
Indicateur LED..... 54
Tonalités..... 55
Tonalités audio.....56
Tonalités d'indication.....56
Enregistrement..... 56
Sélection des zones et des canaux..... 58
Sélection des zones.....58
Sélection d'un type d'appel..... 58
Sélection d'un site.....59
Demande d'itinérance..... 59
Site Lock On/Off..... 59
Restriction sur un site..... 60
Site isolé 60
Appels.....61
Appels de groupe.....62
Émission d'appels de groupe..... 62
Émission d'appels de groupe à l'aide du répertoire..... 63
Réponse aux appels de groupe... 64
Appel de diffusion..... 65
Émission d'appels de diffusion.....65
Émission d'appels de diffusion à l'aide du répertoire..... 65
Réception d'appels de diffusion... 66
Private Call..... 67
Émission d'appels individuels..... 67
Lancement d'un appel individuel avec un bouton d'accès direct.....68
Émission d'appels individuels à l'aide de la numérotation manuelle 69
Réponse aux appels individuels 70
Appels généraux.....71
Émission d'appels généraux..... 72
Réception d'appels généraux.....72
Appels téléphoniques..... 73

Émission d'appels téléphoniques à l'aide du bouton programmable Téléphone 73
Réponse aux appels téléphoniques en appels de groupe 74
Réponse aux appels téléphoniques en appels généraux 75
Réponse aux appels téléphoniques en appels individuels 76
Préemption des appels 76
Interruption vocale 77
Activation de l'interruption vocale 77
Fonctions avancées 78
File d'attente des appels 78
Balayage de groupe de parole 79
Activation ou désactivation du balayage de groupe de parole 79
Liste de groupes de réception 80
Écoute prioritaire 80
Modification de la priorité pour un groupe de discussion 81
Affiliation à plusieurs groupes de parole 82
Ajout d'une affiliation à un groupe de parole 82
Suppression de l'affiliation d'un groupe de parole 84
Réponse 84
Bluetooth 85
Activation et désactivation de la radio Bluetooth 86
Connexion à des appareils Bluetooth 86
Connexion à des appareils Bluetooth en mode Détectable 87
Déconnexion d'appareils Bluetooth 88
Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'appareil Bluetooth 89
Affichage des détails de l'appareil 89

Suppression du nom de l'appareil....89
Réglage des valeurs de gain du micro Bluetooth....90
Mode détectable Bluetooth permanent....90
Localisation en intérieur....91
Activation ou désactivation de la localisation en intérieur....91
Accès aux informations sur les balises de localisation en intérieur....92
Commandes multisites....93
Lancement d'une recherche de site manuelle....93
Site Lock On/Off....94
Accès à la liste des sites voisins 94
Rappel de canal d'accueil....95
Désactivation du rappel de canal d'accueil....95
Définition de nouveaux canaux d'accueil....95
Remote Monitor....96
Déclenchement de l'Écoute ambiance....96
Déclenchement de l'écoute d'ambiance à l'aide du répertoire 97
Déclenchement d'écoutes à distance à l'aide de la numérotation manuelle....98
Paramètres des contacts....99
Attribution d'entrées aux touches numériques programmables....99
Annulation de l'attribution d'entrées aux touches numériques programmables....100
Ajout de nouveaux contacts....101
Paramètres des indicateurs d'appel....102
Activation/désactivation des sonneries des appels individuels 102
Activation/désactivation des sonneries des messages texte . 103

Envoyer un commentaire

Activation/désactivation des sonneries d'avertissements d'appel....104
Activation/Désactivation des sonneries des États de télémétrie avec texte....104
Attribution de types de sonnerie 105
Sélection d'un type d'alerte sonore....106
Configuration du style de vibreur 107
Volume croissant de la tonalité des alarmes....108
Caractéristiques du journal des appels.108
Affichage des appels récents 108
Enregistrement des alias/ID de la liste d'appels....109
Suppression d'appels de la liste d'appels....109
Affichage des détails dans la liste d'appels....110
Fonctionnement de l'avertissement d'appel....110
Émission d'avertissements d'appel....111
Émission d'avertissements d'appel à l'aide du répertoire....112
Réponse aux avertissements d'appels....112
Mode Muet....113
Activation du mode Muet....113
Définition du délai du mode Muet....114
Sortie du mode Muet....114
Gestion de l'urgence....115
Envoi d'alarmes d'urgence....116
Envoi d'alarmes d'urgence avec un appel....117
Envoi d'un message d'alarme d'urgence suivi d'un appel vocal 119
Réception d'alarmes d'urgence..120
Réponse aux alarmes d'urgence 121
Réponse à des alarmes d'urgence avec appel....122

Messages d'état.....123
Envoi de messages d'état.....124
Envoi d'un message d'état à l'aide du bouton programmable..124
Envoi d'un message d'état à l'aide du répertoire..... 125
Envoi d'un message d'état à l'aide de la numérotation manuelle..... 126
Affichage des messages d'état.. 127
Réponse aux messages d'état...127
Suppression d'un message d'état..... 128
Suppression de tous les messages d'état 129
Message texte..... 129
Text Messages.....130
Messages texte envoyés..... 136
Messages texte rapides 139
Configuration de la saisie de texte.....139
Texte prédictif..... 139
Maj. phrase..... 139
Affichage des mots personnalisés.....140
Modification des mots personnalisés.....141
Ajout de mots personnalisés.....142
Suppression d'un mot personnalisé.....143
Suppression de tous les mots personnalisés.....144
Cryptage..... 144
Activation/désactivation du cryptage..... 145
Suppr. réponse..... 146
Activation ou désactivation de la suppression réponse.....146
Blocage à distance/Réactivation.....146
Blocage à distance d'une radio.. 147
Blocage à distance d'une radio à l'aide du répertoire..... 148
Blocage à distance d'une radio à l'aide de la numérotation manuelle..... 148
Réactivation d'une radio.....149

Envoyer un commentaire

Réactivation d'une radio à l'aide du répertoire.....150
Réactivation d'une radio à l'aide de la numérotation manuelle.....150
Désactivation d'une radio.....151
Lone Worker..... 151
Fonctions de verrouillage par mot de passe..... 152
Accès par mot de passe aux radios..... 152
Activation/désactivation de la fonction de verrouillage par mot de passe..... 152
Déverrouillage des radios..... 153
Modification des mots de passe.154
Liste des notifications..... 155
Accès à la liste des notifications 155
Programmation par liaison radio 155
Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI)..... 156
Affichage des valeurs RSSI..... 156
Programmation par face avant..... 157
Activation du mode Programmation par face avant...157
Modification des paramètres du mode FPP..... 157
Fonctionnement Wi-Fi.....158
Activation/désactivation du Wi-Fi 158
Connexion à un point d'accès réseau..... 159
Vérification de l'état de la connexion Wi-Fi..... 159
Actualisation de la liste de réseaux..... 160
Ajout d'un réseau..... 160
Affichage des détails des points d'accès réseau..... 161
Suppression de points d'accès réseau..... 161
Fonctions utilitaires.....162
Verrouillage et déverrouillage du clavier..... 162
Identification du type de câble..... 163
Réglage du minuteur du menu..... 163

Synthèse vocale..... 164
Définition de la synthèse vocale 164
Activation/Désactivation de la fonction du filtre anti-effet Larsen..... 165
Activation ou désactivation du système de localisation/système mondial de navigation par satellite (GPS/GNSS).... 166
Activation/désactivation de l'écran Introduction..... 167
Activation/désactivation des tonalités/ avertissements.....167
Réglage de l'écart du volume des tonalités/avertissements..... 168
Activation/désactivation de la tonalité d'autorisation de parler..... 169
Activation/désactivation de la tonalité de mise sous tension..... 170
Définition des tonalités d'avertissement des messages texte.....170
Niveaux de puissance.....171
Définition des niveaux de puissance.....171
Réglage de la luminosité de l'écran..... 172
Activation/désactivation de l'éclairage automatique.....173
Activation/désactivation des indicateurs LED..... 173
Définition des langues..... 174
Activation/désactivation de la carte d'option..... 175
Activation/désactivation de l'annonce vocale..... 175
Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique.....176
Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et un accessoire filaire.....176
Activation/désactivation de l'audio intelligent.....177
Activation/désactivation de l'amélioration des trilles.....178
Activation/Désactivation de la fonctionnalité de contrôle de distorsion dynamique du microphone..... 178
Réglage de l'ambiance audio.....179
Définition des profils audio.....180

Informations générales de la radio..... 181
Accès aux informations de la batterie..... 181
Vérification de l'alias et de l'ID de la radio..... 182
Vérification des versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug..... 182
Vérification des informations GPS/GNSS..... 183
Vérification des informations de mise à jour logicielle.....183
Affichage des informations sur le site.....184
Partie I: Autres systèmes..... 185
Bouton PTT (Push-to-Talk).....185
boutons programmables.....185
Fonctions radio attribuables.....185
Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables..... 188
Accès aux fonctions préprogrammées. 188
Indicateurs d'état..... 189
Icônes..... 189
Icônes de l'affichage..... 189
Icônes d'appel.....193
Icônes avancées du menu.....194
Icônes des mini-avis..... 195
Icônes Messages envoyés.....195
Icônes des appareils Bluetooth..196
Indicateurs LED..... 196
Tonalités..... 197
Tonalités d'indication.....198
Tonalités audio.....198
Sélection des zones et des canaux..... 198
Sélection des zones.....199
Sélection des canaux.....199
Appels.....199
Appels de groupe.....200
Réponse aux appels de groupe. 200
Émission d'appels de groupe..... 201
Émission d'appels de groupe à l'aide du répertoire..... 202
Appels individuels 203
Réponse aux appels individuels 203

Émission d'appels individuels 204
Émission d'appels individuels à l'aide du répertoire 205
Appels généraux 206
Réception d'appels généraux 206
Émission d'appels généraux 206
Appels sélectifs 207
Réponse aux appels sélectifs 207
Émission d'appels sélectifs 207
Appels téléphoniques 208
Émission d'appels téléphoniques 208
Émission d'appels téléphoniques à l'aide du bouton programmable Téléphone 208
Multifréquence à deux tonalités. 209
Lancement d'appels DTMF 210
Réponse aux appels téléphoniques en appels individuels 210
Réponse aux appels téléphoniques en appels de groupe 211
Réponse aux appels téléphoniques en appels généraux 212
Arrêt des appels radio 212
Fonctions avancées 213
Bluetooth 213
Activation et désactivation de la radio Bluetooth 214
Connexion à des appareils Bluetooth 214
Connexion à des appareils Bluetooth en mode Détectable 216
Déconnexion d'appareils Bluetooth 216
Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'appareil Bluetooth 217

Affichage des détails de l'appareil....217
Suppression du nom de l'appareil....218
Gain micro Bluetooth.... 218
Mode détectable Bluetooth permanent....219
Localisation en intérieur....219
Activation ou désactivation de la localisation en intérieur.... 219
Accès aux informations sur les balises de localisation en intérieur....221
Commandes multisites.... 221
Lancement d'une recherche de site manuelle....221
Site Lock On/Off....223
Mode direct....223
Basculement entre les modes Relais et Direct....223
Fonctionnalité d'écoute....224
Écoute de canaux.... 224
Écoute permanente....225
Activation/désactivation de l'écoute permanente...225
Rappel de canal d'accueil....225
Désactivation du rappel de canal d'accueil....226
Définition de nouveaux canaux d'accueil.... 226
Vérification radio 227
Envoi de vérifications radio 227
Écoute déportée.... 227
Déclenchement de l'Écoute ambiance.... 228
Déclenchement de l'écoute déportée à l'aide du répertoire .. 229
Déclenchement de l'écoute d'ambiance à l'aide de la numérotation manuelle 230
Listes de balayage....231
Affichage des entrées de la liste de balayage.... 232
Ajout d'entrées à la liste de balayage.... 232

Suppression des entrées de la liste de balayage..... 233
Définition des priorités des entrées de la liste de balayage.. 234
Scan.....234
Activation/désactivation du balayage..... 235
Réponse aux transmissions pendant un balayage..... 236
Suppression des canaux nuisibles..... 236
Restauration des canaux nuisibles..... 237
Balayage avec sélection automatique 237
Paramètres des contacts..... 238
Ajout de nouveaux contacts.....238
Définition du contact par défaut 239
Attribution d'entrées aux touches numériques programmables 240
Annulation de l'attribution d'entrées aux touches numériques programmables .. 240
Paramètres des indicateurs d'appel.....241
Activation/désactivation des sonneries d'avertissements d'appel.....241
Activation/désactivation des sonneries des appels individuels 242
Activation/désactivation des sonneries des appels sélectifs 243
Activation/désactivation des sonneries des messages texte 244
Activation/Désactivation des sonneries des États de télémétrie avec texte.....244
Attribution de types de sonnerie 245
Sélection d'un type d'alerte sonore..... 246

Configuration du style de vibreur 247
Volume croissant de la tonalité des alarmes..... 248
Caractéristiques du journal des appels. 248
Affichage des appels récents 248
Affichage des détails dans la liste d'appels 249
Enregistrement des alias ou des ID de la liste d'appels 249
Suppression des appels de la liste d'appels 250
Fonctionnement de l'avertissement d'appel..... 251
Réponse aux avertissements d'appels.....251
Émission d'avertissements d'appel.....251
Émission d'avertissements d'appel à l'aide du répertoire..... 252
Mode Muet.....252
Activation du mode Muet..... 253
Définition du délai du mode Muet..... 253
Sortie du mode Muet.....254
Gestion de l'urgence..... 255
Réception d'alarmes d'urgence..256
Réponse aux alarmes d'urgence 256
Sortie du mode d'urgence après réception d'une alarme d'urgence..... 257
Suppression d'une alarme de la liste des alarmes..... 257
Envoi d'alarmes d'urgence..... 258
Envoi d'alarmes d'urgence avec un appel..... 259
Envoi d'un message d'alarme d'urgence suivi d'un appel vocal 260
Relance d'un mode Urgence.....261
Sortie du mode d'urgence..... 262
Fonctions dédiées aux messages texte 262
Messages texte 263

Affichage des messages texte..... 263
Affichage des messages texte d'état de télémesure 264
Affichage des messages texte enregistrés.....264
Réponse aux messages texte 265
..... 265
Transfert de messages texte 266
Renvoi de messages texte..... 267
Suppression des messages texte de la boîte de réception..... 267
Suppression de tous les messages texte de la boîte de réception 268
Suppression des messages texte enregistrés dans le dossier Brouillons.....268
Messages texte envoyés 269
Affichage des messages texte envoyés 270
Envoi de messages texte envoyés 270
Suppression de tous les messages texte envoyés du dossier Messages envoyés.....271
Messages texte rapides 272
Envoi de messages texte rapides 272
Message encodeur analogique 272
Envoi de messages encodeur MDC aux coordinateurs 272
Envoi de messages encodeur à 5 tonalités à des contacts 273
Mise à jour de l'état analogique 274
Envoi de mises à jour d'état à des contacts prédéterminés ...274
Affichage des détails de l'état 5 Tons.....275

Cryptage 275
Activation/désactivation du cryptage 276
Suppr. réponse 276
Activation ou désactivation de la suppression réponse 277
Sécurité 277
Désactivation des radios 278
Désactivation des radios à l'aide du répertoire 278
Désactivation des radios à l'aide de la numérotation manuelle 279
Activation des radios 280
Activation des radios à l'aide du répertoire 281
Activation des radios à l'aide de la numérotation manuelle 282
Lone Worker 283
Fonctions de verrouillage par mot de passe 284
Accès par mot de passe aux radios 284
Activation/désactivation de la fonction de verrouillage par mot de passe 285
Déverrouillage des radios 286
Modification des mots de passe 286
Liste des notifications 287
Accès à la liste des notifications 287
Système de transpondeur à portée automatique 288
Programmation par liaison radio 288
Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI) 289
Affichage des valeurs RSSI 289
Suppression Tx 289
Activation de la suppression d'émission 290
Désactivation de la suppression d'émission 290
Fonctionnement Wi-Fi 290
Activation/désactivation du Wi-Fi 291

Connexion à un point d'accès réseau..... 291
Vérification de l'état de la connexion Wi-Fi..... 292
Actualisation de la liste de réseaux..... 293
Ajout d'un réseau..... 293
Affichage des détails des points d'accès réseau..... 294
Suppression de points d'accès réseau..... 294
Programmation par face avant..... 295
Activation du mode Programmation par face avant...295
Modification des paramètres du mode FPP..... 296
Fonctions utilitaires..... 296
Verrouillage et déverrouillage du clavier..... 296
Activation/désactivation du transfert d'appel..... 297
Identification du type de câble..... 297
Liste de réception flexible..... 298
Activation/désactivation de la liste de réception flexible..... 298
Ajout d'entrées à la liste de réception flexible..... 298
Suppression d'entrées de la liste de réception flexible..... 299
Réglage du minuteur du menu..... 300
Synthèse vocale..... 301
Définition de la synthèse vocale 301
Activation/désactivation de la fonction de filtre anti-effet Larsen..... 302
Activation ou désactivation du système de localisation/système mondial de navigation par satellite (GPS/GNSS).... 303
Activation/désactivation de l'écran Introduction..... 304
Activation/désactivation des tonalités/ avertissements..... 304
Réglage de l'écart du volume des tonalités/avertissements..... 305
Activation/désactivation de la tonalité d'autorisation de parler..... 306

Activation/désactivation de la tonalité de mise sous tension..... 307
Définition des tonalités d'avertissement des messages texte..... 308
Niveaux de puissance..... 308
Définition des niveaux de puissance..... 309
Réglage de la luminosité de l'écran..... 309
Réglage du minuteur de l'éclairage de l'écran..... 310
Activation/désactivation de l'éclairage automatique..... 311
Niveaux de Squelch..... 311
Réglage des niveaux Squelch... 312
Activation/désactivation des indicateurs LED..... 313
Définition des langues..... 313
Émission activée par la voix..... 314
Activation/désactivation de l'émission activée par la voix (VOX)..... 314
Activation/désactivation de la carte d'option..... 315
Activation/désactivation de l'annonce vocale..... 315
Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique..... 316
Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone analogique..... 317
Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et un accessoire filaire..... 317
Activation/désactivation de l'audio intelligent..... 318
Activation/désactivation de l'amélioration des trilles..... 319
Activation/Désactivation de la fonctionnalité de contrôle de distorsion dynamique du microphone..... 320
Réglage de l'ambiance audio..... 320
Définition des profils audio..... 321
Informations générales de la radio..... 322
Accès aux informations de la batterie..... 322

Vérification de l'alias et de l'ID de la radio..... 323
Vérification des versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug..... 323
Vérification des informations GPS/GNSS..... 324
Vérification des informations de mise à jour logicielle.....324
Affichage des informations sur le site.....325
Garantie limitée..... 327
PRODUITS DE COMMUNICATION MOTOROLA..... 327
I. CONDITIONS ET DURÉE DE CETTE GARANTIE :..... 327
II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES..... 328
III. DROITS ACCORDÉS PAR LA LÉGISLATION NATIONALE :.....328
IV. UTILISER LE SERVICE DE GARANTIE... 328
V. ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE..... 329
VI. DISPOSITIONS RELATIVES AU BREVET ET AU LOGICIEL..... 330
VII. LÉGISLATION APPLICABLE.....331

Informations de sécurité importantes

Sécurité des produits et exposition RF pour les radios professionnelles portatives

ATTENTION !

Cette radio est réservée à un usage professionnel exclusivement. Avant d'utiliser la radio, lisez le guide Sécurité des produits et exposition aux fréquences radio pour les radios professionnelles portatives. Il contient d'importantes instructions de fonctionnement relatives à la sécurité et à l'exposition aux fréquences radio, ainsi que des informations sur le contrôle de conformité aux normes et réglementations applicables.

Pour consulter la liste des antennes, batteries et autres accessoires agréés par Motorola, visitez le site Web :

http://www.motorolasolutions.com

Cette page a été laissée vide de manière intentionnelle.

Version logicielle

Toutes les fonctions décrites dans les sections suivantes sont prises en charge par les versions **R02.07.00.0000** et ultérieures du logiciel.

Consultez la section Vérification des versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug à la page 182 pour identifier la version logicielle de votre radio.

Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Cette page a été laissée vide de manière intentionnelle.

Copyright

Les produits Motorola Solutions décrits dans ce document peuvent inclure des programmes informatiques Motorola Solutions protégés par un copyright. Les lois des États-Unis et d'autres pays garantissent certains droits exclusifs à Motorola Solutions pour ces programmes informatiques protégés par un copyright. En conséquence, il est interdit de copier ou de reproduire, de quelque manière que ce soit, les programmes informatiques Motorola Solutions protégés par un copyright contenus dans les produits Motorola Solutions décrits dans ce document sans l'autorisation expresse et écrite de Motorola Solutions.

© 2016 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise, stockée dans un système de récupération ou traduite dans toute autre langue ou langage informatique, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Motorola Solutions, Inc.

En outre, l'acquisition de ces produits Motorola Solutions ne saurait en aucun cas conférer, directement, indirectement ou de toute autre manière, aucune licence, aucun droit d'auteur, brevet ou demande de brevet appartenant à Motorola Solutions, autres que la licence habituelle d'utilisation non exclusive et libre de droit qui découle légalement de la vente du produit.

Limitation de responsabilité

Veuillez noter que certaines fonctionnalités, fonctions et possibilités décrites dans ce document peuvent ne pas être applicables à ou placées sous licence pour une utilisation sur un système spécifique, ou peuvent dépendre des caractéristiques d'une unité de terminal mobile spécifique ou de la configuration de certains paramètres. Consultez votre contact Motorola Solutions pour de plus amples informations.

Marques

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et font l'objet d'une licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) pour l'Union européenne

La directive DEEE de l'Union européenne stipule que les produits vendus au sein de l'UE doivent présenter le symbole d'une poubelle barrée sur l'étiquette du produit (ou sur l'emballage dans certains cas).

Comme indiqué par la directive DEEE, l'étiquette de la poubelle barrée signifie que les clients et les utilisateurs finaux dans les pays de l'UE ne doivent pas mettre au rebut les équipements et les accessoires électriques et électroniques avec les déchets ménagers.

Les clients ou les utilisateurs finaux des pays de l'UE doivent prendre contact avec le représentant local du fournisseur de leur équipement ou le centre de service pour obtenir des informations sur le système de collecte des déchets dans leur pays.

Copyrights relatifs aux logiciels informatiques

Les produits Motorola décrits dans ce manuel peuvent inclure des programmes informatiques protégés par copyright de Motorola et stockés dans des mémoires à semi-conducteurs ou sur tout autre support. La législation des États-Unis, ainsi que celle d'autres pays, réserve à Motorola Europe et à Motorola Inc. certains droits de copyright exclusifs concernant les programmes ainsi protégés, incluant sans limitations, le droit exclusif de copier ou de reproduire, sous quelque forme que ce soit, lesdits programmes. En conséquence, il est interdit de copier, reproduire, modifier, faire de l'ingénierie inverse ou distribuer, de quelque manière que ce soit, les programmes informatiques de Motorola protégés par copyright contenus dans les produits Motorola décrits dans ce manuel sans l'autorisation expresse et écrite de Motorola. En outre, l'acquisition de ces produits Motorola ne saurait en aucun cas conférer, directement, indirectement ou de toute autre manière, aucune licence, aucun droit d'auteur, brevet ou demande de brevet appartenant à Motorola, autres que la licence habituelle d'utilisation non exclusive qui découle légalement de la vente du produit.

La technologie de codage vocal AMBE+2™ intégrée dans ce produit est protégée par des droits sur la propriété intellectuelle, incluant des droits de brevet, d'auteur et de secrets commerciaux de Digital Voice Systems, Inc.

La licence d'utilisation de cette technologie de codage vocal est uniquement accordée dans les limites d'utilisation de ce dispositif de communication. Il est explicitement interdit à l'utilisateur de cette technologie de tenter de décompiler, de désassembler ou d'appliquer toute technique d'ingénierie inverse ou toute autre méthode pour convertir le code objet en un format lisible.

Numéros de brevets aux États-Unis #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, #5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, #5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 et #5,195,166.

Cette page a été laissée vide de manière intentionnelle.

Précautions d'utilisation

Les radios portatives numériques MOTOTRBO sont conformes aux spécifications IP67 et peuvent donc résister à des conditions d'utilisation exigeantes, incluant l'immersion dans l'eau. Cette section décrit quelques précautions de manipulation de base.

ATTENTION:
Ne tentez jamais de démonter une radio. Toute tentative d'ouverture de la radio peut endommager les joints et compromettre son étanchéité. Toute opération de maintenance doit uniquement être réalisée dans un centre technique qualifié et équipé pour tester et remplacer les joints d'étanchéité de la radio.

- Si la radio a été immergée dans de l'eau, secouez-la suffisamment pour éliminer l'eau piégée dans la grille du haut-parleur et le port du microphone. L'eau piégée peut perturber les performances audio.
- Si des bornes de contact ont été mouillées, elles doivent être nettoyées et séchées sur la radio et sur la batterie avant de remettre une batterie dans la radio. Toute trace d'eau pourrait court-circuiter la radio.
- Si la radio est tombée dans une substance corrosive (ex. eau de mer), rincez la radio et la batterie avec de l'eau douce, puis séchez-les.
- Pour nettoyer les surfaces extérieures de la radio, utilisez une solution d'eau douce et de nettoyant vaisselle (une cuillère à café de détergent pour 4 litres d'eau).
- N'introduisez jamais rien dans l'orifice situé sous le contact de la batterie sur le châssis de la radio. Il sert à équilibrer la pression atmosphérique dans la radio. En introduisant quelque chose dans cet orifice, vous pourriez créer une fuite qui compromettrait l'étanchéité de la radio et donc sa capacité à résister à une immersion dans de l'eau.
- Cet orifice ne doit jamais être obstrué ni couvert, même avec une étiquette.
- Il ne doit jamais être mis en contact avec une substance grasse.
- La radio avec une antenne correctement installée est conçue pour résister à une immersion dans l'eau à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Tout dépassement d'une de ces deux limites ou l'absence d'antenne peut sérieusement endommager la radio.

- N'utilisez jamais de l'eau sous pression pour nettoyer une radio. Cette pression sera supérieure à celle d'une immersion à 1 mètre de profondeur et peut créer une fuite d'eau dans la radio.

Introduction

Ce Guide de l'utilisateur explique le fonctionnement des radios MOTOTRBO.

Votre fournisseur ou administrateur système peut avoir adapté votre radio à vos besoins spécifiques. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Vous pouvez consulter votre fournisseur ou votre administrateur système pour obtenir les réponses aux questions suivantes :

- Votre radio est-elle programmée pour utiliser des canaux conventionnels prédéfinis ?
- Quels boutons ont été programmés pour accéder à d'autres fonctions ?
- Quels accessoires optionnels peuvent répondre à vos besoins ?
- Quelles sont les meilleures pratiques pour utiliser la radio et bénéficier de communications efficaces ?
- Quelles sont les procédures de maintenance qui peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de la radio ?

Informations relatives aux icônes

Identifie une fonction uniquement disponible en **mode analogique** conventionnel.

Identifie une fonction uniquement disponible en **mode numérique** conventionnel.

Lorsqu'une fonction est disponible dans les **deux** modes (analogique conventionnel et numérique conventionnel), **aucune** icône n'est affichée.

Modes conventionnels Numérique et Analogique

Chaque canal de votre radio peut être configuré comme canal analogique conventionnel ou canal numérique conventionnel.

Certaines fonctionnalités ne sont plus disponibles lorsque vous passez du mode numérique au mode analogique. Les

icônes des fonctions numériques sont grisées pour refléter ces changements. Les fonctions désactivées ne sont plus affichées dans le menu.

Votre radio offre des fonctions disponibles aussi bien en mode analogique qu'en mode numérique. Les petites différences de fonctionnement entre ces deux modes n'ont **aucune** incidence sur les performances de votre radio.

AVERTISSEMENT:
Votre radio bascule entre les modes numérique et analogique pendant un balayage en mode double. Reportez-vous à la section Scan à la page 234 pour plus d'informations.

IP Site Connect

Grâce à cette fonction, votre radio peut étendre ses communications conventionnelles au-delà de la couverture assurée par un seul site en lui permettant de se connecter à différents sites disponibles au moyen d'un réseau IP (Internet Protocol).

Lorsque la radio passe de la zone de couverture d'un site à celle d'un autre site, elle se connecte au relais du nouveau site pour envoyer et recevoir des appels ou des données. Cette opération peut s'effectuer automatiquement ou manuellement en fonction de vos paramètres.

Lorsque la recherche de site est configurée en mode automatique, la radio recherche tous les sites disponibles dès que le signal qu'elle reçoit est faible ou lorsqu'elle ne peut plus détecter le signal émis par le site actuel. La radio se connecte alors sur le relais qui fournit la meilleure valeur RSSI (Indicateur de niveau de signal reçu).

Si cette fonction est configurée en mode Manuel, la radio cherche à se connecter au prochain site figurant dans la liste d'itinérance et qui est à sa portée (mais dont le signal n'aura pas nécessairement la valeur la plus élevée) et se verrouille sur ce relais.

AVERTISSEMENT:
Le balayage et l'itinérance ne peuvent jamais être activés simultanément sur un même canal.

Les canaux qui utilisent cette fonction peuvent être ajoutés à une liste d'itinérance spécifique. La radio cherche les canaux de la liste d'itinérance pendant l'opération d'itinérance automatique pour identifier le site présentant la plus forte valeur RSSI. Une liste d'itinérance peut contenir jusqu'à 16 canaux, le canal sélectionné compris.

AVERTISSEMENT:
Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer manuellement une entrée à la liste d'itinérance. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Capacity Plus

Capacity Plus - Monosite

Capacity Plus - Monosite est une configuration en mode Ressources partagées monosite du système radio MOTOTRBO. Elle utilise un groupe de canaux pour prendre en charge des centaines d'utilisateurs et jusqu'à 254 groupes. Capacity Plus permet à votre radio d'utiliser efficacement les canaux programmés disponibles en mode Relais.

Vous entendrez une tonalité d'indication négative si vous tentez d'utiliser une fonctionnalité non applicable à Capacity Plus - Monosite en appuyant sur un bouton programmable.

Votre radio dispose également de fonctionnalités disponibles à la fois en mode numérique conventionnel et avec IP Site Connect et Capacity Plus. Les petites différences de fonctionnement entre ces deux modes n'ont **aucun** effet sur les performances de votre radio.

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre fournisseur ou votre administrateur système.

Capacity Plus - Multisite

Capacity Plus - Multisite est une configuration multi-canal à ressources partagées du système radio MOTOTRBO, qui combine les meilleures configurations Capacity Plus et IP Site Connect.

Grâce à Capacity Plus - Multisite, votre radio peut étendre ses communications à ressources partagées au-delà de la couverture assurée par un seul site en lui permettant de se connecter à différents sites disponibles sur un réseau IP (Internet Protocol). Cette configuration apporte en outre une augmentation de la capacité en combinant et en utilisant efficacement les canaux programmés disponibles sur les différents sites accessibles.

Lorsque la radio passe de la zone de couverture d'un site à celle d'un autre site, elle se connecte au relais du deuxième site pour envoyer et recevoir des appels/données. Selon la programmation, cette transition est automatique ou manuelle.

Si cette fonction est configurée en mode automatique, la radio recherche tous les sites disponibles dès que le signal qu'elle reçoit est faible ou lorsqu'elle ne peut plus détecter le signal émis par le site actuel. Elle se verrouille alors sur le relais qui fournit la meilleure valeur RSSI (Indicateur de niveau de signal reçu).

Si cette fonction est configurée en mode manuel, la radio cherche à se connecter au prochain site figurant dans la liste d'itinérance et qui est à sa portée (mais dont le signal n'aura pas nécessairement la valeur la plus élevée) et se verrouille sur ce site.

Les canaux qui utilisent Capacity Plus - Multisite peuvent être ajoutés à une liste d'itinérance spécifique. La radio explore ces canaux pendant l'opération d'itinérance automatique pour identifier le site ayant la plus forte valeur RSSI.

AVERTISSEMENT:
vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer manuellement une entrée à la liste d'itinérance. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Comme avec Capacity Plus - Monosite, les icônes des caractéristiques non utilisables avec Capacity Plus - Multisite ne sont pas accessibles dans le menu. Vous entendrez une tonalité d'indication négative si vous tentez d'utiliser une fonction non applicable à Capacity Plus - Multisite en appuyant sur un bouton programmable.

Fonctionnement de base

Ce chapitre présente les opérations de base pour commencer à utiliser la radio.

Chargement de la batterie

Votre radio est alimentée par une batterie nickel-métal-hydrure (NiMH) ou Lithium-Ion (Li-Ion).

- Pour éviter de l'endommager et respecter les conditions de garantie, vous devez utiliser un chargeur Motorola pour charger la batterie, en suivant exactement les instructions du guide d'utilisation du chargeur.

  Tous les chargeurs ne peuvent charger que les batteries agréées par Motorola. D'autres batteries peuvent ne pas se charger. Il est recommandé d'éteindre la radio pendant le chargement.
- Vous devez TOUJOURS charger votre batterie IMPRES avec un chargeur IMPRES pour bénéficier d'une durée de vie optimale et des données d'utilisation pour leur gestion. Si elles sont exclusivement utilisées avec un chargeur IMPRES, les batteries IMPRES bénéficient d'une garantie étendue de six mois en plus de la garantie standard pour batteries Premium Motorola.
- Pour obtenir les meilleures performances, une batterie neuve doit être chargée pendant 14 à 16 heures avant sa première utilisation.

Installation de la batterie

Suivez la procédure ci-après pour fixer la batterie à votre radio.

AVERTISSEMENT:

La certification de la radio est annulée si vous connectez une batterie UL à une radio certifiée FM ou vice versa. Votre radio peut être préprogrammée via le CPS pour vous avertir lorsque cette batterie ne correspond pas. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Cette fonction d'alerte de batterie incorrecte est applicable uniquement pour les batteries IMPRES et non IMPRES dont le numéro de kit est programmé dans la mémoire morte programmable et effaçable électriquement (EPROM).

Lorsque la radio est liée à la mauvaise batterie, une tonalité d'avertissement grave retentit, le voyant devient rouge clignotant, l'écran indique `Batterie incorrecte` et la fonction d'annonce vocale ou de synthèse vocale (si cette fonction a été chargée via le CPS) émet un son indiquant sur la batterie est incorrecte.

1 Insérez la batterie dans les logements au bas de la radio.



2 Appuyez sur le haut de la batterie jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.

Installation de l'antenne

Suivez la procédure ci-après pour fixer l'antenne à votre radio.

Assurez-vous que la radio est éteinte.

1 Placez l'antenne dans son réceptacle et tournez-la dans le sens horaire.

2 Pour retirer l'antenne, tournez-la dans le sens antihoraire.

ATTENTION:
S'il s'avère nécessaire de remplacer l'antenne, vous devez uniquement utiliser une antenne MOTOTRBO. Tout autre type d'antenne endommagera votre radio.Reportez-vous à la section Antennes pour consulter la liste des antennes disponibles.

Fixation de l'étui de transport

Suivez la procédure ci-après pour fixer l'étui de transport à votre radio.

1 Alignez les rails de l'étui de transport sur les rainures de la batterie.

2 Appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Pose du cache du connecteur universel (protection anti-poussière)

Le connecteur universel se situe sur le côté antenne de la radio. Il permet de brancher des accessoires MOTOTRBO. Suivez la procédure ci-après pour fixer le cache anti-poussière à votre radio.

Remettez le cache en place lorsque vous n'utilisez pas le connecteur universel.

1. Insérez le petit crochet de maintien (qui se trouve à l'extrémité du cache) dans le slot correspondant en haut du connecteur universel.
2. Appuyez sur le cache en poussant vers le bas pour que le cache anti-poussière se positionne correctement sur le connecteur universel.
3. Fixez le cache poussière sur la radio en poussant le loquet vers le haut.



Nettoyage du cache du connecteur universel (protection anti-poussière)

Si la radio est exposée à de l'eau, faites sécher le connecteur universel avant de fixer un accessoire ou de remettre le cache en place. Si la radio est exposée à de l'eau salée ou à des contaminants, suivez la procédure de nettoyage ci-après.

1. Mélangez une cuillère à soupe de liquide vaisselle doux dans 3,5 litres d'eau pour produire une solution à 0,5 %.
2. Nettoyez uniquement les surfaces externes de la radio avec cette solution. Appliquez la solution avec une brosse rigide, non métallique et à poils courts.
3. Séchez parfaitement la radio à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Assurez-vous que la surface de contact du connecteur universel est propre et sèche.
4. Appliquez le nettoyant/lubrifiant Deoxit Gold (CAIG Labs, référence G100P) sur la surface de contact du connecteur universel.
5. Fixez un accessoire au connecteur universel pour tester la connectivité.

AVERTISSEMENT:
Ne plongez jamais la radio dans l'eau. Assurez-vous que l'excédent de détergent ne s'infiltre pas entre le connecteur universel et les commandes ou toute ouverture.

Nettoyez la radio une fois par mois pour maintenance. Dans des environnements plus hostiles, tels que les usines pétrochimiques ou les environnements marins à haute salinité, nettoyez la radio plus souvent.

Retrait du cache du connecteur universel (protection anti-poussière)

Suivez la procédure ci-après pour retirer le cache anti-poussière de votre radio.

1. Poussez le loquet vers le bas.
2. Soulevez le cache et faites-le glisser vers le bas pour le retirer du connecteur universel.

Remettez le cache en place lorsque vous n'utilisez pas le connecteur universel.

Mise sous tension de la radio

Suivez la procédure ci-après pour mettre votre radio sous tension.

Tournez le **bouton Marche/Arrêt - Volume** dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

- Une tonalité est émise.
- La LED verte s'allume.

AVERTISSEMENT:
Aucune tonalité n'est émise à la mise sous tension si la fonction de tonalités/avertissements a été désactivée. Reportez-vous à la section Activation/ désactivation des tonalités/avertissements à la page 167 pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT:
Lors de la mise sous tension initiale suite à une mise à jour du logiciel vers la version **R02.07.00.0000** ou versions ultérieures, le firmware GNSS est mis à niveau, l'opération durant 20 secondes. Une fois la mise à niveau terminée, la radio se réinitialise et s'allume. La mise à niveau du firmware s'applique uniquement aux modèles portables dotés de la dernière version du logiciel et du matériel.

Si votre radio ne s'allume pas, vérifiez la batterie. Vérifiez qu'elle est chargée et correctement installée. Si votre radio ne s'allume toujours pas, contactez votre fournisseur.

Mise hors tension de la radio

Suivez la procédure ci-après pour mettre votre radio hors tension.

Tournez le **bouton Marche/Arrêt - Volume** dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Réglage du volume

Suivez la procédure ci-après pour régler le volume de votre radio.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Tournez le **bouton Marche/Arrêt - Volume** dans le sens horaire pour augmenter le volume.
- Tournez le **bouton Marche/Arrêt - Volume** dans le sens antihoraire pour diminuer le volume.

AVERTISSEMENT:
Votre radio peut être programmée sur un écart de volume minimal. Dans ce cas, le niveau sonore ne peut pas être baissé au-delà du niveau programmé. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Cette page a été laissée vide de manière intentionnelle.

Commandes radio



1 Bouton de sélection de canal

2 Bouton Marche/Arrêt – Volume

3 Indicateur LED

4 Bouton **PTT** (Push-to-Talk)

5 Bouton latéral 1[1]

6 Bouton latéral 2[1]

7 Bouton avant P1[1]

8 Bouton OK/Menu

9 Bouton de navigation quadridirectionnelle

10 Bouton Retour/Accueil

11 Bouton avant P2[1]

12 Écran

13 Microphone

14 Haut-parleur

15 Connecteur universel pour accessoires

16 Touche d'appel d'urgence[1]

17 Antenne

Utilisation du bouton de navigation quadridirectionnelle

Vous pouvez utiliser le bouton de navigation quadridirectionnelle pour faire défiler les options,

[1] Ces boutons sont programmables.

augmenter ou diminuer les valeurs et naviguer vers le haut et le bas.

Catégorie	Direction	
	▲ ou ▼	◀ ou ▶
Menu	Navigation verticale	-
Listes	Navigation verticale	-
Voir les détails	Navigation verticale	Élément suivant/ précédent

Vous pouvez utiliser le bouton de navigation quadridirectionnelle, , pour éditer les numéros, les alias ou le texte libre.

Catégorie d'édition	Direction	
	▲ ou ▼	◀ ou ▶
Numéro	-	Gauche : Supprimer le dernier chiffre Droite : -
Alias	-	
Texte libre	Déplacer le curseur vers le haut ou le bas	Déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche ou la droite
Valeurs numériques	Augmenter/ Diminuer	Déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche ou la droite

Tableau (suite)…

Fonctionnement de Capacity Max

Bouton PTT (Push-to-Talk)

Le bouton **PTT** comprend deux fonctions principales.

- Pendant un appel, le bouton **PTT** permet d'émettre vers d'autres radios ciblées par cet appel. Appuyez sur le bouton **PTT** pour ouvrir le microphone.
- Lorsqu'il n'y a pas d'appel en cours, le bouton **PTT** sert à effectuer un nouvel appel.

Maintenez le bouton **PTT** enfoncé pour parler. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Si la tonalité Voix autorisée est activée, attendez la fin de la tonalité d'avertissement courte avant de parler.

boutons programmables

Pression courte
Vous appuyez sur le bouton et relâchez rapidement.

Exercez une pression longue
Vous appuyez sur le bouton et vous le maintenez enfoncé pendant la durée programmée.

AVERTISSEMENT:
Reportez-vous à Gestion de l'urgence à la page 255 pour plus d'informations sur la durée programmée du bouton *Urgence*.

Fonctions radio attribuables

Les fonctions radio suivantes peuvent être attribuées à des boutons programmables par votre revendeur ou par l'administrateur système.

Profils audio
Permet à l'utilisateur de choisir le profil audio.

Routage audio
Permet de faire basculer le routage audio entre les haut-parleurs internes et les haut-parleurs externes.

Bascule audio
Permet de basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et le haut-parleur de l'accessoire filaire.

Commutateur® audio Bluetooth
Bascule le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'accessoire externe Bluetooth.

Connexion Bluetooth
Lance une recherche et établit la connexion Bluetooth.

Déconnexion Bluetooth
Met fin à toutes les connexions Bluetooth établies entre la radio et les périphériques compatibles Bluetooth.

Détection Bluetooth
Active le mode découverte Bluetooth pour votre radio.

Contacts
Fournit un accès direct au répertoire.

Call Alert
Vous donne un accès direct au répertoire pour sélectionner un contact à qui vous souhaitez envoyer un avertissement d'appel.

Journal d'appels
Sélectionne le journal d'appels.

Emergency
Selon la programmation, cette fonction lance ou annule une alarme ou un appel d'urgence.

Localisation en intérieur
Active ou désactive la localisation en intérieur.

Audio intelligent
Active ou désactive l'audio intelligent.

Numérotation manuelle
Lance un appel individuel en saisissant un ID de terminal.

Itinérance de site manuelle
Lance la recherche manuelle de site.

CGA micro
Active ou désactive la commande de gain automatique (CGA) du microphone interne.

Notifications
Permet d'accéder directement à la liste des notifications.

Accès par numérotation rapide
Lance directement un appel de diffusion, un appel individuel, un appel téléphonique ou un appel de groupe prédéfini, un avertissement d'appel ou un message texte rapide.

Fonction de carte d'option
Active ou désactive les fonctions de la carte d'option sur les canaux qui les utilisent.

Téléphone
Permet d'accéder directement au répertoire téléphonique.

Cryptage
Active ou désactive la fonction de cryptage.

ID et alias de la radio
Fournit l'ID et l'alias de la radio.

Remote Monitor
Active le microphone d'une radio sans activer d'indicateur.

Réinitialiser le canal d'accueil
Définit un nouveau canal d'accueil.

Éteindre le rappel de canal d'accueil
Désactive le rappel de canal d'accueil.

Informations du site
Affiche l'ID et le nom du site Capacity Max actuel.

Lit des messages vocaux d'annonce de site pour le site actuel lorsque le mode Annonce vocale est activé.

Verrouillage site
Lorsque cette fonction est activée, la radio effectue une recherche sur le site en cours uniquement. Lorsqu'elle est désactivée, la radio effectue une recherche sur les autres sites en plus du site en cours.

État
Sélectionne le menu de liste d'états.

Contrôle de télémétrie
Contrôle la broche de sortie sur une radio locale ou distante.

Text Message
Sélectionne le menu de message texte.

Amélioration des sons vibrants
Active ou désactive l'amélioration des sons vibrants.

Annonce vocale
Active ou désactive l'annonce vocale.

Zone Selection
Permet d'effectuer une sélection dans une liste de zones.

Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables

Les fonctions utilitaires ou paramètres radio suivants peuvent être attribués à des boutons programmables.

Tones/Alerts
Active ou désactive l'ensemble des tonalités et avertissements.

Rétro-éclairage
Active/désactive le rétro-éclairage.

Luminosité rétro-éclairage
Règle le niveau de luminosité.

Accès aux fonctions préprogrammées

Suivez la procédure ci-après pour accéder aux fonctions préprogrammées de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Exercez une pression courte ou longue sur le bouton préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la fonction de menu, puis appuyez sur OK pour sélectionner une fonction ou ouvrir un sous-menu.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ↩ pour revenir à l'écran précédent.
- Exercez une pression longue sur ↩ pour revenir à l'écran d'accueil.

Après une période d'inactivité prédéterminée, votre radio ferme automatiquement le menu et revient à l'écran d'accueil.

Indicateurs d'état

Ce chapitre présente les indicateurs d'état et les tonalités audio utilisés sur la radio.

Icônes

La radio affiche son état, les saisies de texte et les entrées de menu. Les icônes suivantes s'affichent sur l'écran de la radio.

Icônes d'appel

En cours d'appel, les icônes suivantes peuvent apparaître sur l'écran de votre radio. Elles peuvent également

s'afficher dans le répertoire pour indiquer le type d'alias ou d'ID.

Appel de groupe/Appel général

Signale un appel de groupe ou un appel général en cours.

Dans le répertoire, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de groupe.

Appel téléphonique de groupe/Appel général

Indique un appel téléphonique en appel de groupe/ général en cours.

Dans le répertoire, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de groupe.

Appel téléphonique en appel individuel

Indique un appel téléphonique en appel individuel en cours.

Dans le répertoire, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de téléphone.

Private Call

Signale un appel individuel en cours.

Dans le répertoire, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de terminal radio.

Icônes de l'affichage

Les icônes suivantes apparaissent sur la barre d'état, en haut de l'écran de la radio. Les icônes sont classées sur la gauche par ordre d'apparition ou d'utilisation et sont spécifiques à chaque canal.

Batterie

Le nombre de barres affichées (0 à 4) représente le niveau de charge actuel de la batterie. Clignote lorsque la batterie est faible.

Bluetooth connecté

La fonction Bluetooth est activée. L'icône reste affichée lorsqu'un appareil Bluetooth distant est connecté.

Bluetooth non connecté

La fonction Bluetooth est activée, mais aucun appareil Bluetooth distant n'est connecté.

Emergency

La radio est en mode Urgence.

GPS disponible

La fonctionnalité GPS est activée. L'icône reste allumée lorsqu'une position peut être déterminée.

GPS non disponible

La fonctionnalité GPS est activée, mais votre radio ne reçoit pas de données du satellite.

Données en volume élevé

La radio reçoit des données en volume élevé et le canal est occupé.

Localisation en intérieur disponible [2]

L'état Localisation en intérieur est activé et disponible.

Localisation en intérieur non disponible [2]

L'état Localisation en intérieur est activé, mais il n'est pas disponible en raison de la désactivation du Bluetooth ou d'un balayage de balises suspendu par Bluetooth.

Mode Muet

Le mode Muet est activé et le haut-parleur est désactivé.

[2] Applicable uniquement aux modèles dotés de la dernière version du logiciel et du matériel.

Notification

La liste des notifications contient au moins un événement manqué.

Carte d'options

La carte d'option est activée. (Modèles avec carte d'option uniquement)

Carte d'option non fonctionnelle

La carte d'option est désactivée.

Compteur de programmation par liaison radio (OTAP, Over-the-Air Programming)

Indique le temps restant avant le redémarrage automatique de la radio.

Niveau de puissance

La radio est réglée sur un niveau de puissance Bas ou la radio est réglée sur un niveau de puissance Haut.

Priorité 1

Indique le groupe de parole de priorité 1.

Priorité 2

Indique le groupe de parole de priorité 2.

Indication de la puissance du signal reçu (RSSI)

Le nombre de barres affichées représente l'intensité du signal de réception. Quatre barres indiquent le niveau maximal du signal. Cette icône est uniquement affichée pendant la réception.

Suppr. réponse

La fonctionnalité Suppr. réponse est activée.

Crypté
La fonction de cryptage est activée.

Itinérance de site
La fonction d'itinérance de site est activée.

État
Indique un nouveau message d'état.

Non crypté
La fonction de cryptage est désactivée.

Vibreur
Le mode Vibreur est activé.

Vibreur et sonnerie
Le mode Vibreur et sonnerie est activé.

Wi-Fi excellent
Le signal Wi-Fi est excellent.

Wi-Fi bon
Le signal Wi-Fi est bon.

Wi-Fi moyen
Le signal Wi-Fi est moyen.

Wi-Fi faible
Le signal Wi-Fi est faible.

Wi-Fi indisponible
Le signal Wi-Fi est indisponible.

Icônes avancées du menu

Les icônes suivantes sont affichées à côté des éléments du menu qui permettent de choisir entre deux options ou pour

signaler l'existence d'un sous-menu contenant deux options.

Case à cocher (cochée)
Indique que l'option correspondante est activée.

Case à cocher (non cochée)
Indique que l'option correspondante n'est pas activée.

Case noire
Indique le sous-menu de l'option sélectionnée dans le menu.

Icônes des mini-avis

Les icônes suivantes peuvent apparaître momentanément sur l'écran après le déclenchement d'une tâche par l'utilisateur.

Échec de transmission (négatif)
La tâche n'a pas pu être exécutée correctement.

Transmission réussie (positif)
La tâche a été correctement exécutée.

Transmission en cours (transition)
La radio émet. Ceci s'affiche avant l'indication Transmission réussie ou Échec de transmission.

Icônes Messages envoyés

Les icônes suivantes apparaissent dans le coin supérieur droit de l'écran de la radio, dans le dossier Messages envoyés.

En cours
Le message texte envoyé à un ID ou un alias de terminal radio est en attente de transmission, qui sera suivie par l'attente de l'accusé de réception.

Le message texte envoyé à un ID ou un alias de groupe est en attente de transmission.

ou

Message individuel ou de groupe lu

Le message texte a été lu.

ou

Message individuel ou de groupe non lu

Le message texte n'a pas été lu.

ou

Échec envoi

Le message texte ne peut pas être envoyé.

ou

Envoi réussi

Le message texte a été envoyé avec succès.

Icônes des appareils Bluetooth

Les icônes suivantes s'affichent en regard des éléments de la liste des dispositifs Bluetooth disponibles pour indiquer leur type.

Dispositif audio Bluetooth

Un dispositif d'écoute par connexion Bluetooth, par exemple une oreillette.

Dispositif de données Bluetooth

Un dispositif de transmission de données par connexion Bluetooth, par exemple un scanner.

Dispositif PTT Bluetooth

Un dispositif PTT compatible Bluetooth, par exemple un POD.

Indicateur LED

Le voyant LED signale le statut opérationnel de votre radio.

Rouge clignotant

La radio a échoué à l'auto-test au moment de l'allumage.

La radio est en train de recevoir ou d'envoyer une émission d'urgence.

La radio émet alors que son état de batterie est faible.

La radio est hors de portée si elle est configurée avec le système de transpondeur à portée automatique (ARTS, Auto-Range Transponder System).

Le mode Muet est activé.

Vert fixe
La radio est en cours d'allumage.

La radio est en cours d'émission.

Vert clignotant
La radio reçoit un appel ou des données non cryptés.

La radio détecte une activité ou récupère des transmissions en programmation par liaison radio.

La radio détecte une activité en liaison radio.

AVERTISSEMENT:
Cette activité peut affecter ou non le canal programmé de la radio, en raison de la nature du protocole numérique.

Vert clignotant double
La radio reçoit un appel ou des données cryptés.

Jaune fixe
La radio est en mode découverte Bluetooth.

Jaune clignotant
La radio reçoit un avertissement d'appel.

Jaune clignotant double
L'itinérance automatique est activée sur la radio.

La radio recherche activement un nouveau site.

La radio doit encore répondre à un avertissement d'appel de groupe.

La radio est verrouillée.

La radio n'est pas connectée au système.

Tonalités

Les tonalités émises sur le haut-parleur de la radio sont décrites ci-après.

Tonalité aiguë

Tonalité grave

Tonalités audio

Les tonalités audio vous informent de l'état de la radio ou vous avertissent en cas de réception de données sur celle-ci.

Tonalité continue
Son uniforme. Émise en continu jusqu'à la fin de l'état.

Tonalité périodique
Tonalité périodique selon la durée programmée. La tonalité est répétée à intervalles réguliers.

Tonalité répétitive
Un seul son est répété jusqu'à ce que l'utilisateur le désactive.

Tonalité momentanée
Un son est émis une seule fois pendant la durée définie sur la radio.

Tonalités d'indication

Les tonalités d'indication fournissent des indications sonores relatives à l'état de la radio après le déclenchement d'une tâche par l'utilisateur.

Tonalité d'indication positive

Tonalité d'indication négative

Enregistrement

L'utilisateur radio peut recevoir un certain nombre de messages liés à l'enregistrement.

Enregistr.

L'enregistrement est généralement envoyé au système lors de la mise sous tension, de la modification du groupe de parole ou en itinérance. Si l'enregistrement de la radio sur un site échoue, la radio tente automatiquement de se déplacer vers un autre site. La radio supprime temporairement le site où l'enregistrement a échoué de la liste d'itinérance.

Cette indication signifie que la radio est occupée et à la recherche d'un site vers lequel se déplacer ou que la radio a trouvé un site, mais qu'elle est en attente d'une réponse aux messages d'enregistrement de la radio.

Lorsque `Enregistrement` s'affiche sur la radio, une tonalité retentit et l'indicateur LED jaune clignote deux fois pour indiquer une recherche de site.

Si les indications restent affichées, l'utilisateur doit changer d'emplacement ou se déplacer sur un autre site manuellement, s'il y est autorisé.

Hors de portée

Une radio est considérée hors de portée lorsqu'elle ne parvient pas à détecter un signal provenant du système ou du site actuel. En général, cette indication signifie que la radio est en dehors de zone de couverture géographique de radiofréquence (RF) sortante.

Lorsque `Hors de portée` s'affiche sur la radio, une tonalité répétitive est émise et l'indicateur LED rouge clignote.

Contactez votre revendeur ou votre administrateur système si la radio indique hors de portée dans une zone bénéficiant d'une bonne couverture de RF.

Échec de l'affiliation au groupe de parole

Une radio tente une affiliation au groupe de parole spécifié dans les canaux ou l'UKP (Unified Knob Position) au cours de l'enregistrement.

Une radio en échec d'affiliation ne peut pas émettre ni recevoir d'appels dans le groupe de parole avec lequel elle tente une affiliation.

En cas d'échec de l'affiliation d'une radio à un groupe de parole, l'`Alias UKP` s'affiche sur l'écran d'accueil avec un arrière-plan en surbrillance.

Contactez votre revendeur ou votre administrateur système si la radio reçoit des indications d'échec d'affiliation.

Enregistrement refusé

Des indicateurs d'enregistrement refusé s'affichent lorsque l'enregistrement au système n'est pas accepté.

La radio n'indique pas à son utilisateur la raison spécifique du refus de l'enregistrement. En général, un enregistrement est refusé lorsque l'opérateur système a désactivé l'accès de la radio au système.

Lorsque l'enregistrement d'une radio est refusé, `Enregistrement refusé` s'affiche sur la radio et

l'indicateur LED jaune clignote deux fois pour indiquer une recherche de site.

Sélection des zones et des canaux

Ce chapitre présente la procédure de sélection d'une zone ou d'un canal sur votre radio.

La radio peut être programmée avec un maximum de 250 zones Capacity Max et un maximum de 160 canaux par zone. Chaque zone Capacity Max contient un maximum de 16 positions attribuables.

Sélection des zones

Suivez la procédure ci-après pour sélectionner une zone sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Sélection de zone** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Zone`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche le symbole ✓ ainsi que la zone actuelle.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la zone souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche `<Zone> Activé` pendant quelques instants puis revient à l'écran de la zone sélectionnée.

Sélection d'un type d'appel

Utilisez le bouton de sélection de canal pour sélectionner un type d'appel. Il peut s'agir d'un appel de groupe, d'un appel de diffusion, d'un appel général ou d'un appel individuel, en fonction de la programmation de la radio. Si vous placez le bouton de sélection de canal sur une autre position (affectée à un type de canal), la radio s'enregistre de nouveau sur le système Capacity Max. La radio s'enregistre avec l'ID du groupe de parole programmé pour la nouvelle position du sélecteur de canal le nouveau type d'appel.

Comme la radio ne fonctionne pas lorsque vous sélectionnez un canal non programmé, utilisez le sélecteur de canal pour sélectionner un canal programmé.

Une fois que la zone requise est affichée (si plusieurs zones sont définies sur la radio), tournez le sélecteur de canal programmé pour sélectionner le type d'appel.

Sélection d'un site

Un site offre une couverture pour une zone spécifique. Dans un réseau multisite, la radio Capacity Max recherche automatiquement un nouveau site lorsque le niveau du signal provenant du site en cours tombe en dessous d'un seuil acceptable.

Le système Capacity Max peut prendre en charge jusqu'à 250 sites.

Demande d'itinérance

Une demande d'itinérance demande à la radio de rechercher un site différent, même si le signal du site en cours est acceptable.

Si aucun site n'est disponible :

- L'écran de la radio affiche `Recherche` et continue à chercher dans la liste de sites.
- La radio revient au site précédent s'il est toujours disponible.

AVERTISSEMENT:
cette fonction est programmée par votre revendeur.

Appuyez sur le bouton programmé d'**itinérance de site manuelle**.

Un signal sonore est émis pour indiquer que la radio a changé de site. L'écran affiche `ID du site <numéro du site>`.

Site Lock On/Off

Lorsque cette fonction est activée, la radio effectue une recherche sur le site en cours uniquement. Lorsqu'elle est désactivée, la radio effectue une recherche sur les autres sites en plus du site en cours.

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Verrouillage de site**.

Si la fonction **Verrou. site** est activée :

- Un signal sonore positif indique que la radio est verrouillée sur le site en cours.
- L'écran indique que le `site est verrouillé`.

Si la fonction **Verrou. site** est désactivée :

- Un signal sonore négatif indique que la radio n'est pas verrouillée.
- L'écran indique que le `site est déverrouillé`.

Restriction sur un site

Dans un système Capacity Max, l'administrateur système de la radio peut sélectionner les canaux que la radio est autorisée à utiliser. Il n'est pas nécessaire de reprogrammer la radio pour modifier la liste des sites autorisés et non autorisés. Si votre radio tente de s'enregistrer sur un site non autorisé, elle reçoit une indication spécifiant que l'accès au site est refusé. Dans ce cas, la radio recherche un autre site du réseau.

Lorsque vous rencontrez des restrictions de sites, votre radio affiche `Enregistrement refusé` et l'indicateur LED jaune clignote deux fois pour indiquer une recherche de site.

Site isolé

Un site doit pouvoir communiquer avec le contrôleur à ressources partagées pour être considéré comme un système isolé. Si le site ne peut pas communiquer avec le contrôleur à ressources partagées du système, la radio passe en mode site isolé. Sur un site isolé, la radio fournit une indication sonore et visuelle périodique à l'utilisateur pour l'informer des fonctionnalités limitées.

Lorsqu'une radio se trouve dans un site isolé, elle affiche `Site isolé` et une tonalité répétitive retentit.

Les radios des sites isolés peuvent toujours passer des appels vocaux individuels et de groupe et envoyer des messages texte à d'autres radios au sein du même site. Les consoles voix, les enregistreurs, les passerelles de téléphone et les applications de données ne peuvent pas communiquer avec les radios sur le site.

Lorsqu'elle se trouve dans un site isolé, une radio impliquée dans des appels sur plusieurs sites pourra uniquement communiquer avec d'autres radios au sein du même site. Les communications en provenance et vers d'autres sites seront perdues.

AVERTISSEMENT:
S'il existe plusieurs sites couvrant la position actuelle de la radio et que l'un de ces sites devient site isolé, les radios se déplacent vers un autre site disponible dans la zone de couverture.

Appels

Ce chapitre présente les opérations permettant de recevoir, prendre, passer et arrêter des appels.

Vous pouvez sélectionner un alias ou un ID de terminal radio/de groupe une fois que vous avez sélectionné un canal à l'aide de l'une des fonctions suivantes :

Recherche d'alias
Cette méthode, uniquement disponible avec un microphone à clavier, est employée pour les appels de groupe, les appels individuels et les appels généraux.

Liste des contacts
Cette méthode offre un accès direct au répertoire.

Numérotation manuelle (par le biais du répertoire)
Cette méthode, uniquement disponible avec un microphone à clavier, est employée pour les appels individuels et téléphoniques.

Touches numériques programmées
Cette méthode, uniquement disponible avec un microphone à clavier, est employée pour les appels de groupe, les appels individuels et les appels généraux.

AVERTISSEMENT:
Vous pouvez attribuer **un seul** alias ou ID à une touche numérique, mais vous pouvez attribuer plus d'une touche numérique à un alias ou ID. Toutes les touches numériques d'un microphone à clavier peuvent être attribuées. Reportez-vous à la section Attribution d'entrées aux touches numériques programmables à la page 240 pour plus d'informations.

Bouton programmé Accès direct
Cette méthode est employée pour les appels de groupe, les appels individuels et les appels généraux uniquement.

AVERTISSEMENT:
Vous ne pouvez attribuer qu'un seul ID à un bouton **Accès direct** avec une pression brève ou longue sur un bouton programmable. Plusieurs boutons **Accès direct** peuvent être programmés sur votre radio.

Appels de groupe

Votre radio doit avoir été configurée pour faire partie d'un groupe afin de pouvoir échanger des appels avec un groupe d'utilisateurs.

Émission d'appels de groupe

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels de groupe sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez un canal correspondant à l'alias ou à l'ID du groupe actif. Voir Sélection d'un type d'appel à la page 58.
- Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume. La première ligne de texte affiche l'icône **Appel de groupe** ainsi que l'alias correspondant.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

4 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

La LED passe au vert lorsque la radio cible répond. L'écran affiche l'icône **Appel de groupe** ainsi que l'alias/l'ID du groupe et de la radio en émission.

5 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.

L'appelant peut appuyer sur pour mettre fin à un appel de groupe.

Émission d'appels de groupe à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels de groupe sur votre radio à l'aide du répertoire.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

   La LED verte s'allume.
   La première ligne de texte affiche l'alias ou l'ID du terminal. La seconde ligne affiche `Appel de groupe` et l'icône **Appel de groupe**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
   - Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
6. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

   La LED passe au vert lorsque la radio cible répond. L'écran affiche l'icône **Appel de groupe** ainsi que l'alias/l'ID du groupe et de la radio en émission.
7. Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

   L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.

L'appelant peut appuyer sur pour mettre fin à l'appel de groupe.

Vous entendez une courte tonalité. L'écran affiche `Appel terminé`.

Réponse aux appels de groupe

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels de groupe sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel de groupe :

- La LED clignote en vert.
- L'icône **Appel de groupe** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- La première ligne affiche l'alias de l'appelant.
- La deuxième ligne affiche l'alias de l'appel de groupe.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.
- Si la fonction Interruption vocale est activée, appuyez sur le bouton **PTT** pour couper le son de la radio en émission afin de libérer le canal pour pouvoir répondre.

La LED verte s'allume.

2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.

Appel de diffusion

Un appel de diffusion est un appel vocal unidirectionnel provenant d'un utilisateur et destiné à l'ensemble d'un groupe de parole.

La fonctionnalité d'appel de diffusion permet uniquement à l'utilisateur à l'origine de l'appel de transmettre au groupe de parole, tandis que les destinataires de l'appel ne peuvent pas répondre.

L'appelant peut également mettre fin à l'appel de diffusion. Pour recevoir un appel provenant d'un groupe d'utilisateurs ou appeler un groupe d'utilisateurs, la radio doit être configurée comme membre de ce groupe.

Émission d'appels de diffusion

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels de diffusion sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez un canal correspondant à l'alias ou à l'ID du groupe actif. Voir Sélection d'un type d'appel à la page 58.
- Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume.L'écran affiche l'icône **Appel de groupe** et l'alias correspondant.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

L'appelant peut appuyer sur pour mettre fin à l'appel de diffusion.

Émission d'appels de diffusion à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels de diffusion sur votre radio à l'aide du répertoire.

1 Appuyez sur pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au répertoire.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED clignote en vert.
La première ligne de texte affiche l'alias ou l'ID du terminal. La seconde ligne affiche Appel de groupe et l'icône **Appel de groupe**.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

L'appelant peut appuyer sur ↩ pour mettre fin à l'appel de diffusion.

Réception d'appels de diffusion

Suivez la procédure ci-après pour recevoir un appel de diffusion sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel de diffusion :

- La LED clignote en vert.
- L'icône **Appel de groupe** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- La première ligne affiche l'alias de l'appelant.
- La deuxième ligne affiche l'alias de l'appel de groupe.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

AVERTISSEMENT:
Les utilisateurs destinataires ne sont pas autorisés à répondre pendant un appel de diffusion. L'écran affiche `Réponse interdite`. La tonalité d'interdiction de réponse retentit momentanément si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant un appel de diffusion.

Private Call

Un appel individuel est un appel provenant d'une radio individuelle communiquant avec une autre radio individuelle.

Il existe deux façons d'établir un appel individuel.

- Le premier type d'appel est appelé appel OACSU (Off Air Call Set Up, connexion sans émission). L'appel OACSU permet de configurer l'appel après l'exécution d'une vérification de présence et met automatiquement fin à l'appel.
- Le second type d'appel est appelé appel FOACSU (Full Off Air Call Set Up, connexion avec émission). L'appel FOACSU définit également l'appel après l'exécution d'une vérification de présence. Cependant, l'appel FOACSU nécessite un accusé de réception de l'utilisateur pour mettre fin à l'appel et permet à l'utilisateur d'accepter ou de refuser un appel.

Le type d'appel est configuré par l'administrateur système.

Si la radio cible n'est pas disponible avant la configuration de l'appel individuel, la situation suivante se produit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.
- La radio revient au menu affiché avant le lancement de la vérification de présence.

AVERTISSEMENT:
L'appelant et le destinataire peuvent mettre fin à un appel individuel en cours en appuyant sur .

Émission d'appels individuels

Votre radio doit être programmée pour que vous puissiez passer un appel individuel. Si cette fonction n'est pas activée, une tonalité d'indication négative sera émise lorsque vous tenterez de lancer un appel.Si la radio cible n'est pas disponible, une courte tonalité est émise et la mention `Appelé Non disponible` s'affiche à l'écran. Suivez la procédure ci-après pour passer des appels individuels sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez un canal correspondant à l'alias ou à l'ID du terminal radio actif. Voir Sélection d'un type d'appel à la page 58.
- Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

2 Tenez la radio en position verticale à une distance comprise entre 2,5 et 5 cm de votre bouche.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume.L'écran affiche l'icône **Appel individuel** ainsi que l'alias du terminal et l'état de l'appel.

4 Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

La LED passe au vert lorsque la radio cible répond.

6 L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.L'écran affiche `Appel terminé.`

L'appelant et le destinataire peuvent mettre fin à un appel individuel en cours en appuyant sur .

Lancement d'un appel individuel avec un bouton d'accès direct

La fonction Appel en accès direct permet de lancer aisément un appel individuel vers un alias ou un ID d'appel individuel. Cette fonction peut être attribuée à une pression brève ou prolongée d'un bouton programmable.

Vous ne pouvez affecter qu'UN SEUL alias ou ID à un bouton d'accès direct. Plusieurs boutons peuvent être programmés pour utiliser les boutons Appel en accès direct via une seule touche.

1 Appuyer sur le bouton d'**accès direct** programmé pour lancer un appel individuel vers l'alias ou l'ID d'appel individuel.

2 Tenez la radio en position verticale à une distance de 2,5 à 5 cm de votre bouche.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED s'allume en vert fixe.

L'écran affiche l'alias ou l'ID d'appel individuel.

4 Attendez la fin de la tonalité Parler autorisé (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

5 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Lorsque la radio cible répond, la LED clignote en vert.

En l'absence d'activité vocale pendant une durée prédéterminée, la communication est automatiquement interrompue.

L'appelant et le destinataire peuvent mettre fin à un appel individuel en cours en appuyant sur .

Émission d'appels individuels à l'aide de la numérotation manuelle

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels individuels sur votre radio à l'aide de la numérotation manuelle.

1 Appuyez sur pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ou sur pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ou sur pour accéder à l'option `Num. manuelle`. Appuyez sur pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ou sur pour accéder à l'option `Numéro radio`. Appuyez sur pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Saisissez l'ID du terminal radio, puis appuyez sur pour continuer.

- Modifiez l'ID du dernier terminal radio appelé, puis appuyez sur OK pour continuer.

6 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume. L'écran affiche l'alias de destination.

7 Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

8 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

La LED passe au vert lorsque la radio cible répond. L'écran affiche l'alias ou l'ID de l'utilisateur émetteur.

9 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée. Une tonalité est émise. L'écran affiche `Appel terminé`.

Réponse aux appels individuels

Lorsque vous recevez un appel individuel :

- La LED clignote en vert.
- L'icône **Appel individuel** s'affiche dans le coin supérieur droit.
- La première ligne affiche l'alias de l'appelant.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

AVERTISSEMENT:
En fonction de la configuration de votre radio, OACSU ou FOACSU, un accusé de réception de l'utilisateur peut être requis ou non pour répondre à des appels individuels.
En cas de configuration OACSU, votre radio désactive le mode silencieux et l'appel se connecte automatiquement.

Les méthodes suivantes décrivent comment répondre aux appels individuels configurés en tant que FOACSU.

- Pour refuser un appel individuel, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur ou pour accéder à l'option `Rejeter` et appuyez sur pour refuser un appel individuel.

- Appuyez sur pour refuser un appel individuel.

- Pour accepter un appel individuel, effectuez l'une des opérations suivantes :

  - Appuyez sur ou pour accéder à l'option `Accepter` et appuyez sur pour répondre à un appel individuel.

  - Appuyez sur le bouton **PTT** d'une entrée.

- La LED verte s'allume.
- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

  L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.Une tonalité est émise.L'écran affiche `Appel terminé`.

AVERTISSEMENT:
L'appelant et le destinataire peuvent mettre fin à un appel individuel en cours en appuyant sur .

Appels généraux

Un appel général est un appel passé par une radio individuelle à toutes les radios du site ou toutes les radios d'un groupe de sites, selon la configuration du système. Un appel général permet de diffuser des annonces importantes dont les utilisateurs doivent tenir compte. Les utilisateurs du système ne peuvent pas répondre à un appel général.

Capacity Max prend en charge l'appel général de site et l'appel général multisite. L'administrateur système peut configurer un ou les deux types d'appels sur votre radio.

AVERTISSEMENT:
Les terminaux radio peuvent prendre en charge les appels généraux système, mais l'infrastructure Motorola ne prend pas en charge les appels généraux système.

Émission d'appels généraux

Votre radio doit être programmée pour que vous puissiez lancer un appel général. Suivez la procédure ci-après pour passer des appels généraux sur votre radio.

1 Sélectionnez un canal avec l'alias ou l'ID du groupe Appel général actif. Voir Sélection d'un type d'appel à la page 58.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume.L'écran affiche l'icône **Appel de groupe** et la mention `Appel général, Appel général de site` ou `Appel multisite` en fonction du type de configuration.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

Les utilisateurs du canal ne peuvent pas répondre à un appel général.

L'appelant peut appuyer sur pour mettre fin à l'appel général.

Réception d'appels généraux

Lorsque vous recevez un appel général :

- Une tonalité est émise.
- La LED clignote en vert.
- L'icône **Appel de groupe** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- La première ligne affiche l'ID de l'alias de l'appelant.
- La deuxième ligne de texte affiche la mention `Appel général, Appel général de site` ou `Appel multi-site` en fonction du type de configuration.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

Une fois l'appel général terminé, la radio revient au menu affiché avant sa réception.

Si la fonction d'indication de canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'alerte au moment où le

bouton **PTT** de la radio en émission sera relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Vous ne pouvez pas répondre à un appel général.

AVERTISSEMENT:
Si vous changez de canal pendant la réception d'un appel général, il sera interrompu. Vous ne pouvez pas naviguer dans les menus, ni apporter de modification, avant la fin d'un appel général.

Appels téléphoniques

Un appel téléphonique est un appel émis depuis une radio individuelle vers un téléphone.

Dans Capacity Max, votre radio est capable de recevoir des appels et des réponses, même si la fonction Appel téléphonique est désactivée.

La fonction Appel téléphonique peut être activée en attribuant et en configurant des numéros de téléphone sur le système. Consultez votre administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Émission d'appels téléphoniques à l'aide du bouton programmable Téléphone

Suivez la procédure ci-après pour passer un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Téléphone.

1. Appuyez sur le bouton **Téléphone** préprogrammé pour accéder à la liste d'entrées de téléphone.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
   - La LED verte s'allume. L'icône **Appel téléphonique** apparaît dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal radio. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel.
   - Si la configuration s'est effectuée correctement, la tonalité DTMF retentit. Vous entendez la tonalité de numérotation de l'utilisateur du téléphone. La première ligne de texte affiche l'alias .L'icône **Appel téléphonique** reste affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.La deuxième ligne de texte affiche l'état de l'appel.
   - Si la configuration échoue, une tonalité est émise et l'écran affiche `Appel tél. échoué`. Votre radio revient à l'écran de saisie du code d'accès.

Si le code d'accès a été préconfiguré dans la liste des Contacts, la radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

4 Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

- La tonalité DTMF est émise et l'écran affiche `Fin Appel tél.`.
- Si la configuration de la fin d'appel s'est effectuée correctement, une tonalité est émise et l'écran affiche `Appel terminé`.
- Si la configuration de la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez l'étape 3 et l'étape 4 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.
- Si vous appuyez sur le bouton **PTT** lorsque l'écran Contacts téléphonique est affiché, une tonalité est émise et l'écran affiche `Appuyer sur OK pour appeler`.
- lorsque l'utilisateur met fin à l'appel, une tonalité est émise et l'écran affiche `Appel terminé`.

AVERTISSEMENT:

pendant l'accès au canal, appuyez sur pour rejeter la tentative d'appel. Une tonalité retentit.
pendant l'appel, si vous appuyez sur la touche **Accès direct** à laquelle est attribué le code de libération ou si vous entrez le code de libération comme chiffres supplémentaires, votre radio tente de mettre fin à l'appel.

Réponse aux appels téléphoniques en appels de groupe

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels téléphoniques en appels de groupe sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel de groupe :

- L'icône **Appel téléphonique** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

- L'écran affiche `Appel`.
- La LED clignote en vert.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

1. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.
2. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

   L'écran affiche `Fin Appel tél.`

   AVERTISSEMENT:
   Si la fonction Appel téléphonique n'est pas activée sur votre radio, la radio ne parvient pas à terminer un appel téléphonique en appel de groupe. L'utilisateur du téléphone doit mettre fin à l'appel. L'utilisateur destinataire est uniquement autorisé à répondre pendant l'appel.

   Si l'appel se termine correctement :

   - Une tonalité est émise.
   - L'écran affiche `Appel terminé`.

   Si la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez les étape 3 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

Réponse aux appels téléphoniques en appels généraux

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel général, la radio réceptrice ne parvient pas à émettre ni à répondre. L'utilisateur destinataire n'est également pas autorisé à mettre fin à l'appel général.

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel général :

- L'icône **Appel téléphonique** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- L'écran affiche la mention `Appel général`, `Appel général de site` ou `Appel multi-site` en fonction du type de configuration, et `Appel tél.`
- La LED clignote en vert.

- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

Réponse aux appels téléphoniques en appels individuels

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels téléphoniques en appels individuels sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel individuel :

- L'icône **Appel téléphonique** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- L'écran affiche `Appel`.
- La LED clignote en vert.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

1. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.
2. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.
   L'écran affiche `Fin Appel tél.`

AVERTISSEMENT:
Si la fonction Appel téléphonique n'est pas activée sur votre radio, la radio ne parvient pas à terminer un appel téléphonique en appel individuel. L'utilisateur du téléphone doit mettre fin à l'appel. L'utilisateur destinataire est uniquement autorisé à répondre pendant l'appel.

Si l'appel se termine correctement :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche `Appel terminé`.

Si la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez l'étape 3 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

Préemption des appels

La préemption des appels permet à une radio de cesser toute transmission vocale en cours et de lancer une transmission prioritaire.

Avec la fonctionnalité Préemption des appels, le système interrompt et préempte les appels en cours dans les cas où les canaux à ressources partagées sont indisponibles.

Les appels de priorité supérieure comme les appels d'urgence ou les appels généraux préemptent la radio en émission afin de répondre à l'appel de priorité supérieure. Si aucun autre canal de radiofréquence (RF) n'est disponible, un appel d'urgence préempte un appel général également.

Interruption vocale

L'interruption vocale permet à l'utilisateur d'arrêter une transmission vocale en cours.

Cette fonctionnalité utilise la signalisation de canal de retour pour arrêter la transmission vocale en cours d'une radio, si la radio à l'origine de l'interruption est configurée pour l'interruption vocale et si la radio en émission est configurée pour être interrompue en appel vocal. La radio à l'origine de l'interruption est ensuite autorisée à émettre une transmission vocale vers le participant dont l'appel a été arrêté.

La fonctionnalité d'interruption vocale améliore de façon significative la probabilité de réussite d'une nouvelle transmission aux parties concernées lorsqu'un appel est en cours.

L'interruption vocale est accessible à l'utilisateur uniquement si cette fonctionnalité a été configurée sur la radio. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Activation de l'interruption vocale

Suivez la procédure ci-après pour lancer l'interruption vocale sur votre radio.

Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

1 Pour interrompre la transmission lors d'un appel en cours, appuyez sur le bouton **PTT**.

L'écran de la radio interrompue affiche le texte `Appel interrompu`. La radio émet une tonalité d'indication négative jusqu'à ce que le bouton **PTT** soit relâché.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

Fonctions avancées

Ce chapitre indique comment utiliser les fonctions disponibles sur votre radio.

AVERTISSEMENT:
Votre fournisseur ou administrateur système peut avoir adapté votre radio à vos besoins spécifiques. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

File d'attente des appels

Lorsqu'aucune ressource n'est disponible pour traiter un appel, la file d'attente des appels permet de placer la demande d'appel dans la file d'attente du système, pour les prochaines ressources disponibles.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT**, vous entendez une tonalité de file d'attente des appels indiquant que la radio est passé à l'état File d'attente des appels. Vous pouvez relâcher le bouton **PTT** lorsque vous entendez la tonalité de file d'attente des appels.

Si la configuration s'est effectuée correctement, la situation suivante se produit :

- La LED clignote en vert.
- Si cette option est activée, la tonalité Parler autorisé retentit.
- L'écran affiche l'icône, l'ID ou l'alias du type d'appel.
- L'utilisateur radio dispose de 4 secondes pour appuyer sur le bouton **PTT** et lancer la transmission vocale.

Si la configuration échoue, la situation suivante se produit :

- Si cette option est activée, la tonalité de rejet retentit.
- L'écran affiche momentanément une notification d'échec.
- L'appel est interrompu et la radio quitte la configuration d'appel.

Balayage de groupe de parole

Cette fonctionnalité permet à votre radio de surveiller et de rejoindre les appels des groupes définis dans une liste de groupes de réception.

Lorsque le balayage est activé, l'icône de balayage apparaît dans la barre d'état et la LED clignote en jaune. Votre radio active le son pour les membres figurant dans sa liste de groupes de réception.

Lorsque le balayage est désactivé, votre radio ne reçoit aucune transmission des membres de la liste de groupes de réception, à l'exception des appels généraux et du groupe de parole sélectionné.

AVERTISSEMENT:
Il est possible de configurer le balayage de groupe de parole via CPS. Consultez votre administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Activation ou désactivation du balayage de groupe de parole

Pour activer ou désactiver le balayage de groupe de parole sur votre radio, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactiver`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si le balayage est activé :

- L'écran affiche `Scan Activé` ainsi que l'icône **Balayage**.
- La LED clignote en jaune.
- Une tonalité d'indication positive est émise.

Si le balayage est désactivé :

- L'écran affiche `Scan Désactivé`.
- L'icône **Balayage** disparaît.
- La LED s'éteint.

- Une tonalité d'indication négative est émise.

Liste de groupes de réception

La fonctionnalité Liste de groupes de réception vous permet de créer et d'attribuer des membres dans la liste de balayage de groupe de parole.

Cette liste est créée lorsque vous radio est programmée. Elle détermine les groupes pouvant faire l'objet d'un balayage. Votre radio peut prendre en charge un maximum de 16 membres dans cette liste.

Si votre radio a été programmée pour modifier la liste de balayage, vous pouvez :

- Ajouter/supprimer des groupes de parole.
- Ajouter, supprimer et/ou modifier la priorité des groupes de parole. Reportez-vous au Modification de la priorité pour un groupe de discussion à la page 81.
- Ajouter, supprimer et/ou modifier les groupes de parole d'affiliation. Reportez-vous à la Ajout d'une affiliation à un groupe de parole à la page 82 et à la Suppression de l'affiliation d'un groupe de parole à la page 84.
- Remplacer la liste de balayage existante par une autre.

IMPORTANT:
Pour que vous puissiez ajouter un membre à la liste, le groupe de parole doit avoir été configuré dans la radio.

AVERTISSEMENT:
La liste de groupes de réception est programmée par l'administrateur système. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Écoute prioritaire

La fonctionnalité Écoute prioritaire permet à la radio de recevoir automatiquement les transmissions des groupes de parole de priorité supérieure, même lorsqu'elle participe à un appel de groupe de parole.

La radio quitte un appel de groupe de parole de priorité inférieure pour un appel de groupe de parole de priorité supérieure.

AVERTISSEMENT:
Il est possible d'accéder à cette fonctionnalité uniquement lorsque la fonction Balayage de groupe de parole est activée.

La fonctionnalité Écoute prioritaire s'applique uniquement aux membres de la liste de groupes de réception. Il existe

deux groupes de parole prioritaires : Priorité 1 (P1) et Priorité 2 (P2). P1 est prioritaire sur P2. Dans un système Capacity Max, la radio reçoit les transmissions en fonction de l'ordre de priorité ci-dessous :

1 Appel d'urgence pour le groupe de parole P1

2 Appel d'urgence pour le groupe de parole P2

3 Appel d'urgence pour les groupes de parole non prioritaires de la liste de groupes de réception

4 Appel général

5 Appel du groupe de parole P1

6 Appel du groupe de parole P2

7 Groupes de parole non prioritaires de la liste de groupes de réception

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour ajouter, supprimer et/ou modifier la priorité des groupes de parole de la liste de balayage, reportez-vous à la section Modification de la priorité pour un groupe de discussion à la page 81.

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité est programmée par l'administrateur système. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Modification de la priorité pour un groupe de discussion

Dans le menu Balayage de groupe de parole, vous pouvez afficher ou modifier la priorité d'un groupe de parole.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voir/Modif liste`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au groupe de parole souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La priorité actuelle est indiquée par une icône **Priorité 1** ou **Priorité 2** en regard du groupe de parole.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Modif. priorité`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au niveau de priorité souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si l'icône Priorité 1 ou Priorité 2 a été attribuée à un autre groupe de parole, vous pouvez choisir de remplacer la priorité actuelle. Lorsque l'écran affiche `Remplacer existant ?`, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder aux options suivantes :

- `Non` pour revenir à l'étape précédente.
- `Oui` pour confirmer le remplacement.

L'écran affiche un mini-avis positif, puis revient à l'écran précédent. L'icône de priorité apparaît en regard du groupe de parole.

Affiliation à plusieurs groupes de parole

Dans un système Capacity Max, votre radio peut être configurée pour prendre en charge jusqu'à sept groupes de parole sur un site.

Parmi les 16 groupes de parole figurant dans la liste de groupes de réception, il est possible d'attribuer jusqu'à sept groupes de parole comme groupes de parole d'affiliation. Le groupe de parole sélectionné et les groupes de parole prioritaires sont automatiquement affiliés.

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité est programmée par l'administrateur système. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Ajout d'une affiliation à un groupe de parole

Pour ajouter une affiliation à un groupe de parole, procédez comme suit.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voir/Modif liste`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID de groupe de parole souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'état d'affiliation s'affiche dans la `liste de balayage`. ● apparaît en regard de l'alias ou de l'ID de groupe de parole sélectionné.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Modifier l'affiliation`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Lorsque l'option `Activé` est sélectionnée, ● apparaît en regard de l'alias ou de l'ID de groupe de parole.

En cas de réussite de l'affiliation, ✓ apparaît en regard de l'alias ou de l'ID de groupe de parole sélectionné.

En cas d'échec de l'affiliation, ● reste affiché en regard de l'alias ou de l'ID de groupe de parole.

AVERTISSEMENT:
La radio affiche `Liste pleine` lorsque sept groupes de parole au maximum sont sélectionnés pour l'affiliation dans la liste de balayage. Pour sélectionner un nouveau groupe de parole pour l'affiliation, supprimez un groupe de parole affilié existant afin de libérer de la place pour le nouveau groupe. Reportez-vous à la section Suppression de l'affiliation d'un groupe de parole à la page 84 pour plus d'informations.

Suppression de l'affiliation d'un groupe de parole

Lorsque la liste d'affiliation est pleine et que vous souhaitez sélectionner un nouveau groupe de parole à affilier, supprimez un groupe de parole affilié existant pour libérer de la place pour le nouveau groupe. Pour supprimer l'affiliation d'un groupe de parole, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voir/Modif liste`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID de groupe de parole souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'état d'affiliation s'affiche dans la `liste de balayage`. ● apparaît en regard de l'alias ou de l'ID de groupe de parole sélectionné.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Modifier l'affiliation`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   Lorsque l'option `Désactivé` est sélectionnée, ● n'apparaît plus en regard de l'alias ou de l'ID de groupe de parole.

Réponse

La fonctionnalité Réponse vous permet de répondre à une émission pendant un balayage.

Si votre radio balaie un appel à partir de la liste de balayage de groupe sélectionnable et si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant le balayage de l'appel, le fonctionnement de la radio varie selon si la fonctionnalité Réponse a été activée ou désactivée pendant la programmation de la radio. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Réponse désactivée

La radio quitte l'appel balayé et tente d'émettre au contact pour la position de canal actuellement sélectionnée. Une fois que le temps de maintien sur le contact actuellement sélectionné expire, la radio revient au canal d'accueil et démarre le compteur de temps de maintien du balayage. La radio reprend le balayage de groupe après l'expiration du compteur de temps de maintien du balayage.

Réponse activée

Si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant le temps de maintien de groupe de l'appel balayé, la radio tente d'émettre au groupe balayé.

AVERTISSEMENT:
Si vous balayez un appel pour un groupe qui n'est pas attribué à une position de canal dans la zone actuellement sélectionnée, et si l'appel se termine, basculez vers la zone appropriée, puis sélectionnez la position de canal du groupe pour répondre à ce groupe.

Bluetooth

Cette fonction vous permet d'utiliser votre radio avec un appareil (accessoire) Bluetooth sur une connexion Bluetooth. Votre radio prend en charge les appareils Bluetooth de marque Motorola et d'autres marques disponibles sur le marché.

Le Bluetooth offre une portée de 10 mètres avec une visibilité directe. Pour bénéficier de cette portée, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre votre radio et votre appareil Bluetooth. Il est déconseillé de trop séparer votre radio de votre appareil Bluetooth : celui-ci ne fonctionnerait pas normalement.

Lorsque la limite de réception approche, la voix et la qualité sonore se détériorent et les hachures sont de plus en plus fréquentes. Pour corriger ce problème, rapprochez votre radio et votre appareil Bluetooth (à moins de dix mètres) afin de retrouver une bonne réception. Sur votre radio, la puissance maximale de la fonction Bluetooth est de 2,5 mW (4 dBm) avec une portée de 10 mètres.

Votre radio peut prendre en charge jusqu'à trois connexions Bluetooth simultanées avec différents types d'appareils Bluetooth. Par exemple, une oreillette, un scanner et un dispositif PTT. Des connexions avec plusieurs appareils Bluetooth d'un même type ne sont pas possibles.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour obtenir plus de détails sur toutes ses fonctionnalités.

Activation et désactivation de la radio Bluetooth

Pour activer et désactiver le Bluetooth, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Mon état`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche `Activé` et `Désactivé`. L'état actuel est indiqué par un symbole ✓.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activé`.
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

Connexion à des appareils Bluetooth

Pour vous connecter à des appareils Bluetooth, procédez comme suit.

Allumez votre appareil Bluetooth et mettez-le en mode Appariement.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appareils`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Trouver des appareils` et localiser les appareils disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Connecter`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

D'autres étapes peuvent être nécessaires sur votre appareil Bluetooth pour terminer l'appariement avec votre radio. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth.

L'écran affiche `Connexion à <appareil>`.

Attendez l'accusé de réception.
Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche `<Appareil> connecté` et l'icône **Bluetooth connecté**.
- L'écran affiche ✓ en regard de l'appareil connecté.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Échec de connexion`.

Connexion à des appareils Bluetooth en mode Détectable

Pour vous connecter à des appareils Bluetooth en mode Détectable, procédez comme suit.

Allumez votre appareil Bluetooth et mettez-le en mode Appariement.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Trouvez-moi`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. Votre radio est détectable par d'autres

appareils Bluetooth compatibles pour une durée programmée. Il s'agit du mode Détectable.

Attendez l'accusé de réception.
Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche `<Appareil> connecté` et l'icône **Bluetooth connecté**.
- L'écran affiche ✓ en regard de l'appareil connecté.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Échec de connexion`.

Déconnexion d'appareils Bluetooth

Pour vous déconnecter d'appareils Bluetooth, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appareils`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Déconnecter`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche `Déconnexion... <Appareil>`.

Attendez l'accusé de réception.

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche `<Appareil> déconnecté` et l'icône **Bluetooth connecté** disparaît.
- Le symbole ✓ disparaît en regard de l'appareil connecté.

Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'appareil Bluetooth

Suivez la procédure ci-après pour basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'appareil Bluetooth externe.

Appuyez sur le bouton programmé **Commutateur audio Bluetooth**.

L'écran affiche l'un des résultats suivants :

- Une tonalité est émise. L'écran affiche `Acheminer l'audio vers la radio`.
- Une tonalité est émise. L'écran affiche `Acheminer l'audio vers le Bluetooth`.

Affichage des détails de l'appareil

Pour afficher les détails de l'appareil sur votre radio, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appareils`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Voir détails`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Suppression du nom de l'appareil

Vous pouvez supprimer un appareil déconnecté de la liste des appareils Bluetooth.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appareils`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche `Appareil supprimé`.

Réglage des valeurs de gain du micro Bluetooth

Permet un contrôle de la valeur de gain du microphone des appareils Bluetooth connectés.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Gain micro BT`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au type de gain micro BT et aux valeurs actuelles. Pour modifier les valeurs, appuyez sur pour effectuer la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou réduire des valeurs. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Mode détectable Bluetooth permanent

Le mode détectable Bluetooth permanent doit être activé par le revendeur ou votre administrateur système.

AVERTISSEMENT:
Si ce mode est activé, `Bluetooth` ne s'affiche **pas** dans le menu et vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités du bouton programmable Bluetooth.

D'autres terminaux Bluetooth peuvent localiser votre radio, mais ne peuvent pas se connecter à la radio. Le mode détectable Bluetooth permanent permet aux appareils dédiés d'utiliser la position de votre radio dans le processus de localisation Bluetooth.

Localisation en intérieur

AVERTISSEMENT:
La fonctionnalité Localisation en intérieur s'applique pour les modèles dotés de la dernière version du logiciel et du matériel. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

La localisation en intérieur peut être utilisée pour effectuer un suivi de la localisation des utilisateurs radio lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur. Lorsque la localisation en intérieur est activée, la radio est en mode détectable limité. Des balises dédiées sont utilisées pour localiser la radio et déterminer sa position.

Activation ou désactivation de la localisation en intérieur

Vous pouvez activer ou désactiver la localisation en intérieur en procédant de l'une des manières suivantes.

- Accédez à cette fonction via le menu.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Localisation en intérieur` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  d. Appuyez sur OK pour activer la localisation en intérieur.

     L'écran affiche `Localisation en intérieur activée`. Vous entendez une tonalité positive. L'un des événements suivants se produit.

     - En cas de réussite, l'icône Localisation en intérieur disponible s'affiche sur l'écran d'accueil.
     - En cas d'échec, l'écran affiche `Échec de l'activation`. Vous entendez une tonalité d'erreur.

  e. Appuyez sur OK pour désactiver la localisation en intérieur.

     L'écran affiche `Localisation en intérieur désactivée`. Vous entendez une tonalité positive.
     L'un des événements suivants se produit.

- En cas de réussite, l'icône Localisation en intérieur disponible disparaît de l'écran d'accueil.
- En cas d'échec, l'écran affiche `Échec de la désactivation`. Vous entendez une tonalité d'erreur.

- Accédez à cette fonctionnalité via le bouton programmable.
  a. Exercez une pression longue sur le bouton programmé **Localisation en intérieur** pour activer la localisation en intérieur.

     L'écran affiche `Localisation en intérieur activée`. Vous entendez une tonalité positive.
     L'un des événements suivants se produit.
     - En cas de réussite, l'icône Localisation en intérieur disponible s'affiche sur l'écran d'accueil.
     - En cas d'échec, l'écran affiche `Échec de l'activation`. En cas d'échec, vous entendez une tonalité négative.

  b. Exercez une pression longue sur le bouton programmé **Localisation en intérieur** pour désactiver la localisation en intérieur.

     L'écran affiche `Localisation en intérieur désactivée`. Vous entendez une tonalité positive.
     L'un des événements suivants se produit.
     - En cas de réussite, l'icône Localisation en intérieur disponible disparaît de l'écran d'accueil.
     - En cas d'échec, l'écran affiche `Échec de la désactivation`. En cas d'échec, vous entendez une tonalité négative.

Accès aux informations sur les balises de localisation en intérieur

Affiche les informations relatives aux balises de localisation en intérieur.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth` et appuyez sur OK pour sélectionner.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Localisation en intérieur` et appuyez sur OK pour sélectionner.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Balises` et appuyez sur OK pour sélectionner.

L'écran affiche les informations relatives aux balises.

Commandes multisites

Lancement d'une recherche de site manuelle

Suivez la procédure ci-après pour lancer une recherche manuelle de site lorsque la puissance du signal reçu est faible, afin d'essayer de trouver un site avec un meilleur signal.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton programmé d'**itinérance de site manuelle**. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Itinérance de site`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Recherche active`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Une tonalité est émise.La LED clignote en vert.L'écran indique `Recherche de site`.

Si la radio détecte un nouveau site :

- Une tonalité d'indication positive est émise.

- L'écran affiche `Site <Alias> trouvé`.

Si la radio ne parvient pas à trouver un nouveau site :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Hors de portée`.

Si un nouveau site est trouvé, mais que la radio ne parvient pas à s'y connecter :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche `Canal occupé`.

Site Lock On/Off

Lorsque cette fonction est activée, la radio effectue une recherche sur le site en cours uniquement. Lorsqu'elle est désactivée, la radio effectue une recherche sur les autres sites en plus du site en cours.

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Verrouillage de site**.

Si la fonction **Verrou. site** est activée :

- Un signal sonore positif indique que la radio est verrouillée sur le site en cours.
- L'écran indique que le `site est verrouillé`.

Si la fonction **Verrou. site** est désactivée :

- Un signal sonore négatif indique que la radio n'est pas verrouillée.
- L'écran indique que le `site est déverrouillé`.

Accès à la liste des sites voisins

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de vérifier la liste des sites adjacents du site d'accueil actuel. Suivez la procédure ci-après pour accéder à la liste des sites voisins :

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Sites voisins`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Rappel de canal d'accueil

Cette fonctionnalité fournit un rappel lorsque la radio n'est pas définie sur le canal d'accueil pendant un certain laps de temps.

Si cette fonctionnalité est activée, lorsque votre radio n'est pas définie sur le canal d'accueil pendant un certain laps de temps, les événements suivants se produisent régulièrement :

- L'annonce et la tonalité de rappel de canal d'accueil sont émises.
- La première ligne de l'écran affiche `Non`.
- La deuxième ligne indique `Canal d'accueil`.

Désactivation du rappel de canal d'accueil

Lorsque le rappel du canal d'accueil se déclenche, vous pouvez le désactiver temporairement.

Appuyez sur le bouton programmable **Désactiver le rappel de canal d'accueil**.

La première ligne de l'écran indique `HCR` et la seconde ligne affiche `En sourdine`.

Définition de nouveaux canaux d'accueil

Lorsque le rappel de canal d'accueil se déclenche, vous pouvez définir un nouveau canal d'accueil.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton programmable de **réinitialisation du canal d'accueil** pour définir le canal actuel en tant que nouveau canal d'accueil. Ignorez les étapes suivantes.
  La première ligne de l'écran indique l'alias du canal et la seconde ligne affiche `Nouv. canal acc`.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Canal d'accueil`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias du nouveau canal d'accueil. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche ✓ en regard de l'alias du canal d'accueil sélectionné.

Remote Monitor

Cette fonctionnalité est utilisée pour mettre sous tension le microphone d'une radio cible avec un ID ou un alias de terminal. Vous pouvez utiliser cette fonction pour écouter à distance l'activité dans l'environnement de la radio cible.

La radio et la radio cible doivent être programmées pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Si elle est lancée, la LED verte clignote une fois sur la radio cible. L'écoute à distance s'arrête automatiquement après une durée préprogrammée ou lorsque la radio écoutée est utilisée.

Déclenchement de l'Écoute ambiance

Suivez la procédure ci-après pour déclencher une écoute à distance sur votre radio.

1 Appuyez sur le bouton préprogrammé **Écoute ambiance**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.

3 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.
- Des signaux audio sont émis sur la radio écoutée à distance pendant une durée préprogrammée,

tandis que l'écran affiche Écoute amb. Lorsque le délai programmé expire, une tonalité d'avertissement est émise et la LED s'éteint.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Déclenchement de l'écoute d'ambiance à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour déclencher une écoute à distance sur votre radio à l'aide du répertoire.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au répertoire.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Écoute amb. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
5. Attendez l'accusé de réception.

   Si l'opération réussit :

   - Une tonalité d'indication positive est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis positif.
   - Des signaux audio sont émis sur la radio écoutée à distance pendant une durée préprogrammée, tandis que l'écran affiche Écoute amb. Lorsque le délai programmé expire, une tonalité d'avertissement est émise et la LED s'éteint.

   Si l'opération échoue :

   - Une tonalité d'indication négative est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis négatif.

Déclenchement d'écoutes à distance à l'aide de la numérotation manuelle

Suivez la procédure ci-après pour déclencher une écoute à distance sur votre radio à l'aide de la numérotation manuelle.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Num. manuelle`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Numéro radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Saisissez l'alias ou l'ID du terminal radio, puis appuyez sur pour continuer.
   - Modifiez le dernier ID appelé, puis appuyez sur pour continuer.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Écoute amb.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
7. Attendez l'accusé de réception.

   Si l'opération réussit :
   - Une tonalité d'indication positive est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis positif.
   - Des signaux audio sont émis sur la radio écoutée à distance pendant une durée préprogrammée, tandis que l'écran affiche `Écoute amb.` Lorsque le délai programmé expire, une tonalité d'avertissement est émise et la LED s'éteint.

   Si l'opération échoue :
   - Une tonalité d'indication négative est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis négatif.

Paramètres des contacts

Le menu Contacts fournit une fonction d'annuaire sur votre radio. Chaque entrée correspond à un alias ou ID que vous pouvez utiliser pour lancer un appel. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

Chaque entrée, selon le contexte, est associée aux différents types d'appels suivants : appel de groupe, appel individuel, appel de diffusion, appel général de site, appel général multisite, appel PC ou appel console opérateur.

Les appels PC et dispatch sont des appels de données. Ils sont uniquement disponibles avec certaines applications. Veuillez consulter la documentation concernant les applications de données.

En outre, le menu Contacts vous permet d'associer chaque entrée à une ou plusieurs touches numériques programmables sur un microphone à clavier. Si une entrée est associée à une touche numérique, votre radio peut appliquer la numérotation rapide à cette entrée.

AVERTISSEMENT:
Une coche est affichée devant chaque touche numérique attribuée à une entrée. Si la coche est placée devant une position `Vide`, cela signifie qu'aucune touche numérique n'a été attribuée à cette entrée.

Chaque entrée de chaque liste affiche les informations suivantes :

- Type d'appel
- Alias d'appel
- ID Appel

AVERTISSEMENT:
Si la fonctionnalité Secret est activée sur un canal, vous pouvez utiliser cette fonction pour réaliser un appel de groupe crypté, un appel individuel, un appel général ou un appel téléphonique sur ce canal. Seules les radios cibles disposant de la même clé de confidentialité ou des mêmes valeur et ID de clé que ceux de votre radio sont en mesure de déchiffrer la transmission.

Attribution d'entrées aux touches numériques programmables

Suivez la procédure ci-après pour attribuer des entrées aux touches numériques programmables de votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Touche progr.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Si la touche numérique souhaitée n'a encore été attribuée à aucune entrée, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour y accéder. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
- Si la touche numérique en question est actuellement attribuée à une entrée, le message `La clé est déjà attribuée` apparaît, tandis que la première ligne affiche la question `Remplacer ?`. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  Une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche `Contact enregistré` et un mini-avis positif.
  Appuyez sur ▲ ou ▼ pour atteindre `Non` et revenir à l'étape précédente.

Annulation de l'attribution d'entrées aux touches numériques programmables

Suivez la procédure ci-après pour annuler l'attribution d'entrées aux touches numériques programmables de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Exercez une pression longue sur la touche numérique programmée pour accéder à l'alias ou à l'ID souhaité. Passez à étape 4.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Touche progr.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Vide`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La première ligne affiche le message `Effacer toutes clés`.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

AVERTISSEMENT:
Lorsque vous supprimez une entrée, toute association de cette entrée avec une ou plusieurs touches numériques programmées est également supprimée.

Une tonalité d'indication positive est émise. L'écran indique `Contact enregistré`.

L'écran revient automatiquement au menu précédent.

Ajout de nouveaux contacts

Suivez la procédure ci-après pour ajouter de nouveaux contacts sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Nveau contact`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de contact `Contacts radio` ou `Contacts téléphoniques`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Entrez le numéro du contact à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur OK pour continuer.

6 Entrez le nom du contact à l'aide du clavier, puis appuyez sur OK pour continuer.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au type de sonnerie souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Une tonalité d'indication positive est émise.L'écran affiche un mini-avis positif.

Paramètres des indicateurs d'appel

Activation/désactivation des sonneries des appels individuels

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries des appels individuels sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appel indiv.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche le symbole ✓ ainsi que la tonalité sélectionnée.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  Si les sonneries étaient précédemment activées, l'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

  Si les sonneries étaient précédemment désactivées, le symbole ✓ n'apparaît pas en regard de l'option `Désactivé`.

Activation/désactivation des sonneries des messages texte

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries des messages texte sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Message texte`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche le symbole ✓ ainsi que la tonalité actuelle.

Activation/désactivation des sonneries d'avertissements d'appel

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries d'avertissement d'appel sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Tonalités/Alertes`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Avert. d'appel`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Activation/Désactivation des sonneries des États de télémétrie avec texte

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries d'appel de l'état de télémesure avec texte sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Tonalités/Alertes`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Télémesure`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La tonalité actuelle est indiquée par un ✓.

Attribution de types de sonnerie

La radio peut être programmée pour émettre l'une des dix sonneries disponibles lorsqu'elle reçoit un avertissement d'appel ou un message texte d'un utilisateur identifié. En faisant défiler la liste, vous entendez successivement chaque sonnerie. Suivez la procédure ci-après pour attribuer des styles de sonneries à votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Modifier`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur jusqu'à ce que l'écran affiche le menu `Modifier la sonnerie`.

Un ✓ indique la tonalité actuellement sélectionnée.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis positif.

Sélection d'un type d'alerte sonore

AVERTISSEMENT:
Le bouton préprogrammé **Type avert.son.** est attribué par votre revendeur ou par l'administrateur système. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Vous pouvez programmer votre radio pour qu'elle vibre lors de la réception d'appels. Si l'option Toutes tonalités est désactivée, la radio affiche l'icône Silencieux. Si l'option Toutes tonalités est activée, le type d'alerte par sonnerie associé s'affiche.

La radio vibre une fois s'il s'agit d'un style de sonnerie momentané. La radio vibre plusieurs fois s'il s'agit d'un mode de sonnerie répétitif. Lorsqu'elle est réglée sur Sonnerie & Vibration, la radio émet une tonalité spécifique en cas de transaction radio entrante (par exemple : alerte d'appel ou message). Cette tonalité ressemble à celle d'une confirmation de touche ou à celle d'un appel manqué.

Pour les radios équipées de batteries qui prennent en charge la fonction Vibration et fixées à un clip de ceinture à vibration, les options de type d'avertissement sonore disponibles sont Silencieux, Sonnerie, Vibration, et enfin Sonnerie & Vibration.

Pour les radios avec batteries qui ne prennent pas en charge la fonction vibreur et ne sont pas reliées à un clip de ceinture à vibration, le type d'avertissement sonore est automatiquement défini sur Sonnerie.Les options du type d'avertissement sonore sont Silencieux et Sonnerie.

Vous pouvez sélectionner un type d'avertissement sonore en effectuant l'une des opérations suivantes.

- Appuyez sur le bouton programmé **Type avert.son.** pour accéder au menu du type d'avertissement sonore.
  a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Sonnerie`, `Vibration`, `Sonnerie & Vibration` ou `Silencieux` et appuyez sur OK pour sélectionner.
- Accédez à cette fonction via le menu.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Config/ Infos` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Config. radio` et appuyez sur OK pour sélectionner.

d. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Tnltés/ Avert.` et appuyez sur OK pour sélectionner.

e. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Type avert.son.` et appuyez sur OK pour sélectionner.

f. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Sonnerie`, `Vibration`, `Sonnerie & Vibration` ou `Silencieux` et appuyez sur OK pour sélectionner.

Configuration du style de vibreur

AVERTISSEMENT:
Le bouton préprogrammé **Style de vibreur** est attribué par votre revendeur ou par l'administrateur système. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Le style de vibreur est activé lorsque le clip de ceinture à vibration est relié à la radio avec une batterie qui prend en charge la fonction Vibreur.

Vous pouvez configurer le style de vibreur en procédant de l'une des manières suivantes.

- Appuyez sur le bouton programmé **Style de vibreur** pour accéder au menu Style de vibreur.
  a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Court`, `Moyen` ou `Long` et appuyez sur OK pour sélectionner.
- Accédez à cette fonction via le menu.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Config/ Infos` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Config. radio` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  d. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Tnltés/ Avert.` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  e. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Style de vibration` et appuyez sur OK pour sélectionner.

f. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à Court, Moyen ou Long et appuyez sur OK pour sélectionner.

Volume croissant de la tonalité des alarmes

La radio peut être programmée pour vous avertir en permanence lorsqu'un appel radio reste sans réponse. Votre radio augmente automatiquement le volume de la tonalité pendant une période prédéterminée. Cette fonction est appelée Avert. croissant. Suivez la procédure ci-après pour régler le volume des tonalités d'alarme de votre radio.

Caractéristiques du journal des appels

Votre radio génère un journal de tous les appels individuels entrants et sortants, répondus ou en absence. Ce journal vous permet d'afficher et de gérer les appels récents.

Les avertissements d'appels manqués peuvent être inclus dans les journaux d'appels, selon la configuration du système de votre radio. Les listes d'appels vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- Enregistrer les alias ou les ID dans le répertoire
- Supprimer l'appel
- Voir les détails

Affichage des appels récents

Suivez la procédure ci-après pour afficher les appels récents sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Appels. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la liste souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   Les listes Manqués, Répondus, et Sortants sont disponibles.

   L'écran affiche l'entrée la plus récente.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher la liste.

   Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer un appel individuel à partir de l'alias ou de l'ID actuellement affiché à l'écran.

Enregistrement des alias/ID de la liste d'appels

Suivez la procédure ci-après pour enregistrer sur votre radio des alias ou des ID contenus dans la liste d'appels.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la liste souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Stocker`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche un curseur clignotant.
6. Saisissez le reste des caractères de l'alias souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   Vous pouvez également enregistrer un ID sans alias.

   L'écran affiche un mini-avis positif.

Suppression d'appels de la liste d'appels

Suivez la procédure ci-après pour supprimer les appels contenus dans la liste d'appels de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la liste souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   Si la liste est vide :

   - Une tonalité est émise.
   - L'écran affiche `Liste Vide`.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Supprimer l'entrée ?`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur OK pour sélectionner `Oui` et supprimer l'entrée.
  L'écran affiche `Entrée supprimée`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Non`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  La radio revient à l'écran précédent.

Affichage des détails dans la liste d'appels

Suivez la procédure ci-après pour afficher des informations relatives à votre radio dans la liste d'appels.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la liste souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voir détails`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche les détails correspondants.

Fonctionnement de l'avertissement d'appel

La fonction d'avertissement d'appel vous permet de demander à un utilisateur de vous rappeler dès que cela lui sera possible.

Cette fonction est réservée aux alias ou ID de terminaux et est accessible par le menu via Contacts ou via un bouton programmé d'**accès par numérotation rapide**.

Dans Capacity Max, la fonctionnalité d'avertissement d'appel permet à un utilisateur radio ou une console opérateur d'envoyer une alerte à un autre utilisateur radio

pour demander à celui-ci de rappeler l'appelant lorsqu'il est disponible. Aucune communication vocale n'est impliquée dans cette fonctionnalité.

L'avertissement d'appel peut être configuré par le revendeur ou l'administrateur système de deux manières :

- La radio est configurée pour permettre à l'utilisateur d'appuyer sur le bouton **PTT** pour répondre directement à l'appelant en réalisant un appel individuel.
- La radio est configurée pour permettre à l'utilisateur d'appuyer sur le bouton **PTT** et de poursuivre d'autres communications avec le groupe de parole. Appuyer sur le bouton **PTT** lors d'un avertissement d'appel ne permet pas à l'utilisateur de répondre à l'appelant. L'utilisateur doit accéder à l'option Journal d'appels manqués du menu Journal d'appels et répondre à l'avertissement d'appel à partir de cette option.

Un appel individuel OACSU permet à l'utilisateur de répondre immédiatement, tandis qu'un appel individuel FOACSU requiert un accusé de réception de l'utilisateur pour l'appel. Les appels de type OACSU sont par conséquent recommandés pour la fonctionnalité d'avertissement d'appel. Voir Private Call à la page 67.

Émission d'avertissements d'appel

Suivez la procédure ci-après pour émettre des avertissements d'appel sur votre radio.

1 Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

L'écran affiche `Avert. d'appel` ainsi que l'alias ou l'ID du terminal radio. La LED verte s'allume.

2 Attendez l'accusé de réception.

Lorsque l'accusé de réception de l'avertissement d'appel est reçu, un mini-avis positif est affiché. Si l'accusé de réception de l'avertissement d'appel n'est pas reçu, un mini-avis négatif est affiché.

Émission d'avertissements d'appel à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour émettre des avertissements d'appel sur votre radio à l'aide du répertoire.

1. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Avert. d'appel`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche `Avert. d'appel` ainsi que l'alias ou l'ID du terminal radio. La LED verte s'allume.
4. Attendez l'accusé de réception.

   Lorsque l'accusé de réception de l'avertissement d'appel est reçu, un mini-avis positif est affiché.

   Si l'accusé de réception de l'avertissement d'appel n'est pas reçu, un mini-avis négatif est affiché.

Réponse aux avertissements d'appels

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux avertissements d'appel sur votre radio.

Lorsque vous recevez un avertissement d'appel :

- Une tonalité répétitive est émise.
- La LED clignote en jaune.
- L'écran affiche la liste des notifications, laquelle répertorie un avertissement d'appel en indiquant l'alias ou l'ID de la radio appelante.

  En fonction de la configuration effectuée par votre revendeur ou votre administrateur système, vous pouvez répondre à un avertissement d'appel en procédant de l'une des manières suivantes :

  - Appuyez sur le bouton **PTT** et répondez par un appel individuel directement avec l'appelant.
  - Appuyez sur le bouton **PTT** pour continuer une communication de groupe de parole normale.

L'avertissement d'appel est déplacé dans l'option Appels manqués du menu Journal d'appels. Vous pouvez répondre à l'appelant à partir du journal des appels manqués.

Reportez-vous aux sections Liste des notifications à la page 155 et Caractéristiques du journal des appels à la page 108 pour plus d'informations.

Mode Muet

Le mode Muet permet à l'utilisateur de couper le son de tous les indicateurs sonores de la radio.

Une fois la fonctionnalité Mode Muet activée, le son de tous les indicateurs sonores est coupé, à l'exception des fonctionnalités de priorité supérieure telles que les opérations d'urgence.

Lorsque l'utilisateur quitte le mode Muet, la radio recommence à émettre les transmissions audio et les tonalités en cours.

AVERTISSEMENT:
Il s'agit d'une fonction disponible à l'achat. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Activation du mode Muet

Pour activer le mode Muet, procédez comme suit.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Accédez à cette fonctionnalité via le bouton **Mode Muet** préprogrammé.
- Accédez à cette fonctionnalité en plaçant brièvement la radio face vers le bas.

Selon le modèle de la radio, la fonctionnalité FaceDown peut être activée via le menu de la radio ou par l'administrateur système. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

IMPORTANT:
L'utilisateur peut activer soit la fonctionnalité PTI/DATI, soit la fonctionnalité FaceDown. Il est impossible d'activer les deux fonctionnalités en même temps.

AVERTISSEMENT:
La fonctionnalité FaceDown s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Les événements suivants se produisent lorsque le mode Muet est activé :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- `Mode Muet Activé` s'affiche à l'écran.
- La LED rouge commence à clignoter et cesse de clignoter une fois que l'utilisateur quitte le mode Muet.
- L'icône **Mode Muet** s'affiche sur l'écran d'accueil.
- Le son de la radio est désactivé.
- Le compte à rebours de la durée configurée pour le délai du mode Muet commence.

Définition du délai du mode Muet

Il est possible d'activer la fonctionnalité Mode Muet pour une période préconfigurée en définissant le délai du mode Muet. La durée du délai est configurée dans le menu de la radio et est comprise entre 0,5 heure et 6 heures. Une fois le délai expiré, la radio quitte le mode Muet.

Si le délai est laissé défini sur 0, la radio reste en mode Muet pendant une période indéfinie, jusqu'à ce que l'utilisateur place la radio face vers le haut ou appuie sur le bouton **Mode Muet** préprogrammé.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Délai avt muet`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier la valeur numérique de chaque chiffre, puis appuyez sur .

Sortie du mode Muet

Le mode Muet prend fin automatiquement une fois le délai défini pour cette fonctionnalité expiré.

Pour quitter manuellement le mode Muet, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Mode Muet** préprogrammé.

- Appuyez sur le bouton PTT d'une entrée.
- Placez brièvement la radio face vers le haut.

AVERTISSEMENT:
La fonctionnalité FaceDown s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Les événements suivants se produisent lorsque le mode Muet est désactivé :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Mode Muet Désactivé`.
- La LED rouge clignotante s'éteint.
- L'icône **Mode Muet** disparaît de l'écran d'accueil.
- Votre radio active le son et l'état du haut-parleur est restauré.
- Si le délai du mode Muet n'a pas expiré, il est interrompu.

AVERTISSEMENT:
L'utilisateur quitte également le mode Muet s'il transmet un signal vocal ou passe sur un canal non programmé.

Gestion de l'urgence

Une alarme d'urgence sert à signaler une situation critique. Vous pouvez déclencher une urgence à tout moment, même en cas d'activité sur le canal actuel.

Dans Capacity Max, la radio réceptrice peut prendre en charge une seule alarme d'urgence à la fois. Si une seconde alarme d'urgence est lancée, elle supprimera la première alarme.

Lorsqu'il reçoit une alarme d'urgence, le destinataire peut choisir de supprimer l'alarme et de quitter la liste des alarmes ou de répondre à l'alarme d'urgence en appuyant sur le bouton **PTT** et en transmettant en mode vocal sans urgence.

Votre revendeur ou administrateur système peut régler la durée de la pression sur le bouton **Urgence** programmé, sauf pour la pression longue qui est similaire à tous les autres boutons :

Pression courte
Entre 0,05 seconde et 0,75 seconde.

Pression longue
Entre 1,00 seconde et 3,75 secondes.

Le bouton **Urgence** est attribué à la fonction Urgence activée/désactivée. Pour plus d'informations sur les

fonctions attribuées au bouton **Urgence**, consultez votre fournisseur local.

AVERTISSEMENT:
Si la pression courte sur le bouton **Urgence** est attribuée à l'activation du mode Urgence, la pression longue sur ce bouton **Urgence** est attribuée à la désactivation de ce mode.

Si la pression longue sur le bouton **Urgence** est attribuée à l'activation du mode Urgence, la pression courte sur ce bouton **Urgence** est attribuée à la désactivation de ce mode.

Votre radio prend en charge trois modes d'alarme d'urgence :

- Alarme d'urgence
- Alarme d'urgence avec appel
- Alarme d'urgence suivie d'un appel vocal

De plus, chaque alarme comporte les options suivantes :

Regular
La radio transmet un signal d'alarme et fournit des indications audio et/ou visuelles.

Silent

Silencieux avec voix
La radio transmet un signal d'alarme sans indications audio ni visuelles, mais permet l'écoute d'appels entrants dans le haut-parleur.

AVERTISSEMENT:
Une seule des deux alarmes d'urgence ci-dessus peut être attribuée au bouton préprogrammé **Urgence**.

Envoi d'alarmes d'urgence

Cette fonction permet d'envoyer une alarme d'urgence, un signal non vocal, qui déclenche un avertissement sur un groupe de radios. Suivez la procédure ci-après pour envoyer des alarmes d'urgence sur votre radio.

Votre radio n'affiche aucune indication audio ni visuelle en mode Urgence lorsqu'elle est définie sur silencieux.

1 Appuyez sur le bouton programmé **Urgence activée**.

L'un des éléments suivants s'affiche :

- L'écran affiche `Alarmes Tx` ainsi que l'alias de destination.

- L'écran affiche `Télégram Tx` ainsi que l'alias de destination.

La LED verte s'allume. L'icône **Urgence** apparaît.

AVERTISSEMENT:
Si elle est programmée, la tonalité de recherche d'urgence est émise. Cette tonalité est désactivée lorsque la radio transmet ou reçoit des messages vocaux, et s'arrête lorsque la radio quitte le mode Urgence. La tonalité de recherche d'urgence peut être programmée par le revendeur ou l'administrateur système.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- La tonalité d'urgence est émise.
- La LED clignote en vert.
- L'écran affiche `Alarme envoyée`.

Si toutes les tentatives ont échoué :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche `Échec Alarme`.

La radio quitte le mode Alarme d'urgence et revient à l'écran d'accueil.

AVERTISSEMENT:
Lorsque la fonction d'alarme d'urgence seulement est configurée, le processus d'urgence ne prend en compte que l'alarme d'urgence. L'urgence se termine à la réception d'un accusé de réception en provenance du système ou lorsque toutes les tentatives d'accès au canal ont échoué.

Aucun appel vocal n'est associé à l'envoi d'une alarme d'urgence lorsque la fonction d'alarme d'urgence uniquement est configurée.

Envoi d'alarmes d'urgence avec un appel

Cette fonctionnalité permet d'envoyer une alarme d'urgence avec appel à un groupe de radios ou une console opérateur. Après accusé de réception par l'infrastructure du groupe, un groupe de radios peut communiquer sur un canal d'urgence programmé. Suivez

la procédure ci-après pour envoyer des alarmes d'urgence avec un appel sur votre radio.

La radio doit être configurée pour que l'alarme et l'appel d'urgence exécutent un appel d'urgence après le processus d'alarme.

1 Appuyez sur le bouton préprogrammé **Urgence activée**. Les éléments suivants s'affichent :

L'écran affiche `Alarme Tx` ainsi que l'alias de destination. L'icône **Urgence** s'affiche.La LED verte s'allume.

AVERTISSEMENT:
Si elle est programmée, la tonalité de recherche d'urgence est émise. Cette tonalité est désactivée lorsque la radio transmet ou reçoit des messages vocaux, et s'arrête lorsque la radio quitte le mode Urgence.

Si un accusé de réception d'alarme d'urgence est reçu avec succès :

- La tonalité d'urgence est émise.
- La LED clignote en vert.
- L'écran affiche `Alarme envoyée`.
- Votre radio passe en mode Appel d'urgence lorsque l'écran affiche `Urgence` et l'alias du groupe destinataire.

Si aucun accusé de réception d'alarme d'urgence n'est pas reçu :

- toutes les tentatives sont épuisées
- Une tonalité grave est émise.
- L'écran affiche `Échec Alarme`.
- La radio quitte le mode Alarme d'urgence.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer une transmission vocale.

La LED verte s'allume.L'icône **Appel de groupe** s'affiche.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

4 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

L'écran affiche les alias d'appelant et de groupe.

5 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

6 Appuyez sur le bouton **Urgence désactivée** pour quitter le mode Urgence.

La radio revient à l'écran d'accueil.

AVERTISSEMENT:
Selon la programmation de votre radio, la tonalité Parler autorisé peut être émise. Le revendeur de la radio ou votre administrateur système peut vous fournir d'autres informations sur la manière dont la radio est programmée pour les urgences.

AVERTISSEMENT:
L'initiateur de l'appel d'urgence peut appuyer sur pour mettre fin à un appel d'urgence en cours. La radio revient à un état d'appel inactif, mais l'écran d'appel d'urgence reste ouvert.

Envoi d'un message d'alarme d'urgence suivi d'un appel vocal

Cette fonctionnalité permet d'envoyer une alarme d'urgence suivie d'un appel vocal à un groupe de radios. Le microphone de votre radio est automatiquement ouvert, et vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le bouton **PTT** pour communiquer avec le groupe de radios. Cet état activé du microphone est également appelé « *Micro ouvert* ».

Si le mode Cycle d'urgence est activé sur votre radio, le cycle alternatif entre le *Micro ouvert* et la réception d'appel est activé pendant une durée programmée. En mode Cycle d'urgence, les appels reçus sont entendus dans le haut-parleur.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant la période de réception programmée, vous entendrez la tonalité de non-

autorisation, indiquant que le bouton **PTT** doit être relâché. La radio ignore le bouton **PTT** et reste en mode Urgence.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant que le micro est *ouvert* et le maintenez enfoncé après expiration de la période *Micro ouvert*, la radio continue d'émettre jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton **PTT**.

Si la demande d'alarme d'urgence échoue, la radio ne tente pas de renvoyer la demande et passe directement en mode d'émission *Micro ouvert*.

AVERTISSEMENT:
Il est possible que certains accessoires ne prennent pas en charge le mode *Micro ouvert*. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des alarmes d'urgence suivies d'un appel vocal sur votre radio.

1 Appuyez sur le bouton programmé **Urgence activée**.

L'un des éléments suivants s'affiche :

- L'écran affiche `Alarme Tx` ainsi que l'alias de destination.
- L'écran affiche `Télégram Tx` ainsi que l'alias de destination.

La LED verte s'allume. L'icône **Urgence** apparaît.

2 Lorsque `Alarme envoyée` s'affiche à l'écran, parlez distinctement dans le microphone.

La radio arrête automatiquement l'émission dans les cas suivants :

- Si le mode Cycle d'urgence est activé, la durée du cycle alternatif entre le *Micro ouvert* et la réception d'appel expire.
- Si le mode Cycle d'urgence est désactivé, la période *Micro ouvert* expire.

3 Appuyez sur le bouton **Urgence désactivée** pour quitter le mode Urgence.

La radio revient à l'écran d'accueil.

Réception d'alarmes d'urgence

La radio réceptrice peut prendre en charge une seule alarme d'urgence à la fois. Si une seconde alarme

d'urgence est lancée, elle supprimera la première alarme. Suivez la procédure ci-après pour recevoir et afficher des alarmes d'urgence sur votre radio.

Lorsque vous recevez une alarme d'urgence :

- Une tonalité est émise.
- La LED clignote en rouge.
- L'écran affiche la liste des alarmes d'urgence, l'ID ou l'alias du groupe de parole d'urgence et l'ID ou l'alias de la radio en émission.

1 Appuyez sur pour afficher l'alarme.

2 Appuyez sur pour afficher les options et les détails de l'entrée de la liste d'alarmes.

3 Appuyez sur et sélectionnez `Oui` pour fermer la liste des alarmes.

La radio revient à l'écran d'accueil et une **icône d'urgence** s'affiche en haut de l'écran, indiquant l'alarme d'urgence non résolue. L'icône **Urgence** disparaît une fois l'entrée de la liste d'alarme supprimée.

4 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

5 Sélectionnez `Liste Alarmes` pour accéder de nouveau à cette liste.

Réponse aux alarmes d'urgence

Lorsqu'il reçoit une alarme d'urgence, le destinataire peut choisir de supprimer l'alarme et de quitter la liste des alarmes ou de répondre à l'alarme d'urgence en appuyant sur le bouton **PTT** et en transmettant en mode vocal sans urgence. Suivez la procédure ci-après pour répondre aux alarmes d'urgence sur votre radio.

1 Si l'indication de l'alarme d'urgence est activée, la liste des alarmes d'urgence s'affiche lorsque la radio reçoit une alarme d'urgence. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.

2 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Appuyez sur le bouton

PTT pour émettre en mode vocal sans urgence sur le groupe ciblé par l'alarme d'urgence.

La LED verte s'allume.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

4 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Lorsque la radio à l'origine de l'urgence répond :

- La LED clignote en rouge.
- L'écran affiche l'icône **Appel d'urgence**, l'ID ou l'alias du groupe de parole d'urgence et l'ID ou l'alias de la radio en émission.

AVERTISSEMENT:
Si l'indication d'appel d'urgence n'est pas activée, l'écran affiche l'icône **Appel d'urgence**, l'ID ou l'alias du groupe de parole d'urgence et l'ID ou l'alias de la radio en émission.

Réponse à des alarmes d'urgence avec appel

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux alarmes d'urgence avec appel sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel d'urgence :

- La tonalité d'appel d'urgence retentit si l'indication d'appel d'urgence et la tonalité de décodage d'appel d'urgence sont activées. La tonalité d'appel d'urgence ne retentira pas si seule l'indication d'appel d'urgence est activée.
- L'icône **Appel d'urgence** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- La ligne de texte affiche l'ID ou l'alias du groupe de parole d'urgence et l'ID ou l'alias de la radio en émission.

- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

1 Si la fonction d'indication Canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement lorsque le bouton **PTT** de la radio émettrice est relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

   La LED verte s'allume.

2 Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

   Lorsque la radio à l'origine de l'urgence répond :

   - La LED clignote en rouge.
   - L'écran affiche l'icône **Appel d'urgence**, l'ID ou l'alias du groupe de parole d'urgence et l'ID ou l'alias de la radio en émission.

AVERTISSEMENT:
Si l'indication d'appel d'urgence n'est pas activée, l'écran affiche l'icône **Appel d'urgence**, l'ID ou l'alias du groupe de parole d'urgence et l'ID ou l'alias de la radio en émission.

Messages d'état

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'envoyer des messages d'état à d'autres radios.

La liste État rapide est configurée via CPS-RM et comprend jusqu'à 99 états.

La longueur maximale de chaque message d'état est de 16 caractères.

AVERTISSEMENT:
Chaque état dispose d'une valeur numérique correspondante, comprise entre 0 et 99. Il est possible de spécifier un alias pour chaque état par souci de commodité.

Envoi de messages d'état

Pour envoyer un message d'état, procédez comme suit.

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé. Ignorez les étapes suivantes.
   - Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `État`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `État rapide`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message d'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'ID ou à l'alias du groupe ou du terminal souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un mini-avis positif juste avant de revenir à l'écran `État rapide`.
- ✓ apparaît en regard du message d'état envoyé.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un avis d'échec juste avant de revenir à l'écran `État rapide`.

Envoi d'un message d'état à l'aide du bouton programmable

Pour envoyer un message d'état à l'aide du bouton programmable, procédez comme suit.

1. Appuyez sur le bouton **Message d'état** préprogrammé.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message d'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection. Le répertoire s'affiche.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'ID ou à l'alias du groupe ou du terminal souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un mini-avis positif juste avant de revenir à l'écran `État rapide`.
- ✓ apparaît en regard du message d'état envoyé.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un avis d'échec juste avant de revenir à l'écran `État rapide`.

Envoi d'un message d'état à l'aide du répertoire

Pour envoyer un message d'état à l'aide du répertoire, procédez comme suit.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'ID ou à l'alias du groupe ou du terminal souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Envoyer état`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message d'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un mini-avis positif juste avant de revenir à l'écran `État rapide`.
- ✓ apparaît en regard du message d'état envoyé.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un avis d'échec juste avant de revenir à l'écran `État rapide`.

Envoi d'un message d'état à l'aide de la numérotation manuelle

Pour envoyer un message d'état à l'aide de la numérotation manuelle, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Num. manuelle`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Numéro radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Saisissez l'alias ou l'ID du terminal ou du groupe souhaité, puis appuyez sur OK pour continuer.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Envoyer état`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message d'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un mini-avis positif juste avant de revenir à l'écran `État rapide`.
- ✓ apparaît en regard du message d'état envoyé.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.

- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un avis d'échec juste avant de revenir à l'écran `État rapide`.

Affichage des messages d'état

Pour afficher les messages d'état, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `État`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte de réception`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message d'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   Le contenu du message d'état s'affiche.

Il est également possible d'afficher les messages d'état reçus en accédant à la liste des notifications. Reportez-vous à la section Liste des notifications à la page 155 pour plus d'informations.

Réponse aux messages d'état

Pour répondre aux messages d'état, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `État`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message d'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Le contenu du message d'état s'affiche. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Répondre`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message d'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un mini-avis positif, puis revient à l'écran `Boîte de réception`.
- ✓ apparaît en regard du message d'état envoyé.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche un avis d'échec juste avant de revenir à l'écran `Boîte de réception`.

Suppression d'un message d'état

Pour supprimer un message d'état de votre radio, procédez comme suit.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `État`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message d'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Le contenu du message d'état s'affiche. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre`Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

- L'écran affiche un mini-avis positif, puis revient à l'écran `Boîte de réception`.

Suppression de tous les messages d'état

Pour supprimer tous les messages d'état de votre radio, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `État`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer tout`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

- L'écran affiche `Liste Vide`.

Message texte

Votre radio vous permet de recevoir des données, par exemple sous forme de message texte, depuis une autre radio ou une application de messages textes.

Il existe 2 types de messages texte : le message texte DMR court et le message texte.

La longueur maximale d'un message texte envoyé et reçu est de 280 caractères, la ligne d'objet comprise. La ligne d'objet s'affiche lorsque vous recevez des messages provenant d'une application de messagerie. Cette longueur maximale de 280 caractères s'applique uniquement pour les modèles dotés de la dernière version du logiciel et du matériel. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Pour les messages textes DMR courts, la longueur maximale est de 23 caractères.

La radio ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire.

AVERTISSEMENT:
pour la langue arabe, la saisie de texte s'effectue de droite à gauche.

AVERTISSEMENT:

exercez une pression longue sur le bouton pour revenir à l'écran d'accueil quand vous le voulez.

Text Messages

Les messages texte sont stockés dans une boîte de réception et classés dans l'ordre chronologique de leur arrivée, le plus récent étant affiché en premier.

Affichage des messages texte

Suivez la procédure ci-après pour afficher des messages texte sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   Si la boîte de réception est vide :

   - L'écran affiche `Liste Vide`.
   - Si la tonalité du clavier est activée, une tonalité est émise.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche la ligne d'objet si le message provient d'une application de messagerie.

Affichage des messages texte d'état de télémesure

Suivez la procédure ci-après pour afficher un message texte d'état de télémesure à partir de la boîte de réception.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Vous ne pouvez pas répondre à un message texte État de télémétrie.

L'écran affiche `Télémesure : <Message texte d'état>`.

5 Appuyez de manière prolongée sur ↩ pour revenir à l'écran d'accueil.

Affichage des messages texte enregistrés

Suivez la procédure ci-après pour afficher les messages texte enregistrés sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Brouillons`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Réponse aux messages texte

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux messages texte sur votre radio.

Lorsque vous recevez un message texte :

- L'écran affiche la liste des notifications en indiquant l'alias ou l'ID de l'expéditeur.
- L'icône **Message** s'affiche à l'écran.

AVERTISSEMENT:
Appuyez sur le bouton **PTT** et la radio ferme l'écran d'avertissement de message texte avant d'établir un appel individuel ou de groupe vers l'expéditeur du message.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Lire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le message texte. L'écran affiche la ligne d'objet si le message provient d'une application de messagerie.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Lire+tard`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  La radio revient à l'écran affiché avant la réception du message texte.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

2 Appuyez sur ↩ pour revenir à la boîte de réception.

Réponse aux messages texte par un message rapide

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à l'étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la ligne d'objet si le message provient d'une application de messagerie.

5 Appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

6 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.
- L'écran `Renvoyer` s'affiche de nouveau.

Transfert de messages texte

Suivez la procédure ci-après pour transférer des messages texte sur votre radio.

Lorsque l'écran `Renvoyer` est affiché :

1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Transférer`, puis appuyez sur OK pour renvoyer le message à un autre alias ou ID de terminal radio/ groupe.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du message est en cours.

3 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Renvoi de messages texte

Suivez la procédure ci-après pour renvoyer des messages texte sur votre radio.

Lorsque l'écran `Renvoyer` est affiché :

Appuyez sur pour renvoyer le message au même alias ou ID de terminal radio/de groupe.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.
- L'écran `Renvoyer` s'affiche de nouveau.

Suppression de tous les messages texte de la boîte de réception

Suivez la procédure ci-après pour supprimer tous les messages texte contenus dans la boîte de réception de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si la boîte de réception est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Une tonalité est émise.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer tout`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis positif.

Suppression de tous les messages texte de la boîte de réception

Suivez la procédure ci-après pour supprimer tous les messages texte contenus dans la boîte de réception de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si la boîte de réception est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Une tonalité est émise.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer tout`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis positif.

Suppression des messages texte enregistrés dans le dossier Brouillons

Suivez la procédure ci-après pour supprimer un message texte enregistré des brouillons de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Brouillons`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur pour supprimer le message texte.

Messages texte envoyés

Dès qu'un message a été envoyé à une autre radio, il est archivé dans le dossier Messages envoyés. Le dernier message texte envoyé est toujours ajouté à la première ligne de la liste des messages envoyés. Vous pouvez renvoyer, transférer ou supprimer un message texte envoyé.

Le dossier Messages envoyés contient les 30 derniers messages envoyés au maximum. Lorsque que le dossier est plein, le dernier message envoyé remplace le plus ancien figurant dans ce dossier.

Si vous fermez l'écran d'envoi des messages pendant l'envoi d'un message, la radio met à jour l'état du message dans le dossier Messages envoyés sans fournir d'indication visuelle ni sonore.

Si la radio change de mode ou s'éteint avant que l'état d'un message ne soit mis à jour dans le dossier Messages envoyés, la radio ne pourra pas terminer la mise à jour des messages en cours et une icône **Échec envoi message** signalera le message.

La radio peut mettre à jour jusqu'à cinq messages en cours. Pendant cette procédure, la radio affiche automatiquement une icône **Échec envoi message** pour indiquer qu'elle ne peut pas envoyer d'autre message.

Exercez une pression longue sur ↩ à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil.

Affichage des messages texte envoyés

Suivez la procédure ci-après pour afficher les messages texte envoyés sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.

- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Msges envoyés`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si le dossier Messages envoyés est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Si la tonalité du clavier est activée, une tonalité basse est émise.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Envoi de messages texte envoyés

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des messages texte envoyés sur votre radio.

Lorsqu'un message envoyé est affiché :

1 Appuyez sur OK.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.
- L'écran `Renvoyer` s'ouvre sur la radio. Reportez-vous à la section Renvoi de messages texte à la page 134 pour plus d'informations.

Suppression de tous les messages texte envoyés du dossier Messages envoyés

Suivez la procédure ci-après pour supprimer tous les messages texte envoyés contenus dans le dossier Messages envoyés de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Msges envoyés`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si le dossier Messages envoyés est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Une tonalité est émise.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer tout`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche un mini-avis positif.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Non`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. La radio revient à l'écran précédent.

Messages texte rapides

Envoi de messages texte rapides

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des messages texte rapides prédéfinis de votre radio vers un alias prédéfini.

1 Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du message est en cours.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

- L'écran `Renvoyer` s'ouvre sur la radio. Reportez-vous à la section Renvoi de messages texte à la page 134 pour plus d'informations.

Configuration de la saisie de texte

Votre radio vous permet de configurer différents textes.

Texte prédictif

Maj. phrase

Cette fonction active automatiquement les majuscules pour la première lettre du premier mot de chaque nouvelle phrase.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie de texte. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Majuscules des phrases. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur OK pour activer l'option Maj. Phrase. Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention Activé.
- Appuyez sur OK pour désactiver l'option Maj. Phrase. Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention Activé.

Affichage des mots personnalisés

Vous pouvez ajouter vos propres mots personnalisés dans le dictionnaire intégré de votre radio. Votre radio conserve une liste de ces mots.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie texte.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Liste de mots`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la liste des mots personnalisés.

Modification des mots personnalisés

Vous pouvez modifier les mots personnalisés enregistrés sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Saisie de texte`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Mes mots`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Liste de mots`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la liste des mots personnalisés.

7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au mot souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Modifier`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

9 Modifiez votre mot personnalisé à l'aide du clavier.

- Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche.
- Appuyez sur la touche ▶ pour vous déplacer d'un espace vers la droite.
- Appuyez sur * pour supprimer des caractères indésirables.

- Appuyez de manière prolongée sur # pour modifier la méthode de saisie de texte.

10 Appuyez sur une fois que votre mot personnalisé est complet.

L'écran affiche un mini-avis de transition vous confirmant que votre mot personnalisé est en cours d'enregistrement.

- Si le mot personnalisé est enregistré, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.
- Si le mot personnalisé n'est pas enregistré, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.

Ajout de mots personnalisés

Vous pouvez ajouter des mots personnalisés dans le dictionnaire intégré de la radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Saisie de texte`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Mes mots`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Ajouter un nouveau mot`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la liste des mots personnalisés.

7 Modifiez votre mot personnalisé à l'aide du clavier.

- Appuyez sur ◀ pour vous décaler d'un espace vers la gauche.
- Appuyez sur la touche ▶ pour vous déplacer d'un espace vers la droite.

- Appuyez sur * pour supprimer des caractères indésirables.
- Appuyez de manière prolongée sur # pour modifier la méthode de saisie de texte.

8 Appuyez sur une fois que votre mot personnalisé est complet.

L'écran affiche un mini-avis de transition vous confirmant que votre mot personnalisé est en cours d'enregistrement.

- Si le mot personnalisé est enregistré, une tonalité est émise et l'écran affiche un mini-avis positif.
- Si le mot personnalisé n'est pas enregistré, une tonalité grave est émise et l'écran affiche un mini-avis négatif.

Suppression d'un mot personnalisé

Suivez la procédure ci-après pour supprimer les mots personnalisés enregistrés dans votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Saisie de texte`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Mes mots`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au mot souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

8 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- À l'affichage du message Supprimer entrée ?, appuyez sur pour sélectionner Oui. L'écran affiche Entrée supprimée.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre Non. Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

Suppression de tous les mots personnalisés

Suivez la procédure ci-après pour supprimer tous les mots personnalisés dans le dictionnaire intégré de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Saisie de texte. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Mes mots. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Supprimer tout.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - À l'affichage du message Supprimer entrée ?, appuyez sur pour sélectionner Oui. L'écran affiche .
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre Non afin de revenir à l'écran précédent. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Cryptage

Cette fonction protège les utilisateurs contre les possibilités d'écoute sur un canal par des personnes non autorisées grâce à une solution de brouillage logicielle. Les éléments

de signalisation et d'identification des utilisateurs ne sont pas cryptés.

La fonction de cryptage doit être activée sur le canal pour que la radio puisse émettre en utilisant le cryptage, mais cela n'est pas nécessaire pour recevoir une communication. Lorsque la radio est sur un canal programmé pour utiliser la fonction de cryptage, elle peut toujours recevoir des transmissions en clair.

Sur un canal programmé pour utiliser la fonction de cryptage, votre radio peut recevoir des appels en clair ou décryptés, en fonction de sa programmation. De plus, toujours selon sa programmation, votre radio peut émettre ou non une tonalité d'avertissement.

AVERTISSEMENT:
Certains modèles de radio ne disposent pas de cette fonction de cryptage, ou proposent une configuration alternative. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Activation/désactivation du cryptage

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver le cryptage sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Cryptage** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Crypt.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activé`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider

la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option Désactivé.

Suppr. réponse

Cette fonctionnalité empêche votre radio de répondre aux émissions entrantes.

AVERTISSEMENT:
Il s'agit d'une fonction disponible à l'achat. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Si cette fonctionnalité est activée, votre radio ne génère aucune émission sortante en réponse aux émissions entrantes (Vérification radio, Avertissement d'appel, Désactiver radio, Écoute d'ambiance, Service d'Enregistrement Automatique (SEA), Réponse aux messages privés et Envoi de rapports de position GPS, par exemple). Votre radio ne peut pas recevoir d'appels individuels confirmés lorsque cette fonctionnalité est activée. Toutefois, votre radio peut envoyer des émissions manuellement.

Activation ou désactivation de la suppression réponse

Pour activer ou désactiver la suppression réponse sur votre radio, procédez comme suit.

Appuyez sur le bouton **Suppr. réponse** préprogrammé.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche brièvement un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche brièvement un mini-avis négatif.

Blocage à distance/Réactivation

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver toute radio du système. Par exemple, le revendeur ou l'administrateur système peut avoir besoin de désactiver une radio volée

pour rendre impossible son utilisation, et la réactiver lorsqu'elle aura été récupérée.

Il est possible de désactiver (bloquer à distance) ou d'activer (réactiver) une radio via la console ou via une commande initiée par une autre radio.

Une fois désactivée, la radio émet une tonalité d'indication négative et CHANNEL_DENIED apparaît sur l'écran d'accueil.

Lorsqu'une radio est bloquée, la radio ne peut pas faire la demande ni recevoir des services autonomes d'utilisateurs sur le système qui exécute la procédure de blocage. Cependant, la radio peut basculer vers un autre système. La radio continue à envoyer des rapports de position GPS et peut être contrôlée à distance lorsqu'elle a été bloquée.

AVERTISSEMENT:
Le revendeur ou l'administrateur système peut désactiver une radio de manière permanente. Reportez-vous à la section Désactivation d'une radio à la page 151 pour plus d'informations.

Blocage à distance d'une radio

Pour désactiver une radio, procédez comme suit.

1 Appuyez sur le bouton **Désactiver radio** préprogrammé.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La LED clignote en vert.

3 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Blocage à distance d'une radio à l'aide du répertoire

Pour désactiver une radio à l'aide du répertoire, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désac radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche `Désactiver radio : <ID ou alias du terminal>`.La LED clignote en vert.
5. Attendez l'accusé de réception.

   Si l'opération réussit :

   - Une tonalité d'indication positive est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis positif.

   Si l'opération échoue :

   - Une tonalité d'indication négative est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis négatif.

Blocage à distance d'une radio à l'aide de la numérotation manuelle

Pour désactiver une radio à l'aide de la numérotation manuelle, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Num. manuelle`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Saisissez l'ID du terminal radio, puis appuyez sur OK pour continuer.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désac radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED clignote en vert.

6 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Réactivation d'une radio

Pour activer une radio, procédez comme suit.

1 Appuyez sur le bouton **Activer radio** préprogrammé.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche `Activer radio : <ID ou alias du terminal>`.La LED verte s'allume.

3 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Réactivation d'une radio à l'aide du répertoire

Pour activer une radio à l'aide du répertoire, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activer radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche `Activer radio : <ID ou alias du terminal>`.La LED verte s'allume.
5. Attendez l'accusé de réception.

   Si l'opération réussit :

   - Une tonalité d'indication positive est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis positif.

   Si l'opération échoue :

   - Une tonalité d'indication négative est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis négatif.

Réactivation d'une radio à l'aide de la numérotation manuelle

Pour activer une radio à l'aide de la numérotation manuelle, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Num. manuelle`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appel indiv.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La première ligne affiche `Numéro radio :`.

5 Saisissez l'ID du terminal radio, puis appuyez sur OK pour continuer.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activer radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La LED verte s'allume.

Désactivation d'une radio

Cette fonctionnalité est une mesure de sécurité améliorée permettant de limiter l'accès non autorisé à une radio.

Cette fonctionnalité permet de rendre la radio inutilisable. Par exemple, le revendeur ou l'administrateur système peut vouloir désactiver une radio volée ou égarée afin d'éviter toute utilisation non autorisée.

Lorsqu'une radio désactivée est mise sous tension, `FSI_RADIO_KILLED` apparaît brièvement à l'écran pour indiquer l'état désactivé de la radio.

AVERTISSEMENT:
Il est possible de réactiver une radio désactivée uniquement au dépôt de service Motorola Solutions. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Lone Worker

Cette fonction envoie une alarme d'urgence lorsque la radio reste inutilisée, par exemple si l'utilisateur n'appuie pas sur un bouton ou ne tourne pas le sélecteur de canal avant l'expiration d'une durée prédéterminée.

Après expiration de ce délai, la radio avertit l'utilisateur en produisant une tonalité d'indication.

Si l'utilisateur ne confirme pas qu'il a entendu cette tonalité en appuyant sur l'une des touches avant expiration du délai de rappel, la radio envoie une situation d'urgence, selon la programmation du revendeur ou de l'administrateur système.

Reportez-vous à la section Gestion de l'urgence à la page 115 pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT:
Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Fonctions de verrouillage par mot de passe

Cette fonctionnalité vous permet de restreindre l'accès à la radio en demandant un mot de passe lorsque l'appareil est sous tension.

Accès par mot de passe aux radios

Suivez la procédure ci-après pour accéder à votre radio en utilisant un mot de passe.

1 Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier la valeur numérique de chaque chiffre, puis appuyez sur pour saisir le chiffre sélectionné et placer le curseur sur le chiffre suivant.

2 Appuyez sur pour saisir le mot de passe.

Si l'opération réussit, la radio se met sous tension.
Si l'opération échoue :

- À l'issue de la première et de la deuxième tentative, l'écran affiche `Mot de passe Erroné`. Répétez étape 1.
- Si vous saisissez trois fois un mot de passe incorrect, l'écran affiche `Mot de passe Erroné`, puis `Radio Verrouillée`. Une tonalité est émise. La LED jaune clignote double. Votre radio passe à l'état verrouillé pendant 15 minutes.

AVERTISSEMENT:
En mode verrouillé, votre radio répond uniquement aux commandes du **bouton Marche/Arrêt - Volume** et du bouton programmé **Rétro-éclairage**.

Activation/désactivation de la fonction de verrouillage par mot de passe

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage par mot de passe sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Verrou MdP`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

- Utilisez un microphone à clavier.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier la valeur numérique de chaque chiffre, puis appuyez sur OK pour saisir le chiffre sélectionné et placer le curseur sur le chiffre suivant.
  Une tonalité d'indication positive est émise pour chaque chiffre.

6 Appuyez sur OK pour saisir le mot de passe.

Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche `Mot de passe Erroné` et revient automatiquement au menu précédent.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activer`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactiver`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactiver`.

Déverrouillage des radios

Lorsqu'elle est verrouillée, votre radio ne peut recevoir aucun appel, ni même les appels d'urgence. Suivez la procédure ci-après pour déverrouiller votre radio.

1 Allumez la radio.

Votre radio relance le délai de 15 minutes d'attente avant de passer en mode verrouillé.

2 Attendez 15 minutes.

Votre radio répond uniquement au bouton **Marche/ Arrêt** lorsqu'elle est verrouillée.

3 Répétez les étapes de la section Accès par mot de passe aux radios à la page 152 pour accéder à la radio.

Modification des mots de passe

Suivez la procédure ci-après pour modifier les mots de passe utilisés sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Verrou MdP`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur OK pour continuer.

Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche `Mot de passe Erroné` et revient automatiquement au menu précédent.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Changer MdP`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Saisissez un nouveau mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur OK pour continuer.

8 Saisissez le nouveau mot de passe à quatre chiffres une nouvelle fois, puis appuyez sur OK pour continuer.

Si l'opération réussit, l'écran affiche `Mot de passe changé`.
Si l'opération échoue, l'écran affiche `Mots de passe incorrects`.

L'écran revient automatiquement au menu précédent.

Liste des notifications

Votre radio gère une liste des notifications qui indique les éléments « non lus » sur le canal, tels que les messages texte, les télégrammes, les appels manqués et les avertissements d'appel.

L'icône **Notification** s'affiche à l'écran lorsque la liste des notifications comprend un ou plusieurs éléments.

La liste des notifications peut contenir un nombre maximal de 30 messages texte et 10 avertissements d'appels ou appels manqués. Ce nombre dépend de la capacité des listes de fonctions individuelles (tickets de tâches, messages texte ou avertissements d'appel/appels manqués).

Accès à la liste des notifications

Suivez la procédure ci-après pour accéder à la liste des notifications de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Notification`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'événement souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Exercez une pression longue sur ↩ pour revenir à l'écran d'accueil.

Programmation par liaison radio

Votre fournisseur peut procéder à la mise à jour à distance, soit sans connexion physique, de votre radio à l'aide de la programmation par liaison radio (OTAP). En outre, certains paramètres peuvent également être configurés par programmation OTAP.

Lorsque votre radio passe en mode OTAP, la LED verte clignote.

Lorsque votre radio reçoit des volumes de données élevés :

- L'icône **Données en volume élevé** s'affiche à l'écran.

- Le canal devient occupé.
- Le fait d'appuyer sur le bouton **PTT** déclenche une tonalité négative.

Une fois la programmation OTAP terminée, selon le type de configuration :

- Une tonalité est émise. L'écran affiche `Actualisation Redémarrage`. Votre radio redémarre en se mettant hors tension puis de nouveau sous tension.
- Vous avez le choix entre `Redémarrer maintenant` et `Retarder`. Si vous sélectionnez `Retarder`, votre radio revient à l'écran précédent. L'écran affiche l'icône **Retardateur OTAP** jusqu'au redémarrage.

Lorsque votre radio se met sous tension après le redémarrage automatique :

- Si la programmation a réussi, l'écran affiche `MàJ logiciel terminée`.
- En cas d'échec, l'écran affiche `MàJ logiciel échouée`.

Consultez la section Vérification des informations de mise à jour logicielle à la page 183 pour en savoir plus sur la version logicielle mise à jour.

Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI)

Cette fonction permet d'afficher les valeurs de l'indicateur de puissance du signal reçu (RSSI).

L'icône **RSSI** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Consultez la section Icônes de l'affichage à la page 189 pour en savoir plus sur l'icône **RSSI**.

Affichage des valeurs RSSI

Suivez la procédure ci-après pour afficher des valeurs RSSI sur votre radio.

Lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil :

1. Appuyez trois fois sur ◀ et appuyez immédiatement sur ▶, le tout en moins de cinq secondes.

   L'écran affiche les valeurs de l'indicateur de puissance du signal reçu (RSSI).

2. Exercez une pression longue sur ⌂ pour revenir à l'écran d'accueil.

Programmation par face avant

Vous pouvez personnaliser certains paramètres à l'aide de la programmation par face avant (FPP, Front Panel Programming) afin d'améliorer l'utilisation de votre radio selon vos préférences.

Les boutons ci-après sont à utiliser comme suit pour parcourir les paramètres.

Boutons de navigation haut/bas

Appuyez sur ce bouton pour parcourir les options horizontalement ou verticalement, ou pour augmenter ou réduire une valeur.

Bouton OK/Menu

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'option ou ouvrir un sous-menu.

Bouton Retour/Accueil

Exercez une pression courte sur ce bouton pour revenir au menu précédent ou pour fermer l'écran de sélection.

Exercez une pression longue sur ce bouton à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil.

Activation du mode Programmation par face avant

Suivez la procédure ci-après pour activer le mode Programmation par face avant sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Program. Radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Modification des paramètres du mode FPP

Vous pouvez utiliser les boutons suivants pour parcourir les paramètres.

- ▲, ▼ : pour faire défiler les options, augmenter/diminuer les valeurs, naviguer verticalement.
- OK : pour sélectionner l'option ou ouvrir un sous-menu.

- : une pression courte pour revenir au menu précédent ou fermer l'écran de sélection. Exercez une pression longue pour revenir à l'écran d'accueil.

Fonctionnement Wi-Fi

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Cette fonction vous permet de configurer un réseau Wi-Fi et de vous y connecter. Wi-Fi prend en charge les mises à jour du micrologiciel (firmware), du codeplug et des ressources de la radio, par exemple les packs linguistiques et annonces vocales.

Activation/désactivation du Wi-Fi

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Le bouton programmé **Wi-Fi activé ou désactivé** est attribué par votre revendeur ou administrateur système. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Selon les besoins de l'utilisateur, il est possible de personnaliser les annonces vocales pour le bouton **Wi-Fi On ou Off** préprogrammé via CPS. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi en procédant de l'une des manières suivantes.

- Appuyez sur le bouton programmé **Activation/ désactivation du Wi-Fi**. Une annonce vocale indique l'activation du Wi-Fi ou la désactivation du Wi-Fi.
- Accédez à cette fonction via le menu.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Wi-Fi On` et appuyez sur OK pour sélectionner.

  Appuyez sur OK pour activer le Wi-Fi. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.

Appuyez sur OK pour désactiver le Wi-Fi. ✓ en regard d'Activé disparaît.

Connexion à un point d'accès réseau

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Lorsque vous activez le Wi-Fi, la radio effectue un balayage et se connecte à un point d'accès réseau.

Vous pouvez également vous connecter à un point d'accès réseau via le menu.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Réseaux` et appuyez sur OK pour sélectionner.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à un point d'accès réseau et appuyez sur OK pour sélectionner.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Connecter` et appuyez sur OK pour sélectionner.
6. Saisissez le mot de passe et appuyez sur OK.

   Une fois la connexion établie, un avis s'affiche sur la radio et le point d'accès réseau est enregistré dans la liste des profils.

Vérification de l'état de la connexion Wi-Fi

Pour vérifier l'état de la connexion Wi-Fi, procédez comme suit.

Appuyez sur le bouton programmé de **requête d'état Wi-Fi** pour être informé de l'état de la connexion par annonce vocale. Une annonce vocale indique Wi-Fi désactivé, Wi-Fi activé sans connexion ou Wi-Fi activé avec connexion.

- L'écran affiche `Wi-Fi Off` lorsque le Wi-Fi est désactivé.
- L'écran affiche `Wi-Fi On, Connecté` lorsque la radio est connectée à un réseau.

- L'écran affiche `Wi-Fi On, Déconnecté` lorsque le Wi-Fi est activé et que la radio n'est connectée à aucun réseau.

  Selon les besoins de l'utilisateur, il est possible de personnaliser les annonces vocales des résultats des requêtes d'état Wi-Fi via CPS. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

  AVERTISSEMENT:
  Le bouton préprogrammé **Requête d'état Wi-Fi** est attribué par votre revendeur ou administrateur système. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Actualisation de la liste de réseaux

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

- Effectuez les opérations suivantes pour actualiser la liste des réseaux.

  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.

  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.

  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Réseaux` et appuyez sur OK pour sélectionner.

  Lorsque vous entrez dans le menu Réseaux, la radio actualise automatiquement la liste des réseaux.

- Si vous êtes déjà dans le menu Réseaux, effectuez l'action suivante pour actualiser la liste des réseaux.

  Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Actualiser` et appuyez sur OK pour sélectionner.

  La radio s'actualise et affiche la liste des réseaux la plus récente.

Ajout d'un réseau

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Si un réseau préféré n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles, procédez de la manière suivante pour ajouter un réseau.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Réseaux` et appuyez sur OK pour sélectionner.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Ajouter réseau` et appuyez sur OK pour sélectionner.
5. Saisissez l'identifiant SSID (Service Set Identifier) et appuyez sur OK.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Ouvrir` et appuyez sur OK pour sélectionner.
7. Saisissez le mot de passe et appuyez sur OK.

   La radio affiche pour indiquer que le réseau est correctement enregistré.

Affichage des détails des points d'accès réseau

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Procédez de la manière suivante pour afficher les détails des points d'accès réseau.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à un point d'accès réseau et appuyez sur OK pour sélectionner.

Suppression de points d'accès réseau

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e. Les points d'accès réseau de l'entreprise qui sont ajoutés via le CPS peuvent uniquement être supprimés via le CPS.

Effectuez les opérations suivantes pour supprimer les points d'accès réseau de la liste des profils.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Réseaux` et appuyez sur OK pour sélectionner.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au point d'accès réseau sélectionné et appuyez sur OK pour sélectionner.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Supprimer` et appuyez sur OK pour sélectionner.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Oui` et appuyez sur OK pour sélectionner.

   La radio affiche pour indiquer que le point d'accès réseau sélectionné est bien supprimé.

Fonctions utilitaires

Ce chapitre présente les fonctions de configuration/infos disponibles sur votre radio.

Verrouillage et déverrouillage du clavier

Suivez la procédure ci-après pour verrouiller ou déverrouiller le clavier de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Verrouiller le clavier`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

- Si le clavier est verrouillé, l'écran affiche `Clavier verrouillé`.
- Si le clavier est déverrouillé, l'écran affiche `Clavier déverrouillé`.

La radio revient à l'écran d'accueil.

Identification du type de câble

Procédez comme suit pour choisir le type de câble connecté à votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Type de câble`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Le type de câble actuel est indiqué par un symbole ✓.

Réglage du minuteur du menu

Vous pouvez régler la durée d'ouverture du menu sur la radio avant son retour automatique à l'écran d'accueil. Suivez la procédure ci-après pour régler le minuteur du menu.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Écran. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Délai Menu. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au paramètre souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Synthèse vocale

La fonctionnalité de synthèse vocale peut uniquement être activée par votre revendeur ou votre administrateur système. Si la synthèse vocale est activée, la fonctionnalité d'annonce vocale est automatiquement désactivée. Si l'annonce vocale est activée, la fonctionnalité de synthèse vocale est automatiquement désactivée.

Cette fonction permet à la radio d'énoncer distinctement les fonctionnalités suivantes :

- Canal actuel
- Zone actuelle
- Fonctionnalité de bouton programmé activée ou désactivée
- Contenu des messages texte reçus
- Contenu des tickets de tâches reçus

L'indication audio peut être personnalisée par l'utilisateur. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile lorsque l'utilisateur ne peut pas lire aisément l'écran de la radio.

Définition de la synthèse vocale

Suivez la procédure ci-après pour définir la fonctionnalité de synthèse vocale.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Annonce vocale`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'une des fonctionnalités suivantes. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

- `Toutes`
- `Messages`
- `Tickets de tâches`
- `Channel`
- `Zone`
- `Bouton program`

✓ s'affiche en regard du paramètre sélectionné.

Activation/Désactivation de la fonction du filtre anti-effet Larsen

Cette fonction permet de réduire l'effet Larsen dans les appels reçus.

1 OK pour accéder au menu.

2 ▲ ou ▼ pour accéder à `Config/Infos` et appuyez sur OK pour sélectionner.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Config. radio` et appuyez sur OK pour sélectionner.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Réduction bruit` et appuyez sur OK pour sélectionner.

Vous pouvez également utiliser ◀ ou ▶ pour modifier l'option sélectionnée.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur OK pour activer la fonctionnalité de réduction du bruit. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.

- Appuyez sur OK pour désactiver la fonctionnalité de réduction du bruit. ✓ en regard d'Activé disparaît.

Activation ou désactivation du système de localisation/système mondial de navigation par satellite (GPS/GNSS)

Le système mondial de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System - GNSS) permet de déterminer la localisation exacte de la radio. Le GNSS inclut le GPS (Global Positioning System) et le GLONASS (Global Navigation Satellite System).

AVERTISSEMENT:
Certains modèles de radio peuvent proposer les fonctions GPS et GLONASS. La constellation GNSS est configurée via le CPS. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes pour activer ou désactiver le GPS sur votre radio.

- Appuyez sur le bouton **GPS/GNSS** préprogrammé.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu. Passez à l'étape suivante.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `GPS`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur pour activer ou désactiver la fonction GPS/GNSS.

Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation de l'écran Introduction

Si nécessaire, vous pouvez activer et désactiver l'écran Introduction, en procédant comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Afficheur`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Écran intro.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur la touche OK pour activer ou désactiver l'écran Introduction.

   L'écran affiche l'un des résultats suivants :

   - Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
   - Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation des tonalités/avertissements

Si nécessaire, vous pouvez activer ou désactiver l'ensemble des tonalités et avertissements de la radio, à l'exception de la tonalité d'avertissement d'urgence. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les tonalités et avertissements sur votre radio.

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur le bouton programmé **Tonalités/avertissements**. Ignorez les étapes ci-dessous.
   - Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Tnltés/Avert. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Toutes Tnltés. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur pour activer ou désactiver toutes les tonalités et avertissements.

Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention Activé.
Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention Activé.

Réglage de l'écart du volume des tonalités/avertissements

Cette fonction permet de régler le volume des tonalités ou avertissements à un niveau supérieur ou inférieur à celui du volume de la voix. Suivez la procédure ci-après pour définir l'écart du volume des tonalités et avertissements sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Tnltés/Avert. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Écart Vol.`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'écart du volume souhaité.

Une tonalité est émise pour chaque écart du volume correspondant.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur OK pour valider la sélection. Le niveau d'écart de volume est enregistré.
- Appuyez sur ↩ pour quitter. Les modifications sont supprimées.

Activation/désactivation de la tonalité d'autorisation de parler

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la tonalité d'autorisation de parler sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnlté Autoris.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur OK pour activer ou désactiver la tonalité Parler autorisé.

L'écran affiche l'un des résultats suivants :

- Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.

- Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention Activé.

Activation/désactivation de la tonalité de mise sous tension

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la tonalité de mise sous tension sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Tnltés/Avert. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Mise sous tension. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur pour activer ou désactiver la tonalité de mise sous tension.

   Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention Activé.
   Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention Activé.

Définition des tonalités d'avertissement des messages texte

Suivez la procédure ci-après pour définir les tonalités d'avertissement de message texte utilisées sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au répertoire. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Avert. Message`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Momentané`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Momentané`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Répétitive`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Répétitive`.

Niveaux de puissance

Vous pouvez personnaliser le niveau de puissance en sélectionnant l'option Haute ou Basse pour chaque canal.

High
Ce niveau prend en charge la communication avec des radios qui peuvent être considérablement éloignées de vous.

Basse
Ce niveau prend en charge la communication avec des radios qui se trouvent à proximité.

AVERTISSEMENT:
Cette fonction n'est pas applicable dans les canaux de fréquences publiques qui sont dans une même fréquence.

Définition des niveaux de puissance

Suivez la procédure ci-après pour définir les niveaux de puissance utilisés sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Niveau de puissance** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Puissance`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Haute`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Haute`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Basse`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Basse`.

6 Exercez une pression longue sur ↩ pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglage de la luminosité de l'écran

Suivez la procédure ci-après pour ajuster la luminosité de l'écran de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Luminosité** préprogrammé. Passez à étape 5.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Luminosité`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la barre de progression.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réduire ou augmenter la luminosité de l'écran à votre convenance. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Activation/désactivation de l'éclairage automatique

Vous pouvez activer et désactiver l'éclairage automatique de la radio, si nécessaire. Si cette option est activée, l'éclairage s'active lorsque la radio reçoit un appel, un événement de liste de notification ou une alerte d'urgence.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Éclairage auto`.

5 Appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'éclairage automatique.

L'écran affiche l'un des résultats suivants :

- Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
- Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation des indicateurs LED

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les indicateurs LED de votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Voyant LED. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'indicateur LED.

L'écran affiche l'un des résultats suivants :

- Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention Activé.
- Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention Activé.

Définition des langues

Suivez la procédure ci-après pour définir les langues utilisées sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Langues. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la langue souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche le symbole ✓ en regard de la langue sélectionnée.

Activation/désactivation de la carte d'option

Les fonctions de la carte d'option peuvent être activées pour chaque canal et attribuées à des boutons programmables. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la carte d'option de votre radio.

Appuyez sur le bouton **Carte d'option** préprogrammé.

Activation/désactivation de l'annonce vocale

Cette fonction permet à la radio d'énoncer par audio la zone ou le canal attribué par l'utilisateur, ou le bouton programmable sur lequel il vient d'appuyer. Cela s'avère particulièrement utile lorsque l'utilisateur a du mal à lire l'écran de la radio. L'utilisateur peut personnaliser l'indication audio en fonction de ses besoins.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Annonce vocale** préprogrammé. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Annonce vocale`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur pour activer ou désactiver l'annonce vocale.

- Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
- Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique

La commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique contrôle automatiquement le gain du microphone de la radio lors de la l'émission sur un système numérique. Cette fonction réduit les sons trop forts et augmente les sons faibles selon une valeur prédéfinie de façon à offrir un niveau de son constant. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver sur votre radio la commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver CGA micro numérique.

   L'écran affiche l'un des résultats suivants :

   - Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
   - Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et un accessoire filaire

Suivez la procédure ci-après pour basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'accessoire filaire.

Vous pouvez basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et le haut-parleur d'un accessoire filaire si :

- l'accessoire filaire avec haut-parleur est branché ;

Appuyez sur le bouton programmé de **bascule audio**.

Un signal sonore est émis lorsque le cheminement du son a été modifié.

La mise hors tension de la radio ou le retrait de l'accessoire réinitialise le routage audio vers le haut-parleur interne de la radio.

Activation/désactivation de l'audio intelligent.

Votre radio ajuste automatiquement le volume audio en fonction du bruit de l'environnement, incluant les sources de bruit mobiles et fixes. Cette fonction est uniquement dédiée à la réception et ne concerne pas l'émission audio. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver l'audio intelligent sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Audio intelligent** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Audio intelligent`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activé`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

Activation/désactivation de l'amélioration des trilles

Vous pouvez activer cette fonction lorsque vous parlez dans une langue dont de nombreux mots contiennent des trilles alvéolaires (« R » roulé). Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la fonction d'amélioration des sons vibrants sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Amélioration trille** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Amél. trille`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activé`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

Activation/Désactivation de la fonctionnalité de contrôle de distorsion dynamique du microphone

Cette fonctionnalité vous permet d'activer le contrôle automatique de l'entrée microphone sur la radio et de régler le gain pour éviter l'écrêtage du son.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Distorsion mic. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur pour activer le contrôle de distorsion dynamique du microphone. Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention Activé.
- Appuyez sur pour désactiver le contrôle de distorsion dynamique du microphone. Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention Activé.

Réglage de l'ambiance audio

Suivez la procédure ci-après pour définir l'ambiance audio de la radio en fonction de votre environnement.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Ambiance audio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au paramètre souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les paramètres sont les suivants :

- Choisissez Par défaut pour les paramètres usine par défaut.
- Choisissez Fort pour augmenter le volume du haut-parleur lors d'une utilisation dans des environnements bruyants.
- Choisissez Groupe de travail pour réduire la réaction acoustique lors d'une utilisation avec un groupe de radios à proximité.

L'écran affiche le symbole ✓ en regard du paramètre sélectionné.

Définition des profils audio

Suivez la procédure ci-après pour définir des profils audio sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Profils audio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au paramètre souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les paramètres sont les suivants :

- Choisissez Par défaut pour désactiver le profil audio sélectionné précédemment et revenir aux paramètres usine par défaut.
- Sélectionnez Niveau 1, Niveau 2 ou Niveau 3 pour des profils audio conçus pour compenser la perte auditive due au bruit, qui est typique pour les adultes de plus de 40 ans.
- Choisissez Augmentation des aigus, Augmentation des fréquences moyennes ou Augmentation des basses pour des profils

audio adaptés à votre préférence pour un son plus métallique, nasal ou grave.

L'écran affiche le symbole ✔ en regard du paramètre sélectionné.

Informations générales de la radio

Votre radio contient des informations sur les différents paramètres généraux.

Les informations générales de votre radio sont les suivantes.

- Informations concernant la batterie.
- ID et alias de la radio.
- Versions du micrologiciel (firmware) et du codeplug.
- Mise à jour logicielle.
- Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI)

AVERTISSEMENT:
À tout moment, vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur le bouton , ou à l'écran d'accueil en exerçant une pression longue sur . La radio ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire.

Accès aux informations de la batterie

Permet d'afficher des informations sur la batterie de votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos batterie`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche les informations concernant la batterie. Pour

les batteries **IMPRES UNIQUEMENT**. L'écran affiche `Recondit. Batterie` lorsque la batterie a besoin d'être reconditionnée dans un chargeur IMPRES. Après le reconditionnement, l'écran affiche les informations de la batterie.

Vérification de l'alias et de l'ID de la radio

Suivez la procédure ci-après pour afficher l'alias et l'ID de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **ID et alias radio** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous. Une tonalité d'indication positive est émise.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

Vous pouvez appuyer sur le bouton préprogrammé **ID et alias radio** pour revenir à l'écran précédent.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Vérification des versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug

Suivez la procédure ci-après pour afficher les versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug de votre radio.

1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Versions`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche les versions actuelles du micrologiciel (firmware) et du codeplug.

Vérification des informations GPS/GNSS

Cette fonction affiche les informations GPS/GNSS de votre radio, et inclut les valeurs suivantes :

- Latitude
- Longitude
- Altitude
- Direction
- Vitesse
- Coefficient d'affaiblissement de la précision sur la composante horizontale du positionnement (HDOP)
- Satellites
- Version

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos GPS`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. ▲ ou ▼ pour accéder à l'élément souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.L'écran affiche les informations GPS/GNSS demandées.

Vérification des informations de mise à jour logicielle

Cette fonctionnalité affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour logicielle effectuée au moyen de la programmation par liaison radio (OTAP) ou par Wi-Fi. Suivez la procédure ci-après pour consulter les informations de mise à jour logicielle de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `MàJ logiciel`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour logicielle.

Le menu de mise à jour logicielle est uniquement disponible après au moins une session OTAP ou Wi-Fi réussie. Reportez-vous à la section Programmation par liaison radio à la page 288 pour plus d'informations.

Affichage des informations sur le site

Suivez la procédure ci-après pour afficher le nom du site sur lequel se trouve actuellement votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Info site`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche le nom de site actuel.

Autres systèmes

Bouton PTT (Push-to-Talk)

Le bouton **PTT** comprend deux fonctions principales.

- Pendant un appel, le bouton **PTT** permet d'émettre vers d'autres radios ciblées par cet appel. Appuyez sur le bouton **PTT** pour ouvrir le microphone.
- Lorsqu'il n'y a pas d'appel en cours, le bouton **PTT** sert à effectuer un nouvel appel.

Maintenez le bouton **PTT** enfoncé pour parler. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Si la tonalité Voix autorisée est activée, attendez la fin de la tonalité d'avertissement courte avant de parler.

boutons programmables

Pression courte
Vous appuyez sur le bouton et relâchez rapidement.

Exercez une pression longue
Vous appuyez sur le bouton et vous le maintenez enfoncé pendant la durée programmée.

AVERTISSEMENT:
Reportez-vous à Gestion de l'urgence à la page 255 pour plus d'informations sur la durée programmée du bouton *Urgence*.

Fonctions radio attribuables

Les fonctions radio suivantes peuvent être attribuées à des boutons programmables.

Profils audio
Permet à l'utilisateur de choisir le profil audio.

Bascule audio
Permet de basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et le haut-parleur de l'accessoire filaire.

Commutateur® audio Bluetooth
Bascule le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'accessoire externe Bluetooth.

Connexion Bluetooth
Lance une recherche et établit la connexion Bluetooth.

Déconnexion Bluetooth
Met fin à toutes les connexions Bluetooth établies entre la radio et les périphériques compatibles Bluetooth.

Détection Bluetooth
Active le mode découverte Bluetooth pour votre radio.

Call Alert
Vous donne un accès direct au répertoire pour sélectionner un contact à qui vous souhaitez envoyer un avertissement d'appel.

Renvoi d'appel
Active ou désactive le transfert d'appel.

Journal d'appels
Sélectionne le journal d'appels.

Annonce de canal
Émet les messages d'annonce vocale de zone et de canal pour le canal courant.

Contacts
Fournit un accès direct au répertoire.

Emergency
Selon la programmation, cette fonction lance ou annule une alarme ou un appel d'urgence.

Localisation en intérieur
Active ou désactive la localisation en intérieur.

Audio intelligent
Active ou désactive l'audio intelligent.

Itinérance de site manuelle [3]
Lance la recherche manuelle de site.

CGA micro
Active ou désactive la commande de gain automatique (CGA) du microphone interne.

Monitor
Écoute l'activité sur un canal sélectionné.

Notifications
Permet d'accéder directement à la liste des notifications.

Suppression de canal nuisible [3]
Supprime temporairement un canal indésirable dans la liste de balayage, sauf le canal sélectionné. Le canal sélectionné correspond à la combinaison de zone ou canal sélectionnée par l'utilisateur à partir de laquelle le balayage a débuté.

Accès par numérotation rapide
Lance directement un appel individuel, un appel téléphonique ou un appel de groupe prédéfini, un avertissement d'appel ou un message texte rapide.

[3] Non applicable à Capacity Plus.

Fonction de carte d'option
Active ou désactive les fonctions de la carte d'option sur les canaux qui les utilisent.

Écoute permanente [3]
Écoute le trafic sur un canal sélectionné jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Téléphone
Permet d'accéder directement au répertoire téléphonique.

Cryptage
Active ou désactive la fonction de cryptage.

ID et alias de la radio
Fournit l'ID et l'alias de la radio.

Vérification radio
Détermine si une radio est active dans un système.

Activer radio
Permet l'activation à distance d'une radio cible.

Désactiver radio
Permet la désactivation à distance d'une radio cible.

Remote Monitor
Active le microphone d'une radio sans activer d'indicateur.

Relais/Direct [3]
Permet de basculer entre l'utilisation d'un relais et la communication directe avec une autre radio.

Éteindre le rappel de canal d'accueil
Désactive le rappel de canal d'accueil.

Balayage [4]
Active ou désactive le balayage.

Informations du site
Affiche l'ID et le nom du site actuel de Capacity Plus-Multisite.

Lit des messages vocaux d'annonce de site pour le site actuel lorsque le mode Annonce vocale est activé.

Verrouillage site [3]
Lorsque cette fonction est activée, la radio effectue une recherche sur le site en cours uniquement. Lorsqu'elle est désactivée, la radio effectue une recherche sur les autres sites en plus du site en cours.

État
Sélectionne le menu de liste d'états.

[4] Non applicable à Capacity Plus - Single-Site.

Contrôle de télémesure
Contrôle la broche de sortie sur une radio locale ou distante.

Message texte
Sélectionne le menu de message texte.

Transmettre la clé d'interruption à distance
Met fin à un appel interruptible en cours pour libérer le canal.

Amélioration des sons vibrants
Active ou désactive l'amélioration des sons vibrants.

Annonce vocale
Active ou désactive l'annonce vocale.

Émission activée par la voix (VOX)
Active ou désactive la voix (VOX).

Wi-Fi
Active et désactive le Wi-Fi.

Zone Selection
Permet d'effectuer une sélection dans une liste de zones.

Fonctions utilitaires ou paramètres attribuables

Les fonctions utilitaires ou paramètres radio suivants peuvent être attribués à des boutons programmables.

Tones/Alerts
Active ou désactive l'ensemble des tonalités et avertissements.

Rétro-éclairage
Active/désactive le rétro-éclairage.

Luminosité rétro-éclairage
Règle le niveau de luminosité.

Accès aux fonctions préprogrammées

Suivez la procédure ci-après pour accéder aux fonctions préprogrammées de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Exercez une pression courte ou longue sur le bouton préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la fonction de menu, puis appuyez sur OK pour sélectionner une fonction ou ouvrir un sous-menu.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ↩ pour revenir à l'écran précédent.
- Exercez une pression longue sur ↩ pour revenir à l'écran d'accueil.

Après une période d'inactivité prédéterminée, votre radio ferme automatiquement le menu et revient à l'écran d'accueil.

Indicateurs d'état

Ce chapitre présente les indicateurs d'état et les tonalités audio utilisés sur la radio.

Icônes

La radio affiche son état, les saisies de texte et les entrées de menu. Les icônes suivantes s'affichent sur l'écran de la radio.

Icônes de l'affichage

Les icônes suivantes apparaissent sur la barre d'état, en haut de l'écran de la radio. Les icônes sont classées sur la gauche par ordre d'apparition ou d'utilisation et sont spécifiques à chaque canal.

Batterie

Le nombre de barres affichées (0 à 4) représente le niveau de charge actuel de la batterie. Clignote lorsque la batterie est faible.

Bluetooth connecté

La fonction Bluetooth est activée. L'icône reste affichée lorsqu'un appareil Bluetooth distant est connecté.

Bluetooth non connecté

La fonction Bluetooth est activée, mais aucun appareil Bluetooth distant n'est connecté.

Journal d'appels
Journal des appels radio.

Contact
Le contact radio est disponible.

Emergency
La radio est en mode Urgence.

GPS disponible
La fonctionnalité GPS est activée. L'icône reste allumée lorsqu'une position peut être déterminée.

GPS non disponible
La fonctionnalité GPS est activée, mais votre radio ne reçoit pas de données du satellite.

Données en volume élevé
La radio reçoit des données en volume élevé et le canal est occupé.

Localisation en intérieur disponible [5]
L'état Localisation en intérieur est activé et disponible.

Localisation en intérieur non disponible [5]
L'état Localisation en intérieur est activé, mais il n'est pas disponible en raison de la désactivation du Bluetooth ou d'un balayage de balises suspendu par Bluetooth.

Message
Message entrant.

[5] Applicable uniquement aux modèles dotés de la dernière version du logiciel et du matériel.

Monitor

La radio écoute le canal sélectionné.

Mode Muet

Le mode Muet est activé et le haut-parleur est désactivé.

Notification

La liste des notifications contient au moins un événement manqué.

Carte d’options

La carte d'option est activée. (Modèles avec carte d'option uniquement)

Carte d'option non fonctionnelle

La carte d'option est désactivée.

Compteur de programmation par liaison radio (OTAP, Over-the-Air Programming)

Indique le temps restant avant le redémarrage automatique de la radio.

Indication de la puissance du signal reçu (RSSI)

Le nombre de barres affichées représente l'intensité du signal de réception. Quatre barres indiquent le niveau maximal du signal. Cette icône est uniquement affichée pendant la réception.

Suppr. réponse

La fonctionnalité Suppr. réponse est activée.

Sonnerie seulement

Le mode Sonnerie est activé.

Balayage [6]
La fonction de balayage est activée.

Balayage - Priorité 1[6]
La radio détecte l'activité sur le canal/groupe désigné comme Priorité 1.

Balayage - Priorité 2[6]
La radio détecte l'activité sur le canal/groupe désigné comme Priorité 2.

Crypté
La fonction de cryptage est activée.

Déconnexion
La radio est déconnectée du serveur distant.

Silencieux
Le mode Silencieux est activé.

Itinérance de site [7]
La fonction d'itinérance de site est activée.

[6]Mode direct
En l'absence de relais, la radio est configurée pour assurer des communications en mode Direct (poste à poste).

6 Non applicable à Capacity Plus.
7 Non applicable à Capacity Plus - Single-Site

Non crypté
La fonction de cryptage est désactivée.

Vibreur
Le mode Vibreur est activé.

Vibreur et sonnerie
Le mode Vibreur et sonnerie est activé.

Balayage avec sélection automatique
La fonction de balayage avec sélection automatique est activée.

Wi-Fi excellent
Le signal Wi-Fi est excellent.

Wi-Fi bon
Le signal Wi-Fi est bon.

Wi-Fi moyen
Le signal Wi-Fi est moyen.

Wi-Fi faible
Le signal Wi-Fi est faible.

Wi-Fi indisponible
Le signal Wi-Fi est indisponible.

Icônes d'appel

En cours d'appel, les icônes suivantes peuvent apparaître sur l'écran de votre radio. Elles peuvent également

s'afficher dans le répertoire pour indiquer le type d'alias ou d'ID.

Private Call
Signale un appel individuel en cours.

Dans le répertoire, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de terminal radio.

Appel de groupe/Appel général
Signale un appel de groupe ou un appel général en cours.

Dans le répertoire, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de groupe.

Appel téléphonique de groupe/Appel général
Indique un appel téléphonique en appel de groupe/ général en cours.

Dans le répertoire, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de groupe.

Appel téléphonique en appel individuel
Indique un appel téléphonique en appel individuel en cours.

Dans le répertoire, cette icône indique un ID (numéro) ou un alias (nom) de téléphone.

Icônes avancées du menu

Les icônes suivantes sont affichées à côté des éléments du menu qui permettent de choisir entre deux options ou pour signaler l'existence d'un sous-menu contenant deux options.

Case à cocher (cochée)
Indique que l'option correspondante est activée.

Case à cocher (non cochée)
Indique que l'option correspondante n'est pas activée.

Case noire

Indique le sous-menu de l'option sélectionnée dans le menu.

Icônes des mini-avis

Les icônes suivantes peuvent apparaître momentanément sur l'écran après le déclenchement d'une tâche par l'utilisateur.

Échec de transmission (négatif)

La tâche n'a pas pu être exécutée correctement.

Transmission réussie (positif)

La tâche a été correctement exécutée.

Transmission en cours (transition)

La radio émet. Ceci s'affiche avant l'indication Transmission réussie ou Échec de transmission.

Icônes Messages envoyés

Les icônes suivantes apparaissent dans le coin supérieur droit de l'écran de la radio, dans le dossier Messages envoyés.

En cours

Le message texte envoyé à un ID ou un alias de terminal radio est en attente de transmission, qui sera suivie par l'attente de l'accusé de réception.

Le message texte envoyé à un ID ou un alias de groupe est en attente de transmission.

Message individuel ou de groupe lu

Le message texte a été lu.

Message individuel ou de groupe non lu

Le message texte n'a pas été lu.

Échec envoi

Le message texte ne peut pas être envoyé.

Envoi réussi

Le message texte a été envoyé avec succès.

Icônes des appareils Bluetooth

Les icônes suivantes s'affichent en regard des éléments de la liste des dispositifs Bluetooth disponibles pour indiquer leur type.

Dispositif audio Bluetooth

Un dispositif d'écoute par connexion Bluetooth, par exemple une oreillette.

Dispositif de données Bluetooth

Un dispositif de transmission de données par connexion Bluetooth, par exemple un scanner.

Dispositif PTT Bluetooth

Un dispositif PTT compatible Bluetooth, par exemple un POD.

Indicateurs LED

Les indicateurs LED signalent l'état opérationnel de votre radio.

Rouge clignotant

La radio a échoué à l'auto-test au moment de l'allumage.

La radio est en train de recevoir ou d'envoyer une émission d'urgence.

La radio émet alors que son état de batterie est faible.

La radio est hors de portée si elle est configurée avec le système de transpondeur à portée automatique (ARTS, Auto-Range Transponder System).

Le mode Muet est activé.

Vert fixe

La radio est en cours d'allumage.

La radio est en cours d'émission.

Vert clignotant
La radio reçoit un appel ou des données non cryptés.

La radio détecte une activité ou récupère des transmissions en programmation par liaison radio.

La radio détecte une activité en liaison radio.

AVERTISSEMENT:
Cette activité peut affecter ou non le canal programmé de la radio, en raison de la nature du protocole numérique.

Aucun indicateur LED ne s'allume lorsque la radio détecte une activité en liaison radio dans Capacity Plus.

Vert clignotant double
La radio reçoit un appel ou des données cryptés.

Jaune fixe
La radio écoute un canal conventionnel.

Jaune clignotant
La radio procède à un balayage d'activité.

La radio reçoit un avertissement d'appel.

Tous les canaux Capacity Plus Multisite sont occupés.

Jaune clignotant double
L'itinérance automatique est activée sur la radio.

La radio recherche activement un nouveau site.

La radio doit encore répondre à un avertissement d'appel de groupe.

La radio est verrouillée.

La radio n'est plus connectée au relais en mode Capacity Plus.

Tous les canaux Capacity Plus sont occupés.

Tonalités

Les tonalités émises sur le haut-parleur de la radio sont décrites ci-après.

Tonalité aiguë

Tonalité grave

Tonalités d'indication

Les tonalités d'indication fournissent des indications sonores relatives à l'état de la radio après le déclenchement d'une tâche par l'utilisateur.

Tonalité d'indication positive

Tonalité d'indication négative

Tonalités audio

Les tonalités audio vous informent de l'état de la radio ou vous avertissent en cas de réception de données sur celle-ci.

Tonalité continue

Son uniforme. Émise en continu jusqu'à la fin de l'état.

Tonalité périodique

Tonalité périodique selon la durée programmée. La tonalité est répétée à intervalles réguliers.

Tonalité répétitive

Un seul son est répété jusqu'à ce que l'utilisateur le désactive.

Tonalité momentanée

Un son est émis une seule fois pendant la durée définie sur la radio.

Sélection des zones et des canaux

Ce chapitre présente la procédure de sélection d'une zone ou d'un canal sur votre radio.

Une zone correspond à un groupe de canaux. Votre radio prend en charge jusqu'à 1000 canaux et 250 zones, avec un maximum de 160 canaux par zone.

Les communications sont envoyées et reçues sur un canal. Chaque canal peut avoir été programmé différemment pour prendre en charge différents groupes d'utilisateurs ou procurer diverses fonctions.

Sélection des zones

Suivez la procédure ci-après pour sélectionner une zone sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Sélection de zone** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Zone`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche le symbole ✓ ainsi que la zone actuelle.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la zone souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche `<Zone> Activé` pendant quelques instants puis revient à l'écran de la zone sélectionnée.

Sélection des canaux

Suivez la procédure ci-après pour sélectionner un canal sur votre radio une fois que vous avez sélectionné une zone.

Appels

Ce chapitre présente les opérations permettant de recevoir, prendre, passer et arrêter des appels.

Vous pouvez sélectionner un alias ou un ID de terminal radio/de groupe une fois que vous avez sélectionné un canal à l'aide de l'une des fonctions suivantes :

Recherche d'alias
Cette méthode, uniquement disponible avec un microphone à clavier, est employée pour les appels de groupe, les appels individuels et les appels généraux.

Liste des contacts
Cette méthode offre un accès direct au répertoire.

Numérotation manuelle (par le biais du répertoire)
Cette méthode, uniquement disponible avec un microphone à clavier, est employée pour les appels individuels et téléphoniques.

Touches numériques programmées

Cette méthode, uniquement disponible avec un microphone à clavier, est employée pour les appels de groupe, les appels individuels et les appels généraux.

AVERTISSEMENT:
Vous pouvez attribuer **un seul** alias ou ID à une touche numérique, mais vous pouvez attribuer plus d'une touche numérique à un alias ou ID. Toutes les touches numériques d'un microphone à clavier peuvent être attribuées. Reportez-vous à la section Attribution d'entrées aux touches numériques programmables à la page 240 pour plus d'informations.

Bouton programmé Accès direct

Cette méthode est employée pour les appels de groupe, les appels individuels et les appels généraux uniquement.

AVERTISSEMENT:
Vous ne pouvez attribuer qu'un seul ID à un bouton **Accès direct** avec une pression brève ou longue sur un bouton programmable. Plusieurs boutons **Accès direct** peuvent être programmés sur votre radio.

Appels de groupe

Votre radio doit avoir été configurée pour faire partie d'un groupe afin de pouvoir échanger des appels avec un groupe d'utilisateurs.

Réponse aux appels de groupe

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels de groupe sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel de groupe :

- La LED clignote en vert.
- L'icône **Appel de groupe** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- La première ligne affiche l'alias de l'appelant.
- La deuxième ligne affiche l'alias de l'appel de groupe.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la

radio en émission relâchera le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

- Si la fonction Interruption vocale est activée, appuyez sur le bouton **PTT** pour couper le son de la radio en émission afin de libérer le canal pour pouvoir répondre.

La LED verte s'allume.

2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.

si la radio reçoit un appel de groupe alors que l'écran d'accueil n'est pas affiché, elle reste sur l'écran en cours avant de répondre à l'appel.

Exercez une pression longue sur pour revenir à l'écran d'accueil et afficher l'alias de l'appelant avant de répondre.

Émission d'appels de groupe

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels de groupe sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez un canal correspondant à l'alias ou à l'ID du groupe actif.
- Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume. La première ligne de texte affiche l'icône **Appel de groupe** et l'alias correspondant.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

La LED passe au vert lorsque la radio cible répond. L'écran affiche l'icône **Appel de groupe** ainsi que l'alias/l'ID du groupe et de la radio en émission.

4 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la radio en émission relâchera le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée. La radio revient à l'écran affiché avant l'émission de l'appel.

Émission d'appels de groupe à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels de groupe sur votre radio à l'aide du répertoire.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

6 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

La LED passe au vert lorsque la radio cible répond.L'écran affiche l'icône **Appel de groupe** ainsi que l'alias/l'ID du groupe et de la radio en émission.

7 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la radio en émission relâchera le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.

Appels individuels

Un appel individuel est un appel provenant d'une radio individuelle communiquant avec une autre radio individuelle.

Il existe deux façons d'établir un appel individuel. La première consiste à établir l'appel après l'exécution d'une vérification de présence, tandis que la deuxième établit l'appel immédiatement. Votre fournisseur ne peut programmer qu'un seul de ces deux types d'établissement d'appel sur votre radio.

Si votre radio est programmée pour procéder à une vérification de présence avant l'établissement d'un appel individuel et que la radio cible n'est pas disponible :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.
- La radio revient au menu affiché avant le lancement de la vérification de présence.

Reportez-vous à la section Cryptage à la page 275 pour plus d'informations.

Réponse aux appels individuels

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels individuels sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel individuel :

- La LED clignote en vert.
- L'icône **Appel individuel** s'affiche dans le coin supérieur droit.
- La première ligne affiche l'alias de l'appelant.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la radio en émission relâchera le bouton **PTT**,

indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre.Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

- Si la fonction Transmettre la clé d'interruption à distance, appuyez sur le bouton **PTT** pour arrêter un appel pouvant être interrompu en cours et libérer le canal pour que vous puissiez répondre.

La LED verte s'allume.

2 Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.Une tonalité est émise.L'écran affiche `Appel terminé`.

Émission d'appels individuels

Votre radio doit être programmée pour que vous puissiez passer un appel individuel. Si cette fonctionnalité n'est pas activée, une tonalité d'indication négative sera émise lorsque vous tenterez de lancer un appel.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez un canal correspondant à l'alias ou à l'ID du terminal radio actif.
- Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume.L'écran affiche l'icône **Appel individuel** ainsi que l'alias du terminal et l'état de l'appel.

3 Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

4 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

La LED verte clignote lorsque la radio cible répond.

5 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la radio en émission relâchera le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez

répondre.Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée. L'écran affiche `Appel terminé`.

Émission d'appels individuels à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels individuels sur votre radio à l'aide du répertoire.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

   La LED verte s'allume. L'écran affiche l'alias de destination.
5. Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
6. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

   L'écran affiche l'alias ou l'ID de l'utilisateur émetteur.
7. Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la radio en émission relâchera le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

   L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée.Une tonalité est émise.L'écran affiche `Appel terminé`.

Appels généraux

Un appel général est un appel émis par une radio individuelle à destination de toutes les radios présentes sur le canal sélectionné. Un appel général permet de diffuser des annonces importantes dont les utilisateurs doivent tenir compte. Les utilisateurs du canal ne peuvent pas répondre à un appel général.

Réception d'appels généraux

Lorsque vous recevez un appel général :

- Une tonalité est émise.
- La LED clignote en vert.
- L'icône **Appel de groupe** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- La première ligne affiche l'ID de l'alias de l'appelant.
- La deuxième ligne affiche `Appel général`.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

Une fois l'appel général terminé, la radio revient au menu affiché avant sa réception.

Il n'y a aucun délai prédéterminé avant la fin d'un appel général.

Si la fonction d'indication de canal libre est activée, vous entendrez une brève tonalité d'avertissement au moment où le bouton **PTT** de la radio en émission sera relâché. Cette tonalité confirme que le canal est libre et que vous pouvez parler. Vous ne pouvez pas répondre à un appel général.

AVERTISSEMENT:
Si vous changez de canal pendant la réception d'un appel général, il sera interrompu. Vous ne pouvez pas naviguer dans les menus, ni apporter de modification, avant la fin d'un appel général.

Émission d'appels généraux

Votre radio doit être programmée pour que vous puissiez lancer un appel général. Suivez la procédure ci-après pour passer des appels généraux sur votre radio.

1 Sélectionnez un canal avec l'alias ou l'ID du groupe Appel général actif.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume.L'écran affiche l'icône **Appel de groupe** et la mention `Appel général`.

Appels sélectifs

Un appel sélectif est un appel provenant d'une radio individuelle communiquant avec une autre radio individuelle. Il s'agit d'un appel individuel sur un système analogique.

Réponse aux appels sélectifs

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels sélectifs sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel sélectif :

- La LED clignote en vert.
- La première ligne affiche l'icône **Appel individuel** et l'alias de l'appelant ou `Appel sélectif` ou `Avert.& appel`.
- Votre radio active le son à nouveau et l'appel entrant est audible dans le haut-parleur.

1 Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

La LED verte s'allume.

2 Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

L'appel se termine en l'absence d'activité vocale pendant une période prédéterminée. Une tonalité est émise.L'écran affiche `Appel terminé`.

Émission d'appels sélectifs

Votre radio doit être programmée pour que vous puissiez lancer un appel sélectif. Suivez la procédure ci-après pour passer des appels sélectifs sur votre radio.

1 Sélectionnez un canal correspondant à l'alias ou à l'ID du terminal radio actif.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume.L'écran affiche l'icône **Appel individuel** ainsi que l'alias du terminal et l'état de l'appel.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

La LED passe au vert lorsque la radio cible répond.

4 L'écran affiche `Appel terminé`.

Appels téléphoniques

Émission d'appels téléphoniques

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels téléphoniques sur votre radio.

Émission d'appels téléphoniques à l'aide du bouton programmable Téléphone

Suivez la procédure ci-après pour passer un appel téléphonique à l'aide du bouton programmable Téléphone.

1 Appuyez sur le bouton **Téléphone** préprogrammé pour accéder à la liste d'entrées de téléphone.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

- La LED verte s'allume. L'icône **Appel téléphonique** apparaît dans le coin supérieur droit. La première ligne affiche l'alias du terminal radio. La deuxième ligne affiche l'état de l'appel.
- Si la configuration s'est effectuée correctement, la tonalité DTMF retentit. Vous entendez la tonalité de numérotation de l'utilisateur du téléphone. La première ligne de texte affiche l'alias .L'icône **Appel téléphonique** reste affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.La deuxième ligne de texte affiche l'état de l'appel.

- Si la configuration échoue, une tonalité est émise et l'écran affiche `Appel tél. échoué`. Votre radio revient à l'écran de saisie du code d'accès. Si le code d'accès a été préconfiguré dans la liste des Contacts, la radio revient à l'écran affiché avant de lancer l'appel.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

4 Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

- La tonalité DTMF est émise et l'écran affiche `Fin Appel tél.`.
- Si la configuration de la fin d'appel s'est effectuée correctement, une tonalité est émise et l'écran affiche `Appel terminé`.
- Si la configuration de la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez l'étape 3 et l'étape 4 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.
- Si vous appuyez sur le bouton **PTT** lorsque l'écran Contacts téléphonique est affiché, une tonalité est émise et l'écran affiche `Appuyer sur OK pour appeler`.
- lorsque l'utilisateur met fin à l'appel, une tonalité est émise et l'écran affiche `Appel terminé`.

AVERTISSEMENT:

pendant l'accès au canal, appuyez sur pour rejeter la tentative d'appel. Une tonalité retentit.
pendant l'appel, si vous appuyez sur la touche **Accès direct** à laquelle est attribué le code de libération ou si vous entrez le code de libération comme chiffres supplémentaires, votre radio tente de mettre fin à l'appel.

Multifréquence à deux tonalités

La fonction de multifréquence à deux tonalités (DTMF) permet à la radio de fonctionner dans un système radio, tout en offrant une interface vers les systèmes téléphoniques.

Il est possible de couper la tonalité DTMF en désactivant l'ensemble des tonalités et alertes radio. Reportez-vous à

la section Activation/désactivation des tonalités/ avertissements à la page 167 pour plus d'informations.

Lancement d'appels DTMF

Suivez la procédure ci-après pour passer des appels DTMF (multifréquence à deux tonalités) sur votre radio.

1 Maintenez le bouton **PTT** enfoncé.

2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Entrez le numéro souhaité pour lancer un appel DTMF.
- Appuyez sur ✱ pour lancer un appel DTMF.
- Appuyez sur # pour lancer un appel DTMF.

Il est possible de couper la tonalité DTMF en désactivant l'ensemble des tonalités et alertes radio. Voir Activation/désactivation des tonalités/ avertissements à la page 167.

Réponse aux appels téléphoniques en appels individuels

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels téléphoniques en appels individuels sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel individuel :

- L'icône **Appel téléphonique** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- L'écran affiche l'alias de l'appelant ou `Appel téléphonique`.

Si la fonction Appel téléphonique n'est pas activée sur votre radio, la première ligne de l'écran affiche la mention `Non disponible` et le son de l'appel est désactivé. Votre radio revient à l'écran précédent une fois votre appel terminé.

1 Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

2 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

3 Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

L'écran affiche `Fin Appel tél.`

Si l'appel se termine correctement :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche `Appel terminé`.

Si la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez cette étape ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

Réponse aux appels téléphoniques en appels de groupe

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels téléphoniques en appels de groupe sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel de groupe :

- L'icône **Appel téléphonique** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- L'écran indique l'alias du groupe et `Appel téléphonique`.

Si la fonction Appel téléphonique n'est pas activée sur votre radio, la première ligne de l'écran affiche la mention `Non disponible` et le son de l'appel est désactivé.

1. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.
2. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

   L'écran affiche `Fin Appel tél.`
   Si l'appel se termine correctement :

   - Une tonalité est émise.
   - L'écran affiche `Appel terminé`.

   Si la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez cette étape ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

Réponse aux appels téléphoniques en appels généraux

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel général, vous pouvez répondre à l'appel ou y mettre fin uniquement si un type Appel général a été attribué au canal. Suivez la procédure ci-après pour répondre aux appels téléphoniques en appels généraux sur votre radio.

Lorsque vous recevez un appel téléphonique en appel général :

- L'icône **Appel téléphonique** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
- L'écran indique `Appel général` et `Appel téléphonique`.

Si la fonction Appel téléphonique n'est pas activée sur votre radio, la première ligne de l'écran affiche `Indisponible` et votre radio désactive le son de l'appel.

Votre radio revient à l'écran précédent une fois votre appel terminé.

1. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.
2. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

   L'écran affiche `Fin Appel tél.`
   Si l'appel se termine correctement :

   - Une tonalité est émise.
   - L'écran indique `Appel général` et `Appel terminé`.

   Si la fin d'appel échoue, votre radio revient à l'écran Appel téléphonique. Répétez l'étape 3 ou attendez que l'utilisateur du téléphone mette fin à l'appel.

Arrêt des appels radio

Cette fonction permet de mettre fin à un appel de groupe ou à un appel individuel entrant et donc de libérer le canal pour l'émission. Cela peut se produire lorsque l'utilisateur appuie par mégarde sur le bouton **PTT** et que la radio détecte le blocage du microphone. Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction. Suivez la procédure ci-après pour arrêter des appels sur votre radio.

1 Appuyez sur le bouton **Transmettre la clé d'interruption à distance** préprogrammé.

L'écran affiche `Interruption`.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche `Interruption réussie`.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Interruption échouée`.

AVERTISSEMENT:
Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Fonctions avancées

Ce chapitre indique comment utiliser les fonctions disponibles sur votre radio.

AVERTISSEMENT:
Votre fournisseur ou administrateur système peut avoir adapté votre radio à vos besoins spécifiques. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Bluetooth

Cette fonction vous permet d'utiliser votre radio avec un appareil (accessoire) Bluetooth sur une connexion Bluetooth. Votre radio prend en charge les appareils Bluetooth de marque Motorola et d'autres marques disponibles sur le marché.

Le Bluetooth offre une portée de 10 mètres avec une visibilité directe. Pour bénéficier de cette portée, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre votre radio et votre appareil Bluetooth. Il est déconseillé de trop séparer votre radio de votre appareil Bluetooth : celui-ci ne fonctionnerait pas normalement.

Lorsque la limite de réception approche, la voix et la qualité sonore se détériorent et les hachures sont de plus en plus fréquentes. Pour corriger ce problème, rapprochez votre radio et votre appareil Bluetooth (à moins de dix mètres) afin de retrouver une bonne réception. Sur votre radio, la puissance maximale de la fonction Bluetooth est de 2,5 mW (4 dBm) avec une portée de 10 mètres.

Votre radio peut prendre en charge jusqu'à trois connexions Bluetooth simultanées avec différents types d'appareils Bluetooth. Par exemple, une oreillette, un scanner et un dispositif PTT. Des connexions avec plusieurs appareils Bluetooth d'un même type ne sont pas possibles.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour obtenir plus de détails sur toutes ses fonctionnalités.

Activation et désactivation de la radio Bluetooth

Pour activer et désactiver le Bluetooth, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Mon état`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche `Activé` et `Désactivé`. L'état actuel est indiqué par un symbole ✓.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activé`.
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

Connexion à des appareils Bluetooth

Pour vous connecter à des appareils Bluetooth, procédez comme suit.

Allumez votre appareil Bluetooth et mettez-le en mode Appariement.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appareils`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
   - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Trouver des appareils` et localiser les appareils disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Connecter`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   D'autres étapes peuvent être nécessaires sur votre appareil Bluetooth pour terminer l'appariement avec votre radio. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth.

   L'écran affiche `Connexion à <appareil>`.

Attendez l'accusé de réception.
Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche `<Appareil> connecté` et l'icône **Bluetooth connecté**.
- L'écran affiche ✓ en regard de l'appareil connecté.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Échec de connexion`.

Connexion à des appareils Bluetooth en mode Détectable

Pour vous connecter à des appareils Bluetooth en mode Détectable, procédez comme suit.

Allumez votre appareil Bluetooth et mettez-le en mode Appariement.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Trouvez-moi`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. Votre radio est détectable par d'autres appareils Bluetooth compatibles pour une durée programmée. Il s'agit du mode Détectable.

Attendez l'accusé de réception.
Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche `<Appareil> connecté` et l'icône **Bluetooth connecté**.
- L'écran affiche ✓ en regard de l'appareil connecté.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Échec de connexion`.

Déconnexion d'appareils Bluetooth

Pour vous déconnecter d'appareils Bluetooth, procédez comme suit.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appareils`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Déconnecter`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche `Déconnexion... <Appareil>`.

Attendez l'accusé de réception.

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche `<Appareil> déconnecté` et l'icône **Bluetooth connecté** disparaît.
- Le symbole ✓ disparaît en regard de l'appareil connecté.

Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'appareil Bluetooth

Suivez la procédure ci-après pour basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'appareil Bluetooth externe.

Appuyez sur le bouton programmé **Commutateur audio Bluetooth**.

L'écran affiche l'un des résultats suivants :

- Une tonalité est émise. L'écran affiche `Acheminer l'audio vers la radio`.
- Une tonalité est émise. L'écran affiche `Acheminer l'audio vers le Bluetooth`.

Affichage des détails de l'appareil

Pour afficher les détails de l'appareil sur votre radio, procédez comme suit.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appareils`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Voir détails`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Suppression du nom de l'appareil

Vous pouvez supprimer un appareil déconnecté de la liste des appareils Bluetooth.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Appareils`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'appareil souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche `Appareil supprimé`.

Gain micro Bluetooth

Cette fonction permet à l'utilisateur de contrôler la valeur de gain du microphone de l'appareil Bluetooth connecté.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Gain micro BT`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au type de gain micro BT et aux valeurs actuelles. Appuyez sur OK pour valider la sélection. Vous pouvez modifier les valeurs ici.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou réduire des valeurs. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Mode détectable Bluetooth permanent

Le mode détectable Bluetooth permanent doit être activé par le revendeur ou votre administrateur système.

AVERTISSEMENT:
Si ce mode est activé, `Bluetooth` ne s'affiche **pas** dans le menu et vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités du bouton programmable Bluetooth.

D'autres terminaux Bluetooth peuvent localiser votre radio, mais ne peuvent pas se connecter à la radio. Le mode détectable Bluetooth permanent permet aux appareils dédiés d'utiliser la position de votre radio dans le processus de localisation Bluetooth.

Localisation en intérieur

AVERTISSEMENT:
La fonctionnalité Localisation en intérieur s'applique pour les modèles dotés de la dernière version du logiciel et du matériel. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

La localisation en intérieur peut être utilisée pour effectuer un suivi de la localisation des utilisateurs radio lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur. Lorsque la localisation en intérieur est activée, la radio est en mode détectable limité. Des balises dédiées sont utilisées pour localiser la radio et déterminer sa position.

Activation ou désactivation de la localisation en intérieur

Vous pouvez activer ou désactiver la localisation en intérieur en procédant de l'une des manières suivantes.

- Accédez à cette fonction via le menu.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth` et appuyez sur OK pour sélectionner.

c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Localisation en intérieur` et appuyez sur OK pour sélectionner.

d. Appuyez sur OK pour activer la localisation en intérieur.

   L'écran affiche `Localisation en intérieur activée`. Vous entendez une tonalité positive. L'un des événements suivants se produit.

   - En cas de réussite, l'icône Localisation en intérieur disponible s'affiche sur l'écran d'accueil.
   - En cas d'échec, l'écran affiche `Échec de l'activation`. Vous entendez une tonalité d'erreur.

e. Appuyez sur OK pour désactiver la localisation en intérieur.

   L'écran affiche `Localisation en intérieur désactivée`. Vous entendez une tonalité positive.
   L'un des événements suivants se produit.

   - En cas de réussite, l'icône Localisation en intérieur disponible disparaît de l'écran d'accueil.
   - En cas d'échec, l'écran affiche `Échec de la désactivation`. Vous entendez une tonalité d'erreur.

- Accédez à cette fonctionnalité via le bouton programmable.

  a. Exercez une pression longue sur le bouton programmé **Localisation en intérieur** pour activer la localisation en intérieur.

     L'écran affiche `Localisation en intérieur activée`. Vous entendez une tonalité positive. L'un des événements suivants se produit.

     - En cas de réussite, l'icône Localisation en intérieur disponible s'affiche sur l'écran d'accueil.
     - En cas d'échec, l'écran affiche `Échec de l'activation`. En cas d'échec, vous entendez une tonalité négative.

b. Exercez une pression longue sur le bouton programmé **Localisation en intérieur** pour désactiver la localisation en intérieur.

L'écran affiche `Localisation en intérieur désactivée`. Vous entendez une tonalité positive.
L'un des événements suivants se produit.

- En cas de réussite, l'icône Localisation en intérieur disponible disparaît de l'écran d'accueil.
- En cas d'échec, l'écran affiche `Échec de la désactivation`. En cas d'échec, vous entendez une tonalité négative.

Accès aux informations sur les balises de localisation en intérieur

Affiche les informations relatives aux balises de localisation en intérieur.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Bluetooth` et appuyez sur OK pour sélectionner.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Localisation en intérieur` et appuyez sur OK pour sélectionner.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Balises` et appuyez sur OK pour sélectionner.

L'écran affiche les informations relatives aux balises.

Commandes multisites

Ces fonctionnalités sont applicables lorsque le canal radio actuel fait partie d'une configuration IP Site Connect ou Capacity Plus - Multisite.

Lancement d'une recherche de site manuelle

Suivez la procédure ci-après pour lancer une recherche manuelle de site lorsque la puissance du signal reçu est

faible, afin d'essayer de trouver un site avec un meilleur signal.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton programmé d'**itinérance de site manuelle**. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Itinérance de site`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Recherche active`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Une tonalité est émise.La LED clignote en vert.L'écran indique `Recherche de site`.

Si la radio détecte un nouveau site :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche `Site <Alias> trouvé`.

Si la radio ne parvient pas à trouver un nouveau site :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Hors de portée`.

Si un nouveau site est trouvé, mais que la radio ne parvient pas à s'y connecter :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- La LED s'éteint.
- L'écran affiche `Canal occupé`.

Site Lock On/Off

Lorsque cette fonction est activée, la radio effectue une recherche sur le site en cours uniquement. Lorsqu'elle est désactivée, la radio effectue une recherche sur les autres sites en plus du site en cours.

Appuyez sur le bouton préprogrammé **Verrouillage de site**.

Si la fonction **Verrou. site** est activée :

- Un signal sonore positif indique que la radio est verrouillée sur le site en cours.
- L'écran indique que le `site est verrouillé`.

Si la fonction **Verrou. site** est désactivée :

- Un signal sonore négatif indique que la radio n'est pas verrouillée.
- L'écran indique que le `site est déverrouillé`.

Mode direct

Cette fonction vous permet de continuer à communiquer lorsque votre relais ne fonctionne pas ou que votre radio se trouve hors de portée du relais, mais uniquement dans les limites de la portée d'appel des autres radios.

Le paramètre Mode Direct est maintenu même après la mise hors tension.

AVERTISSEMENT:
Cette fonction ne s'applique pas dans Capacity Plus - Monosite, Capacity Plus - Multisite, ni dans les canaux de fréquences publiques qui sont dans une même fréquence.

Basculement entre les modes Relais et Direct

Suivez la procédure ci-après pour passer du mode Relais au mode Direct et inversement sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Relais/Direct** préprogrammé. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Mode Direct. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention Activé.Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention Activé.
L'écran revient automatiquement au menu précédent.

Fonctionnalité d'écoute

La fonctionnalité d'écoute vous permet de vérifier qu'un canal est libre avant d'émettre.

AVERTISSEMENT:
Cette fonction ne s'applique pas dans Capacity Plus - Monosite et Capacity Plus - Multisite.

Écoute de canaux

1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton programmé **Écoute**.

L'icône **Écoute** s'affiche à l'écran et la LED s'allume en jaune fixe.
Si le canal écouté présente une activité :

- L'icône **Écoute** s'affiche à l'écran.

Vous entendez un « bruit blanc » si le canal surveillé est libre.

2 Appuyez sur le bouton **PTT** pour parler. Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Écoute permanente

La fonction d'écoute permanente permet de surveiller en continu l'activité d'un canal sélectionné.

Activation/désactivation de l'écoute permanente

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la fonction d'écoute permanente sur votre radio.

Appuyez sur le bouton **Écoute permanente** préprogrammé.

Lorsque la radio entre dans ce mode :

- Une tonalité d'alerte retentit.
- La LED rouge s'allume.
- L'écran affiche `Écoute perma. activée` ainsi que l'icône **Écoute**.

Lorsque la radio quitte ce mode :

- Une tonalité d'alerte retentit.
- La LED jaune s'éteint.
- L'écran affiche `Écoute perma. désact.`

Rappel de canal d'accueil

Cette fonctionnalité fournit un rappel lorsque la radio n'est pas définie sur le canal d'accueil pendant un certain laps de temps.

Si cette fonction est activée via le CPS, lorsque votre radio n'est pas définie sur le canal d'accueil pendant un certain laps de temps, les événements suivants se produisent régulièrement :

- L'annonce et la tonalité de rappel de canal d'accueil sont émises.
- La première ligne de l'écran affiche `Non`.
- La deuxième ligne indique `Canal d'accueil`.

Désactivation du rappel de canal d'accueil

Lorsque le rappel du canal d'accueil se déclenche, vous pouvez le désactiver temporairement.

Appuyez sur le bouton programmable **Désactiver le rappel de canal d'accueil**.

La première ligne de l'écran indique `HCR` et la seconde ligne affiche `En sourdine`.

Définition de nouveaux canaux d'accueil

Lorsque le rappel de canal d'accueil se déclenche, vous pouvez définir un nouveau canal d'accueil.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton programmable de **réinitialisation du canal d'accueil** pour définir le canal actuel en tant que nouveau canal d'accueil. Ignorez les étapes suivantes.

  La première ligne de l'écran indique l'alias du canal et la seconde ligne affiche `Nouv. canal acc`.

- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Canal d'accueil`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias du nouveau canal d'accueil. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche ✓ en regard de l'alias du canal d'accueil sélectionné.

Vérification radio

Cette fonction permet de déterminer si une radio est active sur un système sans avoir à déranger son utilisateur. La radio cible ne fournit aucune indication sonore ou visuelle de cette opération. Vous devez programmer votre radio pour pouvoir utiliser cette fonction.

Envoi de vérifications radio

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des vérifications radio sur votre radio.

1. Appuyez sur le bouton **Vérification radio** préprogrammé.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours.La LED verte s'allume.

Attendez l'accusé de réception.

Si vous appuyez sur lorsque la radio est en attente d'un accusé de réception, une tonalité est émise, la radio annule toutes les nouvelles tentatives et quitte le mode de vérification radio.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

La radio revient à l'écran d'alias ou d'ID du terminal radio.

Écoute déportée

Cette fonctionnalité est utilisée pour mettre sous tension le microphone d'une radio cible avec un ID ou un alias de terminal. Vous pouvez utiliser cette fonction pour écouter à distance l'activité dans l'environnement de la radio cible.

Il existe deux types d'écoute d'ambiance : Écoute d'ambiance sans authentification et Écoute d'ambiance avec authentification.

L'écoute d'ambiance authentifiée est une fonctionnalité disponible à l'achat. En mode d'écoute d'ambiance authentifiée, une vérification est requise lorsque votre radio allume le microphone d'une radio cible. Lorsque votre radio

active cette fonctionnalité sur une radio cible disposant de l'authentification utilisateur, une phrase de passe est requise. La phrase de passe est préprogrammée dans la radio cible via CPS.

La radio et la radio cible doivent être programmées pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

L'écoute à distance s'arrête automatiquement après une durée préprogrammée ou lorsque la radio écoutée est utilisée.

Déclenchement de l'Écoute ambiance

Suivez la procédure ci-après pour déclencher une écoute à distance sur votre radio.

1 Appuyez sur le bouton préprogrammé **Écoute ambiance**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.

3 Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :

- L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
- Un écran de phrase de passe s'affiche.

  Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.

  - Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
  - Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.

4 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.
- Des signaux audio sont émis sur la radio écoutée à distance pendant une durée préprogrammée, tandis que l'écran affiche `Écoute amb.` Lorsque le délai programmé expire, une tonalité d'avertissement est émise et la LED s'éteint.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Déclenchement de l'écoute déportée à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour déclencher une écoute à distance sur votre radio à l'aide du répertoire.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Écoute amb.`
5. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :
   - L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
   - Un écran de phrase de passe s'affiche.

     Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.
     - Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
     - Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.
6. Attendez l'accusé de réception.

   Si l'opération réussit :
   - Une tonalité d'indication positive est émise.
   - L'écran affiche un mini-avis positif.
   - Des signaux audio sont émis sur la radio écoutée à distance pendant une durée préprogrammée,

tandis que l'écran affiche Écoute amb. Lorsque le délai programmé expire, une tonalité d'avertissement est émise et la LED s'éteint.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Déclenchement de l'écoute d'ambiance à l'aide de la numérotation manuelle

Suivez la procédure ci-après pour déclencher une écoute à distance sur votre radio à l'aide de la numérotation manuelle.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au répertoire. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Num. manuelle. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Numéro radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Saisissez l'alias ou l'ID du terminal radio, puis appuyez sur pour continuer.
   - Modifiez le dernier ID appelé, puis appuyez sur pour continuer.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Écoute amb.
7. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :
   - L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
   - Un écran de phrase de passe s'affiche.

Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.

- Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
- Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.

8 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.
- Des signaux audio sont émis sur la radio écoutée à distance pendant une durée préprogrammée, tandis que l'écran affiche `Écoute amb.` Lorsque le délai programmé expire, une tonalité d'avertissement est émise et la LED s'éteint.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Listes de balayage

Les listes de balayage sont créées et attribuées à des canaux ou groupes spécifiques. Votre radio recherche une activité vocale en balayant la séquence des canaux ou groupes spécifiée dans la liste de balayage.

Votre radio peut prendre en charge jusqu'à listes de balayage, chacune comptant au maximum 16 membres.

Vous pouvez ajouter, supprimer ou classer des canaux par ordre de priorité en modifiant la liste de balayage.

Vous pouvez joindre une nouvelle liste de balayage sur votre radio en utilisant la programmation par face avant. Reportez-vous à la section Programmation par face avant à la page 157 pour plus d'informations.

L'icône **Priorité** est affichée à gauche de l'alias du membre (si cette fonction est activée). Elle indique si le membre correspond à une liste de canal de Priorité 1 ou 2. Une liste de balayage ne peut pas contenir plusieurs canaux de Priorité 1 ou 2. L'icône **Priorité** n'est pas affichée lorsque la priorité est définie sur **Aucune**.

AVERTISSEMENT:
cette fonction ne s'applique pas dans Capacity Plus.

Affichage des entrées de la liste de balayage

Suivez la procédure ci-après pour afficher les entrées contenues dans la liste de balayage de votre radio.

1. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Scan List` (liste de balayage). Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les différents membres de la liste.

Ajout d'entrées à la liste de balayage

Suivez la procédure ci-après pour ajouter des entrées à la liste de balayage de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Scan List` (liste de balayage). Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Aj. membre`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au niveau de priorité souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche un mini-avis positif, puis immédiatement après : `Ajouter autre ?`.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre Oui afin d'ajouter une nouvelle entrée. Appuyez sur OK pour valider la sélection. Répétez l'étape 5 et l'étape 6.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre Non afin d'enregistrer la liste actuelle. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Suppression des entrées de la liste de balayage

Suivez la procédure ci-après pour supprimer les entrées contenues dans la liste de balayage de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Balayage. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Scan List (liste de balayage). Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Supprimer. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche Delete Entry? (Supprimer entrée ?).
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre Oui afin de supprimer l'entrée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
     L'écran affiche un mini-avis positif.
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre Non afin de revenir à l'écran précédent. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
7. Répétez de l'étape 4 à l'étape 6 pour supprimer d'autres entrées.

8 Exercez une pression longue sur pour revenir à l'écran d'accueil après avoir supprimé les alias ou ID souhaités.

Définition des priorités des entrées de la liste de balayage

Suivez la procédure ci-après pour attribuer des priorités aux entrées contenues dans la liste de balayage de votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ou sur pour accéder à l'option `Balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ou sur pour accéder à l'option `Scan List` (liste de balayage). Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ou pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ou sur pour accéder à l'option `Modif. priorité`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ou sur pour accéder au niveau de priorité souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis positif, puis revient à l'écran précédent. L'icône **Priorité** s'affiche sur la gauche de l'alias de membre.

Scan

Lorsque vous exécutez un balayage, votre radio fait défiler la liste de balayage programmé du canal actuel à la recherche d'activité vocale.

AVERTISSEMENT:
cette fonction ne s'applique pas dans Capacity Plus.

Le témoin clignote en jaune et l'icône Balayage est affichée à l'écran.

Pendant un balayage en mode double (analogique et numérique), si vous êtes en train de communiquer sur un canal numérique, et que votre radio détecte et s'arrête sur

un canal analogique, elle passe automatiquement du mode numérique au mode analogique pendant la durée de l'appel, ce qui est également vrai pour l'inverse.

Vous pouvez lancer un balayage de deux manières différentes :

Balayage du canal principal (manuel)

Votre radio balaie tous les canaux ou groupes de la liste. Lorsque votre radio passe en mode de balayage, elle peut, selon sa configuration, commencer automatiquement par le dernier canal/groupe actif balayé ou par le canal sur lequel le balayage a démarré.

Balayage auto (automatique)

Votre radio lance automatiquement le balayage dès que vous sélectionnez un canal ou groupe sur lequel la fonction de balayage automatique est activée.

Activation/désactivation du balayage

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver le balayage sur votre radio.

AVERTISSEMENT:
Pendant le balayage, la radio reçoit uniquement des données (ex. message texte, identification de site ou données informatiques) sur le canal sélectionné.

1. Tournez le bouton du sélecteur de canal pour sélectionner un canal programmé dans une liste de balayage.
2. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `État du balayage`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'état de balayage requis, puis appuyez sur OK pour effectuer la sélection.

Si le balayage est activé :

- L'écran affiche `Scan Activé` ainsi que l'icône **Balayage**.

- La LED clignote en jaune.

Si le balayage est désactivé :

- L'écran affiche `Scan Désactivé`.
- L'icône **Balayage** disparaît.
- La LED s'éteint.

Réponse aux transmissions pendant un balayage

Pendant le balayage, votre radio s'arrête sur un canal/groupe sur lequel elle détecte de l'activité. Elle reste sur ce canal pendant une durée programmée appelée « temps de maintien ». Suivez la procédure ci-après pour répondre à des transmissions pendant que votre radio effectue un balayage.

1 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la radio en émission relâchera le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre.

Appuyez sur le bouton **PTT** pendant le temps de maintien.

La LED verte s'allume.

2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

La radio reprend le balayage d'autres canaux ou groupes si vous ne répondez pas pendant le temps de maintien.

Suppression des canaux nuisibles

Si un canal génère constamment du bruit, des interférences ou des appels indésirables (et qu'il peut donc être qualifié de « canal nuisible »), vous pouvez temporairement le supprimer de la liste de balayage. Cette fonction ne peut pas être appliquée au canal désigné

comme canal sélectionné. Suivez la procédure ci-après pour supprimer des canaux nuisibles sur votre radio.

1 Lorsque votre radio se verrouille sur un canal indésirable ou nuisible, appuyez sur le bouton programmé de **suppression de canal nuisible** jusqu'à ce qu'une tonalité soit émise.

Vous pouvez uniquement supprimer un canal nuisible à l'aide de ce bouton programmé de **suppression de canal nuisible**. Cette fonction n'est pas accessible par les options du menu.

2 Relâchez le bouton de **suppression de canal nuisible**.

Le canal nuisible est supprimé.

Restauration des canaux nuisibles

Suivez la procédure ci-après pour restaurer des canaux nuisibles sur votre radio.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Mettez la radio hors tension, puis de nouveau sous tension.
- Arrêtez et redémarrez le balayage à l'aide du bouton programmé **Balayage** ou du menu.

Balayage avec sélection automatique

La fonction de balayage avec sélection automatique vous procure une couverture remarquablement étendue dans les zones où plusieurs stations de base émettent des informations identiques sur différents canaux analogiques.

Votre radio balaie les canaux analogiques de ces stations de base et applique un processus de sélection automatique (voting) pour sélectionner le signal le plus puissant. Ensuite, votre radio ouvre le squelch pour recevoir les transmissions de cette station de base.

Pendant un balayage avec sélection automatique, l'écran affiche l'icône **Balayage avec sélection automatique** tandis que la LED clignote en jaune.

Suivez les procédures de la section Réponse aux transmissions pendant un balayage à la page 236 pour répondre à une émission pendant un balayage avec sélection automatique.

Paramètres des contacts

Le menu Contacts fournit une fonction d'annuaire sur votre radio. Chaque entrée correspond à un alias ou ID que vous pouvez utiliser pour lancer un appel. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

Chaque entrée, selon le contexte, est associée aux différents types d'appels suivants : appel de groupe, appel individuel, appel général, appel PC ou appel console opérateur.

Les appels PC et dispatch sont des appels de données. Ils sont uniquement disponibles avec certaines applications. Veuillez consulter la documentation concernant les applications de données.

En outre, le menu Contacts vous permet d'associer chaque entrée à une ou plusieurs touches numériques programmables sur un microphone à clavier. Si une entrée est associée à une touche numérique, votre radio peut appliquer la numérotation rapide à cette entrée.

AVERTISSEMENT:
Une coche est affichée devant chaque touche numérique attribuée à une entrée. Si la coche est placée devant une position `Vide`, cela signifie qu'aucune touche numérique n'a été attribuée à cette entrée.

Chaque entrée de chaque liste affiche les informations suivantes :

- Type d'appel
- Alias d'appel
- ID Appel

AVERTISSEMENT:
Si la fonction Secret est activée sur un canal, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour réaliser un appel de groupe crypté, un appel individuel ou un appel général sur ce canal. Seules les radios cibles disposant de la même clé de confidentialité ou des mêmes valeur et ID de clé que ceux de votre radio sont en mesure de déchiffrer la transmission.

Ajout de nouveaux contacts

Suivez la procédure ci-après pour ajouter de nouveaux contacts sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Nveau contact`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de contact `Contacts radio` ou `Contacts téléphoniques`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Entrez le numéro du contact à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur OK pour continuer.

6 Entrez le nom du contact à l'aide du clavier, puis appuyez sur OK pour continuer.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au type de sonnerie souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Une tonalité d'indication positive est émise.L'écran affiche un mini-avis positif.

Définition du contact par défaut

Suivez la procédure ci-après pour définir le contact par défaut utilisé sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Définir défaut`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Une tonalité d'indication positive est émise.L'écran affiche un mini-avis positif. ✓ apparaît en regard de l'alias ou de l'ID sélectionné par défaut.

Attribution d'entrées aux touches numériques programmables

Suivez la procédure ci-après pour attribuer des entrées aux touches numériques programmables de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Touche progr.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Si la touche numérique souhaitée n'a encore été attribuée à aucune entrée, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour y accéder. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
   - Si la touche numérique en question est actuellement attribuée à une entrée, le message `La clé est déjà attribuée` apparaît, tandis que la première ligne affiche la question `Remplacer ?`. Sélectionnez l'une des options suivantes :
     Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`.
     Appuyez sur OK pour valider la sélection.

     Une tonalité d'indication positive est émise et l'écran affiche `Contact enregistré` et un mini-avis positif.

     Appuyez sur ▲ ou ▼ pour atteindre `Non` et revenir à l'étape précédente.

Annulation de l'attribution d'entrées aux touches numériques programmables

Suivez la procédure ci-après pour annuler l'attribution d'entrées aux touches numériques programmables de votre radio.

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Exercez une pression longue sur la touche numérique programmée pour accéder à l'alias ou à l'ID souhaité. Passez à étape 4.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Touche progr.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Vide`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La première ligne affiche le message `Effacer toutes clés`.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

AVERTISSEMENT:
Lorsque vous supprimez une entrée, toute association de cette entrée avec une ou plusieurs touches numériques programmées est également supprimée.

Une tonalité d'indication positive est émise. L'écran indique `Contact enregistré`.
L'écran revient automatiquement au menu précédent.

Paramètres des indicateurs d'appel

Activation/désactivation des sonneries d'avertissements d'appel

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries d'avertissement d'appel sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Tonalités/Alertes`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Avert. d'appel`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Activation/désactivation des sonneries des appels individuels

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries des appels individuels sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appel indiv.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche le symbole ✓ ainsi que la tonalité sélectionnée.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  Si les sonneries étaient précédemment activées, l'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

  Si les sonneries étaient précédemment désactivées, le symbole ✓ n'apparaît pas en regard de l'option `Désactivé`.

Activation/désactivation des sonneries des appels sélectifs

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries des appels sélectifs sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appel sélectif`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche le symbole ✓ ainsi que la tonalité actuelle.

Activation/désactivation des sonneries des messages texte

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries des messages texte sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Message texte`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche le symbole ✓ ainsi que la tonalité actuelle.

Activation/Désactivation des sonneries des États de télémétrie avec texte

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les sonneries d'appel de l'état de télémesure avec texte sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Tonalités/Alertes`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Sonn. d'appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Télémesure`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La tonalité actuelle est indiquée par un ✓.

Attribution de types de sonnerie

La radio peut être programmée pour émettre l'une des dix sonneries disponibles lorsqu'elle reçoit un avertissement d'appel ou un message texte d'un utilisateur identifié. En faisant défiler la liste, vous entendez successivement chaque sonnerie. Suivez la procédure ci-après pour attribuer des styles de sonneries à votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Modifier`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur jusqu'à ce que l'écran affiche le menu `Modifier la sonnerie`.

Un ✓ indique la tonalité actuellement sélectionnée.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la tonalité souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis positif.

Sélection d'un type d'alerte sonore

AVERTISSEMENT:
Le bouton préprogrammé **Type avert.son.** est attribué par votre revendeur ou par l'administrateur système. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Vous pouvez programmer votre radio pour qu'elle vibre lors de la réception d'appels. Si l'option Toutes tonalités est désactivée, la radio affiche l'icône Silencieux. Si l'option Toutes tonalités est activée, le type d'alerte par sonnerie associé s'affiche.

La radio vibre une fois s'il s'agit d'un style de sonnerie momentané. La radio vibre plusieurs fois s'il s'agit d'un mode de sonnerie répétitif. Lorsqu'elle est réglée sur Sonnerie & Vibration, la radio émet une tonalité spécifique en cas de transaction radio entrante (par exemple : alerte d'appel ou message). Cette tonalité ressemble à celle d'une confirmation de touche ou à celle d'un appel manqué.

Pour les radios équipées de batteries qui prennent en charge la fonction Vibration et fixées à un clip de ceinture à vibration, les options de type d'avertissement sonore disponibles sont Silencieux, Sonnerie, Vibration, et enfin Sonnerie & Vibration.

Pour les radios avec batteries qui ne prennent pas en charge la fonction vibreur et ne sont pas reliées à un clip de ceinture à vibration, le type d'avertissement sonore est automatiquement défini sur Sonnerie.Les options du type d'avertissement sonore sont Silencieux et Sonnerie.

Vous pouvez sélectionner un type d'avertissement sonore en effectuant l'une des opérations suivantes.

- Appuyez sur le bouton programmé **Type avert.son.** pour accéder au menu du type d'avertissement sonore.
  a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Sonnerie`, `Vibration`, `Sonnerie & Vibration` ou `Silencieux` et appuyez sur OK pour sélectionner.
- Accédez à cette fonction via le menu.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Config/ Infos` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Config. radio` et appuyez sur OK pour sélectionner.

d. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Tnltés/ Avert.` et appuyez sur OK pour sélectionner.

e. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Type avert.son.` et appuyez sur OK pour sélectionner.

f. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Sonnerie`, `Vibration`, `Sonnerie & Vibration` ou `Silencieux` et appuyez sur OK pour sélectionner.

Configuration du style de vibreur

AVERTISSEMENT:
Le bouton préprogrammé **Style de vibreur** est attribué par votre revendeur ou par l'administrateur système. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Le style de vibreur est activé lorsque le clip de ceinture à vibration est relié à la radio avec une batterie qui prend en charge la fonction Vibreur.

Vous pouvez configurer le style de vibreur en procédant de l'une des manières suivantes.

- Appuyez sur le bouton programmé **Style de vibreur** pour accéder au menu Style de vibreur.
  a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Court`, `Moyen` ou `Long` et appuyez sur OK pour sélectionner.
- Accédez à cette fonction via le menu.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Config/ Infos` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Config. radio` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  d. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Tnltés/ Avert.` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  e. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Style de vibration` et appuyez sur OK pour sélectionner.

f. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à Court, Moyen ou Long et appuyez sur OK pour sélectionner.

Volume croissant de la tonalité des alarmes

La radio peut être programmée pour vous avertir en permanence lorsqu'un appel radio reste sans réponse. Votre radio augmente automatiquement le volume de la tonalité pendant une période prédéterminée. Cette fonction est appelée Avert. croissant. Suivez la procédure ci-après pour régler le volume des tonalités d'alarme de votre radio.

Caractéristiques du journal des appels

Votre radio génère un journal de tous les appels individuels entrants et sortants, répondus ou en absence. Ce journal vous permet d'afficher et de gérer les appels récents.

Les avertissements d'appels manqués peuvent être inclus dans les journaux d'appels, selon la configuration du système de votre radio. Les listes d'appels vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- Enregistrer les alias ou les ID dans le répertoire
- Supprimer l'appel
- Voir les détails

Affichage des appels récents

Suivez la procédure ci-après pour afficher les appels récents sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Appels. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la liste souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les listes Manqués, Répondus, et Sortants sont disponibles.

L'écran affiche l'entrée la plus récente.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher la liste.

Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer un appel individuel à partir de l'alias ou de l'ID actuellement affiché à l'écran.

Affichage des détails dans la liste d'appels

Suivez la procédure ci-après pour afficher des informations relatives à votre radio dans la liste d'appels.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la liste souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voir détails`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche les détails correspondants.

Enregistrement des alias ou des ID de la liste d'appels

Suivez la procédure ci-après pour enregistrer sur votre radio des alias ou des ID contenus dans la liste d'appels.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la liste souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Stocker`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un curseur clignotant.

6 Saisissez le reste des caractères de l'alias souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Vous pouvez également enregistrer un ID sans alias.

L'écran affiche un mini-avis positif.

Suppression des appels de la liste d'appels

Suivez la procédure ci-après pour supprimer les appels contenus dans la liste d'appels de votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appels`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la liste souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si la liste est vide :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche `Liste Vide`.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Supprimer l'entrée ?`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur OK pour sélectionner `Oui` et supprimer l'entrée.
  L'écran affiche `Entrée supprimée`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Non`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  La radio revient à l'écran précédent.

Fonctionnement de l'avertissement d'appel

La fonction d'avertissement d'appel vous permet de demander à un utilisateur de vous rappeler dès que cela lui sera possible.

Cette fonction est réservée aux alias ou ID de terminaux et est accessible par le menu via Contacts ou via un bouton programmé d'**accès par numérotation rapide**.

Réponse aux avertissements d'appels

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux avertissements d'appel sur votre radio.

Lorsque vous recevez un avertissement d'appel :

- Une tonalité répétitive est émise.
- La LED clignote en jaune.
- L'écran affiche la liste des notifications, laquelle répertorie un avertissement d'appel en indiquant l'alias ou l'ID de la radio appelante.

  En fonction de la configuration effectuée par votre revendeur ou votre administrateur système, vous pouvez répondre à un avertissement d'appel en procédant de l'une des manières suivantes :

  - Appuyez sur le bouton **PTT** et répondez par un appel individuel directement avec l'appelant.
  - Appuyez sur le bouton **PTT** pour continuer une communication de groupe de parole normale. L'avertissement d'appel est déplacé dans l'option Appels manqués du menu Journal d'appels. Vous pouvez répondre à l'appelant à partir du journal des appels manqués.

Reportez-vous aux sections Liste des notifications à la page 155 et Caractéristiques du journal des appels à la page 108 pour plus d'informations.

Émission d'avertissements d'appel

Suivez la procédure ci-après pour émettre des avertissements d'appel sur votre radio.

1. Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

   L'écran affiche `Avert. d'appel` ainsi que l'alias ou l'ID du terminal radio. La LED verte s'allume.

2 Attendez l'accusé de réception.

Lorsque l'accusé de réception de l'avertissement d'appel est reçu, un mini-avis positif est affiché. Si l'accusé de réception de l'avertissement d'appel n'est pas reçu, un mini-avis négatif est affiché.

Émission d'avertissements d'appel à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour émettre des avertissements d'appel sur votre radio à l'aide du répertoire.

1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Avert. d'appel`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche `Avert. d'appel` ainsi que l'alias ou l'ID du terminal radio. La LED verte s'allume.

4 Attendez l'accusé de réception.

Lorsque l'accusé de réception de l'avertissement d'appel est reçu, un mini-avis positif est affiché. Si l'accusé de réception de l'avertissement d'appel n'est pas reçu, un mini-avis négatif est affiché.

Mode Muet

Le mode Muet permet à l'utilisateur de couper le son de tous les indicateurs sonores de la radio.

Une fois la fonctionnalité Mode Muet activée, le son de tous les indicateurs sonores est coupé, à l'exception des fonctionnalités de priorité supérieure telles que les opérations d'urgence.

Lorsque l'utilisateur quitte le mode Muet, la radio recommence à émettre les transmissions audio et les tonalités en cours.

AVERTISSEMENT:
Il s'agit d'une fonction disponible à l'achat. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Activation du mode Muet

Pour activer le mode Muet, procédez comme suit.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Accédez à cette fonctionnalité via le bouton **Mode Muet** préprogrammé.
- Accédez à cette fonctionnalité en plaçant brièvement la radio face vers le bas.

Selon le modèle de la radio, la fonctionnalité FaceDown peut être activée via le menu de la radio ou par l'administrateur système. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

IMPORTANT:
L'utilisateur peut activer soit la fonctionnalité PTI/DATI, soit la fonctionnalité FaceDown. Il est impossible d'activer les deux fonctionnalités en même temps.

AVERTISSEMENT:
La fonctionnalité FaceDown s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Les événements suivants se produisent lorsque le mode Muet est activé :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- `Mode Muet Activé` s'affiche à l'écran.
- La LED rouge commence à clignoter et cesse de clignoter une fois que l'utilisateur quitte le mode Muet.
- L'icône **Mode Muet** s'affiche sur l'écran d'accueil.
- Le son de la radio est désactivé.
- Le compte à rebours de la durée configurée pour le délai du mode Muet commence.

Définition du délai du mode Muet

Il est possible d'activer la fonctionnalité Mode Muet pour une période préconfigurée en définissant le délai du mode Muet. La durée du délai est configurée dans le menu de la radio et est comprise entre 0,5 heure et 6 heures. Une fois le délai expiré, la radio quitte le mode Muet.

Si le délai est laissé défini sur 0, la radio reste en mode Muet pendant une période indéfinie, jusqu'à ce que

l'utilisateur place la radio face vers le haut ou appuie sur le bouton **Mode Muet** préprogrammé.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Délai avt muet`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier la valeur numérique de chaque chiffre, puis appuyez sur .

Sortie du mode Muet

Le mode Muet prend fin automatiquement une fois le délai défini pour cette fonctionnalité expiré.

Pour quitter manuellement le mode Muet, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Mode Muet** préprogrammé.
- Appuyez sur le bouton PTT d'une entrée.
- Placez brièvement la radio face vers le haut.

AVERTISSEMENT:
La fonctionnalité FaceDown s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Les événements suivants se produisent lorsque le mode Muet est désactivé :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche `Mode Muet Désactivé`.
- La LED rouge clignotante s'éteint.
- L'icône **Mode Muet** disparaît de l'écran d'accueil.
- Votre radio active le son et l'état du haut-parleur est restauré.
- Si le délai du mode Muet n'a pas expiré, il est interrompu.

AVERTISSEMENT:
L'utilisateur quitte également le mode Muet s'il transmet un signal vocal ou passe sur un canal non programmé.

Gestion de l'urgence

Une alarme d'urgence sert à signaler une situation critique. Vous pouvez déclencher une urgence à tout moment, même en cas d'activité sur le canal actuel.

Votre fournisseur peut régler la durée de la pression sur le bouton **Urgence** préprogrammé, sauf pour la pression longue qui est similaire à tous les autres boutons :

Pression courte
Entre 0,05 seconde et 0,75 seconde.

Pression longue
Entre 1,00 seconde et 3,75 secondes.

Le bouton **Urgence** est attribué à la fonction Urgence activée/désactivée. Pour plus d'informations sur les fonctions attribuées au bouton **Urgence**, consultez votre fournisseur local.

AVERTISSEMENT:
Si la pression courte sur le bouton **Urgence** est attribuée à l'activation du mode Urgence, la pression longue sur ce bouton **Urgence** est attribuée à la désactivation de ce mode.

Si la pression longue sur le bouton **Urgence** est attribuée à l'activation du mode Urgence, la pression courte sur ce bouton **Urgence** est attribuée à la désactivation de ce mode.

Votre radio prend en charge trois modes d'alarme d'urgence :

- Alarme d'urgence
- Alarme d'urgence avec appel
- Alarme d'urgence suivie d'un appel vocal

De plus, chaque alarme comporte les options suivantes :

Regular
La radio transmet un signal d'alarme et fournit des indications audio et/ou visuelles.

Silent
Silencieux avec voix
La radio transmet un signal d'alarme sans indications audio ni visuelles, mais permet l'écoute d'appels entrants dans le haut-parleur.

AVERTISSEMENT:
Seule l'une des alarmes d'urgence ci-dessus peut être attribuée au bouton programmé **Urgence**.

Réception d'alarmes d'urgence

Suivez la procédure ci-après pour recevoir des alarmes d'urgence sur votre radio.

Lorsque vous recevez une alarme d'urgence :

- Une tonalité est émise.
- La LED clignote en rouge.
- L'écran affiche l'icône **Urgence** ainsi que l'alias de l'appelant d'urgence. Si plusieurs alarmes sont référencées, tous les alias des appelants d'urgence s'affichent dans la liste des alarmes.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - En présence d'une seule alarme, appuyez sur pour afficher plus d'informations.
   - En présence de plusieurs alarmes, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'alias souhaité, puis appuyez sur pour afficher plus d'informations.

2 Appuyez sur pour afficher d'autres options d'action.

3 Appuyez sur et sélectionnez `Oui` pour fermer la liste des alarmes.

4 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

5 Sélectionnez `Liste Alarmes` pour accéder de nouveau à cette liste.

Réponse aux alarmes d'urgence

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux alarmes d'urgence sur votre radio.

1 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la radio en émission relâchera le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour émettre en mode

vocal sans urgence sur le groupe ciblé par l'alarme d'urgence.

La LED verte s'allume. Votre radio reste en mode Urgence.

2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Attendez la fin de la tonalité d'autorisation de parler (si cette fonction est activée) et parlez distinctement dans le microphone.
- Attendez la fin de la tonalité locale **PTT** (si cette option est activée) et parlez distinctement dans le microphone.

3 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

Lorsque la radio à l'origine de l'urgence répond :

- La LED clignote en vert.
- L'écran affiche l'icône **Appel de groupe** ainsi que l'ID du groupe, l'ID de la radio en émission et la liste des alarmes.

Un appel vocal d'urgence peut uniquement être émis par la radio qui a déclenché le mode Urgence. Toutes les autres radios (dont la radio réceptrice de l'urgence) émettent en mode vocal sans urgence.

Sortie du mode d'urgence après réception d'une alarme d'urgence

Suivez la procédure ci-après pour désactiver le mode Urgence après réception d'une alerte d'urgence.

Supprimez les alarmes.

Suppression d'une alarme de la liste des alarmes

Suivez la procédure ci-après pour supprimer les alarmes à partir de la liste des alarmes pour quitter le mode d'urgence.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Liste des alarmes`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alarme souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Envoi d'alarmes d'urgence

Cette fonction permet d'envoyer une alarme d'urgence, un signal non vocal, qui déclenche un avertissement sur un groupe de radios. Suivez la procédure ci-après pour envoyer des alarmes d'urgence sur votre radio.

Votre radio n'affiche aucune indication audio ni visuelle en mode Urgence lorsqu'elle est définie sur silencieux.

1 Appuyez sur le bouton programmé **Urgence activée**.

L'un des éléments suivants s'affiche :

- L'écran affiche `Alarmes Tx` ainsi que l'alias de destination.
- L'écran affiche `Télégram Tx` ainsi que l'alias de destination.

La LED verte s'allume. L'icône **Urgence** apparaît.

AVERTISSEMENT:
Si elle est programmée, la tonalité de recherche d'urgence est émise. Cette tonalité est désactivée lorsque la radio transmet ou reçoit des messages vocaux, et s'arrête lorsque la radio quitte le mode Urgence. La tonalité de recherche d'urgence peut être programmée à l'aide de CPS.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- La tonalité d'urgence est émise.
- La LED clignote en vert.
- L'écran affiche `Alarme envoyée`.

Si toutes les tentatives ont échoué :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche `Échec Alarme`.

La radio quitte le mode Alarme d'urgence et revient à l'écran d'accueil.

Envoi d'alarmes d'urgence avec un appel

Cette fonctionnalité permet d'envoyer une alarme d'urgence avec appel à un groupe de radios. Après accusé de réception par l'une des radios du groupe, le groupe de radios peut communiquer sur un canal d'urgence programmé.
Suivez la procédure ci-après pour envoyer des alarmes d'urgence avec un appel sur votre radio.

1 Appuyez sur le bouton programmé **Urgence activée**.

L'un des éléments suivants s'affiche :

- L'écran affiche `Télégram Tx` ainsi que l'alias de destination.

La LED verte s'allume. L'icône **Urgence** apparaît.

AVERTISSEMENT:
Si elle est programmée, la tonalité de recherche d'urgence est émise. Cette tonalité est désactivée lorsque la radio transmet ou reçoit des messages vocaux, et s'arrête lorsque la radio quitte le mode Urgence.La tonalité de recherche d'urgence peut être programmée par le revendeur ou l'administrateur système.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- La tonalité d'urgence est émise.
- La LED clignote en vert.
- L'écran affiche `Alarme envoyée`.
- Votre radio passe en mode Appel d'urgence lorsque l'écran affiche `Urgence` et l'alias du groupe destinataire.

3 Appuyez sur le bouton **PTT** pour lancer l'appel.

La LED verte s'allume. L'icône **Appel de groupe** s'affiche.

4 Relâchez le bouton **PTT** pour écouter.

L'écran affiche les alias d'appelant et de groupe.

5 Si la fonction d'indication de canal libre est activée, une brève tonalité d'avertissement se fera entendre au moment où l'utilisateur de la radio en émission relâchera le bouton **PTT**, indiquant que le canal est libre et que vous pouvez répondre. Appuyez sur le bouton **PTT** pour répondre à l'appel.

6 Appuyez sur le bouton **Urgence désactivée** pour quitter le mode Urgence.

La radio revient à l'écran d'accueil.

Envoi d'un message d'alarme d'urgence suivi d'un appel vocal

Cette fonctionnalité permet d'envoyer une alarme d'urgence suivie d'un appel vocal à un groupe de radios. Le microphone de votre radio est automatiquement ouvert, et vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le bouton **PTT** pour communiquer avec le groupe de radios. Cet état activé du microphone est également appelé « *Micro ouvert* ».

Si le mode Cycle d'urgence est activé sur votre radio, le cycle alternatif entre le *Micro ouvert* et la réception d'appel est activé pendant une durée programmée. En mode Cycle d'urgence, les appels reçus sont entendus dans le haut-parleur.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant la période de réception programmée, vous entendrez la tonalité de non-autorisation, indiquant que le bouton **PTT** doit être relâché. La radio ignore le bouton **PTT** et reste en mode Urgence.

Si vous appuyez sur le bouton **PTT** pendant que le micro est *ouvert* et le maintenez enfoncé après expiration de la période *Micro ouvert*, la radio continue d'émettre jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton **PTT**.

Si la demande d'alarme d'urgence échoue, la radio ne tente pas de renvoyer la demande et passe directement en mode d'émission *Micro ouvert*.

AVERTISSEMENT:
Il est possible que certains accessoires ne prennent pas en charge le mode *Micro ouvert*. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des alarmes d'urgence suivies d'un appel vocal sur votre radio.

1 Appuyez sur le bouton programmé **Urgence activée**.

L'un des éléments suivants s'affiche :

- L'écran affiche `Alarme Tx` ainsi que l'alias de destination.
- L'écran affiche `Télégram Tx` ainsi que l'alias de destination.

La LED verte s'allume. L'icône **Urgence** apparaît.

2 Lorsque `Alarme envoyée` s'affiche à l'écran, parlez distinctement dans le microphone.

La radio arrête automatiquement l'émission dans les cas suivants :

- Si le mode Cycle d'urgence est activé, la durée du cycle alternatif entre le *Micro ouvert* et la réception d'appel expire.
- Si le mode Cycle d'urgence est désactivé, la période *Micro ouvert* expire.

3 Appuyez sur le bouton **Urgence désactivée** pour quitter le mode Urgence.

La radio revient à l'écran d'accueil.

Relance d'un mode Urgence

Cette fonction concerne uniquement la radio qui envoie l'alarme d'urgence. Suivez la procédure ci-après pour relancer un mode Urgence sur votre radio.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Changez de canal pendant que la radio est en mode Urgence.
  La radio quitte le mode Urgence avant de réinitialiser l'urgence si l'alarme d'urgence est activée sur le nouveau canal.

- Appuyez sur le bouton programmé **Urgence activée** pendant que la radio est en train d'activer le mode Urgence ou d'émettre en mode Urgence. La radio annule alors l'état en cours avant de relancer le mode Urgence.

Sortie du mode d'urgence

Cette fonction concerne uniquement la radio qui envoie l'alarme d'urgence.

Votre radio sortira du mode Urgence dans les cas suivants :

- La radio reçoit un accusé de réception (alarme d'urgence uniquement).
- La radio a utilisé le nombre total de tentatives d'envoi d'une alarme.
- La radio est éteinte.

AVERTISSEMENT:
Le mode Urgence ne sera pas automatiquement rétabli à la prochaine mise sous tension de la radio.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver le mode Urgence sur votre radio.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Urg. Dés.** préprogrammé.
- Éteignez la radio, puis rallumez-la, si celle-ci a été programmée pour rester sur le canal d'urgence dédié, même après la réception d'un accusé de réception.
- Basculez vers un nouveau canal sur lequel aucun système d'urgence n'est configuré.
  L'écran affiche alors `Sans urgence`.

Fonctions dédiées aux messages texte

Votre radio peut recevoir des données, par exemple des messages texte envoyés par une autre radio ou une application électronique.

La boîte de réception peut contenir jusqu'à 30 messages.

La radio ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire. Les messages texte affichés sur l'écran de saisie

sont automatiquement enregistrés dans le dossier Brouillons.

Exercez une pression longue sur à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil.

AVERTISSEMENT:
Si le type de canal ne correspond pas, vous pouvez uniquement modifier, transférer ou supprimer les messages texte envoyés ; transférer, supprimer ou supprimer en totalité les messages texte reçus, et modifier ou transférer les messages texte non envoyés.

Messages texte

Les messages texte sont stockés dans une boîte de réception et classés dans l'ordre chronologique de leur arrivée, le plus récent étant affiché en premier.

Affichage des messages texte

Suivez la procédure ci-après pour afficher des messages texte sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ou sur pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ou sur pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si la boîte de réception est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Si la tonalité du clavier est activée, une tonalité est émise.

4 Appuyez sur ou sur pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la ligne d'objet si le message provient d'une application de messagerie.

Affichage des messages texte d'état de télémesure

Suivez la procédure ci-après pour afficher un message texte d'état de télémesure à partir de la boîte de réception.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   Vous ne pouvez pas répondre à un message texte État de télémétrie.

   L'écran affiche `Télémesure : <Message texte d'état>`.
5. Appuyez de manière prolongée sur ⌂ pour revenir à l'écran d'accueil.

Affichage des messages texte enregistrés

Suivez la procédure ci-après pour afficher les messages texte enregistrés sur votre radio.

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
   - Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Brouillons`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Réponse aux messages texte

Suivez la procédure ci-après pour répondre aux messages texte sur votre radio.

Lorsque vous recevez un message texte :

- L'écran affiche la liste des notifications en indiquant l'alias ou l'ID de l'expéditeur.
- L'icône **Message** s'affiche à l'écran.

AVERTISSEMENT:
Appuyez sur le bouton **PTT** et la radio ferme l'écran d'avertissement de message texte avant d'établir un appel individuel ou de groupe vers l'expéditeur du message.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Lire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le message texte. L'écran affiche la ligne d'objet si le message provient d'une application de messagerie.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Lire+tard`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  La radio revient à l'écran affiché avant la réception du message texte.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

2 Appuyez sur ↩ pour revenir à la boîte de réception.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à l'étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la ligne d'objet si le message provient d'une application de messagerie.

5 Appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

6 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.
- L'écran `Renvoyer` s'affiche de nouveau.

Transfert de messages texte

Suivez la procédure ci-après pour transférer des messages texte sur votre radio.

Lorsque l'écran `Renvoyer` est affiché :

1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Transférer`, puis appuyez sur OK pour renvoyer le message à un autre alias ou ID de terminal radio/ groupe.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du message est en cours.

3 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Renvoi de messages texte

Suivez la procédure ci-après pour renvoyer des messages texte sur votre radio.

Lorsque l'écran `Renvoyer` est affiché :

Appuyez sur pour renvoyer le message au même alias ou ID de terminal radio/de groupe.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.
- L'écran `Renvoyer` s'affiche de nouveau.

Suppression des messages texte de la boîte de réception

Suivez la procédure ci-après pour supprimer les messages texte contenus dans la boîte de réception de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si la boîte de réception est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Une tonalité est émise.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la ligne d'objet si le message provient d'une application de messagerie.

5 Appuyez sur pour accéder au sous-menu.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis positif. La boîte de réception s'affiche à nouveau.

Suppression de tous les messages texte de la boîte de réception

Suivez la procédure ci-après pour supprimer tous les messages texte contenus dans la boîte de réception de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Boîte récept.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si la boîte de réception est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Une tonalité est émise.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer tout`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis positif.

Suppression des messages texte enregistrés dans le dossier Brouillons

Suivez la procédure ci-après pour supprimer un message texte enregistré des brouillons de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Brouillons`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur pour supprimer le message texte.

Messages texte envoyés

Dès qu'un message a été envoyé à une autre radio, il est archivé dans le dossier Messages envoyés. Le dernier message texte envoyé est toujours ajouté à la première ligne de la liste des messages envoyés. Vous pouvez renvoyer, transférer ou supprimer un message texte envoyé.

Le dossier Messages envoyés contient les 30 derniers messages envoyés au maximum. Lorsque que le dossier est plein, le dernier message envoyé remplace le plus ancien figurant dans ce dossier.

Si vous fermez l'écran d'envoi des messages pendant l'envoi d'un message, la radio met à jour l'état du message dans le dossier Messages envoyés sans fournir d'indication visuelle ni sonore.

Si la radio change de mode ou s'éteint avant que l'état d'un message ne soit mis à jour dans le dossier Messages envoyés, la radio ne pourra pas terminer la mise à jour des messages en cours et une icône **Échec envoi message** signalera le message.

La radio peut mettre à jour jusqu'à cinq messages en cours. Pendant cette procédure, la radio affiche automatiquement une icône **Échec envoi message** pour indiquer qu'elle ne peut pas envoyer d'autre message.

Exercez une pression longue sur ↩ à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil.

Affichage des messages texte envoyés

Suivez la procédure ci-après pour afficher les messages texte envoyés sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Msges envoyés`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si le dossier Messages envoyés est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Si la tonalité du clavier est activée, une tonalité basse est émise.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Envoi de messages texte envoyés

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des messages texte envoyés sur votre radio.

Lorsqu'un message envoyé est affiché :

1 Appuyez sur OK.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

- L'écran `Renvoyer` s'ouvre sur la radio. Reportez-vous à la section Renvoi de messages texte à la page 134 pour plus d'informations.

Suppression de tous les messages texte envoyés du dossier Messages envoyés

Suivez la procédure ci-après pour supprimer tous les messages texte envoyés contenus dans le dossier Messages envoyés de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Message texte** préprogrammé. Passez à étape 3.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Messages`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Msges envoyés`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Si le dossier Messages envoyés est vide :

- L'écran affiche `Liste Vide`.
- Une tonalité est émise.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Supprimer tout`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche un mini-avis positif.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Non`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. La radio revient à l'écran précédent.

Messages texte rapides

Envoi de messages texte rapides

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des messages texte rapides prédéfinis de votre radio vers un alias prédéfini.

1 Appuyez sur le bouton **Accès direct** préprogrammé.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du message est en cours.

2 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

- L'écran `Renvoyer` s'ouvre sur la radio. Reportez-vous à la section Renvoi de messages texte à la page 134 pour plus d'informations.

Message encodeur analogique

Votre radio peut envoyer des messages préprogrammés de la liste des messages à un alias ou au coordinateur.

Envoi de messages encodeur MDC aux coordinateurs

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des messages encodeur MDC aux consoles opérateur sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Message`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Txt rapide`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du message est en cours.

5 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Envoi de messages encodeur à 5 tonalités à des contacts

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des messages encodeur à 5 tonalités à des contacts sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Message`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Txt rapide`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au message souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au contact souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi du message est en cours.

6 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

AVERTISSEMENT:
Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Mise à jour de l'état analogique

Votre radio peut envoyer des messages préprogrammés de la liste d'état pour indiquer votre activité actuelle à .

Le dernier message de confirmation est conservé en haut de la liste d'état. Les autres messages sont classés par ordre alphanumérique.

Envoi de mises à jour d'état à des contacts prédéterminés

Suivez la procédure ci-après pour envoyer des mises à jour d'état à des contacts prédéterminés sur votre radio.

1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `État`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Définir défaut`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que l'envoi de la mise à jour d'état est en cours.

4 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.
- L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'état reconnu.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.
- L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'état précédent.

Affichage des détails de l'état 5 Tons

Suivez la procédure ci-après pour afficher les détails de l'état 5 Tons sur votre radio.

Vous devez pour cela avoir acheté la clé de licence logicielle.

1. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `État`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'état souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voir détails`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche les informations de l'état sélectionné.

Cryptage

Cette fonction protège les utilisateurs contre les possibilités d'écoute sur un canal par des personnes non autorisées grâce à une solution de brouillage logicielle. Les éléments de signalisation et d'identification des utilisateurs ne sont pas cryptés.

La fonction de cryptage doit être activée sur le canal pour que la radio puisse émettre en utilisant le cryptage, mais cela n'est pas nécessaire pour recevoir une communication. Lorsque la radio est sur un canal programmé pour utiliser la fonction de cryptage, elle peut toujours recevoir des transmissions en clair.

Sur un canal programmé pour utiliser la fonction de cryptage, votre radio peut recevoir des appels en clair ou décryptés, en fonction de sa programmation. De plus, toujours selon sa programmation, votre radio peut émettre ou non une tonalité d'avertissement.

AVERTISSEMENT:
Certains modèles de radio ne disposent pas de cette fonction de cryptage, ou proposent une configuration alternative. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Activation/désactivation du cryptage

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver le cryptage sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Cryptage** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Crypt.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activé`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

Suppr. réponse

Cette fonctionnalité empêche votre radio de répondre aux émissions entrantes.

AVERTISSEMENT:
Il s'agit d'une fonction disponible à l'achat. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Si cette fonctionnalité est activée, votre radio ne génère aucune émission sortante en réponse aux émissions entrantes (Vérification radio, Avertissement d'appel, Désactiver radio, Écoute d'ambiance, Service d'Enregistrement Automatique (SEA), Réponse aux messages privés et Envoi de rapports de position GPS, par exemple). Votre radio ne peut pas recevoir d'appels individuels confirmés lorsque cette fonctionnalité est

activée. Toutefois, votre radio peut envoyer des émissions manuellement.

Activation ou désactivation de la suppression réponse

Pour activer ou désactiver la suppression réponse sur votre radio, procédez comme suit.

Appuyez sur le bouton **Suppr. réponse** préprogrammé.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche brièvement un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche brièvement un mini-avis négatif.

Sécurité

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver toute radio du système.

Par exemple, vous pourriez avoir besoin de désactiver une radio volée pour rendre impossible son utilisation, et la réactiver lorsqu'elle aura été récupérée.

Il existe deux méthodes pour activer ou désactiver une radio : avec ou sans authentification.

La fonctionnalité Désactiver radio authentifiée est disponible à l'achat. En mode Désactiver radio authentifiée, une vérification est requise lorsque vous activez ou désactivez une radio. Lorsque votre radio active cette fonctionnalité sur une radio cible disposant de l'authentification utilisateur, une phrase de passe est requise. La phrase de passe est préprogrammée dans la radio cible via CPS.

Si vous appuyez sur le bouton **Accueil** pendant l'opération d'activation ou de désactivation d'une radio, vous ne recevrez aucun accusé de réception.

AVERTISSEMENT:
Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Désactivation des radios

Suivez la procédure ci-après pour désactiver votre radio.

1 Appuyez sur le bouton **Désactiver radio** préprogrammé.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.

3 Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :

- La LED clignote en vert.
- Un écran de phrase de passe s'affiche.

  Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.

  - Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
  - Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.

4 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Désactivation des radios à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour désactiver votre radio à l'aide du répertoire.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désac radio`.

5 Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :

- La LED clignote en vert.
- Un écran de phrase de passe s'affiche.

  Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.

  - Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
  - Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.

6 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Désactivation des radios à l'aide de la numérotation manuelle

Suivez la procédure ci-après pour désactiver votre radio à l'aide de la numérotation manuelle.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Num. manuelle`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Saisissez l'ID du terminal radio, puis appuyez sur OK pour continuer.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désac radio`.

6 Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :

- L'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED clignote en vert.
- Un écran de phrase de passe s'affiche.

  Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.

  - Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
  - Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.

7 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Activation des radios

Suivez la procédure ci-après pour activer votre radio.

1 Appuyez sur le bouton **Activer radio** préprogrammé.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.

3 Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :

- L'écran affiche `Activer radio : <ID ou alias du terminal>`.La LED verte s'allume.

- Un écran de phrase de passe s'affiche.

  Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.

  - Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
  - Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.

4 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Activation des radios à l'aide du répertoire

Suivez la procédure ci-après pour activer votre radio à l'aide du répertoire.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activer radio`.

5 Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :

- L'écran affiche `Activer radio : <ID ou alias du terminal>`.La LED verte s'allume.
- Un écran de phrase de passe s'affiche.

Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.

- Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
- Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.

6 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Activation des radios à l'aide de la numérotation manuelle

Suivez la procédure ci-après pour activer votre radio à l'aide de la numérotation manuelle.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Num. manuelle`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Appel indiv.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

La première ligne affiche `Numéro radio :`.

5 Saisissez l'ID du terminal radio, puis appuyez sur OK pour continuer.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activer radio`.

7 Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'un des événements suivants se produit :

- La LED verte s'allume.
- Un écran de phrase de passe s'affiche.

  Saisissez la phrase de passe. Appuyez sur OK pour continuer.

  - Si la phrase de passe est correcte, l'écran affiche un mini-avis de transition, indiquant que la requête est en cours. La LED verte s'allume.
  - Si la phrase de passe est incorrecte, l'écran affiche un mini-avis négatif et revient à l'écran précédent.

8 Attendez l'accusé de réception.

Si l'opération réussit :

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche un mini-avis positif.

Si l'opération échoue :

- Une tonalité d'indication négative est émise.
- L'écran affiche un mini-avis négatif.

Lone Worker

Cette fonction envoie une alarme d'urgence lorsque la radio reste inutilisée, par exemple si l'utilisateur n'appuie pas sur un bouton ou ne tourne pas le sélecteur de canal avant l'expiration d'une durée prédéterminée.

Après expiration de ce délai, la radio avertit l'utilisateur en produisant une tonalité d'indication.

Si l'utilisateur ne confirme pas qu'il a entendu cette tonalité en appuyant sur l'une des touches avant l'expiration du délai de rappel, la radio envoie une alarme d'urgence.

Une seule alarme d'urgence peut être associée à cette fonction :

- Alarme d'urgence
- Alarme d'urgence avec appel
- Alarme d'urgence suivie d'un appel vocal

La radio reste en mode Urgence et autorise les messages vocaux jusqu'à la prochaine action de l'utilisateur.

Consultez la section Gestion de l'urgence à la page 255 pour en savoir plus sur la désactivation du mode Urgence.

AVERTISSEMENT:
Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Fonctions de verrouillage par mot de passe

Cette fonctionnalité vous permet de restreindre l'accès à la radio en demandant un mot de passe lorsque l'appareil est sous tension.

Accès par mot de passe aux radios

Suivez la procédure ci-après pour accéder à votre radio en utilisant un mot de passe.

1 Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier la valeur numérique de chaque chiffre, puis appuyez sur pour saisir le chiffre sélectionné et placer le curseur sur le chiffre suivant.

2 Appuyez sur pour saisir le mot de passe.

Si l'opération réussit, la radio se met sous tension.
Si l'opération échoue :

- À l'issue de la première et de la deuxième tentative, l'écran affiche `Mot de passe Erroné`. Répétez étape 1.
- Si vous saisissez trois fois un mot de passe incorrect, l'écran affiche `Mot de passe Erroné`, puis `Radio Verrouillée`. Une tonalité est émise. La LED jaune clignote double. Votre radio passe à l'état verrouillé pendant 15 minutes.

AVERTISSEMENT:
En mode verrouillé, votre radio répond uniquement aux commandes du **bouton Marche/Arrêt - Volume** et du bouton programmé **Rétro-éclairage**.

Activation/désactivation de la fonction de verrouillage par mot de passe

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage par mot de passe sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Verrou MdP`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.
   - Utilisez un microphone à clavier.
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier la valeur numérique de chaque chiffre, puis appuyez sur OK pour saisir le chiffre sélectionné et placer le curseur sur le chiffre suivant.
     Une tonalité d'indication positive est émise pour chaque chiffre.
6. Appuyez sur OK pour saisir le mot de passe.
   Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche `Mot de passe Erroné` et revient automatiquement au menu précédent.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
     L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activer`.
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactiver`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
     L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactiver`.

Déverrouillage des radios

Lorsqu'elle est verrouillée, votre radio ne peut recevoir aucun appel, ni même les appels d'urgence. Suivez la procédure ci-après pour déverrouiller votre radio.

1 Allumez la radio.

Votre radio relance le délai de 15 minutes d'attente avant de passer en mode verrouillé.

2 Attendez 15 minutes.

Votre radio répond uniquement au bouton **Marche/ Arrêt** lorsqu'elle est verrouillée.

3 Répétez les étapes de la section Accès par mot de passe aux radios à la page 152 pour accéder à la radio.

Modification des mots de passe

Suivez la procédure ci-après pour modifier les mots de passe utilisés sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Verrou MdP`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur OK pour continuer.

Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche `Mot de passe Erroné` et revient automatiquement au menu précédent.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Changer MdP`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Saisissez un nouveau mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur OK pour continuer.

8 Saisissez le nouveau mot de passe à quatre chiffres une nouvelle fois, puis appuyez sur OK pour continuer.

Si l'opération réussit, l'écran affiche `Mot de passe changé`.
Si l'opération échoue, l'écran affiche `Mots de passe incorrects`.

L'écran revient automatiquement au menu précédent.

Liste des notifications

Votre radio gère une liste des notifications qui indique les éléments « non lus » sur le canal, tels que les messages texte, les télégrammes, les appels manqués et les avertissements d'appel.

L'icône **Notification** s'affiche à l'écran lorsque la liste des notifications comprend un ou plusieurs éléments.

La liste des notifications peut contenir un nombre maximal de 30 messages texte et 10 avertissements d'appels ou appels manqués. Ce nombre dépend de la capacité des listes de fonctions individuelles (tickets de tâches, messages texte ou avertissements d'appel/appels manqués).

Accès à la liste des notifications

Suivez la procédure ci-après pour accéder à la liste des notifications de votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Notification`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'événement souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Exercez une pression longue sur ↩ pour revenir à l'écran d'accueil.

Système de transpondeur à portée automatique

Le système de transpondeur à portée automatique (ARTS, Auto-Range Transponder System) est une fonction analogique conçue pour vous informer lorsque votre radio est hors de portée d'autres radios équipées de la fonction ARTS.

Les radios équipées de la fonction ARTS transmettent ou reçoivent des signaux régulièrement pour confirmer qu'elles sont à portée les unes des autres.

Votre radio assure l'indication des états comme suit :

Première alerte

Une tonalité est émise.

L'écran affiche `À portée` après l'alias de canal.

Alerte ARTS à portée

Si ce type d'avertissement est programmé, une tonalité est émise.

L'écran affiche `À portée` après l'alias de canal.

Alerte ARTS hors portée

Une tonalité est émise. La LED clignote rapidement en rouge.

Le message `Hors de portée` et l'écran d'accueil s'affichent en alternance.

AVERTISSEMENT:
Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Programmation par liaison radio

Votre fournisseur peut procéder à la mise à jour à distance, soit sans connexion physique, de votre radio à l'aide de la programmation par liaison radio (OTAP). En outre, certains paramètres peuvent également être configurés par programmation OTAP.

Lorsque votre radio passe en mode OTAP, la LED verte clignote.

Lorsque votre radio reçoit des volumes de données élevés :

- L'icône **Données en volume élevé** s'affiche à l'écran.
- Le canal devient occupé.
- Le fait d'appuyer sur le bouton **PTT** déclenche une tonalité négative.

Une fois la programmation OTAP terminée, selon le type de configuration :

- Une tonalité est émise. L'écran affiche `Actualisation Redémarrage`. Votre radio redémarre en se mettant hors tension puis de nouveau sous tension.
- Vous avez le choix entre `Redémarrer maintenant` et `Retarder`. Si vous sélectionnez `Retarder`, votre radio revient à l'écran précédent. L'écran affiche l'icône **Retardateur OTAP** jusqu'au redémarrage.

Lorsque votre radio se met sous tension après le redémarrage automatique :

- Si la programmation a réussi, l'écran affiche `MàJ logiciel terminée`.
- En cas d'échec, l'écran affiche `MàJ logiciel échouée`.

Consultez la section Vérification des informations de mise à jour logicielle à la page 183 pour en savoir plus sur la version logicielle mise à jour.

Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI)

Cette fonction permet d'afficher les valeurs de l'indicateur de puissance du signal reçu (RSSI).

L'icône **RSSI** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Consultez la section Icônes de l'affichage à la page 189 pour en savoir plus sur l'icône **RSSI**.

Affichage des valeurs RSSI

Suivez la procédure ci-après pour afficher des valeurs RSSI sur votre radio.

Lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil :

1. Appuyez trois fois sur ◀ et appuyez immédiatement sur ▶, le tout en moins de cinq secondes.

   L'écran affiche les valeurs de l'indicateur de puissance du signal reçu (RSSI).

2. Exercez une pression longue sur ↩ pour revenir à l'écran d'accueil.

Suppression Tx

La fonctionnalité Suppression d'émission permet aux utilisateurs de bloquer toutes les émissions de la radio.

AVERTISSEMENT:
Les fonctionnalités Bluetooth et Wi-Fi sont disponibles en mode Suppression d'émission.

Activation de la suppression d'émission

Pour activer la suppression d'émission, procédez comme suit.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Suppression Tx` et appuyez sur OK pour sélectionner.
- Appuyez sur le bouton programmable **Suppression d'émission**.

- Une tonalité d'indication positive est émise.
- L'écran affiche `Suppression d'émission activée`.

AVERTISSEMENT:
L'état de la suppression d'émission ne change pas après la mise sous tension de la radio.

Désactivation de la suppression d'émission

Pour désactiver la suppression d'émission, procédez comme suit.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Suppression Tx` et appuyez sur OK pour sélectionner.
- Appuyez sur le bouton programmable **Suppression d'émission**.

- Une tonalité d'indication négative est émise. L'émission fonctionne normalement.
- L'écran affiche `Suppression d'émission désactivée`.

Fonctionnement Wi-Fi

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Cette fonction vous permet de configurer un réseau Wi-Fi et de vous y connecter. Wi-Fi prend en charge les mises à jour du micrologiciel (firmware), du codeplug et des ressources de la radio, par exemple les packs linguistiques et annonces vocales.

Activation/désactivation du Wi-Fi

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Le bouton programmé **Wi-Fi activé ou désactivé** est attribué par votre revendeur ou administrateur système. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Selon les besoins de l'utilisateur, il est possible de personnaliser les annonces vocales pour le bouton **Wi-Fi On ou Off** préprogrammé via CPS. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi en procédant de l'une des manières suivantes.

- Appuyez sur le bouton programmé **Activation/ désactivation du Wi-Fi**. Une annonce vocale indique l'activation du Wi-Fi ou la désactivation du Wi-Fi.
- Accédez à cette fonction via le menu.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Wi-Fi On` et appuyez sur OK pour sélectionner.

  Appuyez sur OK pour activer le Wi-Fi. L'écran affiche ✓ en regard d'Activé.

  Appuyez sur OK pour désactiver le Wi-Fi. ✓ en regard d'Activé disparaît.

Connexion à un point d'accès réseau

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Lorsque vous activez le Wi-Fi, la radio effectue un balayage et se connecte à un point d'accès réseau.

Vous pouvez également vous connecter à un point d'accès réseau via le menu.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Réseaux` et appuyez sur OK pour sélectionner.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à un point d'accès réseau et appuyez sur OK pour sélectionner.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Connecter` et appuyez sur OK pour sélectionner.
6. Saisissez le mot de passe et appuyez sur OK.

   Une fois la connexion établie, un avis s'affiche sur la radio et le point d'accès réseau est enregistré dans la liste des profils.

Vérification de l'état de la connexion Wi-Fi

Pour vérifier l'état de la connexion Wi-Fi, procédez comme suit.

Appuyez sur le bouton programmé de **requête d'état Wi-Fi** pour être informé de l'état de la connexion par annonce vocale. Une annonce vocale indique Wi-Fi désactivé, Wi-Fi activé sans connexion ou Wi-Fi activé avec connexion.

- L'écran affiche `Wi-Fi Off` lorsque le Wi-Fi est désactivé.
- L'écran affiche `Wi-Fi On, Connecté` lorsque la radio est connectée à un réseau.
- L'écran affiche `Wi-Fi On, Déconnecté` lorsque le Wi-Fi est activé et que la radio n'est connectée à aucun réseau.

  Selon les besoins de l'utilisateur, il est possible de personnaliser les annonces vocales des résultats des requêtes d'état Wi-Fi via CPS. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

AVERTISSEMENT:
Le bouton préprogrammé **Requête d'état Wi-Fi** est attribué par votre revendeur ou administrateur système. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

Actualisation de la liste de réseaux

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

- Effectuez les opérations suivantes pour actualiser la liste des réseaux.
  a. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
  b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
  c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Réseaux` et appuyez sur OK pour sélectionner.

  Lorsque vous entrez dans le menu Réseaux, la radio actualise automatiquement la liste des réseaux.
- Si vous êtes déjà dans le menu Réseaux, effectuez l'action suivante pour actualiser la liste des réseaux.

  Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Actualiser` et appuyez sur OK pour sélectionner.

  La radio s'actualise et affiche la liste des réseaux la plus récente.

Ajout d'un réseau

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Si un réseau préféré n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles, procédez de la manière suivante pour ajouter un réseau.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Réseaux` et appuyez sur OK pour sélectionner.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Ajouter réseau` et appuyez sur OK pour sélectionner.

5 Saisissez l'identifiant SSID (Service Set Identifier) et appuyez sur OK.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Ouvrir` et appuyez sur OK pour sélectionner.

7 Saisissez le mot de passe et appuyez sur OK.

La radio affiche pour indiquer que le réseau est correctement enregistré.

Affichage des détails des points d'accès réseau

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e.

Procédez de la manière suivante pour afficher les détails des points d'accès réseau.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à un point d'accès réseau et appuyez sur OK pour sélectionner.

Suppression de points d'accès réseau

AVERTISSEMENT:
Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux modèles DP3661e. Les points d'accès réseau de l'entreprise qui sont ajoutés via le CPS peuvent uniquement être supprimés via le CPS.

Effectuez les opérations suivantes pour supprimer les points d'accès réseau de la liste des profils.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `WiFi` et appuyez sur OK pour sélectionner.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Réseaux` et appuyez sur OK pour sélectionner.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au point d'accès réseau sélectionné et appuyez sur OK pour sélectionner.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Supprimer` et appuyez sur OK pour sélectionner.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à `Oui` et appuyez sur OK pour sélectionner.

La radio affiche pour indiquer que le point d'accès réseau sélectionné est bien supprimé.

Programmation par face avant

Vous pouvez personnaliser certains paramètres à l'aide de la programmation par face avant (FPP, Front Panel Programming) afin d'améliorer l'utilisation de votre radio selon vos préférences.

Les boutons ci-après sont à utiliser comme suit pour parcourir les paramètres.

Boutons de navigation haut/bas
Appuyez sur ce bouton pour parcourir les options horizontalement ou verticalement, ou pour augmenter ou réduire une valeur.

Bouton OK/Menu
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'option ou ouvrir un sous-menu.

Bouton Retour/Accueil
Exercez une pression courte sur ce bouton pour revenir au menu précédent ou pour fermer l'écran de sélection.

Exercez une pression longue sur ce bouton à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil.

Activation du mode Programmation par face avant

Suivez la procédure ci-après pour activer le mode Programmation par face avant sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Program. Radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Modification des paramètres du mode FPP

Vous pouvez utiliser les boutons suivants pour parcourir les paramètres.

- ▲, ▼ : pour faire défiler les options, augmenter/diminuer les valeurs, naviguer verticalement.
- OK : pour sélectionner l'option ou ouvrir un sous-menu.
- ↩ : une pression courte pour revenir au menu précédent ou fermer l'écran de sélection. Exercez une pression longue pour revenir à l'écran d'accueil.

Fonctions utilitaires

Ce chapitre présente les fonctions de configuration/infos disponibles sur votre radio.

Verrouillage et déverrouillage du clavier

Suivez la procédure ci-après pour verrouiller ou déverrouiller le clavier de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Verrouiller le clavier`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
   - Si le clavier est verrouillé, l'écran affiche `Clavier verrouillé`.
   - Si le clavier est déverrouillé, l'écran affiche `Clavier déverrouillé`.

   La radio revient à l'écran d'accueil.

Activation/désactivation du transfert d'appel

Vous pouvez transférer tous les appels reçus par votre radio vers une autre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Renvoi d'appel`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour activer le transfert d'appel. Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
   - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour désactiver le transfert d'appel. Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Identification du type de câble

Procédez comme suit pour choisir le type de câble connecté à votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Type de câble`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Le type de câble actuel est indiqué par un symbole ✓.

Liste de réception flexible

La liste de réception flexible est une fonctionnalité qui vous permet de créer et d'attribuer des membres dans la liste du groupe de parole de réception. Votre radio peut prendre en charge un maximum de 16 membres dans la liste. Cette fonctionnalité est prise en charge dans Capacity Plus.

Activation/désactivation de la liste de réception flexible

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la liste de réception flexible.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton programmé **Liste de réception flexible**. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Liste Rx Flexible`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  Une tonalité d'indication positive est émise.

  L'écran affiche un mini-avis positif.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactiver`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  Une tonalité d'indication négative est émise.

  L'écran affiche un mini-avis négatif.

Ajout d'entrées à la liste de réception flexible

Suivez la procédure ci-après pour ajouter de nouveaux membres à la liste du groupe de parole de réception.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Liste Rx Flexible`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voir/Modif liste`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Aj. membre`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche un mini-avis positif, puis immédiatement après : `Ajouter autre ?`.

8 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui` afin d'ajouter une nouvelle entrée. Appuyez sur OK pour valider la sélection. Répétez l'étape 7.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Non` afin d'enregistrer la liste actuelle. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Suppression d'entrées de la liste de réception flexible

Suivez la procédure ci-après pour supprimer des membres de la liste du groupe de parole de réception de votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Liste Rx Flexible`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voir/Modif liste`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Supprimer`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

8 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Oui` afin de supprimer l'entrée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche un mini-avis positif.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour atteindre `Non`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  La radio revient à l'écran précédent.

9 Répétez de l'étape 6 à l'étape 8 pour supprimer d'autres entrées.

10 Exercez une pression longue sur ↩ pour revenir à l'écran d'accueil après avoir supprimé les alias ou ID souhaités.

Réglage du minuteur du menu

Vous pouvez régler la durée d'ouverture du menu sur la radio avant son retour automatique à l'écran d'accueil. Suivez la procédure ci-après pour régler le minuteur du menu.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Écran. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Délai Menu. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au paramètre souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Synthèse vocale

La fonctionnalité de synthèse vocale peut uniquement être activée par votre revendeur ou votre administrateur système. Si la synthèse vocale est activée, la fonctionnalité d'annonce vocale est automatiquement désactivée. Si l'annonce vocale est activée, la fonctionnalité de synthèse vocale est automatiquement désactivée.

Cette fonction permet à la radio d'énoncer distinctement les fonctionnalités suivantes :

- Canal actuel
- Zone actuelle
- Fonctionnalité de bouton programmé activée ou désactivée
- Contenu des messages texte reçus
- Contenu des tickets de tâches reçus

L'indication audio peut être personnalisée par l'utilisateur. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile lorsque l'utilisateur ne peut pas lire aisément l'écran de la radio.

Définition de la synthèse vocale

Suivez la procédure ci-après pour définir la fonctionnalité de synthèse vocale.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Annonce vocale`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'une des fonctionnalités suivantes. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

- `Toutes`
- `Messages`
- `Tickets de tâches`
- `Channel`
- `Zone`
- `Bouton program`

✓ s'affiche en regard du paramètre sélectionné.

Activation/désactivation de la fonction de filtre anti-effet Larsen

Cette fonction permet de réduire l'effet Larsen dans les appels reçus. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver le filtre anti-effet Larsen sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton programmé **Réduction bruit**. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Suppresseur de réaction acoustique`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur pour activer la fonctionnalité de réduction du bruit.
- Appuyez sur pour désactiver la fonctionnalité de réduction du bruit.

Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation ou désactivation du système de localisation/système mondial de navigation par satellite (GPS/GNSS)

Le système mondial de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System - GNSS) permet de déterminer la localisation exacte de la radio. Le GNSS inclut le GPS (Global Positioning System) et le GLONASS (Global Navigation Satellite System).

AVERTISSEMENT:
Certains modèles de radio peuvent proposer les fonctions GPS et GLONASS. La constellation GNSS est configurée via le CPS. Consultez votre revendeur ou administrateur système pour déterminer comment la radio a été programmée.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes pour activer ou désactiver le GPS sur votre radio.

- Appuyez sur le bouton **GPS/GNSS** préprogrammé.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu. Passez à l'étape suivante.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `GPS`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur pour activer ou désactiver la fonction GPS/GNSS.

Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation de l'écran Introduction

Si nécessaire, vous pouvez activer et désactiver l'écran Introduction, en procédant comme suit.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Afficheur`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Écran intro.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur la touche OK pour activer ou désactiver l'écran Introduction.

L'écran affiche l'un des résultats suivants :

- Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
- Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation des tonalités/avertissements

Si nécessaire, vous pouvez activer ou désactiver l'ensemble des tonalités et avertissements de la radio, à l'exception de la tonalité d'avertissement d'urgence. Suivez

la procédure ci-après pour activer ou désactiver les tonalités et avertissements sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton programmé **Tonalités/ avertissements**. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Toutes Tnltés`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur pour activer ou désactiver toutes les tonalités et avertissements.

Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Réglage de l'écart du volume des tonalités/avertissements

Cette fonction permet de régler le volume des tonalités ou avertissements à un niveau supérieur ou inférieur à celui du volume de la voix. Suivez la procédure ci-après pour définir l'écart du volume des tonalités et avertissements sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Écart Vol.`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'écart du volume souhaité.

Une tonalité est émise pour chaque écart du volume correspondant.

7 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur OK pour valider la sélection. Le niveau d'écart de volume est enregistré.
- Appuyez sur ↩ pour quitter. Les modifications sont supprimées.

Activation/désactivation de la tonalité d'autorisation de parler

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la tonalité d'autorisation de parler sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnlté Autoris.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur OK pour activer ou désactiver la tonalité Parler autorisé.

L'écran affiche l'un des résultats suivants :

- Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
- Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation de la tonalité de mise sous tension

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la tonalité de mise sous tension sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Tnltés/Avert.` Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Mise sous tension`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

6 Appuyez sur pour activer ou désactiver la tonalité de mise sous tension.

Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Définition des tonalités d'avertissement des messages texte

Suivez la procédure ci-après pour définir les tonalités d'avertissement de message texte utilisées sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au `répertoire`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'alias ou à l'ID requis. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Avert. Message`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Momentané`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
     L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Momentané`.
   - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Répétitive`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
     L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Répétitive`.

Niveaux de puissance

Vous pouvez personnaliser le niveau de puissance en sélectionnant l'option Haute ou Basse pour chaque canal.

High
Ce niveau prend en charge la communication avec des radios qui peuvent être considérablement éloignées de vous.

Basse
Ce niveau prend en charge la communication avec des radios qui se trouvent à proximité.

AVERTISSEMENT:
Cette fonction n'est pas applicable dans les canaux de fréquences publiques qui sont dans une même fréquence.

Définition des niveaux de puissance

Suivez la procédure ci-après pour définir les niveaux de puissance utilisés sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Niveau de puissance** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Puissance`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Haute`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Haute`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Basse`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Basse`.

6 Exercez une pression longue sur ⌂ pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglage de la luminosité de l'écran

Suivez la procédure ci-après pour ajuster la luminosité de l'écran de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Luminosité** préprogrammé. Passez à étape 5.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Luminosité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche la barre de progression.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour réduire ou augmenter la luminosité de l'écran à votre convenance. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Réglage du minuteur de l'éclairage de l'écran

Selon vos besoins, vous pouvez régler le minuteur de l'éclairage de la radio. Ce réglage concerne aussi l'éclairage des boutons de navigation du menu et des touches du clavier. Suivez la procédure ci-après pour régler le minuteur de l'éclairage votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Éclairage** préprogrammé. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Écran. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option Tempo. Éclairage. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'éclairage de l'écran et du clavier est automatiquement éteint lorsque l'indicateur LED est désactivé. Reportez-vous à la section Activation/désactivation des indicateurs LED à la page 173 pour plus d'informations.

Activation/désactivation de l'éclairage automatique

Vous pouvez activer et désactiver l'éclairage automatique de la radio, si nécessaire. Si cette option est activée, l'éclairage s'active lorsque la radio reçoit un appel, un événement de liste de notification ou une alerte d'urgence.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Éclairage auto`.
5. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'éclairage automatique.

   L'écran affiche l'un des résultats suivants :

   - Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
   - Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Niveaux de Squelch

Vous pouvez régler le niveau de squelch (silencieux) pour filtrer les appels indésirables ayant un signal insuffisant ou des canaux dont le bruit de fond est supérieur à la normale.

Normal
Réglage par défaut.

Filtré
Ce paramètre permet de filtrer les appels indésirables et/ou le bruit de fond. Certains appels émis par des sites éloignés peuvent également être exclus.

AVERTISSEMENT:
Cette fonction n'est pas applicable dans les canaux de fréquences publiques qui sont dans une même fréquence.

Réglage des niveaux Squelch

Suivez la procédure ci-après pour définir les niveaux de squelch utilisés sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Squelch** préprogrammé. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Squelch`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au niveau `Normal`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard du niveau `Normal`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au niveau `Filtré`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
  L'écran affiche le symbole ✓ en regard du niveau `Filtré`.

L'écran revient automatiquement au menu précédent.

Activation/désactivation des indicateurs LED

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver les indicateurs LED de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Voyant LED`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'indicateur LED.

   L'écran affiche l'un des résultats suivants :

   - Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
   - Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Définition des langues

Suivez la procédure ci-après pour définir les langues utilisées sur votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Langues`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à la langue souhaitée. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche le symbole ✓ en regard de la langue sélectionnée.

Émission activée par la voix

L'émission activée par la voix (VOX) permet de passer des appels commandés par la voix en mode mains libres sur un canal programmé. La radio émet automatiquement pendant une durée programmée, chaque fois que le microphone de l'accessoire VOX détecte la voix d'un utilisateur.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction VOX en réalisant l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton **PTT** pendant que la radio émet pour désactiver la fonction VOX.
- Pour activer la fonction VOX, éteignez et rallumez votre radio.
- Pour activer ou désactiver la fonction VOX, utilisez le bouton préprogrammé **VOX** ou le menu correspondant.

AVERTISSEMENT:
seuls certains modèles permettent d'activer et de désactiver cette fonction. Consultez votre fournisseur ou administrateur système pour en savoir plus.

Activation/désactivation de l'émission activée par la voix (VOX)

Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver l'émission activée par la voix (VOX).

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton programmé **VOX**. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option VOX. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Activé. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option Activé.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Désactivé. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option Désactivé.

Activation/désactivation de la carte d'option

Les fonctions de la carte d'option peuvent être activées pour chaque canal et attribuées à des boutons programmables. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la carte d'option de votre radio.

Appuyez sur le bouton **Carte d'option** préprogrammé.

Activation/désactivation de l'annonce vocale

Cette fonction permet à la radio d'énoncer par audio la zone ou le canal attribué par l'utilisateur, ou le bouton programmable sur lequel il vient d'appuyer. Cela s'avère particulièrement utile lorsque l'utilisateur a du mal à lire l'écran de la radio. L'utilisateur peut personnaliser l'indication audio en fonction de ses besoins.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Annonce vocale** préprogrammé. Ignorez les étapes suivantes.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config/Infos. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option Config. radio. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Annonce vocale`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur pour activer ou désactiver l'annonce vocale.

- Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
- Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique

La commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique contrôle automatiquement le gain du microphone de la radio lors de la l'émission sur un système numérique. Cette fonction réduit les sons trop forts et augmente les sons faibles selon une valeur prédéfinie de façon à offrir un niveau de son constant. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver sur votre radio la commande de gain automatique (CGA) du microphone numérique.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur OK pour activer ou désactiver CGA micro numérique.

L'écran affiche l'un des résultats suivants :

- Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
- Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Activation/désactivation de la commande de gain automatique (CGA) du microphone analogique

La commande de gain automatique (CGA) du microphone analogique contrôle automatiquement le gain du microphone de la radio lors de l'émission sur un système analogique. Cette fonction réduit les sons trop forts et augmente les sons faibles selon une valeur prédéfinie de façon à offrir un niveau de son constant. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver sur votre radio la commande de gain automatique (CGA) du microphone analogique.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur OK pour activer ou désactiver CGA micro analogique.

   L'écran affiche l'un des résultats suivants :

   - Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
   - Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Basculement du routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et un accessoire filaire

Suivez la procédure ci-après pour basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et l'accessoire filaire.

Vous pouvez basculer le routage audio entre le haut-parleur interne de la radio et le haut-parleur d'un accessoire filaire si :

- l'accessoire filaire avec haut-parleur est branché ;

Appuyez sur le bouton programmé de **bascule audio**.

Un signal sonore est émis lorsque le cheminement du son a été modifié.

La mise hors tension de la radio ou le retrait de l'accessoire réinitialise le routage audio vers le haut-parleur interne de la radio.

Activation/désactivation de l'audio intelligent.

Votre radio ajuste automatiquement le volume audio en fonction du bruit de l'environnement, incluant les sources de bruit mobiles et fixes. Cette fonction est uniquement dédiée à la réception et ne concerne pas l'émission audio. Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver l'audio intelligent sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Audio intelligent** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Audio intelligent`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activé`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

Activation/désactivation de l'amélioration des trilles

Vous pouvez activer cette fonction lorsque vous parlez dans une langue dont de nombreux mots contiennent des trilles alvéolaires (« R » roulé). Suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la fonction d'amélioration des sons vibrants sur votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **Amélioration trille** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`.Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Amél. trille`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Activé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Activé`.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Désactivé`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran affiche le symbole ✓ en regard de l'option `Désactivé`.

Activation/Désactivation de la fonctionnalité de contrôle de

distorsion dynamique du microphone

Cette fonctionnalité vous permet d'activer le contrôle automatique de l'entrée microphone sur la radio et de régler le gain pour éviter l'écrêtage du son.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Distorsion mic`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - Appuyez sur pour activer le contrôle de distorsion dynamique du microphone. Si cette option est activée, le symbole ✓ apparaît en regard de la mention `Activé`.
   - Appuyez sur pour désactiver le contrôle de distorsion dynamique du microphone. Si cette option est désactivée, le symbole ✓ n'est plus affiché en regard de la mention `Activé`.

Réglage de l'ambiance audio

Suivez la procédure ci-après pour définir l'ambiance audio de la radio en fonction de votre environnement.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Ambiance audio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au paramètre souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les paramètres sont les suivants :

- Choisissez `Par défaut` pour les paramètres usine par défaut.
- Choisissez `Fort` pour augmenter le volume du haut-parleur lors d'une utilisation dans des environnements bruyants.
- Choisissez `Groupe de travail` pour réduire la réaction acoustique lors d'une utilisation avec un groupe de radios à proximité.

L'écran affiche le symbole ✓ en regard du paramètre sélectionné.

Définition des profils audio

Suivez la procédure ci-après pour définir des profils audio sur votre radio.

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config. radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Profils audio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder au paramètre souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Les paramètres sont les suivants :

- Choisissez `Par défaut` pour désactiver le profil audio sélectionné précédemment et revenir aux paramètres usine par défaut.
- Sélectionnez `Niveau 1`, `Niveau 2` ou `Niveau 3` pour des profils audio conçus pour compenser la

perte auditive due au bruit, qui est typique pour les adultes de plus de 40 ans.

- Choisissez `Augmentation des aigus`, `Augmentation des fréquences moyennes` ou `Augmentation des basses` pour des profils audio adaptés à votre préférence pour un son plus métallique, nasal ou grave.

L'écran affiche le symbole ✓ en regard du paramètre sélectionné.

Informations générales de la radio

Votre radio contient des informations sur les différents paramètres généraux.

Les informations générales de votre radio sont les suivantes.

- Informations concernant la batterie.
- ID et alias de la radio.
- Versions du micrologiciel (firmware) et du codeplug.
- Mise à jour logicielle.
- Indicateur de puissance du signal reçu (RSSI)

AVERTISSEMENT:
À tout moment, vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur le bouton , ou à l'écran d'accueil en exerçant une pression longue sur . La radio ferme l'écran actif dès que le compteur d'inactivité expire.

Accès aux informations de la batterie

Permet d'afficher des informations sur la batterie de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos batterie`. Appuyez sur OK pour valider la sélection. L'écran

affiche les informations concernant la batterie. Pour les batteries **IMPRES UNIQUEMENT**. L'écran affiche `Recondit. Batterie` lorsque la batterie a besoin d'être reconditionnée dans un chargeur IMPRES. Après le reconditionnement, l'écran affiche les informations de la batterie.

Vérification de l'alias et de l'ID de la radio

Suivez la procédure ci-après pour afficher l'alias et l'ID de votre radio.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton **ID et alias radio** préprogrammé. Ignorez les étapes ci-dessous. Une tonalité d'indication positive est émise.
- Appuyez sur OK pour accéder au menu.

Vous pouvez appuyer sur le bouton préprogrammé **ID et alias radio** pour revenir à l'écran précédent.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

Vérification des versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug

Suivez la procédure ci-après pour afficher les versions de micrologiciel (firmware) et de codeplug de votre radio.

1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Versions`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche les versions actuelles du micrologiciel (firmware) et du codeplug.

Vérification des informations GPS/GNSS

Cette fonction affiche les informations GPS/GNSS de votre radio, et inclut les valeurs suivantes :

- Latitude
- Longitude
- Altitude
- Direction
- Vitesse
- Coefficient d'affaiblissement de la précision sur la composante horizontale du positionnement (HDOP)
- Satellites
- Version

1 Appuyez sur OK pour accéder au menu.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

3 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

4 ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Infos GPS`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

5 ▲ ou ▼ pour accéder à l'élément souhaité. Appuyez sur OK pour valider la sélection.L'écran affiche les informations GPS/GNSS demandées.

Vérification des informations de mise à jour logicielle

Cette fonctionnalité affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour logicielle effectuée au moyen de la programmation par liaison radio (OTAP) ou par Wi-Fi.

Suivez la procédure ci-après pour consulter les informations de mise à jour logicielle de votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `MàJ logiciel`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

   L'écran affiche la date et l'heure de la dernière mise à jour logicielle.

Le menu de mise à jour logicielle est uniquement disponible après au moins une session OTAP ou Wi-Fi réussie. Reportez-vous à la section Programmation par liaison radio à la page 288 pour plus d'informations.

Affichage des informations sur le site

Suivez la procédure ci-après pour afficher le nom du site sur lequel se trouve actuellement votre radio.

1. Appuyez sur OK pour accéder au menu.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Config/Infos`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour accéder à l'option `Infos radio`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'option `Info site`. Appuyez sur OK pour valider la sélection.

L'écran affiche le nom de site actuel.

Cette page a été laissée vide de manière intentionnelle.

Garantie limitée

PRODUITS DE COMMUNICATION MOTOROLA

I. CONDITIONS ET DURÉE DE CETTE GARANTIE :

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. (« MOTOROLA ») garantit les produits de communication fabriqués par MOTOROLA répertoriés ci-dessous (« produit ») contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien dans des conditions normales à compter de leur date d'achat et pour la période indiquée ci-dessous :

Radios numériques portatives	Douze (24) mois
Accessoires (à l'exclusion des batteries et chargeurs)	Douze (12) mois

MOTOROLA, à sa discrétion et gratuitement, réparera (avec des composants neufs ou reconditionnés), ou remplacera (avec un produit neuf ou reconditionné), ou remboursera le prix d'achat du Produit pendant la période de garantie s'il a été retourné conformément aux conditions de la présente garantie. Les pièces ou cartes remplacées sont garanties pour le restant de la période de garantie applicable d'origine. Toutes les pièces remplacées du Produit deviennent la propriété de MOTOROLA.

Cette garantie limitée expresse est étendue par MOTOROLA à l'acheteur/utilisateur final d'origine uniquement et n'est ni cessible, ni transférable à aucune autre partie. Il s'agit de la garantie complète du Produit fabriqué par MOTOROLA. MOTOROLA n'accepte aucune obligation ni responsabilité quant à tout ajout ou modification apporté à cette garantie, à moins que cet ajout ou modification ne soit effectué par écrit et signé par un responsable de MOTOROLA.

Sauf stipulation contraire figurant dans un accord séparé établi entre MOTOROLA et l'acheteur/utilisateur final d'origine, MOTOROLA ne garantit en aucune manière l'installation, la maintenance ou la réparation du Produit.

MOTOROLA ne peut en aucune façon être tenu responsable pour tout équipement auxiliaire non fourni par MOTOROLA associé ou utilisé avec le Produit ou pour

toute utilisation du Produit avec n'importe quel appareil auxiliaire. Tous ces appareils sont expressément exclus de cette garantie. Étant donné que chaque système susceptible d'utiliser le Produit est unique, dans le cadre de cette garantie, MOTOROLA décline toute responsabilité concernant la plage, la couverture ou le fonctionnement de l'ensemble du système.

II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cette garantie établit l'étendue complète des responsabilités de MOTOROLA concernant le Produit. Le recours exclusif en vertu de cette garantie, à l'entière discrétion de MOTOROLA, est limité à la réparation, au remplacement ou au remboursement du prix d'achat. CETTE GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. LA RESPONSABILITÉ DE MOTOROLA NE SAURAIT EN TOUTE HYPOTHÈSE EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT ET NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS DE DOMMAGES, DE PERTE D'UTILISATION, DE PERTE DE TEMPS, DE DÉRANGEMENT, DE PERTE COMMERCIALE, DE MANQUE À GAGNER, D'ÉCONOMIES NON RÉALISÉES OU TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL OU ACCESSOIRE RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, DANS LES LIMITES DES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA LOI.

III. DROITS ACCORDÉS PAR LA LÉGISLATION NATIONALE :

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU UNE LIMITATION DE LA DURÉE D'APPLICATION D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AUQUEL CAS LA LIMITATION OU EXCLUSION CI-DESSUS RISQUE DE NE PAS ÊTRE APPLICABLE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques ; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

IV. UTILISER LE SERVICE DE GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, vous devez fournir un justificatif d'achat (mentionnant la date d'achat et le

numéro de série du Produit) et apporter ou envoyer le Produit (transport et assurance prépayés à votre charge) à un centre de garantie homologué. Le service de garantie sera assuré par l'un des centres de maintenance sous garantie agréés par MOTOROLA. Pour obtenir le service sous garantie, vous pouvez contacter en premier lieu le fournisseur qui vous a vendu le Produit (revendeur ou fournisseur de services de communication). Vous pouvez également appeler MOTOROLA au 1-800-927-2744 (États-Unis et Canada).

V. ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

1 Les défauts ou dommages résultant de l'utilisation du Produit en dehors de son utilisation normale et habituelle.

2 Les défauts ou dommages liés à un mauvais usage, à un accident, à de l'eau ou à une négligence.

3 Les défauts ou dommages résultant d'essais, d'une utilisation, d'une maintenance, d'une installation, d'une altération, d'une modification ou d'un ajustement inappropriés.

4 La détérioration ou les dommages d'antennes, à moins qu'ils n'aient été directement causés par des défauts du matériel ou des défauts de fabrication.

5 Un Produit qui a subi des modifications non autorisées, un démontage ou des réparations (incluant, sans limitation, l'ajout d'un équipement tiers) ayant un impact négatif sur les performances du Produit ou qui interfèrent avec les tests et l'inspection de garantie normale de MOTOROLA applicables au Produit pour vérifier l'authenticité du recours en garantie.

6 Un Produit dont le numéro de série a été enlevé ou rendu illisible.

7 Les batteries rechargeables si :

- l'enveloppe de protection de la batterie est cassée ou montre des signes évidents d'altération ;
- les dommages ou défauts sont dus au chargement ou à l'utilisation de la batterie dans un appareil ou service autre que le Produit pour lequel elle est conçue.

8 Les frais de port encourus pour l'expédition du Produit au dépôt de réparation.

9 Un Produit qui, parce que son logiciel/micrologiciel (firmware) a subi une modification non autorisée ou illégale, ne fonctionne pas conformément aux

caractéristiques publiées par MOTOROLA ou à la certification FCC indiquée sur son étiquetage et en vigueur pendant la période de distribution initiale du Produit par MOTOROLA.

10 Les rayures ou autres dommages esthétiques sur les surfaces du Produit n'affectant pas le bon fonctionnement du Produit.

11 L'usure normale et habituelle.

VI. DISPOSITIONS RELATIVES AU BREVET ET AU LOGICIEL

MOTOROLA défendra à ses frais tout acquéreur utilisateur final contre toute poursuite basée sur une prétendue violation par le Produit ou ses composants d'un brevet déposé aux États-Unis. MOTOROLA prendra à sa charge les coûts et les dédommagements imposés à l'acquéreur utilisateur final dans tous les cas de poursuite associés à de telles demandes, mais cette défense et ces paiements seront uniquement possibles si les conditions suivantes sont respectées :

1 MOTOROLA est averti rapidement et par écrit par l'acheteur en cas d'une telle réclamation.

2 MOTOROLA dispose de tout le contrôle sur la défense face à cette poursuite et sur toutes les négociations pour son règlement ou compromis, et

3 Le Produit ou certains de ses composants deviennent l'objet, ou peuvent selon MOTOROLA devenir l'objet, de poursuite pour violation d'un brevet déposé aux États-Unis, l'acquéreur doit autoriser MOTOROLA, à sa discrétion et à ses frais, à soit prendre les mesures nécessaires pour que l'acquéreur continue d'avoir le droit d'utiliser le Produit ou ses composants, soit les remplacer ou les modifier afin d'éliminer les risques de violation de brevet, soit accorder à l'acquéreur un crédit correspondant à la valeur dépréciée du Produit ou de ses composants avec retour du Produit/des composants. La dépréciation correspond à un même montant par année pendant toute la durée de vie du Produit ou de ses pièces, tel qu'établi par MOTOROLA.

MOTOROLA décline toute responsabilité concernant toute réclamation portant sur une violation de brevet basée sur l'association du Produit ou des pièces fournis dans le cadre de la présente garantie avec des logiciels, équipements ou appareils non fournis par MOTOROLA. MOTOROLA décline également toute responsabilité concernant l'utilisation de logiciels ou d'appareils auxiliaires non fournis par MOTOROLA et connectés ou utilisés avec le Produit. Les dispositions ci-dessus présentent l'entière

responsabilité de MOTOROLA concernant toute atteinte à un brevet du produit ou des parties du produit.

Les lois des États-Unis et d'autres pays garantissent à MOTOROLA certains droits à l'égard des logiciels appartenant à MOTOROLA, notamment les droits exclusifs de reproduction et de distribution. Le logiciel MOTOROLA peut être utilisé uniquement dans le Produit dans lequel il a été intégré à l'origine, sans qu'il puisse être remplacé, copié, distribué, modifié d'aucune façon, ni utilisé pour produire des dérivés de ce logiciel. Aucune autre utilisation, y compris, sans limitation, l'altération, la modification, la reproduction, la distribution ou l'ingénierie inverse de ce logiciel MOTOROLA ou l'exercice de droits de ce logiciel MOTOROLA n'est autorisée. Les droits d'auteur ou les brevets de MOTOROLA ne constituent ni ne donnent droit à aucune licence directement ou indirectement, par préclusion ou autrement.

VII. LÉGISLATION APPLICABLE

Cette garantie est régie par la législation de l'Illinois, États-Unis.

Cette page a été laissée vide de manière intentionnelle.

Sommario

Informazioni importanti sulla sicurezza..... 21
Versione del software.....23
Copyright..... 25
Copyright del software per computer..... 27
Precauzioni per l'utilizzo.....29
Introduzione.....31
Informazioni sulle icone..... 31
Modalità analogica e digitale convenzionali..... 31
IP Site Connect.....32
Capacity Plus - Sito singolo.....33
Capacity Plus - Sito singolo..... 33
Capacity Plus - Multisito..... 33
Operazioni di base..... 35
Ricarica della batteria..... 35
Inserimento della batteria..... 35
Montaggio dell'antenna.....36
Montaggio della custodia.....37
Montaggio del cappuccio del connettore universale (cappuccio parapolvere).....37
Pulizia del cappuccio del connettore universale (cappuccio parapolvere).....38
Rimozione del cappuccio del connettore universale (cappuccio parapolvere).....39
Accensione della radio..... 39
Spegnimento della radio.....40
Regolazione del volume..... 40
Controlli della radio.....41
Utilizzo del pulsante di navigazione a 4 direzioni..... 42
Operazioni di Capacity Max..... 43
Pulsante PTT (Push-To-Talk).....43
Pulsanti programmabili..... 43
Funzioni della radio assegnabili.....43
Funzioni di utilità o impostazioni assegnabili.....45
Accesso alle funzioni programmate.....46
Indicatori di stato..... 46
Icone..... 46
Icone di chiamata.....46
Icone del display..... 47
Icone di menu avanzate.....50

Mini icone di notifica.....51
Icone dei messaggi inviati.....51
Icone del dispositivo Bluetooth.... 52
LED Indicator.....52
Tones.....53
Toni audio..... 53
Toni indicatori.....54
Registrazione.....54
Selezioni di canale e zona.....56
Selezione delle zone.....56
Selezione di un tipo di chiamata.....56
Selezione di un sito.....57
Roam Request.....57
Site Lock On/Off..... 57
Siti vietati..... 58
Trunking sito 58
Chiamate..... 59
Chiamate di gruppo..... 60
Effettuazione di chiamate di gruppo.....60
Effettuazione di chiamate di gruppo dalla lista Contatti..... 61
Risposta alle chiamate di gruppo.....62
Chiamata broadcast.....62
Esecuzione di chiamate broadcast..... 63
Esecuzione di chiamate broadcast dalla lista Contatti.....63
Ricezione di chiamate broadcast 64
Chiamata privata.....64
Effettuazione di chiamate private..... 65
Esecuzione di una chiamata privata con un pulsante di chiamata rapida..... 66
Effettuazione di chiamate private utilizzando la composizione manuale 67
Risposta alle chiamate private..... 68
Chiamate generali.....69
Effettuazione di chiamate generali..... 69
Ricezione di chiamate generali.... 70

Chiamate telefoniche..... 70
Esecuzione di chiamate telefoniche tramite il pulsante programmabile Telefono 71
Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate di gruppo..... 72
Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate generali..... 73
Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate private..... 73
Chiusura delle chiamate..... 74
Interruzione voce..... 74
Attivazione di Interruzione voce... 75
Funzioni avanzate..... 75
Coda chiamate..... 76
Scansione talkgroup..... 76
Attivazione o disattivazione della scansione talkgroup..... 77
Lista gruppi di ricezione..... 77
Monitoraggio delle priorità..... 78
Modifica della priorità di un talkgroup..... 79
Affiliazione a più talkgroup..... 80
Aggiunta di un'affiliazione al talkgroup..... 80
Rimozione di un'affiliazione al talkgroup..... 81
Talkback..... 82
Bluetooth..... 82
Accensione e spegnimento del Bluetooth..... 83
Connessione ai dispositivi Bluetooth..... 83
Collegamento a dispositivi Bluetooth in modalità rilevabile.... 85
Disconnessione dai dispositivi Bluetooth..... 85
Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e il dispositivo Bluetooth..... 86
Visualizzazione dei dettagli del dispositivo..... 86

Eliminazione del nome del dispositivo..... 87
Regolazione dei valori della funzione Guad. mic Bluetooth.....87
Modalità Rilevamento Bluetooth permanente.....87
Posiz. interna.....88
Attivazione o disattivazione della funzione Posizione interna.....88
Accesso alle informazioni sui beacon della posizione interna.... 90
Controlli multisito..... 90
Inizio della ricerca manuale del sito..... 90
Site Lock On/Off.....91
Accesso all'elenco Siti adiacenti 91
Promemoria canale principale..... 92
Disattivazione dell'audio del promemoria del canale principale.....92
Impostazione di nuovi canale principali.....92
Monitoraggio remoto.....93
Avvio di Monitor remoto..... 93
Avvio del monitor remoto dalla lista Contatti 94
Avvio dei monitor remoti utilizzando la composizione manuale..... 95
Impostazioni dei contatti..... 96
Assegnazione di voci ai tasti numerici programmabili.....96
Rimozione delle associazioni tra voci e tasti numerici programmabili..... 97
Aggiunta di nuovi contatti.....98
Impostazioni degli indicatori di chiamata..... 99
Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate private 99
Attivazione o disattivazione della suoneria per i messaggi di testo 100

Attivazione o disattivazione della suoneria per l'avviso di chiamata 100
Attivazione e disattivazione della suoneria per un messaggio telemetrico di stato con testo..... 101
Assegnazione di suonerie..... 101
Selezione di un tipo di avviso suoneria..... 102
Configurazione della modalità di vibrazione..... 103
Volume del tono per gli allarmi progressivi..... 104
Funzioni del registro chiamate..... 104
Visualizzazione delle chiamate recenti 104
Memorizzazione di alias o ID dalla lista delle chiamate..... 105
Eliminazione di chiamate dalla lista delle chiamate..... 105
Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate..... 106
Funzionamento dell'avviso di chiamata 107
Effettuazione di avvisi di chiamata..... 107
Effettuazione di avvisi di chiamata dalla lista Contatti..... 108
Risposta agli avvisi di chiamata. 108
Modalità Disattiva audio..... 109
Attivazione della Modalità Muto. 109
Impostazione del Timer modalità Muto..... 110
Uscita dalla Modalità Muto..... 110
Funzionamento in emergenza..... 111
Invio di allarmi di emergenza..... 112
Invio di allarmi di emergenza tramite chiamata..... 113
Invio di allarmi di emergenza con successiva trasmissione della voce..... 115
Ricezione di allarmi di emergenza..... 117
Risposta agli allarmi di emergenza 117
Risposta agli allarmi di emergenza tramite chiamata..... 118

Messaggi di stato.....119
Invio di messaggi di stato.....120
Invio di un messaggio di stato utilizzando un pulsante programmabile.....120
Invio di un messaggio di stato dalla lista Contatti.....121
Invio del messaggio di stato utilizzando la composizione manuale.....122
Visualizzazione dei messaggi di stato.....123
Risposta ai messaggi di stato....123
Eliminazione di un messaggio di stato.....124
Eliminazione di tutti i messaggi di stato 125
Messaggistica di testo.....125
Text Messages.....126
Messaggi di testo inviati.....132
Messaggi di testo predefiniti 134
Configurazione dell'immissione di testo 135
Prediz. parola.....135
Maiusc frase.....135
Visualizzazione delle parole personalizzate.....136
Modifica delle parole personalizzate.....136
Aggiunta di parole personalizzate.....137
Eliminazione di una parola personalizzata.....138
Eliminazione di tutte le parole personalizzate.....139
Privacy.....140
Attivazione o disattivazione della privacy.....140
Inibizione risp.....141
Attivazione o disattivazione di Inibizione risp.....141
Disattiva temporaneamente/Riattiva.....141
Disattivazione temporanea di una radio.....142
Disattivazione temporanea di una radio dalla lista Contatti.....142

Disattivazione temporanea di una radio utilizzando la composizione manuale..... 143
Riattivazione di una radio.....144
Riattivazione di una radio dalla lista Contatti..... 144
Riattivazione di una radio utilizzando la composizione manuale..... 145
Eliminazione radio..... 146
Lone Worker..... 146
Funzioni di blocco password.....146
Accesso alle radio tramite password.....147
Attivazione o disattivazione del blocco mediante password..... 147
Sblocco delle radio nello stato bloccato.....148
Modifica delle password.....148
Lista delle notifiche..... 149
Accesso alla lista delle notifiche 150
Programmazione via radio 150
RSSI (Received Signal Strength Indicator).....151
Visualizzazione dei valori RSSI. 151
Impostazione funzioni da pannello frontale.....151
Attivazione della modalità Impostazione funzioni da pannello frontale..... 152
Modifica dei parametri della modalità FPP..... 152
Funzionamento Wi-Fi.....152
Attivazione o disattivazione della funzionalità Wi-Fi..... 153
Connessione a un Access Point di rete.....153
Verifica dello stato della connessione Wi-Fi..... 154
Aggiornamento dell'elenco delle reti.....155
Aggiunta di una rete.....155
Visualizzazione dei dettagli degli Access Point di rete..... 156
Rimozione degli Access Point di rete.....156

Pubblica utilità..... 157
Blocco o sblocco della tastiera..... 157
Identificazione del tipo di cavo.....157
Impostazione del menu Timer..... 158
Conversione da testo a voce..... 158
Impostazione della sintesi vocale.....159
Attivazione e disattivazione della funzione Soppressore AF..... 159
Attivazione o disattivazione del sistema GPS/GNSS (Global Positioning System/Global Navigation Satellite System).....160
Attivazione o disattivazione dello schermo iniziale..... 161
Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio..... 161
Impostazione dei livelli di offset volume di avvisi e toni..... 162
Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare.....163
Attivazione o disattivazione del tono di accensione.....163
Impostazione del tono di avviso per i messaggi di testo.....164
Livelli di potenza..... 165
Impostazione dei livelli di potenza..... 165
Regolazione della luminosità del display.....166
Attivazione o disattivazione della retroilluminazione automatica..... 166
Attivazione o disattivazione degli indicatori LED..... 167
Impostazione delle lingue..... 168
Attivazione o disattivazione della scheda opzioni.....168
Attivazione o disattivazione dell'annuncio vocale.....168
Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono digitale..... 169
Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio cablato.....170
Attivazione o disattivazione dell'audio intelligente.....170

Attivazione o disattivazione della funzione di ottimizzazione del trillo..... 171
Attivazione e disattivazione della funzione per il controllo dinamico della distorsione del microfono.....172
Impostazione dell'ambiente audio.....172
Impostazione dei profili audio..... 173
Informazioni generali sulla radio..... 174
Accesso alle informazioni sulla batteria..... 174
Controllo dell'ID e dell'alias della radio..... 175
Controllo della versione del firmware e del codeplug.....175
Controllo delle informazioni GPS/GNSS..... 176
Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software.176
Visualizzazione delle informazioni sul sito..... 177
Altri sistemi..... 179
Pulsante PTT (Push-To-Talk).....179
Pulsanti programmabili..... 179
Funzioni della radio assegnabili.....179
Funzioni di utilità o impostazioni assegnabili.....182
Accesso alle funzioni programmate.....183
Indicatori di stato..... 183
Icone..... 183
Icone del display..... 183
Icone di chiamata.....188
Icone di menu avanzate.....189
Mini icone di notifica.....189
Icone dei messaggi inviati.....189
Icone del dispositivo Bluetooth.. 190
Indicatori LED..... 190
Tones.....192
Toni indicatori.....192
Toni audio..... 192
Selezioni di canale e zona.....193
Selezione delle zone.....193
Selezione dei canali.....193
Chiamate..... 193
Chiamate di gruppo..... 194

Risposta alle chiamate di gruppo....194
Effettuazione di chiamate di gruppo....195
Effettuazione di chiamate di gruppo dalla lista Contatti.... 196
Chiamate private 197
Risposta alle chiamate private 197
Effettuazione di chiamate private 198
Effettuazione di chiamate private dalla lista Contatti 199
Chiamate generali....200
Ricezione di chiamate generali 200
Esecuzione di chiamate generali 200
Chiamate selettive 201
Risposta alle chiamate selettive 201
Effettuazione di chiamate selettive 201
Chiamate telefoniche 202
Esecuzione di chiamate telefoniche 202
Esecuzione di chiamate telefoniche tramite il pulsante programmabile Telefono 202
Segnalazione multifrequenza DTMF (Dual Tone Multi Frequency)....204
Avvio di chiamate DTMF. 204
Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate private 204
Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate di gruppo 205
Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate generali 206
Interruzione delle chiamate radio 207
Funzioni avanzate.... 207
Bluetooth....207

Accensione e spegnimento del Bluetooth..... 208
Connessione ai dispositivi Bluetooth..... 209
Collegamento a dispositivi Bluetooth in modalità rilevabile.. 210
Disconnessione dai dispositivi Bluetooth..... 210
Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e il dispositivo Bluetooth..... 211
Visualizzazione dei dettagli del dispositivo..... 211
Eliminazione del nome del dispositivo..... 212
Amplificazione microfono Bluetooth..... 212
Modalità Rilevamento Bluetooth permanente..... 213
Posiz. interna..... 213
Attivazione o disattivazione della funzione Posizione interna..... 213
Accesso alle informazioni sui beacon della posizione interna.. 215
Controlli multisito..... 215
Inizio della ricerca manuale del sito..... 215
Site Lock On/Off..... 216
Comunicazione diretta..... 216
Passaggio tra le modalità ripetitore e comunicazione diretta..... 217
Funzione Monitor..... 217
Monitoraggio dei canali..... 217
Monitor permanente..... 218
Attivazione o disattivazione del monitor permanente..... 218
Promemoria canale principale..... 218
Disattivazione dell'audio del promemoria del canale principale..... 219
Impostazione di nuovi canale principali..... 219
Controllo radio 219

Invio di controlli radio 220
Monitoraggio remoto..... 220
Avvio di Monitor remoto..... 221
Avvio del monitor remoto dalla lista Contatti 222
Avvio di Monitor remoto utilizzando la composizione manuale 223
Liste di scansione..... 224
Visualizzazione delle voci nella lista di scansione..... 224
Aggiunta di nuove voci alla lista di scansione..... 225
Eliminazione di voci dalla lista di scansione..... 226
Impostazione della priorità per le voci nella lista di scansione..... 226
Scan..... 227
Attivazione o disattivazione della scansione..... 228
Risposta alle trasmissioni durante la scansione..... 228
Eliminazione dei canali di disturbo..... 229
Ripristino dei canali di disturbo.. 229
Scansione selettiva 230
Impostazioni dei contatti..... 230
Aggiunta di nuovi contatti..... 231
Impostazione del contatto predefinito 231
Assegnazione di voci ai tasti numerici programmabili 232
Rimozione delle associazioni tra voci e tasti numerici programmabili 233
Impostazioni degli indicatori di chiamata..... 234
Attivazione o disattivazione della suoneria per l'avviso di chiamata 234
Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate private 234

Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate selettive 235
Attivazione o disattivazione della suoneria per i messaggi di testo 235
Attivazione e disattivazione della suoneria per un messaggio telemetrico di stato con testo..... 236
Assegnazione di suonerie.....237
Selezione di un tipo di avviso suoneria..... 237
Configurazione della modalità di vibrazione.....239
Volume del tono per gli allarmi progressivi.....239
Funzioni del registro chiamate.....240
Visualizzazione delle chiamate recenti 240
Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate 240
Memorizzazione di alias o ID dalla lista delle chiamate 241
Eliminazione di chiamate dalla lista delle chiamate 241
Funzionamento dell'avviso di chiamata 242
Risposta agli avvisi di chiamata. 242
Effettuazione di avvisi di chiamata..... 243
Effettuazione di avvisi di chiamata dalla lista Contatti..... 243
Modalità Disattiva audio.....244
Attivazione della Modalità Muto. 244
Impostazione del Timer modalità Muto..... 245
Uscita dalla Modalità Muto.....246
Funzionamento in emergenza..... 246
Ricezione di allarmi di emergenza..... 247
Risposta agli allarmi di emergenza..... 248
Uscita dalla modalità di emergenza dopo aver ricevuto l'allarme di emergenza..... 249

Eliminazione di un allarme dalla lista degli allarmi..... 249
Invio di allarmi di emergenza..... 249
Invio di allarmi di emergenza tramite chiamata..... 250
Invio di allarmi di emergenza con successiva trasmissione della voce 251
Riavvio della modalità di emergenza..... 253
Uscita dalla modalità di emergenza..... 253
Funzioni di messaggistica di testo 254
Messaggi di testo 254
Visualizzazione dei messaggi di testo..... 254
Visualizzazione dei messaggi di testo con stato di telemetria.....255
Visualizzazione dei messaggi di testo salvati. 255
Risposta ai messaggi di testo 256
..... 257
Inoltro di messaggi di testo 257
Rinvio di messaggi di testo..... 258
Eliminazione di messaggi di testo dalla casella di posta..... 258
Eliminazione di tutti i messaggi di testo dalla casella di posta 259
Eliminazione dei messaggi di testo salvati nella cartella Bozze..... 260
Messaggi di testo inviati 260
Visualizzazione dei messaggi di testo inviati 261
Invio di messaggi di testo inviati 261
Eliminazione di tutti i messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati.. 262
Messaggi di testo predefiniti .. 263

Invio di messaggi di testo predefiniti 263
Codifica dei messaggi analogici 263
Invio di messaggi con codifica MDC ai dispatcher 263
Invio di messaggi con codifica a 5 toni ai contatti 264
Aggiornamento dello stato analogico 265
Invio di aggiornamenti di stato ai contatti predefiniti 265
Visualizzazione dei dettagli dello stato a 5 toni..... 266
Privacy 266
Attivazione o disattivazione della privacy 267
Inibizione risp.....267
Attivazione o disattivazione di Inibizione risp..... 268
Sicurezza 268
Disattivazione delle radio 269
Disattivazione delle radio dalla lista Contatti 269
Disattivazione delle radio utilizzando la composizione manuale 270
Attivazione delle radio 271
Attivazione delle radio dalla lista Contatti 272
Attivazione delle radio utilizzando la composizione manuale 273
Lone Worker..... 274
Funzioni di blocco password.....275
Accesso alle radio tramite password.....275
Attivazione o disattivazione del blocco mediante password..... 276
Sblocco delle radio nello stato bloccato.....276
Modifica delle password.....277
Lista delle notifiche..... 278
Accesso alla lista delle notifiche 278
Sistema transponder per il rilevamento automatico della portata..... 278

Programmazione Over-the-Air 279
RSSI (Received Signal Strength Indicator).....280
Visualizzazione dei valori RSSI. 280
Inibizione della trasmissione.....280
Attivazione dell'inibizione della trasmissione.....280
Disattivazione dell'inibizione della trasmissione..... 281
Funzionamento Wi-Fi.....281
Attivazione o disattivazione della funzionalità Wi-Fi..... 281
Connessione a un Access Point di rete..... 282
Verifica dello stato della connessione Wi-Fi..... 283
Aggiornamento dell'elenco delle reti..... 283
Aggiunta di una rete.....284
Visualizzazione dei dettagli degli Access Point di rete..... 285
Rimozione degli Access Point di rete.....285
Impostazione funzioni da pannello frontale.....286
Attivazione della modalità Impostazione funzioni da pannello frontale..... 286
Modifica dei parametri della modalità FPP..... 286
Pubblica utilità..... 287
Blocco o sblocco della tastiera..... 287
Attivazione o disattivazione della funzionalità di trasferimento delle chiamate automatico.....287
Identificazione del tipo di cavo.....288
Lista Rx fless. 288
Attivazione o disattivazione dell'opzione Lista Rx fless.....288
Aggiunta di nuove voci all'opzione Lista Rx fless.....289
Eliminazione di voci dall'opzione Lista Rx fless.....290
Impostazione del menu Timer..... 291
Conversione da testo a voce..... 291

Impostazione della sintesi vocale....292
Attivazione o disattivazione della funzione Soppressore AF 292
Attivazione o disattivazione del sistema GPS/GNSS (Global Positioning System/Global Navigation Satellite System)....293
Attivazione o disattivazione dello schermo iniziale....294
Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio....294
Impostazione dei livelli di offset volume di avvisi e toni....295
Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare....296
Attivazione o disattivazione del tono di accensione....296
Impostazione del tono di avviso per i messaggi di testo....297
Livelli di potenza....298
Impostazione dei livelli di potenza....298
Regolazione della luminosità del display....299
Impostazione del timer di retroilluminazione del display....299
Attivazione o disattivazione della retroilluminazione automatica....300
Livelli di squelch....301
Impostazione dei livelli di squelch....301
Attivazione o disattivazione degli indicatori LED....302
Impostazione delle lingue....302
Trasmissione attivata dalla voce (VOX, Voice Operating Transmission)....303
Attivazione o disattivazione della funzione VOX....303
Attivazione o disattivazione della scheda opzioni....304
Attivazione o disattivazione dell'annuncio vocale....304
Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono digitale....305

Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono analogico..... 306
Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio cablato.....306
Attivazione o disattivazione dell'audio intelligente.....307
Attivazione o disattivazione della funzione di ottimizzazione del trillo..... 308
Attivazione e disattivazione della funzione per il controllo dinamico della distorsione del microfono.....308
Impostazione dell'ambiente audio.....309
Impostazione dei profili audio..... 310
Informazioni generali sulla radio..... 310
Accesso alle informazioni sulla batteria..... 311
Controllo dell'ID e dell'alias della radio..... 311
Controllo della versione del firmware e del codeplug.....312
Controllo delle informazioni GPS/GNSS..... 312
Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software.313
Visualizzazione delle informazioni sul sito..... 313
Garanzia limitata..... 315
PRODOTTI DI COMUNICAZIONE MOTOROLA..... 315
I. COPERTURA E DURATA DELLA GARANZIA:..... 315
II. DISPOSIZIONI GENERALI..... 316
III. DIRITTI LEGATI ALLE LEGGI STATALI:...316
IV. RIPARAZIONE IN GARANZIA.....316
V. COSA NON COPRE LA PRESENTE GARANZIA..... 317
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE A BREVETTI E SOFTWARE..... 318
VII. LEGISLAZIONE APPLICABILE..... 319

Informazioni importanti sulla sicurezza

Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per radio ricetrasmittenti portatili

ATTENZIONE!

L'uso di questa radio è limitato esclusivamente a scopi professionali. Prima di utilizzare la radio, leggere la Guida sull'esposizione a sorgenti di energia RF e sulla sicurezza del prodotto per ricetrasmittenti portatili, che contiene importanti istruzioni di funzionamento per utilizzare con sicurezza il dispositivo, nonché informazioni sull'esposizione all'energia RF e sul controllo nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Per un elenco delle antenne, delle batterie e degli altri accessori approvati da Motorola, visitare il seguente sito Web:

http://www.motorolasolutions.com

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Versione del software

Tutte le funzioni descritte nelle sezioni seguenti sono supportate dalla versione software **R02.07.00.0000** o successiva.

Vedere Controllo della versione del firmware e del codeplug a pagina 175 per determinare la versione del software della radio.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Copyright

I prodotti Motorola Solutions descritti in questo documento possono includere programmi Motorola Solutions per computer coperti da copyright. Le leggi in vigore negli Stati Uniti e in altri Paesi garantiscono a Motorola Solutions alcuni diritti esclusivi per i programmi per computer protetti da copyright. Pertanto, tutti i programmi per computer Motorola Solutions protetti da copyright e inclusi nei prodotti Motorola Solutions descritti nel presente documento non possono essere copiati o riprodotti in alcun modo senza l'espresso consenso scritto di Motorola Solutions.

© 2016 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di riproduzione o tradotta in qualunque lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza il permesso scritto di Motorola Solutions, Inc.

Inoltre, l'acquisto di prodotti Motorola Solutions non garantirà in modo diretto o per implicazione, per eccezione o in altro modo nessuna licenza sotto copyright, brevetto o richiesta di brevetto di Motorola Solutions, tranne la normale licenza d'uso non esclusiva ed esente da royalty, derivante dall'applicazione della legge nella vendita del prodotto.

Esclusione di responsabilità

Determinate funzioni e strutture descritte nel presente documento potrebbero non essere applicabili o possedere la licenza per l'utilizzo su un determinato sistema o potrebbero dipendere dalle caratteristiche di una configurazione o unità dell'utente mobile di determinati parametri. Per maggiori informazioni, contattare il proprio referente Motorola Solutions.

Marchi registrati

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Direttiva WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) dell'Unione Europea

In base alla direttiva WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) dell'Unione Europea sui prodotti

venduti nei Paesi UE (o, in alcuni casi, sulla relativa confezione) deve essere presente il simbolo del cassonetto mobile barrato.

Come stabilito dalla direttiva WEEE, il simbolo del cassonetto mobile barrato indica che i clienti e gli utenti finali dei paesi dell'Unione Europea non devono smaltire gli apparecchi elettronici ed elettrici o gli accessori insieme ai rifiuti domestici.

I clienti o gli utenti finali dei paesi dell'Unione Europea devono contattare il rappresentante locale o il centro assistenza del fornitore dell'apparecchiatura per ottenere informazioni sul sistema di raccolta dei rifiuti nel proprio paese.

Copyright del software per computer

I prodotti Motorola descritti nel presente manuale possono includere programmi per computer Motorola protetti da copyright salvati in memorie a semiconduttore o altri mezzi. Le leggi degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi garantiscono a Motorola alcuni diritti esclusivi per i programmi per computer protetti da copyright, incluso, senza limitazioni, il diritto esclusivo di copiare o riprodurre in qualsiasi forma il programma. Di conseguenza, nessuno dei programmi per computer Motorola protetti da copyright contenuti nei prodotti descritti in questo manuale può essere copiato, riprodotto, modificato, decodificato o distribuito in qualsiasi modo senza l'esplicito permesso scritto di Motorola. Inoltre, l'acquisto di prodotti Motorola non garantirà in modo diretto o per implicazione, per eccezione o in altro modo nessuna licenza sotto copyright, brevetto o richiesta di brevetto di Motorola, tranne la normale licenza d'uso non esclusiva ed esente da royalty derivante dall'applicazione della legge nella vendita del prodotto.

La tecnologia di codifica vocale AMBE+2™ incorporata in questo prodotto è protetta da diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti di brevetto, copyright e i segreti commerciali di Digital Voice Systems, Inc.

La tecnologia di codifica vocale è concessa in licenza esclusivamente per l'uso in questa apparecchiatura di comunicazione. È esplicitamente proibito all'utente di questa tecnologia cercare di decompilare, decodificare o disassemblare il codice oggetto o di convertirlo in una forma leggibile dall'uomo.

Numeri dei brevetti U.S.A.: 5.870.405, 5.826.222, 5.754.974, 5.701.390, 5.715.365, 5.649.050, 5.630.011, 5.581.656, 5.517.511, 5.491.772, 5.247.579, 5.226.084 e 5.195.166.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Precauzioni per l'utilizzo

La serie di radio portatili digitali MOTOTRBO è conforme alla norma IP67, che garantisce la resistenza della radio in condizioni avverse sul campo, quali l'immersione in acqua. Questa sezione descrive alcune semplici precauzioni per l'utilizzo..

AVVERTENZA:
Non disassemblare la radio, onde evitare che vengano danneggiate le guarnizioni e si formino infiltrazioni all'interno della radio medesima. La manutenzione della radio deve essere eseguita solo in centri di assistenza attrezzati per testare e sostituire la tenuta della radio.

- Se la radio è stata immersa in acqua, scuotere la radio per eliminare qualsiasi residuo di acqua intrappolata nella griglia dell'altoparlante o nella porta del microfono. È possibile che la presenza di acqua intrappolata diminuisca le prestazioni audio.
- Se l'area dei contatti della batteria è stata esposta all'acqua, pulire e asciugare i contatti della batteria sia sulla radio che sulla batteria, prima di inserire la batteria nella radio. È possibile che l'acqua residua provochi un corto circuito nella radio.
- Se la radio è stata immersa in una sostanza corrosiva, ad esempio acqua salmastra, sciacquare la radio e la batteria con acqua dolce, quindi asciugarle.
- Per pulire la superficie esterna della radio, utilizzare una soluzione diluita a base di detergente per piatti delicato e acqua dolce (ad es., un cucchiaino di detergente per circa 4 litri di acqua).
- Non ostruire il foro di ventilazione situato sul telaio della radio sotto i contatti della batteria. Questo foro mantiene il livellamento della pressione nella radio. Se danneggiato, si possono verificare infiltrazioni e compromettere la tenuta stagna della radio.
- Non ostruire o coprire il foro di ventilazione, neppure con un'etichetta.
- Assicurarsi che nessuna sostanza oleosa venga a contatto con il foro di ventilazione.
- La radio, con l'antenna fissata correttamente, è progettata per essere immersa a una profondità massima di 1 metro (3,28 piedi) e un periodo massimo di immersione di 30 minuti. È possibile che il superamento di tale limite massimo o l'utilizzo senza antenna danneggino la radio.
- Quando si pulisce la radio, non utilizzare un getto diretto ad alta pressione, in quanto supera il limite di pressione

a 1 metro di profondità e potrebbe causare infiltrazioni di acqua nella radio.

Introduzione

Questo manuale dell'utente illustra il funzionamento delle radio MOTOTRBO.

È possibile che il rivenditore o l'amministratore di sistema abbia personalizzato la radio in base alle esigenze specifiche dell'utente. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per appurare:

- Se la radio è programmata con canali convenzionali predefiniti.
- Quali pulsanti sono stati programmati per accedere ad altre funzioni.
- Quali sono gli accessori opzionali adatti alle proprie esigenze.
- Quali sono i migliori metodi di utilizzo della radio per ottenere comunicazioni efficienti.
- Quali sono gli interventi di manutenzione che consentono di prolungare la durata della radio.

Informazioni sulle icone

Indica una funzione disponibile **solo nella modalità analogica** convenzionale.

Indica una funzione disponibile **solo nella modalità digitale** convenzionale.

Per le funzioni disponibili in **entrambe** le modalità convenzionali analogica e digitale, **non** viene visualizzata nessuna delle due icone.

Modalità analogica e digitale convenzionali

È possibile configurare ogni canale della radio come canale convenzionale analogico o digitale.

Alcune funzioni non sono disponibili quando si passa dalla modalità digitale a quella analogica. Le icone per le funzioni digitali appaiono "in grigio". Le funzioni disabilitate non vengono visualizzate nel menu.

Alcune funzioni della radio sono disponibili in entrambe le modalità. Le lievi differenze operative **non** incidono comunque sul funzionamento delle singole funzioni né sulle prestazioni della radio.

NOTA:
La radio può passare alternativamente dalla modalità digitale a quella analogica anche durante la scansione dual mode. Per ulteriori informazioni, vedere Scan a pagina 227.

IP Site Connect

Questa funzione consente di estendere le comunicazioni convenzionali sulla radio oltre la portata di un singolo sito, connettendosi ai diversi siti disponibili tramite una rete IP (Internet Protocol).

Quando la radio si sposta fuori campo rispetto a un sito per entrare nel campo di un altro, si connette al ripetitore del nuovo sito per inviare o ricevere chiamate o trasmissioni dati. Questa operazione può essere eseguita automaticamente o manualmente in base alle impostazioni specificate.

Se è stata impostata la ricerca automatica del sito, la radio esegue la scansione di tutti i siti disponibili se rileva un segnale debole o nessun segnale dal sito corrente. La radio quindi si connette al ripetitore con il valore RSSI (Received Signal Strength Indicator) maggiore.

Nella ricerca manuale del sito, la radio ricerca il successivo sito disponibile tra i membri della lista di roaming, anche se questo non è necessariamente quello con il segnale più forte, e si connette al ripetitore.

NOTA:
È possibile abilitare solo la funzione di scansione o quella di roaming su ogni canale, ma non entrambe contemporaneamente.

A una lista di roaming specifica possono essere aggiunti solo i canali per i quali è stata abilitata questa funzione. Durante il roaming automatico, la radio esegue la ricerca tra i canali della lista di roaming per individuare il sito migliore. Una lista di roaming supporta fino a 16 canali, compreso il canale selezionato.

NOTA:
Non è possibile aggiungere o eliminare manualmente una voce dalla lista di roaming. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Capacity Plus - Sito singolo

Capacity Plus - Sito singolo

Capacity Plus - Sito singolo è una configurazione trunking singolo sito del sistema radio MOTOTRBO, in cui un pool di canali viene utilizzato per supportare centinaia di utenti e un numero massimo di 254 gruppi. Questa funzione consente alla radio di utilizzare in modo efficiente il numero disponibile di canali programmati durante la modalità operativa Ripetitore.

Se si tenta di accedere a una funzione non supportata in Capacity Plus - Sito singolo premendo un tasto programmabile, verrà emesso un tono indicatore negativo.

La radio include anche funzioni disponibili nella modalità digitale convenzionale, IP Site Connect e Capacity Plus. Le lievi differenze operative **non** incidono comunque sul funzionamento delle singole funzioni né sulle prestazioni della radio.

Per ulteriori informazioni su questa configurazione, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Capacity Plus - Multisito

Capacity Plus - Multisito è una configurazione trunking multicanale del sistema radio MOTOTRBO, che abbina le configurazioni ottimali di Capacity Plus ed IP Site Connect.

Capacity Plus - Multisito consente alla radio di estendere le comunicazioni trunking oltre la portata di un singolo sito, collegandosi ai diversi siti disponibili che sono connessi tramite una rete IP (Internet Protocol). Offre, inoltre, una maggiore capacità utilizzando in modo efficiente il numero complessivo di canali programmati supportati da ciascuno dei siti disponibili.

Quando la radio esce dal campo di copertura di un sito ed entra in quello di un altro, si connette al ripetitore del nuovo sito per inviare o ricevere chiamate e trasmissioni dati. A seconda delle impostazioni assegnate, la connessione viene effettuata automaticamente o manualmente.

Se è stata impostata la ricerca automatica del sito, la radio esegue la scansione di tutti i siti disponibili se rileva un segnale debole o nessun segnale dal sito corrente. Quindi si connette al ripetitore con il valore RSSI (Received Signal Strength Indicator) maggiore.

Nella ricerca manuale del sito, la radio ricerca il sito successivo disponibile tra i membri della lista roaming,

anche se questo non è necessariamente quello con il segnale più forte, e si collega ad esso.

È possibile aggiungere a una lista di roaming specifica qualsiasi canale sul quale è stata abilitata la modalità Capacity Plus - Multisito. Durante il roaming automatico, la radio esegue la ricerca tra questi canali per individuare il sito migliore.

NOTA:
È impossibile aggiungere o eliminare manualmente una voce dall'elenco di roaming. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

In modo analogo a Capacity Plus - Sito singolo, le icone delle funzioni non supportate nella modalità Capacity Plus - Multisito non sono disponibili nel menu. Se si tenta di accedere a una funzione non supportata in Capacity Plus - Multisito, premendo un tasto programmabile, viene emesso un tono indicatore negativo.

Operazioni di base

Questo capitolo descrive le operazioni per iniziare a utilizzare la radio.

Ricarica della batteria

La radio è dotata di una batteria al nichel-metallo idruro (NiMH) o da una batteria agli ioni di litio (Li-Ion).

- Per evitare danni e nel rispetto dei termini di garanzia, utilizzare un caricabatteria Motorola e seguire attentamente le istruzioni riportate nel relativo manuale dell'utente.

  I caricabatteria possono essere utilizzati per ricaricare solo le batterie autorizzate Motorola. Non è possibile ricaricare altri tipi di batterie. Si consiglia di tenere spenta la radio durante la ricarica.
- Per ottimizzare la durata della batteria e i dati ad essa relativi, utilizzare un caricabatteria IMPRES per ricaricare le batterie IMPRES. La capacità delle batterie IMPRES caricate solo con caricabatteria IMPRES è coperta da una garanzia estesa di 6 mesi rispetto alla normale garanzia di durata della batteria Motorola Premium.
- Per prestazioni ottimali, caricare una batteria nuova per 14-16 ore prima di utilizzarla per la prima volta.

Inserimento della batteria

Seguire la procedura per inserire la batteria nella radio.

NOTA:

Se l'utente collega una batteria UL a una radio approvata FM, la certificazione della radio risulterà nulla. La radio può essere preprogrammata tramite CPS per avvisare l'utente se la batteria non corrisponde ai requisiti previsti. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

La funzione che avvisa se la batteria non corrisponde ai requisiti previsti è applicabile solo alle batterie IMPRES e non IMPRES con un numero di kit programmato nella memoria EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory).

Se la radio viene collegata con la batteria errata, viene emesso un tono di avviso basso, il LED lampeggia in rosso, sul display viene visualizzato il messaggio `Batteria errata` e l'annuncio vocale o la sintesi vocale emettono un avviso di batteria errata se sono stati caricati tramite CPS.

1 Inserire la batteria negli alloggiamenti presenti nella parte inferiore della radio.



2 Spingere la parte superiore della batteria verso il basso finché il fermo non scatta in posizione.

Montaggio dell'antenna

Seguire la procedura per montare l'antenna sulla radio.

Verificare che la radio sia spenta.

1 Inserire l'antenna nell'apposita presa e ruotarla in senso orario.

2 Per rimuovere l'antenna, ruotarla in senso antiorario.

AVVERTENZA:
in caso di sostituzione dell'antenna, assicurarsi di utilizzare esclusivamente antenne MOTOTRBO. La mancata osservanza di queste indicazioni può danneggiare la radio.Vedere Antenne per un elenco di antenne disponibili.

Montaggio della custodia

Seguire la procedura per fissare la custodia alla radio.

1. Allineare le scanalature della custodia a quelle sulla batteria.
2. Premere verso il basso finché non si sente uno scatto.



Montaggio del cappuccio del connettore universale (cappuccio parapolvere)

Il connettore universale è situato sullo stesso lato dell'antenna. Viene utilizzato per collegare gli accessori MOTOTRBO alla radio. Seguire la procedura per montare il cappuccio parapolvere sulla radio.

Riposizionare il cappuccio parapolvere quando il connettore universale non è utilizzato.

1. Inserire l'estremità inclinata del cappuccio negli slot sopra il connettore universale.
2. Premere il cappuccio per alloggiare correttamente il cappuccio parapolvere sul connettore universale.
3. Fissare il cappuccio parapolvere sulla radio spingendo verso l'alto il dispositivo di chiusura.



Pulizia del cappuccio del connettore universale (cappuccio parapolvere)

Se la radio è stata esposta all'acqua, asciugare il connettore universale prima di collegare un accessorio o di sostituire il coperchio antipolvere. Se la radio è stata esposta all'acqua salata o a sostanze contaminanti, effettuare la seguente procedura di pulizia.

1. Mescolare un cucchiaio di detergente per stoviglie delicato con circa 4 litri di acqua (soluzione 0,5%).
2. Pulire solo le superfici esterne della radio con la soluzione. Applicare la soluzione con una spazzola rigida, non metallica, con le setole corte.
3. Asciugare la radio accuratamente con un panno morbido e privo di pelucchi. Assicurarsi che la superficie di contatto del connettore universale sia pulita e asciutta.
4. Applicare il lubrificante con applicatore a penna o il detergente Deoxit Gold (produttore CAIG Labs, numero di parte G100P) sulla superficie di contatto del connettore universale.

5 Collegare un accessorio al connettore universale per eseguire il test della connettività.

NOTA:
Non immergere la radio nell'acqua. Assicurarsi che non vi sia detergente in eccesso nel connettore universale, nei controlli o nelle fenditure.

Pulire la radio una volta al mese per regolare manutenzione. Per ambienti più difficili, come impianti petrolchimici o ambienti ad elevata densità di sale marino, pulire la radio più spesso.

Rimozione del cappuccio del connettore universale (cappuccio parapolvere)

Seguire la procedura per rimuovere il cappuccio parapolvere dalla radio.

1 Spingere il dispositivo di chiusura verso il basso.

2 Sollevare il cappuccio e far scorrere verso il basso il cappuccio parapolvere dal connettore universale per rimuoverlo.

Riposizionare il cappuccio parapolvere quando il connettore universale non è utilizzato.

Accensione della radio

Seguire la procedura per accendere la radio.

Ruotare la **manopola On/Off/Controllo volume** in senso orario finché non si avverte un "clic".

- Viene emesso un tono.
- Il LED verde si illumina.

NOTA:
Non viene emesso alcun tono all'accensione se la funzione Toni/avvisi è disattivata. Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio a pagina 161.

NOTA:
Durante l'accensione iniziale in seguito a un aggiornamento del software alla versione **R02.07.00.0000** o successiva, viene eseguito un aggiornamento del firmware GNSS che dura 20 secondi. In seguito all'aggiornamento, la radio viene ripristinata e si accende. L'aggiornamento del firmware è disponibile solo per i modelli portatili con l'ultima versione software e hardware.

Controllare la batteria se la radio non si accende. Assicurarsi che sia carica e inserita correttamente. Contattare il rivenditore se la radio continua a non accendersi.

Spegnimento della radio

Seguire la procedura per spegnere la radio.

Ruotare la **manopola On/Off/Controllo volume** in senso antiorario finché non si avverte un "clic".

Regolazione del volume

Seguire la procedura per cambiare il livello del volume della radio.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Ruotare la **manopola On/Off/Controllo volume** in senso orario per aumentare il volume.
- Ruotare la **manopola On/Off/Controllo volume** in senso antiorario per diminuire il volume.

NOTA:
È possibile programmare la radio in modo che abbia un offset del volume minimo. In tal caso, il livello del volume non può essere abbassato oltre quello minimo programmato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Controlli della radio



1 Manopola del selettore di canale

2 Manopola On/Off/Controllo volume

3 LED Indicator

4 Pulsante **PTT** (Push-To-Talk)

5 Pulsante laterale 1[1]

6 Pulsante laterale 2[1]

7 Pulsante anteriore P1[1]

8 Pulsante Menu/OK

9 Pulsante di navigazione a quattro direzioni

10 Pulsante Indietro/Home

11 Pulsante anteriore P2[1]

12 Display

13 Microfono

14 Altoparlante

15 Connettore universale per accessori

16 Pulsante di emergenza[1]

17 Antenna

[1] Questi pulsanti sono programmabili.

Utilizzo del pulsante di navigazione a 4 direzioni

È possibile utilizzare il pulsante di navigazione a 4 direzioni, , per scorrere le opzioni, aumentare/diminuire i valori e navigare in verticale.

Categoria	Direzione	
	▲ o ▼	◀ o ▶
Menu	Navigazione verticale	-
Liste	Navigazione verticale	-
Visualizzare i dettagli	Navigazione verticale	Voce precedente/successiva

È possibile utilizzare il pulsante di navigazione a 4 direzioni, , come editor di numeri, di un alias o di testo in formato libero.

Categoria Editor	Direzione	
	▲ o ▼	◀ o ▶
Numero	-	Sinistra: elimina l'ultima cifra Destra: -
Alias	-	
Testo in formato libero	Sposta il cursore in alto o in basso	Sposta il cursore di un carattere verso destra/sinistra
Valori numerici	Aumento/diminuzione	Sposta il cursore di un carattere verso destra/sinistra

Operazioni di Capacity Max

Pulsante PTT (Push-To-Talk)

Il pulsante **PTT** serve a due scopi principali.

- Durante una chiamata, il pulsante **PTT** consente alla radio di trasmettere ad altre radio nell'ambito della chiamata. Il microfono viene attivato premendo il pulsante **PTT**.
- Se non è in corso alcuna chiamata, il pulsante **PTT** viene utilizzato per effettuare una nuova chiamata .

Tenere premuto il pulsante **PTT** per parlare. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se è abilitato il tono che indica il permesso di parlare, attendere la fine del breve tono di avviso prima di parlare.

Pulsanti programmabili

Pressione breve
Premere e rilasciare rapidamente il pulsante.

Premere a lungo
Tenere premuto il pulsante per un periodo di tempo programmato.

NOTA:
Vedere Funzionamento in emergenza a pagina 246 per ulteriori informazioni sulla durata programmata del pulsante di *emergenza*.

Funzioni della radio assegnabili

Le seguenti funzioni della radio possono essere assegnate ai tasti programmabili dal rivenditore o dall'amministratore di sistema.

Profili audio
Consente all'utente di selezionare il profilo audio preferito.

Instradamento audio
È possibile scegliere come instradamento audio tra l'altoparlante interno e quello esterno.

Att./dis. audio
Consente di alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'altoparlante dell'accessorio cablato.

Comm. audio Bluetooth®
Consente di alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio Bluetooth esterno.

Connessione Bluetooth
Consente di avviare un'operazione di ricerca e connessione Bluetooth.

Disconnessione Bluetooth
Consente di terminare tutte le connessioni Bluetooth esistenti tra la radio e i dispositivi Bluetooth.

Rilevamento Bluetooth
Consente alla radio di accedere alla modalità di rilevamento Bluetooth.

Contacts
Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti.

Call Alert
Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti, che permette di selezionare il destinatario di un avviso di chiamata.

Registro chiamate
Consente di selezionare la lista del registro chiamate.

Emergency
In base alla programmazione, consente di attivare o annullare un segnale di emergenza.

Posiz. interna
Consente di attivare e disattivare la funzione Posizione interna.

Audio intelligente
Consente di attivare o disattivare l'audio intelligente.

Manual Dial
Consente di avviare una chiamata privata immettendo l'ID dell'utente.

Roaming siti manuale
Consente di avviare la ricerca manuale del sito.

AGC mic
Consente di attivare o disattivare il controllo automatico del guadagno (AGC) del microfono interno.

Notifiche
Consente di accedere direttamente alla lista delle notifiche.

Accesso rapido
Consente di avviare direttamente una chiamata broadcast, privata, telefonica o di gruppo predefinita, un avviso di chiamata o un messaggio di testo rapido.

Funzione Scheda opzioni
Consente di attivare o disattivare le funzioni Option Board dei canali abilitati per la Option Board.

Telefono
Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti telefonici.

Privacy
Consente di attivare o disattivare la privacy.

ID e alias della radio
Fornisce l'ID e l'alias della radio.

Monitoraggio remoto
Consente di accendere il microfono di una radio di destinazione senza fornire alcuna indicazione.

Reimposta canale principale
Consente di impostare un nuovo canale principale.

Silenzia promemoria canale principale
Consente di disattivare l'audio del promemoria del canale principale.

Info sito
Consente di visualizzare l'ID e il nome sito di Capacity Max corrente.

Riproduce i messaggi vocali di annuncio per il sito corrente quando la funzione di annuncio vocale è attivata.

Blocco sito
Quando è attivato, la radio esegue la ricerca solo nel sito corrente. Quando è disattivato, la radio esegue la ricerca nel sito corrente e in altri siti.

Stato
Consente di selezionare il menu della lista di stati.

Controllo telemetria
Consente di controllare il pin di output in una radio locale o remota.

Text Message
Consente di selezionare il menu dei messaggi di testo.

Ottimizzazione trillo
Consente di attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione del trillo.

Voice Announcement
Consente di attivare o disattivare gli annunci vocali.

Zone Selection
Consente di effettuare una selezione da una lista di zone.

Funzioni di utilità o impostazioni assegnabili

Le seguenti impostazioni o funzioni di utilità della radio possono essere assegnate ai pulsanti programmabili.

Tones/Alerts
Consente di attivare o disattivare tutti i toni e gli avvisi.

Backlight
Consente di attivare o disattivare la retroilluminazione.

Luminosità retroilluminazione
Consente di regolare il livello di luminosità.

Accesso alle funzioni programmate

Seguire la procedura per accedere alle funzioni programmate sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Premere brevemente o a lungo il pulsante programmato. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la funzione di menu, quindi premere OK per selezionare una funzione o accedere a un sottomenu.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Premere per tornare alla schermata precedente.
- Premere a lungo per tornare alla schermata principale.

Dopo un periodo di inattività, la radio esce automaticamente dal menu e torna alla schermata principale.

Indicatori di stato

Questo capitolo descrive gli indicatori di stato e i toni audio utilizzati nella radio.

Icone

Sul display della radio vengono visualizzati lo stato della radio, le voci di testo e quelle di menu. Di seguito sono descritte le icone visualizzate sul display della radio.

Icone di chiamata

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate sul display durante una chiamata. Vengono visualizzate anche nella lista Contatti per indicare il tipo di alias o ID.

Chiamata di gruppo/generale

Indica che è in corso una chiamata di gruppo o generale.

Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) del gruppo.

Chiamata telefonica come chiamata di gruppo/generale

Indica che è in corso una chiamata telefonica come chiamata di gruppo o generale.

Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) del gruppo.

Chiamata telefonica come chiamata privata

Indica che è in corso una chiamata telefonica come chiamata privata.

Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) del telefono.

Chiamata privata

Indica che la radio è impegnata in una chiamata privata.

Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) dell'utente.

Icone del display

Sulla barra di stato, situata nella parte superiore del display della radio, vengono visualizzate le icone riportate di seguito. Le icone sono presentate in ordine di apparizione da sinistra a destra e sono specifiche per canale.

veicolo

Il numero di barre (0-4) visualizzato indica la carica residua della batteria. Lampeggia quando il livello di carica della batteria è basso.

Bluetooth connesso

La funzione Bluetooth è abilitata. L'icona resta accesa quando è collegato un dispositivo Bluetooth remoto.

Bluetooth non collegato

La funzione Bluetooth è attivata, ma non è collegato alcun dispositivo Bluetooth remoto.

Emergency

La radio è in modalità di emergenza.

GPS disponibile

La funzione GPS è attivata. L'icona rimane accesa quando è possibile effettuare il fix della posizione.

GPS non disponibile

La funzione GPS è attivata, ma la radio non riceve dati dal satellite.

Volume di dati elevato

La radio riceve un volume elevato di dati e il canale risulta occupato.

Posizione interna disponibile [2]

Lo stato della posizione interna è attivata e disponibile.

Posizione interna non disponibile [2]

Lo stato della posizione interna è "attivata ma non è disponibile" perché il Bluetooth è disattivato o la scansione beacon è sospesa dal Bluetooth.

Modalità Disattiva audio

Modalità Muto è abilitata e l'altoparlante è disattivato.

[2] Disponibile solo per i modelli con l'ultima versione software e hardware.

Notifica

Nella lista delle notifiche sono inclusi gli eventi senza risposta.

Option Board

La Option Board è abilitata. (Solo modelli con la scheda opzionale)

Option Board non funzionante

La Option Board è disabilitata.

Timer ritardo programmazione Over-the-Air

Indica il tempo restante prima del riavvio automatico della radio.

Power Level

La radio è attualmente impostata su un livello di potenza basso o alto.

Priorità 1

Indica il talkgroup con priorità 1.

Priorità 2

Indica il talkgroup con priorità 2.

RSSI (Received Signal Strength Indicator)

Il numero di barre visualizzato rappresenta la potenza del segnale radio. Quattro barre indicano il segnale più potente. L'icona viene visualizzata solo durante la ricezione.

Inibizione risp.

L'inibizione risposta è attivata.

Sicuro

La funzione Privacy è attiva.

Roaming tra i siti
La funzione Roaming è abilitata.

Stato
Indica un nuovo messaggio di stato.

Protezione disabilitata
La funzione Privacy non è attiva.

Vibrazione
È attivata la modalità Vibrazione.

Vibrazione e suoneria
Sono attivate la modalità Vibrazione e Suoneria.

Wi-Fi eccellente
Il segnale Wi-Fi è eccellente.

Wi-Fi buono
Il segnale Wi-Fi è buono.

Wi-Fi medio
Il segnale Wi-Fi è nella media

Wi-Fi scarso
Il segnale Wi-Fi è scarso.

Wi-Fi non disponibile
Il segnale Wi-Fi è disponibile.

Icone di menu avanzate

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate accanto alle voci di menu che permettono la selezione tra due

opzioni o per indicare l'esistenza di un sottomenu con due opzioni.

Casella di controllo (selezionata)
Indica che l'opzione è selezionata.

Casella di controllo (vuota)
Indica che l'opzione non è selezionata.

Casella nera
Indica l'opzione selezionata per la voce di menu con un sottomenu.

Mini icone di notifica

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate temporaneamente sul display dopo aver effettuato un'operazione per lo svolgimento di un'attività.

Trasmissione non riuscita (negativo)
L'azione effettuata ha avuto esito negativo.

Trasmissione riuscita (positivo)
L'azione effettuata ha avuto esito positivo.

Trasmissione in corso (transitorio)
La radio sta trasmettendo. Viene visualizzata prima dell'indicazione di trasmissione riuscita o non riuscita.

Icone dei messaggi inviati

Le seguenti icone compaiono nell'angolo in alto a destra del display nella cartella Msg inviati.

In corso
Il messaggio di testo per un alias o un ID dell'utente è in attesa di essere trasmesso e di successiva conferma di ricezione.

Il messaggio di testo per un alias o un ID del gruppo è in attesa di essere trasmesso.

Messaggio singolo o di gruppo letto

Il messaggio di testo è stato letto.

Messaggio singolo o di gruppo non letto

Il messaggio di testo non è stato letto.

Non inviato

Il messaggio di testo non può essere inviato.

Inviato

Il messaggio di testo è stato inviato.

Icone del dispositivo Bluetooth

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate accanto alle voci dei dispositivi Bluetooth disponibili, indicandone il tipo.

Dispositivo audio Bluetooth

Dispositivo audio Bluetooth, ad esempio una cuffia.

Dispositivo dati Bluetooth

Dispositivo dati Bluetooth, ad esempio uno scanner.

Dispositivo PTT Bluetooth

Dispositivo PTT Bluetooth, ad esempio un dispositivo POD (solo PTT).

LED Indicator

L'indicatore LED segnala lo stato operativo della radio.

Rosso lampeggiante

La radio non ha superato il test di autodiagnostica all'accensione,

La radio sta ricevendo o inviando una trasmissione di emergenza.

La radio trasmette con la batteria in esaurimento.

La radio si trova al di fuori della portata del segnale, se è configurato il sistema transponder per il rilevamento automatico della portata.

È attivata la Modalità Muto.

Verde fisso

È in corso l'accensione della radio.

La radio sta trasmettendo.

Verde lampeggiante

La radio sta ricevendo dati o una chiamata con funzione Privacy non attivata.

La radio sta recuperando trasmissioni con programmazione Over-the-Air.

La radio sta rilevando attività Over-the-Air.

NOTA:
Questa attività può o meno influire sul canale programmato della radio a causa della natura del protocollo digitale.

Verde con doppio lampeggio

La radio sta ricevendo dati o una chiamata con funzione Privacy attivata.

Giallo fisso

La radio si trova in modalità di rilevamento Bluetooth.

Giallo lampeggiante

La radio sta ricevendo un avviso di chiamata.

Giallo con doppio lampeggio

Sulla radio è attivato il roaming automatico.

La radio esegue la ricerca attiva di un nuovo sito.

La radio non ha ancora risposto a un avviso di chiamata di gruppo.

La radio è bloccata.

La radio non è connessa al sistema.

Tones

Di seguito sono elencati i toni riprodotti dall'altoparlante della radio.

☐

Tono alto

■

Tono basso

Toni audio

I toni audio segnalano acusticamente lo stato della radio o la risposta ai dati ricevuti.

Tono continuo

Viene emesso un singolo tono, che continua fino al termine della trasmissione.

Tono periodico

Viene emesso un tono intervallato, a seconda della durata impostata dalla radio. Il tono inizia, finisce e quindi si ripete.

Tono ripetitivo

Viene emesso un singolo tono, che si ripete finché non viene annullato dall'utente.

Tono momentaneo

Viene emesso una sola volta per la durata impostata dalla radio.

Toni indicatori

I toni indicatori segnalano acusticamente lo stato dopo aver effettuato un'operazione per eseguire un'attività.

Tono indicatore positivo

Tono indicatore negativo

Registrazione

Un utente della radio può ricevere diversi messaggi relativi alla registrazione.

Registrazione

In genere, la registrazione viene inviata al sistema durante l'accensione, la modifica di un talkgroup o il roaming del sito. Se non completa la registrazione in un sito, la radio tenta automaticamente di eseguire il roaming in un altro sito. La radio rimuove temporaneamente il sito in cui ha tentato la registrazione dall'elenco di roaming.

L'indicazione significa che la radio è occupata nella ricerca di un sito al quale eseguire il roaming o che ha trovato un sito, ma è in attesa di risposta ai messaggi di registrazione dalla radio.

Quando sulla radio viene visualizzato il messaggio `Registrazione`, viene emesso un tono e il LED giallo lampeggia due volte per indicare la ricerca del sito.

Se le indicazioni persistono, l'utente deve modificare le posizioni o, se consentito, eseguire il roaming manuale a un altro sito.

Fuori campo

Una radio è da considerarsi fuori campo quando non è in grado di rilevare un segnale dal sistema o dal sito corrente. In genere, questa indicazione significa che la radio si trova fuori dalla copertura RF (frequenza radio) nell'area geografica.

Quando sulla radio viene visualizzato il messaggio `Fuori campo`, viene emesso un tono ripetitivo e il LED rosso lampeggia.

Contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema se la radio continua a ricevere indicazioni di fuori campo mentre si trova in una zona con una buona copertura RF.

Affiliazione al talkgroup non riuscita

Una radio tenta di affiliarsi al talkgroup specificato nei canali o nella chiamata UKP (Unified Knob Position) durante la registrazione.

Una radio che non è riuscita ad affiliarsi non è in grado di effettuare o ricevere chiamate dal talkgroup al quale sta tentando di affiliarsi.

Quando una radio non riesce ad affiliarsi a un talkgroup, nella schermata principale viene visualizzato `Alias UKP` con uno sfondo evidenziato.

Contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema se la radio riceve indicazioni di affiliazioni non riuscite.

Registrazione rifiutata

Quando la registrazione con il sistema non viene accettata, si ricevono indicatori di registrazione rifiutata.

La radio non indica al relativo utente il motivo specifico per il quale la registrazione è stata rifiutata. Generalmente, una registrazione viene rifiutata se l'operatore del sistema ha disattivato l'accesso della radio al sistema.

Quando la registrazione viene rifiutata per una radio, sulla radio viene visualizzato il messaggio `RegisterDenied` e il LED giallo lampeggia due volte per indicare la ricerca del sito.

Selezioni di canale e zona

Questo capitolo descrive le operazioni per selezionare una zona o un canale sulla radio.

È possibile programmare la radio con un massimo di 250 zone Capacity Max e un massimo di 160 canali per zona. Ogni zona Capacity Max può contenere fino a 16 posizioni assegnabili.

Selezione delle zone

Seguire la procedura per selezionare la zona richiesta sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Selezione zona**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Zona`. Premere OK per effettuare la selezione.

Il display mostra ✓ e la zona corrente.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la zona desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato `<Zone> Selected (<Zona> selezionata)` per pochi secondi, quindi compare di nuovo la schermata della zona selezionata.

Selezione di un tipo di chiamata

Il selettore di canale viene utilizzato per selezionare un tipo di chiamata. A seconda di come è stata programmata la radio, può trattarsi di una chiamata di gruppo, una chiamata broadcast, una chiamata generale o una chiamata privata. Se si sposta il selettore di canale su un'altra posizione (a cui è stato assegnato un tipo di chiamata), la radio si registra nuovamente nel sistema Capacity Max. La radio si registra con l'ID del talkgroup programmato per la nuova posizione del selettore di canaleil nuovo tipo di chiamata.

Poiché la radio non funziona se è selezionato un canale non programmato, utilizzare il selettore di canale per selezionare un canale programmato.

Quando la zona desiderata viene visualizzata (se si dispone di più zone della radio), ruotare il selettore di canale programmato per selezionare il tipo di chiamata.

Selezione di un sito

Un sito fornisce la copertura per un'area specifica. In una rete multisito, la radio Capacity Max cerca automaticamente un altro sito quando la qualità del segnale del sito corrente scende al di sotto di un livello accettabile.

Il sistema Capacity Max può supportare fino a 250 siti.

Roam Request

Una richiesta di roaming indica alla radio di cercare un altro sito, anche se la qualità del segnale nel sito corrente è accettabile.

Se non sono presenti siti disponibili:

- Il display della radio mostra `Ricerca` e continua a cercare nell'elenco dei siti.
- La radio torna al sito precedente, se è ancora disponibile.

NOTA:
questa funzione viene programmata dal rivenditore.

Premere il pulsante programmato **Roaming siti manuale**.

Viene emesso un tono che indica che la radio è passata a un altro sito. Sul display compare `ID sito <numero sito>`.

Site Lock On/Off

Quando è attivato, la radio esegue la ricerca solo nel sito corrente. Quando è disattivato, la radio esegue la ricerca nel sito corrente e in altri siti.

Premere il pulsante programmato **Blocco sito**.

Se la funzione **Blocco sito** è attivata:

- Viene emesso un tono indicatore positivo, che indica che la radio è stata bloccata nel sito corrente.
- Sul display compare `Sito bloccato`.

Se la funzione **Blocco sito** è disattivata:

- Viene emesso un tono indicatore negativo, che indica che la radio è stata sbloccata.
- Sul display compare `Sito sbloccato`.

Siti vietati

Nel sistema Capacity Max, l'amministratore della radio può decidere quali siti della rete una radio è autorizzata o non è autorizzata a utilizzare. Non è necessario riprogrammare la radio per modificare l'elenco dei siti ammessi e non ammessi. Se la radio tenta di registrarsi a un sito non ammesso, riceve un'indicazione che il sito non è ammesso. La radio inizia a cercare un altro sito della rete.

In presenza di restrizioni dei siti, la radio visualizza il messaggio `RegisterDenied` e il LED giallo lampeggia due volte per indicare una ricerca del sito.

Trunking sito

Per essere considerato un sito di trunking del sistema, un sito deve essere in grado di comunicare con il controller di trunking. Se il sito non è in grado di comunicare con il controller di trunking, una radio entra in modalità Trunking sito. In modalità Trunking sito, la radio non fornisce periodicamente un'indicazione acustica e visiva all'utente per informarlo della funzionalità limitata.

Quando la radio è in modalità Trunking sito, viene visualizzato il messaggio `Trunking sito` e viene emesso un tono ripetitivo.

Le radio in modalità Trunking sito sono ancora in grado di effettuare chiamate vocali di gruppo e individuali, nonché di inviare messaggi di testo ad altre radio all'interno dello stesso sito. Console di fonia, registratori, gateway telefono e applicazioni dati non possono comunicare con le radio nel sito.

Una volta attivata la modalità Trunking sito, una radio coinvolta in chiamate su diversi siti potrà solo comunicare con le altre radio nello stesso sito. Le comunicazioni verso e da altri siti vengono interrotte.

NOTA:
Se sono presenti più siti che coprono la posizione corrente della radio e uno dei siti entra in modalità Trunking sito, le radio eseguono il roaming a un altro sito nel raggio di copertura.

Chiamate

Questo capitolo descrive le operazioni per ricevere, rispondere, effettuare e interrompere le chiamate.

È possibile selezionare un ID o un alias dell'utente o del gruppo dopo aver selezionato un canale mediante una di queste funzioni:

Ricerca per alias
Questo metodo viene utilizzato esclusivamente per le chiamate di gruppo, private e generali con un microfono con tastiera

Elenco Contatti
Questo metodo consente di accedere direttamente alla lista Contatti.

Composizione manuale (tramite Contatti)
Questo metodo viene utilizzato solo per le chiamate private e telefoniche con un microfono con tastiera.

Tasti numerici programmati
Questo metodo viene utilizzato esclusivamente per le chiamate di gruppo, private e generali con un microfono con tastiera.

NOTA:
È possibile assegnare solo **un** alias o un ID a un tasto numerico, ma è possibile associare più tasti numerici a un alias o un ID. Tutti i tasti numerici sul microfono con tastiera possono essere assegnati. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione di voci ai tasti numerici programmabili a pagina 232.

Pulsante di accesso rapido programmato
Questo metodo viene utilizzato solo per le chiamate di gruppo, private e telefoniche.

NOTA:
È possibile assegnare un solo ID a un pulsante di **accesso rapido** con una pressione breve o prolungata di un pulsante programmabile. Sulla radio è possibile programmare più pulsanti di **accesso rapido**.

Chiamate di gruppo

La radio deve essere configurata come parte di un gruppo per ricevere o effettuare una chiamata al gruppo di utenti.

Effettuazione di chiamate di gruppo

Seguire la procedura per effettuare chiamate di gruppo sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare un canale con l'alias o l'ID del gruppo attivo. Vedere la Selezione di un tipo di chiamata a pagina 56.
- Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

2 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina. Sulla prima riga di testo vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo** e l'alias.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato

4 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il LED verde si illumina quando la radio di destinazione risponde. Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo** e l'alias o l'ID e l'alias o l'ID della radio trasmittente.

5 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.

L'utente che avvia la chiamata può premere per terminare una chiamata di gruppo.

Effettuazione di chiamate di gruppo dalla lista Contatti

Seguire la procedura per effettuare chiamate di gruppo sulla radio utilizzando la lista Contatti.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

   Il LED verde si illumina.
   Nella prima riga viene visualizzato l'alias o l'ID dell'utente. Sulla seconda riga viene visualizzato `Chiam. gruppo` con l'icona **Chiam. gruppo**.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
   - Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
6. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

   Il LED verde si illumina quando la radio di destinazione risponde. Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo** e l'alias o l'ID e l'alias o l'ID della radio trasmittente.
7. Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

   La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.

   L'utente che avvia la chiamata può premere ↩ per terminare la chiamata di gruppo.

   La radio emette un breve tono. Sul display viene visualizzato `Chiam. term`.

Risposta alle chiamate di gruppo

Seguire la procedura per rispondere alle chiamate di gruppo sulla radio.

Quando si riceve una chiamata di gruppo:

- Il LED verde lampeggia.
- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiam. gruppo**.
- La prima riga di testo visualizza l'alias del chiamante.
- La seconda riga di testo visualizza l'alias della chiamata di gruppo.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
- Se la funzione Interruzione voce è abilitata, premere il pulsante **PTT** per interrompere l'audio della radio trasmittente e liberare il canale per rispondere.

Il LED verde si illumina.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.

Chiamata broadcast

Una chiamata broadcast è una chiamata vocale monodirezionale effettuata da un utente qualsiasi a un intero talkgroup.

La funzione Chiamata broadcast consente solo all'utente che avvia la chiamata di trasmettere al talkgroup, mentre i destinatari della chiamata non possono rispondere.

L'utente che avvia la chiamata broadcast può anche terminare la chiamata broadcast. Per ricevere una chiamata da un gruppo di utenti o per chiamare un gruppo di utenti, è necessario configurare la radio come parte di un gruppo.

Esecuzione di chiamate broadcast

Seguire la procedura per effettuare chiamate broadcast sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare un canale con l'alias o l'ID del gruppo attivo. Vedere la Selezione di un tipo di chiamata a pagina 56.
- Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

2 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina.Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo** e l'alias.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

L'utente che avvia la chiamata può premere per terminare la chiamata broadcast.

Esecuzione di chiamate broadcast dalla lista Contatti

Seguire la procedura per effettuare chiamate broadcast sulla radio utilizzando la lista Contatti.

1 Premere per accedere al menu.

2 Premere o fino a visualizzare `Contatti`.Premere per effettuare la selezione.

3 Premere o fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere per effettuare la selezione.

4 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde lampeggia.
Nella prima riga viene visualizzato l'alias o l'ID dell'utente. Sulla seconda riga viene visualizzato `Chiam. gruppo` con l'icona **Chiamata di gruppo**.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

L'utente che avvia la chiamata può premere per terminare la chiamata broadcast.

Ricezione di chiamate broadcast

Seguire la procedura per ricevere una chiamata broadcast sulla radio.

Alla ricezione di una chiamata broadcast:

- Il LED verde lampeggia.
- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiam. gruppo**.
- La prima riga di testo visualizza l'alias del chiamante.
- La seconda riga di testo visualizza l'alias della chiamata di gruppo.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

NOTA:
I destinatari non possano trasmettere durante una chiamata broadcast. Sul display viene visualizzato `Talkback non autorizzato`. Temporaneamente viene emesso il tono di talkback non autorizzato se si preme il pulsante **PTT** durante una chiamata broadcast.

Chiamata privata

Per chiamata privata si intende una chiamata da una singola radio a un'altra.

Esistono due modi per impostare una chiamata privata.

- Il primo tipo si chiama OACSU (Off Air Call Set-Up). Il tipo OACSU imposta la chiamata dopo aver eseguito un controllo della disponibilità della radio e completa la chiamata automaticamente.

- Il secondo tipo si chiama FOACSU (Full Off Air Call Set-Up). Anche il tipo FOACSU imposta la chiamata dopo aver eseguito un controllo della disponibilità della radio. Tuttavia, le chiamate FOACSU richiedono che l'utente confermi il completamento della chiamata e consentono all'utente di accettare o rifiutare la chiamata.

Il tipo di chiamata viene configurato dall'amministratore di sistema.

Se la radio di destinazione non è disponibile prima di impostare la chiamata privata, si verifica quanto segue:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio torna al menu su cui si trovava prima di verificare la presenza della radio.

NOTA:
Sia l'utente che avvia la chiamata sia il destinatario sono in grado di terminare una chiamata privata in corso premendo .

Effettuazione di chiamate private

La radio deve essere stata programmata per eseguire una chiamata privata. Se la funzione non è attivata, viene emesso un tono indicatore negativo all'avvio della chiamata.Se la radio di destinazione non è disponibile, verrà emesso un breve tono e sul display verrà visualizzato `Utente non disponib.`. Seguire la procedura per effettuare chiamate private sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Selezionare un canale con l'ID o l'alias dell'utente attivo. Vedere la Selezione di un tipo di chiamata a pagina 56.
   - Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

2 Tenere la radio in posizione verticale a una distanza di 2,5-5 cm dalla bocca.

3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

   Il LED verde si illumina.Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. privata**, l'alias dell'utente e lo stato della chiamata.

4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il LED verde si illumina quando la radio di destinazione risponde.

6 La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.Sul display viene visualizzato `Chiam. term`.

Sia l'utente che avvia la chiamata sia il destinatario sono in grado di terminare una chiamata privata in corso premendo .

Esecuzione di una chiamata privata con un pulsante di chiamata rapida

La funzione di chiamata rapida consente di effettuare velocemente una chiamata privata a un alias o ID privato predefinito. È possibile assegnare questa funzione a una pressione lunga o breve del tasto programmabile.

Al pulsante di chiamata rapida è possibile assegnare UN SOLO alias o ID. Sulla radio è possibile programmare più pulsanti di chiamata rapida.

1 Premere il pulsante **Chiamata rapida** programmato per effettuare una chiamata privata all'alias o all'ID privato predefinito.

2 Tenere la radio in posizione verticale a circa 2,5/5 cm dalla bocca.

3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED diventa verde fisso.

Sul display compare l'alias o l'ID della chiamata privata.

4 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare (se abilitato), quindi parlare chiaramente nel microfono.

5 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio di destinazione risponde, il LED verde inizia a lampeggiare.

Se non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito, la chiamata viene terminata.

Sia l'utente che avvia la chiamata sia il destinatario sono in grado di terminare una chiamata privata in corso premendo .

Effettuazione di chiamate private utilizzando la composizione manuale

Seguire la procedura per effettuare chiamate private sulla radio utilizzando la composizione manuale.

1 Premere per accedere al menu.

2 Premere o fino a visualizzare `Contatti`. Premere per effettuare la selezione.

3 Premere o fino a visualizzare `Comp. man.`. Premere per effettuare la selezione.

4 Premere o fino a visualizzare `Numero radio`. Premere per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Inserire l'ID dell'utente, quindi premere per continuare.
- Modificare l'ID dell'utente composto precedentemente, quindi premere per continuare.

6 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina. Sul display viene visualizzato l'alias della destinazione.

7 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

8 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il LED verde si illumina quando la radio di destinazione risponde. Sul display viene visualizzato l'ID o l'alias dell'utente che effettua la trasmissione.

9 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante

PTT, per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito. Viene emesso un tono. Sul display viene visualizzato `Chiam. term`.

Risposta alle chiamate private

Alla ricezione di una chiamata privata:

- Il LED verde lampeggia.
- Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona **Chiamata privata**.
- La prima riga di testo visualizza l'alias del chiamante.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

NOTA:
A seconda della configurazione della radio, OACSU (Off Air Call Set-Up) o FOACSU (Full Off Air Call Set-Up), per rispondere alle chiamate private potrebbe o non potrebbe essere necessaria la conferma dell'utente.
Per la configurazione OACSU, la radio riattiva l'audio e la chiamata si connette automaticamente.

Di seguito vengono riportati i metodi di risposta alle chiamate private con configurazione FOACSU.

- Per rifiutare una chiamata privata, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Rifiuta` e premere per rifiutare una chiamata privata.
  - Premere ↩ per rifiutare una chiamata privata.
- Per accettare una chiamata privata, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Accetta` e premere per rispondere a una chiamata privata.
  - Premere il pulsante **PTT** su qualsiasi voce.
- Il LED verde si illumina.

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

  La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.Viene emesso un tono.Sul display viene visualizzato `Chiam. term`.

  NOTA:
  Sia l'utente che avvia la chiamata sia il destinatario sono in grado di terminare una chiamata privata in corso premendo .

Chiamate generali

Una chiamata generale è una chiamata effettuata da una singola radio a tutte le radio del sito o a ogni radio in un gruppo di siti, in base alla configurazione del sistema. Una chiamata generale viene utilizzata per effettuare annunci importanti, che richiedono la massima attenzione da parte dell'utente. Gli utenti del sistema non possono rispondere a una chiamata generale.

Capacity Max supporta le chiamate generali sito e le chiamate generali multisito. L'amministratore di sistema può configurare uno o entrambi i tipi di chiamata nella radio.

NOTA:
I terminali radio possono supportare le chiamate generali a livello di sistema, ma l'infrastruttura Motorola non supporta questo tipo di chiamate.

Effettuazione di chiamate generali

La radio deve essere programmata per poter effettuare una chiamata generale. Seguire la procedura per effettuare chiamate generali sulla radio.

1 Selezionare un canale con l'alias o l'ID del gruppo di chiamata generale attivo. Vedere la Selezione di un tipo di chiamata a pagina 56.

2 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

  Il LED verde si illumina.Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo** e `Chiam. gen.`, `Chiamata generale sito` o `Chiam. multis.` a seconda del tipo di configurazione.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

Gli utenti del canale non possono rispondere a una chiamata generale.

L'utente che avvia la chiamata può premere per terminare la chiamata generale.

Ricezione di chiamate generali

Alla ricezione di una chiamata generale:

- Viene emesso un tono.
- Il LED verde lampeggia.
- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiam. gruppo**.
- Sulla prima riga di testo viene visualizzato l'ID o l'alias del chiamante.
- Sulla seconda riga di testo viene visualizzato `Chiam. gen.`, `Chiamata generale sito` o `Chiam. Multisito` a seconda del tipo di configurazione.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

Al termine della chiamata la radio ritorna alla schermata visualizzata prima di ricevere la chiamata generale.

Se la funzione di indicazione canale libero è attivata, quando sulla radio trasmittente viene rilasciato il pulsante **PTT** verrà emesso un breve tono di avviso per indicare che il canale è libero per l'uso. Non si può rispondere a una chiamata generale.

NOTA:
Se si cambia canale durante la ricezione, la chiamata generale viene terminata dalla radio. Non è possibile continuare con la navigazione del menu né effettuare alcuna modifica fino al termine della chiamata generale.

Chiamate telefoniche

Per chiamata telefonica si intende una chiamata da una singola radio a un telefono.

In Capacity Max, la radio è in grado di ricevere chiamate e trasmettere anche se la funzionalità di chiamata telefonica è disattivata.

La funzionalità di chiamata telefonica può essere attivata tramite l'assegnazione e l'impostazione di numeri di telefono sul sistema. Rivolgersi all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

Esecuzione di chiamate telefoniche tramite il pulsante programmabile Telefono

Seguire la procedura per effettuare una chiamata telefonica tramite il pulsante programmabile Telefono.

1 Premere il pulsante programmato **Telefono**per accedere alla lista delle voci telefoniche.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

- Il LED verde si illumina. Nell'angolo in alto a destra viene visualizzata l'icona **Chiamata tel.** Nella prima riga di testo è visualizzato l'alias dell'utente. Nella seconda riga compare invece lo stato della chiamata.
- Se la chiamata viene effettuata correttamente, viene emesso il tono DTMF. Si sente quindi il tono di composizione dell'utente del telefono. Sulla prima riga di testo vengono visualizzati l'alias dell'utente .L'icona **Chiamata tel.** resta nell'angolo in alto a destra.Sulla seconda riga di testo viene visualizzato lo stato della chiamata.
- Se la chiamata non viene effettuata correttamente, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato il messaggio `Chiam tel fallita`. La radio ritorna alla schermata di immissione del codice di accesso. Se il codice di accesso è stato preconfigurato nella lista Contatti, la radio ritorna alla schermata visualizzata prima dell'inizio della chiamata.

3 Premere il pulsante **PTT** per parlare. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

4 Premere ↩ per terminare la chiamata.

- Viene emesso il tono DTMF e sul display viene visualizzata l'opzione `Fine chiam. tel.`
- Se la conclusione della chiamata viene completata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato `Chiam. term.`

- Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere il passaggio 3 e il passaggio 4 o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.
- Se si preme il pulsante **PTT** nella schermata Contatti del telefono, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione OK per inviare chiam.
- Quando l'utente del telefono termina la chiamata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione Chiam. tel. finita.

NOTA:

Durante l'accesso al canale, premere per annullare il tentativo di chiamata. Viene emesso un tono.
durante la chiamata, se si preme il pulsante di **accesso rapido** con il codice di disconnessione preconfigurato o si immette il codice di disconnessione come input per le cifre aggiuntive, la radio tenta di terminare la chiamata.

Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate di gruppo

Seguire la procedura per rispondere alle chiamate telefoniche come chiamate di gruppo sulla radio.

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata di gruppo:

- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiamata telefonica**.
- Sul display viene visualizzato Chiamata telefonica.
- Il LED verde lampeggia.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

1. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
2. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
3. Premere per terminare la chiamata.
   Sul display viene visualizzato Fine chiam. tel.

NOTA:
Se la funzione Chiamata privata non è attiva nella radio, la radio non è in grado di terminare una chiamata telefonica come chiamata di gruppo. L'utente del telefono deve terminare la chiamata. Il destinatario può solo rispondere durante la chiamata.

Se la chiamata viene terminata correttamente:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzato `Chiam. term`.

Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere il passaggio 3 o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate generali

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata generale, la radio ricevente non è in grado di trasmettere o rispondere. Inoltre, il destinatario non può terminare la chiamata generale.

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata generale:

- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiamata telefonica**.
- Sul display viene visualizzato `Chiam. gen.`, `Chiamata generale sito` o `Chiam. Multisito` a seconda del tipo di configurazione e `Chiamata tel.`.
- Il LED verde lampeggia.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate private

Seguire la procedura per rispondere alle chiamate telefoniche come chiamate private sulla radio.

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata privata:

- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiamata telefonica**.
- Sul display viene visualizzato `Chiamata telefonica`.
- Il LED verde lampeggia.

- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

1. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
2. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
3. Premere per terminare la chiamata.

   Sul display viene visualizzato `Fine chiam. tel.`

   NOTA:
   Se la funzione Chiamata privata non è attiva nella radio, la radio non è in grado di terminare una chiamata telefonica come chiamata privata. L'utente del telefono deve terminare la chiamata. Il destinatario può solo rispondere durante la chiamata.

   Se la chiamata viene terminata correttamente:

   - Viene emesso un tono.
   - Sul display viene visualizzato `Chiam. term.`

   Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere il passaggio 3 o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Chiusura delle chiamate

La funzione Chiusura delle chiamate consente a una radio di interrompere la trasmissione voce in corso e avviare una trasmissione con priorità.

Con la funzione Chiusura delle chiamate, il sistema interrompe e chiude le chiamate in corso se non sono disponibili canali trunked.

Le chiamate con priorità più elevata, come ad esempio una chiamata di emergenza o una chiamata generale, chiudono la radio trasmittente per consentire la chiamata con priorità più elevata. In assenza di altri canali RF (Radio Frequency) disponibili, una chiamata di emergenza chiude anche una chiamata generale.

Interruzione voce

Interruzione voce consente all'utente di chiudere una trasmissione vocale in corso.

Questa funzione utilizza la segnalazione inversa a canale per interrompere la trasmissione vocale in corso di una

radio, se la radio che avvia l'interruzione è configurata per la funzione Interruzione voce e la radio trasmittente è configurata per essere idonea all'interruzione della chiamata voce. La radio che avvia l'interruzione viene quindi autorizzata a effettuare una trasmissione vocale al partecipante nella chiamata interrotta.

La funzione Interruzione voce migliora notevolmente la probabilità di garantire una nuova trasmissione alle parti coinvolte quando è in corso una chiamata.

La funzione Interruzione voce è accessibile all'utente solo se è stata configurata nella radio. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Attivazione di Interruzione voce

Seguire la procedura per avviare la funzione Interruzione voce sulla radio.

È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzione. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

1 Per interrompere la trasmissione durante una chiamata in corso, premere il pulsante **PTT**.

Sul display della radio interrotta viene visualizzato `Chiamata interrotta`. Viene emesso un tono indicatore negativo finché non viene rilasciato il pulsante **PTT**.

2 Aspettare la ricezione della conferma dalla radio di destinazione.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

Funzioni avanzate

Questo capitolo descrive le funzioni disponibili nella radio.

NOTA:
È possibile che il rivenditore o l'amministratore di sistema abbia personalizzato la radio in base alle esigenze specifiche dell'utente. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Coda chiamate

Quando non vi sono risorse disponibili per elaborare una chiamata, la funzione Coda chiamate consente di mettere la richiesta nella coda del sistema per la successive risorse disponibili.

Dopo aver premuto il pulsante **PTT** viene emesso un tono coda chiamata per indicare che la radio è entrata in stato Coda chiamate. Una volta udito il tono di Coda chiamate, è possibile rilasciare il pulsante **PTT**.

In caso di impostazione corretta della chiamata, si verifica quanto segue:

- Il LED verde lampeggia.
- Se questa opzione è attivata, viene emesso il tono Perm parlare.
- Sul display viene visualizzata l'icona del tipo di chiamata, l'ID o l'alias.
- L'utente della radio ha fino a 4 secondi per premere il pulsante **PTT** per iniziare la trasmissione voce.

In caso di impostazione errata della chiamata, si verifica quanto segue:

- Se questa opzione è attivata, viene emesso il tono Rifiuta.
- Sul display viene visualizzata momentaneamente una schermata con una notifica di errore.
- La chiamata viene terminata e la radio chiude l'impostazione della chiamata.

Scansione talkgroup

Questa funzione consente alla radio di monitorare e unirsi alle chiamate per gruppi definiti in una Lista gruppi di ricezione.

Quando la scansione è attivata, sulla barra di stato viene visualizzata un'apposita icona e il LED lampeggia in giallo. L'audio della radio viene riattivato per tutti i membri della Lista gruppi di ricezione.

Quando la scansione è disattivata, la radio non riceve la trasmissione dai membri della Lista gruppi di ricezione, ad eccezione della chiamata generale e del talkgroup selezionato.

NOTA:
La funzione Scansione talkgroup può essere configurata mediante CPS. Rivolgersi all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

Attivazione o disattivazione della scansione talkgroup

Seguire la procedura per attivare o disattivare la scansione dei talkgroup sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Accendi`. Premere OK per effettuare la selezione.
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Spegni`. Premere OK per effettuare la selezione.

Se la scansione è attivata:

- Sul display vengono visualizzati `Scan. attivata` e l'icona **Scansione**.
- Il LED giallo lampeggia.
- Viene emesso un tono indicatore positivo.

Se la scansione è disattivata:

- Sul display viene visualizzato `Scansione disattivata`
- L'icona **Scansione** scompare.
- Il LED si spegne.
- Viene emesso un tono indicatore negativo.

Lista gruppi di ricezione

Lista gruppi di ricezione è una funzione che consente di creare e assegnare membri nell'elenco di scansione dei talkgroup.

Questa lista viene creata quando la radio viene programmata e stabilisce i gruppi da sottoporre a scansione. La radio può supportare un massimo di 16 membri in questa lista.

Se la radio è stata programmata per consentire la modifica della lista di scansione, è possibile:

- Aggiungere/rimuovere talkgroup.

- Aggiungere, rimuovere e/o modificare la priorità per i talkgroup. Fare riferimento alla Modifica della priorità di un talkgroup a pagina 79.
- Aggiungere, rimuovere e/o modificare i talkgroup di affiliazione. Fare riferimento a Aggiunta di un'affiliazione al talkgroup a pagina 80 e Rimozione di un'affiliazione al talkgroup a pagina 81.
- Sostituire la lista di scansione esistente con una nuova.

IMPORTANTE:
Per aggiungere un membro alla lista, è necessario prima configurare il talkgroup nella radio.

NOTA:
La Lista di gruppi di ricezione è programmata dall'amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Monitoraggio delle priorità

La funzione Monitoraggio priorità consente alla radio di ricevere automaticamente la trasmissione dai talkgroup con una priorità più alta quando si trova in una chiamata talkgroup.

La radio abbandona la chiamata talkgroup con priorità inferiore per la chiamata talkgroup con priorità superiore.

NOTA:
Questa funzione è accessibile solo quando è attivata la funzione Scansione talkgroup.

La funzione Monitoraggio priorità è disponibile solo per i membri della lista di gruppi di ricezione. Sono disponibili due talkgroup con priorità: Priorità 1 (P1) e Priorità 2 (P2). P1 ha una priorità più alta rispetto a P2. Nel sistema Capacity Max, la radio riceve la trasmissione in base alla priorità nel seguente ordine:

1. Chiamata di emergenza per talkgroup P1
2. Chiamata di emergenza per talkgroup P2
3. Chiamata di emergenza per i talkgroup senza priorità nella lista di gruppi di ricezione
4. Chiamata generale
5. Chiamata talkgroup P1
6. Chiamata talkgroup P2
7. Talkgroup senza priorità nella lista di gruppi di ricezione

Vedere Modifica della priorità di un talkgroup a pagina 79 per ulteriori informazioni su come aggiungere, rimuovere

e/o modificare la priorità dei talkgroup nella lista di scansione.

NOTA:
Questa funzione è programmata dall'amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Modifica della priorità di un talkgroup

Nel menu Scansione talkgroup è possibile visualizzare o modificare la priorità di un talkgroup.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis/mod lista`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il talkgroup desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

   La priorità corrente viene indicata da un'icona **Priorità 1** o **Priorità 2** accanto al talkgroup.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Mod. priorità`. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il livello di priorità richiesto. Premere OK per effettuare la selezione.

   Se a un altro talkgroup è stata assegnata la Priorità 1 o la Priorità 2, è possibile scegliere di sovrascrivere la priorità corrente. Quando sul display viene visualizzato il messaggio `Sovrascrivere?`, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare le seguenti opzioni:

   - `No` per tornare al passaggio precedente.
   - `Sì` per sovrascrivere.

   Prima di tornare alla schermata precedente, sul display viene visualizzata una mini notifica positiva. L'icona della priorità viene visualizzata accanto al talkgroup.

Affiliazione a più talkgroup

In un sistema Capacity Max, la radio può essere configurata per un massimo di sette talkgroup per ciascun sito.

Dei 16 talkgroup della Lista gruppi di ricezione, fino a sette talkgroup possono essere assegnati come affiliazione. Il talkgroup selezionato e i talkgroup con priorità vengono affiliati automaticamente.

NOTA:
Questa funzione è programmata dall'amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Aggiunta di un'affiliazione al talkgroup

Seguire la procedura per aggiungere un'affiliazione al talkgroup.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis/mod lista`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'ID o l'alias del talkgroup desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

   Lo stato di affiliazione viene visualizzato nella `Lista di scansione`. Sul display viene visualizzato ● accanto all'alias o all'ID del talkgroup selezionato.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modifica affiliaz.` Premere OK per effettuare la selezione.
6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione.

Quando è selezionato `On`, ● viene visualizzato accanto all'alias o all'ID del talkgroup.

Se l'affiliazione ha esito positivo, sul display viene visualizzato ✓ accanto all'alias o all'ID del talkgroup selezionato.

Se l'affiliazione non riesce, ● resta visualizzato accanto all'alias o all'ID del talkgroup.

NOTA:
Sulla radio viene visualizzato `Lista piena` quando vengono selezionati fino a sette talkgroup per l'affiliazione nella lista di scansione. Per selezionare un nuovo talkgroup per l'affiliazione, rimuovere un talkgroup affiliato esistente per fare spazio. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione di un'affiliazione al talkgroup a pagina 81.

Rimozione di un'affiliazione al talkgroup

Quando la lista di affiliazione è piena e si desidera selezionare un nuovo talkgroup da affiliare, è necessario rimuovere un talkgroup affiliato esistente per fare spazio. Seguire la procedura per rimuovere un talkgroup affiliato.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis/mod lista`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'ID o l'alias del talkgroup desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

   Lo stato di affiliazione viene visualizzato nella `Lista di scansione`. Sul display viene visualizzato ● accanto all'alias o all'ID del talkgroup selezionato.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modifica affiliaz.` Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione.

Quando è selezionato `Off`, ● non viene visualizzato più accanto all'alias o all'ID del talkgroup.

Talkback

La funzione Talkback consente di rispondere a una trasmissione mentre è in corso la scansione.

Se la radio esegue una scansione durante una chiamata dalla lista scansione di un gruppo selezionabile e se il pulsante **PTT** viene premuto durante la chiamata sottoposta a scansione, il funzionamento della radio dipende dall'attivazione o dalla disattivazione dell'opzione Talkback durante la programmazione della radio. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Talkback disattivata

La radio abbandona la chiamata di cui si sta eseguendo la scansione e tenta di trasmettere al contatto disponibile per la posizione del canale attualmente selezionato. Dopo la scadenza del tempo di permanenza chiamata per il contatto attualmente selezionato, la radio torna al canale iniziale e avvia il timer tempo di permanenza scansione. La radio riprende la scansione del gruppo dopo la scadenza del timer del tempo di permanenza scansione.

Talkback attivata

Se si preme il pulsante **PTT** durante il tempo di chiusura del gruppo della chiamata di cui si sta eseguendo la scansione, la radio tenta di trasmettere al gruppo di scansione.

NOTA:
Se si cerca in una chiamata un gruppo che non è stato assegnato a una posizione del canale nella zona attualmente selezionata e la chiamata termina, è necessario spostarsi alla zona corretta, quindi selezionare la posizione del canale del gruppo per parlare con il gruppo.

Bluetooth

Questa funzione consente di utilizzare la radio con un dispositivo Bluetooth (accessorio) tramite una connessione Bluetooth. La radio supporta i dispositivi Bluetooth Motorola e COTS (disponibili in commercio).

La tecnologia Bluetooth ha una copertura di 10 metri (32 piedi) in linea visiva, ossia un percorso senza ostacoli tra la radio e il dispositivo Bluetooth. Si sconsiglia di separare la

radio dal dispositivo Bluetooth; se non si porta la radio con sé, il funzionamento del dispositivo Bluetooth risulterà meno affidabile.

Nelle aree al limite della ricezione, la voce e la qualità del tono cominceranno a essere "incomprensibili" o "interrotte". Per risolvere questo problema, riavvicinare la radio e il dispositivo Bluetooth, entro un raggio di 10 metri, per ripristinare la nitidezza della ricezione audio. La funzione Bluetooth della radio ha una potenza massima di 2,5 mW (4 dBm) a una portata di 10 metri.

La radio può supportare fino a tre connessioni Bluetooth simultanee con dispositivi Bluetooth di tipo diverso, ad esempio, un paio di cuffie, uno scanner e un dispositivo POD (solo PTT). Non sono supportate più connessioni con dispositivi Bluetooth dello stesso tipo.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità complete del dispositivo Bluetooth, consultare il relativo manuale per l'utente del dispositivo.

Accensione e spegnimento del Bluetooth

Seguire la procedura per accendere e spegnere il Bluetooth.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato utente`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display vengono visualizzate le opzioni `On` e `Off`. Lo stato corrente è indicato da ✓.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Attivo`.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Disattivo`.

Connessione ai dispositivi Bluetooth

Seguire la procedura per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Accendere il dispositivo Bluetooth e impostarlo sulla modalità di accoppiamento.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Trova dispos.` per individuare i dispositivi disponibili. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Connetti`. Premere OK per effettuare la selezione.

   È possibile che, per completare l'accoppiamento, il dispositivo Bluetooth richieda l'esecuzione di ulteriori operazioni. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth.

   Sul display viene visualizzato il messaggio `Connesso a <dispositivo>`.

Attendere la conferma.
In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display vengono visualizzati il messaggio `<Dispositivo> connesso` e l'icona **Bluetooth collegato**.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al dispositivo connesso.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzato il messaggio `Connessione non riuscita`.

Collegamento a dispositivi Bluetooth in modalità rilevabile

Seguire la procedura per connettersi ai dispositivi Bluetooth in modalità rilevabile.

Accendere il dispositivo Bluetooth e impostarlo sulla modalità di accoppiamento.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Trovami`. Premere OK per effettuare la selezione. La radio può essere rilevata da altri dispositivi Bluetooth per un tempo programmato. Questa modalità è denominata Rilevamento.

Attendere la conferma.
In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display vengono visualizzati il messaggio `<Dispositivo> connesso` e l'icona **Bluetooth collegato**.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al dispositivo connesso.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzato il messaggio `Connessione non riuscita`.

Disconnessione dai dispositivi Bluetooth

Seguire la procedura per disconnettersi dai dispositivi Bluetooth.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disconnetti`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato il messaggio `Disconnessione da <Nome dispositivo>`.

Attendere la conferma.

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzato il messaggio `<Dispositivo> disconnesso` e l'icona **Bluetooth collegato** scompare.
- ✓ accanto al dispositivo connesso scompare.

Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e il dispositivo Bluetooth

Attenersi alla procedura descritta di seguito per alternare l'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e il dispositivo Bluetooth esterno.

Premere il pulsante programmato **Comm. audio BT**.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Viene emesso un tono. Sul display viene visualizzato `Invia audio alla radio`.
- Viene emesso un tono. Sul display viene visualizzato `Invia audio a Bluetooth`.

Visualizzazione dei dettagli del dispositivo

Seguire la procedura per visualizzare i dettagli del dispositivo sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis. dettagli`. Premere OK per effettuare la selezione.

Eliminazione del nome del dispositivo

È possibile rimuovere un dispositivo scollegato dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato `Dispositivo eliminato`.

Regolazione dei valori della funzione Guad. mic Bluetooth

Consente di controllare il valore della funzione Guad. mic in dispositivi Bluetooth.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Guad mic BT`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tipo Guad mic BT e i valori correnti. Per modificare i valori, selezionarli premendo .
5. Premere ▲ o ▼ per aumentare o ridurre i valori. Premere OK per effettuare la selezione.

Modalità Rilevamento Bluetooth permanente

La modalità Rilevamento Bluetooth permanente deve essere attivata dal rivenditore o dall'amministratore di sistema.

NOTA:
Se attivato, l'elemento `Bluetooth`**non** viene visualizzato nel menu e l'utente non è in grado di utilizzare eventuali funzioni del tasto programmabile Bluetooth.

È possibile che altri dispositivi Bluetooth individuino la radio, ma non potranno connettersi. La modalità Rilevamento Bluetooth permanente consente ai dispositivi dedicati di utilizzare la posizione della radio nel processo di localizzazione dei dispositivi Bluetooth.

Posiz. interna

NOTA:
La funzione Posizione interna è disponibile per i modelli con l'ultima versione software e hardware. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

La funzione Posizione interna può essere utilizzata per tenere traccia degli utenti delle radio in ambienti al chiuso. Quando la funzione Posizione interna è attivata, la radio è in modalità Rilevamento limitata. Per individuare la radio e stabilirne la posizione, vengono utilizzati beacon dedicati.

Attivazione o disattivazione della funzione Posizione interna

È possibile attivare o disattivare la funzionalità Posizione interna effettuando una delle operazioni descritte di seguito.

- Accedere a questa funzione utilizzando il menu.
  a. Premere OK per accedere al menu.
  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth` e premere OK per selezionare.
  c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Posizione interna` e premere OK per selezionare.
  d. Premere OK per attivare Posizione interna.

     Sul display viene visualizzato `Posizione interna attivata`. Viene emesso un tono di tasto corretto.
     Si verifica uno dei seguenti scenari.
     - Se l'operazione ha esito positivo, sulla schermata principale viene visualizzata l'icona Posizione disponibile.
     - Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato `Attivazione non`

riuscita. Viene emesso un tono di tasto errato.

e. Premere OK per disattivare Posizione interna.

Sul display viene visualizzato Posizione interna disattivata. Viene emesso un tono di tasto corretto.
Si verifica uno dei seguenti scenari.

- Se l'operazione ha esito positivo, sulla schermata principale scompare l'icona Posizione disponibile.
- Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato Disattivazione non riuscita. Viene emesso un tono di tasto errato.

- Accedere a questa funzione tramite il pulsante programmato.

a. Premere a lungo il pulsante programmato **Posizione interna** per accedere alla funzione.

Sul display viene visualizzato Posizione interna attivata. Viene emesso un tono positivo.
Si verifica uno dei seguenti scenari.

- Se l'operazione ha esito positivo, sulla schermata principale viene visualizzata l'icona Posizione disponibile.
- Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato Attivazione non riuscita. Se l'operazione ha esito negativo, viene emesso un tono negativo.

b. Premere il pulsante programmato **Posizione interna** per disattivare la funzione.

Sul display viene visualizzato Posizione interna disattivata. Viene emesso un tono positivo.
Si verifica uno dei seguenti scenari.

- Se l'operazione ha esito positivo, sulla schermata principale non viene visualizzata l'icona Posizione disponibile.
- Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato Disattivazione non riuscita. Se l'operazione ha esito negativo, viene emesso un tono negativo.

Accesso alle informazioni sui beacon della posizione interna

Consente di visualizzare le informazioni sui beacon della posizione interna.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth` e premere OK per selezionare.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Posizione interna` e premere OK per selezionare.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Beacon` e premere OK per selezionare.

Sul display vengono visualizzate le informazioni sui beacon.

Controlli multisito

Inizio della ricerca manuale del sito

Seguire la procedura per avviare la ricerca manuale del sito quando la potenza del segnale ricevuto è scarsa e trovare un sito con segnale migliore.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Roaming siti manuale**. Saltare i passaggi seguenti.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Roaming`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Ricerca attiva`. Premere OK per effettuare la selezione.

Viene emesso un tono.Il LED verde lampeggia.Sul display viene visualizzato `Ricerca sito`.

Se la radio trova un nuovo sito:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display, viene visualizzato `Sito <alias> trovato`.

Se la radio non trova un nuovo sito:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display, viene visualizzato `Fuori campo`.

Se un nuovo sito si trova nell'area di copertura, ma la radio non riesce a connettersi:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Il LED si spegne.
- Sul display, viene visualizzato `Canale occupato`.

Site Lock On/Off

Quando è attivato, la radio esegue la ricerca solo nel sito corrente. Quando è disattivato, la radio esegue la ricerca nel sito corrente e in altri siti.

Premere il pulsante programmato **Blocco sito**.

Se la funzione **Blocco sito** è attivata:

- Viene emesso un tono indicatore positivo, che indica che la radio è stata bloccata nel sito corrente.
- Sul display compare `Sito bloccato`.

Se la funzione **Blocco sito** è disattivata:

- Viene emesso un tono indicatore negativo, che indica che la radio è stata sbloccata.
- Sul display compare `Sito sbloccato`.

Accesso all'elenco Siti adiacenti

Questa funzione consente all'utente di verificare l'elenco dei siti adiacenti del sito principale corrente. Seguire la procedura per accedere all'elenco Siti adiacenti:

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Siti adiacenti`. Premere OK per effettuare la selezione.

Promemoria canale principale

Questa funzione fornisce un promemoria quando la radio non è impostata sul canale principale per un certo periodo di tempo.

Se questa funzione è attivata, quando la radio non è impostata sul canale principale per un certo periodo di tempo, si verifica periodicamente quanto segue:

- Si sentono l'annuncio e il tono del promemoria del canale principale.
- Il display visualizza il messaggio `Canale non`
- `principale` su due righe.

Disattivazione dell'audio del promemoria del canale principale

Quando si riceve il promemoria del canale principale, è possibile disattivare temporaneamente l'audio del promemoria.

Premere il tasto programmabile **Disattiva audio promemoria canale principale**.

Sulla prima riga del display viene visualizzato `HCR` mentre sulla seconda riga viene visualizzato `disattivato`.

Impostazione di nuovi canale principali

Quando si riceve il promemoria del canale principale, è possibile impostare un nuovo canale principale.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmabile **Reimposta canale principale** per impostare il canale corrente come nuovo canale principale. Saltare i passaggi seguenti.
  Il display visualizza su due righe l'alias del canale e `Nuovo canale principale`

- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino all'opzione `Canale princ.`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias del nuovo canale principale desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato ✓ accanto all'alias del canale principale selezionato.

Monitoraggio remoto

Questa funzione viene utilizzata per attivare il microfono di una radio di destinazione con ID o alias dell'utente. Questa funzione è utile per controllare a distanza la presenza di attività nelle vicinanze della radio monitorata.

È necessario programmare sia la radio in uso sia la radio di destinazione per consentire l'utilizzo di questa funzione.

Se la funzione viene avviata, il LED verde lampeggia una volta sulla radio di destinazione. Questa funzione remoto si arresta automaticamente dopo un periodo di tempo programmato o se l'utente della radio di destinazione esegue un'azione qualsiasi.

Avvio di Monitor remoto

Seguire la procedura per avviare il monitor remoto sulla radio.

1 Premere il pulsante programmato **Monitor rem.**.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.

3 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.

- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
- L'audio della radio monitorata viene riprodotto per la durata programmata; sul display viene visualizzato `Monitor rem.`. Allo scadere del timer, viene emesso un tono di avviso e il LED verde si spegne.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Avvio del monitor remoto dalla lista Contatti

Seguire la procedura per avviare il monitor remoto sulla radio dalla lista Contatti.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Monitor rem.`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.

5 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
- L'audio della radio monitorata viene riprodotto per la durata programmata; sul display viene visualizzato `Monitor rem.`. Allo scadere del timer, viene emesso un tono di avviso e il LED verde si spegne.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.

- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Avvio dei monitor remoti utilizzando la composizione manuale

Seguire la procedura per avviare il monitor remoto sulla radio utilizzando la composizione manuale.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Comp. man.`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Numero radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Inserire l'ID o l'alias dell'utente, quindi premere per continuare.
   - Modificare l'ID composto in precedenza, quindi premere per continuare.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Monitor rem.`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
7. Attendere la conferma.

   In caso di esito positivo:
   - Viene emesso un tono indicatore positivo.
   - Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
   - L'audio della radio monitorata viene riprodotto per la durata programmata; sul display viene visualizzato `Monitor rem.`. Allo scadere del timer, viene emesso un tono di avviso e il LED verde si spegne.

   In caso di esito negativo:
   - Viene emesso un tono indicatore negativo.

- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Impostazioni dei contatti

I contatti compongono la rubrica della radio. Ogni voce corrisponde a un alias o un ID da utilizzare per inviare una chiamata. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

A seconda del contesto, ogni voce è associata con i diversi tipi di chiamata: chiamata di gruppo, chiamata privata, chiamata broadcast, chiamata generale sito, chiamata generale multisito, chiamata PC o chiamata dispatch.

Le chiamate PC e dispatch sono chiamate dati, disponibili solo con le rispettive applicazioni. Per informazioni più particolareggiate, consultare la documentazione che accompagna le applicazioni dati.

Inoltre, il menu Contatti consente di assegnare ciascuna voce a uno o più tasti numerici programmabili del microfono della tastiera. Se una voce è assegnata a un tasto numerico, la radio può comporre automaticamente il numero associato alla voce.

NOTA:
Ogni tasto numerico già assegnato a una voce è preceduto da un segno di spunta. Se il segno di spunta è visualizzato prima di `Vuoto`, non è stato assegnato alla voce alcun tasto numerico.

Ogni voce della lista Contatti riporta le seguenti informazioni:

- Tipo di chiamata
- Alias chiamata
- ID della chiamata

NOTA:
Se la funzione Privacy è attivata su un canale, è possibile effettuare chiamate di gruppo, private, generali e telefoniche con l'opzione Privacy attivata su quel canale. Solo le radio di destinazione che hanno la stessa chiave di privacy o lo stesso valore della chiave e ID della chiave possono decodificare la trasmissione.

Assegnazione di voci ai tasti numerici programmabili

Seguire la procedura per assegnare voci ai tasti numerici programmabili sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tasto program`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se il tasto numerico desiderato non è stato associato a una voce, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tasto numerico desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
- Se il tasto numerico desiderato è stato assegnato a una voce, sul display viene visualizzato `Tasto già assegnato` e sulla prima riga di testo viene visualizzato `Sovrascrivere?`. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione.

  La radio emette un tono indicatore positivo e sul display vengono visualizzati `Contatto salvato` e una mini notifica positiva.

  Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No` per tornare al passaggio precedente.

Rimozione delle associazioni tra voci e tasti numerici programmabili

Seguire la procedura per rimuovere le associazioni tra le voci e i tasti numerici programmabili sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere a lungo il tasto numerico programmato fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Continuare con passaggio 4.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tasto program`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vuoto`. Premere OK per effettuare la selezione.

La prima riga di testo visualizza `Cancella tasti?`.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione.

NOTA:
Dopo aver cancellato una voce, viene cancellata anche l'associazione tra la voce e il rispettivo tasto numerico programmato.

Viene emesso un tono indicatore positivo. Sul display viene visualizzato il messaggio `Contatto salvato`.
Il display torna automaticamente al menu precedente.

Aggiunta di nuovi contatti

Seguire la procedura per aggiungere nuovi contatti sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Nuovo cont.`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di contatto tra `Contatto radio` o `Contatto tel`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Immettere il numero del contatto con la tastiera, quindi premere OK per continuare.

6 Immettere il nome del contatto con la tastiera, quindi premere OK per continuare.

7 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tipo di suoneria desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Viene emesso un tono indicatore positivo.Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Impostazioni degli indicatori di chiamata

Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate private

Seguire la procedura per attivare o disattivare la suoneria per le chiamate private sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Chiam. privata`. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tono desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
  Il display mostra ✓ e il tono selezionato.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione.
  Se le suonerie sono state precedentemente attivate, sul display viene visualizzato ✓ accanto a `Off`.

  Se le suonerie sono state precedentemente disattivate, sul display non viene visualizzato ✓ accanto a `Off`.

Attivazione o disattivazione della suoneria per i messaggi di testo

Seguire la procedura per attivare o disattivare la suoneria per i messaggi di testo sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Msg testo`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Il display mostra ✓ e il tono corrente.

Attivazione o disattivazione della suoneria per l'avviso di chiamata

Seguire la procedura per attivare o disattivare le suonerie per gli avvisi di chiamata sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Avviso chiam.`. Premere OK per effettuare la selezione.

Attivazione e disattivazione della suoneria per un messaggio telemetrico di stato con testo

Seguire la procedura per attivare o disattivare le suonerie per i messaggi telemetrici di stato con testo sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Telemetria`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Il tono attualmente selezionato è indicato da ✓

Assegnazione di suonerie

È possibile programmare la radio in modo che emetta uno dei dieci toni di suonerie predefiniti alla ricezione di un avviso di chiamata o messaggio di testo da un determinato contatto. La radio emette i vari tipi di suonerie durante lo scorrimento della lista. Seguire la procedura per assegnare le suonerie alla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Le voci sono elencate in ordine alfabetico.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modifica`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere finché sul display non viene visualizzato il menu `Modifica suoneria`.

Il tono attualmente selezionato è contrassegnato da ✓.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tono desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Selezione di un tipo di avviso suoneria

NOTA:
Il pulsante programmato **Suon. Allarme** è assegnato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

È possibile impostare una vibrazione predefinita per le chiamate ricevute. Se l'impostazione Tutti i toni è disabilitata, sulla radio viene visualizzata l'icona Tutti i toni disattivati. Se l'impostazione Tutti i toni è abilitata, sulla radio viene visualizzato il tipo di suoneria avviso.

Nel caso di una suoneria temporanea, la radio vibra una volta. Nel caso di una suoneria continua, la radio vibra ripetutamente. Se si imposta Suoneria e vibrazione, la radio riproduce una particolare suoneria nel caso vi sia una trasmissione radio in entrata (ad es. avviso di chiamata, messaggio o messaggio). Questa suoneria assomiglia a un tono positivo o a una chiamata senza risposta.

Per le radio con batterie che supportano la funzione di vibrazione e sono collegate a una clip per cintura compatibile, le opzioni del tipo di avviso suoneria disponibili sono Silenzioso, Suoneria, Vibrazione e Suoneria e vibrazione.

Per le radio con batterie che non supportano la funzione di vibrazione e non sono collegate a una clip per cintura compatibile, il tipo di avviso suoneria viene automaticamente impostato su Suoneria.Le opzioni del tipo di avviso suoneria disponibili sono Silenzioso e Suoneria.

È possibile selezionare un tipo di avviso suoneria effettuando una delle operazioni descritte di seguito.

- Premere il pulsante **Tipo suoneria avviso** per accedere al menu corrispondente.

a. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Suoneria, Vibrazione, Suoneria e vibrazione o Silenzioso e premere OK per selezionare.

- Accedere a questa funzione utilizzando il menu.
  a. Premere OK per accedere al menu.
  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere OK per selezionare.
  c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio e premere OK per selezionare.
  d. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Toni/ avvisi e premere OK per selezionare.
  e. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Tipo suoneria avviso e premere OK per selezionare.
  f. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Suoneria, Vibrazione, Suoneria e vibrazione o Silenzioso e premere OK per selezionare.

Configurazione della modalità di vibrazione

NOTA:
Il pulsante programmato **Modo vibrazione** è assegnato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

La modalità di vibrazione è attivata quando la clip per cintura vibrante è collegata alla radio con una batteria che supporta la funzione di vibrazione.

È possibile configurare la modalità di vibrazione effettuando una delle operazioni descritte di seguito.

- Premere il pulsante **Modo vibrazione** programmato per accedere al menu corrispondente.
  a. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Breve, Media o Lunga epremere OK per selezionare.
- Accedere a questa funzione utilizzando il menu.
  a. Premere OK per accedere al menu.
  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità e premere OK per selezionare.

c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio` e premere OK per selezionare.

d. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/ avvisi` e premere OK per selezionare.

e. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modo vibrazione` e premere OK per selezionare.

f. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Breve`, `Media` o `Lunga` epremere OK per selezionare.

Volume del tono per gli allarmi progressivi

La radio può essere programmata in modo da emettere un avviso costante circa l'arrivo di una chiamata radio a cui non ha dato risposta. Questo avviso consiste in un tono il cui volume aumenta automaticamente nel tempo. Questa funzione è detta segnalazione allarmi progressiva. Seguire la procedura per aumentare in modo progressivo il volume del tono di allarme sulla radio.

Funzioni del registro chiamate

La radio memorizza i dettagli di tutte le chiamate private recentemente effettuate, ricevute o perse. Questo registro chiamate consente di visualizzare e gestire le chiamate recenti.

Gli avvisi di chiamata persa possono essere inclusi nei registri chiamate, a seconda della configurazione del sistema sulla radio. In ciascuna lista delle chiamate è possibile svolgere le seguenti attività:

- Memorizzare gli alias o gli ID nella lista Contatti
- Eliminare la chiamata
- Visualizzare i dettagli

Visualizzazione delle chiamate recenti

Seguire la procedura per visualizzare le chiamate recenti sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Registro chiamate`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista dei preferiti. Premere OK per effettuare la selezione.

Le liste disponibili sono `Perse`, `Risposte` e `Inviate`.

Sul display viene visualizzata la chiamata più recente.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista.

È possibile avviare una chiamata privata con l'alias o l'ID attualmente visualizzato sul display premendo il pulsante **PTT**.

Memorizzazione di alias o ID dalla lista delle chiamate

Seguire la procedura per memorizzare gli alias o gli ID sulla radio dalla lista delle chiamate.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Registro chiamate`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista richiesta. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Memorizza`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato un cursore lampeggiante.

6 Inserire il resto dei caratteri dell'alias desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

È possibile memorizzare un ID senza un alias.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Eliminazione di chiamate dalla lista delle chiamate

Seguire la procedura per eliminare le chiamate sulla radio dalla lista delle chiamate.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Registro chiamate`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista richiesta. Premere OK per effettuare la selezione.

Se l'elenco è vuoto:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Eliminare voce?`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere OK per selezionare `Sì` ed eliminare la voce.
  Sul display viene visualizzato `Entry Deleted` (Voce eliminata).
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No`. Premere OK per effettuare la selezione.

La radio ritorna alla schermata precedente.

Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate

Seguire la procedura per visualizzare i dettagli sulla radio dalla lista delle chiamate.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Registro chiamate`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista richiesta. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis. dettagli`, Premere OK per effettuare la selezione.

Il display mostra i dettagli.

Funzionamento dell'avviso di chiamata

Gli avvisi di chiamata consentono di avvisare un utente di radio specifico di richiamare non appena è disponibile.

Questa funzione è disponibile solo per gli alias o gli ID degli utenti ed è accessibile dal menu mediante Contatti o tramite un pulsante di **accesso rapido** programmato.

In Capacity Max, la funzione Avviso di chiamata consente a un utente della radio o dispatcher di inviare un avviso a un altro utente della radio per chiedergli di richiamare l'utente della radio che ha avviato la chiamata quando questi è disponibile. In questa funzione non viene utilizzata alcuna comunicazione vocale.

Il funzionamento dell'opzione Avviso di chiamata può essere configurato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema in due modi:

- La radio viene configurata per consentire all'utente di premere il pulsante **PTT** per rispondere direttamente all'utente che ha avviato la chiamata effettuando una chiamata privata.
- La radio viene configurata per consentire all'utente di premere il pulsante **PTT** e continuare la comunicazione con un altro talkgroup. Premere il pulsante **PTT** quando viene emesso l'avviso di chiamata non consente all'utente di rispondere a chi ha avviato la chiamata.

  L'utente deve accedere all'opzione Registro chiamate perse nel menu Reg. chiamate e rispondere all'avviso di chiamata da qui.

Una chiamata privata OACSU (Off Air Call Set-Up) consente all'utente di rispondere immediatamente, mentre una chiamata privata FOACSU (Full Off Air Call Set-Up) richiede che utente confermi la chiamata. Le chiamate di tipo OACSU sono, pertanto, consigliate per la funzione Avviso di chiamata. Vedere la Chiamata privata a pagina 64.

Effettuazione di avvisi di chiamata

Seguire la procedura per effettuare avvisi di chiamata sulla radio.

1. Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

   Sul display viene visualizzato `Avviso chiam.` e l'alias o l'ID dell'utente. Il LED verde si illumina.

2. Attendere la conferma.

   Se si riceve una conferma di ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Se non si riceve una conferma di ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Effettuazione di avvisi di chiamata dalla lista Contatti

Seguire la procedura per effettuare avvisi di chiamata sulla radio utilizzando la lista Contatti.

1. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Avviso chiam.`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Sul display viene visualizzato `Avviso chiam.` e l'alias o l'ID dell'utente. Il LED verde si illumina.
4. Attendere la conferma.

   Se si riceve una conferma di ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
   Se non si riceve una conferma di ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Risposta agli avvisi di chiamata

Seguire la procedura per rispondere agli avvisi di chiamata sulla radio.

Alla ricezione di un avviso di chiamata:

- Viene emesso un tono ripetitivo.
- Il LED giallo lampeggia.
- Sul display viene visualizzata la lista delle notifiche, contenente un avviso di chiamata e l'alias o l'ID della radio chiamante.

A seconda della configurazione effettuata dal rivenditore o dall'amministratore di sistema, è possibile rispondere a un avviso di chiamata effettuando una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **PTT** e rispondere con una chiamata privata direttamente al chiamante.
- Premere il pulsante **PTT** per continuare le comunicazioni del talkgroup.
  L'avviso di chiamata passa all'opzione Chiamata persa nel Registro chiamate. È possibile rispondere al chiamante dal registro delle chiamate perse.

Per ulteriori informazioni, vedere Lista delle notifiche a pagina 149 e Funzioni del registro chiamate a pagina 104.

Modalità Disattiva audio

La Modalità Muto fornisce all'utente la possibilità di disattivare tutti gli indicatori audio della radio.

Una volta avviata la funzione Modalità Muto, tutti gli indicatori audio sono vengono disattivati ad eccezione delle funzioni con priorità superiore, ad esempio le operazioni di emergenza.

Quando si esce dalla Modalità Muto, nella radio vengono riattivati i toni e le trasmissioni audio in corso.

NOTA:
Si tratta di un'opzione acquistabile. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Attivazione della Modalità Muto

Seguire la procedura per attivare la Modalità Muto.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Accedere a questa funzione tramite il pulsante programmato **Modalità Muto**.
- Accedere a questa funzione posizionando la radio momentaneamente con lo schermo verso il basso.

A seconda del modello di radio, la funzione Schermo giù può essere attivata dal menu della radio o dall'amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

IMPORTANTE:
L'utente può attivare solo una tra le opzioni Man Down e Schermo giù alla volta. Non è possibile attivare entrambe le funzioni.

NOTA:
La funzione Schermo giù è disponibile solo per DP3661e.

Quando la Modalità Muto è attivata, si verifica quanto segue:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzato il messaggio `FSI MUTE MODE ON`.
- Il LED rosso inizia a lampeggiare finché la Modalità Muto non viene disattivata.
- Sul display viene visualizzata l'icona **Modalità Muto** nella schermata iniziale.
- L'audio della radio viene disattivato.
- Il Timer modalità Muto inizia il conto alla rovescia della durata configurata.

Impostazione del Timer modalità Muto

È possibile attivare la Modalità Muto per un periodo prestabilito di tempo impostando il Timer modalità Muto. La durata del timer viene configurata nel menu della radio e va da 0,5 a 6 ore. La Modalità Muto viene disattivata quando il timer scade.

Se il timer viene lasciato sul valore 0, la radio resta in Modalità Muto per un periodo di tempo indefinito finché non viene posizionata con lo schermo verso l'alto o il pulsante **Modalità Muto** non viene premuto.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Timer modalità Muto`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ per modificare il valore numerico di ciascuna cifra, quindi premere .

Uscita dalla Modalità Muto

È possibile uscire automaticamente da questa funzione quando scade il Timer modalità Muto.

Per uscire manualmente dalla Modalità Muto, completare una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Modalità Muto** programmato.
- Premere il pulsante PTT su qualsiasi voce.
- Posizionare momentaneamente la radio con lo schermo rivolto verso l'alto.

NOTA:
La funzione Schermo giù è disponibile solo per DP3661e.

Quando la Modalità Muto è disattivata, si verifica quanto segue:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzato `FSI_MUTE_MODE_OFF`.
- Il LED rosso lampeggiante si spegne.
- L'icona **Modalità Muto** scompare dalla schermata iniziale.
- Sulla radio viene riattivato l'audio e ripristinato lo stato dell'altoparlante.
- Se il timer non è scaduto, il Timer modalità Muto viene arrestato.

NOTA:
È anche possibile uscire dalla Modalità Muto se l'utente trasmette la voce o passa a un canale non programmato.

Funzionamento in emergenza

L'allarme di emergenza viene utilizzato per indicare una situazione critica. È possibile avviare un'emergenza in qualsiasi momento, anche se è in corso un'attività sul canale corrente.

In Capacity Max, la radio ricevente può supportare solo un singolo allarme di emergenza alla volta. Se avviato, un secondo allarme di emergenza può sovrascrivere il primo.

Quando si riceve l'allarme di emergenza, il destinatario può scegliere di eliminarlo e uscire dalla Lista allarmi o rispondere all'allarme di emergenza premendo il pulsante **PTT** e trasmettendo una chiamata non Emergency Voice.

Il rivenditore o l'amministratore di rete può impostare la durata della pressione per il pulsante programmato **Emergenza**, simile per tutti gli altri pulsanti. Questa durata deve tuttavia essere diversa da quella prevista per la pressione lunga:

Pressione breve
Durata compresa tra 0,05 e 0,75 secondi.

Pressione prolungata
Durata compresa tra 1 e 3,75 secondi.

Il pulsante di **emergenza** viene assegnato tramite la funzione Emerg. att./Emerg. disatt. Per conoscere in che modo è stato programmato il pulsante di **emergenza**, rivolgersi al rivenditore.

NOTA:
Qualora per attivare la modalità di emergenza sia necessaria una breve pressione del pulsante di **emergenza**, premere a lungo il pulsante di **emergenza** per uscire dalla suddetta modalità.

Qualora per attivare la modalità di emergenza sia necessaria una pressione lunga del pulsante di **emergenza**, esercitare una breve pressione sul pulsante di **emergenza** per uscire dalla suddetta modalità.

La radio supporta tre tipi di allarmi di emergenza:

- Allarme di emergenza
- Allarme di emergenza con chiamata
- Allarme di emergenza con voce a seguire

Inoltre, ogni allarme dispone delle seguenti opzioni:

Regular
La radio trasmette un segnale di allarme e mostra indicatori visivi e/o acustici.

Silent
Silenzioso c/ voce
La radio trasmette un segnale di allarme senza mostrare alcun indicatore visivo o acustico, ma viene emesso un tono attraverso gli altoparlanti in caso di chiamate in arrivo.

NOTA:
È possibile assegnare al pulsante di **emergenza** programmato solo uno degli allarmi descritti in precedenza.

Invio di allarmi di emergenza

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza, ossia un segnale non vocale, che attiva un indicatore di avviso in un gruppo di radio. Seguire la procedura per inviare allarmi di emergenza sulla radio.

La radio non visualizza indicatori sonori o visivi in modalità di emergenza quando è impostata su Silenzioso.

1 Premere il pulsante programmato **Emerg. att**.

Viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Sul display vengono visualizzati `Allarmi Tx` e l'alias di destinazione.
- Sul display, vengono visualizzati `Telegr. Tx` e l'alias di destinazione.

Il LED verde si illumina. Viene visualizzata l'icona **Emergenza**.

NOTA:
Se la funzione è programmata, viene emesso un tono per la ricerca di emergenza. Il tono viene disattivato quando la radio trasmette o riceve chiamate vocali e si interrompe quando la radio esce dalla modalità di emergenza. Il Tono ricerca di emergenza può essere programmato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema.

2 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono di emergenza.
- Il LED verde lampeggia.
- Sul display viene visualizzato `Allarme inviato`.

Se non si ottengono i risultati desiderati dopo aver esaurito tutti i tentativi disponibili:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzato `Allarme fallito`.

La radio esce dalla modalità Allarme di emergenza e torna alla schermata principale.

NOTA:
Quando è configurata solo per l'allarme di emergenza, la procedura di emergenza consiste solo nell'invio dell'allarme di emergenza. L'emergenza termina quando viene ricevuta la conferma di ricezione dal sistema o quando i tentativi di accesso al canale sono esauriti.

Durante il funzionamento in modalità di solo allarme di emergenza, all'invio di un allarme di emergenza non vengono associate chiamate vocali.

Invio di allarmi di emergenza tramite chiamata

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza tramite chiamata a un gruppo di radio o dispatcher. Alla ricezione della conferma da parte di

un'infrastruttura del gruppo, un gruppo di radio può comunicare sul canale di emergenza programmato. Seguire la procedura per inviare allarmi di emergenza con chiamata sulla radio.

La radio deve essere configurata per gli allarmi di emergenza e le chiamate, al fine di effettuare una chiamata di emergenza in seguito all'allarme.

1 Premere il pulsante **Emerg. att.** programmato. Viene visualizzato quanto segue:

Sul display vengono visualizzati `Allarme TX` e l'alias di destinazione. Viene visualizzata l'icona **Emergenza**.Il LED verde si illumina.

NOTA:
Se la funzione è programmata, viene emesso un tono per la ricerca di emergenza. Il tono viene disattivato quando la radio trasmette o riceve chiamate vocali e si interrompe quando la radio esce dalla modalità di emergenza.

Se si riceve conferma della ricezione dell'allarme di emergenza:

- Viene emesso un tono di emergenza.
- Il LED verde lampeggia.
- Sul display viene visualizzato `Allarme inviato`.
- La radio entra nella modalità di chiamata di emergenza quando sul display vengono visualizzati `Emergenza` e l'alias del gruppo di destinazione.

Se non si riceve conferma della ricezione dell'allarme di emergenza:

- Vengono esauriti tutti i tentativi.
- Viene emesso un tono basso.
- Sul display viene visualizzato `Allarme fallito`.
- La radio esce dalla modalità Allarme di emergenza.

2 Premere il pulsante **PTT** per iniziare una trasmissione voce.

Il LED verde si illumina.Sul display viene visualizzata l'icona **Chiam. gruppo**.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

4 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il display mostra il chiamante e gli alias del gruppo.

5 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

6 Premere il pulsante programmato **Emerg. disatt.** per uscire dalla modalità di emergenza.

La radio torna alla schermata principale.

NOTA:
A seconda della programmazione della radio, potrebbe essere riprodotto il tono che indica quando è possibile iniziare a parlare. Rivolgersi al rivenditore della radio o all'amministratore di sistema per ulteriori informazioni sulla programmazione della radio per le emergenze.

NOTA:
L'utente che avvia la chiamata di emergenza può premere per terminare una chiamata di emergenza in corso. La radio torna allo stato di chiamata inattiva, ma la schermata della chiamata di emergenza resta aperta.

Invio di allarmi di emergenza con successiva trasmissione della voce

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza con successiva trasmissione della voce a un gruppo di radio. Il microfono della radio viene attivato automaticamente, consentendo di comunicare con il gruppo di radio senza premere il pulsante **PTT**. Questo stato di microfono attivato è conosciuto come *microfono acceso*.

Se la modalità Ciclo di emergenza è attivata sulla radio, *microfono acceso* e il periodo di ricezione vengono ripetuti per il tempo programmato. Nella modalità Ciclo di emergenza, le chiamate ricevute vengono emesse attraverso l'altoparlante.

Se si preme il pulsante **PTT** durante il periodo di ricezione programmato, viene emesso il tono di operazione non consentita, che segnala che si deve rilasciare il pulsante **PTT**. La radio ignora la pressione del pulsante **PTT** e resta nella modalità di emergenza.

Se si preme il pulsante **PTT** con il *microfono acceso* e lo si continua a premere anche al termine del periodo previsto per il *microfono acceso*, la radio continua a trasmettere fino a quando non viene rilasciato il pulsante **PTT**.

Se la richiesta di allarme di emergenza ha esito negativo, la radio non riprova a inviarla e attiva direttamente lo stato del *microfono acceso*.

NOTA:
Alcuni accessori potrebbero non supportare il *microfono acceso*. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Seguire la procedura per inviare allarmi di emergenza con successiva trasmissione della voce sulla radio.

1 Premere il pulsante programmato **Emerg. att**.

Viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Sul display vengono visualizzati `Allarme TX` e l'alias di destinazione.
- Sul display, vengono visualizzati `Telegr. Tx` e l'alias di destinazione.

Il LED verde si illumina. Viene visualizzata l'icona **Emergenza**.

2 Quando sul display viene visualizzato il messaggio `Allarme inviato`, parlare chiaramente nel microfono.

La radio interrompe automaticamente la trasmissione:

- Allo scadere della durata della funzione *microfono acceso* e della ricezione delle chiamate, se la modalità Ciclo di emergenza è attivata.
- Allo scadere della durata della funzione *microfono acceso*, se la modalità Ciclo di emergenza è disattivata.

3 Premere il pulsante programmato **Emerg. disatt.** per uscire dalla modalità di emergenza.

La radio torna alla schermata principale.

Ricezione di allarmi di emergenza

La radio ricevente può supportare solo un singolo allarme di emergenza alla volta. Se avviato, un secondo allarme di emergenza può sovrascrivere il primo. Seguire la procedura per ricevere e visualizzare gli allarmi di emergenza sulla radio.

Quando si riceve un allarme di emergenza:

- Viene emesso un tono.
- Il LED rosso lampeggia.
- Sul display vengono visualizzati la lista di allarmi di emergenza, l'ID o l'alias del talkgroup di emergenza e l'ID o l'alias della radio trasmittente.

1. Premere per visualizzare l'allarme.
2. Premere per visualizzare le opzioni e i dettagli delle azioni della voce nella finestra Lista allarmi.
3. Premere e selezionare `Sì` per uscire dalla Lista allarmi.

   La radio torna alla schermata principale e viene visualizzata un'**icona di emergenza** nella parte superiore, per indicare l'allarme di emergenza non risolto. L'**icona di emergenza** scompare una volta che la voce nella Lista allarmi viene eliminata.
4. Premere OK per accedere al menu.
5. Selezionare `Lista allarmi` per accedere nuovamente alla lista degli allarmi.

Risposta agli allarmi di emergenza

Quando si riceve l'allarme di emergenza, il destinatario può scegliere di eliminarlo e uscire dalla Lista allarmi o rispondere all'allarme di emergenza premendo il pulsante **PTT** e trasmettendo una chiamata non Emergency Voice. Seguire la procedura per rispondere agli allarmi di emergenza sulla radio.

1. Se la funzione Indicazione allarme emergenza è attivata, la lista di allarmi di emergenza viene visualizzata quando la radio riceve un allarme di emergenza. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.
2. Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando

l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per trasmettere una chiamata vocale non Emergency Voice allo stesso gruppo a cui era destinato l'allarme di emergenza.

Il LED verde si illumina.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

4 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio che ha avviato l'emergenza risponde:

- Il LED rosso lampeggia.
- Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiamata di emergenza**, l'ID o l'alias del talkgroup di emergenza e l'ID o l'alias della radio trasmittente.

NOTA:
Se la funzione Indicazione chiamata di emergenza non è attivata, sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo**, l'ID o l'alias del talkgroup di emergenza e l'ID o l'alias della radio trasmittente.

Risposta agli allarmi di emergenza tramite chiamata

Seguire la procedura per rispondere agli allarmi di emergenza tramite chiamata sulla radio.

Alla ricezione di una chiamata di emergenza:

- Il tono della chiamata di emergenza viene emesso se la funzione Indicazione chiamata emergenza e il tono di decodifica della chiamata di emergenza sono attivati. Il tono della chiamata di emergenza non verrà emesso se è attivata solo la funzione Indicazione chiamata emergenza.
- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiamata di emergenza**.

- Sulla riga di testo vengono visualizzati l'ID o l'alias del talkgroup di emergenza e l'ID o l'alias della radio trasmittente.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

1 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT**, per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

Il LED verde si illumina.

2 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio che ha avviato l'emergenza risponde:

- Il LED rosso lampeggia.

- Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiamata di emergenza**, l'ID o l'alias del talkgroup di emergenza e l'ID o l'alias della radio trasmittente.

NOTA:
Se la funzione Indicazione chiamata di emergenza non è attivata, sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo**, l'ID o l'alias del talkgroup di emergenza e l'ID o l'alias della radio trasmittente.

Messaggi di stato

Questa funzione consente all'utente di inviare messaggi di stato ad altre radio.

La lista Stato rapido viene configurata mediante CPS-RM e include fino a un massimo di 99 stati.

Ciascun messaggio di stato può contenere fino a 16 caratteri.

NOTA:
Ogni stato ha un valore digitale corrispondente compreso tra 0 e 99. Per ciascuno stato è possibile specificare un alias per farvi riferimento più facilmente.

Invio di messaggi di stato

Completare la procedura descritta di seguito per inviare un messaggio di stato.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato. Saltare i passaggi seguenti.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato rapido`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio di stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'ID o l'alias dell'utente desiderato o l'ID o l'alias di gruppo. Premere OK per effettuare la selezione.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Stato rapido` sul display viene visualizzata momentaneamente una mini notifica positiva.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al messaggio di stato inviato.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Stato rapido` sul display viene visualizzata momentaneamente una notifica di errore.

Invio di un messaggio di stato utilizzando un pulsante programmabile

Seguire la procedura per inviare un messaggio di stato utilizzando un pulsante programmabile.

1. Premere il pulsante programmato **Messaggio di stato**.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio di stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione. Viene visualizzata la lista dei contatti.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'ID o l'alias dell'utente desiderato o l'ID o l'alias di gruppo. Premere OK per effettuare la selezione.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Stato rapido` sul display viene visualizzata momentaneamente una mini notifica positiva.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al messaggio di stato inviato.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Stato rapido` sul display viene visualizzata momentaneamente una notifica di errore.

Invio di un messaggio di stato dalla lista Contatti

Seguire la procedura per inviare un messaggio di stato utilizzando la lista Contatti.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'ID o l'alias dell'utente desiderato o l'ID o l'alias di gruppo. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Invia stato`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio di stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Il LED si spegne.

- Prima di tornare alla schermata `Stato rapido` sul display viene visualizzata momentaneamente una mini notifica positiva.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al messaggio di stato inviato.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Stato rapido` sul display viene visualizzata momentaneamente una notifica di errore.

Invio del messaggio di stato utilizzando la composizione manuale

Seguire la procedura per inviare un messaggio di stato utilizzando la composizione manuale.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Comp. man.`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Numero radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Inserire l'ID o l'alias dell'utente richiesto, o l'ID e l'alias del gruppo, quindi premere OK per continuare.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Invia stato`. Premere OK per effettuare la selezione.
7. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio di stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Stato rapido` sul display viene visualizzata momentaneamente una mini notifica positiva.

- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al messaggio di stato inviato.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Stato rapido` sul display viene visualizzata momentaneamente una notifica di errore.

Visualizzazione dei messaggi di stato

Seguire la procedura per visualizzare i messaggi di stato.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio di stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

   Il contenuto del messaggio di stato viene visualizzato all'utente della radio.

I messaggi di stato ricevuti possono anche essere visualizzanti accedendo all'elenco delle notifiche. Per ulteriori informazioni, vedere Lista delle notifiche a pagina 149.

Risposta ai messaggi di stato

Seguire la procedura per rispondere ai messaggi di stato.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio di stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Viene visualizzato il contenuto dello stato. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Rispondi`. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio di stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Inbox` sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al messaggio di stato inviato.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Il LED si spegne.
- Prima di tornare alla schermata `Inbox` sul display viene visualizzata momentaneamente una notifica di errore.

Eliminazione di un messaggio di stato

Seguire la procedura per eliminare un messaggio di stato dalla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio di stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Viene visualizzato il contenuto dello stato. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione.

- Prima di tornare alla schermata `Inbox` sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Eliminazione di tutti i messaggi di stato

Seguire la procedura per eliminare tutti i messaggi di stato dalla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina tutto`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione.

- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.

Messaggistica di testo

La radio è in grado di ricevere dati, ad esempio un messaggio di testo, da un'altra radio o da un'applicazione messaggio di testo.

Sono disponibili 2 tipi di messaggi di testo: messaggi di testo brevi DMR e messaggi di testo.

Il numero massimo di caratteri per l'invio e la ricezione di un messaggio di testo è 280 caratteri (compresa la riga dell'oggetto). La riga dell'oggetto viene visualizzata quando si ricevono messaggi dalle applicazioni e-mail. Il numero massimo di 280 caratteri è valido solo per i modelli con l'ultima versione del software e dell'hardware. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Per i messaggi di testo brevi DMR, il numero massimo di caratteri è 23.

La schermata corrente viene chiusa alla scadenza del tempo di inattività.

NOTA:
per la lingua araba, la direzione dell'immissione del testo è da destra verso sinistra.

NOTA:

la pressione prolungata di consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Text Messages

I messaggi di testo sono conservati in una casella di posta e vengono ordinati per data di ricezione a partire da quella più recente.

Visualizzazione dei messaggi di testo

Seguire la procedura per visualizzare i messaggi di testo sulla radio.

1. Premere per accedere al menu.
2. Premere o fino a visualizzare `Messaggi`. Premere per effettuare la selezione.
3. Premere o fino a visualizzare `Inbox`. Premere per effettuare la selezione.

   Se la casella di posta in arrivo è vuota:

   - Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
   - Viene emesso un tono, se il tono della tastiera è attivato.
4. Premere o fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere per effettuare la selezione.

   Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, sul display è visualizzata la riga dell'oggetto.

Visualizzazione dei messaggi di testo con stato di telemetria

Seguire la procedura per visualizzare un messaggio di testo con stato di telemetria dalla Inbox.

1. Premere per accedere al menu.
2. Premere o fino a visualizzare `Messaggi`. Premere per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

È impossibile rispondere a un messaggio di testo con stato di telemetria.

Sul display viene visualizzato `Telemetria: <Messaggio di testo con stato>`.

5 Premere a lungo ↩ per tornare alla schermata principale.

Visualizzazione dei messaggi di testo salvati

Seguire la procedura per visualizzare i messaggi di testo salvati sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bozze`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Risposta ai messaggi di testo

Seguire la procedura per rispondere a un messaggio di testo sulla radio.

Quando si riceve un messaggio di testo:

- Sul display viene visualizzata la lista delle notifiche, con l'alias o l'ID del mittente.
- Sul display viene visualizzata l'icona **Messaggio**.

NOTA:
Se si preme il pulsante **PTT**, la radio esce dalla schermata di avviso dei messaggi di testo e instrada una chiamata privata o di gruppo al mittente del messaggio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Leggi`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato il messaggio di testo. Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, sul display è visualizzata la riga dell'oggetto.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Leggi dopo`. Premere OK per effettuare la selezione. La radio torna alla schermata in cui si trovava prima della ricezione del messaggio di testo.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione.

2 Premere ↩ per tornare alla casella di posta.

Risposta ai messaggi di testo con un testo predefinito

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Procedere al passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, sul display è visualizzata la riga dell'oggetto.

5 Premere OK per accedere al sottomenu.

6 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio torna alla schermata dell'opzione `Reinvia`.

Inoltro di messaggi di testo

Seguire la procedura per inoltrare messaggi di testo sulla radio.

Quando ci si trova nella schermata dell'opzione `Reinvia`:

1 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inoltra`, quindi premere OK per inviare il messaggio all'alias o all'ID di un altro terminale radio o gruppo.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea per confermare che è in corso l'invio del messaggio.

3 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Rinvio di messaggi di testo

Seguire la procedura per rinviare messaggi di testo sulla radio.

Quando ci si trova nella schermata dell'opzione Reinvia:

Premere per rinviare lo stesso messaggio al medesimo alias o ID dell'utente o del gruppo.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio torna alla schermata dell'opzione Reinvia.

Eliminazione di tutti i messaggi di testo dalla casella di posta

Seguire la procedura per eliminare tutti i messaggi di testo dalla casella Inbox sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggi. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Inbox. Premere OK per effettuare la selezione.

Se la casella di posta in arrivo è vuota:

- Sul display viene visualizzato Lista vuota.
- Viene emesso un tono.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Elimina tutto. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Sì. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Eliminazione di tutti i messaggi di testo dalla casella di posta

Seguire la procedura per eliminare tutti i messaggi di testo dalla casella Inbox sulla radio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Se la casella di posta in arrivo è vuota:
   - Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
   - Viene emesso un tono.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina tutto`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Eliminazione dei messaggi di testo salvati nella cartella Bozze

Seguire la procedura per eliminare i messaggi di testo salvati nella cartella Bozze sulla radio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bozze`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere per eliminare il messaggio di testo.

Messaggi di testo inviati

Quando un messaggio è stato inviato a un'altra radio, viene salvato nella cartella Msg inviati. Il messaggio di testo inviato per ultimo viene sempre aggiunto all'inizio della lista Msg inviati. È possibile inviare, inoltrare o eliminare un messaggio di testo inviato.

Nella cartella Msg inviati vengono memorizzati gli ultimi 30 messaggi inviati. Quando la cartella è piena, il successivo messaggio inviato sostituirà automaticamente il messaggio di testo più vecchio della cartella.

se si esce dalla schermata di invio messaggi durante l'invio del messaggio, la radio aggiorna lo stato del messaggio nella cartella Msg inviati senza fornire alcuna indicazione audio o visiva.

Se la modalità operativa viene cambiata o la radio viene spenta prima che lo stato del messaggio sia stato aggiornato nella cartella Msg inviati, la radio non è in grado di inviare i messaggi in corso e li contrassegnerà automaticamente con l'icona **Non inviato**.

La radio supporta un numero massimo di cinque messaggi in corso alla volta. Durante l'invio dei messaggi, la radio non è in grado di inviarne altri e li contrassegna automaticamente con l'icona **Non inviato**.

Se si preme a lungo in qualsiasi momento, la radio torna alla schermata principale.

Visualizzazione dei messaggi di testo inviati

Seguire la procedura per visualizzare i messaggi di testo inviati sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Msg inviati`. Premere OK per effettuare la selezione.

Se la cartella Msg inviati è vuota:

- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
- Viene emesso un tono basso, se il tono della tastiera è attivato.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Invio di messaggi di testo inviati

Seguire la procedura per inviare un messaggio di testo inviato sulla radio.

Durante la visualizzazione di un messaggio inviato:

1 Premere OK.

2 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio passa alla schermata dell'opzione `Reinvia`. Per ulteriori informazioni, vedere Rinvio di messaggi di testo a pagina 129.

Eliminazione di tutti i messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati

Seguire la procedura per eliminare tutti i messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Msg inviati`. Premere OK per effettuare la selezione.

Se Msg inviati è vuoto:

- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
- Viene emesso un tono.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina tutto`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No`. Premere OK per effettuare la selezione. La radio ritorna alla schermata precedente.

Messaggi di testo predefiniti

Invio di messaggi di testo predefiniti

Seguire la procedura per inviare messaggi di testo predefiniti sulla radio a un alias predefinito.

1 Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea per confermare che è in corso l'invio del messaggio.

2 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

- La radio passa alla schermata dell'opzione `Reinvia`. Per ulteriori informazioni, vedere Rinvio di messaggi di testo a pagina 129.

Configurazione dell'immissione di testo

La radio consente di configurare testo differente.

Prediz. parola

Maiusc frase

Questa funzione viene utilizzata per inserire automaticamente l'iniziale maiuscola della prima parola di ogni frase.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Maiusc frase`. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere OK per attivare la funzione Maiusc frase. Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
   - Premere OK per disattivare l'opzione Maiusc frase. Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Visualizzazione delle parole personalizzate

È possibile aggiungere le proprie parole personalizzate nel dizionario integrato della radio. La radio le conserva in un elenco.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo`.Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Diz. personale`. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elenco parole`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Sul display viene visualizzato l'elenco delle parole personalizzate.

Modifica delle parole personalizzate

È possibile modificare le parole personalizzate salvate nella radio

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Diz. personale`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elenco parole`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display, vengono visualizzate le parole personalizzate.

7 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la parola desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

8 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modifica`. Premere OK per effettuare la selezione.

9 Per modificare la parola personalizzata, utilizzare la tastiera.

- premere ◀ per spostarsi di uno spazio a sinistra.
- Premere ▶ per spostarsi di uno spazio a destra.
- Premere il tasto * per cancellare i caratteri indesiderati.
- Premere a lungo # per modificare il metodo di immissione del testo.

10 Premere dopo l'inserimento della parola personalizzata.

Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea che conferma il salvataggio della parola personalizzata.

- Se l'operazione va a buon fine, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
- Se l'operazione non riesce, viene emesso un tono a basso volume e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Aggiunta di parole personalizzate

È possibile aggiungere parole personalizzate al dizionario della radio integrato.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Diz. personale`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Aggiungi nuova`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display, vengono visualizzate le parole personalizzate.

7 Per modificare la parola personalizzata, utilizzare la tastiera.

- premere ◀ per spostarsi di uno spazio a sinistra.
- Premere ▶ per spostarsi di uno spazio a destra.
- Premere il tasto * per cancellare i caratteri indesiderati.
- Premere a lungo # per modificare il metodo di immissione del testo.

8 Premere dopo l'inserimento della parola personalizzata.

Sul display, viene visualizzata una mini notifica temporanea che conferma il salvataggio della parola personalizzata.

- Se l'operazione va a buon fine, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
- Se l'operazione non riesce, viene emesso un tono a basso volume e sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Eliminazione di una parola personalizzata

Seguire la procedura per eliminare le parole personalizzate salvate nella radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Diz. personale`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la parola desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione.

8 Scegliere una delle seguenti opzioni:

- In `Eliminare la voce?`, premere per selezionare `Sì`. Sul display viene visualizzato `Entry Deleted` (Voce eliminata).
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No`. Premere per tornare alla schermata precedente.

Eliminazione di tutte le parole personalizzate

Seguire la procedura per eliminare tutte le parole personalizzate dal dizionario integrato della radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Immetti testo`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Diz. personale`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina tutto`.Premere OK per effettuare la selezione.

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- In `Eliminare la voce?`, premere per selezionare `Sì`. Sul display viene visualizzato .
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No` per tornare alla schermata precedente. Premere OK per effettuare la selezione.

Privacy

Questa funzione utilizza una tecnica di scrambling basata su software e consente di evitare che utenti non autorizzati sintonizzati su un canale possano ascoltare le conversazioni. Lo scrambling non viene però effettuato sulle porzioni di segnalazione e identificazione utente di una trasmissione.

Per inviare una trasmissione con funzione Privacy attivata, tale funzione deve essere abilitata sul canale su cui si trasmette. Questo requisito non è tuttavia necessario per la ricezione di una trasmissione. Mentre è sintonizzata su un canale abilitato per la privacy, la radio è in grado di ricevere trasmissioni chiare (decodificate).

Su un canale abilitato per la privacy, la radio è in grado di ricevere chiamate chiare o decodificate, a seconda di come è stata programmata. Inoltre, la radio può riprodurre o meno un tono di attenzione a seconda di come è programmata.

NOTA:
Alcuni modelli di radio potrebbero non offrire la funzione Privacy o utilizzare una configurazione diversa. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Attivazione o disattivazione della privacy

Seguire la procedura per l'attivazione e disattivazione della privacy sulla radio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Privacy**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Privacy`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Attivo`.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Disattivo. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce Disattivo.

Inibizione risp.

Questa funzione consente di impedire alla radio di rispondere a eventuali trasmissioni in entrata.

NOTA:
Si tratta di un'opzione acquistabile. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

Se attivata, la radio non genera alcuna trasmissione in uscita in risposta a trasmissioni in entrata, ad esempio Controllo radio, Avviso chiamata, Disatt. radio, Monitor remoto, Automatic Registration Service (ARS), la risposta a messaggi privati e l'invio di report sulla posizione GPS. La radio non è in grado di ricevere Chiamate private confermate se questa funzione è attivata. Tuttavia, la radio è in grado di inviare manualmente la trasmissione.

Attivazione o disattivazione di Inibizione risp.

Seguire la procedura per attivare o disattivare Inibizione risp. sulla radio.

Premere il pulsante programmato **Inibizione risp.**

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata momentaneamente una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata momentaneamente una mini notifica negativa.

Disattiva temporaneamente/Riattiva

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare una radio nel sistema. Ad esempio, il distributore o l'amministratore di sistema può disattivare una radio rubata per impedire agli utenti non autorizzati di utilizzarla, e riattivarla quando è stata recuperata.

È possibile disattivare o riattivare una radio attraverso la console o un comando avviato da un'altra radio.

Una volta disattivata, la radio emette un tono indicatore negativo e sulla schermata iniziale viene visualizzato il messaggio CHANNEL_DENIED.

Quando una radio viene disattivata, non può richiedere né ricevere qualsiasi servizio avviato dall'utente sul sistema che esegua la procedura di disattivazione. Tuttavia, la radio può passare a un altro sistema. La radio continua a inviare i rapporti sulla posizione GPS e può essere controllata in remoto quando è disattivata temporaneamente.

NOTA:
Il distributore o l'amministratore di sistema può disattivare la radio in modo permanente. Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione radio a pagina 146.

Disattivazione temporanea di una radio

Seguire la procedura per disattivare una radio.

1 Premere il pulsante programmato **Disatt. radio**.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

Il LED verde lampeggia.

3 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Disattivazione temporanea di una radio dalla lista Contatti

Seguire la procedura per disattivare una radio utilizzando la lista Contatti.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disatt. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato `Disatt. radio: <ID o alias dell'utente>`.Il LED verde lampeggia.

5 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Disattivazione temporanea di una radio utilizzando la composizione manuale

Seguire la procedura per disattivare una radio utilizzando la composizione manuale.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Comp. man.`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Inserire l'ID dell'utente, quindi premere OK per continuare.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disatt. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde lampeggia.

6 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Riattivazione di una radio

Seguire la procedura per attivare una radio.

1 Premere il pulsante programmato **Attiv. radio**.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato `Attiv. radio: <ID o alias dell'utente>`.Il LED verde si illumina.

3 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Riattivazione di una radio dalla lista Contatti

Seguire la procedura per riattivare una radio utilizzando la lista Contatti.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attiv. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato `Attiv. radio: <ID o alias dell'utente>`.Il LED verde si illumina.

5 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Riattivazione di una radio utilizzando la composizione manuale

Seguire la procedura per attivare una radio utilizzando la composizione manuale.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Comp. man.`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Chiam. privata`. Premere OK per effettuare la selezione.

Nella prima riga di testo viene visualizzato `Numero radio:`.

5 Inserire l'ID dell'utente, quindi premere OK per continuare.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attiv. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

Il LED verde si illumina.

Eliminazione radio

Questa funzione rappresenta una misura di sicurezza avanzata che consente di limitare l'accesso non autorizzato a una radio.

Eliminazione radio rende una radio inutilizzabile. Ad esempio, il distributore o l'amministratore di sistema possono eliminare una radio rubata o smarrita per impedirne l'uso non autorizzato.

Quando è accesa, una radio eliminata riporta momentaneamente sullo schermo il messaggio `FSI_RADIO_KILLED` per indicarne lo stato.

NOTA:
Una radio eliminata può essere riattivata solo presso l'assistenza Motorola Solutions. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Lone Worker

Questa funzione consente di avviare una trasmissione di emergenza in assenza di attività da parte dell'utente, come, ad esempio, la pressione di un pulsante sulla radio o l'attivazione del selettore di canale, entro un periodo di tempo predefinito.

Se non viene rilevata alcuna attività per un periodo di tempo programmato, allo scadere del timer di inattività la radio avvisa l'utente tramite un indicatore audio.

Se l'utente non risponde prima dello scadere del tempo del promemoria predefinito, la radio avvia una condizione di allarme come programmato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere Funzionamento in emergenza a pagina 111.

NOTA:
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Funzioni di blocco password

Questa funzione consente di limitare l'accesso alla radio richiedendo una password quando il dispositivo è acceso.

Accesso alle radio tramite password

Seguire la procedura per accedere alla radio tramite una password.

1 Inserire la password corrente composta da quattro cifre.

- Premere ▲ o ▼ per modificare il valore numerico di ciascuna cifra, quindi premere per immettere la cifra selezionata e spostarsi alla cifra successiva.

2 Premere per immettere la password.

Se l'operazione ha esito positivo, la radio si accende. In caso di esito negativo:

- Dopo il primo e il secondo tentativo, sul display viene visualizzato `Password errata`. Ripetere passaggio 1.
- Al terzo tentativo, sul display viene visualizzato `Password errata` e quindi `Radio bloccata`. Viene emesso un tono. Il LED giallo lampeggia due volte. La radio entra nello stato di blocco per 15 minuti.

NOTA:
Nello stato di blocco, la radio risponde solo alle immissioni effettuate tramite la **manopola On/Off/Controllo volume** e i pulsanti programmati **Retroill**.

Attivazione o disattivazione del blocco mediante password

Seguire la procedura per l'attivazione e disattivazione del blocco mediante password sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Blocco pswd`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Inserire la password corrente composta da quattro cifre.

- Utilizzare un microfono con tastiera.
- Premere ▲ o ▼ per modificare il valore numerico di ciascuna cifra, quindi premere OK per immettere la cifra selezionata e spostarsi alla cifra successiva.
  All'immissione di ogni cifra viene emesso un tono indicatore positivo.

6 Premere OK per immettere la password.

Se la password è errata, sul display viene visualizzato `Password errata` e la radio torna automaticamente al menu precedente.

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Accendi`.
  Premere OK per effettuare la selezione.
  Sul display viene visualizzato ✓ accanto ad `Accendi`.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Spegni`.
  Premere OK per effettuare la selezione.
  Sul display viene visualizzato ✓ accanto a `Spegni`.

Sblocco delle radio nello stato bloccato

Nello stato bloccato, la radio non può ricevere chiamate, nemmeno quelle di emergenza. Seguire la procedura per sbloccare la radio nello stato bloccato.

1 Accendere la radio.

La radio riavvia il timer di 15 minuti per lo stato bloccato.

2 Attendere 15 minuti.

La radio risponde soltanto al pulsante **On/Off** nello stato bloccato.

3 Ripetere i passaggi in Accesso alle radio tramite password a pagina 147 per accedere alla radio.

Modifica delle password

Seguire la procedura per cambiare le password sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Blocco pswd`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Immettere la password corrente di quattro cifre, quindi premere OK per continuare.

Se la password è errata, sul display viene visualizzato `Password errata` e la radio torna automaticamente al menu precedente.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Cambia pwd`. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Immettere una nuova password di quattro cifre, quindi premere OK per continuare.

8 Immettere nuovamente la nuova password di quattro cifre, quindi premere OK per continuare.

Se l'operazione ha esito positivo, sul display viene visualizzato `Password cambiata`.
Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato `Password non corrisp`.

Il display torna automaticamente al menu precedente.

Lista delle notifiche

La radio dispone di una lista delle notifiche che raccoglie tutti gli eventi non letti sul canale, come i messaggi di testo non letti, i telegrammi, le chiamate perse e gli avvisi di chiamata.

Sul display viene visualizzata l'icona **Notifica** quando la lista delle notifiche contiene uno o più eventi.

Il numero massimo consentito di eventi di notifica di messaggi di testo e chiamate senza risposta/avvisi di chiamata è di 30 per messaggi di testo e 10 per chiamate senza risposta/avvisi di chiamata. Questo numero dipende dalla capacità individuale dell'elenco funzioni (Job Ticket o

messaggi di testo o chiamate senza risposta/avvisi di chiamata).

Accesso alla lista delle notifiche

Seguire la procedura per accedere alla lista delle notifiche sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Notifica`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'evento richiesto. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere a lungo per tornare alla schermata principale.

Programmazione via radio

Il rivenditore può aggiornare a distanza la radio tramite la programmazione Over-the-Air (OTAP, Over-the-Air Programming) senza necessitare di un collegamento fisico.

Con la funzione OTAP è inoltre possibile configurare alcune impostazioni.

Quando la radio viene sottoposta a OTAP, il LED verde lampeggia.

Quando la radio riceve un volume di dati elevato:

- Sul display viene visualizzata l'icona **Volume di dati elevato**.
- Il canale risulta occupato.
- Se si preme il pulsante **PTT** viene riprodotto un tono negativo.

Al termine di OTAP, a seconda della configurazione:

- Viene emesso un tono. Sul display viene visualizzato `Riavvio aggiorn.to`. La radio si spegne e si riaccende.
- È possibile selezionare `Riavvia ora` o `Posticipa`. Se si seleziona `Posticipa`, la radio torna alla schermata precedente. Sul display viene visualizzata l'icona **Timer ritardo OTAP** fino al riavvio automatico.

Quando la radio si riaccende dopo il riavvio automatico:

- Se l'operazione ha avuto esito positivo, sul display viene visualizzato `Agg software completato`.

- Se l'operazione ha avuto esito negativo, sul display viene visualizzato `Agg software fallito`.

Vedere Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software a pagina 176 per la versione aggiornata del software.

RSSI (Received Signal Strength Indicator)

Questa funzione consente di visualizzare i valori RSSI (Received Signal Strength Indicator).

Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **RSSI**. Vedere Icone del display a pagina 183 per ulteriori informazioni sull'icona **RSSI**.

Visualizzazione dei valori RSSI

Seguire la procedura per visualizzare i valori RSSI sulla radio.

Nella schermata principale:

1. Premere tre volte ◀ e premere subito dopo ▶, il tutto in cinque secondi.

   Il display mostra i valori RSSI (Received Signal Strength Indicator) attuali.

2. Premere a lungo ⮌ per tornare alla schermata principale.

Impostazione funzioni da pannello frontale

È possibile personalizzare determinati parametri delle funzioni da Impostazione funzioni da pannello frontale (FPP) per ottimizzare l'uso della radio.

I seguenti pulsanti consentono di visionare tutti i parametri delle funzioni.

Pulsante di navigazione su/giù

Premere per scorrere le opzioni in orizzontale o in verticale oppure per aumentare o diminuire i valori.

Pulsante Menu/OK

Premere per selezionare l'opzione o accedere a un sottomenu.

Pulsante Indietro/Home

Premere brevemente per tornare al menu precedente o per uscire dalla schermata di selezione.

La pressione prolungata consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Attivazione della modalità Impostazione funzioni da pannello frontale

Seguire la procedura per accedere all'impostazione funzioni da pannello frontale sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modo Program`. Premere OK per effettuare la selezione.

Modifica dei parametri della modalità FPP

I seguenti pulsanti consentono di visionare tutti i parametri delle funzioni.

- ▲, ▼: consentono di scorrere le opzioni, aumentare/diminuire i valori o spostarsi verticalmente.
- OK: consente di selezionare l'opzione o di accedere a un sottomenu.
- : premere brevemente per tornare al menu precedente o per uscire dalla schermata di selezione. Premere a lungo per tornare alla schermata iniziale.

Funzionamento Wi-Fi

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Questa funzione consente di configurare e connettersi a una rete Wi-Fi. La funzionalità Wi-Fi supporta aggiornamenti per il firmware della radio, codeplug e risorse quali i pacchetti linguistici e gli annunci vocali.

Attivazione o disattivazione della funzionalità Wi-Fi

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Il pulsante programmato **Wi-Fi attivato/Wi-Fi disattivato** è assegnato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

Gli Annunci vocali per il pulsante programmato **Wi-Fi On or Off** possono essere personalizzati mediante CPS in base ai requisiti degli utenti. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

È possibile attivare o disattivare la funzionalità Wi-Fi effettuando una delle operazioni descritte di seguito.

- Premere il pulsante programmato **Wi-Fi attivato/Wi-Fi disattivato**. L'annuncio vocale emette un messaggio sull'attivazione o disattivazione della funzionalità Wi-Fi.
- Accedere a questa funzione utilizzando il menu.

  a. Premere OK per accedere al menu.

  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.

  c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi On` e premere OK per selezionare.

  Premere OK per attivare la funzionalità Wi-Fi. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.

  Premere OK per disattivare la funzionalità Wi-Fi. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.

Connessione a un Access Point di rete

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Quando si attiva la funzionalità Wi-Fi, la radio esegue la scansione e si connette a un Access Point di rete.

È anche possibile connettersi a un Access Point di rete tramite il menu.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Reti` e premere OK per selezionare.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'Access Point di rete e premere OK per selezionare.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Connetti` e premere OK per selezionare.

6 Immettere la password e premere OK.

Quando la connessione è stata stabilita, sulla radio viene visualizzato un avviso e l'Access Point di rete viene salvato nell'elenco dei profili.

Verifica dello stato della connessione Wi-Fi

Seguire la procedura per verificare lo stato della connessione Wi-Fi.

Premere il pulsante programmato **Query stato Wi-Fi** per verificare lo stato della connessione tramite l'annuncio vocale. L'annuncio vocale emette Wi-Fi disattivato, Wi-Fi attivato ma nessuna connessione o Wi-Fi attivato con connessione.

- Sul display viene visualizzato `Wi-Fi Off` quando il Wi-Fi è disattivato.
- Sul display viene visualizzato `Wi-Fi On, Connesso` quando la radio è connessa a una rete.
- Sul display viene visualizzato `Wi-Fi On, Disconnesso` quando il Wi-Fi è attivato ma la radio non è connessa a una rete.

  Gli Annunci vocali per i risultati della query sullo stato Wi-Fi possono essere personalizzati mediante CPS in base ai requisiti degli utenti. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

NOTA:
Il pulsante programmato **Query stato Wi-Fi** è assegnato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

Aggiornamento dell'elenco delle reti

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

- Effettuare le seguenti operazioni per aggiornare l'elenco delle reti.

  a. Premere OK per accedere al menu.

  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.

  c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Reti` e premere OK per selezionare.

  Quando si accede al menu Reti, la radio aggiorna automaticamente l'elenco delle reti.

- Se si è già all'interno del menu Reti, effettuare le seguenti operazioni per aggiornare l'elenco delle reti.

  Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Aggiorna` e premere OK per selezionare.

  La radio viene aggiornata e viene visualizzato l'elenco delle reti più recente.

Aggiunta di una rete

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Se la rete preferita non è nell'elenco delle reti disponibili, effettuare le operazioni riportate di seguito per aggiungere una rete.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Reti` e premere OK per selezionare.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Aggiungi rete` e premere OK per selezionare.
5. Immettere l'SSID (Service Set Identifier) e premere OK.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Apri` e premere OK per selezionare.

7 Immettere la password e premere OK.

Sul display della radio viene visualizzato per indicare che la rete è stata salvata.

Visualizzazione dei dettagli degli Access Point di rete

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Effettuare le operazioni riportate di seguito per visualizzare i dettagli degli Access Point di rete.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'Access Point di rete e premere OK per selezionare.

Rimozione degli Access Point di rete

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e. Gli Access Point di reti aziendali aggiunti tramite CPS possono essere rimossi solo tramite CPS.

Effettuare le seguenti operazioni per rimuovere gli Access Point di rete dall'elenco dei profili.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Reti` e premere OK per selezionare.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'Access Point di rete selezionato e premere OK per selezionare.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Rimuovi` epremere OK per selezionare.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì` e premere OK per selezionare.

Sul display della radio viene visualizzato per indicare che l'Access Point di rete selezionato è stato rimosso.

Pubblica utilità

Questo capitolo descrive l'uso delle funzioni di utilità disponibili sulla radio.

Blocco o sblocco della tastiera

Seguire la procedura per bloccare o sbloccare la tastiera della radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Blocco tast.` Premere OK per effettuare la selezione.

- Se la tastiera è bloccata, sul display viene visualizzato `Tastiera bloccata`.
- Se la tastiera è sbloccata, sul display viene visualizzato `Tastiera sbloccata.`

La radio torna alla schermata principale.

Identificazione del tipo di cavo

Attenersi alla seguente procedura per selezionare il tipo di cavo utilizzato dalla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tipo cavo`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Il tipo di cavo attualmente selezionato è contrassegnato dal simbolo ✓.

Impostazione del menu Timer

È possibile impostare per quanto tempo la radio resta nel menu prima di tornare automaticamente alla schermata iniziale. Seguire la procedura per impostare il menu Timer.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Display`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Menu Timer`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

Conversione da testo a voce

La funzione Sintesi vocale può essere attivata solo dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. Se la funzione Sintesi vocale è attivata, la funzione Annun vocale viene disattivata automaticamente. Se la funzione Annun vocale è attivata, la funzione Sintesi vocale viene disattivata automaticamente.

Questa funzionalità consente alla radio di indicare attraverso un segnale acustico le seguenti funzioni:

- Canale corrente
- Zona corrente
- Attivazione o disattivazione della funzionalità del pulsante programmato
- Contenuto dei messaggi di testo ricevuti
- Contenuto dei job ticket ricevuti

È possibile personalizzare questo indicatore audio in base alle esigenze dei clienti. In genere, questa funzione è utile nel caso in cui un utente abbia difficoltà a leggere le informazioni visualizzate sul display.

Impostazione della sintesi vocale

Seguire la procedura per impostare la funzione Sintesi vocale.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Annun vocale`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare una qualsiasi delle seguenti funzioni. Premere OK per effettuare la selezione.

   Le funzioni disponibili sono le seguenti:

   - `Tutti`
   - `Messaggi`
   - `Job Tickets`
   - `Channel`
   - `Zona`
   - `Pulsante di programmazione`

   ✓ viene visualizzato accanto all'impostazione selezionata.

Attivazione e disattivazione della funzione Soppressore AF

Questa funzione consente di ridurre al minimo il feedback acustico nelle chiamate ricevute.

1. OK per accedere al menu.
2. ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere OK per selezionare.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio` e premere OK per selezionare.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Soppressore AF` e premere OK per selezionare.

È anche possibile utilizzare ◀ o ▶ per modificare l'opzione selezionata.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere OK per attivare la funzione Soppressore AF. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.
- Premere OK per disattivare la funzione Soppressore AF. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.

Attivazione o disattivazione del sistema GPS/GNSS (Global Positioning System/ Global Navigation Satellite System)

Il sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) è un sistema di navigazione satellitare, utilizzato per determinare l'esatta posizione della radio. GNSS include GPS (Global Positioning System) e GLONASS (Global Navigation Satellite System).

NOTA:
I modelli di radio selezionati possono includere i sistemi GPS e GLONASS. La serie GNSS viene configurata tramite CPS. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

1 Completare uno dei passaggi riportati di seguito per attivare o disattivare il sistema GPS sulla radio.

- Premere il pulsante programmato **GPS/GNSS**.
- Premere OK per accedere al menu. Andare al passaggio successivo.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `GPS`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere per attivare o disattivare il sistema GPS/GNSS.

Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione dello schermo iniziale

È possibile attivare e disattivare lo schermo iniziale completando la seguente procedura.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Display`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Schermo iniz.`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere OK per attivare o disattivare lo schermo iniziale.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio

Se necessario, è possibile abilitare e disabilitare tutti i toni e gli avvisi della radio, ad eccezione del tono di avviso di emergenza. Seguire la procedura per attivare o disattivare gli avvisi e i toni sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Toni/avvisi**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tutti i toni`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere per attivare o disattivare tutti i toni e gli avvisi.

Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Impostazione dei livelli di offset volume di avvisi e toni

Questa funzione consente di regolare il volume dei toni/avvisi a un livello più alto o più basso di quello della voce. Seguire la procedura per impostare i livelli di offset del volume di avvisi e toni sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/Avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Offset vol.`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il livello di offset del volume desiderato.

Viene riprodotto un tono di feedback con il livello di offset del volume corrispondente.

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere OK per effettuare la selezione. Il livello di offset del volume richiesto viene salvato.
- Premere ↩ per uscire. Le modifiche vengono annullate.

Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare

Seguire la procedura per attivare o disattivare il tono Permesso di parlare sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tono perm`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere OK per attivare o disattivare il tono Perm.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione del tono di accensione

Seguire la procedura per attivare o disattivare il tono di accensione sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Accensione`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere per attivare o disattivare il Tono acc.ne.

Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Impostazione del tono di avviso per i messaggi di testo

Seguire la procedura per impostare i toni di avviso dei messaggi di testo sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Avviso msg`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Momentaneo`. Premere OK per effettuare la selezione.
  Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Momentaneo`.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Ripetitivo`. Premere OK per effettuare la selezione.
  Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Ripetitivo`.

Livelli di potenza

È possibile personalizzare l'impostazione di potenza alta o bassa per ciascun canale.

Alto
Consente la comunicazione tra radio che si trovano a notevole distanza.

Basso
Consente la comunicazione tra radio che si trovano a breve distanza.

NOTA:
Si tratta di una funzionalità non disponibile per i canali della banda cittadina che si trovano nella stessa frequenza.

Impostazione dei livelli di potenza

Seguire la procedura per impostare i livelli di potenza sulla radio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Livello potenza**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Potenza`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Alta`. Premere OK per effettuare la selezione.
     Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Alta`.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Bassa. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce Bassa.

6 Premere a lungo ↩ per tornare alla schermata principale.

Regolazione della luminosità del display

Seguire la procedura per regolare la luminosità del display sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Luminosità**. Continuare con passaggio 5.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Luminosità. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata la barra di avanzamento.

5 Premere ▲ o ▼ per diminuire o aumentare la luminosità del display. Premere OK per effettuare la selezione.

Attivazione o disattivazione della retroilluminazione automatica

È possibile attivare e disattivare l'accensione automatica della retroilluminazione della radio, se necessario. Se l'opzione è abilitata, la retroilluminazione si attiva quando la radio riceve una chiamata, un evento della lista delle notifiche o un allarme di emergenza.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Retroill. auto`.

5 Premere OK per attivare o disattivare la funzione Retroill. auto.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione degli indicatori LED

Seguire la procedura per l'attivazione o la disattivazione degli indicatori LED sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Indicatore LED`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere OK per attivare o disattivare l'indicatore LED.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.

- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Impostazione delle lingue

Seguire la procedura per impostare le lingue sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Lingue`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lingua desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

   Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla lingua selezionata.

Attivazione o disattivazione della scheda opzioni

Le funzionalità della scheda opzioni in ogni canale possono essere assegnate ai pulsanti programmabili. Seguire la procedura per l'attivazione e disattivazione della scheda opzioni sulla radio.

Premere il pulsante **Scheda opzioni** programmato.

Attivazione o disattivazione dell'annuncio vocale

Questa funzione consente alla radio di indicare con un messaggio audio la zona o il canale corrente appena assegnato dall'utente o il pulsante programmabile che l'utente ha appena premuto. In genere, questa funzione è utile nel caso in cui un utente abbia difficoltà a leggere le informazioni visualizzate sul display. È possibile personalizzare questo indicatore audio in base alle esigenze dei clienti.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Annuncio vocale**. Saltare i passaggi seguenti.

- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Annun vocale. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere per attivare o disattivare l'annuncio vocale.

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a Abilitato.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a Abilitato.

Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono digitale

La funzione di controllo automatico del guadagno (AGC, Automatic Gain Control) del microfono digitale controlla automaticamente il guadagno del microfono della radio durante la trasmissione su un sistema digitale. Questa funzione riduce il volume dell'audio o potenzia l'audio a basso volume fino a un valore preimpostato per garantire un livello omogeneo dell'audio. Seguire la procedura per attivare o disattivare il controllo automatico del guadagno per il microfono digitale sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere OK per attivare o disattivare AGC mic digitale.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio cablato

Attenersi alla procedura descritta di seguito per alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio cablato.

È possibile alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'altoparlante dell'accessorio cablato a condizione che:

- L'accessorio cablato con altoparlante sia collegato.

Premere il pulsante programmato **Att./dis. audio**.

Una volta eseguita la commutazione dell'instradamento dell'audio, viene emesso un tono.

Se si spegne la radio o si scollega l'accessorio, viene ripristinato l'instradamento dell'audio all'altoparlante interno della radio.

Attivazione o disattivazione dell'audio intelligente

La radio regola automaticamente il volume dell'audio in modo che superi il rumore di fondo dell'ambiente, comprese le origini del rumore stazionarie e non. Si tratta di una funzione di sola ricezione, che non influisce sull'audio di trasmissione. Seguire la procedura per attivare o disattivare l'audio intelligente sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Audio intelligente** programmato. Saltare i passaggi riportati di seguito.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Audio intell`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Attivo`.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Disattivo`.

Attivazione o disattivazione della funzione di ottimizzazione del trillo

È possibile attivare questa funzionalità quando si parla in una lingua che contiene molte parole pronunciate con trillo alveolare (noto anche come "consonante vibrante"). Seguire la procedura per attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione del trillo sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Ottim. trilli**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Ottim. trilli`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Attivo`.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Disattivo`.

Attivazione e disattivazione della funzione per il controllo dinamico della distorsione del microfono

Questa funzione consente di attivare la radio per monitorare automaticamente l'ingresso del microfono e regolare l'amplificazione del microfono per evitare ritagli audio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Distorsione mic`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere per attivare il controllo dinamico della distorsione del microfono. Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
   - Premere per disattivare il controllo dinamico della distorsione del microfono. Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Impostazione dell'ambiente audio

Seguire la procedura per impostare l'ambiente audio sulla radio in base al proprio ambiente.

1. Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Ambiente audio`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

Le impostazioni sono le seguenti.

- Scegliere `Predefinito` per le impostazioni predefinite di fabbrica.
- Scegliere `Forte` per aumentare il volume dell'altoparlante per l'uso in ambienti rumorosi.
- Scegliere `Gruppo di lavoro` per ridurre il feedback acustico quando si utilizza con un gruppo di radio che si trovano una vicina all'altra.

Sul display viene visualizzato ✓ accanto all'impostazione selezionata.

Impostazione dei profili audio

Seguire la procedura per impostare i profili audio sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Profili audio`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

Le impostazioni sono le seguenti.

- Scegliere `Predefinito` per disattivare il profilo audio selezionato in precedenza e tornare alle impostazioni predefinite di fabbrica.
- Scegliere `Livello 1`, `Livello 2` o `Livello 3` per i profili audio progettati per compensare la

riduzione dell'udito dovuta al rumore, tipica degli adulti oltre i 40 anni.

- Scegliere `Aumento alti`, `Aumento medi` o `Aumento bassi` per i profili audio che si allineano con le preferenze per garantire suoni più metallici, più nasali o più profondi.

Sul display viene visualizzato ✓ accanto all'impostazione selezionata.

Informazioni generali sulla radio

La radio contiene informazioni su diversi parametri generali.

Le informazioni generali della radio vengono riportate di seguito.

- Informazioni sulla batteria.
- ID e alias della radio.
- Versioni del firmware e del codeplug.
- Aggiornamento del software.
- RSSI (Received Signal Strength Indicator)

NOTA:
È possibile tornare in qualsiasi momento alla schermata precedente premendo e alla schermata iniziale premendo a lungo . La schermata corrente viene chiusa alla scadenza del tempo di inattività.

Accesso alle informazioni sulla batteria

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria della radio.

1. Premere per accedere al menu.
2. Premere o fino a visualizzare `Utilità`. Premere per effettuare la selezione.
3. o fino a visualizzare `Info radio`. Premere per effettuare la selezione.
4. o fino a visualizzare `Info batteria`. Premere per effettuare la selezione. Sul display vengono visualizzate le informazioni sulla batteria. **SOLO** batterie **IMPRES**: Sul display viene

visualizzato il messaggio `Ricondiziona batteria` se la batteria deve essere ricondizionata con un caricabatteria IMPRES. Alla fine del processo di ricondizionamento, sul display vengono visualizzate le informazioni sulla batteria.

Controllo dell'ID e dell'alias della radio

Seguire la procedura per verificare l'ID e l'alias della radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **ID e alias della radio**. Saltare i passaggi riportati di seguito. Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Premere OK per accedere al menu.

È possibile premere il pulsante programmato **ID e alias della radio** per tornare alla schermata precedente.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

Controllo della versione del firmware e del codeplug

Seguire la procedura per verificare la versione del firmware e del codeplug sulla radio.

1 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Versioni`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata la versione corrente del firmware e del codeplug.

Controllo delle informazioni GPS/GNSS

Visualizza le informazioni GPS/GNSS sulla radio, ad esempio i valori di:

- Latitudine
- Longitudine
- Altitudine
- Direzione
- Velocità
- Diluizione della precisione orizzontale (HDOP)
- Satelliti
- Versione

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info GPS`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. ▲ o ▼ fino a visualizzare la voce desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.Sul display vengono visualizzate le informazioni GPS/GNSS richieste.

Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software

Questa funzione mostra l'ora e la data dell'ultimo aggiornamento del software eseguito tramite OTAP o Wi-Wi. Seguire la procedura per verificare le informazioni sull'aggiornamento del software sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Agg software`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display vengono visualizzate l'ora e la data dell'aggiornamento software più recente.

Il menu per l'aggiornamento software è disponibile solo dopo il completamento di almeno una sessione OTAP o Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, vedere Programmazione Over-the-Air a pagina 279.

Visualizzazione delle informazioni sul sito

Seguire la procedura per visualizzare il nome del sito corrente al quale è collegata la radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info sito`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato il nome del sito corrente.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Altri sistemi

Pulsante PTT (Push-To-Talk)

Il pulsante **PTT** serve a due scopi principali.

- Durante una chiamata, il pulsante **PTT** consente alla radio di trasmettere ad altre radio nell'ambito della chiamata. Il microfono viene attivato premendo il pulsante **PTT**.
- Se non è in corso alcuna chiamata, il pulsante **PTT** viene utilizzato per effettuare una nuova chiamata .

Tenere premuto il pulsante **PTT** per parlare. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Se è abilitato il tono che indica il permesso di parlare, attendere la fine del breve tono di avviso prima di parlare.

Pulsanti programmabili

Pressione breve
Premere e rilasciare rapidamente il pulsante.

Premere a lungo
Tenere premuto il pulsante per un periodo di tempo programmato.

NOTA:
Vedere Funzionamento in emergenza a pagina 246 per ulteriori informazioni sulla durata programmata del pulsante di *emergenza*.

Funzioni della radio assegnabili

Le seguenti funzioni radio possono essere assegnate ai pulsanti programmabili.

Profili audio
Consente all'utente di selezionare il profilo audio preferito.

Att./dis. audio
Consente di alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'altoparlante dell'accessorio cablato.

Comm. audio Bluetooth®
Consente di alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio Bluetooth esterno.

Connessione Bluetooth
Consente di avviare un'operazione di ricerca e connessione Bluetooth.

Disconnessione Bluetooth
Consente di terminare tutte le connessioni Bluetooth esistenti tra la radio e i dispositivi Bluetooth.

Rilevamento Bluetooth
Consente alla radio di accedere alla modalità di rilevamento Bluetooth.

Call Alert
Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti, che permette di selezionare il destinatario di un avviso di chiamata.

Trasferimento chiamata
Consente di attivare o disattivare la funzionalità di trasferimento delle chiamate.

Registro chiamate
Consente di selezionare la lista del registro chiamate.

Annuncio canale
Consente di riprodurre messaggi vocali di annuncio di zone e canali per il canale corrente.

Contacts
Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti.

Emergency
In base alla programmazione, consente di attivare o annullare un segnale di emergenza.

Posiz. interna
Consente di attivare e disattivare la funzione Posizione interna.

Audio intelligente
Consente di attivare o disattivare l'audio intelligente.

Roaming sito manuale [3]
Consente di avviare la ricerca manuale del sito.

AGC mic
Consente di attivare o disattivare il controllo automatico del guadagno (AGC) del microfono interno.

Monitor
Consente di monitorare l'attività di un canale selezionato.

Notifiche
Consente di accedere direttamente alla lista delle notifiche.

Eliminazione canale di disturbo [3]
Consente di rimuovere temporaneamente un canale indesiderato, fatta eccezione per il canale selezionato,

[3] Non disponibile in Capacity Plus.

dalla lista scansione. Il canale selezionato fa riferimento alla combinazione selezionata di zone o canali dell'utente dalla quale viene avviata la scansione.

Accesso rapido
Consente di avviare direttamente una chiamata privata, telefonica o di gruppo predefinita, un avviso di chiamata o un messaggio di testo rapido.

Funzione Scheda opzioni
Consente di attivare o disattivare le funzioni Option Board dei canali abilitati per la Option Board.

Monitor permanente [3]
Consente di monitorare tutto il traffico radio di un canale selezionato finché la funzione non viene disattivata.

Telefono
Consente di accedere direttamente alla lista dei contatti telefonici.

Privacy
Consente di attivare o disattivare la privacy.

ID e alias della radio
Fornisce l'ID e l'alias della radio.

Controllo radio
Consente di stabilire se una radio è attiva nel sistema.

Attivazione radio
Consente di attivare a distanza una radio di destinazione.

Disattivazione radio
Consente di disattivare a distanza una radio di destinazione.

Monitoraggio remoto
Consente di accendere il microfono di una radio di destinazione senza fornire alcuna indicazione.

Ripetitore/Comunicazione diretta [3]
Consente di alternare l'utilizzo di un ripetitore e della comunicazione diretta con un'altra radio.

Silenzia promemoria canale principale
Consente di disattivare l'audio del promemoria del canale principale.

Scansione [4]
Consente di attivare o disattivare la scansione.

[4] Non disponibile in Capacity Plus - Sito singolo.

Info sito
Consente di visualizzare l'ID e il nome del sito Capacity Plus - Multisito corrente.

Riproduce i messaggi vocali di annuncio per il sito corrente quando la funzione di annuncio vocale è attivata.

Blocco sito [3]
Quando è attivato, la radio esegue la ricerca solo nel sito corrente. Quando è disattivato, la radio esegue la ricerca nel sito corrente e in altri siti.

Stato
Consente di selezionare il menu della lista di stati.

Controllo telemetria
Consente di controllare il pin di output in una radio locale o remota.

Messaggio di testo
Consente di selezionare il menu dei messaggi di testo.

Disattivazione remota trasmissioni
Consente di interrompere una chiamata interrompibile in corso per liberare il canale.

Ottimizzazione trillo
Consente di attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione del trillo.

Voice Announcement
Consente di attivare o disattivare gli annunci vocali.

Trasmissione attivata dalla voce (VOX)
Consente di attivare o disattivare VOX.

Wi-Fi
Consente di attivare o disattivare la funzionalità Wi-Fi.

Zone Selection
Consente di effettuare una selezione da una lista di zone.

Funzioni di utilità o impostazioni assegnabili

Le seguenti impostazioni o funzioni di utilità della radio possono essere assegnate ai pulsanti programmabili.

Tones/Alerts
Consente di attivare o disattivare tutti i toni e gli avvisi.

Backlight
Consente di attivare o disattivare la retroilluminazione.

Luminosità retroilluminazione
Consente di regolare il livello di luminosità.

Accesso alle funzioni programmate

Seguire la procedura per accedere alle funzioni programmate sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere brevemente o a lungo il pulsante programmato. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la funzione di menu, quindi premere OK per selezionare una funzione o accedere a un sottomenu.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ↩ per tornare alla schermata precedente.
- Premere a lungo ↩ per tornare alla schermata principale.

Dopo un periodo di inattività, la radio esce automaticamente dal menu e torna alla schermata principale.

Indicatori di stato

Questo capitolo descrive gli indicatori di stato e i toni audio utilizzati nella radio.

Icone

Sul display della radio vengono visualizzati lo stato della radio, le voci di testo e quelle di menu. Di seguito sono descritte le icone visualizzate sul display della radio.

Icone del display

Sulla barra di stato, situata nella parte superiore del display della radio, vengono visualizzate le icone riportate di seguito. Le icone sono presentate in ordine di apparizione da sinistra a destra e sono specifiche per canale.

veicolo

Il numero di barre (0-4) visualizzato indica la carica residua della batteria. Lampeggia quando il livello di carica della batteria è basso.

Bluetooth connesso

La funzione Bluetooth è abilitata. L'icona resta accesa quando è collegato un dispositivo Bluetooth remoto.

Bluetooth non collegato

La funzione Bluetooth è attivata, ma non è collegato alcun dispositivo Bluetooth remoto.

Registro chiamate

Registro chiamate radio.

Contatto

È disponibile il contatto radio.

Emergency

La radio è in modalità di emergenza.

GPS disponibile

La funzione GPS è attivata. L'icona rimane accesa quando è possibile effettuare il fix della posizione.

GPS non disponibile

La funzione GPS è attivata, ma la radio non riceve dati dal satellite.

Volume di dati elevato

La radio riceve un volume elevato di dati e il canale risulta occupato.

Posizione interna disponibile [5]

Lo stato della posizione interna è attivata e disponibile.

Posizione interna non disponibile [5]

Lo stato della posizione interna è "attivata ma non è disponibile" perché il Bluetooth è disattivato o la scansione beacon è sospesa dal Bluetooth.

Messaggio

Messaggio in arrivo.

Monitor

Il canale selezionato viene monitorato.

Modalità Disattiva audio

La Modalità audio disattivato è attivata e l'altoparlante è disattivato.

Notifica

Nella lista delle notifiche sono inclusi gli eventi senza risposta.

Option Board

La Option Board è abilitata. (Solo modelli con la scheda opzionale)

Option Board non funzionante

La Option Board è disabilitata.

[5] Disponibile solo per i modelli con l'ultima versione software e hardware.

Timer ritardo programmazione Over-the-Air

Indica il tempo restante prima del riavvio automatico della radio.

RSSI (Received Signal Strength Indicator)

Il numero di barre visualizzato rappresenta la potenza del segnale radio. Quattro barre indicano il segnale più potente. L'icona viene visualizzata solo durante la ricezione.

Inibizione risp.

L'inibizione risposta è attivata.

Solo suoneria

È attivata la modalità della suoneria.

Scansione [6]

La funzione di scansione è abilitata.

Scansione - Priorità 1[6]

La radio rileva l'attività sul canale/gruppo indicato con Priorità 1.

Scansione - Priorità 2[6]

La radio rileva l'attività sul canale/gruppo indicato con Priorità 2.

Sicuro

La funzione Privacy è attiva.

Disconnetti

La radio viene scollegata dal server remoto.

[6] Non disponibile in Capacity Plus.

Suoneria silenziosa
È attivata la modalità della suoneria silenziosa.

Roaming [7]
La funzione Roaming è abilitata.

Comunicazione diretta[6]
In assenza di ripetitore, la radio è attualmente configurata per la comunicazione diretta fra radio.

Protezione disabilitata
La funzione Privacy non è attiva.

Vibrazione
È attivata la modalità Vibrazione.

Vibrazione e suoneria
Sono attivate la modalità Vibrazione e Suoneria.

Scansione selettiva
La funzione Scansione selettiva è abilitata.

Wi-Fi eccellente
Il segnale Wi-Fi è eccellente.

Wi-Fi buono
Il segnale Wi-Fi è buono.

Wi-Fi medio
Il segnale Wi-Fi è nella media

[7] Non disponibile in Capacity Plus - Sito singolo

Wi-Fi scarso
Il segnale Wi-Fi è scarso.

Wi-Fi non disponibile
Il segnale Wi-Fi è disponibile.

Icone di chiamata

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate sul display durante una chiamata. Vengono visualizzate anche nella lista Contatti per indicare il tipo di alias o ID.

Chiamata privata
Indica che la radio è impegnata in una chiamata privata.

Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) dell'utente.

Chiamata di gruppo/generale
Indica che è in corso una chiamata di gruppo o generale.

Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) del gruppo.

Chiamata telefonica come chiamata di gruppo/generale
Indica che è in corso una chiamata telefonica come chiamata di gruppo o generale.

Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) del gruppo.

Chiamata telefonica come chiamata privata
Indica che è in corso una chiamata telefonica come chiamata privata.

Nella lista Contatti, indica l'alias (nome) o l'ID (numero) del telefono.

Icone di menu avanzate

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate accanto alle voci di menu che permettono la selezione tra due opzioni o per indicare l'esistenza di un sottomenu con due opzioni.

Casella di controllo (selezionata)
Indica che l'opzione è selezionata.

Casella di controllo (vuota)
Indica che l'opzione non è selezionata.

Casella nera
Indica l'opzione selezionata per la voce di menu con un sottomenu.

Mini icone di notifica

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate temporaneamente sul display dopo aver effettuato un'operazione per lo svolgimento di un'attività.

Trasmissione non riuscita (negativo)
L'azione effettuata ha avuto esito negativo.

Trasmissione riuscita (positivo)
L'azione effettuata ha avuto esito positivo.

Trasmissione in corso (transitorio)
La radio sta trasmettendo. Viene visualizzata prima dell'indicazione di trasmissione riuscita o non riuscita.

Icone dei messaggi inviati

Le seguenti icone compaiono nell'angolo in alto a destra del display nella cartella Msg inviati.

In corso
Il messaggio di testo per un alias o un ID dell'utente è in attesa di essere trasmesso e di successiva conferma di ricezione.

Il messaggio di testo per un alias o un ID del gruppo è in attesa di essere trasmesso.

Messaggio singolo o di gruppo letto

Il messaggio di testo è stato letto.

Messaggio singolo o di gruppo non letto

Il messaggio di testo non è stato letto.

Non inviato

Il messaggio di testo non può essere inviato.

Inviato

Il messaggio di testo è stato inviato.

Icone del dispositivo Bluetooth

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate accanto alle voci dei dispositivi Bluetooth disponibili, indicandone il tipo.

Dispositivo audio Bluetooth

Dispositivo audio Bluetooth, ad esempio una cuffia.

Dispositivo dati Bluetooth

Dispositivo dati Bluetooth, ad esempio uno scanner.

Dispositivo PTT Bluetooth

Dispositivo PTT Bluetooth, ad esempio un dispositivo POD (solo PTT).

Indicatori LED

Gli indicatori LED segnalano lo stato operativo della radio.

Rosso lampeggiante

La radio non ha superato il test di autodiagnostica all'accensione,

La radio sta ricevendo o inviando una trasmissione di emergenza.

La radio trasmette con la batteria in esaurimento.

La radio si trova al di fuori della portata del segnale, se è configurato il sistema transponder per il rilevamento automatico della portata.

È attivata la Modalità Muto.

Verde fisso

È in corso l'accensione della radio.

La radio sta trasmettendo.

Verde lampeggiante

La radio sta ricevendo dati o una chiamata con funzione Privacy non attivata.

La radio sta recuperando trasmissioni con programmazione Over-the-Air.

La radio sta rilevando attività Over-the-Air.

NOTA:
Questa attività può o meno influire sul canale programmato della radio a causa della natura del protocollo digitale.

In modalità Capacity Plus, il rilevamento dell'attività Over-the-Air da parte della radio non è segnalato da alcun LED.

Verde con doppio lampeggio

La radio sta ricevendo dati o una chiamata con funzione Privacy attivata.

Giallo fisso

La radio sta monitorando un canale convenzionale.

Giallo lampeggiante

Sulla radio è in corso la scansione di attività.

La radio sta ricevendo un avviso di chiamata.

Tutti i canali Capacity Plus - Multisito sono occupati.

Giallo con doppio lampeggio

Sulla radio è attivato il roaming automatico.

La radio esegue la ricerca attiva di un nuovo sito.

La radio non ha ancora risposto a un avviso di chiamata di gruppo.

La radio è bloccata.

La radio non è connessa al ripetitore mentre si trova nella modalità Capacity Plus.

Tutti i canali Capacity Plus sono occupati.

Tones

Di seguito sono elencati i toni riprodotti dall'altoparlante della radio.

Tono alto

Tono basso

Toni indicatori

I toni indicatori segnalano acusticamente lo stato dopo aver effettuato un'operazione per eseguire un'attività.

Tono indicatore positivo

Tono indicatore negativo

Toni audio

I toni audio segnalano acusticamente lo stato della radio o la risposta ai dati ricevuti.

Tono continuo

Viene emesso un singolo tono, che continua fino al termine della trasmissione.

Tono periodico

Viene emesso un tono intervallato, a seconda della durata impostata dalla radio. Il tono inizia, finisce e quindi si ripete.

Tono ripetitivo

Viene emesso un singolo tono, che si ripete finché non viene annullato dall'utente.

Tono momentaneo

Viene emesso una sola volta per la durata impostata dalla radio.

Selezioni di canale e zona

Questo capitolo descrive le operazioni per selezionare una zona o un canale sulla radio.

Per zona si intende un gruppo di canali. La radio supporta fino a 1000 canali e 250 zone, con un massimo di160 canali per zona.

Le trasmissioni vengono inviate e ricevute su un canale. Ogni canale può essere stato programmato in modo diverso per supportare gruppi di utenti diversi oppure può essere fornito con funzioni differenti.

Selezione delle zone

Seguire la procedura per selezionare la zona richiesta sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Selezione zona**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Zona`. Premere OK per effettuare la selezione.

Il display mostra ✓ e la zona corrente.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la zona desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato `<Zone> Selected (<Zona> selezionata)` per pochi secondi, quindi compare di nuovo la schermata della zona selezionata.

Selezione dei canali

Seguire la procedura per selezionare il canale richiesto sulla radio dopo aver selezionato una zona.

Chiamate

Questo capitolo descrive le operazioni per ricevere, rispondere, effettuare e interrompere le chiamate.

È possibile selezionare un ID o un alias dell'utente o del gruppo dopo aver selezionato un canale mediante una di queste funzioni:

Ricerca per alias
Questo metodo viene utilizzato esclusivamente per le chiamate di gruppo, private e generali con un microfono con tastiera

Elenco Contatti
Questo metodo consente di accedere direttamente alla lista Contatti.

Composizione manuale (tramite Contatti)
Questo metodo viene utilizzato solo per le chiamate private e telefoniche con un microfono con tastiera.

Tasti numerici programmati
Questo metodo viene utilizzato esclusivamente per le chiamate di gruppo, private e generali con un microfono con tastiera.

NOTA:
È possibile assegnare solo **un** alias o un ID a un tasto numerico, ma è possibile associare più tasti numerici a un alias o un ID. Tutti i tasti numerici sul microfono con tastiera possono essere assegnati. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione di voci ai tasti numerici programmabili a pagina 232.

Pulsante di accesso rapido programmato
Questo metodo viene utilizzato solo per le chiamate di gruppo, private e telefoniche.

NOTA:
È possibile assegnare un solo ID a un pulsante di **accesso rapido** con una pressione breve o prolungata di un pulsante programmabile. Sulla radio è possibile programmare più pulsanti di **accesso rapido**.

Chiamate di gruppo

La radio deve essere configurata come parte di un gruppo per ricevere o effettuare una chiamata al gruppo di utenti.

Risposta alle chiamate di gruppo

Seguire la procedura per rispondere alle chiamate di gruppo sulla radio.

Quando si riceve una chiamata di gruppo:

- Il LED verde lampeggia.
- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiam. gruppo**.
- La prima riga di testo visualizza l'alias del chiamante.

- La seconda riga di testo visualizza l'alias della chiamata di gruppo.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
- Se la funzione Interruzione voce è abilitata, premere il pulsante **PTT** per interrompere l'audio della radio trasmittente e liberare il canale per rispondere.

Il LED verde si illumina.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.

se la radio riceve una chiamata di gruppo quando non è visualizzata la schermata iniziale, resta visualizzata quella corrente prima che si risponda alla chiamata.

Premere a lungo per tornare alla schermata principale e visualizzare l'alias del chiamante prima di rispondere.

Effettuazione di chiamate di gruppo

Seguire la procedura per effettuare chiamate di gruppo sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare un canale con l'alias o l'ID del gruppo attivo.

- Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

2 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina. Sulla prima riga di testo vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo** e l'alias.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il LED verde si illumina quando la radio di destinazione risponde. Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo**, l'alias o l'ID e l'alias o l'ID della radio trasmittente.

4 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito. La radio ritorna alla schermata visualizzata prima dell'inizio della chiamata.

Effettuazione di chiamate di gruppo dalla lista Contatti

Seguire la procedura per effettuare chiamate di gruppo sulla radio utilizzando la lista Contatti.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

6 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il LED verde si illumina quando la radio di destinazione risponde.Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo**, l'alias o l'ID e l'alias o l'ID della radio trasmittente.

7 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.

Chiamate private

Per chiamata privata si intende una chiamata da una singola radio a un'altra.

Esistono due modi per impostare una chiamata privata. Il primo tipo configura la chiamata dopo aver eseguito il controllo della presenza della radio, mentre con il secondo tipo la chiamata viene avviata subito. Il rivenditore di fiducia può programmare solo uno di questi due tipi di chiamata sulla radio.

Se la radio è programmata per controllare la presenza della radio prima di impostare la chiamata privata e la radio di destinazione non è disponibile:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio torna al menu su cui si trovava prima di verificare la presenza della radio.

Per ulteriori informazioni, vedere Privacy a pagina 266.

Risposta alle chiamate private

Seguire la procedura per rispondere alle chiamate private sulla radio.

Alla ricezione di una chiamata privata:

- Il LED verde lampeggia.
- Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona **Chiamata privata**.

- La prima riga di testo visualizza l'alias del chiamante.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere.Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
- Se la funzione Disatt. remota trasmissioni è abilitata, premere il pulsante **PTT** per interrompere una chiama che può essere sospesa e liberare il canale per rispondere.

Il LED verde si illumina.

2 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.Viene emesso un tono.Sul display viene visualizzato `Chiam. term.`

Effettuazione di chiamate private

La radio deve essere stata programmata per eseguire una chiamata privata. Se la funzione non è attivata, viene emesso un tono indicatore negativo all'avvio della chiamata.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare un canale con l'ID o l'alias dell'utente attivo.
- Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

2 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina.Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. privata**, l'alias dell'utente e lo stato della chiamata.

3 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

4 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il LED verde lampeggia quando la radio di destinazione risponde.

5 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere.Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito. Sul display viene visualizzato `Chiam. term`.

Effettuazione di chiamate private dalla lista Contatti

Seguire la procedura per effettuare chiamate private sulla radio utilizzando la lista Contatti.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina. Sul display viene visualizzato l'alias della destinazione.

5 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

6 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Sul display viene visualizzato l'ID o l'alias dell'utente che effettua la trasmissione.

7 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito.Viene emesso un tono.Sul display viene visualizzato `Chiam. term`.

Chiamate generali

Per chiamata generale si intende una chiamata avviata da una singola radio verso tutte le radio sintonizzate sullo stesso canale. Una chiamata generale viene utilizzata per effettuare annunci importanti, che richiedono la massima attenzione da parte dell'utente. Gli utenti del canale non possono rispondere a una chiamata generale.

Ricezione di chiamate generali

Alla ricezione di una chiamata generale:

- Viene emesso un tono.
- Il LED verde lampeggia.
- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiam. gruppo**.
- Sulla prima riga di testo viene visualizzato l'ID o l'alias del chiamante.
- La seconda riga di testo visualizza `Chiam. gen`.
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

Al termine della chiamata la radio ritorna alla schermata visualizzata prima di ricevere la chiamata generale.

Una chiamata generale non attende lo scadere del periodo di tempo predeterminato prima di essere conclusa.

Se la funzione di indicazione canale libero è attivata, quando sulla radio trasmittente viene rilasciato il pulsante **PTT** verrà emesso un breve tono di avviso per indicare che il canale è libero per l'uso. Non si può rispondere a una chiamata generale.

NOTA:
Se si cambia canale durante la ricezione, la chiamata generale viene terminata dalla radio. Non è possibile continuare con la navigazione del menu né effettuare alcuna modifica fino al termine della chiamata generale.

Esecuzione di chiamate generali

La radio deve essere programmata per poter effettuare una chiamata generale. Seguire la procedura per effettuare chiamate generali sulla radio.

1 Selezionare un canale con l'alias o l'ID del gruppo di chiamata generale attivo.

2 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina.Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo** e `Chiam. gen.`

Chiamate selettive

Per chiamata selettiva si intende una chiamata tra due radio singole. In un sistema analogico è una chiamata privata.

Risposta alle chiamate selettive

Seguire la procedura per rispondere alle chiamate selettive sulla radio.

Quando la radio riceve una chiamata selettiva:

- Il LED verde lampeggia.
- La prima riga di testo visualizza l'icona **Chiamata privata** e l'alias del chiamante o `Chiamata sel.` o `Avviso c/chiam.`
- La radio si attiva e l'altoparlante emette il tono della chiamata in arrivo.

1 Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

Il LED verde si illumina.

2 Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

La chiamata termina quando non si verifica alcuna attività vocale per un periodo prestabilito. Viene emesso un tono.Sul display viene visualizzato `Chiam. term.`

Effettuazione di chiamate selettive

La radio deve essere stata programmata per eseguire una chiamata selettiva. Seguire la procedura per effettuare chiamate selettive sulla radio.

1 Selezionare un canale con l'ID o l'alias dell'utente attivo.

2 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina.Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. privata**, l'alias dell'utente e lo stato della chiamata.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il LED verde si illumina quando la radio di destinazione risponde.

4 Sul display viene visualizzato `Chiam. term`.

Chiamate telefoniche

Esecuzione di chiamate telefoniche

Seguire la procedura per effettuare chiamate telefoniche sulla radio.

Esecuzione di chiamate telefoniche tramite il pulsante programmabile Telefono

Seguire la procedura per effettuare una chiamata telefonica tramite il pulsante programmabile Telefono.

1 Premere il pulsante programmato **Telefono**per accedere alla lista delle voci telefoniche.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

- Il LED verde si illumina. Nell'angolo in alto a destra viene visualizzata l'icona **Chiamata tel.** Nella prima riga di testo è visualizzato l'alias dell'utente. Nella seconda riga compare invece lo stato della chiamata.
- Se la chiamata viene effettuata correttamente, viene emesso il tono DTMF. Si sente quindi il tono di composizione dell'utente del telefono. Sulla prima riga di testo vengono visualizzati l'alias dell'utente .L'icona **Chiamata tel.** resta nell'angolo in alto a destra.Sulla seconda riga di testo viene visualizzato lo stato della chiamata.

- Se la chiamata non viene effettuata correttamente, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato il messaggio `Chiam tel fallita`. La radio ritorna alla schermata di immissione del codice di accesso. Se il codice di accesso è stato preconfigurato nella lista Contatti, la radio ritorna alla schermata visualizzata prima dell'inizio della chiamata.

3 Premere il pulsante **PTT** per parlare. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

4 Premere per terminare la chiamata.

- Viene emesso il tono DTMF e sul display viene visualizzata l'opzione `Fine chiam. tel.`
- Se la conclusione della chiamata viene completata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzato `Chiam. term.`
- Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere il passaggio 3 e il passaggio 4 o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

- Se si preme il pulsante **PTT** nella schermata Contatti del telefono, viene emesso un tono `e sul display viene visualizzata l'opzione OK per inviare chiam.`
- Quando l'utente del telefono termina la chiamata, viene emesso un tono e sul display viene visualizzata l'opzione `Chiam. tel. finita`.

NOTA:

Durante l'accesso al canale, premere per annullare il tentativo di chiamata. Viene emesso un tono.
durante la chiamata, se si preme il pulsante di **accesso rapido** con il codice di disconnessione preconfigurato o si immette il codice di disconnessione come input per le cifre aggiuntive, la radio tenta di terminare la chiamata.

Segnalazione multifrequenza DTMF (Dual Tone Multi Frequency)

La segnalazione multifrequenza DTMF consente alla radio di operare in un sistema radio che si interfaccia con i sistemi telefonici.

È possibile disabilitare il tono DTMF disattivando tutti i toni e gli avvisi della radio. Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio a pagina 161.

Avvio di chiamate DTMF

Seguire la procedura per avviare chiamate DTMF (Dual Tone Multi Frequency) sulla radio.

1. Tenere premuto il pulsante **PTT**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Immettere il numero desiderato per avviare una chiamata DTMF.
   - Premere * per avviare una chiamata DTMF.
   - Premere # per avviare una chiamata DTMF.

È possibile disabilitare il tono DTMF disattivando tutti i toni e gli avvisi della radio. Vedere la Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio a pagina 161.

Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate private

Seguire la procedura per rispondere alle chiamate telefoniche come chiamate private sulla radio.

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata privata:

- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiamata telefonica**.
- Sul display viene visualizzato l'alias del chiamante o `Chiamata tel.`

Se non è attiva la funzionalità di chiamata telefonica sulla radio, sulla prima riga del display viene visualizzata l'opzione `Non disponib.` e l'audio della chiamata viene

disattivato. Al termine della chiamata la radio ritorna alla schermata precedente.

1. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
2. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
3. Premere per terminare la chiamata.

   Sul display viene visualizzato `Fine chiam. tel.` Se la chiamata viene terminata correttamente:

   - Viene emesso un tono.
   - Sul display viene visualizzato `Chiam. term.`

   Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere questo passaggio o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate di gruppo

Seguire la procedura per rispondere alle chiamate telefoniche come chiamate di gruppo sulla radio.

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata di gruppo:

- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiamata telefonica**.
- Sul display vengono visualizzati l'alias del gruppo e `Chiamata tel.`

Se non è attiva la funzionalità di chiamata telefonica sulla radio, sulla prima riga del display viene visualizzata l'opzione `Non disponib.` e l'audio della chiamata viene disattivato.

1. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
2. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
3. Premere per terminare la chiamata.

   Sul display viene visualizzato `Fine chiam. tel.`

Se la chiamata viene terminata correttamente:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzato `Chiam. term.`

Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere questo passaggio o attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Risposta alle chiamate telefoniche come chiamate generali

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata generale, è possibile rispondere alla chiamata o terminarla, solo se al canale è stato assegnato il tipo Chiamata generale. Seguire la procedura per rispondere alle chiamate telefoniche come chiamate generali sulla radio.

Quando si riceve una chiamata telefonica come chiamata generale:

- Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **Chiamata telefonica**.
- Sul display vengono visualizzati `Chiam. gen.` e `Chiamata tel.`

Se non è attiva la funzionalità di chiamata telefonica sulla radio, sulla prima riga del display viene visualizzata l'opzione `Non disponib.` e l'audio della chiamata viene disattivato.

Al termine della chiamata la radio ritorna alla schermata precedente.

1. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.
2. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.
3. Premere per terminare la chiamata.

   Sul display viene visualizzato `Fine chiam. tel.`
   Se la chiamata viene terminata correttamente:

   - Viene emesso un tono.
   - Sul display vengono visualizzati `Chiam. gen.` e `Chiam. term.`

   Se la conclusione della chiamata non viene completata, la radio ritorna alla schermata della chiamata telefonica. Ripetere il passaggio 3 o

attendere che l'utente del telefono termini la chiamata.

Interruzione delle chiamate radio

Questa funzione consente di interrompere una chiamata privata o di gruppo in corso per liberare il canale e abilitare le trasmissioni. È utile se, ad esempio, sulla radio si verifica un problema con il microfono dopo la pressione accidentale del pulsante **PTT**. È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzione. Seguire la procedura per interrompere le chiamate sulla radio.

1 Premere il pulsante programmato **Disattivazione remota trasmissioni**.

Sul display viene visualizzato `Disatt. remota`.

2 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzato `Disatt. rem. riuscita`.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzato `Disatt. rem. non riuscita`.

NOTA:
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Funzioni avanzate

Questo capitolo descrive le funzioni disponibili nella radio.

NOTA:
È possibile che il rivenditore o l'amministratore di sistema abbia personalizzato la radio in base alle esigenze specifiche dell'utente. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Bluetooth

Questa funzione consente di utilizzare la radio con un dispositivo Bluetooth (accessorio) tramite una connessione Bluetooth. La radio supporta i dispositivi Bluetooth Motorola e COTS (disponibili in commercio).

La tecnologia Bluetooth ha una copertura di 10 metri (32 piedi) in linea visiva, ossia un percorso senza ostacoli tra la radio e il dispositivo Bluetooth. Si sconsiglia di separare la radio dal dispositivo Bluetooth; se non si porta la radio con sé, il funzionamento del dispositivo Bluetooth risulterà meno affidabile.

Nelle aree al limite della ricezione, la voce e la qualità del tono cominceranno a essere "incomprensibili" o "interrotte". Per risolvere questo problema, riavvicinare la radio e il dispositivo Bluetooth, entro un raggio di 10 metri, per ripristinare la nitidezza della ricezione audio. La funzione Bluetooth della radio ha una potenza massima di 2,5 mW (4 dBm) a una portata di 10 metri.

La radio può supportare fino a tre connessioni Bluetooth simultanee con dispositivi Bluetooth di tipo diverso, ad esempio, un paio di cuffie, uno scanner e un dispositivo POD (solo PTT). Non sono supportate più connessioni con dispositivi Bluetooth dello stesso tipo.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità complete del dispositivo Bluetooth, consultare il relativo manuale per l'utente del dispositivo.

Accensione e spegnimento del Bluetooth

Seguire la procedura per accendere e spegnere il Bluetooth.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato utente`. Premere OK per effettuare la selezione.

   Sul display vengono visualizzate le opzioni `On` e `Off`. Lo stato corrente è indicato da ✓.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Attivo`.
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la

selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Disattivo`.

Connessione ai dispositivi Bluetooth

Seguire la procedura per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Accendere il dispositivo Bluetooth e impostarlo sulla modalità di accoppiamento.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Trova dispos.` per individuare i dispositivi disponibili. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Connetti`. Premere OK per effettuare la selezione.

   È possibile che, per completare l'accoppiamento, il dispositivo Bluetooth richieda l'esecuzione di ulteriori operazioni. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth.

   Sul display viene visualizzato il messaggio `Connesso a <dispositivo>`.

Attendere la conferma.
In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display vengono visualizzati il messaggio `<Dispositivo> connesso` e l'icona **Bluetooth collegato**.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al dispositivo connesso.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.

- Sul display viene visualizzato il messaggio `Connessione non riuscita`.

Collegamento a dispositivi Bluetooth in modalità rilevabile

Seguire la procedura per connettersi ai dispositivi Bluetooth in modalità rilevabile.

Accendere il dispositivo Bluetooth e impostarlo sulla modalità di accoppiamento.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Trovami`. Premere OK per effettuare la selezione. La radio può essere rilevata da altri dispositivi Bluetooth per un tempo programmato. Questa modalità è denominata Rilevamento.

Attendere la conferma.
In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display vengono visualizzati il messaggio `<Dispositivo> connesso` e l'icona **Bluetooth collegato**.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto al dispositivo connesso.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzato il messaggio `Connessione non riuscita`.

Disconnessione dai dispositivi Bluetooth

Seguire la procedura per disconnettersi dai dispositivi Bluetooth.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disconnetti`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato il messaggio `Disconnessione da <Nome dispositivo>`.

Attendere la conferma.

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzato il messaggio `<Dispositivo> disconnesso` e l'icona **Bluetooth collegato** scompare.
- ✓ accanto al dispositivo connesso scompare.

Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e il dispositivo Bluetooth

Attenersi alla procedura descritta di seguito per alternare l'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e il dispositivo Bluetooth esterno.

Premere il pulsante programmato **Comm. audio BT**.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Viene emesso un tono. Sul display viene visualizzato `Invia audio alla radio`.
- Viene emesso un tono. Sul display viene visualizzato `Invia audio a Bluetooth`.

Visualizzazione dei dettagli del dispositivo

Seguire la procedura per visualizzare i dettagli del dispositivo sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis. dettagli`. Premere OK per effettuare la selezione.

Eliminazione del nome del dispositivo

È possibile rimuovere un dispositivo scollegato dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Dispositivi`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il dispositivo desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato `Dispositivo eliminato`.

Amplificazione microfono Bluetooth

Questa funzione consente all'utente di controllare il valore di guadagno del microfono del dispositivo Bluetooth collegato.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Guad mic BT`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tipo Guad mic BT e i valori correnti. Premere OK per effettuare la selezione. Qui è possibile modificare i valori.

5 Premere ▲ o ▼ per aumentare o ridurre i valori. Premere OK per effettuare la selezione.

Modalità Rilevamento Bluetooth permanente

La modalità Rilevamento Bluetooth permanente deve essere attivata dal rivenditore o dall'amministratore di sistema.

NOTA:
Se attivato, l'elemento `Bluetooth`**non** viene visualizzato nel menu e l'utente non è in grado di utilizzare eventuali funzioni del tasto programmabile Bluetooth.

È possibile che altri dispositivi Bluetooth individuino la radio, ma non potranno connettersi. La modalità Rilevamento Bluetooth permanente consente ai dispositivi dedicati di utilizzare la posizione della radio nel processo di localizzazione dei dispositivi Bluetooth.

Posiz. interna

NOTA:
La funzione Posizione interna è disponibile per i modelli con l'ultima versione software e hardware. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

La funzione Posizione interna può essere utilizzata per tenere traccia degli utenti delle radio in ambienti al chiuso. Quando la funzione Posizione interna è attivata, la radio è in modalità Rilevamento limitata. Per individuare la radio e stabilirne la posizione, vengono utilizzati beacon dedicati.

Attivazione o disattivazione della funzione Posizione interna

È possibile attivare o disattivare la funzionalità Posizione interna effettuando una delle operazioni descritte di seguito.

- Accedere a questa funzione utilizzando il menu.
  a. Premere OK per accedere al menu.
  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth` e premere OK per selezionare.
  c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Posizione interna` e premere OK per selezionare.
  d. Premere OK per attivare Posizione interna.

     Sul display viene visualizzato `Posizione interna attivata`. Viene emesso un tono di tasto corretto.

Si verifica uno dei seguenti scenari.

- Se l'operazione ha esito positivo, sulla schermata principale viene visualizzata l'icona Posizione disponibile.
- Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato `Attivazione non riuscita`. Viene emesso un tono di tasto errato.

e. Premere OK per disattivare Posizione interna.

Sul display viene visualizzato `Posizione interna disattivata`. Viene emesso un tono di tasto corretto.
Si verifica uno dei seguenti scenari.

- Se l'operazione ha esito positivo, sulla schermata principale scompare l'icona Posizione disponibile.
- Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato `Disattivazione non riuscita`. Viene emesso un tono di tasto errato.

- Accedere a questa funzione tramite il pulsante programmato.

a. Premere a lungo il pulsante programmato **Posizione interna** per accedere alla funzione.

Sul display viene visualizzato `Posizione interna attivata`. Viene emesso un tono positivo.
Si verifica uno dei seguenti scenari.

- Se l'operazione ha esito positivo, sulla schermata principale viene visualizzata l'icona Posizione disponibile.
- Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato `Attivazione non riuscita`. Se l'operazione ha esito negativo, viene emesso un tono negativo.

b. Premere il pulsante programmato **Posizione interna** per disattivare la funzione.

Sul display viene visualizzato `Posizione interna disattivata`. Viene emesso un tono positivo.
Si verifica uno dei seguenti scenari.

- Se l'operazione ha esito positivo, sulla schermata principale non viene visualizzata l'icona Posizione disponibile.

- Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato `Disattivazione non riuscita`. Se l'operazione ha esito negativo, viene emesso un tono negativo.

Accesso alle informazioni sui beacon della posizione interna

Consente di visualizzare le informazioni sui beacon della posizione interna.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bluetooth` e premere OK per selezionare.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Posizione interna` e premere OK per selezionare.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Beacon` e premere OK per selezionare.

Sul display vengono visualizzate le informazioni sui beacon.

Controlli multisito

Queste funzioni sono disponibili se il canale radio corrente è parte di una configurazione IP Site Connect o Capacity Plus - Multisito.

Inizio della ricerca manuale del sito

Seguire la procedura per avviare la ricerca manuale del sito quando la potenza del segnale ricevuto è scarsa e trovare un sito con segnale migliore.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Roaming siti manuale**. Saltare i passaggi seguenti.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Roaming`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Ricerca attiva`. Premere OK per effettuare la selezione.

Viene emesso un tono.Il LED verde lampeggia.Sul display viene visualizzato `Ricerca sito`.

Se la radio trova un nuovo sito:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display, viene visualizzato `Sito <alias> trovato`.

Se la radio non trova un nuovo sito:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display, viene visualizzato `Fuori campo`.

Se un nuovo sito si trova nell'area di copertura, ma la radio non riesce a connettersi:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Il LED si spegne.
- Sul display, viene visualizzato `Canale occupato`.

Site Lock On/Off

Quando è attivato, la radio esegue la ricerca solo nel sito corrente. Quando è disattivato, la radio esegue la ricerca nel sito corrente e in altri siti.

Premere il pulsante programmato **Blocco sito**.

Se la funzione **Blocco sito** è attivata:

- Viene emesso un tono indicatore positivo, che indica che la radio è stata bloccata nel sito corrente.
- Sul display compare `Sito bloccato`.

Se la funzione **Blocco sito** è disattivata:

- Viene emesso un tono indicatore negativo, che indica che la radio è stata sbloccata.
- Sul display compare `Sito sbloccato`.

Comunicazione diretta

Questa funzione consente di continuare la comunicazione quando il ripetitore non è in funzione, oppure quando la radio si trova al di fuori della portata dal ripetitore ma entro quella di altre radio.

L'impostazione di comunicazione diretta viene mantenuta anche dopo lo spegnimento della radio.

NOTA:
Si tratta di una funzionalità non disponibile in Capacity Plus - Sito singolo, Capacity Plus - Multisito e per i canali della banda cittadina che si trovano nella stessa frequenza.

Passaggio tra le modalità ripetitore e comunicazione diretta

Seguire la procedura per passare tra le modalità ripetitore e comunicazione diretta sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Rip./Comun. diretta**. Saltare i passaggi seguenti.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Com. diretta`. Premere OK per effettuare la selezione.

Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.
Il display torna automaticamente alla schermata precedente.

Funzione Monitor

La funzione Monitor consente di verificare se un canale è libero prima di trasmettere.

NOTA:
Questa funzione non è disponibile in Capacity Plus - Sito singolo e Capacity Plus - Multisito.

Monitoraggio dei canali

1 Tenere premuto il pulsante programmato **Monitor**.

L'icona **Monitor** viene visualizzata sul display e il LED diventa giallo fisso.
Se sono in corso attività sul canale monitorato:

- Sul display viene visualizzata l'icona **Monitor**.

Viene emesso un rumore di sottofondo se il canale monitorato è libero.

2 Premere il pulsante **PTT** per parlare. Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Monitor permanente

La funzione del monitor permanente consente di monitorare senza interruzioni un canale selezionato per rilevarne un'eventuale attività.

Attivazione o disattivazione del monitor permanente

Seguire la procedura per l'attivazione e disattivazione del monitor permanente sulla radio.

Premere il pulsante programmato **Monitor perm**.

Quando sulla radio viene attivala la modalità:

- viene emesso un tono di avviso.
- Il LED giallo si illumina.
- Sul display vengono visualizzati `Monitor perm. attivo` e l'icona **Monitor**.

Quando sulla radio viene disattivala la modalità:

- viene emesso un tono di avviso.
- Il LED giallo si spegne.
- Sul display viene visualizzato `Monitor perm. dis.`.

Promemoria canale principale

Questa funzione fornisce un promemoria quando la radio non è impostata sul canale principale per un certo periodo di tempo.

Se questa funzione è attivata tramite CPS, quando la radio non è impostata sul canale principale per un certo periodo di tempo, si verifica periodicamente quanto segue:

- Si sentono l'annuncio e il tono del promemoria del canale principale.
- Il display visualizza il messaggio `Canale non`
- `principale` su due righe.

Disattivazione dell'audio del promemoria del canale principale

Quando si riceve il promemoria del canale principale, è possibile disattivare temporaneamente l'audio del promemoria.

Premere il tasto programmabile **Disattiva audio promemoria canale principale**.

Sulla prima riga del display viene visualizzato `HCR` mentre sulla seconda riga viene visualizzato `disattivato`.

Impostazione di nuovi canale principali

Quando si riceve il promemoria del canale principale, è possibile impostare un nuovo canale principale.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmabile **Reimposta canale principale** per impostare il canale corrente come nuovo canale principale. Saltare i passaggi seguenti.

  Il display visualizza su due righe l'alias del canale e `Nuovo canale principale`

- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino all'opzione `Canale princ.`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias del nuovo canale principale desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato ✓ accanto all'alias del canale principale selezionato.

Controllo radio

Questa funzione consente di determinare se un'altra radio è attiva in un sistema senza disturbare l'utente della radio.

La radio di destinazione non emette segnali acustici né notifiche. È necessario programmare la radio per consentire l'utilizzo di questa funzione.

Invio di controlli radio

Seguire la procedura per l'invio di controlli radio sulla radio.

1. Premere il pulsante programmato **Controllo radio**.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

   Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso.Il LED verde si illumina.

Attendere la conferma.

Se si preme ↩ mentre la radio è in attesa di conferma, viene emesso un tono e la radio interrompe i tentativi ed esce dalla modalità Controllo radio.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

La radio ritorna alla schermata dell'alias o dell'ID dell'utente.

Monitoraggio remoto

Questa funzione viene utilizzata per attivare il microfono di una radio di destinazione con ID o alias dell'utente. Questa funzione è utile per controllare a distanza la presenza di attività nelle vicinanze della radio monitorata.

Esistono due tipi di Monitor remoto: senza autenticazione e con autenticazione.

Il Monitor remoto autenticato è una funzione acquistabile. In Monitor remoto autenticato, quando la radio attiva il microfono di una radio di destinazione, è necessaria la verifica. Quando la radio avvia questa funzione su una radio di destinazione con Autenticazione utente, è richiesta una passphrase. La passphrase viene preprogrammata nella radio di destinazione mediante CPS.

È necessario programmare sia la radio in uso sia la radio di destinazione per consentire l'utilizzo di questa funzione.

Questa funzione remoto si arresta automaticamente dopo un periodo di tempo programmato o se l'utente della radio di destinazione esegue un'azione qualsiasi.

Avvio di Monitor remoto

Seguire la procedura per avviare il monitor remoto sulla radio.

1 Premere il pulsante programmato **Monitor rem.**.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.

3 Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:

- Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
- Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

  Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.
  - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
  - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.

4 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
- L'audio della radio monitorata viene riprodotto per la durata programmata; sul display viene visualizzato `Monitor rem.`. Allo scadere del timer, viene emesso un tono di avviso e il LED verde si spegne.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Avvio del monitor remoto dalla lista Contatti

Seguire la procedura per avviare il monitor remoto sulla radio dalla lista Contatti.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Monitor rem.`.
5. Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:
   - Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
   - Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

     Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.
     - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
     - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.
6. Attendere la conferma.

   In caso di esito positivo:
   - Viene emesso un tono indicatore positivo.
   - Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
   - L'audio della radio monitorata viene riprodotto per la durata programmata; sul display viene visualizzato `Monitor rem.`. Allo scadere del timer, viene emesso un tono di avviso e il LED verde si spegne.

   In caso di esito negativo:
   - Viene emesso un tono indicatore negativo.

- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Avvio di Monitor remoto utilizzando la composizione manuale

Seguire la procedura per avviare il monitor remoto sulla radio utilizzando la composizione manuale.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Comp. man.`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Numero radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Inserire l'ID o l'alias dell'utente, quindi premere per continuare.
   - Modificare l'ID composto in precedenza, quindi premere per continuare.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Monitor rem.`.
7. Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:
   - Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
   - Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

     Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.
     - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
     - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.

8 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
- L'audio della radio monitorata viene riprodotto per la durata programmata; sul display viene visualizzato `Monitor rem.`. Allo scadere del timer, viene emesso un tono di avviso e il LED verde si spegne.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Liste di scansione

Le liste di scansione vengono create e assegnate a singoli canali o gruppi. La radio esegue la scansione per rilevare la presenza di traffico voce controllando sequenzialmente il canale/gruppo specificato nella lista scansione per il canale/gruppo corrente.

La radio può supportare fino a liste di scansione, con un massimo di 16 membri per lista.

È possibile modificare la lista scansione per aggiungere, eliminare o assegnare la priorità ai canali.

È possibile aggiungere una nuova lista scansione alla radio utilizzando l'impostazione funzioni da pannello frontale. Vedere Impostazione funzioni da pannello frontale a pagina 151 per ulteriori informazioni.

Se impostata, l'icona **Priorità** viene visualizzata alla sinistra dell'alias del membro, per segnalare se è stato assegnato a una lista di canali di priorità 1 o 2. Una lista scansione può contenere solo un canale di priorità 1 o 2. Se la priorità è impostata su **Nessuna**, l'icona **Priorità** non viene visualizzata.

NOTA:
Questa funzione non è disponibile in Capacity Plus.

Visualizzazione delle voci nella lista di scansione

Seguire la procedura per visualizzare le voci presenti nella lista di scansione sulla radio.

1 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Lista scansione`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ per visualizzare ciascun membro della lista.

Aggiunta di nuove voci alla lista di scansione

Seguire la procedura per aggiungere nuove voci alla lista di scansione sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Lista scansione`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Aggiungi mem.`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il livello di priorità richiesto. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva seguita da `Agg. altri?`.

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì` per aggiungere un'altra voce. Premere OK per effettuare la selezione. Ripetere il passaggio 5 e il passaggio 6.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No` per salvare la lista corrente. Premere OK per effettuare la selezione.

Eliminazione di voci dalla lista di scansione

Seguire la procedura per eliminare le voci sulla radio dalla lista di scansione.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Lista scansione`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione.
   Sul display viene visualizzato `Eliminare la voce?`.
6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Si` per eliminare la voce. Premere OK per effettuare la selezione.
     Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No` per tornare alla schermata precedente. Premere OK per effettuare la selezione.
7. Ripetere dal passaggio 4 fino al passaggio 6 per eliminare le altre voci.
8. Premere a lungo ↩ per tornare alla schermata principale dopo aver eliminato tutti gli alias o gli ID desiderati.

Impostazione della priorità per le voci nella lista di scansione

Seguire la procedura per impostare le priorità per le voci nella lista di scansione sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Lista scansione`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Mod. priorità`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il livello di priorità richiesto. Premere OK per effettuare la selezione.

   Prima di tornare alla schermata precedente sul display viene visualizzata una mini notifica positiva. L'icona **Priorità** viene visualizzata sul lato sinistro dell'alias del membro.

Scan

All'avvio di una scansione, la radio esamina la lista scansione programmata per il canale in uso alla ricerca di attività vocale.

NOTA:
Questa funzione non è disponibile in Capacity Plus.

Il LED lampeggia in giallo e sul display viene visualizzata l'icona Scansione.

Se, durante la scansione dual mode, la radio è sintonizzata su un canale digitale e si sintonizza su un canale analogico, passa automaticamente dalla modalità digitale a quella analogica per la durata della chiamata. Lo stesso avviene nel caso opposto.

La scansione può essere avviata in due modi:

Scansione canale principale (manuale)

La radio esegue la scansione di tutti i canali o i gruppi nella lista scansione. Quando entra nella modalità di scansione, la radio, a seconda dell'impostazione, inizia automaticamente la scansione dall'ultimo canale o gruppo "attivo" controllato oppure dal canale dal quale era originariamente iniziata.

Scansione automatica

La radio avvia automaticamente la scansione quando si seleziona un canale o un gruppo per il quale è stata abilitata la funzione Scansione automatica.

Attivazione o disattivazione della scansione

Seguire la procedura per attivare o disattivare la scansione sulla radio.

NOTA:
Durante la scansione, la radio accetta i dati (ad esempio messaggio di testo, posizione o dati da PC) solo se ricevuti sul canale selezionato.

1. Ruotare il selettore di canale per selezionare un canale programmato con una lista scansione.
2. Premere OK per accedere al menu.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Scan`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato scan`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare lo stato di scansione desiderato, quindi premere OK per selezionarlo.

Se la scansione è attivata:

- Sul display vengono visualizzati `Scan. attivata` e l'icona **Scansione**.
- Il LED giallo lampeggia.

Se la scansione è disattivata:

- Sul display viene visualizzato `Scansione disattivata`
- L'icona **Scansione** scompare.
- Il LED si spegne.

Risposta alle trasmissioni durante la scansione

Durante la scansione, la radio si sintonizza sul canale o sul gruppo nel quale ha rilevato la presenza di attività. La radio rimane sul canale per un periodo di tempo programmato noto come tempo di permanenza. Seguire la procedura per

rispondere alle trasmissioni durante la scansione sulla radio.

1 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** durante il tempo di permanenza.

   Il LED verde si illumina.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

   - Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
   - Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

   La radio riprende la scansione di altri canali o gruppi se non si risponde entro il tempo di permanenza.

Eliminazione dei canali di disturbo

È possibile rimuovere temporaneamente dalla lista scansione un canale indesiderato che genera in continuazione chiamate non gradite o disturbi (si parla di "canale di disturbo"). Non è però possibile eliminare il canale designato come canale selezionato. Seguire la procedura per eliminare i canali di disturbo sulla radio.

1 Quando la radio si imbatte in un canale indesiderato o di disturbo, premere il pulsante programmato **Elimin. disturbo** fino all'emissione di un tono.

   Un canale di disturbo può essere eliminato solo utilizzando il pulsante programmato **Elimin. disturbo**. Questa funzione non è accessibile mediante il menu.

2 Rilasciare il pulsante **Elimin. disturbo**.

   Il canale di disturbo viene eliminato.

Ripristino dei canali di disturbo

Seguire la procedura per ripristinare i canali di disturbo sulla radio.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Spegnere e riaccendere la radio.
- Arrestare e riavviare una scansione tramite il menu o il pulsante programmato **Scansione**.

Scansione selettiva

La scansione selettiva consente di ottenere una copertura più estesa nelle aree in cui sono operative più stazioni base che trasmettono le stesse informazioni su canali analogici diversi.

La radio esegue la scansione dei canali analogici delle diverse stazioni base ed effettua un processo di voting per selezionare il segnale più forte. Una volta rilevato il segnale, la radio viene abilitata alla ricezione da quella stazione base.

Durante la scansione selettiva, il LED giallo lampeggia e sul display viene visualizzata l'icona **Scansione selettiva**.

Seguire la stessa procedura di Risposta alle trasmissioni durante la scansione a pagina 228 per rispondere a una trasmissione durante la scansione selettiva.

Impostazioni dei contatti

I contatti compongono la rubrica della radio. Ogni voce corrisponde a un alias o un ID da utilizzare per inviare una chiamata. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

A seconda del contesto, ogni voce è associata con i diversi tipi di chiamata: chiamata di gruppo, chiamata privata, chiamata generale, chiamata PC o chiamata dispatch.

Le chiamate PC e dispatch sono chiamate dati, disponibili solo con le rispettive applicazioni. Per informazioni più particolareggiate, consultare la documentazione che accompagna le applicazioni dati.

Inoltre, il menu Contatti consente di assegnare ciascuna voce a uno o più tasti numerici programmabili del microfono della tastiera. Se una voce è assegnata a un tasto numerico, la radio può comporre automaticamente il numero associato alla voce.

NOTA:
Ogni tasto numerico già assegnato a una voce è preceduto da un segno di spunta. Se il segno di spunta è visualizzato prima di Vuoto, non è stato assegnato alla voce alcun tasto numerico.

Ogni voce della lista Contatti riporta le seguenti informazioni:

- Tipo di chiamata
- Alias chiamata
- ID della chiamata

NOTA:
Se la funzione Privacy è attivata su un canale, è possibile effettuare chiamate di gruppo, private e generali con Privacy attivata su quel canale. Solo le radio di destinazione che hanno la stessa chiave di privacy o lo stesso valore della chiave e ID della chiave possono decodificare la trasmissione.

Aggiunta di nuovi contatti

Seguire la procedura per aggiungere nuovi contatti sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Nuovo cont.`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di contatto tra `Contatto radio` o `Contatto tel`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Immettere il numero del contatto con la tastiera, quindi premere OK per continuare.
6. Immettere il nome del contatto con la tastiera, quindi premere OK per continuare.
7. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tipo di suoneria desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

   Viene emesso un tono indicatore positivo.Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Impostazione del contatto predefinito

Seguire la procedura per impostare il contatto predefinito sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Imp. predef`. Premere OK per effettuare la selezione.

Viene emesso un tono indicatore positivo.Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva. Sul display viene visualizzato ✓ accanto all'alias o all'ID predefinito selezionato.

Assegnazione di voci ai tasti numerici programmabili

Seguire la procedura per assegnare voci ai tasti numerici programmabili sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tasto program`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se il tasto numerico desiderato non è stato associato a una voce, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tasto numerico desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
- Se il tasto numerico desiderato è stato assegnato a una voce, sul display viene visualizzato `Tasto già assegnato` e sulla prima riga di testo viene visualizzato `Sovrascrivere?`. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`.
  Premere OK per effettuare la selezione.

  La radio emette un tono indicatore positivo e sul display vengono visualizzati `Contatto salvato` e una mini notifica positiva.

  Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No` per tornare al passaggio precedente.

Rimozione delle associazioni tra voci e tasti numerici programmabili

Seguire la procedura per rimuovere le associazioni tra le voci e i tasti numerici programmabili sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere a lungo il tasto numerico programmato fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Continuare con passaggio 4.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tasto program`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vuoto`. Premere OK per effettuare la selezione.

La prima riga di testo visualizza `Cancella tasti?`.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione.

NOTA:
Dopo aver cancellato una voce, viene cancellata anche l'associazione tra la voce e il rispettivo tasto numerico programmato.

Viene emesso un tono indicatore positivo. Sul display viene visualizzato il messaggio `Contatto salvato`.
Il display torna automaticamente al menu precedente.

Impostazioni degli indicatori di chiamata

Attivazione o disattivazione della suoneria per l'avviso di chiamata

Seguire la procedura per attivare o disattivare le suonerie per gli avvisi di chiamata sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Avviso chiam.`. Premere OK per effettuare la selezione.

Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate private

Seguire la procedura per attivare o disattivare la suoneria per le chiamate private sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Chiam. privata`. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tono desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
  Il display mostra ✓ e il tono selezionato.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione.
  Se le suonerie sono state precedentemente attivate, sul display viene visualizzato ✓ accanto a `Off`.

  Se le suonerie sono state precedentemente disattivate, sul display non viene visualizzato ✓ accanto a `Off`.

Attivazione o disattivazione della suoneria per le chiamate selettive

Seguire la procedura per attivare o disattivare la suoneria per le chiamate selettive sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Chiamata sel`. Premere OK per effettuare la selezione.

Il display mostra ✓ e il tono corrente.

Attivazione o disattivazione della suoneria per i messaggi di testo

Seguire la procedura per attivare o disattivare la suoneria per i messaggi di testo sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Msg testo`. Premere OK per effettuare la selezione.

Il display mostra ✓ e il tono corrente.

Attivazione e disattivazione della suoneria per un messaggio telemetrico di stato con testo

Seguire la procedura per attivare o disattivare le suonerie per i messaggi telemetrici di stato con testo sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suonerie`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Telemetria`. Premere OK per effettuare la selezione.

Il tono attualmente selezionato è indicato da ✓

Assegnazione di suonerie

È possibile programmare la radio in modo che emetta uno dei dieci toni di suonerie predefiniti alla ricezione di un avviso di chiamata o messaggio di testo da un determinato contatto. La radio emette i vari tipi di suonerie durante lo scorrimento della lista. Seguire la procedura per assegnare le suonerie alla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modifica`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere finché sul display non viene visualizzato il menu `Modifica suoneria`.

Il tono attualmente selezionato è contrassegnato da ✓.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il tono desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Selezione di un tipo di avviso suoneria

NOTA:
Il pulsante programmato **Suon. Allarme** è assegnato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

È possibile impostare una vibrazione predefinita per le chiamate ricevute. Se l'impostazione Tutti i toni è

disabilitata, sulla radio viene visualizzata l'icona Tutti i toni disattivati. Se l'impostazione Tutti i toni è abilitata, sulla radio viene visualizzato il tipo di suoneria avviso.

Nel caso di una suoneria temporanea, la radio vibra una volta. Nel caso di una suoneria continua, la radio vibra ripetutamente. Se si imposta Suoneria e vibrazione, la radio riproduce una particolare suoneria nel caso vi sia una trasmissione radio in entrata (ad es. avviso di chiamata, messaggio o messaggio). Questa suoneria assomiglia a un tono positivo o a una chiamata senza risposta.

Per le radio con batterie che supportano la funzione di vibrazione e sono collegate a una clip per cintura compatibile, le opzioni del tipo di avviso suoneria disponibili sono Silenzioso, Suoneria, Vibrazione e Suoneria e vibrazione.

Per le radio con batterie che non supportano la funzione di vibrazione e non sono collegate a una clip per cintura compatibile, il tipo di avviso suoneria viene automaticamente impostato su Suoneria.Le opzioni del tipo di avviso suoneria disponibili sono Silenzioso e Suoneria.

È possibile selezionare un tipo di avviso suoneria effettuando una delle operazioni descritte di seguito.

- Premere il pulsante **Tipo suoneria avviso** per accedere al menu corrispondente.
    a. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suoneria`, `Vibrazione`, `Suoneria e vibrazione` o `Silenzioso` e premere OK per selezionare.
- Accedere a questa funzione utilizzando il menu.
    a. Premere OK per accedere al menu.
    b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere OK per selezionare.
    c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio` e premere OK per selezionare.
    d. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/ avvisi` e premere OK per selezionare.
    e. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tipo suoneria avviso` e premere OK per selezionare.
    f. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Suoneria`, `Vibrazione`, `Suoneria e vibrazione` o `Silenzioso` e premere OK per selezionare.

Configurazione della modalità di vibrazione

NOTA:
Il pulsante programmato **Modo vibrazione** è assegnato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

La modalità di vibrazione è attivata quando la clip per cintura vibrante è collegata alla radio con una batteria che supporta la funzione di vibrazione.

È possibile configurare la modalità di vibrazione effettuando una delle operazioni descritte di seguito.

- Premere il pulsante **Modo vibrazione** programmato per accedere al menu corrispondente.
  a. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Breve`, `Media` o `Lunga` epremere OK per selezionare.
- Accedere a questa funzione utilizzando il menu.
  a. Premere OK per accedere al menu.
  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità` e premere OK per selezionare.
  c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio` e premere OK per selezionare.
  d. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/ avvisi` e premere OK per selezionare.
  e. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modo vibrazione` e premere OK per selezionare.
  f. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Breve`, `Media` o `Lunga` epremere OK per selezionare.

Volume del tono per gli allarmi progressivi

La radio può essere programmata in modo da emettere un avviso costante circa l'arrivo di una chiamata radio a cui non ha dato risposta. Questo avviso consiste in un tono il cui volume aumenta automaticamente nel tempo. Questa funzione è detta segnalazione allarmi progressiva. Seguire la procedura per aumentare in modo progressivo il volume del tono di allarme sulla radio.

Funzioni del registro chiamate

La radio memorizza i dettagli di tutte le chiamate private recentemente effettuate, ricevute o perse. Questo registro chiamate consente di visualizzare e gestire le chiamate recenti.

Gli avvisi di chiamata persa possono essere inclusi nei registri chiamate, a seconda della configurazione del sistema sulla radio. In ciascuna lista delle chiamate è possibile svolgere le seguenti attività:

- Memorizzare gli alias o gli ID nella lista Contatti
- Eliminare la chiamata
- Visualizzare i dettagli

Visualizzazione delle chiamate recenti

Seguire la procedura per visualizzare le chiamate recenti sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Registro chiamate`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista dei preferiti. Premere OK per effettuare la selezione.

   Le liste disponibili sono `Perse`, `Risposte` e `Inviate`.

   Sul display viene visualizzata la chiamata più recente.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista.

   È possibile avviare una chiamata privata con l'alias o l'ID attualmente visualizzato sul display premendo il pulsante **PTT**.

Visualizzazione dei dettagli dalla lista delle chiamate

Seguire la procedura per visualizzare i dettagli sulla radio dalla lista delle chiamate.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Registro chiamate`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista richiesta. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis. dettagli`, Premere OK per effettuare la selezione.

Il display mostra i dettagli.

Memorizzazione di alias o ID dalla lista delle chiamate

Seguire la procedura per memorizzare gli alias o gli ID sulla radio dalla lista delle chiamate.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Registro chiamate`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista richiesta. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Memorizza`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato un cursore lampeggiante.

6 Inserire il resto dei caratteri dell'alias desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

È possibile memorizzare un ID senza un alias.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Eliminazione di chiamate dalla lista delle chiamate

Seguire la procedura per eliminare le chiamate sulla radio dalla lista delle chiamate.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Registro chiamate`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lista richiesta. Premere OK per effettuare la selezione.

Se l'elenco è vuoto:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Eliminare voce?`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere OK per selezionare `Sì` ed eliminare la voce.
  Sul display viene visualizzato `Entry Deleted` (Voce eliminata).
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `No`.
  Premere OK per effettuare la selezione.

La radio ritorna alla schermata precedente.

Funzionamento dell'avviso di chiamata

Gli avvisi di chiamata consentono di avvisare un utente di radio specifico di richiamare non appena è disponibile.

Questa funzione è disponibile solo per gli alias o gli ID degli utenti ed è accessibile dal menu mediante Contatti o tramite un pulsante di **accesso rapido** programmato.

Risposta agli avvisi di chiamata

Seguire la procedura per rispondere agli avvisi di chiamata sulla radio.

Alla ricezione di un avviso di chiamata:

- Viene emesso un tono ripetitivo.
- Il LED giallo lampeggia.

- Sul display viene visualizzata la lista delle notifiche, contenente un avviso di chiamata e l'alias o l'ID della radio chiamante.

  A seconda della configurazione effettuata dal rivenditore o dall'amministratore di sistema, è possibile rispondere a un avviso di chiamata effettuando una delle seguenti operazioni:

  - Premere il pulsante **PTT** e rispondere con una chiamata privata direttamente al chiamante.
  - Premere il pulsante **PTT** per continuare le comunicazioni del talkgroup.
    L'avviso di chiamata passa all'opzione Chiamata persa nel Registro chiamate. È possibile rispondere al chiamante dal registro delle chiamate perse.

Per ulteriori informazioni, vedere Lista delle notifiche a pagina 149 e Funzioni del registro chiamate a pagina 104.

Effettuazione di avvisi di chiamata

Seguire la procedura per effettuare avvisi di chiamata sulla radio.

1. Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

   Sul display viene visualizzato `Avviso chiam.` e l'alias o l'ID dell'utente. Il LED verde si illumina.

2. Attendere la conferma.

   Se si riceve una conferma di ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
   Se non si riceve una conferma di ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Effettuazione di avvisi di chiamata dalla lista Contatti

Seguire la procedura per effettuare avvisi di chiamata sulla radio utilizzando la lista Contatti.

1. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.
   Premere OK per effettuare la selezione.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Avviso chiam.`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato `Avviso chiam.` e l'alias o l'ID dell'utente. Il LED verde si illumina.

4 Attendere la conferma.

Se si riceve una conferma di ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
Se non si riceve una conferma di ricezione dell'avviso di chiamata, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Modalità Disattiva audio

La Modalità Muto fornisce all'utente la possibilità di disattivare tutti gli indicatori audio della radio.

Una volta avviata la funzione Modalità Muto, tutti gli indicatori audio sono vengono disattivati ad eccezione delle funzioni con priorità superiore, ad esempio le operazioni di emergenza.

Quando si esce dalla Modalità Muto, nella radio vengono riattivati i toni e le trasmissioni audio in corso.

NOTA:
Si tratta di un'opzione acquistabile. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Attivazione della Modalità Muto

Seguire la procedura per attivare la Modalità Muto.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Accedere a questa funzione tramite il pulsante programmato **Modalità Muto**.
- Accedere a questa funzione posizionando la radio momentaneamente con lo schermo verso il basso.

A seconda del modello di radio, la funzione Schermo giù può essere attivata dal menu della radio o dall'amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

IMPORTANTE:
L'utente può attivare solo una tra le opzioni Man Down e Schermo giù alla volta. Non è possibile attivare entrambe le funzioni.

NOTA:
La funzione Schermo giù è disponibile solo per DP3661e.

Quando la Modalità Muto è attivata, si verifica quanto segue:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzato il messaggio `FSI MUTE MODE ON`.
- Il LED rosso inizia a lampeggiare finché la Modalità Muto non viene disattivata.
- Sul display viene visualizzata l'icona **Modalità Muto** nella schermata iniziale.
- L'audio della radio viene disattivato.
- Il Timer modalità Muto inizia il conto alla rovescia della durata configurata.

Impostazione del Timer modalità Muto

È possibile attivare la Modalità Muto per un periodo prestabilito di tempo impostando il Timer modalità Muto. La durata del timer viene configurata nel menu della radio e va da 0,5 a 6 ore. La Modalità Muto viene disattivata quando il timer scade.

Se il timer viene lasciato sul valore 0, la radio resta in Modalità Muto per un periodo di tempo indefinito finché non viene posizionata con lo schermo verso l'alto o il pulsante **Modalità Muto** non viene premuto.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Timer modalità Muto`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ per modificare il valore numerico di ciascuna cifra, quindi premere .

Uscita dalla Modalità Muto

È possibile uscire automaticamente da questa funzione quando scade il Timer modalità Muto.

Per uscire manualmente dalla Modalità Muto, completare una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Modalità Muto** programmato.
- Premere il pulsante PTT su qualsiasi voce.
- Posizionare momentaneamente la radio con lo schermo rivolto verso l'alto.

NOTA:
La funzione Schermo giù è disponibile solo per DP3661e.

Quando la Modalità Muto è disattivata, si verifica quanto segue:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzato `FSI_MUTE_MODE_OFF`.
- Il LED rosso lampeggiante si spegne.
- L'icona **Modalità Muto** scompare dalla schermata iniziale.
- Sulla radio viene riattivato l'audio e ripristinato lo stato dell'altoparlante.
- Se il timer non è scaduto, il Timer modalità Muto viene arrestato.

NOTA:
È anche possibile uscire dalla Modalità Muto se l'utente trasmette la voce o passa a un canale non programmato.

Funzionamento in emergenza

L'allarme di emergenza viene utilizzato per indicare una situazione critica. È possibile avviare un'emergenza in qualsiasi momento, anche se è in corso un'attività sul canale corrente.

Il rivenditore può impostare la durata della pressione per un pulsante programmato di **emergenza**, simile per tutti gli altri pulsanti. Questa durata deve tuttavia essere diversa da quella prevista per la pressione lunga.

Pressione breve
Durata compresa tra 0,05 e 0,75 secondi.

Pressione prolungata
Durata compresa tra 1 e 3,75 secondi.

Il pulsante di **emergenza** viene assegnato tramite la funzione Emerg. att./Emerg. disatt. Per conoscere in che modo è stato programmato il pulsante di **emergenza**, rivolgersi al rivenditore.

NOTA:
Qualora per attivare la modalità di emergenza sia necessaria una breve pressione del pulsante di **emergenza**, premere a lungo il pulsante di **emergenza** per uscire dalla suddetta modalità.

Qualora per attivare la modalità di emergenza sia necessaria una pressione lunga del pulsante di **emergenza**, esercitare una breve pressione sul pulsante di **emergenza** per uscire dalla suddetta modalità.

La radio supporta tre tipi di allarmi di emergenza:

- Allarme di emergenza
- Allarme di emergenza con chiamata
- Allarme di emergenza con successiva trasmissione voce

Inoltre, ogni allarme dispone delle seguenti opzioni:

Regular
La radio trasmette un segnale di allarme e mostra indicatori visivi e/o acustici.

Silent
Silenzioso c/ voce
La radio trasmette un segnale di allarme senza mostrare alcun indicatore visivo o acustico, ma viene emesso un tono attraverso gli altoparlanti in caso di chiamate in arrivo.

NOTA:
Al pulsante programmato di **emergenza** è possibile assegnare soltanto uno degli allarmi di emergenza sopraindicati.

Ricezione di allarmi di emergenza

Seguire la procedura per ricevere gli allarmi di emergenza sulla radio.

Quando si riceve un allarme di emergenza:

- Viene emesso un tono.
- Il LED rosso lampeggia.
- Sul display vengono visualizzati l'icona **Emergenza** e l'alias del chiamante di emergenza o, se ci sono più

allarmi, vengono visualizzati tutti gli alias del chiamante di emergenza in una lista allarmi.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- In presenza di un solo allarme, premere per visualizzare ulteriori dettagli.
- In presenza di più allarmi, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias desiderato, quindi premere per visualizzare ulteriori dettagli.

2 Premere per visualizzare le operazioni disponibili.

3 Premere e selezionare `Sì` per uscire dalla Lista allarmi.

4 Premere OK per accedere al menu.

5 Selezionare `Lista allarmi` per accedere nuovamente alla lista degli allarmi.

Risposta agli allarmi di emergenza

Seguire la procedura per rispondere agli allarmi di emergenza sulla radio.

1 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per trasmettere una chiamata vocale non Emergency Voice allo stesso gruppo a cui era destinato l'allarme di emergenza.

Il LED verde si illumina. La radio rimane nella modalità di emergenza.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Attendere il termine del tono che indica il permesso di parlare, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.
- Attendere la cessazione del sidetone **PTT**, quindi parlare chiaramente nel microfono, se abilitato.

3 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Quando la radio che ha avviato l'emergenza risponde:

- Il LED verde lampeggia.

- Sul display vengono visualizzati l'icona **Chiam. gruppo** e l'ID, l'ID della radio trasmittente e la lista degli allarmi.

La chiamata Emergency Voice può essere trasmessa solo dalla radio che ha avviato l'emergenza. Tutte le altre radio, compresa la radio che riceve la chiamata di emergenza, trasmettono una chiamata non Emergency Voice.

Uscita dalla modalità di emergenza dopo aver ricevuto l'allarme di emergenza

Seguire la procedura per uscire dalla modalità di emergenza dopo la ricezione dell'allarme di emergenza.

Eliminare le voci dell'allarme.

Eliminazione di un allarme dalla lista degli allarmi

Seguire la procedura per eliminare le voci dell'allarme dalla lista degli allarmi per uscire dalla modalità di emergenza.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Lista allarmi`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'allarme desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione.

Invio di allarmi di emergenza

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza, ossia un segnale non vocale, che attiva un indicatore di avviso in un gruppo di radio. Seguire la procedura per inviare allarmi di emergenza sulla radio.

La radio non visualizza indicatori sonori o visivi in modalità di emergenza quando è impostata su Silenzioso.

1. Premere il pulsante programmato **Emerg. att**.

   Viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Sul display vengono visualizzati `Allarmi Tx` e l'alias di destinazione.
- Sul display vengono visualizzati `Telegr. Tx` e l'alias di destinazione.

Il LED verde si illumina. Viene visualizzata l'icona **Emergenza**.

NOTA:
Se la funzione è programmata, viene emesso un tono per la ricerca di emergenza. Il tono viene disattivato quando la radio trasmette o riceve chiamate vocali e si interrompe quando la radio esce dalla modalità di emergenza. Il Tono ricerca di emergenza può essere configurato tramite CPS.

2 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono di emergenza.
- Il LED verde lampeggia.
- Sul display viene visualizzato `Allarme inviato`.

Se non si ottengono i risultati desiderati dopo aver esaurito tutti i tentativi disponibili:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzato `Allarme fallito`.

La radio esce dalla modalità Allarme di emergenza e torna alla schermata principale.

Invio di allarmi di emergenza tramite chiamata

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza tramite chiamata a un gruppo di radio. Alla ricezione della conferma da parte di una radio del gruppo, il gruppo di radio può comunicare sul canale di emergenza programmato.
Seguire la procedura per inviare allarmi di emergenza con chiamata sulla radio.

1 Premere il pulsante **Emerg. att.** programmato.

Viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Sul display vengono visualizzati `Telegr. Tx` e l'alias di destinazione.

Il LED verde si illumina. Viene visualizzata l'icona **Emergenza**.

NOTA:
Se la funzione è programmata, viene emesso un tono per la ricerca di emergenza. Il tono viene disattivato quando la radio trasmette o riceve chiamate vocali e si interrompe quando la radio esce dalla modalità di emergenza.Il Tono ricerca di emergenza può essere programmato dal rivenditore o dall'amministratore del sistema.

2 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono di emergenza.
- Il LED verde lampeggia.
- Sul display viene visualizzato `Allarme inviato`.
- La radio entra nella modalità di chiamata di emergenza quando sul display vengono visualizzati `Emergenza` e l'alias del gruppo di destinazione.

3 Premere il pulsante **PTT** per effettuare la chiamata.

Il LED verde si illumina. Sul display viene visualizzata l'icona **Chiam. gruppo**.

4 Rilasciare il pulsante **PTT** per ascoltare.

Il display mostra il chiamante e gli alias del gruppo.

5 Se la funzione Indicazione canale libero è abilitata, verrà emesso un breve tono di avviso quando l'utente della radio trasmittente rilascia il pulsante **PTT** per indicare che il canale è libero per rispondere. Premere il pulsante **PTT** per rispondere alla chiamata.

6 Premere il pulsante programmato **Emerg. disatt.** per uscire dalla modalità di emergenza.

La radio torna alla schermata principale.

Invio di allarmi di emergenza con successiva trasmissione della voce

Questa funzione consente di inviare un allarme di emergenza con successiva trasmissione della voce a un

gruppo di radio. Il microfono della radio viene attivato automaticamente, consentendo di comunicare con il gruppo di radio senza premere il pulsante **PTT**. Questo stato di microfono attivato è conosciuto come *microfono acceso*.

Se la modalità Ciclo di emergenza è attivata sulla radio, *microfono acceso* e il periodo di ricezione vengono ripetuti per il tempo programmato. Nella modalità Ciclo di emergenza, le chiamate ricevute vengono emesse attraverso l'altoparlante.

Se si preme il pulsante **PTT** durante il periodo di ricezione programmato, viene emesso il tono di operazione non consentita, che segnala che si deve rilasciare il pulsante **PTT**. La radio ignora la pressione del pulsante **PTT** e resta nella modalità di emergenza.

Se si preme il pulsante **PTT** con il *microfono acceso* e lo si continua a premere anche al termine del periodo previsto per il *microfono acceso*, la radio continua a trasmettere fino a quando non viene rilasciato il pulsante **PTT**.

Se la richiesta di allarme di emergenza ha esito negativo, la radio non riprova a inviarla e attiva direttamente lo stato del *microfono acceso*.

NOTA:
Alcuni accessori potrebbero non supportare il *microfono acceso*. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Seguire la procedura per inviare allarmi di emergenza con successiva trasmissione della voce sulla radio.

1 Premere il pulsante programmato **Emerg. att**.

Viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Sul display vengono visualizzati `Allarme TX` e l'alias di destinazione.
- Sul display vengono visualizzati `Telegr. Tx` e l'alias di destinazione.

Il LED verde si illumina. Viene visualizzata l'icona **Emergenza**.

2 Quando sul display viene visualizzato il messaggio `Allarme inviato`, parlare chiaramente nel microfono.

La radio interrompe automaticamente la trasmissione:

- Allo scadere della durata della funzione *microfono acceso* e della ricezione delle chiamate, se la modalità Ciclo di emergenza è attivata.
- Allo scadere della durata della funzione *microfono acceso*, se la modalità Ciclo di emergenza è disattivata.

3 Premere il pulsante programmato **Emerg. disatt.** per uscire dalla modalità di emergenza.

La radio torna alla schermata principale.

Riavvio della modalità di emergenza

Questa funzione si riferisce solo alla radio che invia l'allarme di emergenza. Seguire la procedura per riavviare la modalità di emergenza della radio.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Cambiare canale mentre la radio è nella modalità di emergenza.
  La radio esce dalla modalità di emergenza ed entra nuovamente nella modalità di emergenza, se la funzione Allarme di emergenza è attivata sul nuovo canale.
- Premere il pulsante programmato **Emerg. att.** durante l'avvio o la trasmissione di un'emergenza.
  La radio esce dallo stato di emergenza ed entra nuovamente nella modalità di emergenza.

Uscita dalla modalità di emergenza

Questa funzione si riferisce solo alla radio che invia l'allarme di emergenza.

La radio esce dalla modalità di emergenza quando:

- Si riceve una conferma (solo per la funzione Allarme di emergenza).
- La radio ha effettuato il numero massimo di tentativi di inviare l'allarme.
- La radio è spenta.

NOTA:
Dopo averla riaccesa, la radio non entra automaticamente nella modalità di emergenza.

Seguire la procedura per uscire dalla modalità di emergenza sulla radio.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Emerg. disatt**.
- La radio viene spenta e riaccesa se è stata programmata per rimanere sul canale di indirizzamento dell'emergenza anche dopo la ricezione della conferma.
- Cambiare canale scegliendo un canale per cui non è configurato alcun sistema di emergenza. Sul display viene visualizzato `Ness. emergenza`.

Funzioni di messaggistica di testo

La radio è in grado di ricevere dati, ad esempio un messaggio di testo, da un'altra radio o da un'applicazione e-mail.

La casella di posta è in grado di memorizzare fino a 30 messaggi.

La schermata corrente viene chiusa alla scadenza del tempo di inattività. I messaggi di testo nella schermata di immissione vengono salvati automaticamente nella cartella Bozze.

La pressione prolungata di consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

NOTA:
Se il tipo di canale non corrisponde, è possibile solamente modificare, inoltrare o eliminare i messaggi di testo inviati, inoltrare o eliminare tutti i messaggi di testo ricevuti e modificare o inoltrare i messaggi di testo il cui invio non è riuscito.

Messaggi di testo

I messaggi di testo sono conservati in una casella di posta e vengono ordinati per data di ricezione a partire da quella più recente.

Visualizzazione dei messaggi di testo

Seguire la procedura per visualizzare i messaggi di testo sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

Se la casella di posta in arrivo è vuota:

- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
- Viene emesso un tono, se il tono della tastiera è attivato.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, sul display è visualizzata la riga dell'oggetto.

Visualizzazione dei messaggi di testo con stato di telemetria

Seguire la procedura per visualizzare un messaggio di testo con stato di telemetria dalla Inbox.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

È impossibile rispondere a un messaggio di testo con stato di telemetria.

Sul display viene visualizzato `Telemetria: <Messaggio di testo con stato>`.

5 Premere a lungo ↩ per tornare alla schermata principale.

Visualizzazione dei messaggi di testo salvati

Seguire la procedura per visualizzare i messaggi di testo salvati sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.

- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bozze`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Risposta ai messaggi di testo

Seguire la procedura per rispondere a un messaggio di testo sulla radio.

Quando si riceve un messaggio di testo:

- Sul display viene visualizzata la lista delle notifiche, con l'alias o l'ID del mittente.
- Sul display viene visualizzata l'icona **Messaggio**.

NOTA:
Se si preme il pulsante **PTT**, la radio esce dalla schermata di avviso dei messaggi di testo e instrada una chiamata privata o di gruppo al mittente del messaggio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Leggi`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato il messaggio di testo. Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, sul display è visualizzata la riga dell'oggetto.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Leggi dopo`. Premere OK per effettuare la selezione. La radio torna alla schermata in cui si trovava prima della ricezione del messaggio di testo.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione.

2 Premere ↩ per tornare alla casella di posta.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Procedere al passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, sul display è visualizzata la riga dell'oggetto.

5 Premere OK per accedere al sottomenu.

6 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio torna alla schermata dell'opzione `Reinvia`.

Inoltro di messaggi di testo

Seguire la procedura per inoltrare messaggi di testo sulla radio.

Quando ci si trova nella schermata dell'opzione `Reinvia`:

1 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inoltra`, quindi premere OK per inviare il messaggio all'alias o all'ID di un altro terminale radio o gruppo.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea per confermare che è in corso l'invio del messaggio.

3 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Rinvio di messaggi di testo

Seguire la procedura per rinviare messaggi di testo sulla radio.

Quando ci si trova nella schermata dell'opzione `Reinvia`:

Premere per rinviare lo stesso messaggio al medesimo alias o ID dell'utente o del gruppo.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio torna alla schermata dell'opzione `Reinvia`.

Eliminazione di messaggi di testo dalla casella di posta

Seguire la procedura per eliminare i messaggi di testo dalla casella Inbox sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

Se la casella di posta in arrivo è vuota:

- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
- Viene emesso un tono.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Se il messaggio è stato inviato da un'applicazione e-mail, sul display è visualizzata la riga dell'oggetto.

5 Premere per accedere al sottomenu.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva. La schermata torna alla Inbox.

Eliminazione di tutti i messaggi di testo dalla casella di posta

Seguire la procedura per eliminare tutti i messaggi di testo dalla casella Inbox sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inbox`. Premere OK per effettuare la selezione.

Se la casella di posta in arrivo è vuota:

- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
- Viene emesso un tono.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina tutto`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

Eliminazione dei messaggi di testo salvati nella cartella Bozze

Seguire la procedura per eliminare i messaggi di testo salvati nella cartella Bozze sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bozze`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina`. Premere per eliminare il messaggio di testo.

Messaggi di testo inviati

Quando un messaggio è stato inviato a un'altra radio, viene salvato nella cartella Msg inviati. Il messaggio di testo inviato per ultimo viene sempre aggiunto all'inizio della lista Msg inviati. È possibile inviare, inoltrare o eliminare un messaggio di testo inviato.

Nella cartella Msg inviati vengono memorizzati gli ultimi 30 messaggi inviati. Quando la cartella è piena, il successivo messaggio inviato sostituirà automaticamente il messaggio di testo più vecchio della cartella.

se si esce dalla schermata di invio messaggi durante l'invio del messaggio, la radio aggiorna lo stato del messaggio nella cartella Msg inviati senza fornire alcuna indicazione audio o visiva.

Se la modalità operativa viene cambiata o la radio viene spenta prima che lo stato del messaggio sia stato aggiornato nella cartella Msg inviati, la radio non è in grado di inviare i messaggi in corso e li contrassegnerà automaticamente con l'icona **Non inviato**.

La radio supporta un numero massimo di cinque messaggi in corso alla volta. Durante l'invio dei messaggi, la radio non è in grado di inviarne altri e li contrassegna automaticamente con l'icona **Non inviato**.

Se si preme a lungo in qualsiasi momento, la radio torna alla schermata principale.

Visualizzazione dei messaggi di testo inviati

Seguire la procedura per visualizzare i messaggi di testo inviati sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Msg inviati`. Premere per effettuare la selezione.

Se la cartella Msg inviati è vuota:

- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
- Viene emesso un tono basso, se il tono della tastiera è attivato.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere per effettuare la selezione.

Invio di messaggi di testo inviati

Seguire la procedura per inviare un messaggio di testo inviato sulla radio.

Durante la visualizzazione di un messaggio inviato:

1 Premere OK.

2 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio passa alla schermata dell'opzione `Reinvia`. Per ulteriori informazioni, vedere Rinvio di messaggi di testo a pagina 129.

Eliminazione di tutti i messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati

Seguire la procedura per eliminare tutti i messaggi di testo inviati dalla cartella Msg inviati sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Msg testo**. Continuare con passaggio 3.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggi`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Msg inviati`. Premere OK per effettuare la selezione.

Se Msg inviati è vuoto:

- Sul display viene visualizzato `Lista vuota`.
- Viene emesso un tono.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Elimina tutto`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare No.
  Premere OK per effettuare la selezione.
  La radio ritorna alla schermata precedente.

Messaggi di testo predefiniti

Invio di messaggi di testo predefiniti

Seguire la procedura per inviare messaggi di testo predefiniti sulla radio a un alias predefinito.

1 Premere il pulsante di **accesso rapido** programmato.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea per confermare che è in corso l'invio del messaggio.

2 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- La radio passa alla schermata dell'opzione Reinvia. Per ulteriori informazioni, vedere Rinvio di messaggi di testo a pagina 129.

Codifica dei messaggi analogici

La radio è in grado di inviare messaggi preprogrammati dalla lista Messaggi all'alias della radio o al dispatcher.

Invio di messaggi con codifica MDC ai dispatcher

Seguire la procedura per inviare messaggi con codifica MDC ai dispatcher sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Messaggio.
Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Testo predefinito`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea per confermare che è in corso l'invio del messaggio.

5 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Invio di messaggi con codifica a 5 toni ai contatti

Seguire la procedura per inviare messaggi con codifica a 5 toni sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Messaggio`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Testo predefinito`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il messaggio desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il contatto desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea per confermare che è in corso l'invio del messaggio.

6 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

NOTA:
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Aggiornamento dello stato analogico

La radio è in grado di inviare messaggi preprogrammati dalla lista Stato, indicando l'attività corrente .

L'ultimo messaggio a cui è stato dato riscontro viene visualizzato per primo nella lista Stato, mentre gli altri messaggi vengono elencati in ordine alfanumerico.

Invio di aggiornamenti di stato ai contatti predefiniti

Seguire la procedura per l'invio di aggiornamenti di stato a contatti predefiniti sulla radio.

1 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato`.
Premere OK per effettuare la selezione.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare lo stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Imp. predef.`
Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea per confermare che è in corso l'invio dell'aggiornamento di stato.

4 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

- Sul display viene visualizzato ✓ accanto allo stato riscontrato.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.
- Sul display viene visualizzato ✓ accanto allo stato precedente.

Visualizzazione dei dettagli dello stato a 5 toni

Seguire la procedura per visualizzare i dettagli dello stato a 5 toni sulla radio.

Si presuppone che sia stata acquistata la chiave di licenza software.

1 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stato`. Premere OK per effettuare la selezione.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare lo stato desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis. dettagli`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display, vengono visualizzati i dettagli dello stato selezionato.

Privacy

Questa funzione utilizza una tecnica di scrambling basata su software e consente di evitare che utenti non autorizzati sintonizzati su un canale possano ascoltare le conversazioni. Lo scrambling non viene però effettuato sulle porzioni di segnalazione e identificazione utente di una trasmissione.

Per inviare una trasmissione con funzione Privacy attivata, tale funzione deve essere abilitata sul canale su cui si trasmette. Questo requisito non è tuttavia necessario per la ricezione di una trasmissione. Mentre è sintonizzata su un canale abilitato per la privacy, la radio è in grado di ricevere trasmissioni chiare (decodificate).

Su un canale abilitato per la privacy, la radio è in grado di ricevere chiamate chiare o decodificate, a seconda di come è stata programmata. Inoltre, la radio può riprodurre o meno un tono di attenzione a seconda di come è programmata.

NOTA:
Alcuni modelli di radio potrebbero non offrire la funzione Privacy o utilizzare una configurazione diversa. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Attivazione o disattivazione della privacy

Seguire la procedura per l'attivazione e disattivazione della privacy sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Privacy**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Privacy`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Attivo`.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Disattivo`.

Inibizione risp.

Questa funzione consente di impedire alla radio di rispondere a eventuali trasmissioni in entrata.

NOTA:
Si tratta di un'opzione acquistabile. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

Se attivata, la radio non genera alcuna trasmissione in uscita in risposta a trasmissioni in entrata, ad esempio

Controllo radio, Avviso chiamata, Disatt. radio, Monitor remoto, Automatic Registration Service (ARS), la risposta a messaggi privati e l'invio di report sulla posizione GPS. La radio non è in grado di ricevere Chiamate private confermate se questa funzione è attivata. Tuttavia, la radio è in grado di inviare manualmente la trasmissione.

Attivazione o disattivazione di Inibizione risp.

Seguire la procedura per attivare o disattivare Inibizione risp. sulla radio.

Premere il pulsante programmato **Inibizione risp.**

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata momentaneamente una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata momentaneamente una mini notifica negativa.

Sicurezza

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare una radio nel sistema.

Ad esempio, è possibile disabilitare una radio rubata per impedire agli utenti non autorizzati di utilizzarla, e riabilitarla quando è stata recuperata.

È possibile attivare o disattivare una radio in due modi: con e senza autenticazione.

Disattivazione radio autenticata è un'opzione acquistabile. In Disattivazione radio autenticata, quando si attiva o si disattiva una radio, è richiesta la verifica. Quando la radio avvia questa funzione su una radio di destinazione con Autenticazione utente, è richiesta una passphrase. La passphrase viene preprogrammata nella radio di destinazione mediante CPS.

Non si riceverà alcuna conferma se si preme il pulsante **Princ** durante l'operazione per attivare o disattivare la radio.

NOTA:
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Disattivazione delle radio

Seguire la procedura per disattivare la radio.

1. Premere il pulsante programmato **Disatt. radio**.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.
3. Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:
   - Il LED verde lampeggia.
   - Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

     Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.

     - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
     - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.
4. Attendere la conferma.

   In caso di esito positivo:

   - Viene emesso un tono indicatore positivo.
   - Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

   In caso di esito negativo:

   - Viene emesso un tono indicatore negativo.
   - Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Disattivazione delle radio dalla lista Contatti

Seguire la procedura per disattivare la radio utilizzando la lista Contatti.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disatt. radio`.

5 Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:

- Il LED verde lampeggia.
- Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

  Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.

  - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
  - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.

6 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Disattivazione delle radio utilizzando la composizione manuale

Seguire la procedura per disattivare la radio utilizzando la composizione manuale.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Comp. man.`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Inserire l'ID dell'utente, quindi premere OK per continuare.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disatt. radio`.

6 Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:

- Sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde lampeggia.
- Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

  Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.

  - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
  - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.

7 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Attivazione delle radio

Seguire la procedura per attivare la radio.

1 Premere il pulsante programmato **Attiv. radio**.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.

3 Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:

- Sul display viene visualizzato `Attiv. radio: <ID o alias dell'utente>`.Il LED verde si illumina.
- Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

  Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.

  - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
  - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.

4 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Attivazione delle radio dalla lista Contatti

Seguire la procedura per attivare la radio utilizzando la lista Contatti.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attiv. radio`.

5 Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:

- Sul display viene visualizzato `Attiv. radio: <ID o alias dell'utente>`.Il LED verde si illumina.
- Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

  Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.

  - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
  - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.

6 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Attivazione delle radio utilizzando la composizione manuale

Seguire la procedura per attivare la radio utilizzando la composizione manuale.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Comp. man.`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Chiam. privata`. Premere OK per effettuare la selezione.

Nella prima riga di testo viene visualizzato `Numero radio:`.

5 Inserire l'ID dell'utente, quindi premere OK per continuare.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attiv. radio`.

7 Premere OK per effettuare la selezione. Si verifica uno dei seguenti scenari:

- Il LED verde si illumina.
- Viene visualizzata una schermata immettere la passphrase.

  Immettere la passphrase. Premere OK per continuare.

  - Se la passphrase è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica temporanea indicante che la richiesta è in corso. Il LED verde si illumina.
  - Se la passphrase non è corretta, sul display viene visualizzata una mini notifica negativa e si torna alla schermata precedente.

8 Attendere la conferma.

In caso di esito positivo:

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

In caso di esito negativo:

- Viene emesso un tono indicatore negativo.
- Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Lone Worker

Questa funzione consente di avviare una trasmissione di emergenza in assenza di attività da parte dell'utente, come, ad esempio, la pressione di un pulsante sulla radio o l'attivazione del selettore di canale, entro un periodo di tempo predefinito.

Se non viene rilevata alcuna attività per un periodo di tempo programmato, allo scadere del timer di inattività la radio avvisa l'utente tramite un indicatore audio.

Se l'utente non risponde prima dello scadere del tempo del promemoria predefinito, la radio avvia un allarme di emergenza.

A questa funzione è possibile assegnare solo uno dei seguenti allarmi di emergenza:

- Allarme di emergenza
- Allarme di emergenza con chiamata
- Allarme di emergenza con successiva trasmissione voce

La radio resta in modalità di emergenza, consentendo la trasmissione di messaggi vocali, fino a quando non viene intrapresa un'azione. Vedere Funzionamento in emergenza a pagina 246 per ulteriori informazioni sui modi per uscire dallo stato di emergenza.

NOTA:
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Funzioni di blocco password

Questa funzione consente di limitare l'accesso alla radio richiedendo una password quando il dispositivo è acceso.

Accesso alle radio tramite password

Seguire la procedura per accedere alla radio tramite una password.

1 Inserire la password corrente composta da quattro cifre.

- Premere ▲ o ▼ per modificare il valore numerico di ciascuna cifra, quindi premere per immettere la cifra selezionata e spostarsi alla cifra successiva.

2 Premere per immettere la password.

Se l'operazione ha esito positivo, la radio si accende. In caso di esito negativo:

- Dopo il primo e il secondo tentativo, sul display viene visualizzato `Password errata`. Ripetere passaggio 1.
- Al terzo tentativo, sul display viene visualizzato `Password errata` e quindi `Radio bloccata`. Viene emesso un tono. Il LED giallo lampeggia due volte. La radio entra nello stato di blocco per 15 minuti.

NOTA:
Nello stato di blocco, la radio risponde solo alle immissioni effettuate tramite la **manopola On/Off/Controllo volume** e i pulsanti programmati **Retroill**.

Attivazione o disattivazione del blocco mediante password

Seguire la procedura per l'attivazione e disattivazione del blocco mediante password sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Blocco pswd`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Inserire la password corrente composta da quattro cifre.
   - Utilizzare un microfono con tastiera.
   - Premere ▲ o ▼ per modificare il valore numerico di ciascuna cifra, quindi premere OK per immettere la cifra selezionata e spostarsi alla cifra successiva.

     All'immissione di ogni cifra viene emesso un tono indicatore positivo.
6. Premere OK per immettere la password.

   Se la password è errata, sul display viene visualizzato `Password errata` e la radio torna automaticamente al menu precedente.
7. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Accendi`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto ad `Accendi`.
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Spegni`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto a `Spegni`.

Sblocco delle radio nello stato bloccato

Nello stato bloccato, la radio non può ricevere chiamate, nemmeno quelle di emergenza. Seguire la procedura per sbloccare la radio nello stato bloccato.

1 Accendere la radio.

La radio riavvia il timer di 15 minuti per lo stato bloccato.

2 Attendere 15 minuti.

La radio risponde soltanto al pulsante **On/Off** nello stato bloccato.

3 Ripetere i passaggi in Accesso alle radio tramite password a pagina 147 per accedere alla radio.

Modifica delle password

Seguire la procedura per cambiare le password sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Blocco pswd`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Immettere la password corrente di quattro cifre, quindi premere OK per continuare.

Se la password è errata, sul display viene visualizzato `Password errata` e la radio torna automaticamente al menu precedente.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Cambia pwd`. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Immettere una nuova password di quattro cifre, quindi premere OK per continuare.

8 Immettere nuovamente la nuova password di quattro cifre, quindi premere OK per continuare.

Se l'operazione ha esito positivo, sul display viene visualizzato `Password cambiata`.
Se l'operazione ha esito negativo, sul display viene visualizzato `Password non corrisp`.

Il display torna automaticamente al menu precedente.

Lista delle notifiche

La radio dispone di una lista delle notifiche che raccoglie tutti gli eventi non letti sul canale, come i messaggi di testo non letti, i telegrammi, le chiamate perse e gli avvisi di chiamata.

Sul display viene visualizzata l'icona **Notifica** quando la lista delle notifiche contiene uno o più eventi.

Il numero massimo consentito di eventi di notifica di messaggi di testo e chiamate senza risposta/avvisi di chiamata è di 30 per messaggi di testo e 10 per chiamate senza risposta/avvisi di chiamata. Questo numero dipende dalla capacità individuale dell'elenco funzioni (Job Ticket o messaggi di testo o chiamate senza risposta/avvisi di chiamata).

Accesso alla lista delle notifiche

Seguire la procedura per accedere alla lista delle notifiche sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Notifica`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'evento richiesto. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere a lungo ⌂ per tornare alla schermata principale.

Sistema transponder per il rilevamento automatico della portata

Il sistema transponder per il rilevamento automatico della portata (ARTS, Auto-Range Transponder System) è una funzione analogica progettata per informare l'utente quando la radio si trova fuori dalla portata delle radio dotate di ARTS.

Le radio dotate di tecnologia ARTS trasmettono e ricevono segnali periodici che rilevano se i dispositivi si trovano entro la portata reciproca.

La radio fornisce le seguenti indicazioni sugli stati:

Avviso al primo passaggio
Viene emesso un tono.

Sul display viene visualizzato `Nel raggio` dopo l'alias del canale.

Avviso ARTS nel raggio

Viene emesso un tono, se programmato.

Sul display viene visualizzato `Nel raggio` dopo l'alias del canale.

Avviso ARTS fuori campo

Viene emesso un tono. Il LED rosso lampeggia velocemente.

Sul display viene visualizzato `Fuori campo` alternatamente alla schermata principale.

NOTA:
Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Programmazione Over-the-Air

Il rivenditore può aggiornare a distanza la radio tramite la programmazione Over-the-Air (OTAP, Over-the-Air Programming) senza necessitare di un collegamento fisico. Con la funzione OTAP è inoltre possibile configurare alcune impostazioni.

Quando la radio viene sottoposta a OTAP, il LED verde lampeggia.

Quando la radio riceve un volume di dati elevato:

- Sul display viene visualizzata l'icona **Volume di dati elevato**.
- Il canale risulta occupato.
- Se si preme il pulsante **PTT** viene riprodotto un tono negativo.

Al termine di OTAP, a seconda della configurazione:

- Viene emesso un tono. Sul display viene visualizzato `Riavvio aggiorn.to`. La radio si spegne e si riaccende.
- È possibile selezionare `Riavvia ora` o `Posticipa`. Se si seleziona `Posticipa`, la radio torna alla schermata precedente. Sul display viene visualizzata l'icona **Timer ritardo OTAP** fino al riavvio automatico.

Quando la radio si riaccende dopo il riavvio automatico:

- Se l'operazione ha avuto esito positivo, sul display viene visualizzato `Agg software completato`.
- Se l'operazione ha avuto esito negativo, sul display viene visualizzato `Agg software fallito`.

Vedere Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software a pagina 176 per la versione aggiornata del software.

RSSI (Received Signal Strength Indicator)

Questa funzione consente di visualizzare i valori RSSI (Received Signal Strength Indicator).

Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzata l'icona **RSSI**. Vedere Icone del display a pagina 183 per ulteriori informazioni sull'icona **RSSI**.

Visualizzazione dei valori RSSI

Seguire la procedura per visualizzare i valori RSSI sulla radio.

Nella schermata principale:

1. Premere tre volte ◀ e premere subito dopo ▶, il tutto in cinque secondi.

   Il display mostra i valori RSSI (Received Signal Strength Indicator) attuali.

2. Premere a lungo ↩ per tornare alla schermata principale.

Inibizione della trasmissione

La funzione Inibizione della trasmissione consente agli utenti di bloccare tutte trasmissioni dalla radio.

NOTA:
Le funzioni Bluetooth e Wi-Fi sono disponibili in modalità Inibizione della trasmissione.

Attivazione dell'inibizione della trasmissione

Seguire la procedura per attivare la funzione Inibiz. trasmiss.

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inibiz. Tx` e premere OK per selezionare.
- Premere il tasto programmabile **Inibiz. trasmiss.**

- Viene emesso un tono indicatore positivo.
- Sul display viene visualizzato `Inibizione Tx attivata`.

NOTA:
Lo stato dell'inibizione della trasmissione non cambia in seguito all'accensione della radio.

Disattivazione dell'inibizione della trasmissione

Seguire la procedura per disattivare Inibizione trasmissione.

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Inibiz. Tx` e premere OK per selezionare.
- Premere il tasto programmabile **Inibiz. trasmiss.**

- Viene emesso un tono indicatore negativo. La trasmissione torna al normale funzionamento.
- Sul display viene visualizzato `Inibizione Tx disattivata`.

Funzionamento Wi-Fi

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Questa funzione consente di configurare e connettersi a una rete Wi-Fi. La funzionalità Wi-Fi supporta aggiornamenti per il firmware della radio, codeplug e risorse quali i pacchetti linguistici e gli annunci vocali.

Attivazione o disattivazione della funzionalità Wi-Fi

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Il pulsante programmato **Wi-Fi attivato/Wi-Fi disattivato** è assegnato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

Gli Annunci vocali per il pulsante programmato **Wi-Fi On or Off** possono essere personalizzati mediante CPS in base ai requisiti degli utenti. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

È possibile attivare o disattivare la funzionalità Wi-Fi effettuando una delle operazioni descritte di seguito.

- Premere il pulsante programmato **Wi-Fi attivato/Wi-Fi disattivato**. L'annuncio vocale emette un messaggio sull'attivazione o disattivazione della funzionalità Wi-Fi.
- Accedere a questa funzione utilizzando il menu.
  a. Premere OK per accedere al menu.
  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.
  c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi On` e premere OK per selezionare.

  Premere OK per attivare la funzionalità Wi-Fi. Accanto alla voce Abilitato, viene visualizzato ✓.

  Premere OK per disattivare la funzionalità Wi-Fi. Accanto alla voce Abilitato, non viene più visualizzato ✓.

Connessione a un Access Point di rete

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Quando si attiva la funzionalità Wi-Fi, la radio esegue la scansione e si connette a un Access Point di rete.

È anche possibile connettersi a un Access Point di rete tramite il menu.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Reti` e premere OK per selezionare.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'Access Point di rete e premere OK per selezionare.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Connetti` e premere OK per selezionare.

6 Immettere la password e premere OK.

Quando la connessione è stata stabilita, sulla radio viene visualizzato un avviso e l'Access Point di rete viene salvato nell'elenco dei profili.

Verifica dello stato della connessione Wi-Fi

Seguire la procedura per verificare lo stato della connessione Wi-Fi.

Premere il pulsante programmato **Query stato Wi-Fi** per verificare lo stato della connessione tramite l'annuncio vocale. L'annuncio vocale emette Wi-Fi disattivato, Wi-Fi attivato ma nessuna connessione o Wi-Fi attivato con connessione.

- Sul display viene visualizzato `Wi-Fi Off` quando il Wi-Fi è disattivato.
- Sul display viene visualizzato `Wi-Fi On, Connesso` quando la radio è connessa a una rete.
- Sul display viene visualizzato `Wi-Fi On, Disconnesso` quando il Wi-Fi è attivato ma la radio non è connessa a una rete.

Gli Annunci vocali per i risultati della query sullo stato Wi-Fi possono essere personalizzati mediante CPS in base ai requisiti degli utenti. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

NOTA:
Il pulsante programmato **Query stato Wi-Fi** è assegnato dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

Aggiornamento dell'elenco delle reti

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

- Effettuare le seguenti operazioni per aggiornare l'elenco delle reti.
  a. Premere OK per accedere al menu.
  b. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.

c. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Reti` e premere OK per selezionare.

Quando si accede al menu Reti, la radio aggiorna automaticamente l'elenco delle reti.

- Se si è già all'interno del menu Reti, effettuare le seguenti operazioni per aggiornare l'elenco delle reti.

  Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Aggiorna` e premere OK per selezionare.

  La radio viene aggiornata e viene visualizzato l'elenco delle reti più recente.

Aggiunta di una rete

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Se la rete preferita non è nell'elenco delle reti disponibili, effettuare le operazioni riportate di seguito per aggiungere una rete.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Reti` e premere OK per selezionare.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Aggiungi rete` e premere OK per selezionare.
5. Immettere l'SSID (Service Set Identifier) e premere OK.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Apri` e premere OK per selezionare.
7. Immettere la password e premere OK.

   Sul display della radio viene visualizzato per indicare che la rete è stata salvata.

Visualizzazione dei dettagli degli Access Point di rete

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e.

Effettuare le operazioni riportate di seguito per visualizzare i dettagli degli Access Point di rete.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'Access Point di rete e premere OK per selezionare.

Rimozione degli Access Point di rete

NOTA:
Questa funzione è disponibile solo per DP3661e. Gli Access Point di reti aziendali aggiunti tramite CPS possono essere rimossi solo tramite CPS.

Effettuare le seguenti operazioni per rimuovere gli Access Point di rete dall'elenco dei profili.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Wi-Fi` e premere OK per selezionare.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Reti` e premere OK per selezionare.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'Access Point di rete selezionato e premere OK per selezionare.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Rimuovi` epremere OK per selezionare.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì` e premere OK per selezionare.

   Sul display della radio viene visualizzato per indicare che l'Access Point di rete selezionato è stato rimosso.

Impostazione funzioni da pannello frontale

È possibile personalizzare determinati parametri delle funzioni da Impostazione funzioni da pannello frontale (FPP) per ottimizzare l'uso della radio.

I seguenti pulsanti consentono di visionare tutti i parametri delle funzioni.

Pulsante di navigazione su/giù

Premere per scorrere le opzioni in orizzontale o in verticale oppure per aumentare o diminuire i valori.

Pulsante Menu/OK

Premere per selezionare l'opzione o accedere a un sottomenu.

Pulsante Indietro/Home

Premere brevemente per tornare al menu precedente o per uscire dalla schermata di selezione.

La pressione prolungata consente di tornare in qualsiasi momento alla schermata principale.

Attivazione della modalità Impostazione funzioni da pannello frontale

Seguire la procedura per accedere all'impostazione funzioni da pannello frontale sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Modo Program`. Premere OK per effettuare la selezione.

Modifica dei parametri della modalità FPP

I seguenti pulsanti consentono di visionare tutti i parametri delle funzioni.

- ▲, ▼: consentono di scorrere le opzioni, aumentare/diminuire i valori o spostarsi verticalmente.

- : consente di selezionare l'opzione o di accedere a un sottomenu.
- : premere brevemente per tornare al menu precedente o per uscire dalla schermata di selezione. Premere a lungo per tornare alla schermata iniziale.

Pubblica utilità

Questo capitolo descrive l'uso delle funzioni di utilità disponibili sulla radio.

Blocco o sblocco della tastiera

Seguire la procedura per bloccare o sbloccare la tastiera della radio.

1. Premere per accedere al menu.
2. Premere o fino a visualizzare `Utilità`. Premere per effettuare la selezione.
3. Premere o fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere per effettuare la selezione.
4. Premere o fino a visualizzare `Blocco tast.`. Premere per effettuare la selezione.
   - Se la tastiera è bloccata, sul display viene visualizzato `Tastiera bloccata`.
   - Se la tastiera è sbloccata, sul display viene visualizzato `Tastiera sbloccata.`

   La radio torna alla schermata principale.

Attivazione o disattivazione della funzionalità di trasferimento delle chiamate automatico.

È possibile impostare la radio in modo che trasferisca automaticamente le chiamate vocali a un'altra radio.

1. Premere per accedere al menu.
2. Premere o fino a visualizzare `Utilità`. Premere per effettuare la selezione.
3. Premere o fino a visualizzare `Trasf. chiam.`. Premere per effettuare la selezione.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ per attivare la funzione Trasf. chiam.. Se questa opzione è attivata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Premere ▲ o ▼ per disattivare la funzione Trasf. chiam.. Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Identificazione del tipo di cavo

Attenersi alla seguente procedura per selezionare il tipo di cavo utilizzato dalla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tipo cavo`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Il tipo di cavo attualmente selezionato è contrassegnato dal simbolo ✓.

Lista Rx fless.

Lista Rx fless. è una funzione che consente di creare e assegnare membri nell'elenco dei talkgroup Rx. La radio può supportare un massimo di 16 membri nell'elenco. Questa funzionalità è supportata in Capacity Plus.

Attivazione o disattivazione dell'opzione Lista Rx fless.

Seguire la procedura per attivare o disattivare l'opzione Lista Rx fless.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Lista Rx fless.**. Saltare i passaggi seguenti.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Lista Rx fless.`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Accendi`. Premere OK per effettuare la selezione. Viene emesso un tono indicatore positivo.

  Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Spegni`. Premere OK per effettuare la selezione. Viene emesso un tono indicatore negativo.

  Sul display viene visualizzata una mini notifica negativa.

Aggiunta di nuove voci all'opzione Lista Rx fless.

Seguire la procedura per aggiungere nuove voci alla lista di talkgroup Rx.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Lista Rx fless.`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Vis/mod lista`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Aggiungi mem.`. Premere OK per effettuare la selezione.

7 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva seguita da `Agg. altri?`.

8 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Sì` per aggiungere un'altra voce. Premere OK per effettuare la selezione. Ripetere il passaggio 7.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare No per salvare la lista corrente. Premere OK per effettuare la selezione.

Eliminazione di voci dall'opzione Lista Rx fless.

Seguire la procedura per eliminare i membri della lista di talkgroup Rx dalla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Lista Rx fless.. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Vis/mod lista. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.
7. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Elimina. Premere OK per effettuare la selezione.
8. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Sì per eliminare la voce. Premere OK per effettuare la selezione.
     Sul display viene visualizzata una mini notifica positiva.
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare No. Premere OK per effettuare la selezione.
     La radio ritorna alla schermata precedente.
9. Ripetere dal passaggio 6 fino al passaggio 8 per eliminare le altre voci.
10. Premere a lungo ↩ per tornare alla schermata principale dopo aver eliminato tutti gli alias o gli ID desiderati.

Impostazione del menu Timer

È possibile impostare per quanto tempo la radio resta nel menu prima di tornare automaticamente alla schermata iniziale. Seguire la procedura per impostare il menu Timer.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Display`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Menu Timer`. Premere OK per effettuare la selezione.
6. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

Conversione da testo a voce

La funzione Sintesi vocale può essere attivata solo dal rivenditore o dall'amministratore di sistema. Se la funzione Sintesi vocale è attivata, la funzione Annun vocale viene disattivata automaticamente. Se la funzione Annun vocale è attivata, la funzione Sintesi vocale viene disattivata automaticamente.

Questa funzionalità consente alla radio di indicare attraverso un segnale acustico le seguenti funzioni:

- Canale corrente
- Zona corrente
- Attivazione o disattivazione della funzionalità del pulsante programmato
- Contenuto dei messaggi di testo ricevuti
- Contenuto dei job ticket ricevuti

È possibile personalizzare questo indicatore audio in base alle esigenze dei clienti. In genere, questa funzione è utile nel caso in cui un utente abbia difficoltà a leggere le informazioni visualizzate sul display.

Impostazione della sintesi vocale

Seguire la procedura per impostare la funzione Sintesi vocale.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Annun vocale`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare una qualsiasi delle seguenti funzioni. Premere OK per effettuare la selezione.

   Le funzioni disponibili sono le seguenti:

   - `Tutti`
   - `Messaggi`
   - `Job Tickets`
   - `Channel`
   - `Zona`
   - `Pulsante di programmazione`

   ✓ viene visualizzato accanto all'impostazione selezionata.

Attivazione o disattivazione della funzione Soppressore AF

Questa funzione consente di ridurre al minimo il feedback acustico nelle chiamate ricevute. Seguire la procedura per attivare o disattivare la funzione Soppressore AF sulla radio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Soppressore AF**. Saltare i passaggi seguenti.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Soppressore AF. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere per attivare la funzione Soppressore AF.
- Premere per disattivare la funzione Soppressore AF.

Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a Abilitato.Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a Abilitato.

Attivazione o disattivazione del sistema GPS/GNSS (Global Positioning System/Global Navigation Satellite System)

Il sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) è un sistema di navigazione satellitare, utilizzato per determinare l'esatta posizione della radio. GNSS include GPS (Global Positioning System) e GLONASS (Global Navigation Satellite System).

NOTA:
I modelli di radio selezionati possono includere i sistemi GPS e GLONASS. La serie GNSS viene configurata tramite CPS. rivolgersi al rivenditore o all'amministratore di sistema per sapere come è stata programmata la radio.

1 Completare uno dei passaggi riportati di seguito per attivare o disattivare il sistema GPS sulla radio.

- Premere il pulsante programmato **GPS/GNSS**.
- Premere OK per accedere al menu. Andare al passaggio successivo.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare GPS. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere per attivare o disattivare il sistema GPS/GNSS.

Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione dello schermo iniziale

È possibile attivare e disattivare lo schermo iniziale completando la seguente procedura.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Display`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Schermo iniz.`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere OK per attivare o disattivare lo schermo iniziale.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione di avvisi e toni della radio

Se necessario, è possibile abilitare e disabilitare tutti i toni e gli avvisi della radio, ad eccezione del tono di avviso di emergenza. Seguire la procedura per attivare o disattivare gli avvisi e i toni sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Toni/avvisi**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tutti i toni`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere per attivare o disattivare tutti i toni e gli avvisi.

Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Impostazione dei livelli di offset volume di avvisi e toni

Questa funzione consente di regolare il volume dei toni/avvisi a un livello più alto o più basso di quello della voce. Seguire la procedura per impostare i livelli di offset del volume di avvisi e toni sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/Avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Offset vol.`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare il livello di offset del volume desiderato.

Viene riprodotto un tono di feedback con il livello di offset del volume corrispondente.

7 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere OK per effettuare la selezione. Il livello di offset del volume richiesto viene salvato.
- Premere ↩ per uscire. Le modifiche vengono annullate.

Attivazione o disattivazione del tono Permesso di parlare

Seguire la procedura per attivare o disattivare il tono Permesso di parlare sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Tono perm`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere OK per attivare o disattivare il tono Perm.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione del tono di accensione

Seguire la procedura per attivare o disattivare il tono di accensione sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Toni/avvisi`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Accensione`. Premere OK per effettuare la selezione.

6 Premere per attivare o disattivare il Tono acc.ne.

Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Impostazione del tono di avviso per i messaggi di testo

Seguire la procedura per impostare i toni di avviso dei messaggi di testo sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Contatti`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'alias o l'ID desiderato. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Avviso msg`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Momentaneo`. Premere OK per effettuare la selezione.
  Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Momentaneo`.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Ripetitivo. Premere OK per effettuare la selezione.
  Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce Ripetitivo.

Livelli di potenza

È possibile personalizzare l'impostazione di potenza alta o bassa per ciascun canale.

Alto
Consente la comunicazione tra radio che si trovano a notevole distanza.

Basso
Consente la comunicazione tra radio che si trovano a breve distanza.

NOTA:
Si tratta di una funzionalità non disponibile per i canali della banda cittadina che si trovano nella stessa frequenza.

Impostazione dei livelli di potenza

Seguire la procedura per impostare i livelli di potenza sulla radio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Livello potenza**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Potenza. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Alta. Premere OK per effettuare la selezione.
     Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce Alta.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Bassa`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Bassa`.

6 Premere a lungo ↩ per tornare alla schermata principale.

Regolazione della luminosità del display

Seguire la procedura per regolare la luminosità del display sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Luminosità**. Continuare con passaggio 5.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Luminosità`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata la barra di avanzamento.

5 Premere ▲ o ▼ per diminuire o aumentare la luminosità del display. Premere OK per effettuare la selezione.

Impostazione del timer di retroilluminazione del display

È possibile impostare la luminosità del display della radio, a seconda delle esigenze. L'impostazione selezionata viene applicata anche ai tasti di navigazione del menu e alla retroilluminazione della tastiera. Seguire la procedura per impostare il timer della retroilluminazione sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Retroillum.**. Saltare i passaggi seguenti.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Display`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Timer retroilluminazione`. Premere OK per effettuare la selezione.

La retroilluminazione del display e della tastiera viene automaticamente disattivata se l'indicatore LED è disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione o disattivazione degli indicatori LED a pagina 167.

Attivazione o disattivazione della retroilluminazione automatica

È possibile attivare e disattivare l'accensione automatica della retroilluminazione della radio, se necessario. Se l'opzione è abilitata, la retroilluminazione si attiva quando la radio riceve una chiamata, un evento della lista delle notifiche o un allarme di emergenza.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Retroill. auto`.

5 Premere OK per attivare o disattivare la funzione Retroill. auto.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Livelli di squelch

È possibile regolare il livello di squelch per eliminare la ricezione di chiamate non gradite, la cui forza del segnale è bassa, oppure i canali che presentano un rumore di fondo più elevato del normale.

Normal
È l'impostazione predefinita.

Stretto
Questa impostazione consente di eliminare la ricezione di chiamate non gradite e/o i rumori di fondo. È possibile che vengano filtrate anche le chiamate effettuate da posizioni remote.

NOTA:
Si tratta di una funzionalità non disponibile per i canali della banda cittadina che si trovano nella stessa frequenza.

Impostazione dei livelli di squelch

Seguire la procedura per impostare i livelli di squelch sulla radio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **Squelch**. Saltare i passaggi seguenti.
   - Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Squelch`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Normale`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Normale`.

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Stretto`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Stretto`.

Il display torna automaticamente al menu precedente.

Attivazione o disattivazione degli indicatori LED

Seguire la procedura per l'attivazione o la disattivazione degli indicatori LED sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Indicatore LED`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere OK per attivare o disattivare l'indicatore LED.

   Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

   - Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
   - Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Impostazione delle lingue

Seguire la procedura per impostare le lingue sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Lingue. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lingua desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla lingua selezionata.

Trasmissione attivata dalla voce (VOX, Voice Operating Transmission)

VOX (Voice Operating Transmission) consente di avviare una chiamata in vivavoce ad attivazione vocale su un canale programmato. La radio trasmette automaticamente per un periodo di tempo programmato ogni volta che il microfono di un accessorio VOX rileva la voce.

È possibile attivare o disattivare la funzione VOX effettuando una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **PTT** durante il funzionamento della radio per disattivare VOX.
- Spegnere e riaccendere la radio per abilitare VOX.
- Attivare o disattivare la funzione VOX con il menu o il pulsante programmato **VOX** per attivare o disattivare VOX.

NOTA:
Questa funzione può essere attivata o disattivata solo se è stata abilitata nella radio. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'amministratore di sistema.

Attivazione o disattivazione della funzione VOX

Seguire la procedura per attivare o disattivare la funzione VOX sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **VOX**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Impost. radio. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare VOX. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Attivo. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce Attivo.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Disattivo. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce Disattivo.

Attivazione o disattivazione della scheda opzioni

Le funzionalità della scheda opzioni in ogni canale possono essere assegnate ai pulsanti programmabili. Seguire la procedura per l'attivazione e disattivazione della scheda opzioni sulla radio.

Premere il pulsante **Scheda opzioni** programmato.

Attivazione o disattivazione dell'annuncio vocale

Questa funzione consente alla radio di indicare con un messaggio audio la zona o il canale corrente appena assegnato dall'utente o il pulsante programmabile che l'utente ha appena premuto. In genere, questa funzione è utile nel caso in cui un utente abbia difficoltà a leggere le informazioni visualizzate sul display. È possibile personalizzare questo indicatore audio in base alle esigenze dei clienti.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Annuncio vocale**. Saltare i passaggi seguenti.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare Utilità. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Annun vocale`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere per attivare o disattivare l'annuncio vocale.

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono digitale

La funzione di controllo automatico del guadagno (AGC, Automatic Gain Control) del microfono digitale controlla automaticamente il guadagno del microfono della radio durante la trasmissione su un sistema digitale. Questa funzione riduce il volume dell'audio o potenzia l'audio a basso volume fino a un valore preimpostato per garantire un livello omogeneo dell'audio. Seguire la procedura per attivare o disattivare il controllo automatico del guadagno per il microfono digitale sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere OK per attivare o disattivare AGC mic digitale.

Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

- Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Attivazione o disattivazione del controllo automatico del guadagno per il microfono analogico

La funzione di controllo automatico del guadagno (AGC, Automatic Gain Control) del microfono analogico controlla automaticamente il guadagno del microfono della radio durante la trasmissione su un sistema analogico. Questa funzione riduce il volume dell'audio o potenzia l'audio a basso volume fino a un valore preimpostato per garantire un livello omogeneo dell'audio. Seguire la procedura per attivare o disattivare il controllo automatico del guadagno per il microfono analogico sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere OK per attivare o disattivare AGC mic analogico.

   Sul display viene visualizzato uno dei seguenti risultati:

   - Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
   - Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Commutazione dell'instradamento dell'audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio cablato

Attenersi alla procedura descritta di seguito per alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'accessorio cablato.

È possibile alternare l'instradamento audio tra l'altoparlante interno della radio e l'altoparlante dell'accessorio cablato a condizione che:

- L'accessorio cablato con altoparlante sia collegato.

Premere il pulsante programmato **Att./dis. audio**.

Una volta eseguita la commutazione dell'instradamento dell'audio, viene emesso un tono.

Se si spegne la radio o si scollega l'accessorio, viene ripristinato l'instradamento dell'audio all'altoparlante interno della radio.

Attivazione o disattivazione dell'audio intelligente

La radio regola automaticamente il volume dell'audio in modo che superi il rumore di fondo dell'ambiente, comprese le origini del rumore stazionarie e non. Si tratta di una funzione di sola ricezione, che non influisce sull'audio di trasmissione. Seguire la procedura per attivare o disattivare l'audio intelligente sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Audio intelligente** programmato. Saltare i passaggi riportati di seguito.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Audio intell`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Attivo`.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Disattivo`.

Attivazione o disattivazione della funzione di ottimizzazione del trillo

È possibile attivare questa funzionalità quando si parla in una lingua che contiene molte parole pronunciate con trillo alveolare (noto anche come "consonante vibrante"). Seguire la procedura per attivare o disattivare la funzione di ottimizzazione del trillo sulla radio.

1 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante programmato **Ottim. trilli**. Saltare i passaggi riportati di seguito.
- Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`.Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`.Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Ottim. trilli`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Attivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Attivo`.
- Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Disattivo`. Premere OK per effettuare la selezione. Sul display viene visualizzato ✓ accanto alla voce `Disattivo`.

Attivazione e disattivazione della funzione per il controllo dinamico della distorsione del microfono

Questa funzione consente di attivare la radio per monitorare automaticamente l'ingresso del microfono e regolare l'amplificazione del microfono per evitare ritagli audio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Distorsione mic`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere per attivare il controllo dinamico della distorsione del microfono. Se questa opzione è abilitata, ✓ viene visualizzato accanto a `Abilitato`.
- Premere per disattivare il controllo dinamico della distorsione del microfono. Se questa opzione è disabilitata, ✓ non viene più visualizzato accanto a `Abilitato`.

Impostazione dell'ambiente audio

Seguire la procedura per impostare l'ambiente audio sulla radio in base al proprio ambiente.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Ambiente audio`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

Le impostazioni sono le seguenti.

- Scegliere `Predefinito` per le impostazioni predefinite di fabbrica.
- Scegliere `Forte` per aumentare il volume dell'altoparlante per l'uso in ambienti rumorosi.
- Scegliere `Gruppo di lavoro` per ridurre il feedback acustico quando si utilizza con un gruppo di radio che si trovano una vicina all'altra.

Sul display viene visualizzato ✓ accanto all'impostazione selezionata.

Impostazione dei profili audio

Seguire la procedura per impostare i profili audio sulla radio.

1. Premere OK per accedere al menu.
2. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.
3. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Impost. radio`. Premere OK per effettuare la selezione.
4. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Profili audio`. Premere OK per effettuare la selezione.
5. Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'impostazione desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.

   Le impostazioni sono le seguenti.

   - Scegliere `Predefinito` per disattivare il profilo audio selezionato in precedenza e tornare alle impostazioni predefinite di fabbrica.
   - Scegliere `Livello 1`, `Livello 2` o `Livello 3` per i profili audio progettati per compensare la riduzione dell'udito dovuta al rumore, tipica degli adulti oltre i 40 anni.
   - Scegliere `Aumento alti`, `Aumento medi` o `Aumento bassi` per i profili audio che si allineano con le preferenze per garantire suoni più metallici, più nasali o più profondi.

   Sul display viene visualizzato ✓ accanto all'impostazione selezionata.

Informazioni generali sulla radio

La radio contiene informazioni su diversi parametri generali.

Le informazioni generali della radio vengono riportate di seguito.

- Informazioni sulla batteria.
- ID e alias della radio.
- Versioni del firmware e del codeplug.
- Aggiornamento del software.
- RSSI (Received Signal Strength Indicator)

NOTA:
È possibile tornare in qualsiasi momento alla schermata precedente premendo e alla schermata iniziale premendo a lungo . La schermata corrente viene chiusa alla scadenza del tempo di inattività.

Accesso alle informazioni sulla batteria

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria della radio.

1. Premere per accedere al menu.
2. Premere o fino a visualizzare `Utilità`. Premere per effettuare la selezione.
3. o fino a visualizzare `Info radio`. Premere per effettuare la selezione.
4. o fino a visualizzare `Info batteria`. Premere per effettuare la selezione. Sul display vengono visualizzate le informazioni sulla batteria.

   SOLO batterie **IMPRES**: Sul display viene visualizzato il messaggio `Ricondiziona batteria` se la batteria deve essere ricondizionata con un caricabatteria IMPRES. Alla fine del processo di ricondizionamento, sul display vengono visualizzate le informazioni sulla batteria.

Controllo dell'ID e dell'alias della radio

Seguire la procedura per verificare l'ID e l'alias della radio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere il pulsante programmato **ID e alias della radio**. Saltare i passaggi riportati di seguito. Viene emesso un tono indicatore positivo.
   - Premere per accedere al menu.

   È possibile premere il pulsante programmato **ID e alias della radio** per tornare alla schermata precedente.
2. Premere o fino a visualizzare `Utilità`. Premere per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

Controllo della versione del firmware e del codeplug

Seguire la procedura per verificare la versione del firmware e del codeplug sulla radio.

1 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Versioni`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzata la versione corrente del firmware e del codeplug.

Controllo delle informazioni GPS/GNSS

Visualizza le informazioni GPS/GNSS sulla radio, ad esempio i valori di:

- Latitudine
- Longitudine
- Altitudine
- Direzione
- Velocità
- Diluizione della precisione orizzontale (HDOP)
- Satelliti
- Versione

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info GPS`. Premere OK per effettuare la selezione.

5 ▲ o ▼ fino a visualizzare la voce desiderata. Premere OK per effettuare la selezione.Sul display vengono visualizzate le informazioni GPS/GNSS richieste.

Controllo delle informazioni sull'aggiornamento del software

Questa funzione mostra l'ora e la data dell'ultimo aggiornamento del software eseguito tramite OTAP o Wi-Wi. Seguire la procedura per verificare le informazioni sull'aggiornamento del software sulla radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Agg software`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display vengono visualizzate l'ora e la data dell'aggiornamento software più recente.

Il menu per l'aggiornamento software è disponibile solo dopo il completamento di almeno una sessione OTAP o Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, vedere Programmazione Over-the-Air a pagina 279.

Visualizzazione delle informazioni sul sito

Seguire la procedura per visualizzare il nome del sito corrente al quale è collegata la radio.

1 Premere OK per accedere al menu.

2 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Utilità`. Premere OK per effettuare la selezione.

3 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info radio`. Premere OK per effettuare la selezione.

4 Premere ▲ o ▼ fino a visualizzare `Info sito`. Premere OK per effettuare la selezione.

Sul display viene visualizzato il nome del sito corrente.

Garanzia limitata

PRODOTTI DI COMUNICAZIONE MOTOROLA

I. COPERTURA E DURATA DELLA GARANZIA:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. ("MOTOROLA") garantisce i prodotti per comunicazioni realizzati da MOTOROLA elencati di seguito ("Prodotto") in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali in condizioni di normale utilizzo e assistenza per un determinato periodo di tempo dalla data di acquisto come definito di seguito:

Radio digitaliportatili	24 mesi
Accessori dei prodotti (batterie e caricabatteria esclusi)	12 mesi

MOTOROLA si impegna, a sua discrezione, a riparare gratuitamente il Prodotto (con parti nuove o ricondizionate), a sostituirlo (con un Prodotto nuovo o ricondizionato) oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto del Prodotto durante il periodo di validità della garanzia, a condizione che il Prodotto venga restituito in accordo alle condizioni della presente garanzia. Le parti o le schede sostituite sono garantite per il periodo di validità restante della garanzia originale applicabile. Tutte le parti sostituite del Prodotto diventeranno proprietà di MOTOROLA.

MOTOROLA estende la presente garanzia limitata esplicita solo all'acquirente originale (utente finale). La presente garanzia non può essere né assegnata né trasferita a terzi. Questa è la garanzia completa del Prodotto fabbricato da MOTOROLA. MOTOROLA non si assume alcun obbligo o alcuna responsabilità per aggiunte o modifiche apportate alla presente garanzia senza il previo consenso scritto e firmato da un incaricato MOTOROLA.

Fatto salvo un accordo separato tra MOTOROLA e l'acquirente originale (utente finale) del Prodotto, MOTOROLA non garantisce gli interventi di installazione, manutenzione o riparazione del Prodotto.

MOTOROLA non può essere ritenuta responsabile in alcun modo delle apparecchiature accessorie non fornite da MOTOROLA che sono collegate o altrimenti utilizzate assieme al Prodotto, né del funzionamento del Prodotto utilizzato unitamente alle suddette apparecchiature accessorie, che sono espressamente escluse dalla

presente garanzia. Alla luce dell'unicità di ogni sistema con il quale il Prodotto può essere utilizzato, MOTOROLA declina ogni responsabilità per la portata, la copertura o il funzionamento dell'intero sistema entro i termini della presente garanzia.

II. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente garanzia descrive con precisione l'entità delle responsabilità di MOTOROLA relativamente al Prodotto. La riparazione, la sostituzione o il rimborso del prezzo di acquisto, a discrezione di MOTOROLA, sono da considerarsi l'unico rimedio disponibile. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA. LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE A SCOPO ESEMPLIFICATIVO LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, SONO LIMITATE AL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. MOTOROLA NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE DEI DANNI ECCEDENTI IL PREZZO D'ACQUISTO DEL PRODOTTO, NÉ DI QUALSIVOGLIA MANCATO UTILIZZO DEL PRODOTTO O DI PERDITA DI TEMPO, INCONVENIENTE, PERDITA COMMERCIALE, LUCRO CESSANTE O PERDITA DI RISPARMI NÉ DI QUALSIASI ALTRO DANNO DIRETTO, SPECIALE O INDIRETTO CONSEGUENTE O IMPUTABILE ALL'UTILIZZO O ALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE TALE PRODOTTO, ENTRO I LIMITI CHE POSSONO ESSERE ESCLUSI DALLA PORTATA APPLICATIVA DELLA LEGGE.

III. DIRITTI LEGATI ALLE LEGGI STATALI:

ALCUNI STATI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI NÉ LA LIMITAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DI UNA GARANZIA IMPLICITA; PERTANTO, IN QUESTO CASO, LA SUDDETTA LIMITAZIONE O LE SUDDETTE ESCLUSIONI NON SONO APPLICABILI.

La presente garanzia conferisce diritti legali specifici. È possibile che altri diritti siano applicabili e che questi siano soggetti a variazioni da Stato a Stato.

IV. RIPARAZIONE IN GARANZIA

Per usufruire della riparazione in garanzia, è richiesta la ricevuta d'acquisto recante la data dell'acquisto e il numero di serie del Prodotto; inoltre, il Prodotto deve essere consegnato o inviato a un centro di riparazione autorizzato

(franco spese di spedizione ed assicurazione). MOTOROLA si impegna a prestare il servizio di riparazione in garanzia tramite uno dei suoi centri autorizzati per la riparazione in garanzia. Per facilitare le procedure per la riparazione in garanzia, si consiglia di contattare prima l'azienda (service provider o rivenditore) presso la quale è stato acquistato il Prodotto. È inoltre possibile chiamare MOTOROLA al numero 1-800-927-2744 USA/Canada.

V. COSA NON COPRE LA PRESENTE GARANZIA

1 Difetti o danni derivanti da un utilizzo del Prodotto diverso da quello normale e abituale.

2 Difetti o danni derivanti da un uso non appropriato, incidenti, contatto con liquidi o negligenza.

3 Difetti o danni derivanti da procedure improprie di test, funzionamento, manutenzione, installazione, alterazione, modifica o regolazione.

4 Rottura o danni alle antenne se non causati direttamente da difetti di fabbricazione e dei materiali.

5 Un Prodotto sottoposto a modifiche, smontaggi o riparazioni non autorizzati, compresa, senza limiti, l'aggiunta al Prodotto di apparecchiature non fornite da MOTOROLA che influiscono negativamente sulle prestazioni del Prodotto o che interferiscono con l'ispezione e il collaudo del Prodotto da parte di MOTOROLA, previsti dalla garanzia ed effettuati per verificare la validità della richiesta di riparazione in garanzia.

6 Un Prodotto il cui numero di serie è stato rimosso o reso illeggibile.

7 Batterie ricaricabili se:

- i sigilli presenti sull'alloggiamento delle celle della batteria sono rotti o mostrano chiari segni di contraffazione.
- i danni o i difetti sono imputabili al processo di ricarica o all'utilizzo della batteria in apparecchiature o servizi diversi da quelli esplicitamente previsti per il Prodotto.

8 Spese di trasporto fino al magazzino delle riparazioni.

9 Un Prodotto che, a causa di alterazione illegale o non autorizzata del software/firmware incorporato, non funziona in conformità alle specifiche pubblicate di MOTOROLA o all'etichettatura di omologazione di tipo FCC specifica per il Prodotto in vigore al momento in cui detto Prodotto è stato inizialmente distribuito da MOTOROLA.

10 Graffi o altri danni di natura estetica alle superfici del Prodotto che non abbiano conseguenze sul suo funzionamento.

11 Usura e logoramento dovuti a cause normali e consuetudinarie.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE A BREVETTI E SOFTWARE

MOTOROLA prenderà parte, a proprie spese, a qualsiasi causa legale intentata contro l'acquirente finale in base a un reclamo che dichiara che il Prodotto o componenti del Prodotto violano un brevetto degli Stati Uniti; inoltre, MOTOROLA si impegna a pagare costi e danni riconosciuti a carico dell'acquirente in qualsiasi causa legale e attribuibili a tale reclamo, ma tale partecipazione e i relativi pagamenti sono da intendersi soggetti alle seguenti condizioni:

1 MOTOROLA deve ricevere immediata notifica scritta da parte dell'acquirente in seguito alla ricezione del reclamo sopra descritto;

2 MOTOROLA sarà l'unico soggetto coinvolto nella causa e unico responsabile di tutte le negoziazioni volte al raggiungimento della risoluzione o compromesso; e

3 nel caso in cui il Prodotto o le parti diventino o, a giudizio di MOTOROLA, possano diventare oggetto di una rivendicazione basata sull'infrazione di un brevetto degli Stati Uniti, detto acquirente permetta a MOTOROLA, a sua discrezione e spese, di acquisire per conto dell'acquirente stesso il diritto di continuare a utilizzare il Prodotto o le parti oppure di sostituire o modificare lo stesso in modo che non contravvenga al brevetto oppure di conferire a detto acquirente un credito rispetto al Prodotto o alle parti equivalente al deprezzamento e di accettare la restituzione dello stesso. Il deprezzamento sarà equivalente all'ammontare annuo relativo alla durata di vita del Prodotto o delle parti come stabilito da MOTOROLA.

MOTOROLA declina ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi rivendicazione basata sull'infrazione di un brevetto conseguente o imputabile al Prodotto o alle parti fornite con software, apparati o dispositivi non MOTOROLA, né sarà ritenuta responsabile per l'uso delle apparecchiature accessorie o di software non fornite da MOTOROLA, che siano installate o utilizzate assieme al Prodotto. La succitata dichiarazione definisce la completa responsabilità di MOTOROLA relativamente all'infrazione di brevetti da parte del Prodotto e di qualsiasi parte dello stesso.

Le leggi in vigore negli Stati Uniti e in altri Paesi accordano a MOTOROLA alcuni diritti esclusivi riservati al software MOTOROLA protetto da copyright, come i diritti esclusivi a riprodurre e distribuire copie di tale software. Il software MOTOROLA può essere utilizzato solo con il Prodotto in cui è stato originalmente incorporato; è pertanto vietata la sostituzione, la riproduzione, la distribuzione, la modifica in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo di detto software in tale Prodotto oppure il suo utilizzo per creare software derivati dallo stesso. È vietato qualsiasi altro uso di detto software di MOTOROLA, compresi, senza limiti, l'alterazione, la modifica, la riproduzione, la distribuzione o la decodifica oppure l'esercizio di diritti nei riguardi dello stesso. Non viene concessa per implicazione, per eccezione o in altro modo alcuna licenza sotto copyright o diritti di brevetto di MOTOROLA.

VII. LEGISLAZIONE APPLICABILE

La presente garanzia è disciplinata dalle leggi dello Stato dell'Illinois, Stati Uniti.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Spis treści

Rozdział 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa....21
Rozdział 2. Wersja oprogramowania....23
Rozdział 3. Prawa autorskie....25
Rozdział 4. Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego....27
Rozdział 5. Środki ostrożności....29
Rozdział 6. Wprowadzenie....31
Informacje dotyczące ikon....31
Tryby konwencjonalny analogowy i cyfrowy....31
IP Site Connect....32
Funkcja Capacity Plus....33
Capacity Plus — Pojedyncza stacja....33
Capacity Plus — Wiele stacji....33
Rozdział 7. Podstawowe operacje....35
Ładowanie akumulatora....35
Montaż akumulatora....35
Podłączanie anteny....36
Montaż futerału....37
Nakładanie (przeciwpyłowej) osłony złącza uniwersalnego....37
Czyszczenie (przeciwpyłowej) osłony złącza uniwersalnego....38
Zdejmowanie (przeciwpyłowej) osłony złącza uniwersalnego....39
Włączanie radiotelefonu....39
Wyłączanie radiotelefonu....40
Regulacja głośności....40
Rozdział 8. Elementy sterujące radiotelefonu....41
Używanie 4-kierunkowego przycisku nawigacji....42
Rozdział 9. Obsługa systemu Capacity Max....43
Przycisk PTT....43
Programowalne przyciski....43
Konfigurowalne funkcje radiotelefonu....43
Konfigurowalne ustawienia/narzędzia....45
Dostęp do zaprogramowanych funkcji....46
Wskaźniki statusu....46
Ikony....46
Symbole połączenia....47
Ikony na wyświetlaczu....47

Zaawansowane ikony menu..... 51
Miniikony powiadomienia..... 51
Ikony pozycji wysłanych..... 52
Ikony urządzeń Bluetooth..... 52
Dioda LED..... 53
Sygnały..... 54
Sygnały dźwiękowe..... 54
Sygnały wskaźnikowe..... 54
Rejestracja..... 54
Wybór strefy i kanału..... 56
Wybieranie stref..... 56
Wybór rodzaju połączenia..... 57
Wybieranie stacji..... 57
Żądanie roamingu..... 57
Blokada stacji wł./wył..... 58
Ograniczenie stacji..... 58
Trunking stacji 58
Połączenia..... 59
Połączenia grupowe..... 60
Inicjowanie połączeń grupowych 60
Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy Listy kontaktów..... 61
Odbieranie połączeń grupowych 62
Połączenia z rozgłaszaniem..... 63
Nawiązywanie połączeń z rozgłaszaniem..... 63
Nawiązywanie połączeń z rozgłaszaniem przy użyciu listy kontaktów..... 64
Odbieranie połączeń z rozgłaszaniem..... 64
Połączenie indywidualne..... 65
Inicjowanie połączeń prywatnych..... 65
Nawiązywanie połączenia prywatnego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia... 66
Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy ręcznego wybierania 67
Odbieranie połączeń prywatnych..... 68
Połączenia ogólne..... 69

Inicjowanie połączeń ogólnych.... 70
Odbieranie połączeń ogólnych.....70
Połączenia telefoniczne..... 71
Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu programowalnego przycisku telefonu 71
Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań grupowych.....73
Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań ogólnych.....74
Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań indywidualnych.....74
Pierwszeństwo połączeń..... 75
Głosowe przerywanie..... 75
Włączanie funkcji przerywania głosowego.....76
Funkcje zaawansowane..... 76
Kolejka połączeń.....77
Skanowanie grupy rozmówców..... 77
Włączanie/wyłączanie skanowania grupy rozmówców.... 78
Lista grup odbiorców.....78
Monitorowanie priorytetu..... 79
Edytowanie priorytetu dla grupy rozmówców..... 80
Przynależność do wielu grup rozmówców..... 81
Dodawanie przynależności grupy rozmówców..... 81
Usuwanie przynależności grupy rozmówców..... 82
Odpowiedź..... 83
Bluetooth..... 83
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth..... 84
Łączenie z urządzeniem Bluetooth..... 84
Podłączanie do urządzeń Bluetooth w trybie wykrywalnym 85
Odłączanie od urządzeń Bluetooth..... 86

Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a urządzeniem Bluetooth..... 87
Informacje o urządzeniu.....87
Usuwanie nazwy urządzenia..... 87
Regulacja wzmocnienia mikrofonu w urządzeniach Bluetooth.....88
Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth.....88
Lok. w budynku.....89
Włączanie i wyłączanie funkcji lokalizowania wewnętrznego..... 89
Uzyskiwanie dostępu do informacji o punktach sygnalizacyjnych w lokalizacjach wewnętrznych..... 91
Sterowanie wieloma stacjami..... 91
Włączanie ręcznego wyszukiwania stacji.....91
Blokada stacji wł./wył..... 92
Uzyskiwanie dostępu do listy sąsiednich stacji.....93
Przypomnienie kanału głównego..... 93
Wyciszyć przypomnienie kanału głównego.....93
Ustawianie nowego kanału głównego.....93
Zdalny nasłuch.....94
Inicjowanie monitora zdalnego.....94
Inicjowanie nasłuchów zdalnych przy pomocy Listy kontaktów 95
Inicjowanie nasłuchu zdalnego przy pomocy wybierania ręcznego..... 96
Ustawienia kontaktów..... 97
Przypisywanie wpisów do programowalnych przycisków numerycznych.....98
Usuwanie połączeń pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami numerycznymi..... 99
Dodawanie nowych kontaktów.....99
Ustawienia wskaźnika połączenia..... 100
Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wywołań indywidualnych.....100

Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wiadomości tekstowych 101
Włączanie lub wyłączanie dzwonków wywołania dla sygnału wywołania..... 101
Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym..... 102
Przypisywanie stylów dzwonka.. 102
Wybierz Typ dzwonka alertu..... 103
Konfigurowanie Typu wibracji.... 104
Zwiększanie głośności dźwięku alarmu..... 105
Funkcje rejestru połączeń..... 105
Przeglądanie ostatnich połączeń 106
Zapisywanie aliasu lub ID z Listy połączeń..... 106
Usuwanie połączenia z Listy połączeń..... 107
Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń..... 107
Alert połączenia..... 108
Inicjowanie alertów połączenia.. 109
Inicjowanie alertów połączenia przy pomocy Listy kontaktów..... 109
Reagowanie na alerty połączenia..... 110
Tryb wyciszony..... 110
Włączanie trybu wyciszenia..... 110
Ustawianie timera trybu wyciszenia..... 111
Wyjście z Trybu wyciszenia..... 112
Tryb awaryjny..... 113
Wysyłanie informacji alarmowych..... 114
Wysyłanie informacji alarmowych z wywołaniem..... 115
Wysyłanie informacji alarmowych z żądaniem połączenia głosowego..... 117
Odbieranie informacji alarmowych..... 118
Reagowanie na informacje alarmowe 119

Reagowanie na informacje alarmowe z wywołaniem..... 120
Wiadomość o statusie.....121
Wysyłanie komunikatu o stanie..121
Wysyłanie nowej wiadomości o statusie za pomocą przycisku programowalnego..... 122
Wysyłanie wiadomości o statusie przy pomocy Listy kontaktów.....123
Wysyłanie wiadomości o statusie przy pomocy wybierania ręcznego..... 123
Wyświetlanie wiadomości o statusie.....124
Odpowiadanie na wiadomości o statusie.....125
Usuwanie wiadomości o statusie 126
Usuwanie wszystkich wiadomości o statusie 126
Wiadomości tekstowe..... 127
Wiadomości tekstowe..... 127
Wysłane wiadomości tekstowe.. 133
Krótkie wiadomości tekstowe 136
Konfiguracja wprowadzania tekstu..... 136
Uzupełnianie słów..... 136
Zdanie – wielka litera..... 136
Przeglądanie słów własnych..... 137
Edycja słów własnych..... 137
Dodawanie słów własnych..... 139
Usuwanie słowa własnego.....140
Usuwanie wszystkich słów własnych..... 140
Prywatne.....141
Włączanie/wyłączanie prywatności.....141
Zawieszenie odpowiedzi.....142
Włączanie lub wyłączanie zawieszenia odpowiedzi..... 142
Zatrzymywanie/Ponawianie.....143
Zatrzymanie radiotelefonu..... 143
Zatrzymywanie radiotelefonu przy pomocy Listy kontaktów..... 144
Zatrzymywanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego..... 144

Ponowne włączanie radiotelefonu..... 145
Ponowne włączanie radiotelefonu przy pomocy Listy kontaktów.....146
Ponowne włączanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego..... 146
Stałe wyłączenie radiotelefonu..... 147
Praca w pojedynkę..... 147
Funkcje blokady hasła..... 148
Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonów za pomocą haseł 148
Włączanie i wyłączanie blokady hasła..... 148
Odblokowywanie radiotelefonów ze stanu zablokowania.....149
Zmiana haseł..... 150
Lista powiadomień..... 150
Dostęp do Listy powiadomień.... 151
Programowanie drogą radiową 151
Wskaźnik siły odbieranego sygnału..... 152
Przeglądanie wartości RSSI..... 152
Programowanie przedniego panelu..... 152
Wejście w tryb programowania przedniego panelu..... 153
Edycja parametrów trybu FPP... 153
Praca Wi-Fi..... 153
Włączanie i wyłączanie Wi-Fi.....154
Podłączanie do punktu dostępowego sieci..... 154
Sprawdzanie stanu połączenia Wi-Fi.....155
Odświeżanie listy sieci..... 156
Dodawanie sieci.....156
Wyświetlanie szczegółowych informacji z punktami dostępu do sieci.....157
Usuwanie punktów dostępu..... 157
Narzędzia..... 158
Blokowanie i odblokowanie klawiatury..158
Identyfikacja typu kabla..... 159
Ustawienia menu ogr..... 159
Syntezator mowy Text-to-Speech.....159

Ustawianie funkcji Text-to-Speech.....160
Włączenie lub wyłączenie funkcji akustycznego tłumika sprzężeń.....161
Włączenie lub wyłączenie funkcji GPS/GNSS.....161
Włączanie i wyłączanie ekranu powitalnego.....162
Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu..... 163
Ustawianie wyrównania poziomu głośności dźwięków/alertów.....164
Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę..... 164
Włączanie lub wyłączanie dźwięku uruchamiania..... 165
Ustawianie dźwięku alertu wiadomości tekstowej.....166
Poziomy mocy..... 166
Ustawianie poziomów mocy.....166
Regulacja jasności wyświetlacza.....167
Automatyczne włączanie/wyłączanie podświetlenia.....168
Włączanie/wyłączanie wskaźników LED.....168
Ustawienia języków..... 169
Włączanie lub wyłączanie płytki opcji... 169
Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów głosowych..... 170
Włączanie lub wyłączanie mikrofonu cyfrowego AGC.....170
Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a akcesorium przewodowym..... 171
Włączanie lub wyłączanie dźwięku inteligentnego..... 171
Włączanie lub wyłączanie funkcji wzmocnienia głoski „r”..... 172
Włączenie lub wyłączenie funkcji kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu.....173
Ustawianie otoczenia audio.....173
Ustawianie profili dźwięku.....174
Ogólne informacje dotyczące radiotelefonu.....175
Wyświetlanie informacji dotyczących akumulatora..... 175

Sprawdzanie aliasu oraz ID radiotelefonu..... 176
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji Codeplug..... 176
Sprawdzanie informacji GPS/ GNSS..... 176
Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania..... 177
Wyświetlanie informacji o stacji. 178
Część I. Inne systemy..... 179
Przycisk PTT..... 179
Programowalne przyciski.....179
Konfigurowalne funkcje radiotelefonu...179
Konfigurowalne ustawienia/narzędzia.. 182
Dostęp do zaprogramowanych funkcji..183
Wskaźniki statusu.....183
Ikony..... 183
Ikony na wyświetlaczu..... 183
Symbole połączenia.....188
Zaawansowane ikony menu..... 189
Miniikony powiadomienia..... 189
Ikony pozycji wysłanych.....189
Ikony urządzeń Bluetooth..... 190
Wskaźniki LED.....191
Sygnały.....192
Sygnały wskaźnikowe.....192
Sygnały dźwiękowe.....192
Wybór strefy i kanału.....193
Wybieranie stref.....193
Wybieranie kanałów.....193
Połączenia.....193
Połączenia grupowe..... 194
Odbieranie połączeń grupowych 194
Inicjowanie połączeń grupowych 195
Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy Listy kontaktów.....196
Połączenia prywatne..... 197
Odbieranie połączeń prywatnych 197
Inicjowanie połączeń prywatnych 198

Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy Listy kontaktów 199
Połączenia ogólne 200
Odbieranie połączeń ogólnych 200
Inicjowanie połączeń ogólnych 201
Połączenia selektywne 201
Odbieranie połączeń selektywnych 201
Inicjowanie połączeń selektywnych 202
Połączenia telefoniczne 202
Wykonywanie połączeń telefonicznych 202
Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu programowalnego przycisku telefonu 202
Wybieranie tonowe wieloczęstotliwościowe DTMF 204
Inicjowanie wywołań DTMF 204
Odbieranie połączeń telefonicznych jako połączeń prywatnych 205
Odbieranie połączeń telefonicznych jako połączeń grupowych 205
Odbieranie połączeń telefonicznych jako połączeń ogólnych 206
Kończenie połączenia radiowego 207
Funkcje zaawansowane 207
Bluetooth 208
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth 208
Łączenie z urządzeniem Bluetooth 209
Podłączanie do urządzeń Bluetooth w trybie wykrywalnym 210
Odłączanie od urządzeń Bluetooth 210

Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a urządzeniem Bluetooth..... 211
Informacje o urządzeniu.....211
Usuwanie nazwy urządzenia..... 212
Wzmocnienie mikrofonu Bluetooth.....212
Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth.....213
Lok. w budynku.....213
Włączanie i wyłączanie funkcji lokalizowania wewnętrznego..... 213
Uzyskiwanie dostępu do informacji o punktach sygnalizacyjnych w lokalizacjach wewnętrznych..... 215
Sterowanie wieloma stacjami..... 216
Włączanie ręcznego wyszukiwania stacji.....216
Blokada stacji wł./wył..... 217
Talkaround.....217
Przełączanie między trybem Talkaround i przemiennika.....217
Funkcja nasłuchu.....218
Nasłuch kanałów.....218
Stały nasłuch.....218
Włączanie i wyłączanie stałego nasłuchu..... 219
Przypomnienie kanału głównego..... 219
Wyciszyć przypomnienie kanału głównego.....219
Ustawianie nowego kanału głównego.....220
Spr. radia 220
Wysyłanie sygnału kontroli radiotelefonu 220
Zdalny nasłuch.....221
Inicjowanie monitora zdalnego...222
Inicjowanie nasłuchów zdalnych przy pomocy Listy kontaktów 223
Inicjowanie nasłuchu zdalnego przy pomocy wybierania ręcznego 224
Listy skanowania..... 225
Przeglądanie wpisów na liście skanowania.....225

Dodawanie nowych wpisów do listy skanowania.....226
Usuwanie wpisów z listy skanowania.....226
Ustawianie priorytetu wpisów na liście skanowania.....227
Skanowanie.....228
Włączanie/wyłączanie skanowania.....228
Odbieranie transmisji podczas skanowania.....229
Eliminacja kanałów niepożądanych.....230
Przywracanie kanałów niepożądanych.....230
Skanowanie głosujące.....230
Ustawienia kontaktów.....231
Dodawanie nowych kontaktów...232
Ustawianie domyślnego kontaktu.....232
Przypisywanie wpisów do programowalnych przycisków numerycznych.....233
Usuwanie połączeń pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami numerycznymi....234
Ustawienia wskaźnika połączenia.....235
Włączanie lub wyłączanie dzwonków wywołania dla sygnału wywołania.....235
Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla połączeń prywatnych.....235
Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla połączeń selektywnych.....236
Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wiadomości tekstowych.....236
Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym.....237
Przypisywanie stylów dzwonka..237
Wybierz Typ dzwonka alertu.....238
Konfigurowanie Typu wibracji....239

Zwiększanie głośności dźwięku alarmu..... 240
Funkcje rejestru połączeń..... 240
Przeglądanie ostatnich połączeń 241
Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń 241
Zapisywanie aliasów lub ID z Listy połączeń 242
Usuwanie połączeń z Listy połączeń 242
Alert połączenia..... 243
Reagowanie na alerty połączenia..... 243
Inicjowanie alertów połączenia.. 244
Inicjowanie alertów połączenia przy pomocy Listy kontaktów..... 244
Tryb wyciszony..... 245
Włączanie trybu wyciszenia..... 245
Ustawianie timera trybu wyciszenia..... 246
Wyjście z Trybu wyciszenia..... 246
Tryb awaryjny..... 247
Odbieranie informacji alarmowych..... 248
Reagowanie na informacje alarmowe..... 249
Wyjście z trybu awaryjnego po otrzymaniu sygnału alarmowego 250
Usuwanie pozycji z listy alarmów..... 250
Wysyłanie informacji alarmowych..... 250
Wysyłanie informacji alarmowych z wywołaniem..... 251
Wysyłanie informacji alarmowych z żądaniem połączenia głosowego 252
Ponowne inicjowanie trybu alarmowego..... 254
Wyjście z trybu awaryjnego..... 254
Funkcje wiadomości tekstowych 255
Wiadomości tekstowe 255
Wyświetlanie wiadomości tekstowych..... 255

Przeglądanie wiadomości tekstowych z raportem telemetrii.....256
Przeglądanie zapisanych wiadomości tekstowych...256
Odpowiadanie na wiadomości tekstowe ..257
..... 258
Przekazywanie wiadomości tekstowych 258
Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych...259
Usuwanie wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej.....259
Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej 260
Usuwanie zapisanych wiadomości tekstowych z folderu Kopie zapasowe..261
Wysłane wiadomości tekstowe 261
Przeglądanie wysłanych wiadomości tekstowych 262
Wysyłanie wysłanych wiadomości tekstowych 263
Usuwanie wszystkich wysłanych wiadomości tekstowych z folderu Wysłane..... 263
Krótkie wiadomości tekstowe .264
Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych 264
Kod analogowy wiadomości 264
Wysyłanie wiadomości kodowanych MDC do dyspozytorów.....265
Wysyłanie wiadomości kodowanych 5-tonowo do kontaktów 265
Analogowa aktualizacja stanu 266

Wysyłanie aktualizacji statusu do zaprogramowanego kontaktu 266
Wyświetlanie szczegółowych informacji o 5-tonowym stanie... 267
Prywatn. 267
Włączanie/wyłączanie prywatności 268
Zawieszenie odpowiedzi..... 269
Włączanie lub wyłączanie zawieszenia odpowiedzi..... 269
Zabezpieczenia 269
Blokowanie radiotelefonów 270
Blokowanie radiotelefonów przy pomocy Listy kontaktów 271
Blokowanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego 272
Odblokowywanie radiotelefonów 273
Odblokowywanie radiotelefonów przy pomocy Listy kontaktów .273
Odblokowywanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego 274
Praca w pojedynkę..... 276
Funkcje blokady hasła..... 276
Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonów za pomocą haseł 276
Włączanie i wyłączanie blokady hasła..... 277
Odblokowywanie radiotelefonów ze stanu zablokowania.....278
Zmiana haseł..... 278
Lista powiadomień..... 279
Dostęp do Listy powiadomień.... 279
System ARTS (Auto-Range Transponder System)..... 280
Programowanie drogą radiową 280
Wskaźnik siły odbieranego sygnału..... 281
Przeglądanie wartości RSSI..... 281
Zawieszenie transmisji.....281
Włączanie funkcji zawieszenia nadawania.....282

Wyłączanie zawieszenia nadawania....282
Praca Wi-Fi....282
Włączanie i wyłączanie Wi-Fi....283
Podłączanie do punktu dostępowego sieci....283
Sprawdzanie stanu połączenia Wi-Fi....284
Odświeżanie listy sieci....285
Dodawanie sieci....285
Wyświetlanie szczegółowych informacji z punktami dostępu do sieci....286
Usuwanie punktów dostępu....287
Programowanie przedniego panelu....287
Wejście w tryb programowania przedniego panelu....288
Edycja parametrów trybu FPP...288
Narzędzia....288
Blokowanie i odblokowanie klawiatury..288
Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego przekierowywania połączeń....289
Identyfikacja typu kabla....289
Elastyczna lista odbioru....290
Włączanie lub wyłączanie Elastycznej listy odbioru....290
Dodawanie nowych wpisów do Elastycznej listy odbioru....290
Usuwanie wpisów z Elastycznej listy odbioru....291
Ustawienia menu ogr....292
Syntezator mowy Text-to-Speech....293
Ustawianie funkcji Text-to-Speech....293
Włączanie i wyłączanie funkcji tłumienia sprzężenia akustycznego..294
Włączenie lub wyłączenie funkcji GPS/GNSS....294
Włączanie i wyłączanie ekranu powitalnego....295
Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu....296
Ustawianie wyrównania poziomu głośności dźwięków/alertów....297

Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę..... 297
Włączanie lub wyłączanie dźwięku uruchamiania..... 298
Ustawianie dźwięku alertu wiadomości tekstowej.....299
Poziomy mocy..... 299
Ustawianie poziomów mocy.....299
Regulacja jasności wyświetlacza.....300
Ustawianie timera podświetlenia wyświetlacza.....301
Automatyczne włączanie/wyłączanie podświetlenia.....301
Poziomy blokady szumów..... 302
Konfigurowanie poziomów blokady szumów..... 302
Włączanie/wyłączanie wskaźników LED.....303
Ustawienia języków..... 303
Nadawanie uruchamiane głosem..... 304
Włączanie lub wyłączanie funkcji nadawania uruchamianego głosem.....304
Włączanie lub wyłączanie płytki opcji... 305
Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów głosowych..... 305
Włączanie lub wyłączanie mikrofonu cyfrowego AGC.....306
Włączanie lub wyłączanie szyfrowania mikrofonu analogowego AGC.....306
Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a akcesorium przewodowym..... 307
Włączanie lub wyłączanie dźwięku inteligentnego..... 308
Włączanie lub wyłączanie funkcji wzmocnienia głoski „r”..... 308
Włączenie lub wyłączenie funkcji kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu.....309
Ustawianie otoczenia audio.....310
Ustawianie profili dźwięku.....310
Ogólne informacje dotyczące radiotelefonu.....311
Wyświetlanie informacji dotyczących akumulatora..... 311

Sprawdzanie aliasu oraz ID radiotelefonu..... 312
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji Codeplug..... 312
Sprawdzanie informacji GPS/ GNSS..... 313
Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania..... 313
Wyświetlanie informacji o stacji. 314
Ograniczona gwarancja.....315
PRODUKTY TELEKOMUNIKACYJNE FIRMY MOTOROLA..... 315
I. Co obejmuje gwarancja i przez jaki okres?.. 315
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:..... 316
III. PRZEPISY PAŃSTWOWE:..... 316
IV. JAK DOKONAĆ NAPRAWY GWARANCYJNEJ:..... 316
V. CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA.... 317
VI. POSTANOWIENIA PATENTOWE I DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA:..... 318
VII. PRAWO WŁAŚCIWE:..... 319

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat bezpieczeństwa produktu i działania fal radiowych dla radiotelefonów przenośnych

UWAGA!

Użytkowanie tego radiotelefonu jest ograniczone wyłącznie do celów zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem „Informacje na temat bezpieczeństwa produktu i działania fal radiowych dwukierunkowych radiotelefonów przenośnych”, który zawiera instrukcje gwarantujące bezpieczne użytkowanie oraz uwagi dotyczące energii o częstotliwości radiowej.

Aby uzyskać listę zatwierdzonych przez firmę Motorola anten, akumulatorów oraz innych akcesoriów, należy odwiedzić następującą stronę internetową:

http://www.motorolasolutions.com

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.

Wersja oprogramowania

Wszystkie funkcje opisane poniżej są obsługiwane przez oprogramowanie w wersji **R02.07.00.0000** lub nowszej.

Patrz Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji Codeplug na str. 176, aby określić oprogramowanie radiotelefonu.

Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.

Prawa autorskie

W produktach firmy Motorola Solutions opisanych w tym dokumencie mogą obejmować autorskie oprogramowanie firmy Motorola Solutions programów komputerowych. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zapewnia firmie Motorola Solutions pewne wyłączne prawa do chronionych prawem autorskim programów. Zgodnie z tym wszelkie chronione prawem autorskim programy firmy Motorola zawarte w produktach Motorola opisanych w tym podręczniku nie mogą być kopiowane ani reprodukowane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Motorola.

© 2016 2015 Motorola Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, przesyłana, przechowywana w systemie wyszukiwania danych ani tłumaczona na żaden język lub język komputerowy, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola Solutions, Inc.

Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie może być uważany za przekazanie — w sposób bezpośredni, dorozumiany, na podstawie wcześniejszych oświadczeń lub w jakikolwiek inny — licencji chronionych prawami autorskimi, patentami lub zgłoszeniami patentowymi, należących do firmy Motorola. Wyjątek stanowi zwykła, niewyłączna, wolna od opłat licencja, jaka zgodnie z prawem jest skutkiem transakcji sprzedaży produktu.

Zastrzeżenie

Należy pamiętać, że niektóre z funkcji, instalacje i możliwości opisanych w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania do lub licencjonowane do użytku z określonym systemem, lub może być zależne od cech określonego Mobile Subscriber Unit lub konfiguracji niektórych parametrów. Skontaktuj się z firmą Motorola Solutions kontakt aby uzyskać więcej informacji.

Znaki towarowe

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na zasadach licencji. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Unii Europejskiej (UE) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) dyrektywa

W sprawie dyrektywy WEEE wymaga, aby produkty sprzedawane do krajów Unii Europejskiej musi być przekreślony kosz na odpady na urządzeniu (lub na opakowaniu, w niektórych przypadkach).

zgodnie z definicją dyrektywy WEEE. Ta belka-out kosza na odpady oznacza, że klientów i użytkowników końcowych, w krajach UE nie należy wyrzucać elektrycznych i elektronicznych sprzętu lub akcesoriów odpadami gospodarczymi.

W przypadku krajów Unii Europejskiej informacje na temat zbiórki odpadów w danym państwie można uzyskać u miejscowego sprzedawcy urządzeń lub w centrum serwisowym.

Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego

Produkty firmy Motorola opisane w tym podręczniku mogą obejmować autorskie oprogramowanie firmy Motorola umieszczone w pamięci półprzewodnikowej lub na innych nośnikach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zapewnia firmie Motorola pewne wyłączne prawa do chronionych prawem autorskim programów, między innymi wyłączne prawo do kopiowania lub reprodukowania chronionego programu w dowolny sposób. Zgodnie z tym wszelkie chronione prawem autorskim programy firmy Motorola zawarte w produktach Motorola opisanych w tym podręczniku nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, podlegać inżynierii wstecznej lub być dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Motorola. Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie może być uważany za przekazanie – w sposób bezpośredni, dorozumiany, na podstawie wcześniejszych oświadczeń lub w jakikolwiek inny – licencji chronionych prawami autorskimi, patentami lub zgłoszeniami patentowymi, należących do firmy Motorola. Wyjątek stanowi zwykła, niewyłączna, wolna od opłat licencja, jaka zgodnie z prawem jest skutkiem transakcji sprzedaży produktu.

Technologia kodowania głosu AMBE+2™ wykorzystana w tym produkcie jest chroniona przez prawa firmy Digital Voice Systems Inc. dotyczące własności intelektualnej, z prawami patentowymi i autorskimi oraz tajemnicą handlową włącznie.

Technologia kodowania głosu jest licencjonowania wyłącznie do użytku z tym wyposażeniem komunikacyjnym. Zabronione jest dekompilowanie, inżynieria wsteczna lub demontowanie kodu obiektowego albo konwertowanie go w inny sposób do czytelnej formy przez użytkowników korzystających z powyższej technologii.

U.S. Nr partii: 5,870,405, 5,826,222, 5,754,974, 5,701,390, 5,715,365, 5,649,050, 5,630,011, 5,581,656, 5,517,511, 5,491,772, 5,247,579, 5,226,084 i 5,195,166.

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.

Środki ostrożności

Przenośny cyfrowy radiotelefon serii MOTOTRBO spełnia normę IP67, która wymaga, aby urządzenie było odporne na niekorzystne warunki polowe, np.zanurzenie w wodzie. Ta sekcja opisuje niektóre podstawowe środki ostrożności dotyczące obsługi.

PRZESTROGA:
Radiotelefonu nie wolno demontować. Może to spowodować uszkodzenie uszczelek i utratę szczelności urządzenia. Konserwację należy przeprowadzać w serwisie, wyposażonym w sprzęt do testowania i wymiany uszczelek radiotelefonu.

- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy nim potrząsnąć, aby osuszyć zamoczony głośnik i mikrofon. Woda może obniżyć wydajność pracy urządzenia.
- Jeżeli akumulator radiotelefonu był narażony na działanie wody, przed jego ponownym montażem należy oczyścić i wysuszyć styki zarówno akumulatora, jak i radiotelefonu. Pozostałości wody mogą spowodować spięcie.
- Jeżeli radiotelefon został zanurzony w substancji powodującej korozję (np.woda morska), należy urządzenie oraz akumulator wymyć w słodkiej wodzie, a następnie osuszyć.
- Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni radiotelefonu należy stosować roztwór łagodnego płynu do mycia naczyń i słodkiej wody (jedna łyżeczka detergentu na 4l wody).
- Nie przetykaj otworu wentylacyjnego umieszczonego na obudowie radia poniżej styków akumulatora. Służy on do wyrównania ciśnienia wewnątrz urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty szczelności radiotelefonu.
- Nie zaklejaj ani nie zasłaniaj w żaden sposób tego otworu.
- Dbaj o to, aby do otworu nie dostały się żadne tłuste substancje.
- Radiotelefon z właściwie zamontowaną anteną może zostać zanurzony w wodzie do głębokości 1 metra, na maksymalnie 30 minut. Przekroczenie limitu czasu lub niezamontowanie anteny może spowodować uszkodzenie radiotelefonu.
- Podczas czyszczenia urządzenia nie korzystaj ze sprężonych środków w aerozolu – w ten sposób możesz przekroczyć dopuszczalne ciśnienie, a woda dostanie się do środka.

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.

Wprowadzenie

Niniejszy podręcznik użytkownika opisuje funkcje radiotelefonów MOTOTRBO.

Lokalny dystrybutor lub administrator systemu może dostosować radiotelefon zgodnie z Twoimi wymaganiami. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub administratorem systemu, aby uzyskać następujące informacje:

- Czy radiotelefon jest zaprogramowany z uwzględnieniem ustawień wstępnych kanałów konwencjonalnych?
- Które przyciski zostały zaprogramowane w celu zapewnienia dostępu do innych funkcji?
- Jakie opcjonalne akcesoria mogą być zgodne z wymaganiami użytkownika?
- Jakie są najlepsze praktyki wykorzystania radiotelefonu w celu zapewnienia efektywnej komunikacji?
- Jakie procedury konserwacji pomagają przedłużyć okres eksploatacji radiotelefonu?

Informacje dotyczące ikon

Oznacza funkcję obsługiwaną **wyłącznie w standardowym trybie analogowym**.

Oznacza funkcję obsługiwaną **wyłącznie w standardowym trybie cyfrowym**.

Obie ikony nie wyświetlają się dla funkcji dostępnych w **obu** trybach standardowych – analogowym i cyfrowym.

Tryby konwencjonalny analogowy i cyfrowy

Każdy kanał radiotelefonu można skonfigurować jako konwencjonalny kanał analogowy lub cyfrowy.

Niektóre funkcje nie są dostępne podczas przełączania z trybu cyfrowego na analogowy. Ikony dla funkcji cyfrowych odzwierciedlają tę zmianę: będą widoczne w kolorze szarym. Wyłączone funkcje są ukryte w menu.

Niektóre funkcje radiotelefonu są dostępne zarówno w trybie analogowym, jak i cyfrowym. Niewielkie różnice w działaniu poszczególnych funkcji **nie** wpływają na ogólne parametry i wydajność urządzenia.

UWAGA:
Radiotelefon przełącza się również pomiędzy trybem analogowym a cyfrowym podczas wyszukiwania w dwóch trybach. Dodatkowe informacje: Skanowanie na str. 228.

IP Site Connect

Funkcja pozwala na rozszerzenie łączności konwencjonalnej poza zasięg jednej stacji, łącząc wiele z nich w sieć protokołów internetowych (IP).

Gdy radiotelefon opuszcza zasięg jednej stacji i wchodzi w zasięg innej, łączy się on z przemiennikiem nowej stacji, aby wysyłać lub odbierać połączenia/transmisję danych. Odbywa się to automatycznie lub poprzez obsługę ręczną, w zależności od ustawień.

W przypadku automatycznego wyszukiwania stacji radiotelefon skanuje wszystkie dostępne stacje, gdy sygnał z obecnej stacji jest słaby lub gdy radiotelefon nie wykrywa żadnego sygnału z obecnej stacji. Następnie radiotelefon synchronizuje się z przemiennikiem o najsilniejszej wartości wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

Po wybraniu ręcznej zmiany ustawień urządzenie szuka kolejnej dostępnej w zasięgu stacji z listy roamingowej (choć niekoniecznie o najsilniejszym sygnale), a następnie się z nią łączy.

UWAGA:
Dla każdego kanału można włączyć albo Skanowanie, albo Roaming – nigdy obie funkcje jednocześnie.

Kanały, dla których włączono tę funkcję, można dodać do wybranej listy roamingowej. Radiotelefon automatycznie przeszukuje kanały na liście roamingowej, aby zlokalizować najlepszą stację. Lista roamingowa obsługuje maksymalnie 16 kanałów (łącznie z wybranym kanałem).

UWAGA:
Wpisów na liście nie można dodawać ani usuwać ręcznie. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcja Capacity Plus

Capacity Plus — Pojedyncza stacja

Capacity Plus — Pojedyncza stacja to konfiguracja trunkingowa systemu radiowego MOTOTRBO, która korzysta z określonej puli kanałów do obsługi setek użytkowników i nawet 254 grup. Funkcja ta pozwala na skuteczne wykorzystywanie dostępnej liczby zaprogramowanych kanałów w trybie przemiennika.

W przypadku naciśnięcia przycisku programowalnego do obsługi funkcji niedostępnej w Capacity Plus — Pojedyncza stacja zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy.

Radiotelefon ma również funkcje dostępne w konwencjonalnym trybie cyfrowym, IP Site Connect i Capacity Plus — Pojedyncza stacja. Jednak niewielkie różnice w działaniu poszczególnych funkcji **nie** wpływają na ogólne parametry i wydajność urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat tej konfiguracji można uzyskać u sprzedawcy lub administratora systemu.

Capacity Plus — Wiele stacji

Capacity Plus — Wiele stacji, to wielokanałowa konfiguracja łączności trunkingowej z obsługą wielu stacji systemu MOTOTRBO. Łączy w sobie najlepsze cechy konfiguracji Capacity Plus i IP Site Connect.

System Capacity Plus — Wiele stacji pozwala na rozszerzenie łączności trunkingowej poza zasięg jednej stacji, łącząc się z różnymi dostępnymi stacjami połączonymi za pomocą sieci protokołów internetowych (IP). Daje ona również lepszą przepustowość dzięki łącznemu wykorzystaniu dostępnych zaprogramowanych kanałów, obsługiwanych przez każdą dostępną stację.

Gdy radiotelefon opuszcza zasięg jednej stacji i wchodzi w zasięg innej, łączy się on z przemiennikiem nowego miejsca, aby wysyłać lub odbierać połączenia/transmisję danych. Zależnie od skonfigurowanych ustawień radiotelefon jest przełączany automatycznie lub ręcznie.

Po wybraniu automatycznej zmiany ustawień, gdy sygnał aktualnie używanej stacji jest słaby lub nie można uzyskać sygnału aktualnie używanej stacji, urządzenie skanuje wszystkie dostępne stacje. Następnie synchronizuje się ono z przemiennikiem o najsilniejszej wartości wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

Po wybraniu ręcznej zmiany ustawień urządzenie szuka kolejnej dostępnej w zasięgu sieci z listy roamingowej (choć niekoniecznie o najsilniejszym sygnale), a następnie się z nią łączy.

Kanały z włączonym systemem Capacity Plus — Wiele stacji można dodać do dowolnej listy roamingowej. Radiotelefon przeszukuje te kanały w trakcie automatycznego roamingu, aby wyszukać najlepsze miejsce.

UWAGA:
Wpisów na liście nie można dodawać ani usuwać ręcznie. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Podobnie jak w systemie Capacity Plus — Pojedyncza stacja, ikony funkcji nie mających zastosowania w Capacity Plus — Wiele stacji nie są dostępne w menu. W przypadku naciśnięcia przycisku programowalnego do obsługi funkcji niedostępnej w systemie Capacity Plus — Wiele stacji zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy.

Podstawowe operacje

Ten rozdział opisuje działania ułatwiające rozpoczęcie korzystania z radiotelefonu.

Ładowanie akumulatora

Radiotelefon jest zasilany akumulatorem niklowo-metalowo-wodorkowym (NiMH) lub litowo-jonowym (Li-Ion).

- Aby uniknąć uszkodzeń i naruszenia warunków gwarancji, należy ładować akumulator przy użyciu ładowarki firmy Motorola dokładnie tak, jak opisano w instrukcji obsługi ładowarki.

  Wszystkie ładowarki są przeznaczone wyłącznie do akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Motorola. Pozostałe akumulatory mogą nie reagować na ładowanie. Zalecamy pozostawienie wyłączonego radiotelefonu podczas ładowania.
- Aby zapewnić optymalną żywotność i odpowiednie parametry akumulatora, należy ładować akumulator IMPRES za pomocą ładowarki IMPRES. Akumulatory IMPRES ładowane wyłącznie za pomocą ładowarek IMPRES otrzymują 6-miesięczne przedłużenie gwarancji na pojemność ponad okres gwarancji dla standardowych akumulatorów Motorola Premium.
- Aby zapewnić jak najlepszą wydajność, nowy akumulator należy ładować od 14 do 16 godzin przed pierwszym użyciem.

Montaż akumulatora

Postępuj zgodnie z procedurą, aby podłączyć baterię do radiotelefonu.

UWAGA:

Certyfikacja radiotelefonu przestaje obowiązywać, jeśli użytkownik podłączy akumulator zgodny z wymogami UL do radiotelefonu zgodnego z wymogami FM lub na odwrót. Radiotelefon może zostać zaprogramowany za pomocą oprogramowania CPS, aby ostrzec przed takim niedopasowaniem akumulatora. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Ta funkcja niedopasowania akumulatora jest dostępna wyłącznie dla akumulatorów IMPRES i dla innych akumulatorów z numerem zestawu zaprogramowanym w pamięci EEPROM.

Jeśli radiotelefon jest połączony z niewłaściwym akumulatorem, pojawi się niski ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, dioda LED będzie migać na czerwono, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Nieprawidłowy typ akumulatora` i zabrzmi powiadomienie głosowe/dźwięk syntezatora mowy Niewłaściwy typ akumulatora, jeżeli CPS obsługuje powiadomienia głosowe/dźwięki syntezatora mowy.

1 Dopasuj baterię do gniazda w dolnej części urządzenia.



2 Naciśnij górną część baterii w dół, tak by zatrzask wskoczył na swoje miejsce.

Podłączanie anteny

Postępuj zgodnie z procedurą, aby podłączyć antenę do radiotelefonu.

Upewnij się, że radiotelefon jest wyłączony.

1 Wsuń antenę w złącze i obróć ją w prawo.

2 Aby wyjąć antenę, należy obrócić ją w lewo.

PRZESTROGA:
Jeżeli konieczna jest wymiana anteny, należy korzystać tylko z anten MOTOTRBO. Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną uszkodzenia radiotelefonu.Lista dostępnych anten: Anteny.

Montaż futerału

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przymocować futerał do radiotelefonu.

1 Ustaw prowadnice futerału odpowiednio do rowków na akumulatorze.

2 Naciśnij w dół, aż usłyszysz kliknięcie zatrzasku.



Nakładanie (przeciwpyłowej) osłony złącza uniwersalnego

Złącze uniwersalne znajduje się na bocznym panelu obudowy radiotelefonu po stronie anteny. Służy do podłączania akcesoriów MOTOTRBO do radiotelefonu. Postępuj zgodnie z procedurą, aby przymocować osłonę przeciwpyłową do radiotelefonu.

Osłonę przeciwpyłową należy nakładać, gdy nie korzysta się ze złącza uniwersalnego.

1 Umieść ścięty koniec pokrywy w szczelinach powyżej złącza uniwersalnego.

2 Przyciśnij pokrywę przeciwpyłową w dół, aby zamocować ją prawidłowo na złączu uniwersalnym.

3 Zabezpiecz pokrywę przeciwpyłową, naciskając zatrzask w górę.



Czyszczenie (przeciwpyłowej) osłony złącza uniwersalnego

Jeśli radiotelefon zostanie narażony na działanie wody, należy osuszyć złącze uniwersalne przed podłączeniem akcesorium lub wymianą osłony przeciwpyłowej. Jeśli radiotelefon zostanie narażony na działanie słonej wody lub substancji zanieczyszczających, należy wykonać poniższą procedurę czyszczenia.

1 Zmieszaj jedną łyżkę stołową łagodnego płynu do mycia naczyń z ok. 3,8 l wody do w celu stworzenia 0,5% roztworu.

2 Za pomocą roztworu wyczyść tylko zewnętrzne powierzchnie radiotelefonu. Stosuj oszczędnie roztwór myjący, używając do tego sztywnego pędzla o krótkim, niemetalowym włosiu.

3 Dokładnie osusz radiotelefon za pomocą miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki. Upewnij się, że powierzchnie styków złącza uniwersalnego są czyste i suche.

4 Zastosuj środek czyszczący Deoxit Gold lub pióro ze smarem (CAIG Labs, nr katalogowy G100P) na stykach złącza uniwersalnego.

5 Podłącz akcesorium do złącza uniwersalnego, aby sprawdzić połączenie.

UWAGA:
Nie zanurzaj radiotelefonu w wodzie. Upewnij się, że nadmiar detergentu nie dostał się do wnętrza złącza uniwersalnego, elementów sterujących lub wyżłobień.

W celach konserwacyjnych należy czyścić radiotelefon raz w miesiącu. W przypadku pracy w bardziej niekorzystnych warunkach, takich jak rafinerie lub środowisko morskie z dużą ilością soli, należy częściej wykonywać czyszczenie radiotelefonu.

Zdejmowanie (przeciwpyłowej) osłony złącza uniwersalnego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zdjąć osłonę przeciwkurzową z radiotelefonu.

1 Naciśnij zatrzask w dół.

2 Unieś pokrywę i zsuń ją ze złącza uniwersalnego w celu jej zdemontowania.

Osłonę przeciwpyłową należy nakładać, gdy nie korzysta się ze złącza uniwersalnego.

Włączanie radiotelefonu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć radiotelefon.

Obróć **pokrętło sterujące Wł./Wył./Regulacja głośności** w prawo, aż usłyszysz kliknięcie.

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Zapala się zielona dioda LED.

UWAGA:
Jeśli funkcja Dźwięki/Alerty jest wyłączona, podczas uruchamiania radiotelefony nie zabrzmi żaden dźwięk. Dodatkowe informacje: Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu na str. 163.

UWAGA:
Podczas początkowego uruchomienia po aktualizacji oprogramowania do wersji **R02.07.00.0000** lub nowszej, aktualizacja oprogramowania sprzętowego GNSS zajmuje 20 sekund. Po aktualizacji radiotelefon zostanie zresetowany i włączony. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna wyłącznie dla modeli przenośnych z najnowszą wersją konfiguracji programowej i sprzętowej.

Sprawdź baterię, jeśli radiotelefon nie włącza się. Upewnij się, że jest on naładowany i prawidłowo zainstalowany. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli radiotelefon nadal się nie włącza.

Wyłączanie radiotelefonu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyłączyć radiotelefon.

Obróć **pokrętło sterujące Wł./Wył./Regulacja głośności** w lewo, aż usłyszysz kliknięcie.

Regulacja głośności

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zmienić głośność radiotelefonu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Obróć **pokrętło włączania/wyłączania/regulacji głośności** w prawo, aby zwiększyć głośność.
- Obróć **pokrętło włączania/wyłączania/regulacji głośności** w lewo, aby zmniejszyć głośność.

UWAGA:
W radiotelefonie można zaprogramować minimalną głośność. Nie będzie można wyciszyć urządzenia poniżej tej wartości. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Elementy sterujące radiotelefonu



1 Pokrętło wyboru kanałów

2 Pokrętło Wł./Wył./regulacji głośności

3 Dioda LED

4 Przycisk (**PTT**)

5 Przycisk boczny 1[1]

6 Przycisk boczny 2[1]

7 Przycisk przedni P1[1]

8 Przycisk Menu/OK

9 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny

10 Przycisk Powrót/Ekran główny

11 Przycisk przedni P2[1]

12 Symbol

13 Mikrofon

14 Głośnik

15 Uniwersalne złącze akcesoriów

16 Przycisk alarmowy[1]

17 Antena

[1] Te przyciski są programowalne.

Używanie 4-kierunkowego przycisku nawigacji

4-kierunkowy przycisk nawigacji służy do przewijania opcji, zwiększania/zmniejszania wartości oraz do nawigacji pionowej.

Kategoria	Kierunek	
	▲ lub ▼	◀ lub ▶
Menu	Nawigacja pionowa	-
Listy	Nawigacja pionowa	-
Zobacz szczegóły	Nawigacja pionowa	Poprzednia/ następna pozycja

4-kierunkowego przycisku nawigacji można używać jako numeru, aliasu lub edytora tekstu.

Kategoria edytora	Kierunek	
	▲ lub ▼	◀ lub ▶
Numer	-	Lewa strona: Usuń ostatnią cyfrę Prawa strona: -
Alias	-	
Edytor tekstu	Przesuń kursor w górę/dół	Przesuń kursor o jeden znak w prawo/lewo
Wartości numeryczne	Zwiększ/ Zmniejsz	Przesuń kursor o jeden znak w prawo/lewo

Obsługa systemu Capacity Max

Przycisk PTT

Przycisk **PTT** służy dwóm podstawowym celom.

- Po nawiązaniu połączenia przycisk **PTT** umożliwia nadawanie do innych radiotelefonów uwzględnionych w danym połączeniu. Mikrofon jest włączany po naciśnięciu przycisku **PTT**.
- Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przycisk **PTT** umożliwia zainicjowanie nowego połączenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, a następnie mów do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Jeśli została włączona opcja Sygnał zezwolenia na rozmowę, przed rozpoczęciem rozmowy zaczekaj na zakończenie emisji krótkiego sygnału ostrzegawczego.

Programowalne przyciski

Krótkie naciśnięcie
Szybkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Naciśnięcie i przytrzymanie przez zaprogramowany czas.

UWAGA:
Więcej informacji na temat zaprogramowanego czasu naciśnięcia *przycisku alarmowego*: Tryb awaryjny na str. 247.

Konfigurowalne funkcje radiotelefonu

Sprzedawca lub administrator systemu może przypisać do programowalnych przycisków następujące funkcje radiotelefonu.

Profile dźwięku
Pozwala wybrać odpowiedni profil audio.

Przekierowanie dźwięku
Pozwala przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy głośnikiem radiotelefonu a głośnikami zewnętrznymi.

Przełączanie audio
Przełącza routing audio pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a podłączonym głośnikiem zewnętrznym.

Przełącznik audio Bluetooth®
Przełącza ścieżkę dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a zewnętrznym urządzeniem Bluetooth.

Połączenie Bluetooth
Inicjuje operację znajdowania i łączenia z urządzeniem Bluetooth.

Rozłączenie Bluetooth
Zamyka wszystkie istniejące połączenia Bluetooth między radiotelefonem a urządzeniami Bluetooth.

Tryb wykrywania Bluetooth
Radiotelefon rozpoczyna pracę w trybie wykrywania łączności Bluetooth.

Kontakty
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów.

Alert połączenia
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów, umożliwiając wybranie kontaktu, do którego ma zostać wysłany alert o połączeniu.

Dziennik połączeń
Pozwala wybrać listę dziennika połączeń.

Tryb awaryjny
W zależności od zaprogramowanej konfiguracji powoduje zainicjowanie lub anulowanie trybu awaryjnego.

Lok. w budynku
Włącza i wyłącza funkcję lokalizacji wewnętrznej.

Inteligentny dźwięk
Włącza lub wyłącza inteligentny dźwięk.

Wybieranie ręczne
Inicjuje połączenie indywidualne przez wprowadzenie dowolnego ID użytkownika.

Ręczny roaming miejsca
Włącza ręczne wyszukiwanie stacji.

AGC mikrofonu
Włącza i wyłącza automatyczne wzmocnienie wewnętrznego mikrofonu (AGC).

Powiadomienia
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy powiadomień.

Szybki dostęp
Natychmiastowo aktywuje wstępnie zdefiniowane połączenie z rozgłaszaniem, indywidualne, telefoniczne lub grupowe, alert połączenia lub szybką wiadomość tekstową.

Funkcja płytki opcji
Włączenie lub wyłączenie funkcji płytki opcji dla kanałów uaktywnianych płytką opcji.

Telefon
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów telefonu.

Prywatne
Włącza lub wyłącza funkcję prywatności.

Alias oraz ID radiotelefonu
Wyświetla alias oraz identyfikator radiotelefonu.

Zdalny nasłuch
Włącza mikrofon radiotelefonu docelowego bez sygnalizowania.

Resetowanie kanału głównego
Ustawia nowy kanał główny.

Wyciszanie przypomnienia kanału głównego
Wycisza przypomnienia kanału głównego.

Informacje o stacji
Wyświetla nazwę i ID bieżącej stacji w systemie Capacity Max.

Odtwarzanie wiadomości głosowych powiadomień obszarowych dla bieżącej stacji, gdy opcja Odczytywanie powiadomień jest włączona.

Blokada stacji
Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Status
Pozwala wybrać menu listy stanu.

Kontrola telemetrii
Kontroluje końcówkę wyjściową radiotelefonu lokalnego lub zdalnego.

Wiadomość tekstowa
Pozwala wybrać menu wiadomości tekstowych.

Wzmocnienie głoski „r”
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji wzmocnienia głoski „r”.

Komunikat głosowy
Włącza i wyłącza funkcję zapowiedzi głosowej.

Wybór obszaru
Umożliwia wybór strefy z listy.

Konfigurowalne ustawienia/narzędzia

Poniższe funkcje i ustawienia radiotelefonu można przypisać do przycisków programowalnych.

Tony/Alerty
Włącza lub wyłącza wszystkie sygnały dźwiękowe i alerty.

Podświetlenie
Włącza lub wyłącza podświetlenie wyświetlacza.

Jasność podświetlenia
Służy do regulacji poziomu jasności.

Dostęp do zaprogramowanych funkcji

Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do zaprogramowanych funkcji.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Krótkie lub długie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wejść do menu funkcji , a następnie naciśnij OK, aby wybrać funkcję lub wejść do dodatkowego menu.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ↩, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Przytrzymanie przycisku ↩ spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Radiotelefon automatycznie ukrywa menu po zdefiniowanym okresie braku aktywności i ponownie wyświetla ekran główny.

Wskaźniki statusu

Ten rozdział opisuje ikony, wskaźniki stanu oraz sygnały dźwiękowe radiotelefonu.

Ikony

Wyświetlacz pokazuje stan radiotelefonu, dane tekstowe oraz pozycje menu. Na wyświetlaczu radiotelefonu pojawiają się następujące ikony.

Symbole połączenia

Następujące symbole pojawiają się na wyświetlaczu podczas połączenia. Te ikony pojawiają się w Liście kontaktów i oznaczają typ aliasu lub ID.

Połączenie grupowe/ogólne

Oznacza aktywne połączenie grupowe lub ogólne.

Na liście kontaktów oznacza alias (nazwę) lub identyfikator (numer) grupy.

Połączenie telefoniczne jako połączenie grupowe/ogólne

Informuje, że trwa połączenie telefoniczne jako połączenie grupowe/ogólne.

Na liście kontaktów oznacza alias (nazwę) lub identyfikator (numer) grupy.

Połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne

Informuje, że trwa połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne.

Wskazuje na liście kontaktów alias telefonu (nazwę) lub identyfikator (numer).

Połączenie indywidualne

Oznacza aktywne połączenie prywatne.

Na liście kontaktów oznacza alias (nazwisko) lub identyfikator (numer) abonenta.

Ikony na wyświetlaczu

Poniższe ikony pojawiają się na pasku stanu, który widnieje w górnej części wyświetlacza radiotelefonu. Ikony są położone po lewej stronie i uporządkowane według kolejności występowania lub użycia. Ikony są także określone dla danego kanału.

Akumulator

Liczba wyświetlanych pasków (0 – 4) oznacza poziom naładowania akumulatora. Pulsuje, gdy akumulator jest słaby.

Połączenie Bluetooth

Funkcja Bluetooth jest włączona. Ikona będzie widoczna, gdy zostanie podłączone urządzenie w trybie Bluetooth.

Brak połączenia Bluetooth

Funkcja Bluetooth jest aktywna, ale nie ma podłączonych zdalnych urządzeń Bluetooth.

Tryb awaryjny

Radiotelefon jest przełączony do trybu awaryjnego.

GPS dostępny

Funkcja GPS jest włączona. Ikona świeci się, gdy dostępne jest położenie ustalone.

GPS niedostępny

Funkcja GPS jest włączona, ale dane z satelity nie są odbierane.

Duże ilości danych

Radiotelefon odbiera duże ilości danych i kanał jest zajęty.

Funkcja lokalizacji wewnętrznej dostępna [2]

Lokalizacja wewnętrzna jest włączona i dostępna.

[2] Dotyczy tylko modeli z najnowszą wersją konfiguracji programowej i sprzętowej.

Wyślij informację zwrotną

Lokalizacja wewnętrzna niedostępna [2]

Lokalizacja wewnętrzna jest włączona, ale niedostępna z powodu wyłączenia funkcji Bluetooth lub zawieszenia skanowania punktów sygnałowych przez Bluetooth.

Tryb wyciszony

Tryb wyciszenia jest włączony, a głośnik wyciszony.

Powiadomienia

Na liście powiadomień znajduje się co najmniej jedno przeoczone zdarzenie.

Płytka opcjonalna

Płytka opcji jest włączona. (Płytka opcji tylko w zgodnych modelach)

Niedziałająca płytka opcji

Płytka opcji jest wyłączona.

Czas opóźnienia programowania bezprzewodowego

Wskazuje czas pozostały do automatycznego zrestartowania radiotelefonu.

Poziom mocy

Radiotelefon jest ustawiony na niski lub wysoki poziom mocy.

Priorytet 1

Wskazuje grupę konwersacyjną o priorytecie 1.

Priorytet 2

Wskazuje grupę konwersacyjną o priorytecie 2.

Wskaźnik siły odbieranego sygnału (RSSI)
Liczba wyświetlanych pasków oznacza natężenie sygnału radiowego. Cztery paski oznaczają najsilniejszy sygnał. Ta ikona jest wyświetlana tylko podczas odbierania sygnału.

Zawieszenie odpowiedzi
Zawieszenie odpowiedzi jest włączone.

Zabezpieczono
Funkcja prywatności jest włączona.

Roaming
Funkcja szukania sieci jest włączona.

Stan
Wskazuje nowy status wiadomości.

Odbezpieczono
Funkcja prywatności jest wyłączona.

Wibracje
Tryb wibracji jest włączony.

Wibracje i dzwonek
Wibracje i dźwięk dzwonka włączone.

Doskonały sygnał Wi-Fi
Sygnał Wi-Fi jest doskonały.

Dobry sygnał Wi-Fi
Sygnał Wi-Fi jest dobry.

Średni sygnał Wi-Fi
Sygnał Wi-Fi jest średni

Słaby sygnał Wi-Fi
Sygnał Wi-Fi jest słaby.

Sieć Wi-Fi niedostępna
Sygnał Wi-Fi jest niedostępny.

Zaawansowane ikony menu

Poniższe ikony znajdują się na wyświetlaczu obok pozycji menu i oferują możliwość wyboru jednej z dwóch opcji lub wskazują, że istnieje podmenu zawierające dwie opcje.

Pole wyboru (zaznaczone)
Oznacza, że opcja została wybrana.

Pole wyboru (puste)
Oznacza, że opcja nie została wybrana.

Pole wypełnione na czarno
Oznacza opcję wybraną dla pozycji menu zawierającej podmenu.

Miniikony powiadomienia

Następujące ikony pojawiają się chwilowo na wyświetlaczu po podjęciu działania wykonania czynności.

Nieskuteczna transmisja (Negatywny)
Czynność zakończona niepowodzeniem.

Skuteczna transmisja (Pozytywny)
Czynność zakończona powodzeniem.

Nadawanie w toku (Przejściowy)
Nadawanie. Ta ikona jest widoczna przed podaniem informacji czy transmisja była skuteczna, czy nie.

Ikony pozycji wysłanych

W prawym górnym rogu wyświetlacza radiotelefonu, w folderze wysłanych pozycji, pojawiają się następujące ikony.

lub

W toku

Wiadomość tekstowa do aliasu lub identyfikatora abonenta oczekuje na wysłanie, po czym następuje oczekiwanie na potwierdzenie.

Wiadomość tekstowa do aliasu lub identyfikatora grupy oczekuje na wysłanie.

lub

Wiadomość pojedyncza lub grupowa – przeczytano

Wiadomość została przeczytana.

lub

Wiadomość pojedyncza lub grupowa – nie przeczytano

Wiadomość nie została przeczytana.

lub

Nie można wysłać

Wiadomość tekstowa nie może zostać wysłana.

lub

Wysłana pomyślnie

Wiadomość została wysłana.

Ikony urządzeń Bluetooth

Następujące ikony pojawiają się również obok elementów listy dostępnych urządzeń z włączoną funkcją Bluetooth, wskazując typ urządzenia.

Urządzenie audio Bluetooth

Urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth, np. zestaw słuchawkowy.

Urządzenie danych Bluetooth

Urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth, np. skaner.

Urządzenie PTT Bluetooth
Urządzenie PTT z włączoną funkcją Bluetooth, np. urządzenie PTT (POD).

Dioda LED

Dioda LED pokazuje stan operacyjny radiotelefonu.

Miganie na czerwono
Auto-test podczas uruchamiania nie powiódł się.

Radiotelefon odbiera lub nadaje transmisję alarmową.

Radiotelefon nadaje przy niskim poziomie naładowania akumulatora.

Radiotelefon znalazł się poza zasięgiem ARTS, jeśli skonfigurowano.

Tryb wyciszenia jest włączony.

Świeci na zielono
Radiotelefon jest w trakcie uruchamiania.

Radiotelefon nadaje.

Migające światło zielone
Radiotelefon odbiera połączenie lub dane poufne.

Radiotelefon odbiera transmisję programowania bezprzewodowego.

Radiotelefon wykrywa aktywność programowania bezprzewodowego.

UWAGA:
Aktywność ta może oddziaływać lub może nie oddziaływać na zaprogramowany kanał radiotelefonu ze względu na charakter protokołu cyfrowego.

Podwójne miganie zielonego światła
Radiotelefon odbiera połączenie lub dane poufne.

Świeci na żółto
Radiotelefon znajduje się w trybie wykrywalności Bluetooth.

Migające światło żółte
Radiotelefon odbiera alert połączenia.

Podwójnie migające światło żółte
Roaming automatyczny jest włączony.

Radiotelefon szuka nowej sieci.

Radiotelefon musi odpowiedzieć na grupowy alert połączenia.

Radiotelefon jest zablokowany.

Radiotelefon nie jest podłączony do systemu.

Sygnały

Poniżej przedstawiono sygnały, które wybrzmiewają w głośniku radiotelefonu.

Wysoki sygnał

Niski sygnał

Sygnały dźwiękowe

Sygnały dźwiękowe stanowią akustyczne potwierdzenie stanu radiotelefonu lub odpowiedź radiotelefonu na odbierane dane.

Sygnał ciągły
Dźwięk jednostajny. Ciągły do zakończenia.

Dźwięk okresowy
Generowany okresowo, zależnie od konfiguracji radiotelefonu. Dźwięk jest włączany, przerywany i powtarzany automatycznie.

Sygnał powtarzany
Pojedynczy dźwięk powtarzany aż do chwili, kiedy zostanie przerwany przez użytkownika.

Sygnał jednorazowy
Generowany tylko przez czas określony w radiotelefonie.

Sygnały wskaźnikowe

Sygnały dźwiękowe wskazują status radiotelefonu po działaniu zmierzającym do wykonania konkretnego zadania.

Dźwięk informacyjny

Dźwięk ostrzegawczy

Rejestracja

Istnieje wiele komunikatów związanych z rejestracją, które użytkownik radiotelefonu może otrzymać.

Rejestrowanie

Zazwyczaj zgłoszenie rejestracji jest wysyłane do systemu w trakcie włączania zasilania, zmiany grupy rozmówców lub podczas działania roamingu. Jeśli rejestracja radiotelefonu w stacji się nie powiedzie, urządzenie automatycznie spróbuje przełączyć się na inną stację. Radiotelefon tymczasowo usuwa stację, w której próbował się zarejestrować z listy roamingu.

Wskazanie oznacza, że radiotelefon jest zajęty wyszukiwaniem stacji w trybie roamingu, lub że znalazł stację, ale oczekuje na odpowiedź na zgłoszenie rejestracji.

Po wyświetleniu na ekranie radiotelefonu komunikatu `Rejestrowanie` urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a żółta dioda LED mignie dwukrotnie, sygnalizując wyszukiwanie stacji.

Jeśli komunikaty się utrzymują, użytkownik powinien zmienić lokalizację lub, jeśli jest to dozwolone, wybrać inną stację przy pomocy ręcznego skanowania kanałów.

Poza zasięgiem

Radiotelefon jest uznawany za znajdujący się poza zasięgiem, gdy nie jest w stanie wykryć sygnału z systemu lub z bieżącej stacji. Zazwyczaj wskazanie to oznacza, że urządzenie znajduje się poza geograficznym zasięgiem częstotliwości radiowej (RF) sygnału wychodzącego.

Gdy komunikat `Poza zasięgiem` jest wyświetlany na ekranie radiotelefonu, urządzenie emituje dźwięk powtarzający się, a czerwona dioda LED zaczyna migać.

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, jeśli radiotelefon w dalszym ciągu pokazuje komunikaty wskazujące, że jest poza zasięgiem, jeśli znajduje się on na obszarze z dobrym zasięgiem częstotliwości radiowej.

Powiązanie grupy rozmówców nie powiodło się

Radiotelefon podejmuje próbę powiązania się z grupą rozmówców określonych w kanałach lub za pomocą ujednoliconego położenia pokrętła (UKP) podczas rejestracji.

Radiotelefon, któremu nie uda się powiązać z grupą rozmówców, nie może nawiązywać ani odbierać połączeń z tą grupą rozmówców.

Gdy radiotelefon nie zostanie powiązany z grupą rozmówców, na ekranie głównym pojawia się komunikat `Alias UKP` na podświetlonym tle.

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, jeśli radiotelefon otrzymuje komunikaty o niepowodzeniu przy próbach powiązania z grupą rozmówców.

Odmowa rejestr.

Wskaźniki odmowy rejestracji są otrzymywane w przypadku braku akceptacji rejestracji w systemie.

Radiotelefon nie podaje użytkownikowi konkretnego powodu odmowy rejestracji. Zazwyczaj odmowa rejestracji następuje, gdy operator systemu wyłączył dostęp radiotelefonu do systemu.

Gdy nastąpi odmowa rejestracji radiotelefonu, na ekranie urządzenia pojawi się komunikat `Odmowa rejestracji`, a żółta dioda LED mignie dwukrotnie, sygnalizując wyszukiwanie stacji.

Wybór strefy i kanału

Ten rozdział wyjaśnia, jak wybrać strefę lub kanał.

Radiotelefon można zaprogramować do obsługi maksymalnie 250 stref Capacity Max, przy maksymalnej liczbie 160 kanałów na strefę. Każda strefa Capacity Max może zawierać maksymalnie 16 pozycji do przypisania.

Wybieranie stref

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wybrać określoną strefę.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **wyboru strefy**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Strefy`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje ✓ obecną strefę.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej strefy. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu przez chwilę będzie widoczny komunikat `<Strefa> wybrano` i ponownie zostanie wyświetlony ekran wybranego obszaru.

Wybór rodzaju połączenia

Skorzystaj z pokrętła kanałów, aby wybrać typ połączenia. Dostępne opcje: połączenie grupowe, połączenie z rozgłaszaniem, połączenie ogólne oraz połączenie indywidualne, w zależności od zaprogramowanych ustawień radiotelefonu. Jeśli ustaw pokrętło wyboru kanału na inną pozycję (która ma przypisany rodzaj połączenia). Powoduje to, że radiotelefon ponownie rejestruje się w systemie Capacity Max. Radiotelefon zostanie zarejestrowany przy użyciu identyfikatora grupy rozmówców, który zaprogramowano dla nowej pozycji pokrętła wyboru kanałów wyznaczającej typ połączenia.

Radiotelefon nie działa po wybraniu niezaprogramowanego kanału, dlatego należy wybrać zaprogramowany kanał przy użyciu pokrętła wyboru kanałów.

Po wyświetleniu żądanej strefy (jeśli w radiotelefonie jest wiele stref) pokrętło wyboru kanału wybierz typ połączenia.

Wybieranie stacji

Stacja zapewnia zasięg w określonym obszarze. W sieci z wieloma stacjami radiotelefon w systemie Capacity Max automatycznie będzie wyszukiwać nową stację, jeśli poziom sygnału aktualnej stacji spadnie do nieakceptowanego poziomu.

System Capacity Max może obsługiwać do 250 stacji.

Żądanie roamingu

Żądanie roamingu to informacja, że radiotelefon szuka innej stacji, nawet jeśli poziom sygnału z bieżącej stacji jest akceptowalny.

Jeśli brak dostępnych stacji:

- na wyświetlaczu radiotelefonu pojawi się informacja `Wyszukiwanie` i przeszukiwanie stacji uwzględnionych na liście będzie kontynuowane.
- Radiotelefon powróci do poprzedniej stacji, jeśli wcześniejsza stacja nadal będzie niedostępna.

UWAGA:
Jest to funkcja zaprogramowana przez sprzedawcę.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Ręczny roaming miejsca**.

Usłyszysz sygnał oznaczający, że radiotelefon został przełączony do nowej stacji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `ID stacji <numer stacji>`.

Blokada stacji wł./wył.

Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Blok miej**.

Jeśli funkcja **Blokada stacji** jest włączona:

- Usłyszysz dźwięk informacyjny oznaczający, że radiotelefon został zablokowany w bieżącej stacji.
- Na wyświetlaczu pojawi się informacja `St. baz. Zablok.`

Jeśli funkcja **Blokada stacji** jest wyłączona:

- Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy oznaczający, że radiotelefon został odblokowany.
- Na wyświetlaczu pojawi się informacja `St. baz. Odblok.`

Ograniczenie stacji

Administrator systemu radiotelefonicznego Capacity Max może określić, z których stacji sieciowych może korzystać radiotelefon. Zmiana listy dozwolonych i niedozwolonych stacji nie wymaga ponownego programowania radiotelefonu. Jeśli radiotelefon spróbuje zarejestrować się w niedozwolonej stacji, otrzyma informację na ten temat. Następnie radiotelefon wyszuka inną stację sieciową.

Gdy występują ograniczenia dotyczące stacji, radiotelefon wyświetla komunikat `Odmowa rejestr.`, a żółta dioda LED miga dwukrotnie, sygnalizując wyszukiwanie stacji.

Trunking stacji

Stacja musi być w stanie komunikować się z kontrolerem trunkingu, aby rozwiązanie mogło być uznawane za System trunkingowy. Jeśli stacja nie może komunikować się z kontrolerem w systemie, radiotelefon przejdzie w tryb Trunkingu stacji. W trybie Trunkingu stacji radiotelefon okresowo sygnalizuje użytkownikowi dźwiękiem i wizualnie informację o ograniczonej funkcjonalności.

Gdy radiotelefon pracuje w trybie Trunkingu stacji, wyświetlany jest komunikat `Trunking stacji` i emitowany jest dźwięk powtarzający się.

Radiotelefony w trybie Trunkingu stacji są nadal w stanie wykonywać połączenia grupowe i prywatne oraz wysyłać wiadomości tekstowe do innych radiotelefonów w obrębie tej samej stacji. Konsole głosowe, rejestratory zapisu,

bramki telefoniczne i aplikacje danych nie są w stanie komunikować się z radiotelefonami w obrębie stacji.

Po przejściu w tryb Trunkingu stacji radiotelefon, który wykonuje połączenia z innymi stacjami, będzie w stanie komunikować się wyłącznie z innymi radiotelefonami w obrębie tej samej stacji. Komunikacja z i do pozostałych stacji zostanie utracona.

UWAGA:
Jeśli istnieje wiele stacji, które obsługują bieżącą lokalizację radiotelefonu, i jedna z nich wejdzie w tryb Trunkingu stacji, radiotelefony będą nawiązywać połączenie w roamingu z inną stacją, która znajduje się w ich w zasięgu.

Połączenia

Ten rozdział opisuje, w jaki sposób odbierać, wykonywać, przerywać i odpowiadać na połączenia.

Po wybraniu kanału możesz wybrać alias albo ID abonenta lub grupy przy pomocy jednej z poniższych funkcji:

Wyszukiwanie aliasu
Metoda ta jest używana tylko w przypadkach wywołań grupowych, prywatnych i ogólnych przy pomocy mikrofonu z klawiaturą

Lista kontaktów
Ta metoda pozwala na bezpośredni dostęp do Listy kontaktów.

Wybieranie ręczne (w Kontaktach)
Metoda ta jest używana tylko w przypadkach wywołań indywidualnych i telefonicznych przy pomocy mikrofonu z klawiaturą.

Zaprogramowane klawisze numeryczne
Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań grupowych, indywidualnych i ogólnych przy pomocy mikrofonu z klawiaturą.

UWAGA:
Do przycisku numerycznego można przypisać tylko **jeden** alias lub ID, ale z jednym aliasem lub ID może być skojarzonych kilka przycisków numerycznych. Wszystkie klawisze na mikrofonie z klawiaturą mogą zostać przypisane. Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do programowalnych przycisków numerycznych na str. 233.

Zaprogramowany przycisk Szybkiego dostępu.
Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań grupowych, indywidualnych i telefonicznych.

UWAGA:
Do przycisku **Szybkiego dostępu** można przypisać jedno ID przy pomocy krótkiego lub długiego naciśnięcia programowalnego przycisku. W radiotelefonie można zaprogramować wiele przycisków **Szybkiego dostępu**.

Połączenia grupowe

Radiotelefon musi być skonfigurowany jako część grupy, aby otrzymywać lub wykonywać połączenia od/do użytkowników grupy.

Inicjowanie połączeń grupowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia grupowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub ID. Zobacz Wybór rodzaju połączenia na str. 57.
- Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Pierwsza linia tekstu pokazuje ikonę **Wywoł grup** oraz alias.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się ikona **Wywoł grup** oraz alias lub ID, jak również alias lub ID radiotelefonu nadającego.

5 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk , aby zakończyć połączenie grupowe.

Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia grupowe przy pomocy Listy kontaktów.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.
W pierwszym wierszu znajduje się alias lub identyfikator abonenta. W drugim zobaczysz napis `Połączenie grupowe` wraz z ikoną **Połączenie grupowe**.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

6 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się ikona **Wywoł grup** oraz alias lub ID, jak również alias lub ID radiotelefonu nadającego.

7 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk , aby zakończyć połączenie grupowe.

Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Odbieranie połączeń grupowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na połączenia grupy.

Odbieranie połączenia grupowego:

- Zielona dioda LED miga.
- W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia grupowego**.
- Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.
- Druga linia tekstu wyświetla alias wywołania grupowego.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
- Jeżeli jest aktywna funkcja Przerywanie głosowe, naciśnij przycisk **PTT**, aby wyłączyć dźwięk z transmitującego radiotelefonu i zwolnić kanał do odpowiedzi.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.

Połączenia z rozgłaszaniem

Połączenie z rozgłaszaniem to jednokierunkowe połączenie głosowe od dowolnego użytkownika do całej grupy rozmówców.

Funkcja połączeń z rozgłaszaniem umożliwia transmisję do grupy rozmówców tylko użytkownikowi inicjującemu połączenie, natomiast odbiorcy połączenia nie mogą odpowiadać.

W trybie rozgłaszania inicjator może także zakończyć połączenie z rozgłaszaniem. Aby odebrać połączenie od grupy użytkowników lub zadzwonić do grupy użytkowników, radiotelefon musi być skonfigurowany jako członek grupy.

Nawiązywanie połączeń z rozgłaszaniem

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia z rozgłaszaniem.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub ID. Zobacz Wybór rodzaju połączenia na str. 57.
- Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.Na wyświetlaczu pojawia się ikona **Wywoł grup** i alias.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk , aby zakończyć połączenie z rozgłaszaniem.

Nawiązywanie połączeń z rozgłaszaniem przy użyciu listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia z rozgłaszaniem przy pomocy Listy kontaktów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

   Zielona dioda LED miga.
   W pierwszym wierszu znajduje się alias lub identyfikator abonenta. W drugim zobaczysz napis `Połączenie grupowe` wraz z ikoną **połączenia grupowego**.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
   - Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

   Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk , aby zakończyć połączenie z rozgłaszaniem.

Odbieranie połączeń z rozgłaszaniem

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia z rozgłaszaniem w radiotelefonie.

Odbieranie połączenia z rozgłaszaniem:

- Zielona dioda LED miga.
- W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia grupowego**.
- Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.
- Druga linia tekstu wyświetla alias wywołania grupowego.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

UWAGA:
Odbiorcy nie mogą prowadzić odsłuchu podczas połączenia z rozgłaszaniem. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zakaz odsłuchu`. Dźwięk oznaczający zakaz odsłuchu zostanie niezwłocznie wyemitowany, jeżeli przycisk **PTT** został wciśnięty podczas połączenia z rozgłaszaniem.

Połączenie indywidualne

Połączenie prywatne jest inicjowane przez indywidualny radiotelefon i skierowane do innego indywidualnego radiotelefonu.

Połączenia prywatne można skonfigurować na dwa sposoby.

- Pierwszy typ połączenia nosi nazwę Off Air Call Set-Up (OACSU). System OACSU konfiguruje połączenie po przeprowadzeniu testu radiowego i automatycznie nawiązuje połączenie.
- Drugi typ połączenia to Full Off Air Call Set-Up (FOACSU). System FOACSU również konfiguruje połączenie po przeprowadzeniu testu radiowego. Jednak w systemie FOACSU nawiązanie połączenia wymaga potwierdzenia użytkownika, który może je odebrać lub odrzucić.

Typ połączenia jest konfigurowany przez administratora systemu.

Jeśli radiotelefon docelowy nie jest dostępny przed skonfigurowaniem połączenia indywidualnego, wystąpią następujące zdarzenia:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon ponownie wyświetla menu przed zainicjowaniem testu radiowego.

UWAGA:
Zarówno inicjator wywołania jak i odbiorca są w stanie zakończyć trwające połączenie indywidualne naciskając przycisk .

Inicjowanie połączeń prywatnych

W celu zainicjowania połączenia prywatnego należy odpowiednio zaprogramować radiotelefon. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, podczas inicjowania połączenia usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.Jeśli radiotelefon docelowy jest niedostępny, usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Odbiorca niedostępny

na wyświetlaczu. Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia prywatne.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz kanał z aliasem lub ID aktywnego abonenta. Zobacz Wybór rodzaju połączenia na str. 57.
- Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

2 Ustaw radiotelefon pionowo w odległości od 2,5 do 5,0 cm od ust.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.Na wyświetlaczu pojawi się ikona **połączenia prywatnego**, alias abonenta oraz stan połączenia.

4 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon docelowy odpowiada.

6 Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Zarówno inicjator wywołania jak i odbiorca są w stanie zakończyć trwające połączenie indywidualne naciskając przycisk .

Nawiązywanie połączenia prywatnego przy użyciu przycisku szybkiego połączenia

Funkcja szybkiego połączenia umożliwia łatwe nawiązywanie połączenia prywatnego o wstępnie określonym aliasie lub identyfikatorze. Ta funkcja może zostać przypisana do krótkiego lub długiego naciśnięcia programowanego przycisku.

Do przycisku szybkiego połączenia można przypisać TYLKO jeden alias lub identyfikator. W radiotelefonie

można zaprogramować wiele przycisków szybkiego połączenia.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **szybkiego połączenia**, aby nawiązać połączenie prywatne o wstępnie zdefiniowanym aliasie lub identyfikatorze.

2 Trzymaj radiotelefon pionowo, w odległości od 2,5 do 5 cm od ust.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Dioda LED zaświeci się na zielono.

Na wyświetlaczu pojawi się alias lub identyfikator połączenia prywatnego.

4 Zaczekaj na zakończenie sygnału zezwolenia na rozmowę (jeżeli jest włączony) i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu.

5 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Gdy radiotelefon odbiorcy odpowie, zielona dioda LED zacznie migać.

W razie braku aktywności głosowej przez zdefiniowany okres połączenie zostanie zakończone.

Zarówno inicjator wywołania jak i odbiorca są w stanie zakończyć trwające połączenie indywidualne naciskając przycisk .

Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy ręcznego wybierania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia prywatne przy pomocy wybierania ręcznego.

1 Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij lub , aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij , aby wybrać.

3 Naciśnij lub , aby przejść do `Wybierania ręcznego`. Naciśnij , aby wybrać.

4 Naciśnij lub , aby przejść do `Numeru radiotelefonu`. Naciśnij , aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wprowadź ID abonenta i naciśnij OK, aby kontynuować.
- Edytuj ID abonenta, z którym połączono się poprzednio, a następnie naciśnij OK, aby kontynuować.

6 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetlacz pokazuje alias docelowego radiotelefonu.

7 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

8 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon docelowy odpowiada. Na wyświetlaczu pojawi się ID lub alias nadającego użytkownika.

9 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia. Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Odbieranie połączeń prywatnych

Podczas odbierania połączenia prywatnego:

- Zielona dioda LED miga.
- Ikona **połączenia prywatnego** jest widoczna w prawym górnym rogu.
- Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

UWAGA:
W zależności od ustawień urządzenia, tj. zastosowania systemu Off Air Call Set-Up (OACSU) albo Full Off Air Call Set-Up (FOACSU), odbieranie połączeń indywidualnych może, ale nie musi, wymagać potwierdzenia przez użytkownika. W systemie OACSU radiotelefon wyłącza wyciszenie, a połączenie zostanie automatycznie odebrane.

Następujące metody przedstawiają reakcję na połączenia indywidualne w systemie FOACSU.

- Aby odrzucić połączenie indywidualne, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać `Odrzuć` i naciśnij przycisk , aby odrzucić połączenie indywidualne.
  - Naciśnij przycisk , aby odrzucić połączenie indywidualne.
- Aby odebrać połączenie indywidualne, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby `Odebrać` i naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie indywidualne.
  - Naciśnij przycisk **PTT** przy dowolnej pozycji.
- Zapala się zielona dioda LED.
- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

  Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.Zostanie wyemitowany sygnał.Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

  UWAGA:
  Zarówno inicjator wywołania jak i odbiorca są w stanie zakończyć trwające połączenie indywidualne naciskając przycisk .

Połączenia ogólne

Połączenie ogólne jest inicjowane przez pojedynczy radiotelefon i kierowane do wszystkich radiotelefonów w obrębie stacji lub do wszystkich radiotelefonów w obrębie

kilku stacji, zależnie od konfiguracji systemu. Połączenie ogólne jest wykorzystywane do przekazywania ważnych komunikatów, które wymagają uwagi użytkownika. Użytkownicy korzystający z systemu nie mogą odpowiadać na połączenie ogólne.

System Capacity Max obsługuje połączenia ogólne stacji i w trybie wielu stacji. Administrator systemu może skonfigurować jedną lub obie funkcje w radiotelefonie.

UWAGA:
Abonenci mogą obsługiwać ogólnosystemowe połączenia ogólne, ale infrastruktura firmy Motorola nie obsługuje takich połączeń.

Inicjowanie połączeń ogólnych

Radiotelefon musi być wcześniej zaprogramowany, aby możliwe było inicjowanie połączeń ogólnych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia ogólne.

1 Wybierz kanał aktywnego aliasu grupowego połączenia ogólnego lub identyfikatora. Zobacz Wybór rodzaju połączenia na str. 57.

2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.Na wyświetlaczu pojawi się ikona **Wywoł grup** i w zależności od typu konfiguracji `Wyw wszys`, `Wyw wszys w miejscu` albo `Wyw. wielu kom.`.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Użytkownicy korzystający z danego kanału nie mogą odpowiadać na połączenie ogólne.

Inicjator połączenia może nacisnąć przycisk , aby zakończyć połączenie ogólne.

Odbieranie połączeń ogólnych

Podczas odbierania połączenia ogólnego:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Zielona dioda LED miga.

- W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia grupowego**.
- Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.
- Druga linia tekstu wyświetla `Wyw wszys, Wyw wszys w miejscu` lub `Wyw. wielu kom.`, w zależności od typu konfiguracji.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon powraca do ekranu sprzed odebrania połączenia ogólnego.

Jeżeli włączona jest funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa sygnał alertu, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Nie można odpowiadać na połączenie ogólne.

UWAGA:
Radiotelefon przerywa odbiór połączenia ogólnego, jeżeli użytkownik przełączy kanał podczas odbierania połączenia. Podczas połączenia ogólnego nie można kontynuować nawigacji w menu lub edycji aż do chwili, kiedy połączenie zostanie zakończone.

Połączenia telefoniczne

Połączenie prywatne jest połączeniem wykonywanym z indywidualnego radiotelefonu na telefon.

W systemie Capacity Max radiotelefon może odbierać połączenia i prowadzić odsłuch, nawet jeśli funkcja połączeń telefonicznych jest wyłączona.

Funkcję połączenia telefonicznego można włączyć poprzez przypisanie i ustawienie numerów telefonów w systemie. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu programowalnego przycisku telefonu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonać połączenie telefoniczne przy użyciu przycisku programowalnego.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Telefon**, aby przejść do listy telefonów.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

- Zapala się zielona dioda LED. Ikona **połączenia telefonicznego** jest widoczna w prawym górnym rogu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.
- W przypadku powodzenia konfiguracji połączenia zabrzmi sygnał DTMF. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru numeru użytkownika telefonu. W pierwszej wierszu tekstu widnieje alias .Ikona **połączenia telefonicznego** jest stale widoczna w prawym górnym rogu.Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.
- W przypadku niepowodzenia konfiguracji połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Wyw. tel. Nieudane`. Radiotelefon wraca do ekranu wprowadzania kodu dostępu. Jeżeli zdefiniowano kod dostępu dla listy kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozmawiać. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk ⮌.

- Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy DTMF i wyświetla komunikat `Kończę wyw. tel.`
- W przypadku niepowodzenia konfiguracji zakończenia połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Wyw zakończ.`
- W przypadku niepowodzenia konfiguracji zakończenia połączenia radiotelefon przywraca ekran połączenia telefonicznego. Powtórz krok krok 3 i krok 4 lub poczekaj na zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.
- Naciśnięcie przycisku **PTT** na ekranie kontaktów telefonu spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego i wyświetlenie komunikatu `Naciśnij OK: Wykon poł.`
- Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Wyw tel zakończ.`

UWAGA:
Po uzyskaniu dostępu do kanału naciśnij przycisk , aby odrzucić próbę połączenia i sygnały dźwiękowe.
Naciśnięcie podczas połączenia przycisku **Szybki dostęp** ze skonfigurowanym kodem odstępu lub próba wprowadzenia kodu odstępu jako dodatkowych cyfr zaowocuje tym, że radiotelefon spróbuje zakończyć połączenie.

Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań grupowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia telefoniczne jako połączenia grupowe.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako połączenia grupowego:

- W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia telefonicznego**.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Połączenie telefoniczne`.
- Zielona dioda LED miga.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

1 Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

2 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Kończę wyw tel`.

UWAGA:
Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, radiotelefon nie jest w stanie zakończyć połączenia telefonicznego jako połączenia grupowego. Użytkownik telefonu musi zakończyć połączenie. Podczas rozmowy odbiorca może jedynie prowadzić odsłuch.

Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.

- Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon powróci do ekranu Połączenia telefonicznego. Powtórz krok 3 lub poczekaj na zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.

Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań ogólnych

Po odebraniu połączenia telefonicznego jako połączenia ogólnego odbierający radiotelefon nie jest w stanie prowadzić odsłuchu ani odpowiadać. Użytkownik odbierający połączenie również nie może zakończyć połączenia ogólnego.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako połączenia ogólnego:

- W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia telefonicznego**.
- Na wyświetlaczu pojawi się w zależności od typu konfiguracji `wszystkie połączenia`, `połączenie ogólne stacji` albo `połączenie w trybie wielu stacji` i `połączenie telefoniczne`.
- Zielona dioda LED miga.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

Odbieranie połączeń telefonicznych jako wywołań indywidualnych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia telefoniczne jako połączenia prywatne.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako połączenia prywatnego:

- W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia telefonicznego**.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Połączenie telefoniczne`.
- Zielona dioda LED miga.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

1 Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

2 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Kończę wyw tel`.

UWAGA:
Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, radiotelefon nie jest w stanie zakończyć połączenia telefonicznego jako połączenia indywidualnego. Użytkownik telefonu musi zakończyć połączenie. Podczas rozmowy odbiorca może jedynie prowadzić odsłuch.

Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon powróci do ekranu Połączenia telefonicznego. Powtórz krok 3 lub poczekaj na zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.

Pierwszeństwo połączeń

Funkcja pierwszeństwa połączeń pozwala urządzeniu zatrzymać trwającą transmisję głosową i zainicjować transmisję priorytetową.

Przy funkcji pierwszeństwa połączeń system przerywa i zastępuje trwające połączenia w przypadkach, gdy kanały trunkingowane są niedostępne.

Połączenia o wyższym priorytecie, takie jak połączenie alarmowe lub połączenie ogólne, mają pierwszeństwo wobec nadającego radiotelefonu, aby umożliwić połączenie o wyższym priorytecie. Jeżeli nie ma innych dostępnych kanałów częstotliwości radiowej (RF), połączenia awaryjne mają pierwszeństwo także wobec połączeń ogólnych.

Głosowe przerywanie

Przerywanie głosowe pozwala użytkownikowi na wyłączenie trwającej transmisji głosowej.

Funkcja ta wykorzystuje kanał zwrotny, który sygnalizuje zatrzymanie trwającej transmisji głosowej, jeśli przerywający radiotelefon jest skonfigurowany do przerywania głosowego, a w nadającym radiotelefonie skonfigurowano możliwość przerywania połączeń głosowych. Przerywający transmisję radiotelefon może

wtedy nadać transmisję głosową do uczestnika przerwanego połączenia.

Funkcja przerywania głosowego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego przekazania nowej transmisji do zamierzonego odbiorcy w czasie trwającego połączenia.

Przerywanie głosowe jest dostępne dla użytkownika tylko wtedy, gdy funkcja ta została skonfigurowana w radiotelefonie. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Włączanie funkcji przerywania głosowego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować funkcję przerywania głosowego w radiotelefonie.

Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

1 Aby przerwać nadawanie podczas trwającego wywołania, należy nacisnąć przycisk **PTT**.

W przypadku przerwania komunikacji radiowej na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Połączenie przerwane`. Aż do momentu zwolnienia przycisku **PTT** będzie emitowany dźwięk ostrzegawczy.

2 Poczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

Funkcje zaawansowane

Ten rozdział wyjaśnia działanie funkcji dostępnych w radiotelefonie.

UWAGA:
Lokalny dystrybutor lub administrator systemu może dostosować radiotelefon zgodnie z Twoimi wymaganiami. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Kolejka połączeń

Gdy nie ma dostępnych zasobów do przetworzenia połączenia, kolejka połączeń umożliwia umieszczenie żądania połączenia w kolejce systemowej do momentu zwolnienia zasobów.

Usłyszysz sygnał kolejki połączeń sygnał po naciśnięciu przycisku **PTT**, który oznacza, że radiotelefon przeszedł do stanu kolejki połączeń. Przycisk **PTT** może zostać zwolniony po usłyszeniu sygnału kolejki połączeń.

W przypadku pomyślnego ustanowienia połączenia:

- Zielona dioda LED miga.
- Zostanie wyemitowany sygnał pozwolenia na połączenie, jeśli jest włączony.
- Na wyświetlaczu pojawi się ikona rodzaju połączenia, ID lub alias.
- Użytkownik radiotelefonu ma maksymalnie 4 sekundy, aby nacisnąć przycisk **PTT** i rozpocząć transmisję głosową.

Jeżeli ustanowienie połączenia nie powiedzie się:

- Zostanie wyemitowany sygnał odrzucenia, jeśli jest włączony.
- Na wyświetlaczu natychmiast pojawi się informacja o nieudanej próbie.
- Połączenie zostanie przerwane, a radiotelefon przejdzie w tryb ustanawiania połączenia.

Skanowanie grupy rozmówców

Ta funkcja umożliwia radiotelefonowi monitorowanie i dołączanie do połączeń z grupami zdefiniowanymi w liście grupy rozmówców.

Po włączeniu skanowania na pasku stanu pojawia się ikona skanowania, a dioda LED miga na żółto. Tryb wyciszenia Twojego radiotelefonu zostanie wyłączony dla dowolnego członka listy grupy odbiorców.

Po wyłączeniu skanowania radiotelefon nie odbiera transmisji od żadnego członka listy grupy odbiorców za wyjątkiem wybranych grup rozmówców i opcji Wywołanie wszystkich.

UWAGA:
Skanowanie grupy rozmówców można skonfigurować przez program CPS. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Włączanie/wyłączanie skanowania grupy rozmówców

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć skanowanie grupy rozmówców.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skanować`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Włączyć`. Naciśnij OK, aby wybrać.
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wyłączyć`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli skanowanie jest włączone:

- Na wyświetlaczu widnieje komunikat `Skanowanie włączone` i ikona **Skanowania**.
- Żółta dioda LED miga.
- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

Jeśli skanowanie jest wyłączone:

- Na wyświetlaczu widnieje komunikat `Skanowanie wyłączone`.
- Znika ikona **Skanowania**.
- Dioda LED gaśnie.
- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Lista grup odbiorców

Lista grup odbiorców jest funkcją umożliwiającą tworzenie i przypisywanie członków na liście skanowania grupy rozmówców.

Lista jest tworzona po zaprogramowaniu radiotelefonu i określa, które grupy mają być skanowane. Urządzenie obsługuje listy z maksymalnie 16 osobami.

Jeśli radiotelefon zaprogramowano do zezwalania na edycję listy skanowania, można:

- Dodawać/usuwać grupy rozmówców.

- Dodawać, usuwać i/lub edytować priorytety grup rozmówców. Patrz Edytowanie priorytetu dla grupy rozmówców na str. 80.
- Dodawać, usuwać i/lub edytować przynależność grup rozmówców. Patrz Dodawanie przynależności grupy rozmówców na str. 81 i Usuwanie przynależności grupy rozmówców na str. 82
- Zastąpić istniejącą listę skanowania nową.

WAŻNE:
Aby dodać członka do listy, należy najpierw skonfigurować grupę rozmówców w radiotelefonie.

UWAGA:
Lista grupy odbiorców jest programowana przez administratora systemu. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Monitorowanie priorytetu

Funkcja monitorowania priorytetu pozwala automatycznie odbierać połączenie od grup rozmówców o wyższym priorytecie, nawet w trakcie trwania innego połączenia od grupy rozmówców.

Radiotelefon opuści połączenie od grupy rozmówców o niższym priorytecie dla połączenia od grupy o wyższym priorytecie.

UWAGA:
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w radiotelefonie aktywowano funkcję Skanowania grupy rozmówców.

Monitorowanie priorytetu dotyczy wyłącznie członków na liście grupy odbiorców. Istnieją dwa rodzaje priorytetów grup rozmówców: Priorytet 1 (P1) i Priorytet 2 (P2). P1 ma wyższy priorytet niż P2. W systemie Capacity Max radiotelefon odbiera transmisje według poniższej kolejności priorytetów:

1. Połączenie alarmowe dla grupy rozmówców P1
2. Połączenie alarmowe dla grupy rozmówców P2
3. Połączenie alarmowe dla grup rozmówców bez priorytetu z listy grupy odbiorców
4. Połączenie ogólne
5. Połączenie grupy rozmówców P1
6. Połączenie grupy rozmówców P2
7. Połączenie grup rozmówców bez priorytetu z listy grupy odbiorców

Aby znaleźć więcej informacji na temat sposobu dodawania, usuwania i/lub edytowania priorytetów grup rozmówców, patrz Edytowanie priorytetu dla grupy rozmówców na str. 80.

UWAGA:
Ta funkcja jest programowana przez administratora systemu. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Edytowanie priorytetu dla grupy rozmówców

W menu skanowania grupy rozmówców można przeglądać i edytować priorytet grupy rozmówców.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skanować`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Przeglądać/Edytować listę`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganej grupy rozmówców. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Bieżący priorytet jest wskazywany przez ikonę **Priorytet 1** lub **Priorytet 2** obok grupy rozmówców.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Edytować priorytet`. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego poziomu priorytetu. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Jeśli inna grupa rozmówców zostanie przypisana do Priorytetu 1 lub Priorytetu 2, można zastąpić bieżący priorytet. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zastąpić istniejące?`, naciśnij ▲ lub ▼:

   - `Nie`, aby powrócić do poprzedniego kroku.
   - `Tak`, aby zastąpić.

   Wyświetlacz pokazuje miniinformację o udanej operacji, a następnie powraca do poprzedniego ekranu. Ikona priorytetu pojawi się obok grupy rozmówców.

Przynależność do wielu grup rozmówców

W systemie Capacity Max Twój radiotelefon można konfigurować dla nawet siedmiu grup rozmówców w określonej strefie.

Z 16 grup rozmówców na Liście grup odbiorców, nawet siedem grup może zostać przypisanych jako przynależne grupy rozmówców. Wybrana grupa rozmówców i priorytetowe grupy rozmówców są automatycznie przypisywane.

UWAGA:
Ta funkcja jest programowana przez administratora systemu. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Dodawanie przynależności grupy rozmówców

Postępuj zgodnie z procedurą, aby dodać przynależność grupy rozmówców.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skanować`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Przeglądać/Edytować listę`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego ID lub aliasu grupy rozmówców. Naciśnij OK, aby wybrać.

Status przynależności jest wyświetlany na `Liście skanowania`. Na wyświetlaczu obok wybranego ID lub aliasu grupy rozmówców pojawi się ●.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Edytować przynależność`. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wł`. Naciśnij OK, aby wybrać.

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wył. Naciśnij OK, aby wybrać.

Po wybraniu opcji Wł. obok ID lub aliasu grupy rozmówców pojawi się oznaczenie ●.

Po poprawnym przypisaniu na wyświetlaczu obok wybranego ID lub aliasu grupy rozmówców pojawi się ✓.

Po niepoprawnym przypisaniu oznaczenie ● obok ID lub aliasu grupy rozmówców nadal będzie widoczne.

UWAGA:
Radiotelefon wyświetli komunikat Lista pełna, gdy maksymalna liczba siedmiu grup rozmówców zostanie wybrana do przypisania na liście skanowania. Aby wybrać nową grupę rozmówców do przypisania, usuń istniejącą przynależność grupy rozmówców, aby zrobić miejsce na dodanie nowej. Dodatkowe informacje: Usuwanie przynależności grupy rozmówców na str. 82.

Usuwanie przynależności grupy rozmówców

Gdy lista przynależności jest pełna i chcesz wybrać nową grupę rozmówców do przypisania, usuń istniejącą przypisaną grupę, aby zrobić miejsce na dodanie nowej. Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć przynależność grupy rozmówców.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skanować. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby Przeglądać/Edytować listę. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego ID lub aliasu grupy rozmówców. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Status przynależności jest wyświetlany na Liście skanowania. Na wyświetlaczu obok wybranego ID lub aliasu grupy rozmówców pojawi się ●.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby Edytować przynależność. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wyłącz. Naciśnij OK, aby wybrać.

Po wybraniu opcji Wyłącz., oznaczenie ● obok ID lub aliasu grupy rozmówców zniknie.

Odpowiedź

Funkcja odpowiedzi umożliwia odpowiadanie na transmisję podczas skanowania.

Jeżeli radiotelefon szuka wywołania z dostępnej listy wyszukiwania, a przycisk **PTT** został naciśnięty, to sposób pracy urządzenia będzie uzależniony od tego czy funkcja odpowiedzi została w nim zaprogramowana. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcja odpowiedzi wyłączona

Radiotelefon pomija znalezione wywołanie i próbuje nadawać dalej na wybranym kanale. Gdy minie czas wstrzymania połączenia dla wybranego kontaktu, urządzenie powróci do kanału macierzystego i rozpocznie odliczanie czasu wstrzymania wyszukiwania. Gdy czas minie, radiotelefon wznowi wyszukiwanie grupy.

Funkcja odpowiedzi włączona

Jeżeli przycisk **PTT** został naciśnięty podczas odliczania czasu wstrzymania połączenia grupowego, radiotelefon będzie próbował nadawać na kanale znalezionej grupy.

UWAGA:
Jeśli urządzenie znajdzie połączenie dla danej grupy, które nie zostało przydzielone do pozycji kanału w wybranej strefie, a ponadto połączenie zostanie zakończone, należy przełączyć się na właściwą strefę i wybrać pozycję kanału takiej grupy, aby odpowiedzieć.

Bluetooth

Ta funkcja pozwala korzystać z radiotelefonu i urządzenia Bluetooth (akcesorium) poprzez łącze Bluetooth. Radiotelefon obsługuje urządzenia Bluetooth zarówno produkcji firmy Motorola, jak i ogólnie dostępne w sprzedaży.

Łączność Bluetooth działa na linii widzenia 10 metrów. Jest to niezablokowana ścieżka pomiędzy radiotelefonem a urządzeniem Bluetooth. Nie zaleca się pozostawiać radiotelefonu w dużej odległości od urządzenia Bluetooth, gdy istotna jest niezawodność ich współdziałania.

Na krańcach obszaru pokrycia zarówno jakość głosu jak i tonu ulegnie zniekształceniu lub fragmentacji. Aby skorygować problem, ustaw radiotelefon i urządzenie Bluetooth blisko siebie (na obszarze o zasięgu 10 m), aby ponownie uzyskać wyraźny odbiór audio. Funkcja Bluetooth radiotelefonu posiada maksymalną moc 2,5 mW (4 dBm) i zasięg 10 m.

Radiotelefon może obsługiwać jednoczesne połączenia maksymalnie z trzema urządzeniami Bluetooth różnego typu. Przykładowo: zestaw słuchawkowy, skaner oraz urządzenie PTT (POD). Radiotelefon nie obsługuje połączeń z kilkoma urządzeniami Bluetooth tego samego rodzaju.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth, aby uzyskać więcej informacji na temat jego funkcji.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć i wyłączyć Bluetooth.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji `Mój Status`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Wyświetlacz pokazuje informacje `Wł.` i `Wył.`. Bieżący status będzie oznaczony za pomocą symbolu ✓.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wł.` Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wł.`
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wył.` Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wył.`

Łączenie z urządzeniem Bluetooth

Postępuj zgodnie z procedurą, aby połączyć się z urządzeniami Bluetooth.

Włącz urządzenie Bluetooth i uruchom tryb parowania.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Urządzeń. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Znajdź urz., żeby zlokalizować dostępne urządzenia. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby nawiązać Połączenie. Naciśnij OK, aby wybrać.

Urządzenie Bluetooth może wymagać wykonania dodatkowych czynności, aby zakończyć parowanie. W razie potrzeby zajrzyj do instrukcji obsługi danego urządzenia Bluetooth.

Na ekranie pojawi się komunikat Łączenie z <Nazwa urz.>.

Zaczekaj na potwierdzenie.
Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Urządzenie> podłączone i ikona **połączenia Bluetooth**.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol ✓ obok podłączonego urządzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Połączenie nieudane.

Podłączanie do urządzeń Bluetooth w trybie wykrywalnym

Postępuj zgodnie z procedurą, aby połączyć się z urządzeniami Bluetooth w trybie parowania.

Włącz urządzenie Bluetooth i uruchom tryb parowania.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Bluetooth. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, przejść do opcji Znajdź mnie. Naciśnij OK, aby wybrać. Teraz radiotelefon może

być wykrywany przez inne urządzenia Bluetooth przez zdefiniowany okres czasu. Stan ten nosi nazwę trybu wykrywalności.

Zaczekaj na potwierdzenie.
Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `<Urządzenie> podłączone` i ikona **połączenia Bluetooth**.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol ✓ obok podłączonego urządzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Połączenie nieudane`.

Odłączanie od urządzeń Bluetooth

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odłączyć się od urządzeń Bluetooth.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Urządzeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby je `Odłączyć`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na ekranie pojawi się komunikat `Trwa rozłączanie: <nazwa urz.>`.

Zaczekaj na potwierdzenie.

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawi się `<Nazwa urz.> odłączone`, a ikona **połączenia Bluetooth** zniknie.
- Symbol ✓ przestanie być wyświetlany obok podłączonego urządzenia.

Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a urządzeniem Bluetooth

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy głośnikiem radiotelefonu a urządzeniem Bluetooth.

Naciśnij programowalny przycisk **dźwięku trybu Bluetooth**.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Przełączanie dźwięku do radiotelefonu`.
- Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Przełączanie dźwięku do urz. Bluetooth`.

Informacje o urządzeniu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić informacje o radiotelefonie.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji `Urządzenia`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wyświetlić szczegóły`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Usuwanie nazwy urządzenia

Możesz usunąć odłączone urządzenie z listy urządzeń Bluetooth.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Urządzeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować`. Naciśnij OK, aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Urządz. usun`.

Regulacja wzmocnienia mikrofonu w urządzeniach Bluetooth

Umożliwia regulację wzmocnienia mikrofonu w podłączonych urządzeniach obsługujących technologię Bluetooth.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wzmocnienia mikrofonu BT`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zaznaczyć wymagany typ wzmocnienia mikrofonu Bluetooth i obecne wartości. Jeśli chcesz edytować wartości, naciśnij przycisk , aby dokonać wyboru.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth

Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth musi być włączony przez sprzedawcę lub administratora systemu.

UWAGA:
Jeżeli jest on włączony, element `Bluetooth`**nie** jest widoczny w menu i nie można użyć funkcji programowalnego przycisku łączności Bluetooth.

Pozostałe urządzenia pracujące w trybie Bluetooth będą w stanie zlokalizować radiotelefon, ale nie nawiążą z nim połączenia. Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth pozwala wybranym urządzeniom wykorzystać położenie radiotelefonu użytkownika w procesie ustalania położenia za pośrednictwem łączności Bluetooth.

Lok. w budynku

UWAGA:
Funkcja lokalizacji wewnętrznej jest dostępna dla modeli z najnowszą wersją konfiguracji programowej i sprzętowej. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Lokalizacja wewnętrzna może być używana do śledzenia użytkowników radiotelefonu znajdujących się w budynku. Gdy funkcja lokalizacji wewnętrznej jest aktywna, radiotelefon znajduje się w ograniczonym trybie wykrywalnym. Dedykowane sygnały nawigacyjne służą do lokalizacji radiotelefonu i określenia jego położenia.

Włączanie i wyłączanie funkcji lokalizowania wewnętrznego

Wykonując jedną z poniższych czynności, możesz włączyć lub wyłączyć funkcję lokalizowania wewnętrznego.

- Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.
  a. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth` i naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Lokalizacja wewnętrzna` i naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  d. Naciśnij OK, aby włączyć lokalizowanie wewnętrzne.

  Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lokalizowanie wewnętrzne włączone`.
  Usłyszysz dźwięk informacyjny.
  Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń.
  - Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, ikona funkcji Lokalizowania wewnętrznego pojawi się na ekranie głównym.
  - Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Włączanie nie powiodło się`. Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

e. Naciśnij OK, aby wyłączyć lokalizowanie wewnętrzne.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lokalizowanie wewnętrzne wyłączone`.
Usłyszysz dźwięk informacyjny.
Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń.

- Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, ikona funkcji Lokalizowania wewnętrznego zniknie z ekranu głównego.
- Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Wyłączenie nie powiodło się`. Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

- Dostęp do tej funkcji jest możliwy za pomocą zaprogramowanego przycisku.

a. Długie naciśnięcie przycisku zaprogramowanego pod funkcję **Lokalizowanie wewnętrzne** włączy funkcję lokalizowania wewnętrznego.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lokalizowanie wewnętrzne włączone`.
Rozlegnie się dźwięk informacyjny.
Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń.

- Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, ikona funkcji Lokalizowania wewnętrznego pojawi się na ekranie głównym.
- Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Włączanie nie powiodło się`. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, usłyszysz sygnał ostrzegawczy.

b. Naciśnij przycisk zaprogramowany pod funkcję **Lokalizowanie wewnętrznego**, aby wyłączyć Lokalizowanie wewnętrzne.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lokalizowanie wewnętrzne wyłączone`.
Rozlegnie się dźwięk informacyjny.
Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń.

- Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, ikona funkcji Lokalizowania wewnętrznego zniknie z ekranu głównego.
- Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat

`Wyłączenie nie powiodło się`. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, usłyszysz sygnał ostrzegawczy.

Uzyskiwanie dostępu do informacji o punktach sygnalizacyjnych w lokalizacjach wewnętrznych

Wyświetla informacje o punktach sygnalizacyjnych w lokalizacjach wewnętrznych.

1. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth` i naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Lokalizacja wewnętrzna` i naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do `Punktów sygnalizacyjnych` i naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące punktów sygnalizacyjnych.

Sterowanie wieloma stacjami

Włączanie ręcznego wyszukiwania stacji

Postępuj zgodnie z procedurą, aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie stacji, gdy siła sygnału jest niska, żeby spróbować znaleźć stację z lepszym sygnałem.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij zaprogramowany przycisk **Ręczny roaming miejsca**. Pomiń poniższe czynności.
   - Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku lub ▲▼ `Skanowanie stacji`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby rozpocząć `Aktywne wyszukiwanie`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Zostanie wyemitowany sygnał.Zielona dioda LED miga.Na wyświetlaczu pojawi się informacja `Wyszukiwanie stacji`.

Jeśli radiotelefon znajdzie nową stację:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `<Alias> Znal`.

Jeśli radiotelefon nie znajdzie nowej stacji:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Poza zasięg.`.

Jeśli w zasięgu znajduje się nowa stacja, ale radiotelefon nie może nawiązać z nią połączenia:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Kanał zajęty`.

Blokada stacji wł./wył.

Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Blok miej**.

Jeśli funkcja **Blokada stacji** jest włączona:

- Usłyszysz dźwięk informacyjny oznaczający, że radiotelefon został zablokowany w bieżącej stacji.
- Na wyświetlaczu pojawi się informacja `St. baz. Zablok`.

Jeśli funkcja **Blokada stacji** jest wyłączona:

- Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy oznaczający, że radiotelefon został odblokowany.
- Na wyświetlaczu pojawi się informacja `St. baz. Odblok`.

Uzyskiwanie dostępu do listy sąsiednich stacji

Ta funkcja pozwala użytkownikowi sprawdzić stacje sąsiadujące z bieżącą, główną stacją. Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do listy sąsiednich stacji:

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacji na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Sąsiadujących stacji`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Przypomnienie kanału głównego

Funkcja ta generuje przypomnienie, gdy w radiotelefonie przez pewien czas nie jest ustawiony kanał główny.

Jeśli funkcja ta zostanie aktywowana, gdy przez pewien czas radiotelefon nie jest ustawiony na kanale głównym, okresowo mogą się zdarzać poniższe sytuacje:

- Odtworzony zostaje ton przypomnienia kanału głównego oraz powiadomienie.
- W pierwszym wierszu wyświetlacza widoczne jest słowo `Brak`.
- W drugim wierszu widoczne są słowa `Kanał główny`.

Wyciszyć przypomnienie kanału głównego

Przypomnienie kanału głównego można tymczasowo wyciszyć.

Naciśnij przycisk programowalny **Wycisz przypomnienie kanału głównego**.

W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się tekst `HCR`, a w drugim — `wyciszone`.

Ustawianie nowego kanału głównego

Po wystąpieniu przypomnienia kanału głównego można ustawić nowy kanał główny.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij programowany przycisk **resetowania kanału głównego**, aby ustawić bieżący kanał,

jako nowy kanał główny. Pomiń poniższe czynności.
W pierwszym wierszu wyświetlony zostanie alias kanału, a w drugim — tekst `Nowy kanał główny`.

- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ przejdź do `kanału głównego`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nowy alias kanału głównego. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok aliasu wybranego kanału głównego widoczny jest symbol ✓.

Zdalny nasłuch

Funkcja ta jest używana do włączania mikrofonu w radiotelefonie docelowym przy pomocy aliasu lub ID użytkownika. Korzystając z tej funkcji, można zdalnie monitorować wszelkie dźwięki w pobliżu radiotelefonu docelowego.

Zarówno twój radiotelefon oraz radiotelefon docelowy musi być odpowiednio skonfigurowany, aby umożliwić korzystanie z tej funkcji.

Po zainicjowaniu na radiotelefonie docelowym będzie migać zielona dioda LED. Ta funkcja zatrzymuje się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu lub kiedy użytkownik radiotelefonu docelowego wykona jakąś operację.

Inicjowanie monitora zdalnego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować nasłuch zdalny.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Zdalny nasłuch**.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Dźwięk z monitorowanego radia będzie wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zdalny Monitor`. Gdy minie określony czas, zabrzmi dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Inicjowanie nasłuchów zdalnych przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować zdalny nasłuch przy pomocy Listy kontaktów.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Zdalnego nasłuchu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

5 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Dźwięk z monitorowanego radia będzie wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zdalny Monitor`. Gdy minie określony czas, zabrzmi dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Inicjowanie nasłuchu zdalnego przy pomocy wybierania ręcznego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować nasłuch zdalny przy pomocy wybierania ręcznego.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wybierania ręcznego`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Numeru radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wprowadź alias lub ID abonenta i naciśnij , aby przejść dalej.
- Edytuj ID, z którym połączono się poprzednio, a następnie naciśnij , aby przejść dalej.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Zdalnego nasłuchu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.

7 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

- Dźwięk z monitorowanego radia będzie wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zdalny Monitor. Gdy minie określony czas, zabrzmi dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Ustawienia kontaktów

Opcja Kontakty oferuje funkcję książki adresowej w radiotelefonie. Każdy wpis odpowiada aliasowi lub identyfikatorowi używanemu do inicjowania połączenia. Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

Każdy wpis, w zależności od kontekstu, wiąże się z różnymi typami połączeń: połączenie grupowe, połączenie indywidualne, połączenie z rozgłaszaniem, połączenie ogólne stacji, połączenie ogólne w trybie wielu stacji, połączenie przez komputer lub połączenie dyspozytorskie.

Połączenia komputerowe i dyspozytorskie są związane z transmisją danych. Są one dostępne tylko w aplikacjach.

Więcej informacji zamieszczono w dokumentacji aplikacji do transmisji danych.

Dodatkowo, menu Kontakty pozwala przypisać każdą pozycję do jednego lub większej liczby programowanych przycisków numerycznych klawiatury mikrofonu. Jeżeli pozycja jest przypisana do przycisku numerycznego, radiotelefon może szybko ją wywołać po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

UWAGA:
Przed każdym przyciskiem numerycznym przypisanym do pozycji jest wyświetlany znak zaznaczenia. Jeśli znak zaznaczenia znajduje się przed Pusty, do pozycji nie przypisano przycisku numerycznego.

Dla każdego wpisu na liście kontaktów wyświetlane są następujące informacje:

- Typ połączenia
- Alias połączenia
- ID połączenia

UWAGA:
Jeżeli funkcja poufności jest włączona na kanale, można inicjować grupowe połączenie poufne, połączenia indywidualne i ogólne oraz telefoniczne na tym kanale przy włączonej funkcji poufności. Transmisję będą mogły odszyfrować tylko radiotelefony z takim samym kluczem poufności lub z taką samą wartością i ID klucza jak w radiotelefonie.

Przypisywanie wpisów do programowalnych przycisków numerycznych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przypisać wpisy do programowalnych przycisków numerycznych.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zaprogramować przycisk`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli określony przycisk numeryczny nie ma przypisanego wpisu, naciśnij ▲ lub ▼, aby przypisać do wybranego przycisku numerycznego. Naciśnij OK, aby wybrać.
- Jeśli określony przycisk numeryczny ma już przypisany wpis, na wyświetlaczu wyświetli się komunikat `Przycisk został już przypisany`, a dalej, w pierwszej linii tekstu pojawi się pytanie: `Zastąpić?`. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Potwierdzić`. Naciśnij OK, aby wybrać.

  Radiotelefon wyemituje dźwięk informacyjny i wyświetli komunikat `Kontakt zapisany` oraz miniinformację o udanej operacji.

  Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Nie` i powrócić do poprzedniego kroku.

Usuwanie połączeń pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami numerycznymi

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć połączenia pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami numerycznymi.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przytrzymanie zaprogramowanego przycisku numerycznego pozwala przejść do wybranego aliasu lub ID. Przejdź do krok 4.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zaprogramować przycisk`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Puste`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje komunikat `Usuń ze wszystkich przycisków`.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Potwierdzić`. Naciśnij OK, aby wybrać.

UWAGA:
Gdy określona pozycja zostaje usunięta, połączenie pomiędzy nią a odpowiednim programowanym przyciskiem numerycznym zostaje anulowane.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Kontakt zapisany`.
Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Dodawanie nowych kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby dodać nowe kontakty.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć Kontakty.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby dodać Nowy kontakt. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby wybrać typ kontaktu Kontakt radiowy lub Kontakt telefoniczny. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wprowadź numer kontaktowy przy pomocy klawiatury, a następnie naciśnijOK, aby kontynuować.

6 Wprowadź nazwę kontaktu przy pomocy klawiatury, a następnie naciśnij OK, aby kontynuować.

7 Naciśnij▲ lub ▼, aby przejść do wybranego rodzaju dzwonka. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Ustawienia wskaźnika połączenia

Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wywołań indywidualnych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dzwonki dla połączeń prywatnych.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/ Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Połączeń prywatnych. Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego sygnału. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Wyświetlacz pokazuje ✓ oraz wybrany sygnał.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wył. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wył.

  Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz nie pokazuje ✓ obok Wył.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dzwonki dla wiadomości tekstowych.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/ Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wiadomości tekstowej. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje ✓ oraz obecny sygnał.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków wywołania dla sygnału wywołania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dzwonki odbieranych alertów połączeń.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dźwięków/ Alertów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub , aby ▼Sygnał wywołania. Naciśnij OK, aby wybrać.

Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dźwięków/ Alertów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Telemetria. Naciśnij OK, aby wybrać.

Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.

Przypisywanie stylów dzwonka

Można zaprogramować radiotelefon do generowania jednego z dziesięciu wstępnie zdefiniowanych dzwonków podczas odbierania alertu połączenia lub wiadomości tekstowej od określonego kontaktu. Radiotelefon generuje dźwięk dla każdego stylu dzwonka podczas nawigacji na

liście. Postępuj zgodnie z procedurą przypisywania stylów dzwonka w radiotelefonie.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Edycji`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Przyciśnij , aż wyświetlacz pokaże menu `Edyt. dzwonek`.

   Symbol ✓ wskazuje aktualnie wybrany dzwonek.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego sygnału. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Wybierz Typ dzwonka alertu

UWAGA:
Programowalny przycisk **Typ dzwonka alertu** jest przypisany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Możesz ustawić połączenia radiowe tak, aby korzystały z ustalonego typu połączenia i wibracji. Jeżeli wszystkie dźwięki są wyłączone, urządzenie wyświetli ikonę wyciszenia. Jeżeli wszystkie dźwięki są włączone, na ekranie pojawi się właściwy typ alarmu dla dzwonka.

Radiotelefon użyje jednokrotnej wibracji, jeżeli wybrano taki typ dzwonka. Radiotelefon użyje wielokrotnej wibracji, jeżeli wybrano taki typ dzwonka. Jeżeli wybierzesz opcję dzwonka i wibracji, urządzenie odtworzy odpowiedni dźwięk dla transmisji przychodzących (na przykład alertu połączenia lub wiadomości). Będzie to dźwięk zatwierdzenia lub nieodebranego połączenia.

Dla radiotelefonów z akumulatorami, które obsługują funkcję wibracji i są przymocowane do wibrującego zaczepu na pasek, dostępne opcje Typu dzwonka alertu to cichy, dzwonek, wibracje i dzwonek z wibracjami.

Dla radiotelefonów na akumulator, które nie obsługują funkcji wibracji i nie są podłączane do wibrujących zaczepów na pasek, typ dzwonka alertu jest automatycznie ustawiany na zwykły dzwonek.Dostępne typy dzwonka alertu to Wyciszony i Zwykły dzwonek.

Aby uzyskać dostęp do Typu dzwonka alertu, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Typ dzwonka alertu** , aby uzyskać dostęp do menu Typ dzwonka alertu.
  a. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić `Dzwonek`, `Wibracje`, `Dzwonek i wibracje` lub `Cichy` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
- Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.
  a. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić `Narzędzia` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Ustawienia radiotelefonu` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  d. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Sygnały dźwiękowe/Alerty` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  e. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Dźwięk dzwonka alertu` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  f. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić `Dzwonek`, `Wibracje`, `Dzwonek i wibracje` lub `Cichy` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

Konfigurowanie Typu wibracji

UWAGA:
Programowalny przycisk **Typ wibracji** jest przypisany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Opcja Typ wibracji jest włączona, gdy wibrujący zaczep na pasek jest zamocowany do radiotelefonu z akumulatorem, który obsługuje funkcję wibracji.

Typ wibracji można skonfigurować wykonując jedną z następujących czynności.

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Typ wibracji** , aby uzyskać dostęp do menu typu wibracji.
  a. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić opcję `Krótki`, `Średni`, lub `Długi` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
- Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.
  a. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić `Narzędzia` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Ustawienia radiotelefonu` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  d. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Sygnały dźwiękowe/Alerty` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  e. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Typ wibracji` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  f. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić opcję `Krótki`, `Średni`, lub `Długi` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

Zwiększanie głośności dźwięku alarmu

Radiotelefon można zaprogramować do nieprzerwanego powiadamiania użytkownika o nieodebranym połączeniu radiowym. W tym przypadku poziom głośności dźwięku alarmu jest zwiększany automatycznie w miarę upływu czasu. Ta funkcja jest określana jako „alarm narastający”. Postępuj zgodnie z procedurą, aby zwiększyć głośność dźwięku alarmu.

Funkcje rejestru połączeń

Radiotelefon rejestruje wszystkie ostatnie wychodzące, odebrane i nieodebrane połączenia prywatne. Rejestr połączeń umożliwia przeglądanie ostatnich połączeń i zarządzanie nimi.

Nieodebrane alerty połączeń mogą być ujęte w rejestrze połączeń, w zależności od konfiguracji systemu w radiotelefonie. Na każdej liście połączeń można wykonać następujące zadania:

- Zapisz alias lub ID na liście kontaktów

- Usunięcie połączenia
- Zobacz szczegóły

Przeglądanie ostatnich połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przeglądać ostatnie połączenia.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Rejestru połączeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej listy. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Dostępne są następujące listy: `Nieodebrane`, `Odebrane` i `Wychodzące`.

   Na wyświetlaczu zostanie pokazany najnowszy wpis.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przeglądać listę.

   Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozpocząć rozmowę prywatną z obecnie wyświetlanym aliasem lub ID.

Zapisywanie aliasu lub ID z Listy połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zapisywać aliasy lub ID z Listy połączeń.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Rejestru połączeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganej listy. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zapisać`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.
6. Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu. Naciśnij OK, aby wybrać.

Można również zapisać ID bez aliasu.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie połączenia z Listy połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć połączenia z Listy połączeń.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Rejestru połączeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganej listy. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Jeśli lista jest pusta:

   - Zostanie wyemitowany sygnał.
   - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować pozycję`. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   - Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję `Tak` i usunąć wpis.
     Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Poz. Usun.`.
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Nie`. Naciśnij OK, aby wybrać.
     Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić szczegółowe informacje z Listy połączeń.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Rejestru połączeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganej listy. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wyświetlić szczegóły`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże szczegółowe informacje.

Alert połączenia

Korzystając z funkcji wysyłania alertu połączenia na pager, można poinformować użytkownika określonego radiotelefonu o konieczności zainicjowania połączenia zwrotnego, kiedy będzie to możliwe.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla aliasów lub identyfikatorów abonentów za pośrednictwem menu listy kontaktów lub programowanego przycisku **szybkiego połączenia**.

Funkcja alertu połączenia w systemie Capacity Max umożliwia użytkownikowi radiotelefonu lub dyspozytorowi wysłanie do innego użytkownika radiotelefonu alertu z żądaniem oddzwonienia do użytkownika inicjującego, kiedy użytkownik będzie dostępny. Komunikacja głosowa nie jest wykorzystywana w tej funkcji.

Działanie alertu połączenia może być skonfigurowane przez sprzedawcę lub administratora systemu na dwa sposoby:

- Radiotelefon jest skonfigurowany tak, aby umożliwić użytkownikowi naciśnięcie przycisku **PTT**, aby odpowiedzieć na połączenie bezpośrednio do inicjatora alertu poprzez nawiązanie połączenia prywatnego.
- Radiotelefon jest skonfigurowany tak, aby umożliwić użytkownikowi naciśnięcie przycisku **PTT** i kontynuowanie komunikacji z inną grupą rozmówców. Naciśnięcie przycisku **PTT** w odpowiedzi na alert połączenia nie umożliwia użytkownikowi wysłania odpowiedzi do użytkownika inicjującego. Użytkownik musi przejść do rejestru połączeń nieodebranych w menu rejestru połączeń i odpowiedzieć na alert połączenia stamtąd.

Połączenie prywatne w systemie OACSU pozwala odpowiedzieć natychmiast, zaś w systemie FOACSU połączenie prywatne wymaga potwierdzenia przez użytkownika. Połączenia typu OACSU są z tego powodu zalecane dla funkcji alertu połączenia. Zobacz Połączenie indywidualne na str. 65.

Inicjowanie alertów połączenia

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać alarmy połączeń.

1 Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alert połączenia` oraz alias i ID abonenta. Zapala się zielona dioda LED.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia zostanie odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.
Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia nie zostanie odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Inicjowanie alertów połączenia przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować alerty połączenia przy pomocy Listy kontaktów

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub , aby ▼`Sygnał wywołania`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alert połączenia` oraz alias i ID abonenta. Zapala się zielona dioda LED.

4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia zostanie odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.
Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia nie zostanie odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Reagowanie na alerty połączenia

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na alerty połączenia.

Po otrzymaniu alertu połączenia:

- Zostanie wyemitowany powtarzany sygnał dźwiękowy.
- Żółta dioda LED miga.
- Na wyświetlaczu pojawi się lista powiadomień z alertami połączeń oraz aliasem lub ID radiotelefonu rozmówcy.

W zależności od sposobu konfiguracji urządzenia przez sprzedawcę lub administratora systemu, można odpowiedzieć na alert połączenia wykonując jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk **PTT** i odbierz połączenie indywidualne bezpośrednio.
- Naciśnij przycisk **PTT**, aby kontynuować normalną komunikację z grupą rozmówców. Alert połączenia jest przenoszony do nieodebranych połączeń w rejestrze połączeń. Możesz odpowiedzieć rozmówcy z rejestru nieodebranych połączeń.

Patrz Lista powiadomień na str. 150 i Funkcje rejestru połączeń na str. 105, aby uzyskać więcej informacji.

Tryb wyciszony

Tryb wyciszenia zapewnia opcję wyciszenia wszystkich powiadomień dźwiękowych radiotelefonu.

Po zainicjowaniu trybu wyciszenia wszystkie powiadomienia dźwiękowe, za wyjątkiem funkcji o wysokim priorytecie, takich jak operacje awaryjne, zostaną wyciszone.

Po wyłączeniu trybu wyciszenia radiotelefon będzie ponownie emitować sygnały i transmisje dźwiękowe.

UWAGA:
Jest to dodatkowa (płatna) funkcja. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Włączanie trybu wyciszenia

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyłączyć Tryb wyciszenia.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dostęp do tej funkcji jest możliwy za pomocą zaprogramowanego przycisku **Tryb wyciszenia**.
- Dostęp do tej funkcji jest możliwy bezpośrednio po położeniu radiotelefon ekranem w dół.

W zależności od modelu radiotelefonu funkcja Face Down może zostać włączona przez menu radiotelefonu lub administratora systemu. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

WAŻNE:
Użytkownik nie może używać funkcji ręcznego wyłączania i Face Down jednocześnie. Może wybrać tylko jedną z nich.

UWAGA:
Funkcja Face Down dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Po włączeniu trybu wyciszenia:

- Rozlega się potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Tryb wyciszony Wł.`.
- Czerwona dioda LED zacznie migać i będzie kontynuować miganie do momentu opuszczenia Trybu wyciszenia.
- Na wyświetlaczu na ekranie głównym pojawi się ikona **Tryb wyciszenia**.
- Radiotelefon jest wyciszony.
- Timer trybu wyciszenia rozpoczyna odliczanie skonfigurowanego czasu.

Ustawianie timera trybu wyciszenia

Funkcję trybu wyciszenia można włączyć na określony wstępnie okres czasu, ustawiając timer trybu wyciszenia. Czas trwania timera jest konfigurowany w menu radiotelefonu i może mieścić się w zakresie od 0,5–6 godzin. Urządzenie wychodzi z trybu wyciszenia po upływie czasu timera.

Jeśli timer zostanie ustawiony na wartość 0, radiotelefon pozostanie w trybie wyciszenia przez niezdefiniowany okres czasu do momentu położenia radiotelefonu ekranem do góry lub naciśnięcia zaprogramowanego przycisku **Tryb wyciszenia**.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wyciszyć timer. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby edytować wartość numeryczną każdej cyfry i naciśnij .

Wyjście z Trybu wyciszenia

Ta funkcja może zostać opuszczona automatycznie, po tym jak upłynie czas trybu wyciszenia.

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wyjść z trybu wyciszenia ręcznie:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Tryb wyciszenia**.
- Naciśnij przycisk PTT przy dowolnej pozycji.
- Połóż na chwilę radiotelefon ekranem do góry.

UWAGA:
Funkcja Face Down dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Po wyłączeniu Trybu wyciszenia:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Wyświetlacz pokazuje komunikat Tryb wyciszony Wył.
- Czerwona migająca dioda LED gaśnie.
- Ikona **trybu wyciszenia** znika z ekranu głównego.
- Wyciszenie radiotelefonu zostanie wyłączone, a stan głośnika przywrócony.
- Jeśli timer trybu wyciszenia nie wygasł, zostanie zatrzymany.

UWAGA:
Tryb wyciszenia zostanie również wyłączony, jeśli użytkownik rozpocznie transmisje głosową lub przełączy się na niezaprogramowany kanał.

Tryb awaryjny

Sygnał alarmowy jest używany do sygnalizowania sytuacji krytycznej. Tryb awaryjny można zainicjować w dowolnym momencie, nawet jeśli bieżący kanał jest używany.

W systemie Capacity Max odbierający radiotelefon może obsługiwać tylko pojedynczą informację alarmową w danym czasie. Po zainicjowaniu druga informacja alarmowa zastąpi pierwszy alarm.

Gdy zostanie odebrana informacja alarmowa, odbiorca może wybrać jej usunięcie i wyjść z Listy alarmów lub odpowiedzieć na informację alarmową, naciskając przycisk **PTT** i dokonując transmisji głosowej w trybie niealarmowym.

Sprzedawca lub administrator systemu może ustawić czas naciskania programowanego przycisku **Alarmowego** (z wyjątkiem dłuższego naciśnięcia), podobnie jak w przypadku wszystkich innych przycisków:

Krótkie naciśnięcie
Czas trwania od 0,05 s do 0,75 s.

Długie naciśnięcie
Czas trwania od 1,00 s do 3,75 s.

Przycisk **Alarmowy** jest przypisany funkcji włączania/wyłączania alarmu. Należy sprawdzić u sprzedawcy, jaki jest przypisany czas działania przycisku **alarmowego**.

UWAGA:
Jeżeli krótkie naciśnięcie przycisku **Alarmowego** jest przypisane włączeniu trybu alarmowego, to długie naciśnięcie przycisku **Alarmowego** jest przypisane wyjściu z trybu alarmowego.

Jeżeli długie naciśnięcie przycisku **Alarmowego** jest przypisane włączeniu trybu alarmowego, to krótkie naciśnięcie przycisku **Alarmowego** jest przypisane wyjściu z trybu alarmowego.

Radiotelefon obsługuje trzy informacje alarmowe:

- Informacja alarmowa,
- Informacja alarmowa z wywołaniem,
- Sygnał alarmowy z funkcją awaryjnej aktywacji mikrofonu.

Dodatkowo każdy alarm może należeć do jednego z następujących typów:

Regularny
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy oraz stosuje sygnały wizualne lub dźwiękowe.

Ciche

Cichy z obsługą głosu
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy bez sygnałów wizualnych czy dźwiękowych, ale odtwarza dźwięk

połączeń przychodzących za pomocą wbudowanego głośnika.

UWAGA:
Tylko jeden z powyższych alarmów awaryjnych można przypisać do zaprogramowanego przycisku **awaryjnego.**

Wysyłanie informacji alarmowych

Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową — sygnał bezdźwiękowy — który generuje informację o alarmie w grupie radiotelefonów. Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać informacje alarmowe.

Radiotelefon nie emituje powiadomień dźwiękowych ani wizualnych w trybie awaryjnym, gdy ustawiona jest opcja wyciszenia.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Alarm wł**.

Pojawi się jeden z poniższych rezultatów:

- Na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Alarmy Tx` i alias odbiorcy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Tx Telegram (Telegram Tx)` i alias odbiorcy.

Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona **Wyw. alarm.**

UWAGA:
Jeżeli zaprogramowano go, emitowany jest sygnał dźwiękowy wyszukiwania awaryjnego. Dźwięk ten jest wyciszany, gdy radiotelefon nadaje lub odbiera komunikaty głosowe oraz wyłączany, gdy radiotelefon wyjdzie z trybu alarmowego. Sygnał awaryjnego wyszukiwania może być zaprogramowany przez sprzedawcę lub administratora systemu.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Emitowany jest sygnał alarmowy.
- Zielona dioda LED miga.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm wysł.`

Jeśli operacja nie powiedzie się po wykorzystaniu wszystkich prób:

- Zostanie wyemitowany sygnał.

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm nieudany`.

Radiotelefon kończy tryb informacji alarmowej i ponownie wyświetla ekran główny.

UWAGA:
W przypadku skonfigurowania tylko alarmu awaryjnego proces awaryjny obejmuje tylko przekazanie informacji alarmowej. Alarm kończy się po otrzymaniu potwierdzenia z systemu, lub gdy liczba prób dostępu do kanału zostanie wyczerpana.

Brak połączenia głosowego jest powiązany z wysyłaniem informacji alarmowej podczas pracy w trybie tylko alarmu awaryjnego.

Wysyłanie informacji alarmowych z wywołaniem

Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową z wywołaniem do grupy radiotelefonów lub do dyspozytora. Po uzyskaniu potwierdzenia przez infrastrukturę w danej grupie, grupa radiotelefonów może komunikować się przez zaprogramowany kanał alarmowy. Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać informacje alarmowe z wywołaniem.

Radiotelefon musi mieć skonfigurowane informacje alarmowe z wywołaniem, aby było możliwe wykonywanie połączeń alarmowych po wystąpieniu alarmu.

1 Naciśnij programowalny przycisk **Alarm wł.** Dostępne opcje:

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Alarm Tx` i alias odbiorcy. Pojawi się ikona **Wyw. alarm.**Zapala się zielona dioda LED.

UWAGA:
Jeżeli zaprogramowano go, emitowany jest sygnał dźwiękowy wyszukiwania awaryjnego. Dźwięk ten jest wyciszany, gdy radiotelefon nadaje lub odbiera komunikaty głosowe oraz wyłączany, gdy radiotelefon wyjdzie z trybu alarmowego.

Jeśli potwierdzenie odbioru informacji alarmowej zostanie pomyślnie odebrane:

- Emitowany jest sygnał alarmowy.
- Zielona dioda LED miga.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm wysł.`

- Radiotelefon przejdzie do trybu połączenia alarmowego po wyświetleniu komunikatu `Alarm` i docelowego aliasu grupy.

Jeśli potwierdzenie odbioru informacji alarmowej nie zostało pomyślnie odebrane:

- Wszelkie ponowne próby zostają wyczerpane.
- Zostanie odtworzony niski dźwięk.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm nieudany`.
- Radiotelefon wyjdzie z trybu alarmu awaryjnego.

2 Naciśnij przycisk **PTT** , aby zainicjować transmisję głosową.

Zapala się zielona dioda LED.Na wyświetlaczu pojawi się ikona **Wyw. grup**.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Na wyświetlaczu widać aliasy rozmówcy i grupy.

5 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

6 Naciśnij przycisk **Alarm Wył.**, aby wyjść z trybu alarmowego.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

UWAGA:
W zależności od sposobu zaprogramowania radiotelefonu może być emitowany sygnał zezwolenia na rozmowę. Więcej informacji o sposobie zaprogramowania telefonu do obsługi trybu awaryjnego można uzyskać u sprzedawcy radiotelefonu lub u administratora systemu.

UWAGA:
Inicjator połączenia alarmowego może nacisnąć przycisk , aby zakończyć trwające połączenie alarmowe. Radiotelefon powróci do stanu bezczynności, ale ekran połączenia alarmowego pozostanie otwarty.

Wysyłanie informacji alarmowych z żądaniem połączenia głosowego

Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową z żądaniem połączenia głosowego do grupy radiotelefonów. Mikrofon radiotelefonu zostaje automatycznie aktywowany, pozwalając na komunikację z grupą radiotelefonów bez naciskania przycisku **PTT**. Taki stan jest również określany mianem *aktywny mikrofon*.

Jeżeli w radiotelefonie jest włączony tryb Cyklu awaryjnego, powtórzenia okresów *aktywnego mikrofonu* i odbierania mają zaprogramowany czas. W trybie Cyklu awaryjnego odbierane połączenia są słyszalne przez głośnik.

Przy naciśnięciu przycisku **PTT** podczas zaprogramowanego okresu odbierania, zabrzmi ton zakazu, oznaczający konieczność zwolnienia przycisku **PTT**. Radiotelefon ignoruje naciśnięcie przycisku **PTT** i pozostaje w trybie alarmowym.

Jeżeli przycisk **PTT** zostanie naciśnięty w interwale czasowym, w którym używany jest *mikrofon aktywny* i pozostanie naciśnięty po wygaśnięciu interwału *mikrofonu aktywnego*, radiotelefon kontynuuje nadawanie aż do chwili, gdy zostanie zwolniony przycisk **PTT**.

Jeżeli próba wysłania informacji alarmowej nie powiedzie się, radiotelefon nie ponawia próby, ale przechodzi bezpośrednio w stan *aktywny mikrofon*.

UWAGA:
Niektóre akcesoria mogą nie obsługiwać *mikrofonu aktywnego*. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać sygnał alarmowy z żądaniem połączenia głosowego.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Alarm wł**.

Pojawi się jeden z poniższych rezultatów:

- Na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Alarm Tx` i alias odbiorcy.

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Tx Telegram (Telegram Tx)` i alias odbiorcy.

  Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona **Wyw. alarm.**

2 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm wysłany`, mów wyraźnie do mikrofonu.

Radiotelefon automatycznie zaprzestaje transmisji:

- Po wygaśnięciu cyklu pomiędzy *aktywnym mikrofonem* a odbieraniem, jeżeli tryb Cyklu alarmowego jest włączony.
- Po wygaśnięciu okresu *mikrofonu aktywnego*, jeśli tryb Cyklu alarmowego jest wyłączony.

3 Naciśnij przycisk **Alarm Wył.**, aby wyjść z trybu alarmowego.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

Odbieranie informacji alarmowych

Odbierający radiotelefon może obsługiwać tylko pojedynczą informację alarmową w danym czasie. Po zainicjowaniu druga informacja alarmowa zastąpi pierwszy alarm. Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać i wyświetlać informacje alarmowe.

Gdy otrzymasz informację alarmową:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Miga czerwona dioda LED.
- Na wyświetlaczu pojawi się lista informacji alarmowych, ID lub aliasy grup rozmówców w sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.

1 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić informację alarmową.

2 Naciśnij , aby wyświetlić opcje czynności i szczegóły dotyczące każdej pozycji na liście alarmów.

3 Naciśnij i wybierz `Tak`, aby wyjść z listy alarmów.

Radiotelefon powróci do ekranu głównego z wyświetloną w górnej części ekranu **Ikoną alarmu**, która wskazuje, że istnieją informacje alarmowe oczekujące na rozwiązanie. **Ikona alarmu** zniknie po usunięciu wpisu na liście alarmów.

4 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

5 Wybierz `Listę alarmów`, aby ponownie wejść do listy alarmów.

Reagowanie na informacje alarmowe

Gdy zostanie odebrana informacja alarmowa, odbiorca może wybrać jej usunięcie i wyjść z Listy alarmów lub odpowiedzieć na informację alarmową, naciskając przycisk **PTT** i dokonując transmisji głosowej w trybie niealarmowym. Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na informacje alarmowe.

1 Jeśli wskaźnik informacji alarmowej jest włączony, lista informacji alarmowych jest wyświetlana, gdy radiotelefon odbiera informację alarmową. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.

2 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby transmitować przekaz głosowy poza trybem alarmowym do tej samej grupy, dla której była przeznaczona informacja alarmowa.

   Zapala się zielona dioda LED.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

   - Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
   - Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

   Gdy odpowiada radiotelefon inicjujący alarm:

   - Miga czerwona dioda LED.
   - Na wyświetlaczu pojawi się ikona **Połączenie alarmowe**, ID lub aliasy grup rozmówców w sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.

UWAGA:
Jeśli wskaźnik połączenia alarmowego nie jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się ikona **Połączenie grupowe**, ID lub aliasy grup rozmówców w sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.

Reagowanie na informacje alarmowe z wywołaniem

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na informacje alarmowe z wywołaniem.

Podczas odbierania połączenia alarmowego:

- Sygnał dźwiękowy połączenia alarmowego zostanie wyemitowany, jeśli wskaźnik połączenia alarmowego i sygnał dźwiękowy dekodowania połączenia alarmowego są włączone. Sygnał dźwiękowy połączenia alarmowego nie będzie słyszalny, jeśli jest włączony tylko wskaźnik wywołania alarmowego.
- W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona **Połączenia alarmowego**.
- W linii tekstu pojawi się ID lub alias grupy rozmówców w sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

1 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

   Zapala się zielona dioda LED.

2 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

   Gdy odpowiada radiotelefon inicjujący alarm:

   - Miga czerwona dioda LED.
   - Na wyświetlaczu pojawi się ikona **Połączenie alarmowe**, ID lub aliasy grup rozmówców w

sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.

UWAGA:
Jeśli wskaźnik połączenia alarmowego nie jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się ikona **Połączenie grupowe**, ID lub aliasy grup rozmówców w sytuacjach alarmowych oraz ID lub alias nadającego radiotelefonu.

Wiadomość o statusie

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości o statusie do innych radiotelefonów.

Listę Szybki status można konfigurować poprzez oprogramowanie CPS-RM i może ona obejmować maksymalnie 99 statusów.

Maksymalna liczba znaków w wiadomości o statusie to 16.

UWAGA:
Każdy status ma odpowiadającą mu wartość cyfrową z zakresu od 0–99. Dla każdego statusu można określić alias dla łatwiejszego korzystania.

Wysyłanie komunikatu o stanie

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby wysłać wiadomość o statusie.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**. Pomiń poniższe czynności.
   - Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Statusu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji `Szybki status`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości o statusie. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID użytkownika albo aliasu lub ID grupy. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o powodzeniu, a następnie powraca do ekranu `Szybki status`.
- Na wyświetlaczu pojawi się ✓ obok wysłanej wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu `Szybki status`.

Wysyłanie nowej wiadomości o statusie za pomocą przycisku programowalnego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wiadomość o statusie za pomocą przycisku programowalnego.

1. Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiadomość o statusie**.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości o statusie. Naciśnij OK, aby wybrać. Zostanie wyświetlona lista kontaktów.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID użytkownika albo aliasu lub ID grupy. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o powodzeniu, a następnie powraca do ekranu `Szybki status`.
- Na wyświetlaczu pojawi się ✓ obok wysłanej wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu `Szybki status`.

Wysyłanie wiadomości o statusie przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wiadomość o statusie za pomocą Listy kontaktów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego aliasu lub ID użytkownika albo aliasu lub ID grupy. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji `Wyślij status`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości o statusie. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o powodzeniu, a następnie powraca do ekranu `Szybki status`.
- Na wyświetlaczu pojawi się ✓ obok wysłanej wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu `Szybki status`.

Wysyłanie wiadomości o statusie przy pomocy wybierania ręcznego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wiadomość o statusie przy pomocy wybierania ręcznego.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wybierania ręcznego. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Numeru radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wprowadź wymagany alias lub ID abonenta albo alias lub ID grupy i naciśnij OK, aby przejść dalej.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Wyślij status. Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości o statusie. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o powodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki status.
- Na wyświetlaczu pojawi się ✓ obok wysłanej wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu Szybki status.

Wyświetlanie wiadomości o statusie

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić wiadomości o statusie.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Statusu. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Skrzynki odbiorczej. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości o statusie. Naciśnij OK, aby wybrać.

Treść wiadomości o statusie jest wyświetlana użytkownikowi radiotelefonu.

Otrzymane wiadomości o statusie można również wyświetlić, przechodząc do Listy powiadomień. Dodatkowe informacje: Lista powiadomień na str. 150.

Odpowiadanie na wiadomości o statusie

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiedzieć na wiadomości o statusie.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Statusu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości o statusie. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wyświetlona zostanie treść statusu. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Odpowiedzieć`. Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości o statusie. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje mini informację o udanej operacji, a następnie powraca do ekranu `Skrzynka odbiorcza`.
- Na wyświetlaczu pojawi się ✓ obok wysłanej wiadomości o statusie.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Wyświetlacz pokazuje tymczasowo informację o niepowodzeniu, a następnie powraca do ekranu `Skrzynka odbiorcza`.

Usuwanie wiadomości o statusie

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wiadomości o statusie z radiotelefonu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Statusu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości o statusie. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wyświetlona zostanie treść statusu. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować`. Naciśnij OK, aby wybrać.
7. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Potwierdzić`. Naciśnij OK, aby wybrać.

- Wyświetlacz pokazuje mini informację o udanej operacji, a następnie powraca do ekranu `Skrzynka odbiorcza`.

Usuwanie wszystkich wiadomości o statusie

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie wiadomości o statusie z radiotelefonu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Statusu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować wszystko`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Potwierdzić. Naciśnij OK, aby wybrać.

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lista jest pusta.

Wiadomości tekstowe

Radiotelefon może odbierać dane (np. wiadomości tekstowe) wysłane z innego urządzenia lub programu do ich wysyłania.

Istnieją 2 typy wiadomości tekstowych: krótkie wiadomości tekstowe DMR i wiadomości tekstowe.

Maksymalna liczba znaków wysyłanej lub otrzymywanej wiadomości wynosi 280, włączając w to linię tematu. Otrzymując wiadomość z aplikacji e-mail, zobaczysz linię tekstu z tematem. Maksymalna długość 280 znaków ma zastosowanie wyłącznie w modelach wyposażonych w najnowszej wersji oprogramowanie i sprzęt. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Dla krótkich wiadomości tekstowych DMR maksymalna długość to 23 znaki.

Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności.

UWAGA:
W języku arabskim tekst jest wpisywany od prawej strony do lewej.

UWAGA:

Przytrzymaj przycisk ⮌, aby w dowolnym momencie powrócić do Ekranu głównego.

Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe są przechowywane w Skrzynce odbiorczej i sortowane zgodnie z kolejnością ich odebrania.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlać wiadomości tekstowe.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Skrzynki odbiorczej. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zabrzmi sygnał klawiatury, jeśli jest włączony.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość pochodzi z aplikacji e-mail.

Przeglądanie wiadomości tekstowych z raportem telemetrii

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić wiadomość tekstową z raportem telemetrii ze skrzynki odbiorczej.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Nie możesz odpowiedzieć na wiadomość tekstową dot. stanu telemetrii.

Na ekranie pojawi się komunikat `Telemetria: <Stan wiadomości tekstowej>`.

5 Przytrzymanie przycisku ⌂ spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Przeglądanie zapisanych wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlać zapisane wiadomości tekstowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do folderu Robocze. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Odpowiadanie na wiadomości tekstowe

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na wiadomości tekstowe.

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej:

- Wyświetlacz pokazuje listę powiadomień z aliasami lub ID nadawcy.
- Na wyświetlaczu pojawia się ikona **Wiadomość**.

UWAGA:
Jeżeli wciśnięty jest przycisk **PTT**, radiotelefon wychodzi z ekranu alertu wiadomości tekstowej i rozpoczyna połączenie prywatne lub grupowe z nadawcą wiadomości.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Przeczytać. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na wyświetlaczu widnieje wiadomość tekstowa. Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość pochodzi z aplikacji e-mail.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Przeczytać później. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Radiotelefon powraca do ekranu, który był aktywny przed odebraniem wiadomości tekstowej.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skasować. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij przycisk ⌂, aby powrócić do skrzynki odbiorczej.

Odpowiadanie na wiadomości tekstowe przy użyciu krótkich wiadomości tekstowych

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do kroku 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość pochodzi z aplikacji e-mail.

5 Naciśnij OK, aby wejść do dodatkowego menu.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon powróci do ekranu opcji `Wyślij ponownie`.

Przekazywanie wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przekazywać wiadomości tekstowe.

Podczas wyświetlanie ekranu opcji `Wyślij ponownie`:

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Przekazać dalej` i naciśnij OK aby przesłać tą samą wiadomość do innego aliasu lub ID abonenta lub grupy.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ponownie wysyłać wiadomości tekstowe.

Podczas wyświetlanie ekranu opcji `Wyślij ponownie`:

Naciśnij , aby ponownie wysłać tę samą wiadomość do tego samego aliasu grupy lub ID.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon powróci do ekranu opcji `Wyślij ponownie`.

Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie wiadomości tekstowe ze Skrzynki.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować wszystko`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Potwierdzić`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie wiadomości tekstowe ze Skrzynki.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować wszystko`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Potwierdzić. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie zapisanych wiadomości tekstowych z folderu Kopie zapasowe

Wykonaj poniższą procedurę, aby usunąć zapisane wiadomości tekstowe z folderu Kopie zapasowe w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do folderu Robocze. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skasować. Naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość tekstową.

Wysłane wiadomości tekstowe

Po wysłaniu wiadomości do innego radiotelefonu jest ona zapisywana w folderze Wysłane pozycje. Wiadomość tekstowa wysłana jako ostatnia jest zawsze umieszczana na górze listy w folderze Wysłane pozycje. Wysłane wiadomości tekstowe można wysłać ponownie, przekazać dalej lub skasować.

Folder Wysłane pozycje przechowuje maksymalnie 30 ostatnio wysłanych wiadomości. Po zapełnieniu folderu następna wysłana wiadomość tekstowa automatycznie zastępuje najstarszą wiadomość tekstową w folderze.

Jeżeli ekran wysyłania wiadomości zostanie zamknięty podczas wysyłania wiadomości, radiotelefon uaktualni stan wiadomości w folderze Wysłane pozycje bez zapewnienia żadnego wskazania na wyświetlaczu ani za pomocą dźwięku.

Jeżeli radiotelefon zmieni tryb lub zostanie wyłączony zanim stan wiadomości w folderze Wysłane pozycje zostanie uaktualniony, radiotelefon nie będzie w stanie dokończyć wysłania wiadomości w toku i automatycznie wskaże to za pomocą ikony **Nie można wysłać**.

Radiotelefon obsługuje maksymalnie 5 wiadomości w toku w tym samym czasie. Podczas tego okresu radiotelefon nie może wysłać żadnej nowej wiadomości i automatycznie zaznacza ją ikoną **Nie można wysłać**.

Długie naciśnięcie w dowolnym momencie powoduje powrót do ekranu głównego.

Przeglądanie wysłanych wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlać wysłane wiadomości tekstowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
   - Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Elementów wysłanych`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Jeśli folder Wysłane jest pusty:
   - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
   - Zabrzmi niski sygnał klawiatury, jeśli jest włączony.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wysyłanie wysłanych wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wysłane wiadomości tekstowe.

Podczas przeglądania wysłanych wiadomości:

1 Naciśnij przycisk OK.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon przejdzie do ekranu opcji `Wyślij ponownie`. Dodatkowe informacje: Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych na str. 131.

Usuwanie wszystkich wysłanych wiadomości tekstowych z folderu Wysłane

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie wysłane wiadomości tekstowe z folderu Wysłane.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Elementów wysłanych`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli Elementy wysłane są puste:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować wszystko`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Potwierdzić`. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Nie`. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Krótkie wiadomości tekstowe

Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać wstępnie zdefiniowane krótkie wiadomości tekstowe do wstępnie zdefiniowanego aliasu.

1 Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon przejdzie do ekranu opcji `Wyślij ponownie`. Dodatkowe informacje: Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych na str. 131.

Konfiguracja wprowadzania tekstu

Radiotelefon umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień tekstu.

Uzupełnianie słów

Zdanie – wielka litera

Automatycznie włącza pisanie pierwszego słowa każdego nowego zdania z wielkiej litery.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wprowadzania tekstu. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przełączyć opcję rozpoczynania zdania wielką literą. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij OK, aby włączyć funkcję rozpoczynania zdań wielką literą. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Naciśnij przycisk OK, aby wyłączyć funkcję rozpoczynania zdań wielką literą. Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Przeglądanie słów własnych

Możesz dodać własne słowa do wbudowanego słownika radiotelefonu. Radiotelefon przechowuje te słowa na liście.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wprowadzania tekstu. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Moje słowa. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Listy słów. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

Edycja słów własnych

Można edytować słowa własne zapisane w radiotelefonie

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wprowadzania tekstu. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Moje słowa. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Listy słów. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.

7 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego słowa. Naciśnij OK, aby wybrać.

8 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Edycji. Naciśnij OK, aby wybrać.

9 Słowa własne można edytować, używając klawiatury.

- Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo.
- Naciśnij przycisk ▶, aby przejść o jedno miejsce w prawo.
- Naciśnij przycisk *, aby usunąć niepożądane znaki.
- Przytrzymanie przycisku # spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.

10 Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja potwierdzająca zapisanie słowa własnego.

- Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o udanej operacji.
- Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Dodawanie słów własnych

Możesz dodać własne słowa do wbudowanego słownika radiotelefonu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wprowadzania tekstu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Moje słowa`. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Dodać nowe słowo`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na ekranie wyświetli się lista słów własnych.
7. Słowa własne można edytować, używając klawiatury.
   - Naciśnij przycisk ◀, aby przejść o jedno miejsce w lewo.
   - Naciśnij przycisk ▶, aby przejść o jedno miejsce w prawo.
   - Naciśnij przycisk *, aby usunąć niepożądane znaki.
   - Przytrzymanie przycisku # spowoduje zmianę metody wpisywania tekstu.
8. Gdy wpisane słowo będzie gotowe, naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się przejściowa miniinformacja potwierdzająca zapisanie słowa własnego.

- Jeżeli słowo własne zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniinformację o udanej operacji.
- Jeżeli słowo własne nie zostało zapisane, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Usuwanie słowa własnego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć słowa własne zapisane w radiotelefonie.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wprowadzania tekstu. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Moje słowa. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego słowa. Naciśnij OK, aby wybrać.
7. Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skasować. Naciśnij OK, aby wybrać.
8. Wybierz jedną z poniższych opcji:
   - Po wyświetleniu monitu Usunąć wpis? naciśnij przycisk , aby wybrać Tak. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poz. Usun..
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Nie. Naciśnij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Usuwanie wszystkich słów własnych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie słowa własne z wbudowanego słownika radiotelefonu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wprowadzania tekstu. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Moje słowa. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby Usunąć wszystkie.Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Po wyświetleniu monitu Usunąć wpis? naciśnij przycisk , aby wybrać Tak. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat .
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Nie i powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij OK, aby wybrać.

Prywatne

Ta funkcja pomaga zapobiec podsłuchiwaniu przez nieupoważnione osoby na danym kanale dzięki zastosowaniu programowego rozwiązania szyfrującego. Część transmisji, która zawiera sygnalizację i identyfikację użytkownika, nie jest szyfrowana.

Radiotelefon musi mieć włączoną funkcję prywatności na danym kanale, aby nadawać podczas połączenia prywatnego, chociaż nie jest to konieczny wymóg do odbioru transmisji. Po włączeniu funkcji prywatności na kanale radiotelefon może nadal odbierać czyste lub niezaszyfrowane transmisje.

Na kanale z funkcją prywatności Twój radiotelefon może odbierać czyste lub niezaszyfrowane połączenia, w zależności od sposobu zaprogramowania. Dodatkowo, Twój radiotelefon może emitować sygnał ostrzegawczy lub go nie emitować, w zależności od sposobu zaprogramowania.

UWAGA:
Niektóre modele radiotelefonów mogą nie posiadać funkcji prywatności lub cechować się inną konfiguracją. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Włączanie/wyłączanie prywatności

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć prywatność w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Prywatność**. Pomiń poniższe kroki.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Prywatność. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wł. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wł.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wył. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wył.

Zawieszenie odpowiedzi

Ta funkcja pomaga zapobiegać odpowiadaniu radiotelefonu na wszystkie transmisje przychodzące.

UWAGA:
Jest to dodatkowa (płatna) funkcja. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Po włączeniu tej funkcji radiotelefon nie będzie generować transmisji wychodzących w odpowiedzi na transmisje przychodzące, takie jak Sprawdzenie radia, Alert połączenia, Wyłączanie radiotelefonu, Zdalny nasłuch, Usługa automatycznej rejestracji (ARS), Odpowiadanie na wiadomości prywatne i Wysyłanie raportów o lokalizacji GPS. Gdy ta funkcja jest włączona, radiotelefon nie może otrzymywać Potwierdzonych połączeń prywatnych. Radiotelefon może jednak nadawać transmisje ręcznie.

Włączanie lub wyłączanie zawieszenia odpowiedzi

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć funkcję zawieszania odpowiedzi w radiotelefonie.

Naciśnij przycisk programowalny **Zawieszanie odpowiedzi**.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

- Na wyświetlaczu pojawia się tymczasowo informację o powodzeniu operacji.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się tymczasowo informację o niepowodzeniu.

Zatrzymywanie/Ponawianie

Ta funkcja pozwala na włączenie lub wyłączenie dowolnego radiotelefonu w systemie. Na przykład konieczne może być wyłączenie skradzionego lub zgubionego radiotelefonu przez sprzedawcę lub administratora systemu, aby uniemożliwić korzystanie z niego osobie nieupoważnionej.

Radiotelefon można wyłączyć (zatrzymać) lub ponownie włączyć przy pomocy konsoli lub polecenia zainicjowanego przez inny radiotelefon.

Po wyłączeniu radiotelefonu wyda on dźwięk ostrzegawczy, a na stronie głównej zostanie wyświetlony komunikat CHANNEL_DENIED.

Gdy radiotelefon jest zatrzymany, nie może zażądać ani nie otrzyma żadnych zainicjowanych przez użytkownika usług w systemie, który wykonał procedurę zatrzymania.

Radiotelefon może przełączyć się do innego systemu. Radiotelefon będzie kontynuować wysyłanie raportów lokalizacji GPS i może być zdalnie monitorowany po jego wyłączeniu.

UWAGA:
Sprzedawca lub administrator systemu mogą wyłączyć radiotelefon na stałe. Dodatkowe informacje: Stałe wyłączenie radiotelefonu na str. 147.

Zatrzymanie radiotelefonu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyłączyć radiotelefon.

1. Naciśnij zaprogramowany przycisk **Blokowanie rtf.**
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

   Zielona dioda LED miga.
3. Zaczekaj na potwierdzenie.

   Jeżeli się powiedzie:

   - Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Zatrzymywanie radiotelefonu przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować radiotelefon przy pomocy Listy kontaktów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zablokować radiotelefon`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Wyłączenie radiotelefonu: <Alias lub ID użytkownika>`.Zielona dioda LED miga.
5. Zaczekaj na potwierdzenie.

   Jeżeli się powiedzie:

   - Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

   Jeżeli się nie powiedzie:

   - Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Zatrzymywanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować radiotelefon przy pomocy wybierania ręcznego.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć Kontakty.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wybierania ręcznego. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Wprowadź ID abonenta i naciśnij OK, aby kontynuować.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Zablokować radiotelefon. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zielona dioda LED miga.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Ponowne włączanie radiotelefonu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć radiotelefon.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Odblok. rtf.**

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Włączenie radiotelefonu: <Alias lub ID użytkownika>.Zapala się zielona dioda LED.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Ponowne włączanie radiotelefonu przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć radiotelefon za pomocą Listy kontaktów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Odblokować radiotelefon`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Włączenie radiotelefonu: <Alias lub ID użytkownika>`.Zapala się zielona dioda LED.
5. Zaczekaj na potwierdzenie.

   Jeżeli się powiedzie:

   - Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

   Jeżeli się nie powiedzie:

   - Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Ponowne włączanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować radiotelefon przy pomocy wybierania ręcznego.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wybierania ręcznego. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Połączeń prywatnych. Naciśnij OK, aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje Numer radiotelefonu:.

5 Wprowadź ID abonenta i naciśnij OK, aby kontynuować.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Odblokować radiotelefon. Naciśnij OK, aby wybrać.

Zapala się zielona dioda LED.

Stałe wyłączenie radiotelefonu

Ta funkcja to rozszerzony środek bezpieczeństwa, mający na celu ograniczanie nieautoryzowanego dostępu do radiotelefonu.

Funkcja stałe wyłączenia radiotelefonu sprawia, że urządzenie jest niezdatne do użytku. Sprzedawca lub administrator systemu może na przykład chcieć wyłączyć na stale skradziony lub zgubiony radiotelefon, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Po włączeniu zasilania wyłączony na stałe radiotelefon wyświetli chwilowy komunikat FSI_RADIO_KILLED informujący o stałym wyłączeniu.

UWAGA:
Wyłączony na stałe radiotelefon można ponownie uruchomić wyłącznie w punkcie serwisowym Motorola Solutions. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Praca w pojedynkę

Funkcja ta pozwala na wysyłanie okresowego sygnału ostrzegawczego, jeżeli użytkownik pozostaje nieaktywny przez określony czas, np. nie naciska żadnego przycisku radiotelefonu lub nie używa wybieraka kanałów.

Po upływie zaprogramowanego czasu radiotelefon ostrzega użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego, gdy licznik czasu nieaktywności zostanie wyzerowany.

Jeżeli użytkownik wciąż nie odpowiada przed upływem zaprogramowanego czasu licznika przypomnienia, radiotelefon uruchamia stan awaryjny zaprogramowany przez sprzedawcę lub administratora systemu.

Dodatkowe informacje: Tryb awaryjny na str. 113.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcje blokady hasła

Ta funkcja pozwala ograniczyć dostęp do radiotelefonu poprzez żądanie hasła po włączeniu urządzenia.

Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonów za pomocą haseł

Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do radiotelefonu za pomocą haseł.

1 Wprowadź aktualne czterocyfrowe hasło.

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby edytować wartość numeryczną każdej cyfry, a następnie wciśnij , aby wprowadzić i przejść do następnej cyfry.

2 Naciśnij , aby wprowadzić hasło.

Jeżeli operacja się powiedzie, radiotelefon uruchomia się.
Jeżeli się nie powiedzie:

- Po pierwszej i drugiej próbie pojawia się komunikat `Niepoprawne hasło`. Powtórz czynność krok 1.
- Trzecia nieudana próba powoduje wyświetlenie komunikatu `Hasło niepoprawne`, a następnie `Radiotelefon zablokowany`. Zostanie wyemitowany sygnał. Żółta dioda LED miga dwa razy. Radiotelefon blokuje się na 15 minut.

UWAGA:
W stanie zablokowania radiotelefon będzie reagować wyłącznie na sygnały z **Pokrętła wł./wył./regulacji głośności** oraz zaprogramowany przycisk **Podświetlenia**.

Włączanie i wyłączanie blokady hasła

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć blokadę hasła.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyślij informację zwrotną

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Blokady hasła. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wprowadź aktualne czterocyfrowe hasło.

- Użyj klawiatury mikrofonu.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby edytować wartość numeryczną każdej cyfry, a następnie wciśnij OK, aby wprowadzić i przejść do następnej cyfry. Sygnał potwierdzający zabrzmi dla każdej naciśniętej cyfry.

6 Naciśnij OK, aby wprowadzić hasło.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Złe hasło i nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego menu.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Włączyć. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok Wł.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wyłączyć. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok Wył.

Odblokowywanie radiotelefonów ze stanu zablokowania

W stanie zablokowania radiotelefon nie będzie odbierał żadnych połączeń, nawet alarmowych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować radiotelefon ze stanu zablokowania.

1 Włącz radiotelefon.

Radiotelefon ponownie uruchamia 15-minutowy licznik blokady.

2 Zaczekaj 15 minut.

W stanie zablokowanym radiotelefon reaguje tylko na naciśnięcie przycisku **Wł./Wył.**.

3 Powtórz powyższe kroki w Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonów za pomocą haseł na str. 148, aby uzyskać dostęp do radiotelefonu.

Zmiana haseł

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zmienić hasło.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Blokady hasła`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wpisz obecne czterocyfrowe hasło i naciśnij OK, aby kontynuować.

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Złe hasło` i nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego menu.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Zmiany hasła`. Naciśnij OK, aby wybrać.
7. Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło i naciśnij OK, aby kontynuować.
8. Ponownie wprowadź nowe czterocyfrowe hasło i naciśnij OK, aby kontynuować.

   Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zmieniono hasło`.
   Jeśli operacja nie powiedzie się, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Niezgodność haseł`.

   Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Lista powiadomień

Radiotelefon posiada Listę powiadomień, która zbiera wszystkie „nieodczytane” zdarzenia na danym kanale, np. nieprzeczytane wiadomości tekstowe, telegramy, nieodebrane połączenia i sygnały wywołania.

Wyświetlacz pokazuje ikonę **Powiadomień**, gdy na Liście powiadomień znajduje się jedno zdarzenie lub więcej.

W przypadku wiadomości tekstowych i nieodebranych połączeń/alertów połączenia maksymalna liczba to 30 wiadomości tekstowych i 10 nieodebranych połączeń/

alertów połączenia. Maksymalna liczba jest zależna od możliwości listy określonej funkcji (kody zadań, wiadomości tekstowe lub nieodebrane połączenia/alerty połączenia).

Dostęp do Listy powiadomień

Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do Listy powiadomień.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Powiadomień`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego wydarzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Przytrzymanie przycisku ↩ spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Programowanie drogą radiową

Sprzedawca może zdalnie aktualizować radiotelefonu poprzez Programowanie drogą radiową (OTAP) bez fizycznego połączenia. Dodatkowo niektóre ustawienia także mogą być wprowadzane za pośrednictwem OTAP.

Gdy radiotelefon znajduje się w trakcie programowania drogą radiową (OTAP), dioda LED pulsuje na zielono.

Gdy radiotelefon odbiera duże ilości danych:

- Na wyświetlaczu widnieje ikona **Duża ilość danych**.
- Kanał staje się zajęty.
- Naciśnięcie przycisku **PTT** powoduje wybrzmiewanie sygnału ostrzegawczego.

Gdy OTAP dobiegnie końca, w zależności od konfiguracji:

- Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Aktualizacja i restart`. Radiotelefon restartuje się poprzez wyłączenie i ponowne włączenie.
- Można wybrać opcję `Zrestartuj teraz` lub `Odłóż na później`. Wybranie opcji `Odłóż na później` powoduje powrót do poprzedniego ekranu. Na wyświetlaczu widnieje ikona **Odliczanie przełożenia OTAP** aż do momentu automatycznego restartu.

Gdy radiotelefon uruchamia się ponownie po automatycznym restarcie:

- Jeśli operacja powiedzie się, na wyświetlaczu widać komunikat `Aktualizacja oprogramowania powiodła się`.
- W przypadku niepowodzenia na wyświetlaczu widać komunikat `Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się`.

Patrz Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania na str. 177, aby zobaczyć zakutalizowaną wersję oprogramowania.

Wskaźnik siły odbieranego sygnału

Ta funkcja pozwala przeglądać wartości wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

W prawym górnym rogu na wyświetlaczu pojawi się ikona **RSSI**. Zobacz Ikony na wyświetlaczu na str. 183, aby dowiedzieć się więcej o ikonie **RSSI**.

Przeglądanie wartości RSSI

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przeglądać wartości RSSI.

Podczas wyświetlania ekranu głównego:

1. Naciśnij ◀ trzykrotnie i natychmiast naciśnij ▶ (wszystko to wykonaj w pięć sekund).

   Na wyświetlaczu pojawią się aktualne wartości RSSI.

2. Przytrzymanie przycisku spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Programowanie przedniego panelu

Aby ułatwić sobie korzystanie z radiotelefonu, można dopasować niektóre parametry funkcji za pomocą programowania przedniego panelu (FPP).

Następujące przyciski można wykorzystać do przemieszczania się po parametrach funkcji.

Przycisk nawigacji góra/dół
Naciśnij przycisk, aby poruszać się po opcjach poziomo, pionowo lub aby zwiększyć albo zmniejszyć wartości.

Przycisk Menu/OK
Naciśnij, aby wybrać opcję lub wejść do dodatkowego menu.

Przycisk Powrót/Ekran główny

Krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego menu lub wyjście z ekranu wyboru.

Długie naciśnięcie w dowolnym czasie powoduje powrót do ekranu głównego.

Wejście w tryb programowania przedniego panelu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wejść w tryb programowania przedniego panelu radiotelefonu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zaprogramować radiotelefon`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Edycja parametrów trybu FPP

Następujące przyciski można wykorzystać do przemieszczania się po parametrach funkcji.

- ▲, ▼ – przewijanie opcji, zwiększanie/zmniejszanie wartości lub nawigacja pionowa.
- OK – wybór opcji lub przejście do podmenu.
- – krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego menu lub zamknięcie ekranu wyboru. Przytrzymanie przycisku pozwala wrócić do Ekranu głównego.

Praca Wi-Fi

Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®.

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Funkcja ta umożliwia konfigurację sieci Wi-Fi oraz połączenie się z nią. Sieć Wi-Fi obsługuje aktualizacje oprogramowania sprzętowego radiotelefonu, wtyczek codeplug i zasobów, takich jak pakiety językowe i pliki zapowiedzi głosowych.

Włączanie i wyłączanie Wi-Fi

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Programowalny przycisk **Wi-Fi wł. lub wył.** jest przypisany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Ustawienia zapowiedzi głosowych dla zaprogramowanego przycisku **Wi-Fi wł. lub wył.** można dostosować do potrzeb użytkownika poprzez program CPS. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Wykonując jedną z poniższych czynności, możesz włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **WiFi wł./wył**. Funkcja Zapowiedzi głosowej informuje o włączeniu lub wyłączeniu Wi-Fi.
- Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.
  a. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi wł.`, a następnie naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

     Naciśnij przycisk OK, aby włączyć sieć Wi-Fi. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.

     Naciśnij przycisk OK, aby wyłączyć sieć Wi-Fi. Oznaczenie ✓ zniknie.

Podłączanie do punktu dostępowego sieci

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Po włączeniu funkcji sieci Wi-Fi radiotelefon skanuje i łączy się z punktem dostępowym.

Możesz także połączyć się z punktem dostępowym za pośrednictwem menu.

1. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `Sieci`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do punktu dostępowego, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `połączenia`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

6 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk OK.

Gdy połączenie powiedzie się, radiotelefon wyświetli powiadomienie, a punkt dostępowy zostanie zapisany na liście profili.

Sprawdzanie stanu połączenia Wi-Fi

Postępuj zgodnie z procedurą, aby sprawdzić stan połączenia Wi-Fi.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **zapytania o status sieci Wi-Fi**, aby usłyszeć status połączenia odczytany za pośrednictwem funkcji Zapowiedzi głosowej. Zapowiedź głosowa wskazuje, że funkcja Wi-Fi jest wyłączona, włączona, ale nie podłączona lub włączona i podłączona.

- Po wyłączeniu Wi-Fi na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat `WiFi wyłączone`.
- Gdy radiotelefon jest podłączony do sieci, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `WiFi wł., podłączono`.
- Gdy radiotelefon jest włączony, ale niepodłączony do sieci, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `WiFi wł., nie podłączono`.

Ustawienia zapowiedzi głosowych dla wyników zapytania o stan sieci Wi-Fi można dostosować do potrzeb użytkownika w programie CPS. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

UWAGA:
Programowalny przycisk **zapytania o status sieci Wi-Fi** jest przypisywany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Odświeżanie listy sieci

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

- Aby odświeżyć listę sieci, należy wykonać następujące czynności.
  a. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `Sieci`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

  Po otwarciu menu Sieci, radiotelefon automatycznie odświeża listę sieci.
- Po wejściu do menu Sieci, wykonaj następujące czynności, aby odświeżyć listę sieci.

  Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby `odświeżyć` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

  Radiotelefon zostanie odświeżony i wyświetli najnowszą listę sieci.

Dodawanie sieci

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Jeśli preferowana sieć nie jest na liście dostępnych sieci, należy wykonać następujące czynności, aby dodać sieć.

1. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `Sieci`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby Dodać Sieć i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

5 Wprowadź kod Service Set Identifier (identyfikator SSID) i naciśnij przycisk . OK

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać Otwórz i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

7 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk OK.

Radiotelefon wyświetla komunikat informujący, że sieć została pomyślnie zapisana.

Wyświetlanie szczegółowych informacji z punktami dostępu do sieci

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Wykonaj następujące czynności, aby zobaczyć szczegółowe informacje o punktach dostępu do sieci.

1 Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień WiFi, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do punktu dostępowego, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

Usuwanie punktów dostępu

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e. Punkty dostępowe sieci korporacyjnej, które są dodawane przez CPS można usunąć tylko za pomocą oprogramowania CPS.

Aby usunąć sieć punktów dostępowych z listy profili, należy wykonać następujące czynności.

1 Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień WiFi, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `Sieci`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ do wybranego punktu dostępowego w sieci naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby `Usunąć` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby `Tak` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

Radiotelefon wyświetla komunikat informujący, że wybrane punkty dostępu do sieci zostały pomyślnie usunięte.

Narzędzia

Ten rozdział wyjaśnia działanie funkcji narzędzi dostępnych w radiotelefonie.

Blokowanie i odblokowanie klawiatury

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować lub odblokować klawiaturę radiotelefonu.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Blokady klawiatury`. Naciśnij OK, aby wybrać.

- Jeśli klawiatura jest zablokowana, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Klawiatura zablokowana`.
- Jeśli klawiatura zostanie odblokowana, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Klawiatura odblokowana`.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

Identyfikacja typu kabla

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać typ kabla radiotelefonu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Za pomocą przycisku lub ▲ lub ▼ wybierz `Typ kabla`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Aktualny typ przewodu jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.

Ustawienia menu ogr.

Możesz ustawić czas, przez który menu radiotelefonu pozostanie otwarte, zanim na wyświetlaczu pojawi się znów Ekran główny. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić czas otwarcia menu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Wyświetlacz`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼ w celu przejścia do `czasu menu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranych ustawień. Naciśnij OK, aby wybrać.

Syntezator mowy Text-to-Speech

Funkcja Text-to-Speech może zostać włączona tylko przez sprzedawcę lub administratora systemu. Jeśli funkcja Text-to-Speech jest włączona, funkcja komunikatów głosowych jest automatycznie wyłączana. Włączenie funkcji

komunikatów głosowych powoduje automatyczne wyłączenie funkcji syntezatora mowy Text-to-Speech.

Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi głosowej następujących informacji:

- Obecny kanał
- Obecna strefa
- Włączenie lub wyłączenie funkcji przycisku programowalnego
- Treść odbieranych wiadomości tekstowych
- Treść odbieranych etykiet zadań

Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do wymagań klienta. Funkcja ta jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik znajduje się w warunkach utrudniających odczyt wyświetlacza.

Ustawianie funkcji Text-to-Speech

Postępuj zgodnie z procedurą, aby skonfigurować funkcję Text-to-Speech.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Komunikatów głosowych`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do dowolnej z poniższych funkcji. Naciśnij OK, aby wybrać.

Dostępne opcje znajdują się poniżej:

- `Wszystkie`
- `Wiadomości`
- `Etykiety zadań`
- `Kanał`
- `Strefa`
- `Przycisk Program`

Symbol ✓ pojawi się obok wybranego ustawienia.

Włączenie lub wyłączenie funkcji akustycznego tłumika sprzężeń

Ta funkcja umożliwia minimalizowanie sprzężeń akustycznych w odbieranych połączeniach.

1. Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu .
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu `Narzędz.`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Ustaw. rtf.` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do menu `Tłum. AF`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

   Możesz również użyć przycisku ◀ lub ▶, aby zmienić wybraną opcję.
5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

   - Naciśnij przycisk OK, aby włączyć funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.
   - Naciśnij przycisk OK, aby wyłączyć funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego. Oznaczenie ✓ zniknie.

Włączenie lub wyłączenie funkcji GPS/GNSS

Global Navigation Satellite System (GNSS) to system nawigacji satelitarnej, który pozwala dokładnie określać położenie geograficzne radiotelefonu. GNSS korzysta z systemów Global Positioning System (GPS) oraz Global Navigation Satellite System (GLONASS).

UWAGA:
Wybrane modele radiotelefonów mogą korzystać z nawigacji GPS i GLONASS. Ustawienie GNSS należy skonfigurować za pomocą oprogramowania CPS. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

1 Należy wykonać następujące czynności, aby włączyć/wyłączyć GPS w radiotelefonie.
- Naciśnij zaprogramowany przycisk **GPS/GNSS**.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu. Przejdź do kolejnego kroku.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `GPS`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję GPS/GNSS.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `Włączone`.
Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.

Włączanie i wyłączanie ekranu powitalnego

Poniższa procedura pozwala włączyć lub wyłączyć ekran powitalny.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Wybierz ▲ lub ▼ w celu otwarcia `Ekranu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wybierz ▲ lub ▼ w celu otwarcia opcji Ekran powitalny. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć ekran powitalny.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Włączanie/wyłączanie dźwięków/ alertów radiotelefonu

W razie potrzeby możesz włączyć lub wyłączyć wszystkie dźwięki i alerty, za wyjątkiem nadchodzącego dźwięku alarmowego. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć i wyłączyć dźwięki i alerty.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Sygnały dźwiękowe/alerty**. Pomiń poniższe kroki.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/ Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wszystkich dźwięków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wszystkie dźwięki i powiadomienia.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Ustawianie wyrównania poziomu głośności dźwięków/alertów

Funkcja ta służy do regulacji głośności sygnałów lub alarmów powyżej/poniżej poziomu głośności głosu ludzkiego. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić wyrównanie poziomu głośności dźwięków lub alertów.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Sygnałów/Alarmów`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Przesunięcia głośności`. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić określony poziom wyrównania głośności.

Zabrzmi sygnał odpowiedzi odpowiadający każdemu poziomowi wyrównania głośności.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij OK, aby wybrać. Wymagany poziom głośności zostanie zapisany.
- Naciśnij przycisk ↩, aby wyjść z menu. Zmiany zostaną odrzucone.

Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć sygnał zezwolenia na rozmowę.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Zezwolenie na rozmowę. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć sygnał zezwolenia na rozmowę.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku uruchamiania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk uruchamiania radiotelefonu.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Uruchamiania. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć dźwięk uruchamiania radiotelefonu.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Ustawianie dźwięku alertu wiadomości tekstowej

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić dźwięki alertów wiadomości tekstowych.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Alerty wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Chwilowy`. Naciśnij OK, aby wybrać.
     Na ekranie pojawi się ✓ obok komunikatu `Chwilowy`.
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Powtarzający się`. Naciśnij OK, aby wybrać.
     Na ekranie pojawi się ✓ obok opcji `Powtarzający się`.

Poziomy mocy

Można dostosować ustawienie wysokiej lub niskiej mocy dla poszczególnych kanałów.

Wysoki
Umożliwia komunikowanie się z radiotelefonami znajdującymi się w znacznej odległości.

Niski
Umożliwia komunikowanie się z radiotelefonami znajdującymi się w bliskiej odległości.

UWAGA:
Ta funkcja nie dotyczy kanałów w paśmie CB o tych samych częstotliwościach.

Ustawianie poziomów mocy

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić poziomy mocy radiotelefonu.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Poziom mocy**. Pomiń poniższe kroki.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Mocy`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Wysoka`. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok komunikatu `Wysoka`.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Niska`. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok komunikatu `Niska`.

6 Przytrzymanie przycisku ⌂ spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Regulacja jasności wyświetlacza

Postępuj zgodnie z procedurą, aby dopasować jasność wyświetlacza radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Jasność**. Przejdź do krok 5.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Jasność`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność wyświetlacza. Naciśnij OK, aby wybrać.

Automatyczne włączanie/wyłączanie podświetlenia

W razie potrzeby w radiotelefonie można uaktywnić funkcję automatycznego włączania i wyłączania podświetlenia. Po jej aktywacji podświetlenie będzie automatycznie włączane, gdy radiotelefon odbierze połączenie, zdarzenie z listy powiadomień lub informację alarmową.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję `Autopodświetl.`.

5 Naciśnij OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autopodświetlenia.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `Włączone`.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.

Włączanie/wyłączanie wskaźników LED

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć wskaźniki LED radiotelefonu.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wskaźnik LED`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `włączone`.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.

Ustawienia języków

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić języki w radiotelefonie.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji `Języki`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego języka. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok wybranego języka pojawi się ✓.

Włączanie lub wyłączanie płytki opcji

Możliwości płytki opcji dla każdego kanału mogą być przypisane do przycisków programowanych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć płytkę opcji.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Płytka opcji**.

Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów głosowych

Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi głosowej strefy lub kanału, który użytkownik właśnie zaprogramował, lub sygnalizowanie naciśnięcia przycisku programowanego. Funkcja jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik ma problem z odczytaniem zawartości wyświetlacza. Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do wymagań klienta.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij przycisk programowalny **Komunikat głosowy**. Pomiń poniższe czynności.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Komunikatów głosowych`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję zapowiedzi głosowej.
- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `Włączone`.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.

Włączanie lub wyłączanie mikrofonu cyfrowego AGC

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) kontroluje wzmocnienie mikrofonu radiotelefonu automatycznie podczas transmisji w systemie cyfrowym. Funkcja ta wycisza głośne dźwięki lub wzmacnia ciche dźwięki do zdefiniowanej wartości, aby zapewnić stały poziom dźwięku. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon cyfrowy AGC.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon cyfrowy AGC.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `włączone`.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.

Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a akcesorium przewodowym

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy głośnikiem radiotelefonu a akcesorium przewodowym.

Ścieżkę audio można przełączać pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu i podłączonym głośnikiem zewnętrznym, o ile:

- Podłączone jest urządzenie przewodowe z głośnikiem.

Naciśnij programowalny przycisk **włączania dźwięku**.

Po przełączeniu ścieżki audio zostanie wyemitowany dźwięk.

Wyłączenie radiotelefonu lub odłączenie urządzenia powoduje ponowne przypisanie ścieżki audio do wewnętrznego głośnika radiotelefonu.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku inteligentnego

Radiotelefon automatycznie zwiększa swoją głośność, aby skompensować hałas otoczenia, w tym nieruchome i ruchome źródła hałasu. Ta funkcja dotyczy jedynie odbioru i nie ma wpływu na transmitowany dźwięk. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk inteligentny.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Inteligentny dźwięk**. Pomiń poniższe kroki.

- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Inteligentnego dźwięku`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wł`. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wł`.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wył`. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wył`.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wzmocnienia głoski „r”

Funkcję tę można włączyć w przypadku rozmów w języku zawierającym wiele słów ze spółgłoskami drżącymi dziąsłowymi (oznaczenie [r] w jęz. polskim). Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć wzmacnianie głoski „r”.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wzmocnienie głoski „r”**. Pomiń poniższe kroki.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼ do `Wzmocnienie głoski „r”`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wł`. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wł`.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wył`. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wył`.

Włączenie lub wyłączenie funkcji kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu

Ta funkcja umożliwia włączenie radiotelefonu w celu automatycznego monitorowania wejścia mikrofonu i regulacji wartości jego wzmocnienia w celu uniknięcia przesterowania dźwięku.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Zniekształceń mikrofonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `Włączone`.
   - Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu. Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.

Ustawianie otoczenia audio

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić otoczenie audio w radiotelefonie stosownie do danego otoczenia.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Otoczenia audio`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranych ustawień. Naciśnij OK, aby wybrać.

Ustawienia wymieniono poniżej.

- Wybierz `Ustawienie domyślne` dla domyślnych ustawień fabrycznych.
- Wybierz `Głośny`, aby zwiększyć głośność głośnika podczas używania w głośnym otoczeniu.
- Wybierz `Grupa robocza`, aby zredukować sprzężenie akustyczne przy korzystaniu z grupy radiotelefonów, które znajdują się blisko siebie.

Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi się ✓.

Ustawianie profili dźwięku

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić profile dźwięku.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Profili dźwięku`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranych ustawień. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Ustawienia wymieniono poniżej.

   - Wybierz `Domyślny`, aby wyłączyć poprzednio wybrany profil audio i powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych.
   - Wybierz `Poziom 1`, `Poziom 2` lub `Poziom 3`, aby skorzystać z profili dźwięku przeznaczonych do kompensacji utraty słuchu typowej dla dorosłych powyżej 40 roku życia.
   - Wybierz `Wzmocnienie tonów wysokich`, `Wzmocnienie tonów średnich` lub `Wzmocnienie tonów niskich`, aby skorzystać z profili dźwięku, które będą zgodne z twoimi preferencjami związanymi z wysokimi, nosowymi lub głębokimi dźwiękami.

   Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi się ✓.

Ogólne informacje dotyczące radiotelefonu

Radiotelefon zawiera informacje na temat różnych parametrów ogólnych.

Dostępne są następujące ogólne informacje o radiotelefonie.

- Informacje dotyczące akumulatorów.
- Alias oraz ID radiotelefonu.
- Oprogramowanie sprzętowe i wersje codeplug.
- Aktualizacja oprogramowania.
- Wskaźnik siły odbieranego sygnału

UWAGA:
W dowolnym momencie można powrócić do poprzedniego ekranu po naciśnięciu i do ekranu głównego po dłuższym naciśnięciu . Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności.

Wyświetlanie informacji dotyczących akumulatora

Wyświetla informacje dotyczące akumulatora radiotelefonu.

1. Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij lub , aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij , aby wybrać.
3. Wybierz lub w celu przejścia do `Informacji na temat radiotelefonu` Naciśnij , aby wybrać.
4. Wybierz lub w celu przejścia do `Informacji na temat radiotelefonu` Naciśnij , aby wybrać. Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące akumulatora. Dotyczy **TYLKO** akumulatorów **IMPRES**: Jeżeli akumulator wymaga naładowania w ładowarce IMPRES, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat `Optymalizuj akumulator`. Po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu widoczne będą informacje dotyczące akumulatora.

Sprawdzanie aliasu oraz ID radiotelefonu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby sprawdzić ID i alias radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Alias i ID radiotelefonu**. Pomiń poniższe kroki. Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

Można nacisnąć programowalny przycisk **Alias oraz ID radiotelefonu**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji Codeplug

Postępuj zgodnie z procedurą, aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego i wersję codeplug.

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wersje`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego i codeplug.

Sprawdzanie informacji GPS/GNSS

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie na ekranie radiotelefonu informacji GPS/GNSS, takich jak:

- Szerokość geograficzna
- Długość geograficzna

- Wysokość
- Kierunek
- Prędkość
- Poziome rozmycie dokładności (HDOP)
- Satelity
- Wersja

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Wybierz ▲ lub ▼ w celu przejścia do `Inf. o rtf.` Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Wybierz ▲ lub ▼ w celu przejścia do `Inf. o GPS` Naciśnij OK, aby wybrać.
5. ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego elementu. Naciśnij OK, aby wybrać.Na wyświetlaczu pojawią się żądane informacje GPS/GNSS.

Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania

Ta funkcja pokazuje datę i godzinę ostatniej aktualizacji oprogramowania w ramach programowania bezprzewodowego (OTAP) lub Wi-Fi. Postępuj zgodnie z procedurą, aby sprawdzić informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Aktualizacji oprogramowania`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na ekranie jest wyświetlana data i godzina najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Menu aktualizacji oprogramowania jest dostępne po co najmniej jednej udanej sesji OTAP lub Wi-Fi. Dodatkowe informacje: Programowanie drogą radiową na str. 280.

Wyświetlanie informacji o stacji

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić nazwę stacji, w której znajduje się radiotelefon.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje o stacji`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje nazwę aktualnego miejsca.

Inne systemy

Przycisk PTT

Przycisk **PTT** służy dwóm podstawowym celom.

- Po nawiązaniu połączenia przycisk **PTT** umożliwia nadawanie do innych radiotelefonów uwzględnionych w danym połączeniu. Mikrofon jest włączany po naciśnięciu przycisku **PTT**.
- Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przycisk **PTT** umożliwia zainicjowanie nowego połączenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, a następnie mów do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Jeśli została włączona opcja Sygnał zezwolenia na rozmowę, przed rozpoczęciem rozmowy zaczekaj na zakończenie emisji krótkiego sygnału ostrzegawczego.

Programowalne przyciski

Krótkie naciśnięcie
Szybkie naciśnięcie i zwolnienie przycisku.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Naciśnięcie i przytrzymanie przez zaprogramowany czas.

UWAGA:
Więcej informacji na temat zaprogramowanego czasu naciśnięcia *przycisku alarmowego*: Tryb awaryjny na str. 247.

Konfigurowalne funkcje radiotelefonu

Poniższe funkcje radiotelefonu można przypisać do przycisków programowalnych.

Profile dźwięku
Pozwala wybrać odpowiedni profil audio.

Przełączanie audio
Przełącza routing audio pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a podłączonym głośnikiem zewnętrznym.

Przełącznik audio Bluetooth®
Przełącza ścieżkę dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a zewnętrznym urządzeniem Bluetooth.

Połączenie Bluetooth
Inicjuje operację znajdowania i łączenia z urządzeniem Bluetooth.

Rozłączenie Bluetooth
Zamyka wszystkie istniejące połączenia Bluetooth między radiotelefonem a urządzeniami Bluetooth.

Tryb wykrywania Bluetooth
Radiotelefon rozpoczyna pracę w trybie wykrywania łączności Bluetooth.

Alert połączenia
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów, umożliwiając wybranie kontaktu, do którego ma zostać wysłany alert o połączeniu.

Przekierowanie połączenia
Włącza lub wyłącza funkcję przekierowywania połączeń.

Dziennik połączeń
Pozwala wybrać listę dziennika połączeń.

Ogłoszenie kanału
Odtwarza zapowiedzi głosowe strefy i kanału dla bieżącego kanału.

Kontakty
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów.

Tryb awaryjny
W zależności od zaprogramowanej konfiguracji powoduje zainicjowanie lub anulowanie trybu awaryjnego.

Lok. w budynku
Włącza i wyłącza funkcję lokalizacji wewnętrznej.

Inteligentny dźwięk
Włącza lub wyłącza inteligentny dźwięk.

Ręczny roaming miejsca [3]
Włącza ręczne wyszukiwanie stacji.

AGC mikrofonu
Włącza i wyłącza automatyczne wzmocnienie wewnętrznego mikrofonu (AGC).

Nasłuch
Funkcja umożliwia monitorowanie aktywności w wybranym kanale.

Powiadomienia
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy powiadomień.

[3] Nie dotyczy systemu Capacity Plus.

Usuwanie kanału zakłócającego [3]
Tymczasowo usuwa niepożądany kanał, z wyjątkiem kanału wybranego z listy skanowania. Wybrany kanał odnosi się do wybranej kombinacji strefa/kanał, z której inicjowane jest skanowanie.

Szybkie połączenie
Natychmiastowo aktywuje wstępnie zdefiniowane połączenie prywatne, telefoniczne lub grupowe, alert połączenia lub wiadomość tekstową.

Funkcja płytki opcji
Włączenie lub wyłączenie funkcji płytki opcji dla kanałów uaktywnianych płytką opcji.

Stały nasłuch [3]
Monitoruje ruch radiowy na wybranym kanale do momentu wyłączenia tej funkcji.

Telefon
Zapewnia bezpośredni dostęp do listy kontaktów telefonu.

Prywatn.
Włącza lub wyłącza funkcję prywatności.

Alias oraz ID radiotelefonu
Wyświetla alias oraz identyfikator radiotelefonu.

Spr. radia
Sprawdza, czy radiotelefon jest aktywny w systemie.

Rtf. odblok.
Umożliwia zdalne włączanie radiotelefonu docelowego.

Blokowanie rtf.
Umożliwia zdalne wyłączanie radiotelefonu docelowego.

Zdalny nasłuch
Włącza mikrofon radiotelefonu docelowego bez sygnalizowania.

Przemiennik/Talkaround [3]
Przełączanie pomiędzy trybem korzystania z przemiennika a komunikowaniem się bezpośrednio z innym radiotelefonem.

Wyciszanie przypomnienia kanału głównego
Wycisza przypomnienia kanału głównego.

Skanuj [4]
Włącza lub wyłącza skanowanie.

Informacje o stacji
Wyświetla aktualną nazwę stacji oraz ID systemu Capacity Plus — Wiele stacji.

[4] Nie dotyczy systemu Capacity Plus – Pojedyncza stacja.

Odtwarzanie wiadomości głosowych powiadomień obszarowych dla bieżącej stacji, gdy opcja Odczytywanie powiadomień jest włączona.

Blokada stacji [3]
Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Status
Pozwala wybrać menu listy stanu.

Kontrola telemetrii
Kontroluje końcówkę wyjściową radiotelefonu lokalnego lub zdalnego.

Wiadomość tekstowa
Pozwala wybrać menu wiadomości tekstowych.

Przycisk zdalnego przerwania transmisji
Zatrzymuje trwające połączenie, które można przerwać, w celu zwolnienia kanału.

Wzmocnienie głoski „r”
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji wzmocnienia głoski „r”.

Komunikat głosowy
Włącza i wyłącza funkcję zapowiedzi głosowej.

Nadawanie uruchamiane głosem (VOX)
Włącza lub wyłącza funkcję VOX.

Wi-Fi
Włączanie i wyłączanie Wi-Fi.

Wybór obszaru
Umożliwia wybór strefy z listy.

Konfigurowalne ustawienia/ narzędzia

Poniższe funkcje i ustawienia radiotelefonu można przypisać do przycisków programowalnych.

Tony/Alerty
Włącza lub wyłącza wszystkie sygnały dźwiękowe i alerty.

Podświetlenie
Włącza lub wyłącza podświetlenie wyświetlacza.

Jasność podświetlenia
Służy do regulacji poziomu jasności.

Dostęp do zaprogramowanych funkcji

Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do zaprogramowanych funkcji.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Krótkie lub długie naciśnięcie zaprogramowanego przycisku. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wejść do menu funkcji , a następnie naciśnij OK, aby wybrać funkcję lub wejść do dodatkowego menu.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ⌂, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Przytrzymanie przycisku ⌂ spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Radiotelefon automatycznie ukrywa menu po zdefiniowanym okresie braku aktywności i ponownie wyświetla ekran główny.

Wskaźniki statusu

Ten rozdział opisuje ikony, wskaźniki stanu oraz sygnały dźwiękowe radiotelefonu.

Ikony

Wyświetlacz pokazuje stan radiotelefonu, dane tekstowe oraz pozycje menu. Na wyświetlaczu radiotelefonu pojawiają się następujące ikony.

Ikony na wyświetlaczu

Poniższe ikony pojawiają się na pasku stanu, który widnieje w górnej części wyświetlacza radiotelefonu. Ikony są położone po lewej stronie i uporządkowane według kolejności występowania lub użycia. Ikony są także określone dla danego kanału.

Akumulator

Liczba wyświetlanych pasków (0 – 4) oznacza poziom naładowania akumulatora. Pulsuje, gdy akumulator jest słaby.

Połączenie Bluetooth

Funkcja Bluetooth jest włączona. Ikona będzie widoczna, gdy zostanie podłączone urządzenie w trybie Bluetooth.

Brak połączenia Bluetooth

Funkcja Bluetooth jest aktywna, ale nie ma podłączonych zdalnych urządzeń Bluetooth.

Dziennik połączeń

Rejestr połączeń urządzenia.

Kontakt

Dany kontakt jest dostępny.

Tryb awaryjny

Radiotelefon jest przełączony do trybu awaryjnego.

GPS dostępny

Funkcja GPS jest włączona. Ikona świeci się, gdy dostępne jest położenie ustalone.

GPS niedostępny

Funkcja GPS jest włączona, ale dane z satelity nie są odbierane.

Duże ilości danych

Radiotelefon odbiera duże ilości danych i kanał jest zajęty.

Funkcja lokalizacji wewnętrznej dostępna [5]
Lokalizacja wewnętrzna jest włączona i dostępna.

Lokalizacja wewnętrzna niedostępna [5]
Lokalizacja wewnętrzna jest włączona, ale niedostępna z powodu wyłączenia funkcji Bluetooth lub zawieszenia skanowania punktów sygnałowych przez Bluetooth.

Wiadomość
Wiadomość przychodząca.

Nasłuch
Wybrany kanał jest monitorowany.

Tryb wyciszony
Tryb wyciszenia jest włączony, a głośnik wyciszony.

Powiadomienia
Na liście powiadomień znajduje się co najmniej jedno przeoczone zdarzenie.

Płytka opcjonalna
Płytka opcji jest włączona. (Płytka opcji tylko w zgodnych modelach)

Niedziałająca płytka opcji
Płytka opcji jest wyłączona.

Czas opóźnienia programowania bezprzewodowego
Wskazuje czas pozostały do automatycznego zrestartowania radiotelefonu.

[5] Dotyczy tylko modeli z najnowszą wersją konfiguracji programowej i sprzętowej.

Wskaźnik siły odbieranego sygnału (RSSI)
Liczba wyświetlanych pasków oznacza natężenie sygnału radiowego. Cztery paski oznaczają najsilniejszy sygnał. Ta ikona jest wyświetlana tylko podczas odbierania sygnału.

Zawieszenie odpowiedzi
Zawieszenie odpowiedzi jest włączone.

Tylko dzwonek
Tryb dzwonienia jest włączony.

Skanowanie [6]
Funkcja skanowania jest aktywna.

Skanowanie – Priorytet 1[6]
Radiotelefon wykrywa aktywność na kanale/grupie oznaczonej jako Priorytet 1.

Skanowanie – Priorytet 2[6]
Radiotelefon wykrywa aktywność na kanale/grupie oznaczonej jako Priorytet 2.

Zabezpieczono
Funkcja prywatności jest włączona.

Wyloguj się
Umożliwia wylogowanie radiotelefonu z serwera zdalnego.

[6] Nie dotyczy Capacity Plus.

Tryb cichy
Włączono tryb cichy.

Roaming stacji [7]
Funkcja szukania sieci jest włączona.

[6]Talkaround (Tryb pracy z pominięciem przekaźnika)
Radiotelefon jest aktualnie skonfigurowany do bezpośredniej komunikacji z innymi radiotelefonami w przypadku braku przemiennika.

Odbezpieczono
Funkcja prywatności jest wyłączona.

Wibracje
Tryb wibracji jest włączony.

Wibracje i dzwonek
Wibracje i dźwięk dzwonka włączone.

Skanowanie głosujące
Funkcja Skanowanie głosujące jest aktywna.

Doskonały sygnał Wi-Fi
Sygnał Wi-Fi jest doskonały.

Dobry sygnał Wi-Fi
Sygnał Wi-Fi jest dobry.

[7] Nie dotyczy systemu Capacity Plus – Pojedyncza stacja

Średni sygnał Wi-Fi
Sygnał Wi-Fi jest średni

Słaby sygnał Wi-Fi
Sygnał Wi-Fi jest słaby.

Sieć Wi-Fi niedostępna
Sygnał Wi-Fi jest niedostępny.

Symbole połączenia

Następujące symbole pojawiają się na wyświetlaczu podczas połączenia. Te ikony pojawiają się w Liście kontaktów i oznaczają typ aliasu lub ID.

Połączenie indywidualne
Oznacza aktywne połączenie prywatne.

Na liście kontaktów oznacza alias (nazwisko) lub identyfikator (numer) abonenta.

Połączenie grupowe/ogólne
Oznacza aktywne połączenie grupowe lub ogólne.

Na liście kontaktów oznacza alias (nazwę) lub identyfikator (numer) grupy.

Połączenie telefoniczne jako połączenie grupowe/ogólne
Informuje, że trwa połączenie telefoniczne jako połączenie grupowe/ogólne.

Na liście kontaktów oznacza alias (nazwę) lub identyfikator (numer) grupy.

Połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne
Informuje, że trwa połączenie telefoniczne jako połączenie prywatne.

Wskazuje na liście kontaktów alias telefonu (nazwę) lub identyfikator (numer).

Zaawansowane ikony menu

Poniższe ikony znajdują się na wyświetlaczu obok pozycji menu i oferują możliwość wyboru jednej z dwóch opcji lub wskazują, że istnieje podmenu zawierające dwie opcje.

Pole wyboru (zaznaczone)
Oznacza, że opcja została wybrana.

Pole wyboru (puste)
Oznacza, że opcja nie została wybrana.

Pole wypełnione na czarno
Oznacza opcję wybraną dla pozycji menu zawierającej podmenu.

Miniikony powiadomienia

Następujące ikony pojawiają się chwilowo na wyświetlaczu po podjęciu działania wykonania czynności.

Nieskuteczna transmisja (Negatywny)
Czynność zakończona niepowodzeniem.

Skuteczna transmisja (Pozytywny)
Czynność zakończona powodzeniem.

Nadawanie w toku (Przejściowy)
Nadawanie. Ta ikona jest widoczna przed podaniem informacji czy transmisja była skuteczna, czy nie.

Ikony pozycji wysłanych

W prawym górnym rogu wyświetlacza radiotelefonu, w folderze wysłanych pozycji, pojawiają się następujące ikony.

lub

W toku

Wiadomość tekstowa do aliasu lub identyfikatora abonenta oczekuje na wysłanie, po czym następuje oczekiwanie na potwierdzenie.

Wiadomość tekstowa do aliasu lub identyfikatora grupy oczekuje na wysłanie.

lub

Wiadomość pojedyncza lub grupowa – przeczytano

Wiadomość została przeczytana.

lub

Wiadomość pojedyncza lub grupowa – nie przeczytano

Wiadomość nie została przeczytana.

lub

Nie można wysłać

Wiadomość tekstowa nie może zostać wysłana.

lub

Wysłana pomyślnie

Wiadomość została wysłana.

Ikony urządzeń Bluetooth

Następujące ikony pojawiają się również obok elementów listy dostępnych urządzeń z włączoną funkcją Bluetooth, wskazując typ urządzenia.

Urządzenie audio Bluetooth

Urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth, np. zestaw słuchawkowy.

Urządzenie danych Bluetooth

Urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth, np. skaner.

Urządzenie PTT Bluetooth

Urządzenie PTT z włączoną funkcją Bluetooth, np. urządzenie PTT (POD).

Wskaźniki LED

Dioda LED pokazuje stan operacyjny radiotelefonu.

Miganie na czerwono

Auto-test podczas uruchamiania nie powiódł się.

Radiotelefon odbiera lub nadaje transmisję alarmową.

Radiotelefon nadaje przy niskim poziomie naładowania akumulatora.

Radiotelefon znalazł się poza zasięgiem ARTS, jeśli skonfigurowano.

Tryb wyciszenia jest włączony.

Świeci na zielono

Radiotelefon jest w trakcie uruchamiania.

Radiotelefon nadaje.

Migające światło zielone

Radiotelefon odbiera połączenie lub dane poufne.

Radiotelefon odbiera transmisję programowania bezprzewodowego.

Radiotelefon wykrywa aktywność programowania bezprzewodowego.

UWAGA:
Aktywność ta może oddziaływać lub może nie oddziaływać na zaprogramowany kanał radiotelefonu ze względu na charakter protokołu cyfrowego.

Gdy radiotelefon wykrywa aktywność radiową w trybie Capacity Plus, nie jest to sygnalizowane za pomocą diody LED.

Podwójne miganie zielonego światła

Radiotelefon odbiera połączenie lub dane poufne.

Świeci na żółto

Radiotelefon monitoruje kanał konwencjonalny.

Migające światło żółte

Radiotelefon szuka aktywności.

Radiotelefon odbiera alert połączenia.

Wszystkie kanały z włączonym systemem Capacity Plus — Wiele stacji są zajęte.

Podwójnie migające światło żółte

Roaming automatyczny jest włączony.

Radiotelefon szuka nowej sieci.

Radiotelefon musi odpowiedzieć na grupowy alert połączenia.

Radiotelefon jest zablokowany.

Radiotelefon nie jest połączony z przemiennikiem w trybie Capacity Plus.

Wszystkie kanały Capacity Plus są zajęte.

Sygnały

Poniżej przedstawiono sygnały, które wybrzmiewają w głośniku radiotelefonu.

Wysoki sygnał

Niski sygnał

Sygnały wskaźnikowe

Sygnały dźwiękowe wskazują status radiotelefonu po działaniu zmierzającym do wykonania konkretnego zadania.

Dźwięk informacyjny

Dźwięk ostrzegawczy

Sygnały dźwiękowe

Sygnały dźwiękowe stanowią akustyczne potwierdzenie stanu radiotelefonu lub odpowiedź radiotelefonu na odbierane dane.

Sygnał ciągły
Dźwięk jednostajny. Ciągły do zakończenia.

Dźwięk okresowy
Generowany okresowo, zależnie od konfiguracji radiotelefonu. Dźwięk jest włączany, przerywany i powtarzany automatycznie.

Sygnał powtarzany
Pojedynczy dźwięk powtarzany aż do chwili, kiedy zostanie przerwany przez użytkownika.

Sygnał jednorazowy
Generowany tylko przez czas określony w radiotelefonie.

Wybór strefy i kanału

Ten rozdział wyjaśnia, jak wybrać strefę lub kanał.

Strefa to grupa kanałów. Radiotelefon obsługuje do 1000 kanałów i 250 stref, z maksymalną liczbą 160 kanałów na strefę.

Transmisje są nadawane i odbierane na kanale. Każdy kanał może być inaczej zaprogramowany w celu obsługi różnych grup użytkowników lub może posiadać różne funkcje.

Wybieranie stref

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wybrać określoną strefę.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **wyboru strefy**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Strefy`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje ✓ obecną strefę.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej strefy. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu przez chwilę będzie widoczny komunikat `<Strefa> wybrano` i ponownie zostanie wyświetlony ekran wybranego obszaru.

Wybieranie kanałów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wybrać wymagany kanał radiotelefonu po wyborze strefy.

Połączenia

Ten rozdział opisuje, w jaki sposób odbierać, wykonywać, przerywać i odpowiadać na połączenia.

Po wybraniu kanału możesz wybrać alias albo ID abonenta lub grupy przy pomocy jednej z poniższych funkcji:

Wyszukiwanie aliasu
Metoda ta jest używana tylko w przypadkach wywołań grupowych, prywatnych i ogólnych przy pomocy mikrofonu z klawiaturą

Lista kontaktów
Ta metoda pozwala na bezpośredni dostęp do Listy kontaktów.

Wybieranie ręczne (w Kontaktach)
Metoda ta jest używana tylko w przypadkach wywołań indywidualnych i telefonicznych przy pomocy mikrofonu z klawiaturą.

Zaprogramowane klawisze numeryczne
Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań grupowych, indywidualnych i ogólnych przy pomocy mikrofonu z klawiaturą.

UWAGA:
Do przycisku numerycznego można przypisać tylko **jeden** alias lub ID, ale z jednym aliasem lub ID może być skojarzonych kilka przycisków numerycznych. Wszystkie klawisze na mikrofonie z klawiaturą mogą zostać przypisane. Dodatkowe informacje: Przypisywanie wpisów do programowalnych przycisków numerycznych na str. 233.

Zaprogramowany przycisk Szybkiego dostępu.
Ta metoda jest używana tylko w przypadkach wywołań grupowych, indywidualnych i telefonicznych.

UWAGA:
Do przycisku **Szybkiego dostępu** można przypisać jedno ID przy pomocy krótkiego lub długiego naciśnięcia programowalnego przycisku. W radiotelefonie można zaprogramować wiele przycisków **Szybkiego dostępu**.

Połączenia grupowe

Radiotelefon musi być skonfigurowany jako część grupy, aby otrzymywać lub wykonywać połączenia od/do użytkowników grupy.

Odbieranie połączeń grupowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na połączenia grupy.

Odbieranie połączenia grupowego:

- Zielona dioda LED miga.

- W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia grupowego**.
- Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.
- Druga linia tekstu wyświetla alias wywołania grupowego.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
- Jeżeli jest aktywna funkcja Przerywanie głosowe, naciśnij przycisk **PTT**, aby wyłączyć dźwięk z transmitującego radiotelefonu i zwolnić kanał do odpowiedzi.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.

Jeśli radiotelefon otrzyma połączenie grupowe, gdy nie jest wyświetlony ekran główny, odebranie połączenia nie spowoduje zmiany aktualnego ekranu.

Przyciśnij dłużej przycisk , aby powrócić do ekranu głównego i wyświetlić alias rozmówcy przed odebraniem.

Inicjowanie połączeń grupowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia grupowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz kanał z aktywnym grupowym aliasem lub ID.

- Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Pierwsza linia tekstu pokazuje ikonę i alias **Wywoł grup**.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon docelowy odpowiada. Wyświetlacz pokazuje ikonę **Wywoł grup** oraz alias lub identyfikator, a następnie alias lub identyfikator radiotelefonu nadającego.

4 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia. Radiotelefon powróci do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

Inicjowanie połączeń grupowych przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia grupowe przy pomocy Listy kontaktów.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć Kontakty. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

6 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon docelowy odpowiada.Na wyświetlaczu pojawi się ikona **połączenia grupowego** oraz alias lub identyfikator, a następnie alias lub identyfikator radiotelefonu nadającego.

7 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.

Połączenia prywatne

Połączenie prywatne jest inicjowane przez indywidualny radiotelefon i skierowane do innego indywidualnego radiotelefonu.

Połączenia prywatne można skonfigurować na dwa sposoby. Pierwszy sposób służy do ustawienia połączenia po dokonaniu sprawdzenia obecności radiotelefonu, natomiast drugi do ustawienia połączenia natychmiastowego. Sprzedawca może zaprogramować w radiotelefonie tylko jeden z takich rodzajów połączeń

Jeśli radiotelefon został zaprogramowany do przeprowadzenia sprawdzenia obecności radiotelefonu przez wykonaniem połączenia prywatnego, a radiotelefon docelowy nie jest obecny:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon ponownie wyświetla menu przed zainicjowaniem testu radiowego.

Dodatkowe informacje: Prywatn. na str. 267.

Odbieranie połączeń prywatnych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia prywatne.

Podczas odbierania połączenia prywatnego:

- Zielona dioda LED miga.
- Ikona **połączenia prywatnego** jest widoczna w prawym górnym rogu.
- Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.

- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć.Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
- Jeśli funkcja Przycisk zdalnego przerwania transmisji jest włączona, naciśnij przycisk **PTT** w celu zatrzymania aktualnego połączenia (które może być zatrzymane) i zwolnienia kanału do odpowiedzi.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.Zostanie wyemitowany sygnał.Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Inicjowanie połączeń prywatnych

W celu zainicjowania połączenia prywatnego należy odpowiednio zaprogramować radiotelefon. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, podczas inicjowania połączenia usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz kanał z aliasem lub ID aktywnego abonenta.
- Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.Na wyświetlaczu pojawi się ikona **połączenia prywatnego**, alias abonenta oraz stan połączenia.

3 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Zielona dioda LED miga, kiedy radiotelefon docelowy odpowiada.

5 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć.Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Inicjowanie połączeń prywatnych przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia prywatne przy pomocy Listy kontaktów.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Wyświetlacz pokazuje alias docelowego radiotelefonu.

5 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

6 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Na wyświetlaczu pojawi się ID lub alias nadającego użytkownika.

7 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i

można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia.Zostanie wyemitowany sygnał.Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Połączenia ogólne

Połączenie ogólne jest inicjowane przez indywidualny radiotelefon i skierowane do wszystkich radiotelefonów w danym kanale. Połączenie ogólne jest wykorzystywane do przekazywania ważnych komunikatów, które wymagają uwagi użytkownika. Użytkownicy korzystający z danego kanały nie mogą odpowiadać na połączenie ogólne.

Odbieranie połączeń ogólnych

Podczas odbierania połączenia ogólnego:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Zielona dioda LED miga.
- W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia grupowego**.
- Pierwszy wiersz tekstu pokazuje alias rozmówcy.
- Druga linia tekstu pokazuje `Wyw wszys`.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon powraca do ekranu sprzed odebrania połączenia ogólnego.

Połączenie ogólne zostaje zakończone bez odczekiwania przez wcześniej zdefiniowany czas.

Jeżeli włączona jest funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa sygnał alertu, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Nie można odpowiadać na połączenie ogólne.

UWAGA:
Radiotelefon przerywa odbiór połączenia ogólnego, jeżeli użytkownik przełączy kanał podczas odbierania połączenia. Podczas połączenia ogólnego nie można kontynuować nawigacji w menu lub edycji aż do chwili, kiedy połączenie zostanie zakończone.

Inicjowanie połączeń ogólnych

Radiotelefon musi być wcześniej zaprogramowany, aby możliwe było inicjowanie połączeń ogólnych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia ogólne.

1 Wybierz kanał aktywnego aliasu grupowego połączenia ogólnego lub identyfikatora.

2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED.Na wyświetlaczu pojawi się ikona **połączenia grupowego** i informacja `Wywołanie wszystkich`.

Połączenia selektywne

Połączenie selektywne to połączenie pojedynczego radiotelefonu z innym radiotelefonem indywidualnym. W systemie analogowym takie połączenie to połączenie prywatne.

Odbieranie połączeń selektywnych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na połączenia selektywne.

Połączenie selektywne sygnalizowane jest przez:

- Zielona dioda LED miga.
- Pierwsza linia tekstu pokazuje ikonę **Połączenia prywatnego** i alias rozmówcy lub `Połączenie selektywne` lub też `Alert z połączeniem`.
- Radiotelefon wyłącza wyciszenie, a sygnał dźwiękowy połączenia przychodzącego jest emitowany przez głośnik.

1 Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

Zapala się zielona dioda LED.

2 Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Brak aktywności głosowej przez określony czas powoduje przerwanie połączenia. Zostanie wyemitowany sygnał.Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Inicjowanie połączeń selektywnych

Radiotelefon musi być wcześniej zaprogramowany, aby możliwe było inicjowanie połączeń selektywnych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia selektywne.

1. Wybierz kanał z aliasem lub ID aktywnego abonenta.
2. Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

   Zapala się zielona dioda LED.Wyświetlacz pokazuje ikonę **połączenia prywatnego**, jego status i alias abonenta.
3. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

   Zielona dioda LED zapala się, kiedy radiotelefon docelowy odpowiada.
4. Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączeń telefonicznych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonywać połączenia telefoniczne.

Wykonywanie połączeń telefonicznych przy użyciu programowalnego przycisku telefonu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wykonać połączenie telefoniczne przy użyciu przycisku programowalnego.

1. Naciśnij zaprogramowany przycisk **Telefon**, aby przejść do listy telefonów.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.
   - Zapala się zielona dioda LED. Ikona **połączenia telefonicznego** jest widoczna w prawym górnym rogu. Pierwszy wiersz tekstu przedstawia alias

abonenta. Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.

- W przypadku powodzenia konfiguracji połączenia zabrzmi sygnał DTMF. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy wyboru numeru użytkownika telefonu. W pierwszej wierszu tekstu widnieje alias .Ikona **połączenia telefonicznego** jest stale widoczna w prawym górnym rogu.Drugi wiersz tekstu pokazuje stan połączenia.
- W przypadku niepowodzenia konfiguracji połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Wyw. tel. Nieudane`. Radiotelefon wraca do ekranu wprowadzania kodu dostępu. Jeżeli zdefiniowano kod dostępu dla listy kontaktów, radiotelefon wraca do ekranu, który był wyświetlany przed zainicjowaniem połączenia.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozmawiać. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

4

Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

- Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy DTMF i wyświetla komunikat `Kończę wyw. tel`.
- W przypadku niepowodzenia konfiguracji zakończenia połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Wyw zakończ`.
- W przypadku niepowodzenia konfiguracji zakończenia połączenia radiotelefon przywraca ekran połączenia telefonicznego. Powtórz krok krok 3 i krok 4 lub poczekaj na zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.
- Naciśnięcie przycisku **PTT** na ekranie kontaktów telefonu spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego i wyświetlenie komunikatu `Naciśnij OK: Wykon poł.`
- Gdy użytkownik telefonu kończy połączenie, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Wyw tel zakończ.`

UWAGA:
Po uzyskaniu dostępu do kanału naciśnij przycisk , aby odrzucić próbę połączenia i sygnały dźwiękowe.
Naciśnięcie podczas połączenia przycisku **Szybki dostęp** ze skonfigurowanym kodem odstępu lub próba wprowadzenia kodu odstępu jako dodatkowych cyfr zaowocuje tym, że radiotelefon spróbuje zakończyć połączenie.

Wybieranie tonowe wieloczęstotliwościowe DTMF

Funkcja sygnalizacji tonowej DMTF (Dual Tone Multi Frequency) umożliwia działanie radiotelefonu w systemie radiowym z interfejsem do połączeń z systemami telefonicznymi.

Możesz wyłączyć dźwięk DTMF, wyłączając wszystkie dźwięki i powiadomienia w radiotelefonie. Dodatkowe informacje: Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu na str. 163.

Inicjowanie wywołań DTMF

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować połączenie DTMF w radiotelefonie.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wpisz żądany numer, aby zainicjować połączenie DTMF.
- Naciśnij , aby zainicjować połączenie tonowe DTMF:
- Naciśnij , aby zainicjować połączenie tonowe DTMF:

Możesz wyłączyć dźwięk DTMF, wyłączając wszystkie dźwięki i powiadomienia w radiotelefonie. Zobacz Włączanie/wyłączanie dźwięków/alertów radiotelefonu na str. 163.

Odbieranie połączeń telefonicznych jako połączeń prywatnych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia telefoniczne jako połączenia prywatne.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako połączenia prywatnego:

- W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia telefonicznego**.
- Na wyświetlaczu widać alias dzwoniącego lub komunikat `Phone Call (Połączenie telefoniczne)`.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat `Niedostępny` i radiotelefon wycisza połączenie. Po zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do poprzedniego ekranu.

1. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
2. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Kończę wyw tel)`.
   Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

   - Zostanie wyemitowany sygnał.
   - Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

   Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon powróci do ekranu Połączenia telefonicznego. Powtórz tę czynność lub odczekaj, aż użytkownik telefonu zakończy połączenie.

Odbieranie połączeń telefonicznych jako połączeń grupowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia telefoniczne jako połączenia grupowe.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako połączenia grupowego:

- W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia telefonicznego**.

- Na wyświetlaczu pojawia się alias grupy i komunikat `Połączenie telefoniczne`.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat `Niedostępny` i radiotelefon wycisza połączenie.

1. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
2. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Kończę wyw tel`.
   Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:
   - Zostanie wyemitowany sygnał.
   - Na wyświetlaczu zobaczysz komunikat `Połączenie zakończone`.

   Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon powróci do ekranu Połączenia telefonicznego. Powtórz tę czynność lub odczekaj, aż użytkownik telefonu zakończy połączenie.

Odbieranie połączeń telefonicznych jako połączeń ogólnych

Po odebraniu połączenia telefonicznego jako połączenia ogólnego można na nie odpowiedzieć lub je zakończyć wyłącznie wtedy, gdy do kanału przypisano kategorię połączeń ogólnych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać połączenia telefoniczne jako połączenia ogólne.

Podczas odbierania połączenia telefonicznego jako połączenia ogólnego:

- W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawia się ikona **Połączenia telefonicznego**.
- Na wyświetlaczu widoczne są komunikaty `Połączenie ogólne` i `Połączenie telefoniczne`.

Jeżeli funkcja połączeń telefonicznych nie jest włączona, w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat `Niedostępny`, a radiotelefon wycisza połączenie.

Po zakończeniu połączenia radiotelefon wraca do poprzedniego ekranu.

1. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.
2. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Kończę wyw tel`.
Jeśli połączenie zostanie zakończone pomyślnie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu widnieją komunikaty `Połączenie ogólne` i `Zakończono połączenie`.

Jeśli połączenie nie zakończy się, radiotelefon powróci do ekranu Połączenia telefonicznego. Powtórz krok 3 lub poczekaj na zakończenie połączenia przez użytkownika telefonu.

Kończenie połączenia radiowego

Ta funkcja umożliwia zakończenie trwającego połączenia grupowego lub prywatnego w celu zwolnienia kanału dla potrzeb transmisji. Na przykład, gdy w radiotelefonie występuje stan „blokady mikrofonu” spowodowany przypadkowym naciśnięciem przez użytkownika przycisku **PTT**. Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany. Postępuj zgodnie z procedurą, aby przerwać połączenie.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **zdalnego przerywania transmisji** na danym kanale.

Na ekranie pojawi się tekst `Zdalne Wył.`.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na ekranie pojawi się tekst `Zdalne Wył. udane`.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na ekranie pojawi się tekst `Zdalne Wył. nieudane`.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcje zaawansowane

Ten rozdział wyjaśnia działanie funkcji dostępnych w radiotelefonie.

UWAGA:
Lokalny dystrybutor lub administrator systemu może dostosować radiotelefon zgodnie z Twoimi wymaganiami. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Bluetooth

Ta funkcja pozwala korzystać z radiotelefonu i urządzenia Bluetooth (akcesorium) poprzez łącze Bluetooth. Radiotelefon obsługuje urządzenia Bluetooth zarówno produkcji firmy Motorola, jak i ogólnie dostępne w sprzedaży.

Łączność Bluetooth działa na linii widzenia 10 metrów. Jest to niezablokowana ścieżka pomiędzy radiotelefonem a urządzeniem Bluetooth. Nie zaleca się pozostawiać radiotelefonu w dużej odległości od urządzenia Bluetooth, gdy istotna jest niezawodność ich współdziałania.

Na krańcach obszaru pokrycia zarówno jakość głosu jak i tonu ulegnie zniekształceniu lub fragmentacji. Aby skorygować problem, ustaw radiotelefon i urządzenie Bluetooth blisko siebie (na obszarze o zasięgu 10 m), aby ponownie uzyskać wyraźny odbiór audio. Funkcja Bluetooth radiotelefonu posiada maksymalną moc 2,5 mW (4 dBm) i zasięg 10 m.

Radiotelefon może obsługiwać jednoczesne połączenia maksymalnie z trzema urządzeniami Bluetooth różnego typu. Przykładowo: zestaw słuchawkowy, skaner oraz urządzenie PTT (POD). Radiotelefon nie obsługuje połączeń z kilkoma urządzeniami Bluetooth tego samego rodzaju.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth, aby uzyskać więcej informacji na temat jego funkcji.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć i wyłączyć Bluetooth.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Mój Status. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje informacje Wł. i Wył.. Bieżący status będzie oznaczony za pomocą symbolu ✓.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wł. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wł.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wył. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wył.

Łączenie z urządzeniem Bluetooth

Postępuj zgodnie z procedurą, aby połączyć się z urządzeniami Bluetooth.

Włącz urządzenie Bluetooth i uruchom tryb parowania.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Bluetooth. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Urządzeń. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Znajdź urz., żeby zlokalizować dostępne urządzenia. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby nawiązać Połączenie. Naciśnij OK, aby wybrać.

Urządzenie Bluetooth może wymagać wykonania dodatkowych czynności, aby zakończyć parowanie. W razie potrzeby zajrzyj do instrukcji obsługi danego urządzenia Bluetooth.

Na ekranie pojawi się komunikat Łączenie z <Nazwa urz.>.

Zaczekaj na potwierdzenie.
Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Urządzenie> podłączone i ikona **połączenia Bluetooth**.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol ✓ obok podłączonego urządzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Połączenie nieudane.

Podłączanie do urządzeń Bluetooth w trybie wykrywalnym

Postępuj zgodnie z procedurą, aby połączyć się z urządzeniami Bluetooth w trybie parowania.

Włącz urządzenie Bluetooth i uruchom tryb parowania.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Bluetooth. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, przejść do opcji Znajdź mnie. Naciśnij OK, aby wybrać. Teraz radiotelefon może być wykrywany przez inne urządzenia Bluetooth przez zdefiniowany okres czasu. Stan ten nosi nazwę trybu wykrywalności.

Zaczekaj na potwierdzenie.
Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Urządzenie> podłączone i ikona **połączenia Bluetooth**.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol ✓ obok podłączonego urządzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Połączenie nieudane.

Odłączanie od urządzeń Bluetooth

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odłączyć się od urządzeń Bluetooth.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Urządzeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby je `Odłączyć`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na ekranie pojawi się komunikat `Trwa rozłączanie: <nazwa urz.>`.

Zaczekaj na potwierdzenie.

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawi się `<Nazwa urz.> odłączone`, a ikona **połączenia Bluetooth** zniknie.
- Symbol ✓ przestanie być wyświetlany obok podłączonego urządzenia.

Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a urządzeniem Bluetooth

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy głośnikiem radiotelefonu a urządzeniem Bluetooth.

Naciśnij programowalny przycisk **dźwięku trybu Bluetooth**.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Przełączanie dźwięku do radiotelefonu`.
- Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Przełączanie dźwięku do urz. Bluetooth`.

Informacje o urządzeniu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić informacje o radiotelefonie.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji `Urządzenia`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wyświetlić szczegóły`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Usuwanie nazwy urządzenia

Możesz usunąć odłączone urządzenie z listy urządzeń Bluetooth.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Urządzeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego urządzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować`. Naciśnij OK, aby wybrać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Urządz. usun`.

Wzmocnienie mikrofonu Bluetooth

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi sterowanie wzmocnieniem mikrofonu podłączonego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wzmocnienia mikrofonu BT`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego typu wzmocnienia mikrofonu Bluetooth i obecnych wartości. Naciśnij (OK), aby wybrać. Użytkownik może edytować wartości tutaj.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartości. Naciśnij (OK), aby wybrać.

Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth

Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth musi być włączony przez sprzedawcę lub administratora systemu.

UWAGA:
Jeżeli jest on włączony, element `Bluetooth`**nie** jest widoczny w menu i nie można użyć funkcji programowalnego przycisku łączności Bluetooth.

Pozostałe urządzenia pracujące w trybie Bluetooth będą w stanie zlokalizować radiotelefon, ale nie nawiążą z nim połączenia. Stały tryb wykrywania łączności Bluetooth pozwala wybranym urządzeniom wykorzystać położenie radiotelefonu użytkownika w procesie ustalania położenia za pośrednictwem łączności Bluetooth.

Lok. w budynku

UWAGA:
Funkcja lokalizacji wewnętrznej jest dostępna dla modeli z najnowszą wersją konfiguracji programowej i sprzętowej. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Lokalizacja wewnętrzna może być używana do śledzenia użytkowników radiotelefonu znajdujących się w budynku. Gdy funkcja lokalizacji wewnętrznej jest aktywna, radiotelefon znajduje się w ograniczonym trybie wykrywalnym. Dedykowane sygnały nawigacyjne służą do lokalizacji radiotelefonu i określenia jego położenia.

Włączanie i wyłączanie funkcji lokalizowania wewnętrznego

Wykonując jedną z poniższych czynności, możesz włączyć lub wyłączyć funkcję lokalizowania wewnętrznego.

- Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.
  a. Naciśnij przycisk Użyj (OK), aby uzyskać dostęp do menu.

b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth` i naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Lokalizacja wewnętrzna` i naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

d. Naciśnij OK, aby włączyć lokalizowanie wewnętrzne.

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lokalizowanie wewnętrzne włączone`.
   Usłyszysz dźwięk informacyjny.
   Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń.

   - Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, ikona funkcji Lokalizowania wewnętrznego pojawi się na ekranie głównym.
   - Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Włączanie nie powiodło się`. Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

e. Naciśnij OK, aby wyłączyć lokalizowanie wewnętrzne.

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lokalizowanie wewnętrzne wyłączone`.
   Usłyszysz dźwięk informacyjny.
   Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń.

   - Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, ikona funkcji Lokalizowania wewnętrznego zniknie z ekranu głównego.
   - Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Wyłączenie nie powiodło się`. Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

- Dostęp do tej funkcji jest możliwy za pomocą zaprogramowanego przycisku.

  a. Długie naciśnięcie przycisku zaprogramowanego pod funkcję **Lokalizowanie wewnętrzne** włączy funkcję lokalizowania wewnętrznego.

     Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lokalizowanie wewnętrzne włączone`.
     Rozlegnie się dźwięk informacyjny.

Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń.

- Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, ikona funkcji Lokalizowania wewnętrznego pojawi się na ekranie głównym.
- Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Włączanie nie powiodło się`. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, usłyszysz sygnał ostrzegawczy.

b. Naciśnij przycisk zaprogramowany pod funkcję **Lokalizowanie wewnętrznego**, aby wyłączyć Lokalizowanie wewnętrzne.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lokalizowanie wewnętrzne wyłączone`. Rozlegnie się dźwięk informacyjny. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń.

- Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, ikona funkcji Lokalizowania wewnętrznego zniknie z ekranu głównego.
- Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Wyłączenie nie powiodło się`. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, usłyszysz sygnał ostrzegawczy.

Uzyskiwanie dostępu do informacji o punktach sygnalizacyjnych w lokalizacjach wewnętrznych

Wyświetla informacje o punktach sygnalizacyjnych w lokalizacjach wewnętrznych.

1. Naciśnij przycisk Użyj (OK), aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Bluetooth` i naciśnij naciśnij przycisk (OK), aby wybrać.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Lokalizacja wewnętrzna` i naciśnij naciśnij przycisk (OK), aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do Punktów sygnalizacyjnych i naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące punktów sygnalizacyjnych.

Sterowanie wieloma stacjami

Te funkcje są dostępne, jeżeli aktualny kanał radiowy jest częścią konfiguracji IP Site Connect lub Capacity Plus — Wiele stacji.

Włączanie ręcznego wyszukiwania stacji

Postępuj zgodnie z procedurą, aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie stacji, gdy siła sygnału jest niska, żeby spróbować znaleźć stację z lepszym sygnałem.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Ręczny roaming miejsca**. Pomiń poniższe czynności.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku lub ▲▼ Skanowanie stacji. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby rozpocząć Aktywne wyszukiwanie. Naciśnij OK, aby wybrać.

Zostanie wyemitowany sygnał.Zielona dioda LED miga.Na wyświetlaczu pojawi się informacja Wyszukiwanie stacji.

Jeśli radiotelefon znajdzie nową stację:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Alias> Znal.

Jeśli radiotelefon nie znajdzie nowej stacji:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poza zasięg..

Jeśli w zasięgu znajduje się nowa stacja, ale radiotelefon nie może nawiązać z nią połączenia:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Dioda LED gaśnie.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Kanał zajęty`.

Blokada stacji wł./wył.

Po włączeniu tej opcji radiotelefon będzie wyszukiwać tylko bieżącą stację. Po wyłączeniu tej opcji radiotelefon będzie dodatkowo wyszukiwać inne stacje.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Blok miej**.

Jeśli funkcja **Blokada stacji** jest włączona:

- Usłyszysz dźwięk informacyjny oznaczający, że radiotelefon został zablokowany w bieżącej stacji.
- Na wyświetlaczu pojawi się informacja `St. baz. Zablok`.

Jeśli funkcja **Blokada stacji** jest wyłączona:

- Usłyszysz dźwięk ostrzegawczy oznaczający, że radiotelefon został odblokowany.
- Na wyświetlaczu pojawi się informacja `St. baz. Odblok`.

Talkaround

Funkcja ta umożliwia kontynuowanie komunikacji, gdy przemiennik nie działa lub gdy radiotelefon jest poza jego zasięgiem, ale w zasięgu rozmów innych radiotelefonów.

Ustawienie funkcji Talkaround zostanie zachowane nawet po wyłączeniu zasilania.

UWAGA:
Ta funkcja jest niedostępna w trybie Capacity Plus — Pojedyncza stacja ani Capacity Plus — Wiele stacji, ani dla kanałów CB, które znajdują się na tej samej częstotliwości.

Przełączanie między trybem Talkaround i przemiennika

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przełączać radiotelefon między trybem Talkaroud a trybem przemiennika.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Przemiennik/ Talkaround.** Pomiń poniższe czynności.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Talkaround`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `włączone`.Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.
Ekran automatycznie wraca do poprzedniego ekranu.

Funkcja nasłuchu

Ta funkcja nasłuchu służy do upewnienia się, że dany kanał jest wolny przed rozpoczęciem transmisji.

UWAGA:
Funkcja jest obsługiwana w trybie cyfrowym oraz w ramach funkcji Capacity Plus – Pojedyncza stacja i Capacity Plus — Wiele stacji.

Nasłuch kanałów

1 Naciśnij i przytrzymaj zaprogramowany przycisk **nasłuchu**.

Ikona **nasłuchu** pojawi się na pasku statusu. Dioda LED zapali się żółtym światłem ciągłym.
Jeżeli na monitorowanym kanale wykryto aktywność:

- Na wyświetlaczu pojawia się ikona **Nasłuch**.

Słychać charakterystyczny szum, jeżeli monitowany kanał jest wolny.

2 Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozmawiać. Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Stały nasłuch

Funkcja Stały nasłuch umożliwia ciągłe monitorowanie aktywności wybranego kanału.

Włączanie i wyłączanie stałego nasłuchu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć stały nasłuch.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Stały nasłuch**.

Kiedy radiotelefon przechodzi w ten tryb:

- Zostaje wyemitowany dźwięk alertu.
- Zapala się żółta dioda LED.
- Na wyświetlaczu widnieje komunikat `Stały nasłuch włączony` oraz ikona **Nasłuch**.

Gdy radiotelefon wyjdzie z tego trybu pracy:

- Zostaje wyemitowany dźwięk alertu.
- Żółta dioda LED gaśnie.
- Na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Stały nasłuch wyłączony`.

Przypomnienie kanału głównego

Funkcja ta generuje przypomnienie, gdy w radiotelefonie przez pewien czas nie jest ustawiony kanał główny.

Jeśli funkcja ta zostanie aktywowana za pośrednictwem CPS, gdy przez pewien czas radiotelefon nie jest ustawiony na kanale głównym, okresowo mogą się zdarzać poniższe sytuacje:

- Odtworzony zostaje ton przypomnienia kanału głównego oraz powiadomienie.
- W pierwszym wierszu wyświetlacza widoczne jest słowo `Brak`.
- W drugim wierszu widoczne są słowa `Kanał główny`.

Wyciszyć przypomnienie kanału głównego

Przypomnienie kanału głównego można tymczasowo wyciszyć.

Naciśnij przycisk programowalny **Wycisz przypomnienie kanału głównego**.

W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się tekst `HCR`, a w drugim — `wyciszone`.

Ustawianie nowego kanału głównego

Po wystąpieniu przypomnienia kanału głównego można ustawić nowy kanał główny.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij programowany przycisk **resetowania kanału głównego**, aby ustawić bieżący kanał, jako nowy kanał główny. Pomiń poniższe czynności.
  W pierwszym wierszu wyświetlony zostanie alias kanału, a w drugim — tekst `Nowy kanał główny`.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku ▲ lub ▼ przejdź do `kanału głównego`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nowy alias kanału głównego. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok aliasu wybranego kanału głównego widoczny jest symbol ✓.

Spr. radia

Ta funkcja pozwala można ustalić, czy inny radiotelefon w systemie jest aktywny, bez zakłócania bieżącej komunikacji użytkownika danego radiotelefonu. Żadne dźwiękowe lub wizualne powiadomienie nie jest przesyłane do radiotelefonu docelowego. Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, radiotelefon musi być odpowiednio zaprogramowany.

Wysyłanie sygnału kontroli radiotelefonu

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wysłać sygnał kontroli radiotelefonu.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Spr. radia**.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która wskazuje, że żądanie jest w trakcie realizacji.Zapala się zielona dioda LED.

Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeśli naciśniesz przycisk , gdy radiotelefon oczekuje na potwierdzenie, usłyszysz sygnał, a urządzenie przerwie wszelkie ponowne próby i wyłączy tryb weryfikacji dostępności innego radiotelefonu.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Radiotelefon ponownie wyświetli ekran z aliasem lub identyfikatorem abonenta.

Zdalny nasłuch

Funkcja ta jest używana do włączania mikrofonu w radiotelefonie docelowym przy pomocy aliasu lub ID użytkownika. Korzystając z tej funkcji, można zdalnie monitorować wszelkie dźwięki w pobliżu radiotelefonu docelowego.

Są dostępne dwa rodzaje zdalnego nasłuchu: Zdalny nasłuch bez uwierzytelniania i zdalny nasłuch z uwierzytelnianiem.

Uwierzytelniony zdalny nasłuch to dodatkowa (płatna) funkcja. W uwierzytelnionym zdalnym nasłuchu uwierzytelnianie jest wymagane, gdy radiotelefon włącza mikrofon radiotelefonu docelowego. Kiedy Twój radiotelefon inicjuje tę funkcję na radiotelefonie docelowym, wymagane jest hasło. Hasło jest wstępnie zaprogramowane w radiotelefonie docelowym poprzez program CPS.

Zarówno twój radiotelefon oraz radiotelefon docelowy musi być odpowiednio skonfigurowany, aby umożliwić korzystanie z tej funkcji.

Ta funkcja zatrzymuje się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu lub kiedy użytkownik radiotelefonu docelowego wykona jakąś operację.

Inicjowanie monitora zdalnego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować nasłuch zdalny.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Zdalny nasłuch**.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.

3 Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:

- Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
- Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

  Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.

  - Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
  - Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Dźwięk z monitorowanego radia będzie wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zdalny Monitor`. Gdy minie określony czas, zabrzmi dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Inicjowanie nasłuchów zdalnych przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainicjować zdalny nasłuch przy pomocy Listy kontaktów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć Kontakty.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Zdalnego nasłuchu.
5. Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:
   - Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
   - Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

     Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.
     - Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
     - Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.
6. Zaczekaj na potwierdzenie.

   Jeżeli się powiedzie:
   - Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
   - Dźwięk z monitorowanego radia będzie wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zdalny Monitor. Gdy minie określony czas, zabrzmi dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

   Jeżeli się nie powiedzie:
   - Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Inicjowanie nasłuchu zdalnego przy pomocy wybierania ręcznego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować nasłuch zdalny przy pomocy wybierania ręcznego.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wybierania ręcznego`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Numeru radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Wprowadź alias lub ID abonenta i naciśnij , aby przejść dalej.
   - Edytuj ID, z którym połączono się poprzednio, a następnie naciśnij , aby przejść dalej.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Zdalnego nasłuchu`.
7. Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:
   - Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
   - Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

     Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.
     - Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
     - Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Dźwięk z monitorowanego radia będzie wybrzmiewać przez zaprogramowany czas, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zdalny Monitor`. Gdy minie określony czas, zabrzmi dźwięk alertu, a dioda LED wyłączy się.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Listy skanowania

Listy skanowania są tworzone i przypisywane do indywidualnych kanałów lub grup. Radiotelefon skanuje aktywność głosową w kanałach lub grupach zgodnie z sekwencją określoną na liście skanowania dla bieżącego kanału lub grupy.

Radiotelefon może obsługiwać do list skanowania. Na każdej liście może znajdować się maksymalnie 16 członków.

Edytując listę skanowania, można dodawać, usuwać lub określać priorytety kanałów.

Użytkownik może dołączyć nową listę skanowania do radiotelefonu poprzez programowanie przednich przycisków. Dodatkowe informacje: Programowanie przedniego panelu na str. 152.

Ikona **Priorytetu** pojawi się po lewej stronie obok aliasu (jeżeli został określony), informując o umieszczeniu wpisu na liście kanałów z priorytetem 1 lub 2. Nie można umieścić na liście skanowania kilku kanałów z priorytetem 1 lub 2. Ikona **Priorytetu** nie będzie widoczna, jeśli wybierzesz ustawienie **Brak**.

UWAGA:
Ta funkcja jest niedostępna w Capacity Plus.

Przeglądanie wpisów na liście skanowania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przejrzeć wpisy na liście skanowania.

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skanować. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Listy skanowania. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić wszystkich członków na liście.

Dodawanie nowych wpisów do listy skanowania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby dodać nowe wpisy do listy skanowania.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skanować. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Listy skanowania. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Dodać członka. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego poziomu priorytetu. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzająca miniinformacja – Dodać?.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść to Tak i dodać kolejny wpis. Naciśnij OK, aby wybrać. Powtórz krok 5 i krok 6.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Nie i zapisać obecną listę. Naciśnij OK, aby wybrać.

Usuwanie wpisów z listy skanowania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wpisy połączenia z Listy skanowania.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skanować. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Listy skanowania. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skasować. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się pytanie – Skasować wpis?.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tak i skasować wpis. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Nie i powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Powtórz czynności od krok 4 do krok 6, aby usunąć pozostałe wpisy.

8 Długie naciśnięcie ⌂ pozwala na powrót do ekranu głównego po usunięciu wszystkich określonych aliasów i ID.

Ustawianie priorytetu wpisów na liście skanowania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić priorytety wpisów na liście skanowania.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skanować. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Listy skanowania`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Edytować priorytet`. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego poziomu priorytetu. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Wyświetlacz pokazuje miniinformację o udanej operacji, a następnie powraca do poprzedniego ekranu. Na lewo od aliasu członka pojawi się ikona **Priorytet**.

Skanowanie

Po rozpoczęciu skanowania radiotelefon cyklicznie przegląda zaprogramowaną listę skanowania dla bieżącego kanału, poszukując aktywności głosowej.

UWAGA:
Ta funkcja jest niedostępna w Capacity Plus.

Żółty wskaźnik miga, a na wyświetlaczu widoczny jest symbol skanowania.

Jeżeli używany jest kanał cyfrowy i skanowanie w dwóch trybach zostanie zatrzymane na kanale analogowym, radiotelefon jest automatycznie przełączany do trybu analogowego na czas trwania połączenia i na odwrót.

Dostępne są dwie metody inicjowania skanowania:

Skanowanie kanału głównego (ręczne)
Radiotelefon skanuje wszystkie kanały lub grupy uwzględnione na liście skanowania. Zależnie od ustawień radiotelefon może rozpocząć skanowanie automatycznie od ostatnio skanowanego „aktywnego” kanału/grupy lub od kanału, w którym zainicjowano skanowanie.

Skanowanie automatyczne
Radiotelefon automatycznie rozpoczyna skanowanie po wybraniu kanału lub grupy z włączoną funkcją skanowania automatycznego.

Włączanie/wyłączanie skanowania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć skanowanie.

UWAGA:
Podczas skanowania radiotelefon odbiera wyłącznie dane na wybranym kanale (np. wiadomości tekstowe, dane lokalizacji, telemetrię lub dane komputerowe).

1. Obracając pokrętło wyboru kanałów, wybierz zaprogramowany kanał na liście skanowania.
2. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skanować`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Stanu skanowania`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany stan skanowania i naciśnij przycisk OK, aby go wybrać.

Jeśli skanowanie jest włączone:

- Na wyświetlaczu widnieje komunikat `Skanowanie włączone` i ikona **Skanowania**.
- Żółta dioda LED miga.

Jeśli skanowanie jest wyłączone:

- Na wyświetlaczu widnieje komunikat `Skanowanie wyłączone`.
- Znika ikona **Skanowania**.
- Dioda LED gaśnie.

Odbieranie transmisji podczas skanowania

Skanowanie jest przerywane tylko w kanale lub w grupie, w których wykryto aktywność. Radiotelefon pozostaje na tym kanale przez zaprogramowany czas, który jest określany jako czas zawieszenia. Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na transmisje podczas skanowania.

1. Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT** podczas czasu zawieszenia.

   Zapala się zielona dioda LED.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Radiotelefon powraca do skanowania innych kanałów lub grup, jeśli nie udzieli się odpowiedzi w czasie zawieszenia.

Eliminacja kanałów niepożądanych

Jeżeli w określonym kanale nieustannie wykrywane są niepożądane połączenia lub zakłócenia szumowe (tzw. kanał „uciążliwy”), można tymczasowo usunąć ten kanał z listy skanowania. Ta funkcja nie jest dostępna dla aktualnie wybranego kanału. Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć kanały niepożądane.

1 Po zatrzymaniu wyszukiwania na niepożądanym lub uciążliwym kanale naciśnij i przytrzymaj zaprogramowany przycisk **Eliminacji kanału niepożądanego**, aż usłyszysz sygnał.

Kanał „niepożądany” można usunąć wyłącznie przy użyciu zaprogramowanego przycisku **Eliminacji kanału niepożądanego**. Ta funkcja nie jest dostępna w menu.

2 Zwolnij przycisk **Eliminacji kanału niepożądanego**.

Kanał zostanie usunięty.

Przywracanie kanałów niepożądanych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przywrócić kanały niepożądane.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wyłącz radiotelefon i włącz go ponownie.
- Zatrzymaj i ponownie uruchom skanowanie za pomocą zaprogramowanego przycisku **Skanuj** lub menu.

Skanowanie głosujące

Skanowanie głosujące zapewnia użytkownikowi duże pokrycie na obszarach, gdzie zainstalowanych jest wiele

stacji bazowych, transmitujących identyczne informacje na różnych kanałach analogowych.

Radiotelefon skanuje kanały analogowe różnych stacji bazowych i przeprowadza proces głosowania, aby wybrać najsilniejszy sygnał. Po jego zakończeniu radiotelefon anuluje wyciszenie sygnałów odbieranych z tej stacji bazowej.

Podczas skanowania głosującego miga żółta dioda LED, a na wyświetlaczu widnieje ikona **Skanowanie głosujące**.

Postępuj tak samo, jak w przypadku procedury Odbieranie transmisji podczas skanowania na str. 229, aby odpowiedzieć na transmisję podczas skanowania głosującego.

Ustawienia kontaktów

Opcja Kontakty oferuje funkcję książki adresowej w radiotelefonie. Każdy wpis odpowiada aliasowi lub identyfikatorowi używanemu do inicjowania połączenia. Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

Każdy wpis, w zależności od kontekstu, wiąże się z różnymi typami połączeń: połączeniem grupowym, indywidualnym, ogólnym, przez komputer lub dyspozytorskim.

Połączenia komputerowe i dyspozytorskie są związane z transmisją danych. Są one dostępne tylko w aplikacjach. Więcej informacji zamieszczono w dokumentacji aplikacji do transmisji danych.

Ponadto menu Kontakty pozwala przypisać każdą pozycję do jednego lub więcej programowanego przycisku numerycznego klawiatury mikrofonu. Jeżeli pozycja jest przypisana do przycisku numerycznego, radiotelefon może szybko ją wywołać po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

UWAGA:
Przed każdym przyciskiem numerycznym przypisanym do pozycji jest wyświetlany znak zaznaczenia. Jeśli znak zaznaczenia znajduje się przed `Pusty`, do pozycji nie przypisano przycisku numerycznego.

Dla każdego wpisu na liście kontaktów wyświetlane są następujące informacje:

- Typ połączenia
- Alias połączenia
- ID połączenia

UWAGA:
Jeżeli funkcja poufności jest włączona na kanale, można inicjować połączenie grupowe, indywidualne i ogólne na tym kanale przy włączonej funkcji poufności. Transmisję będą mogły odszyfrować tylko radiotelefony z takim samym kluczem poufności lub z taką samą wartością i ID klucza jak w radiotelefonie.

Dodawanie nowych kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby dodać nowe kontakty.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby dodać `Nowy kontakt`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby wybrać typ kontaktu `Kontakt radiowy` lub `Kontakt telefoniczny`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wprowadź numer kontaktowy przy pomocy klawiatury, a następnie naciśnijOK, aby kontynuować.
6. Wprowadź nazwę kontaktu przy pomocy klawiatury, a następnie naciśnij OK, aby kontynuować.
7. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego rodzaju dzwonka. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Ustawianie domyślnego kontaktu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić kontakt domyślny.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustaw jako domyślny`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia. Na wyświetlaczu obok ID lub aliasu wybranego jako domyślny pojawi się ✓.

Przypisywanie wpisów do programowalnych przycisków numerycznych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przypisać wpisy do programowalnych przycisków numerycznych.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zaprogramować przycisk.` Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli określony przycisk numeryczny nie ma przypisanego wpisu, naciśnij ▲ lub ▼, aby przypisać do wybranego przycisku numerycznego. Naciśnij OK, aby wybrać.
- Jeśli określony przycisk numeryczny ma już przypisany wpis, na wyświetlaczu wyświetli się komunikat `Przycisk został już przypisany`, a dalej, w pierwszej linii tekstu pojawi się pytanie: `Zastąpić?`. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Potwierdzić`. Naciśnij OK, aby wybrać.

  Radiotelefon wyemituje dźwięk informacyjny i wyświetli komunikat `Kontakt zapisany` oraz miniinformację o udanej operacji.

Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Nie i powrócić do poprzedniego kroku.

Usuwanie połączeń pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami numerycznymi

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć połączenia pomiędzy wpisami i programowalnymi przyciskami numerycznymi.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przytrzymanie zaprogramowanego przycisku numerycznego pozwala przejść do wybranego aliasu lub ID. Przejdź do krok 4.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć Kontakty. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Zaprogramować przycisk. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Puste. Naciśnij OK, aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje komunikat Usuń ze wszystkich przycisków.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Potwierdzić. Naciśnij OK, aby wybrać.

UWAGA:
Gdy określona pozycja zostaje usunięta, połączenie pomiędzy nią a odpowiednim programowanym przyciskiem numerycznym zostaje anulowane.

Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Kontakt zapisany.
Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Ustawienia wskaźnika połączenia

Włączanie lub wyłączanie dzwonków wywołania dla sygnału wywołania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dzwonki odbieranych alertów połączeń.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dźwięków/ Alertów. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Naciśnij przycisk ▲ lub , aby ▼Sygnał wywołania. Naciśnij OK, aby wybrać.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla połączeń prywatnych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dzwonki dla połączeń prywatnych.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/ Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Połączeń prywatnych. Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego sygnału. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Wyświetlacz pokazuje ✓ oraz wybrany sygnał.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wył. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Jeśli wcześniej włączono dzwonki, wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wył.

  Jeśli wcześniej wyłączono dzwonki, wyświetlacz nie pokazuje ✓ obok Wył.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla połączeń selektywnych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dzwonki dla połączeń selektywnych.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/ Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Połączeń selektywnych. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje ✓ oraz obecny sygnał.

Włączanie lub wyłączanie dzwonków dla wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dzwonki dla wiadomości tekstowych.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/ Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wiadomości tekstowej. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje ✓ oraz obecny sygnał.

Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy wiadomości tekstowej z raportem telemetrycznym.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dźwięków/ Alertów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Dzwonków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Telemetria. Naciśnij OK, aby wybrać.

Bieżący sygnał jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.

Przypisywanie stylów dzwonka

Można zaprogramować radiotelefon do generowania jednego z dziesięciu wstępnie zdefiniowanych dzwonków

podczas odbierania alertu połączenia lub wiadomości tekstowej od określonego kontaktu. Radiotelefon generuje dźwięk dla każdego stylu dzwonka podczas nawigacji na liście. Postępuj zgodnie z procedurą przypisywania stylów dzwonka w radiotelefonie.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wpisy są porządkowane w kolejności alfabetycznej.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Edycji`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Przyciśnij , aż wyświetlacz pokaże menu `Edyt. dzwonek`.

Symbol ✓ wskazuje aktualnie wybrany dzwonek.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego sygnału. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Wybierz Typ dzwonka alertu

UWAGA:
Programowalny przycisk **Typ dzwonka alertu** jest przypisany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Możesz ustawić połączenia radiowe tak, aby korzystały z ustalonego typu połączenia i wibracji. Jeżeli wszystkie dźwięki są wyłączone, urządzenie wyświetli ikonę wyciszenia. Jeżeli wszystkie dźwięki są włączone, na ekranie pojawi się właściwy typ alarmu dla dzwonka.

Radiotelefon użyje jednokrotnej wibracji, jeżeli wybrano taki typ dzwonka. Radiotelefon użyje wielokrotnej wibracji, jeżeli wybrano taki typ dzwonka. Jeżeli wybierzesz opcję dzwonka i wibracji, urządzenie odtworzy odpowiedni dźwięk dla transmisji przychodzących (na przykład alertu

połączenia lub wiadomości). Będzie to dźwięk zatwierdzenia lub nieodebranego połączenia.

Dla radiotelefonów z akumulatorami, które obsługują funkcję wibracji i są przymocowane do wibrującego zaczepu na pasek, dostępne opcje Typu dzwonka alertu to cichy, dzwonek, wibracje i dzwonek z wibracjami.

Dla radiotelefonów na akumulator, które nie obsługują funkcji wibracji i nie są podłączane do wibrujących zaczepów na pasek, typ dzwonka alertu jest automatycznie ustawiany na zwykły dzwonek.Dostępne typy dzwonka alertu to Wyciszony i Zwykły dzwonek.

Aby uzyskać dostęp do Typu dzwonka alertu, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Typ dzwonka alertu** , aby uzyskać dostęp do menu Typ dzwonka alertu.
  a. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić `Dzwonek`, `Wibracje`, `Dzwonek i wibracje` lub `Cichy` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
- Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.
  a. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić `Narzędzia` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Ustawienia radiotelefonu` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  d. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Sygnały dźwiękowe/Alerty` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  e. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Dźwięk dzwonka alertu` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  f. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ , aby ustawić `Dzwonek`, `Wibracje`, `Dzwonek i wibracje` lub `Cichy` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

Konfigurowanie Typu wibracji

UWAGA:
Programowalny przycisk **Typ wibracji** jest przypisany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Opcja Typ wibracji jest włączona, gdy wibrujący zaczep na pasek jest zamocowany do radiotelefonu z akumulatorem, który obsługuje funkcję wibracji.

Typ wibracji można skonfigurować wykonując jedną z następujących czynności.

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Typ wibracji** , aby uzyskać dostęp do menu typu wibracji.
  a. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić opcję `Krótki`, `Średni`, lub `Długi` i naciśnij przycisk (OK), aby wybrać.
- Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.
  a. Naciśnij przycisk Użyj (OK), aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić `Narzędzia` i naciśnij przycisk (OK), aby wybrać
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Ustawienia radiotelefonu` i naciśnij przycisk (OK), aby wybrać.
  d. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Sygnały dźwiękowe/Alerty` i naciśnij przycisk (OK), aby wybrać.
  e. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić `Typ wibracji` i naciśnij przycisk (OK), aby wybrać.
  f. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby ustawić opcję `Krótki`, `Średni`, lub `Długi` i naciśnij przycisk (OK), aby wybrać.

Zwiększanie głośności dźwięku alarmu

Radiotelefon można zaprogramować do nieprzerwanego powiadamiania użytkownika o nieodebranym połączeniu radiowym. W tym przypadku poziom głośności dźwięku alarmu jest zwiększany automatycznie w miarę upływu czasu. Ta funkcja jest określana jako „alarm narastający”. Postępuj zgodnie z procedurą, aby zwiększyć głośność dźwięku alarmu.

Funkcje rejestru połączeń

Radiotelefon rejestruje wszystkie ostatnie wychodzące, odebrane i nieodebrane połączenia prywatne. Rejestr połączeń umożliwia przeglądanie ostatnich połączeń i zarządzanie nimi.

Nieodebrane alerty połączeń mogą być ujęte w rejestrze połączeń, w zależności od konfiguracji systemu w

radiotelefonie. Na każdej liście połączeń można wykonać następujące zadania:

- Zapisz alias lub ID na liście kontaktów
- Usunięcie połączenia
- Zobacz szczegóły

Przeglądanie ostatnich połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przeglądać ostatnie połączenia.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Rejestru połączeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej listy. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Dostępne są następujące listy: `Nieodebrane`, `Odebrane` i `Wychodzące`.

   Na wyświetlaczu zostanie pokazany najnowszy wpis.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przeglądać listę.

   Naciśnij przycisk **PTT**, aby rozpocząć rozmowę prywatną z obecnie wyświetlanym aliasem lub ID.

Wyświetlanie szczegółowych informacji z Listy połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić szczegółowe informacje z Listy połączeń.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Rejestru połączeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganej listy. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wyświetlić szczegóły`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Wyświetlacz pokaże szczegółowe informacje.

Zapisywanie aliasów lub ID z Listy połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zapisywać aliasy lub ID z Listy połączeń.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Rejestru połączeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganej listy. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zapisać`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na wyświetlaczu pojawia się migający kursor.
6. Wprowadź pozostałe litery wymaganego aliasu. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Można również zapisać ID bez aliasu.

   Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie połączeń z Listy połączeń

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć połączenia z Listy połączeń.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Rejestru połączeń`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganej listy. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Jeśli lista jest pusta:

   - Zostanie wyemitowany sygnał.
   - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Skasować pozycję. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję Tak i usunąć wpis.
  Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Poz. Usun..
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Nie. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Alert połączenia

Korzystając z funkcji wysyłania alertu połączenia na pager, można poinformować użytkownika określonego radiotelefonu o konieczności zainicjowania połączenia zwrotnego, kiedy będzie to możliwe.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla aliasów lub identyfikatorów abonentów za pośrednictwem menu listy kontaktów lub programowanego przycisku **szybkiego połączenia**.

Reagowanie na alerty połączenia

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na alerty połączenia.

Po otrzymaniu alertu połączenia:

- Zostanie wyemitowany powtarzany sygnał dźwiękowy.
- Żółta dioda LED miga.
- Na wyświetlaczu pojawi się lista powiadomień z alertami połączeń oraz aliasem lub ID radiotelefonu rozmówcy.

W zależności od sposobu konfiguracji urządzenia przez sprzedawcę lub administratora systemu, można odpowiedzieć na alert połączenia wykonując jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk **PTT** i odbierz połączenie indywidualne bezpośrednio.
- Naciśnij przycisk **PTT**, aby kontynuować normalną komunikację z grupą rozmówców. Alert połączenia jest przenoszony do nieodebranych połączeń w rejestrze połączeń. Możesz odpowiedzieć rozmówcy z rejestru nieodebranych połączeń.

Patrz Lista powiadomień na str. 150 i Funkcje rejestru połączeń na str. 105, aby uzyskać więcej informacji.

Inicjowanie alertów połączenia

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać alarmy połączeń.

1 Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alert połączenia` oraz alias i ID abonenta. Zapala się zielona dioda LED.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia zostanie odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.
Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia nie zostanie odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Inicjowanie alertów połączenia przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby inicjować alerty połączenia przy pomocy Listy kontaktów

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub , aby ▼`Sygnał wywołania`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alert połączenia` oraz alias i ID abonenta. Zapala się zielona dioda LED.

4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia zostanie odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o udanej operacji.

Jeżeli potwierdzenie alertu połączenia nie zostanie odebrane, na wyświetlaczu pojawi się miniostrzeżenie o nieudanej operacji.

Tryb wyciszony

Tryb wyciszenia zapewnia opcję wyciszenia wszystkich powiadomień dźwiękowych radiotelefonu.

Po zainicjowaniu trybu wyciszenia wszystkie powiadomienia dźwiękowe, za wyjątkiem funkcji o wysokim priorytecie, takich jak operacje awaryjne, zostaną wyciszone.

Po wyłączeniu trybu wyciszenia radiotelefon będzie ponownie emitować sygnały i transmisje dźwiękowe.

UWAGA:
Jest to dodatkowa (płatna) funkcja. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Włączanie trybu wyciszenia

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyłączyć Tryb wyciszenia.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dostęp do tej funkcji jest możliwy za pomocą zaprogramowanego przycisku **Tryb wyciszenia**.
- Dostęp do tej funkcji jest możliwy bezpośrednio po położeniu radiotelefon ekranem w dół.

W zależności od modelu radiotelefonu funkcja Face Down może zostać włączona przez menu radiotelefonu lub administratora systemu. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

WAŻNE:
Użytkownik nie może używać funkcji ręcznego wyłączania i Face Down jednocześnie. Może wybrać tylko jedną z nich.

UWAGA:
Funkcja Face Down dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Po włączeniu trybu wyciszenia:

- Rozlega się potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Tryb wyciszony Wł..`

- Czerwona dioda LED zacznie migać i będzie kontynuować miganie do momentu opuszczenia Trybu wyciszenia.
- Na wyświetlaczu na ekranie głównym pojawi się ikona **Tryb wyciszenia**.
- Radiotelefon jest wyciszony.
- Timer trybu wyciszenia rozpoczyna odliczanie skonfigurowanego czasu.

Ustawianie timera trybu wyciszenia

Funkcję trybu wyciszenia można włączyć na określony wstępnie okres czasu, ustawiając timer trybu wyciszenia. Czas trwania timera jest konfigurowany w menu radiotelefonu i może mieścić się w zakresie od 0,5–6 godzin. Urządzenie wychodzi z trybu wyciszenia po upływie czasu timera.

Jeśli timer zostanie ustawiony na wartość 0, radiotelefon pozostanie w trybie wyciszenia przez niezdefiniowany okres czasu do momentu położenia radiotelefonu ekranem do góry lub naciśnięcia zaprogramowanego przycisku **Tryb wyciszenia**.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wyciszyć timer`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby edytować wartość numeryczną każdej cyfry i naciśnij .

Wyjście z Trybu wyciszenia

Ta funkcja może zostać opuszczona automatycznie, po tym jak upłynie czas trybu wyciszenia.

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wyjść z trybu wyciszenia ręcznie:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Tryb wyciszenia**.
- Naciśnij przycisk PTT przy dowolnej pozycji.
- Połóż na chwilę radiotelefon ekranem do góry.

UWAGA:
Funkcja Face Down dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Po wyłączeniu Trybu wyciszenia:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Wyświetlacz pokazuje komunikat `Tryb wyciszony Wył.`
- Czerwona migająca dioda LED gaśnie.
- Ikona **trybu wyciszenia** znika z ekranu głównego.
- Wyciszenie radiotelefonu zostanie wyłączone, a stan głośnika przywrócony.
- Jeśli timer trybu wyciszenia nie wygasł, zostanie zatrzymany.

UWAGA:
Tryb wyciszenia zostanie również wyłączony, jeśli użytkownik rozpocznie transmisje głosową lub przełączy się na niezaprogramowany kanał.

Tryb awaryjny

Sygnał alarmowy jest używany do sygnalizowania sytuacji krytycznej. Tryb awaryjny można zainicjować w dowolnym momencie, nawet jeśli bieżący kanał jest używany.

Sprzedawca może ustawić czas naciskania programowanego przycisku **Alarmowego** (z wyjątkiem dłuższego naciśnięcia), podobnie jak w przypadku wszystkich innych przycisków:

Krótkie naciśnięcie
Czas trwania od 0,05 s do 0,75 s.

Długie naciśnięcie
Czas trwania od 1,00 s do 3,75 s.

Przycisk **Alarmowy** jest przypisany funkcji włączania/wyłączania alarmu. Należy sprawdzić u sprzedawcy, jaki jest przypisany czas działania przycisku **alarmowego**.

UWAGA:
Jeżeli krótkie naciśnięcie przycisku **Alarmowego** jest przypisane włączeniu trybu alarmowego, to długie naciśnięcie przycisku **Alarmowego** jest przypisane wyjściu z trybu alarmowego.

Jeżeli długie naciśnięcie przycisku **Alarmowego** jest przypisane włączeniu trybu alarmowego, to krótkie naciśnięcie przycisku **Alarmowego** jest przypisane wyjściu z trybu alarmowego.

Radiotelefon obsługuje trzy informacje alarmowe:

- Informacja alarmowa,
- Informacja alarmowa z wywołaniem,
- informacja alarmowa z funkcją awaryjnej aktywacji mikrofonu.

Dodatkowo każdy alarm może należeć do jednego z następujących typów:

Regularny
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy oraz stosuje sygnały wizualne lub dźwiękowe.

Ciche

Cichy z obsługą głosu
Radiotelefon nadaje sygnał alarmowy bez sygnałów wizualnych czy dźwiękowych, ale odtwarza dźwięk połączeń przychodzących za pomocą wbudowanego głośnika.

UWAGA:
Do przycisku **alarmowego** można przypisać tylko jedną z powyższych informacji alarmowych.

Odbieranie informacji alarmowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odbierać informacje alarmowe.

Gdy otrzymasz informację alarmową:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Miga czerwona dioda LED.
- Na wyświetlaczu pojawia się ikona **Alarm** oraz alias osoby inicjującej alarm lub, jeśli istnieje więcej niż jeden alarm, aliasy wszystkich rozmówców zostaną wyświetlone na liście alarmów.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli ma miejsce tylko jeden alarm, naciśnij , aby zobaczyć więcej szczegółów.

- Jeśli istnieje więcej alarmów, naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do określonego alarmu i naciśnij , aby zobaczyć więcej szczegółów.

2 Naciśnij , aby zobaczyć opcje postępowania.

3 Naciśnij i wybierz `Tak`, aby wyjść z listy alarmów.

4 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

5 Wybierz `Listę alarmów`, aby ponownie wejść do listy alarmów.

Reagowanie na informacje alarmowe

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na informacje alarmowe.

1 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby transmitować przekaz głosowy poza trybem alarmowym do tej samej grupy, dla której była przeznaczona informacja alarmowa.

Zapala się zielona dioda LED. Radiotelefon nadal funkcjonuje w trybie awaryjnym.

2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Poczekaj na sygnał rozpoczęcia rozmowy i zacznij wyraźnie mówić do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.
- Zaczekaj, aż zamilknie pogłos **PTT** i mów wyraźnie do mikrofonu, jeśli jest uruchomiony.

3 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Gdy odpowiada radiotelefon inicjujący alarm:

- Zielona dioda LED miga.
- Na wyświetlaczu pojawia się ikona **Połączenie grupowe**, alias lub ID nadającego radiotelefonu oraz lista alarmów.

Głos w trybie alarmowym może transmitować wyłącznie radiotelefon inicjujący alarm. Wszystkie inne radiotelefony (łącznie z odbierającym połączenie alarmowe) nadają głos w trybie niealarmowym.

Wyjście z trybu awaryjnego po otrzymaniu sygnału alarmowego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyjść z trybu alarmowego po otrzymaniu informacji alarmowej.

Usuń pozycje alarmów.

Usuwanie pozycji z listy alarmów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć elementy z listy alarmów i wyjść z trybu alarmowego.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Listy alarmów`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do danego alarmu. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wysyłanie informacji alarmowych

Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową — sygnał bezdźwiękowy — który generuje informację o alarmie w grupie radiotelefonów. Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać informacje alarmowe.

Radiotelefon nie emituje powiadomień dźwiękowych ani wizualnych w trybie awaryjnym, gdy ustawiona jest opcja wyciszenia.

1. Naciśnij zaprogramowany przycisk **Alarm wł**.

   Pojawi się jeden z poniższych rezultatów:

   - Na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Alarmy Tx` i alias odbiorcy.
   - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Tx Telegram (Telegram TX)` oraz alias odbiorcy.

   Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona **Wyw. alarm.**

UWAGA:
Jeżeli zaprogramowano go, emitowany jest sygnał dźwiękowy wyszukiwania awaryjnego. Dźwięk ten jest wyciszany, gdy radiotelefon nadaje lub odbiera komunikaty głosowe oraz wyłączany, gdy radiotelefon wyjdzie z trybu alarmowego. Awaryjne wyszukiwanie sygnału można zaprogramować za pomocą CPS.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Emitowany jest sygnał alarmowy.
- Zielona dioda LED miga.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm wysł.`

Jeśli operacja nie powiedzie się po wykorzystaniu wszystkich prób:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm nieudany`.

Radiotelefon kończy tryb informacji alarmowej i ponownie wyświetla ekran główny.

Wysyłanie informacji alarmowych z wywołaniem

Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową z wywołaniem do grupy radiotelefonów. Po uzyskaniu potwierdzenia przez radiotelefon w danej grupie, grupa radiotelefonów może komunikować się przez zaprogramowany kanał alarmowy.
Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać informacje alarmowe z wywołaniem.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **tryb awaryjny włączony**.

Pojawi się jeden z poniższych rezultatów:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Tx Telegram (Telegram TX)` oraz alias odbiorcy.

Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona **Alarm**.

UWAGA:
Jeżeli zaprogramowano go, emitowany jest sygnał dźwiękowy wyszukiwania awaryjnego. Dźwięk ten jest wyciszany, gdy radiotelefon nadaje lub odbiera komunikaty głosowe oraz wyłączany, gdy radiotelefon wyjdzie z trybu alarmowego.Sygnał awaryjnego wyszukiwania może być zaprogramowany przez sprzedawcę lub administratora systemu.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Emitowany jest sygnał alarmowy.
- Zielona dioda LED miga.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm wysł.`.
- Radiotelefon przejdzie do trybu połączenia alarmowego po wyświetleniu komunikatu `Alarm` i docelowego aliasu grupy.

3 Naciśnij przycisk **PTT**, aby zainicjować połączenie.

Zapala się zielona dioda LED. Na wyświetlaczu pojawi się ikona **wywołania grupowego**.

4 Aby słuchać, zwolnij przycisk **PTT**.

Na wyświetlaczu widać aliasy rozmówcy i grupy.

5 Jeżeli jest włączona funkcja Sygnalizacja wolnego kanału, przez chwilę rozbrzmiewa ton powiadamiający, gdy nadający radiotelefon zwalnia przycisk **PTT**, co oznacza, że kanał jest wolny i można odpowiedzieć. Naciśnij przycisk **PTT**, aby odpowiedzieć.

6 Naciśnij przycisk **Alarm Wył.**, aby wyjść z trybu alarmowego.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

Wysyłanie informacji alarmowych z żądaniem połączenia głosowego

Ta funkcja pozwala wysyłać informację alarmową z żądaniem połączenia głosowego do grupy radiotelefonów.

Mikrofon radiotelefonu zostaje automatycznie aktywowany, pozwalając na komunikację z grupą radiotelefonów bez naciskania przycisku **PTT**. Taki stan jest również określany mianem *aktywny mikrofon*.

Jeżeli w radiotelefonie jest włączony tryb Cyklu awaryjnego, powtórzenia okresów *aktywnego mikrofonu* i odbierania mają zaprogramowany czas. W trybie Cyklu awaryjnego odbierane połączenia są słyszalne przez głośnik.

Przy naciśnięciu przycisku **PTT** podczas zaprogramowanego okresu odbierania, zabrzmi ton zakazu, oznaczający konieczność zwolnienia przycisku **PTT**. Radiotelefon ignoruje naciśnięcie przycisku **PTT** i pozostaje w trybie alarmowym.

Jeżeli przycisk **PTT** zostanie naciśnięty w interwale czasowym, w którym używany jest *mikrofon aktywny* i pozostanie naciśnięty po wygaśnięciu interwału *mikrofonu aktywnego*, radiotelefon kontynuuje nadawanie aż do chwili, gdy zostanie zwolniony przycisk **PTT**.

Jeżeli próba wysłania informacji alarmowej nie powiedzie się, radiotelefon nie ponawia próby, ale przechodzi bezpośrednio w stan *aktywny mikrofon*.

UWAGA:
Niektóre akcesoria mogą nie obsługiwać *mikrofonu aktywnego*. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać sygnał alarmowy z żądaniem połączenia głosowego.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Alarm wł**.

Pojawi się jeden z poniższych rezultatów:

- Na wyświetlaczu pojawia się komunikat `Alarm Tx` i alias odbiorcy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Tx Telegram (Telegram TX)` oraz alias odbiorcy.

Zapala się zielona dioda LED. Pojawi się ikona **Wyw. alarm.**

2 Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Alarm wysłany`, mów wyraźnie do mikrofonu.

Radiotelefon automatycznie zaprzestaje transmisji:

- Po wygaśnięciu cyklu pomiędzy *aktywnym mikrofonem* a odbieraniem, jeżeli tryb Cyklu alarmowego jest włączony.

- Po wygaśnięciu okresu *mikrofonu aktywnego*, jeśli tryb Cyklu alarmowego jest wyłączony.

3 Naciśnij przycisk **Alarm Wył.**, aby wyjść z trybu alarmowego.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

Ponowne inicjowanie trybu alarmowego

Ta funkcja jest dostępna tylko w radiotelefonie wysyłającym informację alarmową. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ponownie zainicjować tryb alarmowy.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Zmień kanał, gdy radiotelefon jest w trybie alarmowym.
  Radiotelefon wyjdzie z trybu alarmowego i zainicjuje go ponownie, jeśli Informacja alarmowa jest włączona na nowym kanale.
- Naciśnij przycisk **Alarm wł.** podczas inicjacji alarmu/transmisji.

Radiotelefon wychodzi z tego trybu i ponownie uruchamia tryb alarmowy.

Wyjście z trybu awaryjnego

Ta funkcja jest dostępna tylko w radiotelefonie wysyłającym informację alarmową.

Radiotelefon wychodzi z trybu alarmowego, gdy:

- Otrzymano potwierdzenie odbioru (dotyczy tylko alarmu awaryjnego).
- Wykonano wszystkie ponowne próby wysłania alarmu.
- Radiotelefon jest wyłączony.

UWAGA:
Po ponownym włączeniu radiotelefonu tryb awaryjny nie zostanie ponownie uaktywniony automatycznie.

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ponownie wyjść z trybu alarmowego.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij programowalny przycisk **Alarm wył.**
- Wyłącz radiotelefon i włącz go ponownie, jeżeli został zaprogramowany, aby pozostawać na

kanale awaryjnym nawet po otrzymaniu potwierdzenia

- Zmień kanał na nowy, który nie ma zaprogramowanego systemu alarmowego. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat `Brak alarmu`.

Funkcje wiadomości tekstowych

Niniejszy radiotelefon odbiera dane, na przykład wiadomości tekstowe, z innego radiotelefonu lub z aplikacji poczty elektronicznej.

W Skrzynce odbiorczej można zapisać maksymalnie 30 wiadomości.

Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności. Wiadomości tekstowe na ekranie pisania są automatycznie zapisywane w folderze kopii zapasowych.

Długie naciśnięcie w dowolnym momencie powoduje powrót do ekranu głównego.

UWAGA:
Jeśli typ kanału nie pasuje, można jedynie edytować, przekazać dalej lub skasować wysłane wiadomości tekstowe, przekazać dalej, skasować pojedyncze lub skasować wszystkie otrzymane wiadomości tekstowe, edytować lub przekazać dalej wiadomości tekstowe, których wysyłanie nie powiodło się.

Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe są przechowywane w Skrzynce odbiorczej i sortowane zgodnie z kolejnością ich odebrania.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlać wiadomości tekstowe.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zabrzmi sygnał klawiatury, jeśli jest włączony.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość pochodzi z aplikacji e-mail.

Przeglądanie wiadomości tekstowych z raportem telemetrii

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić wiadomość tekstową z raportem telemetrii ze skrzynki odbiorczej.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Nie możesz odpowiedzieć na wiadomość tekstową dot. stanu telemetrii.

Na ekranie pojawi się komunikat `Telemetria: <Stan wiadomości tekstowej>`.

5 Przytrzymanie przycisku ⌂ spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Przeglądanie zapisanych wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlać zapisane wiadomości tekstowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do folderu `Robocze`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Odpowiadanie na wiadomości tekstowe

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odpowiadać na wiadomości tekstowe.

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej:

- Wyświetlacz pokazuje listę powiadomień z aliasami lub ID nadawcy.
- Na wyświetlaczu pojawia się ikona **Wiadomość**.

UWAGA:
Jeżeli wciśnięty jest przycisk **PTT**, radiotelefon wychodzi z ekranu alertu wiadomości tekstowej i rozpoczyna połączenie prywatne lub grupowe z nadawcą wiadomości.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Przeczytać`. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na wyświetlaczu widnieje wiadomość tekstowa. Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość pochodzi z aplikacji e-mail.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Przeczytać później`. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Radiotelefon powraca do ekranu, który był aktywny przed odebraniem wiadomości tekstowej.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować`. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij przycisk ↩, aby powrócić do skrzynki odbiorczej.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do kroku 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość pochodzi z aplikacji e-mail.

5 Naciśnij OK, aby wejść do dodatkowego menu.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon powróci do ekranu opcji `Wyślij ponownie`.

Przekazywanie wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przekazywać wiadomości tekstowe.

Podczas wyświetlanie ekranu opcji `Wyślij ponownie`:

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Przekazać dalej` i naciśnij OK aby przesłać tą samą wiadomość do innego aliasu lub ID abonenta lub grupy.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

3 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ponownie wysyłać wiadomości tekstowe.

Podczas wyświetlanie ekranu opcji `Wyślij ponownie`:

Naciśnij , aby ponownie wysłać tę samą wiadomość do tego samego aliasu grupy lub ID.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon powróci do ekranu opcji `Wyślij ponownie`.

Usuwanie wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wiadomości tekstowe ze Skrzynki.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokaże temat, jeśli wiadomość pochodzi z aplikacji e-mail.

5 Naciśnij , aby wejść do dodatkowego menu.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować`. Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Potwierdzić`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia. Ekran powraca do Skrzynki odbiorczej.

Usuwanie wszystkich wiadomości tekstowych ze Skrzynki odbiorczej

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie wiadomości tekstowe ze Skrzynki.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Skrzynki odbiorczej`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli Skrzynka odbiorcza jest pusta:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować wszystko`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Potwierdzić`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Usuwanie zapisanych wiadomości tekstowych z folderu Kopie zapasowe

Wykonaj poniższą procedurę, aby usunąć zapisane wiadomości tekstowe z folderu Kopie zapasowe w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do folderu `Robocze`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować`. Naciśnij przycisk , aby usunąć wiadomość tekstową.

Wysłane wiadomości tekstowe

Po wysłaniu wiadomości do innego radiotelefonu jest ona zapisywana w folderze Wysłane pozycje. Wiadomość tekstowa wysłana jako ostatnia jest zawsze umieszczana na górze listy w folderze Wysłane pozycje. Wysłane wiadomości tekstowe można wysłać ponownie, przekazać dalej lub skasować.

Folder Wysłane pozycje przechowuje maksymalnie 30 ostatnio wysłanych wiadomości. Po zapełnieniu folderu następna wysłana wiadomość tekstowa automatycznie zastępuje najstarszą wiadomość tekstową w folderze.

Jeżeli ekran wysyłania wiadomości zostanie zamknięty podczas wysyłania wiadomości, radiotelefon uaktualni stan wiadomości w folderze Wysłane pozycje bez zapewnienia żadnego wskazania na wyświetlaczu ani za pomocą dźwięku.

Jeżeli radiotelefon zmieni tryb lub zostanie wyłączony zanim stan wiadomości w folderze Wysłane pozycje zostanie uaktualniony, radiotelefon nie będzie w stanie dokończyć wysłania wiadomości w toku i automatycznie wskaże to za pomocą ikony **Nie można wysłać**.

Radiotelefon obsługuje maksymalnie 5 wiadomości w toku w tym samym czasie. Podczas tego okresu radiotelefon nie może wysłać żadnej nowej wiadomości i automatycznie zaznacza ją ikoną **Nie można wysłać**.

Długie naciśnięcie w dowolnym momencie powoduje powrót do ekranu głównego.

Przeglądanie wysłanych wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlać wysłane wiadomości tekstowe.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Elementów wysłanych`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli folder Wysłane jest pusty:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zabrzmi niski sygnał klawiatury, jeśli jest włączony.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wysyłanie wysłanych wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysłać wysłane wiadomości tekstowe.

Podczas przeglądania wysłanych wiadomości:

1 Naciśnij przycisk OK.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon przejdzie do ekranu opcji `Wyślij ponownie`. Dodatkowe informacje: Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych na str. 131.

Usuwanie wszystkich wysłanych wiadomości tekstowych z folderu Wysłane

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć wszystkie wysłane wiadomości tekstowe z folderu Wysłane.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wiad tekst**. Przejdź do krok 3.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Elementów wysłanych`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Jeśli Elementy wysłane są puste:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Lista jest pusta`.
- Zostanie wyemitowany sygnał.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Skasować wszystko`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Potwierdzić. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Nie. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

Krótkie wiadomości tekstowe

Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać wstępnie zdefiniowane krótkie wiadomości tekstowe do wstępnie zdefiniowanego aliasu.

1 Naciśnij zaprogramowany **Przycisk szybkiego dostępu**.

Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

2 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Radiotelefon przejdzie do ekranu opcji Wyślij ponownie. Dodatkowe informacje: Ponowne wysyłanie wiadomości tekstowych na str. 131.

Kod analogowy wiadomości

Radiotelefon może wysyłać zaprogramowane wcześniej wiadomości z Listy wiadomości do aliasu radiotelefonu lub dyspozytora.

Wysyłanie wiadomości kodowanych MDC do dyspozytorów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać wiadomości kodowane MDC do dyspozytorów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Szybkiej wiadomości tekstowej`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.
5. Zaczekaj na potwierdzenie.

   Jeżeli się powiedzie:

   - Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

   Jeżeli się nie powiedzie:

   - Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Wysyłanie wiadomości kodowanych 5-tonowo do kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać wiadomości kodowane 5-tonowo do kontaktów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Szybkiej wiadomości tekstowej`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranej wiadomości. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego kontaktu. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się miniinformacja o tym, że wiadomość jest wysyłana.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Analogowa aktualizacja stanu

Radiotelefon może wysyłać do zaprogramowane wcześniej wiadomości z Listy stanu, informujące o jego bieżącej aktywności.

Ostatnia potwierdzona wiadomość znajduje się u góry Listy stanu. Pozostałe wiadomości są uszeregowane w porządku alfanumerycznym.

Wysyłanie aktualizacji statusu do zaprogramowanego kontaktu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wysyłać aktualizacje statusu do zaprogramowanych kontaktów.

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Statusu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego statusu. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustaw jako domyślny`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu ukaże się przejściowa miniinformacja o tym, że aktualizacja stanu jest wysyłana.

4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Wyświetlacz pokazuje ✓ obok potwierdzonego statusu.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Zostanie wyemitowany sygnał.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.
- Na wyświetlaczu pojawi się ✓ obok poprzedniego statusu.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o 5-tonowym stanie

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić informacje o 5-tonowym stanie.

Zakłada się, że zakupiono klucz licencji oprogramowania.

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Statusu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego statusu. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wyświetlić szczegóły`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawią się szczegółowe informacje o wybranych stanach.

Prywatn.

Ta funkcja pomaga zapobiec podsłuchiwaniu przez nieupoważnione osoby na danym kanale dzięki zastosowaniu programowego rozwiązania szyfrującego.

Część transmisji, która zawiera sygnalizację i identyfikację użytkownika, nie jest szyfrowana.

Radiotelefon musi mieć włączoną funkcję prywatności na danym kanale, aby nadawać podczas połączenia prywatnego, chociaż nie jest to konieczny wymóg do odbioru transmisji. Po włączeniu funkcji prywatności na kanale radiotelefon może nadal odbierać czyste lub niezaszyfrowane transmisje.

Na kanale z funkcją prywatności Twój radiotelefon może odbierać czyste lub niezaszyfrowane połączenia, w zależności od sposobu zaprogramowania. Dodatkowo, Twój radiotelefon może emitować sygnał ostrzegawczy lub go nie emitować, w zależności od sposobu zaprogramowania.

UWAGA:
Niektóre modele radiotelefonów mogą nie posiadać funkcji prywatności lub cechować się inną konfiguracją. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Włączanie/wyłączanie prywatności

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć prywatność w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Prywatność**. Pomiń poniższe kroki.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Prywatność`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wł`. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wł`.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wył`. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wył`.

Zawieszenie odpowiedzi

Ta funkcja pomaga zapobiegać odpowiadaniu radiotelefonu na wszystkie transmisje przychodzące.

UWAGA:
Jest to dodatkowa (płatna) funkcja. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Po włączeniu tej funkcji radiotelefon nie będzie generować transmisji wychodzących w odpowiedzi na transmisje przychodzące, takie jak Sprawdzenie radia, Alert połączenia, Wyłączanie radiotelefonu, Zdalny nasłuch, Usługa automatycznej rejestracji (ARS), Odpowiadanie na wiadomości prywatne i Wysyłanie raportów o lokalizacji GPS. Gdy ta funkcja jest włączona, radiotelefon nie może otrzymywać Potwierdzonych połączeń prywatnych. Radiotelefon może jednak nadawać transmisje ręcznie.

Włączanie lub wyłączanie zawieszenia odpowiedzi

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć funkcję zawieszania odpowiedzi w radiotelefonie.

Naciśnij przycisk programowalny **Zawieszanie odpowiedzi**.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się tymczasowo informację o powodzeniu operacji.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się tymczasowo informację o niepowodzeniu.

Zabezpieczenia

Ta funkcja pozwala na włączenie lub wyłączenie dowolnego radiotelefonu w systemie.

Na przykład konieczne może być wyłączenie skradzionego radiotelefonu, aby uniemożliwić korzystanie z niego osobie nieupoważnionej, lub ponowne włączenie odzyskanego radiotelefonu.

Istnieją dwa sposoby aktywacji lub dezaktywacji radiotelefonu, z uwierzytelnianiem i bez niego.

Uwierzytelniona dezaktywacja radiotelefonu to dodatkowa (płatna) funkcja. W przypadku uwierzytelnionej dezaktywacji radiotelefonu do włączenia lub wyłączenia radiotelefonu wymagana jest weryfikacja. Kiedy Twój radiotelefon inicjuje tę funkcję na radiotelefonie docelowym, wymagane jest hasło. Hasło jest wstępnie zaprogramowane w radiotelefonie docelowym poprzez program CPS.

Nie otrzymasz potwierdzenia, jeśli naciśniesz przycisk **Strona główna** podczas operacji włączania lub wyłączania radiotelefonu.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Blokowanie radiotelefonów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować radiotelefon.

1. Naciśnij zaprogramowany przycisk **Blokowanie rtf.**
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.
3. Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:
   - Zielona dioda LED miga.
   - Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

     Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.
     - Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
     - Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.
4. Zaczekaj na potwierdzenie.

   Jeżeli się powiedzie:
   - Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

   Jeżeli się nie powiedzie:
   - Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Blokowanie radiotelefonów przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować radiotelefon przy pomocy Listy kontaktów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zablokować radiotelefon`.
5. Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:
   - Zielona dioda LED miga.
   - Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

     Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.
     - Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
     - Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.
6. Zaczekaj na potwierdzenie.

   Jeżeli się powiedzie:
   - Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

   Jeżeli się nie powiedzie:
   - Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Blokowanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować radiotelefon przy pomocy wybierania ręcznego.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wybierania ręcznego`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Wprowadź ID abonenta i naciśnij OK, aby kontynuować.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zablokować radiotelefon`.
6. Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:
   - Na wyświetlaczu pojawia się przejściowa miniinformacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zielona dioda LED miga.
   - Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

     Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.
     - Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
     - Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.
7. Zaczekaj na potwierdzenie.

   Jeżeli się powiedzie:
   - Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

   Jeżeli się nie powiedzie:
   - Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
   - Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Odblokowywanie radiotelefonów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować radiotelefon.

1 Naciśnij zaprogramowany przycisk **Odblok. rtf.**

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.

3 Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Włączenie radiotelefonu: <Alias lub ID użytkownika>`.Zapala się zielona dioda LED.
- Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

  Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.

  - Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
  - Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

4 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Odblokowywanie radiotelefonów przy pomocy Listy kontaktów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować radiotelefon przy pomocy Listy kontaktów.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć Kontakty.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Odblokować radiotelefon.

5 Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Włączenie radiotelefonu: <Alias lub ID użytkownika>.Zapala się zielona dioda LED.
- Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

  Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.

  - Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
  - Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

6 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Odblokowywanie radiotelefonu przy pomocy wybierania ręcznego

Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować radiotelefon przy pomocy wybierania ręcznego.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć Kontakty.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wybierania ręcznego. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Połączeń prywatnych. Naciśnij OK, aby wybrać.

Pierwsza linia tekstu pokazuje Numer radiotelefonu:.

5 Wprowadź ID abonenta i naciśnij OK, aby kontynuować.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Odblokować radiotelefon.

7 Naciśnij OK, aby wybrać. Nastąpi jeden z poniższych scenariuszy wydarzeń:

- Zapala się zielona dioda LED.
- Zostanie wyświetlony ekran z zapytaniem o hasło.

Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej.

- Jeśli hasło będzie poprawne, na wyświetlaczu pojawia się przejściowa mini informacja, która informuje, że żądanie jest w trakcie realizacji. Zapala się zielona dioda LED.
- Jeśli hasło będzie niepoprawne, na ekranie pojawi się komunikat o niepowodzeniu, a urządzenie powróci do poprzedniego ekranu.

8 Zaczekaj na potwierdzenie.

Jeżeli się powiedzie:

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.

Jeżeli się nie powiedzie:

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Praca w pojedynkę

Funkcja ta pozwala na wysyłanie okresowego sygnału ostrzegawczego, jeżeli użytkownik pozostaje nieaktywny przez określony czas, np. nie naciska żadnego przycisku radiotelefonu lub nie używa wybieraka kanałów.

Po upływie zaprogramowanego czasu radiotelefon ostrzega użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego, gdy licznik czasu nieaktywności zostanie wyzerowany.

Jeżeli użytkownik wciąż nie odpowiada przed upływem zaprogramowanego czasu licznika przypomnienia, radiotelefon uruchamia informację alarmową.

Do tej funkcji można przypisać tylko jeden z poniższych sygnałów alarmowych:

- Informacja alarmowa,
- Informacja alarmowa z wywołaniem,
- informacja alarmowa z funkcją awaryjnej aktywacji mikrofonu.

Radiotelefon pozostaje w trybie alarmowym, umożliwiając przesyłanie wiadomości głosowych do momentu podjęcia działania. Zobacz Tryb awaryjny na str. 247, aby dowiedzieć się więcej o sposobach wyjścia z trybu alarmowego.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Funkcje blokady hasła

Ta funkcja pozwala ograniczyć dostęp do radiotelefonu poprzez żądanie hasła po włączeniu urządzenia.

Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonów za pomocą haseł

Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do radiotelefonu za pomocą haseł.

1 Wprowadź aktualne czterocyfrowe hasło.

- Naciśnij lub , aby edytować wartość numeryczną każdej cyfry, a następnie wciśnij , aby wprowadzić i przejść do następnej cyfry.

2 Naciśnij , aby wprowadzić hasło.

Jeżeli operacja się powiedzie, radiotelefon uruchomia się.
Jeżeli się nie powiedzie:

- Po pierwszej i drugiej próbie pojawia się komunikat `Niepoprawne hasło`. Powtórz czynność krok 1.
- Trzecia nieudana próba powoduje wyświetlenie komunikatu `Hasło niepoprawne`, a następnie `Radiotelefon zablokowany`. Zostanie wyemitowany sygnał. Żółta dioda LED miga dwa razy. Radiotelefon blokuje się na 15 minut.

UWAGA:
W stanie zablokowania radiotelefon będzie reagować wyłącznie na sygnały z **Pokrętła wł./wył./regulacji głośności** oraz zaprogramowany przycisk **Podświetlenia**.

Włączanie i wyłączanie blokady hasła

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć blokadę hasła.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`.Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Blokady hasła`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wprowadź aktualne czterocyfrowe hasło.
   - Użyj klawiatury mikrofonu.
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby edytować wartość numeryczną każdej cyfry, a następnie wciśnij OK, aby wprowadzić i przejść do następnej cyfry. Sygnał potwierdzający zabrzmi dla każdej naciśniętej cyfry.
6. Naciśnij OK, aby wprowadzić hasło.

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Złe hasło` i nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego menu.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Włączyć`. Naciśnij OK, aby wybrać.
     Na ekranie pojawi się ✓ obok `Wł`.

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wyłączyć. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok Wył.

Odblokowywanie radiotelefonów ze stanu zablokowania

W stanie zablokowania radiotelefon nie będzie odbierał żadnych połączeń, nawet alarmowych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby odblokować radiotelefon ze stanu zablokowania.

1. Włącz radiotelefon.

   Radiotelefon ponownie uruchamia 15-minutowy licznik blokady.

2. Zaczekaj 15 minut.

   W stanie zablokowanym radiotelefon reaguje tylko na naciśnięcie przycisku **Wł./Wył.**.

3. Powtórz powyższe kroki w Uzyskiwanie dostępu do radiotelefonów za pomocą haseł na str. 148, aby uzyskać dostęp do radiotelefonu.

Zmiana haseł

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zmienić hasło.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Blokady hasła. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wpisz obecne czterocyfrowe hasło i naciśnij OK, aby kontynuować.

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Złe hasło i nastąpi automatyczny powrót do poprzedniego menu.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Zmiany hasła. Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło i naciśnij OK, aby kontynuować.

8 Ponownie wprowadź nowe czterocyfrowe hasło i naciśnij OK, aby kontynuować.

Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zmieniono hasło`.
Jeśli operacja nie powiedzie się, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Niezgodność haseł`.

Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Lista powiadomień

Radiotelefon posiada Listę powiadomień, która zbiera wszystkie „nieodczytane” zdarzenia na danym kanale, np. nieprzeczytane wiadomości tekstowe, telegramy, nieodebrane połączenia i sygnały wywołania.

Wyświetlacz pokazuje ikonę **Powiadomień**, gdy na Liście powiadomień znajduje się jedno zdarzenie lub więcej.

W przypadku wiadomości tekstowych i nieodebranych połączeń/alertów połączenia maksymalna liczba to 30 wiadomości tekstowych i 10 nieodebranych połączeń/alertów połączenia. Maksymalna liczba jest zależna od możliwości listy określonej funkcji (kody zadań, wiadomości tekstowe lub nieodebrane połączenia/alerty połączenia).

Dostęp do Listy powiadomień

Postępuj zgodnie z procedurą, aby uzyskać dostęp do Listy powiadomień.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Powiadomień`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego wydarzenia. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Przytrzymanie przycisku ↩ spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

System ARTS (Auto-Range Transponder System)

ARTS to działająca wyłącznie w trybie analogowym funkcja, która została opracowana, aby informować użytkownika, gdy jego radiotelefon znajdzie się poza zasięgiem innych radiotelefonów z funkcją ARTS.

Radiotelefony wyposażone w funkcję ARTS od czasu do czasu nadają lub odbierają sygnały, aby sprawdzić, czy są w zasięgu.

Radiotelefon obsługuje następujące powiadomienia o stanie:

Pierwszy alert

Zostanie wyemitowany sygnał.

Na wyświetlaczu, za aliasem kanału, pojawi się komunikat `W zasięgu`.

Alert ARTS w zasięgu

Jeśli zaprogramowano, zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Na wyświetlaczu, za aliasem kanału, pojawi się komunikat `W zasięgu`.

Alert ARTS poza zasięgiem

Zostanie wyemitowany sygnał. Czerwona dioda LED szybko miga.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Poza zasięgiem` na zmianę z ekranem głównym.

UWAGA:
Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Programowanie drogą radiową

Sprzedawca może zdalnie aktualizować radiotelefonu poprzez Programowanie drogą radiową (OTAP) bez fizycznego połączenia. Dodatkowo niektóre ustawienia także mogą być wprowadzane za pośrednictwem OTAP.

Gdy radiotelefon znajduje się w trakcie programowania drogą radiową (OTAP), dioda LED pulsuje na zielono.

Gdy radiotelefon odbiera duże ilości danych:

- Na wyświetlaczu widnieje ikona **Duża ilość danych**.
- Kanał staje się zajęty.
- Naciśnięcie przycisku **PTT** powoduje wybrzmiewanie sygnału ostrzegawczego.

Gdy OTAP dobiegnie końca, w zależności od konfiguracji:

- Zostanie wyemitowany sygnał. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Aktualizacja i restart`. Radiotelefon restartuje się poprzez wyłączenie i ponowne włączenie.

- Można wybrać opcję `Zrestartuj teraz` lub `Odłóż na później`. Wybranie opcji `Odłóż na później` powoduje powrót do poprzedniego ekranu. Na wyświetlaczu widnieje ikona **Odliczanie przełożenia OTAP** aż do momentu automatycznego restartu.

Gdy radiotelefon uruchamia się ponownie po automatycznym restarcie:

- Jeśli operacja powiedzie się, na wyświetlaczu widać komunikat `Aktualizacja oprogramowania powiodła się`.
- W przypadku niepowodzenia na wyświetlaczu widać komunikat `Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się`.

Patrz Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania na str. 177, aby zobaczyć zakutalizowaną wersję oprogramowania.

Wskaźnik siły odbieranego sygnału

Ta funkcja pozwala przeglądać wartości wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI).

W prawym górnym rogu na wyświetlaczu pojawi się ikona **RSSI**. Zobacz Ikony na wyświetlaczu na str. 183, aby dowiedzieć się więcej o ikonie **RSSI**.

Przeglądanie wartości RSSI

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przeglądać wartości RSSI.

Podczas wyświetlania ekranu głównego:

1. Naciśnij ◀ trzykrotnie i natychmiast naciśnij ▶ (wszystko to wykonaj w pięć sekund).

   Na wyświetlaczu pojawią się aktualne wartości RSSI.

2. Przytrzymanie przycisku spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Zawieszenie transmisji

Funkcja zawieszenia transmisji pozwala użytkownikom na zablokowanie wszystkich transmisji w radiotelefonie.

UWAGA:
Funkcje Bluetooth i Wi-Fi są dostępne w trybie blokowania nadawania.

Włączanie funkcji zawieszenia nadawania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć funkcję zawieszania transmisji.

Wybierz jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do funkcji `Zawieszenie Tx` i naciśnijnaciśnij przycisk OK, aby wybrać.
- Naciśnij przycisk programowalny **Zawieszenia nadawania**.

- Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się `Zawieszenie Tx wł.`.

UWAGA:
Stan zawieszenia nadawania nie ulega zmianie po uruchomieniu radiotelefonu.

Wyłączanie zawieszenia nadawania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyłączyć Zawieszenie transmisji.

Wybierz jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do funkcji `Zawieszenie Tx` i naciśnijnaciśnij przycisk OK, aby wybrać.
- Naciśnij przycisk programowalny **Zawieszenia nadawania**.

- Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Nadawanie wróci do normalnego trybu pracy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat `Zawieszenie Tx wył.`.

Praca Wi-Fi

Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®.

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Funkcja ta umożliwia konfigurację sieci Wi-Fi oraz połączenie się z nią. Sieć Wi-Fi obsługuje aktualizacje oprogramowania sprzętowego radiotelefonu, wtyczek codeplug i zasobów, takich jak pakiety językowe i pliki zapowiedzi głosowych.

Włączanie i wyłączanie Wi-Fi

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Programowalny przycisk **Wi-Fi wł. lub wył.** jest przypisany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Ustawienia zapowiedzi głosowych dla zaprogramowanego przycisku **Wi-Fi wł. lub wył.** można dostosować do potrzeb użytkownika poprzez program CPS. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Wykonując jedną z poniższych czynności, możesz włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **WiFi wł./wył**. Funkcja Zapowiedzi głosowej informuje o włączeniu lub wyłączeniu Wi-Fi.
- Dostęp do funkcji można uzyskać w menu.
  a. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi wł.`, a następnie naciśnij naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

     Naciśnij przycisk OK, aby włączyć sieć Wi-Fi. Na ekranie pojawi się oznaczenie ✓ obok opcji Wł.

     Naciśnij przycisk OK, aby wyłączyć sieć Wi-Fi. Oznaczenie ✓ zniknie.

Podłączanie do punktu dostępowego sieci

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Po włączeniu funkcji sieci Wi-Fi radiotelefon skanuje i łączy się z punktem dostępowym.

Możesz także połączyć się z punktem dostępowym za pośrednictwem menu.

1 Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `Sieci`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do punktu dostępowego, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `połączenia`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

6 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk OK.

Gdy połączenie powiedzie się, radiotelefon wyświetli powiadomienie, a punkt dostępowy zostanie zapisany na liście profili.

Sprawdzanie stanu połączenia Wi-Fi

Postępuj zgodnie z procedurą, aby sprawdzić stan połączenia Wi-Fi.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **zapytania o status sieci Wi-Fi**, aby usłyszeć status połączenia odczytany za pośrednictwem funkcji Zapowiedzi głosowej. Zapowiedź głosowa wskazuje, że funkcja Wi-Fi jest wyłączona, włączona, ale nie podłączona lub włączona i podłączona.

- Po wyłączeniu Wi-Fi na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat `WiFi wyłączone`.
- Gdy radiotelefon jest podłączony do sieci, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `WiFi wł., podłączono`.
- Gdy radiotelefon jest włączony, ale niepodłączony do sieci, na wyświetlaczu pojawi się komunikat `WiFi wł., nie podłączono`.

  Ustawienia zapowiedzi głosowych dla wyników zapytania o stan sieci Wi-Fi można dostosować do potrzeb użytkownika w programie CPS. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

UWAGA:
Programowalny przycisk **zapytania o status sieci Wi-Fi** jest przypisywany przez sprzedawcę lub administratora systemu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

Odświeżanie listy sieci

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

- Aby odświeżyć listę sieci, należy wykonać następujące czynności.
  a. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
  b. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
  c. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `Sieci`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

     Po otwarciu menu Sieci, radiotelefon automatycznie odświeża listę sieci.
- Po wejściu do menu Sieci, wykonaj następujące czynności, aby odświeżyć listę sieci.

  Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby `odświeżyć` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

  Radiotelefon zostanie odświeżony i wyświetli najnowszą listę sieci.

Dodawanie sieci

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Jeśli preferowana sieć nie jest na liście dostępnych sieci, należy wykonać następujące czynności, aby dodać sieć.

1 Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień WiFi, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień Sieci, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby Dodać Sieć i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

5 Wprowadź kod Service Set Identifier (identyfikator SSID) i naciśnij przycisk . OK

6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać Otwórz i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

7 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk OK.

Radiotelefon wyświetla komunikat informujący, że sieć została pomyślnie zapisana.

Wyświetlanie szczegółowych informacji z punktami dostępu do sieci

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e.

Wykonaj następujące czynności, aby zobaczyć szczegółowe informacje o punktach dostępu do sieci.

1 Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień WiFi, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do punktu dostępowego, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

Usuwanie punktów dostępu

UWAGA:
Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń DP3661e. Punkty dostępowe sieci korporacyjnej, które są dodawane przez CPS można usunąć tylko za pomocą oprogramowania CPS.

Aby usunąć sieć punktów dostępowych z listy profili, należy wykonać następujące czynności.

1. Naciśnij przycisk Użyj OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `WiFi`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby uzyskać dostęp do ustawień `Sieci`, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ do wybranego punktu dostępowego w sieci naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby `Usunąć` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.
6. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby `Tak` i naciśnij przycisk OK, aby wybrać.

   Radiotelefon wyświetla komunikat informujący, że wybrane punkty dostępu do sieci zostały pomyślnie usunięte.

Programowanie przedniego panelu

Aby ułatwić sobie korzystanie z radiotelefonu, można dopasować niektóre parametry funkcji za pomocą programowania przedniego panelu (FPP).

Następujące przyciski można wykorzystać do przemieszczania się po parametrach funkcji.

Przycisk nawigacji góra/dół
Naciśnij przycisk, aby poruszać się po opcjach poziomo, pionowo lub aby zwiększyć albo zmniejszyć wartości.

Przycisk Menu/OK
Naciśnij, aby wybrać opcję lub wejść do dodatkowego menu.

Przycisk Powrót/Ekran główny
Krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego menu lub wyjście z ekranu wyboru.

Długie naciśnięcie w dowolnym czasie powoduje powrót do ekranu głównego.

Wejście w tryb programowania przedniego panelu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wejść w tryb programowania przedniego panelu radiotelefonu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`.Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Zaprogramować radiotelefon`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Edycja parametrów trybu FPP

Następujące przyciski można wykorzystać do przemieszczania się po parametrach funkcji.

- ▲, ▼ – przewijanie opcji, zwiększanie/zmniejszanie wartości lub nawigacja pionowa.
- OK – wybór opcji lub przejście do podmenu.
- – krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego menu lub zamknięcie ekranu wyboru. Przytrzymanie przycisku pozwala wrócić do Ekranu głównego.

Narzędzia

Ten rozdział wyjaśnia działanie funkcji narzędzi dostępnych w radiotelefonie.

Blokowanie i odblokowanie klawiatury

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zablokować lub odblokować klawiaturę radiotelefonu.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Blokady klawiatury. Naciśnij OK, aby wybrać.

- Jeśli klawiatura jest zablokowana, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Klawiatura zablokowana.
- Jeśli klawiatura zostanie odblokowana, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Klawiatura odblokowana.

Zostanie wyświetlony ekran główny.

Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego przekierowywania połączeń

Możesz zaprogramować radiotelefon, aby automatycznie przekierowywał połączenia głosowe do innego radiotelefonu.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do funkcji Przekazywanie wywołań. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby aktywować Przekierowanie wywołań. Jeśli są włączone, obok informacji Włączone pojawi się ✓.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby dezaktywować Przekierowanie wywołań. Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Identyfikacja typu kabla

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać typ kabla radiotelefonu.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Za pomocą przycisku lub ▲ lub ▼ wybierz Typ kabla. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Aktualny typ przewodu jest oznaczony za pomocą symbolu ✓.

Elastyczna lista odbioru

Elastyczna lista odbioru jest funkcją umożliwiającą tworzenie i przypisywanie członków na liście odbioru grupy rozmówców. Urządzenie obsługuje listy z maksymalnie 16 osobami. Ta funkcja jest obsługiwana w systemie Capacity Plus.

Włączanie lub wyłączanie Elastycznej listy odbioru

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć Elastyczną listę odbioru.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Lista Flex. Rx**. Pomiń poniższe czynności.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić Elastyczną listę odbioru. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Włączyć. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.

  Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wyłączyć. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

  Na wyświetlaczu pojawia się symbol niepowodzenia.

Dodawanie nowych wpisów do Elastycznej listy odbioru

Postępuj zgodnie z procedurą dodawania nowych członków do listy odbioru grupy rozmówców.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić `Elastyczną listę odbioru`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Przeglądać/Edytować listę`. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Dodać członka`. Naciśnij OK, aby wybrać.
7. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzająca miniinformacja – `Dodać?`.
8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść to `Tak` i dodać kolejny wpis. Naciśnij OK, aby wybrać. Powtórz czynność krok 7.
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Nie` i zapisać obecną listę. Naciśnij OK, aby wybrać.

Usuwanie wpisów z Elastycznej listy odbioru

Postępuj zgodnie z procedurą, aby usunąć z radiotelefonu członków listy odbioru grupy rozmówców.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić `Elastyczną listę odbioru`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Przeglądać/Edytować listę. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.

7 Naciśnij przycisk ▲ lub przycisk ▼, aby Usunąć. Naciśnij OK, aby wybrać.

8 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tak i skasować wpis. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na wyświetlaczu pojawia się symbol powodzenia.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Nie. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Radiotelefon powróci do poprzedniego ekranu.

9 Powtórz czynności od krok 6 do krok 8, aby usunąć pozostałe wpisy.

10 Długie naciśnięcie ⌂ pozwala na powrót do ekranu głównego po usunięciu wszystkich określonych aliasów i ID.

Ustawienia menu ogr.

Możesz ustawić czas, przez który menu radiotelefonu pozostanie otwarte, zanim na wyświetlaczu pojawi się znów Ekran główny. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić czas otwarcia menu.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji Wyświetlacz. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼ w celu przejścia do czasu menu. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranych ustawień. Naciśnij OK, aby wybrać.

Syntezator mowy Text-to-Speech

Funkcja Text-to-Speech może zostać włączona tylko przez sprzedawcę lub administratora systemu. Jeśli funkcja Text-to-Speech jest włączona, funkcja komunikatów głosowych jest automatycznie wyłączana. Włączenie funkcji komunikatów głosowych powoduje automatyczne wyłączenie funkcji syntezatora mowy Text-to-Speech.

Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi głosowej następujących informacji:

- Obecny kanał
- Obecna strefa
- Włączenie lub wyłączenie funkcji przycisku programowalnego
- Treść odbieranych wiadomości tekstowych
- Treść odbieranych etykiet zadań

Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do wymagań klienta. Funkcja ta jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik znajduje się w warunkach utrudniających odczyt wyświetlacza.

Ustawianie funkcji Text-to-Speech

Postępuj zgodnie z procedurą, aby skonfigurować funkcję Text-to-Speech.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Komunikatów głosowych`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do dowolnej z poniższych funkcji. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Dostępne opcje znajdują się poniżej:

   - `Wszystkie`
   - `Wiadomości`
   - `Etykiety zadań`

- Kanał
- Strefa
- Przycisk Program

Symbol ✓ pojawi się obok wybranego ustawienia.

Włączanie i wyłączanie funkcji tłumienia sprzężenia akustycznego

Ta funkcja umożliwia minimalizowanie sprzężeń akustycznych w odbieranych połączeniach. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć i wyłączyć tłumienie sprzężenia akustycznego w radiotelefonie.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Tłumik AF**. Pomiń poniższe czynności.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Tłumienie AF. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego.
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję tłumienia sprzężenia akustycznego.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Włączenie lub wyłączenie funkcji GPS/GNSS

Global Navigation Satellite System (GNSS) to system nawigacji satelitarnej, który pozwala dokładnie określać położenie geograficzne radiotelefonu. GNSS korzysta z systemów Global Positioning System (GPS) oraz Global Navigation Satellite System (GLONASS).

UWAGA:
Wybrane modele radiotelefonów mogą korzystać z nawigacji GPS i GLONASS. Ustawienie GNSS należy skonfigurować za pomocą oprogramowania CPS. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub administratorem systemu, aby ustalić, w jaki sposób został zaprogramowany radiotelefon.

1 Należy wykonać następujące czynności, aby włączyć/wyłączyć GPS w radiotelefonie.
- Naciśnij zaprogramowany przycisk **GPS/GNSS**.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu. Przejdź do kolejnego kroku.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `GPS`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję GPS/GNSS.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `Włączone`.
Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.

Włączanie i wyłączanie ekranu powitalnego

Poniższa procedura pozwala włączyć lub wyłączyć ekran powitalny.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Wybierz ▲ lub ▼ w celu otwarcia `Ekranu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wybierz ▲ lub ▼ w celu otwarcia opcji Ekran powitalny. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć ekran powitalny.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Włączanie/wyłączanie dźwięków/ alertów radiotelefonu

W razie potrzeby możesz włączyć lub wyłączyć wszystkie dźwięki i alerty, za wyjątkiem nadchodzącego dźwięku alarmowego. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć i wyłączyć dźwięki i alerty.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Sygnały dźwiękowe/alerty**. Pomiń poniższe kroki.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/ Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wszystkich dźwięków. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wszystkie dźwięki i powiadomienia.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Ustawianie wyrównania poziomu głośności dźwięków/alertów

Funkcja ta służy do regulacji głośności sygnałów lub alarmów powyżej/poniżej poziomu głośności głosu ludzkiego. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić wyrównanie poziomu głośności dźwięków lub alertów.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Sygnałów/Alarmów`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Przesunięcia głośności`. Naciśnij OK, aby wybrać.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić określony poziom wyrównania głośności.

   Zabrzmi sygnał odpowiedzi odpowiadający każdemu poziomowi wyrównania głośności.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij OK, aby wybrać. Wymagany poziom głośności zostanie zapisany.
   - Naciśnij przycisk ↩, aby wyjść z menu. Zmiany zostaną odrzucone.

Włączanie lub wyłączanie sygnału zezwolenia na rozmowę

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć sygnał zezwolenia na rozmowę.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Zezwolenie na rozmowę. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć sygnał zezwolenia na rozmowę.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku uruchamiania

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk uruchamiania radiotelefonu.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Tonów/Alarmów. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Uruchamiania. Naciśnij OK, aby wybrać.

6 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć dźwięk uruchamiania radiotelefonu.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Ustawianie dźwięku alertu wiadomości tekstowej

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić dźwięki alertów wiadomości tekstowych.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby otworzyć `Kontakty`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany alias lub identyfikator. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Alerty wiadomości`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Chwilowy`. Naciśnij OK, aby wybrać.
     Na ekranie pojawi się ✓ obok komunikatu `Chwilowy`.
   - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Powtarzający się`. Naciśnij OK, aby wybrać.
     Na ekranie pojawi się ✓ obok opcji `Powtarzający się`.

Poziomy mocy

Można dostosować ustawienie wysokiej lub niskiej mocy dla poszczególnych kanałów.

Wysoki
Umożliwia komunikowanie się z radiotelefonami znajdującymi się w znacznej odległości.

Niski
Umożliwia komunikowanie się z radiotelefonami znajdującymi się w bliskiej odległości.

UWAGA:
Ta funkcja nie dotyczy kanałów w paśmie CB o tych samych częstotliwościach.

Ustawianie poziomów mocy

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić poziomy mocy radiotelefonu.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Poziom mocy**. Pomiń poniższe kroki.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Mocy`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Wysoka`. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok komunikatu `Wysoka`.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać `Niska`. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok komunikatu `Niska`.

6 Przytrzymanie przycisku ⌂ spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu głównego.

Regulacja jasności wyświetlacza

Postępuj zgodnie z procedurą, aby dopasować jasność wyświetlacza radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Jasność**. Przejdź do krok 5.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Jasność`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność wyświetlacza. Naciśnij OK, aby wybrać.

Ustawianie timera podświetlenia wyświetlacza

Można odpowiednio ustawić timer podświetlenia wyświetlacza radiotelefonu. To ustawienie dotyczy również podświetlenia przycisków do nawigacji po menu oraz przycisków klawiatury. Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić timer podświetlenia wyświetlacza.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Podświetlenie**. Pomiń poniższe czynności.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejść do opcji `Wyświetlacz`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu otwarcia `timera podświetlenia`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Podświetlenie ekranu oraz przycisków klawiatury zostanie automatycznie wyłączone, jeżeli kontrolka LED jest również wyłączona. Dodatkowe informacje: Włączanie/wyłączanie wskaźników LED na str. 168.

Automatyczne włączanie/wyłączanie podświetlenia

W razie potrzeby w radiotelefonie można uaktywnić funkcję automatycznego włączania i wyłączania podświetlenia. Po jej aktywacji podświetlenie będzie automatycznie włączane, gdy radiotelefon odbierze połączenie, zdarzenie z listy powiadomień lub informację alarmową.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję Autopodświetl..

5 Naciśnij OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autopodświetlenia.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Poziomy blokady szumów

Można dostosować poziom blokady szumów radiotelefonu, aby eliminować niepożądane połączenia z niskim natężeniem sygnału lub kanały, w których występuje podwyższony poziom zakłóceń.

Normalny
To jest ustawienie domyślne.

Silny
To ustawienie filtruje niepożądane połączenia i/lub hałasy. Filtrować można również połączenia z oddalonych lokalizacji.

UWAGA:
Ta funkcja nie dotyczy kanałów w paśmie CB o tych samych częstotliwościach.

Konfigurowanie poziomów blokady szumów

Postępuj zgodnie z procedurą, aby skonfigurować poziom szumów.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wyciszenie**. Pomiń poniższe czynności.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wyciszyć. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Normalny. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok komunikatu Normalny.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ograniczony. Naciśnij OK, aby wybrać.
  Na ekranie pojawi się ✓ obok komunikatu Ograniczony.

Ekran automatycznie wraca do poprzedniego menu.

Włączanie/wyłączanie wskaźników LED

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć wskaźniki LED radiotelefonu.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Wskaźnik LED. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Ustawienia języków

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić języki w radiotelefonie.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do pozycji Języki. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranego języka. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu obok wybranego języka pojawi się ✓.

Nadawanie uruchamiane głosem

Ta funkcja umożliwia wykonywanie uruchamianych głosem połączeń za pośrednictwem zaprogramowanego kanału. Gdy tylko mikrofon lub akcesorium zgodne z funkcją VOX rozpozna głos, radiotelefon automatycznie przekazuje dźwięk przez wybrany czas.

Włączyć lub wyłączyć funkcję VOX można w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk **PTT**, gdy radiotelefon działa, aby wyłączyć funkcję VOX.
- Wyłącz radiotelefon, a następnie uruchom go ponownie, aby włączyć funkcję VOX.
- Włącz lub wyłącz funkcję VOX, używając programowanego przycisku **VOX** lub menu.

UWAGA:
Tę funkcję można włączać i wyłączać tylko w radiotelefonach, w których jest ona dostępna. Dodatkowych informacji udzieli sprzedawca lub administrator systemu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji nadawania uruchamianego głosem

Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć funkcję nadawania uruchamianego głosem.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **VOX**. Pomiń poniższe kroki.

- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do VOX. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wł. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wł.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wył. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wył.

Włączanie lub wyłączanie płytki opcji

Możliwości płytki opcji dla każdego kanału mogą być przypisane do przycisków programowanych. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć płytkę opcji.

Naciśnij zaprogramowany przycisk **Płytka opcji**.

Włączanie i wyłączanie funkcji komunikatów głosowych

Ta funkcja umożliwia podanie w formie zapowiedzi głosowej strefy lub kanału, który użytkownik właśnie zaprogramował, lub sygnalizowanie naciśnięcia przycisku programowanego. Funkcja jest zazwyczaj przydatna, kiedy użytkownik ma problem z odczytaniem zawartości wyświetlacza. Powiadomienie dźwiękowe można dostosować do wymagań klienta.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk programowalny **Komunikat głosowy**. Pomiń poniższe czynności.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Komunikatów głosowych. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję zapowiedzi głosowej.

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Włączanie lub wyłączanie mikrofonu cyfrowego AGC

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) kontroluje wzmocnienie mikrofonu radiotelefonu automatycznie podczas transmisji w systemie cyfrowym. Funkcja ta wycisza głośne dźwięki lub wzmacnia ciche dźwięki do zdefiniowanej wartości, aby zapewnić stały poziom dźwięku. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon cyfrowy AGC.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon cyfrowy AGC.

Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

- Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Włączanie lub wyłączanie szyfrowania mikrofonu analogowego AGC

Automatyczna regulacja wzmocnienia mikrofonu analogowego (AGC) kontroluje wzmocnienie mikrofonu radiotelefonu automatycznie podczas transmisji w systemie analogowym. Funkcja ta wycisza głośne dźwięki lub

wzmacnia ciche dźwięki do zdefiniowanej wartości, aby zapewnić stały poziom dźwięku. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon analogowy AGC.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon analogowy AGC.

   Na ekranie pojawi się jedna z następujących informacji:

   - Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji `włączone`.
   - Jeśli nie, ✓ obok opcji `Włączone` zniknie.

Przełączanie ścieżki dźwięku pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu a akcesorium przewodowym

Postępuj zgodnie z procedurą, aby przełączać ścieżkę dźwięku pomiędzy głośnikiem radiotelefonu a akcesorium przewodowym.

Ścieżkę audio można przełączać pomiędzy wewnętrznym głośnikiem radiotelefonu i podłączonym głośnikiem zewnętrznym, o ile:

- Podłączone jest urządzenie przewodowe z głośnikiem.

  Naciśnij programowalny przycisk **włączania dźwięku**.

Po przełączeniu ścieżki audio zostanie wyemitowany dźwięk.

Wyłączenie radiotelefonu lub odłączenie urządzenia powoduje ponowne przypisanie ścieżki audio do wewnętrznego głośnika radiotelefonu.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku inteligentnego

Radiotelefon automatycznie zwiększa swoją głośność, aby skompensować hałas otoczenia, w tym nieruchome i ruchome źródła hałasu. Ta funkcja dotyczy jedynie odbioru i nie ma wpływu na transmitowany dźwięk. Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk inteligentny.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Inteligentny dźwięk**. Pomiń poniższe kroki.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Inteligentnego dźwięku`. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wł`. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wł`.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby `Wył`. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok `Wył`.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wzmocnienia głoski „r”

Funkcję tę można włączyć w przypadku rozmów w języku zawierającym wiele słów ze spółgłoskami drżącymi dziąsłowymi (oznaczenie [r] w jęz. polskim). Postępuj zgodnie z procedurą, aby włączyć lub wyłączyć wzmacnianie głoski „r”.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Wzmocnienie głoski „r”**. Pomiń poniższe kroki.

- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi.Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu.Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼ do Wzmocnienie głoski „r”. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wł. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wł.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby Wył. Naciśnij OK, aby wybrać. Wyświetlacz pokazuje ✓ obok Wył.

Włączenie lub wyłączenie funkcji kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu

Ta funkcja umożliwia włączenie radiotelefonu w celu automatycznego monitorowania wejścia mikrofonu i regulacji wartości jego wzmocnienia w celu uniknięcia przesterowania dźwięku.

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Narzędzi. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Ustawień radiotelefonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do Zniekształceń mikrofonu. Naciśnij OK, aby wybrać.

5 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, ✓ pojawia się obok informacji włączone.
- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję kontroli zniekształcenia dynamicznego mikrofonu. Jeśli nie, ✓ obok opcji Włączone zniknie.

Ustawianie otoczenia audio

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić otoczenie audio w radiotelefonie stosownie do danego otoczenia.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Otoczenia audio`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranych ustawień. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Ustawienia wymieniono poniżej.

   - Wybierz `Ustawienie domyślne` dla domyślnych ustawień fabrycznych.
   - Wybierz `Głośny`, aby zwiększyć głośność głośnika podczas używania w głośnym otoczeniu.
   - Wybierz `Grupa robocza`, aby zredukować sprzężenie akustyczne przy korzystaniu z grupy radiotelefonów, które znajdują się blisko siebie.

   Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi się ✓.

Ustawianie profili dźwięku

Postępuj zgodnie z procedurą, aby ustawić profile dźwięku.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Ustawień radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Profili dźwięku`. Naciśnij OK, aby wybrać.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wybranych ustawień. Naciśnij OK, aby wybrać.

Ustawienia wymieniono poniżej.

- Wybierz Domyślny, aby wyłączyć poprzednio wybrany profil audio i powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych.
- Wybierz Poziom 1, Poziom 2 lub Poziom 3, aby skorzystać z profili dźwięku przeznaczonych do kompensacji utraty słuchu typowej dla dorosłych powyżej 40 roku życia.
- Wybierz Wzmocnienie tonów wysokich, Wzmocnienie tonów średnich lub Wzmocnienie tonów niskich, aby skorzystać z profili dźwięku, które będą zgodne z twoimi preferencjami związanymi z wysokimi, nosowymi lub głębokimi dźwiękami.

Na wyświetlaczu obok wybranego ustawienia pojawi się ✔.

Ogólne informacje dotyczące radiotelefonu

Radiotelefon zawiera informacje na temat różnych parametrów ogólnych.

Dostępne są następujące ogólne informacje o radiotelefonie.

- Informacje dotyczące akumulatorów.
- Alias oraz ID radiotelefonu.
- Oprogramowanie sprzętowe i wersje codeplug.
- Aktualizacja oprogramowania.
- Wskaźnik siły odbieranego sygnału

UWAGA:
W dowolnym momencie można powrócić do poprzedniego ekranu po naciśnięciu i do ekranu głównego po dłuższym naciśnięciu . Radiotelefon zamyka bieżący ekran po zakończeniu odliczania czasu nieaktywności.

Wyświetlanie informacji dotyczących akumulatora

Wyświetla informacje dotyczące akumulatora radiotelefonu.

1 Naciśnij , aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Wybierz ▲ lub ▼ w celu przejścia do `Informacji na temat radiotelefonu` Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Wybierz ▲ lub ▼ w celu przejścia do `Informacji na temat radiotelefonu` Naciśnij OK, aby wybrać. Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące akumulatora. Dotyczy **TYLKO** akumulatorów **IMPRES**: Jeżeli akumulator wymaga naładowania w ładowarce IMPRES, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat `Optymalizuj akumulator`. Po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu widoczne będą informacje dotyczące akumulatora.

Sprawdzanie aliasu oraz ID radiotelefonu

Postępuj zgodnie z procedurą, aby sprawdzić ID i alias radiotelefonu.

1 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij zaprogramowany przycisk **Alias i ID radiotelefonu**. Pomiń poniższe kroki. Wybrzmiewa potwierdzający sygnał dźwiękowy.
- Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

Można nacisnąć programowalny przycisk **Alias oraz ID radiotelefonu**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego i wersji Codeplug

Postępuj zgodnie z procedurą, aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego i wersję codeplug.

1 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Wersje`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Na wyświetlaczu pojawi się bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego i codeplug.

Sprawdzanie informacji GPS/GNSS

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie na ekranie radiotelefonu informacji GPS/GNSS, takich jak:

- Szerokość geograficzna
- Długość geograficzna
- Wysokość
- Kierunek
- Prędkość
- Poziome rozmycie dokładności (HDOP)
- Satelity
- Wersja

1 Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.

2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.

3 Wybierz ▲ lub ▼ w celu przejścia do `Inf. o rtf`. Naciśnij OK, aby wybrać.

4 Wybierz ▲ lub ▼ w celu przejścia do `Inf. o GPS` Naciśnij OK, aby wybrać.

5 ▲ lub ▼, aby przejść do wymaganego elementu. Naciśnij OK, aby wybrać.Na wyświetlaczu pojawią się żądane informacje GPS/GNSS.

Sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania

Ta funkcja pokazuje datę i godzinę ostatniej aktualizacji oprogramowania w ramach programowania bezprzewodowego (OTAP) lub Wi-Fi. Postępuj zgodnie z procedurą, aby sprawdzić informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Aktualizacji oprogramowania`. Naciśnij OK, aby wybrać.

   Na ekranie jest wyświetlana data i godzina najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Menu aktualizacji oprogramowania jest dostępne po co najmniej jednej udanej sesji OTAP lub Wi-Fi. Dodatkowe informacje: Programowanie drogą radiową na str. 280.

Wyświetlanie informacji o stacji

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyświetlić nazwę stacji, w której znajduje się radiotelefon.

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do menu.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Narzędzi`. Naciśnij OK, aby wybrać.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje na temat radiotelefonu`. Naciśnij OK, aby wybrać.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do `Informacje o stacji`. Naciśnij OK, aby wybrać.

Wyświetlacz pokazuje nazwę aktualnego miejsca.

Ograniczona gwarancja

PRODUKTY TELEKOMUNIKACYJNE FIRMY MOTOROLA

I. Co obejmuje gwarancja i przez jaki okres?

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. („MOTOROLA”) gwarantuje, że wymienione poniżej produkty komunikacyjne MOTOROLI („Produkt”) będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania, przez podany czas od daty zakupu:

Cyfrowe Przenośne radiotelefony	24 miesiące
Akcesoria dla produktu (wyłączając akumulatory i ładowarki)	12 miesięcy

Firma MOTOROLA, według własnego uznania, nieodpłatnie naprawi Produkt (używając nowych lub regenerowanych elementów), wymieni go (na Produkt nowy lub regenerowany) bądź zwróci koszt zakupu w okresie gwarancyjnym, pod warunkiem, że Produkt zostanie zwrócony zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. Okres gwarancji wymienionych części lub płyt będzie odpowiednio dostosowany do pierwotnego okresu gwarancyjnego. Wszystkie wymienione części Produktu stają się własnością firmy MOTOROLA.

Ta jasno określona, ograniczona gwarancja jest udzielana przez firmę MOTOROLA tylko pierwotnemu nabywcy końcowemu i nie może być przypisywana ani przenoszona na żadną stronę trzecią. Jest to pełna gwarancja na Produkt wyprodukowany przez firmę MOTOROLA. Firma MOTOROLA nie akceptuje zobowiązań ani odpowiedzialności za ulepszenia bądź modyfikacje w okresie gwarancyjnym, jeśli nie zostały one zatwierdzone na piśmie i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy MOTOROLA.

O ile nie ustalono inaczej w osobnej umowie pomiędzy firmą MOTOROLA a nabywcą końcowym, gwarancja firmy MOTOROLA nie obejmuje montażu, konserwacji ani serwisowania produktu.

Firma MOTOROLA nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia dodatkowe, które nie zostały dostarczone przez firmę MOTOROLA, a które są zamontowane lub

użytkowane w połączeniu z Produktem, ani też za działanie Produktu z dowolnym urządzeniem dodatkowym. Wszelkie tego rodzaju urządzenia są wyłączone z niniejszej gwarancji. Ponieważ każdy system, który może wykorzystywać Produkt, jest unikatowy, firma MOTOROLA zrzeka się gwarancyjnej odpowiedzialności za zakres, pokrycie lub działanie takiego systemu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejsza gwarancja określa pełny zakres odpowiedzialności firmy MOTOROLA za Produkt. Naprawa, wymiana lub zwrot ceny zakupu to wyłączne opcje rozwiązania problemu, zależnie od decyzji firmy MOTOROLA. NINIEJSZA GWARANCJA JEST UDZIELANA W MIEJSCE WSZELKICH INNYCH JASNO OKREŚLONYCH GWARANCJI. GWARANCJE IMPLIKOWANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZENIA GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WARUNKOWANE OKRESEM OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA MOTOROLA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE KOSZT ZAKUPU PRODUKTU, STRATY UŻYTECZNOŚCI, PRZESTOJE, NIEDOGODNOŚCI, STRATY HANDLOWE, UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, ANI TEŻ ŻADNE INNE SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA PRODUKTU, W PEŁNYM ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI.

III. PRZEPISY PAŃSTWOWE:

NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WYNIKOWYCH ALBO NA OGRANICZENIE OKRESU GWARANCJI IMPLIKOWANEJ I WÓWCZAS POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Niniejsza gwarancja daje określone prawa ustawowe. Mogą obowiązywać inne prawa, różniące się w zależności od państwa.

IV. JAK DOKONAĆ NAPRAWY GWARANCYJNEJ:

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu (z datą zakupu i numerem seryjnym Produktu) oraz dostarczyć lub przesłać Produkt (opłacając z góry transport i ubezpieczenie) do

autoryzowanej placówki serwisu gwarancyjnego. Firma MOTOROLA zapewnia serwis gwarancyjny w swoich autoryzowanych placówkach serwisowych. Należy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą Produktu (np. dystrybutorem lub dostawcą usług komunikacyjnych), który pomoże w uzyskaniu pomocy gwarancyjnej. Można również skontaktować się telefonicznie z firmą Motorola pod numerem 1-800-927-2744 (Stany Zjednoczone/ Kanada).

V. CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA

1 Usterek lub uszkodzeń będących wynikiem użytkowania Produktu w sposób inny niż przewidziany i zwyczajowy.

2 Usterek lub uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użycia, incydentu, działania wody lub zaniedbania.

3 Usterek lub uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego testowania, użytkowania, konserwacji, montażu, zmian konstrukcyjnych, modyfikacji lub regulacji.

4 Zniszczeń ani uszkodzeń anten, o ile nie zostały one spowodowane wadą materiałową/produkcyjną.

5 Produktów poddanych niedozwolonej modyfikacji, demontażowi lub naprawie (włącznie z przypadkami dodania do Produktu urządzeń, których nie dostarczyła firma MOTOROLA), które negatywnie wpływają na działanie Produktu lub zakłócają proces normalnej gwarancyjnej kontroli i testowania Produktu przez firmę MOTOROLA w celu potwierdzenia roszczenia gwarancyjnego.

6 Produktów z usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym.

7 Akumulatorów, jeżeli:

- którakolwiek uszczelka na zamknięciu ogniw jest uszkodzona lub wykazuje ślady manipulowania;
- uszkodzenie lub usterka są wynikiem ładowania bądź użytkowania akumulatora w urządzeniu innym niż Produkt, do którego akumulator jest przeznaczony.

8 Kosztów transportu do placówki naprawczej.

9 Produktów, które ze względu na nieprzepisową lub niedozwoloną zmianę oprogramowania sprzętowego nie funkcjonują zgodnie z opublikowaną specyfikacją firmy MOTOROLA bądź warunkami certyfikatu FCC, mającymi zastosowanie do Produktu w czasie jego pierwotnej dystrybucji przez firmę MOTOROLA.

10 Zarysowań i innych defektów kosmetycznych powierzchni Produktu, które nie mają wpływu na jego działanie.

11 Zwykłe zużycie eksploatacyjne.

VI. POSTANOWIENIA PATENTOWE I DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA:

Firma MOTOROLA na własny koszt podejmie obronę w sprawie przeciwko nabywcy końcowemu, jeżeli sprawa będzie opierać się na zarzucie, że Produkt lub jego część narusza patent USA. Firma MOTOROLA pokryje koszty i wypłaci odszkodowania zasądzone wobec nabywcy końcowego w każdej takiej sprawie związanej z roszczeniem, jednakże odnośna obrona i odszkodowania będą podlegać następującym warunkom:

1 Firma MOTOROLA zostanie szybko powiadomiona przez nabywcę na piśmie o takim roszczeniu;

2 Firma MOTOROLA będzie mieć wyłączną kontrolę nad obroną w takiej sprawie oraz nad wszystkimi negocjacjami w celu jej rozwiązania lub uzyskania kompromisu; oraz

3 jeżeli Produkt lub części staną się lub zdaniem firmy MOTOROLA mogą stać się przedmiotem skargi o naruszenie patentu USA, nabywca zezwoli firmie MOTOROLA - według jej uznania i na jej koszt - na pozyskanie dla nabywcy prawa dalszego korzystania z Produktu lub części bądź na odpowiednią ich wymianę lub modyfikację, które wyeliminują sytuację naruszenia patentu, albo na zwrot kosztów Produktu lub części po uwzględnieniu amortyzacji, przy dokonaniu zwrotu tego Produktu lub części. Deprecjacja będzie jednakowa w każdym roku okresu eksploatacji Produktu lub części, zgodnie z postanowieniem firmy MOTOROLA.

Firma MOTOROLA nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne skargi odnośnie naruszenia prawa patentowego, dotyczące przypadków połączenia dostarczonego przez nią Produktu lub części z oprogramowaniem, aparaturą lub urządzeniami, które nie zostały dostarczone przez firmę MOTOROLA, i nie będzie odpowiadać za wykorzystanie dodatkowego oprzyrządowania lub oprogramowania, które nie zostało dostarczone przez firmę MOTOROLA, a przyłączonego bądź użytkowanego w połączeniu z Produktem. Powyższe zasady określają całkowitą odpowiedzialność firmy MOTOROLA w zakresie naruszenia patentów przez Produkt lub jego części.

Przepisy w USA oraz innych państwach gwarantują firmie MOTOROLA pewne wyłączne prawa dla oprogramowania firmy MOTOROLA, takie jak wyłączne prawa powielania oraz dystrybucji kopii wspomnianego oprogramowania.

Oprogramowanie firmy MOTOROLA może być wykorzystywane tylko z Produktem, w którym zostało pierwotnie użyte, i takie oprogramowanie w Produkcie nie może być w żaden sposób wymieniane, powielane, dystrybuowane, modyfikowane ani wykorzystywane do wytwarzania produktów pochodnych. Nie jest dozwolone żadne inne wykorzystanie, włącznie z zamianą, modyfikacją, powielaniem, dystrybucją bądź inżynierią wsteczną, oprogramowania firmy MOTOROLA ani też wykorzystywanie praw do tego oprogramowania. Żadna licencja nie jest udzielana przez implikację, estoppel bądź w dowolny inny sposób w zakresie praw patentowych lub autorskich firmy MOTOROLA.

VII. PRAWO WŁAŚCIWE:

Gwarancja podlega przepisom stanu Illinois, USA.

Tę stronę celowo pozostawiono pustą.

Содержание

Глава 1. Важная информация по безопасности..... 23
Глава 2. Версия ПО.....25
Глава 3. Авторские права..... 27
Глава 4. Авторские права на компьютерное программное обеспечение.....29
Глава 5. Меры предосторожности при эксплуатации.....31
Глава 6. Введение..... 33
Сведения о значках..... 33
Конвенциональные аналоговый и цифровой режимы..... 33
IP Site Connect.....34
Capacity Plus.....35
Capacity Plus – односайтовая..... 35
Capacity Plus – многосайтовая.....35
Глава 7. Основные операции..... 37
Зарядка аккумулятора.....37
Установка аккумулятора.....37
Установка антенны..... 38
Установка чехла для переноски..... 39
Установка крышки универсального разъема (пылезащитной крышки)..... 39
Очистка крышки универсального разъема (пылезащитной крышки).....40
Снятие крышки универсального разъема (пылезащитной крышки).....41
Включение питания радиостанции.....41
Выключение радиостанции.....42
Регулировка громкости.....42
Глава 8. Элементы управления радиостанцией.....43
Использование 4–позиционной навигационной кнопки..... 43
Глава 9. Работа в режиме Capacity Max.....45
Кнопка PTT (Push-To-Talk)..... 45
Программируемые кнопки.....45
Назначаемые функции радиостанции..... 45
Назначаемые настройки и дополнительные функции..... 48
Доступ к запрограммированным функциям.....48
Индикаторы состояния.....49
Значки..... 49

Значки вызова..... 49
Значки дисплея.....50
Дополнительные значки меню 53
Значки мини-уведомлений..... 53
Значки отправленных элементов..... 54
Значки Bluetooth-устройств..... 55
Светодиодный индикатор.....55
Сигналы..... 56
Звуковые сигналы..... 56
Индикаторные тональные сигналы..... 57
Регистрация..... 57
Выбор зон и каналов..... 58
Выбор зон..... 59
Выбор типа вызова..... 59
Выбор сайта..... 60
Запрос на роуминг..... 60
Включение/выключение блокировки сайта..... 60
Ограничение сайта..... 61
Транкинг сайта 61
Вызовы.....62
Груп. выз..... 63
Выполнение групповых вызовов..... 63
Выполнение группового вызова с помощью списка контактов.....64
Ответ на групповой вызов..... 65
Широковещательный вызов.....66
Выполнение широковещательных вызовов...66
Выполнение широковещательного вызова с помощью списка контактов.....67
Прием широковещательных вызовов..... 68
Частный вызов..... 68
Выполнение индивидуального вызова..... 69
Выполнение частного вызова с помощью кнопки вызова одним нажатием.....70

Выполнение частного вызова с помощью ручного набора 71
Ответ на частный вызов..... 72
Общие вызовы..... 73
Выполнение общего вызова.....73
Прием общего вызова.....74
Телефонные вызовы..... 75
Выполнение телефонных вызовов с помощью программируемой кнопки телефона 75
Ответ на телефонный вызов в режиме группового вызова.....77
Ответ на телефонный вызов в режиме общего вызова.....77
Ответ на телефонный вызов в режиме частного вызова..... 78
Приоритетное прерывание вызова..... 79
Прерывание голосовой передачи.....79
Включение прерывания голосовой передачи..... 80
Дополнительные функции.....80
Постановка вызова в очередь.....81
Сканирование разговорных групп.....81
Включение и выключение функции сканирования разговорной группы.....82
Список групп приема..... 82
Мониторинг приоритетов.....83
Изменение приоритета разговорной группы.....84
Регистрация с несколькими разговорными группами..... 85
Добавление присоединения разговорной группы.....85
Удаление регистрации с разговорной группой..... 86
Ответ.....87
Bluetooth.....88
Включение и выключение функции Bluetooth..... 88
Подключение к Bluetooth-устройству.....89
Подключение к Bluetooth-устройству в режиме обнаружения.....90

Отключение от Bluetooth-устройства..... 91
Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или Bluetooth-устройство..... 91
Просмотр информации об устройстве..... 91
Удаление имени устройства..... 92
Регулировка усиления микрофона Bluetooth.....92
Постоянный режим обнаружения Bluetooth.....93
Отслеживание в помещении.....93
Включение и выключение функции отслеживания в помещении.....94
Доступ к информации о радиомаяках для отслеживания в помещении.....95
Многосайтовые элементы управления..... 96
Включение ручного поиска сайтов.....96
Включение/выключение блокировки сайта..... 97
Доступ к списку соседних сайтов.....97
Напоминание домашнего канала..... 97
Отключение звука напоминания домашнего канала..... 98
Установка новых домашних каналов.....98
Удаленный мониторинг..... 99
Инициализация удаленного мониторинга.....99
Инициализация удаленного мониторинга с помощью списка контактов 100
Инициализация удаленного мониторинга с помощью ручного набора..... 101
Настройки контактов..... 102
Назначение пункта программируемой цифровой клавише.....103

Удаление назначения пункта программируемой цифровой клавише....104
Добавление нового контакта...105
Настройки сигналов вызова....105
Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов....105
Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений 106
Активация и деактивация сигналов вызова для оповещения о вызове....107
Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений....107
Назначение типа звонка....108
Выбор типа оповещения о вызове....109
Настройка типа вибрации....110
Оповещение с нарастающей громкостью....111
Функции журнала вызовов....111
Просмотр недавних вызовов ..111
Сохранение псевдонимов или идентификаторов из списка вызовов....112
Удаление вызовов из списка вызовов....112
Просмотр информации в списке вызовов....113
Функция оповещения о вызове....114
Выполнение оповещения о вызове....114
Выполнение оповещения о вызове с помощью списка контактов....115
Ответ на оповещение о вызове....115
Беззвучный режим....116
Включение режима без звука..117
Настройка таймера режима без звука....117
Выход из режима без звука....118
Экстренный режим....119

Отправка экстренного сигнала оповещения..... 120
Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом..... 122
Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей..... 124
Прием экстренного сигнала оповещения..... 125
Ответ на экстренный сигнал оповещения 126
Ответ на экстренный сигнал оповещения с вызовом..... 127
Статусные сообщения..... 129
Отправка статусного сообщения..... 129
Отправка сообщений состояния с помощью программируемой кнопки..... 130
Отправка сообщения состояния с помощью списка контактов..... 131
Отправка сообщений состояния с помощью ручного набора..... 131
Просмотр сообщений состояния..... 132
Ответ на сообщения состояния..... 133
Удаление сообщения состояния..... 134
Удаление всех сообщений состояния 134
Обмен текстовыми сообщениями..... 135
Текстовые сообщения..... 135
Отправка текстовых сообщений..... 141
Шаблоны текстовых сообщений 144
Настройка ввода текста..... 145
Прогнозирование слова..... 145
Предложение с заглавной буквы..... 145
Просмотр пользовательского списка слов..... 146

Редактирование пользовательских слов..... 146
Добавление пользовательских слов..... 147
Удаление пользовательских слов..... 149
Удаление всех пользовательских слов..... 149
Конфиденциальность..... 150
Включение и выключение функции конфиденциальности 151
Запрет ответа..... 151
Включение/отключение запрета ответа..... 152
Временная блокировка/ возобновление работы..... 152
Временная блокировка радиостанции..... 153
Временная блокировка радиостанции с помощью списка контактов..... 153
Временная блокировка радиостанции с помощью ручного набора..... 154
Возобновление работы радиостанции..... 155
Возобновление работы радиостанции с помощью списка контактов..... 156
Возобновление работы радиостанции с помощью ручного набора..... 156
Прекращение работы радиостанции. 157
Функция "Одинокий работник"..... 157
Функции блокировки с паролем..... 158
Доступ к радиостанции с использованием пароля..... 158
Включение и выключение блокировки с паролем..... 159
Разблокировка заблокированной радиостанции..... 159
Изменение паролей..... 160
Список уведомлений..... 161
Доступ к списку уведомлений.. 161

Беспроводное программирование 162
Индикатор уровня принимаемого сигнала....162
Просмотр значений RSSI....163
Программирование с передней панели....163
Вход в режим программирования с передней панели....163
Редактирование параметров режима FPP....164
Использование функции Wi-Fi....164
Включение или выключение Wi-Fi....164
Подключение к точке доступа к сети....165
Проверка состояния подключения Wi-Fi....166
Обновление списка сетей....166
Добавление сети....167
Просмотр информации о точках доступа к сети....168
Удаление точек доступа к сети 168
Вспомогательные функции....169
Блокировка или разблокировка клавиатуры....169
Определение типа кабеля....169
Установка таймера меню....170
Синтез речи....170
Настройка функции синтеза речи....170
Включение и выключение функции подавления акустической обратной связи....171
Включение или выключение системы глобального позиционирования/ глобальной навигационной спутниковой системы (GPS/GNSS)....172
Включение и выключение экрана приветствия....173
Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции 174

Установка уровня громкости тональных сигналов или оповещений..... 174
Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора..... 175
Включение и выключение тонального сигнала включения питания..... 176
Настройка тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения..... 177
Уровни мощности..... 177
Настройка уровней мощности. 178
Регулировка яркости дисплея..... 178
Включение и выключение автоматической подсветки..... 179
Включение и выключение функции светодиодного индикатора..... 180
Настройка языка..... 180
Включение и выключение функциональной платы..... 181
Включение и выключение голосового объявления..... 181
Включение и выключение АРУ цифрового микрофона..... 182
Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара..... 182
Включение и выключение функции интеллектуального аудио..... 183
Включение и выключение функции улучшения звучания речи..... 184
Включение и выключение функции управления искажением микрофона. 184
Настройка уровня шума..... 185
Настройка аудиопрофилей..... 186
Общая информация о радиостанции 186
Просмотр информации об аккумуляторе..... 187
Просмотр псевдонима и идентификатора радиостанции..... 187
Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага..... 188

Проверка информации GPS/ GNSS.....188
Просмотр информации об обновлении программного обеспечения..... 189
Отображение информации о сайте.....190
Часть I. Другие системы.....191
Кнопка PTT (Push-To-Talk)..... 191
Программируемые кнопки.....191
Назначаемые функции радиостанции..... 191
Назначаемые настройки и дополнительные функции..... 194
Доступ к запрограммированным функциям.....195
Индикаторы состояния.....195
Значки..... 195
Значки дисплея.....196
Значки вызова..... 200
Дополнительные значки меню 201
Значки мини-уведомлений..... 201
Значки отправленных элементов.....202
Значки Bluetooth-устройств..... 202
Светодиодные индикаторы.....203
Сигналы..... 204
Индикаторные тональные сигналы..... 204
Звуковые сигналы..... 204
Выбор зон и каналов..... 205
Выбор зон.....205
Выбор канала.....206
Вызовы.....206
Груп. выз.....207
Ответ на групповой вызов..... 207
Выполнение групповых вызовов.....208
Выполнение группового вызова с помощью списка контактов.....209
Частные вызовы 210
Ответ на частный вызов 210

Выполнение частного вызова 211
Выполнение частного вызова с помощью списка контактов 212
Общие вызовы 213
Прием общего вызова 213
Выполнение общего вызова 213
Выборочные вызовы 214
Ответ на выборочный вызов 214
Выполнение выборочного вызова 214
Телефонные вызовы 215
Выполнение телефонного вызова 215
Выполнение телефонных вызовов с помощью программируемой кнопки телефона 215
Двухтональный многочастотный сигнал 217
Инициирование вызовов DTMF 217
Ответ на телефонный вызов в режиме частного вызова 217
Ответ на телефонный вызов в режиме группового вызова 218
Ответ на телефонный вызов в режиме общего вызова 219
Прекращение радиовызова 220
Дополнительные функции 220
Bluetooth 220
Включение и выключение функции Bluetooth 221
Подключение к Bluetooth-устройству 222
Подключение к Bluetooth-устройству в режиме обнаружения 223
Отключение от Bluetooth-устройства 223
Перенаправление звука на встроенный динамик

радиостанции или Bluetooth-устройство..... 224
Просмотр информации об устройстве..... 224
Удаление имени устройства... 225
Усиление микрофона Bluetooth.....225
Постоянный режим обнаружения Bluetooth.....226
Отслеживание в помещении.....226
Включение и выключение функции отслеживания в помещении.....226
Доступ к информации о радиомаяках для отслеживания в помещении....228
Многосайтовые элементы управления..... 229
Включение ручного поиска сайтов.....229
Включение/выключение блокировки сайта..... 230
Прямая связь.....230
Переключение между режимом ретранслятора и режимом прямой связи.....231
Функция мониторинга..... 231
Мониторинг каналов.....232
Непрерывный мониторинг.....232
Включение и выключение функции постоянного мониторинга.....232
Напоминание домашнего канала..... 233
Отключение звука напоминания домашнего канала..... 233
Установка новых домашних каналов.....233
Проверка радиостанции 234
Отправка сигнала проверки радиостанции 234
Удаленный мониторинг..... 235
Инициализация удаленного мониторинга.....235

Инициализация удаленного мониторинга с помощью списка контактов 237
Инициализация удаленного мониторинга с помощью ручного набора 238
Списки сканирования.....239
Просмотр пунктов списка сканирования.....240
Добавление нового пункта в список сканирования.....240
Удаление пункта из списка сканирования.....241
Установка приоритетности пунктов списка сканирования..242
Сканирование.....243
Включение и выключение функции сканирования..... 243
Ответ на передачу во время сканирования.....244
Удаление мешающих каналов 245
Восстановление мешающих каналов.....245
Многочастотное сканирование 245
Настройки контактов.....246
Добавление нового контакта...247
Настройка контакта по умолчанию 247
Назначение пункта программируемой цифровой клавише 248
Удаление назначения пункта программируемой цифровой клавише 249
Настройки сигналов вызова.....250
Активация и деактивация сигналов вызова для оповещения о вызове..... 250
Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов 250
Активация и деактивация сигналов вызова для выборочных вызовов 251

Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений 252
Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений..... 252
Назначение типа звонка..... 253
Выбор типа оповещения о вызове..... 254
Настройка типа вибрации.....255
Оповещение с нарастающей громкостью.....256
Функции журнала вызовов..... 256
Просмотр недавних вызовов ..256
Просмотр информации в списке вызовов 257
Сохранение псевдонимов или идентификаторов из списка вызовов 257
Удаление вызовов из списка вызовов 258
Функция оповещения о вызове.....259
Ответ на оповещение о вызове.....259
Выполнение оповещения о вызове.....260
Выполнение оповещения о вызове с помощью списка контактов.....260
Беззвучный режим..... 261
Включение режима без звука..261
Настройка таймера режима без звука..... 262
Выход из режима без звука.....263
Работа в экстренном режиме.....263
Прием экстренного сигнала оповещения..... 265
Ответ на экстренный сигнал оповещения..... 265
Выход из экстренного режима после получения экстренного сигнала оповещения..... 266
Удаление сигнала из списка сигналов оповещения..... 266
Отправка экстренного сигнала оповещения..... 267

Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом..... 268
Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей 269
Возврат в экстренный режим.. 271
Выход из экстренного режима 271
Работа с текстовыми сообщениями 272
Текстовые сообщения 272
Просмотр текстовых сообщений..... 272
Просмотр телеметрических статусных текстовых сообщений..... 273
Просмотр сохраненных текстовых сообщений... 274
Ответ на текстовое сообщение 274
..... 275
Пересылка текстового сообщения 276
Повторная отправка текстового сообщения...276
Удаление текстового сообщения из папки "Полученные"..... 277
Удаление всех текстовых сообщений из папки "Полученные" 278
Удаление сохраненных текстовых сообщений из папки "Черновики".....278
Отправка текстовых сообщений 279
Просмотр отправленных текстовых сообщений 279
Повторная отправка отправленных текстовых сообщений 280

Удаление всех отправленных текстовых сообщений из папки "Отправленные".....280
Шаблоны текстовых сообщений 281
Отправка шаблона текстового сообщения 281
Кодирование аналогового сообщения 282
Отправка кодированного сообщения MDC диспетчеру 282
Отправка 5-тонового кодированного сообщения контакту 283
Аналоговое сообщение о статусе . 284
Отправка сообщения о статусе заданному контакту 284
Просмотр информации о 5-тоновом статусе..... 285
Конфиденциальность 285
Включение и выключение функции конфиденциальности 286
Запрет ответа.....286
Включение/отключение запрета ответа.....287
Безопасность 287
Деактивация радиостанций .288
Деактивация радиостанции с помощью списка контактов . 289
Деактивация радиостанции с помощью ручного набора 290
Активация радиостанций 291
Активация радиостанции с помощью списка контактов . 292
Активация радиостанции с помощью ручного набора 293
Функция "Одинокий работник"..... 294
Функции блокировки с паролем..... 295
Доступ к радиостанции с использованием пароля..... 295

Включение и выключение блокировки с паролем.....296
Разблокировка заблокированной радиостанции..... 296
Изменение паролей..... 297
Список уведомлений.....298
Доступ к списку уведомлений..298
Система автоматического оповещения.....299
Беспроводное программирование 299
Индикатор уровня принимаемого сигнала.....300
Просмотр значений RSSI.....300
Запрет передачи..... 301
Включение запрета передачи. 301
Выключение запрета передачи..... 301
Использование функции Wi-Fi..... 301
Включение или выключение Wi-Fi.....302
Подключение к точке доступа к сети..... 302
Проверка состояния подключения Wi-Fi..... 303
Обновление списка сетей.....304
Добавление сети..... 304
Просмотр информации о точках доступа к сети.....305
Удаление точек доступа к сети 305
Программирование с передней панели.....306
Вход в режим программирования с передней панели.....307
Редактирование параметров режима FPP..... 307
Вспомогательные функции..... 307
Блокировка или разблокировка клавиатуры..... 307
Включение и выключение автоматической переадресации вызовов.....308
Определение типа кабеля.....308

Адаптивный список приема 309
Включение и выключение функции адаптивного списка приема.....309
Добавление новых пунктов в адаптивный список приема..... 310
Удаление пунктов из адаптивного списка приема.....310
Установка таймера меню..... 311
Синтез речи..... 312
Настройка функции синтеза речи..... 312
Включение и выключение подавления акустической обратной связи 313
Включение или выключение системы глобального позиционирования/ глобальной навигационной спутниковой системы (GPS/GNSS)....314
Включение и выключение экрана приветствия..... 315
Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции 316
Установка уровня громкости тональных сигналов или оповещений.....316
Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора.....317
Включение и выключение тонального сигнала включения питания..... 318
Настройка тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения..... 319
Уровни мощности.....319
Настройка уровней мощности. 320
Регулировка яркости дисплея.....320
Настройка таймера подсветки дисплея.....321
Включение и выключение автоматической подсветки.....322
Уровни шумоподавления.....322
Настройка уровней шумоподавления.....323
Включение и выключение функции светодиодного индикатора.....323

Настройка языка..... 324
Передача с голосовым управлением 324
Включение и выключение передачи с голосовым управлением.....325
Включение и выключение функциональной платы..... 326
Включение и выключение голосового объявления.....326
Включение и выключение АРУ цифрового микрофона.....327
Включение и выключение АРУ аналогового микрофона..... 327
Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара..... 328
Включение и выключение функции интеллектуального аудио.....329
Включение и выключение функции улучшения звучания речи..... 329
Включение и выключение функции управления искажением микрофона. 330
Настройка уровня шума..... 331
Настройка аудиопрофилей..... 331
Общая информация о радиостанции 332
Просмотр информации об аккумуляторе..... 333
Просмотр псевдонима и идентификатора радиостанции..... 333
Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага.....334
Проверка информации GPS/ GNSS.....334
Просмотр информации об обновлении программного обеспечения..... 335
Отображение информации о сайте.....336
Ограниченная гарантия.....337
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ MOTOROLA.....337
I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.....337

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 338
III. ПРАВА СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ НОРМАМ.....338
IV. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....339
V. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРАНТИИ.....339
VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ..... 340
VII. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.....341

Важная информация по безопасности

Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций

ВНИМАНИЕ!

Данная радиостанция предназначена только для профессиональной эксплуатации. Прежде чем использовать ее, ознакомьтесь с буклетом "Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии для портативных приемопередающих радиостанций". Он содержит важные инструкции по эксплуатации и технике безопасности, а также информацию по воздействию радиочастотной энергии и контролю соответствия применимым стандартам и нормативам.

Для ознакомления со списком антенн, аккумуляторов и других аксессуаров, утвержденных компанией Motorola, посетите следующий веб-сайт:

http://www.motorolasolutions.com

Данная страница намеренно оставлена пустой.

Версия ПО

Все функции, описанные в следующих разделах, поддерживаются программным обеспечением радиостанции версии **R02.07.00.0000** или более поздней.

Для получения сведений о том, как определить версию программного обеспечения радиостанции, см. раздел Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага на стр. 188.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Данная страница намеренно оставлена пустой.

Авторские права

Описанные в данном руководстве изделия Motorola Solutions могут содержать защищенные авторскими правами компьютерные программы Motorola Solutions. Законы США и некоторых других стран обеспечивают определенные эксклюзивные права компании Motorola Solutions в отношении защищенных авторским правом компьютерных программ. В связи с этим любые защищенные авторским правом компьютерные программы Motorola Solutions, содержащиеся в изделиях Motorola Solutions, которые описаны в настоящем документе, запрещается копировать или воспроизводить каким бы то ни было способом без явного письменного разрешения компании Motorola Solutions.

© 2016 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.

Запрещается воспроизведение, передача, хранение в поисковых системах или перевод на любой язык, в том числе машинный, любой части настоящего документа в любой форме, любыми средствами и для любых целей без письменного разрешения компании Motorola Solutions, Inc.

Кроме того, приобретение изделий Motorola Solutions не приводит прямо, косвенно, процессуально или каким-либо иным образом к предоставлению какой-либо лицензии в отношении авторских прав, патентов или запатентованных приложений Motorola Solutions, за исключением обычной неисключительной лицензии на использование без уплаты роялти, которая возникает по закону при продаже продукта.

Отказ от ответственности

Обратите внимание, что определенные функции, оборудование и возможности, описанные в настоящем документе, могут не подходить или не быть лицензированы для использования в определенных системах, а также могут зависеть от характеристик определенного мобильного абонентского терминала или конфигурации определенных параметров. Обратитесь к представителю компании Motorola Solutions для получения дополнительной информации.

Товарные знаки

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы M являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответственных владельцев.

Директива по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) Европейского союза (ЕС)

В соответствии с директивой WEEE Европейского союза продукция, поступающая в страны ЕС, должна иметь ярлык со значком перечеркнутой мусорной корзины на продукте (в некоторых случаях — на упаковке).

Согласно директиве WEEE такой ярлык с перечеркнутой мусорной корзиной означает, что покупатели и конечные пользователи в странах ЕС не должны выбрасывать электрическое и электронное оборудование или аксессуары к нему вместе с бытовыми отходами.

Покупатели или конечные пользователи в странах ЕС должны обратиться в местное представительство поставщика оборудования или в центр обслуживания, чтобы получить информацию о пунктах переработки.

Авторские права на компьютерное программное обеспечение

Описанные в данном руководстве изделия Motorola могут содержать защищенные авторскими правами компьютерные программы Motorola, хранящиеся на полупроводниковых ЗУ или других носителях. Законы США и некоторых других стран обеспечивают некоторые эксклюзивные права компании Motorola в отношении защищенных авторским правом компьютерных программ, включая, в частности, право на копирование и воспроизведение в любой форме защищенных авторским правом компьютерных программ. В связи с этим никакие компьютерные программы компании Motorola, которые содержатся в изделиях Motorola, описанных в настоящем руководстве, не разрешается копировать, воспроизводить, изменять, подвергать инженерному анализу для создания аналога или распространять каким бы то ни было способом без явного письменного разрешения компании Motorola. Кроме того, приобретение изделий Motorola не приведет прямо, косвенно, процессуально или каким-либо иным образом к передаче лицензии на авторские права, патенты или запатентованные приложения Motorola, кроме обычной неисключительной лицензии на использование, которая возникает по закону при продаже изделия.

Используемая в этом изделии технология кодирования речи AMBE+2™ защищена правами на интеллектуальную собственность, включая авторские права, а также права на патенты и коммерческую тайну, принадлежащие компании Digital Voice Systems, Inc.

Лицензия на использование данной технологии кодирования речи распространяется только на данное оборудование для связи. Пользователю данной технологии строго запрещается декомпилировать, подвергать инженерному анализу для создания аналога или дизассемблировать объектный код, а также любым другим способом преобразовывать объектный код в читаемую человеком форму.

Номера пат. США: № 5 870 405, № 5 826 222, № 5 754 974, № 5 701 390, № 5 715 365, № 5 649 050, № 5 630 011, № 5 581 656, № 5 517 511, № 5 491 772, № 5 247 579, № 5 226 084 и № 5 195 166.

Данная страница намеренно оставлена пустой.

Меры предосторожности при эксплуатации

Портативная цифровая радиостанция MOTOTRBO соответствует требованиям IP67, что позволяет использовать ее в тяжелых условиях эксплуатации, например при погружении в воду. В данном разделе приводятся меры предосторожности при эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!:
Не разбирайте радиостанцию. Разборка может повредить уплотнения и привести к нарушению герметичности радиостанции. Техобслуживание радиостанции должно выполняться только в сервисном центре, оснащенном средствами проверки и замены уплотнений.

- Если радиостанция была погружена в воду, хорошо встряхните ее, чтобы удалить воду из решетки динамика и гнезда микрофона. Вода может ухудшить характеристики звука.
- Если вода попала на область контактов аккумулятора радиостанции, прочистите и высушите контакты аккумулятора и радиостанции перед тем, как присоединять аккумулятор к радиостанции. Оставшаяся вода может вызвать короткое замыкание в радиостанции.
- Если радиостанция была погружена в коррозийную среду (например, в соленую воду), промойте радиостанцию и аккумулятор пресной водой, а затем просушите.
- Для очистки наружных поверхностей радиостанции используйте разбавленный раствор слабого бытового моющего средства и пресную воду (т.е. чайная ложка моющего средства на четыре литра воды).
- Ни в коем случае не вставляйте какие-либо предметы в отверстие, расположенное в корпусе радиостанции под контактом аккумулятора. Это отверстие служит для выравнивания давления в радиостанции. В противном случае герметичность и водостойкость радиостанции может быть нарушена.
- Ни в коем случае не закрывайте и не блокируйте это отверстие, даже этикеткой.
- Убедитесь, что отверстие не будет контактировать с маслянистыми веществами.
- Радиостанция с правильно прикрепленной антенной может быть погружена в воду на глубину не более 1 метра (3,28 футов) и не дольше, чем на 30 минут.

Выход за эти пределы или использование радиостанции без антенны может привести к повреждению радиостанции.

- При очистке радиостанции не направляйте на нее сильную струю воды, т. к. такая струя превысит значение давления на глубине 1 м и может вызвать попадание воды внутрь радиостанции.

Отправить отзыв

Введение

В данном руководстве для пользователя описаны принципы эксплуатации радиостанций MOTOTRBO.

Ваш дилер или системный администратор могли внести изменения в настройки вашей радиостанции, исходя из конкретных задач. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Вы можете получить консультацию дилера или системного администратора по следующим вопросам:

- Была ли ваша радиостанция предварительно запрограммирована на какие-либо конвенциональные каналы?
- Какие кнопки запрограммированы на доступ к другим функциям?
- Какие дополнительные аксессуары могут понадобиться?
- Как лучше всего использовать радиостанцию для максимально эффективной связи?
- Какие процедуры техобслуживания способствуют продлению срока службы радиостанции?

Сведения о значках

Указывает на функцию, работающую только в конвенциональном **аналоговом** режиме.

Указывает на функцию, работающую только в конвенциональном **цифровом** режиме.

Функции, доступные **как** в конвенциональном аналоговом, так и в конвенциональном цифровом режиме, значками **не** обозначаются.

Конвенциональные аналоговый и цифровой режимы

Каждый канал радиостанции может быть настроен на работу в конвенциональном аналоговом или конвенциональном цифровом режиме.

При переключении из цифрового режима в аналоговый некоторые функции становятся недоступными. При

этом значки цифровых функций становятся "серыми". Неактивные функции не отображаются в меню.

Некоторые функции радиостанции доступны как в аналоговом, так и в цифровом режиме. Небольшие различия в работе каждой функции **не** отражаются на качестве работы радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Радиостанция также переключается между цифровым и аналоговым режимами во время двухрежимного сканирования. Более подробную информацию см. в разделе Сканирование на стр. 243.

IP Site Connect

Эта функция позволяет расширить конвенциональную связь радиостанции за пределы одного сайта, соединяясь с разными доступными сайтами посредством сети интернет-протокола (IP).

Когда радиостанция выходит из зоны доступа одного сайта и попадает в зону доступа другого сайта, она соединяется с ретранслятором нового сайта и может отправлять и принимать вызовы или данные. Эта процедура может выполняться автоматически или вручную в зависимости от настроек радиостанции.

В режиме автоматического поиска сайта при слишком низкой мощности сигнала текущего сайта или невозможности его обнаружить радиостанция сканирует все доступные сайты. Затем она фиксируется на ретрансляторе с самым высоким значением индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI).

В режиме ручного поиска сайта радиостанция ищет следующий доступный сайт из списка роуминга (не обязательно с самым сильным сигналом) и фиксируется на его ретрансляторе.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Для каждого канала может быть активирована либо функция сканирования, либо функция роуминга, но не обе одновременно.

Каналы, для которых активирована эта функция, могут быть включены в определенный список роуминга. Во время автоматического роуминга радиостанция осуществляет поиск каналов в списке роуминга, чтобы определить самый подходящий сайт. В списке роуминга может быть не более 16 каналов (включая выбранный канал).

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Пункты списка роуминга нельзя удалять или добавлять вручную. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Capacity Plus

Capacity Plus – односайтовая

Конфигурация "Capacity Plus – односайтовая" — это односайтовая транкинговая конфигурация системы радиосвязи MOTOTRBO с использованием пула каналов, обеспечивающего связь между сотнями пользователей и поддержку до 254 групп. Эта функция позволяет радиостанции эффективно использовать доступное количество запрограммированных каналов в режиме связи через ретранслятор.

При попытке доступа к функции, неприменимой в режиме "Capacity Plus – односайтовая", нажатием программируемой кнопки вы услышите тональный сигнал неуспешного действия.

В радиостанции также имеются функции, доступные в конвенциональном цифровом режиме, а также в режимах IP Site Connect и Capacity Plus. Небольшие различия в работе каждой функции **не** отражаются на качестве работы радиостанции.

Для получения дополнительной информации о данной конфигурации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Capacity Plus – многосайтовая

Конфигурация "Capacity Plus – многосайтовая" — это многоканальная транкинговая конфигурация системы радиосвязи MOTOTRBO, сочетающая в себе лучшие возможности конфигураций Capacity Plus и IP Site Connect.

Конфигурация "Capacity Plus – многосайтовая" позволяет расширить транкинговую связь за пределы одного сайта, соединяясь с разными доступными сайтами, связанными посредством IP-сети. Также увеличивается емкость сети благодаря эффективному использованию совокупности доступных запрограммированных каналов, которые поддерживает каждый из доступных сайтов.

Когда радиостанция выходит из зоны доступа одного сайта и попадает в зону доступа другого сайта, она соединяется с ретранслятором нового сайта и получает возможность отправлять и принимать вызовы или

данные. В зависимости от настроек радиостанции эта процедура может выполняться автоматически или вручную.

Если радиостанция настроена на автоматический режим работы, то при слишком низкой мощности сигнала текущего сайта или невозможности его обнаружить радиостанция сканирует все доступные сайты. Затем радиостанция фиксируется на ретрансляторе с самым высоким индикатором уровня принимаемого сигнала (RSSI).

При ручном поиске сайтов радиостанция выполняет поиск следующего доступного сайта из списка роуминга (не обязательно с самым сильным сигналом) и фиксируется на нем.

Любой канал, на котором активирован режим "Capacity Plus – многосайтовая", можно добавлять в определенный список роуминга. Во время автоматического роуминга радиостанция осуществляет поиск этих каналов, чтобы определить самый подходящий сайт.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Пункты списка роуминга нельзя удалять или добавлять вручную. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Как и при работе в режиме "Capacity Plus – односайтовая", в меню не отображаются значки функций, неприменимых в режиме "Capacity Plus – многосайтовая". При попытке доступа к функции, не применимой в режиме "Capacity Plus – многосайтовая", нажатием программируемой кнопки вы услышите тональный сигнал неуспешного действия.

Отправить отзыв

Основные операции

В данной главе описываются основные операции по использованию радиостанции.

Зарядка аккумулятора

В качестве источника питания радиостанции используется никель-металл-гидридный (NiMH) или литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор.

- Во избежание повреждений и в целях соблюдения условий гарантии заряжайте аккумулятор только при помощи зарядного устройства Motorola и в точном соответствии с инструкциями, содержащимися в руководстве пользователя зарядного устройства.

  Все зарядные устройства предназначены для зарядки только сертифицированных аккумуляторов Motorola. Зарядка аккумуляторов других типов может быть невозможна. Рекомендуется выключать радиостанцию на время зарядки.
- Во избежание потери данных аккумулятора и для оптимизации его срока службы заряжайте аккумулятор IMPRES с помощью зарядного устройства IMPRES. Гарантия на аккумуляторы IMPRES, заряжаемые только в зарядном устройстве IMPRES, действует на 6 месяцев дольше, чем стандартная гарантия Motorola на аккумуляторы Premium.
- Чтобы обеспечить оптимальную работу, заряжайте новый аккумулятор в течение 14-16 часов перед первым использованием.

Установка аккумулятора

Для установки аккумулятора в радиостанцию выполните следующие действия.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Сертификация радиостанции аннулируется при установке аккумулятора UL в радиостанцию, сертифицированную по стандарту FM, или наоборот. Радиостанцию можно запрограммировать через CPS на отправку оповещения в случае установки неподходящего аккумулятора. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Данная функция оповещения о несоответствии аккумулятора относится только к аккумуляторам IMPRES и другим аккумуляторам с номером комплекта, запрограммированным в стираемом программируемом постоянном запоминающем устройстве (EPROM).

Если в радиостанцию установлен неправильный аккумулятор, раздается предупреждающий сигнал низкой тональности, светодиодный индикатор мигает красным цветом, на дисплее отображается сообщение , и функция голосового объявления/синтеза речи воспроизводит сообщение "Неправильный аккумулятор", если функция голосового объявления/синтеза речи загружена через CPS.

1 Вставьте аккумулятор в разъемы, расположенные в нижней части радиостанции.



2 Сдвиньте аккумулятор вниз до защелкивания фиксатора.

Установка антенны

Для установки антенны на радиостанцию выполните следующие действия.

Убедитесь, что радиостанция выключена.

1 Установите антенну в соответствующее гнездо и поверните по часовой стрелке.

2 Чтобы снять антенну, поверните ее против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ!:
При необходимости замены антенны используйте только антенны MOTOTRBO. Несоблюдение данных условий приведет к повреждению радиостанции.Список доступных антенн см. в разделе Антенны.

Установка чехла для переноски

Для установки чехла для переноски радиостанции выполните следующие действия.

1 Выровняйте направляющие чехла для переноски с направляющими аккумулятора.

2 Нажмите сверху вниз до щелчка.



Установка крышки универсального разъема (пылезащитной крышки)

Универсальный разъем находится на корпусе радиостанции со стороны антенны. Он предназначен для подключения к радиостанции аксессуаров MOTOTRBO. Для установки пылезащитной крышки выполните следующие действия.

Когда универсальный разъем не используется, он должен быть закрыт пылезащитной крышкой.

1 Вставьте загнутый конец крышки в пазы над универсальным разъемом.

2 Нажмите на крышку сверху вниз, чтобы пылезащитная крышка правильно вошла в универсальный разъем.

3 Закрепите пылезащитную крышку на радиостанции, переместив задвижку вверх.



Очистка крышки универсального разъема (пылезащитной крышки)

Если радиостанция подверглась воздействию воды, перед подключением аксессуара или установкой пылезащитной крышки высушите универсальный разъем. Если радиостанция подверглась воздействию соленой воды или загрязнителей, выполните следующую процедуру чистки.

1 Растворите одну столовую ложку мягкого средства для мытья посуды в четырех литрах воды, чтобы приготовить 0,5-процентный раствор.

2 Очистите раствором только внешние поверхности радиостанции. Нанесите небольшое количество раствора с помощью жесткой неметаллической щетки с короткой щетиной.

3 Тщательно вытрите радиостанцию с помощью мягкой безворсовой ткани. Убедитесь, что поверхность контакта универсального разъема чистая и сухая.

4 Нанесите чистящее средство Deoxit Gold или используйте смазочный карандаш (изготовитель CAIG Labs, номер по каталогу G100P) на поверхность контакта универсального разъема.

5 Подключите аксессуар к универсальному разъему, чтобы проверить подключение.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Не погружайте радиостанцию в воду. Убедитесь, что излишки чистящего средства не остались на универсальном разъеме, элементах управления или в углублениях.

Очищайте радиостанцию раз в месяц в рамках технического обслуживания. В неблагоприятных условиях, например на нефтехимических предприятиях или в морской среде с большим количеством соли, следует очищать радиостанцию чаще.

Снятие крышки универсального разъема (пылезащитной крышки)

Для снятия пылезащитной крышки с радиостанции выполните следующие действия.

1 Переместите задвижку вниз.

2 Поднимите крышку и передвиньте ее вниз, чтобы она вышла из разъема.

Когда универсальный разъем не используется, он должен быть закрыт пылезащитной крышкой.

Включение питания радиостанции

Для включения питания радиостанции выполните следующие действия.

Поверните **регулятор "Вкл./Выкл./Громкость"** по часовой стрелке до щелчка.

- Прозвучит тональный сигнал.
- Загорится зеленый светодиодный индикатор.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если тональные сигналы/оповещения радиостанции деактивированы, то тональный сигнал включения питания не прозвучит. Более подробную информацию см. в разделе Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции на стр. 174.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При первом включении питания после обновления версии программного обеспечения до **R02.07.00.0000** или более поздней обновление встроенного ПО GNSS запускается в течение 20 секунд. После обновления выполняется сброс радиостанции и включение питания. Это обновление встроенного ПО применимо только для портативных моделей, оснащенных новейшим программным и аппаратным обеспечением.

Если питание радиостанции не включается, проверьте аккумулятор. Убедитесь, что он заряжен и правильно установлен. Если питание радиостанции по-прежнему не включается, обратитесь к дилеру.

Выключение радиостанции

Для выключения радиостанции выполните следующие действия.

Поверните **регулятор «Вкл./Выкл./Громкость»** против часовой стрелки до щелчка.

Регулировка громкости

Для регулировки уровня громкости радиостанции выполните следующие действия.

Выполните одно из следующих действий.

- Поверните **регулятор "Вкл./Выкл./ Громкость"** по часовой стрелке, чтобы повысить уровень громкости.
- Поверните **регулятор "Вкл./Выкл./ Громкость"** против часовой стрелки, чтобы понизить уровень громкости.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Радиостанцию можно запрограммировать на минимальный уровень громкости, чтобы звук нельзя было приглушить ниже запрограммированного уровня. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Элементы управления радиостанцией



1 Ручка выбора каналов

2 Регулятор "Вкл./Выкл./Громкость"

3 Светодиодный индикатор

4 Кнопка **PTT** (Push-To-Talk)

5 Боковая кнопка 1[1]

6 Боковая кнопка 2[1]

7 Передняя кнопка P1[1]

8 Кнопка "Меню/ОК"

9 4-позиционная навигационная кнопка

10 Кнопка возврата/главного экрана

11 Передняя кнопка P2[1]

12 Дисплей

13 Микрофон

14 Динамик

15 Универсальный аксессуарный разъем

16 Кнопка экстренного режима[1]

17 Антенна

Использование 4–позиционной навигационной кнопки

С помощью 4-позиционной навигационной кнопки можно просматривать параметры, увеличивать/

[1] Эти кнопки являются программируемыми.

уменьшать значения параметров и перемещаться по меню в вертикальном направлении.

Категория	**Направление**	
	▲ или ▼	◀ или ▶
Меню	Вертикальная навигация	-
Списки	Вертикальная навигация	-
Просмотр информации	Вертикальная навигация	Предыдущий/ следующий пункт

4-позиционную навигационную кнопку, , можно использовать для редактирования числовых значений, псевдонимов или текста в свободном формате.

Категория редактирования	**Направление**	
	▲ или ▼	◀ или ▶
Номер	-	Левая: Удалить последнюю цифру Правая: -
Псевдоним	-	
Текст в свободном формате	Перемещение курсора вверх/ вниз	Перемещение курсора на один знак вправо/влево
Числовые значения	Увеличение/ уменьшение	Перемещение курсора на один знак вправо/влево

Продолжение таблицы…

Отправить отзыв

Работа в режиме Capacity Max

Кнопка PTT (Push-To-Talk)

Кнопка **PTT** выполняет две основные задачи.

- Во время вызова кнопка **PTT** позволяет радиостанции выполнять передачу на другие радиостанции, участвующие в вызове. При нажатии кнопки **PTT** активируется микрофон.
- Кнопка **PTT** также служит для выполнения нового вызова, когда не выполняются другие вызовы.

Для передачи голоса нажмите кнопку **PTT** и удерживайте ее. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если включен тональный сигнал разрешения разговора, не начинайте говорить, пока не прозвучит короткий тональный сигнал оповещения.

Программируемые кнопки

Короткое нажатие
Нажатие и быстрое отпускание кнопки.

Длительное нажатие
Продолжительное нажатие запрограммированной кнопки.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
См. раздел Работа в экстренном режиме на стр. 263 для получения дополнительной информации о запрограммированной длительности нажатия кнопки *экстренного режима*.

Назначаемые функции радиостанции

Дилер или системный администратор может назначить программируемым кнопкам следующие функции радиостанции.

Аудиопрофили
Выбор предпочитаемого аудиопрофиля.

Маршрутизация звука
Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на внешние динамики.

Перенаправление звука
Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара.

Переключатель аудио Bluetooth®
Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на внешний Bluetooth-аксессуар.

Подключение к Bluetooth
Выполнение операции поиска и подключения к Bluetooth.

Отключение Bluetooth
Отключение всех текущих Bluetooth-соединений между радиостанцией и всеми Bluetooth-устройствами.

Обнаружение Bluetooth
Переключение радиостанции в режим обнаружения Bluetooth.

Контакты
Прямой доступ к списку контактов.

Оповещение о вызове
Прямой доступ к списку контактов для выбора контакта, которому можно послать оповещение о вызове.

Журнал вызовов
Выбор списка в журнале вызовов.

Чрезвычайные
Инициирование или отмена экстренного режима связи в зависимости от программных настроек.

Отслеживание в помещении
Включение и выключение функции отслеживания в помещении.

Интеллектуальное аудио
Включение и выключение функции интеллектуального аудио.

Ручной набор
Инициирование частного вызова путем набора любого идентификатора абонента.

Роуминг сайтов в ручном режиме
Включение ручного поиска сайтов.

АРУ микрофона
Включение и выключение автоматической регулировки усиления (АРУ) встроенного микрофона.

Уведомления
Прямой доступ к списку уведомлений.

Доступ одним нажатием
Непосредственное выполнение предварительно настроенного широковещательного, частного, телефонного или группового вызова, а также отправка оповещения о вызове или шаблона текстового сообщения.

Функциональная плата
Активация и деактивация возможностей функциональной платы для соответствующих каналов.

Телефон
Прямой доступ к списку контактов телефона.

Конфиденциальность
Включение и выключение функции конфиденциальности.

Псевдоним и идентификатор радиостанции
Отображение псевдонима и идентификатора радиостанции.

Удаленный мониторинг
Включение микрофона вызываемой радиостанции без сопутствующей индикации.

Сбросить домашний канал
Установка нового домашнего канала.

Заглушить напоминание домашнего канала
Отключение звука напоминания домашнего канала

Информация о сайте
Отображение имени и идентификатора текущего сайта Capacity Max.

Воспроизведение голосовых сообщений для текущего сайта, если функция голосовых объявлений активирована.

Фиксация сайта
Когда функция включена, радиостанция осуществляет поиск только текущего сайта. Когда функция выключена, помимо текущего сайта, радиостанция также выполняет поиск других сайтов.

Состояние
Выбор меню списка статусов.

Телеметрическое управление
Управление выходным контактом местной или удаленной радиостанции.

Текстовое сообщение
Выбор меню текстовых сообщений.

Улучшение качества звучания
Включение или выключение функции улучшения звучания речи.

Голосовое оповещение
Включение и выключение функции голосовых объявлений.

Выбор зоны
Выбор зоны из списка зон.

Назначаемые настройки и дополнительные функции

Следующие настройки или дополнительные функции радиостанции можно назначить программируемым кнопкам.

Тональные сигналы/оповещения
Включение и выключение всех тональных сигналов и оповещений.

Подсветка
Включение и выключение подсветки дисплея.

Яркость подсветки
Регулировка уровня яркости.

Доступ к запрограммированным функциям

Для получения доступа к запрограммированным функциям выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выполните короткое или длительное нажатие программируемой кнопки. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора функции меню, затем нажмите OK для выбора функции или перехода в подменю.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ↩, чтобы вернуться на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте ↩, чтобы вернуться на главный экран.

При длительном периоде неактивности выход из меню и возврат на главный экран происходит автоматически.

Индикаторы состояния

В данной главе описываются индикаторы состояния и тональные сигналы, используемые в радиостанции.

Значки

Дисплей радиостанции отображает статус радиостанции, текст и позиции меню. Ниже приведены значки, которые отображаются на дисплее радиостанции.

Значки вызова

Во время вызова на дисплее отображаются следующие значки. Эти значки также отображаются в списке контактов, обозначая тип идентификатора или псевдоним.

Групповой/общий вызов

Выполняется групповой или общий вызов.

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) группы.

Телефонный вызов в режиме группового/общего вызова

Выполняется телефонный вызов в режиме группового или общего вызова.

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) группы.

Телефонный вызов в режиме частного вызова

Выполняется телефонный вызов в режиме частного вызова.

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) телефона.

Частный вызов

Выполняется частный вызов.

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) абонента.

Значки дисплея

Следующие значки появляются в строке состояния в верхней части дисплея радиостанции. Значки отображаются слева направо в порядке появления или использования и относятся к конкретным каналам.

Аккумулятор

Количество штрихов (0-4) отображает текущий уровень заряда аккумулятора. Мигает при низком заряде аккумулятора.

Bluetooth подключен

Функция Bluetooth активирована. Значок горит, когда удаленное Bluetooth-устройство подсоединено.

Bluetooth не подключен

Функция Bluetooth активирована, но удаленное Bluetooth-устройство не подсоединено.

Чрезвычайные

Радиостанция работает в режиме экстренной связи.

Доступна функция GPS

Функция GPS активирована. Значок горит, если доступно определение местоположения.

Функция GPS недоступна

Функция GPS активирована, но прием данных со спутника не выполняется.

Большой объем данных

Радиостанция выполняет прием большого объема данных, и канал занят.

Доступно отслеживание в помещении [2]

Функция отслеживания в помещении активирована и доступна.

Функция отслеживания в помещении недоступна [2]

Функция отслеживания в помещении активирована, но недоступна, поскольку функция Bluetooth отключена или сканирование радиомаяков приостановлено функцией Bluetooth.

Беззвучный режим

Режим без звука включен и звук динамика выключен.

Уведомление

В списке уведомлений есть одно или несколько пропущенных событий.

Функциональная плата

Функциональная плата включена. (Только для моделей с функциональной платой)

Функциональная плата отключена

Функциональная плата деактивирована.

Таймер задержки беспроводного программирования

Показывает время, оставшееся до автоматического перезапуска радиостанции.

[2] Доступно только в моделях с программным и аппаратным обеспечением последней версии.

L или H

Уровень мощности

Радиостанция работает в режиме низкой мощности или в режиме высокой мощности.

Приоритет 1

Индикация разговорной группы 1-го приоритета.

Приоритет 2

Индикация разговорной группы 2-го приоритета.

Индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI)

Количество отображаемых штрихов обозначает уровень мощности радиосигнала. Четыре штриха указывают на максимальный уровень мощности сигнала. Этот значок отображается только во время приема.

Запрет ответа

Запрет ответа включен.

Защищенная связь

Функция конфиденциальности активирована.

Роуминг сайтов

Функция роуминга сайтов активирована.

Статус

Индикация нового сообщения состояния.

Незащищенная связь

Функция конфиденциальности деактивирована.

Вибрация

Активирован режим вибрации.

Вибрация и звук
Активирован режим вибрации и звука.

Отличный сигнал Wi-Fi
Сигнал Wi-Fi отличный.

Хороший сигнал Wi-Fi
Сигнал Wi-Fi хороший.

Средний сигнал Wi-Fi
Сигнал Wi-Fi средний.

Слабый сигнал Wi-Fi
Сигнал Wi-Fi слабый.

Сигнал Wi-Fi недоступен
Сигнал Wi-Fi недоступен.

Дополнительные значки меню

Нижеследующие значки отображаются рядом с пунктами меню, позволяя выбирать из двух вариантов или указывая на наличие подменю с двумя вариантами.

Экранная кнопка (отмечена флажком)
Означает, что опция выбрана.

Экранная кнопка (пустая)
Означает, что опция не выбрана.

Черная экранная кнопка
Означает, что выбрана опция пункта меню с имеющимся в нем подменю.

Значки мини-уведомлений

Следующие значки могут на короткое время появляться на дисплее после выполнения определенных действий.

Передача не состоялась (отрицательное)

Действие не выполнено.

Успешная передача (положительное)

Действие выполнено успешно.

Идет передача (переходное)

Выполняется передача. Этот значок появляется перед индикацией "Успешная передача" или "Передача не состоялась".

Значки отправленных элементов

В папке "Отправленные" в правом верхнем углу дисплея отображаются следующие значки.

Идет отправка сообщения

Выполняется отправка текстового сообщения на псевдоним или идентификатор абонента. За этим следует ожидание подтверждения.

Ожидается отправка текстового сообщения на псевдоним или идентификатор группы.

Индивидуальное или групповое сообщение прочитано

Текстовое сообщение прочитано.

Индивидуальное или групповое сообщение не прочитано

Текстовое сообщение не прочитано.

Сбой отправки

Не удалось отправить текстовое сообщение.

или

Сообщение отправлено

Текстовое сообщение успешно отправлено.

Значки Bluetooth-устройств

Нижеследующие значки появляются рядом с пунктами списка доступных устройств, имеющих функцию Bluetooth, и обозначают тип устройства.

Аудиоустройство Bluetooth

Аудиоустройство Bluetooth, например гарнитура.

Bluetooth-устройство обмена данными

Bluetooth-устройство обмена данными, например сканер.

Bluetooth-устройство с PTT

Bluetooth-устройство с PTT, например устройство только с поддержкой PPT (POD).

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор отображает рабочее состояние радиостанции.

Мигает красным цветом

Радиостанция не прошла автотестирование при включении питания.

Радиостанция принимает или отправляет экстренную передачу.

Радиостанция передает сигнал при низком уровне заряда аккумулятора.

Радиостанция перемещена за пределы допустимого диапазона при настройке системы автоматического оповещения.

Режим без звука включен.

Постоянно горит зеленым цветом

Радиостанция включается.

Радиостанция передает сигнал.

Мигает зеленым цветом

Радиостанция принимает незашифрованный вызов или данные.

Радиостанция получает передачу беспроводного программирования.

Радиостанция выполняет поиск активности в эфире.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В силу особенностей цифрового протокола эта активность может влиять или не влиять на использование запрограммированного канала радиостанции.

Дважды мигает зеленым цветом
Радиостанция принимает зашифрованный вызов или данные.

Постоянно горит желтым цветом
Радиостанция находится в режиме обнаружения Bluetooth.

Мигает желтым цветом
Радиостанция принимает оповещение о вызове.

Дважды мигает желтым цветом
В радиостанции активирована функция автоматического роуминга.

Радиостанция выполняет активный поиск нового сайта.

Радиостанция еще не отреагировала на оповещение о групповом вызове.

Радиостанция заблокирована.

Радиостанция не подключена к системе.

Сигналы

Ниже приведены тональные сигналы, которые звучат в динамике радиостанции.

Звуковой сигнал высокой тональности

Звуковой сигнал низкой тональности

Звуковые сигналы

Звуковые сигналы выступают в роли звуковых индикаторов, указывая на состояние радиостанции или ее реакцию на полученные данные.

Непрерывный тональный сигнал
Однообразный звук. Звучит до тех пор, пока не будет отключен.

Периодический тональный сигнал
Включается с периодичностью, определяемой настройками радиостанции. Сигнал звучит, прекращается, затем повторяется.

Повторяющийся тональный сигнал

Одиночный тональный сигнал, который повторяется до тех пор, пока не будет отключен пользователем.

Кратковременный тональный сигнал

Звучит только один раз в течение периода времени, определяемого настройками радиостанции.

Индикаторные тональные сигналы

Индикаторные тональные сигналы обеспечивают звуковую индикацию состояния радиостанции после выполнения какого-либо действия.

Тональный сигнал успешного действия

Тональный сигнал неуспешного действия

Регистрация

Пользователь радиостанции может получать различные сообщения, относящиеся к регистрации.

Регистрация

Отправка запроса на регистрацию в системе обычно выполняется во время включения, изменения разговорной группы или роуминга сайтов. Если происходит сбой при регистрации радиостанции на сайте, радиостанция автоматически предпринимает попытку роуминга на другой сайт. Радиостанция временно удаляет сайт, если запрос на регистрацию был отправлен из списка роуминга.

Индикатор указывает на то, что радиостанция занята и выполняет поиск сайта для роуминга, или на то, что радиостанция нашла сайт, но ожидает ответ на отправляемые сообщения о регистрации.

При появлении на дисплее радиостанции сообщения - звучит тональный сигнал и светодиодный индикатор мигает двойными вспышками желтого цвета, указывая на то, что радиостанция выполняет поиск сайта.

Если индикация сохраняется, пользователь должен изменить местоположение или выполнить роуминг на другой сайт в ручном режиме при наличии такой возможности.

Вне диапазона

Радиостанция находится вне диапазона, если ей не удается обнаружить сигнал системы или текущего сайта. Как правило, этот индикатор указывает на то, что радиостанция находится за пределами географической зоны радиопокрытия исходящих соединений.

При появлении на дисплее радиостанции сообщения звучит повторяющийся тональный сигнал и светодиодный индикатор мигает красным цветом.

Обратитесь к дилеру или системному администратору, если на радиостанции, находящейся в зоне хорошего радиопокрытия, активирована индикация "вне диапазона".

Сбой присоединения к разговорной группе

Радиостанция предпринимает попытку присоединиться к разговорной группе, указанной для каналов или для положения унифицированной ручки (UKP) во время регистрации.

Находясь в состоянии сбоя присоединения, радиостанция не может совершать или принимать вызовы от разговорной группы, к которой она пытается присоединиться.

Если радиостанции не удается присоединиться к разговорной группе, на главном экране появляется выделенное сообщение UKP.

Обратитесь к дилеру или системному администратору, если на радиостанции отображается индикация сбоя присоединения.

Регистрация отклонена

Индикаторы отклонения регистрации срабатывают, если запрос на регистрацию в системе не был принят.

Радиостанция не информирует пользователя о конкретной причине отклонения регистрации. Обычно радиостанция получает отказ в регистрации, если оператор системы заблокировал доступ радиостанции к системе.

При отклонении регистрации на дисплее радиостанции появляется сообщение . . и светодиодный индикатор мигает двойными вспышками желтого цвета.

Выбор зон и каналов

В данной главе описываются принципы выбора зон и каналов на радиостанции.

Радиостанцию можно запрограммировать для работы в 250 зонах Capacity Max, каждая из которых может включать до 160 каналов. Для каждой зоны Capacity Max можно назначить до 16 позиций.

Выбор зон

Для выбора нужной зоны выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **выбора зоны**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.
На дисплее появится значок ✓ и текущая зона.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной зоны.
Нажмите OK для выбора.
На дисплее появится сообщение ‹›, после чего радиостанция вернется к экрану выбранной зоны.

Выбор типа вызова

Ручка выбора каналов используется, чтобы выбрать тип вызова. В зависимости от программных настроек радиостанции это может быть групповой вызов, широковещательный вызов, общий вызов или частный вызов. При установке ручки выбора каналов в другое положение (которому назначен определенный тип вызова) радиостанция повторно зарегистрируется в системе Capacity Max. Для регистрации радиостанции будет использован идентификатор разговорной группы, который запрограммирован для нового положения ручки выбора каналовтипа вызова.

Поскольку радиостанция не может работать на незапрограммированном канале, установите ручку выбора каналов в положение запрограммированного канала.

После отображения требуемой зоны (если на радиостанции настроено несколько зон) поверните запрограммированную ручку выбора каналов, чтобы выбрать тип вызова.

Выбор сайта

Сайт обеспечивает покрытие определенной области радиосвязью. В многосайтовой сети радиостанция Capacity Max автоматически выполняет поиск нового сайта, когда мощность сигнала текущего сайта падает до неприемлемого уровня.

Система Capacity Max может поддерживать до 250 сайтов.

Запрос на роуминг

Запрос на роуминг сообщает радиостанции о необходимости поиска другого сайта, даже если уровень сигнала от текущего сайта приемлемый.

Если доступных сайтов не найдено:

- Радиостанция отображает сообщение , и продолжает поиск по списку сайтов.
- Радиостанция вернется на предыдущий сайт, если он все еще доступен.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция программируется дилером.

Нажмите запрограммированную кнопку **роуминга сайтов в ручном режиме**.

Прозвучит тональный сигнал, оповещающий о том, что радиостанция переключилась на новый сайт. На дисплее отобразится сообщение .

Включение/выключение блокировки сайта

Когда функция включена, радиостанция осуществляет поиск только текущего сайта. Когда функция выключена, помимо текущего сайта, радиостанция также выполняет поиск других сайтов.

Нажмите запрограммированную кнопку **блокировки сайта**.

Если функция **блокировки сайта** включена:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия, оповещающий о том, что радиостанция зафиксирована на текущем сайте.

Отправить отзыв

- На дисплее появится сообщение .

Если функция **блокировки сайта** выключена:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, оповещающий о том, что радиостанция расфиксирована.
- На дисплее появится сообщение .

Ограничение сайта

В системе Capacity Max администратор радиостанции может решать, какие сетевые сайты может использовать ваша радиостанция. Для изменения списка разрешенных и запрещенных сайтов радиостанцию не требуется перепрограммировать. При попытке радиостанции зарегистрироваться на неразрешенном сайте радиостанция получает оповещение об отказе в доступе к сайту. После этого радиостанция продолжит поиск другого сетевого сайта.

При наличии ограничений сайта на дисплее радиостанции отобразится сообщение . ., и светодиодный индикатор будет мигать двойными вспышками желтого цвета, указывая на то, что радиостанция выполняет поиск сайта.

Транкинг сайта

Если сайт может связываться с транкинговым контроллером, то это указывает на то, что сайт может работать в режиме транкинга системы. Если сайту не удается установить связь с транкинговым контроллером в системе, радиостанция переходит в режим транкинга сайта. В режиме транкинга сайта радиостанция периодически инициирует звуковую и визуальную индикацию в целях информирования пользователя об ограничение доступа к определенным функциям.

Когда радиостанция работает в режиме транкинга сайта, на дисплее отображается сообщение . и звучит повторяющийся тональный сигнал.

В режиме транкинга сайта радиостанции по-прежнему могут совершать групповые или индивидуальные голосовые вызовы, а также отправлять текстовые сообщения на другие радиостанции в пределах одного и того же сайта. Консоли для передачи голосовых данных, средства записи журнала, телефонные шлюзы и приложения для работы с данными не могут связываться с радиостанциями на сайте.

После перехода в режим транкинга сайта радиостанция, задействованная в вызовах между

несколькими сайтами, может устанавливать связь только с другими радиостанциями в пределах одного и того же сайта. Связь с другими сайтами будет потеряна.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если радиостанции находятся в зоне покрытия нескольких сайтов и один из сайтов переходит в режим транкинга сайта, радиостанции осуществляют роуминг на другой сайт в пределах зоны покрытия.

Вызовы

В данной главе приводится описание действий для приема, ответа, выполнения и завершения вызовов.

После выбора канала можно выбрать псевдоним или идентификатор абонента или группы с помощью одного из следующих способов.

Поиск псевдонима
Этот способ используется для выполнения групповых, частных и общих вызовов только при помощи микрофона с клавиатурой.

Список контактов
Этот способ дает прямой доступ к списку контактов.

Ручной набор (через список контактов)
Этот способ используется для выполнения частных и телефонных вызовов только при помощи микрофона с клавиатурой.

Запрограммированные цифровые клавиши
Этот способ используется для выполнения групповых, частных и общих вызовов только при помощи микрофона с клавиатурой.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Каждой цифровой клавише можно назначить только **один** псевдоним или идентификатор, но псевдониму или идентификатору можно назначить несколько цифровых клавиш. Псевдоним или идентификатор можно назначить любой цифровой клавише микрофона с клавиатурой. Более подробную информацию см. в разделе Назначение пункта программируемой цифровой клавише на стр. 248.

Запрограммированная кнопка доступа одним нажатием
Этот способ используется только для выполнения групповых, частных и телефонных вызовов.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Кнопке **доступа одним нажатием** можно назначить только один идентификатор, а также запрограммировать для нее короткое или длительное нажатие. Радиостанция поддерживает программирование нескольких кнопок **доступа одним нажатием**.

Груп. выз.

Для получения или выполнения группового вызова радиостанция должна быть сконфигурирована как участник этой группы.

Выполнение групповых вызовов

Для выполнения группового вызова на радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором группы. См. раздел Выбор типа вызова на стр. 59.
- Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

2 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. В первой строке на дисплее появится значок **группового вызова** и псевдоним абонента.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

4 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции загорится зеленый светодиодный индикатор. На дисплее появится значок **группового вызова**, псевдоним или идентификатор группы, а также псевдоним или идентификатор передающей радиостанции.

5 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения,

уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Инициатор вызова может нажать , чтобы завершить групповой вызов.

Выполнение группового вызова с помощью списка контактов

Для выполнения группового вызова на радиостанции с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите для выбора.

4 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. В первой строке отобразится псевдоним или идентификатор абонента. Во второй строке отобразится элемент . . и значок **группового вызова**.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

6 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции загорится зеленый светодиодный индикатор. На дисплее появится значок **группового вызова**, псевдоним

или идентификатор группы, а также псевдоним или идентификатор передающей радиостанции.

7 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Инициатор вызова может нажать , чтобы завершить групповой вызов.

Прозвучит короткий тональный сигнал. На дисплее появится сообщение ..

Ответ на групповой вызов

Для ответа на групповой вызов выполните следующие действия.

При поступлении группового вызова:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- В правом верхнем углу дисплея появится значок **группового вызова**.
- В первой строке на дисплее появится псевдоним вызывающего абонента.
- Во второй строке появится псевдоним группового вызова.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.
- Если включена функция прерывания голосовой передачи, нажмите кнопку **PTT**, чтобы прервать аудиосигнал с передающей

радиостанции и освободить канал для того, чтобы вы могли ответить.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Широковещательный вызов

Широковещательный вызов — это односторонний голосовой вызов, инициируемый любым пользователем для установки соединения со всей разговорной группой.

Функция широковещательного вызова позволяет осуществлять передачу в разговорной группе только пользователю, инициирующему вызов, при этом возможность ответа на вызов у получателей отсутствует.

Инициатор широковещательного вызова также может завершать вызов. Чтобы выполнить прием вызова от группы пользователей или вызов группы пользователей, необходимо настроить радиостанцию в качестве участника этой группы.

Выполнение широковещательных вызовов

Для выполнения широковещательных вызовов на радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором группы. См. раздел Выбор типа вызова на стр. 59.
- Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

2 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.На дисплее появится значок **группового вызова** и псевдоним.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

Инициатор вызова может нажать , чтобы завершить широковещательный вызов.

Выполнение широковещательного вызова с помощью списка контактов

Для выполнения широковещательного вызова на радиостанции с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите или для выбора элемента .Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите для выбора.

4 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать. В первой строке отобразится псевдоним или идентификатор абонента. Во второй строке отобразится элемент . . и значок **группового вызова**.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

Инициатор вызова может нажать , чтобы завершить широковещательный вызов.

Прием широковещательных вызовов

Для приема широковещательных вызовов на радиостанции выполните следующие действия.

При поступлении широковещательного вызова:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- В правом верхнем углу дисплея появится значок **группового вызова**.
- В первой строке на дисплее появится псевдоним вызывающего абонента.
- Во второй строке появится псевдоним группового вызова.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Получатели не могут отвечать во время широковещательного вызова. На дисплее появится сообщение . При нажатии кнопки **PTT** во время выполнения широковещательного вызова прозвучит кратковременный тональный сигнал запрета ответа.

Частный вызов

Частный вызов — это вызов одной радиостанции другой радиостанцией.

Существует два типа осуществления частного вызова.

- Первый тип вызова называется вызовом с установкой соединения без выхода в эфир (Off Air Call Set-Up, OACSU). Вызовы OACSU выполняются после проверки доступности радиостанции, и установка завершается автоматически.
- Второй тип называется вызовом с полной установкой соединения без выхода в эфир (Full Off Air Call Set-Up, FOACSU). Вызовы FOACSU также выполняются после проверки доступности радиостанции. Однако вызовы FOACSU требуют от пользователя подтверждения совершения вызова,

при этом пользователь может принять или отклонить вызов.

Настройка этого типа вызова осуществляется системным администратором.

Если вызываемая радиостанция окажется недоступной перед выполнением частного вызова, произойдет следующее:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.
- Перед началом проверки доступности радиостанции происходит возврат к меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Инициатор вызова и получатель могут прервать текущий частный вызов нажатием .

Выполнение индивидуального вызова

Для выполнения частного вызова радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом. Если данная функция не включена, то при попытке выполнить вызов прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.Если вызываемая радиостанция недоступна, прозвучит короткий тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение . Для выполнения частного вызова на радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.
   - Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором абонента. См. раздел Выбор типа вызова на стр. 59.
   - Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5,0 см (1–2 дюйма) ото рта.

3 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

   Загорится зеленый светодиодный индикатор.На дисплее появится значок **частного вызова** псевдоним абонента и состояние вызова.

4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

5 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции загорится зеленый светодиодный индикатор.

6 Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.На дисплее появится сообщение . .

Инициатор вызова и получатель могут прервать текущий частный вызов нажатием .

Выполнение частного вызова с помощью кнопки вызова одним нажатием

Функция вызова одним нажатием позволяет быстро совершать частные вызовы на предварительно заданный псевдоним или идентификатор частного вызова. Для включения этой функции можно назначить короткое нажатие программируемой кнопки или нажатие с удержанием.

Кнопке вызова одним нажатием можно назначить ТОЛЬКО один псевдоним или идентификатор.

Радиостанция поддерживает программирование нескольких кнопок вызова одним нажатием.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **вызова одним нажатием**, чтобы выполнить частный вызов на предварительно заданный псевдоним или идентификатор.

2 Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см (1-2 дюйма) ото рта.

3 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом.

На дисплее отобразится псевдоним или идентификатор частного вызова.

4 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

5 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Инициатор вызова и получатель могут прервать текущий частный вызов нажатием .

Выполнение частного вызова с помощью ручного набора

Для выполнения на радиостанции частного вызова с помощью ручного набора выполните следующие действия.

1 Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

4 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Введите идентификатор абонента и нажмите , чтобы продолжить.
- Отредактируйте ранее набранный идентификатор абонента и нажмите , чтобы продолжить.

6 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. На дисплее отобразится псевдоним получателя.

7 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

8 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции загорится зеленый светодиодный индикатор. На дисплее отобразится псевдоним или идентификатор передающего абонента.

9 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. Прозвучит тональный сигнал. На дисплее появится сообщение ..

Ответ на частный вызов

При поступлении частного вызова:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- В верхнем правом углу появится значок **частного вызова**.
- В первой строке на дисплее появится псевдоним вызывающего абонента.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В зависимости от настроек радиостанции (OACSU или FOACSU) при ответе на частный вызов от пользователя может потребоваться подтверждение получения вызова.
При использовании конфигурации OACSU радиостанция активирует звуковые сигналы и автоматически устанавливает соединение для приема вызова.

Ниже приведены способы ответа на частные вызовы, настроенные как FOACSU.

- Чтобы отклонить частный вызов, выполните одно из следующих действий.
  - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента , затем нажмите , чтобы отклонить частный вызов.
  - Нажмите , чтобы отклонить частный вызов.
- Чтобы принять частный вызов, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента , затем нажмите , чтобы ответить на частный вызов.
- Выберите любую запись и нажмите **PTT**.

- Загорится зеленый светодиодный индикатор.
- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

  Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.Прозвучит тональный сигнал.На дисплее появится сообщение . .

  УВЕДОМЛЕНИЕ:
  Инициатор вызова и получатель могут прервать текущий частный вызов нажатием ⮌.

Общие вызовы

Общий вызов — это вызов с одной радиостанции на все радиостанции на выбранном сайте или все радиостанции группы сайтов в зависимости от конфигурации системы. Общий вызов используется для передачи важных объявлений, требующих особого внимания пользователей. Пользователи системы не могут ответить на общий вызов.

Capacity Max поддерживает общий вызов сайта и многосайтовый общий вызов. Системный администратор может настроить на радиостанции один или оба типа вызовов.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Абонентские терминалы могут поддерживать общие вызовы по всей системе, но инфраструктура Motorola не поддерживает такой тип общих вызовов.

Выполнение общего вызова

Для выполнения общего вызова радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом. Для выполнения общего вызова на радиостанции выполните следующие действия.

1 Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором группы общего вызова. См. раздел Выбор типа вызова на стр. 59.

2 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.На дисплее появится значок **группового вызова** и сообщение , или . . в зависимости от типа конфигурации.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

Пользователи канала не могут ответить на общий вызов.

Инициатор вызова может нажать , чтобы завершить общий вызов.

Прием общего вызова

При приеме общего вызова:

- Прозвучит тональный сигнал.
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- В правом верхнем углу дисплея появится значок **группового вызова**.
- В первой строке на дисплее появится идентификатор псевдонима вызывающего абонента.
- Во второй строке на дисплее появится сообщение , или . . в зависимости от типа конфигурации.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

По окончании общего вызова радиостанция вернется к экрану, который отображался до принятия вызова.

Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и доступен для использования. Ответ на общий вызов не предусмотрен.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Радиостанция прекратит прием общего вызова, если при поступлении вызова пользователь переключится на другой канал. Во время общего вызова вы не можете пользоваться навигацией по меню или выполнять операции редактирования.

Телефонные вызовы

Телефонный вызов — это вызов телефона с радиостанции.

В режиме Capacity Max радиостанция может принимать вызовы и обеспечивает двухстороннюю связь, даже если функция телефонного вызова выключена.

Для включения функции телефонного вызова необходимо назначить и настроить номера телефонов в системе. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к системному администратору.

Выполнение телефонных вызовов с помощью программируемой кнопки телефона

Для выполнения телефонного вызова с помощью программируемой кнопки телефона выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **телефона**для перехода к списку пунктов телефона.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

- Загорится зеленый светодиодный индикатор. В верхнем правом углу появится значок **телефонного вызова**. В первой строке на дисплее появится псевдоним абонента. Во второй строке отобразится состояние вызова.
- Если звонок инициирован успешно, прозвучит тональный сигнал DTMF. Прозвучит тональный сигнал набора телефонного номера пользователя. В первой строке на дисплее появится псевдоним абонента.Значок

телефонного вызова по-прежнему будет отображаться в правом верхнему углу экрана.Во второй строке отобразится состояние вызова.

- Если звонок не будет успешно инициирован, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение . На дисплее радиостанции отобразится окно ввода кода доступа. Если код доступа был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

3 Для передачи голоса нажмите кнопку **PTT**. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

4 Нажмите , чтобы завершить вызов.

- Прозвучит тональный сигнал DTMF, и на дисплее появится сообщение .
- Если звонок успешно завершен, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение .

- Если звонок не будет успешно завершен, радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаг 3 и шаг 4 или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.
- После нажатия кнопки **PTT** во время отображения экрана контактов телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение OK .
- После завершения вызова пользователем телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение .

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Во время осуществления доступа к каналу нажмите , чтобы отменить вызов, после чего прозвучит тональный сигнал. При нажатии во время вызова кнопки **доступа одним нажатием**, которой соответствует код отмены доступа, или при вводе во время вызова кода отмены доступа по запросу на ввод дополнительных цифр, радиостанция попытается завершить вызов.

Ответ на телефонный вызов в режиме группового вызова

Для ответа на телефонный вызов в режиме группового вызова выполните следующие действия.

При приеме телефонного вызова в режиме группового вызова:

- В правом верхнем углу дисплея появится значок **телефонного вызова**.
- На дисплее появится сообщение .
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

2 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

3 Нажмите , чтобы завершить вызов.

На дисплее появится сообщение . . .

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если на радиостанции не включена функция телефонного вызова, радиостанция не может прервать телефонный вызов как групповой вызов. Пользователь телефона должен завершить вызов самостоятельно. Получатель может только отвечать во время вызова.

Если вызов завершен успешно:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение . .

Если вызов не удалось завершить, на дисплее радиостанции отобразится экран телефонного вызова. Повторите шаг 3 или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.

Ответ на телефонный вызов в режиме общего вызова

При приеме телефонного вызова в режиме общего вызова, принимающая радиостанция не сможет установить двухстороннюю связь или ответить на

вызов. Кроме того, получатель не сможет завершить общий вызов.

При приеме телефонного вызова в режиме общего вызова:

- В правом верхнем углу дисплея появится значок **телефонного вызова**.
- На дисплее появится сообщение , или . . (в зависимости от типа конфигурации) и . .
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

Ответ на телефонный вызов в режиме частного вызова

Для ответа на телефонный вызов в режиме частного вызова выполните следующие действия.

При приеме телефонного вызова в режиме частного вызова:

- В правом верхнем углу дисплея появится значок **телефонного вызова**.
- На дисплее появится сообщение .
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

2 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

3 Нажмите , чтобы завершить вызов.

На дисплее появится сообщение . . .

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если на радиостанции не включена функция телефонного вызова, радиостанция не может прервать телефонный вызов как частный вызов. Пользователь телефона должен завершить вызов самостоятельно. Получатель может только отвечать во время вызова.

Если вызов завершен успешно:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение . .

Отправить отзыв

Если вызов не удалось завершить, на дисплее радиостанции отобразится экран телефонного вызова. Повторите действие 3 или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.

Приоритетное прерывание вызова

Функция приоритетного прерывания вызова позволяет радиостанции остановить текущую голосовую передачу и инициировать приоритетную передачу.

С помощью функции приоритетного прерывания вызова система прерывает текущие вызовы в тех случаях, когда транкинговые каналы недоступны.

Вызовы с более высоким приоритетом, например экстренные вызовы или общие вызовы, прерывают текущую передачу, выполняемую радиостанцией, для переключения на вызов с более высоким приоритетом. При отсутствии доступных радиоканалов экстренный вызов также прерывает общий вызов.

Прерывание голосовой передачи

Функция прерывания голосовой передачи позволяет пользователю останавливать любую текущую голосовую передачу.

Эта функция использует передачу сигнала по обратным каналам для остановки текущей голосовой передачи, если на прерывающей радиостанции настроена функция прерывания голосовой передачи, а передающая радиостанция поддерживает прерывание голосовых вызовов. Прерывающая радиостанция может осуществлять голосовую передачу в адрес участника прекращенного вызова.

Функция прерывания голосовой передачи значительно повышает вероятность выполнения успешной передачи выбранным участникам во время текущего вызова.

Функция прерывания голосовой передачи доступна пользователям, только если она была настроена на радиостанции. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Включение прерывания голосовой передачи

Для включения функции прерывания голосовой передачи выполните следующие действия.

Чтобы использовать эту функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

1 Для прерывания передачи во время текущего вызова нажмите кнопку **PTT**.

На дисплее радиостанции, выполняющей прерванный вызов, отобразится сообщение . Тональный сигнал неуспешного действия будет звучать, пока пользователь не отпустит кнопку **PTT**.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

Дополнительные функции

В данной главе описываются функции, доступные на радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Ваш дилер или системный администратор могли внести изменения в настройки вашей радиостанции, исходя из конкретных задач. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Постановка вызова в очередь

При отсутствии доступных ресурсов для обработки вызова функция постановки вызова в очередь позволяет поместить запрос на вызов в очередь ожидания доступного ресурса.

После нажатия кнопки **PTT** прозвучит тональный сигнал постановки вызова в очередь, оповещающий о том, что радиостанция перешла в состояние постановки вызова в очередь. Кнопку **PTT** можно отпустить после того, как прозвучит тональный сигнал постановки вызова в очередь.

Если соединение установлено успешно, произойдет следующее:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- Прозвучит тональный сигнал разрешения разговора, если он включен.
- На дисплее появится значок типа вызова, идентификатор или псевдоним.
- У пользователя радиостанции будет не более 4 секунд для нажатия кнопки **PTT**, чтобы начать голосовую передачу.

Если соединение не установлено, произойдет следующее:

- Прозвучит тональный сигнал отклонения вызова.
- На дисплее на короткое время появится экран с оповещением о сбое.
- Вызов будет прерван и радиостанция выйдет из режима установки соединения.

Сканирование разговорных групп

Эта функция позволяет радиостанции отслеживать и присоединяться к групповым вызовам, определенным в списке групп приема.

При активации сканирования в строке состояния появляется значок сканирования, а светодиодный индикатор мигает желтым цветом. Звук радиостанции включается для каждого участника из списка группы приема.

Если сканирование отключено, радиостанция не принимает передачи ни от одного участника списка группы приема, кроме общих вызовов и передач выбранной разговорной группы.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Сканирование разговорных групп можно настроить с помощью CPS. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к системному администратору.

Включение и выключение функции сканирования разговорной группы

Для включения или выключения функции сканирования разговорной группы выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
3. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
   - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Если сканирование включено:

- На дисплее появится сообщение . . и значок **сканирования**.
- Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом.
- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.

Если сканирование выключено:

- На дисплее появится сообщение . . .
- Значок **сканирования** исчезнет.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

Список групп приема

Функция списка групп приема позволяет создавать и назначать участников в списке сканирования разговорной группы.

Список можно создать при программировании радиостанции; в него добавляют группы, которые разрешено сканировать. Радиостанция поддерживает не более 16 участников в списке.

Если радиостанция запрограммирована на редактирование списка сканирования, можно выполнять следующее.

- Добавлять/удалять разговорные группы.
- Добавлять, удалять и/или изменять приоритет для разговорных групп. См. Изменение приоритета разговорной группы на стр. 84.
- Добавлять, удалять и/или изменять регистрацию с разговорной группой. См. Добавление присоединения разговорной группы на стр. 85 и Удаление регистрации с разговорной группой на стр. 86.
- Заменять существующий список сканирования новым списком сканирования.

ВАЖНО!:
Чтобы добавить участника в список, разговорная группа должна быть настроена на радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Список групп приема программируется системным администратором. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Мониторинг приоритетов

Функция мониторинга приоритетов позволяет радиостанции автоматически принимать передачу от разговорных групп с более высоким приоритетом даже во время обработки другого вызова разговорной группы.

Радиостанция покидает вызов разговорной группы с более низким приоритетом и переключается на вызов разговорной группы с более высоким приоритетом.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Доступ к этой функции возможен, только если включена функция сканирования разговорных групп.

Функция мониторинга приоритетов применяется только к участникам из списка группы приема. Существует две приоритетные разговорные группы: "Приоритет 1" (P1) и "Приоритет 2" (P2). Значение P1 соответствует более высокому приоритету, чем P2. В системе Capacity Max радиостанция принимает передачу в приведенном ниже порядке приоритета:

1. Экстренный вызов для разговорной группы P1
2. Экстренный вызов для разговорной группы P2
3. Экстренный вызов для разговорных групп без приоритета в списке группы приема
4. Общий вызов
5. Вызов разговорной группы P1

6 Вызов разговорной группы P2

7 Разговорные группы без приоритета в списке группы приема

Дополнительную информацию по добавлению, удалению или изменению приоритета разговорных групп в списке сканирования см. Изменение приоритета разговорной группы на стр. 84.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция программируется системным администратором. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Изменение приоритета разговорной группы

В меню сканирования разговорных групп можно просматривать и изменять приоритет разговорной группы.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемой разговорной группы. Нажмите OK для выбора.

Текущий приоритет отображается значком **Приоритет 1** или **Приоритет 2** рядом с разговорной группой.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного уровня приоритета. Нажмите OK для выбора.

Если приоритет 1 или приоритет 2 был назначен другой разговорной группе, можно перезаписать текущий приоритет. Если на экране отображается ?, нажмите ▲ или ▼ для выбора одной из следующих опций:

- , чтобы вернуться к предыдущему шагу.
- , чтобы перезаписать.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия, после чего

откроется предыдущий экран. Рядом с разговорной группой появляется значок приоритета.

Регистрация с несколькими разговорными группами

В системе Capacity Max радиостанцию можно настроить на семь разговорных групп в рамках одного сайта.

Семь из 16 разговорных групп из списка группы приема можно назначить в качестве регистрируемых разговорных групп. Выбранная разговорная группа и приоритетные разговорные группы регистрируются автоматически.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция программируется системным администратором. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Добавление присоединения разговорной группы

Чтобы добавить регистрацию присоединенной разговорной группы, выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора разговорной группы. Нажмите OK для выбора.

   Состояние присоединения отображается в списке . . Рядом с выбранным псевдонимом или идентификатором разговорной группы появится значок ●.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

6 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

Если выбран вариант . , значок ● начинает отображаться рядом с идентификатором или псевдонимом разговорной группы.

Если регистрация присоединения выполнена успешно, рядом с выбранным псевдонимом или идентификатором разговорной группы появится значок ✓.

Если регистрация присоединения выполнена неуспешно, рядом с идентификатором или псевдонимом разговорной группы отображается значок ●.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Радиостанция отображает сообщение , если для присоединения в списке сканирования уже выбрано семь разговорных групп, что является максимальным допустимым количеством. Чтобы выбрать новую разговорную группу для регистрации присоединения, удалите имеющуюся присоединенную группы и освободите место для добавления новой. Более подробную информацию см. в разделе Удаление регистрации с разговорной группой на стр. 86.

Удаление регистрации с разговорной группой

Если список регистрации присоединений полон и необходимо выбрать новую разговорную группу для регистрации, можно удалить имеющиеся присоединенные разговорные группы и освободить место для добавления новой. Чтобы удалить регистрацию присоединенной разговорной группы, выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора разговорной группы. Нажмите OK для выбора.

Состояние присоединения отображается в списке . Рядом с выбранным псевдонимом или идентификатором разговорной группы появится значок .

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Если выбран вариант , значок перестает отображаться рядом с идентификатором или псевдонимом разговорной группы.

Ответ

Функция ответа позволяет отвечать на передачу во время сканирования.

Если радиостанция сканирует вызов из списка сканирования выбранной группы, и если во время сканируемого вызова нажата кнопка **PTT**, работа радиостанции будет зависеть от того, была ли функция ответа включена или отключена во время программирования радиостанции. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Ответ отключен

Радиостанция оставляет сканируемый вызов и пытается осуществить передачу контакту канала, выбранному в данный момент времени. После того как истечет пауза вызова контакта, выбранного в данный момент, радиостанция вернется на домашний канал и заново запустит таймер паузы сканирования. Радиостанция возобновит групповое сканирование после истечения таймера паузы сканирования.

Ответ включен

Если кнопка **PTT** нажата во время паузы сканируемого группового вызова, радиостанция

попытается осуществить передачу сканируемой группе.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если при сканировании вызова группы, для которой не назначен канал в текущей выбранной зоне, вызов завершается, то для ответа этой группе необходимо переключиться на соответствующую зону и выбрать канал группы.

Bluetooth

Эта функция позволяет использовать Bluetooth-устройство (аксессуар), соединив его посредством Bluetooth-подключения с радиостанцией. Радиостанция совместима как с Bluetooth-устройствами Motorola, так и с устройствами, имеющимися в массовой продаже.

Дальность связи Bluetooth составляет 10 метров (32 фута) при прямой видимости. Линия связи между радиостанцией и Bluetooth-устройством не должна быть ничем заслонена. Не рекомендуется оставлять радиостанцию, рассчитывая на то, что Bluetooth-устройство будет надежно работать на удалении.

В приграничных зонах приема сигнала голосовые и тональные сигналы станут искаженными и ломаными. Чтобы улучшить качество звука, нужно просто восстановить радиосвязь, приблизив Bluetooth-устройство к радиостанции (в пределах установленной 10-метровой зоны приема). В радиусе 10 метров максимальная мощность функции Bluetooth, поддерживаемая радиостанцией, составляет 2,5 мВт (4 дБм).

Радиостанция может поддерживать до трех одновременных Bluetooth-подключений к Bluetooth-устройствам разных типов. Например, это может быть гарнитура, сканер и устройство только с поддержкой PPT (POD). Несколько соединений с однотипными Bluetooth-устройствами установить нельзя.

Дополнительную информацию о функциональности Bluetooth-устройства можно найти в руководстве пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

Включение и выключение функции Bluetooth

Чтобы включить Bluetooth, выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появятся элементы . и . Текущий статус отмечен значком ✓.

4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .

Подключение к Bluetooth-устройству

Для подключения Bluetooth-устройств выполните следующие действия.

Включите Bluetooth-устройство и переведите его в режим сопряжения.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ,- чтобы обнаружить доступные устройства. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Для выполнения сопряжения с Bluetooth-устройством могут потребоваться дополнительные действия. Обратитесь к

руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

На дисплее появится сообщение < >.

Дождитесь подтверждения.
В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится сообщение < > и значок **Bluetooth-соединения**.
- На дисплее рядом с подключенным устройством появится значок ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится сообщение .

Подключение к Bluetooth-устройству в режиме обнаружения

Для подключения Bluetooth-устройств выполните следующие действия в режиме обнаружения.

Включите Bluetooth-устройство и переведите его в режим сопряжения.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. Ваша радиостанция остается видимой для других Bluetooth-устройств в течение заданного периода времени. Это называется "режим обнаружения".

Дождитесь подтверждения.
В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится сообщение < > и значок **Bluetooth-соединения**.
- На дисплее рядом с подключенным устройством появится значок ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится сообщение .

Отключение от Bluetooth-устройства

Для отключения Bluetooth-устройства выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

   На дисплее появится сообщение `< >`.

Дождитесь подтверждения.

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится `< >` , и значок **Bluetooth-соединения** исчезнет.

- Значок ✓ рядом с подключенным устройством исчезнет.

Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или Bluetooth-устройство

Для перенаправления звука на внутренний динамик радиостанции или на внешний Bluetooth-аксессуар выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **переключателя аудио Bluetooth**.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Прозвучит тональный сигнал. На дисплее появится сообщение .
- Прозвучит тональный сигнал. На дисплее появится сообщение `Bluetooth`.

Просмотр информации об устройстве

Для просмотра информации об устройстве выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Удаление имени устройства

Вы можете удалить отключенное устройство из списка Bluetooth-устройств.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится сообщение .

Регулировка усиления микрофона Bluetooth

Эта функция позволяет регулировать усиление микрофона подключенного Bluetooth-устройства.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора типа усиления микрофона BT и текущего значения. Чтобы изменить значения, нажмите для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы увеличить или уменьшить значения. Нажмите OK для выбора.

Постоянный режим обнаружения Bluetooth

Постоянный режим обнаружения Bluetooth должен быть активирован дилером или системным администратором.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При активации данного режима элемент `Bluetooth`**не** будет отображаться в меню, и функции программируемой кнопки Bluetooth будут недоступны.

Другие Bluetooth-устройства смогут определять местоположение радиостанции, но не смогут подключаться к ней. Благодаря постоянному режиму обнаружения Bluetooth специализированные устройства могут использовать местоположение радиостанции при определении местоположения с помощью Bluetooth.

Отслеживание в помещении

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Функция отслеживания в помещении доступна только в моделях с программным и аппаратным обеспечением последней версии. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Функцию отслеживания в помещении можно использовать для отслеживания местоположения пользователей радиостанций, находящихся в помещении. Если функция отслеживания в помещении активирована, радиостанция работает в ограниченном режиме обнаружения. Для поиска радиостанции и определения ее местоположения используются специальные радиомаяки.

Включение и выключение функции отслеживания в помещении

Для включения или выключения функции отслеживания в помещении выполните одно из следующих действий.

- Доступ к этой функции можно получить в меню.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
  b. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента Bluetooth, затем нажмите OK для выбора.
  c. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . , затем нажмите OK для выбора.
  d. Нажмите OK, чтобы включить функцию отслеживания в помещении.

     На дисплее появится сообщение . . . Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
     Произойдет одна из следующих ситуаций:
     - В случае успешного включения функции на главном экране появится значок "Отслеживание в помещении доступно".
     - В случае сбоя на дисплее появится сообщение . Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

  e. Нажмите OK, чтобы выключить функцию отслеживания в помещении.

     На дисплее появится сообщение . . . Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
     Произойдет одна из следующих ситуаций:
     - В случае успешного выключения функции значок "Отслеживание в помещении доступно" на главном экране исчезнет.
     - В случае сбоя на дисплее появится сообщение . Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

- Для доступа к этой функции можно использовать программируемую кнопку.
  a. Выполните длительное нажатие запрограммированной кнопки **отслеживания**

в помещении, чтобы включить функцию отслеживания в помещении.

На дисплее появится сообщение . . . Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
Произойдет одна из следующих ситуаций:

- В случае успешного включения функции на главном экране появится значок "Отслеживание в помещении доступно".
- В случае сбоя на дисплее появится сообщение . В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

b. Нажмите запрограммированную кнопку **отслеживания в помещении**, чтобы выключить функцию отслеживания в помещении.

На дисплее появится сообщение . . . Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
Произойдет одна из следующих ситуаций:

- В случае успешного включения функции на главном экране появится значок "Отслеживание в помещении доступно".
- В случае сбоя на дисплее появится сообщение . В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

Доступ к информации о радиомаяках для отслеживания в помещении

Эта функция отображает информацию о радиомаяках для выполнения отслеживания в помещении.

1. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`, затем нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . , затем нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента , затем нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразится информация о радиомаяках.

Многосайтовые элементы управления

Включение ручного поиска сайтов

При низком уровне принимаемого сигнала выполните следующие действия, чтобы включить ручной поиск сайтов для поиска сайта с более высоким уровнем сигнала.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **роуминга сайтов в ручном режиме**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Прозвучит тональный сигнал.Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.На дисплее появится сообщение .

Если радиостанция найдет новый сайт:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится сообщение .

Если радиостанции не удастся найти новый сайт:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится сообщение .

Если новый сайт находится в пределах зоны доступа, но радиостанции не удается к нему подключиться:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- На дисплее появится сообщение .

Включение/выключение блокировки сайта

Когда функция включена, радиостанция осуществляет поиск только текущего сайта. Когда функция выключена, помимо текущего сайта, радиостанция также выполняет поиск других сайтов.

Нажмите запрограммированную кнопку **блокировки сайта**.

Если функция **блокировки сайта** включена:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия, оповещающий о том, что радиостанция зафиксирована на текущем сайте.
- На дисплее появится сообщение .

Если функция **блокировки сайта** выключена:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, оповещающий о том, что радиостанция расфиксирована.
- На дисплее появится сообщение .

Доступ к списку соседних сайтов

Эта функция позволяет пользователю просматривать список соседних сайтов текущего домашнего сайта. Для получения доступа к списку соседних сайтов выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

Напоминание домашнего канала

Эта функция обеспечивает напоминание, если радиостанция не настроена на домашний канал в течение определенного периода времени.

Если эта функция включена и радиостанция не настроена на домашний канал в течение

определенного периода времени, периодически выполняются следующие действия.

- Воспроизводится тональный сигнал напоминания домашнего канала и объявление.
- В первой строке на дисплее отобразится .
- Во второй строке отобразится . .

Отключение звука напоминания домашнего канала

При появлении напоминания домашнего канала можно временно отключить его звук.

Нажмите программируемую кнопку **выключения звука напоминания домашнего канала**.

В первой строке на дисплее будет отображаться HCR, а во второй строке — .

Установка новых домашних каналов

При появлении напоминания домашнего канала можно установить новый домашний канал.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите программируемую кнопку **сброса домашнего канала**, чтобы установить текущий канал в качестве нового домашнего канала. Пропустите следующие действия. В первой строке на дисплее будет отображаться . . , а во второй строке — псевдоним канала.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент . . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима домашнего канала. Нажмите OK для выбора.

Рядом с выбранным псевдонимом домашнего канала появится значок ✓.

Удаленный мониторинг

Данная функция позволяет включать микрофон прослушиваемой радиостанции с помощью псевдонима или идентификатора абонента. Эту функцию можно использовать для дистанционного слежения за звуковой активностью вокруг прослушиваемой радиостанции.

Чтобы использовать данную функцию, ваша радиостанция и прослушиваемая радиостанция должны быть запрограммированы соответствующим образом.

Если инициировано, светодиодный индикатор однократно мигнет зеленым на целевой радиостанции. Функция автоматически прекращает действовать по истечении запрограммированного периода времени, или когда пользователь совершит любую операцию с прослушиваемой радиостанцией.

Инициализация удаленного мониторинга

Для инициализации удаленного мониторинга выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **удаленного мониторинга**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

3 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- В течение запрограммированного периода времени радиостанция будет воспроизводить звуковые сигналы с прослушиваемой радиостанции, а на дисплее появится сообщение . . . По истечении периода действия таймера прозвучит тональный

сигнал оповещения, и светодиодный индикатор выключится.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Инициализация удаленного мониторинга с помощью списка контактов

Для инициализации удаленного мониторинга с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

5 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- В течение запрограммированного периода времени радиостанция будет воспроизводить звуковые сигналы с прослушиваемой радиостанции, а на дисплее появится сообщение . . . По истечении периода действия таймера прозвучит тональный

сигнал оповещения, и светодиодный индикатор выключится.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Инициализация удаленного мониторинга с помощью ручного набора

Для инициализации удаленного мониторинга с помощью ручного набора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Введите псевдоним или идентификатор абонента и нажмите , чтобы продолжить.
- Отредактируйте набранный идентификатор и нажмите , чтобы продолжить.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

7 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.

- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- В течение запрограммированного периода времени радиостанция будет воспроизводить звуковые сигналы с прослушиваемой радиостанции, а на дисплее появится сообщение . . По истечении периода действия таймера прозвучит тональный сигнал оповещения, и светодиодный индикатор выключится.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Настройки контактов

Список контактов — это адресная книга вашей радиостанции. Каждый пункт соответствует псевдониму или идентификатору, который используется для инициирования вызова. Пункты сортируются в алфавитном порядке.

Каждый пункт, в зависимости от контекста, привязан к определенному типу вызова: групповой вызов, частный вызов, широковещательный вызов, общий вызов сайта, многосайтовый общий вызов, вызов на ПК и вызов диспетчера.

Вызов на ПК и вызов диспетчера сопровождаются передачей данных. Они требуют использования соответствующих программных приложений. Для получения дополнительной информации см. документацию по приложениям для передачи данных.

Кроме того, меню контактов позволяет назначить каждую запись одной или нескольким программируемым цифровым клавишам на микрофоне с клавиатурой. Если пункт назначен цифровой клавише, то с радиостанции можно выполнить быстрый набор номера этого пункта.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Перед каждой цифровой клавишей, назначенной для пункта, стоит галочка. Если галочка стоит перед элементом , это означает, что цифровая клавиша не назначена для пункта.

В каждом пункте списка контактов отображается следующая информация.

- Тип вызова

- Псевдоним вызова
- ИД вызова

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если для канала активирована функция конфиденциальности, то на нем можно выполнять групповые, частные, общие вызовы и телефонные вызовы с шифрованием. Вызываемая радиостанция сможет дешифровать передачу, только если ее секретный ключ или значение ключа и идентификатор ключа совпадают с соответствующими параметрами вашей радиостанции.

Назначение пункта программируемой цифровой клавише

Для назначения пункта программируемой цифровой клавише выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Если выбранной цифровой клавише не назначен никакой пункт, нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной цифровой клавиши. Нажмите OK для выбора.
- Если выбранной цифровой клавише уже назначен другой пункт, на дисплее появится сообщение . , а затем в первой строке дисплея появится сообщение ?. Выполните одно из следующих действий.
  Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

  После этого прозвучит тональный сигнал успешного действия, а на дисплее появится - и мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите ▲ или ▼ для выбора варианта .

Удаление назначения пункта программируемой цифровой клавише

Для удаления назначения пункта программируемой цифровой клавише выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Длинным нажатием запрограммированной цифровой клавиши выберите необходимый псевдоним или идентификатор. Перейдите к шаг 4.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

В первой строке на дисплее появится сообщение .

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При удалении пункта связь между этим пунктом и соответствующими запрограммированными цифровыми клавишами отменяется.

Прозвучит тональный сигнал успешного действия. На дисплее появится сообщение . - На экране автоматически отобразится предыдущее меню.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора типа контакта: или . Нажмите OK для выбора.
5. Введите номер контакта с помощью клавиатуры и нажмите OK, чтобы продолжить.
6. Введите имя контакта с помощью клавиатуры и нажмите OK, чтобы продолжить.
7. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного типа звонка. Нажмите OK для выбора.

   Прозвучит тональный сигнал успешного действия.На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Настройки сигналов вызова

Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов

Для активации или деактивации сигналов вызова для частных вызовов выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ..
Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ..
Нажмите OK для выбора.

7 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного тонального сигнала. Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ и выбранный тональный сигнал.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ..
  Нажмите OK для выбора.
  Если сигналы вызова ранее были активированы, на дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением ..

  Если сигналы вызова ранее не были активированы, на дисплее не появится значок ✓ рядом с сообщением ..

Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений

Для активации или деактивации сигналов вызова для текстовых сообщений выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ..
Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится значок ✓ и текущий тональный сигнал.

Активация и деактивация сигналов вызова для оповещения о вызове

Для активации или деактивации сигналов вызова для оповещения о вызове выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений

Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓

Назначение типа звонка

Радиостанцию можно запрограммировать на включение одного из десяти заранее заданных сигналов вызова при поступлении оповещения о вызове или текстового сообщения от определенного контакта. Сигналы вызова будут воспроизводиться при перемещении по списку. Для назначения типа звонка выполните следующее действие.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Пункты сортируются в алфавитном порядке.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажимайте , пока на дисплее не появится меню .

Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного тонального сигнала. Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Выбор типа оповещения о вызове

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Программируемая кнопка **типа звонка оповещения** назначается дилером или системным администратором. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Радиостанцию можно запрограммировать на один предустановленный вибровызов. Если элемент "Все тоны" деактивирован, радиостанция отобразит значок "Все тоны без звука". Если элемент "Все тоны" активирован, отобразится значок соответствующего типа сигнала оповещения.

Радиостанция подает однократный сигнал вибровызова в случае кратковременного типа тонального сигнала. Радиостанция подает повторяющийся сигнал вибровызова в случае повторяющегося типа звонка. При использовании режима "Звонок и вибрация" радиостанция подаст определенный тип звонка в случае любой входящей передачи (например, оповещение о вызове или сообщение). Он звучит как положительный клавишный сигнал или пропущенный вызов.

Для радиостанций с аккумуляторами, которые поддерживают функцию вибрации и которые закреплены на поясном зажиме с функцией вибрации, доступными типами звонка оповещения являются: "Бесшумный", "Звонок", "Вибрация" и "Звонок и вибрация".

Для радиостанций с аккумуляторами, которые не поддерживают функцию вибрации и которые не закреплены на поясном зажиме с функцией вибрации, автоматически устанавливается тип звонка оповещения "Звонок".Доступными вариантами типа звонка оповещения являются "Бесшумный" и "Звонок".

Чтобы выбрать тип сигнала оповещения, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **Тип сигнала оповещения** для доступа к меню "Тип сигнала оповещения".
  a. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , , или , затем нажмите OK для выбора.
- Доступ к этой функции можно получить в меню.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.

b. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

c. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋, затем нажмите OK для выбора.

d. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋., затем нажмите OK для выбора.

e. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

f. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , , или , затем нажмите OK для выбора.

Настройка типа вибрации

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Программируемая кнопка **типа вибрации** назначается дилером или системным администратором. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Параметр "Тип вибрации" включен, если к радиостанции с аккумулятором, поддерживающей функцию вибрации, прикреплен поясной зажим с функцией вибрации.

Чтобы настроить тип вибрации, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **Тип вибрации** для доступа к меню "Тип вибрации".
  a. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , или , затем нажмите OK для выбора.
- Доступ к этой функции можно получить в меню.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
  b. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
  c. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋, затем нажмите OK для выбора.
  d. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋., затем нажмите OK для выбора.
  e. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

f. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , или , затем нажмите OK для выбора.

Оповещение с нарастающей громкостью

Радиостанцию можно запрограммировать на непрерывное оповещение пользователя, когда он не отвечает на радиовызов. При этом громкость тонального сигнала оповещения постепенно автоматически повышается. Эта функция называется оповещением с нарастающей громкостью. Для включения на радиостанции тонального сигнала оповещения с нарастающей громкостью выполните следующие действия.

Функции журнала вызовов

Радиостанция ведет учет всех недавних исходящих, отвеченных и пропущенных частных вызовов. Журнал вызовов позволяет просматривать недавние вызовы и управлять ими.

В зависимости конфигурации системы радиостанции журналы вызовов могут содержать оповещения о пропущенных вызовах. В каждом списке вызовов можно выполнять следующие операции:

- Сохранение псевдонимов или идентификаторов в контактах
- Удаление вызова
- Просмотр информации

Просмотр недавних вызовов

Для просмотра недавних вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора предпочитаемого списка. Нажмите OK для выбора.

Доступны следующие варианты . , . и .

На дисплее появится самый последний пункт.

4 Нажмите ▲ или ▼ для просмотра списка.

При нажатии на кнопку **PTT** радиостанция выполнит частный вызов с использованием псевдонима или идентификатора, отображаемого в данный момент на экране.

Сохранение псевдонимов или идентификаторов из списка вызовов

Для сохранения псевдонимов или идентификаторов из списка вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного списка. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мигающий курсор.

6 Наберите остальные символы нужного псевдонима. Нажмите OK для выбора.

Для сохранения идентификатора псевдоним необязателен.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Удаление вызовов из списка вызовов

Для удаления вызова из списка вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного списка. Нажмите OK для выбора.

Если список пуст:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение .

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ?. Нажмите OK для выбора.

6 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы удалить пункт, нажмите OK для выбора элемента . На дисплее появится сообщение .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. Радиостанция вернется к предыдущему экрану.

Просмотр информации в списке вызовов

Для просмотра информации в списке вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного списка. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразятся подробные данные.

Функция оповещения о вызове

Функция оповещения о вызове позволяет оповестить пользователя определенной радиостанции о необходимости вызвать вас, когда у него будет такая возможность.

Эту функцию можно использовать, только если абоненту присвоен псевдоним или идентификатор. Доступ к функции осуществляется в меню через список контактов или с помощью запрограммированной кнопки **доступа одним нажатием**.

В Capacity Max функция оповещения о вызове позволяет пользователю радиостанции или диспетчеру отправить оповещение пользователю другой радиостанции с запросом выполнить ответный вызов пользователя вызывающей радиостанции при наличии такой возможности. Эта функция не задействует голосовую связь.

Функция оповещения о вызове может быть настроена дилером или системным администратором двумя способами.

- Радиостанция настраивается таким образом, чтобы пользователь мог нажать кнопку **PTT** для выполнения частного вызова и ответа непосредственно инициатору вызова.
- Радиостанция настраивается таким образом, чтобы пользователь мог нажать кнопку **PTT** для поддержания связи с разговорной группой. Пользователь не сможет ответить инициатору вызова при помощи нажатия кнопки **PTT** в момент отображения записи с оповещением о вызове. Пользователю потребуется перейти в журнал пропущенных вызовов, выбрав соответствующий пункт меню журнала вызовов, для ответа на оповещение о вызове непосредственно из этого журнала.

Частный вызов OACSU позволяет пользователю отвечать сразу в момент получения вызова, в то время как частный вызов FOACSU требует от пользователя подтверждения получения вызова. Таким образом, OACSU является рекомендуемым типом вызова при использовании функции оповещения о вызове. См. раздел Частный вызов на стр. 68.

Выполнение оповещения о вызове

Для выполнения оповещения о вызове выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

На дисплее появятся сообщение . и псевдоним или идентификатор абонента. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

2 Дождитесь подтверждения.

При получении подтверждения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
В случае неполучения подтверждения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Выполнение оповещения о вызове с помощью списка контактов

Для выполнения оповещения о вызове с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появятся сообщение . и псевдоним или идентификатор абонента. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

4 Дождитесь подтверждения.

При получении подтверждения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
В случае неполучения подтверждения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Ответ на оповещение о вызове

Для ответа на оповещение о вызове выполните следующие действия.

При получении оповещения о вызове:

- Прозвучит повторяющийся тональный сигнал.
- Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом.
- На дисплее появится список уведомлений, содержащий оповещения о вызове с псевдонимом или идентификатором вызывающей радиостанции.

  В зависимости от конфигурации, выбранной дилером или системным администратором, можно ответить на оповещение о вызове, выполнив следующие действия.

  - Нажмите кнопку **PTT** для выполнения частного вызова, чтобы ответить непосредственно вызывающему абоненту.
  - Нажмите кнопку **PTT** для поддержания связи с разговорной группой.
    Оповещение о вызове будет перемещено в журнал пропущенных вызовов, доступный в меню журнала вызовов. На вызов абонента можно ответить из журнала пропущенных вызовов.

Для получения дополнительной информации см. разделы Список уведомлений на стр. 161 и Функции журнала вызовов на стр. 111.

Беззвучный режим

Режим без звука предоставляет пользователю возможность отключить все звуковые уведомления на радиостанции.

После активации беззвучного режима звук всех звуковых уведомлений отключается, кроме функций с высоким уровнем приоритета, например связанные с режимом экстренной связи.

После выхода из беззвучного режима радиостанция может воспроизводить входящие звуковые сигналы и аудиопередачи.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция приобретается отдельно. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Включение режима без звука

Для включения режима без звука выполните следующие действия.

Выполните одно из следующих действий.

- Для доступа к этой функции можно использовать программируемую кнопку **режима без звука**.
- Для мгновенного доступа к этой функции переверните радиостанцию вниз экраном.

В зависимости от модели радиостанции функцию переворота вниз экраном можно включить в меню радиостанции или, обратившись к системному администратору. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

ВАЖНО!:
Одновременно пользователь может включить только одну из функций: переворот экраном вниз или сигнализация об отсутствующем работнике (Man Down). Обе функции не могут работать параллельно.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Функция переворота экраном вниз применима только к DP3661e.

При включении режима без звука происходит следующее.

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее отображается . . .
- Светодиодный индикатор красного цвета начинает мигать и продолжает мигать до выхода из режима без звука.
- На дисплее на главном экране отображается значок **режима без звука**.
- Звук радиостанции выключается.
- Таймер режима без звук начинает обратный отсчет в зависимости от заданного временного интервала.

Настройка таймера режима без звука

Функцию режима без звука можно включить, предварительно настроив таймер режима без звука на определенный временной интервал. Продолжительность таймера настраивается в меню радиостанции в диапазоне 0,5–6 часов. Выход из

режима без звука происходит после окончания действия таймера.

Если значение длительности таймера установить на "0", радиостанция будет оставаться в режиме без звука неопределенное количество времени до переворота экраном вверх или до нажатия запрограммированной кнопки **режима без звука**.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для изменения числового значения каждой цифры, и нажмите .

Выход из режима без звука

Выход из этого режима выполняется автоматически после окончания таймера режима без звука.

Для выхода из режима без звука вручную можно выполнить следующие действия.

- Нажмите запрограммированную кнопку **режима без звука**.
- Выберите любую запись и нажмите PTT.
- Переверните радиостанцию экраном вверх ненадолго.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Функция переворота экраном вниз применима только к DP3661e.

При отключении режима без звука происходит следующее.

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее отображается . . .
- Светодиодный индикатор красного цвета перестает мигать и отключается.

- Значок **режима без звука** пропадает с главного экрана.
- Звук на радиостанции включается, состояние динамика восстанавливается.
- Если действие таймера не окончено, таймер режима без звука останавливается.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Режим без звука также активируется, если пользователь осуществляет голосовую передачу или переключается на незапрограммированный канал.

Экстренный режим

Экстренный сигнал оповещения служит для уведомления о чрезвычайных обстоятельствах. Экстренный сигнал оповещения можно подать в любой момент, при любых обстоятельствах и даже при наличии активности на текущем канале.

В Capacity Max принимающая радиостанция может одновременно поддерживать только один экстренный сигнал оповещения. В случае инициирования второго экстренного сигнала первый сигнал будет отменен.

При получении экстренного сигнала оповещения пользователь может либо удалить сигнал и выйти из списка сигналов, либо ответить на экстренный сигнал оповещения при помощи нажатия кнопки **PTT** и передачи неэкстренного голосового вызова.

Дилер или системный администратор может установить длительность нажатия запрограммированной кнопки **экстренного режима**, кроме длительного нажатия, которое аналогично для всех кнопок.

Короткое нажатие
Продолжительность – от 0,05 секунды до 0,75 секунды.

Длительное нажатие
Продолжительность – от 1,00 секунды до 3,75 секунды.

За кнопкой **экстренного режима** закреплена функция включения/выключения экстренного режима. Для получения сведений о назначении кнопки **экстренного режима** обратитесь к дилеру.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если короткое нажатие кнопки **экстренного режима** отведено для включения экстренного режима, то длительное нажатие кнопки **экстренного режима** отводится для выхода из экстренного режима.

Если длительное нажатие кнопки **экстренного режима** отведено для включения экстренного режима, то короткое нажатие кнопки **экстренного режима** отводится для выхода из экстренного режима.

Данная радиостанция позволяет посылать экстренные сигналы оповещения трех типов.

- Экстренный сигнал оповещения
- Экстренный сигнал оповещения с вызовом
- Экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой передачей

Кроме того, каждый сигнал оповещения имеет следующие типы:

Обычный
Передача сигнала оповещения сопровождается звуковой и/или визуальной индикацией.

Беззвучный
Беззвучный с голосом
Передача сигнала оповещения не сопровождается звуковой или визуальной индикацией, но звук всех входящих вызовов поступает через динамик радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Только один из указанных экстренных сигналов оповещения может быть назначен запрограммированной кнопке **экстренного режима**.

Отправка экстренного сигнала оповещения

Данная функция позволяет отправлять неголосовой экстренный сигнал оповещения, который инициирует индикацию оповещения для группы радиостанций. Для отправки экстренного сигнала оповещения выполните следующие действия.

Если на радиостанции выбран тип экстренного режима "Бесшумный", во время работы в экстренном режиме радиостанция не будет отображать звуковые или визуальные индикаторы.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима**.

Далее возможен один из следующих вариантов:

- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.
- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. Появится значок **экстренной связи**.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если данная функция запрограммирована, прозвучит тональный сигнал экстренного поиска. Тональный сигнал не звучит, когда радиостанция выполняет передачу или прием голосовых данных, и отключается при выходе из экстренного режима. Тональный сигнал экстренного поиска может быть запрограммирован дилером или системным администратором.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал экстренного режима.
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- На дисплее появится сообщение . . .

Если, несмотря на все повторные попытки, отправка экстренного сигнала оповещения не будет выполнена:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение . .

Радиостанция выйдет из режима экстренного сигнала оповещения и вернется к главному экрану.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При настройке только экстренного сигнала оповещения процесс экстренной связи состоит только из передачи экстренного сигнала оповещения. Экстренный сигнал прекращается, когда получено подтверждение системы или при использовании всех попыток доступа к каналу.

При работе радиостанции в режиме только экстренного сигнала оповещения отправка экстренного сигнала оповещения не сопровождается голосовым вызовом.

Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом

Данная функция позволяет отправлять экстренный сигнал оповещения с вызовом группе радиостанций или диспетчеру. После подтверждения получения сигнала инфраструктурой группы, эта группа радиостанций сможет поддерживать связь на запрограммированном экстренном канале. Для отправки экстренного сигнала оповещения с вызовом выполните следующие действия.

Для выполнения экстренного вызова после передачи экстренного сигнала оповещения на радиостанции должен быть настроен экстренный сигнал оповещения с вызовом.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима**. Произойдет следующее:

На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя. Появится значок **экстренного режима**.Загорится зеленый светодиодный индикатор.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если данная функция запрограммирована, прозвучит тональный сигнал экстренного поиска. Тональный сигнал не звучит, когда радиостанция выполняет передачу или прием голосовых данных, и отключается при выходе из экстренного режима.

После получения подтверждения экстренного сигнала оповещения:

- Прозвучит тональный сигнал экстренного режима.
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- На дисплее появится сообщение . . .
- Когда на дисплее появится сообщение . . и псевдоним группы назначения, радиостанция перейдет в режим экстренного вызова.

Если подтверждение экстренного сигнала оповещения не получено:

- Использованы все попытки отправки сигнала.
- Прозвучит звуковой сигнал низкой тональности.
- На дисплее появится сообщение . .
- Радиостанция выйдет из режима экстренного сигнала оповещения.

2 Нажмите кнопку **PTT** для начала голосовой передачи.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.На дисплее появится значок **группового вызова**.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

4 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

На дисплее появится псевдоним абонента и группы.

5 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

6 Нажмите запрограммированную кнопку **выключения экстренного режима**, чтобы выйти из экстренного режима.

Радиостанция вернется к главному экрану.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Наличие тонального сигнала разрешения разговора зависит от программных настроек радиостанции. Для получения дополнительной информации о программных настройках экстренного режима радиостанции обратитесь к своему дилеру или системному администратору.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Инициатор экстренного вызова может нажать для завершения текущего экстренного вызова. Радиостанция вернется в режим ожидания вызова, но экран экстренного вызова будет по-прежнему отображаться на дисплее.

Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей

Данная функция позволяет отправлять группе радиостанций экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой передачей. Микрофон радиостанции активируется автоматически, позволяя поддерживать связь с группой радиостанций без нажатия кнопки **PTT**. Этот режим работы микрофона называется *"горячий микрофон"*.

Если в радиостанции активирован режим экстренного цикла, то повторы периодов *"горячего микрофона"* и приема выполняются в течение заданного времени. В режиме экстренного цикла принимаемые вызовы звучат в динамике радиостанции.

При нажатии кнопки **PTT** во время запрограммированного периода приема прозвучит тональный сигнал запрета, означающий, что нужно отпустить кнопку **PTT**. Радиостанция проигнорирует нажатие кнопки **PTT** и останется в экстренном режиме.

При нажатии кнопки **PTT** в режиме *"горячего микрофона"* и удержании ее нажатой после завершения периода передачи в режиме *"горячего микрофона"*, радиостанция продолжит передачу, пока пользователь не отпустит кнопку **PTT**.

Если подтверждение экстренного сигнала оповещения не будет получено, радиостанция не будет его повторять и напрямую перейдет в режим *"горячего микрофона"*.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Некоторые аксессуары не поддерживают режим *"горячего микрофона"*. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Для отправки экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима**.

Далее возможен один из следующих вариантов:

- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.
- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. Появится значок **экстренной связи**.

2 Когда на дисплее появится сообщение . . , четко говорите в микрофон.

Передача прекращается автоматически в следующих случаях:

- Когда истекает срок циклического повторения режимов *"горячего микрофона"* и приема вызовов (если режим экстренного цикла включен).
- Когда истекает период действия *"горячего микрофона"* (если режим экстренного цикла выключен).

3 Нажмите запрограммированную кнопку **выключения экстренного режима**, чтобы выйти из экстренного режима.

Радиостанция вернется к главному экрану.

Прием экстренного сигнала оповещения

Принимающая радиостанция может одновременно поддерживать только один экстренный сигнал оповещения. В случае инициирования второго экстренного сигнала первый сигнал будет отменен. Для приема и просмотра экстренного сигнала оповещения выполните следующие действия.

При поступлении экстренного сигнала оповещения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- Светодиодный индикатор начнет мигать красным цветом.
- На дисплее появится список экстренных сигналов оповещения, идентификатор или псевдоним экстренной разговорной группы, а также идентификатор или псевдоним передающей радиостанции.

1 Нажмите для просмотра оповещения.

2 Нажмите , чтобы просмотреть варианты действий и подробные сведения для записи в списке оповещений.

3 Нажмите и выберите вариант , чтобы закрыть список оповещений.

Радиостанция вернется к главному экрану, в верхней части которого будет отображаться **значок экстренного режима**, предупреждающий о наличии экстренного сигнала оповещения, требующего внимания пользователя. После удаления записи из списка оповещений **значок экстренного режима** исчезнет.

4 Нажмите OK для доступа к меню.

5 Для возврата к списку сигналов оповещения выберите элемент .

Ответ на экстренный сигнал оповещения

При получении экстренного сигнала оповещения пользователь может либо удалить сигнал и выйти из списка сигналов, либо ответить на экстренный сигнал оповещения при помощи нажатия кнопки **PTT** и передачи неэкстренного голосового вызова. Для ответа на экстренный сигнал оповещения выполните следующие действия.

1 Если функция индикации экстренного оповещения включена, при получении радиостанцией экстренного сигнала оповещения на дисплее появится список экстренных сигналов оповещения. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.

2 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на

передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT**, чтобы передать неэкстренное голосовое сообщение той же группе, которой предназначался экстренный сигнал оповещения.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

4 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе радиостанции, инициировавшей экстренный вызов:

- Светодиодный индикатор начнет мигать красным цветом.
- На дисплее появится значок **экстренного вызова**, идентификатор или псевдоним экстренной разговорной группы, а также идентификатор или псевдоним передающей радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если функция индикации экстренного вызова выключена, на дисплее появится значок **группового вызова**, идентификатор или псевдоним экстренной разговорной группы, а также идентификатор или псевдоним передающей радиостанции.

Ответ на экстренный сигнал оповещения с вызовом

Для ответа на экстренный сигнал оповещения с вызовом выполните следующие действия.

При приеме экстренного вызова:

- Если функция индикации экстренного вызова и тональный сигнал декодирования экстренного вызова включены, прозвучит тональный сигнал экстренного вызова. Тональный сигнал экстренного вызова не раздается, если включена только функция индикации экстренного вызова.

- В правом верхнем углу дисплея появится значок **экстренного вызова**.
- В текстовой строке появится идентификатор или псевдоним экстренной разговорной группы, а также идентификатор или псевдоним передающей радиостанции.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

2 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе радиостанции, инициировавшей экстренный вызов:

- Светодиодный индикатор начнет мигать красным цветом.
- На дисплее появится значок **экстренного вызова**, идентификатор или псевдоним экстренной разговорной группы, а также идентификатор или псевдоним передающей радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если функция индикации экстренного вызова выключена, на дисплее появится значок **группового вызова**, идентификатор или псевдоним экстренной разговорной группы, а также идентификатор или псевдоним передающей радиостанции.

Статусные сообщения

С помощью этой функции пользователь может отправлять сообщения состояния на другие радиостанции.

Список быстрых статусов можно настроить с помощью CPS-RM; в него можно добавить максимум 99 статусов.

Максимальная длина каждого сообщения состояния — 16.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Каждый статус имеет соответствующее цифровое значение в диапазоне 0–99. Каждому статусу можно задать псевдоним для удобства использования.

Отправка статусного сообщения

Чтобы отправить сообщение состояния, выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима/идентификатора абонента или группы. Нажмите OK для выбора.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану . . на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Рядом с отправленным сообщением состояния на экране отображается ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану .. на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Отправка сообщений состояния с помощью программируемой кнопки

Чтобы отправить сообщение состояния с помощью программируемой кнопки выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **сообщений состояния**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого сообщения состояния. Нажмите OK для выбора. Отображается список контактов.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима/идентификатора абонента или группы. Нажмите OK для выбора.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану .. на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Рядом с отправленным сообщением состояния на экране отображается ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану .. на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Отправка сообщения состояния с помощью списка контактов

Чтобы отправить сообщение состояния с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима/идентификатора абонента или группы. Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .. Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану .. на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Рядом с отправленным сообщением состояния на экране отображается ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану .. на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Отправка сообщений состояния с помощью ручного набора

Чтобы отправить сообщение состояния с помощью ручного набора выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

5 Введите требуемый псевдоним/идентификатор абонента или группы и нажмите OK, чтобы продолжить.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

7 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану . . на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Рядом с отправленным сообщением состояния на экране отображается ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану . . на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Просмотр сообщений состояния

Чтобы просмотреть сообщения состояния, выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.

Содержание сообщений состояния отображается для пользователя радиостанции.

Полученные сообщения состояния можно также просматривать в списке уведомлений. Более подробную информацию см. в разделе Список уведомлений на стр. 161.

Ответ на сообщения состояния

Чтобы ответить на сообщения состояния, выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.

5 Отображается содержание сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

7 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- Светодиодный индикатор выключится.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия, после чего откроется экран .
- Рядом с отправленным сообщением состояния на экране отображается ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

- Светодиодный индикатор выключится.
- Перед возвратом к экрану на дисплее ненадолго отображается мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Удаление сообщения состояния

Для удаления сообщений состояния с радиостанции выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.
5. Отображается содержание сообщения состояния. Нажмите OK для выбора.
6. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
7. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия, после чего откроется экран .

Удаление всех сообщений состояния

Для удаления всех сообщений состояния с радиостанции выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

- На дисплее появится сообщение .

Обмен текстовыми сообщениями

Радиостанция может принимать данные, например текстовые сообщения, отправленные с другой радиостанции или с помощью приложения для текстовых сообщений.

Существует 2 типа текстовых сообщений: короткие текстовые сообщения DMR и текстовые сообщения.

Максимальная длина отправляемого и принимаемого текстового сообщения вместе со строкой темы сообщения составляет 280 знаков. Строка темы отображается при получении сообщения, отправленного с помощью приложения электронной почты. Максимальная длина текстовых сообщений в 280 знаков относится только к моделям с программным и аппаратным обеспечением последней версии. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Максимальная длина короткого текстового сообщения DMR составляет 23 знака.

По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Для арабского языка ввод текста выполняется справа налево.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Главный экран можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

Текстовые сообщения

Текстовые сообщения хранятся в папке "Полученные" и сортируются, начиная с последнего поступившего сообщения.

Просмотр текстовых сообщений

Для просмотра текстового сообщения выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Если папка "Полученные" пуста:

- На дисплее появится сообщение .
- Если тональные сигналы клавиатуры активированы, прозвучит тональный сигнал.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

На дисплее может отображаться строка темы, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.

Просмотр телеметрических статусных текстовых сообщений

Для просмотра телеметрических статусных текстовых сообщений из папки "Полученные" выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

Ответ на телеметрическое статусное текстовое сообщение не предусмотрен.

На дисплее появится сообщение : < >.

5 Долго зажмите ⮌, чтобы вернуться на главный экран.

Просмотр сохраненных текстовых сообщений

Для просмотра сохраненного текстового сообщения выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

Ответ на текстовое сообщение

Для ответа на текстовое сообщение выполните следующие действия.

При получении текстового сообщения:

- На дисплее появится список уведомлений с псевдонимом или идентификатором отправителя.
- На дисплее появится значок **сообщения**.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При нажатии кнопки **PTT** экран с оповещением о получении текстового сообщения закроется, и будет выполнен частный или групповой вызов отправителю сообщения.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится текстовое сообщение.
  На дисплее может отображаться строка темы, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее радиостанции появится экран, который был открыт до получения текстового сообщения.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

2 Нажмите ↩, чтобы вернуться в папку "Полученные".

Ответ на текстовое сообщение с помощью шаблона

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к действию 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

На дисплее может отображаться строка темы, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.

5 Нажмите OK для доступа к подменю.

6 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.
- Радиостанция вернется к экрану опции . .

Пересылка текстового сообщения

Для пересылки текстового сообщения выполните следующие действия.

Находясь на экране опции . :

1 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ., затем нажмите OK для отправки того же сообщения на другой псевдоним или идентификатор абонента или группы.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

3 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Повторная отправка текстового сообщения

Для повторной отправки текстового сообщения выполните следующие действия.

Находясь на экране опции . :

Чтобы повторно отправить сообщение на тот же псевдоним или идентификатор абонента или группы, нажмите .

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

- Радиостанция вернется к экрану опции . .

Удаление всех текстовых сообщений из папки "Полученные"

Для удаления всех текстовых сообщений из папки "Полученные" выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

Если папка "Полученные" пуста:
- На дисплее появится сообщение .
- Прозвучит тональный сигнал.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Удаление всех текстовых сообщений из папки "Полученные"

Для удаления всех текстовых сообщений из папки "Полученные" выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Если папка "Полученные" пуста:

- На дисплее появится сообщение .
- Прозвучит тональный сигнал.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Удаление сохраненных текстовых сообщений из папки "Черновики"

Для удаления сохраненных текстовых сообщений из папки "Черновики" выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите , чтобы удалить текстовое сообщение.

Отправка текстовых сообщений

После отправки текстовые сообщения автоматически сохраняются в папке "Отправленные". При этом новые сообщения всегда добавляются в начало папки. Отправленное текстовое сообщение можно отправить повторно, переслать или удалить.

В папке "Отправленные" может храниться до 30 сообщений. Если папка заполнена, то при добавлении в нее нового текстового сообщения самое старое сообщение автоматически удаляется.

В случае закрытия экрана отправки во время отправки сообщения статус этого сообщения в папке "Отправленные" обновляется автоматически без визуальной и звуковой индикации.

В случае изменения режима работы или выключения радиостанции до обновления статуса сообщения в папке "Отправленные" сообщение автоматически помечается значком **сбоя отправки**.

Радиостанция поддерживает одновременную отправку до пяти сообщений. После того, как число сообщений достигает пяти, отправка новых сообщений становится невозможной, и новые сообщения автоматически помечаются значком **сбоя отправки**.

Главный экран радиостанции можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

Просмотр отправленных текстовых сообщений

Для просмотра отправленного текстового сообщения выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

Если папка "Отправленные" пуста:

- На дисплее появится сообщение .
- Если активированы тональные сигналы клавиатуры, прозвучит сигнал низкой тональности.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

Повторная отправка отправленных текстовых сообщений

Для повторной отправки отправленного текстового сообщения выполните следующие действия.

Находясь на экране просмотра отправленного текстового сообщения:

1 Нажмите OK.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.
- Радиостанция перейдет к экрану опции . . Более подробную информацию см. в разделе Повторная отправка текстового сообщения на стр. 139.

Удаление всех отправленных текстовых сообщений из папки "Отправленные"

Для удаления всех отправленных текстовых сообщений из папки "Отправленные" выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Если папка "Отправленные" пуста:

- На дисплее появится сообщение .
- Прозвучит тональный сигнал.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. Радиостанция вернется к предыдущему экрану.

Шаблоны текстовых сообщений

Отправка шаблона текстового сообщения

Для отправки предустановленного шаблона текстового сообщения для предустановленного псевдонима выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

- Радиостанция перейдет к экрану опции . . Более подробную информацию см. в разделе Повторная отправка текстового сообщения на стр. 139.

Настройка ввода текста

Радиостанция позволяет выполнять настройку различных параметров ввода текста.

Прогнозирование слова

Предложение с заглавной буквы

Эта функция автоматически преобразует первую букву первого слова каждого нового предложения в заглавную.

1 Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите или для выбора элемента .Нажмите для выбора.

3 Нажмите Нажмите или для выбора элемента .Нажмите для выбора.

4 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

5 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

6 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы активировать функцию ввода предложения с заглавной буквы. Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Нажмите , чтобы деактивировать функцию ввода предложения с заглавной буквы. Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Просмотр пользовательского списка слов

Вы можете добавлять собственные слова во встроенный словарь радиостанции. Радиостанция сохраняет список добавленных вами слов.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
6. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

   На дисплее отобразится список пользовательских слов.

Редактирование пользовательских слов

Вы можете редактировать пользовательские слова, сохраненные в памяти радиостанции.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразится список пользовательских слов.

7 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного слова. Нажмите OK для выбора.

8 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

9 Отредактируйте пользовательское слово с помощью клавиатуры.

- Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на один символ влево.
- Нажмите ▶, чтобы переместить курсор на один символ вправо.
- Чтобы удалить ненужный знак, нажмите клавишу *.
- Нажмите и удерживайте #, чтобы изменить метод ввода текста.

10 Нажмите после завершения редактирования пользовательского слова.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление об изменении, подтверждающее сохранение пользовательского слова.

- После сохранения пользовательского слова прозвучит тональный сигнал, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Если пользовательское слово не сохранилось, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Добавление пользовательских слов

Вы можете добавлять пользовательские слова во встроенный словарь радиостанции.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . . Нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразится список пользовательских слов.

7 Отредактируйте пользовательское слово с помощью клавиатуры.

- Нажмите ◀, чтобы переместить курсор на один символ влево.
- Нажмите ▶, чтобы переместить курсор на один символ вправо.
- Чтобы удалить ненужный знак, нажмите клавишу *.
- Нажмите и удерживайте #, чтобы изменить метод ввода текста.

8 Нажмите после завершения редактирования пользовательского слова.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление об изменении, подтверждающее сохранение пользовательского слова.

- После сохранения пользовательского слова прозвучит тональный сигнал, а на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Если пользовательское слово не сохранилось, прозвучит сигнал низкой тональности, и на дисплее

появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Удаление пользовательских слов

Для удаления пользовательских слов, сохраненных в памяти радиостанции, выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного слова. Нажмите OK для выбора.

7 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

8 Выполните одно из следующих действий.

- При появлении запроса ? нажмите для выбора варианта . На дисплее появится сообщение .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран.

Удаление всех пользовательских слов

Для удаления всех пользовательских слов из встроенного словаря радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

7 Выполните одно из следующих действий.

- При появлении запроса ? нажмите для выбора варианта . На дисплее появится сообщение .
- Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Конфиденциальность

Эта функция позволяет предотвратить несанкционированное прослушивание радиообмена на канале. Для этого используется скремблирование с программной реализацией. Сигналинг и идентификация пользователя в сеансе передачи не скремблируются.

Активация функции конфиденциальности является обязательным условием ведения передач со скремблированием на канале, но для приема передач это не является обязательным. После активации функции конфиденциальности на канале по-прежнему можно принимать нескремблированные передачи.

По зашифрованному каналу радиостанция может принимать нешифрованные вызовы без скремблирования в зависимости от запрограммированной конфигурации конкретной радиостанции. Кроме того, радиостанция может воспроизводить тональный сигнал предупреждения в зависимости от запрограммированной конфигурации.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Некоторые модели радиостанций не снабжены функцией конфиденциальности или предлагают другой способ ее реализации. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Включение и выключение функции конфиденциальности

Для включения или выключения функции конфиденциальности выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите запрограммированную кнопку **конфиденциальности**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .

Запрет ответа

С помощью этой функции можно настроить выборочный прием входящих передач радиостанцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция приобретается отдельно. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Если включено, в ответ на входящие передачи (например, проверка радиостанции, оповещение о вызове, отключение радиостанции, удаленный

мониторинг, служба автоматической регистрации (ARS), ответ на частные сообщения и отправка отчетов GPS о местоположении) радиостанция не инициирует никакие исходящие передачи. Если эта функция включена, радиостанция не может принимать подтвержденные частные вызовы. При этом с радиостанции можно осуществлять передачу в ручном режиме.

Включение/отключение запрета ответа

Для включения или отключения запрета ответа на радиостанции выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **запрета ответа**.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее ненадолго отобразится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее ненадолго отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Временная блокировка/возобновление работы

Данная функция позволяет активировать и деактивировать любую радиостанцию в системе. Например, дилер или системный администратор может деактивировать украденную радиостанцию, чтобы несанкционированный пользователь не смог ей пользоваться, и активировать ее после ее возврата.

Радиостанцию можно деактивировать (временно заблокировать, заглушить) или активировать (возобновить работу) через консоль или с помощью команды, инициированной с другой радиостанции.

После деактивации радиостанция издает отрицательный тональный сигнал и на главном экране отображается . .

Если радиостанция заглушена, она не может отправлять инициированные пользователем запросы или получать доступ к каким-либо службам в системе, в которой было выполнено глушение. Однако радиостанция может переключиться на другую систему. Радиостанция будет по-прежнему отправлять отчеты о местоположении GPS и доступна для удаленного мониторинга даже после глушения/временной блокировки.

Отправить отзыв

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Дилер или системный администратор могут деактивировать радиостанцию на постоянной основе. Более подробную информацию см. в разделе Прекращение работы радиостанции на стр. 157.

Временная блокировка радиостанции

Для деактивации радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **деактивации радиостанции**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.

3 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Временная блокировка радиостанции с помощью списка контактов

Для выполнения деактивации радиостанции с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .⁄. Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится сообщение .⁄: ‹ ›.Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.

5 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Временная блокировка радиостанции с помощью ручного набора

Для выполнения деактивации радиостанции с помощью ручного набора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Введите идентификатор абонента и нажмите OK, чтобы продолжить.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .⁄. Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.

6 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Возобновление работы радиостанции

Для активации радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **активации радиостанции**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится сообщение . ⟋: < >.Загорится зеленый светодиодный индикатор.

3 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Возобновление работы радиостанции с помощью списка контактов

Для выполнения активации радиостанции с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится сообщение . .Загорится зеленый светодиодный индикатор.

5 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Возобновление работы радиостанции с помощью ручного набора

Для выполнения активации радиостанции с помощью ручного набора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ..
Нажмите OK для выбора.

В первой строке на дисплее появится сообщение ⟋:.

5 Введите идентификатор абонента и нажмите OK, чтобы продолжить.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . ⟋.
Нажмите OK для выбора.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

Прекращение работы радиостанции

Эта функция выполняет роль расширенной меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к радиостанции.

Функция прекращения работы переводит радиостанцию в нерабочее состояние. Например, дилер или системный администратор может прекратить работу радиостанции в случае ее кражи или утери для предотвращения несанкционированного доступа.

При включении радиостанции после прекращения работы на экране ненадолго отображается сообщение . для индикации состояния.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Возобновление работы полностью заблокированной радиостанции выполняется только в сервисном центре Motorola Solutions. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Функция "Одинокий работник"

Эта функция обеспечивает подачу экстренного сигнала в случае отсутствия активности со стороны пользователя радиостанции (нажатия любой кнопки или активации переключателя каналов) в течение заданного времени.

По истечении таймера бездействия радиостанция предупреждает пользователя звуковым сигналом.

Если активность со стороны пользователя по-прежнему отсутствует, то по истечении заданного времени

радиостанция переходит в экстренное состояние, если это предварительно запрограммировано дилером или системным администратором.

Более подробную информацию см. в разделе Экстренный режим на стр. 119.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Функции блокировки с паролем

Эта функция позволяет ограничивать доступ к радиостанции посредством вывода запроса на ввод пароля при включении устройства.

Доступ к радиостанции с использованием пароля

Для получения доступа к радиостанции с использованием пароля выполните следующие действия.

1 Наберите текущий четырехзначный пароль.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы отредактировать числовое значение каждого знака, а затем нажмите , чтобы ввести выбранную цифру и перейти к следующей.

2 Нажмите для ввода пароля.

В случае успешного ввода пароля радиостанция включится.
В случае сбоя:

- После двух неудачных попыток на дисплее появится сообщение . Повторите шаг 1.
- После ввода неверного пароля в третий раз на дисплее появится сообщение , а затем сообщение . Прозвучит тональный сигнал. Светодиодный индикатор дважды мигнет желтым цветом. Радиостанция блокируется на 15 минут.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В заблокированном состоянии радиостанция реагирует только на команды **регулятора "Вкл./Выкл./ Громкость"** и запрограммированной кнопки **подсветки**.

Включение и выключение блокировки с паролем

Для включения или выключения блокировки с паролем выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
5. Наберите текущий четырехзначный пароль.
   - Используйте микрофон с клавиатурой.
   - Нажмите ▲ или ▼, чтобы отредактировать числовое значение каждого знака, а затем нажмите OK, чтобы ввести выбранную цифру и перейти к следующей.

     При наборе каждого знака будет звучать тональный сигнал успешного действия.
6. Нажмите OK для ввода пароля.

   Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение и автоматически отобразится предыдущее меню.
7. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением .
   - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением .

Разблокировка заблокированной радиостанции

В заблокированном состоянии радиостанция не принимает вызовы, в том числе и экстренные вызовы.

Для разблокировки заблокированной радиостанции выполните следующие действия.

1 Включите питание радиостанции.

Радиостанция снова начнет отсчет 15 минут заблокированного состояния.

2 Подождите 15 минут.

В заблокированном состоянии радиостанция отвечает только на нажатие кнопки **включения/выключения**.

3 Для получения доступа к радиостанции повторите шаги, описанные в разделе Доступ к радиостанции с использованием пароля на стр. 158.

Изменение паролей

Для изменения пароля радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Введите текущий четырехзначный пароль и нажмите OK, чтобы продолжить.

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение и автоматически отобразится предыдущее меню.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

7 Введите новый четырехзначный пароль и нажмите OK, чтобы продолжить.

8 Введите новый четырехзначный пароль еще раз и нажмите OK, чтобы продолжить.

В случае успешной смены пароля на дисплее появится сообщение .
В противном случае на дисплее появится сообщение .

На экране автоматически отобразится предыдущее меню.

Список уведомлений

В радиостанции предусмотрен список уведомлений, в котором фиксируются все непрочитанные события на канале, такие как непрочитанные текстовые сообщения, телеграммы, пропущенные вызовы и оповещения о вызове.

Когда в списке уведомлений имеется одно или несколько событий, в строке состояния появляется значок **уведомления**.

Для текстовых сообщений и событий уведомлений о пропущенных вызовах/оповещениях о вызовах максимальное количество составляет 30 текстовых сообщений и 10 пропущенных вызовов/оповещений о вызовах. Максимальное количество зависит от отдельных функций списка (задания, текстовые сообщения или пропущенные вызовы/оповещения о вызовах).

Доступ к списку уведомлений

Для получения доступа к списку уведомлений выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . - Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного события. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.

Беспроводное программирование

Ваш дилер может обновлять радиостанцию удаленно с помощью беспроводного программирования (OTAP) без необходимости устанавливать физическое соединение с устройством. Кроме того, настройка некоторых параметров также возможна посредством OTAP.

Во время выполнения OTAP светодиодный индикатор мигает зеленым цветом.

Во время приема радиостанцией большого объема данных:

- На дисплее отображается значок **большого объема данных**.
- Канал становится занятым.
- При нажатии на кнопку **PTT** звучит тональный сигнал неуспешного действия.

После завершения OTAP в зависимости от конфигурации радиостанции произойдет следующее:

- Прозвучит тональный сигнал. На дисплее появится сообщение . . Радиостанция выполнит перезапуск (выключение и повторное включение).
- Выберите или . При выборе варианта радиостанция возвращается к предыдущему экрану. До автоматического перезапуска радиостанции на дисплее отображается значок **таймера задержки OTAP**.

При включении радиостанции после автоматического перезапуска:

- В случае успешного выполнения на дисплее появится сообщение .
- В случае сбоя на дисплее появится сообщение . .

Для получения сведений о версии обновленного ПО см. раздел Просмотр информации об обновлении программного обеспечения на стр. 189.

Индикатор уровня принимаемого сигнала

Эта функция позволяет просматривать значения индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI).

В правом верхнем углу дисплея появится значок **RSSI**. Для получения дополнительной информации о значке **RSSI** см. Значки дисплея на стр. 196.

Просмотр значений RSSI

Для просмотра значений RSSI выполните следующие действия.

Находясь на главном экране:

1. В течение пяти секунд нажмите ◀ три раза и сразу же нажмите ▶.

   На дисплее радиостанции появятся текущие значения уровня принимаемого сигнала (RSSI).

2. Нажмите и удерживайте ⌂, чтобы вернуться на главный экран.

Программирование с передней панели

С помощью программирования с передней панели (FPP) можно менять некоторые параметры радиостанции для расширения ее функциональности.

Перемещаясь между параметрами функции, используйте следующие кнопки.

Кнопка навигации вверх/вниз
Горизонтальное или вертикальное перемещение между опциями, увеличение или уменьшение значений.

Кнопка "Меню/ОК"
Выбор опции или открытие подменю.

Кнопка возврата/главного экрана
Короткое нажатие открывает предыдущее меню или закрывает экран выбора.

Длительное нажатие служит для перехода на главный экран из любого меню.

Вход в режим программирования с передней панели

Для входа в режим программирования с передней панели выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Редактирование параметров режима FPP

Перемещаясь между параметрами функции, используйте следующие кнопки.

- ▲, ▼ — просмотр опций, увеличение/уменьшение значений, вертикальное перемещение.
- OK — выбор опции или открытие подменю.
- ↩ — короткое нажатие открывает предыдущее меню или закрывает экран выбора. Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.

Использование функции Wi-Fi

Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance®.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

Эта функция позволяет устанавливать и настраивать подключение к сети Wi-Fi. Wi-Fi поддерживает обновления микропрограммы радиостанции, кодплага и ресурсов, например языковых пакетов и голосовых объявлений.

Включение или выключение Wi-Fi

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

Программируемая кнопка **включения или выключения Wi-Fi** назначается дилером или системным администратором. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Голосовые оповещения при нажатии на запрограммированную кнопку **включения или отключения Wi-Fi** можно настроить с помощью CPS в зависимости от пользовательских предпочтений. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Для включения или отключения Wi-Fi выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **включения или выключения Wi-Fi**. Прозвучит голосовое объявление о включении Wi-Fi или выключении Wi-Fi.
- Доступ к этой функции можно получить в меню.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
  b. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент `Wi-Fi`, затем нажмите OK для выбора.
  c. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент `Wi-Fi .`, затем нажмите OK для выбора.

  Нажмите OK, чтобы включить Wi-Fi. На дисплее рядом с сообщением "Активировано" появится значок ✓.

  Нажмите OK, чтобы выключить Wi-Fi. Значок ✓ рядом с сообщением "Активировано" исчезнет.

Подключение к точке доступа к сети

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

При включении Wi-Fi радиостанция выполняет сканирование и подключается к точке доступа к сети.

Также можно подключиться к точке доступа к сети через меню.

1. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент `WiFi`, затем нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить точку доступа к сети, затем нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

6 Введите пароль и нажмите OK.

При успешном установлении соединения на экране радиостанции отобразится уведомление, и точка доступа к сети будет сохранена в списке профилей.

Проверка состояния подключения Wi-Fi

Чтобы проверить состояние подключения Wi-Fi, выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **запроса статуса Wi-Fi**, чтобы получить голосовое объявление о состоянии подключения. Прозвучит голосовое объявление о том, что сеть Wi-Fi выключена, или что Wi-Fi включена, но подключения нет, или что Wi-Fi включена и подключение присутствует.

- Если Wi-Fi выключен, на экране отображается `Wi-Fi .`
- Если радиостанция подключена к сети, на экране отображается `Wi-Fi .,` .
- Если Wi-Fi включен, но радиостанция не подключена ни к одной сети, на экране отображается `Wi-Fi .,` .

Голосовые оповещения в ответ на запрос состояния подключения Wi-Fi можно настроить с помощью CPS в зависимости от пользовательских предпочтений. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Программируемая кнопка **запроса статуса Wi-Fi** назначается дилером или системным администратором. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Обновление списка сетей

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

- Чтобы обновить список сетей, выполните следующие действия.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
  b. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент `WiFi`, затем нажмите OK для выбора.

c. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

При переходе в меню "Сети" радиостанция автоматически обновляет список сетей.

- Если меню "Сети" уже открыто, выполните следующее действие, чтобы обновить список сетей.

  Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

  Радиостанция выполнит обновление и отобразит новый список сетей.

Добавление сети

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

Если предпочтительная сеть недоступна в списке сетей, для добавления сети выполните следующие действия.

1 Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент WiFi, затем нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент . , затем нажмите OK для выбора.

5 Введите идентификатор беспроводной сети (SSID) и нажмите OK.

6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

7 Введите пароль и нажмите OK.

На дисплее радиостанции отобразится , указывая, что сеть успешно сохранена.

Просмотр информации о точках доступа к сети

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

Для просмотра информации о точках доступа к сети выполните следующие действия.

1. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент WiFi, затем нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить точку доступа к сети, затем нажмите OK для выбора.

Удаление точек доступа к сети

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e. Точки доступа к корпоративной сети, добавленные через CPS, можно удалить только через CPS.

Чтобы удалить точки доступа к сети из списка профилей, выполните следующие действия.

1. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент WiFi, затем нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить выбранную точку доступа к сети, затем нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
6. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

   На экране радиостанции отобразится , указывая, что выбранная точка доступа к сети успешно удалена.

Вспомогательные функции

В данной главе описываются вспомогательные функции, доступные на радиостанции.

Блокировка или разблокировка клавиатуры

Для блокировки или разблокировки клавиатуры радиостанции выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
   - Если клавиатура заблокирована, на дисплее появится сообщение . .
   - Если клавиатура разблокирована, на дисплее появится сообщение . .

   Радиостанция вернется к главному экрану.

Определение типа кабеля

Для выбора типа кабеля, используемого радиостанцией, выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
5. Текущий тип кабеля отмечен значком ✓.

Установка таймера меню

Вы можете задать период времени, по истечении которого вместо меню автоматически откроется главный экран. Для настройки таймера меню выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
6. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной настройки. Нажмите OK для выбора.

Синтез речи

Функция синтеза речи может быть активирована только дилером или системным администратором. Если активирована функция синтеза речи, то функция голосового объявления автоматически деактивируется. Если активирована функция голосового объявления, то функция синтеза речи автоматически деактивируется.

Эта функция позволяет радиостанции объявлять следующие параметры.

- Текущий канал
- Текущая зона
- Включение и выключение программируемой кнопки
- Содержание полученных текстовых сообщений
- Содержание полученного задания

Пользователь может настраивать параметры звуковых сигналов. Эта функция, как правило, полезна в случаях, когда условия работы затрудняют просмотр сведений, отображаемых на дисплее.

Настройка функции синтеза речи

Для настройки синтеза речи выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора одной из опций. Нажмите OK для выбора.

Доступны следующие опции:

-
-
-
-
-
-

Рядом с выбранной настройкой появится значок ✔.

Включение и выключение функции подавления акустической обратной связи

Эта функция позволяет снизить акустическую обратную связь при приеме вызовов.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋, затем нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

Также можно использовать ◀ или ▶ для изменения выбранного параметра.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите OK, чтобы активировать подавление акустической обратной связи. На дисплее рядом с сообщением "Активировано" появится значок ✓.
- Нажмите OK, чтобы деактивировать подавление акустической обратной связи. Значок ✓ рядом с сообщением "Активировано" исчезнет.

Включение или выключение системы глобального позиционирования/глобальной навигационной спутниковой системы (GPS/GNSS)

Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) представляет собой спутниковую систему навигации, определяющую точное местоположение радиостанции. GNSS включает систему глобального позиционирования (GPS) и глобальную навигационную спутниковую систему (GLONASS).

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Некоторые модели радиостанций могут быть оснащены GPS и GLONASS. Созвездие GNSS настраивается через CPS. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

1 Для включения или выключения функции GPS выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **GPS/GNSS**.
- Нажмите OK для доступа к меню. Перейдите к следующему действию.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента GPS. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать функцию GPS/GNSS.

Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение и выключение экрана приветствия

Экран приветствия можно активировать и деактивировать, выполнив следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите OK, чтобы активировать или деактивировать экран приветствия.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции

Все тональные сигналы и оповещения радиостанции (за исключением входящего экстренного сигнала оповещения) можно при необходимости активировать и деактивировать. Для активации или деактивации тональных сигналов и оповещений радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **Тональные сигналы/оповещения**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать все тональные сигналы и оповещения.

Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Установка уровня громкости тональных сигналов или оповещений

Эта функция позволяет установить громкость тональных сигналов или оповещений выше или ниже уровня громкости передачи голоса. Для установки уровня громкости тональных сигналов или оповещений выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного уровня громкости.

При переходе к каждому значению звучит тональный сигнал, соответствующий данному уровню громкости.

7 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите OK для выбора. Нужный уровень громкости сохранен.
- Нажмите , чтобы выйти. Изменения отменены.

Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора

Для включения или выключения тонального сигнала разрешения разговора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите OK, чтобы активировать или деактивировать тональный сигнал разрешения разговора.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение и выключение тонального сигнала включения питания

Для включения или выключения тонального сигнала включения питания выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать тональный сигнал включения питания.

Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Настройка тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения

Для настройки тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
5. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
     На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .
   - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
     На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .

Уровни мощности

Пользователь может переключать режимы высокой и низкой мощности радиостанции для каждого канала.

Высокий

Данный уровень позволяет поддерживать связь с радиостанциями, находящимися на значительном расстоянии от пользователя.

Низкая

Данный уровень обеспечивает связь с радиостанциями, находящимися на небольшом расстоянии.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция недоступна на каналах диапазона частот гражданской связи, которые находятся на такой же частоте.

Настройка уровней мощности

Для настройки уровней мощности выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **уровня мощности**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.
На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.
На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .

6 Нажмите и удерживайте ↩, чтобы вернуться на главный экран.

Регулировка яркости дисплея

Для регулировки яркости дисплея радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **яркости**. Перейдите к шаг 5.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится индикатор выполнения.

5 Нажмите ▲ или ▼ для уменьшения или увеличения яркости дисплея. Нажмите OK для выбора.

Включение и выключение автоматической подсветки

При необходимости можно включить или отключить автоматическую активацию подсветки радиостанции. Если функция активирована, подсветка радиостанции загорается при получении вызова, события из списка уведомлений или экстренного сигнала оповещения.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ▪ .

5 Нажмите OK, чтобы активировать или деактивировать автоматическую подсветку.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение и выключение функции светодиодного индикатора

Для включения или выключения функции светодиодного индикатора выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
   Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента LED.
   Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите OK, чтобы активировать или деактивировать светодиодный индикатор.

   На дисплее появится один из следующих вариантов.

   - Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
   - Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Настройка языка

Для настройки языка на радиостанции выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
   Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного языка. Нажмите OK для выбора.

На дисплее рядом с выбранным языком появится значок ✓.

Включение и выключение функциональной платы

Возможности функциональной платы для каждого канала можно назначать программируемым кнопкам. Для включения или выключения функциональной платы выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **функциональной платы**.

Включение и выключение голосового объявления

Эта функция позволяет радиостанции объявлять текущую зону или канал, только что выбранный пользователем, а также нажатие программируемой кнопки. Такие объявления, как правило, полезны в случаях, когда просмотр сведений, отображаемых на дисплее, затруднен. Параметры звуковых сигналов можно настраивать в соответствии с требованиями пользователя.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **голосовых объявлений**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите , чтобы включить или выключить функцию голосового объявления.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.

- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение и выключение АРУ цифрового микрофона

Автоматическая регулировка усиления (АРУ) цифрового микрофона позволяет автоматически управлять усилением микрофона радиостанции во время передачи в цифровой системе. Данная функция подавляет громкий и усиливает тихий аудиосигнал до предустановленного значения, чтобы обеспечить постоянный уровень громкости звука. Для включения или выключения АРУ цифрового микрофона выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите OK для выключения или выключения АРУ цифрового микрофона.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара

Для перенаправления звука на внутренний динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара выполните следующие действия.

Звук можно направлять на внутренний динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара при выполнении следующих условий:

- К радиостанции подключен проводной аксессуар с динамиком.

  Нажмите запрограммированную кнопку **перенаправления звука**.

После перенаправления звука прозвучит тональный сигнал.

Выключение питания радиостанции или отключение аксессуара отменяет перенаправление звука на внутренний динамик радиостанции.

Включение и выключение функции интеллектуального аудио

Радиостанция автоматически регулирует громкость звука с учетом фоновых шумов как от стационарных, так и от подвижных источников. Эта функция действует только в режиме приема и не влияет на передаваемый звук. Для включения или выключения функции интеллектуального аудио выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **интеллектуального аудио**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
  Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
  Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .

Включение и выключение функции улучшения звучания речи

Данную функцию можно включить при разговоре на языке, в котором содержится много альвеолярных вибрирующих звуков (например, раскатистая "р"). Для включения или выключения функции улучшения звучания речи выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **улучшения звучания речи**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .

Включение и выключение функции управления искажением микрофона

Эта функция позволяет активировать автоматический мониторинг входа микрофона и регулировать усиление микрофона, чтобы избежать амплитудного отсечения аудиоканала.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы активировать функцию управления искажением микрофона. Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Нажмите , чтобы деактивировать функцию управления искажением микрофона. Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Настройка уровня шума

Для настройки уровня шума в соответствии с окружающими условиями выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной настройки. Нажмите OK для выбора.

Доступны следующие настройки.

- Выберите . для восстановления заводских настроек по умолчанию.
- Выберите для увеличения громкости динамика для работы в шумной окружающей обстановке.
- Выберите . для подавления акустической обратной связи при работе группы радиостанций, расположенных близко друг к другу.

Рядом с выбранной настройкой появится значок ✓.

Настройка аудиопрофилей

Для настройки аудиопрофилей выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной настройки. Нажмите OK для выбора.

   Доступны следующие настройки.

   - Выберите . для деактивации ранее выбранного аудиопрофиля и восстановления заводских настроек по умолчанию.
   - Выберите 1, 2 или 3, каждый из которых представляет собой аудиопрофиль, предназначенный для компенсации вызванного шумом ухудшения слуха, характерного для людей от 40 лет и старше.
   - Выберите , или , представляющие собой аудиопрофили для настройки более высокого, носового или низкого звучания в соответствии с вашими предпочтениями.

   Рядом с выбранной настройкой появится значок ✓.

Общая информация о радиостанции

Радиостанция содержит информацию о различных общих параметрах.

Общая информация о радиостанции включает следующие сведения.

- Информация об аккумуляторе.
- Псевдоним и идентификатор радиостанции.
- Версии микропрограммы и кодплага.
- Обновление ПО.
- Индикатор уровня принимаемого сигнала

УВЕДОМЛЕНИЕ:

При нажатии на кнопку радиостанция переходит к предыдущему экрану, при длительном нажатии на кнопку радиостанция переходит к главному экрану. По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается.

Просмотр информации об аккумуляторе

Эта функция отображает информацию об аккумуляторе радиостанции.

1 Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

4 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора. На дисплее отобразится информация об аккумуляторе. **ТОЛЬКО** для аккумуляторов **IMPRES**: Если аккумулятор нуждается в восстановлении в зарядном устройстве IMPRES, на дисплее появится сообщение . После восстановления на дисплее отобразится информация об аккумуляторе.

Просмотр псевдонима и идентификатора радиостанции

Для просмотра псевдонима и идентификатора радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **псевдонима и идентификатора радиостанции**. Пропустите описанные ниже действия.
  Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- Нажмите для доступа к меню.

Чтобы вернуться к предыдущему экрану, можно нажать запрограммированную кнопку **псевдонима и идентификатора радиостанции**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага

Для просмотра версии микропрограммы и версии кодплага радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразятся текущие версии микропрограммы и кодплага.

Проверка информации GPS/GNSS

Эта функция позволяет вывести на дисплей данные GPS/GNSS, такие как:

- Широта
- Долгота
- Высота
- Направление
- Скорость
- Фактор снижения точности при определении положения (HDOP)
- Спутники
- Версия

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . GPS. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного элемента. Нажмите OK для выбора.На дисплее отобразятся требуемые данные GPS/GNSS.

Просмотр информации об обновлении программного обеспечения

Эта функция позволяет вывести на дисплей дату и время последнего обновления ПО, выполненного с помощью беспроводного программирования (OTAP) или по Wi-Fi. Для просмотра информации об обновлении программного обеспечения выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразятся дата и время последнего обновления программного обеспечения.

Меню обновления ПО станет доступным только после проведения как минимум одного успешного сеанса OTAP или подключения к Wi-Fi. Более подробную информацию см. в разделе Беспроводное программирование на стр. 299.

Отображение информации о сайте

Выполните следующие действия, чтобы отобразить имя текущего сайта, в пределах которого работает ваша радиостанция.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится название текущего сайта.

Другие системы

Кнопка PTT (Push-To-Talk)

Кнопка **PTT** выполняет две основные задачи.

- Во время вызова кнопка **PTT** позволяет радиостанции выполнять передачу на другие радиостанции, участвующие в вызове. При нажатии кнопки **PTT** активируется микрофон.
- Кнопка **PTT** также служит для выполнения нового вызова, когда не выполняются другие вызовы.

Для передачи голоса нажмите кнопку **PTT** и удерживайте ее. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если включен тональный сигнал разрешения разговора, не начинайте говорить, пока не прозвучит короткий тональный сигнал оповещения.

Программируемые кнопки

Короткое нажатие
Нажатие и быстрое отпускание кнопки.

Длительное нажатие
Продолжительное нажатие запрограммированной кнопки.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
См. раздел Работа в экстренном режиме на стр. 263 для получения дополнительной информации о запрограммированной длительности нажатия кнопки *экстренного режима*.

Назначаемые функции радиостанции

Следующие функции радиостанции можно назначить программируемым кнопкам.

Аудиопрофили
Выбор предпочитаемого аудиопрофиля.

Перенаправление звука
Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара.

Переключатель аудио Bluetooth®
Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или на внешний Bluetooth-аксессуар.

Подключение к Bluetooth
Выполнение операции поиска и подключения к Bluetooth.

Отключение Bluetooth
Отключение всех текущих Bluetooth-соединений между радиостанцией и всеми Bluetooth-устройствами.

Обнаружение Bluetooth
Переключение радиостанции в режим обнаружения Bluetooth.

Оповещение о вызове
Прямой доступ к списку контактов для выбора контакта, которому можно послать оповещение о вызове.

Переадресация вызовов
Включение и выключение переадресации вызовов.

Журнал вызовов
Выбор списка в журнале вызовов.

Голосовое объявление канала
Воспроизведение голосовых объявлений зоны и канала для текущего канала.

Контакты
Прямой доступ к списку контактов.

Чрезвычайные
Инициирование или отмена экстренного режима связи в зависимости от программных настроек.

Отслеживание в помещении
Включение и выключение функции отслеживания в помещении.

Интеллектуальное аудио
Включение и выключение функции интеллектуального аудио.

Роуминг сайтов в ручном режиме [3]
Включение ручного поиска сайтов.

АРУ микрофона
Включение и выключение автоматической регулировки усиления (АРУ) встроенного микрофона.

Мониторинг
Мониторинг выбранного канала на наличие активности.

[3] Неприменимо в Capacity Plus.

Уведомления
Прямой доступ к списку уведомлений.

Удаление мешающего канала [3]
Временное удаление ненужного канала (кроме выбранного канала) из списка сканирования. Под выбранным каналом понимается выбранная пользователем комбинация зоны и канала, с которой инициируется сканирование.

Доступ одним нажатием
Непосредственное выполнение предварительно настроенного частного, телефонного или группового вызова, а также отправление оповещения о вызове или шаблона текстового сообщения.

Функциональная плата
Активация и деактивация возможностей функциональной платы для соответствующих каналов.

Непрерывный мониторинг [3]
Мониторинг всего радиотрафика на выбранном канале до выключения данной функции.

Телефон
Прямой доступ к списку контактов телефона.

Конфиденциальность
Включение и выключение функции конфиденциальности.

Псевдоним и идентификатор радиостанции
Отображение псевдонима и идентификатора радиостанции.

Проверка радиостанции
Проверка активности радиостанции в системе.

Активация радиостанции
Выполнение дистанционной активации вызываемой радиостанции.

Деактивация радиостанции
Выполнение дистанционной деактивации вызываемой радиостанции.

Удаленный мониторинг
Включение микрофона вызываемой радиостанции без сопутствующей индикации.

Ретранслятор/прямая связь [3]
Переключение между режимом ретранслятора и режимом прямой связи с другой радиостанцией.

Заглушить напоминание домашнего канала
Отключение звука напоминания домашнего канала

Сканирование [4]
Включение и выключение функции сканирования.

Информация о сайте
Отображение имени и идентификатора текущего сайта в режиме "Capacity Plus – многосайтовая".

Воспроизведение голосовых сообщений для текущего сайта, если функция голосовых объявлений активирована.

Фиксация сайта [3]
Когда функция включена, радиостанция осуществляет поиск только текущего сайта. Когда функция выключена, помимо текущего сайта, радиостанция также выполняет поиск других сайтов.

Состояние
Выбор меню списка статусов.

Телеметрическое управление
Управление выходным контактом местной или удаленной радиостанции.

Текстовые сообщения
Выбор меню текстовых сообщений.

Удаленное прерывание передачи
Завершение текущего прерываемого вызова для освобождения канала.

Улучшение качества звучания
Включение или выключение функции улучшения звучания речи.

Голосовое оповещение
Включение и выключение функции голосовых объявлений.

Передача с голосовым управлением (VOX)
Включение и выключение функции VOX.

Wi-Fi
Включение и выключение Wi-Fi.

Выбор зоны
Выбор зоны из списка зон.

Назначаемые настройки и дополнительные функции

Следующие настройки или дополнительные функции радиостанции можно назначить программируемым кнопкам.

[4] Неприменимо в Capacity Plus – односайтовая.

Тональные сигналы/оповещения
Включение и выключение всех тональных сигналов и оповещений.

Подсветка
Включение и выключение подсветки дисплея.

Яркость подсветки
Регулировка уровня яркости.

Доступ к запрограммированным функциям

Для получения доступа к запрограммированным функциям выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выполните короткое или длительное нажатие программируемой кнопки. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора функции меню, затем нажмите OK для выбора функции или перехода в подменю.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ↩, чтобы вернуться на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте ↩, чтобы вернуться на главный экран.

При длительном периоде неактивности выход из меню и возврат на главный экран происходит автоматически.

Индикаторы состояния

В данной главе описываются индикаторы состояния и тональные сигналы, используемые в радиостанции.

Значки

Дисплей радиостанции отображает статус радиостанции, текст и позиции меню. Ниже приведены значки, которые отображаются на дисплее радиостанции.

Значки дисплея

Следующие значки появляются в строке состояния в верхней части дисплея радиостанции. Значки отображаются слева направо в порядке появления или использования и относятся к конкретным каналам.

Аккумулятор
Количество штрихов (0-4) отображает текущий уровень заряда аккумулятора. Мигает при низком заряде аккумулятора.

Bluetooth подключен
Функция Bluetooth активирована. Значок горит, когда удаленное Bluetooth-устройство подсоединено.

Bluetooth не подключен
Функция Bluetooth активирована, но удаленное Bluetooth-устройство не подсоединено.

Журнал вызовов
Журнал вызовов радиостанции.

Контакты
Доступен контакт радиостанции.

Чрезвычайные
Радиостанция работает в режиме экстренной связи.

Доступна функция GPS
Функция GPS активирована. Значок горит, если доступно определение местоположения.

Функция GPS недоступна
Функция GPS активирована, но прием данных со спутника не выполняется.

Большой объем данных

Радиостанция выполняет прием большого объема данных, и канал занят.

Доступно отслеживание в помещении [5]

Функция отслеживания в помещении активирована и доступна.

Функция отслеживания в помещении недоступна [5]

Функция отслеживания в помещении активирована, но недоступна, поскольку функция Bluetooth отключена или сканирование радиомаяков приостановлено функцией Bluetooth.

Сообщение

Входящее сообщение.

Наблюдатель

Радиостанция выполняет мониторинг выбранного канала.

Беззвучный режим

Режим без звука включен и звук динамика выключен.

Уведомление

В списке уведомлений есть одно или несколько пропущенных событий.

Функциональная плата

Функциональная плата включена. (Только для моделей с функциональной платой)

[5] Доступно только в моделях с программным и аппаратным обеспечением последней версии.

Функциональная плата отключена
Функциональная плата деактивирована.

Таймер задержки беспроводного программирования
Показывает время, оставшееся до автоматического перезапуска радиостанции.

Индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI)
Количество отображаемых штрихов обозначает уровень мощности радиосигнала. Четыре штриха указывают на максимальный уровень мощности сигнала. Этот значок отображается только во время приема.

Запрет ответа
Запрет ответа включен.

Только звук
Активирован звуковой режим.

Сканирование [6]
Функция сканирования активирована.

Сканирование — приоритет 1[6]
Радиостанция обнаруживает активность на канале/в группе с приоритетом 1.

Сканирование — приоритет 2[6]
Радиостанция обнаруживает активность на канале/в группе с приоритетом 2.

Защищенная связь
Функция конфиденциальности активирована.

[6] Неприменимо в Capacity Plus.

Выход

Радиостанция выполнила выход из удаленного сервера.

Без звука

Активирован беззвучный режим.

Роуминг сайтов [7]

Функция роуминга сайтов активирована.

[6]Прямая связь

Радиостанция настроена на прямую связь с другими радиостанциями при отсутствии ретранслятора.

Незащищенная связь

Функция конфиденциальности деактивирована.

Вибрация

Активирован режим вибрации.

Вибрация и звук

Активирован режим вибрации и звука.

Многочастотное сканирование

Функция многочастотного сканирования активирована.

Отличный сигнал Wi-Fi

Сигнал Wi-Fi отличный.

[7] Неприменимо в Capacity Plus – односайтовая

Хороший сигнал Wi-Fi
Сигнал Wi-Fi хороший.

Средний сигнал Wi-Fi
Сигнал Wi-Fi средний.

Слабый сигнал Wi-Fi
Сигнал Wi-Fi слабый.

Сигнал Wi-Fi недоступен
Сигнал Wi-Fi недоступен.

Значки вызова

Во время вызова на дисплее отображаются следующие значки. Эти значки также отображаются в списке контактов, обозначая тип идентификатора или псевдоним.

Частный вызов
Выполняется частный вызов.

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) абонента.

Групповой/общий вызов
Выполняется групповой или общий вызов.

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) группы.

Телефонный вызов в режиме группового/общего вызова
Выполняется телефонный вызов в режиме группового или общего вызова.

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) группы.

Телефонный вызов в режиме частного вызова
Выполняется телефонный вызов в режиме частного вызова.

В списке контактов данный значок обозначает псевдоним (имя) или идентификатор (номер) телефона.

Дополнительные значки меню

Нижеследующие значки отображаются рядом с пунктами меню, позволяя выбирать из двух вариантов или указывая на наличие подменю с двумя вариантами.

Экранная кнопка (отмечена флажком)
Означает, что опция выбрана.

Экранная кнопка (пустая)
Означает, что опция не выбрана.

Черная экранная кнопка
Означает, что выбрана опция пункта меню с имеющимся в нем подменю.

Значки мини-уведомлений

Следующие значки могут на короткое время появляться на дисплее после выполнения определенных действий.

Передача не состоялась (отрицательное)
Действие не выполнено.

Успешная передача (положительное)
Действие выполнено успешно.

Идет передача (переходное)
Выполняется передача. Этот значок появляется перед индикацией "Успешная передача" или "Передача не состоялась".

Значки отправленных элементов

В папке "Отправленные" в правом верхнем углу дисплея отображаются следующие значки.

или

Идет отправка сообщения

Выполняется отправка текстового сообщения на псевдоним или идентификатор абонента. За этим следует ожидание подтверждения.

Ожидается отправка текстового сообщения на псевдоним или идентификатор группы.

или

Индивидуальное или групповое сообщение прочитано

Текстовое сообщение прочитано.

или

Индивидуальное или групповое сообщение не прочитано

Текстовое сообщение не прочитано.

или

Сбой отправки

Не удалось отправить текстовое сообщение.

или

Сообщение отправлено

Текстовое сообщение успешно отправлено.

Значки Bluetooth-устройств

Нижеследующие значки появляются рядом с пунктами списка доступных устройств, имеющих функцию Bluetooth, и обозначают тип устройства.

Аудиоустройство Bluetooth

Аудиоустройство Bluetooth, например гарнитура.

Bluetooth-устройство обмена данными

Bluetooth-устройство обмена данными, например сканер.

Bluetooth-устройство с PTT
Bluetooth-устройство с PTT, например устройство только с поддержкой PPT (POD).

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы показывают рабочее состояние радиостанции.

Мигает красным цветом
Радиостанция не прошла автотестирование при включении питания.

Радиостанция принимает или отправляет экстренную передачу.

Радиостанция передает сигнал при низком уровне заряда аккумулятора.

Радиостанция перемещена за пределы допустимого диапазона при настройке системы автоматического оповещения.

Режим без звука включен.

Постоянно горит зеленым цветом
Радиостанция включается.

Радиостанция передает сигнал.

Мигает зеленым цветом
Радиостанция принимает незашифрованный вызов или данные.

Радиостанция получает передачу беспроводного программирования.

Радиостанция выполняет поиск активности в эфире.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В силу особенностей цифрового протокола эта активность может влиять или не влиять на использование запрограммированного канала радиостанции.

В режиме Capacity Plus при обнаружении активности в эфире светодиодная индикация отсутствует.

Дважды мигает зеленым цветом
Радиостанция принимает зашифрованный вызов или данные.

Постоянно горит желтым цветом
Радиостанция выполняет мониторинг конвенционального канала.

Мигает желтым цветом
Радиостанция выполняет поиск активности.

Радиостанция принимает оповещение о вызове.

Все каналы в режиме "Capacity Plus – многосайтовая" заняты.

Дважды мигает желтым цветом

В радиостанции активирована функция автоматического роуминга.

Радиостанция выполняет активный поиск нового сайта.

Радиостанция еще не отреагировала на оповещение о групповом вызове.

Радиостанция заблокирована.

Отсутствует соединение радиостанции с ретранслятором в режиме Capacity Plus.

Все каналы Capacity Plus заняты.

Сигналы

Ниже приведены тональные сигналы, которые звучат в динамике радиостанции.

Звуковой сигнал высокой тональности

Звуковой сигнал низкой тональности

Индикаторные тональные сигналы

Индикаторные тональные сигналы обеспечивают звуковую индикацию состояния радиостанции после выполнения какого-либо действия.

Тональный сигнал успешного действия

Тональный сигнал неуспешного действия

Звуковые сигналы

Звуковые сигналы выступают в роли звуковых индикаторов, указывая на состояние радиостанции или ее реакцию на полученные данные.

Непрерывный тональный сигнал

Однообразный звук. Звучит до тех пор, пока не будет отключен.

Периодический тональный сигнал

Включается с периодичностью, определяемой настройками радиостанции. Сигнал звучит, прекращается, затем повторяется.

Повторяющийся тональный сигнал

Одиночный тональный сигнал, который повторяется до тех пор, пока не будет отключен пользователем.

Кратковременный тональный сигнал

Звучит только один раз в течение периода времени, определяемого настройками радиостанции.

Выбор зон и каналов

В данной главе описываются принципы выбора зон и каналов на радиостанции.

Зона — это группа каналов. Радиостанция поддерживает до 1000 каналов и 250 зон, каждая из которых может включать не более 160 каналов на зону.

Прием и передача данных осуществляются на канале. Каждый канал можно программировать по-разному, чтобы на нем были доступны разные группы пользователей или разные функции.

Выбор зон

Для выбора нужной зоны выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **выбора зоны**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится значок ✓ и текущая зона.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной зоны. Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится сообщение <>, после чего радиостанция вернется к экрану выбранной зоны.

Выбор канала

Для выбора нужного канала после выбора зоны выполните следующие действия.

Вызовы

В данной главе приводится описание действий для приема, ответа, выполнения и завершения вызовов.

После выбора канала можно выбрать псевдоним или идентификатор абонента или группы с помощью одного из следующих способов.

Поиск псевдонима

Этот способ используется для выполнения групповых, частных и общих вызовов только при помощи микрофона с клавиатурой.

Список контактов

Этот способ дает прямой доступ к списку контактов.

Ручной набор (через список контактов)

Этот способ используется для выполнения частных и телефонных вызовов только при помощи микрофона с клавиатурой.

Запрограммированные цифровые клавиши

Этот способ используется для выполнения групповых, частных и общих вызовов только при помощи микрофона с клавиатурой.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Каждой цифровой клавише можно назначить только **один** псевдоним или идентификатор, но псевдониму или идентификатору можно назначить несколько цифровых клавиш. Псевдоним или идентификатор можно назначить любой цифровой клавише микрофона с клавиатурой. Более подробную информацию см. в разделе Назначение пункта программируемой цифровой клавише на стр. 248.

Запрограммированная кнопка доступа одним нажатием

Этот способ используется только для выполнения групповых, частных и телефонных вызовов.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Кнопке **доступа одним нажатием** можно назначить только один идентификатор, а также запрограммировать для нее короткое или длительное нажатие. Радиостанция поддерживает программирование нескольких кнопок **доступа одним нажатием**.

Груп. выз.

Для получения или выполнения группового вызова радиостанция должна быть сконфигурирована как участник этой группы.

Ответ на групповой вызов

Для ответа на групповой вызов выполните следующие действия.

При поступлении группового вызова:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- В правом верхнем углу дисплея появится значок **группового вызова**.
- В первой строке на дисплее появится псевдоним вызывающего абонента.
- Во второй строке появится псевдоним группового вызова.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.
- Если включена функция прерывания голосовой передачи, нажмите кнопку **PTT**, чтобы прервать аудиосигнал с передающей радиостанции и освободить канал для того, чтобы вы могли ответить.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Если при получении группового вызова на радиостанции отображается не главный экран, то до ответа на вызов будет отображаться текущий экран.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы вернуться на главный экран для просмотра псевдонима вызывающего абонента перед ответом на вызов.

Выполнение групповых вызовов

Для выполнения группового вызова на радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором группы.
- Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

2 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. В первой строке на дисплее появится значок **группового вызова** и псевдоним абонента.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции загорится зеленый светодиодный индикатор. На дисплее появится значок **группового вызова**, псевдоним или идентификатор группы, а также псевдоним или идентификатор передающей радиостанции.

4 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и

можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. Вид экрана радиостанции вернется к отображению до выполнения вызова.

Выполнение группового вызова с помощью списка контактов

Для выполнения группового вызова на радиостанции с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

6 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции загорится зеленый светодиодный индикатор.На дисплее появится значок **группового вызова**, псевдоним или идентификатор группы, а также псевдоним или идентификатор передающей радиостанции.

7 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и

можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.

Частные вызовы

Частный вызов — это вызов одной радиостанции другой радиостанцией.

Существует два типа осуществления частного вызова. В первом типе перед выполнением вызова производится проверка доступности радиостанции, а во втором типе вызов выполняется сразу же. Только один из этих типов вызова может быть запрограммирован дилером для радиостанции.

Если радиостанция запрограммирована на проверку доступности радиостанции перед выполнением частного вызова и вызываемая радиостанция недоступна:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.
- Перед началом проверки доступности радиостанции происходит возврат к меню.

Более подробную информацию см. в разделе Конфиденциальность на стр. 285.

Ответ на частный вызов

Для ответа на частный вызов выполните следующие действия.

При поступлении частного вызова:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- В верхнем правом углу появится значок **частного вызова**.
- В первой строке на дисплее появится псевдоним вызывающего абонента.
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы

услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать.Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

- Если включена функция удаленного прерывания передачи, нажмите кнопку **PTT**, чтобы остановить текущий прерываемый вызов и освободить канал для ответа.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

2 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.Прозвучит тональный сигнал.На дисплее появится сообщение .

Выполнение частного вызова

Для выполнения частного вызова радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

Если данная функция не включена, то при попытке выполнить вызов прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором абонента.
- Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

2 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.На дисплее появится значок **частного вызова** псевдоним абонента и состояние вызова.

3 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

4 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом.

5 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать.Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. На дисплее появится сообщение .

Выполнение частного вызова с помощью списка контактов

Для выполнения частного вызова на радиостанции с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. На дисплее отобразится псевдоним получателя.

5 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

6 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

На дисплее отобразится псевдоним или идентификатор передающего абонента.

7 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен.Прозвучит тональный сигнал.На дисплее появится сообщение . .

Общие вызовы

Общий вызов — это вызов одной радиостанцией всех радиостанций, работающих на данном канале. Общий вызов используется для передачи важных объявлений, требующих особого внимания пользователей. Пользователи канала не могут ответить на общий вызов.

Прием общего вызова

При приеме общего вызова:

- Прозвучит тональный сигнал.
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- В правом верхнем углу дисплея появится значок **группового вызова**.
- В первой строке на дисплее появится идентификатор псевдонима вызывающего абонента.
- Во второй строке появится сообщение .
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

По окончании общего вызова радиостанция вернется к экрану, который отображался до принятия вызова.

Общий вызов заканчивается без установленного периода ожидания.

Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и доступен для использования. Ответ на общий вызов не предусмотрен.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Радиостанция прекратит прием общего вызова, если при поступлении вызова пользователь переключится на другой канал. Во время общего вызова вы не можете пользоваться навигацией по меню или выполнять операции редактирования.

Выполнение общего вызова

Для выполнения общего вызова радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

Для выполнения общего вызова на радиостанции выполните следующие действия.

1 Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором группы общего вызова.

2 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.На дисплее появится значок **группового вызова** и сообщение .

Выборочные вызовы

Выборочный вызов — это вызов одной радиостанции другой радиостанцией. Это частный вызов, выполняемый в аналоговой системе.

Ответ на выборочный вызов

Для ответа на выборочный вызов выполните следующие действия.

При поступлении выборочного вызова:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- В первой строке на дисплее появится значок **частного вызова**, псевдоним абонента и сообщение . или . .
- Радиостанция активирует звуковые сигналы, и звук входящего вызова прозвучит в динамике радиостанции.

1 Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

2 Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если голосовая активность отсутствует в течение запрограммированного периода времени, вызов будет завершен. Прозвучит тональный сигнал.На дисплее появится сообщение . .

Выполнение выборочного вызова

Для выполнения выборочного вызова радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим

образом. Для выполнения выборочного вызова на радиостанции выполните следующие действия.

1 Выберите канал с активным псевдонимом или идентификатором абонента.

2 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.На дисплее появится значок **частного вызова**, псевдоним абонента и состояние вызова.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе вызываемой радиостанции загорится зеленый светодиодный индикатор.

4 На дисплее появится сообщение . .

Телефонные вызовы

Выполнение телефонного вызова

Для выполнения телефонного вызова на радиостанции выполните следующие действия.

Выполнение телефонных вызовов с помощью программируемой кнопки телефона

Для выполнения телефонного вызова с помощью программируемой кнопки телефона выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **телефона**для перехода к списку пунктов телефона.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

- Загорится зеленый светодиодный индикатор. В верхнем правом углу появится значок **телефонного вызова**. В первой строке на дисплее появится псевдоним абонента. Во второй строке отобразится состояние вызова.
- Если звонок инициирован успешно, прозвучит тональный сигнал DTMF. Прозвучит тональный сигнал набора телефонного номера пользователя. В первой строке на дисплее появится псевдоним абонента.Значок

телефонного вызова по-прежнему будет отображаться в правом верхнему углу экрана.Во второй строке отобразится состояние вызова.

- Если звонок не будет успешно инициирован, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение . На дисплее радиостанции отобразится окно ввода кода доступа. Если код доступа был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.

3 Для передачи голоса нажмите кнопку **PTT**. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

4 Нажмите , чтобы завершить вызов.

- Прозвучит тональный сигнал DTMF, и на дисплее появится сообщение .
- Если звонок успешно завершен, прозвучит тональный сигнал и на дисплее появится сообщение .

- Если звонок не будет успешно завершен, радиостанция вернется к экрану телефонного вызова. Повторите шаг 3 и шаг 4 или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.
- После нажатия кнопки **PTT** во время отображения экрана контактов телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение OK .
- После завершения вызова пользователем телефона прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение .

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Во время осуществления доступа к каналу нажмите , чтобы отменить вызов, после чего прозвучит тональный сигнал. При нажатии во время вызова кнопки **доступа одним нажатием**, которой соответствует код отмены доступа, или при вводе во время вызова кода отмены доступа по запросу на ввод дополнительных цифр, радиостанция попытается завершить вызов.

Двухтональный многочастотный сигнал

Двухтональный многочастотный сигнал (DTMF) позволяет радиостанции работать в системе радиосвязи, имеющей выход в телефонную сеть.

Тональный сигнал DTMF можно отключить путем деактивирования всех тональных сигналов и оповещений радиостанции. Более подробную информацию см. в разделе Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции на стр. 174.

Инициирование вызовов DTMF

Чтобы инициировать вызов двухтонального многочастотного сигнала (DTMF) на радиостанции, следуйте приведенной процедуре.

1 Нажмите и удерживайте кнопку **PTT**.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Введите требуемый номер для инициирования вызова DTMF.
- Для инициирования вызова DTMF нажмите *.
- Для инициирования вызова DTMF нажмите #.

Тональный сигнал DTMF можно отключить путем деактивирования всех тональных сигналов и оповещений радиостанции. См. раздел Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции на стр. 174.

Ответ на телефонный вызов в режиме частного вызова

Для ответа на телефонный вызов в режиме частного вызова выполните следующие действия.

При приеме телефонного вызова в режиме частного вызова:

- В правом верхнем углу дисплея появится значок **телефонного вызова**.
- На дисплее отобразится псевдоним вызывающего абонента или сообщение ..

Если на радиостанции не включена функция телефонного вызова, в первой строке на дисплее появится сообщение , и радиостанция отключит сигнал вызова. После завершения вызова радиостанция вернется к предыдущему экрану.

1 Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

2 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

3 Нажмите , чтобы завершить вызов.

На дисплее появится сообщение . . .
Если вызов завершен успешно:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение .

Если вызов не удалось завершить, на дисплее радиостанции отобразится экран телефонного вызова. Повторите шаг и завершите вызов или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.

Ответ на телефонный вызов в режиме группового вызова

Для ответа на телефонный вызов в режиме группового вызова выполните следующие действия.

При приеме телефонного вызова в режиме группового вызова:

- В правом верхнем углу дисплея появится значок **телефонного вызова**.
- На дисплее отобразится псевдоним группы и сообщение .

Если на радиостанции не включена функция телефонного вызова, в первой строке на дисплее появится сообщение , и радиостанция отключит сигнал вызова.

1 Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

2 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

3 Нажмите , чтобы завершить вызов.

На дисплее появится сообщение . . .
Если вызов завершен успешно:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение ..

Если вызов не удалось завершить, на дисплее радиостанции отобразится экран телефонного вызова. Повторите шаг и завершите вызов или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.

Ответ на телефонный вызов в режиме общего вызова

При приеме телефонного вызова в режиме общего вызова можно ответить на вызов или завершить его, только если для канала назначен тип "Общий вызов". Для ответа на телефонный вызов в режиме общего вызова выполните следующие действия.

При приеме телефонного вызова в режиме общего вызова:

- В правом верхнем углу дисплея появится значок **телефонного вызова**.
- На дисплее появится сообщение и ..

Если на радиостанции не включена функция телефонного вызова, в первой строке на дисплее появится сообщение , и радиостанция отключит сигнал вызова.

После завершения вызова радиостанция вернется к предыдущему экрану.

1 Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

2 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

3 Нажмите , чтобы завершить вызов.

На дисплее появится сообщение ...
Если вызов завершен успешно:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение и ..

Если вызов не удалось завершить, на дисплее радиостанции отобразится экран телефонного вызова. Повторите действие 3 или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.

Прекращение радиовызова

Данная функция позволяет остановить текущий групповой или частный вызов, чтобы освободить канал для передачи. Например, это можно сделать в ситуации "залипания" микрофона, когда кнопка **PTT** случайно нажата пользователем. Чтобы использовать эту функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом. Для прекращения радиовызова выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **удаленного прерывания передачи**.

На дисплее появится сообщение . . . .

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится сообщение . . . .

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится сообщение . . . .

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Дополнительные функции

В данной главе описываются функции, доступные на радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Ваш дилер или системный администратор могли внести изменения в настройки вашей радиостанции, исходя из конкретных задач. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Bluetooth

Эта функция позволяет использовать Bluetooth-устройство (аксессуар), соединив его посредством Bluetooth-подключения с радиостанцией. Радиостанция

совместима как с Bluetooth-устройствами Motorola, так и с устройствами, имеющимися в массовой продаже.

Дальность связи Bluetooth составляет 10 метров (32 фута) при прямой видимости. Линия связи между радиостанцией и Bluetooth-устройством не должна быть ничем заслонена. Не рекомендуется оставлять радиостанцию, рассчитывая на то, что Bluetooth-устройство будет надежно работать на удалении.

В приграничных зонах приема сигнала голосовые и тональные сигналы станут искаженными и ломаными. Чтобы улучшить качество звука, нужно просто восстановить радиосвязь, приблизив Bluetooth-устройство к радиостанции (в пределах установленной 10-метровой зоны приема). В радиусе 10 метров максимальная мощность функции Bluetooth, поддерживаемая радиостанцией, составляет 2,5 мВт (4 дБм).

Радиостанция может поддерживать до трех одновременных Bluetooth-подключений к Bluetooth-устройствам разных типов. Например, это может быть гарнитура, сканер и устройство только с поддержкой PPT (POD). Несколько соединений с однотипными Bluetooth-устройствами установить нельзя.

Дополнительную информацию о функциональности Bluetooth-устройства можно найти в руководстве пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

Включение и выключение функции Bluetooth

Чтобы включить Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

   На дисплее появятся элементы . и . Текущий статус отмечен значком ✓.
4. Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .

Подключение к Bluetooth-устройству

Для подключения Bluetooth-устройств выполните следующие действия.

Включите Bluetooth-устройство и переведите его в режим сопряжения.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ,- чтобы обнаружить доступные устройства. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Для выполнения сопряжения с Bluetooth-устройством могут потребоваться дополнительные действия. Обратитесь к руководству пользователя соответствующего Bluetooth-устройства.

На дисплее появится сообщение < >.

Дождитесь подтверждения.
В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится сообщение < > и значок **Bluetooth-соединения**.
- На дисплее рядом с подключенным устройством появится значок ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится сообщение .

Подключение к Bluetooth-устройству в режиме обнаружения

Для подключения Bluetooth-устройств выполните следующие действия в режиме обнаружения.

Включите Bluetooth-устройство и переведите его в режим сопряжения.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. Ваша радиостанция остается видимой для других Bluetooth-устройств в течение заданного периода времени. Это называется "режим обнаружения".

Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится сообщение < > и значок **Bluetooth-соединения**.
- На дисплее рядом с подключенным устройством появится значок ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится сообщение .

Отключение от Bluetooth-устройства

Для отключения Bluetooth-устройства выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится сообщение < >.

Дождитесь подтверждения.

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится < > , и значок **Bluetooth-соединения** исчезнет.
- Значок ✓ рядом с подключенным устройством исчезнет.

Перенаправление звука на встроенный динамик радиостанции или Bluetooth-устройство

Для перенаправления звука на внутренний динамик радиостанции или на внешний Bluetooth-аксессуар выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **переключателя аудио Bluetooth**.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Прозвучит тональный сигнал. На дисплее появится сообщение .
- Прозвучит тональный сигнал. На дисплее появится сообщение `Bluetooth`.

Просмотр информации об устройстве

Для просмотра информации об устройстве выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Удаление имени устройства

Вы можете удалить отключенное устройство из списка Bluetooth-устройств.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного устройства. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится сообщение .

Усиление микрофона Bluetooth

Данная функция позволяет управлять значением усиления микрофона для подключенного устройства с поддержкой Bluetooth.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора типа усиления микрофона BT и текущего значения. Нажмите OK для выбора. Значения можно отредактировать здесь.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы увеличить или уменьшить значения. Нажмите OK для выбора.

Постоянный режим обнаружения Bluetooth

Постоянный режим обнаружения Bluetooth должен быть активирован дилером или системным администратором.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При активации данного режима элемент `Bluetooth`**не** будет отображаться в меню, и функции программируемой кнопки Bluetooth будут недоступны.

Другие Bluetooth-устройства смогут определять местоположение радиостанции, но не смогут подключаться к ней. Благодаря постоянному режиму обнаружения Bluetooth специализированные устройства могут использовать местоположение радиостанции при определении местоположения с помощью Bluetooth.

Отслеживание в помещении

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Функция отслеживания в помещении доступна только в моделях с программным и аппаратным обеспечением последней версии. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Функцию отслеживания в помещении можно использовать для отслеживания местоположения пользователей радиостанций, находящихся в помещении. Если функция отслеживания в помещении активирована, радиостанция работает в ограниченном режиме обнаружения. Для поиска радиостанции и определения ее местоположения используются специальные радиомаяки.

Включение и выключение функции отслеживания в помещении

Для включения или выключения функции отслеживания в помещении выполните одно из следующих действий.

- Доступ к этой функции можно получить в меню.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.

b. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`, затем нажмите OK для выбора.

c. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . , затем нажмите OK для выбора.

d. Нажмите OK, чтобы включить функцию отслеживания в помещении.

   На дисплее появится сообщение . . . Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
   Произойдет одна из следующих ситуаций:

   - В случае успешного включения функции на главном экране появится значок "Отслеживание в помещении доступно".
   - В случае сбоя на дисплее появится сообщение . Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

e. Нажмите OK, чтобы выключить функцию отслеживания в помещении.

   На дисплее появится сообщение . . . Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
   Произойдет одна из следующих ситуаций:

   - В случае успешного выключения функции значок "Отслеживание в помещении доступно" на главном экране исчезнет.
   - В случае сбоя на дисплее появится сообщение . Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

- Для доступа к этой функции можно использовать программируемую кнопку.

  a. Выполните длительное нажатие запрограммированной кнопки **отслеживания в помещении**, чтобы включить функцию отслеживания в помещении.

     На дисплее появится сообщение . . . Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
     Произойдет одна из следующих ситуаций:

     - В случае успешного включения функции на главном экране появится значок "Отслеживание в помещении доступно".

- В случае сбоя на дисплее появится сообщение . В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

b. Нажмите запрограммированную кнопку **отслеживания в помещении**, чтобы выключить функцию отслеживания в помещении.

На дисплее появится сообщение . Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
Произойдет одна из следующих ситуаций:

- В случае успешного включения функции на главном экране появится значок "Отслеживание в помещении доступно".
- В случае сбоя на дисплее появится сообщение . В случае сбоя прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

Доступ к информации о радиомаяках для отслеживания в помещении

Эта функция отображает информацию о радиомаяках для выполнения отслеживания в помещении.

1. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента `Bluetooth`, затем нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . , затем нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента , затем нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразится информация о радиомаяках.

Многосайтовые элементы управления

Эти функции применимы, когда текущий канал радиосвязи является частью конфигурации IP Site Connect или "Capacity Plus – многосайтовая".

Включение ручного поиска сайтов

При низком уровне принимаемого сигнала выполните следующие действия, чтобы включить ручной поиск сайтов для поиска сайта с более высоким уровнем сигнала.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **роуминга сайтов в ручном режиме**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

Прозвучит тональный сигнал.Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.На дисплее появится сообщение .

Если радиостанция найдет новый сайт:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится сообщение <> .

Если радиостанции не удастся найти новый сайт:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится сообщение .

Если новый сайт находится в пределах зоны доступа, но радиостанции не удается к нему подключиться:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

- Светодиодный индикатор выключится.
- На дисплее появится сообщение .

Включение/выключение блокировки сайта

Когда функция включена, радиостанция осуществляет поиск только текущего сайта. Когда функция выключена, помимо текущего сайта, радиостанция также выполняет поиск других сайтов.

Нажмите запрограммированную кнопку **блокировки сайта**.

Если функция **блокировки сайта** включена:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия, оповещающий о том, что радиостанция зафиксирована на текущем сайте.
- На дисплее появится сообщение .

Если функция **блокировки сайта** выключена:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, оповещающий о том, что радиостанция расфиксирована.
- На дисплее появится сообщение .

Прямая связь

Данная функция позволяет поддерживать связь, когда ретранслятор не работает или радиостанция находится за пределами радиуса действия ретранслятора, но в зоне приема других радиостанций.

При выключении питания заданная настройка прямой связи сохраняется.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция недоступна в режиме "Capacity Plus – односайтовая", в режиме "Capacity Plus – многосайтовая" и на каналах диапазона частот гражданской связи, которые находятся на такой же частоте.

Переключение между режимом ретранслятора и режимом прямой связи

Для переключения между режимом ретранслятора и режимом прямой связи выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **ретранслятора/прямой связи**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . .
Нажмите OK для выбора.

Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.
Радиостанция автоматически вернется к предыдущему экрану.

Функция мониторинга

Функция мониторинга позволяет убедиться перед передачей в том, что канал свободен.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция недоступна в режимах "Capacity Plus – односайтовая" и "Capacity Plus – многосайтовая".

Мониторинг каналов

1 Нажмите и удерживайте запрограммированную кнопку **мониторинга**.

На дисплее появится значок **мониторинга**, и светодиодный индикатор загорится ровным желтым цветом.
Если на отслеживаемом канале обнаружена активность:

- На дисплее появится значок **мониторинга**.

Если отслеживаемый канал свободен, вы услышите "белый шум".

2 Для передачи голоса нажмите кнопку **PTT**. Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Непрерывный мониторинг

Функция постоянного мониторинга служит для непрерывной проверки выбранного канала на наличие активности.

Включение и выключение функции постоянного мониторинга

Для включения или выключения функции постоянного мониторинга выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **постоянного мониторинга**.

При входе радиостанции в выбранный режим:

- прозвучит тональный сигнал оповещения.
- Загорится желтый светодиодный индикатор.
- На дисплее появится сообщение `.. .` и значок **мониторинга**.

При выходе радиостанции из этого режима:

- прозвучит тональный сигнал оповещения.
- Желтый светодиодный индикатор выключится.
- На дисплее отобразится сообщение `....`.

Напоминание домашнего канала

Эта функция обеспечивает напоминание, если радиостанция не настроена на домашний канал в течение определенного периода времени.

Если эта функция активирована с помощью CPS и ваша радиостанция не настроена на домашний канал в течение определенного периода времени, периодически выполняются следующие действия.

- Воспроизводится тональный сигнал напоминания домашнего канала и объявление.
- В первой строке на дисплее отобразится .
- Во второй строке отобразится .

Отключение звука напоминания домашнего канала

При появлении напоминания домашнего канала можно временно отключить его звук.

Нажмите программируемую кнопку **выключения звука напоминания домашнего канала**.

В первой строке на дисплее будет отображаться HCR, а во второй строке — .

Установка новых домашних каналов

При появлении напоминания домашнего канала можно установить новый домашний канал.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите программируемую кнопку **сброса домашнего канала**, чтобы установить текущий канал в качестве нового домашнего канала. Пропустите следующие действия. В первой строке на дисплее будет отображаться , а во второй строке — псевдоним канала.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ▪ . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима домашнего канала. Нажмите OK для выбора.

Рядом с выбранным псевдонимом домашнего канала появится значок ✓.

Проверка радиостанции

Эта функция позволяет проверить активность другой радиостанции в системе, не оповещая об этом пользователя этой радиостанции. При этом на целевой радиостанции отсутствует звуковая или визуальная индикация выполняемого действия. Чтобы использовать эту функцию, радиостанция должна быть запрограммирована соответствующим образом.

Отправка сигнала проверки радиостанции

Для отправки сигнала проверки радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **проверки радиостанции**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса.Загорится зеленый светодиодный индикатор.

Дождитесь подтверждения.
Если во время ожидания подтверждения нажать кнопку ↩, прозвучит тональный сигнал и радиостанция прекратит попытки получить подтверждение, а затем выйдет из режима проверки радиостанции.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Радиостанция вернется к экрану псевдонима или идентификатора абонента.

Удаленный мониторинг

Данная функция позволяет включать микрофон прослушиваемой радиостанции с помощью псевдонима или идентификатора абонента. Эту функцию можно использовать для дистанционного слежения за звуковой активностью вокруг прослушиваемой радиостанции.

Существует два типа сообщений удаленного мониторинга: "Удаленный мониторинг без аутентификации" и "Удаленный мониторинг с аутентификацией".

Функция "Удаленный мониторинг с аутентификацией" приобретается отдельно. При работе в режиме удаленного мониторинга с аутентификацией проверка требуется при включении микрофона на целевой радиостанции с помощью радиостанции. Если радиостанция запускает эту функцию на целевой радиостанции с аутентификацией пользователя потребуется ввести парольную фразу. Парольная фраза на целевой радиостанции программируется заранее с помощью CPS.

Чтобы использовать данную функцию, ваша радиостанция и прослушиваемая радиостанция должны быть запрограммированы соответствующим образом.

Функция автоматически прекращает действовать по истечении запрограммированного периода времени, или когда пользователь совершит любую операцию с прослушиваемой радиостанцией.

Инициализация удаленного мониторинга

Для инициализации удаленного мониторинга выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **удаленного мониторинга**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.

3 Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:

- На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
- Появится экран для ввода парольной фразы.

  Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.

  - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
  - Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

4 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- В течение запрограммированного периода времени радиостанция будет воспроизводить звуковые сигналы с прослушиваемой радиостанции, а на дисплее появится сообщение . . . По истечении периода действия таймера прозвучит тональный сигнал оповещения, и светодиодный индикатор выключится.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Инициализация удаленного мониторинга с помощью списка контактов

Для инициализации удаленного мониторинга с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . .
5. Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:
   - На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
   - Появится экран для ввода парольной фразы.

     Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.
     - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
     - Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.
6. Дождитесь подтверждения.

   В случае успешного выполнения:
   - Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
   - На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

- В течение запрограммированного периода времени радиостанция будет воспроизводить звуковые сигналы с прослушиваемой радиостанции, а на дисплее появится сообщение . . По истечении периода действия таймера прозвучит тональный сигнал оповещения, и светодиодный индикатор выключится.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Инициализация удаленного мониторинга с помощью ручного набора

Для инициализации удаленного мониторинга с помощью ручного набора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Введите псевдоним или идентификатор абонента и нажмите , чтобы продолжить.
- Отредактируйте набранный идентификатор и нажмите , чтобы продолжить.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . .

7 Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:

- На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

- Появится экран для ввода парольной фразы.

  Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.

  - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
  - Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

8 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- В течение запрограммированного периода времени радиостанция будет воспроизводить звуковые сигналы с прослушиваемой радиостанции, а на дисплее появится сообщение . . По истечении периода действия таймера прозвучит тональный сигнал оповещения, и светодиодный индикатор выключится.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Списки сканирования

Для отдельных каналов и групп каналов можно формировать и назначать списки сканирования. Радиостанция выполняет поиск голосовой активности путем циклического сканирования каналов или групп каналов в последовательности, определяемой списком сканирования, соответствующим текущему каналу или группе каналов.

Радиостанция поддерживает до списков сканирования, каждый из которых может содержать до 16 пунктов.

Функции редактирования списков сканирования включают добавление и удаление каналов, а также присвоение им приоритетов.

Новый список сканирования можно добавить с помощью программирования с передней панели. См. раздел Программирование с передней панели на стр. 163 для получения более подробной информации.

Слева от псевдонима участника появится значок **приоритета**, если эта установка задана. Значок указывает, в какой список каналов включен этот участник — "Приоритет 1" или "Приоритет 2". В вашем списке сканирования не может быть несколько каналов с установленными уровнями "Приоритет 1" или "Приоритет 2". Значок **приоритета** не отображается, если текущей настройкой приоритета является **Нет**.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция недоступна в режиме Capacity Plus.

Просмотр пунктов списка сканирования

Для просмотра пунктов списка сканирования выполните следующие действия.

1. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для просмотра участников списка.

Добавление нового пункта в список сканирования

Для добавления нового пункта в список сканирования выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного уровня приоритета. Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия, а затем сообщение ?.

7 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить пункт, нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. Повторите шаг 5 и шаг 6.
- Чтобы сохранить текущий список, нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Удаление пункта из списка сканирования

Для удаления пункта из списка сканирования выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится сообщение ?.

6 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы удалить пункт, нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

7 Повторяйте шаги с шаг 4 по шаг 6, чтобы удалить другие пункты.

8 Завершив удаление псевдонимов или идентификаторов, вернитесь на главный экран с помощью длительного нажатия ⌂.

Установка приоритетности пунктов списка сканирования

Для установки приоритетности пунктов списка сканирования выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного уровня приоритета. Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия, после чего откроется предыдущий экран. Значок **приоритета** появится слева от псевдонима участника.

Сканирование

При запуске сканирования радиостанция начнет циклически сканировать запрограммированный для текущего канала список сканирования на наличие голосовой активности.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция недоступна в режиме Capacity Plus.

Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом, и на дисплее появится значок сканирования.

Если, находясь на цифровом канале во время двухрежимного сканирования, ваша радиостанция фиксируется на аналоговом канале, она автоматически переключится с цифрового на аналоговый режим до окончания вызова. Аналогичная процедура выполняется и в обратном случае.

Существует два типа сканирования:

Полное сканирование каналов (ручное)
Радиостанция сканирует все каналы или группы каналов из списка сканирования. В зависимости от настроек радиостанция может автоматически начать сканирование с последнего сканированного "активного" канала или группы каналов, а также с канала, на котором было инициировано сканирование.

Автосканирование (автоматическое)
Радиостанция начинает сканирование автоматически при выборе вами канала или группы каналов, для которых активировано автосканирование.

Включение и выключение функции сканирования

Для включения или выключения функции сканирования выполните следующие действия.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Во время сканирования радиостанция принимает данные (т.е. текстовые сообщения, данные о местоположении или данные с персонального компьютера) только на выбранном канале.

1 Поверните ручку выбора каналов, чтобы выбрать канал, запрограммированный с помощью списка сканирования.

2 Нажмите OK для доступа к меню.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить требуемое состояние сканирования, и нажмите OK для выбора.

Если сканирование включено:

- На дисплее появится сообщение . . и значок **сканирования**.
- Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом.

Если сканирование выключено:

- На дисплее появится сообщение . . .
- Значок **сканирования** исчезнет.
- Светодиодный индикатор выключится.

Ответ на передачу во время сканирования

При выполнении сканирования радиостанция останавливается на канале или группе, где обнаруживает активность. Радиостанция остается на этом канале в течение запрограммированного периода времени, называемого "паузой" сканирования. Для ответа на передачу во время сканирования выполните следующие действия.

1 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Во время паузы нажмите кнопку **PTT**.

Загорится зеленый светодиодный индикатор.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

Если пользователь не отвечает до окончания паузы, радиостанция продолжит сканировать другие каналы или группы.

Удаление мешающих каналов

Если по какому-либо каналу (т.н. "мешающему" каналу) постоянно поступают нежелательные вызовы или шумы, можно временно удалить этот канал из списка сканирования. Эта функция не применима к текущему выбранному каналу. Для удаления мешающего канала выполните следующие действия.

1 Если радиостанция "фиксируется" на нежелательном или мешающем канале, нажмите запрограммированную кнопку **удаления мешающего канала** и удерживайте ее, пока не услышите тональный сигнал.

Мешающий канал можно удалить только с помощью запрограммированной кнопки **удаления мешающего канала**. Эта функция недоступна из меню.

2 Отпустите кнопку **удаления мешающего канала**.

Мешающий канал будет удален.

Восстановление мешающих каналов

Для восстановления удаленного мешающего канала выполните следующие действия.

Выполните одно из следующих действий.

- Выключите и снова включите питание радиостанции.
- Выключите и снова включите сканирование с помощью запрограммированной кнопки **сканирования** или из меню.

Многочастотное сканирование

Многочастотное сканирование обеспечивает широкую зону покрытия там, где несколько базовых станций передают идентичную информацию на разных аналоговых каналах.

Радиостанция сканирует аналоговые каналы разных базовых станций и с помощью системы выбора определяет наиболее сильный принимаемый сигнал. Определив самый сильный сигнал, радиостанция разрешает передачи с соответствующей базовой станции.

Во время многочастотного сканирования мигает желтый светодиодный индикатор, и на дисплее появляется значок **многочастотного сканирования**.

Для ответа на передачу во время многочастотного сканирования выполните действия, описанные в разделе Ответ на передачу во время сканирования на стр. 244.

Настройки контактов

Список контактов — это адресная книга вашей радиостанции. Каждый пункт соответствует псевдониму или идентификатору, который используется для инициирования вызова. Пункты сортируются в алфавитном порядке.

Каждый пункт, в зависимости от контекста, привязан к определенному типу вызова: групповой вызов, частный вызов, общий вызов, вызов на ПК и вызов диспетчера.

Вызов на ПК и вызов диспетчера сопровождаются передачей данных. Они требуют использования соответствующих программных приложений. Для получения дополнительной информации см. документацию по приложениям для передачи данных.

Кроме того, меню контактов позволяет назначить каждый пункт одной или нескольким программируемым цифровым клавишам на микрофоне с клавиатурой. Если пункт назначен цифровой клавише, то с радиостанции можно выполнить быстрый набор номера этого пункта.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Перед каждой цифровой клавишей, назначенной для пункта, стоит галочка. Если галочка стоит перед элементом , это означает, что цифровая клавиша не назначена для пункта.

В каждом пункте списка контактов отображается следующая информация.

- Тип вызова
- Псевдоним вызова
- ИД вызова

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если для канала активирована функция конфиденциальности, то на нем можно выполнять групповые, частные и общие вызовы с шифрованием. Вызываемая радиостанция сможет дешифровать передачу, только если ее секретный ключ или значение ключа и идентификатор ключа совпадают с соответствующими параметрами вашей радиостанции.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора типа контакта: или . Нажмите OK для выбора.

5 Введите номер контакта с помощью клавиатуры и нажмите OK, чтобы продолжить.

6 Введите имя контакта с помощью клавиатуры и нажмите OK, чтобы продолжить.

7 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного типа звонка. Нажмите OK для выбора.

Прозвучит тональный сигнал успешного действия.На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Настройка контакта по умолчанию

Для настройки контакта по умолчанию выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Прозвучит тональный сигнал успешного действия.На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия. Рядом с выбранным псевдонимом или идентификатором по умолчанию появится значок ✓.

Назначение пункта программируемой цифровой клавише

Для назначения пункта программируемой цифровой клавише выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Если выбранной цифровой клавише не назначен никакой пункт, нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной цифровой клавиши. Нажмите OK для выбора.
- Если выбранной цифровой клавише уже назначен другой пункт, на дисплее появится сообщение , а затем в первой строке дисплея появится сообщение ?. Выполните одно из следующих действий.

Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

После этого прозвучит тональный сигнал успешного действия, а на дисплее появится - и мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите ▲ или ▼ для выбора варианта .

Удаление назначения пункта программируемой цифровой клавише

Для удаления назначения пункта программируемой цифровой клавише выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Длинным нажатием запрограммированной цифровой клавиши выберите необходимый псевдоним или идентификатор. Перейдите к шаг 4.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

В первой строке на дисплее появится сообщение .

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При удалении пункта связь между этим пунктом и соответствующими запрограммированными цифровыми клавишами отменяется.

Прозвучит тональный сигнал успешного действия. На дисплее появится сообщение . - На экране автоматически отобразится предыдущее меню.

Настройки сигналов вызова

Активация и деактивация сигналов вызова для оповещения о вызове

Для активации или деактивации сигналов вызова для оповещения о вызове выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Активация и деактивация сигналов вызова для частных вызовов

Для активации или деактивации сигналов вызова для частных вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

7 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного тонального сигнала. Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ и выбранный тональный сигнал.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. Если сигналы вызова ранее были активированы, на дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением . .

Если сигналы вызова ранее не были активированы, на дисплее не появится значок ✓ рядом с сообщением . .

Активация и деактивация сигналов вызова для выборочных вызовов

Для активации или деактивации сигналов вызова для выборочных вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . .
Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится значок ✓ и текущий тональный сигнал.

Активация и деактивация сигналов вызова для текстовых сообщений

Для активации или деактивации сигналов вызова для текстовых сообщений выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . .
Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . .
Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится значок ✓ и текущий тональный сигнал.

Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений

Активация и деактивация сигналов вызова для телеметрических статусных текстовых сообщений выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓

Назначение типа звонка

Радиостанцию можно запрограммировать на включение одного из десяти заранее заданных сигналов вызова при поступлении оповещения о вызове или текстового сообщения от определенного контакта. Сигналы вызова будут воспроизводиться при перемещении по списку. Для назначения типа звонка выполните следующее действие.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Пункты сортируются в алфавитном порядке.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажимайте , пока на дисплее не появится меню .

Текущий тональный сигнал отмечен значком ✓.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного тонального сигнала. Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Выбор типа оповещения о вызове

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Программируемая кнопка **типа звонка оповещения** назначается дилером или системным администратором. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Радиостанцию можно запрограммировать на один предустановленный вибровызов. Если элемент "Все тоны" деактивирован, радиостанция отобразит значок "Все тоны без звука". Если элемент "Все тоны" активирован, отобразится значок соответствующего типа сигнала оповещения.

Радиостанция подает однократный сигнал вибровызова в случае кратковременного типа тонального сигнала. Радиостанция подает повторяющийся сигнал вибровызова в случае повторяющегося типа звонка. При использовании режима "Звонок и вибрация" радиостанция подаст определенный тип звонка в случае любой входящей передачи (например, оповещение о вызове или сообщение). Он звучит как положительный клавишный сигнал или пропущенный вызов.

Для радиостанций с аккумуляторами, которые поддерживают функцию вибрации и которые закреплены на поясном зажиме с функцией вибрации, доступными типами звонка оповещения являются: "Бесшумный", "Звонок", "Вибрация" и "Звонок и вибрация".

Для радиостанций с аккумуляторами, которые не поддерживают функцию вибрации и которые не закреплены на поясном зажиме с функцией вибрации, автоматически устанавливается тип звонка оповещения "Звонок".Доступными вариантами типа звонка оповещения являются "Бесшумный" и "Звонок".

Чтобы выбрать тип сигнала оповещения, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **Тип сигнала оповещения** для доступа к меню "Тип сигнала оповещения".
  a. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , , или , затем нажмите OK для выбора.
- Доступ к этой функции можно получить в меню.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.

b. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

c. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋, затем нажмите OK для выбора.

d. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋., затем нажмите OK для выбора.

e. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

f. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , , или , затем нажмите OK для выбора.

Настройка типа вибрации

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Программируемая кнопка **типа вибрации** назначается дилером или системным администратором. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Параметр "Тип вибрации" включен, если к радиостанции с аккумулятором, поддерживающей функцию вибрации, прикреплен поясной зажим с функцией вибрации.

Чтобы настроить тип вибрации, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **Тип вибрации** для доступа к меню "Тип вибрации".
  a. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , или , затем нажмите OK для выбора.
- Доступ к этой функции можно получить в меню.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
  b. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
  c. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋, затем нажмите OK для выбора.
  d. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент ⟋., затем нажмите OK для выбора.
  e. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

f. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , или , затем нажмите OK для выбора.

Оповещение с нарастающей громкостью

Радиостанцию можно запрограммировать на непрерывное оповещение пользователя, когда он не отвечает на радиовызов. При этом громкость тонального сигнала оповещения постепенно автоматически повышается. Эта функция называется оповещением с нарастающей громкостью. Для включения на радиостанции тонального сигнала оповещения с нарастающей громкостью выполните следующие действия.

Функции журнала вызовов

Радиостанция ведет учет всех недавних исходящих, отвеченных и пропущенных частных вызовов. Журнал вызовов позволяет просматривать недавние вызовы и управлять ими.

В зависимости конфигурации системы радиостанции журналы вызовов могут содержать оповещения о пропущенных вызовах. В каждом списке вызовов можно выполнять следующие операции:

- Сохранение псевдонимов или идентификаторов в контактах
- Удаление вызова
- Просмотр информации

Просмотр недавних вызовов

Для просмотра недавних вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора предпочитаемого списка. Нажмите OK для выбора.

Доступны следующие варианты ., . и .

На дисплее появится самый последний пункт.

4 Нажмите ▲ или ▼ для просмотра списка.

При нажатии на кнопку **PTT** радиостанция выполнит частный вызов с использованием псевдонима или идентификатора, отображаемого в данный момент на экране.

Просмотр информации в списке вызовов

Для просмотра информации в списке вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного списка. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . . Нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразятся подробные данные.

Сохранение псевдонимов или идентификаторов из списка вызовов

Для сохранения псевдонимов или идентификаторов из списка вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного списка. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мигающий курсор.

6 Наберите остальные символы нужного псевдонима. Нажмите OK для выбора.

Для сохранения идентификатора псевдоним необязателен.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Удаление вызовов из списка вызовов

Для удаления вызова из списка вызовов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного списка. Нажмите OK для выбора.

Если список пуст:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение .

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ?. Нажмите OK для выбора.

6 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы удалить пункт, нажмите OK для выбора элемента . На дисплее появится сообщение .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. Радиостанция вернется к предыдущему экрану.

Функция оповещения о вызове

Функция оповещения о вызове позволяет оповестить пользователя определенной радиостанции о необходимости вызвать вас, когда у него будет такая возможность.

Эту функцию можно использовать, только если абоненту присвоен псевдоним или идентификатор. Доступ к функции осуществляется в меню через список контактов или с помощью запрограммированной кнопки **доступа одним нажатием**.

Ответ на оповещение о вызове

Для ответа на оповещение о вызове выполните следующие действия.

При получении оповещения о вызове:

- Прозвучит повторяющийся тональный сигнал.
- Светодиодный индикатор начнет мигать желтым цветом.
- На дисплее появится список уведомлений, содержащий оповещения о вызове с псевдонимом или идентификатором вызывающей радиостанции.

  В зависимости от конфигурации, выбранной дилером или системным администратором, можно ответить на оповещение о вызове, выполнив следующие действия.

  - Нажмите кнопку **PTT** для выполнения частного вызова, чтобы ответить непосредственно вызывающему абоненту.
  - Нажмите кнопку **PTT** для поддержания связи с разговорной группой.
    Оповещение о вызове будет перемещено в журнал пропущенных вызовов, доступный в меню журнала вызовов. На вызов абонента можно ответить из журнала пропущенных вызовов.

Для получения дополнительной информации см. разделы Список уведомлений на стр. 161 и Функции журнала вызовов на стр. 111.

Выполнение оповещения о вызове

Для выполнения оповещения о вызове выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

На дисплее появятся сообщение . и псевдоним или идентификатор абонента. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

2 Дождитесь подтверждения.

При получении подтверждения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
В случае неполучения подтверждения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Выполнение оповещения о вызове с помощью списка контактов

Для выполнения оповещения о вызове с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появятся сообщение . и псевдоним или идентификатор абонента. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

4 Дождитесь подтверждения.

При получении подтверждения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае неполучения подтверждения оповещения о вызове на дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Беззвучный режим

Режим без звука предоставляет пользователю возможность отключить все звуковые уведомления на радиостанции.

После активации беззвучного режима звук всех звуковых уведомлений отключается, кроме функций с высоким уровнем приоритета, например связанные с режимом экстренной связи.

После выхода из беззвучного режима радиостанция может воспроизводить входящие звуковые сигналы и аудиопередачи.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция приобретается отдельно. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Включение режима без звука

Для включения режима без звука выполните следующие действия.

Выполните одно из следующих действий.

- Для доступа к этой функции можно использовать программируемую кнопку **режима без звука**.
- Для мгновенного доступа к этой функции переверните радиостанцию вниз экраном.

В зависимости от модели радиостанции функцию переворота вниз экраном можно включить в меню радиостанции или, обратившись к системному администратору. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

ВАЖНО!:
Одновременно пользователь может включить только одну из функций: переворот экраном вниз или сигнализация об отсутствующем работнике (Man Down). Обе функции не могут работать параллельно.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Функция переворота экраном вниз применима только к DP3661e.

При включении режима без звука происходит следующее.

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее отображается . . .
- Светодиодный индикатор красного цвета начинает мигать и продолжает мигать до выхода из режима без звука.
- На дисплее на главном экране отображается значок **режима без звука**.
- Звук радиостанции выключается.
- Таймер режима без звук начинает обратный отсчет в зависимости от заданного временного интервала.

Настройка таймера режима без звука

Функцию режима без звука можно включить, предварительно настроив таймер режима без звука на определенный временной интервал. Продолжительность таймера настраивается в меню радиостанции в диапазоне 0,5–6 часов. Выход из режима без звука происходит после окончания действия таймера.

Если значение длительности таймера установить на "0", радиостанция будет оставаться в режиме без звука неопределенное количество времени до переворота экраном вверх или до нажатия запрограммированной кнопки **режима без звука**.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для изменения числового значения каждой цифры, и нажмите .

Выход из режима без звука

Выход из этого режима выполняется автоматически после окончания таймера режима без звука.

Для выхода из режима без звука вручную можно выполнить следующие действия.

- Нажмите запрограммированную кнопку **режима без звука**.
- Выберите любую запись и нажмите PTT.
- Переверните радиостанцию экраном вверх ненадолго.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Функция переворота экраном вниз применима только к DP3661e.

При отключении режима без звука происходит следующее.

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее отображается . . .
- Светодиодный индикатор красного цвета перестает мигать и отключается.
- Значок **режима без звука** пропадает с главного экрана.
- Звук на радиостанции включается, состояние динамика восстанавливается.
- Если действие таймера не окончено, таймер режима без звука останавливается.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Режим без звука также активируется, если пользователь осуществляет голосовую передачу или переключается на незапрограммированный канал.

Работа в экстренном режиме

Экстренный сигнал оповещения служит для уведомления о чрезвычайных обстоятельствах. Экстренный сигнал оповещения можно подать в любой момент, при любых обстоятельствах и даже при наличии активности на текущем канале.

Дилер может установить длительность нажатия запрограммированной кнопки **экстренного режима**, кроме длительного нажатия, которое аналогично для всех кнопок.

Короткое нажатие
Продолжительность – от 0,05 секунды до 0,75 секунды.

Длительное нажатие
Продолжительность – от 1,00 секунды до 3,75 секунды.

За кнопкой **экстренного режима** закреплена функция включения/выключения экстренного режима. Для получения сведений о назначении кнопки **экстренного режима** обратитесь к дилеру.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если короткое нажатие кнопки **экстренного режима** отведено для включения экстренного режима, то длительное нажатие кнопки **экстренного режима** отводится для выхода из экстренного режима.

Если длительное нажатие кнопки **экстренного режима** отведено для включения экстренного режима, то короткое нажатие кнопки **экстренного режима** отводится для выхода из экстренного режима.

Данная радиостанция позволяет посылать экстренные сигналы оповещения трех типов.

- Экстренный сигнал оповещения
- Экстренный сигнал оповещения с вызовом
- Экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой передачей

Кроме того, каждый сигнал оповещения имеет следующие типы:

Обычный
Передача сигнала оповещения сопровождается звуковой и/или визуальной индикацией.

Беззвучный
Беззвучный с голосом
Передача сигнала оповещения не сопровождается звуковой или визуальной индикацией, но звук всех входящих вызовов поступает через динамик радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Только один из указанных экстренных сигналов оповещения может быть назначен запрограммированной кнопке **экстренного режима**.

Отправить отзыв

Прием экстренного сигнала оповещения

Для приема экстренного сигнала оповещения выполните следующие действия.

При поступлении экстренного сигнала оповещения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- Светодиодный индикатор начнет мигать красным цветом.
- На дисплее появится значок **экстренного режима** и псевдоним абонента, посылающего экстренный сигнал. Если сигналов несколько, в списке сигналов оповещения отобразятся все псевдонимы отправителей экстренного сигнала.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Если принят один сигнал оповещения, нажмите для просмотра подробных сведений.
- Если принято несколько сигналов оповещения, нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима и нажмите для просмотра подробных сведений.

2 Нажмите для просмотра вариантов действий.

3 Нажмите и выберите вариант , чтобы закрыть список оповещений.

4 Нажмите OK для доступа к меню.

5 Для возврата к списку сигналов оповещения выберите элемент .

Ответ на экстренный сигнал оповещения

Для ответа на экстренный сигнал оповещения выполните следующие действия.

1 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT**, чтобы передать неэкстренное голосовое сообщение той

же группе, которой предназначался экстренный сигнал оповещения.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. Радиостанция остается в экстренном режиме.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.
- Дождитесь окончания вспомогательного тонального сигнала **PTT** (если он включен), а затем четко говорите в микрофон.

3 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

При ответе радиостанции, инициировавшей экстренный вызов:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- На дисплее появится значок **группового вызова**, идентификатор передающей радиостанции и список сигналов оповещения.

Экстренное голосовое сообщение может передавать только радиостанция, инициировавшая экстренный вызов. Все другие радиостанции, включая радиостанцию, принявшую экстренный сигнал, осуществляют неэкстренную передачу голоса.

Выход из экстренного режима после получения экстренного сигнала оповещения

Для выхода из экстренного режима после получения экстренного сигнала оповещения выполните следующие действия.

Удалите сигналы оповещения.

Удаление сигнала из списка сигналов оповещения

Чтобы удалить сигналы из списка сигналов оповещения для выхода из экстренного режима, выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сигнала оповещения. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Отправка экстренного сигнала оповещения

Данная функция позволяет отправлять неголосовой экстренный сигнал оповещения, который инициирует индикацию оповещения для группы радиостанций. Для отправки экстренного сигнала оповещения выполните следующие действия.

Если на радиостанции выбран тип экстренного режима "Бесшумный", во время работы в экстренном режиме радиостанция не будет отображать звуковые или визуальные индикаторы.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима**.

Далее возможен один из следующих вариантов:

- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.
- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. Появится значок **экстренной связи**.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если данная функция запрограммирована, прозвучит тональный сигнал экстренного поиска. Тональный сигнал не звучит, когда радиостанция выполняет передачу или прием голосовых данных, и отключается при выходе из экстренного режима. Тональный сигнал экстренного поиска можно запрограммировать с помощью CPS.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал экстренного режима.
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- На дисплее появится сообщение . . .

Если, несмотря на все повторные попытки, отправка экстренного сигнала оповещения не будет выполнена:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится сообщение . .

Радиостанция выйдет из режима экстренного сигнала оповещения и вернется к главному экрану.

Отправка экстренного сигнала оповещения с вызовом

Данная функция позволяет отправлять группе радиостанций экстренный сигнал оповещения с вызовом. После подтверждения получения сигнала радиостанцией, входящей в группу, эта группа радиостанций может поддерживать связь на запрограммированном экстренном канале.
Для отправки экстренного сигнала оповещения с вызовом выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима**.

Далее возможен один из следующих вариантов:

- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. Появится значок **экстренного режима**.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если данная функция запрограммирована, прозвучит тональный сигнал экстренного поиска. Тональный сигнал не звучит, когда радиостанция выполняет передачу или прием голосовых данных, и отключается при выходе из экстренного режима.Тональный сигнал экстренного поиска может быть запрограммирован дилером или системным администратором.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал экстренного режима.
- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- На дисплее появится сообщение . . .
- Когда на дисплее появится сообщение . . и псевдоним группы назначения, радиостанция перейдет в режим экстренного вызова.

3 Нажмите кнопку **PTT** для выполнения вызова.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. На дисплее появится значок **группового вызова**.

4 Для прослушивания отпустите кнопку **PTT**.

На дисплее появится псевдоним абонента и группы.

5 Если включена функция индикации свободного канала, то в момент отпускания кнопки **PTT** на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал оповещения, уведомляющий о том, что канал свободен и можно отвечать. Нажмите кнопку **PTT** для ответа на вызов.

6 Нажмите запрограммированную кнопку **выключения экстренного режима**, чтобы выйти из экстренного режима.

Радиостанция вернется к главному экрану.

Отправка экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей

Данная функция позволяет отправлять группе радиостанций экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой передачей. Микрофон радиостанции активируется автоматически, позволяя поддерживать связь с группой радиостанций без нажатия кнопки **PTT**. Этот режим работы микрофона называется *"горячий микрофон"*.

Если в радиостанции активирован режим экстренного цикла, то повторы периодов *"горячего микрофона"* и приема выполняются в течение заданного времени. В

режиме экстренного цикла принимаемые вызовы звучат в динамике радиостанции.

При нажатии кнопки **PTT** во время запрограммированного периода приема прозвучит тональный сигнал запрета, означающий, что нужно отпустить кнопку **PTT**. Радиостанция проигнорирует нажатие кнопки **PTT** и останется в экстренном режиме.

При нажатии кнопки **PTT** в режиме *"горячего микрофона"* и удержании ее нажатой после завершения периода передачи в режиме *"горячего микрофона"*, радиостанция продолжит передачу, пока пользователь не отпустит кнопку **PTT**.

Если подтверждение экстренного сигнала оповещения не будет получено, радиостанция не будет его повторять и напрямую перейдет в режим *"горячего микрофона"*.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Некоторые аксессуары не поддерживают режим *"горячего микрофона"*. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Для отправки экстренного сигнала оповещения с последующей голосовой передачей выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима**.

Далее возможен один из следующих вариантов:

- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.
- На дисплее появится сообщение . . и псевдоним получателя.

Загорится зеленый светодиодный индикатор. Появится значок **экстренной связи**.

2 Когда на дисплее появится сообщение . . , четко говорите в микрофон.

Передача прекращается автоматически в следующих случаях:

- Когда истекает срок циклического повторения режимов *"горячего микрофона"* и приема вызовов (если режим экстренного цикла включен).

- Когда истекает период действия *"горячего микрофона"* (если режим экстренного цикла выключен).

3 Нажмите запрограммированную кнопку **выключения экстренного режима**, чтобы выйти из экстренного режима.

Радиостанция вернется к главному экрану.

Возврат в экстренный режим

Эта функция доступна только для радиостанции, посылающей экстренный сигнал оповещения. Для возврата в экстренный режим выполните следующие действия.

Выполните одно из следующих действий.

- Находясь в экстренном режиме, переключитесь на другой канал. Если на новом канале активирован экстренный сигнал оповещения, радиостанция выходит из экстренного режима, а затем возвращается в него.
- Нажмите запрограммированную кнопку **включения экстренного режима** во время инициации или передачи экстренного сигнала. Радиостанция выходит из этого режима, а затем возвращается в экстренный режим.

Выход из экстренного режима

Эта функция доступна только для радиостанции, посылающей экстренный сигнал оповещения.

Радиостанция выходит из экстренного режима в следующих случаях:

- Получение подтверждения (только при отправке экстренного сигнала оповещения).
- Завершение числа повторных попыток для отправки сигнала.
- Радиостанция выключается.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При последующем включении питания радиостанция не возвращается в экстренный режим автоматически.

Для выхода из экстренного режима выполните следующие действия.

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **выключения экстренного режима**.
- Выключите и снова включите радиостанцию, если радиостанция запрограммирована оставаться на канале возврата в экстренный режим даже после получения подтверждения.
- Перейдите на канал, для которого не настроена экстренная система.
  На дисплее появится сообщение .

Работа с текстовыми сообщениями

Радиостанция может принимать данные, например текстовые сообщения, отправленные с другой радиостанции или по электронной почте.

Папка "Полученные" может содержать до 30 сообщений.

По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается. Текстовое сообщение на экране набора автоматически сохраняется в папке "Черновики".

Главный экран радиостанции можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Если тип канала не совпадает, будут доступны только редактирование, пересылка и удаление отправленных сообщений; пересылка, удаление или удаление всех полученных текстовых сообщений; редактирование или пересылка текстовых сообщений после сбоя отправки.

Текстовые сообщения

Текстовые сообщения хранятся в папке "Полученные" и сортируются, начиная с последнего поступившего сообщения.

Просмотр текстовых сообщений

Для просмотра текстового сообщения выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Если папка "Полученные" пуста:

- На дисплее появится сообщение .
- Если тональные сигналы клавиатуры активированы, прозвучит тональный сигнал.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

На дисплее может отображаться строка темы, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.

Просмотр телеметрических статусных текстовых сообщений

Для просмотра телеметрических статусных текстовых сообщений из папки "Полученные" выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

Ответ на телеметрическое статусное текстовое сообщение не предусмотрен.

На дисплее появится сообщение : < >.

5 Долго зажмите , чтобы вернуться на главный экран.

Просмотр сохраненных текстовых сообщений

Для просмотра сохраненного текстового сообщения выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

4 Нажмите или для выбора нужного сообщения. Нажмите для выбора.

Ответ на текстовое сообщение

Для ответа на текстовое сообщение выполните следующие действия.

При получении текстового сообщения:

- На дисплее появится список уведомлений с псевдонимом или идентификатором отправителя.
- На дисплее появится значок **сообщения**.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
При нажатии кнопки **PTT** экран с оповещением о получении текстового сообщения закроется, и будет выполнен частный или групповой вызов отправителю сообщения.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.
  На дисплее появится текстовое сообщение.
  На дисплее может отображаться строка темы, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.
- Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

На дисплее радиостанции появится экран, который был открыт до получения текстового сообщения.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

2 Нажмите ↩, чтобы вернуться в папку "Полученные".

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к действию 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

На дисплее может отображаться строка темы, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.

5 Нажмите OK для доступа к подменю.

6 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

- Радиостанция вернется к экрану опции . .

Пересылка текстового сообщения

Для пересылки текстового сообщения выполните следующие действия.

Находясь на экране опции . :

1 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ., затем нажмите OK для отправки того же сообщения на другой псевдоним или идентификатор абонента или группы.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

3 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Повторная отправка текстового сообщения

Для повторной отправки текстового сообщения выполните следующие действия.

Находясь на экране опции . :

Чтобы повторно отправить сообщение на тот же псевдоним или идентификатор абонента или группы, нажмите .

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Отправить отзыв

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.
- Радиостанция вернется к экрану опции .

Удаление текстового сообщения из папки "Полученные"

Для удаления текстового сообщения из папки "Полученные" выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Если папка "Полученные" пуста:

- На дисплее появится сообщение .
- Прозвучит тональный сигнал.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

На дисплее может отображаться строка темы, если сообщение отправлено с помощью приложения электронной почты.

5 Нажмите для доступа к подменю.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

7 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия. Затем будет выполнен возврат в папку "Полученные".

Удаление всех текстовых сообщений из папки "Полученные"

Для удаления всех текстовых сообщений из папки "Полученные" выполните следующие действия.

1. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
   - Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.
   Если папка "Полученные" пуста:
   - На дисплее появится сообщение .
   - Прозвучит тональный сигнал.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.
   На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

Удаление сохраненных текстовых сообщений из папки "Черновики"

Для удаления сохраненных текстовых сообщений из папки "Черновики" выполните следующие действия.

1. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
   - Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите , чтобы удалить текстовое сообщение.

Отправка текстовых сообщений

После отправки текстовые сообщения автоматически сохраняются в папке "Отправленные". При этом новые сообщения всегда добавляются в начало папки. Отправленное текстовое сообщение можно отправить повторно, переслать или удалить.

В папке "Отправленные" может храниться до 30 сообщений. Если папка заполнена, то при добавлении в нее нового текстового сообщения самое старое сообщение автоматически удаляется.

В случае закрытия экрана отправки во время отправки сообщения статус этого сообщения в папке "Отправленные" обновляется автоматически без визуальной и звуковой индикации.

В случае изменения режима работы или выключения радиостанции до обновления статуса сообщения в папке "Отправленные" сообщение автоматически помечается значком **сбоя отправки**.

Радиостанция поддерживает одновременную отправку до пяти сообщений. После того, как число сообщений достигает пяти, отправка новых сообщений становится невозможной, и новые сообщения автоматически помечаются значком **сбоя отправки**.

Главный экран радиостанции можно открыть в любой момент с помощью длительного нажатия кнопки .

Просмотр отправленных текстовых сообщений

Для просмотра отправленного текстового сообщения выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Если папка "Отправленные" пуста:

- На дисплее появится сообщение .
- Если активированы тональные сигналы клавиатуры, прозвучит сигнал низкой тональности.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

Повторная отправка отправленных текстовых сообщений

Для повторной отправки отправленного текстового сообщения выполните следующие действия.

Находясь на экране просмотра отправленного текстового сообщения:

1 Нажмите OK.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.
- Радиостанция перейдет к экрану опции . Более подробную информацию см. в разделе Повторная отправка текстового сообщения на стр. 139.

Удаление всех отправленных текстовых сообщений из папки "Отправленные"

Для удаления всех отправленных текстовых сообщений из папки "Отправленные" выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **текстовых сообщений**. Перейдите к шаг 3.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

Если папка "Отправленные" пуста:

- На дисплее появится сообщение .
- Прозвучит тональный сигнал.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
  Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
  Нажмите OK для выбора.
  Радиостанция вернется к предыдущему экрану.

Шаблоны текстовых сообщений

Отправка шаблона текстового сообщения

Для отправки предустановленного шаблона текстового сообщения для предустановленного псевдонима выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **доступа одним нажатием**.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

2 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.
- Радиостанция перейдет к экрану опции . Более подробную информацию см. в разделе Повторная отправка текстового сообщения на стр. 139.

Кодирование аналогового сообщения

Радиостанция может отправлять заранее запрограммированные сообщения из списка сообщений на псевдоним радиостанции или диспетчеру.

Отправка кодированного сообщения MDC диспетчеру

Для отправки кодированного сообщения MDC диспетчеру выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

5 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Отправка 5-тонового кодированного сообщения контакту

Для отправки 5-тонового кодированного сообщения контакту выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного сообщения. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного контакта. Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения.

6 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Аналоговое сообщение о статусе

Радиостанция может отправлять заранее запрограммированные сообщения с помощью списка статусов, сообщая о вашей текущей активности.

Последнее подтвержденное сообщение отображается первым в списке статусов. Остальные сообщения отображаются в алфавитно-цифровом порядке.

Отправка сообщения о статусе заданному контакту

Для отправки сообщения о статусе заданному контакту выполните следующие действия.

1 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого статуса. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, сопровождающее процесс отправки сообщения о статусе.

4 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Рядом с подтвержденным статусом появится значок ✓.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал.

- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.
- Рядом с предыдущим статусом появится значок ✓.

Просмотр информации о 5-тоновом статусе

Для просмотра информации о 5-тоновом статусе выполните следующие действия.

Предполагается, что вы приобрели лицензионный ключ.

1 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемого статуса. Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее отображается информация о выбранном статусе.

Конфиденциальность

Эта функция позволяет предотвратить несанкционированное прослушивание радиообмена на канале. Для этого используется скремблирование с программной реализацией. Сигналинг и идентификация пользователя в сеансе передачи не скремблируются.

Активация функции конфиденциальности является обязательным условием ведения передач со скремблированием на канале, но для приема передач это не является обязательным. После активации функции конфиденциальности на канале по-прежнему можно принимать нескремблированные передачи.

По зашифрованному каналу радиостанция может принимать нешифрованные вызовы без скремблирования в зависимости от запрограммированной конфигурации конкретной радиостанции. Кроме того, радиостанция может

воспроизводить тональный сигнал предупреждения в зависимости от запрограммированной конфигурации.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Некоторые модели радиостанций не снабжены функцией конфиденциальности или предлагают другой способ ее реализации. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Включение и выключение функции конфиденциальности

Для включения или выключения функции конфиденциальности выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите запрограммированную кнопку **конфиденциальности**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .

Запрет ответа

С помощью этой функции можно настроить выборочный прием входящих передач радиостанцией.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция приобретается отдельно. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Если включено, в ответ на входящие передачи (например, проверка радиостанции, оповещение о вызове, отключение радиостанции, удаленный мониторинг, служба автоматической регистрации (ARS), ответ на частные сообщения и отправка отчетов GPS о местоположении) радиостанция не инициирует никакие исходящие передачи. Если эта функция включена, радиостанция не может принимать подтвержденные частные вызовы. При этом с радиостанции можно осуществлять передачу в ручном режиме.

Включение/отключение запрета ответа

Для включения или отключения запрета ответа на радиостанции выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **запрета ответа**.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее ненадолго отобразится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее ненадолго отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Безопасность

Данная функция позволяет активировать и деактивировать любую радиостанцию в системе.

Можно, например, деактивировать украденную радиостанцию, чтобы несанкционированный пользователь не смог ей пользоваться, и активировать ее после ее возврата.

Активировать и деактивировать радиостанцию можно двумя способами: с аутентификацией и без аутентификации.

Функция "Отключение аутентифицированной радиостанции" приобретается отдельно. В случае работы с функцией "Отключение аутентифицированной радиостанции" для активации или деактивации радиостанции требуется проверка. Если радиостанция запускает эту функцию на целевой радиостанции с аутентификацией пользователя потребуется ввести парольную фразу. Парольная фраза на целевой

радиостанции программируется заранее с помощью CPS.

При нажатии на кнопку **Домой** во время выполнения процедуры активации или деактивации радиостанции вы не получите подтверждающего сообщения.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Деактивация радиостанций

Для деактивации радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **деактивации радиостанции**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.

3 Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- Появится экран для ввода парольной фразы.

  Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.

  - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
  - Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

4 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Деактивация радиостанции с помощью списка контактов

Для выполнения деактивации радиостанции с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .

5 Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:

- Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- Появится экран для ввода парольной фразы.

  Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.

  - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
  - Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

6 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Деактивация радиостанции с помощью ручного набора

Для выполнения деактивации радиостанции с помощью ручного набора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Введите идентификатор абонента и нажмите OK, чтобы продолжить.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .

6 Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:

- На дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Зеленый светодиодный индикатор начнет мигать.
- Появится экран для ввода парольной фразы.

  Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.

  - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
  - Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

7 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Активация радиостанций

Для активации радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите запрограммированную кнопку **активации радиостанции**.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.

3 Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:

- На дисплее появится сообщение . ⟋: ‹ ›.Загорится зеленый светодиодный индикатор.
- Появится экран для ввода парольной фразы.

  Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.

  - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
  - Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

4 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Активация радиостанции с помощью списка контактов

Для выполнения активации радиостанции с помощью списка контактов выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора.Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
5. Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:
   - На дисплее появится сообщение .Загорится зеленый светодиодный индикатор.
   - Появится экран для ввода парольной фразы.

     Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.
     - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.
     - Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.
6. Дождитесь подтверждения.

   В случае успешного выполнения:
   - Прозвучит тональный сигнал успешного действия.

- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Активация радиостанции с помощью ручного набора

Для выполнения активации радиостанции с помощью ручного набора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

В первой строке на дисплее появится сообщение .

5 Введите идентификатор абонента и нажмите OK, чтобы продолжить.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .

7 Нажмите OK для выбора. Будет выполнен один из следующих сценариев:

- Загорится зеленый светодиодный индикатор.
- Появится экран для ввода парольной фразы.

  Введите парольную фразу. Нажмите OK, чтобы продолжить.

  - Если парольная фраза введена верно, на дисплее на короткое время отобразится мини-уведомление, указывающее на выполнение запроса. Загорится зеленый светодиодный индикатор.

- Если парольная фраза введена неверно, на дисплее отобразится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия и радиостанция вернется к предыдущему экрану.

8 Дождитесь подтверждения.

В случае успешного выполнения:

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.

В случае сбоя:

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
- На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Функция "Одинокий работник"

Эта функция обеспечивает подачу экстренного сигнала в случае отсутствия активности со стороны пользователя радиостанции (нажатия любой кнопки или активации переключателя каналов) в течение заданного времени.

По истечении таймера бездействия радиостанция предупреждает пользователя звуковым сигналом.

Если активность со стороны пользователя по-прежнему отсутствует, то по истечении заданного времени радиостанция инициирует экстренный сигнал оповещения.

Только один из следующих экстренных сигналов оповещения может быть закреплен за этой функцией.

- Экстренный сигнал оповещения
- Экстренный сигнал оповещения с вызовом
- Экстренный сигнал оповещения с последующей голосовой передачей

Радиостанция остается в экстренном режиме с возможностью приема и отправки голосовых сообщений до выполнения необходимых действий. Для получения сведений о способах выхода из экстренного режима см. раздел Работа в экстренном режиме на стр. 263.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Функции блокировки с паролем

Эта функция позволяет ограничивать доступ к радиостанции посредством вывода запроса на ввод пароля при включении устройства.

Доступ к радиостанции с использованием пароля

Для получения доступа к радиостанции с использованием пароля выполните следующие действия.

1 Наберите текущий четырехзначный пароль.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы отредактировать числовое значение каждого знака, а затем нажмите , чтобы ввести выбранную цифру и перейти к следующей.

2 Нажмите для ввода пароля.

В случае успешного ввода пароля радиостанция включится.
В случае сбоя:

- После двух неудачных попыток на дисплее появится сообщение . Повторите шаг 1.
- После ввода неверного пароля в третий раз на дисплее появится сообщение , а затем сообщение . Прозвучит тональный сигнал. Светодиодный индикатор дважды мигнет желтым цветом. Радиостанция блокируется на 15 минут.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
В заблокированном состоянии радиостанция реагирует только на команды **регулятора "Вкл./Выкл./ Громкость"** и запрограммированной кнопки **подсветки**.

Включение и выключение блокировки с паролем

Для включения или выключения блокировки с паролем выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
5. Наберите текущий четырехзначный пароль.
   - Используйте микрофон с клавиатурой.
   - Нажмите ▲ или ▼, чтобы отредактировать числовое значение каждого знака, а затем нажмите OK, чтобы ввести выбранную цифру и перейти к следующей.

     При наборе каждого знака будет звучать тональный сигнал успешного действия.
6. Нажмите OK для ввода пароля.

   Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение и автоматически отобразится предыдущее меню.
7. Выполните одно из следующих действий.
   - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением .
   - Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с сообщением .

Разблокировка заблокированной радиостанции

В заблокированном состоянии радиостанция не принимает вызовы, в том числе и экстренные вызовы.

Для разблокировки заблокированной радиостанции выполните следующие действия.

1 Включите питание радиостанции.

Радиостанция снова начнет отсчет 15 минут заблокированного состояния.

2 Подождите 15 минут.

В заблокированном состоянии радиостанция отвечает только на нажатие кнопки **включения/выключения**.

3 Для получения доступа к радиостанции повторите шаги, описанные в разделе Доступ к радиостанции с использованием пароля на стр. 158.

Изменение паролей

Для изменения пароля радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Введите текущий четырехзначный пароль и нажмите OK, чтобы продолжить.

Если пароль введен неправильно, на дисплее появится сообщение и автоматически отобразится предыдущее меню.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

7 Введите новый четырехзначный пароль и нажмите OK, чтобы продолжить.

8 Введите новый четырехзначный пароль еще раз и нажмите OK, чтобы продолжить.

В случае успешной смены пароля на дисплее появится сообщение .
В противном случае на дисплее появится сообщение .

На экране автоматически отобразится предыдущее меню.

Список уведомлений

В радиостанции предусмотрен список уведомлений, в котором фиксируются все непрочитанные события на канале, такие как непрочитанные текстовые сообщения, телеграммы, пропущенные вызовы и оповещения о вызове.

Когда в списке уведомлений имеется одно или несколько событий, в строке состояния появляется значок **уведомления**.

Для текстовых сообщений и событий уведомлений о пропущенных вызовах/оповещениях о вызовах максимальное количество составляет 30 текстовых сообщений и 10 пропущенных вызовов/оповещений о вызовах. Максимальное количество зависит от отдельных функций списка (задания, текстовые сообщения или пропущенные вызовы/оповещения о вызовах).

Доступ к списку уведомлений

Для получения доступа к списку уведомлений выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . - Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного события. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.

Система автоматического оповещения

Функцию системы автоматического оповещения (ARTS) поддерживают только аналоговые линии связи. Она используется для информирования пользователя о нахождении его радиостанции вне зоны действия других радиостанций с поддержкой ARTS.

Радиостанции с поддержкой ARTS время от времени посылают и принимают сигналы, позволяющие удостовериться, что они находятся в радиусе действия друг друга.

Радиостанция информирует пользователя о следующих состояниях.

Первое оповещение

Прозвучит тональный сигнал.

На дисплее появится сообщение , расположенное после псевдонима канала.

Оповещение "ARTS-в зоне приема"

Прозвучит тональный сигнал, если данная функция запрограммирована.

На дисплее появится сообщение , расположенное после псевдонима канала.

Оповещение "ARTS-вне зоны приема"

Прозвучит тональный сигнал. Светодиодный индикатор начнет быстро мигать красным цветом.

На дисплее появится сообщение , а затем главный экран.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Беспроводное программирование

Ваш дилер может обновлять радиостанцию удаленно с помощью беспроводного программирования (OTAP) без необходимости устанавливать физическое соединение с устройством. Кроме того, настройка некоторых параметров также возможна посредством OTAP.

Во время выполнения OTAP светодиодный индикатор мигает зеленым цветом.

Во время приема радиостанцией большого объема данных:

- На дисплее отображается значок **большого объема данных**.
- Канал становится занятым.
- При нажатии на кнопку **PTT** звучит тональный сигнал неуспешного действия.

После завершения OTAP в зависимости от конфигурации радиостанции произойдет следующее:

- Прозвучит тональный сигнал. На дисплее появится сообщение . . Радиостанция выполнит перезапуск (выключение и повторное включение).
- Выберите или . При выборе варианта радиостанция возвращается к предыдущему экрану. До автоматического перезапуска радиостанции на дисплее отображается значок **таймера задержки OTAP**.

При включении радиостанции после автоматического перезапуска:

- В случае успешного выполнения на дисплее появится сообщение .
- В случае сбоя на дисплее появится сообщение . .

Для получения сведений о версии обновленного ПО см. раздел Просмотр информации об обновлении программного обеспечения на стр. 189.

Индикатор уровня принимаемого сигнала

Эта функция позволяет просматривать значения индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI).

В правом верхнем углу дисплея появится значок **RSSI**. Для получения дополнительной информации о значке **RSSI** см. Значки дисплея на стр. 196.

Просмотр значений RSSI

Для просмотра значений RSSI выполните следующие действия.

Находясь на главном экране:

1. В течение пяти секунд нажмите ◀ три раза и сразу же нажмите ▶.

   На дисплее радиостанции появятся текущие значения уровня принимаемого сигнала (RSSI).

2. Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.

Запрет передачи

Функция запрета передачи позволяет пользователям блокировать все передачи с радиостанции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Функции Bluetooth и Wi-Fi доступны в режиме запрета передачи.

Включение запрета передачи

Для включения запрета передачи выполните следующие действия.

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Tx, затем нажмите OK для выбора.
- Нажмите программируемую кнопку **запрета передачи**.

- Прозвучит тональный сигнал успешного действия.
- На дисплее появится сообщение Tx .

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Состояние запрета передачи остается неизменным после включения радиостанции.

Выключение запрета передачи

Для отключения запрета передачи выполните следующие действия.

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Tx, затем нажмите OK для выбора.
- Нажмите программируемую кнопку **запрета передачи**.

- Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия. Передача возвращается в нормальный рабочий режим.
- На дисплее появится сообщение Tx .

Использование функции Wi-Fi

Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance®.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

Эта функция позволяет устанавливать и настраивать подключение к сети Wi-Fi. Wi-Fi поддерживает

обновления микропрограммы радиостанции, кодплага и ресурсов, например языковых пакетов и голосовых объявлений.

Включение или выключение Wi-Fi

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

Программируемая кнопка **включения или выключения Wi-Fi** назначается дилером или системным администратором. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Голосовые оповещения при нажатии на запрограммированную кнопку **включения или отключения Wi-Fi** можно настроить с помощью CPS в зависимости от пользовательских предпочтений. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Для включения или отключения Wi-Fi выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **включения или выключения Wi-Fi**. Прозвучит голосовое объявление о включении Wi-Fi или выключении Wi-Fi.
- Доступ к этой функции можно получить в меню.
  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
  b. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент `Wi-Fi`, затем нажмите OK для выбора.
  c. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент `Wi-Fi .`, затем нажмите OK для выбора.

  Нажмите OK, чтобы включить Wi-Fi. На дисплее рядом с сообщением "Активировано" появится значок ✓.

  Нажмите OK, чтобы выключить Wi-Fi. Значок ✓ рядом с сообщением "Активировано" исчезнет.

Подключение к точке доступа к сети

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

При включении Wi-Fi радиостанция выполняет сканирование и подключается к точке доступа к сети.

Также можно подключиться к точке доступа к сети через меню.

1. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент `WiFi`, затем нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить точку доступа к сети, затем нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
6. Введите пароль и нажмите OK.

   При успешном установлении соединения на экране радиостанции отобразится уведомление, и точка доступа к сети будет сохранена в списке профилей.

Проверка состояния подключения Wi-Fi

Чтобы проверить состояние подключения Wi-Fi, выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **запроса статуса Wi-Fi**, чтобы получить голосовое объявление о состоянии подключения. Прозвучит голосовое объявление о том, что сеть Wi-Fi выключена, или что Wi-Fi включена, но подключения нет, или что Wi-Fi включена и подключение присутствует.

- Если Wi-Fi выключен, на экране отображается `Wi-Fi .`
- Если радиостанция подключена к сети, на экране отображается `Wi-Fi .,  .`
- Если Wi-Fi включен, но радиостанция не подключена ни к одной сети, на экране отображается `Wi-Fi .,  .`

  Голосовые оповещения в ответ на запрос состояния подключения Wi-Fi можно настроить с

помощью CPS в зависимости от пользовательских предпочтений. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Программируемая кнопка **запроса статуса Wi-Fi** назначается дилером или системным администратором. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

Обновление списка сетей

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

- Чтобы обновить список сетей, выполните следующие действия.

  a. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.

  b. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент WiFi, затем нажмите OK для выбора.

  c. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

  При переходе в меню "Сети" радиостанция автоматически обновляет список сетей.

- Если меню "Сети" уже открыто, выполните следующее действие, чтобы обновить список сетей.

  Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

  Радиостанция выполнит обновление и отобразит новый список сетей.

Добавление сети

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

Если предпочтительная сеть недоступна в списке сетей, для добавления сети выполните следующие действия.

1 Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент WiFi, затем нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент . , затем нажмите OK для выбора.

5 Введите идентификатор беспроводной сети (SSID) и нажмите OK.

6 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

7 Введите пароль и нажмите OK.

На дисплее радиостанции отобразится , указывая, что сеть успешно сохранена.

Просмотр информации о точках доступа к сети

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e.

Для просмотра информации о точках доступа к сети выполните следующие действия.

1 Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент WiFi, затем нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить точку доступа к сети, затем нажмите OK для выбора.

Удаление точек доступа к сети

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данная функция применима только к DP3661e. Точки доступа к корпоративной сети, добавленные через CPS, можно удалить только через CPS.

Чтобы удалить точки доступа к сети из списка профилей, выполните следующие действия.

1. Нажмите Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент WiFi, затем нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить выбранную точку доступа к сети, затем нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.
6. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент , затем нажмите OK для выбора.

   На экране радиостанции отобразится , указывая, что выбранная точка доступа к сети успешно удалена.

Программирование с передней панели

С помощью программирования с передней панели (FPP) можно менять некоторые параметры радиостанции для расширения ее функциональности.

Перемещаясь между параметрами функции, используйте следующие кнопки.

Кнопка навигации вверх/вниз
Горизонтальное или вертикальное перемещение между опциями, увеличение или уменьшение значений.

Кнопка "Меню/ОК"
Выбор опции или открытие подменю.

Кнопка возврата/главного экрана
Короткое нажатие открывает предыдущее меню или закрывает экран выбора.

Длительное нажатие служит для перехода на главный экран из любого меню.

Вход в режим программирования с передней панели

Для входа в режим программирования с передней панели выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Редактирование параметров режима FPP

Перемещаясь между параметрами функции, используйте следующие кнопки.

- ▲, ▼ — просмотр опций, увеличение/уменьшение значений, вертикальное перемещение.
- OK — выбор опции или открытие подменю.
- ↩ — короткое нажатие открывает предыдущее меню или закрывает экран выбора. Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться на главный экран.

Вспомогательные функции

В данной главе описываются вспомогательные функции, доступные на радиостанции.

Блокировка или разблокировка клавиатуры

Для блокировки или разблокировки клавиатуры радиостанции выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

- Если клавиатура заблокирована, на дисплее появится сообщение . .
- Если клавиатура разблокирована, на дисплее появится сообщение . .

Радиостанция вернется к главному экрану.

Включение и выключение автоматической переадресации вызовов

На радиостанции можно активировать автоматическую переадресацию голосовых вызовов на другую радиостанцию.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼, чтобы активировать переадресацию вызовов. Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Нажмите ▲ или ▼, чтобы деактивировать переадресацию вызовов. Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Определение типа кабеля

Для выбора типа кабеля, используемого радиостанцией, выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Текущий тип кабеля отмечен значком ✓.

Адаптивный список приема

Функция адаптивного списка приема позволяет создавать и назначать участников в списке разговорной группы приема. Радиостанция поддерживает не более 16 участников в списке. Эта функция поддерживается в системе Capacity Plus.

Включение и выключение функции адаптивного списка приема

Для включения или выключения функции адаптивного списка приема выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **адаптивного списка приема**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . c. . Нажмите OK для выбора.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  Прозвучит тональный сигнал успешного действия.

  На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  Прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.

  На дисплее появится мини-уведомление о неуспешном выполнении действия.

Добавление новых пунктов в адаптивный список приема

Для добавления новых пунктов в список разговорной группы приема выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.
5. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
6. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
7. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

   На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия, а затем сообщение .
8. Выполните одно из следующих действий.
   - Чтобы добавить пункт, нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.Повторите шаг 7.
   - Чтобы сохранить текущий список, нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

Удаление пунктов из адаптивного списка приема

Выполните следующие действия, чтобы удалить пункты списка разговорной группы приема.

1. Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

7 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

8 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы удалить пункт, нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится мини-уведомление об успешном выполнении действия.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  Радиостанция вернется к предыдущему экрану.

9 Повторяйте шаги с шаг 6 по шаг 8, чтобы удалить другие пункты.

10 Завершив удаление псевдонимов или идентификаторов, вернитесь на главный экран с помощью длительного нажатия .

Установка таймера меню

Вы можете задать период времени, по истечении которого вместо меню автоматически откроется главный экран. Для настройки таймера меню выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной настройки. Нажмите OK для выбора.

Синтез речи

Функция синтеза речи может быть активирована только дилером или системным администратором. Если активирована функция синтеза речи, то функция голосового объявления автоматически деактивируется. Если активирована функция голосового объявления, то функция синтеза речи автоматически деактивируется.

Эта функция позволяет радиостанции объявлять следующие параметры.

- Текущий канал
- Текущая зона
- Включение и выключение программируемой кнопки
- Содержание полученных текстовых сообщений
- Содержание полученного задания

Пользователь может настраивать параметры звуковых сигналов. Эта функция, как правило, полезна в случаях, когда условия работы затрудняют просмотр сведений, отображаемых на дисплее.

Настройка функции синтеза речи

Для настройки синтеза речи выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ▪.
Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора одной из опций.
Нажмите OK для выбора.

Доступны следующие опции:

-
-
-
-
-
- ▪

Рядом с выбранной настройкой появится значок ✔.

Включение и выключение подавления акустической обратной связи

Эта функция позволяет снизить акустическую обратную связь при приеме вызовов. Для включения и выключения функции подавления акустической обратной связи радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **подавления акустической обратной связи**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы активировать подавление акустической обратной связи.
- Нажмите , чтобы деактивировать подавление акустической обратной связи.

Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение или выключение системы глобального позиционирования/глобальной навигационной спутниковой системы (GPS/GNSS)

Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) представляет собой спутниковую систему навигации, определяющую точное местоположение радиостанции. GNSS включает систему глобального позиционирования (GPS) и глобальную навигационную спутниковую систему (GLONASS).

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Некоторые модели радиостанций могут быть оснащены GPS и GLONASS. Созвездие GNSS настраивается через CPS. Чтобы узнать запрограммированные настройки радиостанции, обратитесь к дилеру или системному администратору.

1 Для включения или выключения функции GPS выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **GPS/GNSS**.
- Нажмите OK для доступа к меню. Перейдите к следующему действию.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента GPS. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать функцию GPS/GNSS.

Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение и выключение экрана приветствия

Экран приветствия можно активировать и деактивировать, выполнив следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите OK, чтобы активировать или деактивировать экран приветствия.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Активация и деактивация тональных сигналов/оповещений радиостанции

Все тональные сигналы и оповещения радиостанции (за исключением входящего экстренного сигнала оповещения) можно при необходимости активировать и деактивировать. Для активации или деактивации тональных сигналов и оповещений радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **Тональные сигналы/оповещения**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать все тональные сигналы и оповещения.

Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Установка уровня громкости тональных сигналов или оповещений

Эта функция позволяет установить громкость тональных сигналов или оповещений выше или ниже уровня громкости передачи голоса. Для установки уровня громкости тональных сигналов или оповещений выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного уровня громкости.

При переходе к каждому значению звучит тональный сигнал, соответствующий данному уровню громкости.

7 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите OK для выбора. Нужный уровень громкости сохранен.
- Нажмите ↩, чтобы выйти. Изменения отменены.

Включение и выключение тонального сигнала разрешения разговора

Для включения или выключения тонального сигнала разрешения разговора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите OK, чтобы активировать или деактивировать тональный сигнал разрешения разговора.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение и выключение тонального сигнала включения питания

Для включения или выключения тонального сигнала включения питания выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

6 Нажмите , чтобы активировать или деактивировать тональный сигнал включения питания.

Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Настройка тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения

Для настройки тонального сигнала оповещения о получении текстового сообщения выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного псевдонима или идентификатора. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .

Уровни мощности

Пользователь может переключать режимы высокой и низкой мощности радиостанции для каждого канала.

Высокий
Данный уровень позволяет поддерживать связь с радиостанциями, находящимися на значительном расстоянии от пользователя.

Низкая
Данный уровень обеспечивает связь с радиостанциями, находящимися на небольшом расстоянии.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция недоступна на каналах диапазона частот гражданской связи, которые находятся на такой же частоте.

Настройка уровней мощности

Для настройки уровней мощности выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите запрограммированную кнопку **уровня мощности**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .

6 Нажмите и удерживайте ↩, чтобы вернуться на главный экран.

Регулировка яркости дисплея

Для регулировки яркости дисплея радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите запрограммированную кнопку **яркости**. Перейдите к шаг 5.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится индикатор выполнения.

5 Нажмите ▲ или ▼ для уменьшения или увеличения яркости дисплея. Нажмите OK для выбора.

Настройка таймера подсветки дисплея

Таймер подсветки дисплея радиостанции можно настроить по мере необходимости. Выбранная настройка применяется также к подсветке клавиатуры и кнопок навигации по меню. Для настройки таймера подсветки выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **подсветки**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

При деактивации светодиодного индикатора подсветка дисплея и клавиатуры автоматически отключается. Более подробную информацию см. в разделе Включение и выключение функции светодиодного индикатора на стр. 180.

Включение и выключение автоматической подсветки

При необходимости можно включить или отключить автоматическую активацию подсветки радиостанции. Если функция активирована, подсветка радиостанции загорается при получении вызова, события из списка уведомлений или экстренного сигнала оповещения.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить элемент .

5 Нажмите OK, чтобы активировать или деактивировать автоматическую подсветку.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Уровни шумоподавления

Уровень шумоподавления можно регулировать, что позволяет отфильтровывать ненужные вызовы с низким уровнем сигнала и каналы с повышенным уровнем фонового шума.

Normal
Эта настройка используется по умолчанию.

Высокий
Эта настройка позволяет отфильтровывать ненужные вызовы и/или фоновый шум. При этом возможно отфильтровывание вызовов из удаленных местоположений.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта функция недоступна на каналах диапазона частот гражданской связи, которые находятся на такой же частоте.

Настройка уровней шумоподавления

Для настройки уровней шумоподавления выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **шумоподавления**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
  На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом .

На экране автоматически отобразится предыдущее меню.

Включение и выключение функции светодиодного индикатора

Для включения или выключения функции светодиодного индикатора выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента LED. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите OK, чтобы активировать или деактивировать светодиодный индикатор.

На дисплее появится один из следующих вариантов.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Настройка языка

Для настройки языка на радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного языка. Нажмите OK для выбора.

На дисплее рядом с выбранным языком появится значок ✓.

Передача с голосовым управлением

Передача с голосовым управлением (VOX) позволяет инициировать вызовы на запрограммированном канале при помощи голосового управления (в режиме hands-free). При поступлении голосового сигнала на микрофон аксессуара с поддержкой VOX радиостанция

автоматически выполняет передачу в течение запрограммированного периода времени.

Функцию VOX можно включить или выключить, выполнив одну из следующих последовательностей действий:

- Нажмите кнопку **PTT** во время работы радиостанции для выключения функции VOX.
- Выключите и снова включите питание радиостанции для включения функции VOX.
- Для включения и выключения функции VOX можно использовать запрограммированную кнопку **VOX** или соответствующее меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Включение и выключение этой функции возможно только на радиостанциях, в которых она активирована. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру или системному администратору.

Включение и выключение передачи с голосовым управлением

Для включения или выключения передачи с голосовым управлением (VOX) выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите запрограммированную кнопку **VOX**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента VOX. Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .

Включение и выключение функциональной платы

Возможности функциональной платы для каждого канала можно назначать программируемым кнопкам. Для включения или выключения функциональной платы выполните следующие действия.

Нажмите запрограммированную кнопку **функциональной платы**.

Включение и выключение голосового объявления

Эта функция позволяет радиостанции объявлять текущую зону или канал, только что выбранный пользователем, а также нажатие программируемой кнопки. Такие объявления, как правило, полезны в случаях, когда просмотр сведений, отображаемых на дисплее, затруднен. Параметры звуковых сигналов можно настраивать в соответствии с требованиями пользователя.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **голосовых объявлений**. Пропустите следующие действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите , чтобы включить или выключить функцию голосового объявления.

- Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
- Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение и выключение АРУ цифрового микрофона

Автоматическая регулировка усиления (АРУ) цифрового микрофона позволяет автоматически управлять усилением микрофона радиостанции во время передачи в цифровой системе. Данная функция подавляет громкий и усиливает тихий аудиосигнал до предустановленного значения, чтобы обеспечить постоянный уровень громкости звука. Для включения или выключения АРУ цифрового микрофона выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .
   Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋.
   Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите OK для выключения или выключения АРУ цифрового микрофона.

   На дисплее появится один из следующих вариантов.

   - Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
   - Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Включение и выключение АРУ аналогового микрофона

Автоматическая регулировка усиления (АРУ) аналогового микрофона позволяет автоматически управлять усилением микрофона радиостанции во время передачи в аналоговой системе. Данная функция подавляет громкий и усиливает тихий аудиосигнал до предустановленного значения, чтобы обеспечить постоянный уровень громкости звука. Для включения или выключения АРУ аналогового микрофона выполните следующие действия.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите OK для выключения или выключения АРУ аналогового микрофона.

   На дисплее появится один из следующих вариантов.

   - Если функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.
   - Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Перенаправление звука на встроенный динамик

радиостанции или на динамик проводного аксессуара

Для перенаправления звука на внутренний динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара выполните следующие действия.

Звук можно направлять на внутренний динамик радиостанции или на динамик проводного аксессуара при выполнении следующих условий:

- К радиостанции подключен проводной аксессуар с динамиком.

Нажмите запрограммированную кнопку **перенаправления звука**.

После перенаправления звука прозвучит тональный сигнал.

Выключение питания радиостанции или отключение аксессуара отменяет перенаправление звука на внутренний динамик радиостанции.

Включение и выключение функции интеллектуального аудио

Радиостанция автоматически регулирует громкость звука с учетом фоновых шумов как от стационарных, так и от подвижных источников. Эта функция действует только в режиме приема и не влияет на передаваемый звук. Для включения или выключения функции интеллектуального аудио выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **интеллектуального аудио**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .

Включение и выключение функции улучшения звучания речи

Данную функцию можно включить при разговоре на языке, в котором содержится много альвеолярных вибрирующих звуков (например, раскатистая "р"). Для включения или выключения функции улучшения звучания речи выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **улучшения звучания речи**. Пропустите описанные ниже действия.
- Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента .Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋ .Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора. На дисплее появится значок ✓ рядом с элементом . .

Включение и выключение функции управления искажением микрофона

Эта функция позволяет активировать автоматический мониторинг входа микрофона и регулировать усиление микрофона, чтобы избежать амплитудного отсечения аудиоканала.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента ⟋. Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . . Нажмите OK для выбора.

5 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите , чтобы активировать функцию управления искажением микрофона. Если

функция активирована, рядом со статусом отобразится значок ✓.

- Нажмите , чтобы деактивировать функцию управления искажением микрофона. Если функция деактивирована, значок ✓ рядом со статусом исчезнет.

Настройка уровня шума

Для настройки уровня шума в соответствии с окружающими условиями выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной настройки. Нажмите OK для выбора.

Доступны следующие настройки.

- Выберите . для восстановления заводских настроек по умолчанию.
- Выберите для увеличения громкости динамика для работы в шумной окружающей обстановке.
- Выберите . для подавления акустической обратной связи при работе группы радиостанций, расположенных близко друг к другу.

Рядом с выбранной настройкой появится значок ✓.

Настройка аудиопрофилей

Для настройки аудиопрофилей выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужной настройки. Нажмите OK для выбора.

Доступны следующие настройки.

- Выберите . для деактивации ранее выбранного аудиопрофиля и восстановления заводских настроек по умолчанию.
- Выберите 1, 2 или 3, каждый из которых представляет собой аудиопрофиль, предназначенный для компенсации вызванного шумом ухудшения слуха, характерного для людей от 40 лет и старше.
- Выберите , или , представляющие собой аудиопрофили для настройки более высокого, носового или низкого звучания в соответствии с вашими предпочтениями.

Рядом с выбранной настройкой появится значок ✓.

Общая информация о радиостанции

Радиостанция содержит информацию о различных общих параметрах.

Общая информация о радиостанции включает следующие сведения.

- Информация об аккумуляторе.
- Псевдоним и идентификатор радиостанции.
- Версии микропрограммы и кодплага.
- Обновление ПО.
- Индикатор уровня принимаемого сигнала

УВЕДОМЛЕНИЕ:

При нажатии на кнопку радиостанция переходит к предыдущему экрану, при длительном нажатии на кнопку радиостанция переходит к главному экрану. По истечении таймера бездействия текущий экран закрывается.

Просмотр информации об аккумуляторе

Эта функция отображает информацию об аккумуляторе радиостанции.

1 Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора.

4 Нажмите или для выбора элемента . Нажмите для выбора. На дисплее отобразится информация об аккумуляторе. **ТОЛЬКО** для аккумуляторов **IMPRES**: Если аккумулятор нуждается в восстановлении в зарядном устройстве IMPRES, на дисплее появится сообщение . После восстановления на дисплее отобразится информация об аккумуляторе.

Просмотр псевдонима и идентификатора радиостанции

Для просмотра псевдонима и идентификатора радиостанции выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите запрограммированную кнопку **псевдонима и идентификатора радиостанции**. Пропустите описанные ниже действия.
  Прозвучит тональный сигнал успешного действия.

- Нажмите для доступа к меню.

Чтобы вернуться к предыдущему экрану, можно нажать запрограммированную кнопку **псевдонима и идентификатора радиостанции**.

2 Нажмите или для выбора элемента .
Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора элемента . .
Нажмите для выбора.

Просмотр версии микропрограммы и версии кодплага

Для просмотра версии микропрограммы и версии кодплага радиостанции выполните следующие действия.

1 Нажмите или для выбора элемента .
Нажмите для выбора.

2 Нажмите или для выбора элемента . .
Нажмите для выбора.

3 Нажмите или для выбора элемента .
Нажмите для выбора.

На дисплее отобразятся текущие версии микропрограммы и кодплага.

Проверка информации GPS/GNSS

Эта функция позволяет вывести на дисплей данные GPS/GNSS, такие как:

- Широта
- Долгота
- Высота
- Направление
- Скорость
- Фактор снижения точности при определении положения (HDOP)
- Спутники
- Версия

1 Нажмите для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . GPS. Нажмите OK для выбора.

5 Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного элемента. Нажмите OK для выбора.На дисплее отобразятся требуемые данные GPS/GNSS.

Просмотр информации об обновлении программного обеспечения

Эта функция позволяет вывести на дисплей дату и время последнего обновления ПО, выполненного с помощью беспроводного программирования (OTAP) или по Wi-Fi. Для просмотра информации об обновлении программного обеспечения выполните следующие действия.

1 Нажмите OK для доступа к меню.

2 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

3 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

4 Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее отобразятся дата и время последнего обновления программного обеспечения.

Меню обновления ПО станет доступным только после проведения как минимум одного успешного сеанса OTAP или подключения к Wi-Fi. Более подробную информацию см. в разделе Беспроводное программирование на стр. 299.

Отображение информации о сайте

Выполните следующие действия, чтобы отобразить имя текущего сайта, в пределах которого работает ваша радиостанция.

1. Нажмите OK для доступа к меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.
4. Нажмите ▲ или ▼ для выбора элемента . Нажмите OK для выбора.

На дисплее появится название текущего сайта.

Ограниченная гарантия

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ MOTOROLA

I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. (далее — "MOTOROLA") гарантирует, что перечисленные ниже коммуникационные изделия (далее — "Изделие"), изготовленные компанией MOTOROLA, не имеют дефектов материалов и производственного брака при нормальной эксплуатации и обслуживании в течение указанного ниже периода времени со дня покупки.

Цифровые портативные радиостанции	24 месяцев
Аксессуары изделия (исключая аккумуляторы и зарядные устройства)	12 месяцев

Компания MOTOROLA по собственному выбору отремонтирует изделие (с помощью новых или восстановленных частей), заменит его (новым или восстановленным изделием) или вернет стоимость покупки изделия в течение гарантийного периода, предоставленного для возврата в соответствии с условиями данного гарантийного соглашения. Замененные части или платы имеют гарантийный период, подобранный с учетом применимого исходного гарантийного периода. Все замененные части Изделия являются собственностью компании MOTOROLA.

Эта ограниченная гарантия распространяется компанией MOTOROLA только на первоначальных конечных пользователей. Она не предоставляется и не передается какой-либо другой стороне. Это полная гарантия на Изделие, изготовленное компанией MOTOROLA. Компания MOTOROLA не несет никаких обязательств или ответственности за дополнения или изменения данной гарантии, если они не представлены в письменном виде и не подписаны официальным представителем компании MOTOROLA.

Компания MOTOROLA не предоставляет гарантию на установку, техническое обслуживание и ремонт Изделия, если между компанией MOTOROLA и первоначальным конечным пользователем не заключено отдельное соглашение.

Компания MOTOROLA не может нести никакой ответственности за какое-либо дополнительное оборудование, не предоставленное компанией MOTOROLA, подключенное к Изделию или используемое в соединении с Изделием, а также за работу Изделия с каким-либо дополнительным оборудованием; любое такое оборудование явным образом исключается из данной гарантии. В связи с тем, что каждая система, использующая Изделие, уникальна, по условиям данной гарантии компания MOTOROLA не несет ответственности за диапазон дальности, покрытие и функционирование системы в целом.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная гарантия в полной мере выражает ответственность компании MOTOROLA относительно Изделия. Ремонт, замена или возмещение стоимости покупки по выбору компании MOTOROLA являются исключительными способами возмещения ущерба. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАМЕНЫ ВСЕХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ MOTOROLA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ ИЗДЕЛИЯ, УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ПОТЕРЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВРЕМЕНИ, НЕУДОБСТВОМ, КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗА ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗДЕЛИЮ ЛИБО СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ ПОКУПКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ.

III. ПРАВА СОГЛАСНО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ НОРМАМ.

В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ.

Данная гарантия предоставляет определенные юридические права и другие права, которые могут различаться в разных государствах.

IV. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить доказательства покупки (с указанием даты покупки и серийного номера изделия) и доставить или отправить изделие (с предоплатой транспортировки и страховки) в сертифицированный центр гарантийного обслуживания. Гарантийное обслуживание предоставляется компанией MOTOROLA в одном из сертифицированных центров гарантийного обслуживания. Если вы сначала обратитесь в организацию, которая продала вам Изделие (т.е. к дилеру или провайдеру услуг связи), он сможет помочь организовать гарантийное обслуживание. Вы можете также позвонить в компанию MOTOROLA по телефону 1-800-927-2744 (для США и Канады).

V. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРАНТИИ

1 Дефекты или повреждения, возникшие в результате использования Изделия ненадлежащим или нестандартным образом.

2 Дефекты или повреждения, возникшие в результате неправильного использования, аварии, воздействия воды или неосторожности.

3 Дефекты или повреждения, возникшие при неправильной проверке, работе, обслуживании, установке, изменении, регулировке или настройке.

4 Поломка или повреждение антенн, за исключением повреждений, связанных непосредственно с дефектами материалов.

5 Изделие, подвергшееся несертифицированным изменениям, разборке или ремонту (включая, без ограничений, добавление в изделие компонентов оборудования, поставленных не компанией MOTOROLA), которые неблагоприятно влияют на производительность Изделия или мешают выполнению стандартной гарантийной проверки компании MOTOROLA и тестированию Изделия для подтверждения претензии по гарантии.

6 Изделия с удаленным или неразборчивым серийным номером.

7 Аккумуляторы, если:

- любая из пломб на защитном корпусе аккумуляторов разрушена или существуют доказательства фальсификации этих пломб;
- повреждение или дефект вызваны зарядкой или использованием аккумулятора в оборудовании, отличном от Изделия, для которого он предназначен.

8 Транспортные расходы по перевозке Изделия в сервисный центр.

9 Изделие, не отвечающее заявленным техническим характеристикам или положениям Федеральной комиссии по связи США, действительным на момент первоначального распространения Изделия компанией MOTOROLA, вследствие несанкционированного или несертифицированного изменения программного/микропрограммного обеспечения Изделия.

10 Царапины или другие косметические повреждения поверхности Изделия, не влияющие на функционирование Изделия.

11 Обычный и пользовательский износ оборудования.

VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Компания MOTOROLA за свой счет предоставит защиту в ходе любого судебного иска против конечного пользователя, в случае претензий о нарушении изделием или компонентами каких-либо патентных прав США. Компания MOTOROLA будет оплачивать расходы и убытки, отнесенные на счет конечного пользователя, которые могут быть отнесены к таким претензиям, однако такая защита и платежи будут предоставлены при выполнении следующих условий:

1 компания MOTOROLA будет заблаговременно уведомлена в письменной форме покупателем о каких-либо претензиях;

2 компания MOTOROLA будет по собственному усмотрению управлять защитой на таких процессах и вести все переговоры по их разрешению;

3 если Изделие или его компоненты становятся или, по мнению компании MOTOROLA, могут стать предметом нарушения законодательства о патентах США, покупатель предоставит разрешение компании MOTOROLA по своему выбору и за свой счет либо

обеспечить право на продолжение использования Изделия покупателем или на замену или изменение Изделия и его компонентов таким образом, чтобы исключить нарушение, либо предоставить этому покупателю возможность оформления Изделия или компонентов как изношенных и дать согласие на их возврат. Снижение стоимости будет равно ежегодной сумме с учетом срока службы Изделия или компонентов, установленного компанией MOTOROLA.

Компания MOTOROLA не несет ответственности по каким-либо претензиям, связанным с нарушением патентов, которые основаны на комбинировании Изделия или компонентов с программным обеспечением, аппаратурой или устройствами, не имеющими отношения к компании MOTOROLA. Кроме того, компания MOTOROLA не несет ответственности за использование дополнительного оборудования или программного обеспечения, не имеющего отношения к компании MOTOROLA, которое подключено или используется совместно с Изделием. Вышеупомянутые положения представляют собой все обязательства компании MOTOROLA по нарушениям патентов на Изделие или любые компоненты.

Законы США и некоторых других стран обеспечивают компании MOTOROLA некоторые эксклюзивные права в отношении защищенных авторским правом компьютерных программ MOTOROLA, например эксклюзивные права на создание копий и распространение копий программного обеспечения MOTOROLA. Программное обеспечение MOTOROLA может использоваться только в Изделии, для которого оно изначально предназначалось. Запрещается воспроизводить, копировать, распространять или изменять каким-либо способом программное обеспечение либо использовать его для действий, вытекающих из перечисленных. Запрещены любые действия, включая, без ограничений, изменение, модификацию, воспроизведение, распространение или структурный анализ программного обеспечения MOTOROLA либо осуществление прав в рамках такого ПО MOTOROLA. Лицензия или права на нее не предоставляются явно или другим способом в рамках патентных прав MOTOROLA или авторских прав.

VII. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Данная гарантия регулируется законодательством штата Иллинойс, США.

Данная страница намеренно оставлена пустой.

İçindekiler

Bölüm 1: Önemli Güvenlik Bilgileri..... 19
Bölüm 2: Yazılım Sürümü.....21
Bölüm 3: Telif Hakları..... 23
Bölüm 4: Bilgisayar Yazılımı Telif Hakları..... 25
Bölüm 5: Kullanım Önlemleri.....27
Bölüm 6: Giriş.....29
Simge Bilgileri.....29
Standart Analog ve Dijital Modlar..... 29
IP Saha Bağlantısı.....30
Capacity Plus.....30
Capacity Plus - Tek Saha..... 30
Capacity Plus - Çoklu Saha..... 31
Bölüm 7: Temel İşlemler.....33
Bataryayı Şarj Etme.....33
Bataryayı Takma..... 33
Anteni Takma..... 34
Taşıma Kılıfını Takma..... 35
Evrensel Konektör Kapağını (Toz Kapağını) Takma.....35
Evrensel Konektör Kapağını (Toz Kapağını) Temizleme..... 36
Evrensel Konektör Kapağını (Toz Kapağını) Çıkarma..... 37
Telsizi Açma..... 37
Telsizi Kapatma..... 38
Sesi Ayarlama..... 38
Bölüm 8: Telsiz Kontrolleri.....39
4 Yönlü Gezinme Düğmesini Kullanma..... 40
Bölüm 9: Capacity Max İşlemleri..... 41
Bas Konuş (PTT) Düğmesi.....41
Programlanabilir Düğmeler.....41
Atanabilir Telsiz İşlevleri..... 41
Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri.....43
Programlanmış İşlevlere Erişim..... 43
Durum Göstergeleri..... 44
Simgeler.....44
Çağrı Simgeleri..... 44
Ekran Simgeleri.....45
Geliştirilmiş Menü Simgeleri.....48
Mini Bilgi Notu Simgeleri..... 48

Gönderilenler Simgeleri..... 49
Bluetooth Cihaz Simgeleri.....50
LED Göstergesi..... 50
Tonlar.....51
Ses Tonları.....51
Gösterge Tonları..... 51
Kayıt..... 52
Bölge ve Kanal Seçimleri.....53
Bölgeleri Seçme.....53
Çağrı Tipi Seçme..... 53
Saha Seçme..... 54
Dolaşım İsteği..... 54
Saha Kilidi Açık/Kapalı.....55
Saha Kısıtlama..... 55
Saha Birleştirme 55
Çağrılar.....56
Grup Çağrıları..... 56
Grup Çağrıları Yapma.....57
Kişi Listesini Kullanarak Grup Çağrıları Yapma.....57
Grup Çağrılarını Yanıtlama..... 58
Yayın Çağrısı..... 59
Yayın Çağrıları Yapma.....60
Kişi Listesini Kullanarak Yayın Çağrıları Yapma.....60
Yayın Çağrıları Alma.....61
Özel Çağrı.....61
Özel Çağrılar Yapma..... 62
Tek Tuşla Çağrı Düğmesiyle Özel Çağrı Yapma..... 63
Elle Çevirmeyi Kullanarak Özel Çağrılar Yapma 63
Özel Çağrıları Yanıtlama.....64
Herkese Çağrılar.....65
Herkese Çağrılar Yapma..... 66
Herkese Çağrıları Alma.....66
Telefon Çağrıları..... 67
Programlanabilir Telefon Düğmesiyle Telefon Çağrıları Yapma 67
Telefon Çağrılarını Grup Çağrısı Olarak Yanıtlama..... 68
Telefon Çağrılarını Herkese Çağrı Olarak Yanıtlama..... 69

Geribildirim Gönder

Telefon Çağrılarını Özel Çağrı Olarak Yanıtlama..... 70
Çağrı Önceliği..... 70
Ses Kesme..... 71
Ses Kesme Özelliğini Etkinleştirme..... 71
Gelişmiş Özellikler..... 72
Çağrı Kuyruğu..... 72
Konuşma Grubu Tarama..... 72
Konuşma Grubu Taramayı Açma veya Kapatma..... 73
Alım Grubu Listesi..... 73
Öncelikli İzleme..... 74
Konuşma Grubu için Öncelik Düzenleme..... 75
Konuşma Grubu Bağlantısı..... 76
Konuşma Grubu Bağlantısı Ekleme..... 76
Konuşma Grubu Bağlantısını Kaldırma..... 77
Cevap..... 77
Bluetooth..... 78
Bluetooth'u Açık ve Kapalı Konuma Getirme..... 79
Bluetooth Cihazlarına Bağlanma 79
Keşfedilebilir Kipinde Bluetooth Cihazlarına Bağlanma..... 80
Bluetooth Cihazlarının Bağlantısını Kesme..... 81
Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Bluetooth Cihazı Arasında Değiştirme..... 81
Cihaz Ayrıntılarını Görüntüleme... 82
Cihaz Adını Silme..... 82
Bluetooth Mikrofon Kazancı Değerlerini Ayarlama..... 82
Devamlı Bluetooth Bulunabilir Kipi..... 83
İç Konum..... 83
İç Konum Özelliğini Açma veya Kapatma..... 83
İç Konum İşaretleme Bilgilerine Erişim..... 85
Çoklu Saha Kontrolleri..... 85

Manuel Saha Araması Başlatma 85
Saha Kilidi Açık/Kapalı..... 86
Komşu Saha Listesine Erişme..... 86
Ana Kanal Hatırlatıcısı..... 87
Ana Kanal Hatırlatıcısını Susturma..... 87
Yeni Ana Kanal Ayarlama..... 87
Uzaktan İzleme..... 88
Uzaktan İzleme Başlatma..... 88
Kişi Listesini Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma 89
Elle Çevirmeyi Kullanarak Uzaktan İzlemeler Başlatma..... 90
Kişi Ayarları..... 91
Programlanabilir Sayı Tuşlarına Giriş Atama..... 91
Girişler ve Programlanabilir Sayı Tuşları Arasındaki İlişkilendirmeyi Kaldırma..... 92
Yeni Kişiler Ekleme..... 93
Çağrı Göstergesi Ayarları..... 94
Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma..... 94
Yazılı Mesajlar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma 94
Çağrı Uyarısı için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma..... 95
Yazılı Telemetri Durumu için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma..... 95
Zil Stilleri Atama..... 96
Bir Zil Uyarı Tipi seçme..... 97
Titreşim Tipini Yapılandırma..... 98
Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme..... 99
Çağrı Kaydı Özellikleri..... 99
Son Çağrıları Görüntüleme 99
Çağrı Listesindeki Ad veya Kimlikleri Saklama..... 99
Çağrı Listesindeki Çağrıları Silme..... 100

Geribildirim Gönder

Çağrı Listesindeki Ayrıntıları Görüntüleme..... 101
Çağrı Uyarısı İşlemi..... 101
Çağrı Uyarıları Yapma..... 102
Kişi Listesini Kullanarak Çağrı Uyarıları Yapma..... 102
Çağrı Uyarılarına Yanıt Verme...103
Sessize Alma Kipi..... 103
Sessiz Kipini Açma..... 104
Sessiz Kipi Zamanlayıcısını Ayarlama.....104
Sessiz Kipinden Çıkma..... 105
Acil Durum İşlemi.....105
Acil Durum Alarmları Gönderme 107
Çağrı ile Acil Durum Alarmları Gönderme.....108
Ses Takipli Acil Durum Alarmları Gönderme.....109
Acil Durum Alarmları Alma.....111
Acil Durum Alarmlarını Yanıtlama 111
Acil Durum Alarmlarına Çağrı ile Yanıt Verme.....112
Durum Mesajı..... 113
Durum Mesajları Gönderme.....113
Programlanabilir Düğmeyi Kullanarak Durum Mesajı Gönderme.....114
Kişi Listesini Kullanarak Durum Mesajı Gönderme..... 115
Elle Çevirmeyi Kullanarak Durum Mesajı Gönderme.....116
Durum Mesajlarını Görüntüleme 117
Durum Mesajlarını Yanıtlama.... 117
Durum Mesajı Silme.....118
Tüm Durum Mesajlarını Silme .. 119
Yazılı Mesaj..... 119
Metin Mesajları.....120
Gönderilen Yazılı Mesajlar.....125
Hızlı Yazılı Mesajlar 128
Metin Giriş Konfigürasyonu Yapma..... 128
Kelime Tahmini..... 128
Cümle Byk Hrf.....128

Özel Kelimeleri Görüntüleme..... 129
Özel Kelimeleri Düzenleme.....129
Özel Kelime Ekleme.....130
Özel Kelimeleri Silme.....131
Tüm Özel Kelimeleri Silme.....132
Gizlilik..... 133
Gizliliği Açma veya Kapatma..... 133
Yanıt Engelleme..... 134
Yanıt Engelleme Özelliğini Açma veya Kapatma.....134
Duraklatma/Canlandırma.....134
Telsizi Duraklatma..... 135
Kişi Listesini Kullanarak Telsizi Duraklatma.....135
Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizi Duraklatma..... 136
Telsizi Canlandırma..... 137
Kişi Listesini Kullanarak Telsizi Canlandırma..... 137
Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizi Canlandırma..... 138
Telsiz Öldürme.....138
Yalnız Çalışan Özelliği.....139
Şifre Kilidi Özellikleri..... 139
Telsizlere Şifre Kullanarak Erişme.....139
Şifre Kilidini Açma ve Kapatma..140
Kilitli Durumdaki Telsizlerin Kilidini Açma..... 141
Şifre Değiştirme..... 141
Bildirim Listesi.....142
Bildirim Listesine Erişim.....142
Kablosuz Programlama 142
Alınan Sinyal Güç Göstergesi.....143
RSSI Değerlerini Görüntüleme.. 143
Ön Panel Programlama..... 144
Ön Panel Programlama Kipine Girme..... 144
FPP Kipi Parametrelerini Düzenleme.....145
Wi-Fi Kullanımı..... 145
Wi-Fi Özelliğini Açma veya Kapatma.....145
Ağ Erişim Noktasına Bağlanma. 146

Geribildirim Gönder

Wi-Fi Bağlantı Durumunu Kontrol Etme..... 146
Ağ Listesini Yenileme.....147
Ağ Ekleme.....148
Ağ Erişim Noktaları Ayrıntılarını Görüntüleme..... 148
Ağ Erişim Noktalarını Çıkarma...149
Uygulamalar..... 149
Tuş Takımını Kilitleme veya Kilidini Açma.....149
Kablo Türü Seçme..... 150
Menü Zamanlayıcıyı Ayarlama..... 150
Konuşma Sentezleyici..... 151
Konuşma Sentezleyiciyi Ayarlama.....151
Akustik Geri Besleme Supresörü Özelliğini Açma ve Kapatma.....152
Küresel Konumlandırma Sistemini/ Küresel Navigasyon Uydu Sistemini (GPS/GNSS) Açma veya Kapatma..... 153
Giriş Ekranını Açma ve Kapatma.....153
Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma..... 154
Tonlar/Uyarılar Ses Ofseti Seviyelerini Ayarlama.....155
Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma..... 155
Güç Verme Tonunu Açma veya Kapatma..... 156
Yazılı Mesaj Uyarı Tonlarını Ayarlama. 157
Güç Seviyeleri.....157
Güç Seviyelerini Ayarlama.....158
Ekran Parlaklığını Ayarlama..... 158
Otomatik Ekran Aydınlatmasını Açma veya Kapatma.....159
LED Göstergelerini Açma ve Kapatma. 159
Dilleri Ayarlama.....160
Opsiyon Kartını Açma veya Kapatma...160
Sesli Anonsu Açma veya Kapatma.....161
Dijital Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma..... 161
Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Kablolu Aksesuar Arasında Değiştirme..... 162
Akıllı Sesi Açma veya Kapatma.....162

Titrek Sesi İyileştirmeyi Açma veya Kapatma..... 163
Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolü Özelliğini Açma veya Kapatma..... 164
Ses Ortamını Ayarlama..... 164
Ses Profillerini Ayarlama.....165
Genel Telsiz Bilgileri..... 166
Batarya Bilgilerine Erişme.....166
Telsiz Adını ve Kimliğini Kontrol Etme.....166
Ürün Yazılımı ve Codeplug Sürümlerini Kontrol Etme..... 167
GPS/GNSS Bilgilerini Kontrol Etme.....167
Yazılım Güncelleme Bilgilerini Kontrol Etme..... 168
Saha Bilgilerini Görüntüleme..... 168
Parça I: Diğer Sistemler..... 171
Bas Konuş (PTT) Düğmesi.....171
Programlanabilir Düğmeler.....171
Atanabilir Telsiz İşlevleri..... 171
Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri.....174
Programlanmış İşlevlere Erişim..... 174
Durum Göstergeleri..... 175
Simgeler.....175
Ekran Simgeleri.....175
Çağrı Simgeleri..... 179
Geliştirilmiş Menü Simgeleri.....180
Mini Bilgi Notu Simgeleri..... 180
Gönderilenler Simgeleri..... 181
Bluetooth Cihaz Simgeleri.....182
LED Göstergeler..... 182
Tonlar.....183
Gösterge Tonları..... 183
Ses Tonları.....183
Bölge ve Kanal Seçimleri.....184
Bölgeleri Seçme.....184
Kanal Seçme..... 184
Çağrılar.....185
Grup Çağrıları..... 185
Grup Çağrılarını Yanıtlama..... 186
Grup Çağrıları Yapma.....187
Kişi Listesini Kullanarak Grup Çağrıları Yapma.....187

Geribildirim Gönder

Özel Çağrılar 188
Özel Çağrıları Yanıtlama 188
Özel Çağrılar Yapma 189
Kişi Listesini Kullanarak Özel Çağrılar Yapma 190
Herkese Çağrılar.....191
Herkese Çağrıları Alma 191
Herkese Çağrılar Yapma 191
Seçici Çağrılar 192
Seçici Çağrıları Yanıtlama 192
Seçici Çağrılar Yapma 192
Telefon Çağrıları 193
Telefon Çağrıları Yapma 193
Programlanabilir Telefon Düğmesiyle Telefon Çağrıları Yapma 193
Çift Tonlu Çoklu Frekans..... 194
DTMF Çağrıları Başlatma 194
Telefon Çağrılarını Özel Çağrı Olarak Yanıtlama 195
Telefon Çağrılarını Grup Çağrısı Olarak Yanıtlama 196
Telefon Çağrılarını Herkese Çağrı Olarak Yanıtlama 196
Telsiz Çağrılarını Durdurma 197
Gelişmiş Özellikler..... 198
Bluetooth.....198
Bluetooth'u Açık ve Kapalı Konuma Getirme..... 198
Bluetooth Cihazlarına Bağlanma 199
Keşfedilebilir Kipinde Bluetooth Cihazlarına Bağlanma.....200
Bluetooth Cihazlarının Bağlantısını Kesme..... 201
Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Bluetooth Cihazı Arasında Değiştirme..... 201
Cihaz Ayrıntılarını Görüntüleme.202
Cihaz Adını Silme..... 202
Bluetooth Mikrofon Kazancı..... 202
Devamlı Bluetooth Bulunabilir Kipi..... 203

İç Konum.....203
İç Konum Özelliğini Açma veya Kapatma.....203
İç Konum İşaretleme Bilgilerine Erişim.....205
Çoklu Saha Kontrolleri.....205
Manuel Saha Araması Başlatma 205
Saha Kilidi Açık/Kapalı.....206
Talkaround.....206
Yineleyici ve Talkaround Kipleri Arasında Geçiş Yapma.....207
İzleme Özelliği.....207
Kanalları İzleme.....208
Devamlı İzleme.....208
Devamlı İzlemeyi Açma veya Kapatma.....208
Ana Kanal Hatırlatıcısı.....208
Ana Kanal Hatırlatıcısını Susturma.....209
Yeni Ana Kanal Ayarlama.....209
Telsiz Kontrolü 209
Telsiz Kontrolleri Gönderme .. 210
Uzaktan İzleme.....210
Uzaktan İzleme Başlatma..... 211
Kişi Listesini Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma 212
Elle Çevirmeyi Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma 213
Tarama Listeleri.....214
Tarama Listesindeki Girişleri Görüntüleme..... 214
Tarama Listesine Yeni Girişler Ekleme.....215
Tarama Listesindeki Girişleri Silme.....215
Tarama Listesindeki Girişlerin Önceliğini Ayarlama.....216
Tarama..... 217
Taramayı Açma veya Kapatma..217
Tarama Sırasında Yayınları Yanıtlama.....218
İstenmeyen Kanalları Silme..... 218
İstenmeyen Kanalları Geri Yükleme.....219

Geribildirim Gönder

Oylamalı Tarama 219
Kişi Ayarları..... 219
Yeni Kişiler Ekleme..... 220
Varsayılan Kişi Ayarlama 221
Programlanabilir Sayı Tuşlarına Giriş Atama 221
Girişler ve Programlanabilir Sayı Tuşları Arasındaki İlişkilendirmeyi Kaldırma 222
Çağrı Göstergesi Ayarları..... 223
Çağrı Uyarısı için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma.....223
Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma 223
Seçici Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma 224
Yazılı Mesajlar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma 225
Yazılı Telemetri Durumu için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma.....225
Zil Stilleri Atama..... 226
Bir Zil Uyarı Tipi seçme..... 226
Titreşim Tipini Yapılandırma..... 228
Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme..... 228
Çağrı Kaydı Özellikleri..... 229
Son Çağrıları Görüntüleme 229
Çağrı Listesindeki Ayrıntıları Görüntüleme 229
Çağrı Listesindeki Ad veya Kimlikleri Saklama 230
Çağrı Listesindeki Çağrıları Silme 230
Çağrı Uyarısı İşlemi..... 231
Çağrı Uyarılarına Yanıt Verme...231
Çağrı Uyarıları Yapma..... 232
Kişi Listesini Kullanarak Çağrı Uyarıları Yapma..... 232
Sessize Alma Kipi..... 233
Sessiz Kipini Açma..... 233

Sessiz Kipi Zamanlayıcısını Ayarlama..... 234
Sessiz Kipinden Çıkma..... 234
Acil Durum İşlemi..... 235
Acil Durum Alarmları Alma..... 236
Acil Durum Alarmlarını Yanıtlama..... 236
Acil Durum Alarmını Aldıktan Sonra Acil Durum Modundan Çıkma..... 237
Alarm Listesinden Alarm Öğesini Silme..... 237
Acil Durum Alarmları Gönderme 238
Çağrı ile Acil Durum Alarmları Gönderme..... 238
Ses Takipli Acil Durum Alarmları Gönderme 240
Acil Durum Kipini Yeniden Başlatma..... 241
Acil Durum Kipinden Çıkma..... 241
Yazılı Mesaj Özellikleri 242
Yazılı Mesajlar 242
Yazılı Mesajları Görüntüleme..... 242
Telemetri Durumu Metin Mesajlarını Görüntüleme. 243
Kayıtlı Metin Mesajlarını Görüntüleme..... 243
Yazılı Mesajları Yanıtlama 244
..... 244
Yazılı Mesajları Yönlendirme 245
Yazılı Mesajları Tekrar Gönderme..... 246
Gelen Kutusundaki Yazılı Mesajları Silme.....246
Gelen Kutusundaki Tüm Yazılı Mesajları Silme . 247
Kayıtlı Metin Mesajlarını Taslaklar Klasöründen Silme..... 247
Gönderilen Yazılı Mesajlar.....248

Geribildirim Gönder

Gönderilen Yazılı Mesajları Görüntüleme 248
Gönderilen Yazılı Mesajları Gönderme ... 249
Gönderilen Tüm Yazılı Mesajları Gönderilenler Klasöründen Silme..... 249
Hızlı Yazılı Mesajlar 250
Hızlı Yazılı Mesajlar Gönderme 250
Analog Mesaj Kodlama 251
Dağıtıcılara MDC Kodlama Mesajları Gönderme 251
Kişilere 5 Tonlu Kodlama Mesajları Gönderme 251
Analog Durumu Güncelleme 252
Önceden Tanımlanmış Kişilere Durum Güncellemeleri Gönderme 252
5 Tonlu Durum Ayrıntılarını Görüntüleme..... 253
Gizlilik 253
Gizliliği Açma veya Kapatma . 254
Yanıt Engelleme..... 254
Yanıt Engelleme Özelliğini Açma veya Kapatma.....255
Güvenlik 255
Telsizleri Devre Dışı Bırakma 256
Kişi Listesini Kullanarak Telsizleri Devre Dışı Bırakma 256
Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizleri Devre Dışı Bırakma 257
Telsizleri Etkinleştirme 258
Kişi Listesini Kullanarak Telsizleri Etkinleştirme 259
Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizleri Etkinleştirme 260
Yalnız Çalışan Özelliği..... 261
Şifre Kilidi Özellikleri..... 261
Telsizlere Şifre Kullanarak Erişme..... 261
Şifre Kilidini Açma ve Kapatma.. 262

Kilitli Durumdaki Telsizlerin Kilidini Açma..... 263
Şifre Değiştirme..... 263
Bildirim Listesi.....264
Bildirim Listesine Erişim..... 264
Otomatik Menzilli Aktarıcı Sistemi..... 265
Kablosuz Programlama 265
Alınan Sinyal Güç Göstergesi.....266
RSSI Değerlerini Görüntüleme.. 266
Yayın Engelleme.....266
Yayın Engelleme İşlevini Etkinleştirme..... 266
Yayın Engelleme İşlevini Devre Dışı Bırakma..... 267
Wi-Fi Kullanımı..... 267
Wi-Fi Özelliğini Açma veya Kapatma.....267
Ağ Erişim Noktasına Bağlanma. 268
Wi-Fi Bağlantı Durumunu Kontrol Etme..... 269
Ağ Listesini Yenileme.....269
Ağ Ekleme.....270
Ağ Erişim Noktaları Ayrıntılarını Görüntüleme..... 271
Ağ Erişim Noktalarını Çıkarma...271
Ön Panel Programlama..... 272
Ön Panel Programlama Kipine Girme..... 272
FPP Kipi Parametrelerini Düzenleme.....272
Uygulamalar..... 273
Tuş Takımını Kilitleme veya Kilidini Açma.....273
Otomatik Çağrı Yönlendirmeyi Açma veya Kapatma.....273
Kablo Türü Seçme.....274
Esnek Alma Listesi 274
Esnek Alma Listesi Özelliğini Açma veya Kapatma.....274
Esnek Alma Listesine Yeni Giriş Ekleme.....275
Esnek Alma Listesinden Giriş Silme.....276
Menü Zamanlayıcıyı Ayarlama..... 277
Konuşma Sentezleyici..... 277

Geribildirim Gönder

Konuşma Sentezleyiciyi Ayarlama.....278
Akustik Geri Besleme Supresörü Özelliğini Açma veya Kapatma.....278
Küresel Konumlandırma Sistemini/ Küresel Navigasyon Uydu Sistemini (GPS/GNSS) Açma veya Kapatma..... 279
Giriş Ekranını Açma ve Kapatma.....280
Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma..... 280
Tonlar/Uyarılar Ses Ofseti Seviyelerini Ayarlama.....281
Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma..... 282
Güç Verme Tonunu Açma veya Kapatma..... 282
Yazılı Mesaj Uyarı Tonlarını Ayarlama. 283
Güç Seviyeleri.....284
Güç Seviyelerini Ayarlama.....284
Ekran Parlaklığını Ayarlama..... 285
Ekran Arka Aydınlatması Zamanlayıcısını Ayarlama..... 285
Otomatik Ekran Aydınlatmasını Açma veya Kapatma.....286
Susturucu Seviyeleri.....286
Susturucu Seviyelerini Ayarlama 287
LED Göstergelerini Açma ve Kapatma. 287
Dilleri Ayarlama.....288
Eller Serbest Kullanım..... 289
Eller Serbest Kullanımı Açma veya Kapatma.....289
Opsiyon Kartını Açma veya Kapatma...290
Sesli Anonsu Açma veya Kapatma.....290
Dijital Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma..... 291
Analog Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma..... 291
Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Kablolu Aksesuar Arasında Değiştirme..... 292
Akıllı Sesi Açma veya Kapatma.....292
Titrek Sesi İyileştirmeyi Açma veya Kapatma..... 293

Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolü Özelliğini Açma veya Kapatma..... 294
Ses Ortamını Ayarlama..... 294
Ses Profillerini Ayarlama.....295
Genel Telsiz Bilgileri..... 296
Batarya Bilgilerine Erişme.....296
Telsiz Adını ve Kimliğini Kontrol Etme.....296
Ürün Yazılımı ve Codeplug Sürümlerini Kontrol Etme..... 297
GPS/GNSS Bilgilerini Kontrol Etme.....297
Yazılım Güncelleme Bilgilerini Kontrol Etme..... 298
Saha Bilgilerini Görüntüleme..... 298
Sınırlı Garanti..... 301
MOTOROLA İLETİŞİM ÜRÜNLERİ.....301
I. BU GARANTİNİN KAPSAMI VE SÜRESİ:... 301
II. GENEL HÜKÜMLER..... 302
III. EYALET YASALARI:..... 302
IV. GARANTİ SERVİSİNDEN YARARLANMA 302
V. BU GARANTİ'NİN KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR:.....303
VI. PATENT VE YAZILIM HÜKÜMLERİ..... 304
VII. GEÇERLİ YASA.....305

Geribildirim Gönder

Önemli Güvenlik Bilgileri

Çift Yönlü Portatif Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzu

DİKKAT!

Bu telsiz sadece İş Amaçlı kullanımla sınırlıdır. Telsizi kullanmadan önce yürürlükteki standartlar ve Yönetmelikler uyarınca güvenli kullanım, RF enerjisi farkındalığı ve kontrolü açısından önem arz eden kullanım talimatlarını içeren Çift Yönlü Taşınabilir Telsizler için RF Enerjisine Maruz Kalma ve Ürün Güvenliği Kılavuzunu okuyun.

Motorola tarafından onaylanmış antenler, bataryalar ve diğer aksesuarların listesini aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz:

http://www.motorolasolutions.com

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Yazılım Sürümü

Aşağıdaki bölümlerde açıklanan tüm özellikler, **R02.07.00.0000** veya üstü telsiz yazılımı sürümleri tarafından desteklenmektedir.

Telsizinizin yazılım sürümünü belirlemek için bkz. Ürün Yazılımı ve Codeplug Sürümlerini Kontrol Etme sayfa 167.

Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Telif Hakları

Bu belgede açıklanan Motorola Solutions ürünleri, telif hakkıyla korunan Motorola Solutions bilgisayar programları içerebilir. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki yasalar, telif hakkıyla korunan bilgisayar programları için Motorola Solutions'ın belirli münhasır haklarını koruma altına alır. Buna göre, bu belgede açıklanan Motorola Solutions ürünlerinde yer alan ve telif haklarıyla korunan hiçbir Motorola Solutions bilgisayar programı, Motorola Solutions'ın açık yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

© 2016 Motorola Solutions, Inc. Tüm Hakları Saklıdır

Bu belgenin hiçbir bölümü; Motorola Solutions Inc. şirketinin önceden yazılı izni alınmadan hiçbir biçimde ve hiçbir yolla yeniden üretilemez, iletilemez, bir erişim sisteminde saklanamaz veya herhangi bir dile ya da program diline çevrilemez.

Dahası, Motorola Solutions ürünlerinin satın alınması, bir ürünün satışında kanunların uygulanması gereği ortaya çıkan, münhasır olmayan normal kullanım lisansı dışında, Motorola Solutions'ın telif hakları, patentleri veya patent başvuruları uyarınca doğrudan ya da zımni, önceden yapılan beyanın değiştirilmesinin yasaklanması veya başka bir şekilde herhangi bir ücretsiz lisans hakkı veriyormuş gibi kabul edilemez.

Sorumluluk Reddi Beyanı

Bu belgede açıklanan belirli özellik, olanak ve kabiliyetlerin geçerli olmayabileceğini, belirli bir sistemde kullanım için lisanslı olmayabileceğini ya da belirli parametre yapılandırması veya belirli mobil abonelik birimlerine bağlı olabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen Motorola Solutions irtibat kişinize danışın.

Ticari Markalar

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ve Stil Verilmiş M Logosu, Motorola Trademark Holdings, LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılmaktadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.

Avrupa Birliği (AB) Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) direktifi

Avrupa Birliği'nin WEEE direktifi uyarınca. AB ülkelerinde satılan ürünlerin üstünde (veya bazı durumlarda paketin üstünde) üzeri çizili çöp kutusu etiketi bulunmalıdır.

WEEE direktiflerinde tanımlandığı şekliyle bu üzeri çizili çöp kutusu etiketi, AB ülkelerindeki müşteri ve son kullanıcıların bu elektronik ve elektrikli ekipmanı veya aksesuarları evsel atık olarak atmaması gerektiği anlamına gelir.

AB ülkelerindeki müşteri veya son kullanıcılar, ülkelerindeki atık toplama sistemi hakkında bilgi almak için yerel ekipman tedarikçisi temsilcileriyle veya servis merkeziyle iletişime geçmelidir.

Geribildirim Gönder

Bilgisayar Yazılımı Telif Hakları

Bu kılavuzda anlatılan Motorola ürünleri, yarı iletken belleklerde ya da diğer ortamlarda saklanan, telif hakkı alınmış Motorola bilgisayar programlarını içerebilir. ABD ve diğer ülkelerdeki yasalar, telif hakkı alınmış bilgisayar programlarının herhangi bir şekilde kopyalanması ya da çoğaltılmasına ilişkin özel haklar dâhil olmak, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, telif hakkı alınmış bilgisayar programları üzerinde belirli münhasır hakları Motorola için saklı tutar. Buna göre, bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan Motorola ürünlerinde yer alan ve telif haklarıyla korunan hiçbir Motorola bilgisayar programı, Motorola'nın açık yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, tersine mühendisliğe konu olamaz veya dağıtılamaz. Ayrıca, Motorola ürünlerinin satın alınması, bu ürünün satışında uygulanan yasa gereği ortaya çıkan münhasır olmayan normal kullanım lisansı hariç olmak üzere, Motorola telif hakları, patentleri ve patent uygulamaları uyarınca hiçbir lisansın, doğrudan ya da zımnen, hukuki engel ya da başka herhangi bir yolla, bu ürünleri satın alan kişiye geçmesini sağlamamaktadır.

Patent hakları, telif hakları ve Digital Voice Systems, Inc.nin ticari sırları dahil olmak üzere, bu ürünün bünyesinde barındırdığı AMBE+2™ ses kodlama teknolojisinin tüm hakları fikri mülkiyet hakları uyarınca korunmaktadır.

Bu ses kodlama teknolojisi, sadece bu belgeye konu İletişim Ekipmanı kapsamında kullanılmak üzere lisanslandırılmıştır. Bu teknolojinin kullanıcılarının, Nesne Kodunu kaynak koduna dönüştürmeye, tersine mühendisliğe konu etmeye ya da bileşenlerine ayırmaya veya herhangi bir şekilde Nesne Kodunu insanın okuyabileceği bir forma dönüştürmeye teşebbüs etmeleri açıkça yasaklanmıştır.

ABD Patent Numaraları: #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, #5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, #5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 ve #5,195,166.

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Kullanım Önlemleri

MOTOTRBO Serisi Dijital Taşınabilir telsiz IP67 teknik şartlarını karşılamaktadır. Dolayısıyla telsiz suya girme gibi kötü saha koşullarına karşı dayanıklıdır. Bu bölümde bazı temel kullanım önlemleri açıklanmaktadır.

DİKKAT:
Telsizi sökmeyin/parçalarına ayırmayın. Bu, telsizin sızdırmazlığına zarar verebilir ve telsizin içine doğru su sızıntısı yolları açılmasına yol açabilir. Telsizin bakım işleri yalnızca telsizin üzerindeki sızdırmazlığın test edilip değiştirilebileceği donanıma sahip servis deposunda yapılmalıdır.

- Telsiz suya batırıldığında hoparlör ızgarasından ve mikrofon yuvasından içeri giren suyu çıkarmak için telsizi iyice sallayın. Telsizin içinde kalan su performansını düşürebilir.
- Telsizin batarya temas bölgesi ıslanırsa bataryayı telsize takmadan önce hem bataryanın, hem de telsizin batarya temas noktalarını temizleyip kurulayın. Batarya noktalarının ıslak kalması telsize kısa devre yaptırabilir.
- Telsiz aşındırıcı sıvıların (tuzlu su gibi) içine batırılırsa telsizi ve bataryayı temiz suyla durulayıp kurulayın.
- Telsizin dış yüzeylerini temizlemek için temiz suda seyreltilmiş az miktarda yumuşak bir bulaşık deterjanı (örneğin yaklaşık 4 litre suya bir çay kaşığı deterjan) kullanın.
- Telsiz gövdesi üzerinde, batarya temas noktasının altında yer alan havalandırmaya (deliğe) kesinlikle bir şey sokmayın. Bu havalandırma, telsizin basınç dengesini sağlar. Bu deliğe bir şey sokulması telsizin içine doğru bir sızdırma yolu açılabilir; bu da telsizin su geçirmezlik özelliğinin kaybolmasına neden olabilir.
- Etiketle bile olsa havalandırma deliğini kesinlikle kapatmayın ya da engellemeyin.
- Yağlı maddelerin delikle temas etmesine kesinlikle izin vermeyin.
- Anteni doğru bir şekilde takılmış telsizler en fazla 1 metre (3,28 feet) derinliğe kadar ve en fazla 30 dakika boyunca suda kalabilecek şekilde tasarlanmıştır. Maksimum sınırların aşılması ya da telsizin antensiz olması, telsizin zarar görmesine neden olabilir.
- Telsizi temizlerken üzerinde yüksek basınçlı jet sprey kullanmayın. Bu, 1 metre derinlikteki su basıncından çok daha fazla basınca sahiptir ve telsizin içine su girmesine neden olabilir.

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Giriş

Bu kullanım kılavuzu, MOTOTRBO telsizlerin temel çalışma prensiplerini içermektedir.

Bayiniz ya da sistem yöneticiniz, telsizinizi özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirmiş olabilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Satıcınıza ya da sistem yöneticinize aşağıdakileri öğrenmek için başvurabilirsiniz:

- Telsizinizin ön ayarlı standart kanallara programlanmış olup olmadığını
- Diğer özelliklere ulaşmak için hangi tuşların programlanmış olduğunu
- İhtiyaçlarınıza uyabilecek isteğe bağlı aksesuarların neler olduğunu
- Etkili bir iletişim için en iyi telsiz kullanım biçimlerinin neler olduğunu
- Telsiz ömrünü uzatacak bakım prosedürlerini.

Simge Bilgileri

Standart **Yalnız Analog Kip** özelliğini gösterir.

Standart **Yalnızca Dijital Kip** özelliğini gösterir.

Standart analog **ve** dijital modlarda kullanılabilen özellikler için simgelerin **ikisi birden** görüntülenmez.

Standart Analog ve Dijital Modlar

Telsizinizdeki her kanal, standart analog veya standart dijital kanal olarak yapılandırılabilir.

Dijital moddan analog moda geçildiğinde belirli özellikler kullanılamaz. Dijital özelliklere ilişkin simgeler, gri renkte görünerek bu değişikliği yansıtır. Devre dışı bırakılan özellikler menüde görünmez.

Telsizinizin hem analog hem de dijital modda çalışan özellikleri de vardır. Her özelliğin çalışma şeklindeki küçük farklılıklar telsizinizin performansını **etkilemez**.

UYARI:
Telsiziniz çift kip tarama sırasında dijital ile analog modlar arasında geçiş yapar. Daha fazla bilgi için bkz. Tarama sayfa 217.

IP Saha Bağlantısı

Bu özellik sayesinde telsizinizi, bir İnternet Protokolü (IP) ağı kullanarak farklı mevcut sahalara bağlayıp standart iletişimi tek bir sahanın kapsama alanının ötesine taşıyabilirsiniz.

Telsiz bir sahanın menzilinden diğerinin menziline hareket ettiğinde, çağrıları veya veri iletimlerini göndermek veya almak için yeni sahanın yineleyicisine bağlanır. Bu işlem, ayarlarınıza bağlı olarak otomatik bir şekilde veya elle yapılır.

Bir otomatik saha aramasında telsiz, mevcut sahanın sinyali zayıf olduğunda ya da telsiz mevcut sahada hiçbir sinyal tespit edemediğinde kullanılabilir sahaların tümünü tarar. Telsiz, daha sonra, Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) değeri en güçlü olan yineleyiciye kilitlenir.

Manuel saha aramada, telsiz o an için menzilde olan gezinme listesindeki bir sonraki sahayı arar, ancak bu saha en güçlü sinyale sahip olmayabilir ve telsiz yineleyiciye kilitlenir.

UYARI:
Her kanalda ya Tarama ya da Gezinme etkindir; her ikisi aynı anda etkin olamaz.

Bu özelliğin etkin olduğu kanallar belirli bir gezinme listesine eklenebilir. Telsiz en iyi sahanın yerini saptamak için otomatik gezinme işlemi sırasında gezinme listesindeki kanalları arar. Bir gezinme listesi, seçili kanal dahil en fazla 16 kanalı destekler.

UYARI:
Gezinme listesine manuel olarak giriş ekleyemez ve listeden giriş silemezsiniz. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Capacity Plus

Capacity Plus - Tek Saha

Capacity Plus - Tek Saha, yüzlerce kullanıcıyı ve 254'e kadar Grubu desteklemek için bir kanal havuzu kullanan MOTOTRBO telsiz sistemi tek saha birleştirme yapılandırmasıdır. Bu özellik, telsizinizin Yineleyici Kipteyken mevcut tüm programlanmış kanallardan verimli bir şekilde yararlanmasına olanak sağlar.

Capacity Plus - Tek Saha'da kullanılamayan özelliklere programlanabilir düğmelere basarak ulaşmak istediğinizde olumsuz bir gösterge tonu duyarsınız.

Telsiziniz standart dijital kipte, IP Site Connect'te ve Capacity Plus'ta kullanılabilen özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, her özelliğin çalışmasındaki küçük farklılıklar telsizinizin performansını **ETKİLEMEZ**.

Bu yapılandırmayla ilgili ayrıntılı bilgi almak için satıcınızla ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Capacity Plus - Çoklu Saha

Capacity Plus - Çoklu Saha, MOTOTRBO telsiz sisteminin en iyi Capacity Plus ve IP Site Connect yapılandırmalarını bir araya getiren çoklu kanal birleştirme yapılandırmasıdır.

Capacity Plus - Çoklu Saha özelliğine sahip telsizinizle İnternet Protokolü (IP) ağıyla bağlı farklı mevcut sahalara bağlanarak ortak kullanımlı haberleşmeyi tek bir saha kapsama alanının ötesinde genişletebilirsiniz. Linked Capacity Plus ayrıca, her mevcut saha tarafından desteklenen kombine edilmiş kullanılabilir mevcut kanallardan yararlanarak kapasitede de artış sağlar.

Telsiz, sahanın kapsama alanının dışına çıkıp başka bir telsizin menziline girdiğinde çağrı/veri yayınlarını göndermek veya almak için yeni sahanın yineleyicisine bağlanır. Bu işlem, ayarlarınıza bağlı olarak otomatik ya da manuel olarak gerçekleştirilir.

Telsiziniz bunu otomatik olarak uygulamaya ayarlıysa mevcut sahanın sinyali zayıf olduğunda ya da telsiz mevcut sahada hiçbir sinyal tespit edemediğinde kullanılabilir sahaların tümünü tarar. Ardından Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) değeri en güçlü olan yineleyiciye kilitlenir.

Manuel saha aramada, telsiz o an için menzilde olan gezinme listesindeki bir sonraki sahayı arar (ancak bu saha en güçlü sinyale sahip olmayabilir) ve bu sahaya kilitlenir.

Capacity Plus - Çoklu Saha özelliğinin etkin olduğu kanallar belirli bir gezinme listesine eklenebilir. Telsiz, en iyi sahanın yerini saptamak için otomatik gezinme işlemi sırasında bu kanalları arar.

UYARI:
Gezinme listesine manuel olarak giriş ekleyemez ve listeden giriş silemezsiniz. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Aynı Capacity Plus - Tek Saha'da olduğu gibi, Capacity Plus - Çoklu Saha'da da kullanılamayan özelliklerin simgeleri menüde yer almaz. Capacity Plus - Çoklu Saha'da kullanılamayan özelliklere programlanabilir

düğmelere basarak ulaşmak istediğinizde olumsuz bir gösterge tonu duyarsınız.

Geribildirim Gönder

Temel İşlemler

Bu bölümde, telsizi kullanmaya başlamak için yapmanız gereken işlemler açıklanmaktadır.

Bataryayı Şarj Etme

Telsiziniz Nikel Metal Hibrit (NiMH) veya Lityum İyon (Li-Ion) bataryadan güç alır.

- Bataryanın zarar görmesini önlemek ve garanti şartlarına uymak için bataryayı tam olarak şarj cihazının kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde, Motorola şarj cihazı kullanarak şarj edin.

  Tüm şarj cihazları sadece Motorola onaylı bataryaları şarj edebilir. Diğer bataryalar şarj olmayabilir. Telsizinizin şarj sırasında kapalı olması tavsiye edilir.
- En iyi batarya ömrünü sağlamak ve değerli batarya verilerini korumak için IMPRES bataryanızı bir IMPRES şarj cihazıyla şarj edin. Sadece IMPRES şarj cihazlarıyla şarj edilmiş IMPRES bataryalar, standart Motorola Premium batarya garanti süresinin haricinde, ek olarak 6 aylık kapasite garantisi uzatması alır.
- En iyi performans için yeni bir bataryayı kullanmadan önce 14-16 saat şarj edin.

Bataryayı Takma

Bataryayı telsizinize takmak için bu prosedürü uygulayın.

UYARI:

Kullanıcı FM onaylı bir telsize UL batarya takarsa veya tam tersini gerçekleştirirse telsizin sertifikası geçerliliğini yitirir. Böyle bir batarya uyuşmazlığı oluşursa telsiziniz sizi uyarması için CPS aracılığıyla önceden programlanabilir. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bu batarya uyuşmazlığı uyarı özelliği yalnızca Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek'te (EPROM) programlanan kit numarasına sahip IMPRES ve IMPRES olmayan bataryalar için geçerlidir.

Telsize yanlış batarya takıldığında düşük perdeli bir uyarı tonu çalar, LED ışıkları kırmızı yanıp söner, ekranda `Yanlış Batarya` uyarısı görüntülenir ve Sesli Anons/Konuşma Sentezleyici, CPS aracılığıyla yüklenmişse Sesli Anonstan/Konuşma Sentezleyiciden Yanlış Batarya sesi duyulur.

1 Bataryayı telsizin alt kısmındaki yuvalara yerleştirin.



2 Mandal yerine oturana kadar bataryanın üzerine bastırın.

Anteni Takma

Anteni telsizinize takmak için bu prosedürü uygulayın.

Telsizin kapalı olduğundan emin olun.

1 Anteni yuvasına takın ve saat yönünde döndürün.

2 Anteni çıkarırken saatin aksi yönünde çevirin.

DİKKAT:
Antenin değiştirilmesi gerektiğinde kesinlikle sadece MOTOTRBO antenler kullanın. Bu uyarıyı dikkate almazsınız telsiziniz zarar görecektir.Mevcut antenlerin listesi için bkz. Antenler.

Taşıma Kılıfını Takma

Telsizinizin taşıma kılıfını takmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Taşıma kılıfındaki rayları bataryanın oyuklarıyla hizalayın.

2 Klik sesi duyana kadar aşağı doğru bastırın.



Evrensel Konektör Kapağını (Toz Kapağını) Takma

Evrensel konektör, telsizinizde antenin olduğu tarafta yer alır. Bu yuva MOTOTRBO aksesuarlarını telsize bağlamak için kullanılır. Telsizinizin toz kapağını takmak için bu prosedürü uygulayın.

Evrensel konektörün kullanılmadığı durumlarda toz kapağını geri takın.

1. Kapağın kancalı ucunu evrensel konektörün üzerindeki deliklerin içine sokun.
2. Toz kapağı evrensel konektöre tam olarak oturana dek kapağı aşağı doğru bastırın.
3. Sürgüyü yukarı iterek toz kapağını telsize sabitleyin.



Evrensel Konektör Kapağını (Toz Kapağını) Temizleme

Telsiz suya maruz kalırsa aksesuar takmadan veya toz kapağını yerine takmadan önce evrensel konektörü kurutun. Telsiz tuzlu suya veya zehirli maddelere maruz kalırsa aşağıdaki temizleme prosedürünü uygulayın.

1. Bir yemek kaşığı bulaşık deterjanını bir galon (yaklaşık 4 litre) suyla karıştırarak yüzde 0,5 oranlı bir çözelti elde edin.
2. Çözeltiyle yalnızca telsizin dış yüzeylerini temizleyin. Çözeltiyi sert, metal olmayan, kısa tüylü bir fırça ile dikkatlice uygulayın.
3. Telsizi, yumuşak ve tiftiksiz bir bezle tamamen kurulayın. Evrensel konektörün temas yüzeyinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
4. Evrensel konektörün temas yüzeyine Deoxit Gold Cleaner veya Lubricant Pen (Üretici: CAIG Labs, Parça numarası: G100P) uygulayın.
5. Bağlantı durumunu test etmek için evrensel konektöre bir aksesuar takın.

Geribildirim Gönder

UYARI:
Telsizi suya daldırmayın. Evrensel konektör, kontroller veya yarıkların içinde deterjan kalmadığından emin olun.

Telsizi, bakım amacıyla ayda bir temizleyin. Petrokimya tesisleri veya tuz yoğunluğu yüksek deniz ortamı gibi ağır koşullara sahip ortamlarda telsizi daha sık temizleyin.

Evrensel Konektör Kapağını (Toz Kapağını) Çıkarma

Toz kapağını telsizinizden çıkarmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Mandalı aşağı doğru itin.

2 Toz kapağını çıkarmak için kapağı kaldırıp toz kapağını evrensel konektörden aşağıya doğru kaydırın.

Evrensel konektörün kullanılmadığı durumlarda toz kapağını geri takın.

Telsizi Açma

Telsizinizi açmak için bu prosedürü uygulayın.

Açma/Kapatma/Ses Kontrol Düğmesi'ni klik sesini duyana dek saat yönünde döndürün.

- Bir ton duyulur.
- Yeşil LED ışıklar yanar.

UYARI:
Tonlar/Uyarılar işlevi devre dışıysa açılış sonrasında herhangi bir ton duyulmaz. Daha fazla bilgi için bkz. Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma sayfa 154.

UYARI:
R02.07.00.0000 veya üzeri bir yazılım sürümüne güncelleme yapıldıktan sonra cihaz ilk kez çalıştırıldığında, 20 saniye boyunca GNSS ürün yazılımı yükseltmesi yapılır. Yükseltme işleminin ardından telsiz sıfırlanarak açılır. Ürün yazılımı yükseltmesi, yalnızca en son yazılım ve donanıma sahip taşınabilir modeller için geçerlidir.

Telsiziniz açılmazsa bataryanızı kontrol edin. Bataryanın şarj edilmiş olduğundan ve doğru takıldığından emin olun. Telsiziniz yine açılmazsa satıcınızla iletişime geçin.

Telsizi Kapatma

Telsizinizi kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

Açma/Kapatma/Ses Kontrol Düğmesi'ni klik sesini duyana dek saat yönünün tersine döndürün.

Sesi Ayarlama

Telsizinizin ses seviyesini değiştirmek için bu prosedürü uygulayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Sesi yükseltmek için **Açma/Kapama/Ses Kontrol Düğmesi**'ni saat yönünde döndürün.
- Sesi kısmak için **Açma/Kapatma/Ses Kontrol Düğmesi**'ni saatin aksi yönünde döndürün.

UYARI:
Telsiziniz, en düşük ses ofsetinde çalışacak şekilde programlanabilir; böylece ses seviyesi programlanan en düşük sesin altına düşürülemez. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Geribildirim Gönder

Telsiz Kontrolleri

1 Kanal Seçim Düğmesi

2 Açma/Kapatma/Ses Kontrol Düğmesi

3 LED Göstergesi

4 Bas Konuş (**PTT**) Düğmesi

5 Yan Düğme 1[1]

6 Yan Düğme 2[1]

7 Ön P1[1] Düğmesi

8 Menü/OK Düğmesi

9 4 Yönlü Gezinme Düğmesi

10 Geri/Giriş Ekranı Düğmesi

11 Ön P2[1] Düğmesi

12 Ekran

13 Mikrofon

14 Hoparlör

15 Aksesuarlar için Evrensel Konektör

16 Acil Durum Düğmesi[1]

17 Anten

[1] Bu düğmeler programlanabilir.

4 Yönlü Gezinme Düğmesini Kullanma

Seçenekler arasında gezinmek, değerleri artırmak/azaltmak ve dikey olarak gezinmek için 4 yönlü gezinme düğmesini kullanabilirsiniz.

Kategori	Yön	
	▲ ya da ▼	◀ ya da ▶
Menü	Dikey Gezinme	-
Listeler	Dikey Gezinme	-
Ayrıntıları Görme	Dikey Gezinme	Önceki/Sonraki Öğe

4 yönlü gezinme düğmesini, , numara, diğer ad ya da serbest form metin düzenleyici olarak kullanabilirsiniz.

Düzenleyici Kategorisi	Yön	
	▲ ya da ▼	◀ ya da ▶
Numara	-	Sol : Son basamağı sil Sağ : -
Ad	-	
Serbest Form Metni	İmleci aşağı yukarı hareket ettirir	İmleci bir karakter sola/ sağa hareket ettirir
Sayısal Değerler	Artır/Azalt	İmleci bir karakter sola/ sağa hareket ettirir

Tablonun devamı…

Geribildirim Gönder

Capacity Max İşlemleri

Bas Konuş (PTT) Düğmesi

PTT düğmesi iki temel amaca hizmet eder.

- **PTT** düğmesi, çağrı yapılırken telsizin çağrıdaki diğer telsizlere yayın göndermesini sağlar. **PTT** düğmesine basıldığında mikrofon etkin hale gelir.
- **PTT** düğmesi, çağrı yapılmadığında yeni bir çağrı yapmak için kullanılır .

Konuşmak için **PTT** düğmesini basılı tutun. Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Konuşma İzni Tonu etkinleştirilmişse konuşmadan önce kısa bir uyarı sesi sona erene kadar bekleyin.

Programlanabilir Düğmeler

Kısa basma
Basma ve hızlıca bırakma.

Uzun basma
Basma ve programlanan süre kadar basılı tutma.

UYARI:
Acil durum düğmesinin programlanmış süresi hakkında daha fazla bilgi için bkz. .Acil Durum İşlemi sayfa 235.

Atanabilir Telsiz İşlevleri

Aşağıdaki telsiz işlevleri, satıcınız ya da sistem yöneticiniz tarafından programlanabilir düğmelere atanabilir.

Ses Profilleri
Kullanıcının tercih edilen ses profilini seçmesine izin verir.

Ses Yönlendirmesi
Ses yönlendirmesini dahili ve harici hoparlörler arasında değiştirir.

Ses Değiştirme
Ses yönlendirmesini dahili telsiz hoparlörü ve kablolu aksesuar hoparlörü arasında değiştirir.

Bluetooth® Ses Anahtarı
Ses çıkış yolunu dahili telsiz hoparlörü ya da harici Bluetooth özellikli bir aksesuar olacak şekilde değiştirir.

Bluetooth Bağlantısı
Bluetooth bulma ve bağlantı kurma işlemini başlatır.

Bluetooth Bağlantısını Kesme
Telsiziniz ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki mevcut tüm Bluetooth bağlantılarını keser.

Bluetooth Bulunabilir
Telsizinizin Bluetooth Bulunabilir Moduna geçmesine olanak sağlar.

Kişiler
Kişi listesine doğrudan erişim sağlar.

Çağrı Uyarısı
Çağrı Uyarısının gönderilebileceği kişileri seçmeniz için doğrudan kişi listesine ulaşmanızı sağlar.

Çağrı Kaydı
Arama geçmişi listesini seçer.

Acil Durum
Programlamaya bağlı olarak, acil durum başlatır veya iptal eder.

İç Konum
İç Konum özelliğini açar veya kapatır.

Akıllı Ses
Akıllı sesi açar veya kapatır.

Elle Çevirme
Bir abone kimliği tuşlayarak Özel Çağrı başlatır.

Manuel Saha Dolaşımı
Manuel saha araması başlatır.

Mik OKK
Dahili mikrofonun otomatik kazanç kontrolünü (OKK) açar ya da kapatır.

Bildirimler
Bildirimler listesine doğrudan erişim sağlar.

Tek Tuşla Erişim
Doğrudan önceden tanımlanmış bir Özel Çağrı, Yayın, Telefon veya Grup Çağrısı, bir Çağrı Uyarısı veya bir Hızlı Yazılı mesaj başlatır.

Opsiyon Kartı Özelliği
Opsiyon kartının etkin olduğu kanallar için opsiyon kartı özelliklerini açar ya da kapatır.

Telefon
Telefondaki Kişi listesine doğrudan erişim sağlar.

Gizlilik
Gizlilik özelliğini açar veya kapatır.

Telsiz Diğer Adı ve Kimliği
Telsiz adı ve kimliğini gösterir.

Uzaktan İzleme
Bir hedef telsizin mikrofonunu bu telsize hiçbir gösterge vermeden açar.

Geribildirim Gönder

Ana Kanalı Sıfırlama
Yeni bir ana kanal ayarlar.

Ana Kanal Hatırlatıcısı Susturma
Ana Kanal Hatırlatıcısını susturur.

Saha Bilgileri
Geçerli Capacity Max sahası adını ve kimliğini görüntüler.

Sesli Anons etkinleştirildiğinde geçerli saha için saha anonsu sesli mesajlarını çalar.

Saha Kilidi
Açıldığında, telsiz yalnızca geçerli sahayı arar. Telsiz, kapatıldığında geçerli sahayla birlikte diğer sahaları da arar.

Durum
Durumlar listesi menüsünü seçer.

Telemetri Kontrolü
Yerel ya da uzak telsiz üzerinde Çıkış Pinini kontrol eder.

Metin Mesajı
Yazılı mesaj menüsünü seçer.

Titrek Ses İyileştirme
Titrek ses iyileştirmeyi açar veya kapatır.

Sesli Anons
Sesli Anonsu açar veya kapatır.

Bölge Seçimi
Bölge listesinden seçim yapılmasını sağlar.

Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri

Aşağıdaki telsiz ayarları veya uygulama işlevleri programlanabilir düğmelere atanabilir.

Tonlar/Uyarılar
Tüm tonları ve uyarıları açar veya kapatır.

Arka Aydınlatma
Ekran arka aydınlatmasını açar veya kapatır.

Arka Aydınlatma Parlaklığı
Parlaklık seviyesini ayarlar.

Programlanmış İşlevlere Erişim

Telsizinizde programlanmış işlevlere erişmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış düğmeye kısa veya uzun basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 Menü işlevi için ▲ veya ▼ düğmesine ve bir işlevi seçmek veya bir alt menüye girmek için OK düğmesine basın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Önceki ekrana dönmek için ↩ düğmesine basın.
- Giriş ekranına dönmek için ↩ düğmesine uzun basın.

Telsiziniz, belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak menüden çıkar ve Giriş ekranına döner.

Durum Göstergeleri

Bu bölümde, telsizde kullanılan durum göstergeleri ve ses tonları açıklanmaktadır.

Simgeler

Telsiz, telsiz durumunu, metin girişlerini ve menü girişlerini görüntüler. Aşağıdakiler, telsiz ekranında görünen simgelerdir.

Çağrı Simgeleri

Bir çağrı sırasında ekranda aşağıdaki simgeler görüntülenir. Bu simgeler aynı zamanda, ad ya da kimlik tipini belirtecek şekilde Kişi listesinde de görünür.

Grup Çağrısı/Herkese Çağrı

Bir Grup Çağrısı ya da Herkese Çağrının sürmekte olduğunu gösterir.

Kişi listesinde bir grup adını (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.

Grup Çağrısı/Herkese Çağrı olarak Telefon Çağrısı

Bir Grup Çağrısı veya Herkese Çağrı olarak Telefon Çağrısının sürmekte olduğunu gösterir.

Kişi listesinde bir grup adını (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.

Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı

Özel Çağrı olarak bir Telefon Çağrısının sürmekte olduğunu gösterir.

Kişi listesinde bir telefon adı (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.

Özel Çağrı

Bir Özel Çağrının sürmekte olduğunu gösterir.

Kişi listesinde bir abonenin adını (metin) ya da kimliğini (numara) gösterir.

Ekran Simgeleri

Aşağıda telsiz ekranının üst tarafındaki durum çubuğunda görülen simgeler yer almaktadır. Simgeler, görünüm veya kullanım sırasıyla en soldan başlayarak ayarlanmıştır ve kanala özeldir.

Pil

Gösterilen çubuk sayısı (0 – 4), bataryanın kalan şarjını gösterir. Pilin şarj seviyesi düşükken yanıp söner.

Bluetooth Cihazı Bağlı

Bluetooth özelliği etkindir. Uzak bir Bluetooth cihazı bağlı olduğunda bu simge yanmaya devam eder.

Bluetooth Cihazı Bağlı Değil

Bluetooth özelliği etkindir; ancak uzaktan bağlı herhangi bir Bluetooth cihazı yoktur.

Acil Durum

Telsiz, Acil Durum kipindedir.

GPS Müsait

GPS özelliği etkindir. Bu simge, sabit bir pozisyona geçildiği durumlarda yanmaya devam eder.

GPS Kullanılabilir Değil
GPS özelliği etkindir; ancak uydudan veri almamaktadır.

Yüksek Hacimli Veri
Telsiz yüksek hacimli veri almaktadır ve kanal meşguldür.

İç Konum Kullanılabilir [2]
İç konum durumu açıktır ve kullanılabilir.

İç Konum Kullanılamaz [2]
İç konum durumu açıktır fakat Bluetooth devre dışı bırakıldığı veya İşaretleme Tarama işlevi Bluetooth tarafından askıya alındığı için kullanılamaz.

Sessize Alma Kipi
Sessiz Kipi etkindir ve hoparlörün sesi kapatılmıştır.

Bildirim
Bildirim Listesinde bir veya daha fazla cevapsız olay vardır.

Opsiyon Kartı
Opsiyon Kartı etkindir. (Sadece Opsiyon kartı özelliği etkin modellerde)

Opsiyon Kartı Devre Dışı
Opsiyon Kartı devre dışıdır.

[2] Yalnızca en güncel yazılım ve donanıma sahip modeller için geçerlidir.

Geribildirim Gönder

Kablosuz Programlama Gecikme Zamanlayıcı

Telsizin otomatik olarak yeniden başlatılmasına kalan süreyi belirtir.

Güç Düzeyi

Telsiz Düşük güce ayarlıdır veya Telsiz Yüksek güce ayarlıdır.

1. Öncelik

1. Öncelikli Konuşma Grubunu gösterir.

2. Öncelik

2. Öncelikli Konuşma Grubunu gösterir.

Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI)

Ekranda görünen çubuk sayısı, telsiz sinyalinin gücünü gösterir. Dört çubuk en güçlü sinyal seviyesini gösterir. Bu simge sadece sinyal alınırken görüntülenir.

Yanıt Engelleme

Yanıt Engelleme etkindir.

Güvenli

Gizlilik özelliği etkindir.

Saha Gezinme

Saha gezinme özelliği etkindir.

Durum

Yeni bir durum mesajı bulunduğunu belirtir.

Güvenli değil

Gizlilik özelliği devre dışıdır.

Titreşim

Titreşim kipi etkindir.

Titreşim ve Zil
Titreşim ve Zil kipi etkindir.

Wi-Fi Mükemmel
Wi-Fi sinyali mükemmel.

Wi-Fi İyi
Wi-Fi sinyali iyi.

Wi-Fi Orta
Wi-Fi sinyali orta

Wi-Fi Zayıf
Wi-Fi sinyali zayıf.

Wi-Fi Kullanılamıyor
Wi-Fi sinyali kullanılamıyor.

Geliştirilmiş Menü Simgeleri

Aşağıdaki simgeler, iki seçenek arasında tercih sunan menü öğelerinin yanında ya da iki seçenekli tercih sunan bir alt menü olduğunun işareti olarak görüntülenir.

Onay kutusu (İşaretli)
Seçeneğin belirlendiği gösterir.

Onay kutusu (Boş)
Seçeneğin belirlenmediğini gösterir.

Koyu Siyah Kutu
Alt menü aracılığıyla menü için seçeneğin belirlendiğini gösterir.

Mini Bilgi Notu Simgeleri

Aşağıdaki simgeler, bir görevi gerçekleştirmek için yapılan işlemden sonra ekranda kısa bir an için görünür.

Başarısız Yayın (Olumsuz)
İşlem gerçekleştirilememiştir.

Başarılı Yayın (Olumlu)
İşlem başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Yayın Sürüyor (Geçici)
Yayın gönderilmektedir. Bu simge, Başarılı Yayın veya Başarısız Yayın göstergesinden önce görünür.

Gönderilenler Simgeleri

Aşağıdaki simgeler ekranın sağ üst köşesinde Gönderilenler klasöründe görüntülenir.

Sürüyor
Abone adına ya da kimliğine gidecek yazılı mesaj iletilmeyi beklemektedir; gönderildikten sonra da alındı iletisi beklenmektedir.

Grup diğer adına ya da kimliğine gidecek yazılı mesaj iletilmeyi beklemektedir.

Kişisel veya Grup Mesajı Okundu
Yazılı mesaj okunmuştur.

Kişisel veya Grup Mesajı Okunmadı
Yazılı mesaj okunmamıştır.

Gönderme Başarısız
Yazılı Mesaj gönderilememiştir.

Başarıyla Gönderildi
Yazılı mesaj başarılı bir şekilde gönderilmiştir.

Bluetooth Cihaz Simgeleri

Aşağıdaki simgeler cihaz türünü göstermek için Bluetooth özelliği etkin kullanılabilir cihazlar listesinde öğelerin yanında görünür.

Bluetooth Ses Cihazı
Kulaklık gibi Bluetooth özellikli ses cihazları.

Bluetooth Veri Cihazı
Tarayıcı gibi Bluetooth özellikli veri cihazları.

Bluetooth Bas-Konuş Cihazı
Yalnızca Bas-Konuş Cihazı (POD) gibi Bluetooth özellikli PTT cihazları.

LED Göstergesi

LED göstergesi, telsizinizin çalışma durumunu gösterir.

Yanıp Sönen Kırmızı
Telsiz açıldığında otomatik testi geçememiştir.

Telsiz, bir acil durum yayını almakta veya göndermektedir.

Telsiz düşük batarya durumunda yayın yapıyordur.

Otomatik Menzil Transponder Sistemi yapılandırıldıysa telsiz menzil dışına çıkmıştır.

Sessiz Kipi etkindir.

Devamlı Yeşil
Telsiz açılıyordur.

Telsiz yayın yapıyordur.

Yanıp Sönen Yeşil
Telsiz, gizliliği etkinleştirilmemiş bir çağrı veya veri alıyordur.

Telsiz, kablosuz olarak Kablosuz Programlama yayınlarını almaktadır.

Telsiz, kablosuz etkinlik tespit etmektedir.

UYARI:
Bu etkinlik, dijital protokolün doğası nedeniyle telsizin programlanmış kanalını etkileyebilir veya etkilemeyebilir.

İki Kez Yanıp Sönen Yeşil
Telsiz, gizliliği etkinleştirilmiş bir çağrı veya veri alıyordur.

Devamlı Sarı
Telsiz, Bluetooth Bulunabilir Modundadır.

Yanıp Sönen Sarı
Telsiz bir Çağrı Uyarısı almaktadır.

İki Kez Yanıp Sönen Sarı
Telsizde Otomatik Gezinme etkindir.

Telsiz etkin olarak yeni saha aramaktadır.

Telsiz, bir Grup Çağrısı Uyarısına yanıt verecektir.

Telsiz kilitlenmiştir.

Telsiz sisteme bağlı değildir.

Tonlar

Aşağıda, telsiz hoparlörü aracılığıyla duyulan tonlar belirtilmektedir.

Yüksek Perdeli Ton

Düşük Perdeli Ton

Ses Tonları

Ses tonları, telsizin durumu ya da telsizin alınan veriye yanıtı ile ilgili sesli göstergeler sağlar.

Sürekli Ton
Monoton bir sestir. Durdurulana kadar sürekli ses verir.

Süreli Ton
Telsizde yapılan süre ayarına bağlı olarak süreli ses verir. Ton kendi kendine başlar, durur ve tekrar eder.

Tekrarlanan Ton
Kullanıcı tarafından durdurulana kadar kendi kendine tekrar eden tek bir tondur.

Anlık Ton
Telsiz tarafından ayarlanan bir süre için yalnızca bir kez ses verir.

Gösterge Tonları

Gösterge tonları, bir görevi gerçekleştirmek üzere bir işlem yapıldıktan sonra, durumun sesli bildirimini sağlar.

Olumlu Gösterge Tonu

Olumsuz Gösterge Tonu

Kayıt

Telsiz kullanıcısının alabileceği, kayıtla ilgili çok sayıda mesaj bulunur.

Kaydoluyor

Kayıt genellikle, cihazın açılması, Konuşma Grubu değişikliği veya saha gezinme işlemi sırasında sisteme gönderilir. Telsizin, bir sahada kayıt işlemi başarısız olursa telsiz otomatik olarak başka bir sahada gezinmeyi dener. Telsiz, kayıt işleminin denendiği sahayı gezinme listesinden geçici olarak kaldırır.

Gösterge, telsizin gezinme için saha araması nedeniyle meşgul olduğu veya telsizin başarılı bir şekilde bir saha bulduğu fakat telsizden kayıt mesajlarına yanıt beklediği anlamına gelir.

Telsizde `Kaydoluyor` bilgisi görüntülendiğinde bir ton duyulur ve sarı LED iki kez yanıp sönerek saha araması yapıldığını belirtir.

Göstergeler devam ederse kullanıcının konum değiştirmesi veya izin veriliyorsa elle başka bir sahada gezinmesi gerekir.

Aralık Dışında

Telsiz sistemden veya geçerli sahadan sinyal algılayamadığında telsizin aralık dışında olduğu düşünülür. Bu gösterge genellikle telsizin coğrafi giden telsiz frekansı (RF) kapsama alanı aralığı dışında olduğu anlamına gelir.

Telsizde `Aralık Dışında` bilgisi görüntülendiğinde tekrarlayan bir ton duyulur ve kırmızı LED yanıp söner.

Telsiz, iyi RF kapsama alanına sahip bir alanda olmasına rağmen aralık dışında göstergeleri alıyorsa satıcınızla veya sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Konuşma Grubu Bağlantısı Başarısız

Bir telsiz kayıt sırasında kanallarda veya Birleştirilmiş Düğme Konumunda (UKP) belirtilen Konuşma Grubu ile bağlantı kurmaya çalışır.

Bağlantısı başarısız durumda olan bir telsiz, telsizin bağlantı kurmaya çalıştığı Konuşma Grubu içinden arama yapamaz veya arama alamaz.

Bir radyo Konuşma Grubu ile bağlantı kuramadığında giriş ekranında `UKP Adı` bilgisi görüntülenir ve arka planı vurgulanır.

Telsizde bağlantı arızası belirtileri varsa satıcınızla veya sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Kayıt Engellendi

Kayıt reddedildi göstergeleri, sistem kaydı kabul edilmediğinde alınır.

Telsiz, kullanıcıya kaydın reddedilmesiyle ilgili net bir sebep vermez. Normal koşullarda kayıt, sistem operatörü telsizin sisteme erişimini devre dışı bıraktığında reddedilir.

Bir telsizin kaydı reddedildiğinde, telsizde `Kayıt Reddedildi` görüntülenir ve sarı LED iki kez yanıp sönerek saha araması yapıldığını belirtir.

Bölge ve Kanal Seçimleri

Bu bölümde, telsizinizdeki bir bölgeyi veya kanalı seçmek için yapılacak işlemler açıklanmaktadır.

Telsiz, bölge başına maksimum 160 Kanal olmak üzere maksimum 250 Capacity Max Bölgesiyle programlanabilir. Her Capacity Max bölgesinde atanabilir maksimum 16 konum bulunur.

Bölgeleri Seçme

Telsizinizde gerekli bölgeyi seçmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Bölge Seçimi** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için MENU düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Bölge` seçeneğine gidin. Seçmek için MENU düğmesine basın.

Ekranda, ✓ simgesi ve geçerli bölge görüntülenir.

3 Gerekli bölge için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için MENU düğmesine basın.

Ekranda kısa süreliğine `<Bölge> Seçildi` yazısı görüntülenir ve seçilen bölge ekranına dönülür.

Çağrı Tipi Seçme

Kanal Seçim Düğmesini kullanın. Telsizinizin nasıl programlandığına bağlı olarak bu bir Grup Çağrısı, Yayın

Çağrısı, Herkese Çağrı veya Özel Çağrı olabilir. Kanal Seçim Düğmesini (kendisine bir çağrı tipi atanmış olan) farklı bir konuma getirirseniz bu, telsizin Capacity Max Sistemine yeniden kaydolmasına neden olur. Telsiz, yeni Kanal Seçim Düğmesi konumu çağrı tipi için programlanmış olan Konuşma Grubu Kimliği ile kaydolur.

Programlanmamış bir kanal seçildiğinde telsiziniz çalışmaz, onun yerine programlanmış bir kanal seçmek için Kanal Seçim Düğmesini kullanın.

İstenen bölge ayarlandığında (telsizinizde birden çok bölge varsa), programlanmış Kanal Seçim Düğmesini döndürerek çağrı tipini seçebilirsiniz.

Saha Seçme

Bir saha belirli bir bölge için kapsama alanı sağlar. Çok sahalı bir ağda, geçerli sahanın sinyal seviyesi kabul edilemez bir seviyeye düşerse Capacity Max telsizi otomatik olarak yeni saha arar.

Capacity Max sistemi en fazla 250 sahayı destekleyebilir.

Dolaşım İsteği

Gezinme İsteği, mevcut sahanın sinyali uygun olsa bile telsizin farklı bir saha aramasını ister.

Mevcut saha yoksa:

- Telsiz ekranında `Searching` (Arıyor) bilgisi görüntülenir ve telsiz saha listesinde arama yapmaya devam eder.
- Önceki saha halen kullanılabiliyorsa telsiz bu sahaya döner.

UYARI:
Bu özellik, satıcınız tarafından programlanır.

Programlanmış **Manuel Saha Gezinme** düğmesine basın.

Telsizin yeni sahaya geçtiğini belirten bir ton duyulur. Ekranda, `Site ID <Site Number>` (Saha Kimliği <Saha Numarası>) bilgisi görüntülenir.

Saha Kilidi Açık/Kapalı

Açıldığında, telsiz yalnızca geçerli sahayı arar. Telsiz, kapatıldığında geçerli sahayla birlikte diğer sahaları da arar.

Programlanmış **Saha Kilidi** düğmesine basın

Saha Kilidi işlevi açıksa:

- Telsizin geçerli sahaya kilitlendiğini belirten bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda, `Site Locked` (Saha Kilitlendi) bilgisi görüntülenir.

Saha Kilidi işlevi kapalıysa:

- Telsizin kilidinin açıldığını belirten bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda, `Site Unlocked` (Saha Kilidi Açıldı) bilgisi görüntülenir.

Saha Kısıtlama

Capacity Max sisteminde, telsiz yöneticinizin hangi ağ sahalarını kullanma izni olup hangilerini kullanamayacağına karar verme yetkisi vardır. İzin verilen ve verilmeyen sahalar listesini değiştirmek için telsizin yeniden programlanmasına gerek yoktur. Telsiz, izin verilmeyen bir sahaya kaydolmaya çalışırsa sahaya izin verilmediğine dair bir uyarı alır. Telsiz daha sonra farklı bir ağ sahası arar.

Saha kısıtlamaları yaşandığında, telsizinizde `Kayıt Reddedildi` bilgisi görüntülenir ve sarı LED iki kez yanıp sönerek saha araması yapıldığını belirtir.

Saha Birleştirme

Bir sahanın Sistem Birleştirme olarak görülmesi için Birleştirme Kontrol Cihazıyla iletişim kurabiliyor olması gerekir. Saha, sistemdeki Birleştirme Kontrol Cihazıyla iletişim kuramazsa telsiz Saha Birleştirme kipine girer. Telsiz, Saha Birleştirme kipinde kullanıcıyı sınırlı işlevler hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenli aralıklarla sesli ve görsel uyarı gönderir.

Bir telsiz, Saha Birleştirme kipindeyken `Saha Birleştirme` bilgisini görüntüler ve tekrarlayan bir ton duyulur.

Saha Birleştirme kipindeki telsizler, grup çağrısı ve ayrı sesli çağrılar yapabilir ve aynı saha içindeki telsizlere metin mesajları gönderebilir. Ses konsolları, kayıt cihazları, telefon ağ geçitleri ve veri uygulamaları sahadaki telsizlerle iletişim kuramaz.

Birden çok sahada çağrıları olan bir telsiz Saha Birleştirme kipine girdiğinde yalnızca aynı saha içindeki telsizlerle iletişim kurabilir. Diğer sahalardan gelen ve diğer sahalara giden iletişim kaybolur.

UYARI:
Telsizin mevcut konumunu kapsayan birden çok saha varsa ve sahalardan biri Saha Birleştirmeye girerse telsizler kapsama alanı içinde olması durumunda başka bir sahada gezinme işlemine başlar.

Çağrılar

Bu bölümde çağrı alma, yanıtlama, yapma ve durdurma işlemleri açıklanmaktadır.

Şu özelliklerden birini kullanarak kanal seçtikten sonra bir abone adı/kimliği ya da grup adı/kimliği seçebilirsiniz:

Ad Araması
Bu yöntem, yalnızca tuş takımlı mikrofonla yapılan Grup, Özel ve Tüm Çağrılar için kullanılır

Kişi Listesi
Bu yöntem, Kişi listesine doğrudan erişim sağlar.

Elle Çevirme (Kişiler aracılığıyla)
Bu yöntem, yalnızca tuş takımlı mikrofon ile yapılan Özel Çağrılar ve Telefon Çağrıları için kullanılır.

Programlanmış Sayı Tuşları
Bu yöntem, yalnızca tuş takımlı mikrofonla yapılan Grup, Özel ve Tüm Çağrılar için kullanılır.

UYARI:
Bir sayı tuşuna yalnızca **bir** ad ya da kimlik atayabilirsiniz; ancak ad ya da kimlik atanmış birden fazla sayı tuşunuz olabilir. Bir tuş takımlı mikrofonun tüm sayı tuşları atanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Programlanabilir Sayı Tuşlarına Giriş Atama sayfa 221.

Programlanmış Tek Tuşla Erişim Düğmesi
Bu yöntem, yalnızca Grup, Özel ve Telefon Çağrıları için kullanılır.

UYARI:
Bir **Tek Tuşla Erişim** düğmesine, programlanabilir düğmeye kısa veya uzun basışla atanmış yalnızca bir kimliğiniz olabilir. Telsizinizde birden fazla düğmeyi **Tek Tuşla Erişim** düğmesi olarak programlayabilirsiniz.

Grup Çağrıları

Telsizinizin kullanıcı grubundan bir çağrı alması veya kullanıcı grubuna çağrı yapması için grubun bir parçası olarak yapılandırılmış olması gerekir.

Grup Çağrıları Yapma

Telsizinizden Grup Çağrıları yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Etkin grup adına veya kimliğine sahip olan bir kanal seçin. Bkz. Çağrı Tipi Seçme sayfa 53.
- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

2 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar. İlk metin satırında **Grup Çağrısı** simgesi ve adı görüntülenir.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun

4 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde yeşil LED yanar. Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi ve adı veya kimliği ile yayın gönderen telsizin adı veya kimliği görüntülenir.

5 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.

Çağrıyı başlatan taraf düğmesine basarak Grup Çağrısını sonlandırabilir.

Kişi Listesini Kullanarak Grup Çağrıları Yapma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak Grup Çağrıları yapmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.
İlk satırda abone adı veya kimliği görüntülenir. İkinci satırda Grup Çağrısı ve **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

6 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde yeşil LED yanar. Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi ve adı veya kimliği ile yayın gönderen telsizin adı veya kimliği görüntülenir.

7 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.

Çağrıyı başlatan taraf ⮌ düğmesine basarak Grup Çağrısını sonlandırabilir.

Kısa bir ton duyulur. Ekranda Call Ended (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Grup Çağrılarını Yanıtlama

Telsizinizden Grup Çağrılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Grup Çağrısı aldığınızda:

- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranın sağ üst köşesinde **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.
- İlk metin satırında çağrı yapanın adı görüntülenir.
- İkinci metin satırında grup çağrısı adı görünür.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.
- Ses Kesintisi özelliği etkinse yayını gönderen telsizden gelen sesi kesmek ve kanalı yanıtlamanız için ayırmak amacıyla boşaltmak üzere **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.

Yayın Çağrısı

Yayın Çağrısı, herhangi bir kullanıcının konuşma grubunun tamamına yaptığı tek yönlü bir sesli çağrıdır.

Yayın Çağrısı özelliği, yalnızca çağrıyı başlatan kullanıcının konuşma grubuna yayın yapmasına izin verir ve çağrının alıcıları yanıt veremez.

Yayını başlatan taraf da yayın çağrısını sonlandırabilir. Bir kullanıcı grubundan çağrı almak veya bir kullanıcı grubuna çağrı yapmak için telsiz o grubun parçası olarak yapılandırılmalıdır.

Yayın Çağrıları Yapma

Telsizinizden Yayın Çağrıları yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Etkin grup adına veya kimliğine sahip olan bir kanal seçin. Bkz. Çağrı Tipi Seçme sayfa 53.
- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

2 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi ve adı görüntülenir.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Çağrıyı başlatan taraf düğmesine basarak Yayın Çağrısını sonlandırabilir.

Kişi Listesini Kullanarak Yayın Çağrıları Yapma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak Yayın Çağrıları yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için düğmesine basın.

2 veya düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için veya düğmesine basın.Seçmek için düğmesine basın.

4 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED yanıp söner.
İlk satırda abone adı veya kimliği görüntülenir. İkinci satırda `Grup Çağrısı` ve **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Çağrıyı başlatan taraf düğmesine basarak Yayın Çağrısını sonlandırabilir.

Yayın Çağrıları Alma

Telsizinizden Yayın Çağrısı almak için bu prosedürü uygulayın.

Yayın Çağrısı aldığınızda:

- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranın sağ üst köşesinde **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.
- İlk metin satırında çağrı yapanın adı görüntülenir.
- İkinci metin satırında grup çağrısı adı görünür.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

UYARI:
Alıcı kullanıcıların Yayın Çağrısı sırasında cevap vermesine izin verilmez. Ekranda `Cevap Yasağı` bilgisi görüntülenir. Yayın Çağrısı sırasında **PTT** düğmesine basılırsa Cevap Yasağı Tonu kısa süreli olarak duyulur.

Özel Çağrı

Bağımsız bir telsizle başka bir bağımsız telsiz arasında yapılan çağrılara Özel Çağrı denir.

Özel Çağrı yapmanın iki yolu vardır.

- İlk çağrı türü Yayında Olmayan Çağrı Yapma (OACSU) olarak adlandırılır. OACSU, telsiz varlığı kontrolü yaptıktan sonra çağrıyı ayarlar ve otomatik olarak tamamlar.
- İkinci çağrı türü Tamamen Yayında Olmayan Çağrı Yapma (FOACSU) olarak adlandırılır. FOACSU da çağrıyı telsiz varlığı kontrolü yaptıktan sonra ayarlar. Ancak FOACSU çağrıları, tamamlamak için kullanıcı onayı gerektirir ve kullanıcıya çağrıyı Kabul Etme veya Reddetme seçeneği sunar.

Çağrı türü sistem yöneticisi tarafından yapılandırılır.

Hedef telsiz Özel Çağrı ayarlanmadan önce kullanılamıyorsa aşağıdaki durumlar gerçekleşir:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiziniz, telsiz varlığı kontrolünü başlatmadan önceki menüye geri döner.

UYARI:

Hem aramayı başlatan hem de alıcı taraf düğmesine basarak sürmekte olan bir Özel Çağrıyı sonlandırabilir.

Özel Çağrılar Yapma

Özel Çağrı başlatabilmeniz için telsizinizin programlanmış olması gerekir. Bu özellik etkinleştirilmediyse çağrıyı başlattığınızda olumsuz bir gösterge tonu duyarsınız.Hedef telsiz mevcut değilse kısa bir ton duyulur ve ekranda `Karşı Taraf Müsait Değil` bilgisi görüntülenir. Telsizinizden Özel Çağrılar yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Etkin abone adına veya kimliğine sahip olan bir kanal seçin. Bkz. Çağrı Tipi Seçme sayfa 53.
- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

2 Telsizi dikey olarak ağzınızdan 2,5 – 5,0 cm (1 - 2 inç) uzakta tutun.

3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.Ekranda **Özel Çağrı** simgesi, abone adı ve çağrı durumu görüntülenir.

4 Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde yeşil LED yanar.

6 Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Hem aramayı başlatan hem de alıcı taraf düğmesine basarak sürmekte olan bir Özel Çağrıyı sonlandırabilir.

Tek Tuşla Çağrı Düğmesiyle Özel Çağrı Yapma

Tek Tuşla Çağrı özelliği, önceden tanımlanmış bir Özel Çağrı adına veya kimliğine kolayca Özel Çağrı yapmanızı sağlar. Bu özellik, kısa veya uzun süre programlanabilir düğme basışlarına atanabilir.

Tek Tuşla Çağrı düğmesine atanmış YALNIZCA bir adınız veya kimliğiniz olabilir. Telsizinizde birden fazla Tek Tuşla Çağrı düğmesi programlanabilir.

1 Programlanmış **Tek Tuşla Çağrı** düğmesine basarak önceden tanımlanmış bir Özel Çağrı adına veya kimliğine Özel Çağrı yapabilirsiniz.

2 Telsizi dikey olarak ağzınızdan 2,5 - 5,0 cm (1-2 inç) uzakta tutun.

3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

LED ışıkları sürekli yeşil renkte yanar.

Ekranda, Özel Çağrı adı veya kimliği görüntülenir.

4 Konuşma İzni Tonunun (etkinse) bitmesini bekleyin ve anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

5 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde, LED yeşil renkte yanıp söner.

Önceden belirlenen süre boyunca hiçbir ses faaliyeti olmazsa çağrı sona erer.

Hem aramayı başlatan hem de alıcı taraf düğmesine basarak sürmekte olan bir Özel Çağrıyı sonlandırabilir.

Elle Çevirmeyi Kullanarak Özel Çağrılar Yapma

Telsizinizde elle çevirmeyi kullanarak Özel Çağrılar yapmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Elle Çevirme seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Telsiz Numarası seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Abone kimliğini girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.
- Önceden çevrilmiş abone kimliğini düzenleyin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

6 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar. Ekranda hedef ad görüntülenir.

7 Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

8 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde yeşil LED yanar. Ekranda, yayını yapan kullanıcının adı veya kimliği görüntülenir.

9 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer. Bir ton duyulur. Ekranda Call Ended (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Özel Çağrıları Yanıtlama

Özel Çağrı aldığınızda:

- Yeşil LED yanıp söner.
- Sağ üst köşede **Özel Çağrı** simgesi görüntülenir.
- İlk metin satırında çağrı yapanın adı görüntülenir.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

UYARI:
Telsizinizin, Yayında Olmayan Çağrı Yapma (OACSU) veya Tamamen Yayında Olmayan Çağrı Yapma (FOACSU) yapılandırılmasına bağlı olarak Özel Çağrıları yanıtlamak için kullanıcı onayı gerekebilir veya gerekmeyebilir.
OACSU yapılandırmasında telsiziniz sessiz kipten çıkar ve çağrılar otomatik olarak bağlanır.

FOACSU olarak yapılandırılmış Özel Çağrıları yanıtlamak için kullanabileceğiniz yöntemler aşağıdaki gibidir.

- Özel Çağrıyı reddetmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  - Bir Özel Çağrıyı reddetmek için ▲ veya ▼ ile `Reddet` seçeneğine gidin ve düğmesine basın.
  - Bir Özel Çağrıyı reddetmek için düğmesine basın.
- Bir Özel Çağrıyı kabul etmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  - Bir Özel Çağrıyı yanıtlamak için ▲ veya ▼ ile `Kabul Et` seçeneğine gidin ve düğmesine basın.
  - Her girişte **PTT** düğmesine basın.
- Yeşil LED ışıklar yanar.
- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

  Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.Bir ton duyulur.Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

  UYARI:
  Hem aramayı başlatan hem de alıcı taraf düğmesine basarak sürmekte olan bir Özel Çağrıyı sonlandırabilir.

Herkese Çağrılar

Herkese Çağrı, bağımsız bir telsizden sistem yapılandırmasına göre sahadaki tüm telsizlere veya saha grubundaki tüm telsizlere yapılan çağrıdır. Herkese Çağrı, kullanıcının tüm dikkatini vermesini gerektiren önemli duyurular yapmak için kullanılır. Sistemdeki kullanıcılar Herkese Çağrılara yanıt veremez.

Capacity Max, Sahadaki Herkese Çağrı ve Çoklu Sahada Herkese Çağrıyı destekler. Sistem yöneticiniz, telsizinizde bu seçeneklerden birini veya ikisini yapılandırabilir.

UYARI:
Aboneler Sistem Genelinde Herkese Çağrıyı destekler ancak Motorola altyapısı Sistem Genelinde Herkese Çağrıyı desteklemez.

Herkese Çağrılar Yapma

Herkese Çağrı yapmanız için telsizinizin programlanmış olması gerekir. Telsizinizden Herkese Çağrılar yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Etkin Herkese Çağrı grup adına veya kimliğine sahip olan kanalı seçin. Bkz. Çağrı Tipi Seçme sayfa 53.

2 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi ve yapılandırma türüne bağlı olarak `Herkese Çağrı`, `Sahadaki Herkese Çağrı` veya `Çoklu Saha Çağrısı` bilgisi görüntülenir.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Kanaldaki kullanıcılar Herkese Çağrıya yanıt veremezler.

Çağrıyı başlatan taraf düğmesine basarak Herkese Çağrıyı sonlandırabilir.

Herkese Çağrıları Alma

Herkese Çağrı aldığınızda:

- Bir ton duyulur.
- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranın sağ üst köşesinde **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.
- İlk metin satırında çağrı yapanın adı ve kimliği görüntülenir.
- Yapılandırma türüne bağlı olarak ikinci metin satırında `Herkese Çağrı`, `Sahadaki Herkese Çağrı` veya `Çoklu Saha Çağrısı` bilgisi görüntülenir.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

Telsiz, çağrı sonlandırıldığında Herkese Çağrı'yı almadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığında kanalın boş olduğunu ve artık kullanabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Herkese Çağrıyı yanıtlayamazsınız.

UYARI:
Çağrı alınırken farklı bir kanala geçmeniz halinde telsiz Herkese Çağrıyı almayı durdurur. Herkese Çağrı yapılıyorken çağrı sonlandırılana kadar menüde gezinme veya düzenleme yapma işlemlerine devam edemezsiniz.

Telefon Çağrıları

Telefon Çağrısı, bağımsız bir telsizden bir telefona yapılan çağrıdır.

Telefon Çağrısı özelliği devre dışı olduğunda bile telsiziniz Capacity Max'te çağrıları ve cevapları alabilir.

Telefon Çağrısı özelliği sistem üzerinde telefon numaraları atayarak ve ayarlayarak etkinleştirilebilir. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için sistem yöneticinize başvurun.

Programlanabilir Telefon Düğmesiyle Telefon Çağrıları Yapma

Programlanabilir telefon düğmesiyle telefon çağrısı yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 **Telefon Girişi listesine girmek için** programlanmış Telefon düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

- Yeşil LED ışıklar yanar. Sağ üst köşede **Telefon Çağrısı** simgesi görünür. İlk metin satırında abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir.
- Çağrı bağlantısı başarılı olursa DTMF tonu duyulur. Telefon kullanıcısının çevirme sesi duyulur. İlk metin satırında abone adı .**Telefon Çağrısı** simgesi sağ üst köşede kalır.İkinci metin satırında çağrı durumu görüntülenir.
- Çağrı bağlantısı başarısız olursa bir ton duyulur ve ekranda `Telf Arama Bşrısız` bilgisi görüntülenir. Telsiziniz, Erişim Kodu giriş ekranına döner. Erişim kodu Kişiler listesinde

önceden yapılandırılmışsa telsiz çağrıyı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

3 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın. Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

4 Çağrıyı sonlandırmak için düğmesine basın.

- DTMF tonu duyulur ve ekranda `Ending Phone Call` (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.
- Çağrı başarılı bir şekilde kapatılırsa bir ton duyulur ve ekranda `Çğr Son` görüntülenir.
- Çağrı başarılı bir şekilde sonlandırılamazsa telsiz Tlf Çagr ekranına döner. adım 3 ve adımlarını tekrarlayın veya adım 4 telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.
- Telefon Kişileri ekranında **PTT** düğmesine bastığınızda bir ton duyulur ve ekranda `Press OK to Place Phone Call` (Telefon Çağrısı İçin OK'e Bas) bilgisi görüntülenir.
- Telefon kullanıcısı çağrıyı sonlandırdığında, bir ton duyulur ve ekranda `Phone Call Ended` (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

UYARI:

Kanal erişimi sırasında düğmesine basılırsa çağrı denemesi geçersiz kalır ve bir ton duyulur.
Çağrı sırasında, erişimi kaldırma kodu önceden yapılandırılmışken **Tek Tuşla Erişim** düğmesine bastığınızda veya erişimi kaldırma kodunu ekstra rakam olarak girdiğinizde telsiziniz çağrıyı sonlandırmayı dener.

Telefon Çağrılarını Grup Çağrısı Olarak Yanıtlama

Telsizinizden Grup Çağrısı olarak Telefon Çağrılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Grup Çağrısı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda:

- Ekranın sağ üst köşesinde **Tlf Çagr** simgesi görüntülenir.
- Ekranda `Tlf Çagr` bilgisi görüntülenir.
- Yeşil LED yanıp söner.

- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

1 Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

2 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

3 Çağrıyı sonlandırmak için düğmesine basın.

Ekranda `Tel Görüşmesi Bitiyor` bilgisi görüntülenir.

UYARI:
Telefon Çağrısı özelliği telsizinizde etkinleştirilmemişse telsiz grup çağrısı olarak gelen telefon çağrısını sonlandıramaz. Çağrıyı, telefon kullanıcısının sonlandırması gerekir. Çağrı sırasında alıcı kullanıcının yalnızca cevap vermesine izin verilir.

Çağrı başarıyla sonlandırılırsa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Çağrı sonlandırılamazsa telsiz, Telefon Çağrısı ekranına döner. adım 3 adımını tekrarlayın veya telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.

Telefon Çağrılarını Herkese Çağrı Olarak Yanıtlama

Herkese Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda alıcı telsiz cevap veremez. Alıcı kullanıcının Herkese Çağrıyı sonlandırmasına izin verilmez.

Herkese Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda:

- Ekranın sağ üst köşesinde **Tlf Çagr** simgesi görüntülenir.
- Yapılandırma ve `Tlf Çagr` türüne bağlı olarak ekranda `Herkese Çağrı, Sahadaki Herkese Çağrı` veya `Çoklu Saha Çağrısı` bilgisi görüntülenir.
- Yeşil LED yanıp söner.

- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

Telefon Çağrılarını Özel Çağrı Olarak Yanıtlama

Telsizinizden Özel Çağrı olarak Telefon Çağrılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Özel Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda:

- Ekranın sağ üst köşesinde **Tlf Çagr** simgesi görüntülenir.
- Ekranda `Tlf Çagr` bilgisi görüntülenir.
- Yeşil LED yanıp söner.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

1. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.
2. Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.
3. Çağrıyı sonlandırmak için düğmesine basın.

   Ekranda `Tel Görüşmesi Bitiyor` bilgisi görüntülenir.

UYARI:
Telefon Çağrısı özelliği telsizinizde etkinleştirilmemişse telsiz özel çağrı olarak gelen telefon çağrısını sonlandıramaz. Çağrıyı, telefon kullanıcısının sonlandırması gerekir. Çağrı sırasında alıcı kullanıcının yalnızca cevap vermesine izin verilir.

Çağrı başarıyla sonlandırılırsa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Çağrı sonlandırılamazsa telsiz, Telefon Çağrısı ekranına döner. 3. Adım'ı tekrarlayın veya telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.

Çağrı Önceliği

Çağrı Önceliği, telsizin sürmekte olan tüm ses yayınını durdurarak öncelikli yayın başlatmasını sağlar.

Çağır Önceliği özelliği sayesinde sistem, birleştirilmiş kanalların kullanılamadığı durumlarda sürmekte olan çağrıları keser ve önceliklendirir.

Acil Durum Çağrıları veya Herkese Çağrılar gibi daha yüksek öncelikli çağrılar daha yüksek öncelikli çağrıların sırasını almak için yayın yapan telsizde üstün durumdadır. Kullanılabilir başak Telsiz Frekansı (RD) kanalı yoksa Acil Durum Çağrısı, Herkese Çağrıdan da üstün durumdadır.

Ses Kesme

Ses Kesme özelliği kullanıcının sürmekte olan ses yayınını kapatmasını sağlar.

Kesintiyi yapan telsiz Ses Kesme özelliği için yapılandırılmışsa ve yayını yapan telsiz Sesli Çağrısı Kesilebilir şeklinde yapılandırılmışsa bu özellik, ters kanal sinyali kullanarak telsize ait sürmekte olan ses yayınını durdurur. Daha sonra kesintiyi yapan telsizin durdurulan çağrının katılımcılarına ses yayını yapmasına izin verilir.

Ses Kesme özelliği, bir arama sürmekteyken amaçlanan taraflara yeni bir yayının başarıyla iletilme ihtimalini önemli oranda artırır.

Ses Kesme özelliğine, yalnızca telsizde bu özelliğin ayarlanmış olması durumunda kullanıcı tarafından erişilebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Ses Kesme Özelliğini Etkinleştirme

Telsizinizden Ses Kesme özelliğini başlatmak için bu prosedürü uygulayın.

Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

1 Devam eden bir çağrı sırasında yayını kesmek için **PTT** düğmesine basın.

Kesilen telsizin ekranında `Çağrı Kesildi` bilgisi görüntülenir. **PTT** düğmesi bırakılana kadar telsizden olumsuz bir gösterge tonu duyulur.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Gelişmiş Özellikler

Bu bölümde, telsizinizde bulunan özelliklerin nasıl çalıştığı açıklanmaktadır.

UYARI:
Bayiniz ya da sistem yöneticiniz, telsizinizi özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirmiş olabilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Çağrı Kuyruğu

Bir çağrı işlemek için kullanılabilecek kaynak olmadığında Çağrı Kuyruğu, çağrı talebinin sistem kuyruğunda sonraki kullanılabilir kaynağa atanmasını sağlar.

PTT düğmesine bastıktan sonra bir Çağrı Kuyruğu Tonu duyulur ve bu ton telsizin Çağrı Kuyruğu Durumuna girdiğini gösterir. Çağrı Kuyruğu Tonu duyulduğunda **PTT** düğmesi bırakılabilir.

Çağrı bağlantısı başarılı olursa aşağıdaki durumlar meydana gelir:

- Yeşil LED yanıp söner.
- Etkinse Konuşma İzni Tonu duyulur.
- Ekranda çağrı türü simgesi, kimliği veya adı görüntülenir.
- Telsiz kullanıcısının **PTT** düğmesine basarak ses yayınını başlatması için en fazla 4 saniye süresi vardır.

Çağrı bağlantısı başarısız olursa aşağıdaki durumlar meydana gelir:

- Etkinse Reddetme Tonu duyulur.
- Ekranda kısa bir süreyle arıza bildirim ekranı görüntülenir.
- Çağrı sonlandırılır ve telsiz çağrı bağlantısından çıkar.

Konuşma Grubu Tarama

Bu özellik, telsizinizin Alım Grubu Listesi tarafından tanımlanan gruplar için çağrıları izlemesini ve bu çağrılara katılmasını sağlar.

Tarama etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda tarama simgesi görünür ve LED sarı yanıp söner. Telsiziniz, Alım Grubu Listesindeki üyeler için sessiz kipinden çıkar.

Tarama devre dışı bırakıldığında telsiziniz Herkese Çağrı ve seçili Konuşma Grubu dışında Alım Grubu Listesi üyelerinden yayın almaz.

UYARI:
Konuşma Grubu Tarama, CPS üzerinden yapılandırılabilir. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için sistem yöneticinize başvurun.

Konuşma Grubu Taramayı Açma veya Kapatma

Telsizinizde Konuşma Grubu Taramayı açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tarama` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Aç` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
   - ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kapat` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Tarama etkinse:

- Ekranda `Trma Aç` bilgisi ve **Tarama** simgesi görüntülenir.
- Sarı LED yanıp söner.
- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.

Tarama devre dışıysa:

- Ekranda, `Trma Kap` bilgisi görüntülenir.
- **Tarama** simgesi kaybolur.
- LED söner.
- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.

Alım Grubu Listesi

Alım Grubu Listesi, konuşma grubu tarama listesinin üyelerini oluşturmanızı ve atamanızı sağlayan bir özelliktir.

Bu liste, telsiziniz programlandığında oluşturulur ve hangi grupların taranacağını belirler. Telsiziniz bu listede maksimum 16 üyeyi destekleyebilir.

Telsiziniz tarama listesini düzenlemenize izin verecek şekilde programlanmışsa şunları yapabilirsiniz:

- Konuşma grupları ekleme/kaldırma.
- Konuşma grupları için öncelik düzeyi ekleme, kaldırma ve/veya düzenleme. Bkz. Konuşma Grubu için Öncelik Düzenleme sayfa 75.
- Konuşma grubu bağlantıları ekleme, kaldırma ve/veya düzenleme. Bkz. Konuşma Grubu Bağlantısı Ekleme sayfa 76 ve Konuşma Grubu Bağlantısını Kaldırma sayfa 77.
- Mevcut tarama listesini yeni bir tarama listesiyle değiştirme.

ÖNEMLİ:
Listeye üye eklemek için önce telsizde konuşma grubunun yapılandırılması gerekir.

UYARI:
Alım Grubu Listesi, sistem yöneticisi tarafından programlanır. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Öncelikli İzleme

Öncelikli İzleme özelliği, telsizin konuşma grubu çağrısındayken bile daha yüksek öncelikli konuşma grubundan gelen yayınları otomatik olarak almasına olanak tanır.

Telsiz, daha yüksek öncelikli konuşma grubu çağrısı için düşük öncelikli konuşma grubu çağrısından ayrılır.

UYARI:
Bu özelliğe yalnızca Konuşma Grubu Tarama özelliği etkinleştirildiğinde erişilebilir.

Öncelikli İzleme özelliği, yalnızca Alım Grubu Listesi üyeleri için geçerlidir. İki Öncelikli Konuşma Grubu vardır: 1. Öncelik (P1) ve 2. Öncelik (P2). P1, P2'ye göre daha yüksek önceliğe sahiptir. Capacity Max sisteminde telsiz, yayını aşağıdaki öncelik sırasına göre alır:

1. P1 Konuşma Grubu için Acil Durum Çağrısı
2. P2 Konuşma Grubu için Acil Durum Çağrısı
3. Alım Grubu Listesindeki öncelikli olmayan Konuşma Grupları için Acil Durum Çağrısı
4. Herkese Çağrı
5. P1 Konuşma Grubu Çağrısı
6. P2 Konuşma Grubu Çağrısı

7 Alım Grubu Listesindeki öncelikli olmayan Konuşma Grupları

Tarama listesindeki konuşma gruplarına öncelik ekleme, kaldırma ve/veya öncelik düzeyini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Konuşma Grubu için Öncelik Düzenleme sayfa 75 bölümüne bakın.

UYARI:
Bu özellik, sistem yöneticisi tarafından programlanır. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Konuşma Grubu için Öncelik Düzenleme

Konuşma Grubu Tarama menüsünde, konuşma grubunun öncelik düzeyini görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tarama` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Lstye Bk/Düzlt` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 İstenen konuşma grubu için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Mevcut öncelik düzeyi, konuşma grubunun yanındaki **1. Öncelik** veya **2. Öncelik** simgesiyle belirtilir.

5 ▲ veya ▼ ile `Öncliği Dznle` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Gereken öncelik seviyesi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

1. Öncelik veya 2. Öncelik alanına başka bir konuşma grubu atanmışsa mevcut öncelik düzeyinin üzerine yazmayı tercih edebilirsiniz. Ekranda `Olanın Üstüne Yaz?` mesajı görüntülendiğinde, aşağıdaki seçenekler için ▲ veya ▼ düğmesine basın:

- Önceki adıma dönmek için `Hayır` seçeneğini belirleyin.
- Üstüne yazmak için `Evet` seçeneğini belirleyin.

Önceki sayfaya dönmeden önce ekranda olumlu bir mini bilgi notu görünür. Konuşma grubunun yanında öncelik simgesi görünür.

Konuşma Grubu Bağlantısı

Capacity Max sisteminde, telsiziniz bir sahada en fazla yedi konuşma grubu bulunacak şekilde yapılandırılabilir.

Alım Grubu Listesindeki 16 konuşma grubunun en fazla yedisi, konuşma grubu bağlantısı olarak atanabilir. Seçili konuşma grubu ve öncelikli konuşma grupları otomatik olarak bağlanır.

UYARI:
Bu özellik, sistem yöneticisi tarafından programlanır. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Konuşma Grubu Bağlantısı Ekleme

Konuşma grubu bağlantısı eklemek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tarama` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Lstye Bk/Düzlt` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 İstenen konuşma grubu kimliği ya da adı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Bağlantı durumu `Lstye Bk/Düzlt` bölümünde gösterilir. Ekranda, seçili konuşma grubu kimliği veya adının yanında ● simgesi görüntülenir.

5 `Bağlantıyı Düzenle` seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Açık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kapalı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

`Açık` seçeneği belirlendiğinde, konuşma grubu kimliği veya adının yanında ● simgesi görünür.

Bağlantı başarılıysa seçili konuşma grubu kimliği veya adının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Bağlantı başarısızsa konuşma grubu kimliği veya adının yanında ● simgesi görüntülenmeye devam eder.

UYARI:
Tarama listesindeki bağlantı için maksimum değer olan yedi konuşma grubu seçildiğinde, telsizde `Liste Dolu` bilgisi görüntülenir. Bağlantı için yeni bir konuşma grubu seçmek isterseniz yeni eklemelere yer açmak amacıyla mevcut bir bağlı konuşma grubunu kaldırın. Daha fazla bilgi için bkz. Konuşma Grubu Bağlantısını Kaldırma sayfa 77.

Konuşma Grubu Bağlantısını Kaldırma

Bağlantı listesi dolu olduğunda ve bağlantı için yeni bir konuşma grubu seçmek istediğinizde, yeni eklemelere yer açmak amacıyla mevcut bir bağlı konuşma grubunu kaldırın. Konuşma grubu bağlantısını kaldırmak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tarama` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `Lstye Bk/Düzlt` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. İstenen konuşma grubu kimliği ya da adı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Bağlantı durumu `Tarama Listesi` bölümünde gösterilir. Ekranda, seçili konuşma grubu kimliği veya adının yanında ● simgesi görüntülenir.
5. `Bağlantıyı Düzenle` seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
6. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kapalı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

   `Kapalı` seçeneği belirlendiğinde, konuşma grubu kimliği veya adının yanındaki ● simgesi kaybolur.

Cevap

Cevap özelliği, tarama sırasında bir yayını yanıtlamanızı sağlar.

Telsiziniz seçilebilir grup tarama listesindeki bir çağrıyı tarıyorsa ve taranan çağrı sırasında **PTT** düğmesine basarsanız telsizinizin yapacağı işlem, telsiz programlama sırasında Cevap özelliğinin etkinleştirilmiş ya da devre dışı bırakılmış olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Cevap Devre Dışı

Telsiz, taranan çağrıyı bırakır ve seçili olan geçerli kanal konumu kişisi üzerinden yayın yapmayı dener. Seçili olan geçerli kişinin Çağrı Kalma Süresi bittikten sonra telsiz giriş kanalına geri döner ve Tarama Kalma Süresi Sayacını Başlatır. Tarama Kalma Süresi bittikten sonra telsiz grup taramasına kaldığı yerden devam eder.

Cevap Etkin

Taranan çağrının Grup Kalma Süresinde **PTT** düğmesine basıldığında telsiz, taranan gruba yayın göndermeyi dener.

UYARI:
O sırada seçili olan bölgedeki bir kanal konumuna atanmamış bir gruba yapılan çağrıyı tarıyorsanız ve çağrı sonlanırsa doğru bölgeye geçmeniz ve sonra o gruba cevap vermek üzere grubun kanal konumunu seçmeniz gerekir.

Bluetooth

Bu özellik sayesinde telsizinizi Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth özellikli cihazlarla (aksesuar) kullanabilirsiniz. Telsiziniz hem Motorola'nın hem de piyasada bulunan diğer ticari markaların (COTS) Bluetooth özellikli cihazlarını desteklemektedir.

Bluetooth 10 metrelik (32 fit) bir görüş alanı menzilinde çalışır. Telsiziniz ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki bu mesafenin engelsiz olması gerekir. Telsizinizi yanınıza almadığınızda Bluetooth özellikli cihazınız yüksek güvenlikte çalışmayabileceğinden bu durumdan kaçınmanız önerilir.

Kapsama alanı sınırlarına yakın olduğunuz durumlarda hem konuşma, hem de ton kalitesi düşecek, sesler "karışık" ve "bozuk" çıkacaktır. Bu sorunu çözerek yeniden net ses alımı sağlamak için telsizinizle Bluetooth özellikli cihazınızı birbirlerine yaklaştırın (tanımlanmış 10 metrelik kapsama alanı içine alın). Telsizinizin Bluetooth işlevinin maksimum gücü, 10 metrelik alan içerisinde 2,5 mW'dir (4 dBm).

Telsiziniz, birbirinden farklı türlerde Bluetooth özellikli cihazlarla aynı anda üç Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmesini destekler. Örneğin kulaklık, tarayıcı ve bir Yalnızca Bas Konuş Cihazı (POD). Aynı tip Bluetooth özellikli cihazlarla çoklu bağlantı desteklenmemektedir.

Bluetooth özellikli cihazınızın tüm özellikleri hakkında ayrıntılar için Bluetooth özellikli cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth'u Açık ve Kapalı Konuma Getirme

Bluetooth'u açıp kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `Durumum` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda `On` (Açık) ve `Off` (Kapalı) seçenekleri görüntülenir. Geçerli durum bir ✓ simgesi ile belirtilir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Açık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında `Açık` simgesi görünür.
   - ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kapalı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında `Kapalı` simgesi görünür.

Bluetooth Cihazlarına Bağlanma

Bluetooth cihazlarını bağlamak için bu prosedürü uygulayın.

Bluetooth özellikli cihazınızı açın ve eşleştirme modunda bırakın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Cihazlar` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

- Kullanılabilir cihazları bulmak için ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Cihazları Bul` öğesine gidin. İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Bağlan` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Eşleştirmenin tamamlanması için Bluetooth özellikli cihazınızda başka işlemler yapılması gerekebilir. Bluetooth özellikli cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Ekranda `<Cihaza> Bağlanıyor` bilgisi görüntülenir.

Onay için bekleyin.
İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `<Cihaz> Bağlandı` bilgisi ve **Bluetooth Bağlandı** simgesi görüntülenir.
- Ekranda bağlı cihazın yanında ✓ görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `Bağlantı Başarısız` bilgisi görüntülenir.

Keşfedilebilir Kipinde Bluetooth Cihazlarına Bağlanma

Bulunabilirlik modundaki Bluetooth cihazlarını bağlamak için bu prosedürü uygulayın.

Bluetooth özellikli cihazınızı açın ve eşleştirme modunda bırakın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲veya ▼ düğmesine basarak `Bluetooth` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmelerine basarak `Beni Bul` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.Telsiz artık programlanan süre boyunca diğer Bluetooth özellikli cihazlar tarafından bulunabilir. Buna, Bulunabilir Kip adı verilir.

Onay için bekleyin.
İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `<Cihaz> Bağlandı` bilgisi ve **Bluetooth Bağlandı** simgesi görüntülenir.

- Ekranda bağlı cihazın yanında ✓ görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `Bağlantı Başarısız` bilgisi görüntülenir.

Bluetooth Cihazlarının Bağlantısını Kesme

Bluetooth cihazlarının bağlantısını kesmek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Cihazlar` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Bağlantıyı Kes` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda `<Cihaz> Bğlntı Ksliyor` bilgisi görüntülenir.

Onay için bekleyin.

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `<Cihaz> Bağlantı Kesildi` bilgisi görüntülenir ve **Bluetooth Bağlandı** simgesi kaybolur.
- Bağlı cihazın yanındaki ✓ kaybolur.

Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Bluetooth Cihazı Arasında Değiştirme

Ses yönlendirmesini telsizin dahili hoparlörü ve Bluetooth özellikli harici cihaz arasında değiştirmek için bu prosedürü uygulayın.

Programlanmış **Bluetooth Ses Anahtarı** düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Bir ton duyulur. Ekranda `Sesi Telsize Yönlendir` bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur. Ekranda `Sesi Bluetooth'a Yönlendir` bilgisi görüntülenir.

Cihaz Ayrıntılarını Görüntüleme

Telsiziniz hakkındaki cihaz ayrıntılarını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `Cihazlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ ile `Ayrıntıları Gör` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Cihaz Adını Silme

Bağlantısı kesilen bir cihazı Bluetooth özellikli cihazlar listesinden silebilirsiniz.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Cihazlar` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ ile `Sil` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda `Cihaz Silindi` bilgisi görüntülenir.

Bluetooth Mikrofon Kazancı Değerlerini Ayarlama

Bağlanan Bluetooth özellikli cihazlarda mikrofon kazancının kontrol edilmesini sağlar.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `BT Mik Kazancı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. BT Mik Kazancı tipi ve geçerli değerler için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Değerleri düzenlemek için düğmesine basarak seçim yapın.
5. Değerleri artırmak ya da azaltmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Devamlı Bluetooth Bulunabilir Kipi

Kalıcı Bluetooth Keşfedilebilir Kipi satıcı veya sistem yöneticisi tarafından etkinleştirilmelidir.

UYARI:
Etkinleştirildiğinde, `Bluetooth` Menüde **görüntülenmez** ve Bluetooth programlanabilir düğmesinin özelliklerini kullanamazsınız.

Diğer Bluetooth özellikli cihazlar telsizinizi bulabilir ancak telsizinize bağlanamaz. Kalıcı Bluetooth Keşfedilebilir Kipi; özel cihazların, Bluetooth tabanlı konumlama sırasında telsizinizin konumunu kullanmasını sağlar.

İç Konum

UYARI:
İç Konum özelliği en güncel yazılım ve donanıma sahip modeller için geçerlidir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

İç Konum, telsiz kullanıcılarını iç mekanda olduklarında takip etmek için kullanılabilir. İç Konum etkinleştirildiğinde telsiz kısıtlı keşfedilebilir kipte olur. Telsizi bulmak ve konumunu belirlemek için özel işaretlemeler kullanılır.

İç Konum Özelliğini Açma veya Kapatma

İç Konum özelliğini, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek açabilir veya kapatabilirsiniz.

- Bu özelliğe Menü üzerinden erişin.
  a. OK ile menüye erişin
  b. ▲ ya da ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

c. ▲ ya da ▼ veya İç Konum seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

d. İç Konum özelliğini açmak için OK düğmesine basın.

Ekranda İç Konum Açık bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyarsınız.
Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Başarılı olursa Giriş ekranında İç Konum Kullanılabilir simgesi görünür.
- Başarısız olursa ekranda Açma İşlemi Başarısız bilgisi görüntülenir. Olumsuz bir ton duyarsınız.

e. İç Konum özelliğini kapatmak için OK düğmesine basın.

Ekranda İç Konum Kapalı bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyarsınız.
Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Başarılı olursa Giriş ekranında İç Konum Kullanılabilir simgesi kaybolur.
- Başarısız olursa ekranda Kapatma İşlemi Başarısız bilgisi görüntülenir. Olumsuz bir ton duyarsınız.

- Bu özelliğe programlanmış düğme ile erişin.

a. İç Konum özelliğini açmak için programlanmış **İç Konum** düğmesine uzun basın.

Ekranda İç Konum Açık bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyulur.
Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Başarılı olursa Giriş ekranında İç Konum Kullanılabilir simgesi görünür.
- Başarısız olursa ekranda Açma İşlemi Başarısız bilgisi görüntülenir. Başarısız olursa olumsuz bir ton duyarsınız.

b. İç Konum özelliğini kapatmak için programlanmış **İç Konum** düğmesine basın.

Ekranda İç Konum Kapalı bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyulur.
Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Başarılı olursa İç Konum Kullanılabilir simgesi Giriş ekranından kaybolur.

Geribildirim Gönder

- Başarısız olursa ekranda Kapatma İşlemi Başarısız bilgisi görüntülenir. Başarısız olursa olumsuz bir ton duyarsınız.

İç Konum İşaretleme Bilgilerine Erişim

İç Konum İşaretlemeleri üzerindeki bilgileri görüntüler.

1. OK ile menüye erişin
2. ▲ ya da ▼ ile Bluetooth seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ ya da ▼ veya İç Konum seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak İşaretler öğesine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

Ekranda, işaretleme bilgileri görüntülenir.

Çoklu Saha Kontrolleri

Manuel Saha Araması Başlatma

Alınan sinyal gücü düşükse daha iyi sinyale sahip başka bir saha bulmak üzere manuel saha araması başlatmak için bu prosedürü uygulayın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Programlanmış **Manuel Saha Gezinme** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
   - Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile Saha Gezinme seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Aktif Arama seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Bir ton duyulur.Yeşil LED yanıp söner.Ekranda Saha Bulunuyor bilgisi görüntülenir.

Telsiz yeni bir saha bulursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda Site <Alias> Found (Saha <Ad> Bulundu) bilgisi görüntülenir.

Telsiz yeni bir saha bulamazsa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda Out of Range (Kapsam Dışı) bilgisi görüntülenir.

Kapsama alanı içinde yeni bir saha varsa ancak telsiz bu sahaya bağlanamıyorsa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- Ekranda Channel Busy (Kanal Meşgul) bilgisi görüntülenir.

Saha Kilidi Açık/Kapalı

Açıldığında, telsiz yalnızca geçerli sahayı arar. Telsiz, kapatıldığında geçerli sahayla birlikte diğer sahaları da arar.

Programlanmış **Saha Kilidi** düğmesine basın

Saha Kilidi işlevi açıksa:

- Telsizin geçerli sahaya kilitlendiğini belirten bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda, Site Locked (Saha Kilitlendi) bilgisi görüntülenir.

Saha Kilidi işlevi kapalıysa:

- Telsizin kilidinin açıldığını belirten bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda, Site Unlocked (Saha Kilidi Açıldı) bilgisi görüntülenir.

Komşu Saha Listesine Erişme

Bu özellik kullanıcının geçerli ana sahanın yanında bulunan sahaların listesini kontrol etmesini sağlar. Komşu Saha Listesine erişmek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya▼ ile `Telsiz Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile `Komşu Sahalar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ana Kanal Hatırlatıcısı

Bu özellik, telsiz belirli bir süre ana kanala ayarlı olmadığında bir hatırlatıcı sağlar.

Bu özellik etkinleştirilmişse telsiziniz bir süreliğine ana kanala ayarlanmadığında düzenli aralıklarla şu durum oluşur:

- Ana Kanal Anımsatıcı tonu ve anonsu duyulur.
- Ekranın ilk satırında `Non` (Güvenli Değil) bilgisi görüntülenir.
- İkinci satırda `Ana Kanal` bilgisi görüntülenir.

Ana Kanal Hatırlatıcısını Susturma

Ana Kanal Anımsatıcı duyulduğunda anımsatıcının sesini geçici olarak kapatabilirsiniz.

Ana Kanal Hatırlatıcısını Sustur programlanabilir düğmesine basın.

Ekranın ilk satırında `HCR`, ikinci satırında `Silenced` (Susturuldu) ifadesi görüntülenir.

Yeni Ana Kanal Ayarlama

Ana Kanal Anımsatıcı duyulduğunda yeni bir ana kanal ayarlayabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Geçerli kanalı yeni Ana Kanal olarak ayarlamak için programlanabilir **Ana Kanalı Sıfırla** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın. Ekranın ilk satırında kanal adı, ikinci satırında `Yeni Ana Kanal` ifadesi gösterilir.
   - Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Ana Kanal bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak istenilen yeni ana kanal adına gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, seçilen ana kanal adının yanında ✓ gösterilir.

Uzaktan İzleme

Bu özellik, abone adı veya kimliğiyle hedef telsizin mikrofonunu açmak için kullanılır. Bu özelliği hedef telsiz civarındaki her türlü işitilebilir faaliyeti uzaktan izlemek için kullanabilirsiniz.

Hem telsiziniz hem de hedef telsiz bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.

Başlatıldığında, hedef telsizdeki yeşil LED bir kez yanıp söner. Programlanan sürenin sonunda ya da hedef telsizde kullanıcı herhangi bir işlem yaptığında bu özellik otomatik olarak durur.

Uzaktan İzleme Başlatma

Telsizinizde Uzaktan İzleme özelliğini başlatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Uzaktan İzleme** düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.

3 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- İzlenen telsizin sesi, programlanan bir süre boyunca çalmaya başlar ve ekranda Uzk tn.

Monitor (Uzktn İzleme) bilgisi görüntülenir. Zamanlayıcının süresi dolduğunda telsiz, bir uyarı tonu verir ve LED söner.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak Uzaktan İzleme başlatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Uzaktan İzlm. seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.

5 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- İzlenen telsizin sesi, programlanan bir süre boyunca çalmaya başlar ve ekranda Uzktn. Monitor (Uzktn İzleme) bilgisi görüntülenir. Zamanlayıcının süresi dolduğunda telsiz, bir uyarı tonu verir ve LED söner.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Elle Çevirmeyi Kullanarak Uzaktan İzlemeler Başlatma

Telsizinizde elle çevirmeyi kullanarak Uzaktan İzleme başlatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Elle Çevirme` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile `Telsiz Numarası` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Abone adını veya kimliğini girin ve devam etmek için düğmesine basın.
   - Önceden çevrilmiş kimliği girin ve devam etmek için düğmesine basın.
6. ▲ veya ▼ ile `Uzaktan İzlm.` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
7. Onay için bekleyin.

   İşlem başarılı olursa:
   - Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
   - Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
   - İzlenen telsizin sesi, programlanan bir süre boyunca çalmaya başlar ve ekranda `Uzktn. Monitor` (Uzktn İzleme) bilgisi görüntülenir. Zamanlayıcının süresi dolduğunda telsiz, bir uyarı tonu verir ve LED söner.

   İşlem başarısız olursa:
   - Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
   - Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Geribildirim Gönder

Kişi Ayarları

Kişiler, telsizinizde adres defteri özellikleri sağlar. Her giriş, çağrı başlatmak için kullandığınız bir ada ya da kimliğe karşılık gelir. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Her giriş, bağlamına göre farklı çağrı tipleriyle ilişkilendirilir: Grup Çağrısı, Özel Çağrı, Yayın Çağrısı, Sahadaki Herkese Çağrı, Çoklu Sahada Herkese Çağrı, PC Çağrı veya Sevk Çağrısı.

PC Çağrı ve Sevk Çağrısı veriyle ilişkili çağrılardır. Yalnızca uygulamalarla kullanılabilirler. Ayrıntılı bilgi almak için veri uygulamaları belgesine bakın.

Ayrıca Kişiler menüsü, tuş takımlı mikrofondaki bir ya da daha fazla programlanabilir numara tuşuna giriş atamanızı sağlar. Sayı tuşlarına giriş atadığınızda telsiziniz girişler için hızlı arama yapabilir.

UYARI:
Bir girişe atanan her sayı tuşunun önünde bir onay işareti görünür. `Boş` öğesinin önünde bir onay işareti görünüyorsa girişe bir sayı tuşu atanmamıştır.

Kişilerde yer alan tüm girişler aşağıdaki bilgileri içerir:

- Çağrı Türü
- Çağrı Diğer Adı
- Çağrı Kimliği

UYARI:
Gizlilik özelliği etkin olan kanallar üzerinde gizliliğin etkin olduğu Grup Çağrıları, Özel Çağrılar, Herkese Çağrılar ve Telefon Çağrıları yapabilirsiniz. Yayını sadece sizin telsizinizle aynı Gizlilik Anahtarına ya da Anahtar Değerine ve Anahtar Kimliğine sahip olan hedef telsizler çözebilir.

Programlanabilir Sayı Tuşlarına Giriş Atama

Telsizinizin programlanabilir sayı tuşlarına giriş atamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Program Tuşu seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- İstediğiniz sayı tuşu bir girişe atanmadıysa istediğiniz sayı tuşu için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
- İstediğiniz sayı tuşu bir girişe atandıysa ekranda Bu Tuş Kullanımda uyarısı ve ardından, ilk metin satırında Üstüne Yaz? metni görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:
  ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

  Telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda Kişi Kaydedildi bilgisi ve olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

  Önceki adıma dönmek için ▲ veya ▼ ile Hayır seçeneğine gidin.

Girişler ve Programlanabilir Sayı Tuşları Arasındaki İlişkilendirmeyi Kaldırma

Telsizinizde girişler ve programlanabilir sayı tuşları arasındaki ilişkilendirmeleri kaldırmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Gerekli ad veya kimlik için programlanmış sayı tuşuna uzun basın. Şu adıma geçin: adım 4.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Program Tuşu seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Boş seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

İlk metin satırında Tüm Tşlrı Tmzl mesajı görüntülenir.

6 ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

UYARI:
Bir giriş silindiğinde, bu giriş ve onun için programlanmış sayı tuşu/tuşları arasındaki ilişki kaldırılmış olur.

Bir olumlu gösterge tonu duyulur. Ekranda Kişi Kaydedildi bilgisi görüntülenir.
Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

Yeni Kişiler Ekleme

Telsizinizde yeni kişiler eklemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Yeni Kişi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Kişisi ya da Telefon Kişisi seçenekleri arasından kişi türünü seçin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Tuş takımıyla kişi numarasını girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

6 Tuş takımıyla kişinin adını girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

7 Gereken zil türü için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Bir olumlu gösterge tonu duyulur.Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Göstergesi Ayarları

Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde Özel Çağrılar için çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü kullanın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tonlar/Uyarılar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Çağrı Ziller` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile `Özel Çağrı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- İstediğiniz ton için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda ✓ simgesi ve seçilen ton görüntülenir.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kapalı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Zil sesleri önceden etkinleştirilmişse ekranda `Kapalı` bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

  Zil sesleri önceden devre dışı bırakılmışsa ekranda `Kapalı` bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenmez.

Yazılı Mesajlar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde yazılı mesajlara ilişkin çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü kullanın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Çağrı Ziller seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Metin Mesajı bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda ✓ simgesi ve geçerli ton görüntülenir.

Çağrı Uyarısı için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde Çağrı Uyarıları için çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü kullanın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Çağrı Ziller seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Çağrı Uyarısı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Yazılı Telemetri Durumu için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde metinli telemetri durumu için çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Çağrı Ziller seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Telemetri. Seçmek için OK düğmesine basın.

Geçerli ton bir ✓ ile belirtilir.

Zil Stilleri Atama

Telsiz belirli bir kişiden Çağrı Uyarısı veya Metin Mesajı alırken önceden tanımlanmış on adet zil sesinden birini çalacak şekilde programlanabilir. Listede gezindikçe, telsiz her zil stilinin sesini çıkarır. Telsizinizde zil stillerini atamak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Düzenle seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Ekranda Zil Sesini Düzenle menüsü görünene kadar düğmesine basın.

Seçilen geçerli tonun yanında simgesi ✓ görüntülenir.

6 İstenen ton için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Bir Zil Uyarı Tipi seçme

UYARI:
Programlanmış **Zil Uyarı Tipi** düğmesi, satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından atanır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Telsiz çağrılarını, önceden belirlenmiş bir titreşim çağrısına programlayabilirsiniz. Tüm Tonlar durumu devre dışı bırakılırsa telsiz Tüm Tonlar Sessiz simgesini gösterir. Tüm Tonlar durumu etkinleştirilirse ilgili zil uyarı tipi gösterilir.

Anlık bir zil tipi kullanılıyorsa telsiz bir defa titreşir. Tekrarlanan bir zil tipini seçerseniz telsiz tekrar tekrar titreşir. Zil ve Titreşime ayarlandığında, gelen telsiz işlemi varsa (örn. Çağrı Uyarısı veya Mesaj) telsiz belirli bir zil tonu çıkarır. Bu ton, iyi bir tuş tonu veya cevapsız çağrı gibi duyulur.

Titreşim özelliğini destekleyen ve titreşim algılamalı bir kemer kancasına takılabilen pilli telsizlerde kullanılabilir Zil Uyarı Tipi seçenekleri Sessiz, Zil Sesi, Titreşim ile Zil Sesi ve Titreşim'dir.

Titreşim özelliğini desteklemeyen bataryalara sahip veya titreşimli kemer klipsi bulunmayan telsizlerde Zil Uyarı Tipi otomatik olarak Zil seçeneğine ayarlanmıştır.Kullanılabilir Zil Uyarı Tipi seçenekleri Sessiz ve Zil şeklindedir.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek bir Zil Uyarı Tipi seçebilirsiniz.

- Zil Uyarı Tipi menüsüne erişmek için programlanmış **Zil Uyarı Tipi** düğmesine basın.
  a. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Zil`, `Titreşim`, `Zil ve Titreşim` veya `Sessiz` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
- Bu özelliğe Menü üzerinden erişin.
  a. OK ile menüye erişin
  b. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Uygulamalar` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  c. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  d. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Tonlar/ Uyarılar` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

e. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Zil Uyarı Tipi` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

f. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Zil`, `Titreşim`, `Zil ve Titreşim` veya `Sessiz` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

Titreşim Tipini Yapılandırma

UYARI:
Programlanmış **Titreşim Tipi** düğmesi, satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından atanır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Titreşim Tipi, Titreşim Algılamalı Kemer Kancası titreşim özelliğini destekleyen bir bataryayla telsize takıldığında etkinleşir.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek titreşim tipini yapılandırabilirsiniz.

- Titreşim Tipi menüsüne erişmek için programlanmış **Titreşim Tipi** düğmesine basın.
  a. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Kısa`, `Orta` veya `Uzun` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
- Bu özelliğe Menü üzerinden erişin.
  a. OK ile menüye erişin düğmesine basın.
  b. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Uygulamalar` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  c. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  d. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Tonlar/ Uyarılar` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  e. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Titreşim Tipi` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  f. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Kısa`, `Orta` veya `Uzun` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme

Telsiz, bir telsiz çağrısı yanıtlanmadığında sürekli olarak uyarı verecek şekilde programlanabilir. Alarm tonu ses seviyesi zaman içinde otomatik olarak yükselir. Bu özelliğe Kademeli Uyarı denir. Telsizinizde alarm tonu sesini açmak için bu prosedürü uygulayın.

Çağrı Kaydı Özellikleri

Telsiziniz giden, cevaplanan ve cevapsız tüm Özel Çağrıların kaydını tutar. Arama geçmişi özelliği, son çağrıları görüntülemek ve yönetmek için kullanılır.

Sistem yapılandırmasına bağlı olarak telsizinizde Cevapsız Çağrı Uyarıları arama geçmişi kayıtlarına dahil edilebilir. Her çağrı listenizde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Adı veya Kimliği Kişilerde Saklama
- Çağrıyı Silme
- Ayrıntıları Görme

Son Çağrıları Görüntüleme

Telsizinizdeki son çağrıları görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Arama Geçmişi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Tercih edilen liste için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

`Cevapsız`, `Cevaplanan` ve `Giden` seçenekleri listelenir.

Ekranda en son yapılan giriş görüntülenir.

4 Listeyi görüntülemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

PTT düğmesine basarak ekranda gösterilmekte olan ad veya kimlikle bir Özel Çağrı başlatabilirsiniz.

Çağrı Listesindeki Ad veya Kimlikleri Saklama

Çağrı listesindeki adları veya kimlikleri telsizinize kaydederek saklamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Arama Geçmişi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli liste için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Sakla seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

6 Gereken adın kalan karakterlerini girin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Bir kimliği ad olmadan saklayabilirsiniz.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Listesindeki Çağrıları Silme

Çağrı listesindeki çağrıları telsizinizden silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Arama Geçmişi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak istenen listeye gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Liste boşsa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda Liste Boş bilgisi görüntülenir.

4 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Giriş Silinsin Mi? seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Girişi silmek için OK düğmesine basarak Evet'i seçin.

Ekranda, Entry Deleted (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Hayır seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Telsiz önceki ekrana döner.

Çağrı Listesindeki Ayrıntıları Görüntüleme

Çağrı listesindeki ayrıntıları telsizinizde görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile Arama Geçmişi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. Gerekli liste için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ ile Ayrıntıları Gör seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
   Ekranda ayrıntılar görüntülenir.

Çağrı Uyarısı İşlemi

Çağrı Uyarısı mesaj gönderme sistemi sayesinde, belirli bir telsiz kullanıcısını müsait olduğunda sizi geri araması için uyarabilirsiniz.

Bu özellik sadece abone adları veya kimlikleri için geçerlidir ve özelliğe menüden Kişiler aracılığıyla veya programlanmış bir **Tek Tuşla Erişim** düğmesi aracılığıyla erişilebilir.

Capacity Max'te Çağrı Uyarısı özelliği telsiz kullanıcısının veya dağıtıcısının, başka bir telsiz kullanıcısına uyarı göndermesini sağlar. Bu kullanıcı telsiz kullanıcısından çağrıyı başlatan telsiz kullanıcısına yanıt vermesini ister. Bu özellikte sesli iletişim yoktur.

Çağrı Uyarısı Çalışması satıcı veya sistem yöneticisi tarafından iki şekilde yapılandırılabilir.

- Telsiz, kullanıcının bir Özel Çağrı yaparak doğrudan çağrıyı başlatan tarafa yanıt vermesi için **PTT** düğmesine basmasına izin verir.

- Telsiz, kullanıcının **PTT** düğmesine basarak ve diğer Konuşma Grubu iletişimiyle devam etmesine izin verecek şekilde yapılandırılmıştır. Çağrı uyarısı girişinde **PTT** düğmesine basıldığında kullanıcının çağrıyı başlatan tarafa yanıt vermesine izin verilmez. Kullanıcı, Çağrı Kaydı menüsünde Cevapsız Çağrı kaydına gitmeli ve Çağrı Uyarısını yanıtlamalıdır.

Yayında Olmayan Çağrı Yapma (OACSU) özel çağrısı kullanıcının hemen yanıt vermesini sağlarken Tamamen Yayında Olmayan Çağrı Yapma (FOACSU) özel çağrısı, çağrı için kullanıcı onayı gerektirir. Bu nedenle, çağrı uyarısı özelliği için OACSU türü çağrıla önerilir. Bkz. Özel Çağrı sayfa 61.

Çağrı Uyarıları Yapma

Telsizinizde Çağrı Uyarıları yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

Ekranda, `Çağrı Uyarısı` ve abone adı veya kimliği görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.

2 Onay için bekleyin.

Çağrı Uyarısı onayı alınırsa ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
Çağrı Uyarısı onayı alınmazsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Çağrı Uyarıları Yapma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak Çağrı Uyarıları yapmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Çağrı Uyarısı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, `Çağrı Uyarısı` ve abone adı veya kimliği görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.

4 Onay için bekleyin.

Çağrı Uyarısı onayı alınırsa ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
Çağrı Uyarısı onayı alınmazsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Uyarılarına Yanıt Verme

Telsizinizde Çağrı Uyarılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Çağrı Uyarısı aldığınızda:

- Tekrarlanan bir ton duyulur.
- Sarı LED yanıp söner.
- Ekranda çağrıyı yapan telsizin adı veya kimliğiyle bir Çağrı Uyarısının listelendiği bildirim listesi görüntülenir.

Satıcınızın veya sistem yöneticinizin yaptığı yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdakilerden birini yaparak Çağrı Uyarısına yanıt verebilirsiniz:

- **PTT** düğmesine basın ve doğrudan çağrıyı yapan tarafa Özel Çağrı ile yanıt verin.
- Normal konuşma grubu iletişime devam etmek için **PTT** düğmesine basın.
  Çağrı Uyarısı, Çağrı Kaydı menüsünde Cevapsız Çağrı seçeneğine taşınır. Cevapsız Çağrı kaydından size çağrı yapan kişiye yanıt verebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Bildirim Listesi sayfa 142 ve Çağrı Kaydı Özellikleri sayfa 99.

Sessize Alma Kipi

Sessiz Kipi sayesinde kullanıcı, telsizin tüm sesli göstergelerinin sesini kapatabilir.

Sessiz Kipi özelliği başlatıldığında, Acil Durum işlemleri gibi yüksek öncelikli özellikler haricinde tüm sesli göstergelerin sesi kapatılır.

Sessiz Kipinden çıkıldığında telsiz, devam eden tonları ve ses yayınlarını oynatmaya devam eder.

UYARI:
Bu özelliği satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Sessiz Kipini Açma

Sessiz Kipini açmak için bu prosedürü uygulayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bu özelliğe programlanmış **Sessiz Kipi** düğmesiyle erişin.
- Kısa bir süreliğine telsizin arka yüzünü çevirerek bu özelliğe erişin.

Telsiz modeline bağlı olarak, Arka Yüz özelliği telsiz menüsünden veya sistem yöneticiniz tarafından etkinleştirilebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

ÖNEMLİ:
Kullanıcılar tek seferde ya Yaralanma ya da Arka Yüz özelliğini etkinleştirebilir. İki özellik birden etkinleştirilemez.

UYARI:
Arka Yüz özelliği yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Sessiz kipi etkinleştirildiğinde şunlar meydana gelir:

- Olumlu Gösterge Tonu duyulur.
- Ekranda `Sessiz Kipi Açık` bilgisi gösterilir.
- Kırmızı LED ışığı yanıp sönmeye başlar ve Sessiz Kipinden çıkılana kadar yanıp sönmeye devam eder.
- Giriş ekranında **Sessiz Kipi** simgesi gösterilir.
- Radyonun sesi kapatılır.
- Sessiz Kipi Zamanlayıcısı, ayarlanan süre dolana kadar geri saymaya başlar.

Sessiz Kipi Zamanlayıcısını Ayarlama

Sessiz Kipi Zamanlayıcısının ayarlanmasıyla, Sessiz Kipi özelliği önceden belirlenmiş bir süre boyunca etkinleştirilebilir. Telsiz menüsünde yapılandırılan zamanlayıcı süresi, 0,5 ile 6 saat arasında değişebilir. Zamanlayıcının süresi dolduğunda, Sessiz Kipinden çıkılır.

Zamanlayıcı 0'da bırakılırsa telsiz ön yüzü çevrilene veya programlanan **Sessiz Kipi** düğmesi basılana kadar süresiz olarak Sessiz kipinde kalır.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

Geribildirim Gönder

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Sessize Alma Zamanlayıcısı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak her bir hanenin sayısal değerini düzenleyin ve düğmesine basın.

Sessiz Kipinden Çıkma

Sessiz Kipi Zamanlayıcısının süresi dolduktan sonra bu özellikten otomatik olarak çıkılabilir.

Sessiz kipinden manuel olarak çıkmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Sessiz Kipi** düğmesine basın.
- Her girişte PTT düğmesine basın.
- Kısa bir süreliğine telsizin ön yüzünü çevirin.

UYARI:
Arka Yüz özelliği yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Sessiz kipi devre dışı bırakıldığında şunlar meydana gelir:

- Olumsuz Gösterge Tonu duyulur.
- Ekranda `Sessiz Kipi Kapalı` bilgisi görüntülenir.
- Yanıp sönen kırmızı LED kapanır.
- Ekrandaki **Sessiz Kipi** simgesi kaybolur.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlör durumu eskisine döner.
- Zamanlayıcının süresi dolmamışsa Sessiz kipi zamanlayıcısı durdurulur.

UYARI:
Kullanıcı ses yayını yaptığında veya programlanmamış bir kanala geçtiğinde de Sessiz Kipinden çıkılır.

Acil Durum İşlemi

Acil Durum Alarmı, kritik durumları bildirmek için kullanılır. İstediğiniz zaman, geçerli kanalda faaliyet olduğunda bile bir Acil Durum başlatabilirsiniz.

Capacity Max'te alıcı telsiz tek seferde yalnızca bir tek Acil Durum Alarmını destekleyebilir. Başlatılması durumunda ikinci Acil Durum Alarmı, birinci alarmı geçersiz kılar.

Bir Acil Durum Alarmı alındığında, alıcı alarmı silmeyi veya Alarm Listesinden çıkmayı tercih edebilir ya da **PTT** düğmesine basarak ve acil olmayan ses yayını yaparak Acil Durum Alarmını yanıtlayabilir.

Satıcınız veya sistem yöneticiniz programlanmış **Acil Durum** düğmesi için uzun basma haricinde tüm düğmelere benzer şekilde düğmeye basma süresi ayarlayabilir:

Kısa Basma
0,05 ile 0,75 saniye arasındaki süre.

Uzun Basma
1,00 - 3,75 saniye arasındaki süre.

Acil Durum düğmesine Acil Durum Açık/Kapalı özelliği atanmıştır. Satıcınızdan **Acil Durum** düğmesine atanan işlemi öğrenin.

UYARI:
Acil Durum düğmesine kısa basma Acil Durum kipini açacak şekilde ayarlandıysa **Acil Durum** düğmesine uzun basma için Acil Durumdan çıkma işlemi atanmıştır.

Acil Durum düğmesine uzun basma Acil Durum kipini açacak şekilde ayarlandıysa **Acil Durum** düğmesine kısa basma için Acil Durumdan çıkma işlemi atanmıştır.

Telsiziniz üç Acil Durum Alarmını destekler:

- Acil Durum Alarmı
- Çağrılı Acil Durum Alarmı
- Ses Takipli Acil Durum Alarmı

Ayrıca, her bir alarmın aşağıda belirtilen türleri bulunur:

Normal
Telsiz, bir alarm sinyali gönderir ve sesli ve/veya görsel gösterge verir.

Sessiz

Sesli Sessiz
Telsiz herhangi bir sesli veya görsel gösterge olmadan bir alarm sinyali gönderir; ancak gelen çağrıların hoparlörden duyulmasını sağlar.

UYARI:
Programlanmış **Acil Durum** düğmesine Acil Durum Alarmlarının yalnızca biri atanabilir.

Acil Durum Alarmları Gönderme

Bu özellik, bir grup telsiz üzerinde uyarı göstergesi başlatan sessiz bir sinyal olan Acil Durum Alarmı göndermenizi sağlar. Telsizinizden Acil Durum Alarmları göndermek için bu prosedürü uygulayın.

Telsiziniz Sessiz kipe ayarlandığında Acil Durum kipindeyken herhangi bir sesli veya görsel uyarı görüntülemez.

1 Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın.

Bu sonuçlardan birini göreceksiniz:

- Ekranda `Tx Alarmları` ve hedef telsizin adı görüntülenir.
- Ekranda `Tx Telgraf` ve hedef telsizin adı görüntülenir.

Yeşil LED ışıklar yanar.**Acil Durum** simgesi görünür.

UYARI:
Programlanmışsa Acil Durum Arama Tonu duyulur. Bu ton, telsiz ses ilettiğinde veya aldığında sessize alınır ve telsiz Acil Durum kipinden çıktığında durdurulur. Acil Durum Arama tonu, satıcı veya sistem yöneticisi tarafından programlanabilir.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Acil Durum tonu duyulur.
- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranda `Alrm Gön.` bilgisi görüntülenir.

Tüm yeniden denemelere rağmen başarısız olunduysa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `Alarm Başarısız` bilgisi görüntülenir.

Telsiz, Acil Durum Alarm kipinden çıkar ve Giriş ekranına döner.

UYARI:
Acil durum işlemi, yalnızca Acil Durum Alarmı için yapılandırıldığında yalnızca Acil Durum Alarmının iletilmesinden oluşur. Sistemden onay alındığında veya kanal erişim denemeleri sona erdiğinde acil durum sona erer.

Yalnızca Acil Durum Alarmı çalışması sırasında hiçbir sesli çağrı Acil Durum Alarmının gönderilmesiyle ilişkilendirilmez.

Çağrı ile Acil Durum Alarmları Gönderme

Bu özellik, bir grup telsize veya dağıtıcıya Çağrıyla Acil Durum Alarmı göndermenizi sağlar. Grup içerisindeki bir altyapıdan onay alındıktan sonra telsiz grubu programlanmış Acil Durum kanalı üzerinden iletişime geçebilir. Telsizinizden çağrı ile Acil Durum Alarmları göndermek için bu prosedürü uygulayın.

Alarm işleminden sonra bir acil durum çağrısı yapmak için telsizin Acil Durum Alarmı için yapılandırılması gerekir.

1 Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Ekranda `Tx Alarmı` ve hedef telsizin adı görüntülenir. **Acil Durum** simgesi görünür.Yeşil LED ışıklar yanar.

UYARI:
Programlanmışsa Acil Durum Arama Tonu duyulur. Bu ton, telsiz ses ilettiğinde veya aldığında sessize alınır ve telsiz Acil Durum kipinden çıktığında durdurulur.

Acil Durum Alarmı onayı başarıyla alınırsa:

- Acil Durum tonu duyulur.
- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranda `Alrm Gön.` bilgisi görüntülenir.
- Telsiz, ekranda `Acil Durum` ve hedef grup adı göründüğünde Acil Durum çağrısı moduna girer.

Acil Durum Alarmı onayı başarıyla alınmazsa:

- Tüm denemeler sona erer.
- Düşük perdeli bir ton duyulur.
- Ekranda `Alarm Başarısız` bilgisi görüntülenir.

- Telsiz Acil Durum Alarm kipinden çıkar.

2 Ses yayını başlatmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

4 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Ekranda arayan ve grup adları görüntülenir.

5 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

6 Acil Durum kipinden çıkmak için **Acil Durum Kapalı** düğmesine basın.

Telsiz, Giriş ekranına geri döner.

UYARI:
Telsizinizin nasıl programlandığına bağlı olarak, Konuşma İzni tonunu duyabilir veya duymayabilirsiniz. Telsiz satıcınız veya sistem yöneticiniz telsizinizin Acil Durum için nasıl programlandığına dair size daha fazla bilgi verebilir.

UYARI:

Acil Durum Çağrısı başlatıcı, düğmesine basarak sürmekte olan bir acil durum çağrısını sonlandırabilir. Telsiz çağrı boşta durumuna döner, fakat acil durum çağrısı ekranı açık kalır.

Ses Takipli Acil Durum Alarmları Gönderme

Bu özellik, bir grup telsize Ses Takipli Acil Durum Alarmı göndermenizi sağlar. Telsizinizin mikrofonu otomatik olarak etkin hale gelir. Böylece **PTT** düğmesine basmadan telsiz

grubuyla iletişim kurabilirsiniz. Mikrofonun bu etkin durumuna *hot mic* de denir.

Telsizinizin Acil Durum Devir Modu etkinse *hot mic* tekrarlama ve alma süresi önceden programlanmış süre kadardır. Acil Durum Devir Modundayken gelen çağrılar hoparlörden duyulur.

Programlanmış alma süresi içinde **PTT** düğmesine basarsanız **PTT** düğmesini bırakmanız gerektiğini bildiren yasak ton sesini duyarsınız. Telsiz **PTT** düğmesine basıldığını yok sayar ve Acil Durum modunda kalır.

Hot mic sırasında *PTT* düğmesine basarsanız ve *hot mic* süresi dolduktan sonra da basmaya devam ederseniz telsiz **PTT** düğmesi bırakılana kadar yayın yapmayı sürdürür.

Acil Durum Alarmı talebi başarısız olursa telsiz yeniden talep göndermeyi denemez ve doğrudan *hot mic* durumuna geçer.

UYARI:
Bazı aksesuarlar *hot mic* durumunu desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Telsizinizden ses takipli Acil Durum Alarmları göndermek için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın.

Bu sonuçlardan birini göreceksiniz:

- Ekranda `Tx Alarmı` ve hedef telsizin adı görüntülenir.
- Ekranda `Tx Telgraf` ve hedef telsizin adı görüntülenir.

Yeşil LED ışıklar yanar.**Acil Durum** simgesi görünür.

2 Ekranda `Alrm Gön.`, bilgisi göründüğünde anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Telsiz aşağıdaki durumlarda yayın yapmayı otomatik olarak durdurur:

- Acil Durum Devir Modu etkinse *hot mic* ile çağrı alma süreleri arasındaki devir sonlandığında.
- Acil Durum Devir Modu'nun etkin olmadığı durumlarda *hot mic* süresi dolduğunda.

3 Acil Durum kipinden çıkmak için **Acil Durum Kapalı** düğmesine basın.

Telsiz, Giriş ekranına geri döner.

Acil Durum Alarmları Alma

Alıcı telsiz tek seferde yalnızca bir tek Acil Durum Alarmını destekleyebilir. Başlatılması durumunda ikinci Acil Durum Alarmı, birinci alarmı geçersiz kılar. Telsizinizden Acil Durum Alarmları almak ve görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

Bir Acil Durum Alarmı aldığınızda:

- Bir ton duyulur.
- Kırmızı LED ışığı yanıp söner.
- Ekranda Acil Durum Alarmı Listesi, Acil Durum Konuşma Grubu Kimliği veya adı ile yayın yapan telsizin kimliği veya adı görüntülenir.

1 Alarmı görüntülemek için düğmesine basın.

2 İşlem seçeneklerini ve Alarm Listesindeki girişin ayrıntılarını görüntülemek için düğmesine basın.

3 Alarm listesinden çıkmak için düğmesine basın ve `Evet` seçeneğini belirleyin.

Telsiz giriş ekranına gönder ve üstte **Acil Durum Simgesi** görüntülenir. Bu simge çözülmemiş Acil Durum Alarmı olduğunu gösterir. Alarm Listesi'ndeki giriş silindiğinde **Acil Durum Simgesi** kaybolur.

4 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

5 Alarm listesini yeniden ziyaret etmek için `Alarm Listesi` öğesini seçin.

Acil Durum Alarmlarını Yanıtlama

Bir Acil Durum Alarmı alındığında, alıcı alarmı silmeyi veya Alarm Listesinden çıkmayı tercih edebilir ya da **PTT** düğmesine basarak ve acil olmayan ses yayını yaparak Acil Durum Alarmını yanıtlayabilir. Telsizinizden Acil Durum Alarmlarını yanıtlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Acil Durum Alarmı Göstergesi etkinleştirilmişse telsiz bir Acil Durum Alarmı aldığında Acil Durum Alarmı Listesi görünür. Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

2 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Acil durum olmayan sesli yayınları, Acil Durum Alarmı'nın hedeflendiği gruba iletmek için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

4 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Acil durumu başlatan telsiz yanıt verdiğinde:

- Kırmızı LED ışığı yanıp söner.
- Ekranda **Acil Durum Çağrısı** simgesi, Acil Durum Konuşma Grubu Kimliği veya adı ile yayın yapan telsizin kimliği veya adı görüntülenir.

UYARI:
Acil Durum Çağrısı Göstergesi etkin değilse ekranda **Grup Çağrısı** simgesi, Acil Durum Konuşma Grubu Kimliği veya adı ile yayın yapan telsizin kimliği veya adı görüntülenir.

Acil Durum Alarmlarına Çağrı ile Yanıt Verme

Acil Durum Alarmlarına telsizinizden çağrı ile yanıt vermek için bu prosedürü uygulayın.

Bir Acil Durum Çağrısı aldığınızda:

- Acil Durum Çağrısı Göstergesi ve Acil Durum Çağrısı Kod Çözme Tonu etkinse Acil Durum Çağrısı Tonu duyulur. Acil Durum Çağrısı Göstergesi etkinse Acil Durum Çağrısı Tonu duyulur.
- Ekranın sağ üst köşesinde **Acil Durum Çağrısı** simgesi görüntülenir.
- Metin satırında Acil Durum Konuşma Grubu kimliği veya adı ve yayın yapan telsizin kimliği veya adı görüntülenir.

- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

1 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda yanıtlamanız için kanalın boş olduğunu gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.

2 Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Acil durumu başlatan telsiz yanıt verdiğinde:

- Kırmızı LED ışığı yanıp söner.
- Ekranda **Acil Durum Çağrısı** simgesi, Acil Durum Konuşma Grubu Kimliği veya adı ile yayın yapan telsizin kimliği veya adı görüntülenir.

UYARI:
Acil Durum Çağrısı Göstergesi etkin değilse ekranda **Grup Çağrısı** simgesi, Acil Durum Konuşma Grubu Kimliği veya adı ile yayın yapan telsizin kimliği veya adı görüntülenir.

Durum Mesajı

Bu özellik, kullanıcının başka telsizlere durum mesajı göndermesini sağlar.

Hızlı Durum listesi, CPS-RM üzerinden yapılandırılır ve maksimum 99 durum içerir.

Durum mesajlarının maksimum uzunluğu, 16 karakterdir.

UYARI:
Her durumun, 0-99 arasında ilgili bir dijital değeri bulunur. Referans kolaylığı için durumlara ad verilebilir.

Durum Mesajları Gönderme

Durum mesajı göndermek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Durum seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Hızlı Yanıt seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli durum mesajı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 İstenen abone adı ya da kimliği veya grup adı ya da kimliği için ▲ veya ▼ düğmesine bakın. Seçmek için OK düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- Hızlı Durum ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Ekranda, gönderilen durum mesajının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- Hızlı Durum ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda işlemin başarısız olduğuna dair bilgi notu görüntülenir.

Programlanabilir Düğmeyi Kullanarak Durum Mesajı Gönderme

Programlanabilir düğmeyi kullanarak durum mesajı göndermek için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Durum Mesajı** düğmesine basın.

2 Gerekli durum mesajı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Kişi listesi görüntülenir.

3 İstenen abone adı ya da kimliği veya grup adı ya da kimliği için ▲ veya ▼ düğmesine bakın. Seçmek için OK düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- `Hızlı Durum` ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Ekranda, gönderilen durum mesajının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- `Hızlı Durum` ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda işlemin başarısız olduğuna dair bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Durum Mesajı Gönderme

Kişi listesini kullanarak durum mesajı göndermek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 İstenen abone adı ya da kimliği veya grup adı ya da kimliği için ▲ veya ▼ düğmesine bakın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Durum Gönder` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Gerekli durum mesajı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- LED söner.

- Hızlı Durum ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Ekranda, gönderilen durum mesajının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- Hızlı Durum ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda işlemin başarısız olduğuna dair bilgi notu görüntülenir.

Elle Çevirmeyi Kullanarak Durum Mesajı Gönderme

Elle çevirmeyi kullanarak durum mesajı göndermek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Elle Çevirme seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile Telsiz Numarası seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. İstenen abone adı veya kimliğini ya da grup adı veya kimliğini girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.
6. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Durum Gönder seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
7. Gerekli durum mesajı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- Hızlı Durum ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Ekranda, gönderilen durum mesajının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- `Hızlı Durum` ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda işlemin başarısız olduğuna dair bilgi notu görüntülenir.

Durum Mesajlarını Görüntüleme

Durum mesajlarını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Durum` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. Gerekli durum mesajı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Durum mesajının içeriği, telsiz kullanıcısına gösterilir.

Alınan durum mesajlarını, Bildirim Listesine erişerek de görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Bildirim Listesi sayfa 142.

Durum Mesajlarını Yanıtlama

Durum mesajlarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Durum` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. Gerekli durum mesajı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Durum içeriği görüntülenir. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Yanıtla seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 Gerekli durum mesajı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- Gelen Kutusu ekranına dönmeden önce ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Ekranda, gönderilen durum mesajının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- Gelen Kutusu ekranına dönmeden önce kısa bir süreliğine ekranda işlemin başarısız olduğuna dair bilgi notu görüntülenir.

Durum Mesajı Silme

Telsinizdeki bir durum mesajını silmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Durum seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Gelen Kutusu seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli durum mesajı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Durum içeriği görüntülenir. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Sil seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

- Gelen Kutusu ekranına dönmeden önce ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Tüm Durum Mesajlarını Silme

Telsizinizdeki tüm durum mesajlarını silmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Durum seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Gelen Kutusu seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Hepsini Sil seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

- Ekranda Liste Boş bilgisi görüntülenir.

Yazılı Mesaj

Telsiziniz, başka telsizlerden ya da yazılı mesaj uygulamalarından yazılı mesaj gibi veriler alabilmektedir.

2 tür metin mesajı vardır: DMR Kısa Metin Mesajı ve metin mesajı.

Bir metin mesajı gönderilirken ve alınırken maksimum karakter uzunluğu, konu satırı dahil 280 karakterdir. Konu satırını, e-posta uygulamalarından mesaj aldığınızda görürsünüz. Maksimum 280 karakter uzunluğu yalnızca en güncel yazılım ve donanıma sahip modeller için geçerlidir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

DMR Kısa Metin Mesajı için maksimum uzunluk 23 karakterdir.

Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar.

UYARI:
Arapça için metin girişi yönü sağdan sola doğrudur.

UYARI:

İstediğiniz zaman Giriş ekranına dönmek için düğmesine uzun basın.

Metin Mesajları

Yazılı mesajlar Gelen Kutusu'nda saklanır ve en son alınma sırasına göre sıralanır.

Yazılı Mesajları Görüntüleme

Telsizinizdeki yazılı mesajları görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için düğmesine basın.
2. veya ile `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.
3. veya ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.

   Gelen Kutusu boşsa:

   - Ekranda `Liste Boş` bilgisi görüntülenir.
   - Tuş Takımı Sesi özelliği açıksa bir ton duyulur.
4. Gerekli mesaj için veya düğmesine basın. Seçmek için düğmesine basın.

   Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa ekranda bir konu satırı görüntülenir.

Telemetri Durumu Metin Mesajlarını Görüntüleme

Gelen kutusundaki telemetri durumu metin mesajını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için düğmesine basın.
2. veya ile `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.
3. veya ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.
4. Gerekli mesaj için veya düğmesine basın. Seçmek için düğmesine basın.

Telemetri Durumu yazılı mesajlarına yanıt veremezsiniz.

Ekranda `Telemetri: <Durum Metin Mesajı>` bilgisi görüntülenir.

5 Giriş ekranına dönmek için düğmesine uzun basın.

Kayıtlı Metin Mesajlarını Görüntüleme

Telsizinizde kayıtlı metin mesajını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için düğmesine basın.

2 veya düğmesine basarak `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.

3 veya düğmesine basarak `Taslaklar` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.

4 Gerekli mesaj için veya düğmesine basın. Seçmek için düğmesine basın.

Yazılı Mesajları Yanıtlama

Telsizinizden yazılı mesajları yanıtlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

Bir yazılı mesaj aldığınızda:

- Ekranda gönderenin adı veya kimliğiyle birlikte Bildirim listesi görüntülenir.
- Ekranda, **Mesaj** simgesi görüntülenir.

UYARI:
PTT düğmesine basılırsa telsiz, Yazılı Mesaj uyarı ekranından çıkar ve mesajı gönderene Özel Çağrı ya da Grup Çağrısı yapar.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- veya ile `Oku` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.

Ekranda yazılı mesaj görüntülenir. Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa ekranda bir konu satırı görüntülenir.

- ▲ veya ▼ ile `Sonra Oku` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Telsiz, yazılı mesajı almadan önce bulunduğunuz ekrana döner.
- ▲ veya ▼ ile `Sil` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

2 Gelen Kutusuna dönmek için ↩ düğmesine basın.

Yazılı Mesajları Hızlı Mesajlarla Yanıtlama

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. 3. Adım'a geçin.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa ekranda bir konu satırı görüntülenir.

5 Alt menüye erişmek için OK düğmesine basın.

6 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiz, `Tekr Gönder` ekranına geri döner.

Yazılı Mesajları Yönlendirme

Telsizinizdeki yazılı mesajları yönlendirmek için buradaki prosedürü uygulayın.

`Tekr Gönder` ekranındayken:

1. Aynı mesajı başka bir abone veya grup adına ya da kimliğine göndermek için ▲ veya ▼ ile `Yönlendir` seçeneğine gidin ve OK tuşuna basın.
2. Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda mesajınızın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.
3. Onay için bekleyin.

   İşlem başarılı olursa:

   - Bir ton duyulur.
   - Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

   İşlem başarısız olursa:

   - Bir ton duyulur.
   - Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Yazılı Mesajları Tekrar Gönderme

Telsizinizdeki yazılı mesajları tekrar göndermek için buradaki prosedürü uygulayın.

`Tekr Gönder` ekranındayken:

Aynı abone veya grup adına ya da kimliğine aynı mesajı tekrar göndermek için düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiz, `Tekr Gönder` ekranına geri döner.

Gelen Kutusundaki Tüm Yazılı Mesajları Silme

Telsizinizde Gelen Kutusu'ndaki yazılı mesajlarının tamamını silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Gelen Kutusu boşsa:

- Ekranda `Liste Boş` bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur.

4 ▲ veya ▼ ile `Hepsini Sil` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Evet` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Gelen Kutusundaki Tüm Yazılı Mesajları Silme

Telsizinizde Gelen Kutusu'ndaki yazılı mesajlarının tamamını silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Gelen Kutusu boşsa:

- Ekranda `Liste Boş` bilgisi görüntülenir.

- Bir ton duyulur.

4 ▲ veya ▼ ile `Hepsini Sil` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Evet` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kayıtlı Metin Mesajlarını Taslaklar Klasöründen Silme

Kayıtlı metin mesajlarını telsizinizdeki taslaklardan silmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Taslaklar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Sil` seçeneğine gidin. Metin mesajını silmek için düğmesine basın.

Gönderilen Yazılı Mesajlar

Bir mesaj başka bir telsize gönderildikten sonra Gönderilenler klasöründe saklanır. En son gönderilmiş yazılı mesaj her zaman Gönderilenler klasörünün en üstüne eklenir. Gönderilmiş bir yazılı mesajı yeniden gönderebilir, yönlendirebilir veya silebilirsiniz.

Gönderilenler klasörü en fazla 30 adet gönderilmiş mesaj saklayabilir. Klasör dolduktan sonra gönderilen her mesaj otomatik olarak klasördeki en eski tarihli mesajın yerini alır.

Mesaj gönderiliyorken mesaj gönderme ekranından çıkarsanız telsiz Gönderilenler klasöründeki mesajın durumunu ekranda ya da sesli olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın günceller.

Gönderilenler klasöründe mesajın durumu güncellenmeden önce telsizin kipi değiştirilir ya da kapatılırsa telsiz Sürüyor durumundaki hiçbir mesaj işlemini tamamlayamaz ve mesajı otomatik olarak **Gönderim Başarısız** simgesiyle işaretler.

Telsiz bir defada en fazla beş adet Sürüyor durumundaki mesaj işlemini destekler. Bu süre boyunca telsiz hiçbir yeni mesaj gönderemez ve yeni mesajları otomatik olarak **Gönderim Başarısız** simgesiyle işaretler.

Herhangi bir anda düğmesine uzun basarsanız telsiz, Giriş ekranına geri döner.

Gönderilen Yazılı Mesajları Görüntüleme

Gönderilen yazılı mesajları telsizinizde görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için düğmesine basın.

2 veya ile `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.

3 veya ile `Gönderilenler` seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.

Gönderilenler klasörü boşsa:

- Ekranda `Liste Boş` bilgisi görüntülenir.
- Tuş Takımı Sesi özelliği açıksa düşük bir ton duyulur.

4 Gerekli mesaj için veya düğmesine basın. Seçmek için düğmesine basın.

Gönderilen Yazılı Mesajları Gönderme

Telsizinizden metin mesajı göndermek için buradaki prosedürü uygulayın.

Gönderilmiş bir mesajı görüntülerken:

1

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiz, `Tekr Gönder` ekranına ilerler. Daha fazla bilgi için bkz. Yazılı Mesajları Tekrar Gönderme sayfa 123.

Gönderilen Tüm Yazılı Mesajları Gönderilenler Klasöründen Silme

Telsizinizde Gönderilenler klasörlerindeki gönderilmiş yazılı mesajların tamamını silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Gönderilenler` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Gönderilen Öğeler boşsa:

- Ekranda `Liste Boş` bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur.

4 ▲ veya ▼ ile `Hepsini Sil` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ ile `Evet` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- ▲ veya ▼ ile `Hayır` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Telsiz önceki ekrana döner.

Hızlı Yazılı Mesajlar

Hızlı Yazılı Mesajlar Gönderme

Telsizinizden önceden tanımlanmış bir ada Hızlı Metin Mesajları göndermek için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

Ekranda mesajın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiz, `Tekr Gönder` ekranına ilerler. Daha fazla bilgi için bkz. Yazılı Mesajları Tekrar Gönderme sayfa 123.

Metin Giriş Konfigürasyonu Yapma

Telsiziniz farklı metinleri yapılandırmanızı sağlar.

Kelime Tahmini

Cümle Byk Hrf

Bu özellik her yeni cümlenin ilk kelimesinin ilk harfini otomatik olarak büyük harf yapmak için kullanılır.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. düğmesine basın

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Metin Girişi` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Cümle Byk Hrf` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Cümle Büyük Harf özelliğini etkinleştirmek için OK düğmesine basın. Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Cümle Büyük Harf özelliğini devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın. Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Özel Kelimeleri Görüntüleme

Telsizinizin dahili sözlüğüne özel kelimeler ekleyebilirsiniz. Telsiziniz bu kelimelerin bulunduğu bir liste oluşturacaktır.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. düğmesine basın

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Metin Girişi` seçeneğine gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Kelimelerim` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile `Kelime Listesi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.

Özel Kelimeleri Düzenleme

Telsizinize kaydedilen özel kelimeleri düzenleyebilirsiniz

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Metin Girişi` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Kelimelerim` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile `Kelime Listesi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.

7 İstenen kelime için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

8 ▲ veya ▼ ile `Düzenle` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

9 Özel kelimenizi düzenlemek için tuş takımını kullanın.

- Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın.
- Bir karakter sağa gitmek için ▶ düğmesine basın.
- Yanlış yazılan karakterleri silmek için * düğmesine basın.
- Metin girişi yöntemini değiştirmek için # düğmesine uzun basın.

10 Özel kelimeniz tamamlandığında bir kere düğmesine basın.

Ekranda özel kelimenizin kaydedildiğini onaylayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.

- Özel kelime kaydedilirse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Özel kelime kaydedilmezse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Özel Kelime Ekleme

Dahili telsiz sözlüğüne özel kelimeler ekleyebilirsiniz.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Metin Girişi bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Kelimelerim seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Yeni Klm Ekle öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda özel kelimeler listesi görüntülenir.

7 Özel kelimenizi düzenlemek için tuş takımını kullanın.

- Bir karakter sola gitmek için ◀ düğmesine basın.
- Bir karakter sağa gitmek için ▶ düğmesine basın.
- Yanlış yazılan karakterleri silmek için * düğmesine basın.
- Metin girişi yöntemini değiştirmek için # düğmesine uzun basın.

8 Özel kelimeniz tamamlandığında bir kere düğmesine basın.

Ekranda özel kelimenizin kaydedildiğini onaylayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.

- Özel kelime kaydedilirse bir ton duyulur ve ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Özel kelime kaydedilmezse düşük bir ton duyulur ve ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Özel Kelimeleri Silme

Telsizinize kaydedilen özel kelimeleri silmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Metin Girişi` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Kelimelerim` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 İstenen kelime için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 ▲ veya ▼ ile `Sil` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

8 Aşağıdakilerden birini seçin.

- `Giriş Silinsin Mi?` ekranında düğmesine basarak `Evet` seçeneğini belirleyin. Ekranda, `Entry Deleted` (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.
- ▲ veya ▼ ile `Hayır` seçeneğine gidin. Önceki ekrana dönmek için düğmesine basın.

Tüm Özel Kelimeleri Silme

Telsizinizin dahili sözlüğünden tüm özel kelimeleri silmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Metin Girişi` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Kelimelerim` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tümünü Sil` öğesine gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- `Giriş Silinsin Mi?` ekranında düğmesine basarak `Evet` seçeneğini belirleyin. Ekranda bilgisi gösterilir.
- Önceki ekrana dönmek için ▲ veya ▼ ile `Hayır` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Gizlilik

Bu özellik, yazılım tabanlı şifreleme çözümüyle bir kanaldaki yetkisiz kullanıcıların etkinlikleri dinlemelerini engeller. Bir yayının sinyal gönderme ve kullanıcı kimliği kısımları şifrelenemez.

Gizliliğin etkin olduğu yayınlar göndermek için telsizinizin kanaldaki gizliliği etkin hale getirilmiş olmalıdır; ancak yayın almak için bu işlem gerekli değildir. Telsiz, gizliliğin etkin olduğu kanaldayken açık veya şifrelenmemiş yayınları almaya devam eder.

Gizliliğin etkin olduğu bir kanalda telsiziniz programlanma şekline göre açık veya şifrelenmemiş çağrılar alabilir. Ayrıca telsiziniz programlanma şekline göre uyarı tonu çalabilir veya çalmayabilir.

UYARI:
Bazı telsiz modelleri bu Gizlilik özelliğini sunmayabilir veya farklı bir yapılandırmaya sahip olabilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Gizliliği Açma veya Kapatma

Telsizinizde gizliliği açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Programlanmış **Gizlilik** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
   - Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Gizlilik` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Açık seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında Açık simgesi görünür.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapalı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında Kapalı simgesi görünür.

Yanıt Engelleme

Bu özellik, telsizinizin gelen yayınları yanıtlamasını engellemeye yardımcı olur.

UYARI:
Bu özelliği satın alabilirsiniz. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bu özellik etkinleştirildiğinde telsiziniz Telsiz Kontrol, Çağrı Uyarısı, Telsizi Devre Dışı Bırakma, Uzaktan İzleme, Otomatik Kayıt Hizmeti (ARS), Özel Mesajları Yanıtlama ve GPS konum raporları gönderme gibi gelen yayınları yanıtlamak üzere giden yayın üretemez. Bu özellik etkinleştirildiğinde telsiziniz Onaylı Özel Çağrılar alamaz. Ancak telsiziniz yayını manuel olarak gönderebilir.

Yanıt Engelleme Özelliğini Açma veya Kapatma

Telsizinizde Yanıt Engelleme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu prosedürü uygulayın.

Programlanmış **Yanıt Engelleme** düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda kısa süreliğine olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda kısa süreliğine olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Duraklatma/Canlandırma

Bu özellik, sistemdeki herhangi bir telsizi etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Örneğin, bayi

veya sistem yöneticisi yetkisiz kullanıcıların kullanmasını engellemek üzere çalınan bir telsizi devre dışı bırakmak isteyebilir. Daha sonra telsiz geri alındığında etkinleştirilebilir.

Telsiz; konsol veya başka bir telsizden gelen komut yoluyla devre dışı bırakılabilir (duraklatılabilir) veya etkinleştirilebilir (canlandırılabilir).

Telsiz devre dışı bırakıldığında, olumsuz gösterge tonu duyulur ve giriş ekranında `Kanal Reddedildi` bilgisi gösterilir.

Bir telsiz şoka uğratıldığında Şok prosedürünü gerçekleştiren sistem üzerinde kullanıcı tarafından başlatılan hiçbir hizmeti talep edemez veya alamaz. Ancak telsiz başka bir sisteme geçiş yapabilir. Telsiz, GPS konumu raporları göndermeye devam eder ve duraklatılmışken uzaktan izlenebilir.

UYARI:
Bayi veya sistem yöneticisi, telsizi kalıcı olarak devre dışı bırakabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Telsiz Öldürme sayfa 138.

Telsizi Duraklatma

Telsizi devre dışı bırakmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Telsiz Devre Dışı** düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

Yeşil LED yanıp söner.

3 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Telsizi Duraklatma

Kişi Listesini kullanarak telsizi devre dışı bırakmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Tlsz Dev Dışı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda Telsiz Devre Dışı: <Abone Adı veya Kimliği> bilgisi gösterilir.Yeşil LED yanıp söner.

5 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizi Duraklatma

Elle çevirmeyi kullanarak telsizi devre dışı bırakmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Elle Çevirme seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Abone kimliğini girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Tlsz Dev Dışı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED yanıp söner.

6 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Telsizi Canlandırma

Telsizi etkinleştirmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Telsiz Etkin** düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda `Telsiz Etkin: <Abone Adı veya Kimliği>` bilgisi gösterilir.Yeşil LED ışıklar yanar.

3 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Telsizi Canlandırma

Kişi Listesini kullanarak telsizi etkinleştirmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Telsiz Etkin seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda Telsiz Etkin: <Abone Adı veya Kimliği> bilgisi gösterilir.Yeşil LED ışıklar yanar.

5 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizi Canlandırma

Elle Çevirmeyi kullanarak telsizi etkinleştirmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Elle Çevirme seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Özel Çağrı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

İlk metin satırında Telsiz No: bilgisi görüntülenir.

5 Abone kimliğini girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Telsiz Etkin seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.

Telsiz Öldürme

Bu özellik, telsize yetkisiz erişimi kısıtlamak için alınan gelişmiş bir güvenlik önlemidir.

Telsiz Öldürme özelliğiyle telsiz kullanılamaz hale gelir. Örneğin, bayi veya sistem yöneticisi yetkisiz kullanımın önüne geçmek için çalınan veya kaybedilen bir telsizi öldürmek isteyebilir.

Öldürülen telsiz açıldığında, durumu belirtmek için ekranda kısa bir süreliğine `Telsiz Öldürüldü` bilgisi gösterilir.

UYARI:
Öldürülen bir telsiz yalnızca Motorola Solutions servis deposunda canlandırılabilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Yalnız Çalışan Özelliği

Bu özellik, önceden belirlenen süre boyunca telsiz düğmesine basma ya da kanal seçim aktivasyonu gibi hiçbir kullanıcı etkinliğinin olmadığı durumlarda acil durum çağrısı yapar.

Programlanan süre boyunca hiçbir kullanıcı etkinliği olmamasının ardından, telsiz kullanıcıyı faaliyetsizlik süresi dolar dolmaz sesli bir göstergeyle önceden uyarır.

Kullanıcı önceden belirlenen kalan süreden önce onay vermezse telsiz, satıcının veya sistem yöneticisinin programladığı şekilde bir acil durum koşulu başlatır.

Daha fazla bilgi için bkz. Acil Durum İşlemi sayfa 105.

UYARI:
Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Şifre Kilidi Özellikleri

Bu özellik, telsiz açıldığında şifre sorarak cihaza erişimi kısıtlamanızı sağlar.

Telsizlere Şifre Kullanarak Erişme

Telsizinize bir şifre kullanarak erişmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Dört basamaktan oluşan geçerli şifreyi girin.
   - Her bir rakamın sayısal değerini düzenlemek için ▲ veya ▼ düğmesine ve sonraki rakamı girmek ve diğer rakama geçmek için düğmesine basın.

2 Şifreyi girmek için düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa telsiz açılır.
İşlem başarısız olursa:

- Birinci ve ikinci denemeden sonra, ekranda `Yanlış Şifre` uyarısı görüntülenir. Şu adımları tekrarlayın: Adım adım 1.
- Üçüncü denemeden sonra, ekranda `Yanlış Şifre`, ardından da `Telsiz Kilitlendi` bilgisi görüntülenir. Bir ton duyulur. Sarı LED ışığı iki kez yanıp söner. Telsiz, 15 dakikalığına kilitlenir.

UYARI:
Telsiziniz kilitli durumda sadece **Açma/ Kapatma/Ses Kontrol Düğmesi** ve programlanmış **Ekr Ayd** düğmesiyle yapılan girişlere yanıt verir.

Şifre Kilidini Açma ve Kapatma

Telsizinizde şifre kilidini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Şifre Kilidi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Dört basamaktan oluşan geçerli şifreyi girin.
   - Tuş takımlı bir mikrofon kullanın.
   - Her bir rakamın sayısal değerini düzenlemek için ▲ veya ▼ düğmesine ve sonraki rakamı girmek ve diğer rakama geçmek için OK düğmesine basın.
     Bastığınız her rakam için olumlu bir gösterge tonu duyulur.
6. Şifreyi girmek için OK düğmesine basın.

   Şifre yanlışsa ekranda `Yanlış Şifre` mesajı görüntülenir ve ekran otomatik olarak önceki menüye döner.
7. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Aç` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda Aç seçeneğinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapat seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Ekranda Kapat seçeneğinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Kilitli Durumdaki Telsizlerin Kilidini Açma

Telsiziniz, kilitli durumdayken acil çağrılar dahil hiçbir çağrı alamaz. Kilitli durumdaki telsizinizin kilidini açmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Telsizi açın.

Telsiziniz 15 dakikalık kilitli kalma süresini tekrar başlatır.

2 15 dakika bekleyin.

Telsiziniz kilitli durumdayken yalnızca **Açma/ Kapatma** düğmesine cevap verir.

3 Telsize erişmek için Telsizlere Şifre Kullanarak Erişme sayfa 139 bölümündeki adımları tekrarlayın.

Şifre Değiştirme

Telsizinizdeki şifreleri değiştirmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Şifre Kilidi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Geçerli dört haneli şifreyi girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

Şifre yanlışsa ekranda Yanlış Şifre mesajı görüntülenir ve ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

6 ▲ veya ▼ ile ŞFR Değiştir seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 Yeni bir dört haneli şifre girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

8 Yeni dört haneli şifreyi tekrar girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa ekranda `Şifre Değişti` mesajı görüntülenir.
Başarısız olursa ekranda `Şifreler Eşleşmiyor` bilgisi görüntülenir.

Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

Bildirim Listesi

Telsizinizde kanaldaki okunmamış yazılı mesajlar, telgraflar, cevapsız çağrılar ve çağrı uyarıları gibi okunmamış tüm olaylarınızı toplayan bir Bildirim listesi bulunur.

Bildirim listesinde bir veya daha fazla olay olduğunda ekranda, **Bildirim** simgesi görüntülenir.

Metin mesajı ve cevapsız çağrı/çağrı uyarısı bildirim olayları için maksimum sayı, 30 TMS ve 10 cevapsız çağrı/çağrı uyarısıdır. Bu maksimum sayı ayrı özellik (iş kartları veya metin mesajı veya cevapsız çağrılar/çağrı uyarıları) listesi kapasitesine bağlıdır.

Bildirim Listesine Erişim

Telsizinizde Bildirim listesine erişmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Bildirim` seçeneğine gidin.
Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli olay için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Giriş ekranına dönmek için ⌂ düğmesine uzun basın.

Kablosuz Programlama

Satıcınız telsizinizi Kablosuz Programlama (OTAP) aracılığıyla fiziksel bağlantı olmadan uzaktan

güncelleyebilir. Ayrıca, bazı ayarlar OTAP ile yapılandırılabilir.

Telsizinize OTAP işlemi uygulandığında yeşil LED yanıp söner.

Telsiziniz yüksek hacimde veri aldığında:

- Ekranda, **Yüksek Hacimli Veri** simgesi görüntülenir.
- Kanal meşgul hale gelir.
- **PTT** düğmesine bastığınızda olumsuz bir ton duyulur.

OTAP tamamlandığında, yapılandırmaya bağlı olarak:

- Bir ton duyulur. Ekranda `Güncelleme Yndn Bşltlyor` bilgisi görüntülenir. Telsiziniz kapanıp tekrar açılarak yeniden başlar.
- `Şimdi Yn. Başlt` veya `Ertele` seçeneğini belirleyebilirsiniz. `Ertele` seçeneğini belirlediğinizde, telsiziniz önceki ekrana döner. Otomatik yeniden başlatma gerçekleştirilinceye kadar ekranda **OTAP Gecikme Zamanlayıcı** simgesi görüntülenir.

Telsiziniz otomatik yeniden başlatma sonrasında açıldığında:

- İşlem başarılı olursa ekranda `Yzlm Gncllme Tmamlndı` bilgisi görüntülenir.
- İşlem başarısız olursa ekranda `Yzlm Gncllme Bşrısız` bilgisi görüntülenir.

Güncellenmiş yazılım sürümü için bkz. Yazılım Güncelleme Bilgilerini Kontrol Etme sayfa 168.

Alınan Sinyal Güç Göstergesi

Bu özellik, Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) değerlerini görüntülemenize olanak tanır.

Ekranın sağ üst köşesinde **RSSI** simgesi görüntülenir. **RSSI** simgesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekran Simgeleri sayfa 175.

RSSI Değerlerini Görüntüleme

Telsizinizdeki RSSI değerlerini görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

Giriş ekranındayken:

1. Tamamı beş saniye içinde olmak üzere ◀ düğmesine üç kez basın ve hemen ardından ▶ düğmesine basın.

   Ekranda, geçerli Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) değerleri görüntülenir.

2. Giriş ekranına dönmek için ⌂ düğmesine uzun basın.

Ön Panel Programlama

Telsiz kullanımınızı iyileştirmek için Ön Panel Programlama (FPP) bölümündeki belirli özellik parametrelerini özelleştirebilirsiniz.

Özellik parametreleri arasında gezinirken gerektiğinde aşağıdaki düğmeler kullanılır.

Yukarı/Aşağı Gezinme Düğmesi
Seçeneklerde yatay veya dikey olarak gezinmek ya da değerleri artırmak veya azaltmak için basın.

Menü/OK Düğmesi
Seçeneği belirlemek veya bir alt menüye girmek için basın.

Geri/Giriş Ekranı Düğmesi
Kısa basıldığında önceki menüye dönmenizi ya da seçim ekranından çıkmanızı sağlar.

İstediğiniz zaman Giriş ekranına dönmek için uzun basın.

Ön Panel Programlama Kipine Girme

Telsizinizde ön panel programlama kipine girmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için MENU/OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için MENU/OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `Tlszi Prgrmla` seçeneğine gidin. Seçmek için MENU/OK düğmesine basın.

FPP Kipi Parametrelerini Düzenleme

Özellik parametreleri arasında gezinirken gerektiğinde aşağıdaki düğmeleri kullanın.

- ▲, ▼ - Seçenekler arasında gezinmenizi, değerleri artırıp azaltmanızı ya da dikey olarak gezinmenizi sağlar.
- OK – Seçeneği belirlemenizi ya da alt menüye girmenizi sağlar.
- ↩ – Kısa basıldığında önceki menüye dönmenizi ya da seçim ekranından çıkmanızı sağlar. Giriş ekranına dönmek için bu düğmeye uzun basın.

Wi-Fi Kullanımı

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Bu özellik bir Wi-Fi ağını ayarlamanızı ve bu ağa bağlanmanızı sağlar. Wi-Fi; telsiz ürün yazılımı, codeplug ve dil paketleri ile sesli anons gibi kaynak güncellemelerini destekler.

Wi-Fi Özelliğini Açma veya Kapatma

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Programlanmış **Wi-Fi Açık veya Kapalı** düğmesi, satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından atanır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Programlanmış **Wi-Fi Açık veya Kapalı** için Sesli Anonslar, kullanıcı gereksinimlerine göre CPS üzerinden özelleştirilebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Wi-Fi özelliğini, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek açabilir veya kapatabilirsiniz.

- Programlanan **Wi-Fi Açık veya Kapalı** düğmesine basın. Sesli Anons, Wi-Fi Açma veya Wi-Fi Kapatma tonunu çalar.
- Bu özelliğe Menü üzerinden erişin.
  a. OK ile menüye erişin
  b. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `WiFi` özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

c. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak WiFi Açık seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

OK düğmesine basarak Wi-Fi özelliğini açın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

OK düğmesine basarak Wi-Fi özelliğini kapatın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Ağ Erişim Noktasına Bağlanma

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Wi-Fi özelliğini açtığınızda telsiz, ağ erişim noktalarını tarar ve bunlardan birine bağlanır.

Menüden de bir ağ erişim noktasına bağlanabilirsiniz.

1. OK ile menüye erişin
2. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak WiFi özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
3. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak Ağlar bölümüne gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
4. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak bir ağ erişim noktasına gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
5. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak Bağlan seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
6. Şifreyi girin ve OK düğmesine basın.

   Bağlantı başarıyla kurulursa telsizde bir bildirim görüntülenir ve ağ erişim noktası profil listesine kaydedilir.

Wi-Fi Bağlantı Durumunu Kontrol Etme

Wi-Fi Bağlantı durumunu kontrol etmek için bu prosedürü uygulayın.

Sesli Anons üzerinden bağlantı durumu için programlanan **Wi-Fi Durumu Sorgusu** düğmesine basın. Sesli Anons;

Wi-Fi Kapalı, Wi-Fi Açık fakat Bağlantı Yok veya Wi-Fi Açık ve Bağlı uyarılarını verir.

- Wi-Fi kapatıldığında, ekranda `WiFi Kapalı` mesajı görüntülenir.
- Telsiz bir ağa bağlandığında, ekranda `WiFi Açık, Bağlandı` mesajı görüntülenir.
- Wi-Fi açık olduğunda ancak telsiz herhangi bir ağa bağlanmadığında, ekranda `WiFi Açık, Bğlntı Ksldi` mesajı görüntülenir.

  Wi-Fi durumu sorgu sonuçları için Sesli Anonslar, kullanıcı gereksinimlerine göre CPS üzerinden özelleştirilebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

  UYARI:
  Programlanmış **Wi-Fi Durumu Sorgusu** düğmesi, satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından atanır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Ağ Listesini Yenileme

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

- Ağ listesini yenilemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

  a. OK ile menüye erişin

  b. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `WiFi` özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

  c. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Ağlar` bölümüne gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

  Ağlar menüsüne girdiğinizde telsiz ağ listesini otomatik olarak yeniler.

- Zaten Ağlar menüsündeyseniz ağ listesini yenilemek için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

  ▲ ya da ▼ öğesine basarak `Yenile`'ye gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

  Telsiz yenilenir ve en güncel ağ listesi görüntülenir.

Ağ Ekleme

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Kullanılabilir ağ listesinde tercih edilen bir ağ yoksa bir ağ eklemek için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

1. OK ile menüye erişin
2. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak WiFi özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
3. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak Ağlar bölümüne gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
4. ▲ ya da ▼ öğesine basarak Ağ Ekle'ye gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
5. Hizmet Kümesi Tanımlayıcısını (SSID) girin ve OK öğesine basın.
6. ▲ ya da ▼ öğesine basarak Aç'a gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
7. Şifreyi girin ve OK düğmesine basın.

   Ağın başarıyla kaydedildiğini belirtmek için telsizde simgesi görüntülenir.

Ağ Erişim Noktaları Ayrıntılarını Görüntüleme

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Ağ erişim noktalarının ayrıntılarını görüntülemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1. OK ile menüye erişin
2. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak WiFi özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

3 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak bir ağ erişim noktasına gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

Ağ Erişim Noktalarını Çıkarma

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir. CPS aracılığıyla eklenen kurumsal ağ erişim noktaları yalnızca CPS aracılığıyla kaldırılabilir.

Ağ erişim noktalarını profil listesinden kaldırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1 OK ile menüye erişin

2 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `WiFi` özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

3 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Ağlar` bölümüne gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

4 ▲ ya da ▼ öğesine basarak seçilen ağ erişim noktasına gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ öğesine basarak `Kaldır`'a gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ ya da ▼ öğesine basarak `Evet`'e gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

Seçilen ağ erişim noktalarının başarıyla kaldırıldığını belirtmek için telsiz ekranında simgesi görüntülenir.

Uygulamalar

Bu bölümde, telsizinizde bulunan uygulama işlevlerinin nasıl çalıştığı açıklanmaktadır.

Tuş Takımını Kilitleme veya Kilidini Açma

Telsizinizin tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tuş Takımı Kilidi` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
   - Tuş takımı kilitliyse ekranda `Tuş Takımı Kilitli` bilgisi görüntülenir.
   - Tuş takımının kilidi açılırsa ekranda `Tuş Takımı Kilidi Açıldı` bilgisi görüntülenir.

   Telsiz, Giriş ekranına geri döner.

Kablo Türü Seçme

Telsizinizin kullandığı kablo türünü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kablo Türü` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Geçerli kablo türü ✓ simgesi ile gösterilir.

Menü Zamanlayıcıyı Ayarlama

Telsizinizin otomatik olarak Giriş ekranına dönmeden önce menüde ne kadar süre kalacağını ayarlayabilirsiniz. Menü zamanlayıcıyı ayarlamak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Ekran öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Men Zmnlycı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
6. Gerekli ayar için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Konuşma Sentezleyici

Konuşma Sentezleyici özelliği yalnızca satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından etkinleştirilebilir. Konuşma Sentezleyici etkinse Sesli Anons özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılır. Sesli Anons etkinse Konuşma Sentezleyici özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Bu özellik, telsizin şu özellikleri sesli bir şekilde bildirmesini sağlar:

- Geçerli Kanal
- Geçerli Bölge
- Programlanmış düğme özelliği açık veya kapalı
- Alınan yazılı mesajların içeriği
- Alınan İş Kartlarının içeriği

Bu sesli gösterge, müşterinin kendi ihtiyaçlarına göre isteğe uyarlanabilir. Bu özellik, genellikle ekran üzerinde o an görünen içeriğin okunamadığı zor koşullarda kullanışlıdır.

Konuşma Sentezleyiciyi Ayarlama

Konuşma Sentezleyici özelliğini ayarlamak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Sesli Anons bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdaki özelliklerden herhangi biri için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Kullanılabilir özellikler aşağıdaki gibidir:

- Tümü
- Mesajlar
- İş Kartları
- Kanal
- Bölge
- Program Düğmesi

Seçili ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Akustik Geri Besleme Supresörü Özelliğini Açma ve Kapatma

Bu özellik, gelen çağrılardaki akustik geri beslemeyi en aza indirmenizi sağlar.

1 OK ile menüye erişin .

2 ▲ ya da ▼ ile Yardımcı Programlar'a gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ ya da ▼ ile Telsiz Ayarları'na gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ ya da ▼ ile AF Suppressor (AF Supresörü) seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın

Belirlenen seçeneği değiştirmek için ◀ veya ▶ düğmelerini de kullanabilirsiniz.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Akustik Geri Besleme Supresörünü etkinleştirmek için OK düğmesine basın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Geribildirim Gönder

- Akustik Geri Besleme Supresörünü devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Küresel Konumlandırma Sistemini/ Küresel Navigasyon Uydu Sistemini (GPS/GNSS) Açma veya Kapatma

Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi (GNSS), telsizin yerini tam olarak tespit eden bir uydu navigasyon sistemidir. GNSS, Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS) içerir.

UYARI:
Belirli telsiz modellerinde GPS ve GLONASS bulunabilir. GNSS kümelenmesi, CPS üzerinden yapılandırılır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

1 Telsizinizde GPS'i açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımı uygulayın.

- Programlanmış **GPS/GNSS** düğmesine basın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın. Bir sonraki adıma geçin.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `GPS` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 GPS'i/GNSS'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesine basın.

Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Giriş Ekranını Açma ve Kapatma

Bu prosedürü uygulayarak Giriş Ekranını etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Ekran için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Giriş Ekranı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Giriş Ekranını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma

Gerekirse tüm telsiz tonlarını ve uyarılarını etkinleştirebilir ve gelen Acil Durum uyarı tonu haricinde devre dışı bırakabilirsiniz. Telsizinizde tonları ve uyarıları açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Tonlar/Uyarılar** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tüm Tonlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Geribildirim Gönder

6 Tüm ton ve uyarıları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesine basın.

Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Tonlar/Uyarılar Ses Ofseti Seviyelerini Ayarlama

Bu özellik, ton veya uyarıların seviyesini, geçerli ses seviyesinden daha düşük ya da yüksek olacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Telsizinizde tonlar ve uyarılar ses ofseti seviyelerini ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Tonlar/Uyarılar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Ses Ofseti` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Gereken ses ofseti seviyesi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Karşılık gelen her bir ses ofseti seviyesiyle bir geri bildirim tonu duyulur.

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Seçmek için OK düğmesine basın. İstenen ses ofseti seviyesi kaydedilir.
- Çıkmak için ↩ düğmesine basın. Değişiklikler silinir.

Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma

Telsizinizde Konuşma İzni Tonu özelliğini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Konuşma İzni seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Konuşma İzni Tonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Güç Verme Tonunu Açma veya Kapatma

Telsizinizde Güç Verme Tonu özelliğini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Güç Açık seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Güç Verme Tonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesine basın.

Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Yazılı Mesaj Uyarı Tonlarını Ayarlama

Telsizinizde yazılı mesaj uyarı tonlarını ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile Mesaj Uyarısı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - ▲ veya ▼ ile Anlık seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
     Ekranda, Anlık bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.
   - ▲ veya ▼ ile Sürekli seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
     Ekranda, Sürekli bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Güç Seviyeleri

Güç ayarını her kanal için ayrı ayrı yüksek ya da düşük olarak özelleştirebilirsiniz.

Yüksek
Bu ayar, bulunduğunuz yerden uzak bir mesafede bulunan telsizlerle haberleşmenizi sağlar.

Düşük
Bu ayar, daha yakındaki telsizlerle haberleşmenizi sağlar.

UYARI:
Bu özellik aynı frekansta olan Halk Bandı Radyo kanallarında uygulanamaz.

Güç Seviyelerini Ayarlama

Telsizinizde güç seviyelerini ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Güç Seviyesi** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Güç` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ ile `Yüksek` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda, `Yüksek` bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- `Düşük` seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda, `Düşük` bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

6 Giriş ekranına dönmek için Geri/Ana Sayfa düğmesine uzun basın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Telsizinizde ekran parlaklığını ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Parlaklık** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 5.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Parlaklık seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda ilerleme çubuğu görüntülenir.

5 Ekran parlaklığını azaltmak veya artırmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Otomatik Ekran Aydınlatmasını Açma veya Kapatma

Telsizin ekran aydınlatmasını gerektiğinde otomatik olarak açılacak şekilde etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde telsiz çağrı, Bildirim Listesi etkinliği ya da Acil Durum Alarmı alırken ekran aydınlatması açılır.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Otomatik Ekran Aydınlatması için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5 Otomatik Ekran Aydınlatmasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

LED Göstergelerini Açma ve Kapatma

Telsizinizde LED göstergelerini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile LED Göstergesi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 LED Göstergesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Dilleri Ayarlama

Telsizinizde dilleri ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Diller seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Gerekli dil için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, seçilen dilin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Opsiyon Kartını Açma veya Kapatma

Her kanalın opsiyon kartı özellikleri vardır ve bunlar programlanabilir düğmelere atanabilir. Telsizinizde opsiyon kartını açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

Programlanmış **Opsiyon Kartı** düğmesine basın.

Sesli Anonsu Açma veya Kapatma

Bu özellik, telsizin kullanıcının yeni atadığı geçerli bölge ya da kanalı veya kullanıcının az önce bastığı programlanabilir düğmeyi sesli bir şekilde bildirmesini sağlar. Bu özellik, genellikle kullanıcının ekranda gösterilen içeriği okumakta güçlük çektiği durumlarda kullanışlıdır. Bu sesli gösterge, müşterinin kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
- Programlanmış **Sesli Anons** düğmesine basın Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Sesli Anons` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 düğmesine basarak Sesli Anons özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Dijital Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma

Dijital Mikrofon Otomatik Kazanç Kontrolü (OKK), dijital bir sistemde yayın yaparken telsizin mikrofon kazancını otomatik olarak kontrol eder. Bu özellik, yüksek sesi baskılayarak veya yumuşak sesi bir ön ayar değerine göre artırarak tutarlı bir ses elde edilmesini sağlar. Telsizinizde Dijital Mikrofon OKK özelliğini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Dijital Mikrofon OKK seçeneğini etkinleştirmek için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Kablolu Aksesuar Arasında Değiştirme

Ses yönlendirmesini telsizin dahili hoparlörü ve kablolu aksesuar arasında değiştirmek için bu prosedürü uygulayın.

Ses yönlendirmesini dahili hoparlör ve kablolu aksesuar hoparlörü arasında şu koşullar sağlanmışsa değiştirebilirsiniz:

- Kablolu aksesuar hoparlörü takılıysa.

Programlanmış **Ses Değiştirme** düğmesine basın.

Ses çıkış yolu değiştirildiğinde bir ton duyulur.

Telsizi kapatmak ya da aksesuarı cihazdan çıkarmak ses yönlendirmesini dahili telsiz hoparlörüne sıfırlar.

Akıllı Sesi Açma veya Kapatma

Telsiziniz, sabit ve sabit olmayan gürültü kaynaklarının bulunduğu ortamlarda mevcut arka plan gürültüsünü filtrelemek için ses ayarını otomatik olarak yapar. Bu, yalnız alıcıya özgü bir özelliktir ve yayın sesini etkilemez. Telsizinizde Akıllı Ses özelliğini açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Akıllı Ses** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Geribildirim Gönder

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Akıllı Ses bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Açık seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında Açık simgesi görünür.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapalı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında Kapalı simgesi görünür.

Titrek Sesi İyileştirmeyi Açma veya Kapatma

Çok fazla alveolar titrek ses (örn. alveolar R) içeren sözcüğe sahip bir dilde konuşuyorsanız bu özelliği etkinleştirebilirsiniz. Telsizinizde Titrek Sesi İyileştirme özelliğini açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Titrek Sesi İyileştirme** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Titrek Sesi İyileştirme bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Açık seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında Açık simgesi görünür.

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapalı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında Kapalı simgesi görünür.

Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolü Özelliğini Açma veya Kapatma

Bu özellik, mikrofon girdisini otomatik olarak izlemesi için telsizi etkinleştirmenize ve mikrofonun otomatik kırpma yapmaması için kazanç değerini ayarlamanıza olanak sağlar.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. Mik. Distorsiyon için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolünü etkinleştirmek için düğmesine basın. Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
   - Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolünü devre dışı bırakmak için düğmesine basın. Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Ses Ortamını Ayarlama

Telsizinizin ses ortamını bulunduğunuz ortama göre ayarlamak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile Ses Ortamı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Geribildirim Gönder

5 Gerekli ayar için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ayarlar aşağıdaki gibidir.

- Varsayılan fabrika ayarları için `Varsayılan` seçeneğini belirleyin.
- Gürültülü ortamlardayken hoparlörün ses seviyesini artırmak için `Yüksek` seçeneğini belirleyin.
- Birbirine yakın telsiz gruplarıyla kullanırken akustik geri beslemeyi azaltmak için `Çalışma Grubu` seçeneğini belirleyin.

Ekranda, seçilen ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Ses Profillerini Ayarlama

Telsizinizde ses profillerini ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Ses Profilleri` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Gerekli ayar için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ayarlar aşağıdaki gibidir.

- Daha önceden seçilen ses profilini devre dışı bırakmak ve varsayılan fabrika ayarlarına dönmek için `Varsayılan` seçeneğini belirleyin.
- 40 yaşının üzerindeki yetişkinlerde yaygın olan gürültü kaynaklı işitme kaybını telafi etmek amacıyla oluşturulmuş ses profilleri için `Seviye 1`, `Seviye 2` veya `Seviye 3` seçeneğini belirleyin.
- Daha ince ses, burundan gelen ses veya derin ses tercihinize uyan ses profilleri için `Tiz`

Artırma, Mid Artırma veya Bass Artırma seçeneğini belirleyin.

Ekranda, seçilen ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Genel Telsiz Bilgileri

Telsiziniz çeşitli genel parametrelerle ilgili bilgiler içerir.

Telsizinizin genel bilgileri aşağıdaki gibidir.

- Pil bilgileri.
- Telsiz adı ve kimliği.
- Ürün yazılımı ve Codeplug sürümleri.
- Yazılım güncelleme.
- Alınan Sinyal Güç Göstergesi

UYARI:

Herhangi bir zamanda düğmesine bastığınızda önceki ekrana ve düğmesine uzun bastığınızda Giriş ekranına geri dönersiniz. Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar.

Batarya Bilgilerine Erişme

Telsizinizin bataryasıyla ilgili bilgiler görüntülenir.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. Telsiz Bilgisi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. Batarya Bilgisi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda batarya bilgileri görüntülenir. **SADECEIMPRES** bataryalar için: Bataryanın bir IMPRES şarj aletinde yenilenmesi gerektiğinde ekranda Bataryayı Yenile bilgisi görüntülenir. Yenileme işlemi bittikten sonra ekranda batarya bilgisi görüntülenir.

Telsiz Adını ve Kimliğini Kontrol Etme

Telsizinizdeki telsiz adını ve kimliğini kontrol etmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Telsiz Adı ve Kimliği** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
  Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

Programlanmış **Telsiz Adı ve Kimliği** düğmesine basarak önceki ekrana dönebilirsiniz.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Telsiz Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ürün Yazılımı ve Codeplug Sürümlerini Kontrol Etme

Telsizinizdeki ürün yazılımı ve codeplug sürümlerini kontrol etmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Telsiz Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Sürümler` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda geçerli ürün yazılımı ve codeplug sürümleri görüntülenir.

GPS/GNSS Bilgilerini Kontrol Etme

Telsizinizde aşağıda belirtilen GPS/GNSS bilgileri görüntülenir:

- Enlem
- Boylam
- Rakım
- Yön
- Hız
- Yatay Duyarlılık Kaybı (HDOP)
- Uydular
- Sürüm

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. `Telsiz Bilgisi` için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. `GPS Bilgisi` için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Gerekli öğeye gitmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.Ekranda istenen GPS/GNSS bilgileri görüntülenir.

Yazılım Güncelleme Bilgilerini Kontrol Etme

Bu özellik, OTAP veya Wi-Fi ile gerçekleştirilen en son yazılım güncellemesinin tarihini ve saatini görüntüler. Telsizinizdeki yazılım güncelleme bilgilerini kontrol etmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `Telsiz Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya▼ ile `YZLM Gnclm` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda en son yazılım güncelleme tarihi ve saati görüntülenir.

Yazılım Güncelleme menüsü en az bir başarılı OTAP veya Wi-Fi oturumu gerçekleştirildikten sonra görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. Kablosuz Programlama sayfa 265.

Saha Bilgilerini Görüntüleme

Telsizinin açık olduğu geçerli saha adını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Saha Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda geçerli saha adı görüntülenir.

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Diğer Sistemler

Bas Konuş (PTT) Düğmesi

PTT düğmesi iki temel amaca hizmet eder.

- **PTT** düğmesi, çağrı yapılırken telsizin çağrıdaki diğer telsizlere yayın göndermesini sağlar. **PTT** düğmesine basıldığında mikrofon etkin hale gelir.
- **PTT** düğmesi, çağrı yapılmadığında yeni bir çağrı yapmak için kullanılır .

Konuşmak için **PTT** düğmesini basılı tutun. Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Konuşma İzni Tonu etkinleştirilmişse konuşmadan önce kısa bir uyarı sesi sona erene kadar bekleyin.

Programlanabilir Düğmeler

Kısa basma
Basma ve hızlıca bırakma.

Uzun basma
Basma ve programlanan süre kadar basılı tutma.

UYARI:
Acil durum düğmesinin programlanmış süresi hakkında daha fazla bilgi için bkz. .Acil Durum İşlemi sayfa 235.

Atanabilir Telsiz İşlevleri

Aşağıdaki telsiz işlevleri, programlanabilir düğmelere atanabilir.

Ses Profilleri
Kullanıcının tercih edilen ses profilini seçmesine izin verir.

Ses Değiştirme
Ses yönlendirmesini dahili telsiz hoparlörü ve kablolu aksesuar hoparlörü arasında değiştirir.

Bluetooth® Ses Anahtarı
Ses çıkış yolunu dahili telsiz hoparlörü ya da harici Bluetooth özellikli bir aksesuar olacak şekilde değiştirir.

Bluetooth Bağlantısı
Bluetooth bulma ve bağlantı kurma işlemini başlatır.

Bluetooth Bağlantısını Kesme
Telsiziniz ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki mevcut tüm Bluetooth bağlantılarını keser.

Bluetooth Bulunabilir
Telsizinizin Bluetooth Bulunabilir Moduna geçmesine olanak sağlar.

Çağrı Uyarısı
Çağrı Uyarısının gönderilebileceği kişileri seçmeniz için doğrudan kişi listesine ulaşmanızı sağlar.

Çağrı Yönlendirme
Çağrı Yönlendirmeyi açar veya kapatır.

Çağrı Kaydı
Arama geçmişi listesini seçer.

Kanal Anonsu
Geçerli kanal için bölge ve kanal anonsu sesli mesajlarını çalar.

Kişiler
Kişi listesine doğrudan erişim sağlar.

Acil Durum
Programlamaya bağlı olarak, acil durum başlatır veya iptal eder.

İç Konum
İç Konum özelliğini açar veya kapatır.

Akıllı Ses
Akıllı sesi açar veya kapatır.

Manuel Saha Gezinme [3]
Manuel saha araması başlatır.

Mik OKK
Dahili mikrofonun otomatik kazanç kontrolünü (OKK) açar ya da kapatır.

İzleme
Seçili kanaldaki faaliyetleri izler.

Bildirimler
Bildirimler listesine doğrudan erişim sağlar.

İstenmeyen Kanal Silme [3]
Seçili Kanal haricinde, istenmeyen bir kanalı tarama listesinden geçici olarak kaldırır. Seçili Kanal, kullanıcı tarafından seçilen, taramanın başlatıldığı bölge veya kanal kombinasyonudur.

Tek Tuşla Erişim
Doğrudan önceden tanımlanmış bir Özel, Telefon veya Grup Çağrısı, bir Çağrı Uyarısı veya bir Hızlı Yazılı mesaj başlatır.

[3] Capacity Plus için geçerli değildir.

Geribildirim Gönder

Opsiyon Kartı Özelliği
Opsiyon kartının etkin olduğu kanallar için opsiyon kartı özelliklerini açar ya da kapatır.

Devamlı İzleme [3]
İşlev devre dışı bırakılana kadar seçili kanalın tüm telsiz trafiğini izler.

Telefon
Telefondaki Kişi listesine doğrudan erişim sağlar.

Gizlilik
Gizlilik özelliğini açar veya kapatır.

Telsiz Diğer Adı ve Kimliği
Telsiz adı ve kimliğini gösterir.

Telsiz Kontrolü
Bir telsizin bir sistem içinde etkin olup olmadığını belirler.

Telsiz Etkin
Bir hedef telsizin uzaktan etkinleştirilmesini sağlar.

Telsiz Devre Dışı
Bir hedef telsizin uzaktan devre dışı bırakılmasını sağlar.

Uzaktan İzleme
Bir hedef telsizin mikrofonunu bu telsize hiçbir gösterge vermeden açar.

Yineleyici/Talkaround [3]
Yineleyici kullanma ile başka bir telsizle doğrudan iletişim kurma arasında seçim yapar.

Ana Kanal Hatırlatıcısı Susturma
Ana Kanal Hatırlatıcısını susturur.

Tarama [4]
Taramayı açar veya kapatır.

Saha Bilgileri
Capacity Plus Çoklu Saha için geçerli saha adı ve kimliğini görüntüler.

Sesli Anons etkinleştirildiğinde geçerli saha için saha anonsu sesli mesajlarını çalar.

Saha Kilidi [3]
Açıldığında, telsiz yalnızca geçerli sahayı arar. Telsiz, kapatıldığında geçerli sahayla birlikte diğer sahaları da arar.

Durum
Durumlar listesi menüsünü seçer.

[4] Capacity Plus - Tek Saha için geçerli değildir.

Telemetri Kontrolü
Yerel ya da uzak telsiz üzerinde Çıkış Pinini kontrol eder.

Yazılı Mesaj
Yazılı mesaj menüsünü seçer.

Yayın Kesme Uzaktan Devre Dışı Bırakma
Kanalı boşaltmak için devam eden kesilebilir bir çağrıyı durdurur.

Titrek Ses İyileştirme
Titrek ses iyileştirmeyi açar veya kapatır.

Sesli Anons
Sesli Anonsu açar veya kapatır.

Eller Serbest Kullanım (ESK)
ESK'yi açar veya kapatır.

Wi-Fi
Wi-Fi özelliğini açar veya kapatır.

Bölge Seçimi
Bölge listesinden seçim yapılmasını sağlar.

Atanabilir Ayarlar ya da Uygulama İşlevleri

Aşağıdaki telsiz ayarları veya uygulama işlevleri programlanabilir düğmelere atanabilir.

Tonlar/Uyarılar
Tüm tonları ve uyarıları açar veya kapatır.

Arka Aydınlatma
Ekran arka aydınlatmasını açar veya kapatır.

Arka Aydınlatma Parlaklığı
Parlaklık seviyesini ayarlar.

Programlanmış İşlevlere Erişim

Telsizinizde programlanmış işlevlere erişmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış düğmeye kısa veya uzun basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 Menü işlevi için ▲ veya ▼ düğmesine ve bir işlevi seçmek veya bir alt menüye girmek için OK düğmesine basın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Önceki ekrana dönmek için ↩ düğmesine basın.
- Giriş ekranına dönmek için ↩ düğmesine uzun basın.

Telsiziniz, belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak menüden çıkar ve Giriş ekranına döner.

Durum Göstergeleri

Bu bölümde, telsizde kullanılan durum göstergeleri ve ses tonları açıklanmaktadır.

Simgeler

Telsiz, telsiz durumunu, metin girişlerini ve menü girişlerini görüntüler. Aşağıdakiler, telsiz ekranında görünen simgelerdir.

Ekran Simgeleri

Aşağıda telsiz ekranının üst tarafındaki durum çubuğunda görülen simgeler yer almaktadır. Simgeler, görünüm veya kullanım sırasıyla en soldan başlayarak ayarlanmıştır ve kanala özeldir.

Pil

Gösterilen çubuk sayısı (0 – 4), bataryanın kalan şarjını gösterir. Pilin şarj seviyesi düşükken yanıp söner.

Bluetooth Cihazı Bağlı

Bluetooth özelliği etkindir. Uzak bir Bluetooth cihazı bağlı olduğunda bu simge yanmaya devam eder.

Bluetooth Cihazı Bağlı Değil

Bluetooth özelliği etkindir; ancak uzaktan bağlı herhangi bir Bluetooth cihazı yoktur.

Çağrı Kaydı
Telsiz çağrı kaydı.

İletişim
Telsiz kişileri kullanılabilir.

Acil Durum
Telsiz, Acil Durum kipindedir.

GPS Kullanılabilir
GPS özelliği etkindir. Bu simge, sabit bir pozisyona geçildiği durumlarda yanmaya devam eder.

GPS Kullanılabilir Değil
GPS özelliği etkindir; ancak uydudan veri almamaktadır.

Yüksek Hacimli Veri
Telsiz yüksek hacimli veri almaktadır ve kanal meşguldür.

İç Konum Kullanılabilir [5]
İç konum durumu açıktır ve kullanılabilir.

İç Konum Kullanılamaz [5]
İç konum durumu açıktır fakat Bluetooth devre dışı bırakıldığı veya İşaretleme Tarama işlevi Bluetooth tarafından askıya alındığı için kullanılamaz.

Mesaj
Gelen mesajlar.

[5] Yalnızca en güncel yazılım ve donanıma sahip modeller için geçerlidir.

Geribildirim Gönder

İzleme
Seçili kanal izleniyordur.

Sessize Alma Kipi
Sessiz Kipi etkinleştirilir ve hoparlörün sesi kapatılır.

Bildirim
Bildirim Listesinde bir veya daha fazla cevapsız olay vardır.

Opsiyon Kartı
Opsiyon Kartı etkindir. (Sadece Opsiyon kartı özelliği etkin modellerde)

Opsiyon Kartı Devre Dışı
Opsiyon Kartı devre dışıdır.

Kablosuz Programlama Gecikme Zamanlayıcı
Telsizin otomatik olarak yeniden başlatılmasına kalan süreyi belirtir.

Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI)
Ekranda görünen çubuk sayısı, telsiz sinyalinin gücünü gösterir. Dört çubuk en güçlü sinyal seviyesini gösterir. Bu simge sadece sinyal alınırken görüntülenir.

Yanıt Engelleme
Yanıt Engelleme etkindir.

Sadece Zil
Zil sesi kipi etkindir.

Tarama [6]
Tarama özelliği etkindir.

Tarama - 1. Öncelik[6]
Telsiz ayarlanmış kanalda/grupta Öncelik 1 olarak etkinlik belirler.

Tarama - 2. Öncelik[6]
Telsiz ayarlanmış kanalda/grupta Öncelik 2 olarak etkinlik belirler.

Güvenli
Gizlilik özelliği etkindir.

Oturumu Kapat
Uzak sunucudaki telsiz oturumu kapatılmıştır.

Sessiz Zil
Sessiz zil kipi etkindir.

Saha Gezinme [7]
Saha gezinme özelliği etkindir.

Talkaround[6]
Yineleyici olmadığından telsiz, doğrudan telsizden telsize iletişim için yapılandırılmıştır.

[6] Capacity Plus'ta geçerli değildir.
[7] Capacity Plus - Tek Saha'da geçerli değildir

Geribildirim Gönder

Güvenli değil
Gizlilik özelliği devre dışıdır.

Titreşim
Titreşim kipi etkindir.

Titreşim ve Zil
Titreşim ve Zil kipi etkindir.

Oylamalı Tarama
Oylamalı tarama özelliği etkindir.

Wi-Fi Mükemmel
Wi-Fi sinyali mükemmel.

Wi-Fi İyi
Wi-Fi sinyali iyi.

Wi-Fi Orta
Wi-Fi sinyali orta

Wi-Fi Zayıf
Wi-Fi sinyali zayıf.

Wi-Fi Kullanılamıyor
Wi-Fi sinyali kullanılamıyor.

Çağrı Simgeleri

Bir çağrı sırasında ekranda aşağıdaki simgeler görüntülenir. Bu simgeler aynı zamanda, ad ya da kimlik tipini belirtecek şekilde Kişi listesinde de görünür.

Özel Çağrı
Bir Özel Çağrının sürmekte olduğunu gösterir.

Kişi listesinde bir abonenin adını (metin) ya da kimliğini (numara) gösterir.

Grup Çağrısı/Herkese Çağrı
Bir Grup Çağrısı ya da Herkese Çağrının sürmekte olduğunu gösterir.

Kişi listesinde bir grup adını (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.

Grup Çağrısı/Herkese Çağrı olarak Telefon Çağrısı
Bir Grup Çağrısı veya Herkese Çağrı olarak Telefon Çağrısının sürmekte olduğunu gösterir.

Kişi listesinde bir grup adını (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.

Özel Çağrı olarak Telefon Çağrısı
Özel Çağrı olarak bir Telefon Çağrısının sürmekte olduğunu gösterir.

Kişi listesinde bir telefon adı (metin) veya kimliğini (numara) gösterir.

Geliştirilmiş Menü Simgeleri

Aşağıdaki simgeler, iki seçenek arasında tercih sunan menü öğelerinin yanında ya da iki seçenekli tercih sunan bir alt menü olduğunun işareti olarak görüntülenir.

Onay kutusu (İşaretli)
Seçeneğin belirlendiği gösterir.

Onay kutusu (Boş)
Seçeneğin belirlenmediğini gösterir.

Koyu Siyah Kutu
Alt menü aracılığıyla menü için seçeneğin belirlendiğini gösterir.

Mini Bilgi Notu Simgeleri

Aşağıdaki simgeler, bir görevi gerçekleştirmek için yapılan işlemden sonra ekranda kısa bir an için görünür.

Başarısız Yayın (Olumsuz)
İşlem gerçekleştirilememiştir.

Başarılı Yayın (Olumlu)
İşlem başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Yayın Sürüyor (Geçici)
Yayın gönderilmektedir. Bu simge, Başarılı Yayın veya Başarısız Yayın göstergesinden önce görünür.

Gönderilenler Simgeleri

Aşağıdaki simgeler ekranın sağ üst köşesinde Gönderilenler klasöründe görüntülenir.

Sürüyor
Abone adına ya da kimliğine gidecek yazılı mesaj iletilmeyi beklemektedir; gönderildikten sonra da alındı iletisi beklenmektedir.

Grup diğer adına ya da kimliğine gidecek yazılı mesaj iletilmeyi beklemektedir.

Kişisel veya Grup Mesajı Okundu
Yazılı mesaj okunmuştur.

Kişisel veya Grup Mesajı Okunmadı
Yazılı mesaj okunmamıştır.

Gönderme Başarısız
Yazılı Mesaj gönderilememiştir.

Başarıyla Gönderildi
Yazılı mesaj başarılı bir şekilde gönderilmiştir.

Bluetooth Cihaz Simgeleri

Aşağıdaki simgeler cihaz türünü göstermek için Bluetooth özelliği etkin kullanılabilir cihazlar listesinde öğelerin yanında görünür.

Bluetooth Ses Cihazı
Kulaklık gibi Bluetooth özellikli ses cihazları.

Bluetooth Veri Cihazı
Tarayıcı gibi Bluetooth özellikli veri cihazları.

Bluetooth Bas-Konuş Cihazı
Yalnızca Bas-Konuş Cihazı (POD) gibi Bluetooth özellikli PTT cihazları.

LED Göstergeler

LED göstergeleri, telsizinizin çalışma durumunu gösterir.

Yanıp Sönen Kırmızı
Telsiz açıldığında otomatik testi geçememiştir.

Telsiz, bir acil durum yayını almakta veya göndermektedir.

Telsiz düşük batarya durumunda yayın yapıyordur.

Otomatik Menzil Transponder Sistemi yapılandırıldıysa telsiz menzil dışına çıkmıştır.

Sessiz Kipi etkindir.

Devamlı Yeşil
Telsiz açılıyordur.

Telsiz yayın yapıyordur.

Yanıp Sönen Yeşil
Telsiz, gizliliği etkinleştirilmemiş bir çağrı veya veri alıyordur.

Telsiz, kablosuz olarak Kablosuz Programlama yayınlarını almaktadır.

Telsiz, kablosuz etkinlik tespit etmektedir.

UYARI:
Bu etkinlik, dijital protokolün doğası nedeniyle telsizin programlanmış kanalını etkileyebilir veya etkilemeyebilir.

Telsiz Capacity Plus'ta kablosuz etkinlik algılarken LED göstergesi olmaz.

İki Kez Yanıp Sönen Yeşil
Telsiz, gizliliği etkinleştirilmiş bir çağrı veya veri alıyordur.

Devamlı Sarı
Telsiz standart bir kanalı izlemektedir.

Yanıp Sönen Sarı
Telsiz, etkinlik taraması yapmaktadır.

Telsiz bir Çağrı Uyarısı almaktadır.

Tüm Capacity Plus-Çoklu Saha kanalları meşguldür.

İki Kez Yanıp Sönen Sarı
Telsizde Otomatik Gezinme etkindir.

Telsiz etkin olarak yeni saha aramaktadır.

Telsiz, bir Grup Çağrısı Uyarısına yanıt verecektir.

Telsiz kilitlenmiştir.

Telsiz, Capacity Plus'tayken yineleyiciye bağlı değildir.

Tüm Capacity Plus kanalları meşguldür.

Tonlar

Aşağıda, telsiz hoparlörü aracılığıyla duyulan tonlar belirtilmektedir.

Yüksek Perdeli Ton

Düşük Perdeli Ton

Gösterge Tonları

Gösterge tonları, bir görevi gerçekleştirmek üzere bir işlem yapıldıktan sonra, durumun sesli bildirimini sağlar.

Olumlu Gösterge Tonu

Olumsuz Gösterge Tonu

Ses Tonları

Ses tonları, telsizin durumu ya da telsizin alınan veriye yanıtı ile ilgili sesli göstergeler sağlar.

Sürekli Ton
Monoton bir sestir. Durdurulana kadar sürekli ses verir.

Süreli Ton

Telsizde yapılan süre ayarına bağlı olarak süreli ses verir. Ton kendi kendine başlar, durur ve tekrar eder.

Tekrarlanan Ton

Kullanıcı tarafından durdurulana kadar kendi kendine tekrar eden tek bir tondur.

Anlık Ton

Telsiz tarafından ayarlanan bir süre için yalnızca bir kez ses verir.

Bölge ve Kanal Seçimleri

Bu bölümde, telsizinizdeki bir bölgeyi veya kanalı seçmek için yapılacak işlemler açıklanmaktadır.

Bölge, kanallardan oluşan gruptur. telsiziniz 1000 adede kadar kanal ve 250 bölge ile bölge başına maksimum 160 kanalı destekler.

Yayınlar bir kanal üzerinden gönderilir ve alınır. Her kanal, farklı kullanıcı gruplarını destekleyecek biçimde farklı programlanmış ya da her kanala farklı özellikler yüklenmiş olabilir.

Bölgeleri Seçme

Telsizinizde gerekli bölgeyi seçmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Bölge Seçimi** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Bölge` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, ✓ simgesi ve geçerli bölge görüntülenir.

3 Gerekli bölge için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda kısa süreliğine `<Bölge> Seçildi` yazısı görüntülenir ve seçilen bölge ekranına dönülür.

Kanal Seçme

Bir bölge seçtikten sonra telsizinizde gereken kanalı seçmek için bu prosedürü uygulayın.

Çağrılar

Bu bölümde çağrı alma, yanıtlama, yapma ve durdurma işlemleri açıklanmaktadır.

Şu özelliklerden birini kullanarak kanal seçtikten sonra bir abone adı/kimliği ya da grup adı/kimliği seçebilirsiniz:

Ad Araması
Bu yöntem, yalnızca tuş takımlı mikrofonla yapılan Grup, Özel ve Tüm Çağrılar için kullanılır

Kişi Listesi
Bu yöntem, Kişi listesine doğrudan erişim sağlar.

Elle Çevirme (Kişiler aracılığıyla)
Bu yöntem, yalnızca tuş takımlı mikrofon ile yapılan Özel Çağrılar ve Telefon Çağrıları için kullanılır.

Programlanmış Sayı Tuşları
Bu yöntem, yalnızca tuş takımlı mikrofonla yapılan Grup, Özel ve Tüm Çağrılar için kullanılır.

UYARI:
Bir sayı tuşuna yalnızca **bir** ad ya da kimlik atayabilirsiniz; ancak ad ya da kimlik atanmış birden fazla sayı tuşunuz olabilir. Bir tuş takımlı mikrofonun tüm sayı tuşları atanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Programlanabilir Sayı Tuşlarına Giriş Atama sayfa 221.

Programlanmış Tek Tuşla Erişim Düğmesi
Bu yöntem, yalnızca Grup, Özel ve Telefon Çağrıları için kullanılır.

UYARI:
Bir **Tek Tuşla Erişim** düğmesine, programlanabilir düğmeye kısa veya uzun basışla atanmış yalnızca bir kimliğiniz olabilir. Telsizinizde birden fazla düğmeyi **Tek Tuşla Erişim** düğmesi olarak programlayabilirsiniz.

Grup Çağrıları

Telsizinizin kullanıcı grubundan bir çağrı alması veya kullanıcı grubuna çağrı yapması için grubun bir parçası olarak yapılandırılmış olması gerekir.

Grup Çağrılarını Yanıtlama

Telsizinizden Grup Çağrılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Grup Çağrısı aldığınızda:

- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranın sağ üst köşesinde **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.
- İlk metin satırında çağrı yapanın adı görüntülenir.
- İkinci metin satırında grup çağrısı adı görünür.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.
- Ses Kesintisi özelliği etkinse yayını gönderen telsizden gelen sesi kesmek ve kanalı yanıtlamanız için ayırmak amacıyla boşaltmak üzere **PTT** düğmesine basın.

  Yeşil LED ışıklar yanar.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.

Telsiz, Giriş ekranında değilken bir Grup Çağrısı alırsa çağrıya cevap verilmeden önce geçerli ekranda kalır.

Cevap vermeden önce çağrı yapanın adını görmek üzere Giriş ekranına dönmek için düğmesine uzun basın.

Grup Çağrıları Yapma

Telsizinizden Grup Çağrıları yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Etkin grup adına veya kimliğine sahip olan bir kanal seçin.
- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

2 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar. İlk metin satırında **Grup Çağrısı** simgesi ve adı görüntülenir.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde yeşil LED yanar. Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi ve adı ya da kimliği ile yayın gönderen telsizin adı veya kimliği görüntülenir.

4 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer. Telsiz, çağrı başlatılmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

Kişi Listesini Kullanarak Grup Çağrıları Yapma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak Grup Çağrıları yapmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

6 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde yeşil LED yanar.Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi ve adı veya kimliği ile yayın yapan telsizin adı veya kimliği görüntülenir.

7 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.

Özel Çağrılar

Bağımsız bir telsizle başka bir bağımsız telsiz arasında yapılan çağrılara Özel Çağrı denir.

Özel Çağrı yapmanın iki yolu vardır. İlk yöntem çağrıyı bir telsiz varlığı kontrolü gerçekleştirdikten sonra, ikinci yöntem ise hemen yapar. Bu çağrı türlerinden sadece birisi satıcınız tarafından telsizinize programlanabilir.

Telsiziniz, Özel Çağrı ayarlamadan önce bir telsiz varlığı kontrolü gerçekleştirmek üzere programlandıysa ve hedef telsiz kullanılabilir durumda değilse:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiziniz, telsiz varlığı kontrolünü başlatmadan önceki menüye geri döner.

Daha fazla bilgi için bkz. Gizlilik sayfa 253.

Özel Çağrıları Yanıtlama

Telsizinizden Özel Çağrıları yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Özel Çağrı aldığınızda:

- Yeşil LED yanıp söner.

- Sağ üst köşede **Özel Çağrı** simgesi görüntülenir.
- İlk metin satırında çağrı yapanın adı görüntülenir.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız.Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.
- Yayın Kesme Uzaktan Devre Dışı Bırakma özelliği etkinse devam eden kesilebilir bir çağrıyı durdurmak ve kanalı yanıtlamak için ayırmak amacıyla boşaltmak üzere **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.

2 Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.Bir ton duyulur.Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Özel Çağrılar Yapma

Özel Çağrı başlatabilmeniz için telsizinizin programlanmış olması gerekir. Bu özellik etkinleştirilmediyse çağrıyı başlattığınızda olumsuz bir gösterge tonu duyarsınız.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Etkin abone adına veya kimliğine sahip olan bir kanal seçin.
- Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

2 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.Ekranda **Özel Çağrı** simgesi, abone adı ve çağrı durumu görüntülenir.

3 Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

4 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde yeşil LED yanıp söner.

5 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız.Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer. Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Özel Çağrılar Yapma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak Özel Çağrılar yapmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar. Ekranda hedef ad görüntülenir.

5 Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

6 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Ekranda, yayını yapan kullanıcının adı veya kimliği görüntülenir.

7 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer.Bir ton

duyulur.Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Herkese Çağrılar

Bağımsız bir telsizle bir kanal üzerindeki tüm telsizler arasında yapılan çağrılara Herkese Çağrı denir. Herkese Çağrı, kullanıcının tüm dikkatini vermesini gerektiren önemli duyurular yapmak için kullanılır. Kanaldaki kullanıcılar Herkese Çağrılara yanıt veremez.

Herkese Çağrıları Alma

Herkese Çağrı aldığınızda:

- Bir ton duyulur.
- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranın sağ üst köşesinde **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.
- İlk metin satırında çağrı yapanın adı ve kimliği görüntülenir.
- İkinci metin satırında `All Call` (Herkese Çağrı) görünür.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

Telsiz, çağrı sonlandırıldığında Herkese Çağrı'yı almadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

Herkese Çağrı sona ermeden önce, önceden belirlenen bir süre boyunca beklemez.

Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığında kanalın boş olduğunu ve artık kullanabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Herkese Çağrıyı yanıtlayamazsınız.

UYARI:
Çağrı alınırken farklı bir kanala geçmeniz halinde telsiz Herkese Çağrıyı almayı durdurur. Herkese Çağrı yapılıyorken çağrı sonlandırılana kadar menüde gezinme veya düzenleme yapma işlemlerine devam edemezsiniz.

Herkese Çağrılar Yapma

Herkese Çağrı yapmanız için telsizinizin programlanmış olması gerekir. Telsizinizden Herkese Çağrılar yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Etkin Herkese Çağrı grup adına veya kimliğine sahip olan kanalı seçin.

2 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi ve `Herkese Çağrı` bilgisi görüntülenir.

Seçici Çağrılar

Bağımsız bir telsizle başka bir bağımsız telsiz arasında yapılan çağrılara Seçici Çağrı denir. Bu çağrı, analog sistem üzerinde gerçekleştirilen bir Özel Çağrıdır.

Seçici Çağrıları Yanıtlama

Telsizinizden Seçici Çağrıları yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Seçici Çağrı aldığınızda:

- Yeşil LED yanıp söner.
- İlk metin satırında **Özel Çağrı** simgesi ve çağrıyı yapanın adı ya da `Seçici Çağrı` veya `Çağrıyla Uyarı` bilgisi görüntülenir.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlörden gelen çağrı sesi duyulur.

1 Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.

2 Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Önceden belirlenen bir süre boyunca herhangi bir ses etkinliği olmazsa çağrı sona erer. Bir ton duyulur.Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Seçici Çağrılar Yapma

Seçici Çağrı başlatabilmeniz için telsizinizin programlanmış olması gerekir. Telsizinizden Seçici Çağrılar yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Etkin abone adına veya kimliğine sahip olan bir kanal seçin.

2 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.Ekranda **Özel Çağrı** simgesi, abone adı ve çağrı durumu görüntülenir.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Hedef telsiz yanıt verdiğinde yeşil LED yanar.

4 Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Telefon Çağrıları

Telefon Çağrıları Yapma

Telsizinizden Telefon Çağrıları yapmak için bu prosedürü uygulayın.

Programlanabilir Telefon Düğmesiyle Telefon Çağrıları Yapma

Programlanabilir telefon düğmesiyle telefon çağrısı yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 **Telefon Girişi listesine girmek için** programlanmış Telefon düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

- Yeşil LED ışıklar yanar. Sağ üst köşede **Telefon Çağrısı** simgesi görünür. İlk metin satırında abone adı görüntülenir. İkinci metin satırında ise çağrı durumu görüntülenir.
- Çağrı bağlantısı başarılı olursa DTMF tonu duyulur. Telefon kullanıcısının çevirme sesi duyulur. İlk metin satırında abone adı .**Telefon Çağrısı** simgesi sağ üst köşede kalır.İkinci metin satırında çağrı durumu görüntülenir.
- Çağrı bağlantısı başarısız olursa bir ton duyulur ve ekranda `Telf Arama Bşrısız` bilgisi görüntülenir. Telsiziniz, Erişim Kodu giriş ekranına döner. Erişim kodu Kişiler listesinde önceden yapılandırılmışsa telsiz çağrıyı başlatmadan önce bulunduğunuz ekrana döner.

3 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın. Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

4 Çağrıyı sonlandırmak için düğmesine basın.

- DTMF tonu duyulur ve ekranda `Ending Phone Call` (Tel Görüşmesi Bitiyor) bilgisi görüntülenir.
- Çağrı başarılı bir şekilde kapatılırsa bir ton duyulur ve ekranda `Çğr Son` görüntülenir.
- Çağrı başarılı bir şekilde sonlandırılamazsa telsiz Tlf Çagr ekranına döner. adım 3 ve adımlarını tekrarlayın veya adım 4 telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.
- Telefon Kişileri ekranında **PTT** düğmesine bastığınızda bir ton duyulur ve ekranda `Press OK to Place Phone Call` (Telefon Çağrısı İçin OK'e Bas) bilgisi görüntülenir.
- Telefon kullanıcısı çağrıyı sonlandırdığında, bir ton duyulur ve ekranda `Phone Call Ended` (Tel Görüşmesi Bitti) bilgisi görüntülenir.

UYARI:

Kanal erişimi sırasında düğmesine basılırsa çağrı denemesi geçersiz kalır ve bir ton duyulur.
Çağrı sırasında, erişimi kaldırma kodu önceden yapılandırılmışken **Tek Tuşla Erişim** düğmesine bastığınızda veya erişimi kaldırma kodunu ekstra rakam olarak girdiğinizde telsiziniz çağrıyı sonlandırmayı dener.

Çift Tonlu Çoklu Frekans

Çift Tonlu Çoklu Frekans (DTMF) özelliği, telsizinizi telefon sistemlerine arabirimi olan telsiz sistemlerinde çalıştırmanızı sağlar.

Tüm telsiz tonlarını ve uyarılarını devre dışı bırakarak DTMF tonunu kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma sayfa 154.

DTMF Çağrıları Başlatma

Telsizinizde Çift Tonlu Çoklu Frekans (DTMF) çağrıları başlatmak için prosedürü izleyin.

1 **PTT** düğmesini basılı tutun.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- DTMF çağrısı başlatmak için istediğiniz numarayı girin.
- DTMF çağrısı başlatmak için * düğmesine basın.
- DTMF çağrısı başlatmak için # düğmesine basın.

Tüm telsiz tonlarını ve uyarılarını devre dışı bırakarak DTMF tonunu kapatabilirsiniz. Bkz. Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma sayfa 154.

Telefon Çağrılarını Özel Çağrı Olarak Yanıtlama

Telsizinizden Özel Çağrı olarak Telefon Çağrılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Özel Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda:

- Ekranın sağ üst köşesinde **Tlf Çagr** simgesi görüntülenir.
- Ekranda çağrı yapanın adı veya `Tlf Çagr` bilgisi görüntülenir.

Telsizinizde Telefon Çağrısı özelliği etkinleştirilmemişse ekranın ilk satırında `Mevcut Değil` mesajı görüntülenir ve telsiziniz çağrıyı sessize alır. Çağrı sona erdiğinde telsiziniz önceki ekrana döner.

1 Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

2 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

3 Çağrıyı sonlandırmak için düğmesine basın.

Ekranda `Tel Görüşmesi Bitiyor` bilgisi görüntülenir.
Çağrı başarıyla sonlandırılırsa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

Çağrı sonlandırılamazsa telsiz, Telefon Çağrısı ekranına döner. Çağrıyı sonlandırmak için bu adımı tekrarlayın veya telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin

Telefon Çağrılarını Grup Çağrısı Olarak Yanıtlama

Telsizinizden Grup Çağrısı olarak Telefon Çağrılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Grup Çağrısı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda:

- Ekranın sağ üst köşesinde **Tlf Çagr** simgesi görüntülenir.
- Ekranda grup adı ve `Tlf Çagr` bilgisi görüntülenir.

Telsizinizde Telefon Çağrısı özelliği etkinleştirilmemişse ekranın ilk satırında `Mevcut Değil` mesajı görüntülenir ve telsiziniz çağrıyı sessize alır.

1. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.
2. Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.
3. Çağrıyı sonlandırmak için düğmesine basın.

   Ekranda `Tel Görüşmesi Bitiyor` bilgisi görüntülenir.
   Çağrı başarıyla sonlandırılırsa:

   - Bir ton duyulur.
   - Ekranda `Call Ended` (Çğr Son) bilgisi görüntülenir.

   Çağrı sonlandırılamazsa telsiz, Telefon Çağrısı ekranına döner. Çağrıyı sonlandırmak için bu adımı tekrarlayın veya telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin

Telefon Çağrılarını Herkese Çağrı Olarak Yanıtlama

Herkese Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda, bu çağrıyı ancak kanala Herkese Çağrı tipi atandığında yanıtlayabilir veya sonlandırabilirsiniz. Telsizinizden Herkese Çağrı olarak Telefon Çağrılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Herkese Çağrı olarak bir Telefon Çağrısı aldığınızda:

- Ekranın sağ üst köşesinde **Tlf Çagr** simgesi görüntülenir.
- Ekranda `Herkese Çağrı` ve `Tlf Çagr` bilgisi görüntülenir.

Telsizinizde Telefon Çağrısı özelliği etkinleştirilmemişse ekranın ilk satırında `Mevcut Değil` mesajı görüntülenir ve telsiziniz çağrıyı sessize alır.

Geribildirim Gönder

Çağrı sona erdiğinde telsiziniz önceki ekrana döner.

1 Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

2 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

3 Çağrıyı sonlandırmak için düğmesine basın.

Ekranda `Tel Görüşmesi Bitiyor` bilgisi görüntülenir.
Çağrı başarıyla sonlandırılırsa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `Herkese Çağrı` ve `Çğr Son` bilgisi görüntülenir.

Çağrı sonlandırılamazsa telsiz, Telefon Çağrısı ekranına döner. 3. Adım'ı tekrarlayın veya telefon kullanıcısının çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.

Telsiz Çağrılarını Durdurma

Bu özellik sayesinde, sürmekte olan Grup Çağrısını ya da Özel Çağrıyı durdurarak kanalı yayın için boşaltabilirsiniz. Örneğin, kullanıcı tarafından yanlışlıkla **PTT** düğmesine basılması nedeniyle telsizde "takılmış mikrofon" sorunu yaşandığında bu özelliği kullanabilirsiniz. Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır. Telsizinizdeki çağrıları durdurmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Yayın Kesme Uzaktan Devre Dışı Bırakma** düğmesine basın.

Ekranda `Uzktn Dv Dışı` bilgisi görüntülenir.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `Uzktn Dv Dışı Başarılı` bilgisi görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `Uzk. Etksz Başarısız` bilgisi görüntülenir.

UYARI:
Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Gelişmiş Özellikler

Bu bölümde, telsizinizde bulunan özelliklerin nasıl çalıştığı açıklanmaktadır.

UYARI:
Bayiniz ya da sistem yöneticiniz, telsizinizi özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirmiş olabilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Bluetooth

Bu özellik sayesinde telsizinizi Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth özellikli cihazlarla (aksesuar) kullanabilirsiniz. Telsiziniz hem Motorola'nın hem de piyasada bulunan diğer ticari markaların (COTS) Bluetooth özellikli cihazlarını desteklemektedir.

Bluetooth 10 metrelik (32 fit) bir görüş alanı menzilinde çalışır. Telsiziniz ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki bu mesafenin engelsiz olması gerekir. Telsizinizi yanınıza almadığınızda Bluetooth özellikli cihazınız yüksek güvenlikte çalışmayabileceğinden bu durumdan kaçınmanız önerilir.

Kapsama alanı sınırlarına yakın olduğunuz durumlarda hem konuşma, hem de ton kalitesi düşecek, sesler "karışık" ve "bozuk" çıkacaktır. Bu sorunu çözerek yeniden net ses alımı sağlamak için telsizinizle Bluetooth özellikli cihazınızı birbirlerine yaklaştırın (tanımlanmış 10 metrelik kapsama alanı içine alın). Telsizinizin Bluetooth işlevinin maksimum gücü, 10 metrelik alan içerisinde 2,5 mW'dir (4 dBm).

Telsiziniz, birbirinden farklı türlerde Bluetooth özellikli cihazlarla aynı anda üç Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmesini destekler. Örneğin kulaklık, tarayıcı ve bir Yalnızca Bas Konuş Cihazı (POD). Aynı tip Bluetooth özellikli cihazlarla çoklu bağlantı desteklenmemektedir.

Bluetooth özellikli cihazınızın tüm özellikleri hakkında ayrıntılar için Bluetooth özellikli cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth'u Açık ve Kapalı Konuma Getirme

Bluetooth'u açıp kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Bluetooth seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Durumum seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda On (Açık) ve Off (Kapalı) seçenekleri görüntülenir. Geçerli durum bir ✓ simgesi ile belirtilir.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Açık seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında Açık simgesi görünür.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapalı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında Kapalı simgesi görünür.

Bluetooth Cihazlarına Bağlanma

Bluetooth cihazlarını bağlamak için bu prosedürü uygulayın.

Bluetooth özellikli cihazınızı açın ve eşleştirme modunda bırakın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Bluetooth seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Cihazlar öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

- İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
- Kullanılabilir cihazları bulmak için ▲ veya ▼ düğmesine basarak Cihazları Bul öğesine gidin. İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Bağlan öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Eşleştirmenin tamamlanması için Bluetooth özellikli cihazınızda başka işlemler yapılması gerekebilir.

Bluetooth özellikli cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Ekranda `<Cihaza> Bağlanıyor` bilgisi görüntülenir.

Onay için bekleyin.
İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `<Cihaz> Bağlandı` bilgisi ve **Bluetooth Bağlandı** simgesi görüntülenir.
- Ekranda bağlı cihazın yanında ✓ görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `Bağlantı Başarısız` bilgisi görüntülenir.

Keşfedilebilir Kipinde Bluetooth Cihazlarına Bağlanma

Bulunabilirlik modundaki Bluetooth cihazlarını bağlamak için bu prosedürü uygulayın.

Bluetooth özellikli cihazınızı açın ve eşleştirme modunda bırakın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Bluetooth` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmelerine basarak `Beni Bul` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.Telsiz artık programlanan süre boyunca diğer Bluetooth özellikli cihazlar tarafından bulunabilir. Buna, Bulunabilir Kip adı verilir.

Onay için bekleyin.
İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `<Cihaz> Bağlandı` bilgisi ve **Bluetooth Bağlandı** simgesi görüntülenir.
- Ekranda bağlı cihazın yanında ✓ görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `Bağlantı Başarısız` bilgisi görüntülenir.

Bluetooth Cihazlarının Bağlantısını Kesme

Bluetooth cihazlarının bağlantısını kesmek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Cihazlar` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Bağlantıyı Kes` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda `<Cihaz> Bğlntı Ksliyor` bilgisi görüntülenir.

Onay için bekleyin.

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `<Cihaz> Bağlantı Kesildi` bilgisi görüntülenir ve **Bluetooth Bağlandı** simgesi kaybolur.
- Bağlı cihazın yanındaki ✓ kaybolur.

Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Bluetooth Cihazı Arasında Değiştirme

Ses yönlendirmesini telsizin dahili hoparlörü ve Bluetooth özellikli harici cihaz arasında değiştirmek için bu prosedürü uygulayın.

Programlanmış **Bluetooth Ses Anahtarı** düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Bir ton duyulur. Ekranda `Sesi Telsize Yönlendir` bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur. Ekranda `Sesi Bluetooth'a Yönlendir` bilgisi görüntülenir.

Cihaz Ayrıntılarını Görüntüleme

Telsiziniz hakkındaki cihaz ayrıntılarını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `Cihazlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ ile `Ayrıntıları Gör` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Cihaz Adını Silme

Bağlantısı kesilen bir cihazı Bluetooth özellikli cihazlar listesinden silebilirsiniz.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Cihazlar` öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. İstenen cihaz için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ ile `Sil` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda `Cihaz Silindi` bilgisi görüntülenir.

Bluetooth Mikrofon Kazancı

Bu özellik kullanıcının bağlı Bluetooth özellikli cihazının mikrofon kazancı değerini kontrol etmesini sağlar.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `BT Mik Kazancı` seçeneğini görebilirsiniz. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 BT Mik Kazancı tipi ve geçerli değerler için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Değerleri buradan düzenleyebilirsiniz.

5 Değerleri artırmak ya da azaltmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Devamlı Bluetooth Bulunabilir Kipi

Kalıcı Bluetooth Keşfedilebilir Kipi satıcı veya sistem yöneticisi tarafından etkinleştirilmelidir.

UYARI:
Etkinleştirildiğinde, `Bluetooth` Menüde **görüntülenmez** ve Bluetooth programlanabilir düğmesinin özelliklerini kullanamazsınız.

Diğer Bluetooth özellikli cihazlar telsizinizi bulabilir ancak telsizinize bağlanamaz. Kalıcı Bluetooth Keşfedilebilir Kipi; özel cihazların, Bluetooth tabanlı konumlama sırasında telsizinizin konumunu kullanmasını sağlar.

İç Konum

UYARI:
İç Konum özelliği en güncel yazılım ve donanıma sahip modeller için geçerlidir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

İç Konum, telsiz kullanıcılarını iç mekanda olduklarında takip etmek için kullanılabilir. İç Konum etkinleştirildiğinde telsiz kısıtlı keşfedilebilir kipte olur. Telsizi bulmak ve konumunu belirlemek için özel işaretlemeler kullanılır.

İç Konum Özelliğini Açma veya Kapatma

İç Konum özelliğini, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek açabilir veya kapatabilirsiniz.

- Bu özelliğe Menü üzerinden erişin.
  a. OK ile menüye erişin
  b. ▲ ya da ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  c. ▲ ya da ▼ veya `İç Konum` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

d. İç Konum özelliğini açmak için OK düğmesine basın.

Ekranda İç Konum Açık bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyarsınız.
Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Başarılı olursa Giriş ekranında İç Konum Kullanılabilir simgesi görünür.
- Başarısız olursa ekranda Açma İşlemi Başarısız bilgisi görüntülenir. Olumsuz bir ton duyarsınız.

e. İç Konum özelliğini kapatmak için OK düğmesine basın.

Ekranda İç Konum Kapalı bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyarsınız.
Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Başarılı olursa Giriş ekranında İç Konum Kullanılabilir simgesi kaybolur.
- Başarısız olursa ekranda Kapatma İşlemi Başarısız bilgisi görüntülenir. Olumsuz bir ton duyarsınız.

- Bu özelliğe programlanmış düğme ile erişin.

a. İç Konum özelliğini açmak için programlanmış **İç Konum** düğmesine uzun basın.

Ekranda İç Konum Açık bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyulur.
Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Başarılı olursa Giriş ekranında İç Konum Kullanılabilir simgesi görünür.
- Başarısız olursa ekranda Açma İşlemi Başarısız bilgisi görüntülenir. Başarısız olursa olumsuz bir ton duyarsınız.

b. İç Konum özelliğini kapatmak için programlanmış **İç Konum** düğmesine basın.

Ekranda İç Konum Kapalı bilgisi görüntülenir. Olumlu bir ton duyulur.
Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Başarılı olursa İç Konum Kullanılabilir simgesi Giriş ekranından kaybolur.
- Başarısız olursa ekranda Kapatma İşlemi Başarısız bilgisi görüntülenir. Başarısız olursa olumsuz bir ton duyarsınız.

Geribildirim Gönder

İç Konum İşaretleme Bilgilerine Erişim

İç Konum İşaretlemeleri üzerindeki bilgileri görüntüler.

1. OK ile menüye erişin
2. ▲ ya da ▼ ile `Bluetooth` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ ya da ▼ veya `İç Konum` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `İşaretler` öğesine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

Ekranda, işaretleme bilgileri görüntülenir.

Çoklu Saha Kontrolleri

Bu özellikler ancak geçerli telsiz kanalınız IP Site Connect ya da Capacity Plus - Çoklu Saha yapılandırmasının bir parçasıysa geçerlidir.

Manuel Saha Araması Başlatma

Alınan sinyal gücü düşükse daha iyi sinyale sahip başka bir saha bulmak üzere manuel saha araması başlatmak için bu prosedürü uygulayın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Programlanmış **Manuel Saha Gezinme** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
   - Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile `Saha Gezinme` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Aktif Arama seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Bir ton duyulur.Yeşil LED yanıp söner.Ekranda Saha Bulunuyor bilgisi görüntülenir.

Telsiz yeni bir saha bulursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda Site <Alias> Found (Saha <Ad> Bulundu) bilgisi görüntülenir.

Telsiz yeni bir saha bulamazsa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda Out of Range (Kapsam Dışı) bilgisi görüntülenir.

Kapsama alanı içinde yeni bir saha varsa ancak telsiz bu sahaya bağlanamıyorsa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- LED söner.
- Ekranda Channel Busy (Kanal Meşgul) bilgisi görüntülenir.

Saha Kilidi Açık/Kapalı

Açıldığında, telsiz yalnızca geçerli sahayı arar. Telsiz, kapatıldığında geçerli sahayla birlikte diğer sahaları da arar.

Programlanmış **Saha Kilidi** düğmesine basın

Saha Kilidi işlevi açıksa:

- Telsizin geçerli sahaya kilitlendiğini belirten bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda, Site Locked (Saha Kilitlendi) bilgisi görüntülenir.

Saha Kilidi işlevi kapalıysa:

- Telsizin kilidinin açıldığını belirten bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda, Site Unlocked (Saha Kilidi Açıldı) bilgisi görüntülenir.

Talkaround

Bu özellik, yineleyicinizin çalışmadığı ya da telsiziniz yineleyicinin kapsama alanı dışında, ancak diğer telsizlerin

konuşma kapsamında bulunduğu durumlarda haberleşmeye devam etmenize olanak tanır.

Talkaround ayarı telsiz kapatıldıktan sonra da korunur.

UYARI:
Bu özellik Capacity Plus - Tek Saha, Capacity Plus - Çoklu Saha ve aynı frekanstaki Halk Bandı Radyo kanallarında geçerli değildir.

Yineleyici ve Talkaround Kipleri Arasında Geçiş Yapma

Telsizinizde Yineleyici ve Talkaround kipleri arasında geçiş yapmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
- Programlanmış **Yineleyici/Talkaround** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Talkaround` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.
Ekran otomatik olarak önceki ekrana döner.

İzleme Özelliği

İzleme özelliği, yayın yapmadan önce kanalın açık olduğundan emin olmak için kullanılır.

UYARI:
Bu özellik Capacity Plus - Tek Saha ve Capacity Plus - Çoklu Saha için geçerli değildir.

Kanalları İzleme

1 Programlanmış **İzleme** düğmesini basılı tutun.

Ekranda **İzleme** simgesi görünür ve LED ışığı devamlı olarak sarı yanar.
İzlenen kanalda etkinlik mevcutsa:

- Ekranda, **İzleme** simgesi görüntülenir.

İzlenen kanal boşsa bir "beyaz gürültü" duyarsınız.

2 Konuşmak için **PTT** düğmesine basın. Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Devamlı İzleme

Devamlı İzleme özelliği, seçilen bir kanalın etkinliğini sürekli olarak izlemek için kullanılır.

Devamlı İzlemeyi Açma veya Kapatma

Telsizinizde Devamlı İzleme özelliğini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

Programlanmış **Devamlı İzleme** düğmesine basın.

Telsiz bu kipe girdiğinde:

- Bir uyarı tonu duyulur.
- Sarı LED yanar.
- Ekranda, `Devamlı İzleme Açık` bilgisi ve **İzleme** simgesi görüntülenir.

Telsiz bu kipten çıktığında:

- Bir uyarı tonu duyulur.
- Sarı LED söner.
- Ekranda `Devamlı İzleme Kapalı` bilgisi görüntülenir.

Ana Kanal Hatırlatıcısı

Bu özellik, telsiz belirli bir süre ana kanala ayarlı olmadığında bir hatırlatıcı sağlar.

Bu özellik CPS üzerinden etkinleştirilmişse telsiziniz bir süreliğine ana kanala ayarlanmadığında düzenli aralıklarla şu durum oluşur:

- Ana Kanal Anımsatıcı tonu ve anonsu duyulur.

- Ekranın ilk satırında Non (Güvenli Değil) bilgisi görüntülenir.
- İkinci satırda Ana Kanal bilgisi görüntülenir.

Ana Kanal Hatırlatıcısını Susturma

Ana Kanal Anımsatıcı duyulduğunda anımsatıcının sesini geçici olarak kapatabilirsiniz.

Ana Kanal Hatırlatıcısını Sustur programlanabilir düğmesine basın.

Ekranın ilk satırında HCR, ikinci satırında Silenced (Susturuldu) ifadesi görüntülenir.

Yeni Ana Kanal Ayarlama

Ana Kanal Anımsatıcı duyulduğunda yeni bir ana kanal ayarlayabilirsiniz.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Geçerli kanalı yeni Ana Kanal olarak ayarlamak için programlanabilir **Ana Kanalı Sıfırla** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.

  Ekranın ilk satırında kanal adı, ikinci satırında Yeni Ana Kanal ifadesi gösterilir.

- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Ana Kanal bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak istenilen yeni ana kanal adına gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, seçilen ana kanal adının yanında ✓ gösterilir.

Telsiz Kontrolü

Bu özellik, sistemde başka bir telsizin aktif olup olmadığını telsiz kullanıcısını rahatsız etmeden tespit etmenize olanak

tanır. Hedef telsizde sesli ya da görsel bir bildirim yapılmaz. Telsiziniz, bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.

Telsiz Kontrolleri Gönderme

Telsizinizden telsiz kontrolleri göndermek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Programlanmış **Telsiz Kontrolü** düğmesine basın.
2. Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.Yeşil LED ışıklar yanar.

Onay için bekleyin.

Telsiz onay beklerken düğmesine basarsanız bir ton duyulur, telsiz tüm denemeleri sonlandırır ve Telsiz Kontrolü kipinden çıkar.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Telsiz, abone adı ya da kimliği ekranına döner.

Uzaktan İzleme

Bu özellik, abone adı veya kimliğiyle hedef telsizin mikrofonunu açmak için kullanılır. Bu özelliği hedef telsiz civarındaki her türlü işitilebilir faaliyeti uzaktan izlemek için kullanabilirsiniz.

İki tip Uzaktan İzleme vardır: Kimlik Doğrulamasız Uzaktan İzleme ve Kimlik Doğrulamalı Uzaktan İzleme.

Kimlik Doğrulamalı Uzaktan İzleme satın alınabilir bir özelliktir. Kimlik Doğrulamalı Uzaktan İzleme özelliğinde, telsiziniz bir hedef telsizin mikrofonunu açtığında doğrulama gerekir. Telsiziniz, bu özelliği Kullanıcı Kimliği Doğrulamalı bir hedef telsizde başlattığında, parola gerekir. Hedef telsiz için parola, CPS üzerinden önceden programlanmıştır.

Hem telsiziniz hem de hedef telsiz bu özelliği kullanmanızı sağlayacak şekilde programlanmış olmalıdır.

Programlanan sürenin sonunda ya da hedef telsizde kullanıcı herhangi bir işlem yaptığında bu özellik otomatik olarak durur.

Uzaktan İzleme Başlatma

Telsizinizde Uzaktan İzleme özelliğini başlatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Uzaktan İzleme** düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3 Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
- Parola ekranı görünür.

  Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.
  - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
  - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.

4 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- İzlenen telsizin sesi, programlanan bir süre boyunca çalmaya başlar ve ekranda `Uzktn. Monitor` (Uzktn İzleme) bilgisi görüntülenir. Zamanlayıcının süresi dolduğunda telsiz, bir uyarı tonu verir ve LED söner.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak Uzaktan İzleme başlatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3. Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile `Uzaktan İzlm.` seçeneğine gidin.
5. Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:
   - Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
   - Parola ekranı görünür.

     Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.
     - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
     - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.
6. Onay için bekleyin.

   İşlem başarılı olursa:
   - Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
   - Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
   - İzlenen telsizin sesi, programlanan bir süre boyunca çalmaya başlar ve ekranda `Uzktn. Monitor` (Uzktn İzleme) bilgisi görüntülenir. Zamanlayıcının süresi dolduğunda telsiz, bir uyarı tonu verir ve LED söner.

   İşlem başarısız olursa:
   - Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
   - Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Elle Çevirmeyi Kullanarak Uzaktan İzleme Başlatma

Telsizinizde elle çevirmeyi kullanarak Uzaktan İzleme başlatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Elle Çevirme` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Telsiz Numarası` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Abone adını veya kimliğini girin ve devam etmek için düğmesine basın.
- Önceden çevrilmiş kimliği girin ve devam etmek için düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile `Uzaktan İzlm.` seçeneğine gidin.

7 Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
- Parola ekranı görünür.

  Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.

  - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
  - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.

8 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- İzlenen telsizin sesi, programlanan bir süre boyunca çalmaya başlar ve ekranda `Uzktn. Monitor` (Uzktn İzleme) bilgisi görüntülenir.

Zamanlayıcının süresi dolduğunda telsiz, bir uyarı tonu verir ve LED söner.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Tarama Listeleri

Tarama listeleri bireysel kanallar veya gruplar için oluşturulur ve bu kanallara veya gruplara atanır. Telsiziniz, geçerli kanalın veya grubun tarama listesinde belirtilen kanal veya grup sırasına göre bir döngü yaparak ses etkinliğini tarar.

Telsiziniz her listede maksimum 16 üye olacak şekilde adede kadar tarama listesini destekler.

Tarama listesini düzenleyerek kanal ekleyebilir, silebilir ve öncelik verebilirsiniz.

Ön Panelden Programlama aracılığıyla telsizinize yeni tarama listeleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Ön Panel Programlama sayfa 144.

Öncelik simgesi, ayarlanmışsa üye adının sol tarafında görünür ve üyenin 1. Öncelikli veya 2. Öncelikli kanal listesinden hangisinde olduğunu gösterir. Bir tarama listesinde birden fazla 1. Öncelikli ya da 2. Öncelikli kanal bulunamaz. Öncelik **Yok** olarak ayarlanmışsa hiçbir **Öncelik** simgesi görünmez.

UYARI:
Bu özellik Capacity Plus'ta geçerli değildir.

Tarama Listesindeki Girişleri Görüntüleme

Telsizinizin Tarama listesindeki girişleri görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tarama` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Tarama Listesi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. Listedeki üyeleri tek tek görüntülemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Tarama Listesine Yeni Girişler Ekleme

Telsizinizin Tarama listesine yeni girişler eklemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tarama` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Tarama Listesi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Üye Ekle` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Gereken öncelik seviyesi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu ve hemen ardından `Başka Üye Ekle` yazısı görüntülenir.

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yeni bir giriş eklemek için ▲ veya ▼ ile `Evet` seçeneğine tıklayın. Seçmek için OK düğmesine basın. adım 5 ve adım 6 adımlarını tekrarlayın.
- Geçerli listeyi kaydetmek için ▲ veya ▼ ile `Hayır` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Tarama Listesindeki Girişleri Silme

Tarama listesindeki girişleri telsizinizden silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tarama` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Tarama Listesi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Sil seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda Kaydı Sil? mesajı görüntülenir.

6 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Girişi silmek için ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Önceki ekrana dönmek için ▲ veya ▼ ile Hayır seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 Diğer girişleri silmek için şu adımları tekrarlayın: adım 4 - adım 6.

8 Gerekli tüm adları veya kimlikleri sildikten sonra Giriş ekranına geri dönmek için düğmesine uzun basın.

Tarama Listesindeki Girişlerin Önceliğini Ayarlama

Telsizinizin Tarama listesindeki girişlere ilişkin öncelikleri ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tarama bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Tarama Listesi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Öncliği Dznle seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Gereken öncelik seviyesi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Önceki sayfaya dönmeden önce ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir. **Öncelik** simgesi, üye adının solunda görüntülenir.

Tarama

Telsiziniz, bir tarama başlattığınızda ses etkinliği arayan geçerli kanal için programlanmış tarama listesini tarar.

UYARI:
Bu özellik Capacity Plus'ta geçerli değildir.

LED sarı renkte yanıp söner ve durum çubuğunda tarama simgesi görünür.

Çift kipli tarama yapılırken dijital bir kanaldaysanız ve telsiziniz analog bir kanala kilitlenmişse çağrı sürdüğü sürece telsiz otomatik olarak dijital kipten analog kipe geçer. Bu durumun tersi de geçerlidir.

Taramayı iki şekilde başlatabilirsiniz:

Ana Kanal Taraması (Manuel)
Telsiziniz tarama listenizdeki tüm kanalları veya grupları tarar. Telsiziniz taramaya geçtiğinde, ayarlarına bağlı olarak, en son taranan etkin kanaldan veya gruptan ya da taramanın başlatılmış olduğu kanaldan otomatik olarak taramaya başlayabilir.

Otomatik Tarama (Otomatik)
Otomatik Taramanın etkin olduğu bir kanal veya grup seçtiğinizde, telsiziniz otomatik olarak taramaya başlar.

Taramayı Açma veya Kapatma

Telsizinizde taramayı açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

UYARI:
Telsiz, tarama sırasında verileri (örn. yazılı mesaj, yer veya PC verileri) yalnızca Seçilen Kanala gelmesi durumunda kabul eder.

1 Kanal Seçim Düğmesi'ni kullanarak tarama listesiyle programlanmış kanalı seçin.

2 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tarama` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Tarama Durumu seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 İstenen tarama durumuna gitmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve OK düğmesine basarak seçim yapın.

Tarama etkinse:

- Ekranda Trma Aç bilgisi ve **Tarama** simgesi görüntülenir.
- Sarı LED yanıp söner.

Tarama devre dışıysa:

- Ekranda, Trma Kap bilgisi görüntülenir.
- **Tarama** simgesi kaybolur.
- LED söner.

Tarama Sırasında Yayınları Yanıtlama

Tarama sırasında, telsiziniz etkinlik algıladığı bir kanalda veya grupta durur. Telsiz bu kanalda, kalma süresi olarak bilinen programlanmış süre boyunca kalır. Tarama sırasında yayınları telsizinizden yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

1 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Kalma süresi boyunca **PTT** düğmesini basılı tutun.

Yeşil LED ışıklar yanar.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Kalma süresi boyunca yanıt vermezseniz telsiz, diğer kanalları veya grupları taramaya geri döner.

İstenmeyen Kanalları Silme

Bir kanal sürekli olarak istenmeyen çağrılar ya da parazit üretiyorsa (bu kanallara İstenmeyen Kanal denir) bu istenmeyen kanalı tarama listesinden geçici olarak

kaldırabilirsiniz. Bu özellik, Seçili Kanal olarak belirlenen kanal için geçerli değildir. Telsizinizden istenmeyen kanalları silmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Telsiziniz istenmeyen ya da parazitli bir kanala kilitlendiğinde, bir ton duyana kadar programlanmış **İstenmeyen Kanalı Sil** düğmesine basın.

İstenmeyen bir kanal yalnızca programlanmış **İstenmeyen Kanalı Sil** düğmesi kullanılarak silinebilir. Bu özelliğe menüden erişilemez.

2 **İstenmeyen Kanalı Sil** düğmesini bırakın.

İstenmeyen kanal silinir.

İstenmeyen Kanalları Geri Yükleme

Telsizinizde istenmeyen kanalları geri yüklemek için bu prosedürü uygulayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Telsizi kapatıp tekrar açın.
- Programlanmış **Tarama** düğmesi veya menü üzerinden taramayı durdurun ve yeniden başlatın.

Oylamalı Tarama

Oylamalı Tarama, farklı analog kanallar üzerinde aynı bilgileri ileten birden fazla baz istasyonu olan alanlarda geniş bir kapsama alanı sağlar.

Telsiziniz birden fazla baz istasyonunun analog kanallarını tarar ve alınan en güçlü sinyali seçmek için bir oylama işlemi gerçekleştirir. Sinyal seçildikten sonra telsiziniz ilgili baz istasyonundan gelen yayınların sesini açar.

Oylamalı tarama sırasında, sarı LED yanıp söner ve ekranda, **Oylamalı Tarama** simgesi görüntülenir.

Oylamalı tarama sırasında bir yayına yanıt vermek için Tarama Sırasında Yayınları Yanıtlama sayfa 218 ile aynı prosedürleri uygulayın.

Kişi Ayarları

Kişiler, telsizinizde adres defteri özellikleri sağlar. Her giriş, çağrı başlatmak için kullandığınız bir ada ya da kimliğe karşılık gelir. Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Her giriş, bağlamına göre farklı çağrı tipleriyle ilişkilendirilir: Grup Çağrısı, Özel Çağrı, Herkese Çağrı, PC Çağrı veya Sevk Çağrısı.

PC Çağrı ve Sevk Çağrısı veriyle ilişkili çağrılardır. Yalnızca uygulamalarla kullanılabilirler. Ayrıntılı bilgi almak için veri uygulamaları belgesine bakın.

Ayrıca Kişiler menüsü, tuş takımlı mikrofondaki bir ya da daha fazla programlanabilir sayı tuşuna giriş atamanızı sağlar. Sayı tuşlarına giriş atadığınızda telsiziniz girişler için hızlı arama yapabilir.

UYARI:
Bir girişe atanan her sayı tuşunun önünde bir onay işareti görünür. `Boş` öğesinin önünde bir onay işareti görünüyorsa girişe bir sayı tuşu atanmamıştır.

Kişilerde yer alan tüm girişler aşağıdaki bilgileri içerir:

- Çağrı Türü
- Çağrı Diğer Adı
- Çağrı Kimliği

UYARI:
Gizlilik özelliği etkin olan kanallar üzerinde gizliliğin etkin olduğu Grup Çağrıları, Özel Çağrılar ya da Herkese Çağrılar yapabilirsiniz. Yayını sadece sizin telsizinizle aynı Gizlilik Anahtarına ya da Anahtar Değerine ve Anahtar Kimliğine sahip olan hedef telsizler çözebilir.

Yeni Kişiler Ekleme

Telsizinizde yeni kişiler eklemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile `Yeni Kişi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Kişisi` ya da `Telefon Kişisi` seçenekleri arasından kişi türünü seçin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Tuş takımıyla kişi numarasını girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.
6. Tuş takımıyla kişinin adını girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

7 Gereken zil türü için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Bir olumlu gösterge tonu duyulur.Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Varsayılan Kişi Ayarlama

Telsizinizde varsayılan kişiyi ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Varsayılan Yap` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Bir olumlu gösterge tonu duyulur.Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir. Ekranda, seçili varsayılan ad veya kimliğin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Programlanabilir Sayı Tuşlarına Giriş Atama

Telsizinizin programlanabilir sayı tuşlarına giriş atamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Program Tuşu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- İstediğiniz sayı tuşu bir girişe atanmadıysa istediğiniz sayı tuşu için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

- İstediğiniz sayı tuşu bir girişe atandıysa ekranda `Bu Tuş Kullanımda` uyarısı ve ardından, ilk metin satırında `Üstüne Yaz?` metni görüntülenir. Aşağıdakilerden birini yapın:
  ▲ veya ▼ ile `Evet` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

  Telsiz olumlu bir gösterge tonu verir ve ekranda `Kişi Kaydedildi` bilgisi ve olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

  Önceki adıma dönmek için ▲ veya ▼ ile `Hayır` seçeneğine gidin.

Girişler ve Programlanabilir Sayı Tuşları Arasındaki İlişkilendirmeyi Kaldırma

Telsizinizde girişler ve programlanabilir sayı tuşları arasındaki ilişkilendirmeleri kaldırmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Gerekli ad veya kimlik için programlanmış sayı tuşuna uzun basın. Şu adıma geçin: adım 4.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Program Tuşu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Boş` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

İlk metin satırında `Tüm Tşlrı Tmzl` mesajı görüntülenir.

6 ▲ veya ▼ ile `Evet` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

UYARI:
Bir giriş silindiğinde, bu giriş ve onun için programlanmış sayı tuşu/tuşları arasındaki ilişki kaldırılmış olur.

Bir olumlu gösterge tonu duyulur. Ekranda `Kişi Kaydedildi` bilgisi görüntülenir.
Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

Çağrı Göstergesi Ayarları

Çağrı Uyarısı için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde Çağrı Uyarıları için çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü kullanın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tonlar/Uyarılar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ ile `Çağrı Ziller` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
6. ▲ veya ▼ ile `Çağrı Uyarısı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Özel Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde Özel Çağrılar için çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü kullanın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Çağrı Ziller seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Özel Çağrı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- İstediğiniz ton için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda ✓ simgesi ve seçilen ton görüntülenir.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapalı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Zil sesleri önceden etkinleştirilmişse ekranda Kapalı bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.
  Zil sesleri önceden devre dışı bırakılmışsa ekranda Kapalı bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenmez.

Seçici Çağrılar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde Seçici Çağrılar için çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü kullanın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Çağrı Ziller seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Seçici Çağrı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda ✓ simgesi ve geçerli ton görüntülenir.

Yazılı Mesajlar için Çağrı Zillerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde yazılı mesajlara ilişkin çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü kullanın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Çağrı Ziller seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Metin Mesajı bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda ✓ simgesi ve geçerli ton görüntülenir.

Yazılı Telemetri Durumu için Çağrı Zillerini Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde metinli telemetri durumu için çağrı zillerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Tonlar/Uyarılar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Çağrı Ziller seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Telemetri. Seçmek için OK düğmesine basın.

Geçerli ton bir ✓ ile belirtilir.

Zil Stilleri Atama

Telsiz belirli bir kişiden Çağrı Uyarısı veya Metin Mesajı alırken önceden tanımlanmış on adet zil sesinden birini çalacak şekilde programlanabilir. Listede gezindikçe, telsiz her zil stilinin sesini çıkarır. Telsizinizde zil stillerini atamak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kişiler bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Girişler alfabetik olarak sıralanmıştır.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Düzenle seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Ekranda Zil Sesini Düzenle menüsü görünene kadar düğmesine basın.

Seçilen geçerli tonun yanında simgesi ✓ görüntülenir.

6 İstenen ton için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Bir Zil Uyarı Tipi seçme

UYARI:
Programlanmış **Zil Uyarı Tipi** düğmesi, satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından atanır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Telsiz çağrılarını, önceden belirlenmiş bir titreşim çağrısına programlayabilirsiniz. Tüm Tonlar durumu devre dışı bırakılırsa telsiz Tüm Tonlar Sessiz simgesini gösterir. Tüm Tonlar durumu etkinleştirilirse ilgili zil uyarı tipi gösterilir.

Anlık bir zil tipi kullanılıyorsa telsiz bir defa titreşir. Tekrarlanan bir zil tipini seçerseniz telsiz tekrar tekrar titreşir. Zil ve Titreşime ayarlandığında, gelen telsiz işlemi varsa (örn. Çağrı Uyarısı veya Mesaj) telsiz belirli bir zil tonu çıkarır. Bu ton, iyi bir tuş tonu veya cevapsız çağrı gibi duyulur.

Titreşim özelliğini destekleyen ve titreşim algılamalı bir kemer kancasına takılabilen pilli telsizlerde kullanılabilir Zil Uyarı Tipi seçenekleri Sessiz, Zil Sesi, Titreşim ile Zil Sesi ve Titreşim'dir.

Titreşim özelliğini desteklemeyen bataryalara sahip veya titreşimli kemer klipsi bulunmayan telsizlerde Zil Uyarı Tipi otomatik olarak Zil seçeneğine ayarlanmıştır.Kullanılabilir Zil Uyarı Tipi seçenekleri Sessiz ve Zil şeklindedir.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek bir Zil Uyarı Tipi seçebilirsiniz.

- Zil Uyarı Tipi menüsüne erişmek için programlanmış **Zil Uyarı Tipi** düğmesine basın.
    a. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Zil`, `Titreşim`, `Zil ve Titreşim` veya `Sessiz` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
- Bu özelliğe Menü üzerinden erişin.
    a. OK ile menüye erişin
    b. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Uygulamalar` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
    c. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
    d. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Tonlar/ Uyarılar` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
    e. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Zil Uyarı Tipi` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
    f. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Zil`, `Titreşim`, `Zil ve Titreşim` veya `Sessiz` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

Titreşim Tipini Yapılandırma

UYARI:
Programlanmış **Titreşim Tipi** düğmesi, satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından atanır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Titreşim Tipi, Titreşim Algılamalı Kemer Kancası titreşim özelliğini destekleyen bir bataryayla telsize takıldığında etkinleşir.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek titreşim tipini yapılandırabilirsiniz.

- Titreşim Tipi menüsüne erişmek için programlanmış **Titreşim Tipi** düğmesine basın.
  a. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Kısa`, `Orta` veya `Uzun` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
- Bu özelliğe Menü üzerinden erişin.
  a. OK ile menüye erişin düğmesine basın.
  b. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Uygulamalar` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  c. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  d. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Tonlar/ Uyarılar` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  e. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Titreşim Tipi` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
  f. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Kısa`, `Orta` veya `Uzun` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

Alarm Tonu Ses Seviyesini Yükseltme

Telsiz, bir telsiz çağrısı yanıtlanmadığında sürekli olarak uyarı verecek şekilde programlanabilir. Alarm tonu ses seviyesi zaman içinde otomatik olarak yükselir. Bu özelliğe Kademeli Uyarı denir. Telsizinizde alarm tonu sesini açmak için bu prosedürü uygulayın.

Çağrı Kaydı Özellikleri

Telsiziniz giden, cevaplanan ve cevapsız tüm Özel Çağrıların kaydını tutar. Arama geçmişi özelliği, son çağrıları görüntülemek ve yönetmek için kullanılır.

Sistem yapılandırmasına bağlı olarak telsizinizde Cevapsız Çağrı Uyarıları arama geçmişi kayıtlarına dahil edilebilir. Her çağrı listenizde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Adı veya Kimliği Kişilerde Saklama
- Çağrıyı Silme
- Ayrıntıları Görme

Son Çağrıları Görüntüleme

Telsizinizdeki son çağrıları görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Arama Geçmişi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. Tercih edilen liste için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

   `Cevapsız`, `Cevaplanan` ve `Giden` seçenekleri listelenir.

   Ekranda en son yapılan giriş görüntülenir.
4. Listeyi görüntülemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

   PTT düğmesine basarak ekranda gösterilmekte olan ad veya kimlikle bir Özel Çağrı başlatabilirsiniz.

Çağrı Listesindeki Ayrıntıları Görüntüleme

Çağrı listesindeki ayrıntıları telsizinizde görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile `Arama Geçmişi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli liste için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Ayrıntıları Gör` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda ayrıntılar görüntülenir.

Çağrı Listesindeki Ad veya Kimlikleri Saklama

Çağrı listesindeki adları veya kimlikleri telsizinize kaydederek saklamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Arama Geçmişi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli liste için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Sakla` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda yanıp sönen bir imleç görüntülenir.

6 Gereken adın kalan karakterlerini girin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Bir kimliği ad olmadan saklayabilirsiniz.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Listesindeki Çağrıları Silme

Çağrı listesindeki çağrıları telsizinizden silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Arama Geçmişi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak istenen listeye gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Liste boşsa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `Liste Boş` bilgisi görüntülenir.

4 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Giriş Silinsin Mi?` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Girişi silmek için OK düğmesine basarak `Evet`'i seçin.
  Ekranda, `Entry Deleted` (Giriş Silindi) bilgisi görüntülenir.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Hayır` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Telsiz önceki ekrana döner.

Çağrı Uyarısı İşlemi

Çağrı Uyarısı mesaj gönderme sistemi sayesinde, belirli bir telsiz kullanıcısını müsait olduğunda sizi geri araması için uyarabilirsiniz.

Bu özellik sadece abone adları veya kimlikleri için geçerlidir ve özelliğe menüden Kişiler aracılığıyla veya programlanmış bir **Tek Tuşla Erişim** düğmesi aracılığıyla erişilebilir.

Çağrı Uyarılarına Yanıt Verme

Telsizinizde Çağrı Uyarılarını yanıtlamak için bu prosedürü uygulayın.

Çağrı Uyarısı aldığınızda:

- Tekrarlanan bir ton duyulur.
- Sarı LED yanıp söner.
- Ekranda çağrıyı yapan telsizin adı veya kimliğiyle bir Çağrı Uyarısının listelendiği bildirim listesi görüntülenir.

Satıcınızın veya sistem yöneticinizin yaptığı yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdakilerden birini yaparak Çağrı Uyarısına yanıt verebilirsiniz:

- **PTT** düğmesine basın ve doğrudan çağrıyı yapan tarafa Özel Çağrı ile yanıt verin.
- Normal konuşma grubu iletişime devam etmek için **PTT** düğmesine basın.
  Çağrı Uyarısı, Çağrı Kaydı menüsünde Cevapsız Çağrı seçeneğine taşınır. Cevapsız Çağrı kaydından size çağrı yapan kişiye yanıt verebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Bildirim Listesi sayfa 142 ve Çağrı Kaydı Özellikleri sayfa 99.

Çağrı Uyarıları Yapma

Telsizinizde Çağrı Uyarıları yapmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

Ekranda, `Çağrı Uyarısı` ve abone adı veya kimliği görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.

2 Onay için bekleyin.

Çağrı Uyarısı onayı alınırsa ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Uyarısı onayı alınmazsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Çağrı Uyarıları Yapma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak Çağrı Uyarıları yapmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Çağrı Uyarısı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, `Çağrı Uyarısı` ve abone adı veya kimliği görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.

4 Onay için bekleyin.

Çağrı Uyarısı onayı alınırsa ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Çağrı Uyarısı onayı alınmazsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Sessize Alma Kipi

Sessiz Kipi sayesinde kullanıcı, telsizin tüm sesli göstergelerinin sesini kapatabilir.

Sessiz Kipi özelliği başlatıldığında, Acil Durum işlemleri gibi yüksek öncelikli özellikler haricinde tüm sesli göstergelerin sesi kapatılır.

Sessiz Kipinden çıkıldığında telsiz, devam eden tonları ve ses yayınlarını oynatmaya devam eder.

UYARI:
Bu özelliği satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Sessiz Kipini Açma

Sessiz Kipini açmak için bu prosedürü uygulayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bu özelliğe programlanmış **Sessiz Kipi** düğmesiyle erişin.
- Kısa bir süreliğine telsizin arka yüzünü çevirerek bu özelliğe erişin.

Telsiz modeline bağlı olarak, Arka Yüz özelliği telsiz menüsünden veya sistem yöneticiniz tarafından etkinleştirilebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

ÖNEMLİ:
Kullanıcılar tek seferde ya Yaralanma ya da Arka Yüz özelliğini etkinleştirebilir. İki özellik birden etkinleştirilemez.

UYARI:
Arka Yüz özelliği yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Sessiz kipi etkinleştirildiğinde şunlar meydana gelir:

- Olumlu Gösterge Tonu duyulur.
- Ekranda `Sessiz Kipi Açık` bilgisi gösterilir.
- Kırmızı LED ışığı yanıp sönmeye başlar ve Sessiz Kipinden çıkılana kadar yanıp sönmeye devam eder.
- Giriş ekranında **Sessiz Kipi** simgesi gösterilir.
- Radyonun sesi kapatılır.
- Sessiz Kipi Zamanlayıcısı, ayarlanan süre dolana kadar geri saymaya başlar.

Sessiz Kipi Zamanlayıcısını Ayarlama

Sessiz Kipi Zamanlayıcısının ayarlanmasıyla, Sessiz Kipi özelliği önceden belirlenmiş bir süre boyunca etkinleştirilebilir. Telsiz menüsünde yapılandırılan zamanlayıcı süresi, 0,5 ile 6 saat arasında değişebilir. Zamanlayıcının süresi dolduğunda, Sessiz Kipinden çıkılır.

Zamanlayıcı 0'da bırakılırsa telsiz ön yüzü çevrilene veya programlanan **Sessiz Kipi** düğmesi basılana kadar süresiz olarak Sessiz kipinde kalır.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Sessize Alma Zamanlayıcısı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ düğmesine basarak her bir hanenin sayısal değerini düzenleyin ve düğmesine basın.

Sessiz Kipinden Çıkma

Sessiz Kipi Zamanlayıcısının süresi dolduktan sonra bu özellikten otomatik olarak çıkılabilir.

Sessiz kipinden manuel olarak çıkmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Sessiz Kipi** düğmesine basın.
- Her girişte PTT düğmesine basın.
- Kısa bir süreliğine telsizin ön yüzünü çevirin.

UYARI:
Arka Yüz özelliği yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Sessiz kipi devre dışı bırakıldığında şunlar meydana gelir:

- Olumsuz Gösterge Tonu duyulur.
- Ekranda `Sessiz Kipi Kapalı` bilgisi görüntülenir.
- Yanıp sönen kırmızı LED kapanır.
- Ekrandaki **Sessiz Kipi** simgesi kaybolur.
- Telsiziniz sessiz kipinden çıkar ve hoparlör durumu eskisine döner.

Geribildirim Gönder

- Zamanlayıcının süresi dolmamışsa Sessiz kipi zamanlayıcısı durdurulur.

UYARI:
Kullanıcı ses yayını yaptığında veya programlanmamış bir kanala geçtiğinde de Sessiz Kipinden çıkılır.

Acil Durum İşlemi

Acil Durum Alarmı, kritik durumları bildirmek için kullanılır. İstediğiniz zaman, geçerli kanalda faaliyet olduğunda bile bir Acil Durum başlatabilirsiniz.

Satıcınız, programlanmış **Acil Durum** düğmesi için uzun basma haricinde tüm düğmelere benzer şekilde düğmeye basma süresi ayarlayabilir:

Kısa Basma
0,05 ile 0,75 saniye arasındaki süre.

Uzun Basma
1,00 - 3,75 saniye arasındaki süre.

Acil Durum düğmesine Acil Durum Açık/Kapalı özelliği atanmıştır. Satıcınızdan **Acil Durum** düğmesine atanan işlemi öğrenin.

UYARI:
Acil Durum düğmesine kısa basma Acil Durum kipini açacak şekilde ayarlandıysa **Acil Durum** düğmesine uzun basma için Acil Durumdan çıkma işlemi atanmıştır.

Acil Durum düğmesine uzun basma Acil Durum kipini açacak şekilde ayarlandıysa **Acil Durum** düğmesine kısa basma için Acil Durumdan çıkma işlemi atanmıştır.

Telsiziniz üç Acil Durum Alarmını destekler:

- Acil Durum Alarmı
- Çağrılı Acil Durum Alarmı
- Ses Takipli Acil Durum Alarmı

Ayrıca, her bir alarmın aşağıda belirtilen türleri bulunur:

Normal
Telsiz, bir alarm sinyali gönderir ve sesli ve/veya görsel gösterge verir.

Sessiz

Sesli Sessiz
Telsiz herhangi bir sesli veya görsel gösterge olmadan bir alarm sinyali gönderir; ancak gelen çağrıların hoparlörden duyulmasını sağlar.

UYARI:
Programlanmış **Acil Durum** düğmesine yukarıdaki Acil Durum Alarmlarından yalnızca biri atanabilir.

Acil Durum Alarmları Alma

Telsizinizden Acil Durum Alarmları almak için bu prosedürü uygulayın.

Bir Acil Durum Alarmı aldığınızda:

- Bir ton duyulur.
- Kırmızı LED ışığı yanıp söner.
- Ekranda **Acil Durum** simgesi görüntülenir ve Acil durum arayan adı veya birden fazla alarm varsa Alarm listesinde tüm acil durum arayan adları görüntülenir.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Yalnızca bir alarm varsa daha fazla ayrıntı görüntülemek için düğmesine basın.
   - Birden fazla alarm varsa gerekli adı almak için ▲ veya ▼ düğmesine ve daha fazla ayrıntı görüntülemek için düğmesine basın.

2 İşlem seçeneklerini görüntülemek için düğmesine basın.

3 Alarm listesinden çıkmak için düğmesine basın ve `Evet` seçeneğini belirleyin.

4 Menüye erişmek için MENU OK düğmesine basın.

5 Alarm listesini yeniden ziyaret etmek için `Alarm Listesi` öğesini seçin.

Acil Durum Alarmlarını Yanıtlama

Telsizinizden Acil Durum Alarmlarını yanıtlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Acil durum olmayan sesli yayınları, Acil Durum Alarmı'nın

hedeflendiği gruba iletmek için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar. Telsiziniz Acil Durum kipinde kalır.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Konuşma İzni Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.
- **PTT** Yan Tonunun bitmesini bekleyin ve mikrofon etkinse anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

3 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Acil durumu başlatan telsiz yanıt verdiğinde:

- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi ve kimliği, yayını yapan telsizin kimliği ve Alarm listesi görüntülenir.

Sadece acil durumu başlatan telsiz, Acil Durum sesli yayını gönderebilir. Acil durumu alan telsiz de dahil olmak üzere diğer tüm telsizler acil durum olmayan sesli yayınlar yapabilir.

Acil Durum Alarmını Aldıktan Sonra Acil Durum Modundan Çıkma

Acil Durum alarmını aldıktan sonra Acil Durum kipinden çıkmak için bu prosedürü uygulayın.

Alarm öğelerini silin.

Alarm Listesinden Alarm Öğesini Silme

Acil Durum kipinden çıkmak üzere Alarm Listesinden alarm öğelerini silmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Alarm Listesi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak istenen alarm öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Sil` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Acil Durum Alarmları Gönderme

Bu özellik, bir grup telsiz üzerinde uyarı göstergesi başlatan sessiz bir sinyal olan Acil Durum Alarmı göndermenizi sağlar. Telsizinizden Acil Durum Alarmları göndermek için bu prosedürü uygulayın.

Telsiziniz Sessiz kipe ayarlandığında Acil Durum kipindeyken herhangi bir sesli veya görsel uyarı görüntülemez.

1 Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın.

Bu sonuçlardan birini göreceksiniz:

- Ekranda `Tx Alarmları` ve hedef telsizin adı görüntülenir.
- Ekranda `Tx Telgraf` ve hedef telsizin adı görüntülenir.

Yeşil LED ışıklar yanar.**Acil Durum** simgesi görünür.

UYARI:
Programlanmışsa Acil Durum Arama Tonu duyulur. Bu ton, telsiz ses ilettiğinde veya aldığında sessize alınır ve telsiz Acil Durum kipinden çıktığında durdurulur. Acil Durum Arama tonu CPS üzerinden programlanabilir.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Acil Durum tonu duyulur.
- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranda `Alrm Gön.` bilgisi görüntülenir.

Tüm yeniden denemelere rağmen başarısız olunduysa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda `Alarm Başarısız` bilgisi görüntülenir.

Telsiz, Acil Durum Alarm kipinden çıkar ve Giriş ekranına döner.

Çağrı ile Acil Durum Alarmları Gönderme

Bu özellik, bir grup telsize Çağrıyla Acil Durum Alarmı göndermenizi sağlar. Grup içerisindeki bir telsizden onay alındıktan sonra telsiz grubu programlanmış Acil Durum kanalı üzerinden iletişime geçebilir.

Telsizinizden çağrı ile Acil Durum Alarmları göndermek için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın.

Bu sonuçlardan birini göreceksiniz:

- Ekranda `Tx Telgraf` ve hedef telsizin adı görüntülenir.

Yeşil LED ışıklar yanar.**Acil Durum** simgesi görünür.

UYARI:
Programlanmışsa Acil Durum Arama Tonu duyulur. Bu ton, telsiz ses ilettiğinde veya aldığında sessize alınır ve telsiz Acil Durum kipinden çıktığında durdurulur.Acil Durum Arama tonu bayiniz veya sistem yöneticiniz tarafından programlanabilir.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Acil Durum tonu duyulur.
- Yeşil LED yanıp söner.
- Ekranda `Alrm Gön.` bilgisi görüntülenir.
- Telsiz, ekranda `Acil Durum` ve hedef grup adı göründüğünde Acil Durum çağrısı moduna girer.

3 Çağrı yapmak için **PTT** düğmesine basın.

Yeşil LED ışıklar yanar.Ekranda **Grup Çağrısı** simgesi görüntülenir.

4 Dinlemek için **PTT** düğmesini bırakın.

Ekranda arayan ve grup adları görüntülenir.

5 Kanal Boş Göstergesi özelliği etkinse yayını gönderen telsiz **PTT** düğmesini bıraktığı anda kanalın boş olduğunu ve çağrıyı yanıtlayabileceğinizi gösteren kısa bir uyarı tonu duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için **PTT** düğmesine basın.

6 Acil Durum kipinden çıkmak için **Acil Durum Kapalı** düğmesine basın.

Telsiz, Giriş ekranına geri döner.

Ses Takipli Acil Durum Alarmları Gönderme

Bu özellik, bir grup telsize Ses Takipli Acil Durum Alarmı göndermenizi sağlar. Telsizinizin mikrofonu otomatik olarak etkin hale gelir. Böylece **PTT** düğmesine basmadan telsiz grubuyla iletişim kurabilirsiniz. Mikrofonun bu etkin durumuna *hot mic* de denir.

Telsizinizin Acil Durum Devir Modu etkinse *hot mic* tekrarlama ve alma süresi önceden programlanmış süre kadardır. Acil Durum Devir Modundayken gelen çağrılar hoparlörden duyulur.

Programlanmış alma süresi içinde **PTT** düğmesine basarsanız **PTT** düğmesini bırakmanız gerektiğini bildiren yasak ton sesini duyarsınız. Telsiz **PTT** düğmesine basıldığını yok sayar ve Acil Durum modunda kalır.

Hot mic sırasında *PTT* düğmesine basarsanız ve *hot mic* süresi dolduktan sonra da basmaya devam ederseniz telsiz **PTT** düğmesi bırakılana kadar yayın yapmayı sürdürür.

Acil Durum Alarmı talebi başarısız olursa telsiz yeniden talep göndermeyi denemez ve doğrudan *hot mic* durumuna geçer.

UYARI:
Bazı aksesuarlar *hot mic* durumunu desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Telsizinizden ses takipli Acil Durum Alarmları göndermek için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın.

Bu sonuçlardan birini göreceksiniz:

- Ekranda `Tx Alarmı` ve hedef telsizin adı görüntülenir.
- Ekranda `Tx Telgraf` ve hedef telsizin adı görüntülenir.

Yeşil LED ışıklar yanar.**Acil Durum** simgesi görünür.

2 Ekranda `Alrm Gön.`, bilgisi göründüğünde anlaşılır biçimde mikrofona doğru konuşun.

Telsiz aşağıdaki durumlarda yayın yapmayı otomatik olarak durdurur:

- Acil Durum Devir Modu etkinse *hot mic* ile çağrı alma süreleri arasındaki devir sonlandığında.

- Acil Durum Devir Modu'nun etkin olmadığı durumlarda *hot mic* süresi dolduğunda.

3 Acil Durum kipinden çıkmak için **Acil Durum Kapalı** düğmesine basın.

Telsiz, Giriş ekranına geri döner.

Acil Durum Kipini Yeniden Başlatma

Bu özellik, sadece Acil Durum Alarmı gönderen telsiz için geçerlidir. Telsizinizde Acil Durum kipini yeniden başlatmak için bu prosedürü uygulayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Telsiz Acil Durum kipindeyken kanal değiştirin. Yeni kanalda Acil Durum Alarmı etkinleştirilmişse telsiz Acil Durum kipinden çıkar ve Acil Durumu yeniden başlatır.
- Acil Durum başlatma veya yayın gönderme sırasında, programlanmış **Acil Durum Açık** düğmesine basın.
  Telsiz, bu durumdan çıkar ve Acil Durum'u yeniden başlatır.

Acil Durum Kipinden Çıkma

Bu özellik, sadece Acil Durum Alarmı gönderen telsiz için geçerlidir.

Telsiziniz şu durumlarda Acil Durum kipinden çıkar:

- Bir onay alındığında (yalnızca Acil Durum Alarmı için).
- Alarm göndermek için yapılan tüm yeniden denemeler sona erdiğinde.
- Telsiziniz kapandığında.

UYARI:
Telsiziniz yeniden açıldığında Acil Durum kipini otomatik olarak yeniden başlatmaz.

Telsizinizde Acil Durum kipinden çıkmak için bu prosedürü uygulayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Acil Durum Kapalı** düğmesine basın.
- Telsiziniz onay alındıktan sonra bile Acil Durum Dönüştürme kanalında kalacak şekilde programlanmışsa telsizinizi kapatıp tekrar açın.
- Kanalı, acil durum sistemi yapılandırılmamış yeni bir kanalla değiştirin.

Ekranda Acil Durum Yok bilgisi görüntülenir.

Yazılı Mesaj Özellikleri

Telsiziniz, başka bir telsiz veya e-posta uygulamasından metin mesajı gibi verileri alma özelliğine sahiptir.

Gelen Kutusu en fazla otuz (30) mesaj saklama kapasitesine sahiptir.

Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar. Yazma ekranındaki yazılı mesajlar otomatik olarak Taslaklar klasörüne kaydedilir.

Herhangi bir anda düğmesine uzun basarsanız Giriş ekranına geri dönersiniz.

UYARI:
Kanal türü eşleşmiyorsa yalnızca Gönderilen metin mesajlarını düzenleyebilir, yönlendirebilir veya silebilir; Alınan metin mesajlarını yönlendirebilir, silebilir veya tümünü silebilir ve Gönderilemeyen metin mesajlarını düzenleyebilir veya yönlendirebilirsiniz.

Yazılı Mesajlar

Yazılı mesajlar Gelen Kutusu'nda saklanır ve en son alınma sırasına göre sıralanır.

Yazılı Mesajları Görüntüleme

Telsizinizdeki yazılı mesajları görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için düğmesine basın.
2. veya ile Mesajlar seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.
3. veya ile Gelen Kutusu seçeneğine gidin. Seçmek için düğmesine basın.

   Gelen Kutusu boşsa:

   - Ekranda Liste Boş bilgisi görüntülenir.
   - Tuş Takımı Sesi özelliği açıksa bir ton duyulur.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa ekranda bir konu satırı görüntülenir.

Telemetri Durumu Metin Mesajlarını Görüntüleme

Gelen kutusundaki telemetri durumu metin mesajını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Telemetri Durumu yazılı mesajlarına yanıt veremezsiniz.

Ekranda `Telemetri: <Durum Metin Mesajı>` bilgisi görüntülenir.

5 Giriş ekranına dönmek için Geri/Ana Sayfa düğmesine uzun basın.

Kayıtlı Metin Mesajlarını Görüntüleme

Telsizinizde kayıtlı metin mesajını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Mesajlar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Taslaklar seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Yazılı Mesajları Yanıtlama

Telsizinizden yazılı mesajları yanıtlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

Bir yazılı mesaj aldığınızda:

- Ekranda gönderenin adı veya kimliğiyle birlikte Bildirim listesi görüntülenir.
- Ekranda, **Mesaj** simgesi görüntülenir.

UYARI:
PTT düğmesine basılırsa telsiz, Yazılı Mesaj uyarı ekranından çıkar ve mesajı gönderene Özel Çağrı ya da Grup Çağrısı yapar.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ ile Oku seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

  Ekranda yazılı mesaj görüntülenir. Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa ekranda bir konu satırı görüntülenir.
- ▲ veya ▼ ile Sonra Oku seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Telsiz, yazılı mesajı almadan önce bulunduğunuz ekrana döner.
- ▲ veya ▼ ile Sil seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

2 Gelen Kutusuna dönmek için Geri düğmesine basın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. 3. Adım'a geçin.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Mesajlar seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa ekranda bir konu satırı görüntülenir.

5 Alt menüye erişmek için OK düğmesine basın.

6 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiz, `Tekr Gönder` ekranına geri döner.

Yazılı Mesajları Yönlendirme

Telsizinizdeki yazılı mesajları yönlendirmek için buradaki prosedürü uygulayın.

`Tekr Gönder` ekranındayken:

1 Aynı mesajı başka bir abone veya grup adına ya da kimliğine göndermek için ▲ veya ▼ ile `Yönlendir` seçeneğine gidin ve OK tuşuna basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda mesajınızın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.

3 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir ton duyulur.

- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Yazılı Mesajları Tekrar Gönderme

Telsizinizdeki yazılı mesajları tekrar göndermek için buradaki prosedürü uygulayın.

`Tekr Gönder` ekranındayken:

Aynı abone veya grup adına ya da kimliğine aynı mesajı tekrar göndermek için düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiz, `Tekr Gönder` ekranına geri döner.

Gelen Kutusundaki Yazılı Mesajları Silme

Telsizinizde Gelen Kutusu'ndaki yazılı mesajları silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Mesajlar` seçeneğine gidin.
Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Gelen Kutusu` seçeneğine gidin.
Seçmek için OK düğmesine basın.

Gelen Kutusu boşsa:

- Ekranda `Liste Boş` bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Seçmek için OK düğmesine basın.

Mesaj bir e-posta uygulamasından geliyorsa ekranda bir konu satırı görüntülenir.

5 Alt menüye erişmek için düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Sil seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir. Ekran, Gelen Kutusu'na döner.

Gelen Kutusundaki Tüm Yazılı Mesajları Silme

Telsizinizde Gelen Kutusu'ndaki yazılı mesajlarının tamamını silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Mesajlar seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Gelen Kutusu seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Gelen Kutusu boşsa:

- Ekranda Liste Boş bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur.

4 ▲ veya ▼ ile Hepsini Sil seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kayıtlı Metin Mesajlarını Taslaklar Klasöründen Silme

Kayıtlı metin mesajlarını telsizinizdeki taslaklardan silmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.

- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Mesajlar seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Taslaklar seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Sil seçeneğine gidin. Metin mesajını silmek için düğmesine basın.

Gönderilen Yazılı Mesajlar

Bir mesaj başka bir telsize gönderildikten sonra Gönderilenler klasöründe saklanır. En son gönderilmiş yazılı mesaj her zaman Gönderilenler klasörünün en üstüne eklenir. Gönderilmiş bir yazılı mesajı yeniden gönderebilir, yönlendirebilir veya silebilirsiniz.

Gönderilenler klasörü en fazla 30 adet gönderilmiş mesaj saklayabilir. Klasör dolduktan sonra gönderilen her mesaj otomatik olarak klasördeki en eski tarihli mesajın yerini alır.

Mesaj gönderiliyorken mesaj gönderme ekranından çıkarsanız telsiz Gönderilenler klasöründeki mesajın durumunu ekranda ya da sesli olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın günceller.

Gönderilenler klasöründe mesajın durumu güncellenmeden önce telsizin kipi değiştirilir ya da kapatılırsa telsiz Sürüyor durumundaki hiçbir mesaj işlemini tamamlayamaz ve mesajı otomatik olarak **Gönderim Başarısız** simgesiyle işaretler.

Telsiz bir defada en fazla beş adet Sürüyor durumundaki mesaj işlemini destekler. Bu süre boyunca telsiz hiçbir yeni mesaj gönderemez ve yeni mesajları otomatik olarak **Gönderim Başarısız** simgesiyle işaretler.

Herhangi bir anda düğmesine uzun basarsanız telsiz, Giriş ekranına geri döner.

Gönderilen Yazılı Mesajları Görüntüleme

Gönderilen yazılı mesajları telsizinizde görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.

- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Mesajlar` seçeneğine gidin.
Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Gönderilenler` seçeneğine gidin.
Seçmek için OK düğmesine basın.

Gönderilenler klasörü boşsa:

- Ekranda `Liste Boş` bilgisi görüntülenir.
- Tuş Takımı Sesi özelliği açıksa düşük bir ton duyulur.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Seçmek için OK düğmesine basın.

Gönderilen Yazılı Mesajları Gönderme

Telsizinizden metin mesajı göndermek için buradaki prosedürü uygulayın.

Gönderilmiş bir mesajı görüntülerken:

1 OK

Geribildirim Gönder

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiz, `Tekr Gönder` ekranına ilerler. Daha fazla bilgi için bkz. Yazılı Mesajları Tekrar Gönderme sayfa 123.

Gönderilen Tüm Yazılı Mesajları Gönderilenler Klasöründen Silme

Telsizinizde Gönderilenler klasörlerindeki gönderilmiş yazılı mesajların tamamını silmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Yazılı Mesaj** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 3.

- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Mesajlar seçeneğine gidin.
Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Gönderilenler seçeneğine gidin.
Seçmek için OK düğmesine basın.

Gönderilen Öğeler boşsa:

- Ekranda Liste Boş bilgisi görüntülenir.
- Bir ton duyulur.

4 ▲ veya ▼ ile Hepsini Sil seçeneğine gidin.
Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- ▲ veya ▼ ile Hayır seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Telsiz önceki ekrana döner.

Hızlı Yazılı Mesajlar

Hızlı Yazılı Mesajlar Gönderme

Telsizinizden önceden tanımlanmış bir ada Hızlı Metin Mesajları göndermek için bu prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Tek Tuşla Erişim** düğmesine basın.

Ekranda mesajın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.

2 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Telsiz, Tekr Gönder ekranına ilerler. Daha fazla bilgi için bkz. Yazılı Mesajları Tekrar Gönderme sayfa 123.

Analog Mesaj Kodlama

Telsiziniz Mesaj listesinden bir telsiz adına ya da dağıtıcıya önceden programlanmış mesajlar gönderebilir.

Dağıtıcılara MDC Kodlama Mesajları Gönderme

Telsizinizden MDC Kodlama mesajları göndermek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile Mesaj seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile Hızlı Mesaj seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda mesajın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.
5. Onay için bekleyin.

   İşlem başarılı olursa:

   - Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
   - Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

   İşlem başarısız olursa:

   - Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
   - Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişilere 5 Tonlu Kodlama Mesajları Gönderme

Telsizinizden kişilere 5 Tonlu Kodlama mesajları göndermek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ ile Mesaj seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ ile Hızlı Mesaj seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Gerekli mesaj için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Gerekli kişi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda mesajın gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.

6 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

UYARI:
Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Analog Durumu Güncelleme

Telsiziniz mevcut etkinliğinizi gösteren Durum listesinden önceden programlanmış mesajlar gönderebilir.

En son onaylanan mesaj, Durum listesinin üst kısmında tutulur. Diğer mesajlar alfasayısal sıraya göre düzenlenir.

Önceden Tanımlanmış Kişilere Durum Güncellemeleri Gönderme

Telsizinizde önceden tanımlanmış kişilere durum güncellemeleri göndermek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 ▲ veya ▼ ile `Durum` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

2 Gerekli durum için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Varsayılan Yap` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda durum güncellemesinin gönderildiğini doğrulayan geçici bir mini bilgi notu görüntülenir.

4 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Ekranda, onaylanmış durumun yanında ✓ simgesi görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir ton duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.
- Ekranda, önceki durumun yanında ✓ simgesi görüntülenir.

5 Tonlu Durum Ayrıntılarını Görüntüleme

Telsizinizde 5 tonlu durum ayrıntılarını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

Yazılım Lisans Anahtarını satın almış olduğunuz varsayılır.

1 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Durum` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak gerekli duruma gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Ayrıntıları Gör` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda seçili durumun ayrıntıları görünür.

Gizlilik

Bu özellik, yazılım tabanlı şifreleme çözümüyle bir kanaldaki yetkisiz kullanıcıların etkinlikleri dinlemelerini engeller. Bir yayının sinyal gönderme ve kullanıcı kimliği kısımları şifrelenemez.

Gizliliğin etkin olduğu yayınlar göndermek için telsizinizin kanaldaki gizliliği etkin hale getirilmiş olmalıdır; ancak yayın almak için bu işlem gerekli değildir. Telsiz, gizliliğin etkin olduğu kanaldayken açık veya şifrelenmemiş yayınları almaya devam eder.

Gizliliğin etkin olduğu bir kanalda telsiziniz programlanma şekline göre açık veya şifrelenmemiş çağrılar alabilir.

Ayrıca telsiziniz programlanma şekline göre uyarı tonu çalabilir veya çalmayabilir.

UYARI:
Bazı telsiz modelleri bu Gizlilik özelliğini sunmayabilir veya farklı bir yapılandırmaya sahip olabilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Gizliliği Açma veya Kapatma

Telsizinizde gizliliği açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
- Programlanmış **Gizlilik** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Gizlilik` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Açık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında `Açık` simgesi görünür.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kapalı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında `Kapalı` simgesi görünür.

Yanıt Engelleme

Bu özellik, telsizinizin gelen yayınları yanıtlamasını engellemeye yardımcı olur.

UYARI:
Bu özelliği satın alabilirsiniz. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bu özellik etkinleştirildiğinde telsiziniz Telsiz Kontrol, Çağrı Uyarısı, Telsizi Devre Dışı Bırakma, Uzaktan İzleme,

Otomatik Kayıt Hizmeti (ARS), Özel Mesajları Yanıtlama ve GPS konum raporları gönderme gibi gelen yayınları yanıtlamak üzere giden yayın üretemez. Bu özellik etkinleştirildiğinde telsiziniz Onaylı Özel Çağrılar alamaz. Ancak telsiziniz yayını manuel olarak gönderebilir.

Yanıt Engelleme Özelliğini Açma veya Kapatma

Telsizinizde Yanıt Engelleme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu prosedürü uygulayın.

Programlanmış **Yanıt Engelleme** düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda kısa süreliğine olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda kısa süreliğine olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Güvenlik

Bu özellik, sistemdeki herhangi bir telsizi etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Örneğin, yetkisiz kullanıcıların kullanmasını önlemek için, çalınan bir telsizi devre dışı bırakmak ve yeniden elinize geçtiğinde telsizi etkinleştirmek isteyebilirsiniz.

Telsizi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için biri kimlik doğrulamalı diğeri kimlik doğrulamasız olmak üzere iki yol vardır.

Telsizi Kimlik Doğrulamasıyla Devre Dışı Bırakma satın alınabilir bir özelliktir. Telsizi Kimlik Doğrulamasıyla Devre Dışı Bırakma özelliğinde, telsizi etkinleştirir veya devre dışı bırakırken doğrulama gerekir. Telsiziniz, bu özelliği Kullanıcı Kimliği Doğrulamalı bir hedef telsizde başlattığında, parola gerekir. Hedef telsiz için parola, CPS üzerinden önceden programlanmıştır.

Telsiz Etkinleştirme veya Telsiz Devre Dışı Bırakma işlemi sırasında **Ana Kanal** tuşuna basarsanız onay almazsınız.

UYARI:
Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Telsizleri Devre Dışı Bırakma

Telsizinizi devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Telsiz Devre Dışı** düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3 Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Yeşil LED yanıp söner.
- Parola ekranı görünür.

  Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.

  - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
  - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.

4 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Telsizleri Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde Kişi listesini kullanarak telsizi devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

Geribildirim Gönder

4 ▲ veya ▼ ile `Tlsz Dev Dışı` seçeneğine gidin.

5 Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Yeşil LED yanıp söner.
- Parola ekranı görünür.

  Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.

  - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
  - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.

6 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizleri Devre Dışı Bırakma

Telsizinizde elle çevirmeyi kullanarak telsizi devre dışı bırakmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Elle Çevirme` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Abone kimliğini girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Tlsz Dev Dışı` seçeneğine gidin.

6 Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Ekranda, istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED yanıp söner.
- Parola ekranı görünür.

  Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.

  - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
  - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.

7 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Telsizleri Etkinleştirme

Telsizinizi etkinleştirmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Programlanmış **Telsiz Etkin** düğmesine basın.

2 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3 Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Ekranda `Telsiz Etkin: <Abone Adı veya Kimliği>` bilgisi gösterilir.Yeşil LED ışıklar yanar.
- Parola ekranı görünür.

  Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.

  - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
  - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.

4 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Kişi Listesini Kullanarak Telsizleri Etkinleştirme

Kişi listesini kullanarak telsizinizi etkinleştirmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Telsiz Etkin` seçeneğine gidin.

5 Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Ekranda `Telsiz Etkin: <Abone Adı veya Kimliği>` bilgisi gösterilir.Yeşil LED ışıklar yanar.
- Parola ekranı görünür.

  Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.

  - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
  - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.

6 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.

- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Elle Çevirmeyi Kullanarak Telsizleri Etkinleştirme

Elle çevirmeyi kullanarak telsizi etkinleştirmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Elle Çevirme` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Özel Çağrı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

İlk metin satırında `Telsiz No:` bilgisi görüntülenir.

5 Abone kimliğini girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile `Telsiz Etkin` seçeneğine gidin.

7 Seçmek için OK düğmesine basın. Aşağıdaki senaryolardan biri gerçekleşir:

- Yeşil LED ışıklar yanar.
- Parola ekranı görünür.

  Parolayı girin. Devam etmek için OK düğmesine basın.

  - Parola doğruysa ekranda istenen işlemin sürdüğünü belirten geçici bir mini bilgi notu görüntülenir. Yeşil LED ışıklar yanar.
  - Parola yanlışsa ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir ve önceki ekrana geri dönülür.

8 Onay için bekleyin.

İşlem başarılı olursa:

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.

İşlem başarısız olursa:

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.

- Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Yalnız Çalışan Özelliği

Bu özellik, önceden belirlenen süre boyunca telsiz düğmesine basma ya da kanal seçim aktivasyonu gibi hiçbir kullanıcı etkinliğinin olmadığı durumlarda acil durum çağrısı yapar.

Programlanan süre boyunca hiçbir kullanıcı etkinliği olmamasının ardından, telsiz kullanıcıyı faaliyetsizlik süresi dolar dolmaz sesli bir göstergeyle önceden uyarır.

Kullanıcı önceden belirlenen süre boyunca yine onay vermezse telsiz bir Acil Durum Alarmı başlatır.

Bu özelliğe aşağıdaki Acil Durum Alarmlarından yalnız biri atanabilir:

- Acil Durum Alarmı
- Çağrılı Acil Durum Alarmı
- Ses Takipli Acil Durum Alarmı

Telsiz, sesli mesajların işlem yapılana dek devam edebilmesine olanak tanıyacak şekilde acil durumda kalır. Acil Durum'dan çıkma yolları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Acil Durum İşlemi sayfa 235.

UYARI:
Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Şifre Kilidi Özellikleri

Bu özellik, telsiz açıldığında şifre sorarak cihaza erişimi kısıtlamanızı sağlar.

Telsizlere Şifre Kullanarak Erişme

Telsizinize bir şifre kullanarak erişmek için bu prosedürü uygulayın.

1 Dört basamaktan oluşan geçerli şifreyi girin.

- Her bir rakamın sayısal değerini düzenlemek için ▲ veya ▼ düğmesine ve sonraki rakamı girmek ve diğer rakama geçmek için düğmesine basın.

2 Şifreyi girmek için düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa telsiz açılır.
İşlem başarısız olursa:

- Birinci ve ikinci denemeden sonra, ekranda `Yanlış Şifre` uyarısı görüntülenir. Şu adımları tekrarlayın: Adım adım 1.
- Üçüncü denemeden sonra, ekranda `Yanlış Şifre`, ardından da `Telsiz Kilitlendi` bilgisi görüntülenir. Bir ton duyulur. Sarı LED ışığı iki kez yanıp söner. Telsiz, 15 dakikalığına kilitlenir.

UYARI:
Telsiziniz kilitli durumda sadece **Açma/ Kapatma/Ses Kontrol Düğmesi** ve programlanmış **Ekr Ayd** düğmesiyle yapılan girişlere yanıt verir.

Şifre Kilidini Açma ve Kapatma

Telsizinizde şifre kilidini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Şifre Kilidi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Dört basamaktan oluşan geçerli şifreyi girin.
   - Tuş takımlı bir mikrofon kullanın.
   - Her bir rakamın sayısal değerini düzenlemek için ▲ veya ▼ düğmesine ve sonraki rakamı girmek ve diğer rakama geçmek için OK düğmesine basın.
     Bastığınız her rakam için olumlu bir gösterge tonu duyulur.
6. Şifreyi girmek için OK düğmesine basın.
   Şifre yanlışsa ekranda `Yanlış Şifre` mesajı görüntülenir ve ekran otomatik olarak önceki menüye döner.
7. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Aç` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda Aç seçeneğinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapat seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Ekranda Kapat seçeneğinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Kilitli Durumdaki Telsizlerin Kilidini Açma

Telsiziniz, kilitli durumdayken acil çağrılar dahil hiçbir çağrı alamaz. Kilitli durumdaki telsizinizin kilidini açmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Telsizi açın.

Telsiziniz 15 dakikalık kilitli kalma süresini tekrar başlatır.

2 15 dakika bekleyin.

Telsiziniz kilitli durumdayken yalnızca **Açma/ Kapatma** düğmesine cevap verir.

3 Telsize erişmek için Telsizlere Şifre Kullanarak Erişme sayfa 139 bölümündeki adımları tekrarlayın.

Şifre Değiştirme

Telsizinizdeki şifreleri değiştirmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Şifre Kilidi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Geçerli dört haneli şifreyi girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

Şifre yanlışsa ekranda Yanlış Şifre mesajı görüntülenir ve ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

6 ▲ veya ▼ ile ŞFR Değiştir seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 Yeni bir dört haneli şifre girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

8 Yeni dört haneli şifreyi tekrar girin ve devam etmek için OK düğmesine basın.

İşlem başarılı olursa ekranda Şifre Değişti mesajı görüntülenir.
Başarısız olursa ekranda Şifreler Eşleşmiyor bilgisi görüntülenir.

Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

Bildirim Listesi

Telsizinizde kanaldaki okunmamış yazılı mesajlar, telgraflar, cevapsız çağrılar ve çağrı uyarıları gibi okunmamış tüm olaylarınızı toplayan bir Bildirim listesi bulunur.

Bildirim listesinde bir veya daha fazla olay olduğunda ekranda, **Bildirim** simgesi görüntülenir.

Metin mesajı ve cevapsız çağrı/çağrı uyarısı bildirim olayları için maksimum sayı, 30 TMS ve 10 cevapsız çağrı/çağrı uyarısıdır. Bu maksimum sayı ayrı özellik (iş kartları veya metin mesajı veya cevapsız çağrılar/çağrı uyarıları) listesi kapasitesine bağlıdır.

Bildirim Listesine Erişim

Telsizinizde Bildirim listesine erişmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Bildirim seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli olay için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Giriş ekranına dönmek için ⌂ düğmesine uzun basın.

Otomatik Menzilli Aktarıcı Sistemi

Otomatik Menzilli Aktarıcı Sistemi (ARTS), telsiziniz diğer ARTS özellikli telsizlerin menzilinin dışına çıktığında sizi uyarmak üzere tasarlanan ve yalnızca analog olarak çalışan bir özelliktir.

ARTS özellikli telsizler birbirlerinin kapsama alanı içinde olup olmadıklarını belirlemek için periyodik olarak sinyal yayınlar veya alır.

Telsiziniz aşağıdaki durum göstergelerini sağlar:

İlk Kez Uyarısı

Bir ton duyulur.

Ekranda, kanal adından sonra `Menzilde` bilgisi görüntülenir.

ARTS Kapsama Alanı İçinde Uyarısı

Bir ton sesi duyulur (bu şekilde programlandıysa).

Ekranda, kanal adından sonra `Menzilde` bilgisi görüntülenir.

ARTS Kapsama Alanı Dışında Uyarısı

Bir ton duyulur. Kırmızı LED ışığı hızla yanıp söner.

Ekranda, Giriş ekranıyla dönüşümlü olarak `Kapsam Dışı` bilgisi görüntülenir.

UYARI:
Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Kablosuz Programlama

Satıcınız telsizinizi Kablosuz Programlama (OTAP) aracılığıyla fiziksel bağlantı olmadan uzaktan güncelleyebilir. Ayrıca, bazı ayarlar OTAP ile yapılandırılabilir.

Telsizinize OTAP işlemi uygulandığında yeşil LED yanıp söner.

Telsiziniz yüksek hacimde veri aldığında:

- Ekranda, **Yüksek Hacimli Veri** simgesi görüntülenir.
- Kanal meşgul hale gelir.
- **PTT** düğmesine bastığınızda olumsuz bir ton duyulur.

OTAP tamamlandığında, yapılandırmaya bağlı olarak:

- Bir ton duyulur. Ekranda `Güncelleme Yndn Bşltlyor` bilgisi görüntülenir. Telsiziniz kapanıp tekrar açılarak yeniden başlar.
- `Şimdi Yn. Başlt` veya `Ertele` seçeneğini belirleyebilirsiniz. `Ertele` seçeneğini belirlediğinizde, telsiziniz önceki ekrana döner. Otomatik yeniden

başlatma gerçekleştirilinceye kadar ekranda **OTAP Gecikme Zamanlayıcı** simgesi görüntülenir.

Telsiziniz otomatik yeniden başlatma sonrasında açıldığında:

- İşlem başarılı olursa ekranda `Yzlm Gncllme Tmamlndı` bilgisi görüntülenir.
- İşlem başarısız olursa ekranda `Yzlm Gncllme Bşrısız` bilgisi görüntülenir.

Güncellenmiş yazılım sürümü için bkz. Yazılım Güncelleme Bilgilerini Kontrol Etme sayfa 168.

Alınan Sinyal Güç Göstergesi

Bu özellik, Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) değerlerini görüntülemenize olanak tanır.

Ekranın sağ üst köşesinde **RSSI** simgesi görüntülenir. **RSSI** simgesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekran Simgeleri sayfa 175.

RSSI Değerlerini Görüntüleme

Telsizinizdeki RSSI değerlerini görüntülemek için buradaki prosedürü uygulayın.

Giriş ekranındayken:

1. Tamamı beş saniye içinde olmak üzere ◀ düğmesine üç kez basın ve hemen ardından ▶ düğmesine basın.

   Ekranda, geçerli Alınan Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) değerleri görüntülenir.

2. Giriş ekranına dönmek için düğmesine uzun basın.

Yayın Engelleme

Yayın engelleme özelliği, kullanıcının telsizden gelen tüm yayını engellemesini sağlar.

UYARI:
Yayın Engelleme kipinde Bluetooth ve Wi-Fi özellikleri kullanılabilir.

Yayın Engelleme İşlevini Etkinleştirme

Yayın Engelleme özelliğini etkinleştirmek için bu prosedürü uygulayın.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Tx Engeli` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
- Programlanabilir **Yayın Engelleme** düğmesine basın.

- Bir olumlu gösterge tonu duyulur.
- Ekranda `Tx Engelleme Açık` bilgisi gösterilir.

UYARI:
Yayın Engelleme durumu telsiz açıldıktan sonra değişmez.

Yayın Engelleme İşlevini Devre Dışı Bırakma

Yayın Engelleme özelliğini devre dışı bırakmak için bu prosedürü uygulayın.

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Tx Engeli` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
- Programlanabilir **Yayın Engelleme** düğmesine basın.

- Bir olumsuz gösterge tonu duyulur. Yayın normal kullanıma döner.
- Ekranda `Tx Engelleme Kapalı` bilgisi gösterilir.

Wi-Fi Kullanımı

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Bu özellik bir Wi-Fi ağını ayarlamanızı ve bu ağa bağlanmanızı sağlar. Wi-Fi; telsiz ürün yazılımı, codeplug ve dil paketleri ile sesli anons gibi kaynak güncellemelerini destekler.

Wi-Fi Özelliğini Açma veya Kapatma

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Programlanmış **Wi-Fi Açık veya Kapalı** düğmesi, satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından atanır. Telsizinizin nasıl

programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Programlanmış **Wi-Fi Açık veya Kapalı** için Sesli Anonslar, kullanıcı gereksinimlerine göre CPS üzerinden özelleştirilebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Wi-Fi özelliğini, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek açabilir veya kapatabilirsiniz.

- Programlanan **Wi-Fi Açık veya Kapalı** düğmesine basın. Sesli Anons, Wi-Fi Açma veya Wi-Fi Kapatma tonunu çalar.
- Bu özelliğe Menü üzerinden erişin.
  a. OK ile menüye erişin
  b. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `WiFi` özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
  c. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `WiFi Açık` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

  OK düğmesine basarak Wi-Fi özelliğini açın. Ekranda, Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.

OK düğmesine basarak Wi-Fi özelliğini kapatın. Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Ağ Erişim Noktasına Bağlanma

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Wi-Fi özelliğini açtığınızda telsiz, ağ erişim noktalarını tarar ve bunlardan birine bağlanır.

Menüden de bir ağ erişim noktasına bağlanabilirsiniz.

1. OK ile menüye erişin
2. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `WiFi` özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
3. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Ağlar` bölümüne gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

4 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak bir ağ erişim noktasına gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

5 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Bağlan` seçeneğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

6 Şifreyi girin ve OK düğmesine basın.

Bağlantı başarıyla kurulursa telsizde bir bildirim görüntülenir ve ağ erişim noktası profil listesine kaydedilir.

Wi-Fi Bağlantı Durumunu Kontrol Etme

Wi-Fi Bağlantı durumunu kontrol etmek için bu prosedürü uygulayın.

Sesli Anons üzerinden bağlantı durumu için programlanan **Wi-Fi Durumu Sorgusu** düğmesine basın. Sesli Anons; Wi-Fi Kapalı, Wi-Fi Açık fakat Bağlantı Yok veya Wi-Fi Açık ve Bağlı uyarılarını verir.

- Wi-Fi kapatıldığında, ekranda `WiFi Kapalı` mesajı görüntülenir.
- Telsiz bir ağa bağlandığında, ekranda `WiFi Açık, Bağlandı` mesajı görüntülenir.
- Wi-Fi açık olduğunda ancak telsiz herhangi bir ağa bağlanmadığında, ekranda `WiFi Açık, Bğlntı Ksldi` mesajı görüntülenir.

Wi-Fi durumu sorgu sonuçları için Sesli Anonslar, kullanıcı gereksinimlerine göre CPS üzerinden özelleştirilebilir. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

UYARI:
Programlanmış **Wi-Fi Durumu Sorgusu** düğmesi, satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından atanır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Ağ Listesini Yenileme

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

- Ağ listesini yenilemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

  a. OK ile menüye erişin

b. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak WiFi özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

c. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak Ağlar bölümüne gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

Ağlar menüsüne girdiğinizde telsiz ağ listesini otomatik olarak yeniler.

- Zaten Ağlar menüsündeyseniz ağ listesini yenilemek için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

▲ ya da ▼ öğesine basarak Yenile'ye gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

Telsiz yenilenir ve en güncel ağ listesi görüntülenir.

Ağ Ekleme

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Kullanılabilir ağ listesinde tercih edilen bir ağ yoksa bir ağ eklemek için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

1. OK ile menüye erişin
2. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak WiFi özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
3. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak Ağlar bölümüne gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.
4. ▲ ya da ▼ öğesine basarak Ağ Ekle'ye gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.
5. Hizmet Kümesi Tanımlayıcısını (SSID) girin ve OK öğesine basın.
6. ▲ ya da ▼ öğesine basarak Aç'a gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

7 Şifreyi girin ve OK düğmesine basın.

Ağın başarıyla kaydedildiğini belirtmek için telsizde simgesi görüntülenir.

Ağ Erişim Noktaları Ayrıntılarını Görüntüleme

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir.

Ağ erişim noktalarının ayrıntılarını görüntülemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1 OK ile menüye erişin

2 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `WiFi` özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

3 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak bir ağ erişim noktasına gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

Ağ Erişim Noktalarını Çıkarma

UYARI:
Bu özellik yalnızca DP3661e için geçerlidir. CPS aracılığıyla eklenen kurumsal ağ erişim noktaları yalnızca CPS aracılığıyla kaldırılabilir.

Ağ erişim noktalarını profil listesinden kaldırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1 OK ile menüye erişin

2 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `WiFi` özelliğine gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

3 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak `Ağlar` bölümüne gidin ve seçmek için OK düğmesine basın düğmesine basarak seçim yapın.

4 ▲ ya da ▼ öğesine basarak seçilen ağ erişim noktasına gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ öğesine basarak `Kaldır`'a gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ ya da ▼ öğesine basarak Evet'e gidin ve seçmek için OK düğmesine basın.

Seçilen ağ erişim noktalarının başarıyla kaldırıldığını belirtmek için telsiz ekranında simgesi görüntülenir.

Ön Panel Programlama

Telsiz kullanımınızı iyileştirmek için Ön Panel Programlama (FPP) bölümündeki belirli özellik parametrelerini özelleştirebilirsiniz.

Özellik parametreleri arasında gezinirken gerektiğinde aşağıdaki düğmeler kullanılır.

Yukarı/Aşağı Gezinme Düğmesi

Seçeneklerde yatay veya dikey olarak gezinmek ya da değerleri artırmak veya azaltmak için basın.

Menü/OK Düğmesi

Seçeneği belirlemek veya bir alt menüye girmek için basın.

Geri/Giriş Ekranı Düğmesi

Kısa basıldığında önceki menüye dönmenizi ya da seçim ekranından çıkmanızı sağlar.

İstediğiniz zaman Giriş ekranına dönmek için uzun basın.

Ön Panel Programlama Kipine Girme

Telsizinizde ön panel programlama kipine girmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Tlszi Prgrmla seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

FPP Kipi Parametrelerini Düzenleme

Özellik parametreleri arasında gezinirken gerektiğinde aşağıdaki düğmeleri kullanın.

- ▲, ▼ - Seçenekler arasında gezinmenizi, değerleri artırıp azaltmanızı ya da dikey olarak gezinmenizi sağlar.
- OK – Seçeneği belirlemenizi ya da alt menüye girmenizi sağlar.

Geribildirim Gönder

- – Kısa basıldığında önceki menüye dönmenizi ya da seçim ekranından çıkmanızı sağlar. Giriş ekranına dönmek için bu düğmeye uzun basın.

Uygulamalar

Bu bölümde, telsizinizde bulunan uygulama işlevlerinin nasıl çalıştığı açıklanmaktadır.

Tuş Takımını Kilitleme veya Kilidini Açma

Telsizinizin tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için düğmesine basın.
2. veya düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için düğmesine basın.
3. veya düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için düğmesine basın.
4. veya düğmesine basarak `Tuş Takımı Kilidi` öğesine gidin. Seçmek için düğmesine basın.
   - Tuş takımı kilitliyse ekranda `Tuş Takımı Kilitli` bilgisi görüntülenir.
   - Tuş takımının kilidi açılırsa ekranda `Tuş Takımı Kilidi Açıldı` bilgisi görüntülenir.

   Telsiz, Giriş ekranına geri döner.

Otomatik Çağrı Yönlendirmeyi Açma veya Kapatma

Telsizinizi sesli çağrıları otomatik olarak başka telsizlere yönlendirebilecek duruma getirebilirsiniz.

1. Menüye erişmek için düğmesine basın.
2. veya düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için düğmesine basın.
3. `Çağrı Yönlendirme` için veya düğmesine basın. Seçmek için düğmesine basın.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Çağrı Yönlendirmeyi etkinleştirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Etkinleştirilmişse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir
- Çağrı Yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Kablo Türü Seçme

Telsizinizin kullandığı kablo türünü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kablo Türü` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Geçerli kablo türü ✓ simgesi ile gösterilir.

Esnek Alma Listesi

Esnek Alma Listesi, çoklu alma listelerinde üye oluşturmanızı ve atamanızı sağlayan bir özelliktir. Telsiziniz listede maksimum 16 üye destekleyebilir. Bu özellik Capacity Plus'ta desteklenir.

Esnek Alma Listesi Özelliğini Açma veya Kapatma

Esnek Alma Listesi özelliğini açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Esnek Alma Listesi** düğmesine basın Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile Esnek Rx List. seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Aç seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Bir olumlu gösterge tonu duyulur.

  Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapat seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Bir olumsuz gösterge tonu duyulur.

  Ekranda olumsuz bir mini bilgi notu görüntülenir.

Esnek Alma Listesine Yeni Giriş Ekleme

Çoklu alma listesine yeni üyeler eklemek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Esnek Rx List. seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile Lstye Bk/Düzlt seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 ▲ veya ▼ ile Üye Ekle seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

7 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda olumlu bir mini bilgi notu ve hemen ardından Başka Üye Ekle yazısı görüntülenir.

8 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yeni bir giriş eklemek için ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine tıklayın. Seçmek için OK düğmesine basın. Şu adımı tekrarlayın: adım 7.
- Geçerli listeyi kaydetmek için ▲ veya ▼ ile Hayır seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Esnek Alma Listesinden Giriş Silme

Çoklu alma listesi üyelerini telsizinizden silmek için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile Esnek Rx List. seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. ▲ veya ▼ ile Lstye Bk/Düzlt seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
6. Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
7. ▲ veya ▼ düğmesine basarak Sil öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
8. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Girişi silmek için ▲ veya ▼ ile Evet seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
     Ekranda olumlu bir mini bilgi notu görüntülenir.
   - ▲ veya ▼ ile Hayır seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
     Telsiz önceki ekrana döner.
9. Diğer girişleri silmek için şu adımları tekrarlayın: adım 6 - adım 8.

10 Gerekli tüm adları veya kimlikleri sildikten sonra Giriş ekranına geri dönmek için düğmesine uzun basın.

Menü Zamanlayıcıyı Ayarlama

Telsizinizin otomatik olarak Giriş ekranına dönmeden önce menüde ne kadar süre kalacağını ayarlayabilirsiniz. Menü zamanlayıcıyı ayarlamak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Ekran` öğesine gidin. Seçmek için düğmesine basın.

5 `Men Zmnlyc1` için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için düğmesine basın.

6 Gerekli ayar için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için düğmesine basın.

Konuşma Sentezleyici

Konuşma Sentezleyici özelliği yalnızca satıcınız veya sistem yöneticiniz tarafından etkinleştirilebilir. Konuşma Sentezleyici etkinse Sesli Anons özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılır. Sesli Anons etkinse Konuşma Sentezleyici özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Bu özellik, telsizin şu özellikleri sesli bir şekilde bildirmesini sağlar:

- Geçerli Kanal
- Geçerli Bölge
- Programlanmış düğme özelliği açık veya kapalı
- Alınan yazılı mesajların içeriği
- Alınan İş Kartlarının içeriği

Bu sesli gösterge, müşterinin kendi ihtiyaçlarına göre isteğe uyarlanabilir. Bu özellik, genellikle ekran üzerinde o an görünen içeriğin okunamadığı zor koşullarda kullanışlıdır.

Konuşma Sentezleyiciyi Ayarlama

Konuşma Sentezleyici özelliğini ayarlamak için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Sesli Anons` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdaki özelliklerden herhangi biri için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Kullanılabilir özellikler aşağıdaki gibidir:

- `Tümü`
- `Mesajlar`
- `İş Kartları`
- `Kanal`
- `Bölge`
- `Program Düğmesi`

Seçili ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Akustik Geri Besleme Supresörü Özelliğini Açma veya Kapatma

Bu özellik, gelen çağrılardaki akustik geri beslemeyi en aza indirmenizi sağlar. Telsizinizde Akustik Geri Besleme Supresörü özelliğini açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **AF Supresörü** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile AF Supresörü seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Akustik Geri Besleme Supresörünü etkinleştirmek için düğmesine basın.
- Akustik Geri Besleme Supresörünü devre dışı bırakmak için düğmesine basın.

Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Küresel Konumlandırma Sistemini/ Küresel Navigasyon Uydu Sistemini (GPS/GNSS) Açma veya Kapatma

Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi (GNSS), telsizin yerini tam olarak tespit eden bir uydu navigasyon sistemidir.

GNSS, Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS) içerir.

UYARI:
Belirli telsiz modellerinde GPS ve GLONASS bulunabilir. GNSS kümelenmesi, CPS üzerinden yapılandırılır. Telsizinizin nasıl programlandığını belirlemek için satıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

1 Telsizinizde GPS'i açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımı uygulayın.

- Programlanmış **GPS/GNSS** düğmesine basın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın. Bir sonraki adıma geçin.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak GPS bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 GPS'i/GNSS'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesine basın.

Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Giriş Ekranını Açma ve Kapatma

Bu prosedürü uygulayarak Giriş Ekranını etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 `Ekran` için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 `Giriş Ekranı` için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Giriş Ekranını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Telsiz Tonlarını/Uyarılarını Açma veya Kapatma

Gerekirse tüm telsiz tonlarını ve uyarılarını etkinleştirebilir ve gelen Acil Durum uyarı tonu haricinde devre dışı bırakabilirsiniz. Telsizinizde tonları ve uyarıları açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Tonlar/Uyarılar** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.

- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tonlar/Uyarılar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tüm Tonlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Tüm ton ve uyarıları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesine basın.

Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Tonlar/Uyarılar Ses Ofseti Seviyelerini Ayarlama

Bu özellik, ton veya uyarıların seviyesini, geçerli ses seviyesinden daha düşük ya da yüksek olacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Telsizinizde tonlar ve uyarılar ses ofseti seviyelerini ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Tonlar/Uyarılar` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Ses Ofseti` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Gereken ses ofseti seviyesi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Karşılık gelen her bir ses ofseti seviyesiyle bir geri bildirim tonu duyulur.

7 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Seçmek için OK düğmesine basın. İstenen ses ofseti seviyesi kaydedilir.
- Çıkmak için ↩ düğmesine basın. Değişiklikler silinir.

Konuşma İzni Tonunu Açma veya Kapatma

Telsizinizde Konuşma İzni Tonu özelliğini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tonlar/Uyarılar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Konuşma İzni` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Konuşma İzni Tonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Güç Verme Tonunu Açma veya Kapatma

Telsizinizde Güç Verme Tonu özelliğini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Tonlar/Uyarılar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ile `Güç Açık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

6 Güç Verme Tonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesine basın.

Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Yazılı Mesaj Uyarı Tonlarını Ayarlama

Telsizinizde yazılı mesaj uyarı tonlarını ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kişiler` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Gerekli ad veya kimlik için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Mesaj Uyarısı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ ile `Anlık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
  Ekranda, `Anlık` bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- ▲ veya ▼ ile `Sürekli` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, Sürekli bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Güç Seviyeleri

Güç ayarını her kanal için ayrı ayrı yüksek ya da düşük olarak özelleştirebilirsiniz.

Yüksek
Bu ayar, bulunduğunuz yerden uzak bir mesafede bulunan telsizlerle haberleşmenizi sağlar.

Düşük
Bu ayar, daha yakındaki telsizlerle haberleşmenizi sağlar.

UYARI:
Bu özellik aynı frekansta olan Halk Bandı Radyo kanallarında uygulanamaz.

Güç Seviyelerini Ayarlama

Telsizinizde güç seviyelerini ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Güç Seviyesi** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile Güç seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ ile Yüksek seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda, Yüksek bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Düşük seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda, Düşük bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Geribildirim Gönder

6 Giriş ekranına dönmek için düğmesine uzun basın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Telsizinizde ekran parlaklığını ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
- Programlanmış **Parlaklık** düğmesine basın. Şu adıma geçin: adım 5.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Parlaklık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda ilerleme çubuğu görüntülenir.

5 Ekran parlaklığını azaltmak veya artırmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekran Arka Aydınlatması Zamanlayıcısını Ayarlama

Telsizinizin ekran arka aydınlatması zamanlayıcısını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, Menü Gezinme Düğmelerini ve tuş takımı arka aydınlatmasını da etkiler. Telsizinizde arka aydınlatma zamanlayıcısını ayarlamak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
- Programlanmış **Ekrn Ayd** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Ekran öğesine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Ekrn Aydnltm Zmnlyıcısı için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

LED göstergesi devre dışı bırakıldığı için ekran ve tuş takımı arka aydınlatması otomatik olarak kapanır. Daha fazla bilgi için bkz. LED Göstergelerini Açma ve Kapatma sayfa 159.

Otomatik Ekran Aydınlatmasını Açma veya Kapatma

Telsizin ekran aydınlatmasını gerektiğinde otomatik olarak açılacak şekilde etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde telsiz çağrı, Bildirim Listesi etkinliği ya da Acil Durum Alarmı alırken ekran aydınlatması açılır.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Otomatik Ekran Aydınlatması için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5 Otomatik Ekran Aydınlatmasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Susturucu Seviyeleri

Sinyal gücü düşük istenmeyen çağrıları ya da arka plan sesleri normalden yüksek olan kanalları filtreleyip elemek için susturucu seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Normal
Bu, varsayılan ayardır.

Hassas
Bu ayar, istenmeyen çağrıları ve/veya arka plan sesini filtreleyip eler. Uzak konumlardan alınan çağrılar da filtrelenip elenebilir.

UYARI:
Bu özellik aynı frekansta olan Halk Bandı Radyo kanallarında uygulanamaz.

Susturucu Seviyelerini Ayarlama

Telsizinizde susturucu seviyelerini ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
- Programlanmış **Susturucu** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Susturucu` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:
- ▲ veya ▼ ile `Normal` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda, `Normal` öğesinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- ▲ veya ▼ ile `Hassas` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda, `Hassas` bilgisinin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Ekran otomatik olarak önceki menüye döner.

LED Göstergelerini Açma ve Kapatma

Telsizinizde LED göstergelerini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `LED Göstergesi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 LED Göstergesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Dilleri Ayarlama

Telsizinizde dilleri ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Diller` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Gerekli dil için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda, seçilen dilin yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Eller Serbest Kullanım

Eller Serbest Kullanım (ESK), programlanmış bir kanalda ellerinizi kullanmadan, sesle etkinleştirilmiş bir çağrı başlatmanıza olanak tanır. ESK özellikli aksesuarın üzerindeki mikrofon, ses tespit ettiği anda telsiz, programlanmış süre boyunca otomatik olarak yayın gönderir.

ESK özelliğini aşağıdakilerden birini yaparak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- ESK özelliğini devre dışı bırakmak için telsiz çalışırken **PTT** düğmesine basın.
- ESK özelliğini etkinleştirmek için telsizi kapatıp tekrar açın.
- ESK özelliğini, programlanmış **ESK** düğmesiyle veya ESK özelliğini etkinleştirme ya da devre dışı bırakmayla ilgili menü aracılığıyla açın veya kapatın.

UYARI:
Bu özelliği ancak, bu işlevin etkin olduğu telsizlerde açıp kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bayinizle ya da sistem yöneticinizle görüşün.

Eller Serbest Kullanımı Açma veya Kapatma

Telsizinizde Eller Serbest Kullanım (ESK) özelliğini açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Programlanmış **ESK** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
   - Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `ESK` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:
   - ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Açık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine

basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında Açık simgesi görünür.

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak Kapalı seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında Kapalı simgesi görünür.

Opsiyon Kartını Açma veya Kapatma

Her kanalın opsiyon kartı özellikleri vardır ve bunlar programlanabilir düğmelere atanabilir. Telsizinizde opsiyon kartını açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

Programlanmış **Opsiyon Kartı** düğmesine basın.

Sesli Anonsu Açma veya Kapatma

Bu özellik, telsizin kullanıcının yeni atadığı geçerli bölge ya da kanalı veya kullanıcının az önce bastığı programlanabilir düğmeyi sesli bir şekilde bildirmesini sağlar. Bu özellik, genellikle kullanıcının ekranda gösterilen içeriği okumakta güçlük çektiği durumlarda kullanışlıdır. Bu sesli gösterge, müşterinin kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Sesli Anons** düğmesine basın Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Telsiz Ayarları bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Sesli Anons bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 düğmesine basarak Sesli Anons özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- Etkinse Etkin yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa Etkin yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Dijital Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma

Dijital Mikrofon Otomatik Kazanç Kontrolü (OKK), dijital bir sistemde yayın yaparken telsizin mikrofon kazancını otomatik olarak kontrol eder. Bu özellik, yüksek sesi baskılayarak veya yumuşak sesi bir ön ayar değerine göre artırarak tutarlı bir ses elde edilmesini sağlar. Telsizinizde Dijital Mikrofon OKK özelliğini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. Dijital Mikrofon OKK seçeneğini etkinleştirmek için OK düğmesine basın.

   Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

   - Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
   - Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Analog Mikrofon OKK'yi Açma veya Kapatma

Analog Mikrofon Otomatik Kazanç Kontrolü (OKK), analog bir sistemde yayın yaparken telsizin mikrofon kazancını otomatik olarak kontrol eder. Bu özellik, yüksek sesi baskılayarak veya yumuşak sesi bir ön ayar değerine göre artırarak tutarlı bir ses elde edilmesini sağlar. Telsizinizde Analog Mikrofon OKK özelliğini açmak veya kapatmak için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 Analog Mikrofon OKK seçeneğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK düğmesine basın.

Ekranda aşağıdaki sonuçlardan biri görüntülenir:

- Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
- Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Ses Yönlendirmesini Dahili Telsiz Hoparlörü ve Kablolu Aksesuar Arasında Değiştirme

Ses yönlendirmesini telsizin dahili hoparlörü ve kablolu aksesuar arasında değiştirmek için bu prosedürü uygulayın.

Ses yönlendirmesini dahili hoparlör ve kablolu aksesuar hoparlörü arasında şu koşullar sağlanmışsa değiştirebilirsiniz:

- Kablolu aksesuar hoparlörü takılıysa.

Programlanmış **Ses Değiştirme** düğmesine basın.

Ses çıkış yolu değiştirildiğinde bir ton duyulur.

Telsizi kapatmak ya da aksesuarı cihazdan çıkarmak ses yönlendirmesini dahili telsiz hoparlörüne sıfırlar.

Akıllı Sesi Açma veya Kapatma

Telsiziniz, sabit ve sabit olmayan gürültü kaynaklarının bulunduğu ortamlarda mevcut arka plan gürültüsünü filtrelemek için ses ayarını otomatik olarak yapar. Bu, yalnız alıcıya özgü bir özelliktir ve yayın sesini etkilemez. Telsizinizde Akıllı Ses özelliğini açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Akıllı Ses** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Geribildirim Gönder

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Akıllı Ses` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Açık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında `Açık` simgesi görünür.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kapalı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında `Kapalı` simgesi görünür.

Titrek Sesi İyileştirmeyi Açma veya Kapatma

Çok fazla alveolar titrek ses (örn. alveolar R) içeren sözcüğe sahip bir dilde konuşuyorsanız bu özelliği etkinleştirebilirsiniz. Telsizinizde Titrek Sesi İyileştirme özelliğini açmak veya kapatmak için bu prosedürü uygulayın.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Programlanmış **Titrek Sesi İyileştirme** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin.Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Titrek Sesi İyileştirme` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Açık` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Açık bilgisinin ✓ yanında `Açık` simgesi görünür.
- ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Kapalı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda Kapalı bilgisinin ✓ yanında `Kapalı` simgesi görünür.

Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolü Özelliğini Açma veya Kapatma

Bu özellik, mikrofon girdisini otomatik olarak izlemesi için telsizi etkinleştirmenize ve mikrofonun otomatik kırpma yapmaması için kazanç değerini ayarlamanıza olanak sağlar.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. `Mik. Distorsiyon` için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolünü etkinleştirmek için düğmesine basın. Etkinse `Etkin` yazısının yanında ✓ simgesi görüntülenir.
   - Mikrofon Dinamik Distorsiyon Kontrolünü devre dışı bırakmak için düğmesine basın. Devre dışı bırakılmışsa `Etkin` yazısının yanındaki ✓ simgesi kaybolur.

Ses Ortamını Ayarlama

Telsizinizin ses ortamını bulunduğunuz ortama göre ayarlamak için bu prosedürü uygulayın.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. ▲ veya ▼ ile `Ses Ortamı` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
5. Gerekli ayar için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

   Ayarlar aşağıdaki gibidir.

- Varsayılan fabrika ayarları için `Varsayılan` seçeneğini belirleyin.
- Gürültülü ortamlardayken hoparlörün ses seviyesini artırmak için `Yüksek` seçeneğini belirleyin.
- Birbirine yakın telsiz gruplarıyla kullanırken akustik geri beslemeyi azaltmak için `Çalışma Grubu` seçeneğini belirleyin.

Ekranda, seçilen ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Ses Profillerini Ayarlama

Telsizinizde ses profillerini ayarlamak için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Ayarları` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile `Ses Profilleri` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Gerekli ayar için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ayarlar aşağıdaki gibidir.

- Daha önceden seçilen ses profilini devre dışı bırakmak ve varsayılan fabrika ayarlarına dönmek için `Varsayılan` seçeneğini belirleyin.
- 40 yaşının üzerindeki yetişkinlerde yaygın olan gürültü kaynaklı işitme kaybını telafi etmek amacıyla oluşturulmuş ses profilleri için `Seviye 1`, `Seviye 2` veya `Seviye 3` seçeneğini belirleyin.
- Daha ince ses, burundan gelen ses veya derin ses tercihinize uyan ses profilleri için `Tiz Artırma`, `Mid Artırma` veya `Bass Artırma` seçeneğini belirleyin.

Ekranda, seçilen ayarın yanında ✓ simgesi görüntülenir.

Genel Telsiz Bilgileri

Telsiziniz çeşitli genel parametrelerle ilgili bilgiler içerir.

Telsizinizin genel bilgileri aşağıdaki gibidir.

- Pil bilgileri.
- Telsiz adı ve kimliği.
- Ürün yazılımı ve Codeplug sürümleri.
- Yazılım güncelleme.
- Alınan Sinyal Güç Göstergesi

UYARI:

Herhangi bir zamanda düğmesine bastığınızda önceki ekrana ve düğmesine uzun bastığınızda Giriş ekranına geri dönersiniz. Telsiz, faaliyetsizlik sayacının süresi dolduğunda geçerli ekrandan çıkar.

Batarya Bilgilerine Erişme

Telsizinizin bataryasıyla ilgili bilgiler görüntülenir.

1. Menüye erişmek için OK düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.
3. `Telsiz Bilgisi` için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.
4. `Batarya Bilgisi` için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın. Ekranda batarya bilgileri görüntülenir. **SADECEIMPRES** bataryalar için: Bataryanın bir IMPRES şarj aletinde yenilenmesi gerektiğinde ekranda `Bataryayı Yenile` bilgisi görüntülenir. Yenileme işlemi bittikten sonra ekranda batarya bilgisi görüntülenir.

Telsiz Adını ve Kimliğini Kontrol Etme

Telsizinizdeki telsiz adını ve kimliğini kontrol etmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Programlanmış **Telsiz Adı ve Kimliği** düğmesine basın. Aşağıdaki adımları atlayın.
     Bir olumlu gösterge tonu duyulur.

- Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

Programlanmış **Telsiz Adı ve Kimliği** düğmesine basarak önceki ekrana dönebilirsiniz.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Telsiz Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ürün Yazılımı ve Codeplug Sürümlerini Kontrol Etme

Telsizinizdeki ürün yazılımı ve codeplug sürümlerini kontrol etmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Programlar` bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ ile `Telsiz Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile `Sürümler` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda geçerli ürün yazılımı ve codeplug sürümleri görüntülenir.

GPS/GNSS Bilgilerini Kontrol Etme

Telsizinizde aşağıda belirtilen GPS/GNSS bilgileri görüntülenir:

- Enlem
- Boylam
- Rakım
- Yön
- Hız
- Yatay Duyarlılık Kaybı (HDOP)
- Uydular
- Sürüm

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 Telsiz Bilgisi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 GPS Bilgisi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.

5 Gerekli öğeye gitmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Seçmek için OK düğmesine basın.Ekranda istenen GPS/GNSS bilgileri görüntülenir.

Yazılım Güncelleme Bilgilerini Kontrol Etme

Bu özellik, OTAP veya Wi-Fi ile gerçekleştirilen en son yazılım güncellemesinin tarihini ve saatini görüntüler. Telsizinizdeki yazılım güncelleme bilgilerini kontrol etmek için buradaki prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ ile Telsiz Bilgisi seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ ile YZLM Gnclm seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda en son yazılım güncelleme tarihi ve saati görüntülenir.

Yazılım Güncelleme menüsü en az bir başarılı OTAP veya Wi-Fi oturumu gerçekleştirildikten sonra görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. Kablosuz Programlama sayfa 265.

Saha Bilgilerini Görüntüleme

Telsizinin açık olduğu geçerli saha adını görüntülemek için bu prosedürü uygulayın.

1 Menüye erişmek için OK düğmesine basın.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak Programlar bölümüne gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Telsiz Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak `Saha Bilgisi` seçeneğine gidin. Seçmek için OK düğmesine basın.

Ekranda geçerli saha adı görüntülenir.

Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

Sınırlı Garanti

MOTOROLA İLETİŞİM ÜRÜNLERİ

I. BU GARANTİNİN KAPSAMI VE SÜRESİ:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. ("MOTOROLA"), aşağıdaki listede belirtilen MOTOROLA imalatı Haberleşme Ürünlerine ("Ürün"), satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla aşağıdaki çizelgede belirtilen süreler boyunca, normal kullanım ve servis koşullarında, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti vermektedir:

Dijital Portatif Telsizler	24 Ay
Ürün Aksesuarları (Batarya ve Şarj Cihazları Hariç)	12 Ay

MOTOROLA, ücretsiz olmak kaydıyla, garanti süresi içerisinde bu garantinin şartlarına uygun olarak gönderilmiş Ürünü, tamamen kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla onaracak (yeni ya da yenilenmiş parçalarla), değiştirecek (yeni ya da yenilenmiş Ürün ile) ya da Ürün'ün satın alma fiyatını iade edecektir. Değiştirilen parçalar ya da kartlar, ilgili orijinal garanti süresinin geri kalan kısmı boyunca garanti kapsamındadır. Ürün'ün değiştirilen tüm parçaları MOTOROLA malı olacaktır.

Bu sınırlı açık garanti, MOTOROLA tarafından yalnızca orijinal son kullanıcıya verilmektedir; bunun haricinde başka hiçbir şahsa devredilemez ya da nakledilemez. İşbu garanti, MOTOROLA tarafından imal edilmiş Ürün için verilen garantinin tamamını oluşturur. MOTOROLA, yazılı ve yetkili bir MOTOROLA görevlisi tarafından imzalanmış olarak yapılmadığı sürece, işbu garantide yapılan hiçbir değişiklik ya da ilave ile ilgili bir sorumluluk kabul etmez.

MOTOROLA ve orijinal son kullanıcı arasında ayrı bir sözleşme yapılmadığı sürece, MOTOROLA, Ürün'ün kurulum, bakım ya da servisine ilişkin bir garanti vermemektedir.

MOTOROLA hiçbir şekilde, Ürün'e bağlı olan ya da Ürün ile bağlantılı olarak kullanılan, MOTOROLA tarafından verilmemiş hiçbir yan ekipmandan ya da Ürün'ün yan ekipmanlarla birlikte çalışmasından sorumlu tutulamaz ve bu tür tüm ekipmanlar kesinlikle işbu garantinin kapsamı dışındadır. Ürün'ü kullanan her sistem kendine özgü olduğu için MOTOROLA işbu garanti kapsamında sistemin bir

bütün olarak menzili, kapsama alanı ve çalışmasıyla ilgili sorumlulukları kabul etmemektedir.

II. GENEL HÜKÜMLER

İşbu garanti, MOTOROLA'nın bu Ürünle ilgili tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde ortaya koymaktadır. Tamamen MOTOROLA'nın inisiyatifinde olmak kaydıyla, onarım, değiştirme ya da satın alma fiyatının iadesi, yegane çözüm yollarıdır. İŞBU GARANTİ, DİĞER TÜM AÇIK GARANTİLERİN YERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARLANABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN VERİLEN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİ İŞBU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLIDIR. MOTOROLA YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATINI AŞAN HASARLARDAN, HERHANGİ BİR KULLANIM KAYBINDAN, ZAMAN KAYBINDAN, UYGUNSUZLUKTAN, TİCARİ KAYIPTAN, KÂR YA DA TASARRUF KAYBINDAN VEYA BU TÜR ÜRÜNLERİN KULLANILAMAMASINDAN YA DA ARIZASINDAN DOĞAN DİĞER TESADÜFİ, ÖZEL YA DA DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

III. EYALET YASALARI:

BAZI EYALETLERDE TESADÜFİ YA DA DOLAYLI HASARLARIN MUAF TUTULMASINA YA DA SINIRLANMASINA VEYA ZIMNİ GARANTİNİN SÜRESİYLE İLGİLİ SINIRLAMALARA İZİN VERİLMEMEKTEDİR; DOLAYISIYLA YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR YA DA MUAFİYETLER GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

İşbu garanti bazı özel haklar vermektedir ve eyaletten eyalete değişen başka haklar da veriyor olabilir.

IV. GARANTİ SERVİSİNDEN YARARLANMA

Garanti servisinden yararlanabilmeniz için satın alma belgenizi (üzerinde satın alma tarihi ve söz konusu ürünün seri numarası olan) ibraz etmeniz, ayrıca söz konusu Ürünü taşıma ve sigorta ücreti önceden ödenmiş olarak yetkili garanti servisi merkezine göndermeniz ya da teslim etmeniz gerekir. Garanti servisi, yetkili garanti servis merkezlerinden birisi aracılığıyla MOTOROLA tarafından verilmektedir. İlk önce Ürünü satın aldığınız şirketle (satıcı ya da haberleşme hizmet sağlayıcısı gibi) temas kurmanız halinde, bu şirket garanti servisinizden yararlanmanızı

Geribildirim Gönder

kolaylaştırabilir. MOTOROLA'yı 1-800-927-2744 numaralı telefondan (ABD/Kanada) da arayabilirsiniz.

V. BU GARANTİ'NİN KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR:

1 Ürünün normal ve olağan şekil dışında kullanılmasından kaynaklanan arızalar veya hasar.

2 Hatalı kullanımdan, kaza, su veya ihmal nedeniyle ortaya çıkan arızalar veya hasar.

3 Uygunsuz test, kullanım, bakım, kurulum, değişiklik, modifikasyon veya ayarlama nedeniyle ortaya çıkan arızalar veya hasar.

4 Antenlerde doğrudan malzeme işçiliğindeki kusurların neden olmadığı kırılmalar veya hasar.

5 Ürün'ün performansını olumsuz bir şekilde etkileyecek ya da MOTOROLA'nın yapılacak garanti taleplerinin soruşturmasını engelleyecek nitelikte, Ürün'ü normal garanti denetimine ya da test işlemine tabi tutmasına olumsuz etki edecek şekilde yapılan yetkisiz değişiklikler, parçalarına ayırma işlemleri ya da onarımlar (ürüne MOTOROLA tarafından tedarik edilmemiş ekipmanlar ilave edilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tabi tutulmuş Ürünler.

6 Seri numarası silinmiş veya okunmaz hale gelmiş olan her türlü ürün.

7 Şu şartlar altındaki şarj edilebilir bataryalar:

- bataryanın batarya kapağındaki mühürlerden herhangi biri kırılmışsa veya kurcalandığına dair kanıt varsa.
- bataryanın özel olarak üretilmiş olduğu Ürün dışındaki ekipmanla veya hizmet ile şarj edilmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan hasar veya arıza.

8 Tamir deposuna gönderim maliyetleri.

9 Üründeki yazılımın/bellenimin (makine programı) yasa dışı ya da yetkisiz yollarla değiştirilmesine bağlı olarak, MOTOROLA'nın yayınladığı teknik açıklamalara ya da MOTOROLA'dan ilk alındığı zaman Ürün için geçerli olan FCC sertifikasyon etiketine uygun olarak çalışmayan Ürünler.

10 Ürünün yüzeylerindeki çizikler veya diğer kozmetik hasarlar Ürünün çalışmasını etkilemez.

11 Normal ve alışılmış yıpranma.

VI. PATENT VE YAZILIM HÜKÜMLERİ

MOTOROLA, masrafları kendine ait olmak üzere, Ürünün ya da parçaların herhangi bir ABD patentini ihlal ettiği iddiasıyla satın alan son kullanıcıya karşı açılmış davalarda kendisini savunacaktır ve MOTOROLA bu türden taleplerle ilgili olan herhangi bir davanın sonucunda satın alan son kullanıcı aleyhinde tahakkuk eden masrafları ve zararları kendisi ödeyecektir. Ancak hukuki savunma ve ödemeler aşağıda sayılan koşullara bağlı olacaktır:

1 Böyle bir iddiayla ilgili olarak yapılan her türlü bildirimin söz konusu satın alan kişi tarafından yazılı olarak MOTOROLA'ya derhal bildirilmesi,

2 Söz konusu davayla ilgili olarak savunmanın ve anlaşma veya uzlaşmaya yönelik her türlü görüşmenin tek başına MOTOROLA tarafından kontrol edilmesi ve

3 Ürünün ya da parçaların herhangi bir ABD patentini ihlal ettiği iddiasının gündeme geldiği ya da MOTOROLA'nın fikrine göre gündeme gelmesinin olası olduğu durumlarda, ilgili satın alan kişi, MOTOROLA'nın, bütün masrafları ve tercih hakkı MOTOROLA'ya ait olmak üzere satın alan kişiye ya Ürünü veya parçaları kullanmaya devam etme hakkını tanımasına veya ihlali ortadan kaldıracak şekilde Ürünü/parçayı benzeri ile değiştirmesine veya Üründe/parçada değişiklik yapmasına ya da ilgili satın alan kişiye Ürünün/parçalarının değeri düşen kısmının parasını ödemesine ve ürünün iadesini kabul etmesine izin verecektir. Amortisman, MOTOROLA tarafından belirlenen şekilde, Ürünün veya parçalarının ömürleri sürecince her yıl eşit miktarlarda yapılacaktır.

MOTOROLA, bu sözleşme ile birlikte verilen Ürün ya da parçaların, MOTOROLA tarafından sağlanmamış yazılım, cihaz ya da aygıtlarla kombinasyon halinde kullanılmasından kaynaklanan patent ihlali talepleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez; ayrıca MOTOROLA, Ürüne bağlanan ya da Ürünle bir arada kullanılan MOTOROLA tarafından verilmemiş yardımcı ekipmanlarla kullanımla ilgili bir sorumluluk taşımaz. MOTOROLA'nın, Ürünün ya da parçalarının patent ihlaline neden olmasıyla ilgili tüm sorumluluğu yukarıda belirtilenlerden ibarettir.

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki kanunlar, ilgili MOTOROLA yazılımlarının kopyalarını çoğaltmak ve dağıtmak için münhasır haklar gibi, telif hakkıyla kullanılan MOTOROLA yazılımları için belli münhasır hakları MOTOROLA'ya vermektedir. MOTOROLA yazılımı yalnızca yazılımın yerleşik olduğu Üründe kullanılabilir ve ilgili Üründeki ilgili yazılım herhangi bir şekilde yenisiyle değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, değişiklik yapılamaz ya da bu yazılımın herhangi bir şekilde türevinin

üretilmesi için kullanılamaz. Söz konusu MOTOROLA yazılımının değiştirilmesi, modifiye edilmesi, çoğaltılması, dağıtılması veya tersine mühendisliği dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer hiçbir kullanıma veya söz konusu MOTOROLA yazılımı üzerindeki hakların kullanılmasına izin verilmez. MOTOROLA patent hakları ya da telif hakları kapsamında, zımnen, hukuki engele bağlı olarak ya da başka yollarla hiçbir şekilde lisans verilmemektedir.

VII. GEÇERLİ YASA

İşbu Garanti, Illinois Eyaleti, ABD yasalarının hükümlerine tabidir.

المحتويات

الفصل 1: معلومات أمان هامة..... 17
الفصل 2: إصدار البرنامج..... 19
الفصل 3: حقوق النشر..... 21
الفصل 4: حقوق الطبع والنشر الخاصة ببرامج الكمبيوتر..... 23
الفصل 5: احتياطات التعامل..... 25
الفصل 6: مقدمة..... 27
معلومات الرمز..... 27
الأوضاع التقليدية التناظرية والرقمية..... 27
الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP)..... 27
السعة الإضافية..... 28
السعة الإضافية-أحادية الموقع..... 28
السعة الإضافية-متعددة المواقع..... 28
الفصل 7: العمليات الأساسية..... 31
شحن البطارية..... 31
تركيب البطارية..... 31
تركيب الهوائي..... 32
تركيب جراب الحمل..... 32
تركيب غطاء الموصل العام (غطاء الأتربة)..... 33
تنظيف غطاء الموصل العام (غطاء الأتربة)..... 33
إزالة غطاء الموصل العام (غطاء الأتربة)..... 34
تشغيل الراديو..... 34
إيقاف تشغيل الراديو..... 34
ضبط مستوى الصوت..... 34
الفصل 8: عناصر التحكم في الراديو..... 37
استخدام زر التنقل ذي الاتجاهات الأربعة..... 37
الفصل 9: عمليات Capacity Max..... 39
الزر اضغط للتحدث (PTT)..... 39
الأزرار القابلة للبرمجة..... 39
وظائف الراديو القابلة للتعيين..... 39
الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة القابلة للتعيين..... 41
الوصول إلى الوظائف المبرمجة..... 41
مؤشرات الحالة..... 42
الرموز..... 42
رموز المكالمات..... 42
رموز الشاشة..... 42
رموز القائمة المتقدمة..... 45
رموز الإشعارات الصغيرة..... 46
رموز العناصر المرسلة..... 46
رموز أجهزة بلوتوث..... 47
مؤشر LED..... 47

النغمات..... 48
النغمات الصوتية..... 48
نغمات المؤشرات..... 48
التسجيل..... 49
تحديدات المنطقة والقناة..... 49
تحديد مناطق..... 50
تحديد نوع مكالمة..... 50
تحديد موقع..... 50
طلب تجوال..... 50
تشغيل/إيقاف قفل الموقع..... 51
تقييد الموقع..... 51
ترنك الموقع 51
المكالمات..... 52
المكالمات الجماعية..... 52
إجراء مكالمات جماعية..... 52
إجراء مكالمات جماعية باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 53
الرد على المكالمات الجماعية..... 54
مكالمة البث..... 55
إجراء مكالمات البث..... 55
إجراء مكالمات بث باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 55
استقبال مكالمات بث..... 56
اتصال خاص..... 56
إجراء مكالمات خاصة..... 57
إجراء مكالمة خاصة باستخدام الزر مكالمة بلمسة واحدة..... 57
إجراء مكالمات خاصة باستخدام الاتصال اليدوي 58
الرد على مكالمات خاصة..... 59
المكالمات الشاملة..... 60
إجراء مكالمات شاملة..... 60
تلقي مكالمات شاملة..... 60
المكالمات الهاتفية..... 61
إجراء مكالمات هاتفية باستخدام زر الهاتف القابل للبرمجة 61
الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات جماعية.... 62
الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات شاملة..... 63
الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات خاصة..... 63
اعتراض المكالمات..... 63
قطع الصوت..... 64
تمكين ميزة قطع الصوت..... 64
الميزات المتقدمة..... 64
قائمة انتظار المكالمات..... 65

المسح بحثًا عن مجموعات التحدث..... 65
تشغيل فحص مجموعة التحدث أو إيقاف تشغيله..... 65
قائمة مجموعة الاستلام..... 66
Priority Monitor (مراقبة الأولوية)..... 66
تحرير الأولوية لمجموعة التحدث..... 67
الانضمام إلى مجموعات تحدث متعددة..... 68
إضافة الانضمام إلى مجموعات التحدث..... 68
إزالة الانضمام إلى مجموعات التحدث..... 69
منع..... 69
Bluetooth..... 69
تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله..... 70
التوصيل بأجهزة بلوتوث..... 70
الاتصال بأجهزة البلوتوث في وضع قابلية الاكتشاف..... 71
قطع الاتصال عن أجهزة البلوتوث..... 72
تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وجهاز بلوتوث..... 72
عرض تفاصيل الجهاز..... 72
حذف اسم الجهاز..... 73
تعديل قيم اكتساب الميكروفون عبر البلوتوث... 73
وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم..... 73
موقع داخلي..... 74
تشغيل الموقع الداخلي أو إيقاف تشغيله..... 74
الوصول إلى معلومات إشارات الموقع الداخلي..... 75
عناصر التحكم في المواقع المتعددة..... 75
بدء البحث اليدوي عن المواقع..... 75
تشغيل/إيقاف قفل الموقع..... 76
الوصول إلى قائمة المواقع المجاورة..... 76
رسالة تذكير القناة الرئيسية..... 76
كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية..... 77
إعداد قنوات رئيسية جديدة..... 77
مراقب عن بُعد..... 77
بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد..... 77
بدء المراقبة عن بعد باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 78
بدء المراقبة عن بعد باستخدام الاتصال اليدوي..... 79
إعدادات جهات الاتصال..... 79
تخصيص إدخالات إلى مفاتيح أرقام قابلة للبرمجة..... 80
إزالة الإقرانات بين الإدخالات ومفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة..... 81

إضافة جهات اتصال جديدة..... 81
إعدادات مؤشر المكالمات..... 82
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات الخاصة..... 82
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للرسائل النصية 82
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لتنبيهات المكالمات..... 83
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لحالة تتبع الاستخدام بالنص..... 83
تعيين أنماط الرنين..... 83
تحديد نوع تنبيه الرنين..... 84
تكوين نمط الاهتزاز..... 85
مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي..... 86
ميزات سجل المكالمات..... 86
عرض المكالمات الأخيرة 86
تخزين أسماء مستعارة أو معرفات من قائمة المكالمات..... 86
حذف مكالمات من قائمة المكالمات..... 87
عرض التفاصيل من قائمة المكالمات..... 87
تشغيل تنبيه المكالمات..... 88
إجراء تنبيهات مكالمات..... 88
إجراء تنبيهات مكالمات باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 89
الاستجابة لتنبيهات المكالمات..... 89
وضع كتم الصوت..... 89
تشغيل وضع كتم الصوت..... 90
ضبط مؤقّت وضع كتم الصوت..... 90
الخروج من وضع كتم الصوت..... 91
تشغيل الطوارئ..... 91
إرسال تنبيهات الطوارئ..... 92
إرسال تنبيهات طوارئ مع مكالمة..... 93
إرسال تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع..... 94
تلقي تنبيهات الطوارئ..... 95
الاستجابة لتنبيهات الطوارئ 96
الاستجابة لتنبيهات الطوارئ مع مكالمة..... 96
رسالة الحالة..... 97
إرسال رسائل الحالة..... 97
إرسال رسالة الحالة باستخدام زر قابل للبرمجة..... 98
إرسال رسالة حالة باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 98
إرسال رسالة الحالة باستخدام الاتصال اليدوي 99

عرض رسائل الحالة..... 100
الرد على رسائل الحالة..... 100
حذف رسالة حالة..... 101
حذف كل رسائل الحالة 101
الرسائل النصية..... 101
رسائل نصية..... 102
الرسائل النصية المرسلة..... 106
الرسائل النصية السريعة 108
تكوين إدخال النصوص..... 109
تنبؤ الكلمات..... 109
كتابة بأحرف كبيرة..... 109
عرض كلمات مخصصة..... 109
تحرير الكلمات المخصصة..... 110
إضافة كلمات مخصصة..... 111
حذف كلمة مخصصة..... 111
حذف كل الكلمات المخصصة..... 112
السرية..... 112
تشغيل الخصوصية أو إيقاف تشغيلها..... 113
منع الاستجابة..... 113
تشغيل إيقاف الاستجابة أو إيقاف تشغيلها..... 113
إيقاف مؤقت/إعادة تشغيل..... 114
إيقاف راديو مؤقتًا..... 114
الإيقاف المؤقت للراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 114
إيقاف راديو مؤقتًا باستخدام الاتصال اليدوي.. 115
إعادة تشغيل راديو..... 116
إعادة تشغيل راديو باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 116
إعادة تشغيل راديو باستخدام الاتصال اليدوي. 117
الإيقاف الدائم للراديو..... 117
العامل المنفرد..... 117
ميزات التأمين بكلمة مرور..... 118
الوصول إلى أجهزة الراديو باستخدام كلمات المرور..... 118
تشغيل التأمين بكلمة مرور أو إيقاف تشغيله... 118
إلغاء تأمين أجهزة الراديو في حالة القفل..... 119
تغيير كلمات المرور..... 119
قائمة الإعلامات..... 120
الوصول إلى قائمة الإعلامات..... 120
البرمجة عبر الأثير 120
مؤشر قوة الإشارة المستلمة..... 121
عرض قيم RSSI..... 121
برمجة اللوحة الأمامية..... 121

الدخول في وضع برمجة اللوحة الأمامية..... 121
تحرير معلمات وضع FPP..... 122
تشغيل ميزة Wi-Fi..... 122
تشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها..... 122
التوصيل بنقطة وصول إلى شبكة..... 123
التحقق من حالة اتصال Wi-Fi..... 123
تحديث قائمة الشبكة..... 123
إضافة شبكة..... 124
عرض تفاصيل نقاط الوصول إلى الشبكة..... 124
إزالة نقاط الوصول إلى الشبكة..... 125
الأدوات المساعدة..... 125
قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها..... 125
تحديد نوع الكبل..... 126
تعيين مؤقت القائمة..... 126
نص إلى كلام..... 126
تعيين النص إلى كلام..... 127
تشغيل ميزة كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيلها..... 127
تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي/النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS/GNSS) أو إيقاف تشغيله..... 128
تشغيل شاشة المقدمة أو إيقاف تشغيلها..... 128
تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها..... 129
تعيين مستويات إزاحة مستوى صوت النغمات/التنبيهات 129
تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها..... 130
تشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها..... 130
تعيين نغمات تنبيه الرسائل النصية..... 131
مستويات الطاقة..... 131
تعيين مستويات الطاقة..... 131
ضبط سطوع الشاشة..... 132
تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها..... 132
تشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها..... 133
تعيين اللغات..... 133
تشغيل لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها..... 133
تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله..... 134
تشغيل AGC للميكروفون الرقمي أو إيقاف تشغيله..... 134
تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية والملحق السلكي..... 134
تشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله..... 135
التبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز أو إيقاف تشغيله..... 135
تشغيل ميزة التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون أو إيقاف تشغيلها..... 136
تعيين بيئة الصوت..... 136
تعيين ملفات تعريف الصوت..... 137

معلومات عامة عن الراديو..... 137
الوصول إلى معلومات البطارية..... 138
التحقق من الاسم المستعار والمعرف الخاص بالراديو..... 138
التحقق من إصدارات البرنامج الثابت وCodeplug..... 138
التحقق من معلومات GPS/GNSS..... 139
التحقق من معلومات تحديث البرنامج..... 139
عرض معلومات الموقع..... 140
الجزء I: أنظمة أخرى..... 141
الزر اضغط للتحدث (PTT)..... 141
الأزرار القابلة للبرمجة..... 141
وظائف الراديو القابلة للتعيين..... 141
الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة القابلة للتعيين.. 144
الوصول إلى الوظائف المبرمجة..... 144
مؤشرات الحالة..... 144
الرموز..... 144
رموز الشاشة..... 144
رموز المكالمات..... 148
رموز القائمة المتقدمة..... 149
رموز الإشعارات الصغيرة..... 149
رموز العناصر المرسلة..... 150
رموز أجهزة بلوتوث..... 150
مؤشرات LED..... 151
النغمات..... 152
نغمات المؤشرات..... 152
النغمات الصوتية..... 152
تحديدات المنطقة والقناة..... 152
تحديد مناطق..... 153
تحديد قنوات..... 153
المكالمات..... 153
المكالمات الجماعية..... 154
الرد على المكالمات الجماعية..... 154
إجراء مكالمات جماعية..... 155
إجراء مكالمات جماعية باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 155
المكالمات الخاصة..... 156
الرد على مكالمات خاصة..... 156
إجراء مكالمات خاصة..... 157
إجراء مكالمات خاصة باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 157
المكالمات الشاملة..... 158
تلقي مكالمات شاملة..... 158

إجراء مكالمات شاملة 159
مكالمات منتقاة 159
الرد على مكالمات منتقاة 159
إجراء مكالمات منتقاة 159
المكالمات الهاتفية 160
إجراء مكالمات هاتفية 160
إجراء مكالمات هاتفية باستخدام زر الهاتف
القابل للبرمجة 160
التردد المتعدد الثنائي النغمة 161
بدء مكالمات DTMF 161
الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات خاصة
..... 161
الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات جماعية
..... 162
الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات شاملة
..... 162
إيقاف مكالمات الراديو 163
الميزات المتقدمة 164
Bluetooth 164
تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله 164
التوصيل بأجهزة بلوتوث 165
الاتصال بأجهزة البلوتوث في وضع قابلية الاكتشاف 165
قطع الاتصال عن أجهزة البلوتوث 166
تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وجهاز بلوتوث 166
عرض تفاصيل الجهاز 167
حذف اسم الجهاز 167
اكتساب الميكروفون عبر بلوتوث 167
وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم 168
موقع داخلي 168
تشغيل الموقع الداخلي أو إيقاف تشغيله 168
الوصول إلى معلومات إشارات الموقع الداخلي
..... 169
عناصر التحكم في المواقع المتعددة 169
بدء البحث اليدوي عن المواقع 169
تشغيل/إيقاف قفل الموقع 170
مباشر 170
التبديل بين وضعي معيد التقوية ومباشر 171
ميزة المراقب 171
مراقبة القنوات 171
المراقبة الدائمة 171

تشغيل المراقب الدائم أو إيقاف تشغيله..... 171
رسالة تذكير القناة الرئيسية..... 172
كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية..... 172
إعداد قنوات رئيسية جديدة..... 172
فحص الراديو 173
إرسال عمليات فحص الراديو 173
مراقب عن بُعد..... 173
بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد..... 174
بدء المراقبة عن بعد باستخدام قائمة جهات الاتصال 174
بدء المراقبة عن بعد باستخدام الاتصال اليدوي 175
قوائم المسح..... 176
عرض الإدخالات في قائمة المسح..... 176
إضافة إدخالات جديدة إلى قائمة المسح..... 177
حذف إدخالات من قائمة المسح..... 177
تعيين الأولوية للإدخالات في قائمة المسح..... 178
الفحص..... 178
تشغيل المسح أو إيقاف تشغيله..... 179
الاستجابة لعمليات الإرسال أثناء المسح..... 179
حذف قنوات إساءة..... 180
استعادة قنوات الإساءة..... 180
المسح بالاقتراع 180
إعدادات جهات الاتصال..... 181
إضافة جهات اتصال جديدة..... 181
تعيين جهة الاتصال الافتراضية 182
تخصيص إدخالات إلى مفاتيح أرقام قابلة للبرمجة 182
إزالة الإقرانات بين الإدخالات ومفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة 183
إعدادات مؤشر المكالمات..... 183
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لتنبيهات المكالمات..... 183
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات الخاصة 184
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات المنتقاة 184
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للرسائل النصية 185
تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لحالة تتبع الاستخدام بالنص..... 185
تعيين أنماط الرنين..... 185
تحديد نوع تنبيه الرنين..... 186

تكوين نمط الاهتزاز..... 187
مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي..... 188
ميزات سجل المكالمات..... 188
عرض المكالمات الأخيرة 188
عرض التفاصيل من قائمة المكالمات 188
تخزين أسماء مستعارة أو معرفات من قائمة المكالمات 189
حذف مكالمات من قائمة المكالمات 189
تشغيل تنبيه المكالمات..... 190
الاستجابة لتنبيهات المكالمات..... 190
إجراء تنبيهات مكالمات..... 190
إجراء تنبيهات مكالمات باستخدام قائمة جهات الاتصال..... 191
وضع كتم الصوت..... 191
تشغيل وضع كتم الصوت..... 191
ضبط مؤقّت وضع كتم الصوت..... 192
الخروج من وضع كتم الصوت..... 192
تشغيل الطوارئ..... 193
تلقي تنبيهات الطوارئ..... 194
الاستجابة لتنبيهات الطوارئ..... 194
الخروج من وضع الطوارئ بعد تلقي تنبيه الطوارئ..... 195
حذف عنصر تنبيه من قائمة تنبيه..... 195
إرسال تنبيهات الطوارئ..... 195
إرسال تنبيهات طوارئ مع مكالمة..... 196
إرسال تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع 197
إعادة بدء وضع الطوارئ..... 198
الخروج من وضع الطوارئ..... 198
ميزات الرسائل النصية 198
الرسائل النصية 199
عرض الرسائل النصية..... 199
عرض رسائل نصية لحالة القياس عن بعد..... 199
عرض رسائل نصية محفوظة..... 200
الرد على رسائل نصية 200
..... 200
توجيه الرسائل النصية 201
إعادة إرسال رسائل نصية..... 202
حذف الرسائل النصية من صندوق الوارد..... 202
حذف كل الرسائل النصية من صندوق الوارد 203
حذف رسائل نصية محفوظة من مجلد المسودات..... 203

الرسائل النصية المرسلة 203
عرض الرسائل النصية المرسلة
..... 204
إرسال الرسائل النصية المرسلة . 204
حذف كل الرسائل النصية المرسلة
من مجلد العناصر المرسلة..... 205
الرسائل النصية السريعة 205
إرسال رسائل نصية سريعة 205
تشفير الرسالة التناظرية 206
إرسال رسائل تشفير MDC إلى المرسلين
..... 206
إرسال رسائل تشفير النغمات الخمس إلى
جهات الاتصال 206
تحديث الحالة التناظرية 207
إرسال تحديثات الحالة إلى جهات اتصال
محددة مسبقًا 207
عرض تفاصيل حالة النغمات الخمس..... 208
السرية 208
تشغيل السرية أو إيقاف تشغيلها 208
منع الاستجابة..... 209
تشغيل إيقاف الاستجابة أو إيقاف تشغيلها..... 209
الحماية 209
تعطيل أجهزة الراديو 210
تعطيل أجهزة الراديو باستخدام قائمة جهات
الاتصال 210
تعطيل أجهزة الراديو باستخدام الاتصال
اليدوي 211
تمكين أجهزة الراديو 212
تمكين أجهزة الراديو باستخدام قائمة جهات
الاتصال 212
تمكين أجهزة الراديو باستخدام الاتصال
اليدوي 213
العامل المنفرد..... 214
ميزات التأمين بكلمة مرور..... 214
الوصول إلى أجهزة الراديو باستخدام كلمات
المرور 214
تشغيل التأمين بكلمة مرور أو إيقاف تشغيله... 215
إلغاء تأمين أجهزة الراديو في حالة القفل..... 216
تغيير كلمات المرور..... 216
قائمة الإعلامات..... 216
الوصول إلى قائمة الإعلامات..... 217
نظام الإرسال/الاستقبال تلقائي النطاق 217
البرمجة عبر الأثير 217

مؤشر قوة الإشارة المستلمة..... 218
عرض قيم RSSI..... 218
منع الإرسال..... 218
تمكين منع الإرسال..... 218
تعطيل منع الإرسال..... 219
تشغيل ميزة Wi-Fi..... 219
تشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها..... 219
التوصيل بنقطة وصول إلى شبكة..... 220
التحقق من حالة اتصال Wi-Fi..... 220
تحديث قائمة الشبكة..... 221
إضافة شبكة..... 221
عرض تفاصيل نقاط الوصول إلى الشبكة..... 222
إزالة نقاط الوصول إلى الشبكة..... 222
برمجة اللوحة الأمامية..... 222
الدخول في وضع برمجة اللوحة الأمامية..... 223
تحرير معلمات وضع FPP..... 223
الأدوات المساعدة..... 223
قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها..... 223
تشغيل توجيه المكالمات تلقائيًا أو إيقاف تشغيله..... 224
تحديد نوع الكبل..... 224
قائمة استلام مرنة..... 224
تشغيل قائمة الاستلام المرنة أو إيقاف تشغيلها
..... 224
إضافة إدخالات جديدة إلى قائمة الاستلام
المرنة..... 225
حذف إدخالات من قائمة الاستلام المرنة..... 225
تعيين مؤقت القائمة..... 226
نص إلى كلام..... 226
تعيين النص إلى كلام..... 227
تشغيل كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيله..... 227
تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي/النظام العالمي
للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS/GNSS) أو
إيقاف تشغيله..... 228
تشغيل شاشة المقدمة أو إيقاف تشغيلها..... 229
تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها..... 229
تعيين مستويات إزاحة مستوى صوت النغمات/التنبيهات
..... 230
تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها..... 230
تشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها..... 231
تعيين نغمات تنبيه الرسائل النصية..... 231
مستويات الطاقة..... 231
تعيين مستويات الطاقة..... 232
ضبط سطوع الشاشة..... 232

تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية للشاشة..... 233
تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها..... 233
مستويات الإخماد..... 233
تعيين مستويات الإخماد..... 234
تشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها..... 234
تعيين اللغات..... 235
الإرسال بالتشغيل الصوتي..... 235
تشغيل الإرسال بالتشغيل الصوتي أو إيقاف تشغيله..... 235
تشغيل لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها..... 236
تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله..... 236
تشغيل AGC للميكروفون الرقمي أو إيقاف تشغيله..... 236
تشغيل AGC للميكروفون التناظري أو إيقاف تشغيله.. 237
تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية والملحق السلكي..... 237
تشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله..... 238
التبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز أو إيقاف تشغيله..... 238
تشغيل ميزة التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون أو إيقاف تشغيلها..... 239
تعيين بيئة الصوت..... 239
تعيين ملفات تعريف الصوت..... 240
معلومات عامة عن الراديو..... 240
الوصول إلى معلومات البطارية..... 241
التحقق من الاسم المستعار والمعرف الخاص بالراديو..... 241
التحقق من إصدارات البرنامج الثابت وCodeplug..... 241
التحقق من معلومات GPS/GNSS..... 241
التحقق من معلومات تحديث البرنامج..... 242
عرض معلومات الموقع..... 242
الضمان المحدود..... 245
منتجات الاتصالات من MOTOROLA..... 245
1. ما الذي يغطيه هذا الضمان وما مدته:..... 245
2. بنود عامة..... 245
3. الحقوق المكفولة بموجب قانون الولاية:..... 246
4. كيفية الحصول على خدمة الضمان..... 246
5. ما الذي لا يغطيه هذا الضمان..... 246
6. بنود البرنامج وبراءة الاختراع..... 247
7. القانون الحاكم..... 247

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

معلومات أمان هامة

دليل أمان المنتج والتعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخاص بأجهزة الراديو اليدوية ثنائية الاتجاه

تنبيه!

هذا الراديو مقصور على الاستخدام المهني فقط. قبل استخدام الراديو، اقرأ دليل أمان المنتج والتعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخاص بأجهزة الراديو اليدوية ثنائية الاتجاه الذي يتضمن تعليمات التشغيل الهامة للاستخدام الآمن والتعريف بطاقة التردد اللاسلكي والتحكم بها من أجل التوافق مع المعايير واللوائح السارية.

للحصول على قائمة بالهوائيات والبطاريات وغيرها من الملحقات المعتمدة من شركة Motorola، يرجى زيارة موقع الويب التالي:

http://www.motorolasolutions.com

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

إصدار البرنامج

كل الميزات الموضحة في الأقسام التالية مدعومة من إصدار البرنامج **R02.07.00.0000** أو الأحدث.

راجع التحقق من إصدارات البرنامج الثابت وCodeplug في صفحة 138 لتحديد إصدار البرنامج الخاص بالراديو.

راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

حقوق النشر

قد تتضمن منتجات Motorola Solutions الموصوفة في هذا المستند برامج كمبيوتر محمية بحقوق النشر من Motorola Solutions. تحتفظ القوانين في الولايات المتحدة ودول أخرى لشركة Motorola Solutions بحقوق حصرية معينة لبرامج الكمبيوتر المحمية بحقوق النشر. وبناءً عليه، لا يجوز نسخ أي برامج كمبيوتر لشركة Motorola Solutions محمية بموجب حقوق الطبع والنشر تكون مضمّنة في منتجات Motorola Solutions الموضحة في هذا المستند أو إعادة إنتاجها بأي طريقة دون إذن كتابي صريح من Motorola Solutions.

حقوق النشر © 2016 لشركة Motorola Solutions, Inc. كافة الحقوق محفوظة

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المستند أو إرساله أو تخزينه في نظام استرداد أو ترجمته إلى أي لغة أو لغة كمبيوتر، بأي صورة أو أي طريقة، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Motorola Solutions, Inc.

بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر شراء منتجات Motorola Solutions أنه يمنح، بشكل مباشر أو ضمني أو عن طريق الاعتراف أو خلاف ذلك، أي ترخيص بموجب حقوق الطبع والنشر أو براءات الاختراع أو طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بشركة Motorola Solutions، باستثناء ترخيص الاستخدام العادي غير الحصري والمجاني الذي ينشأ بموجب القانون الذي يحكم عملية بيع المنتج.

إخلاء المسؤولية

الرجاء ملاحظة أن هناك مزايا ووسائل مساعدة وإمكانات معينة موضحة في هذا المستند قد لا تكون قابلة للتطبيق أو مرخصة للاستخدام في نظام معين، أو ربما تعتمد على خصائص وحدة مشترك أجهزة محمولة معينة أو تكوين معاملات معينة. الرجاء الرجوع إلى جهة اتصال Motorola Solutions للحصول على مزيد من المعلومات.

العلامات التجارية

كل من MOTOROLA وMOTO وMOTOROLA SOLUTIONS وشعار M النمطي هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Motorola Trademark Holdings, LLC وتُستخدم بموجب ترخيص. كل العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.

توجيه الاتحاد الأوروبي (EU) بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

يتطلب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وجود ملصق صندوق النفايات ذي الخطين المتقاطعين على المنتج نفسه للمنتجات المبيعة في دول الاتحاد الأوروبي (أو على العبوة في بعض الحالات).

وطبقًا لما ينص عليه توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، فإن ملصق صندوق النفايات المرسوم عليه خطان متقاطعان هذا يعني أن العملاء والمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي لا يجب عليهم التخلص من المعدات الإلكترونية والكهربائية أو ملحقاتها بطرحها في النفايات المنزلية.

يجب على العملاء أو المستخدمين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاتصال بمندوب مُورِّد الأجهزة أو مركز الخدمة المحلي للحصول على معلومات حول نظام تجميع النفايات في بلادهم.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

حقوق الطبع والنشر الخاصة ببرامج الكمبيوتر

قد تتضمن منتجات Motorola الموضحة في هذا الدليل برامج كمبيوتر لشركة Motorola محمية بموجب حقوق الطبع والنشر مخزنة في ذاكرات أشباه الموصلات أو وسائط أخرى. تحتفظ شركة Motorola بموجب قوانين الولايات المتحدة وبلدان أخرى بحقوق حصرية معينة فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الحق الحصري في نسخ البرنامج المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر أو إعادة إنتاجه بأي شكلٍ من الأشكال. وبناءً عليه، لا يجوز نسخ أي برامج كمبيوتر لشركة Motorola محمية بموجب حقوق الطبع والنشر تكون مضمّنة في منتجات Motorola الموضحة في هذا الدليل أو إعادة إنتاجها أو تعديلها أو تطبيق هندسة عكسية عليها أو توزيعها بأية طريقة بدون إذن كتابي صريح من Motorola. بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر شراء منتجات Motorola أنه يمنح، بشكل مباشر أو ضمني أو حكمي أو خلاف ذلك، أي ترخيص بموجب حقوق الطبع والنشر أو براءات الاختراع أو طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بشركة Motorola، باستثناء ترخيص الاستخدام العادي غير الحصري الذي ينشأ بموجب القانون الذي يحكم عملية بيع المنتج.

تقنية الترميز الصوتي AMBE+2™ المضمنة في هذا المنتج محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق براءة الاختراع وحقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية الخاصة بشركة Digital Voice Systems, Inc.

تم ترخيص تقنية الترميز الصوتي هذه فقط للاستخدام في جهاز الاتصال هذا. يحظر صراحةً على مستخدم هذه التقنية محاولة إلغاء تحويل كود الكائن برمجيًا أو تطبيق الهندسة العكسية عليه أو إلغاء تجميعه أو تحويله بأي طريقة أخرى إلى صيغة مقروءة بشريًا.

أرقام شهادات براءة الاختراع الأمريكية #5,870,405 و#5,826,222 و#5,754,974 و#5,701,390 و#5,715,365 و#5,649,050 و#5,630,011 و#5,581,656 و#5,517,511 و#5,491,772 و#5,247,579 و#5,226,084 و#5,195,166.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

احتياطات التعامل

يتوافق الراديو اليدوي الرقمي MOTOTRBO Series مع مواصفات معيار IP67، مما يتيح له تحمّل التعرّض للظروف السيئة مثل غمره في الماء. يصف هذا القسم بعض احتياطات التعامل الأساسية.

تنبيه:
لا تقم بفك الراديو. قد يؤدي ذلك إلى تلف سدادات الراديو وينتج عنه فتحات تسريب في الراديو. يجب عدم صيانة الراديو إلا في مركز خدمة مجهز لاختبار غطاء الراديو واستبداله.

- إذا تم غمر الراديو في الماء، فقم برجه جيدًا حتى يتم إخراج الماء الذي قد يكون عالقًا داخل شبكة السماعة ومنفذ الميكروفون. ويمكن أن يؤدي الماء الذي تخلله إلى خفض مستوى أداء الصوت.
- إذا تعرضت منطقة الاتصال بطارية الراديو للماء، فقم بتنظيف وتجفيف مناطق الاتصال بالبطارية الموجودة على الراديو والبطارية قبل توصيل البطارية بالراديو. قد تتسبب المياه المتبقية في حدوث قصر في دائرة الراديو.
- إذا تم غمر الراديو في مادة مسببة للتآكل (مثل المياه المالحة)، فاشطف الراديو والبطارية بالماء العذب، ثم جففهما جيدًا.
- لتنظيف الأسطح الخارجية للراديو، استخدم محلولاً مخففًا من منظف أطباق معتدل وماء عذب (أي ملعقة صغيرة من المنظف لغالون واحد من الماء).
- لا تثقب مطلقًا المنفذ (الفتحة) الموجود في الهيكل الواقي للراديو أسفل منطقة الاتصال بالبطارية. يسمح هذا المنفذ بموازنة الضغط داخل الراديو. وقد يؤدي ثقبه إلى إحداث فتحة تسريب في الراديو وبالتالي يفقد قدرته على مقاومة الغمر في الماء.
- لا تسد المنفذ أو تغطيه مطلقًا، ولو حتى بملصق.
- تأكد من عدم ملامسة أية مواد زيتية للمنفذ.
- تم تصميم الراديو الذي يتضمن هوائيًا مركّبًا بصورة صحيحة ليتم غمره في الماء على عمق متر واحد (3.28 أقدام) كحد أقصى، ولمدة 30 دقيقة كحد أقصى. قد يؤدي تجاوز أيٍ من الحدين أو الاستخدام بدون الهوائي إلى تلف الراديو.
- عند تنظيف الراديو، لا تستخدم بخاخة رش ذات ضغط مرتفع لأن هذا سوف يتجاوز الضغط على عمق متر واحد وقد يتسبب في تسرب الماء إلى داخل الراديو.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

مقدمة

يغطي دليل المستخدم هذا عملية تشغيل أجهزة راديو MOTOTRBO.

قد يكون الوكيل أو مسؤول النظام قام بتخصيص الراديو الخاص بك وفقًا لاحتياجاتك المحددة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك استشارة الوكيل أو مسؤول النظام فيما يلي:

- هل تمت برمجة الراديو باستخدام أية قنوات تقليدية معينة مسبقًا؟
- ما هي الأزرار التي تمت برمجتها للوصول إلى الميزات الأخرى؟
- ما هي الملحقات الاختيارية التي قد تناسب احتياجاتك؟
- ما هي أفضل ممارسات استخدام الراديو للحصول على اتصال فعال؟
- ما هي إجراءات الصيانة التي ستساعد على إطالة عمر الراديو؟

معلومات الرمز

للإشارة إلى إحدى ميزات **الوضع التناظري فقط** التقليدي.

للإشارة إلى إحدى ميزات **الوضع الرقمي فقط** التقليدي.

أما الميزات المتاحة في **كلا** الوضعين التقليدي التناظري والتقليدي الرقمي، لا يتم عرض **كلا** الرمزين.

الأوضاع التقليدية التناظرية والرقمية

يمكن تكوين كل قناة في الراديو كقناة تناظرية تقليدية أو رقمية تقليدية.

لا تتوفر ميزات معينة عند التبديل من الوضع الرقمي إلى الوضع التناظري. تعكس رموز الميزات الرقمية هذا التغيير بأن تظهر "رمادية". تكون الميزات المعطلة مخفية في القائمة.

يتضمن الراديو أيضًا ميزات متوفرة في كل من الوضعين التناظري والرقمي. **لا** تؤثر الاختلافات البسيطة في طريقة عمل كل ميزة على أداء الراديو.

إشعار:
يقوم الراديو أيضًا بالتبديل بين الوضع الرقمي والوضع التناظري أثناء المسح في الوضع الثنائي. راجع الفحص في صفحة 178 لمزيد من المعلومات.

الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP)

تتيح هذه الميزة للراديو توسعة الاتصال التقليدي بشكل يتخطى نطاق موقع واحد، من خلال الاتصال بالمواقع المختلفة المتاحة عبر استخدام شبكة تعمل ببروتوكول الإنترنت (IP).

عندما ينتقل الراديو خارج النطاق من موقع ما إلى نطاق موقع آخر، يتصل الراديو بمعيد التقوية الخاص بالموقع الجديد لإرسال أو تلقي مكالمات أو عمليات إرسال البيانات. ويتم هذا إما تلقائيًا أو يدويًا حسب إعداداتك.

في البحث التلقائي عن المواقع، يقوم الراديو بمسح جميع المواقع المتوفرة عندما تكون الإشارة الصادرة من الموقع الحالي ضعيفة أو عندما يكون الراديو غير قادر على اكتشاف أية إشارة من الموقع الحالي. ثم يتصل الراديو بمعيد التقوية الذي يتمتع بأعلى قيمة لمؤشر قوة الإشارة المستلمة (RSSI).

في البحث اليدوي عن المواقع، يقوم الراديو بالبحث عن الموقع التالي في قائمة التجوال الموجودة حاليًا ضمن النطاق، ولكن قد لا يكون لديها أقوى إشارة، ويقوم بالاتصال بمعيد التقوية.

إشعار:
يمكن تمكين إما المسح أو التجوال فقط لكل قناة، لكن ليس كلاهما في الوقت ذاته.

يمكن إضافة القنوات التي تدعم هذه الميزة إلى قائمة تجوال خاصة. يبحث الراديو عن القنوات في قائمة التجوال أثناء عملية التجوال التلقائي لتحديد أفضل موقع. تدعم قائمة التجوال 16 قناة كحد أقصى، بما في ذلك القناة المحددة.

إشعار:
لا يمكنك إضافة إدخال في قائمة التجوال أو حذفه يدويًا. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

السعة الإضافية

السعة الإضافية-أحادية الموقع

السعة الإضافية-أحادية الموقع هي تكوين ترنك أحادي الموقع لنظام راديو MOTOTRBO، يستخدم مجموعة من القنوات لدعم مئات المستخدمين وما يصل إلى 254 مجموعة. تسمح هذه الميزة للراديو الخاص بك بالاستفادة بشكل فعال من العدد المتاح من القنوات المبرمجة أثناء الوجود في وضع معيد التقوية.

ستسمع نغمة مؤشر سلبية إذا حاولت الوصول إلى إحدى الميزات غير القابلة للتطبيق على السعة الإضافية-أحادية الموقع عبر الضغط على زر قابل للبرمجة.

كذلك، يحتوي جهاز الراديو على ميزات متوفرة في الوضع الرقمي التقليدي والاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP) والسعة الإضافية. ومع ذلك، **لا** تؤثر الاختلافات البسيطة في طريقة عمل كل ميزة على أداء الراديو.

للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا التكوين، راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام.

السعة الإضافية-متعددة المواقع

السعة الإضافية–متعددة المواقع هي تكوين ترنك متعدد القنوات لنظام راديو MOTOTRBO، وتجمع أفضل ما في تكوينات السعة الإضافية والاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت (IP).

تتيح السعة الإضافية-متعددة المواقع للراديو توسعة اتصال الترنك بشكل يتخطى نطاق موقع واحد، من خلال الاتصال بالمواقع المختلفة المتاحة المتصلة عبر شبكة تعمل ببروتوكول الإنترنت (IP). وتوفر أيضًا زيادة في السعة من خلال الاستفادة بشكل فعال من مجموع العدد المتاح من القنوات المبرمجة التي يدعمها كل موقع من المواقع المتاحة.

عند خروج الراديو من نطاق موقع معين إلى نطاق موقع آخر، يتصل بمعيد تقوية الموقع الجديد لإرسال أو تلقي إرسالات المكالمات/البيانات. يتم ذلك تلقائيًا أو يدويًا، وفقًا للإعدادات الخاصة بك.

إذا تم تعيين الراديو ليقوم بذلك تلقائيًا، فإنه يقوم بمسح جميع المواقع المتوفرة عندما تكون الإشارة الصادرة من الموقع الحالي ضعيفة أو عندما يكون الراديو غير قادر على اكتشاف أية إشارة من الموقع الحالي. ثم يتصل بعد ذلك بمعيد التقوية الذي يتمتع بأعلى قيمة لمؤشر قوة الإشارة المتلقاة (RSSI).

في البحث اليدوي عن المواقع، يقوم الراديو بالبحث عن الموقع التالي في قائمة التجوال الموجودة حاليًا ضمن النطاق (والتي قد لا يكون لديها أقوى إشارة) ويقوم بالاتصال بها.

يمكن إضافة أي قناة تدعم السعة الإضافية-متعددة المواقع إلى قائمة تجوال خاصة. يقوم الراديو بالبحث عن هذه القنوات أثناء عملية التجوال التلقائي لتحديد أفضل موقع.

إشعار:
لا يمكنك إضافة إدخال إلى قائمة التجوال أو حذفه يدويًا. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

وعلى غرار السعة الإضافية-أحادية الموقع، لا تتوفر رموز الميزات غير المنطبقة على السعة الإضافية-متعددة المواقع في القائمة. ستسمع نغمة مؤشر سلبية إذا حاولت الوصول إلى إحدى الميزات غير القابلة للتطبيق على السعة الإضافية-متعددة المواقع عبر الضغط على زر قابل للبرمجة.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

العمليات الأساسية

يشرح هذا الفصل عمليات بدء استخدام الراديو.

شحن البطارية

يتم تشغيل الراديو الخاص بك بواسطة بطارية نيكل هيدريد المعدن (NiMH) أو الليثيوم أيون (Li-Ion).

- لتجنب حدوث تلف، وللتوافق مع شروط الضمان، قم بشحن البطارية باستخدام شاحن Motorola تمامًا كما هو موضح في دليل مستخدم الشاحن.

  يمكن لجميع الشواحن أن تشحن البطاريات المعتمدة من Motorola فقط. وقد لا تشحن البطاريات الأخرى. يوصى بإيقاف تشغيل الراديو أثناء الشحن.
- قم بشحن بطارية IMPRES بواسطة شاحن IMPRES لتحسين عمر البطارية وللحصول على معلومات قيّمة للبطارية. يتم تمديد فترة ضمان الكفاءة لبطاريات IMPRES التي يتم شحنها حصريًا بواسطة شواحن IMPRES لمدة ستة أشهر مقارنة بفترة الضمان التي تحظى بها بطارية Motorola Premium القياسية.
- قم بشحن البطارية الجديدة من 14 إلى 16 ساعة قبل الاستخدام لأول مرة، وذلك للحصول على أفضل أداء.

تركيب البطارية

اتبع الإجراء لتركيب البطارية في الراديو الخاص بك.

إشعار:

يتم إبطال شهادة الراديو إذا قمت بتركيب بطارية UL على راديو FM معتمد والعكس صحيح. يمكن برمجة الراديو عن طريق CPS لتنبيهك في حالة حدوث عدم مطابقة مع هذه البطارية. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

تنطبق ميزة تنبيه عدم مطابقة البطارية هذه فقط على البطارية IMPRES وعلى بطارية غير IMPRES التي تحتوي على رقم مجموعة مبرمج في ذاكرة للقراءة فقط مبرمجة يمكن مسحها (EPROM).

عند تركيب بطارية خاطئة في الراديو، تصدر نغمة تحذير منخفضة الصوت ويومض مؤشر LED باللون الأحمر وتعرض الشاشة ويصدر بيان الصوت/نص إلى كلام صوت Wrong Battery إذا تم تحميل بيان الصوت/نص إلى كلام عن طريق CPS.

1 أدخل البطارية في الفتحات الموجودة أسفل الراديو.



2 ادفع الجزء العلوي من البطارية لأسفل حتى يستقر المزلاج في مكانه.

تركيب الهوائي

اتبع الإجراء لتركيب الهوائي في الراديو الخاص بك.

تأكد من أن الراديو في وضع إيقاف التشغيل.

1 ضع الهوائي في المقر الخاص به وأدره في اتجاه عقارب الساعة.

2 لإزالة الهوائي، قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

تنبيه:
إذا احتجت إلى تبديل الهوائي، فيجب التأكد من استخدام هوائيات MOTOTRBO فقط. سيؤدي إهمال ذلك إلى تلف الراديو.راجع الهوائياتللحصول على قائمة بالهوائيات المتاحة.

تركيب جراب الحمل

اتبع الإجراء لتركيب جراب الحمل في الراديو الخاص بك.

1 قم بمحاذاة القضبان على جراب الحمل مع التجاويف الموجودة على البطارية.

2 اضغط لأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.



تركيب غطاء الموصل العام (غطاء الأتربة)

يوجد الموصل العام في جانب الراديو الذي يوجد به الهوائي. ويتم استخدامه لتوصيل ملحقات MOTOTRBO بالراديو. اتبع الإجراء لتركيب غطاء الأتربة في الراديو الخاص بك.

أعد تركيب غطاء الأتربة أثناء عدم استخدام الموصل العام.

1. أدخل طرف الغطاء المائل في الفتحات الموجودة أعلى الموصل العام.
2. اضغط على الغطاء إلى الأسفل لتثبيت غطاء الأتربة على الموصل العام بشكل صحيح.
3. ثبّت غطاء الأتربة على الراديو من خلال دفع المزلاج لأعلى.



تنظيف غطاء الموصل العام (غطاء الأتربة)

إذا تعرض الراديو للماء، فجفف الموصل العام قبل توصيل أي ملحقات أو استبدال غطاء الأتربة. إذا تعرض الراديو لماء مالح أو ملوثات، فنفذ إجراء التنظيف التالي.

1. اخلط ملعقة كبيرة من منظف أطباق معتدل مع غالون من الماء لإنتاج محلول بنسبة 0,5 في المائة.
2. نظف أسطح الراديو الخارجية فقط بالمحلول. ضع كمية قليلة من المحلول باستخدام فرشاة صلبة غير معدنية وذات شعيرات خشنة قصيرة.
3. جفف الراديو باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من النسالة. تأكد من أن سطح الاتصال للموصل العام نظيف وجاف.
4. استخدم المنظف Deoxit Gold أو قلم تشحيم (الجهة المصنعة مختبرات CAIG، رقم الجزء G100P) على سطح الاتصال للموصل العام.
5. ركب ملحقًا بالموصل العام لاختبار التوصيل.

إشعار:
لا تغمر الراديو في الماء. احرص على عدم انحشار المسحوق الزائد داخل الموصل العام أو عناصر التحكم أو الشقوق.

نظف الراديو مرة واحدة في الشهر لصيانته. أما في البيئات الأكثر قسوة مثل مصانع البتروكيماويات أو في البيئات البحرية عالية الكثافة الملحية، فنظف الراديو عدد مرات أكثر.

إزالة غطاء الموصل العام (غطاء الأتربة)

اتبع الإجراء لإزالة غطاء الأتربة من الراديو الخاص بك.

1 اضغط على المزلاج إلى أسفل.

2 ارفع الغطاء وحرّك غطاء الأتربة عن الموصل العام نحو الأسفل لإزالته.

أعد تركيب غطاء الأتربة أثناء عدم استخدام الموصل العام.

تشغيل الراديو

اتبع الإجراء لتشغيل الراديو.

أدر **قرص التشغيل/إيقاف التشغيل/التحكم في مستوى الصوت** في اتجاه عقارب الساعة حتى يصدر صوت طقطقة.

- تصدر نغمة.
- يضيء مؤشر LED الأخضر.

إشعار:
لا تصدر نغمة عند التشغيل إذا كانت وظيفة النغمات/التنبيهات معطلة. راجع تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها في صفحة 129 لمزيد من المعلومات.

إشعار:
أثناء التشغيل الأولي بعد تحديث البرنامج إلى الإصدار **R02.07.00.0000** أو إصدار أحدث، تحدث ترقية البرنامج الثابت GNSS لمدة 20 ثانية. بعد الترقية، تتم إعادة ضبط الراديو ويتم تشغيله. لا تنطبق ترقية البرنامج الثابت إلا على الطرز اليدوية المزودة بأحدث البرامج والأجهزة.

قم بفحص البطارية إذا تعذر تشغيل الراديو. تأكد من أنها مشحونة وتم تركيبها بشكل صحيح. اتصل بالوكيل إذا استمر تعذر تشغيل الراديو.

إيقاف تشغيل الراديو

اتبع الإجراء لإيقاف تشغيل الراديو.

أدر **قرص التشغيل/إيقاف التشغيل/التحكم في مستوى الصوت** عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يصدر صوت طقطقة.

ضبط مستوى الصوت

اتبع الإجراء لتغيير مستوى صوت الراديو الخاص بك.

قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدِر **قرص تشغيل/إيقاف تشغيل/التحكم في مستوى الصوت** باتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت.

- أدِر **قرص تشغيل/إيقاف تشغيل/التحكم في مستوى الصوت** عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى الصوت.

إشعار:
يمكن برمجة الراديو الخاص بك ليحتوي على حد أدنى لإزاحة مستوى الصوت بحيث يتعذر خفض مستوى الصوت لدرجة أقل من الحد الأدنى لمستوى الصوت المبرمج. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

عناصر التحكم في الراديو

1 قرص محدد القناة

2 قرص التشغيل/إيقاف التشغيل/التحكم في مستوى الصوت

3 مؤشر LED

4 زر اضغط للتحدث (**PTT**)

5 الزر الجانبي 1[1]

6 الزر الجانبي 2[1]

7 الزر الأمامي P1[1]

8 زر القائمة/موافق

9 زر التنقل ذو الأربعة اتجاهات

10 زر رجوع/الشاشة الرئيسية

11 الزر الأمامي P2[1]

12 الشاشة

13 الميكروفون

14 مكبر الصوت

15 الموصل العام للملحقات

16 زر الطوارئ[1]

17 هوائي

[1] هذه الأزرار قابلة للبرمجة.

استخدام زر التنقل ذي الاتجاهات الأربعة

يمكنك استخدام زر التنقل ذي الاتجاهات الأربعة، ، للتمرير عبر الخيارات وزيادة القيم وخفضها والتنقل بشكل رأسي.

Category (الفئة)	الاتجاه
	▲ أو ▼
	◀ أو ▶

الجدول يتبع...

Menu (القائمة)	تنقل رأسي	-
القوائم	تنقل رأسي	-
عرض التفاصيل	تنقل رأسي	العنصر السابق/التالي

يمكنك استخدام زر التنقل رباعي الاتجاهات، ، كمحرر رقم أو اسم مستعار أو محرر نص حر.

فئة المحرر	**الاتجاه**	
	▲ أو ▼	◀ أو ▶
رقم	-	يسار: لحذف آخر رقم يمين: -
اسم مستعار	-	
نص حر	تحريك المؤشر لأعلى/لأسفل	تحريك المؤشر حرفًا واحدًا يسارًا/يمينًا
قيم رقمية	زيادة/خفض	تحريك المؤشر حرفًا واحدًا يسارًا/يمينًا

عمليات Capacity Max

الزر اضغط للتحدث (PTT)

يعمل الزر **PTT** لغرضين أساسيين.

- أثناء إجراء مكالمة، يتيح زر **PTT** للراديو الإرسال إلى أجهزة الراديو الأخرى في المكالمة. يتم تنشيط الميكروفون عند الضغط على زر **PTT**.
- عند عدم وجود مكالمة جارية، يُستخدم زر **PTT** لإجراء مكالمة جديدة.

الضغط مع الاستمرار على الزر **PTT** للتحدث. حرر زر **PTT** للاستماع.

في حالة تمكين نغمة إذن بالكلام، انتظر حتى تنتهي نغمة التنبيه القصيرة قبل التحدث.

الأزرار القابلة للبرمجة

اضغط لفترة قصيرة على
الضغط والتحرير سريعًا.

الضغط لفترة طويلة
الضغط مع الاستمرار للمدة المبرمجة.

إشعار:
راجع تشغيل الطوارئ في صفحة 193 للحصول على مزيد من المعلومات حول المدة المبرمجة لزر *الطوارئ*.

وظائف الراديو القابلة للتعيين

يمكن للوكيل أو مسؤول النظام تعيين وظائف الراديو التالية للأزرار القابلة للبرمجة.

ملفات تعريف الصوت
للسماح للمستخدم بتحديد ملف تعريف الصوت المفضل.

توجيه الصوت
لتبديل توجيه الصوت بين السماعات الداخلية والخارجية.

مبدل سمعي
لتبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وسماعة ملحق سلكي.

تبديل صوت بلوتوث®
لتبديل التوجيه الصوتي بين سماعة الراديو الداخلية والملحق الخارجي الذي يدعم البلوتوث.

اتصال بلوتوث
بدء عملية بحث واتصال بلوتوث.

قطع اتصال بلوتوث
لإنهاء جميع اتصالات بلوتوث الموجودة بين الراديو والأجهزة الممكّن بها تقنية بلوتوث.

اكتشاف بلوتوث
لتمكين الراديو من الدخول في وضع قابلية اكتشاف بلوتوث.

التأريض
توفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال.

تنبيه المكالمات
توفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال لتحديد جهة اتصال يمكن إرسال تنبيه مكالمة إليها.

سجل المكالمات
تحديد قائمة سجل المكالمات.

الطوارئ
بدء أو إلغاء طوارئ وفقًا للبرمجة.

موقع داخلي
للتبديل بين تشغيل الموقع الداخلي أو إيقاف تشغيله.

صوت ذكي
للتبديل بين تشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله.

اتصال يدوي
لبدء مكالمة خاصة من خلال إدخال أي معرف مشترك.

تجوال يدوي للموقع
بدء بحث يدوي عن المواقع.

Mic AGC
للتبديل بين تشغيل تحكم الكسب الآلي في الميكروفون الداخلي أو إيقافه.

الإعلامات
لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة الإعلامات.

الوصول بلمسة واحدة
للبدء مباشرة في مكالمة بث أو مكالمة خاصة أو مكالمة هاتفية أو مكالمة جماعية محددة مسبقًا أو تنبيه مكالمات أو رسالة نصية سريعة.

ميزة لوحة الاختيار
التبديل بين تشغيل ميزة (ميزات) لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها للقنوات التي تدعم ميزة لوحة الاختيار.

Phone (الهاتف)
لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات اتصال الهاتف.

السرية
للتبديل بين تشغيل السرية أو إيقاف تشغيلها.

الاسم المستعار للراديو ومعرفه
لتوفير الاسم المستعار للراديو ومعرفه.

مراقب عن بُعد
تشغيل ميكروفون الراديو المستهدف دون تقديم أي مؤشرات.

إعادة تعيين قناة رئيسية
لتعيين قناة رئيسية جديدة.

كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية
لكتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية.

معلومات الموقع
يعرض اسم ومعرف موقع Capacity Max الحالي.

لتشغيل الرسائل الصوتية لبيان الموقع الخاصة بالموقع الحالي عند تمكين بيان الصوت.

قفل الموقع
عند تشغيلها، يبحث الراديو في الموقع الحالي فقط. عند التبديل إلى إيقاف التشغيل، يبحث الراديو في مواقع أخرى بالإضافة إلى الموقع الحالي.

Status (الحالة)
تحديد قائمة الحالات.

التحكم في القياس عن بُعد
التحكم في رقم التعريف الشخصي الخاص بالإخراج الموجود في الراديو البعيد أو المحلي.

الرسالة النصية
تحديد قائمة الرسائل النصية.

تحسين الاهتزاز
للتبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز وإيقاف تشغيله.

بيان الصوت
للتبديل بين تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله.

تحديد منطقة
السماح بالتحديد من قائمة المناطق.

الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة القابلة للتعيين

يمكن تعيين إعدادات الراديو أو وظائف أدوات المساعدة التالية إلى الأزرار القابلة للبرمجة.

نغمات/ تنبيهات
للتبديل بين تشغيل جميع النغمات والتنبيهات أو إيقاف تشغيلها.

الإضاءة الخلفية
لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة أو لإيقاف تشغيلها.

سطوع الإضاءة الخلفية
ضبط مستوى السطوع.

الوصول إلى الوظائف المبرمجة

اتبع الإجراء للوصول إلى الوظائف المبرمجة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط لفترة طويلة أو قصيرة على الزر المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى وظيفة القائمة، واضغط على OK لتحديد وظيفة أو الدخول إلى قائمة فرعية.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على للعودة إلى الشاشة السابقة.
- اضغط لفترة طويلة على للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

سيخرج الراديو تلقائيًا من القائمة بعد فترة من عدم النشاط ويعود إلى الشاشة الرئيسية.

مؤشرات الحالة

يشرح هذا الفصل مؤشرات الحالة والنغمات الصوتية المستخدمة في الراديو.

الرموز

تعرض شاشة الراديو حالة جهاز الراديو والإدخالات النصية وإدخالات القائمة. فيما يلي الرموز التي تظهر على شاشة الراديو.

رموز المكالمات

تظهر الرموز التالية على الشاشة أثناء إجراء مكالمة. كما أنها تظهر ضمن قائمة جهات الاتصال للإشارة إلى الاسم المستعار أو نوع المُعرِّف.

مكالمة جماعية/مكالمة شاملة

للإشارة إلى وجود مكالمة جماعية أو مكالمة شاملة قيد التقدم.

في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو إلى المعرّف (الرقم) الخاص بمجموعة.

مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية/شاملة

للإشارة إلى وجود مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية أو مكالمة شاملة قيد التقدم.

في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو إلى المعرّف (الرقم) الخاص بمجموعة.

مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة

للإشارة إلى أن مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة قيد التقدم.

في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو إلى المعرّف (الرقم) الخاص بهاتف.

اتصال خاص

للإشارة إلى وجود مكالمة خاصة قيد التقدم.

في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو المعرف (الرقم) الخاص بالمشترك.

رموز الشاشة

الرموز التالية هي رموز تظهر على شريط الحالة في أعلى شاشة الراديو. الرموز مُرتبة أقصى اليمين حسب المظهر أو الاستخدام، وهي مخصصة للقنوات.

خطأ

يشير عدد الأشرطة (من 0 إلى 4) المعروض إلى الشحن المتبقي في البطارية. يُومض عندما تكون البطارية منخفضة.

Bluetooth متصل
ميزة بلوتوث ممكّنة. يظل الرمز مضاءً عند اتصال جهاز بلوتوث بعيد.

Bluetooth غير متصل
ميزة Bluetooth ممكّنة، لكن لا يوجد جهاز Bluetooth بعيد متصل.

الطوارئ
الراديو في وضع الطوارئ.

GPS متاح
تم تمكين ميزة GPS. يظل الرمز مضاءً عند توفر تحديد الموضع.

نظام GPS غير متوفر
تم تمكين ميزة GPS لكن لا يتم استقبال بيانات من القمر الصناعي.

بيانات كبيرة الحجم
يقوم الراديو باستلام بيانات كبيرة الحجم والقناة مشغولة.

الموقع الداخلي متوفر 2
ميزة حالة الموقع الداخلي تعمل ومتوفرة.

الموقع الداخلي غير متوفر 2
ميزة حالة الموقع الداخلي تعمل لكنها غير متوفرة لأن Bluetooth معطَّل أو أن Bluetooth قام بتعليق مسح الإشارات.

وضع كتم الصوت
وضع كتم الصوت منشط والسماعة الخارجية تم كتم صوتها.

إعلام
تحتوي قائمة الإعلامات على حدث فائت واحد أو أكثر.

2 تنطبق فقط على الطرز المزودة بأحدث البرامج والأجهزة.

لوحة الاختيار
تم تمكين لوحة الاختيار. (للطُرز الممكّن بها لوحة الاختيار فقط)

إلغاء وظيفة لوحة الاختيار
تم تعطيل لوحة الاختيار.

مؤقت تأخير البرمجة عبر الأثير
للإشارة إلى الوقت المتبقي قبل إعادة التشغيل التلقائية للراديو.

مستوى الطاقة
يتم تعيين الراديو على طاقة منخفضة أو يتم تعيينه على طاقة مرتفعة.

الأولوية 1
للإشارة إلى مجموعة التحدث ذات الأولوية 1.

الأولوية 2
للإشارة إلى مجموعة التحدث ذات الأولوية 2.

مؤشر قوة الإشارة المستلمة (RSSI)
يمثل عدد الأشرطة المعروضة قوة إشارة الراديو. يشير وجود أربعة أشرطة إلى أقوى إشارة. يظهر هذا الرمز عند الاستلام فقط.

منع الاستجابة
يتم تمكين منع الاستجابة.

Secure (آمن)
تم تمكين ميزة السرية.

تجوال الموقع
تم تمكين ميزة تجوال الموقع.

Status (الحالة)
للإشارة إلى رسالة حالة جديدة.

غير آمن
تم تعطيل ميزة السرية.

اهتزاز
تم تمكين وضع الاهتزاز.

اهتزاز ورنين
تم تمكين وضع الاهتزاز والرنين.

Wi-Fi ممتاز
إشارة Wi-Fi ممتازة.

إشارة Wi-Fi جيدة
إشارة Wi-Fi جيدة.

إشارة Wi-Fi متوسطة
إشارة Wi-Fi متوسطة

إشارة Wi-Fi ضعيفة
إشارة Wi-Fi ضعيفة.

إشارة Wi-Fi غير متاحة
إشارة Wi-Fi غير متاحة.

رموز القائمة المتقدمة

تظهر الرموز التالية بجوار عناصر القائمة، والتي توفر إمكانية الاختيار بين خيارين أو تعمل كمؤشر على أن هناك قائمة فرعية توفر خيارين.

خانة الاختيار (محددة)
يشير إلى تحديد الخيار.

خانة الاختيار (فارغة)
يشير إلى عدم تحديد الخيار.

مربع أسود ثابت
يشير إلى الخيار المحدد لعنصر القائمة مع قائمة فرعية.

رموز الإشعارات الصغيرة

تظهر الرموز التالية لحظيًا على الشاشة بعد القيام بإجراء لأداء إحدى المهام.

إرسال فاشل (سلبي)
فشل اتخاذ إجراء.

إرسال ناجح (إيجابي)
تم اتخاذ إجراء ناجح.

الإرسال قيد التقدم (مؤقت)
جارٍ الإرسال. يظهر هذا الرمز قبل الإشارة إلى نجاح الإرسال أو فشله.

رموز العناصر المرسلة

تظهر الرموز التالية في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة في مجلد العناصر المرسلة.

أو

قيد التقدم
الرسالة النصية إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بأحد المشتركين في انتظار الإرسال وسيكون متبوعًا بانتظار لرسالة الإعلام.

الرسالة النصية إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بإحدى المجموعات في انتظار الإرسال.

أو

رسالة فردية أو جماعية مقروءة
تمت قراءة الرسالة النصية.

أو

رسالة فردية أو جماعية غير مقروءة
لم تتم قراءة الرسالة النصية.

أو

فشل الإرسال
يتعذر إرسال الرسالة النصية.

أو

تم الإرسال بنجاح

تم إرسال الرسالة النصية بنجاح.

رموز أجهزة بلوتوث

تظهر الرموز التالية بجوار العناصر الموجودة في قائمة الأجهزة المكَّنة بها تقنية Bluetooth، والتي تتوفر للإشارة إلى نوع الجهاز.

جهاز صوت بلوتوث

جهاز صوت يدعم بلوتوث، كسماعة الرأس.

جهاز بيانات بلوتوث

جهاز يدعم بلوتوث، كالماسحة الضوئية.

جهاز PTT بلوتوث

جهاز PTT يدعم بلوتوث، كجهاز PTT فقط.

مؤشر LED

يوضح مؤشر LED الحالة التشغيلية للراديو.

أحمر وامض

فشل الراديو في الاختبار الذاتي عند التشغيل.

يستلم الراديو إرسال طوارئ أو يرسله.

يقوم الراديو بالإرسال والبطارية منخفضة.

انتقل الراديو خارج النطاق إذا تم تكوين نظام الإرسال/الاستقبال تلقائي النطاق.

تم تمكين وضع كتم الصوت.

أخضر ثابت

يتم الآن تشغيل الراديو.

يقوم جهاز الراديو بالإرسال.

أخضر وامض

يتلقى الراديو مكالمة أو بيانات لا تدعم السرية.

يسترد الراديو عمليات إرسال البرمجة عبر الأثير.

يكتشف الراديو نشاطًا عبر الأثير.

إشعار:

قد يؤثر هذا النشاط على القناة المبرمجة في الراديو أو لا يؤثر عليها بحسب طبيعة البروتوكول الرقمي.

أخضر وامض بطريقة ازدواجية

يتلقى الراديو مكالمة أو بيانات تدعم السرية.

أصفر ثابت
الراديو في وضع اكتشاف بلوتوث.

أصفر وامض
يتلقى الراديو تنبيه مكالمات.

أصفر وامض بطريقة ازدواجية
التجوال التلقائي ممكّن في الراديو.

يبحث الراديو بشكل فعال عن موقع جديد.

لم يستجب الراديو بعد إلى تنبيه مكالمة جماعية.

الراديو مؤمن.

الراديو غير متصل بالنظام.

النغمات

فيما يلي النغمات التي تصدر عبر سماعة الراديو.

نغمة عالية

نغمة منخفضة

النغمات الصوتية

توفر النغمات الصوتية إشارات صوتية عن حالة الراديو أو استجابة الراديو للبيانات المتلقاة.

نغمة مستمرة
صوت أحادي النغمة. تصدر بشكل مستمر حتى الإنهاء.

نغمة دورية
تصدر بشكل دوري بناءً على المدة التي تم تعيينها بواسطة الراديو. تبدأ النغمة، وتتوقف، وتعيد نفسها.

نغمة متكررة
نغمة فردية تعيد نفسها حتى يتم إنهاؤها بواسطة المستخدم.

نغمة مؤقتة
تصدر مرة واحدة فقط لمدة تم تعيينها بواسطة الراديو.

نغمات المؤشرات

توفر لك نغمات المؤشرات إشارات صوتية تعبر عن الحالة بعد اتخاذ إجراء لأداء مهمة.

نغمة مؤشر إيجابية

نغمة مؤشر سلبية

التسجيل

هناك عدد من الرسائل المتعلقة بالتسجيل يمكن أن يستقبلها مستخدم الراديو.

تسجيل

عادة ما يتم إرسال التسجيل إلى النظام أثناء تشغيل النظام أو تغيير مجموعة التحدث أو أثناء تجوال الموقع. في حالة فشل أحد أجهزة الراديو في التسجيل بموقع ما، سيحاول الراديو التجوال تلقائيًا لموقع آخر. يزيل الراديو مؤقتًا الموقع الذي تمت محاولة التسجيل فيه من قائمة التجوال.

يعني المؤشر أن الراديو مشغول بالبحث عن موقع للتجوال أو أن الراديو نجح في العثور على موقع لكنه ينتظر الرد على رسائل التسجيل من الراديو.

عند عرض على الراديو، تصدر نغمة ويضيء مؤشر LED الأصفر مرتين ليدل على البحث عن موقع.

إذا استمرت المؤشرات، فيجب على المستخدم تغيير المواقع، أو يمكنه التجوال يدويًا لموقع آخر إذا كان مسموحًا له بذلك.

Out Of Range (خارج النطاق)

يُعتبر الراديو خارج النطاق عندما لا يتمكن من اكتشاف إشارة من النظام أو من الموقع الحالي. عادة ما يدل هذا المؤشر على أن الراديو خارج نطاق التغطية الجغرافية للتردد اللاسلكي الصادر.

عند عرض على الراديو، تصدر نغمة متكررة ويضيء مؤشر LED الأحمر.

اتصل بالوكيل أو مسؤول النظام إذا استمر الراديو في استقبال مؤشرات الخروج عن النطاق أثناء وجوده في منطقة بها تغطية تردد لاسلكي جيدة.

فشل الانضمام إلى مجموعة التحدث

يحاول راديو الانضمام إلى مجموعة التحدث المحددة في القنوات أو موضع القرص الموحد (UKP) أثناء التسجيل.

لا يتمكن راديو في حالة فشل الانضمام من إجراء أو استقبال مكالمات من مجموعة التحدث التي يحاول الراديو الانضمام إليها.

عندما يفشل راديو في الانضمام إلى مجموعة تحدث، تظهر كلمة UKP على الشاشة الرئيسية مع خلفية مضيئة.

اتصل بالوكيل أو مسؤول النظام إذا كان الراديو يتلقى مؤشرات فشل الانضمام.

رفض التسجيل

يتم استلام مؤشرات رفض التسجيل عند عدم قبول التسجيل في النظام.

لا يبيِّن الراديو للمستخدم السبب المحدد وراء رفض التسجيل. عادة يتم رفض التسجيل عندما يكون مشغل النظام قد عطل وصول الراديو إلى النظام.

عند رفض تسجيل راديو، تظهر على الراديو ويضيء مؤشر LED الأصفر مرتين ليدل على البحث عن موقع.

تحديدات المنطقة والقناة

يشرح هذا الفصل عمليات تحديد منطقة أو قناة على الراديو الخاص بك.

يمكن برمجة الراديو باستخدام 250 منطقة Capacity Max بحد أقصى مع 160 قناة بحد أقصى لكل منطقة. تشتمل كل منطقة Capacity Max على 16 موضعًا قابلاً للتعيين بحد أقصى.

تحديد مناطق

اتبع الإجراء لتحديد المنطقة المطلوبة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **ت. منطقة** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة ✓ والمنطقة الحالية.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى المنطقة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة ‹ › للحظة وتنتقل إلى شاشة المنطقة المحددة.

تحديد نوع مكالمة

استخدم قرص محدد القناة لتحديد نوع مكالمة. ويمكن أن تكون مكالمة جماعية أو مكالمة بث أو مكالمة شاملة أو مكالمة خاصة، بناءً على طريقة برمجة الراديو الخاص بك. إذا قمت فقم بتغيير قرص محدد القناة إلى موضع مختلف (معين له نوع مكالمة)، حيث قد يؤدي هذا إلى إعادة تسجيل الراديو في نظام Capacity Max. يقوم الراديو بالتسجيل باستخدام معرف مجموعة التحدث الذي تمت برمجته لموضع قرص محدد القناة لنوع المكالمة الجديد.

لا يعمل الراديو عند تحديده على قناة غير مبرمجة، لذلك استخدم قرص محدد القناة لتحديد قناة مبرمجة.

بمجرد عرض المنطقة المطلوبة (في حالة وجود مناطق متعددة في الراديو)، قم بإدارة قرص محدد القناة المبرمج لتحديد نوع المكالمة.

تحديد موقع

يوفر الموقع تغطية لمنطقة معينة. في شبكة متعددة المواقع، سيبحث راديو Capacity Max تلقائيًا عن موقع جديد عندما ينخفض مستوى الإشارة من الموقع الحالي إلى مستوى غير مقبول.

يمكن لنظام السعة القصوى أن يدعم ما يصل إلى 250 موقعًا.

طلب تجوال

يعمل طلب التجوال على إخبار الراديو بالبحث عن موقع مختلف، حتى إذا كانت الإشارة من الموقع الحالي مقبولة.

إذا لم تكن هناك مواقع متوفرة:

- تعرض شاشة الراديو ويتابع البحث عبر قائمة المواقع.
- سيعود الراديو إلى الموقع السابق، إذا كان الموقع السابق ما زال متوفرًا.

إشعار:
تتم برمجة هذه الميزة من قِبل الوكيل.

اضغط على زر **تجوال يدوي للموقع** المبرمج.

ستسمع نغمة، تشير إلى أن الراديو قام بالتبديل إلى موقع جديد. وستعرض الشاشة .

تشغيل/إيقاف قفل الموقع

عند تشغيلها، يبحث الراديو في الموقع الحالي فقط. عند التبديل إلى إيقاف التشغيل، يبحث الراديو في مواقع أخرى بالإضافة إلى الموقع الحالي.

اضغط على الزر المبرمج **قفل الموقع**.

إذا تم تشغيل وظيفة **قفل الموقع**:

- ستسمع نغمة مؤشر إيجابية، تشير إلى قفل الراديو للموقع الحالي.
- ستعرض الشاشة .

إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة **قفل الموقع**:

- ستسمع نغمة مؤشر سلبية للإشارة إلى فتح قفل الراديو.
- وتعرض الشاشة .

تقييد الموقع

في نظام Capacity Max، يمكن لمسؤول نظام الراديو تحديد مواقع الشبكة المسموح وغير المسموح للراديو باستخدامها. ولن يتعيّن إعادة برمجة الراديو لتغيير قائمة المواقع المسموح بها وغير المسموح بها. إذا حاول الراديو التسجيل في موقع غير مسموح به، فسوف يتلقى الراديو إشارة بأن الموقع مرفوض. ويبحث الراديو بعد ذلك عن موقع شبكة مختلف.

عند مواجهة تقييدات بالموقع، يعرض الراديو ويضيء مؤشر LED الأصفر مرتين للإشارة إلى البحث عن الموقع.

ترنك الموقع

يجب أن يتمكن الموقع من الاتصال بوحدة التحكم بالترنك لكي يكون في وضع " ترنك النظام". فإذا لم يتمكن الموقع من الاتصال بوحدة التحكم بالترنك في النظام، يدخل الراديو في وضع "ترنك الموقع". أثناء وجود الراديو في وضع "ترنك الموقع"، فإنه يصدر إشارة صوتية ومرئية دورية للمستخدم لإعلامه بمحدودية التشغيل.

عندما يكون الراديو في وضع "ترنك الموقع"، يعرض الراديو وتصدر نغمة متكررة.

يظل الراديو وهو في وضع "ترنك الموقع" قادرًا على إجراء مكالمات صوتية جماعية وفردية إلى جانب إرسال رسائل نصية إلى أجهزة الراديو الأخرى الموجودة في نفس الموقع. لا يمكن لوحدات التحكم بالصوت وأجهزة تسجيل التشغيل وبوابات الهاتف وتطبيقات البيانات الاتصال بأجهزة الراديو في الموقع.

بمجرد الدخول في وضع "ترنك الموقع"، لن يتمكن الراديو المستخدم في مكالمات عبر مواقع متعددة إلا من الاتصال بأجهزة الراديو الأخرى الموجودة في نفس الموقع. سيتم فقد الاتصال من وإلى المواقع الأخرى.

إشعار:
في حالة وجود مواقع متعددة تغطي الموقع الحالي للراديو ودخول أحد المواقع في وضع "ترنك الموقع"، تقوم أجهزة الراديو بالتجوال إلى موقع آخر إن كان داخل نطاق التغطية.

المكالمات

يشرح هذا الفصل عمليات استقبال المكالمات والرد عليها وإجرائها وإيقافها.

يمكنك تحديد اسم مستعار أو معرف للمشترك، أو اسم مستعار أو معرف للمجموعة بعد تحديد قناة باستخدام إحدى الميزات التالية:

البحث عن الاسم المستعار
تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الجماعية والخاصة والشاملة فقط باستخدام ميكروفون مزوّد بلوحة مفاتيح

قائمة جهات الاتصال
توفر هذه الطريقة وصولاً مباشرًا إلى قائمة جهات الاتصال.

الاتصال اليدوي (عبر جهات الاتصال)
تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الخاصة والهاتفية فقط باستخدام ميكروفون مزوّد بلوحة مفاتيح.

مفاتيح الأرقام المبرمجة
تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الجماعية والخاصة والشاملة فقط باستخدام ميكروفون مزوّد بلوحة مفاتيح.

إشعار:
يمكنك **فقط** تخصيص اسم مستعار أو معرف واحد لمفتاح رقم، ولكن يمكنك إقران أكثر من مفتاح رقم واحد بالاسم المستعار أو المعرف. يمكن تخصيص كل مفاتيح الأرقام على الميكروفون المزوّد بلوحة مفاتيح. راجع تخصيص إدخالات إلى مفاتيح أرقام قابلة للبرمجة في صفحة 182 لمزيد من المعلومات.

زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج
تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الجماعية والخاصة والهاتفية فقط.

إشعار:
يمكن أن يكون لديك معرف واحد فقط مخصص لزر **الوصول بلمسة واحدة** بالضغط لفترة طويلة أو قصيرة على زر قابل للبرمجة. يمكن أن يحتوي الراديو على العديد من أزرار **الوصول بلمسة واحدة** المبرمجة.

المكالمات الجماعية

يجب تكوين الراديو الخاص بك كجزء من مجموعة لتلقي مكالمة من أو إجراء مكالمة إلى مجموعة من المستخدمين.

إجراء مكالمات جماعية

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات جماعية على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد قناة باستخدام الاسم المستعار النشط أو المعرف النشط الخاص بالمجموعة. راجع تحديد نوع مكالمة في صفحة 50.
- اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

2 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. يعرض سطر النص الأول رمز **مكالمة جماعية** والاسم المستعار.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا

4 حرر زر **PTT** للاستماع.

يضيء مؤشر LED الأخضر عندما يستجيب الراديو المستهدف.تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية**، والاسم المستعار أو المعرف، والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المُرسِل.

5 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، تسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير الزر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.

يمكن للمتصل أن يضغط على إلى إنهاء مكالمة جماعية.

إجراء مكالمات جماعية باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات جماعية على الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

3 اضغط على أو لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على للتحديد.

4 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.
يعرض السطر الأول الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك.
يعرض السطر الثاني ورمز **مكالمة جماعية**.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكَّنًا.

6 حرر زر **PTT** للاستماع.

يضيء مؤشر LED الأخضر عندما يستجيب الراديو المستهدف. تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية**، والاسم المستعار أو المعرف، والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المُرسِل.

7 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، تسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير الزر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.

يمكن للمتصل أن يضغط على [↩] لإنهاء المكالمة الجماعية.

تسمع نغمة قصيرة. وتعرض الشاشة .

الرد على المكالمات الجماعية

اتبع الإجراء للرد على مكالمات جماعية على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة جماعية:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** في الركن العلوي الأيسر.
- يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمتصل.
- يعرض سطر النص الثاني الاسم المستعار للمكالمة الجماعية.
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، تسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير الزر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.
- عند تمكين ميزة قطع الصوت، اضغط على زر **PTT** لقطع الصوت من الراديو المُرسل وإخلاء القناة من أجل الرد.

يضيء مؤشر LED الأخضر.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكَّنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكَّنًا.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.

مكالمة البث

مكالمة البث هي مكالمة صوتية أحادية الاتجاه من أي مستخدم لمجموعة تحدث بالكامل.

تتيح ميزة مكالمة البث للمستخدم الذي بدأ الاتصال فقط أن يرسل إلى مجموعة التحدث، بينما لا يمكن للمستقبلين الرد.

يمكن لبادئ البث أيضًا إنهاء مكالمة البث. لاستقبال مكالمة من مجموعة مستخدمين، أو للاتصال بمجموعة مستخدمين، يجب تكوين الراديو كجزء من مجموعة.

إجراء مكالمات البث

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات بث على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد قناة باستخدام الاسم المستعار النشط أو المعرف النشط الخاص بالمجموعة. راجع تحديد نوع مكالمة في صفحة 50.
- اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

2 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.تعرض الشاشات رمز **مكالمة جماعية** والاسم المستعار.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

يمكن للمتصل أن يضغط على إنهاء مكالمة البث.

إجراء مكالمات بث باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات بث على الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يومض مؤشر LED الأخضر.
يعرض السطر الأول الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك.
يعرض السطر الثاني ورمز **مكالمة جماعية**.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

يمكن للمتصل أن يضغط على لإنهاء مكالمة البث.

استقبال مكالمات بث

اتبع الإجراء لاستقبال مكالمة بث على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة بث:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** في الركن العلوي الأيسر.
- يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمتصل.
- يعرض سطر النص الثاني الاسم المستعار للمكالمة الجماعية.
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

إشعار:
لا يُسمح للمستخدمين المستقبلين برد الاتصال أثناء مكالمة البث. تعرض الشاشة . ستصدر نغمة منع رد الاتصال سريعًا إذا تم الضغط على زر **PTT** أثناء مكالمة بث.

اتصال خاص

المكالمة الخاصة هي مكالمة من راديو فردي إلى راديو فردي آخر.

توجد طريقتان لإعداد مكالمة خاصة.

- يسمى نوع الاتصال الأول إعداد المكالمة دون بث (OACSU). يمكن إعداد المكالمة عبر إعداد المكالمة دون بث (OACSU) بعد إجراء فحص وجود الراديو ثم إكمال المكالمة تلقائيًا.
- يسمى النوع الثاني الإعداد الكامل للمكالمة دون بث (FOACSU). كما يمكن عبر الإعداد الكامل للمكالمة دون بث (FOACSU) إعداد المكالمة بعد إجراء فحص وجود الراديو. ومع ذلك، تتطلب المكالمات عبر الإعداد الكامل للمكالمة دون بث (FOACSU) إعلام المستخدم لاستكمال المكالمة والسماح للمستخدم بقبول المكالمة أو رفضها.

يتولى مسؤول النظام تكوين نوع المكالمة.

إذا كان الراديو المستهدف غير متوفر قبل إعداد المكالمة الخاصة، يحدث التالي:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يعود الراديو إلى القائمة السابقة لبدء فحص وجود الراديو.

إشعار:
يمكن لكل من المتصل والمستقبل إنهاء مكالمة خاصة جارية عبر الضغط على .

إجراء مكالمات خاصة

يجب برمجة الراديو الخاص بك لبدء مكالمة خاصة. ستسمع نغمة مؤشر سلبية عندما تبدأ المكالمة في حالة عدم تمكين هذه الميزة.إذا لم يكن الراديو المستهدف متاحًا، فستسمع نغمة قصيرة وترى على الشاشة. اتبع الإجراء لإجراء مكالمات خاصة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد قناة باستخدام الاسم المستعار النشط أو المعرف النشط الخاص بالمشترك. راجع تحديد نوع مكالمة في صفحة 50.
- اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

2 احمل الراديو بطريقة رأسية على مسافة من 1 إلى 2 بوصة (من 2.5 إلى 5.0 سم) من الفم.

3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.تعرض الشاشة رمز **مكالمة خاصة** والاسم المستعار للمشترك وحالة المكالمة.

4 انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

5 حرر زر **PTT** للاستماع.

يضيء مؤشر LED الأخضر عندما يستجيب الراديو المستهدف.

6 تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.وتعرض الشاشة .

يمكن لكل من المتصل والمستقبل إنهاء مكالمة خاصة جارية عبر الضغط على .

إجراء مكالمة خاصة باستخدام الزر مكالمة بلمسة واحدة

تتيح لك الميزة مكالمة بلمسة واحدة إجراء مكالمة خاصة بسهولة إلى اسم مستعار أو معرف خاص بمكالمة خاصة محدد مسبقًا. يمكن تعيين هذه الميزة إلى الضغط لفترة قصيرة أو طويلة على زر قابل للبرمجة.

يمكنك تعيين اسم مستعار أو معرف واحد فقط إلى زر مكالمة بلمسة واحدة. يمكن أن يحتوي الراديو على العديد من الأزرار المبرمجة لميزة مكالمة بلمسة واحدة.

1 اضغط على زر **مكالمة بلمسة واحدة** المبرمج لإجراء مكالمة خاصة إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمكالمة الخاصة المحدد مسبقًا.

2 احمل الراديو بشكل رأسي على مسافة تتراوح من بوصة إلى بوصتَين (2,5 إلى 5 سم) من فمك.

3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED باللون الأخضر الثابت.

ستعرض الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمكالمة الخاصة.

4 انتظر حتى تنتهي نغمة إذن بالكلام (في حالة تمكينها) وتحدث بوضوح في الميكروفون.

5 حرر زر **PTT** للاستماع.

عند رد الراديو المستهدف، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.

في حالة عدم وجود نشاط صوتي لفترة زمنية محددة مسبقًا، ستنتهي المكالمة.

يمكن لكل من المتصل والمستقبل إنهاء مكالمة خاصة جارية عبر الضغط على .

إجراء مكالمات خاصة باستخدام الاتصال اليدوي

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات خاصة على الراديو الخاص بك باستخدام الاتصال اليدوي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل معرف المشترك واضغط على OK للمتابعة.
- حرر المعرف الخاص بالمشترك الذي قمت بطلبه مسبقًا واضغط على OK للمتابعة.

6 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. تعرض الشاشة الاسم المستعار للوجهة.

7 انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

8 حرر زر **PTT** للاستماع.

يضيء مؤشر LED الأخضر عندما يستجيب الراديو المستهدف. تعرض الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمستخدم المرسل.

9 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، تسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير الزر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا. تصدر نغمة. وتعرض الشاشة .

الرد على مكالمات خاصة

عند تلقي مكالمة خاصة:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- يظهر رمز **مكالمة خاصة** في الركن العلوي الأيسر.
- يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمتصل.
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

إشعار:
قد يتطلب الرد على مكالمة خاصة إعلام المستخدم أو قد لا يتطلب وذلك وفقًا لطريقة تكوين الراديو الخاص بك، إما مع ميزة إعداد المكالمة دون بث (OACSU) أو ميزة الإعداد الكامل للمكالمة دون بث (FOACSU).
بالنسبة إلى التكوين مع ميزة إعداد المكالمة دون بث (OACSU)، يتم إلغاء كتم صوت وتتصل المكالمة تلقائيًا.

فيما يلي طرق الرد على المكالمات الخاصة التي تم تكوينها مع ميزة الإعداد الكامل للمكالمة دون بث (FOACSU).

- لرفض مكالمة خاصة، نفِّذ أحد الإجراءات التالية:
  - اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على لرفض مكالمة خاصة.
  - اضغط على لرفض مكالمة خاصة.
- لقبول مكالمة خاصة، نفِّذ أحد الإجراءات التالية:
  - اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على للرد على مكالمة خاصة.
  - اضغط على زر **PTT** عند أي إدخال.
- يضيء مؤشر LED الأخضر.
- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- حرر زر **PTT** للاستماع.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.تصدر نغمة.وتعرض الشاشة .

إشعار:
يمكن لكل من المتصل والمستقبل إنهاء مكالمة خاصة جارية عبر الضغط على .

المكالمات الشاملة

المكالمة الشاملة هي مكالمة من راديو واحد لكل راديو بالموقع أو كل راديو بمجموعة مواقع وفقًا لتكوين النظام. تُستخدم المكالمة الشاملة لإجراء بيانات هامة، تتطلب الانتباه التام من المستخدم. لا يمكن للمستخدمين الموجودين على النظام الرد على مكالمة شاملة.

يدعم نظام Capacity Max المكالمة الشاملة للموقع والمكالمة الشاملة متعددة المواقع. يمكن لمسؤول النظام تكوين أحد هذين الخيارين أو كليهما في الراديو الخاص بك.

إشعار:
يمكن للمشتركين دعم مكالمات شاملة على مستوى النظام لكن بنية Motorola الأساسية لا تدعم المكالمات الشاملة على مستوى النظام.

إجراء مكالمات شاملة

يجب برمجة الراديو الخاص بك لكي تتمكن من إجراء مكالمة شاملة. اتبع الإجراء لإجراء مكالمات شاملة على الراديو الخاص بك.

1 حدد قناة باستخدام الاسم المستعار النشط أو المعرف النشط الخاص بمجموعة مكالمة شاملة. راجع تحديد نوع مكالمة في صفحة 50.

2 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** وإما أو بحسب نوع التكوين.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

لا يمكن للمستخدمين الموجودين على القناة الرد على مكالمة شاملة.

يمكن للمتصل أن يضغط على لإنهاء مكالمة شاملة.

تلقي مكالمات شاملة

عند تلقي مكالمة شاملة:

- تصدر نغمة.
- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** في الركن العلوي الأيسر.
- يعرض سطر النص الأول معرف الاسم المستعار للمتصل.
- يعرض سطر النص الثاني أو حسب نوع التكوين.
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

يعود الراديو إلى الشاشة التي كان عليها قبل تلقي المكالمة الشاملة عند انتهاء المكالمة.

في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة عند تحرير زر **PTT** في الراديو المُرسل، للإشارة إلى أن القناة متاحة لك للاستخدام. لا يمكنك الرد على مكالمة شاملة.

إشعار:
يتوقف الراديو عن تلقي المكالمة الشاملة في حالة التبديل إلى قناة مختلفة أثناء تلقي المكالمة. لن تتمكن من متابعة أي عملية انتقال في القائمة أو أي عملية تحرير حتى تنتهي المكالمة الشاملة.

المكالمات الهاتفية

المكالمة الهاتفية هي مكالمة من راديو فردي إلى هاتف.

في نظام Capacity Max، يمكن للراديو استقبال المكالمات ورد الاتصال حتى إذا تم تعطيل ميزة الاتصال الهاتفي.

يمكن تمكين ميزة الاتصال الهاتفي عبر تعيين أرقام الهاتف وإعدادها على النظام. راجع الأمر مع مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

إجراء مكالمات هاتفية باستخدام زر الهاتف القابل للبرمجة

اتبع الإجراء لإجراء اتصال هاتفي باستخدام زر الهاتف القابل للبرمجة.

1 اضغط على زر **الهاتف** المبرمج للدخول إلى قائمة إدخالات الهاتف.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

- يضيء مؤشر LED الأخضر. يظهر رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي الأيسر. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشترك. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.
- إذا تم إعداد المكالمة بنجاح، تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF). تسمع نغمة الطلب الخاصة بمستخدم الهاتف. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار .يبقى رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي الأيسر.يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.
- إذا لم يتم إعداد المكالمة بنجاح، يتم إصدار نغمة وتعرض الشاشة . يعود الراديو إلى شاشة إدخال رمز الوصول. في حال تم تكوين رمز الوصول مسبقًا في قائمة جهات الاتصال، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت فيها قبل بدء المكالمة.

3 اضغط على الزر **PTT** للتحدث. حرر زر **PTT** للاستماع.

4 اضغط على ↩ لإنهاء المكالمة.

- تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF)، وتعرض الشاشة .
- إذا تم إعداد إنهاء المكالمة بنجاح، فسيتم إصدار نغمة وتعرض الشاشة .

- إذا لم يتم إعداد إنهاء المكالمة بنجاح، فسيعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفي. كرر خطوة 3 وخطوة 4 أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.
- عند الضغط على زر **PTT** أثناء التواجد في شاشة جهات اتصال الهاتف، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة .
- عندما يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة، تصدر نغمة وتعرض الشاشة المكالمة.

إشعار:

أثناء الوصول إلى القناة، اضغط على لتجاهل محاولة الاتصال وعندها ستصدر نغمة.
أثناء المكالمة، عند الضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** مع تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقًا أو إدخال رمز إلغاء الوصول كإدخال للأرقام الإضافية، سيحاول الراديو إنهاء المكالمة.

الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات جماعية

اتبع الإجراء للرد على مكالمات هاتفية كمكالمات جماعية على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية:

- ستعرض الشاشة رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي لجهة اليسار.
- تعرض الشاشة .
- يومض مؤشر LED الأخضر.

- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

1 اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

2 حرر زر **PTT** للاستماع.

3 اضغط على لإنهاء المكالمة.

تعرض الشاشة .

إشعار:

إذا لم يتم تمكين ميزة الاتصال الهاتفي في الراديو الخاص بك، فلن يتمكن الراديو من إنهاء الاتصال الهاتفي كمكالمة جماعية. يجب على مستخدم الهاتف إنهاء المكالمة. ولا يُسمح للمستخدم المستقبل إلا برد الاتصال أثناء المكالمة.

إذا انتهت المكالمة بنجاح:

- تصدر نغمة.
- وتعرض الشاشة .

إذا فشل إنهاء المكالمة، يعود الراديو إلى شاشة الاتصال الهاتفي. كرر خطوة 3 أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات شاملة

حينما تستقبل اتصالاً هاتفيًا كمكالمة شاملة، لا يمكن للراديو المستقبل رد الاتصال أو الرد. كما لا يُسمح للمستخدم المستقبل بإنهاء المكالمة الشاملة.

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة شاملة:

- ستعرض الشاشة رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي لجهة اليسار.
- تعرض الشاشة إما أو حسب نوع التكوين و .
- يومض مؤشر LED الأخضر.
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات خاصة

اتبع الإجراء للرد على مكالمات هاتفية كمكالمات خاصة على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة:

- ستعرض الشاشة رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي لجهة اليسار.
- تعرض الشاشة .
- يومض مؤشر LED الأخضر.
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

1 اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

2 حرر زر **PTT** للاستماع.

3 اضغط على لإنهاء المكالمة.

تعرض الشاشة .

إشعار:
إذا لم يتم تمكين ميزة الاتصال الهاتفي في الراديو الخاص بك، فلن يتمكن الراديو من إنهاء الاتصال الهاتفي كمكالمة خاصة. يجب على مستخدم الهاتف إنهاء المكالمة. ولا يُسمح للمستخدم المستقبل إلا برد الاتصال أثناء المكالمة.

إذا انتهت المكالمة بنجاح:

- تصدر نغمة.
- وتعرض الشاشة .

إذا فشل إنهاء المكالمة، يعود الراديو إلى شاشة الاتصال الهاتفي. كرر الخطوة 3 أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

اعتراض المكالمات

تتيح ميزة اعتراض المكالمات للراديو إيقاف أي إرسال صوتي قيد التقدم وبدء إرسال ذي أولوية.

مع ميزة اعتراض المكالمات، يمكن للنظام مقاطعة المكالمات الجارية واعتراضها في حالات عدم توافر قنوات اتصال.

تعترض المكالمات ذات الأولوية الأعلى، مثل مكالمة الطوارئ أو المكالمة الشاملة، الراديو المُرسِل لإجراء المكالمة ذات الأولوية الأعلى. إذا لم تكن هناك قنوات تردد لاسلكي متوفرة، فإن مكالمة الطوارئ تعترض المكالمة الشاملة كذلك.

قطع الصوت

تتيح ميزة قطع الصوت للمستخدم قفل إرسال صوتي قيد التقدم.

تستخدم هذه الميزة إشارة القناة العكسية لإيقاف الإرسال الصوتي قيد التقدم من الراديو، إذا تم تهيئة الراديو القاطع على قطع الصوت، وتم تهيئة الراديو المرسل لإجراء مكالمة صوتية قابلة للانقطاع. يسمح للراديو القاطع بعد ذلك بإجراء إرسال صوتي للمشارك في المكالمة المتوقفة.

تحسِّن ميزة قطع الصوت بصورة كبيرة احتمالية نجاح نقل إرسال جديد إلى الأطراف المستهدفين عندما تكون المكالمة قيد التقدم.

يمكن للمستخدم الوصول إلى ميزة قطع الصوت فقط في حالة إعداد هذه الميزة في الراديو. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تمكين ميزة قطع الصوت

اتبع الإجراء لبدء ميزة قطع الصوت على الراديو الخاص بك.

يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

1 لقطع الإرسال أثناء مكالمة جارية، اضغط على زر **PTT**.

في الراديو المقطوع، تعرض الشاشة . يصدر الراديو صوت نغمة مؤشر سلبية حتى يتم تحرير زر **PTT**.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

الميزات المتقدمة

يشرح هذا الفصل عمليات الميزات المتوفرة في الراديو.

إشعار:
قد يكون الوكيل أو مسؤول النظام قام بتخصيص الراديو الخاص بك وفقًا لاحتياجاتك المحددة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

قائمة انتظار المكالمات

حينما لا تكون هناك موارد متوفرة لمعالجة مكالمة، تتيح ميزة قائمة انتظار المكالمات وضع طلب المكالمة في قائمة انتظار النظام لحين توافر الموارد في وقت لاحق.

ستسمع نغمة قائمة انتظار المكالمات بعد الضغط على زر **PTT** لتشير إلى أن الراديو قد دخل حالة قائمة انتظار المكالمات. يمكن تحرير زر **PTT** بعد سماع نغمة قائمة انتظار المكالمات.

عند نجاح إعداد المكالمة، يحدث التالي:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تصدر نغمة الإذن بالكلام إذا كان قد تم تمكينها.
- تعرض الشاشة رمز نوع المكالمة أو المعرف أو الاسم المستعار.
- أمام مستخدم الراديو مهلة أقصاها 4 ثوانٍ للضغط على زر **PTT** لبدء الإرسال الصوتي.

عند فشل إعداد المكالمة، يحدث التالي:

- تصدر نغمة الرفض إذا كان قد تم تمكينها.
- تعرض الشاشة رسالة الإشعار بالفشل للحظات.
- يتم إنهاء المكالمة ويخرج الراديو من إعداد المكالمة.

المسح بحثًا عن مجموعات التحدث

تتيح هذه الميزة للراديو مراقبة المكالمات والانضمام إليها للمجموعات المعرفة بواسطة قائمة مجموعة الاستلام.

عند تمكين المسح، يظهر رمز المسح على شريط الحالة ويومض مؤشر LED باللون الأصفر. يقوم الراديو بإلغاء كتم صوت أي عضو في قائمة مجموعة الاستلام الخاصة به.

عند تعطيل الفحص، لا يتلقى الراديو الإرسال من أي أعضاء في مجموعة قائمة مجموعة الاستلام باستثناء "لكل المكالمات" ومجموعة التحدث المحددة.

إشعار:
يمكن تكوين فحص مجموعة التحدث عبر CPS. راجع الأمر مع مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

تشغيل فحص مجموعة التحدث أو إيقاف تشغيله

اتبع الإجراء لتشغيل فحص مجموعة التحدث أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إذا تم تمكين المسح:

- تعرض الشاشة ورمز **المسح**.
- يومض مؤشر LED الأصفر.
- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.

إذا تم تعطيل المسح:

- تعرض الشاشة .
- ويختفي رمز **المسح**.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تصدر نغمة مؤشر سلبية.

قائمة مجموعة الاستلام

قائمة مجموعة الاستلام هي ميزة تسمح لك بإنشاء أعضاء وتعيينهم في قائمة فحص مجموعة التحدث.

يتم إنشاء هذه القائمة عند برمجة الراديو لديك، وهي تحدد المجموعات التي يمكن فحصها. يمكن أن يدعم الراديو الخاص بك 16 عضوًا بحد أقصى في هذه القائمة.

إذا تمت برمجة الراديو لتحرير قائمة الفحص، يمكنك:

- إضافة/إزالة مجموعات التحدث.
- إضافة أولوية لمجموعات التحدث أو إزالتها أو تحريرها أو كل ما سبق. راجع تحرير الأولوية لمجموعة التحدث في صفحة 67.
- إضافة مجموعات تحدث الانضمام أو إزالتها أو تحريرها أو كل ما سبق. راجع إضافة الانضمام إلى مجموعات التحدث في صفحة 68 وإزالة الانضمام إلى مجموعات التحدث في صفحة 69.
- استبدل قائمة الفحص الموجودة بقائمة فحص جديدة.

هام:
لإضافة عضو إلى القائمة، يجب أولاً تكوين مجموعة التحدث في الراديو.

إشعار:
تتم برمجة قائمة مجموعة الاستلام بواسطة مسؤول النظام. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

Priority Monitor (مراقبة الأولوية)

تسمح ميزة مراقبة الأولوية للراديو بتلقي الإرسال تلقائيًا من مجموعات التحدث ذات الأولوية الأعلى حتى عندما يكون الراديو في وضع مكالمة مجموعات تحدث.

يغادر الراديو مكالمة مجموعة التحدث ذات الأولوية الأدنى لأجل مكالمة مجموعة التحدث ذات الأولوية الأعلى.

إشعار:
لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة إلا عند تمكين ميزة فحص مجموعة التحدث.

تسري ميزة مراقبة الأولوية فقط على الأعضاء في قائمة مجموعة الاستلام. هناك نوعان من مجموعات التحدث ذات الأولوية: الأولوية 1 (P1) والأولوية 2 (P2).

P1 يتميز بأولوية أعلى من P2. في نظام السعة القصوى، يتلقى الراديو الإرسال وفقًا لترتيب الأولوية أدناه:

1 مكالمة الطوارئ لمجموعة التحدث ذات الأولوية P1

2 مكالمة الطوارئ لمجموعة التحدث ذات الأولوية P2

3 مكالمة الطوارئ لمجموعات التحدث بدون أولوية في قائمة مجموعة الاستلام

4 مكالمة شاملة

5 مكالمة مجموعة التحدث ذات الأولوية P1

6 مكالمة مجموعة التحدث ذات الأولوية P2

7 مجموعات التحدث بدون أولوية في قائمة مجموعة الاستلام

راجع تحرير الأولوية لمجموعة التحدث في صفحة 67 لمزيد من المعلومات بشأن كيفية إضافة أولوية مجموعات تحدث في قائمة الفحص أو إزالتها أو تحريرها، أو كل ما سبق.

إشعار:
تتم برمجة هذه الميزة بواسطة مسؤول النظام. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تحرير الأولوية لمجموعة التحدث

في قائمة فحص مجموعة التحدث، يمكنك عرض أولوية مجموعة تحدث أو تحريرها.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى مجموعة التحدث المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

تتم الإشارة إلى الأولوية الحالية بواسطة رمز **الأولوية 1** أو **الأولوية 2** بجانب مجموعة التحدث.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى مستوى الأولوية المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

إذا تم تعيين مجموعة تحدث أخرى على الأولوية 1 أو الأولوية 2، يمكنك اختيار الكتابة فوق الأولوية الحالية. عندما تعرض الشاشة ، اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الخيارات التالية:

- للعودة إلى الخطوة السابقة.
- للاستبدال.

تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا قبل العودة إلى الشاشة السابقة. يظهر رمز الأولوية بجانب مجموعة التحدث.

الانضمام إلى مجموعات تحدث متعددة

في نظام السعة القصوى، يمكن تكوين الراديو لديك لما يصل إلى سبع مجموعات تحدث في موقع واحد.

من بين 16 مجموعة تحدّث تضمها قائمة مجموعة الاستلام، يمكن تعيين ما يصل إلى سبع مجموعات تحدث منها كمجموعات تحدث للانضمام. يتم الانضمام تلقائيًا إلى مجموعة التحدث المحددة ومجموعات التحدث ذات الأولوية.

إشعار:
تتم برمجة هذه الميزة بواسطة مسؤول النظام. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

إضافة الانضمام إلى مجموعات التحدث

اتبع هذا الإجراء لإضافة انضمام إلى مجموعة تحدث.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋ . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى معرف مجموعة التحدث أو اسمها المستعار المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

يتم عرض حالة الانضمام في . تعرض الشاشة ● بجانب معرّف مجموعة التحدث المحددة أو اسمها المستعار.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

عند تحديد ، تظهر ● بجانب معرف مجموعة التحدث أو اسمها المستعار.

إذا تم الانضمام بنجاح، تعرض الشاشة ✓ بجانب معرّف مجموعة التحدث المحددة أو اسمها المستعار.

إذا لم يتم الانضمام بنجاح، تظل ● بجانب معرف مجموعة التحدث أو اسمها المستعار.

إشعار:
يعرض الراديو عند تحديد حد أقصى يبلغ سبعة مجموعات تحدث للانضمام في قائمة الفحص. لتحديد مجموعة تحدث جديدة للانضمام إليها، قم بإزالة مجموعة التحدث الموجودة التي تم الانضمام إليها لإتاحة مجال للإضافة الجديدة. راجع إزالة الانضمام إلى مجموعات التحدث في صفحة 69 لمزيد من المعلومات.

إزالة الانضمام إلى مجموعات التحدث

عندما تكون قائمة الانضمام كاملة وتريد تحديد مجموعة تحدث جديدة للانضمام إليها، قم بإزالة مجموعة التحدث التي تم الانضمام إليها الموجودة لإتاحة مجال للإضافة الجديدة. اتبع الإجراء لإزالة الانضمام إلى مجموعة تحدث.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى معرف مجموعة التحدث أو اسمها المستعار المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

   يتم عرض حالة الانضمام في . تعرض الشاشة ● بجانب معرّف مجموعة التحدث المحددة أو اسمها المستعار.
5. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
6. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

   عند تحديد ، تختفي ● من جانب معرف مجموعة التحدث أو اسمها المستعار.

منع

تسمح لك ميزة نظام الاتصال المغلق بالاستجابة لإرسال أثناء الفحص.

إذا قام الراديو بالمسح في مكالمة من قائمة مسح مجموعة قابلة للتحديد، وإذا تم الضغط على زر **PTT** أثناء المكالمة التي تم مسحها، فإن تشغيل الراديو يعتمد على ما إذا تم تمكين ميزة نظام الاتصال المغلق أو تعطيلها أثناء برمجة الراديو. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تم تعطيل نظام الاتصال المغلق

يترك الراديو المكالمة التي تم مسحها ويحاول إرسال جهة الاتصال إلى موضع القناة المحددة حاليًا. بعد انتهاء وقت تعليق المكالمة على جهة الاتصال المحددة حاليًا، يعود الراديو إلى القناة الرئيسية ويبدأ مؤقت وقت تعليق المسح. يستأنف الراديو المسح الجماعي بعد انتهاء مؤقت وقت تعليق المسح.

تم تمكين نظام الاتصال المغلق

إذا تم الضغط على زر **PTT** أثناء وقت تعليق المجموعة للمكالمة التي تم مسحها، يحاول الراديو الإرسال إلى المجموعة التي تم مسحها.

إشعار:
إذا قمت بمسح مكالمة لمجموعة غير معينة لموضع قناة في المنطقة المحددة حاليًا وانتهت المكالمة، فقم بالتبديل إلى المنطقة المناسبة ثم حدد موضع قناة المجموعة لمعاودة التحدث إلى تلك المجموعة.

Bluetooth

تتيح لك هذه الميزة استخدام الراديو مع جهاز يدعم البلوتوث (ملحق) عبر اتصال بلوتوث. يدعم الراديو كلاً من أجهزة Motorola وCOTS (المتوفرة تجاريًا في الأسواق) التي تدعم بلوتوث.

يعمل البلوتوث في نطاق 10 أمتار (32 قدم) من خط الرؤية. ويكون ذلك عبارة عن مسار خالٍ من العوائق بين الراديو والجهاز الذي يدعم البلوتوث. لا يوصى بترك الراديو الخاص بك خلف عائق ما وتتوقع أن يعمل جهازك الذي يدعم بلوتوث بدرجة موثوقية عالية عند فصلهما.

عند حواف مناطق الاستقبال، ستظهر جودة الصوت والنغمة على أنها "مشوشة" أو "مقطعة". لحل هذه المشكلة، ليس عليك سوى وضع الراديو والجهاز الذي يدعم البلوتوث بالقرب من بعضهما (ضمن النطاق المحدد بـ 10 أمتار) لإعادة إنشاء استقبال صوتي واضح. تعمل وظيفة البلوتوث في الراديو الخاص بك بطاقة حدها الأقصى يبلغ 2.5 ملي واط (4 ديسيبل ملي واط) في النطاق البالغ 10 أمتار.

بإمكان الراديو دعم ما يصل إلى ثلاثة اتصالات بلوتوث في وقت واحد مع أجهزة تدعم البلوتوث من أنواع فريدة. على سبيل المثال، سماعة الرأس والماسحة الضوئية وجهاز مزوّد بخاصية PTT فقط (POD). لكنه لا يدعم الاتصالات المتعددة مع الأجهزة التي تدعم بلوتوث من النوع ذاته.

راجع دليل مستخدم الجهاز الذي يدعم بلوتوث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإمكانيات الكاملة التي يتمتع بها الجهاز الذي يدعم بلوتوث.

تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله

اتبع الإجراء لتشغيل البلوتوث وإيقاف تشغيله.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة و. تتم الإشارة إلى الحالة الحالية بالعلامة ✓.

4 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .

التوصيل بأجهزة بلوتوث

اتبع الإجراء للاتصال بأجهزة Bluetooth.

قم بتشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث وضَعْه في وضع الازدواج.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى لتحديد موقع الأجهزة المتاحة. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

قد يتطلب الجهاز الذي يدعم بلوتوث خطوات إضافية لإكمال الازدواج. راجع دليل مستخدم الجهاز الذي يدعم بلوتوث.

تعرض الشاشة ‹›.

انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.
إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- تعرض الشاشة ‹› ورمز **البلوتوث متصل**.
- تعرض الشاشة ✓ بجانب جانب الجهاز المتصل.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- تعرض الشاشة .

الاتصال بأجهزة البلوتوث في وضع قابلية الاكتشاف

اتبع الإجراء للاتصال بأجهزة Bluetooth في وضع قابل للاكتشاف.

قم بتشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث وضَعْه في وضع الازدواج.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. يمكن حينئذٍ العثور على الراديو من خلال الأجهزة الأخرى التي تدعم البلوتوث لمدة مبرمجة. يسمى ذلك وضع قابلية الاكتشاف.

انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.
إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- تعرض الشاشة ‹› ورمز **البلوتوث متصل**.
- تعرض الشاشة ✓ بجانب جانب الجهاز المتصل.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- تعرض الشاشة .

قطع الاتصال عن أجهزة البلوتوث

اتبع الإجراء لفصل أجهزة Bluetooth.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة ‹›.

انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

- تصدر نغمة.
- تعرض الشاشة ‹› ويختفي رمز **البلوتوث متصل**.
- يختفي ✓ الموجود بجوار الجهاز المتصل.

تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وجهاز بلوتوث

اتبع الإجراء لتبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وجهاز بلوتوث الخارجي.

اضغط على زر **م.ص.بلوتوث** المبرمج.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- تصدر نغمة. تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة. تعرض الشاشة .

عرض تفاصيل الجهاز

اتبع الإجراء لعرض تفاصيل الجهاز على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

حذف اسم الجهاز

يمكنك إزالة جهاز تم قطع الاتصال به من قائمة الأجهزة التي تدعم بلوتوث.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة .

تعديل قيم اكتساب الميكروفون عبر البلوتوث

يتيح التحكم في قيمة اكتساب الميكروفون في الأجهزة المتصلة الذي تدعم البلوتوث.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى BT. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع اكتساب ميكروفون بلوتوث والقيم الحالية. لتحرير القيم، اضغط على للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة القيم أو خفضها. اضغط على OK للتحديد.

وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم

يلزم تمكين وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم من جانب الوكيل أو مسؤول النظام.

إشعار:
في حالة تمكينه، **لن** يتم عرض في القائمة ولن تتمكن من استخدام أي من ميزات أزرار بلوتوث القابلة للبرمجة.

يمكن للأجهزة الأخرى التي تدعم بلوتوث تحديد موقع الراديو، ولكنها لا تستطيع الاتصال به. يعمل وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم على تمكين الأجهزة المخصصة من استخدام موضع الراديو الخاص بك في عملية الموقع المستند إلى بلوتوث.

موقع داخلي

إشعار:
تنطبق ميزة الموقع الداخلي على الطرز المزودة بأحدث البرامج والأجهزة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكن استخدام الموقع الداخلي لتتبع موقع مستخدمي الراديو أثناء التواجد في الداخل. عند تنشيط الموقع الداخلي، يكون الراديو في وضع قابلية اكتشاف محدودة. تُستخدم إشارات مخصصة لتحديد موقع الراديو والتعرف على موضعه.

تشغيل الموقع الداخلي أو إيقاف تشغيله

يمكنك تشغيل ميزة الموقع الداخلي أو إيقاف تشغيلها عبر تنفيذ أحد الإجراءات التالية.

- انتقل إلى هذه الميزة عبر القائمة.

a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

d. اضغط على OK لتشغيل الموقع الداخلي.

تعرض الشاشة . تسمع نغمة مفتاح جيدة.
يحدث أحد الأمور التالية.

- إذا نجح تشغيل الموقع الداخلي فسيظهر رمز "الموقع الداخلي متوفر" على الشاشة الرئيسية.
- إذا لم ينجح تشغيل الموقع الداخلي فستعرض الشاشة . تسمع نغمة مفتاح سيئة.

e. اضغط على OK لإيقاف تشغيل الموقع الداخلي.

تعرض الشاشة . تسمع نغمة مفتاح جيدة.
يحدث أحد الأمور التالية.

- إذا نجح إيقاف تشغيل الموقع الداخلي فسيختفي رمز "الموقع الداخلي متوفر" من الشاشة الرئيسية.
- إذا لم ينجح إيقاف تشغيل الموقع الداخلي فستعرض الشاشة . تسمع نغمة مفتاح سيئة.

- انتقل إلى هذه الميزة عبر الزر المبرمج.

a. اضغط لفترة طويلة على زر **الموقع الداخلي** لتشغيل الموقع الداخلي.

تعرض الشاشة . ستسمع نغمة إيجابية.
يحدث أحد الأمور التالية.

- إذا نجح تشغيل الموقع الداخلي فسيظهر رمز "الموقع الداخلي متوفر" على الشاشة الرئيسية.
- إذا لم ينجح تشغيل الموقع الداخلي فستعرض الشاشة . إذا فشل، فستسمع نغمة سلبية.

b. اضغط على زر **الموقع الداخلي** المبرمج لإيقاف تشغيل الموقع الداخلي.

تعرض الشاشة . ستسمع نغمة إيجابية.
يحدث أحد الأمور التالية.

- إذا نجح، فسيختفي رمز "الموقع الداخلي متوفر" من الشاشة الرئيسية.
- إذا لم ينجح إيقاف تشغيل الموقع الداخلي فستعرض الشاشة . إذا فشل، فستسمع نغمة سلبية.

الوصول إلى معلومات إشارات الموقع الداخلي

لعرض المعلومات على إشارات الموقع الداخلي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة معلومات الإشارات.

عناصر التحكم في المواقع المتعددة

بدء البحث اليدوي عن المواقع

اتبع الإجراء لبدء البحث اليدوي عن المواقع حينما تكون قوة الإشارة المستلمة ضعيفة لمحاولة العثور على موقع به إشارة أفضل.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **تجوال يدوي للموقع** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تصدر نغمة. يومض مؤشر LED الأخضر. تعرض الشاشة .

إذا عثر الراديو على موقع جديد:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.

- ستعرض الشاشة . < >

إذا فشل الراديو في العثور على موقع جديد:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة .

إذا كان الموقع الجديد ضمن النطاق لكن لا يمكن للراديو الاتصال به:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- ستعرض الشاشة .

تشغيل/إيقاف قفل الموقع

عند تشغيلها، يبحث الراديو في الموقع الحالي فقط. عند التبديل إلى إيقاف التشغيل، يبحث الراديو في مواقع أخرى بالإضافة إلى الموقع الحالي.

اضغط على الزر المبرمج **قفل الموقع**.

إذا تم تشغيل وظيفة **قفل الموقع**:

- ستسمع نغمة مؤشر إيجابية، تشير إلى قفل الراديو للموقع الحالي.
- ستعرض الشاشة .

إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة **قفل الموقع**:

- ستسمع نغمة مؤشر سلبية للإشارة إلى فتح قفل الراديو.

- وتعرض الشاشة .

الوصول إلى قائمة المواقع المجاورة

تتيح هذه الميزة للمستخدم فحص قائمة المواقع القريبة من الموقع الحالي للمستخدم. اتبع الإجراء للوصول إلى قائمة المواقع المجاورة:

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

رسالة تذكير القناة الرئيسية

توفر هذه الميزة رسالة تذكير في حالة عدم تعيين الراديو على القناة الرئيسية لفترة زمنية.

إذا تم تمكين هذه الميزة أثناء عدم تعيين الراديو الخاص بك إلى القناة الرئيسية لفترة زمنية، يحدث ما يلي بشكل دوري:

- تصدر نغمة رسالة تذكير القناة الرئيسية وبيان.
- يعرض السطر الأول من الشاشة .

- يعرض السطر الثاني .

كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية

عند ظهور رسالة تذكير القناة الرئيسية، يمكنك كتم صوت رسالة التذكير مؤقتًا.

اضغط على زر **كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية** القابل للبرمجة.

يعرض السطر الأول من الشاشة ويعرض السطر الثاني HCR.

إعداد قنوات رئيسية جديدة

عند ظهور رسالة تذكير القناة الرئيسية، يمكنك تعيين قناة رئيسية جديدة.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر المبرمج **إعادة تعيين قناة رئيسية** لتعيين القناة الحالية كقناة رئيسية جديدة. قم بتخطي الخطوات التالية.
يعرض السطر الأول من الشاشة الاسم المستعار للقناة ويعرض السطر الثاني .
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار المطلوب للقناة الرئيسية الجديدة. اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة ✓ بجانب الاسم المستعار المحدد للقناة الرئيسية.

مراقب عن بُعد

تُستخدم هذه الميزة لتشغيل الميكروفون الخاص بالراديو المستهدف مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك. يمكنك استخدام هذه الميزة لمراقبة أي نشاط صوتي محيط بالراديو المستهدف عن بُعد.

يجب برمجة كل من الراديو الخاص بك والراديو المستهدف للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

وفي حالة بدئه، يومض مؤشر LED الأخضر مرة واحدة على الراديو المستهدف. تتوقف هذه الميزة تلقائيًا بعد مدة زمنية مبرمجة أو عندما يتم التشغيل بواسطة أحد المستخدمين للراديو المستهدف.

بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد

اتبع الإجراء لبدء المراقب عن بعد على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **مراقب عن بعد** المبرمج.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.

3 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- يبدأ تشغيل الصوت من الراديو المراقَب لمدة مبرمجة وتعرض الشاشة بمجرد انتهاء المؤقت، تصدر نغمة تحذير ويتوقف مؤشر LED.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

بدء المراقبة عن بعد باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لبدء المراقبة عن بعد على الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.

5 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- يبدأ تشغيل الصوت من الراديو المراقَب لمدة مبرمجة وتعرض الشاشة بمجرد انتهاء المؤقت، تصدر نغمة تحذير ويتوقف مؤشر LED.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

بدء المراقبة عن بعد باستخدام الاتصال اليدوي

اتبع الإجراء لبدء المراقبة عن بعد على الراديو الخاص بك باستخدام الاتصال اليدوي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل المعرف أو الاسم المستعار الخاص بالمشترك واضغط على للمتابعة.
- قم بتحرير المعرف الذي طلبته مسبقًا واضغط على للمتابعة.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.

7 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- يبدأ تشغيل الصوت من الراديو المراقَب لمدة مبرمجة وتعرض الشاشة . بمجرد انتهاء المؤقت، تصدر نغمة تحذير ويتوقف مؤشر LED.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إعدادات جهات الاتصال

توفر جهات الاتصال إمكانيات دفتر العناوين على الراديو الخاص بك. ويتطابق كل إدخال من الإدخالات مع اسم مستعار أو معرف تستخدمه لبدء مكالمة. يتم فرز الإدخالات أبجديًا.

يرتبط كل إدخال، حسب السياق، بأنواع المكالمات المختلفة: مكالمة جماعية أو مكالمة خاصة أو مكالمة بث أو مكالمة شاملة للموقع أو مكالمة شاملة متعددة المواقع أو مكالمة كمبيوتر أو مكالمة إرسال.

مكالمة الكمبيوتر ومكالمة الإرسال مرتبطتان بالبيانات. وتتوفران مع التطبيقات فقط. راجع وثائق تطبيقات البيانات لمزيد من التفاصيل.

علاوةً على ذلك، تتيح لك قائمة جهات الاتصال تخصيص كل إدخال إلى مفتاح رقم قابل للبرمجة واحد أو أكثر على الميكروفون المزوَّد بلوحة مفاتيح. ومتى تم تخصيص إدخال لمفتاح رقم، يتمكن الراديو من إجراء اتصال سريع بهذا الإدخال.

إشعار:
وتظهر علامة اختيار قبل كل مفتاح رقم مخصص لأحد الإدخالات. فإذا كانت علامة الاختيار قبله ، فهذا يعني أنك لم تقم بتخصيص مفتاح رقم لهذا الإدخال.

يعرض كل إدخال في جهات الاتصال المعلومات التالية:

- نوع المكالمة
- الاسم المستعار للمكالمة
- معرف المكالمة

إشعار:
إذا تم تمكين ميزة السرية على إحدى القنوات، فيمكنك إجراء مكالمات جماعية ومكالمات سرية ومكالمات شاملة ومكالمات هاتفية تدعم السرية على هذه القناة. لن تتمكن سوى أجهزة الراديو المستهدفة التي لها مفتاح سرية أو قيمة مفتاح ومعرف مفتاح مماثل للراديو الخاص بك من فك تشفير الإرسال.

تخصيص إدخالات إلى مفاتيح أرقام قابلة للبرمجة

اتبع الإجراء لتخصيص الإدخالات إلى مفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة من الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- إذا لم يتم تخصيص مفتاح الرقم المطلوب إلى أحد الإدخالات، فاضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى مفتاح الرقم المطلوب. اضغط على OK للتحديد.
- إذا لم يتم تخصيص مفتاح الرقم المطلوب إلى أحد الإدخالات، فستعرض الشاشة ثم يعرض سطر النص الأول . قم بأحد الإجراءات التالية:

  اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

  يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية، وتعرض الشاشة وإشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

  اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى للعودة إلى الخطوة السابقة.

إزالة الإقرانات بين الإدخالات ومفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة

اتبع الإجراء لإزالة الإقرانات بين الإدخالات ومفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة من الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط لفترة طويلة على مفتاح الرقم المبرمج للاسم المستعار أو المعرف المطلوب. تابع إلى خطوة 4.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
يعرض سطر النص الأول .

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إشعار:
عند حذف أحد الإدخالات، تتم إزالة الاقتران بين الإدخال ومفتاح (مفاتيح) الرقم المبرمج الخاص به.

تصدر نغمة مؤشر إيجابية. ستعرض الشاشة . ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

إضافة جهات اتصال جديدة

اتبع الإجراء لإضافة جهات اتصال جديدة على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد نوع جهة الاتصال أو . اضغط على OK للتحديد.

5 أدخل رقم جهة الاتصال باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على OK للمتابعة.

6 أدخل اسم جهة اتصال باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على OK للمتابعة.

7 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع الرنين المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

تصدر نغمة مؤشر إيجابية.ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إعدادات مؤشر المكالمات

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات الخاصة

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات الخاصة على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ والنغمة المحددة.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  إذا كانت نغمات الرنين قد تم تمكينها في وقتٍ سابق، تعرض الشاشة ✓ بجانب .

إذا كانت نغمات الرنين قد تم تعطيلها في وقتٍ سابق، لا تعرض الشاشة ✓ بجانب .

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للرسائل النصية

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للرسائل النصية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة ✓ والنغمة الحالية.

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لتنبيهات المكالمات

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لتنبيهات المكالمات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لحالة تتبع الاستخدام بالنص

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لحالة القياس عن بعد بواسطة رسالة نصية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تتم الإشارة إلى النغمة الحالية بعلامة ✓

تعيين أنماط الرنين

يمكنك برمجة الراديو الخاص بك على إحدى نغمات الرنين العشرة المحددة مسبقًا عند تلقي تنبيه مكالمات أو رسالة نصية من جهة اتصال معينة. يصدر الراديو صوتًا

بكل نمط من أنماط الرنين أثناء تنقلك عبر القائمة. اتبع الإجراء لتعيين أنماط الرنين على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
يتم فرز الإدخالات أبجديًا.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على حتى تعرض الشاشة قائمة .
تشير ✓ إلى النغمة المحددة حاليًا.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

تحديد نوع تنبيه الرنين

إشعار:
يقوم الوكيل أو مسؤول النظام بتعيين زر **نوع التنبيه** المبرمج. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

يمكنك برمجة مكالمات الراديو على اهتزاز محدد مسبقًا. إذا كانت حالة جميع النغمات معطلة، فسيعرض الراديو رمز كتم صوت جميع النغمات. إذا كانت حالة جميع النغمات ممكّنة، فسيتم عرض نوع تنبيه الرنين المرتبط.

يهتز الراديو مرة واحدة في حالة اختيار نمط رنين مؤقت. سيهتز الراديو بشكل متكرر في حالة اختيار نمط الرنين المتكرر. عند تعيين الراديو على رنين واهتزاز، فسيصدر الراديو نغمة رنين معينة في حالة وردت أي معاملة للراديو (على سبيل المثال، تنبيه مكالمة أو رسالة). وتكون النغمة الصادرة من الراديو كنغمة مفتاح أو مكالمة فائتة.

بالنسبة لأجهزة الراديو التي تحتوي على بطاريات تدعم ميزة الاهتزاز والمركبة في مشبك حزام اهتزاز، تكون خيارات نوع تنبيه الرنين المتوفرة هي صامت ورنين واهتزاز ورنين واهتزاز.

بالنسبة إلى أجهزة الراديو التي تحتوي على بطاريات لا تدعم ميزة الاهتزاز وغير المركبة في مشبك حزام اهتزاز، يتم تعيين نوع التنبيه تلقائيًا إلى رنين.تكون خيارات نوع التنبيه المتوفرة هي صامت ورنين.

يمكنك تحديد نوع تنبيه رنين عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية.

- اضغط على زر **نوع التنبيه** المبرمج للوصول إلى قائمة نوع التنبيه.

a. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أو أو و اضغط على OK للتحديد.

- انتقل إلى هذه الميزة عبر القائمة.

a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

d. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋ و اضغط على OK للتحديد.

e. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

f. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أو أو و اضغط على OK للتحديد.

تكوين نمط الاهتزاز

إشعار:
يتم تعيين زر **نمط الاهتزاز** المبرمج بواسطة الوكيل أو مسؤول النظام. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

يتم تمكين نمط الاهتزاز عند تركيب مشبك حزام الاهتزاز في الراديو باستخدام بطارية تدعم ميزة الاهتزاز.

يمكنك تكوين نمط الاهتزاز عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية.

- اضغط على زر **نمط الاهتزاز** المبرمج للوصول إلى القائمة نمط الاهتزاز.

a. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أو أو و اضغط على OK للتحديد.

- انتقل إلى هذه الميزة عبر القائمة.

a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

d. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋ و اضغط على OK للتحديد.

e. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

f. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أو أو و اضغط على OK للتحديد.

مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي

يمكنك برمجة الراديو للتنبيه باستمرار عند وجود مكالمة راديو لم يتم الرد عليها. ويتم ذلك عن طريق زيادة مستوى صوت نغمة التنبيه تلقائيًا بمرور الوقت. وتُعرف هذه الميزة باسم رفع التنبيه. اتبع الإجراء لرفع مستوى صوت نغمة التنبيه على الراديو الخاص بك.

ميزات سجل المكالمات

يحتفظ الراديو بسجل لكافة المكالمات الخاصة الأخيرة الصادرة والتي تم الرد عليها والفائتة. تُستخدم ميزة سجل المكالمات لعرض المكالمات الأخيرة وإدارتها.

يمكن إدراج تنبيهات المكالمات الفائتة في سجلات المكالمات حسب تكوين النظام على الراديو الخاص بك. يمكنك تنفيذ المهام التالية في كل قائمة من قوائم المكالمات:

- حفظ اسم مستعار أو معرّف في جهات الاتصال
- حذف مكالمة
- عرض التفاصيل

عرض المكالمات الأخيرة

اتبع الإجراء لعرض المكالمات الأخيرة على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المفضلة. اضغط على OK للتحديد.

الخيارات هي القوائم و و.

ستعرض الشاشة أحدث الإدخالات.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لعرض القائمة.

يمكنك بدء مكالمة خاصة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف الذي تعرضه الشاشة حاليًا عن طريق الضغط على زر **PTT**.

تخزين أسماء مستعارة أو معرفات من قائمة المكالمات

اتبع الإجراء لتخزين أسماء مستعارة أو معرفات على الراديو الخاص بك من قائمة المكالمات.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة مؤشرًا وامضًا.

6 أدخل باقي أحرف الاسم المستعار المطلوب. اضغط على OK للتحديد.
يمكنك تخزين معرف بدون اسم مستعار.
ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

حذف مكالمات من قائمة المكالمات

اتبع الإجراء لحذف مكالمات من قائمة المكالمات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.
إذا كانت القائمة فارغة:

- تصدر نغمة.
- تعرض الشاشة .

4 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على OK لتحديد لحذف الإدخال.
  ستعرض الشاشة .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  يعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

عرض التفاصيل من قائمة المكالمات

اتبع الإجراء لعرض تفاصيل على الراديو الخاص بك من قائمة المكالمات.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة التفاصيل.

تشغيل تنبيه المكالمات

يعمل نداء تنبيه المكالمات على تمكينك من تنبيه مستخدم راديو معين للاتصال بك متى استطاع ذلك.

تنطبق هذه الميزة فقط على الأسماء المستعارة أو المعرفات الخاصة بالمشتركين ويمكن الوصول إليها من خلال القائمة عبر جهات الاتصال أو زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

في نظام Capacity Max، تتيح ميزة تنبيه المكالمات لمستخدم الراديو أو المرسِل إرسال تنبيه لمستخدم راديو آخر يطلب من مستخدم الراديو معاودة الاتصال بمستخدم الراديو البادئ متى أمكن. لا يتوافر الاتصال الصوتي في هذه الميزة.

يمكن تكوين عملية تنبيه المكالمات عبر الوكيل أو مسؤول النظام بطريقتين:

- تم تكوين الراديو ليتيح للمستخدم الضغط على زر **PTT** للاستجابة بشكل مباشر للمتصل عبر إجراء مكالمة خاصة.
- تم تكوين الراديو ليتيح للمستخدم الضغط على زر **PTT** ومتابعة الاتصال بمجموعة تحدث أخرى. لن يتيح الضغط على زر **PTT** عند إدخال تنبيه المكالمات للمستخدم الاستجابة للمتصل. يجب على المستخدم الانتقال إلى خيار سجل المكالمات الفائتة في قائمة سجل المكالمات والاستجابة لتنبيه المكالمات من هناك.

تتيح المكالمة الخاصة عبر ميزة إعداد المكالمة دون بث (OACSU) للمستخدم الاستجابة على الفور، بينما تتطلب المكالمة الخاصة عبر ميزة الإعداد الكامل للمكالمة دون بث (FOACSU) إعلام المستخدم للمكالمة. وبالتالي، يوصى باستخدام المكالمات من نوع إعداد المكالمة دون بث (OACSU) لميزة تنبيه المكالمات. راجع اتصال خاص في صفحة 56.

إجراء تنبيهات مكالمات

اتبع الإجراء لإجراء تنبيهات المكالمات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

تعرض الشاشة . والاسم المستعار للمشترك أو معرفه. يضيء مؤشر LED الأخضر.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إجراء تنبيهات مكالمات باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لإجراء تنبيهات مكالمات على الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة . والاسم المستعار للمشترك أو معرفه. يضيء مؤشر LED الأخضر.

4 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.
إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

الاستجابة لتنبيهات المكالمات

اتبع الإجراء للرد على تنبيهات المكالمات على الراديو الخاص بك.

عند تلقي تنبيه مكالمات:

- تصدر نغمة متكررة.
- يومض مؤشر LED الأصفر.
- تعرض الشاشة قائمة إعلامات تسرد تنبيه مكالمات مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المتصل.

وفقًا للتهيئة التي يقوم بها الوكيل أو مسؤول النظام، يمكنك الرد على تنبيه المكالمات بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- الضغط على زر **PTT** والرد على المتصل مباشرة بمكالمة خاصة.
- الضغط على زر **PTT** لمتابعة الاتصال العادي بمجموعة التحدث. ينتقل تنبيه المكالمات إلى خيار مكالمة فائتة في قائمة سجل المكالمات. يمكنك الرد على المتصل من سجل المكالمات الفائتة.

راجع قائمة الإعلامات في صفحة 120 وميزات سجل المكالمات في صفحة 86 للحصول على مزيد من المعلومات.

وضع كتم الصوت

يوفر وضع كتم الصوت خيارًا للمستخدم لكتم صوت كل المؤشرات الصوتية الخاصة بالراديو.

بمجرد بدء ميزة وضع كتم الصوت، يتم كتم صوت كل المؤشرات الصوتية باستثناء الميزات الأعلى أولوية، مثل عمليات الطوارئ.

عند إنهاء وضع كتم الصوت، يستأنف الراديو تشغيل النغمات وعمليات إرسال الصوت الحالية.

إشعار:
هذه الميزة قابلة للشراء. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تشغيل وضع كتم الصوت

اتبع الإجراء لتشغيل وضع كتم الصوت.

قم بأحد الإجراءات التالية:

- استعمل هذه الميزة عبر زر **وضع كتم الصوت** المبرمج.
- استعمل هذه الميزة عبر وضع الراديو في وضعية الاتجاه لأسفل مؤقتًا.

بناءً على طراز الراديو، يمكن تمكين ميزة الاتجاه لأسفل إما عبر قائمة الراديو أو عبر مسؤول النظام لديك. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

هام:
يستطيع المستخدم تمكين الاتجاه لأسفل أو تنبيه بالسقوط فقط في الوقت نفسه. لا يمكن تمكين الميزتين معًا.

إشعار:
ميزة الاتجاه لأسفل تنطبق على DP3661e فقط.

يحدث ما يلي عند تمكين وضع كتم الصوت:

- تصدر نغمة المؤشر الإيجابية.
- تعرض شاشة العرض FSI.
- يبدأ مصباح LED الأحمر في الوميض ويظل يومض إلى أن يتم إنهاء وضع كتم الصوت.
- تعرض شاشة العرض رمز **وضع كتم الصوت** في الشاشة الرئيسية.
- يتم كتم صوت الراديو.
- يبدأ مؤقّت وضع كتم الصوت في عد المدة الزمنية التي يتم تكوينها تنازليًا.

ضبط مؤقّت وضع كتم الصوت

يمكن تمكين ميزة وضع كتم الصوت لمدة زمنية مكوّنة مسبقًا عبر ضبط مؤقّت وضع كتم الصوت. يتم تكوين المدة الزمنية الخاصة بالمؤقت في قائمة الراديو ويمكن أن تتراوح بين 0.5 ساعة و6 ساعات. يتم إنهاء وضع كتم الصوت بمجرد انتهاء مدة المؤقت.

إذا تُرك المؤقت على القيمة 0، يظل الراديو في وضع كتم الصوت لمدة زمنية غير محدودة إلى أن ينتقل الراديو إلى وضع الاتجاه لأعلى أو يتم الضغط على زر **وضع كتم الصوت** المبرمج.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ لتحرير القيمة الرقمية لكل رقم، واضغط على .

الخروج من وضع كتم الصوت

يمكن الخروج من هذه الميزة تلقائيًا بمجرد انتهاء مدة مؤقّت وضع كتم الصوت.

نفذ أحد الإجراءات التالية لإنهاء وضع كتم الصوت يدويًّا:

- اضغط على زر **وضع كتم الصوت** المبرمج.
- اضغط على زر PTT عند أي إدخال.
- ضع الراديو في وضعية الاتجاه لأعلى مؤقتًا.

إشعار:
ميزة الاتجاه لأسفل تنطبق على DP3661e فقط.

يحدث ما يلي عند تعطيل وضع كتم الصوت:

- تنطلق نغمة المؤشر السلبية.
- تعرض شاشة العرض FSI_MUTE_MODE_OFF.
- ينطفئ مصباح LED الأحمر الوامض.
- يختفي رمز **وضع كتم الصوت** من الشاشة الرئيسية.
- يلغي الراديو كتم الصوت وتتم استعادة حالة السماعة الخارجية.
- إذا لم يكن المؤقت قد انتهت صلاحيته، يتم إيقاف مؤقّت وضع كتم الصوت.

إشعار:
يتم أيضًا إنهاء وضع كتم الصوت إذا قام المستخدم بإرسال الصوت أو بالتحويل إلى قناة غير مبرمجة.

تشغيل الطوارئ

يُستخدم تنبيه الطوارئ للإشارة إلى وجود حالة حرجة. وبإمكانك بدء الطوارئ في أي وقت حتى في حالة وجود نشاط على القناة الحالية.

في نظام Capacity Max، لا يمكن للراديو المستقبل أن يدعم إلا تنبيه طوارئ واحد في كل مرة. في حالة بدء تنبيه طوارئ ثانٍ، فإنه سيتجاوز تنبيه الطوارئ الأول.

عند استقبال تنبيه طوارئ، يمكن للمستقبل اختيار حذف التنبيه والخروج من قائمة التنبيه، أو الاستجابة لتنبيه الطوارئ عبر الضغط على زر **PTT** وإرسال صوت ليس طوارئ.

يستطيع الوكيل أو مسؤول النظام تعيين مدة الضغط على زر **الطوارئ** المبرمج، فيما عدا الضغط لفترة طويلة، حيث يعتبر ذلك مشابهًا لكل الأزرار الأخرى:

الضغط لفترة قصيرة
الفترة ما بين 0.05 ثانية إلى 0.75 ثانية.

الضغط لفترة طويلة
الفترة ما بين 1.00 ثانية إلى 3.75 ثوانٍ.

يتم تخصيص زر **الطوارئ** بواسطة ميزة تشغيل/إيقاف الطوارئ. راجع الوكيل بشأن التشغيل المخصص لزر **الطوارئ**.

إشعار:
إذا كان الضغط لفترة قصيرة على زر **الطوارئ** مخصصًا لتشغيل وضع الطوارئ، فيكون الضغط لفترة طويلة على زر **الطوارئ** مخصصًا للخروج من وضع الطوارئ.

وإذا كان الضغط لفترة طويلة على زر **الطوارئ** مخصصًا لتشغيل وضع الطوارئ، فيكون الضغط لفترة قصيرة على زر **الطوارئ** مخصصًا للخروج من وضع الطوارئ.

يدعم الراديو ثلاثة تنبيهات للطوارئ:

- تنبيه طوارئ
- تنبيه طوارئ مع مكالمة
- تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل تنبيه على الأنواع التالية:

عادي

يرسل الراديو إشارة تنبيه ويعرض مؤشرات صوتية و/أو مرئية.

صامت

صامت مع صوت

يرسل الراديو إشارة تنبيه بدون أي مؤشرات صوتية أو مرئية، ولكنه يسمح للمكالمات الواردة بإصدار الصوت من خلال السماعة.

إشعار:
يمكن تخصيص تنبيه واحد فقط من تنبيهات الطوارئ الواردة أعلاه لزر **الطوارئ** المبرمج.

إرسال تنبيهات الطوارئ

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ، أي إشارة غير صوتية، يشغّل إشارة تنبيه على مجموعة من أجهزة الراديو. اتبع الإجراء لإرسال تنبيهات الطوارئ على الراديو الخاص بك.

لا يشغل الراديو أي مؤشرات صوتية أو مرئية أثناء وضع الطوارئ عند تعيينه على صامت.

1 اضغط على زر **تشغيل الطوارئ** المبرمج.

سترى نتيجة واحدة من النتائج التالية:

- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.
- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. يظهر رمز **الطوارئ**.

إشعار:
تصدر نغمة بحث الطوارئ عند برمجتها. يتم كتم هذه النغمة عندما يرسل الراديو الصوت أو يستقبله، وتتوقف عندما يخرج الراديو من وضع الطوارئ. يمكن للوكيل أو مسؤول النظام برمجة نغمة بحث الطوارئ.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة الطوارئ.

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- وتعرض الشاشة .

إذا لم يتم بنجاح بعد استنفاد كافة المحاولات:

- تصدر نغمة.
- وتعرض الشاشة ..

يخرج الراديو من وضع تنبيه الطوارئ ويعود إلى الشاشة الرئيسية.

إشعار:
عند تهيئة عملية الطوارئ لتنبيه الطوارئ فقط، فإنها تتألف فقط من إرسال تنبيه الطوارئ فقط. تنتهي الطوارئ عند تلقي إشعار بالاستلام من النظام، أو عند استنفاد محاولات الوصول إلى القناة.

لا يصاحب إرسال تنبيه الطوارئ أي مكالمات صوتية عند التشغيل كتنبيه طوارئ فقط.

إرسال تنبيهات طوارئ مع مكالمة

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ مع إجراء مكالمة إلى مجموعة من أجهزة الراديو أو إلى مرسِل. عند صدور إشعار بالاستلام من البنية الأساسية داخل المجموعة، يمكن أن تتصل مجموعة أجهزة الراديو عبر قناة طوارئ مبرمجة. اتبع الإجراء لإرسال تنبيهات طوارئ مع مكالمة على الراديو الخاص بك.

يجب تهيئة الراديو لتنبيه طوارئ ومكالمة طوارئ لإجراء مكالمة الطوارئ بعد عملية التنبيه.

1 اضغط على زر **تشغيل.الطوارئ** المبرمج. سترى ما يلي:

تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة. يظهر رمز **الطوارئ**.يضيء مؤشر LED الأخضر.

إشعار:
تصدر نغمة بحث الطوارئ عند برمجتها. يتم كتم هذه النغمة عندما يرسل الراديو الصوت أو يستقبله، وتتوقف عندما يخرج الراديو من وضع الطوارئ.

إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه طوارئ بنجاح:

- تصدر نغمة الطوارئ.
- يومض مؤشر LED الأخضر.
- وتعرض الشاشة .
- يدخل الراديو في وضع مكالمة الطوارئ عندما تعرض الشاشة والاسم المستعار لمجموعة الوجهة.

إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه طوارئ بنجاح:

- تم استنفاد كافة المحاولات.
- تصدر نغمة منخفضة.
- وتعرض الشاشة ..
- يخرج الراديو من وضع تنبيه الطوارئ.

2 اضغط على زر **PTT** لبدء إرسال صوتي.

يضيء مؤشر LED الأخضر.تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية**.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

4 حرر زر **PTT** للاستماع.

تعرض الشاشة الاسمين المستعارين للمتصل والمجموعة.

5 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، تسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير الزر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

6 اضغط على زر **إيقاف الطوارئ** للخروج من وضع الطوارئ.

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

إشعار:
بناءً على طريقة برمجة الراديو، قد تسمع نغمة الإذن بالكلام أو لا تسمعها. يمكن لوكيل أو مسؤول نظام الراديو أن يزودك بمعلومات إضافية حول طريقة برمجة الراديو للطوارئ.

إشعار:
يمكن أن يضغط بادئ مكالمة الطوارئ على زر لإنهاء مكالمة طوارئ جارية. يعود الراديو إلى حالة خمول المكالمات لكن تظل شاشة مكالمات الطوارئ مفتوحة.

إرسال تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع إلى مجموعة من أجهزة الراديو. يتم تنشيط ميكروفون الراديو تلقائيًا مما يتيح لك الاتصال بمجموعة أجهزة الراديو من دون الضغط على زر **PTT**. وتعرف هذه الحالة النشطة للميكروفون باسم *الميكروفون النشط*.

إذا كان وضع دورة الطوارئ ممكّنًا في الراديو، فسيتم إجراء تكرارات *للميكروفون النشط* ولفترات التلقي طوال فترة مبرمجة. أثناء وضع دورة الطوارئ، تصدر أصوات المكالمات المتلقاة من السماعة.

إذا قمت بالضغط على زر **PTT** أثناء فترة التلقي المبرمجة، فستسمع نغمة منع، تشير إلى وجوب تحرير زر **PTT**. يتجاهل الراديو الضغط على زر **PTT** ويبقى في وضع الطوارئ.

إذا قمت بالضغط على زر **PTT** أثناء *الميكروفون النشط*، وتابعت الضغط عليه حتى انتهاء مدة *الميكروفون النشط*، فسيستمر الراديو في الإرسال حتى تحرير زر **PTT**.

في حالة فشل طلب تنبيه الطوارئ، لن يقوم الراديو بإعادة محاولة إرسال الطلب، ويدخل إلى حالة *الميكروفون النشط* مباشرةً.

إشعار:
قد لا تدعم بعض الملحقات *الميكروفون النشط*. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

اتبع الإجراء لإرسال تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **تشغيل الطوارئ** المبرمج.

سترى نتيجة واحدة من النتائج التالية:

- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.
- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. يظهر رمز **الطوارئ**.

2 بمجرد أن تعرض الشاشة ، تحدث بوضوح في الميكروفون.

يتوقف الراديو تلقائيًا عن الإرسال في الحالات التالية:

- انتهاء مدة التنقل بين *الميكروفون النشط* وتلقي المكالمات، عند تمكين وضع دورة الطوارئ.
- انتهاء مدة *الميكروفون النشط*، عند تعطيل وضع دورة الطوارئ.

3 اضغط على زر **إيقاف الطوارئ** للخروج من وضع الطوارئ.

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

تلقي تنبيهات الطوارئ

لا يمكن للراديو المستقبل أن يدعم إلا تنبيه طوارئ واحد في كل مرة. في حالة بدء تنبيه طوارئ ثانٍ، فإنه سيتجاوز تنبيه الطوارئ الأول. اتبع الإجراء لتلقي وعرض تنبيهات الطوارئ على الراديو الخاص بك.

عند تلقي تنبيه طوارئ:

- تصدر نغمة.
- يومض مؤشر LED الأحمر.
- تعرض الشاشة قائمة تنبيه الطوارئ، والمعرف والاسم المستعار لمجموعة تحدث الطوارئ، والمعرف والاسم المستعار للراديو المرسل.

1 اضغط على لعرض التنبيه.

2 اضغط على لعرض خيارات الإجراءات وتفاصيل الإدخال في قائمة التنبيه.

3 اضغط على وحدد للخروج من قائمة التنبيه.

يعود الراديو للشاشة الرئيسية مع عرض **رمز الطوارئ** في الأعلى ليشير إلى تنبيه الطوارئ المُعلَّق. يختفي **رمز الطوارئ** بعد حذف الإدخال في قائمة التنبيه.

4 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

5 حدد لزيارة قائمة التنبيهات مرة أخرى.

الاستجابة لتنبيهات الطوارئ

عند استقبال تنبيه طوارئ، يمكن للمستقبل اختيار حذف التنبيه والخروج من قائمة التنبيه، أو الاستجابة لتنبيه الطوارئ عبر الضغط على زر **PTT** وإرسال صوت ليس طوارئ. اتبع الإجراء للاستجابة لتنبيهات الطوارئ على الراديو الخاص بك.

1 عند تمكين مؤشر تنبيه الطوارئ، تظهر قائمة تنبيه الطوارئ عندما يستقبل الراديو تنبيه طوارئ. اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.

2 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، تسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير الزر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** لإرسال صوت ليس طوارئ إلى المجموعة ذاتها التي تم توجيه تنبيه الطوارئ إليها.

يضيء مؤشر LED الأخضر.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

4 حرر زر **PTT** للاستماع.

عندما يستجيب الراديو الذي بدأ الطوارئ:

- يومض مؤشر LED الأحمر.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة طوارئ**، والمعرف والاسم المستعار لمجموعة تحدث الطوارئ، والمعرف والاسم المستعار للراديو المرسل.

إشعار:
إذا لم يتم تمكين مؤشر تنبيه الطوارئ، فتعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية**، والمعرف والاسم المستعار لمجموعة تحدث الطوارئ، والمعرف والاسم المستعار للراديو المرسل.

الاستجابة لتنبيهات الطوارئ مع مكالمة

اتبع الإجراء للاستجابة لتنبيهات الطوارئ مع مكالمة على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة طوارئ:

- تصدر نغمة مكالمة الطوارئ إذا تم تمكين مؤشر مكالمة الطوارئ ونغمة فك ترميز مكالمة الطوارئ. لن تصدر نغمة مكالمة الطوارئ إلا إذا تم تمكين مؤشر مكالمة الطوارئ.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة طوارئ** في الركن العلوي الأيسر.
- يعرض سطر النص المعرف والاسم المستعار لمجموعة تحدث الطوارئ، والمعرف والاسم المستعار للراديو المرسل.

- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

1 عند تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، تسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير الزر **PTT** في الراديو المرسل، مما يوضح أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.

2 انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

عندما يستجيب الراديو الذي بدأ الطوارئ:

- يومض مؤشر LED الأحمر.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة طوارئ**، والمعرف والاسم المستعار لمجموعة تحدث الطوارئ، والمعرف والاسم المستعار للراديو المرسل.

إشعار:
إذا لم يتم تمكين مؤشر تنبيه الطوارئ، فتعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية**، والمعرف والاسم المستعار لمجموعة تحدث الطوارئ، والمعرف والاسم المستعار للراديو المرسل.

رسالة الحالة

تسمح هذه الميزة للمستخدم بإرسال رسائل الحالة إلى أجهزة الراديو الأخرى.

يتم تكوين قائمة الحالة السريعة عبر CPS-RM وتشكل ما يصل إلى 99 حالة كحد أقصى.

الحد الأقصى لطول كل رسالة حالة هو 16 حرفًا.

إشعار:
كل حالة تتميز بقيمة رقمية مقابلة تتراوح بين 0–99. يمكن تحديد اسم مستعار لكل حالة لتسهيل الرجوع إليها.

إرسال رسائل الحالة

اتبع الإجراء أدناه لإرسال رسالة حالة.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار للمشترك أو معرفه أو الاسم المستعار للمجموعة أو معرفه المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض شاشة العرض إشعارًا إيجابيًا صغيرًا مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .
- تعرض شاشة العرض ✓ بجانب رسالة الحالة المرسلة.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض شاشة العرض إشعار الفشل مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .

إرسال رسالة الحالة باستخدام زر قابل للبرمجة

اتبع الإجراء لإرسال رسالة الحالة باستخدام الزر القابل للبرمجة.

1 اضغط على زر **رسالة الحالة** المبرمج.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد. يتم عرض قائمة جهات الاتصال.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار للمشترك أو معرفه أو الاسم المستعار للمجموعة أو معرفه المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض شاشة العرض إشعارًا إيجابيًا صغيرًا مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .
- تعرض شاشة العرض ✓ بجانب رسالة الحالة المرسلة.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض شاشة العرض إشعار الفشل مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .

إرسال رسالة حالة باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لإرسال رسالة حالة باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار للمشترك أو معرفه أو الاسم المستعار للمجموعة أو معرفه المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض شاشة العرض إشعارًا إيجابيًا صغيرًا مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .
- تعرض شاشة العرض ✓ بجانب رسالة الحالة المرسلة.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض شاشة العرض إشعار الفشل مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .

إرسال رسالة الحالة باستخدام الاتصال اليدوي

اتبع الإجراء لإرسال رسالة الحالة باستخدام الاتصال اليدوي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 أدخل الاسم المستعار أو المعرّف المطلوب الخاص بالمشترك أو الاسم المستعار أو المعرّف المطلوب الخاص بالمجموعة واضغط على OK للمتابعة.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

7 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ينطفئ مؤشر LED.

- تعرض شاشة العرض إشعارًا إيجابيًا صغيرًا مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .
- تعرض شاشة العرض ✓ بجانب رسالة الحالة المرسلة.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض شاشة العرض إشعار الفشل مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .

عرض رسائل الحالة

اتبع الإجراء لعرض رسائل الحالة.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

   يتم عرض محتوى رسالة الحالة لمستخدم الراديو.

يمكن أيضًا عرض رسالة الحالة المستلمة عبر الوصول إلى قائمة الإشعارات. راجع قائمة الإعلامات في صفحة 120 لمزيد من المعلومات.

الرد على رسائل الحالة

اتبع الإجراء للرد على رسائل الحالة.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.
5. يتم عرض محتوى الحالة. اضغط على OK للتحديد.
6. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
7. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا قبل العودة إلى شاشة .

- تعرض شاشة العرض ✓ بجانب رسالة الحالة المرسلة.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- تعرض شاشة العرض إشعار الفشل مؤقتًا قبل العودة إلى شاشة .

حذف رسالة حالة

اتبع الإجراء لحذف رسالة حالة من الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى رسالة الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

5 يتم عرض محتوى الحالة. اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

7 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى. اضغط على OK للتحديد.

- تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا قبل العودة إلى شاشة .

حذف كل رسائل الحالة

اتبع الإجراء لحذف كل رسائل الحالة من الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

- تعرض الشاشة .

الرسائل النصية

الراديو الخاص بك قادر على تلقي البيانات، مثل الرسالة النصية، من راديو آخر أو من أحد تطبيقات الرسائل النصية.

يوجد نوعان من الرسائل النصية، رسالة نصية DMR قصيرة ورسالة نصية.

أقصى طول للأحرف عند إرسال واستقبال رسالة نصية هو 280 حرفًا متضمنة سطر الموضوع. سترى سطر الموضوع عندما تستلم رسائل من تطبيقات البريد الإلكتروني. ينطبق الحد الأقصى لعدد الأحرف البالغ 280 حرفًا فقط على الطرز التي تحتوي على أحدث البرامج والأجهزة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

بالنسبة إلى الرسالة النصية DMR القصيرة، يكون الحد أقصى لعدد الأحرف هو 23 حرفًا.

يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.

إشعار:
بالنسبة للغة العربية، يكون اتجاه إدخال النصوص من اليمين إلى اليسار.

إشعار:
اضغط لفترة طويلة على في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

رسائل نصية

يتم تخزين الرسائل النصية في صندوق الوارد ويتم تصنيفها حسب أحدث ما تم استلامه.

عرض الرسائل النصية

اتبع الإجراء لعرض الرسائل النصية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إذا كان صندوق الوارد فارغًا:

- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة إذا كانت نغمة لوحة المفاتيح قيد التشغيل.

4 اضغط على أو للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسلة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

عرض رسائل نصية لحالة القياس عن بعد

اتبع الإجراء لعرض رسائل نصية لحالة القياس عن بعد من صندوق الوارد.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

لا يمكنك الرد على رسالة نصية لحالة القياس عن بُعد.

تعرض الشاشة : < >.

5 اضغط لفترة طويلة على ⌂ للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عرض رسائل نصية محفوظة

اتبع الإجراء لعرض رسالة نصية محفوظة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

الرد على رسائل نصية

اتبع الإجراء للرد على رسائل نصية على الراديو الخاص بك.

عند تلقي رسالة نصية:

- تعرض الشاشة قائمة الإعلامات مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمرسل.
- تعرض الشاشة رمز **رسالة**.

إشعار:
يقوم الراديو بالخروج من شاشة تنبيه الرسالة النصية وإعداد مكالمة خاصة أو جماعية إلى مرسل الرسالة في حالة الضغط على زر **PTT**.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة الرسالة النصية. تعرض الشاشة سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسلة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت عليها قبل استلام الرسالة النصية.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ⌂ للعودة إلى صندوق الوارد.

الرد على رسائل نصية بالرسائل النصية السريعة

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى الخطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسلة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

5 اضغط على OK للوصول إلى القائمة الفرعية.

6 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:
- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:
- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يعود الراديو إلى شاشة الخيار .

توجيه الرسائل النصية

اتبع الإجراء لتوجيه الرسائل النصية على الراديو الخاص بك.

عندما تكون في شاشة الاختيار :

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ، واضغط على OK لإرسال نفس الرسالة إلى اسم مستعار أو معرف خاص بمشترك أو مجموعة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد إرسال الرسالة.

3 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:
- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إعادة إرسال رسائل نصية

اتبع الإجراء لإعادة إرسال رسائل نصية على الراديو الخاص بك.

عندما تكون في شاشة الاختيار :

اضغط على لإعادة إرسال نفس الرسالة إلى نفس الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك أو المجموعة.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يعود الراديو إلى شاشة الخيار .

حذف كل الرسائل النصية من صندوق الوارد

اتبع الإجراء لحذف جميع الرسائل النصية من صندوق الوارد على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إذا كان صندوق الوارد فارغًا:

- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

حذف كل الرسائل النصية من صندوق الوارد

اتبع الإجراء لحذف جميع الرسائل النصية من صندوق الوارد على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
إذا كان صندوق الوارد فارغًا:
- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

حذف رسائل نصية محفوظة من مجلد المسودات

اتبع الإجراء لحذف رسالة نصية محفوظة من المسودات على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على لحذف الرسالة النصية.

الرسائل النصية المرسلة

بمجرد إرسال رسالة إلى راديو آخر، يتم حفظها في مجلد العناصر المرسلة. وتتم دائمًا إضافة أحدث رسالة نصية مرسلة في أعلى مجلد العناصر المرسلة. يمكنك إعادة إرسال رسالة نصية مرسلة أو توجيهها أو حذفها.

يكون لمجلد العناصر المرسلة تخزين آخر 30 رسالة مرسلة كحد أقصى. عندما يمتلئ المجلد، ستحل تلقائيًا الرسالة النصية المرسلة التالية محل أقدم رسالة نصية في المجلد.

إذا قمت بإنهاء شاشة إرسال الرسالة أثناء إرسال الرسالة، فسيقوم الراديو بتحديث حالة الرسالة في مجلد العناصر المرسلة دون تقديم أية إشارة على الشاشة أو من خلال الصوت.

إذا تغير وضع الراديو أو تم إيقاف تشغيله قبل تحديث حالة الرسالة في العناصر المرسلة، فسيتعذر على الراديو إكمال أي رسائل قيد التقدم وسيقوم بتعليمها تلقائيًا برمز **فشل الإرسال**.

يدعم الراديو خمس رسائل قيد التقدم كحد أقصى في المرة الواحدة. خلال هذه الفترة، يتعذر على الراديو إرسال أية رسالة جديدة ويقوم بتعليمها تلقائيًا برمز **فشل الإرسال**.

إذا ضغطت لفترة طويلة على في أي وقت، يعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

عرض الرسائل النصية المرسلة

اتبع الإجراء لعرض رسائل نصية مرسلة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إذا كان مجلد العناصر المرسلة فارغًا:

- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة منخفضة إذا كانت نغمة لوحة المفاتيح مشغلة.

4 اضغط على أو للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

إرسال الرسائل النصية المرسلة

اتبع الإجراء لإرسال رسائل نصية مرسلة على الراديو الخاص بك.

عند عرض رسالة مرسلة:

1 اضغط على OK.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يتابع الراديو إلى شاشة الخيار . راجع إعادة إرسال رسائل نصية في صفحة 105 لمزيد من المعلومات.

حذف كل الرسائل النصية المرسلة من مجلد العناصر المرسلة

اتبع الإجراء لحذف كل الرسائل النصية المرسلة من مجلد العناصر المرسلة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إذا كان مجلد عناصر مرسلة فارغًا:

- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. يعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

الرسائل النصية السريعة

إرسال رسائل نصية سريعة

اتبع الإجراء لإرسال رسائل نصية سريعة محددة سابقًا على الراديو الخاص بك للاسم المستعار المحدد سابقًا.

1 اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد إرسال الرسالة.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.

- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يتابع الراديو إلى شاشة الخيار . راجع إعادة إرسال رسائل نصية في صفحة 105 لمزيد من المعلومات.

تكوين إدخال النصوص

يتيح لك الراديو تكوين نص مختلف.

تنبؤ الكلمات

كتابة بأحرف كبيرة

تستخدم هذه الميزة للتمكين التلقائي للكتابة بأحرف كبيرة بالنسبة للحرف الأول من الكلمة الأولى في كل جملة جديدة.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على OK لتمكين الكتابة بأحرف كبيرة. عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- اضغط على OK لتعطيل الكتابة بأحرف كبيرة. في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

عرض كلمات مخصصة

يمكنك إضافة كلماتك المخصصة إلى القاموس المضمّن في الراديو الخاص بك. يحتفظ الراديو بقائمة لتحتوي على هذه الكلمات.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.

تحرير الكلمات المخصصة

يمكنك تحرير الكلمات المخصصة المحفوظة في الراديو

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.

7 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الكلمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

8 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

9 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير كلمة مخصصة.

- اضغط على ◀ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار.
- اضغط على المفتاح ▶ للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين.
- اضغط على * لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها.
- الضغط لفترة طويلة على # لتغيير طريقة إدخال النصوص.

10 اضغط على بمجرد اكتمال الكلمة المخصصة.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد حفظ الكلمة المخصصة.

- إذا تم حفظ الكلمة المخصصة، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- إذا لم يتم حفظ الكلمة المخصصة، فستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إضافة كلمات مخصصة

يمكنك إضافة كلمات مخصصة إلى القاموس المضمّن في الراديو.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة قائمة الكلمات المخصصة.

7 استخدم لوحة المفاتيح لتحرير كلمة مخصصة.

- اضغط على ◄ للانتقال مسافة واحدة إلى اليسار.
- اضغط على المفتاح ► للانتقال مسافة واحدة إلى اليمين.
- اضغط على * لحذف أي أحرف غير مرغوب فيها.
- الضغط لفترة طويلة على # لتغيير طريقة إدخال النصوص.

8 اضغط على بمجرد اكتمال الكلمة المخصصة.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد حفظ الكلمة المخصصة.

- إذا تم حفظ الكلمة المخصصة، فستصدر نغمة وستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- إذا لم يتم حفظ الكلمة المخصصة، فستصدر نغمة منخفضة وستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

حذف كلمة مخصصة

اتبع الإجراء لحذف الكلمات المخصصة المحفوظة في الراديو.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الكلمة المطلوبة. اضغط على [OK] للتحديد.

7 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

8 اختر أيًا مما يلي.

- في ، اضغط على لتحديد . ستعرض الشاشة Entry Deleted ثم .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على للعودة إلى الشاشة السابقة.

حذف كل الكلمات المخصصة

اتبع الإجراء لحذف جميع الكلمات المخصصة من القاموس المضمّن في الراديو الخاص بك.

1 اضغط على [OK] للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- في ، اضغط على لتحديد . تعرض الشاشة .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى للعودة إلى الشاشة السابقة. اضغط على [OK] للتحديد.

السرية

تساعدك هذه الميزة على منع تنصت المستخدمين غير المسموح لهم على إحدى القنوات من خلال استخدام أحد حلول التشفير القائمة على البرامج. لا يتم تشفير أجزاء الإشارات ومعرف المستخدم الخاصة بالإرسال.

يجب تمكين السرية في الراديو الخاص بك على القناة لإجراء إرسال يدعم السرية، إلا أن ذلك ليس مطلبًا ضروريًا لتلقي الإرسال. أثناء التواجد على قناة تدعم السرية، يظل الراديو قادرًا على تلقي إرسالات واضحة أو غير مشفرة.

على قناة تم تمكين الخصوصية عليها، يكون الراديو لديك قادرًا على تلقي مكالمات واضحة أو نقية بناءً على طريقة برمجة الراديو لديك. فوق ذلك، قد يقوم الراديو لديك بتشغيل نغمة تحذير أو قد لا يفعل، وذلك بناءً على طريقة برمجته.

إشعار:
قد لا توفر بعض طرز الراديو ميزة السرية هذه، أو قد يكون لها تكوين مختلف. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تشغيل الخصوصية أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل السرية أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **السرية** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .

منع الاستجابة

تساعد هذه الميزة في منع الراديو من الاستجابة لأي عمليات إرسال واردة.

إشعار:
هذه الميزة قابلة للشراء. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

عند تمكينها، لا يقوم جهاز الراديو لديك بإنشاء أي عمليات إرسال صادرة استجابةً لعمليات الإرسال الواردة، مثل التحقق من الراديو وتنبيه المكالمات وتعطيل الراديو والمراقبة عن بعد وخدمة التسجيل التلقائي (ARS) والرد على الرسائل الخاصة وإرسال تقارير موقع GPS. لا يمكن أن يتسلم الراديو لديك مكالمة خاصة مؤكدة عند تمكين هذه الميزة. مع ذلك، يكون الراديو قادرًا على تنفيذ الإرسال يدويًا.

تشغيل إيقاف الاستجابة أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتمكين إيقاف الاستجابة على الراديو لديك أو تعطيلها.

اضغط على زر **إيقاف الاستجابة** المبرمج.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا مؤقتًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا مؤقتًا.

إيقاف مؤقت/إعادة تشغيل

تسمح لك هذه الميزة بتمكين أي راديو في النظام أو تعطيله. على سبيل المثال، يتعين على الوكيل أو مسؤول النظام تعطيل راديو مسروق لمنع المستخدمين غير المصرح لهم باستخدامه، وتمكين الراديو عند استعادته.

يمكن تعطيل الراديو (أي إيقافه مؤقتًا) أو تمكينه (إعادة تشغيله) إما عبر وحدة التحكم أو عبر أمر تتم تهيئته بواسطة راديو آخر.

بمجرد تعطيل الراديو، يطلق صوت نغمة مؤشر سلبية وتعرض الشاشة الرئيسية CHANNEL_DENIED.

عند إيقاف الراديو، لا يمكنه طلب أو استقبال أي خدمات يبدؤها المستخدمون على النظام الذي قام بتنفيذ إجراء الإيقاف. مع ذلك، يمكن للراديو التحويل إلى نظام آخر. يستمر الراديو في إرسال تقارير موقع GPS ويمكن مراقبته عن بُعد عند إيقافه.

إشعار:
يمكن للوكيل أو مسؤول النظام تعطيل الراديو بصورة دائمة. راجع الإيقاف الدائم للراديو في صفحة 117 لمزيد من المعلومات.

إيقاف راديو مؤقتًا

اتبع الإجراء لتعطيل راديو.

1. اضغط على زر **تعطيل الراديو** المبرمج.
2. اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

   يومض مؤشر LED الأخضر.
3. انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

   إذا تم بنجاح:
   - تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
   - ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

   إذا لم يتم بنجاح:
   - تصدر نغمة مؤشر سلبية.
   - ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

الإيقاف المؤقت للراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لتعطيل الراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة : يومض مؤشر LED الأخضر.

5 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.
إذا تم بنجاح:
- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:
- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إيقاف راديو مؤقتًا باستخدام الاتصال اليدوي

اتبع الإجراء لتعطيل راديو باستخدام الاتصال اليدوي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 أدخل معرف المشترك واضغط على OK للمتابعة.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم.
يومض مؤشر LED الأخضر.

6 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.
إذا تم بنجاح:
- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:
- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إعادة تشغيل راديو

اتبع الإجراء لتمكين راديو.

1. اضغط على زر **تمكين الراديو** المبرمج.
2. اضغط على أو لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على للتحديد.

   تعرض الشاشة : يضيء مؤشر LED الأخضر.
3. انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

   إذا تم بنجاح:
   - تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
   - ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

   إذا لم يتم بنجاح:
   - تصدر نغمة مؤشر سلبية.
   - ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إعادة تشغيل راديو باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لتمكين الراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1. اضغط على للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على أو للوصول إلى .اضغط على للتحديد.
3. اضغط على أو لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على للتحديد.
4. اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

   تعرض الشاشة : يضيء مؤشر LED الأخضر.
5. انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

   إذا تم بنجاح:
   - تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
   - ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

   إذا لم يتم بنجاح:
   - تصدر نغمة مؤشر سلبية.
   - ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إعادة تشغيل راديو باستخدام الاتصال اليدوي

اتبع الإجراء لتمكين راديو باستخدام الاتصال اليدوي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
يعرض سطر النص الأول :.

5 أدخل معرف المشترك واضغط على OK للمتابعة.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
يضيء مؤشر LED الأخضر.

الإيقاف الدائم للراديو

هذه الميزة هي إجراء أمان محسّن لتقييد الوصول غير المصرّح به إلى راديو ما.

تؤدي ميزة الإيقاف الدائم للراديو إلى جعل الراديو غير قابل للتشغيل. على سبيل المثال، قد يرغب الوكيل أو مسؤول النظام في إيقاف راديو مسروق أو ضائع بشكل دائم لتفادي أي استخدام غير مصرح به.

عند تشغيله، تعرض شاشة عرض الراديو الذي تم إيقافه دائمًا FSI_RADIO_KILLED على الراديو مؤقتًا للإشارة إلى حالة الإيقاف الدائم.

إشعار:
لا يمكن إعادة تشغيل أي راديو تم إيقافه بشكل دائم إلا في مستودع صيانة تابع لشركة Motorola Solutions. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

العامل المنفرد

تتطلب هذه الميزة رفع حالة الطوارئ في حالة عدم وجود نشاط للمستخدم، مثل الضغط على أي زر للراديو أو تنشيط محدد القناة، لمدة محددة مسبقًا.

بعد عدم وجود نشاط للمستخدم خلال مدة مبرمجة، يقوم الراديو بتحذير المستخدم مسبقًا من خلال مؤشر صوتي بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.

في حالة عدم وجود إشعار بالاستلام من المستخدم قبل انتهاء مؤقت التذكير المحدد مسبقًا، يبدأ الراديو في إصدار حالة طوارئ كما هو مبرمج من قِبل الوكيل أو مسؤول النظام.

راجع تشغيل الطوارئ في صفحة 91 لمزيد من المعلومات.

إشعار:
راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

ميزات التأمين بكلمة مرور

تتيح لك هذه الميزة تقييد الوصول إلى الراديو من خلال المطالبة بكلمة مرور عند تشغيل الجهاز.

الوصول إلى أجهزة الراديو باستخدام كلمات المرور

اتبع الإجراء للوصول إلى الراديو الخاص بك باستخدام كلمة مرور.

1 أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام.

- اضغط على ▲ أو ▼ لتحرير القيمة الرقمية لكل رقم، واضغط على للدخول والانتقال إلى الرقم التالي.

2 اضغط على لإدخال كلمة المرور.

إذا تم بنجاح، يتم تشغيل الراديو.
إذا لم يتم بنجاح:

- بعد المحاولتين الأولى والثانية تعرض الشاشة . كرر خطوة 1.
- بعد المحاولة الثالثة، تعرض الشاشة ثم . تصدر نغمة. يومض مؤشر LED الأصفر بطريقة ازدواجية. يدخل الراديو في حالة القفل لمدة 15 دقيقة.

إشعار:
في حالة القفل، يستجيب الراديو للإدخال من **قرص تشغيل/إيقاف تشغيل/التحكم في مستوى الصوت** المبرمج وزر **إضاءة خ.** فقط.

تشغيل التأمين بكلمة مرور أو إيقاف تشغيله

اتبع الإجراء لتشغيل تأمين المرور أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

5 أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام.

- استخدم الميكروفون المزود بلوحة مفاتيح.
- اضغط على ▲ أو ▼ لتحرير القيمة الرقمية لكل رقم، واضغط على للدخول والانتقال إلى الرقم التالي.
تصدر نغمة مؤشر إيجابية لكل رقم تقوم بالضغط عليه.

6 اضغط على لإدخال كلمة المرور.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، فستعرض الشاشة وستعود تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .

إلغاء تأمين أجهزة الراديو في حالة القفل

لا يكون الراديو قادرًا على تلقي أية مكالمة، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، في حالة القفل. اتبع الإجراء لإلغاء تأمين الراديو الخاص بك في حالة القفل.

1 قم بتشغيل الراديو.
يقوم الراديو بإعادة تشغيل مؤقت 15 دقيقة لحالة القفل.

2 انتظر لمدة 15 دقيقة.
لا يستجيب الراديو إلا لزر **التشغيل/إيقاف التشغيل** في حالة القفل.

3 كرر الخطوات في الوصول إلى أجهزة الراديو باستخدام كلمات المرور في صفحة 118 للوصول إلى الراديو.

تغيير كلمات المرور

اتبع الإجراء لتغيير كلمات المرور على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام، واضغط على OK للمتابعة.
إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، فستعرض الشاشة وستعود تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

7 أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة أرقام، واضغط على OK للمتابعة.

8 أعد إدخال كلمة المرور الجديدة المكونة من أربعة أرقام، واضغط على OK للمتابعة.
إذا تم بنجاح، فستعرض الشاشة .
إذا لم يتم بنجاح، فستعرض الشاشة .

ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

قائمة الإعلامات

يحتوي الراديو على قائمة إعلامات تقوم بجمع كل الأحداث غير المقروءة على القناة، مثل الرسائل النصية غير المقروءة والبرقيات والمكالمات الفائتة وتنبيهات المكالمات.

تعرض الشاشة رمز **إعلام** عندما يكون في قائمة الإعلامات حدث واحد أو أكثر.

بالنسبة إلى أحداث الإعلام الخاصة بالرسائل النصية والمكالمات الفائتة/تنبيه المكالمات، فإن العدد الأقصى هو 30 رسالة نصية و10 مكالمات فائتة/تنبيهات مكالمات. يعتمد العدد الأقصى هذا على سعة قائمة الميزة الفردية (تذاكر العمل أو الرسائل النصية أو المكالمات الفائتة/تنبيهات المكالمات).

الوصول إلى قائمة الإعلامات

اتبع الإجراء للوصول إلى قائمة الإعلامات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الحدث المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط لفترة طويلة على ↩ للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

البرمجة عبر الأثير

يمكن للوكيل تحديث الراديو الخاص بك عن بعد عن طريق البرمجة عبر الأثير (OTAP) دون الاتصال الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكوين بعض الإعدادات من خلال البرمجة عبر الأثير (OTAP).

عندما يمر الراديو ببرمجة عبر الأثير (OTAP)، يومض مؤشر LED الأخضر.

عندما يتلقى الراديو الخاص بك بيانات كبيرة الحجم:

- تعرض الشاشة رمز **بيانات كبيرة الحجم**.
- وتصبح القناة مشغولة.
- تصدر نغمة سلبية إذا ضغطت على زر **PTT**.

عند انتهاء OTAP، بناءً على التكوين:

- تصدر نغمة. تعرض الشاشة . تتم إعادة تشغيل الراديو عن طريق إيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى.
- يمكنك تحديد أو . عندما تحدد ، يعود الراديو إلى الشاشة السابقة. تعرض الشاشة رمز **مؤقت تأخير OTAP** حتى تحدث إعادة التشغيل التلقائية.

عندما يتم تشغيل الراديو بعد إعادة التشغيل التلقائية:

- إذا تم بنجاح، تعرض الشاشة .
- إذا لم يتم بنجاح، تعرض الشاشة .

راجع التحقق من معلومات تحديث البرنامج في صفحة 139 للحصول على إصدار البرنامج المحدث.

مؤشر قوة الإشارة المستلمة

تسمح لك هذه الميزة بعرض قيم مؤشر قوة الإشارة المستلمة (RSSI).

تعرض الشاشة رمز **RSSI** في الزاوية العليا اليسرى. راجع رموز الشاشة في صفحة 144 للحصول على مزيد من المعلومات حول رمز **RSSI**.

عرض قيم RSSI

اتبع الإجراء لعرض قيم RSSI على الراديو الخاص بك.

عندما تكون في الشاشة الرئيسية:

1. اضغط على ◀ ثلاث مرات واضغط فورًا على ▶، كل هذا في خمس ثوانٍ.

   تعرض الشاشة قيم مؤشر قوة الإشارة المستلمة (RSSI) الحالية.

2. اضغط لفترة طويلة على ⌂ للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

برمجة اللوحة الأمامية

بإمكانك تخصيص معلمات ميزة معينة في برمجة اللوحة الأمامية (FPP) لتحسين استخدام الراديو الخاص بك.

تُستخدم الأزرار التالية حسب الحاجة أثناء التنقل عبر معلمات الميزة.

زر التنقل لأعلى/أسفل

اضغط للتنقل خلال الخيارات أفقيًا أو رأسيًا، لزيادة القيم أو تقليلها.

زر القائمة/موافق

اضغط لتحديد الخيار أو الدخول إلى قائمة فرعية.

زر رجوع/الشاشة الرئيسية

اضغط لفترة قصيرة للعودة إلى القائمة السابقة أو للخروج من شاشة الاختيار.

اضغط لفترة طويلة في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

الدخول في وضع برمجة اللوحة الأمامية

اتبع الإجراء للدخول إلى وضع برمجة اللوحة الأمامية على الراديو الخاص بك.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تحرير معلمات وضع FPP

استخدم الأزرار التالية حسب الحاجة أثناء التنقل عبر معلمات الميزة.

- ▲، ▼ - التمرير عبر الخيارات أو زيادة/خفض القيم أو الانتقال بطريقة رأسية.
- OK - تحديد الخيار أو الدخول إلى قائمة فرعية.
- ↩ - الضغط لفترة قصيرة للعودة إلى القائمة السابقة أو للخروج من شاشة الاختيار. اضغط لفترة طويلة للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

تشغيل ميزة Wi-Fi

علامة Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لصالح Wi-Fi Alliance®.

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

تسمح لك هذه الميزة بإعداد شبكة Wi-Fi والاتصال بها. تدعم ميزة Wi-Fi تحديثات للبرامج الثابتة للراديو وبرنامج codeplug والموارد مثل حزم اللغات وبيان الصوت.

تشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

تم تعيين زر **تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi** المبرمج بواسطة الوكيل أو مسؤول النظام. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

يمكن تخصيص إعلانات صوتية لزر **تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi** عبر CPS وفقًا لمتطلبات المستخدم. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك تشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها عبر تنفيذ أحد الإجراءات التالية.

- اضغط على زر **تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi** المبرمج. يصدر بيان صوت عند تشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيل Wi-Fi.
- انتقل إلى هذه الميزة عبر القائمة.

a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

اضغط على OK لتشغيل Wi-Fi. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

اضغط على OK لإيقاف تشغيل Wi-Fi. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

التوصيل بنقطة وصول إلى شبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

عند تشغيل Wi-Fi، يقوم الراديو بالمسح للوصول إلى نقطة وصول إلى شبكة والاتصال بها.

كما يمكنك الاتصال بنقطة وصول إلى شبكة عبر القائمة.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نقطة وصول إلى شبكة واضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

6 أدخل كلمة المرور واضغط على OK.

عند نجاح الاتصال، يعرض الراديو إشعارًا ويتم حفظ نقطة الوصول إلى الشبكة في قائمة ملفات التعريف.

التحقق من حالة اتصال Wi-Fi

اتبع الإجراء للتحقق من حالة اتصال Wi-Fi.

اضغط على زر **الاستعلام عن حالة Wi-Fi** المبرمج لمعرفة حالة الاتصال عبر بيان الصوت. يعلن بيان الصوت أنه قد تم إيقاف تشغيل Wi-Fi، أو أن Wi-Fi قيد التشغيل لكن لا اتصال، أو أن Wi-Fi قيد التشغيل ومتصل.

- تعرض الشاشة WiFi عندما يتم إيقاف تشغيل Wi-Fi.
- تعرض الشاشة WiFi عند اتصال الراديو بشبكة.
- تعرض الشاشة WiFi عند تشغيل Wi-Fi دون اتصال الراديو بأي شبكة.

يمكن تخصيص إعلانات صوتية لنتائج الاستعلام عن حالة Wi-Fi عبر CPS وفقًا لمتطلبات المستخدم. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

إشعار:
يتم تعيين زر **الاستعلام عن حالة Wi-Fi** المبرمج بواسطة الوكيل أو مسؤول النظام. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

تحديث قائمة الشبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

- قم بتنفيذ الإجراءات التالية لتحديث قائمة الشبكة.

a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

عند دخول قائمة الشبكات، يقوم الراديو تلقائيًا بتحديث قائمة الشبكة.

- إذا كنت موجودًا في قائمة الشبكات بالفعل، فقم بتنفيذ الإجراء التالي لتحديث قائمة الشبكة.

اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

يقوم الراديو بتحديث أحدث قائمة للشبكة وعرضها.

إضافة شبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

إذا لم تتوفر شبكة مفضلة في قائمة الشبكات المتاحة، فقم بتنفيذ الإجراءات التالية لإضافة شبكة.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.
5. أدخل معرف مجموعة الخدمات (SSID) واضغط على OK.
6. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.
7. أدخل كلمة المرور واضغط على OK.

يعرض الراديو للإشارة إلى أنه قد تم حفظ الشبكة بنجاح.

عرض تفاصيل نقاط الوصول إلى الشبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

قم بتنفيذ الإجراءات التالية لعرض تفاصيل نقاط الوصول إلى الشبكة.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نقطة وصول إلى شبكة واضغط على OK للتحديد.

إزالة نقاط الوصول إلى الشبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط. يمكن إزالة نقاط الوصول إلى شبكة المشروعات التي تمت إضافتها عن طريق CPS فقط عن طريق CPS.

قم بتنفيذ الإجراءات التالية لإزالة نقاط الوصول إلى الشبكة من قائمة ملف التعريف.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نقاط الوصول إلى الشبكة المحددة و اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

يعرض الراديو للإشارة إلى أنه قد تمت إزالة نقطة الوصول إلى الشبكة المحددة بنجاح.

الأدوات المساعدة

يشرح هذا الفصل عمليات وظائف الأدوات المساعدة المتوفرة في الراديو.

قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها

اتبع الإجراء لقفل لوحة مفاتيح الراديو أو إلغاء قفلها.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

- إذا تم قفل لوحة المفاتيح، تعرض الشاشة .
- إذا تم إلغاء قفل لوحة المفاتيح، تعرض الشاشة .

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

تحديد نوع الكبل

نفِّذ الخطوات التالية لتحديد نوع الكبل الذي يستخدمه الراديو الخاص بك.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
5. تتم الإشارة إلى نوع الكبل الحالي بعلامة ✓.

تعيين مؤقت القائمة

يمكنك تعيين فترة بقاء الراديو الخاص بك في القائمة قبل أن يقوم بالتبديل تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية. اتبع الإجراء لتعيين مؤقت القائمة.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
5. اضغط على ▲ أو ▼ لتعيين . اضغط على OK للتحديد.
6. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

نص إلى كلام

لا يمكن تمكين ميزة نص إلى كلام إلا بواسطة الوكيل أو مسؤول النظام. إذا تم تمكين ميزة نص إلى كلام، فسيتم تعطيل ميزة بيان الصوت تلقائيًا. إذا تم تمكين ميزة بيان الصوت، فسيتم تعطيل ميزة نص إلى كلام تلقائيًا.

تمكن هذه الميزة الراديو من الإشارة بشكل مسموع إلى الميزات التالية:

- القناة الحالية
- المنطقة الحالية
- تشغيل ميزة الزر المبرمج أو إيقاف تشغيلها
- محتوى الرسائل النصية المتلقاة
- محتوى تذاكر العمل المتلقاة

يمكن تخصيص هذا المؤشر الصوتي وفقًا لمتطلبات العميل. وعادةً تكون هذه الميزة مفيدة عندما يكون المستخدم في وضع صعب يمنعه من قراءة المحتوى المعروض على الشاشة.

تعيين النص إلى كلام

اتبع الإجراء لتعيين ميزة نص إلى كلام.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أي من الميزات التالية. اضغط على OK للتحديد.

الميزات المتوفرة هي كما يلي:

-
-
-
-
- Zone
-

تظهر علامة ✓ بجانب الإعداد المحدد.

تشغيل ميزة كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيلها

تتيح لك هذه الميزة تقليل تردد الصوت في المكالمات المتلقاة.

1 OK للوصول إلى القائمة.

2 ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

يمكنك أيضًا استخدام ◀ أو ▶ لتغيير الخيار المحدد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية.

- اضغط على OK لتمكين كاتم تردد الصوت. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

- اضغط على OK لتعطيل كاتم تردد الصوت. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي/النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS/GNSS) أو إيقاف تشغيله

النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) هو نظام تنقل عبر الأقمار الصناعية يحدد الموقع الجغرافي الدقيق للراديو. يتضمن GNSS نظام تحديد الموقع العالمي (GPS)، والنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GLONASS).

إشعار:
قد توفر بعض طُرز الراديو المحددة نظام GPS ونظام GLONASS. يتم تكوين مجموعة الأقمار لنظام GNSS عبر برنامج برمجة العميل (CPS). راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

1 نفذ إحدى الخطوات التالية للتبديل بين تشغيل GPS أو إيقاف تشغيله في الراديو.
- اضغط على الزر **GPS/GNSS** المبرمج.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة. تابع إلى الخطوة التالية.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى GPS. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على لتمكين GPS/GNSS أو تعطيله.
عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل شاشة المقدمة أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تمكين شاشة المقدمة و تعطيلها باستخدام الإجراء التالي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على OK لتمكين شاشة المقدمة أو تعطيلها.
تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تمكين جميع نغمات وتنبيهات الراديو وتعطيلها إذا لزم الأمر، باستثناء نغمة تنبيه الطوارئ الواردة. اتبع الإجراء لتشغيل النغمات والتنبيهات أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **نغمة/تنبيه** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⁄. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على لتعطيل أو تمكين كل النغمات والتنبيهات.

عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تعيين مستويات إزاحة مستوى صوت النغمات/التنبيهات

تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى صوت النغمات أو التنبيهات، مما يتيح رفعه أو خفضه عن مستوى الصوت. اتبع الإجراء لتعيين مستويات إزاحة مستوى صوت النغمات والتنبيهات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⁄. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى مستوى إزاحة مستوى الصوت المطلوب.

تصدر نغمة تغذية راجعة مع كل مستوى إزاحة مستوى صوت مقابل.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على OK للتحديد. تم حفظ مستوى إزاحة الصوت المطلوب.
- اضغط على ↩ للخروج. تم تجاهل التغييرات.

تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على OK لتمكين أو تعطيل نغمة الإذن بالكلام.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على لتمكين نغمة التشغيل أو تعطيلها.

عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .

في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تعيين نغمات تنبيه الرسائل النصية

اتبع الإجراء لتعيين نغمات تنبيه الرسائل النصية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  ستعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  ستعرض الشاشة ✓ بجانب .

مستويات الطاقة

يمكنك تخصيص إعداد الطاقة على عالية أو منخفضة لكل قناة.

عالية

يتيح هذا تمكين الاتصال بأجهزة الراديو الموجودة على مسافة بعيدة منك.

منخفضة

يتيح هذا تمكين الاتصال بأجهزة الراديو الموجودة على مسافة أقرب.

إشعار:
لا تنطبق هذه الميزة على قنوات النطاق الترددي المدني الموجودة في نفس التردد.

تعيين مستويات الطاقة

اتبع الإجراء لتعيين مستويات الطاقة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **مستوى الطاقة** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة ✓ بجانب .

6 اضغط لفترة طويلة على ⌂ للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

ضبط سطوع الشاشة

اتبع الإجراء لضبط سطوع الشاشة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **السطوع** المبرمج. تابع إلى خطوة 5.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة شريط التقدم.

5 اضغط على ▲ أو ▼ لتقليل سطوع الشاشة أو زيادته. اضغط على OK للتحديد.

تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تمكين تشغيل الإضاءة الخلفية للراديو تلقائيًا وتعطيلها حسب الحاجة. في حالة تمكينها، يتم تشغيل الإضاءة الخلفية عندما يتلقى الراديو مكالمة أو حدث في قائمة الإعلامات أو تنبيه طوارئ.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .

5 اضغط على OK لتمكين الإضاءة الخلفية تلقائيًا أو تعطيلها.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى LED. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على OK لتمكين أو تعطيل مؤشر LED.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تعيين اللغات

اتبع الإجراء لتعيين اللغات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى اللغة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة ✓ بجانب اللغة المحددة.

تشغيل لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها

يمكن تخصيص إمكانيات لوحة الاختيار ضمن كل قناة للأزرار القابلة للبرمجة. اتبع الإجراء لتشغيل لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

اضغط على زر **لوحة الاختيار** المبرمج.

تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله

تمكن هذه الميزة الراديو من توضيح المنطقة أو القناة الحالية التي قام المستخدم بتعيينها للتو أو الزر المبرمج الذي ضغط عليه المستخدم للتو صوتيًا. ويكون ذلك مفيدًا عادةً عندما يجد المستخدم صعوبة في قراءة المحتوى المعروض على الشاشة. يمكن تخصيص هذا المؤشر الصوتي وفقًا لمتطلبات العميل.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **بيان الصوت** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على لتمكين بيان الصوت أو تعطيله.

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل AGC للميكروفون الرقمي أو إيقاف تشغيله

يتحكم التحكم في الكسب التلقائي (AGC) للميكروفون الرقمي في كسب الميكروفون من الراديو تلقائيًا أثناء الإرسال على نظام رقمي. وتعمل هذه الميزة على كتم الأصوات العالية أو رفع الأصوات المنخفضة إلى قيمة معينة مسبقًا للحفاظ على مستوى صوت ثابت. اتبع الإجراء لتشغيل AGC للميكروفون الرقمي أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على OK لتمكين أو تعطيل AGC للميكروفون الرقمي.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية والملحق السلكي

اتبع الإجراء لتبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية والملحق السلكي.

يمكنك تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وسماعة ملحق سلكي بشرط:

- أن يكون الملحق السلكي المزوّد بالسماعة موصلاً.

اضغط على زر **تبديل الصوت** المبرمج.

تصدر نغمة عند تبديل توجيه الصوت.

يؤدي إيقاف تشغيل الراديو أو فصل الملحق إلى إعادة تعيين توجيه الصوت إلى سماعة الراديو الداخلية.

تشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله

يضبط الراديو مستوى الصوت تلقائيًا للتغلب على الضوضاء الخلفية الحالية في البيئة المحيطة، بما في ذلك مصادر الضوضاء الثابتة وغير الثابتة. هذه ميزة تلقي فقط ولا تؤثر على صوت الإرسال. اتبع الإجراء لتشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **صوت ذكي** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .

التبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز أو إيقاف تشغيله

يمكنك تمكين هذه الميزة عندما تتحدث بلغة تحتوي على العديد من الكلمات التي تحتوي على أصوات لثوية تكرارية. اتبع الإجراء لتشغيل تحسين الاهتزاز أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **تحسين الاهتزاز** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .

تشغيل ميزة التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون أو إيقاف تشغيلها

تتيح لك هذه الميزة تمكين الراديو لمراقبة إدخال الميكروفون تلقائيًا وضبط اكتساب الميكروفون لتجنب قطع الصوت.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على لتمكين التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون. عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- اضغط على لتعطيل التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون. في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تعيين بيئة الصوت

اتبع الإجراء لإعداد بيئة الصوت على الراديو وفقًا للبيئة المحيطة بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

الإعدادات كالتالي.

- اختر لإعدادات المصنع الافتراضية.
- اختر لزيادة مستوى صوت السماعة الخارجية عند الاستخدام في الأجواء الصاخبة.
- اختر لتقليل الارتداد الصوتي عند استخدام مجموعة من أجهزة الراديو قريبة من بعضها.

ستعرض الشاشة ✓ بجانب الإعداد المحدد.

تعيين ملفات تعريف الصوت

اتبع الإجراء لتعيين ملفات تعريف الصوت على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى Audio Profiles. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

الإعدادات كالتالي.

- اختر لتعطيل ملف تعريف الصوت المحدد سابقًا والعودة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
- اختر 1 أو 2 أو 3 لملفات تعريف الصوت لتعويض فقدان السمع بسبب الضوضاء المعتاد لدى البالغين الذين تجاوزوا سن 40 عامًا.
- اختر أو أو لملفات تعريف الصوت التي تتماشى مع تفضيلاتك للحصول على صوت رنان أو صوت أغن أو صوت عميق.

ستعرض الشاشة ✓ بجانب الإعداد المحدد.

معلومات عامة عن الراديو

يحتوي الراديو على معلومات حول معلمات عامة متنوعة.

فيما يلي المعلومات العامة الخاصة بالراديو.

- معلومات البطارية.
- الاسم المستعار والمعرف الخاص بالراديو.
- إصدار البرنامج الثابت وإصدار Codeplug.
- تحديث البرنامج.
- مؤشر قوة الإشارة المستلمة

إشعار:

ستعود إلى الشاشة السابقة عندما تضغط على ، وإلى الشاشة الرئيسية عندما تضغط لفترة طويلة على ، في أي وقت. يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.

الوصول إلى معلومات البطارية

لعرض المعلومات الخاصة ببطارية الراديو.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 ▲أو ▼ للوصول إلى اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة معلومات البطارية. خاص ببطاريات IMPRES **فقط**: تظهر على الشاشة عبارة إذا كانت البطارية تستلزم إصلاحًا باستخدام جهاز شحن IMPRES. وبعد عملية الإصلاح، ستعرض الشاشة معلومات البطارية.

التحقق من الاسم المستعار والمعرف الخاص بالراديو

اتبع الإجراء للتحقق من الاسم المستعار للراديو ومعرفه على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **الاسم المستعار للراديو ومعرفه** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
  تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

يمكنك الضغط على زر **الاسم المستعار للراديو ومعرفه** المبرمج للعودة إلى الشاشة السابقة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

التحقق من إصدارات البرنامج الثابت وCodeplug

اتبع الإجراء للتحقق من البرنامج الثابت وإصدارات Codeplug على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة الإصدار الحالي للبرنامج الثابت وإصدار codeplug.

التحقق من معلومات GPS/GNSS

لعرض معلومات نظام GPS/GNSS على الراديو مثل قيم:

- خط العرض
- خط الطول
- الارتفاع
- الاتجاه
- السرعة
- التخفيف الأفقي للدقة (HDOP)
- الأقمار الاصطناعية
- الإصدار

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى GPS اضغط على OK للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى العنصر المطلوب. اضغط على OK للتحديد.تعرض الشاشة معلومات نظام GPS/GNSS المطلوبة.

التحقق من معلومات تحديث البرنامج

تعرض هذه الميزة تاريخ ووقت آخر تحديث للبرنامج تم عن طريق البرمجة عبر الأثير (OTAP) أو Wi-Fi. اتبع الإجراء للتحقق من معلومات تحديث البرنامج على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة تاريخ ووقت آخر تحديث للبرامج.

لا تكون القائمة تحديث البرنامج متاحة إلا بعد إجراء جلسة برمجة عبر الأثير (OTAP) أو Wi-Fi واحدة ناجحة على الأقل. راجع البرمجة عبر الأثير في صفحة 217 لمزيد من المعلومات.

عرض معلومات الموقع

اتبع الإجراء لعرض اسم الموقع الحالي عندما يكون الراديو قيد التشغيل.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .. اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة اسم الموقع الحالي.

أنظمة أخرى

الزر اضغط للتحدث (PTT)

يعمل الزر **PTT** لغرضين أساسيين.

- أثناء إجراء مكالمة، يتيح زر **PTT** للراديو الإرسال إلى أجهزة الراديو الأخرى في المكالمة. يتم تنشيط الميكروفون عند الضغط على زر **PTT**.
- عند عدم وجود مكالمة جارية، يُستخدم زر **PTT** لإجراء مكالمة جديدة.

الضغط مع الاستمرار على الزر **PTT** للتحدث. حرر زر **PTT** للاستماع.

في حالة تمكين نغمة إذن بالكلام، انتظر حتى تنتهي نغمة التنبيه القصيرة قبل التحدث.

الأزرار القابلة للبرمجة

اضغط لفترة قصيرة على
الضغط والتحرير سريعًا.

الضغط لفترة طويلة
الضغط مع الاستمرار للمدة المبرمجة.

إشعار:
راجع تشغيل الطوارئ في صفحة 193 للحصول على مزيد من المعلومات حول المدة المبرمجة لزر *الطوارئ*.

وظائف الراديو القابلة للتعيين

يمكن تعيين وظائف الراديو التالية إلى الأزرار القابلة للبرمجة.

ملفات تعريف الصوت
للسماح للمستخدم بتحديد ملف تعريف الصوت المفضل.

مبدل سمعي
لتبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وسماعة ملحق سلكي.

تبديل صوت بلوتوث®
لتبديل التوجيه الصوتي بين سماعة الراديو الداخلية والملحق الخارجي الذي يدعم البلوتوث.

اتصال بلوتوث
بدء عملية بحث واتصال بلوتوث.

قطع اتصال بلوتوث
لإنهاء جميع اتصالات بلوتوث الموجودة بين الراديو والأجهزة الممكّن بها تقنية بلوتوث.

اكتشاف بلوتوث
لتمكين الراديو من الدخول في وضع قابلية اكتشاف بلوتوث.

تنبيه المكالمات
توفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال لتحديد جهة اتصال يمكن إرسال تنبيه مكالمة إليها.

توجيه المكالمات
للتبديل بين تشغيل توجيه المكالمات أو إيقاف تشغيله.

سجل المكالمات
تحديد قائمة سجل المكالمات.

بيان القناة
تشغيل الرسائل الصوتية لبيان المنطقة والقناة الخاصة بالقناة الحالية.

التأريض
توفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال.

الطوارئ
بدء أو إلغاء طوارئ وفقًا للبرمجة.

موقع داخلي
للتبديل بين تشغيل الموقع الداخلي أو إيقاف تشغيله.

صوت ذكي
للتبديل بين تشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله.

تجوال يدوي للموقع 3
بدء بحث يدوي عن المواقع.

Mic AGC
للتبديل بين تشغيل تحكم الكسب الآلي في الميكروفون الداخلي أو إيقافه.

المراقبة
لمراقبة قناة محددة للتحقق مما إذا كان بها نشاط.

الإعلامات
لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة الإعلامات.

حذف قناة إزعاج 3
إزالة قناة غير مرغوب فيها مؤقتًا، باستثناء القناة المحددة، من قائمة المسح.
تشير القناة المحددة إلى مجموعة المنطقة أو القناة المحددة للمستخدم الذي تم بدء المسح منها.

الوصول بلمسة واحدة
للبدء مباشرة في مكالمة خاصة أو مكالمة هاتفية أو مكالمة جماعية محددة مسبقًا أو تنبيه مكالمات أو رسالة نصية سريعة.

ميزة لوحة الاختيار
التبديل بين تشغيل ميزة (ميزات) لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها للقنوات التي تدعم ميزة لوحة الاختيار.

المراقبة الدائمة 3
لمراقبة قناة محددة لمعرفة كل حركة المرور على الراديو إلى أن يتم تعطيل هذه الوظيفة.

الهاتف
لتوفير الوصول المباشر إلى قائمة جهات اتصال الهاتف.

السرية
للتبديل بين تشغيل السرية أو إيقاف تشغيلها.

الاسم المستعار للراديو ومعرفه
لتوفير الاسم المستعار للراديو ومعرفه.

فحص الراديو
تحديد ما إذا كان الراديو نشطًا في أحد الأنظمة.

3 لا ينطبق في السعة الإضافية.

تمكين الراديو
للسماح بتمكين الراديو المستهدف عن بُعد.

تعطيل الراديو
للسماح بتعطيل الراديو المستهدف عن بُعد.

مراقب عن بُعد
تشغيل ميكروفون الراديو المستهدف دون تقديم أي مؤشرات.

معيد/Talkaround [3]
التبديل بين استخدام معيد تقوية والاتصال مباشرةً براديو آخر.

كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية
لكتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية.

الفحص [4]
للتبديل بين تشغيل المسح و إيقاف تشغيله.

معلومات الموقع
لعرض اسم الموقع الحالي ومعرف السعة الإضافية-متعددة المواقع.

لتشغيل الرسائل الصوتية لبيان الموقع الخاصة بالموقع الحالي عند تمكين بيان الصوت.

قفل الموقع [3]
عند تشغيلها، يبحث الراديو في الموقع الحالي فقط. عند التبديل إلى إيقاف التشغيل، يبحث الراديو في مواقع أخرى بالإضافة إلى الموقع الحالي.

Status (الحالة)
تحديد قائمة الحالات.

التحكم في القياس عن بُعد
التحكم في رقم التعريف الشخصي الخاص بالإخراج الموجود في الراديو البعيد أو المحلي.

رسالة نصية
تحديد قائمة الرسائل النصية.

قطع إرسال Dekey عن بُعد
إيقاف مكالمة جارية قابلة للقطع لإخلاء القناة.

تحسين الاهتزاز
للتبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز وإيقاف تشغيله.

بيان الصوت
للتبديل بين تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله.

الإرسال بالتشغيل الصوتي (VOX)
للتبديل بين تشغيل VOX أو إيقاف تشغيله.

Wi-Fi
للتبديل بين تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيله.

تحديد منطقة
السماح بالتحديد من قائمة المناطق.

4 غير قابل للتطبيق في السعة الإضافية – الموقع الواحد

الإعدادات أو وظائف الأدوات المساعدة القابلة للتعيين

يمكن تعيين إعدادات الراديو أو وظائف أدوات المساعدة التالية إلى الأزرار القابلة للبرمجة.

نغمات/ تنبيهات
للتبديل بين تشغيل جميع النغمات والتنبيهات أو إيقاف تشغيلها.

الإضاءة الخلفية
لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة أو لإيقاف تشغيلها.

سطوع الإضاءة الخلفية
ضبط مستوى السطوع.

الوصول إلى الوظائف المبرمجة

اتبع الإجراء للوصول إلى الوظائف المبرمجة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط لفترة طويلة أو قصيرة على الزر المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى وظيفة القائمة، واضغط على OK لتحديد وظيفة أو الدخول إلى قائمة فرعية.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ↩ للعودة إلى الشاشة السابقة.
- اضغط لفترة طويلة على ↩ للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

سيخرج الراديو تلقائيًا من القائمة بعد فترة من عدم النشاط ويعود إلى الشاشة الرئيسية.

مؤشرات الحالة

يشرح هذا الفصل مؤشرات الحالة والنغمات الصوتية المستخدمة في الراديو.

الرموز

تعرض شاشة الراديو حالة جهاز الراديو والإدخالات النصية وإدخالات القائمة. فيما يلي الرموز التي تظهر على شاشة الراديو.

رموز الشاشة

الرموز التالية هي رموز تظهر على شريط الحالة في أعلى شاشة الراديو. الرموز مُرتبة أقصى اليمين حسب المظهر أو الاستخدام، وهي مخصصة للقنوات.

خطأ

يشير عدد الأشرطة (من 0 إلى 4) المعروض إلى الشحن المتبقي في البطارية. يُومض عندما تكون البطارية منخفضة.

Bluetooth متصل

ميزة بلوتوث ممكّنة. يظل الرمز مضاءً عند اتصال جهاز بلوتوث بعيد.

Bluetooth غير متصل

ميزة Bluetooth ممكّنة، لكن لا يوجد جهاز Bluetooth بعيد متصل.

سجل المكالمات

سجل المكالمات الخاص بالراديو.

اتصال

جهة الاتصال الخاصة بالراديو متاحة.

الطوارئ

الراديو في وضع الطوارئ.

5 تنطبق فقط على الطرز المزودة بأحدث البرامج والأجهزة.

نظام GPS متوفر

تم تمكين ميزة GPS. يظل الرمز مضاءً عند توفر تحديد الموضع.

نظام GPS غير متوفر

تم تمكين ميزة GPS لكن لا يتم استقبال بيانات من القمر الصناعي.

بيانات كبيرة الحجم

يقوم الراديو باستلام بيانات كبيرة الحجم والقناة مشغولة.

الموقع الداخلي متوفر 5

ميزة حالة الموقع الداخلي تعمل ومتوفرة.

الموقع الداخلي غير متوفر 5

ميزة حالة الموقع الداخلي تعمل لكنها غير متوفرة لأن Bluetooth معطَّل أو أن Bluetooth قام بتعليق مسح الإشارات.

Message (رسالة)
رسالة واردة.

المراقبة
تتم مراقبة القناة المحددة.

وضع كتم الصوت
وضع كتم الصوت منشط والسماعة الخارجية تم كتم صوتها.

إعلام
تحتوي قائمة الإعلامات على حدث فائت واحد أو أكثر.

لوحة الاختيار
تم تمكين لوحة الاختيار. (للطُرز الممكّن بها لوحة الاختيار فقط)

إلغاء وظيفة لوحة الاختيار
تم تعطيل لوحة الاختيار.

مؤقت تأخير البرمجة عبر الأثير
للإشارة إلى الوقت المتبقي قبل إعادة التشغيل التلقائية للراديو.

مؤشر قوة الإشارة المستلمة (RSSI)
يمثل عدد الأشرطة المعروضة قوة إشارة الراديو. يشير وجود أربعة أشرطة إلى أقوى إشارة. يظهر هذا الرمز عند الاستلام فقط.

منع الاستجابة
يتم تمكين منع الاستجابة.

رنين فقط
تم تمكين وضع الرنين.

الفحص [6]
تم تمكين ميزة المسح.

المسح - الأولوية 1[6]
يكتشف جهاز الراديو النشاط الموجود في القناة/المجموعة المخصصة كأولوية 1.

المسح - الأولوية 2[6]
يكتشف جهاز الراديو النشاط الموجود في القناة/المجموعة المخصصة كأولوية 2.

Secure (آمن)
تم تمكين ميزة السرية.

ت خروج
تم تسجيل خروج الراديو من الخادم عن بعد.

كتم صوت الرنين
تم تمكين وضع كتم صوت الرنين.

تجوال الموقع [7]
تم تمكين ميزة تجوال الموقع.

كلام غير مباشر[6]
في حالة عدم وجود محطة إعادة تقوية، يتم تكوين الراديو حاليًا لاتصال مباشر بين جهازي راديو.

6 غير قابل للتطبيق على السعة الإضافية.
7 غير قابل للتطبيق في السعة الإضافية – الموقع الواحد

غير آمن
تم تعطيل ميزة السرية.

اهتزاز
تم تمكين وضع الاهتزاز.

اهتزاز ورنين
تم تمكين وضع الاهتزاز والرنين.

المسح بالاقتراع
تم تمكين ميزة المسح بالاقتراع.

Wi-Fi ممتاز
إشارة Wi-Fi ممتازة.

إشارة Wi-Fi جيدة
إشارة Wi-Fi جيدة.

إشارة Wi-Fi متوسطة
إشارة Wi-Fi متوسطة

إشارة Wi-Fi ضعيفة
إشارة Wi-Fi ضعيفة.

إشارة Wi-Fi غير متاحة
إشارة Wi-Fi غير متاحة.

رموز المكالمات

تظهر الرموز التالية على الشاشة أثناء إجراء مكالمة. كما أنها تظهر ضمن قائمة جهات الاتصال للإشارة إلى الاسم المستعار أو نوع المُعرِّف.

اتصال خاص
للإشارة إلى وجود مكالمة خاصة قيد التقدم.

في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو المعرف (الرقم) الخاص بالمشترك.

مكالمة جماعية/مكالمة شاملة

للإشارة إلى وجود مكالمة جماعية أو مكالمة شاملة قيد التقدم.

في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو إلى المعرّف (الرقم) الخاص بمجموعة.

مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية/شاملة

للإشارة إلى وجود مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية أو مكالمة شاملة قيد التقدم.

في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو إلى المعرّف (الرقم) الخاص بمجموعة.

مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة

للإشارة إلى أن مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة قيد التقدم.

في قائمة جهات الاتصال، يشير إلى الاسم المستعار (الاسم) أو إلى المعرّف (الرقم) الخاص بهاتف.

رموز القائمة المتقدمة

تظهر الرموز التالية بجوار عناصر القائمة، والتي توفر إمكانية الاختيار بين خيارين أو تعمل كمؤشر على أن هناك قائمة فرعية توفر خيارين.

خانة الاختيار (محددة)

يشير إلى تحديد الخيار.

خانة الاختيار (فارغة)

يشير إلى عدم تحديد الخيار.

مربع أسود ثابت

يشير إلى الخيار المحدد لعنصر القائمة مع قائمة فرعية.

رموز الإشعارات الصغيرة

تظهر الرموز التالية لحظيًا على الشاشة بعد القيام بإجراء لأداء إحدى المهام.

إرسال فاشل (سلبي)

فشل اتخاذ إجراء.

إرسال ناجح (إيجابي)
تم اتخاذ إجراء ناجح.

الإرسال قيد التقدم (مؤقت)
جارٍ الإرسال. يظهر هذا الرمز قبل الإشارة إلى نجاح الإرسال أو فشله.

رموز العناصر المرسلة

تظهر الرموز التالية في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة في مجلد العناصر المرسلة.

أو

قيد التقدم
الرسالة النصية إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بأحد المشتركين في انتظار الإرسال وسيكون متبوعًا بانتظار لرسالة الإعلام.

الرسالة النصية إلى الاسم المستعار أو المعرف الخاص بإحدى المجموعات في انتظار الإرسال.

أو

رسالة فردية أو جماعية مقروءة
تمت قراءة الرسالة النصية.

أو

رسالة فردية أو جماعية غير مقروءة
لم تتم قراءة الرسالة النصية.

أو

فشل الإرسال
يتعذر إرسال الرسالة النصية.

أو

تم الإرسال بنجاح
تم إرسال الرسالة النصية بنجاح.

رموز أجهزة بلوتوث

تظهر الرموز التالية بجوار العناصر الموجودة في قائمة الأجهزة الممكَّنة بها تقنية Bluetooth، والتي تتوفر للإشارة إلى نوع الجهاز.

جهاز صوت بلوتوث
جهاز صوت يدعم بلوتوث، كسماعة الرأس.

جهاز بيانات بلوتوث
جهاز يدعم بلوتوث، كالماسحة الضوئية.

جهاز PTT بلوتوث
جهاز PTT يدعم بلوتوث، كجهاز PTT فقط.

مؤشرات LED

توضح مؤشرات LED الحالة التشغيلية للراديو.

أحمر وامض
فشل الراديو في الاختبار الذاتي عند التشغيل.

يستلم الراديو إرسال طوارئ أو يرسله.

يقوم الراديو بالإرسال والبطارية منخفضة.

انتقل الراديو خارج النطاق إذا تم تكوين نظام الإرسال/الاستقبال تلقائي النطاق.

تم تمكين وضع كتم الصوت.

أخضر ثابت
يتم الآن تشغيل الراديو.

يقوم جهاز الراديو بالإرسال.

أخضر وامض
يتلقى الراديو مكالمة أو بيانات لا تدعم السرية.

يسترد الراديو عمليات إرسال البرمجة عبر الأثير.

يكتشف الراديو نشاطًا عبر الأثير.

إشعار:
قد يؤثر هذا النشاط على القناة المبرمجة في الراديو أو لا يؤثر عليها بحسب طبيعة البروتوكول الرقمي.

لا يُصدر مؤشر LED أي إشارة عندما يحاول الراديو اكتشاف نشاط عبر الأثير في السعة الإضافية.

أخضر وامض بطريقة ازدواجية
يتلقى الراديو مكالمة أو بيانات تدعم السرية.

أصفر ثابت
يقوم الراديو بمراقبة قناة تقليدية.

أصفر وامض
يقوم الراديو بالمسح بحثًا عن نشاط.

يتلقى الراديو تنبيه مكالمات.

جميع قنوات السعة الإضافية-متعددة المواقع مشغولة.

أصفر وامض بطريقة ازدواجية
التجوال التلقائي ممكّن في الراديو.

يبحث الراديو بشكل فعال عن موقع جديد.

لم يستجب الراديو بعد إلى تنبيه مكالمة جماعية.

الراديو مؤمن.

الراديو غير متصل بمعيد التقوية أثناء وجوده في السعة الإضافية.

جميع قنوات السعة الإضافية مشغولة.

النغمات

فيما يلي النغمات التي تصدر عبر سماعة الراديو.

نغمة عالية

نغمة منخفضة

نغمات المؤشرات

توفر لك نغمات المؤشرات إشارات صوتية تعبر عن الحالة بعد اتخاذ إجراء لأداء مهمة.

نغمة مؤشر إيجابية

نغمة مؤشر سلبية

النغمات الصوتية

توفر النغمات الصوتية إشارات صوتية عن حالة الراديو أو استجابة الراديو للبيانات المتلقاة.

نغمة مستمرة

صوت أحادي النغمة. تصدر بشكل مستمر حتى الإنهاء.

نغمة دورية

تصدر بشكل دوري بناءً على المدة التي تم تعيينها بواسطة الراديو. تبدأ النغمة، وتتوقف، وتعيد نفسها.

نغمة متكررة

نغمة فردية تعيد نفسها حتى يتم إنهاؤها بواسطة المستخدم.

نغمة مؤقتة

تصدر مرة واحدة فقط لمدة تم تعيينها بواسطة الراديو.

تحديدات المنطقة والقناة

يشرح هذا الفصل عمليات تحديد منطقة أو قناة على الراديو الخاص بك.

المنطقة هي مجموعة من القنوات. يدعم الراديو ما يصل إلى 1000 قناة و250 منطقة، مع حد أقصى يبلغ 160 قناة لكل منطقة.

يتم إرسال عمليات الإرسال وتلقيها على إحدى القنوات. قد تتم برمجة كل قناة بشكل مختلف لدعم مجموعات المستخدمين المختلفة أو إمدادها بميزات مختلفة.

تحديد مناطق

اتبع الإجراء لتحديد المنطقة المطلوبة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **ت. منطقة** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة ✓ والمنطقة الحالية.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى المنطقة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة ‹ › للحظة وتنتقل إلى شاشة المنطقة المحددة.

تحديد قنوات

اتبع الإجراء لتحديد القناة المطلوبة على الراديو الخاص بك بعد أن تحدد منطقة.

المكالمات

يشرح هذا الفصل عمليات استقبال المكالمات والرد عليها وإجرائها وإيقافها.

يمكنك تحديد اسم مستعار أو معرف للمشترك، أو اسم مستعار أو معرف للمجموعة بعد تحديد قناة باستخدام إحدى الميزات التالية:

البحث عن الاسم المستعار

تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الجماعية والخاصة والشاملة فقط باستخدام ميكروفون مزوّد بلوحة مفاتيح

قائمة جهات الاتصال

توفر هذه الطريقة وصولاً مباشرًا إلى قائمة جهات الاتصال.

الاتصال اليدوي (عبر جهات الاتصال)

تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الخاصة والهاتفية فقط باستخدام ميكروفون مزوّد بلوحة مفاتيح.

مفاتيح الأرقام المبرمجة

تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الجماعية والخاصة والشاملة فقط باستخدام ميكروفون مزوّد بلوحة مفاتيح.

إشعار:

يمكنك **فقط** تخصيص اسم مستعار أو معرف واحد لمفتاح رقم، ولكن يمكنك إقران أكثر من مفتاح رقم واحد بالاسم المستعار أو المعرف. يمكن تخصيص كل مفاتيح الأرقام على الميكروفون المزوّد بلوحة مفاتيح. راجع تخصيص إدخالات إلى مفاتيح أرقام قابلة للبرمجة في صفحة 182 لمزيد من المعلومات.

زر الوصول بلمسة واحدة المبرمج

تستخدم هذه الطريقة للمكالمات الجماعية والخاصة والهاتفية فقط.

إشعار:
يمكن أن يكون لديك معرف واحد فقط مخصص لزر **الوصول بلمسة واحدة** بالضغط لفترة طويلة أو قصيرة على زر قابل للبرمجة. يمكن أن يحتوي الراديو على العديد من أزرار **الوصول بلمسة واحدة** المبرمجة.

المكالمات الجماعية

يجب تكوين الراديو الخاص بك كجزء من مجموعة لتلقي مكالمة من أو إجراء مكالمة إلى مجموعة من المستخدمين.

الرد على المكالمات الجماعية

اتبع الإجراء للرد على مكالمات جماعية على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة جماعية:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** في الركن العلوي الأيسر.
- يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمتصل.
- يعرض سطر النص الثاني الاسم المستعار للمكالمة الجماعية.
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.
- عند تمكين ميزة قطع الصوت، اضغط على زر **PTT** لقطع الصوت من الراديو المُرسل وإخلاء القناة من أجل الرد.

يضيء مؤشر LED الأخضر.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.

عندما يتلقى الراديو مكالمة جماعية بينما لا يكون في الشاشة الرئيسية، فإنه يظل في الشاشة الحالية التي كان فيها قبل الرد على المكالمة.

اضغط لفترة طويلة على للعودة إلى الشاشة الرئيسية لعرض الاسم المستعار للمتصل قبل الرد.

إجراء مكالمات جماعية

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات جماعية على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد قناة باستخدام الاسم المستعار النشط أو المعرف النشط الخاص بالمجموعة.
- اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

2 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. يعرض سطر النص الأول رمز **مكالمة جماعية** والاسم المستعار.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

يضيء مؤشر LED الأخضر عندما يستجيب الراديو المستهدف. تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية**، والاسم المستعار أو المعرف، والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المُرسِل.

4 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا. يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت بها قبل بدء المكالمة.

إجراء مكالمات جماعية باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات جماعية على الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

6 حرر زر **PTT** للاستماع.

يضيء مؤشر LED الأخضر عندما يستجيب الراديو المستهدف.تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** والاسم المستعار أو المعرف، والاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المُرسِل.

7 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.

المكالمات الخاصة

المكالمة الخاصة هي مكالمة من راديو فردي إلى راديو فردي آخر.

توجد طريقتان لإعداد مكالمة خاصة. النوع الأول هو إعداد المكالمة بعد إجراء فحص وجود الراديو، والنوع الآخر هو إعداد المكالمة على الفور. يمكن للوكيل برمجة نوع واحد فقط من هذين النوعين في الراديو.

إذا تمت برمجة الراديو لإجراء فحص وجود الراديو قبل إعداد المكالمة الخاصة أثناء عدم توفر الراديو المستهدف:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يعود الراديو إلى القائمة السابقة لبدء فحص وجود الراديو.

راجع السرية في صفحة 208 لمزيد من المعلومات.

الرد على مكالمات خاصة

اتبع الإجراء للرد على مكالمات خاصة على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة خاصة:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- يظهر رمز **مكالمة خاصة** في الركن العلوي الأيسر.
- يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمتصل.
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد.اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.
- عند تمكين ميزة قطع إرسال Dekey عن بُعد، اضغط على زر**PTT** لإيقاف مكالمة صادرة قابلة للقطع وإخلاء القناة لتتمكن من الرد.

يضيء مؤشر LED الأخضر.

2 انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.تصدر نغمة.وتعرض الشاشة .

إجراء مكالمات خاصة

يجب برمجة الراديو الخاص بك لبدء مكالمة خاصة. ستسمع نغمة مؤشر سلبية عندما تبدأ المكالمة عندما لا تكون هذه الميزة ممكّنة.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد قناة باستخدام الاسم المستعار النشط أو المعرف النشط الخاص بالمشترك.
- اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

2 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.تعرض الشاشة رمز **مكالمة خاصة** والاسم المستعار للمشترك وحالة المكالمة.

3 انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

4 حرر زر **PTT** للاستماع.

يومض مؤشر LED الأخضر عندما يستجيب الراديو المستهدف.

5 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد.اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا. وتعرض الشاشة .

إجراء مكالمات خاصة باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات خاصة على الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. تعرض الشاشة الاسم المستعار للوجهة.

5 انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

6 حرر زر **PTT** للاستماع.

تعرض الشاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمستخدم المرسل.

7 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا.تصدر نغمة.وتعرض الشاشة .

المكالمات الشاملة

المكالمة الشاملة هي مكالمة من راديو فردي إلى كل راديو موجود على القناة. تُستخدم المكالمة الشاملة لإجراء بيانات هامة، تتطلب الانتباه التام من المستخدم. لا يمكن للمستخدمين الموجودين على القناة الرد على مكالمة شاملة.

تلقي مكالمات شاملة

عند تلقي مكالمة شاملة:

- تصدر نغمة.
- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** في الركن العلوي الأيسر.
- يعرض سطر النص الأول معرف الاسم المستعار للمتصل.
- يعرض سطر النص الثاني .
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

يعود الراديو إلى الشاشة التي كان عليها قبل تلقي المكالمة الشاملة عند انتهاء المكالمة.

لا تنتظر المكالمة الشاملة فترة محددة مسبقًا قبل الانتهاء.

في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة عند تحرير زر **PTT** في الراديو المُرسل، للإشارة إلى أن القناة متاحة لك للاستخدام. لا يمكنك الرد على مكالمة شاملة.

إشعار:
يتوقف الراديو عن تلقي المكالمة الشاملة في حالة التبديل إلى قناة مختلفة أثناء تلقي المكالمة. لن تتمكن من متابعة أي عملية انتقال في القائمة أو أي عملية تحرير حتى تنتهي المكالمة الشاملة.

إجراء مكالمات شاملة

يجب برمجة الراديو الخاص بك لكي تتمكن من إجراء مكالمة شاملة. اتبع الإجراء لإجراء مكالمات شاملة على الراديو الخاص بك.

1 حدد قناة باستخدام الاسم المستعار النشط أو المعرف النشط الخاص بمجموعة مكالمة شاملة.

2 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** و .

مكالمات منتقاة

المكالمة المنتقاة هي مكالمة من راديو فردي إلى راديو فردي آخر. هي مكالمة خاصة في نظام تناظري.

الرد على مكالمات منتقاة

اتبع الإجراء للرد على مكالمات منتقاة على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة منتقاة:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- يعرض سطر النص الأول رمز **مكالمة خاصة** والاسم المستعار للمتصل أو ▪ أو ▪ .
- يتم إلغاء كتم صوت الراديو ويصدر صوت المكالمة الواردة من خلال السماعة.

1 اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.

2 انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

تنتهي المكالمة عند عدم وجود نشاط صوتي لفترة محددة مسبقًا. تصدر نغمة.وتعرض الشاشة .

إجراء مكالمات منتقاة

يجب برمجة الراديو الخاص بك لبدء مكالمة منتقاة. اتبع الإجراء لإجراء مكالمات منتقاة على الراديو الخاص بك.

1 حدد قناة باستخدام الاسم المستعار النشط أو المعرف النشط الخاص بالمشترك.

2 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر.تعرض الشاشة رمز **مكالمة خاصة** والاسم المستعار للمشترك وحالة المكالمة.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

يضيء مؤشر LED الأخضر عندما يستجيب الراديو المستهدف.

4 وتعرض الشاشة .

المكالمات الهاتفية

إجراء مكالمات هاتفية

اتبع الإجراء لإجراء مكالمات هاتفية على الراديو الخاص بك.

إجراء مكالمات هاتفية باستخدام زر الهاتف القابل للبرمجة

اتبع الإجراء لإجراء اتصال هاتفي باستخدام زر الهاتف القابل للبرمجة.

1 اضغط على زر **الهاتف** المبرمج للدخول إلى قائمة إدخالات الهاتف.

2 اضغط على أو لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على للتحديد.

- يضيء مؤشر LED الأخضر. يظهر رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي الأيسر. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار للمشترك. يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.
- إذا تم إعداد المكالمة بنجاح، تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF). تسمع نغمة الطلب الخاصة بمستخدم الهاتف. يعرض سطر النص الأول الاسم المستعار .يبقى رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي الأيسر.يعرض سطر النص الثاني حالة المكالمة.
- إذا لم يتم إعداد المكالمة بنجاح، يتم إصدار نغمة وتعرض الشاشة . يعود الراديو إلى شاشة إدخال رمز الوصول. في حال تم تكوين رمز الوصول مسبقًا في قائمة جهات الاتصال، يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت فيها قبل بدء المكالمة.

3 اضغط على الزر **PTT** للتحدث. حرر زر **PTT** للاستماع.

4 اضغط على لإنهاء المكالمة.

- تصدر نغمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF)، وتعرض الشاشة .
- إذا تم إعداد إنهاء المكالمة بنجاح، فسيتم إصدار نغمة وتعرض الشاشة .

- إذا لم يتم إعداد إنهاء المكالمة بنجاح، فسيعود الراديو إلى شاشة اتصال هاتفي. كرر خطوة 3 وخطوة 4 أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.
- عند الضغط على زر **PTT** أثناء التواجد في شاشة جهات اتصال الهاتف، ستصدر نغمة وستعرض الشاشة .
- عندما يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة، تصدر نغمة وتعرض الشاشة المكالمة.

إشعار:

أثناء الوصول إلى القناة، اضغط على لتجاهل محاولة الاتصال وعندها ستصدر نغمة.
أثناء المكالمة، عند الضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** مع تكوين رمز إلغاء الوصول مسبقًا أو إدخال رمز إلغاء الوصول كإدخال للأرقام الإضافية، سيحاول الراديو إنهاء المكالمة.

التردد المتعدد الثنائي النغمة

تتيح ميزة التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF) للراديو العمل في نظام لاسلكي مع واجهة لأنظمة هاتفية.

يمكنك إيقاف تشغيل نغمة التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF) من خلال تعطيل جميع نغمات وتنبيهات الراديو. راجع تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها في صفحة 129 لمزيد من المعلومات.

بدء مكالمات DTMF

اتبع الإجراء لبدء مكالمات التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF).

1 اضغط مع الاستمرار على زر **PTT**.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل الرقم المطلوب لبدء مكالمة التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF).
- اضغط على لبدء مكالمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF).
- اضغط على لبدء مكالمة تردد متعدد ثنائي النغمة (DTMF).

يمكنك إيقاف تشغيل نغمة التردد المتعدد الثنائي النغمة (DTMF) من خلال تعطيل جميع نغمات وتنبيهات الراديو. راجع تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها في صفحة 129.

الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات خاصة

اتبع الإجراء للرد على مكالمات هاتفية كمكالمات خاصة على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة خاصة:

- ستعرض الشاشة رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي لجهة اليسار.
- تعرض الشاشة الاسم المستعار للمتصل أو .

إذا لم يتم تمكين إمكانية المكالمة الهاتفية في الراديو، فسيعرض السطر الأول من الشاشة وسيقوم الراديو بكتم صوت المكالمة. يعود الراديو إلى الشاشة السابقة عند انتهاء المكالمة.

1 اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

2 حرر زر **PTT** للاستماع.

3 اضغط على لإنهاء المكالمة.

تعرض الشاشة .
إذا انتهت المكالمة بنجاح:

- تصدر نغمة.
- وتعرض الشاشة .

إذا فشل إنهاء المكالمة، يعود الراديو إلى شاشة الاتصال الهاتفي. كرر هذه الخطوة أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات جماعية

اتبع الإجراء للرد على مكالمات هاتفية كمكالمات جماعية على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة جماعية:

- ستعرض الشاشة رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي لجهة اليسار.
- تعرض الشاشة الاسم المستعار للمجموعة و .

إذا لم يتم تمكين إمكانية المكالمة الهاتفية في الراديو، فسيعرض السطر الأول من الشاشة وسيقوم الراديو بكتم صوت المكالمة.

1 اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

2 حرر زر **PTT** للاستماع.

3 اضغط على لإنهاء المكالمة.

تعرض الشاشة .
إذا انتهت المكالمة بنجاح:

- تصدر نغمة.
- وتعرض الشاشة .

إذا فشل إنهاء المكالمة، يعود الراديو إلى شاشة الاتصال الهاتفي. كرر هذه الخطوة أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

الرد على مكالمات هاتفية كمكالمات شاملة

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة شاملة، يكون بإمكانك الرد على المكالمة أو إنهاؤها فقط في حالة تعيين نوع المكالمة الشاملة للقناة. اتبع الإجراء للرد على مكالمات هاتفية كمكالمات شاملة على الراديو الخاص بك.

عند تلقي مكالمة هاتفية كمكالمة شاملة:

- ستعرض الشاشة رمز **اتصال هاتفي** في الركن العلوي لجهة اليسار.
- تعرض الشاشة و .

إذا لم يتم تمكين إمكانية المكالمة الهاتفية في الراديو، فسيعرض السطر الأول من الشاشة وسيقوم الراديو بكتم صوت المكالمة.

يعود الراديو إلى الشاشة السابقة عند انتهاء المكالمة.

1 اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

2 حرر زر **PTT** للاستماع.

3 اضغط على لإنهاء المكالمة.

تعرض الشاشة .
إذا انتهت المكالمة بنجاح:

- تصدر نغمة.
- تعرض الشاشة و .

إذا فشل إنهاء المكالمة، يعود الراديو إلى شاشة الاتصال الهاتفي. كرر الخطوة 3 أو انتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بإنهاء المكالمة.

إيقاف مكالمات الراديو

تتيح لك هذه الميزة إيقاف مكالمة جماعية أو خاصة جارية لإخلاء القناة للإرسال. على سبيل المثال، عندما يواجه الراديو حالة "تعليق الميكروفون" عند ضغط المستخدم على زر **PTT** بدون قصد. يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة. اتبع الإجراء لإيقاف المكالمات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **قطع إرسال Dekey عن بُعد** المبرمج.

تعرض الشاشة Dekey .

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- تعرض الشاشة Dekey .

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- تعرض الشاشة Dekey .

إشعار:
راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

الميزات المتقدمة

يشرح هذا الفصل عمليات الميزات المتوفرة في الراديو.

إشعار:
قد يكون الوكيل أو مسؤول النظام قام بتخصيص الراديو الخاص بك وفقًا لاحتياجاتك المحددة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

Bluetooth

تتيح لك هذه الميزة استخدام الراديو مع جهاز يدعم البلوتوث (ملحق) عبر اتصال بلوتوث. يدعم الراديو كلاً من أجهزة Motorola وCOTS (المتوفرة تجاريًا في الأسواق) التي تدعم بلوتوث.

يعمل البلوتوث في نطاق 10 أمتار (32 قدم) من خط الرؤية. ويكون ذلك عبارة عن مسار خالٍ من العوائق بين الراديو والجهاز الذي يدعم البلوتوث. لا يوصى بترك الراديو الخاص بك خلف عائق ما وتتوقع أن يعمل جهازك الذي يدعم بلوتوث بدرجة موثوقية عالية عند فصلهما.

عند حواف مناطق الاستقبال، ستظهر جودة الصوت والنغمة على أنها "مشوشة" أو "مقطعة". لحل هذه المشكلة، ليس عليك سوى وضع الراديو والجهاز الذي يدعم البلوتوث بالقرب من بعضهما (ضمن النطاق المحدد بـ 10 أمتار) لإعادة إنشاء استقبال صوتي واضح. تعمل وظيفة البلوتوث في الراديو الخاص بك بطاقة حدها الأقصى يبلغ 2.5 ملّي واط (4 ديسيبل ملّي واط) في النطاق البالغ 10 أمتار.

بإمكان الراديو دعم ما يصل إلى ثلاثة اتصالات بلوتوث في وقت واحد مع أجهزة تدعم البلوتوث من أنواع فريدة. على سبيل المثال، سماعة الرأس والماسحة الضوئية وجهاز مزوّد بخاصية PTT فقط (POD). لكنه لا يدعم الاتصالات المتعددة مع الأجهزة التي تدعم بلوتوث من النوع ذاته.

راجع دليل مستخدم الجهاز الذي يدعم بلوتوث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإمكانيات الكاملة التي يتمتع بها الجهاز الذي يدعم بلوتوث.

تشغيل بلوتوث وإيقاف تشغيله

اتبع الإجراء لتشغيل البلوتوث وإيقاف تشغيله.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة و. تتم الإشارة إلى الحالة الحالية بالعلامة ✓.

4 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة ✓ بجانب .

التوصيل بأجهزة بلوتوث

اتبع الإجراء للاتصال بأجهزة Bluetooth.

قم بتشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث وضَعْه في وضع الازدواج.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى لتحديد موقع الأجهزة المتاحة. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

قد يتطلب الجهاز الذي يدعم بلوتوث خطوات إضافية لإكمال الازدواج. راجع دليل مستخدم الجهاز الذي يدعم بلوتوث.

تعرض الشاشة ‹› .

انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- تعرض الشاشة ‹› ورمز **البلوتوث متصل**.
- تعرض الشاشة ✓ بجانب جانب الجهاز المتصل.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- تعرض الشاشة .

الاتصال بأجهزة البلوتوث في وضع قابلية الاكتشاف

اتبع الإجراء للاتصال بأجهزة Bluetooth في وضع قابل للاكتشاف.

قم بتشغيل الجهاز الذي يدعم بلوتوث وضَعْه في وضع الازدواج.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. يمكن حينئذٍ العثور على الراديو من خلال الأجهزة الأخرى التي تدعم البلوتوث لمدة مبرمجة. يسمى ذلك وضع قابلية الاكتشاف.

انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.
إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- تعرض الشاشة ‹› ورمز **البلوتوث متصل**.
- تعرض الشاشة ✓ بجانب جانب الجهاز المتصل.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- تعرض الشاشة .

قطع الاتصال عن أجهزة البلوتوث

اتبع الإجراء لفصل أجهزة Bluetooth.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة ‹›.

انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

- تصدر نغمة.
- تعرض الشاشة ‹› ويختفي رمز **البلوتوث متصل**.
- يختفي ✓ الموجود بجوار الجهاز المتصل.

تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وجهاز بلوتوث

اتبع الإجراء لتبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وجهاز بلوتوث الخارجي.

اضغط على زر **م.ص.بلوتوث** المبرمج.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- تصدر نغمة. تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة. تعرض الشاشة .

عرض تفاصيل الجهاز

اتبع الإجراء لعرض تفاصيل الجهاز على الراديو الخاص بك.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.
5. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

حذف اسم الجهاز

يمكنك إزالة جهاز تم قطع الاتصال به من قائمة الأجهزة التي تدعم بلوتوث.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الجهاز المطلوب. اضغط على OK للتحديد.
5. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة .

اكتساب الميكروفون عبر بلوتوث

تسمح هذه الميزة للمستخدم بالتحكم في قيمة اكتساب الميكروفون للجهاز المتصل الذي يدعم بلوتوث.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى BT. اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع اكتساب ميكروفون بلوتوث والقيم الحالية. اضغط على OK للتحديد. يمكنك تحرير القيم هنا.
5. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة القيم أو خفضها. اضغط على OK للتحديد.

وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم

يلزم تمكين وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم من جانب الوكيل أو مسؤول النظام.

إشعار:
في حالة تمكينه، **لن** يتم عرض في القائمة ولن تتمكن من استخدام أي من ميزات أزرار بلوتوث القابلة للبرمجة.

يمكن للأجهزة الأخرى التي تدعم بلوتوث تحديد موقع الراديو، ولكنها لا تستطيع الاتصال به. يعمل وضع قابلية اكتشاف بلوتوث الدائم على تمكين الأجهزة المخصصة من استخدام موضع الراديو الخاص بك في عملية الموقع المستند إلى بلوتوث.

موقع داخلي

إشعار:
تنطبق ميزة الموقع الداخلي على الطرز المزودة بأحدث البرامج والأجهزة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكن استخدام الموقع الداخلي لتتبع موقع مستخدمي الراديو أثناء التواجد في الداخل. عند تنشيط الموقع الداخلي، يكون الراديو في وضع قابلية اكتشاف محدودة. تُستخدم إشارات مخصصة لتحديد موقع الراديو والتعرف على موضعه.

تشغيل الموقع الداخلي أو إيقاف تشغيله

يمكنك تشغيل ميزة الموقع الداخلي أو إيقاف تشغيلها عبر تنفيذ أحد الإجراءات التالية.

- انتقل إلى هذه الميزة عبر القائمة.
  a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
  b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.
  c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.
  d. اضغط على OK لتشغيل الموقع الداخلي.
  تعرض الشاشة . تسمع نغمة مفتاح جيدة.
  يحدث أحد الأمور التالية.
  - إذا نجح تشغيل الموقع الداخلي فسيظهر رمز "الموقع الداخلي متوفر" على الشاشة الرئيسية.
  - إذا لم ينجح تشغيل الموقع الداخلي فستعرض الشاشة . تسمع نغمة مفتاح سيئة.

  e. اضغط على OK لإيقاف تشغيل الموقع الداخلي.
  تعرض الشاشة . تسمع نغمة مفتاح جيدة.
  يحدث أحد الأمور التالية.
  - إذا نجح إيقاف تشغيل الموقع الداخلي فسيختفي رمز "الموقع الداخلي متوفر" من الشاشة الرئيسية.
  - إذا لم ينجح إيقاف تشغيل الموقع الداخلي فستعرض الشاشة . تسمع نغمة مفتاح سيئة.
- انتقل إلى هذه الميزة عبر الزر المبرمج.

a. اضغط لفترة طويلة على زر **الموقع الداخلي** لتشغيل الموقع الداخلي.

تعرض الشاشة . ستسمع نغمة إيجابية.
يحدث أحد الأمور التالية.

- إذا نجح تشغيل الموقع الداخلي فسيظهر رمز "الموقع الداخلي متوفر" على الشاشة الرئيسية.
- إذا لم ينجح تشغيل الموقع الداخلي فستعرض الشاشة . إذا فشل، فستسمع نغمة سلبية.

b. اضغط على زر **الموقع الداخلي** المبرمج لإيقاف تشغيل الموقع الداخلي.

تعرض الشاشة . ستسمع نغمة إيجابية.
يحدث أحد الأمور التالية.

- إذا نجح، فسيختفي رمز "الموقع الداخلي متوفر" من الشاشة الرئيسية.
- إذا لم ينجح إيقاف تشغيل الموقع الداخلي فستعرض الشاشة . إذا فشل، فستسمع نغمة سلبية.

الوصول إلى معلومات إشارات الموقع الداخلي

لعرض المعلومات على إشارات الموقع الداخلي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على أو للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على أو للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة معلومات الإشارات.

عناصر التحكم في المواقع المتعددة

تنطبق هذه الميزات عندما تكون قناة الراديو الحالية جزءًا من تكوين الاتصال بالمواقع عبر بروتوكول الإنترنت أو السعة الإضافية-متعددة المواقع.

بدء البحث اليدوي عن المواقع

اتبع الإجراء لبدء البحث اليدوي عن المواقع حينما تكون قوة الإشارة المستلمة ضعيفة لمحاولة العثور على موقع به إشارة أفضل.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **تجوال يدوي للموقع** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى .اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تصدر نغمة. يومض مؤشر LED الأخضر. تعرض الشاشة .

إذا عثر الراديو على موقع جديد:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة < > .

إذا فشل الراديو في العثور على موقع جديد:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة .

إذا كان الموقع الجديد ضمن النطاق لكن لا يمكن للراديو الاتصال به:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ينطفئ مؤشر LED.
- ستعرض الشاشة .

تشغيل/إيقاف قفل الموقع

عند تشغيلها، يبحث الراديو في الموقع الحالي فقط. عند التبديل إلى إيقاف التشغيل، يبحث الراديو في مواقع أخرى بالإضافة إلى الموقع الحالي.

اضغط على الزر المبرمج **قفل الموقع**.

إذا تم تشغيل وظيفة **قفل الموقع**:

- ستسمع نغمة مؤشر إيجابية، تشير إلى قفل الراديو للموقع الحالي.
- ستعرض الشاشة .

إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة **قفل الموقع**:

- ستسمع نغمة مؤشر سلبية للإشارة إلى فتح قفل الراديو.
- وتعرض الشاشة .

مباشر

تسمح لك هذه الميزة بالاستمرار في الاتصال عندما لا يعمل معيد التقوية أو عندما يكون الراديو خارج نطاق معيد التقوية ولكنه في نطاق التحدث لأجهزة الراديو الأخرى.

يتم الاحتفاظ بالإعداد مباشر حتى بعد إيقاف التشغيل.

إشعار:
لا تنطبق هذه الميزة في السعة الإضافية-أحادية الموقع والسعة الإضافية-متعددة المواقع وقنوات النطاق الترددي المدني الموجودة في نفس التردد.

التبديل بين وضعي معيد التقوية ومباشر

اتبع الإجراء للتبديل بين وضعي معيد التقوية ومباشر على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **معيد التقوية/مباشر** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

ستعود الشاشة تلقائيًا إلى الشاشة السابقة.

ميزة المراقب

تُستخدم ميزة المراقب للتأكد من أن القناة خالية قبل الإرسال.

إشعار:
لا تنطبق هذه الميزة في السعة الإضافية-أحادية الموقع والسعة الإضافية-متعددة المواقع.

مراقبة القنوات

1 اضغط مع الاستمرار على زر **مراقب**.

يظهر رمز **المراقبة** على الشاشة ويضيء مؤشر LED بلون أصفر ثابت.
في حالة وجود نشاط على القناة المراقبة:

- تعرض الشاشة رمز **مراقبة**.

ستسمع "ضوضاء مستأنسة" إذا كانت القناة التي تتم مراقبتها حرة.

2 اضغط على الزر **PTT** للتحدث. حرر زر **PTT** للاستماع.

المراقبة الدائمة

تُستخدم ميزة مراقب دائم من أجل المراقبة المستمرة لقناة محددة بحثًا عن نشاط.

تشغيل المراقب الدائم أو إيقاف تشغيله

اتبع الإجراء لتشغيل المراقب الدائم أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

اضغط على زر **المراقب الدائم** المبرمج.

عندما يدخل الراديو في الوضع:

- تصدر نغمة تنبيه.
- يضيء مؤشر LED الأصفر.
- تعرض الشاشة ورمز **المراقب**.

عندما يخرج الراديو من الوضع:

- تصدر نغمة تنبيه.
- يتوقف مؤشر LED الأصفر.
- تعرض الشاشة .

رسالة تذكير القناة الرئيسية

توفر هذه الميزة رسالة تذكير في حالة عدم تعيين الراديو على القناة الرئيسية لفترة زمنية.

إذا تم تمكين هذه الميزة عبر برنامج برمجة العميل (CPS)، فعند عدم تعيين الراديو الخاص بك إلى القناة الرئيسية لفترة زمنية، يحدث ما يلي بشكل دوري:

- تصدر نغمة رسالة تذكير القناة الرئيسية وبيان.
- يعرض السطر الأول من الشاشة .
- يعرض السطر الثاني .

كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية

عند ظهور رسالة تذكير القناة الرئيسية، يمكنك كتم صوت رسالة التذكير مؤقتًا.

اضغط على زر **كتم صوت رسالة تذكير القناة الرئيسية** القابل للبرمجة.

يعرض السطر الأول من الشاشة ويعرض السطر الثاني HCR.

إعداد قنوات رئيسية جديدة

عند ظهور رسالة تذكير القناة الرئيسية، يمكنك تعيين قناة رئيسية جديدة.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر المبرمج **إعادة تعيين قناة رئيسية** لتعيين القناة الحالية كقناة رئيسية جديدة. قم بتخطي الخطوات التالية.
يعرض السطر الأول من الشاشة الاسم المستعار للقناة ويعرض السطر الثاني .
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار المطلوب للقناة الرئيسية الجديدة. اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة ✓ بجانب الاسم المستعار المحدد للقناة الرئيسية.

فحص الراديو

تسمح لك هذه الميزة بتحديد ما إذا كان راديو آخر نشطًا في نظام دون إزعاج مستخدم الراديو. لا تظهر أية إعلامات مسموعة أو مرئية على الراديو المستهدف. يجب برمجة الراديو للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

إرسال عمليات فحص الراديو

اتبع الإجراء لإرسال عمليات فحص الراديو على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **فحص الراديو** المبرمج.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم.يضيء مؤشر LED الأخضر.

انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا ضغطت ⌂ أثناء انتظار الراديو للإشعار، تصدر نغمة وينهي الراديو كل المحاولات ويخرج من وضع فحص الراديو.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

يعود الراديو إلى شاشة الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك.

مراقب عن بُعد

تُستخدم هذه الميزة لتشغيل الميكروفون الخاص بالراديو المستهدف مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك. يمكنك استخدام هذه الميزة لمراقبة أي نشاط صوتي محيط بالراديو المستهدف عن بُعد.

يوجد نوعان من المراقبة عن بعد: المراقبة عن بعد بدون مصادقة والمراقبة عن بعد مع المصادقة.

ميزة المراقبة عن بعد المصدّق عليها هي ميزة يمكن شراؤها. في ميزة المراقبة عن بعد المصدّق عليها، يكون التحقق من الصحة مطلوبًا عندما يقوم الراديو لديك بتشغيل ميكروفون الراديو المستهدف. عندما يبدأ الراديو لديك هذه الميزة على راديو مستهدف عبر مصادقة المستخدم، تكون عبارة مرور مطلوبة. تتم برمجة عبارة المرور مسبقًا إلى الراديو المستهدف عبر CPS.

يجب برمجة كل من الراديو الخاص بك والراديو المستهدف للسماح لك باستخدام هذه الميزة.

تتوقف هذه الميزة تلقائيًا بعد مدة زمنية مبرمجة أو عندما يتم التشغيل بواسطة أحد المستخدمين للراديو المستهدف.

بدء تشغيل ميزة مراقب عن بُعد

اتبع الإجراء لبدء المراقب عن بعد على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **مراقب عن بعد** المبرمج.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.

3 اضغط على OK للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على OK للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

4 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- يبدأ تشغيل الصوت من الراديو المراقَب لمدة مبرمجة وتعرض الشاشة . بمجرد انتهاء المؤقت، تصدر نغمة تحذير ويتوقف مؤشر LED.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

بدء المراقبة عن بعد باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لبدء المراقبة عن بعد على الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .

5 اضغط على OK للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على OK للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

6 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- يبدأ تشغيل الصوت من الراديو المراقَب لمدة مبرمجة وتعرض الشاشة . بمجرد انتهاء المؤقت، تصدر نغمة تحذير ويتوقف مؤشر LED.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

بدء المراقبة عن بعد باستخدام الاتصال اليدوي

اتبع الإجراء لبدء المراقبة عن بعد على الراديو الخاص بك باستخدام الاتصال اليدوي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل المعرف أو الاسم المستعار الخاص بالمشترك واضغط على للمتابعة.
- قم بتحرير المعرف الذي طلبته مسبقًا واضغط على للمتابعة.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .

7 اضغط على OK للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على OK للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

8 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- يبدأ تشغيل الصوت من الراديو المراقَب لمدة مبرمجة وتعرض الشاشة . بمجرد انتهاء المؤقت، تصدر نغمة تحذير ويتوقف مؤشر LED.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

قوائم المسح

يتم إنشاء قوائم المسح وتخصيصها لقنوات أو مجموعات فردية. يقوم الراديو بالمسح بحثًا عن نشاط صوتي من خلال التنقل عبر تسلسل القنوات أو المجموعات المحدد في قائمة المسح الخاصة بالقناة أو المجموعة الحالية.

يمكن للراديو أن يدعم ما يصل إلى قائمة فحص، بحد أقصى 16 عضوًا في القائمة.

يمكنك إضافة قنوات أو حذفها أو ترتيب أولويتها من خلال تحرير قائمة مسح.

يمكنك إرفاق قائمة مسح جديدة بالراديو عن طريق برمجة اللوحة الأمامية. راجع برمجة اللوحة الأمامية في صفحة 121 لمزيد من المعلومات.

يظهر رمز **أولوية** على يمين الاسم المستعار للعضو، إذا تم تعيينه، للإشارة إلى ما إذا كان هذا العضو في قائمة قنوات ذات الأولوية 1 أو الأولوية 2. لا يمكن أن يكون لديك عدة قنوات ذات الأولوية 1 أو الأولوية 2 في نفس قائمة المسح. لا يوجد رمز **أولوية** إذا تم تعيين الأولوية على **لا يوجد**.

إشعار:
هذه الميزة غير قابلة للتطبيق في السعة الإضافية.

عرض الإدخالات في قائمة المسح

اتبع الإجراء لعرض الإدخالات في قائمة المسح على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لعرض كل عضو في القائمة.

إضافة إدخالات جديدة إلى قائمة المسح

اتبع الإجراء لإضافة إدخالات جديدة إلى قائمة المسح على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى مستوى الأولوية المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا ثم .

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى لإضافة إدخال جديد. اضغط على OK للتحديد. كرر خطوة 5 وخطوة 6.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى لحفظ القائمة الحالية. اضغط على OK للتحديد.

حذف إدخالات من قائمة المسح

اتبع الإجراء لحذف إدخالات من قائمة المسح على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة .

6 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى لحذف الإدخال. اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى للعودة إلى الشاشة السابقة. اضغط على OK للتحديد.

7 كرر من خطوة 4 إلى خطوة 6 لحذف إدخالات أخرى.

8 اضغط لفترة طويلة على للعودة إلى الشاشة الرئيسية بعد حذف جميع الأسماء المستعارة أو المعرفات المطلوبة.

تعيين الأولوية للإدخالات في قائمة المسح

اتبع الإجراء لتعيين الأولويات للإدخالات في قائمة المسح على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى مستوى الأولوية المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا قبل العودة إلى الشاشة السابقة. يظهر رمز **الأولوية** يسار الاسم المستعار للعضو.

الفحص

يقوم الراديو الخاص بك بالتنقل خلال قائمة المسح المبرمجة للقناة الحالية، للبحث عن نشاط صوتي عند بدء المسح.

إشعار:
هذه الميزة غير قابلة للتطبيق في السعة الإضافية.

يومض مؤشر LED باللون الأصفر، ويظهر رمز المسح على شريط الحالة.

أثناء المسح في الوضع الثنائي، إذا كنت متواجدًا على قناة رقمية وكان الراديو متصلاً بقناة تناظرية، فسيقوم بالتبديل تلقائيًا من الوضع الرقمي إلى الوضع التناظري طوال مدة المكالمة وهو ما ينطبق أيضًا على العكس.

هناك طريقتان لبدء المسح:

المسح الرئيسي للقنوات (يدوي)

يقوم الراديو بمسح جميع القنوات أو المجموعات في قائمة المسح. عند بدء المسح، قد يبدأ الراديو، بحسب الإعدادات، تلقائيًا من القناة أو المجموعة النشطة التي تم مسحها آخر مرة أو من القناة التي بدأ منها المسح.

المسح التلقائي

يقوم جهاز الراديو تلقائيًا ببدء المسح عند قيامك باختيار قناة أو مجموعة تم تمكين ميزة المسح التلقائي بها.

تشغيل المسح أو إيقاف تشغيله

اتبع الإجراء لتشغيل المسح أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

إشعار:
أثناء عملية المسح، سيقوم الراديو بقبول بيانات فقط (على سبيل المثال، رسالة نصية أو موقع أو بيانات جهاز كمبيوتر) إذا تم استقبالها على القناة المحددة.

1 أدِر قرص محدد القناة لتحديد قناة مبرمجة باستخدام قائمة المسح.

2 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى حالة المسح المطلوبة واضغط على OK للتحديد.

إذا تم تمكين المسح:

- تعرض الشاشة ورمز **المسح**.
- يومض مؤشر LED الأصفر.

إذا تم تعطيل المسح:

- تعرض الشاشة .
- ويختفي رمز **المسح**.
- ينطفئ مؤشر LED.

الاستجابة لعمليات الإرسال أثناء المسح

أثناء المسح، يتوقف الراديو عند أي قناة أو مجموعة يتم اكتشاف نشاط فيها. يظل الراديو على هذه القناة لمدة مبرمجة تعرف بوقت التوقف. اتبع الإجراء للاستجابة لعمليات الإرسال أثناء المسح على الراديو الخاص بك.

1 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** أثناء وقت التوقف.

يضيء مؤشر LED الأخضر.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

يعود الراديو إلى مسح قنوات أو مجموعات أخرى إذا لم تستجب خلال وقت التوقف.

حذف قنوات إساءة

إذا كانت إحدى القنوات تصدر باستمرار مكالمات أو ضوضاء غير مرغوب فيها، تعرف بقناة إساءة، فيمكنك إزالة القناة غير المرغوب فيها من قائمة المسح بشكل مؤقت. لا تنطبق هذه الإمكانية على القناة المخصصة على أنها القناة المحددة. اتبع الإجراء لحذف قنوات الإساءة من الراديو الخاص بك.

1 إذا اتصل الراديو بقناة غير مرغوب فيها أو قناة إساءة، فاضغط على زر **حذف قناة إزعاج** المبرمج حتى تسمع نغمة.

لا يمكن حذف قناة إزعاج إلا باستخدام زر **حذف قناة إزعاج** المبرمج. لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة عبر القائمة.

2 حرر زر **حذف قناة إزعاج**.

تم حذف قناة الإساءة.

استعادة قنوات الإساءة

اتبع الإجراء لاستعادة قنوات الإساءة على الراديو الخاص بك.

قم بأحد الإجراءات التالية:

- قم بإيقاف تشغيل الراديو ثم تشغيله مرة أخرى.
- قم بإيقاف المسح وإعادة تشغيله عبر الزر **مسح** المبرمج أو القائمة.

المسح بالاقتراع

يوفر لك المسح بالاقتراع تغطية واسعة في المناطق حيث تتوفر محطات بث أساسية متعددة ترسل معلومات مماثلة على قنوات تناظرية مختلفة.

يقوم الراديو بمسح القنوات التناظرية لعدة محطات بث أساسية وإجراء عملية اقتراع لتحديد أقوى إشارة يتم تلقيها. عند تحديد تلك الإشارة، يتم إلغاء كتم صوت الراديو للإرسالات الواردة من محطة البث الأساسية تلك.

أثناء المسح بالاقتراع، يومض مؤشر LED الأصفر وتعرض الشاشة رمز **المسح بالاقتراع**.

اتبع الإجراءات نفسها مثل الاستجابة لعمليات الإرسال أثناء المسح في صفحة 179 للاستجابة إلى إرسال أثناء المسح بالاقتراع.

إعدادات جهات الاتصال

توفر جهات الاتصال إمكانيات دفتر العناوين على الراديو الخاص بك. ويتطابق كل إدخال من الإدخالات مع اسم مستعار أو معرف تستخدمه لبدء مكالمة. يتم فرز الإدخالات أبجديًا.

يرتبط كل إدخال، حسب السياق، بأنواع المكالمات المختلفة: مكالمة جماعية أو مكالمة خاصة أو مكالمة شاملة أو مكالمة كمبيوتر أو مكالمة إرسال.

مكالمة الكمبيوتر ومكالمة الإرسال مرتبطتان بالبيانات. وتتوفران مع التطبيقات فقط. راجع وثائق تطبيقات البيانات لمزيد من التفاصيل.

علاوةً على ذلك، تتيح لك قائمة جهات الاتصال تخصيص كل إدخال إلى مفتاح رقم قابل للبرمجة واحد أو أكثر على الميكروفون المزوَّد بلوحة مفاتيح. ومتى تم تخصيص إدخال لمفتاح رقم، يتمكن الراديو من إجراء اتصال سريع بهذا الإدخال.

إشعار:
وتظهر علامة اختيار قبل كل مفتاح رقم مخصص لأحد الإدخالات. فإذا كانت علامة الاختيار قبله ، فهذا يعني أنك لم تقم بتخصيص مفتاح رقم لهذا الإدخال.

يعرض كل إدخال في جهات الاتصال المعلومات التالية:

- نوع المكالمة
- الاسم المستعار للمكالمة
- معرف المكالمة

إشعار:
إذا كانت ميزة السرية ممكَّنة بالقناة، فيمكنك إجراء مكالمات جماعية ومكالمات خاصة ومكالمات شاملة تدعم السرية على هذه القناة. لن تتمكن سوى أجهزة الراديو المستهدفة التي لها مفتاح سرية أو قيمة مفتاح ومعرف مفتاح مماثل للراديو الخاص بك من فك تشفير الإرسال.

إضافة جهات اتصال جديدة

اتبع الإجراء لإضافة جهات اتصال جديدة على الراديو الخاص بك.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد نوع جهة الاتصال أو . اضغط على OK للتحديد.
5. أدخل رقم جهة الاتصال باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على OK للمتابعة.
6. أدخل اسم جهة اتصال باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على OK للمتابعة.

7 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نوع الرنين المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

تصدر نغمة مؤشر إيجابية.ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

تعيين جهة الاتصال الافتراضية

اتبع الإجراء لتعيين جهة الاتصال الافتراضية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تصدر نغمة مؤشر إيجابية.ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا. تعرض الشاشة ✓ بجانب الاسم المستعار أو المعرف الافتراضي المحدد.

تخصيص إدخالات إلى مفاتيح أرقام قابلة للبرمجة

اتبع الإجراء لتخصيص الإدخالات إلى مفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة من الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- إذا لم يتم تخصيص مفتاح الرقم المطلوب إلى أحد الإدخالات، فاضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى مفتاح الرقم المطلوب. اضغط على OK للتحديد.
- إذا لم يتم تخصيص مفتاح الرقم المطلوب إلى أحد الإدخالات، فستعرض الشاشة ثم يعرض سطر النص الأول . قم بأحد الإجراءات التالية:

  اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

  يصدر الراديو نغمة مؤشر إيجابية، وتعرض الشاشة وإشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى للعودة إلى الخطوة السابقة.

إزالة الإقرانات بين الإدخالات ومفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة

اتبع الإجراء لإزالة الإقرانات بين الإدخالات ومفاتيح الأرقام القابلة للبرمجة من الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط لفترة طويلة على مفتاح الرقم المبرمج للاسم المستعار أو المعرف المطلوب. تابع إلى خطوة 4.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
يعرض سطر النص الأول .

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إشعار:
عند حذف أحد الإدخالات، تتم إزالة الاقتران بين الإدخال ومفتاح (مفاتيح) الرقم المبرمج الخاص به.

تصدر نغمة مؤشر إيجابية. ستعرض الشاشة .
ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

إعدادات مؤشر المكالمات

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لتنبيهات المكالمات

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لتنبيهات المكالمات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات الخاصة

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات الخاصة على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على [OK] للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المطلوبة. اضغط على [OK] للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ والنغمة المحددة.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.
  إذا كانت نغمات الرنين قد تم تمكينها في وقتٍ سابق، تعرض الشاشة ✓ بجانب .
  إذا كانت نغمات الرنين قد تم تعطيلها في وقتٍ سابق، لا تعرض الشاشة ✓ بجانب .

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات المنتقاة

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للمكالمات المنتقاة على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على [OK] للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ▪ . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ▪ . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة ✓ والنغمة الحالية.

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للرسائل النصية

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه للرسائل النصية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ▪ . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة ✓ والنغمة الحالية.

تنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لحالة تتبع الاستخدام بالنص

اتبع الإجراء لتنشيط مشغل النغمات أو إلغاء تنشيطه لحالة القياس عن بعد بواسطة رسالة نصية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ▪ . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تتم الإشارة إلى النغمة الحالية بعلامة ✓

تعيين أنماط الرنين

يمكنك برمجة الراديو الخاص بك على إحدى نغمات الرنين العشرة المحددة مسبقًا عند تلقي تنبيه مكالمات أو رسالة نصية من جهة اتصال معينة. يصدر الراديو صوتًا

بكل نمط من أنماط الرنين أثناء تنقلك عبر القائمة. اتبع الإجراء لتعيين أنماط الرنين على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
يتم فرز الإدخالات أبجديًا.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على حتى تعرض الشاشة قائمة .
تشير ✓ إلى النغمة المحددة حاليًا.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى النغمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

تحديد نوع تنبيه الرنين

إشعار:
يقوم الوكيل أو مسؤول النظام بتعيين زر **نوع التنبيه** المبرمج. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

يمكنك برمجة مكالمات الراديو على اهتزاز محدد مسبقًا. إذا كانت حالة جميع النغمات معطلة، فسيعرض الراديو رمز كتم صوت جميع النغمات. إذا كانت حالة جميع النغمات ممكّنة، فسيتم عرض نوع تنبيه الرنين المرتبط.

يهتز الراديو مرة واحدة في حالة اختيار نمط رنين مؤقت. سيهتز الراديو بشكل متكرر في حالة اختيار نمط الرنين المتكرر. عند تعيين الراديو على رنين واهتزاز، فسيصدر الراديو نغمة رنين معينة في حالة وردت أي معاملة للراديو (على سبيل المثال، تنبيه مكالمة أو رسالة). وتكون النغمة الصادرة من الراديو كنغمة مفتاح أو مكالمة فائتة.

بالنسبة لأجهزة الراديو التي تحتوي على بطاريات تدعم ميزة الاهتزاز والمركبة في مشبك حزام اهتزاز، تكون خيارات نوع تنبيه الرنين المتوفرة هي صامت ورنين واهتزاز ورنين واهتزاز.

بالنسبة إلى أجهزة الراديو التي تحتوي على بطاريات لا تدعم ميزة الاهتزاز وغير المركبة في مشبك حزام اهتزاز، يتم تعيين نوع التنبيه تلقائيًا إلى رنين.تكون خيارات نوع التنبيه المتوفرة هي صامت ورنين.

يمكنك تحديد نوع تنبيه رنين عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية.

- اضغط على زر **نوع التنبيه** المبرمج للوصول إلى قائمة نوع التنبيه.

a. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أو أو و اضغط على OK للتحديد.

- انتقل إلى هذه الميزة عبر القائمة.

a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

d. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋ و اضغط على OK للتحديد.

e. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

f. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أو أو و اضغط على OK للتحديد.

تكوين نمط الاهتزاز

إشعار:
يتم تعيين زر **نمط الاهتزاز** المبرمج بواسطة الوكيل أو مسؤول النظام. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

يتم تمكين نمط الاهتزاز عند تركيب مشبك حزام الاهتزاز في الراديو باستخدام بطارية تدعم ميزة الاهتزاز.

يمكنك تكوين نمط الاهتزاز عن طريق تنفيذ أحد الإجراءات التالية.

- اضغط على زر **نمط الاهتزاز** المبرمج للوصول إلى القائمة نمط الاهتزاز.

a. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أو أو و اضغط على OK للتحديد.

- انتقل إلى هذه الميزة عبر القائمة.

a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

d. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋ و اضغط على OK للتحديد.

e. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

f. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أو أو و اضغط على OK للتحديد.

مستوى صوت نغمة التنبيه التصاعدي

يمكنك برمجة الراديو للتنبيه باستمرار عند وجود مكالمة راديو لم يتم الرد عليها. ويتم ذلك عن طريق زيادة مستوى صوت نغمة التنبيه تلقائيًا بمرور الوقت. وتُعرف هذه الميزة باسم رفع التنبيه. اتبع الإجراء لرفع مستوى صوت نغمة التنبيه على الراديو الخاص بك.

ميزات سجل المكالمات

يحتفظ الراديو بسجل لكافة المكالمات الخاصة الأخيرة الصادرة والتي تم الرد عليها والفائتة. تُستخدم ميزة سجل المكالمات لعرض المكالمات الأخيرة وإدارتها.

يمكن إدراج تنبيهات المكالمات الفائتة في سجلات المكالمات حسب تكوين النظام على الراديو الخاص بك. يمكنك تنفيذ المهام التالية في كل قائمة من قوائم المكالمات:

- حفظ اسم مستعار أو معرّف في جهات الاتصال
- حذف مكالمة
- عرض التفاصيل

عرض المكالمات الأخيرة

اتبع الإجراء لعرض المكالمات الأخيرة على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المفضلة. اضغط على OK للتحديد.

الخيارات هي القوائم و و.

ستعرض الشاشة أحدث الإدخالات.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لعرض القائمة.

يمكنك بدء مكالمة خاصة باستخدام الاسم المستعار أو المعرف الذي تعرضه الشاشة حاليًا عن طريق الضغط على زر **PTT**.

عرض التفاصيل من قائمة المكالمات

اتبع الإجراء لعرض تفاصيل على الراديو الخاص بك من قائمة المكالمات.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة التفاصيل.

تخزين أسماء مستعارة أو معرفات من قائمة المكالمات

اتبع الإجراء لتخزين أسماء مستعارة أو معرفات على الراديو الخاص بك من قائمة المكالمات.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة مؤشرًا وامضًا.

6 أدخل باقي أحرف الاسم المستعار المطلوب. اضغط على OK للتحديد.
يمكنك تخزين معرف بدون اسم مستعار.
ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

حذف مكالمات من قائمة المكالمات

اتبع الإجراء لحذف مكالمات من قائمة المكالمات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى القائمة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.
إذا كانت القائمة فارغة:
- تصدر نغمة.
- تعرض الشاشة .

4 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على OK لتحديد لحذف الإدخال. ستعرض الشاشة .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. يعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

تشغيل تنبيه المكالمات

يعمل نداء تنبيه المكالمات على تمكينك من تنبيه مستخدم راديو معين للاتصال بك متى استطاع ذلك.

تنطبق هذه الميزة فقط على الأسماء المستعارة أو المعرفات الخاصة بالمشتركين ويمكن الوصول إليها من خلال القائمة عبر جهات الاتصال أو زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

الاستجابة لتنبيهات المكالمات

اتبع الإجراء للرد على تنبيهات المكالمات على الراديو الخاص بك.

عند تلقي تنبيه مكالمات:

- تصدر نغمة متكررة.
- يومض مؤشر LED الأصفر.
- تعرض الشاشة قائمة إعلامات تسرد تنبيه مكالمات مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالراديو المتصل.

وفقًا للتهيئة التي يقوم بها الوكيل أو مسؤول النظام، يمكنك الرد على تنبيه المكالمات بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- الضغط على زر **PTT** والرد على المتصل مباشرة بمكالمة خاصة.
- الضغط على زر **PTT** لمتابعة الاتصال العادي بمجموعة التحدث. ينتقل تنبيه المكالمات إلى خيار مكالمة فائتة في قائمة سجل المكالمات. يمكنك الرد على المتصل من سجل المكالمات الفائتة.

راجع قائمة الإعلامات في صفحة 120 وميزات سجل المكالمات في صفحة 86 للحصول على مزيد من المعلومات.

إجراء تنبيهات مكالمات

اتبع الإجراء لإجراء تنبيهات المكالمات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

تعرض الشاشة . والاسم المستعار للمشترك أو معرفه. يضيء مؤشر LED الأخضر.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إجراء تنبيهات مكالمات باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لإجراء تنبيهات مكالمات على الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة . والاسم المستعار للمشترك أو معرفه. يضيء مؤشر LED الأخضر.

4 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
إذا لم يتم تلقي إشعار باستلام تنبيه المكالمات، فستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

وضع كتم الصوت

يوفر وضع كتم الصوت خيارًا للمستخدم لكتم صوت كل المؤشرات الصوتية الخاصة بالراديو.

بمجرد بدء ميزة وضع كتم الصوت، يتم كتم صوت كل المؤشرات الصوتية باستثناء الميزات الأعلى أولوية، مثل عمليات الطوارئ.

عند إنهاء وضع كتم الصوت، يستأنف الراديو تشغيل النغمات وعمليات إرسال الصوت الحالية.

إشعار:
هذه الميزة قابلة للشراء. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تشغيل وضع كتم الصوت

اتبع الإجراء لتشغيل وضع كتم الصوت.

قم بأحد الإجراءات التالية:

- استعمل هذه الميزة عبر زر **وضع كتم الصوت** المبرمج.
- استعمل هذه الميزة عبر وضع الراديو في وضعية الاتجاه لأسفل مؤقتًا.

بناءً على طراز الراديو، يمكن تمكين ميزة الاتجاه لأسفل إما عبر قائمة الراديو أو عبر مسؤول النظام لديك. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

هام:
يستطيع المستخدم تمكين الاتجاه لأسفل أو تنبيه بالسقوط فقط في الوقت نفسه. لا يمكن تمكين الميزتين معًا.

إشعار:
ميزة الاتجاه لأسفل تنطبق على DP3661e فقط.

يحدث ما يلي عند تمكين وضع كتم الصوت:

- تصدر نغمة المؤشر الإيجابية.
- تعرض شاشة العرض FSI.
- يبدأ مصباح LED الأحمر في الوميض ويظل يومض إلى أن يتم إنهاء وضع كتم الصوت.
- تعرض شاشة العرض رمز **وضع كتم الصوت** في الشاشة الرئيسية.
- يتم كتم صوت الراديو.
- يبدأ مؤقّت وضع كتم الصوت في عد المدة الزمنية التي يتم تكوينها تنازليًا.

ضبط مؤقّت وضع كتم الصوت

يمكن تمكين ميزة وضع كتم الصوت لمدة زمنية مكوّنة مسبقًا عبر ضبط مؤقّت وضع كتم الصوت. يتم تكوين المدة الزمنية الخاصة بالمؤقت في قائمة الراديو ويمكن أن تتراوح بين 0.5 ساعة و6 ساعات. يتم إنهاء وضع كتم الصوت بمجرد انتهاء مدة المؤقت.

إذا تُرك المؤقت على القيمة 0، يظل الراديو في وضع كتم الصوت لمدة زمنية غير محدودة إلى أن ينتقل الراديو إلى وضع الاتجاه لأعلى أو يتم الضغط على زر **وضع كتم الصوت** المبرمج.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ لتحرير القيمة الرقمية لكل رقم، واضغط على .

الخروج من وضع كتم الصوت

يمكن الخروج من هذه الميزة تلقائيًا بمجرد انتهاء مدة مؤقّت وضع كتم الصوت.

نفذ أحد الإجراءات التالية لإنهاء وضع كتم الصوت يدويًا:

- اضغط على زر **وضع كتم الصوت** المبرمج.
- اضغط على زر PTT عند أي إدخال.
- ضع الراديو في وضعية الاتجاه لأعلى مؤقتًا.

إشعار:
ميزة الاتجاه لأسفل تنطبق على DP3661e فقط.

يحدث ما يلي عند تعطيل وضع كتم الصوت:

- تنطلق نغمة المؤشر السلبية.
- تعرض شاشة العرض FSI_MUTE_MODE_OFF.
- ينطفئ مصباح LED الأحمر الوامض.
- يختفي رمز **وضع كتم الصوت** من الشاشة الرئيسية.
- يلغي الراديو كتم الصوت وتتم استعادة حالة السماعة الخارجية.
- إذا لم يكن المؤقت قد انتهت صلاحيته، يتم إيقاف مؤقّت وضع كتم الصوت.

إشعار:
يتم أيضًا إنهاء وضع كتم الصوت إذا قام المستخدم بإرسال الصوت أو بالتحويل إلى قناة غير مبرمجة.

تشغيل الطوارئ

يُستخدم تنبيه الطوارئ للإشارة إلى وجود حالة حرجة. وبإمكانك بدء الطوارئ في أي وقت حتى في حالة وجود نشاط على القناة الحالية.

يستطيع الوكيل تعيين مدة الضغط على زر **الطوارئ** المبرمج، فيما عدا الضغط لفترة طويلة، حيث يعتبر ذلك مشابهًا لكل الأزرار الأخرى:

الضغط لفترة قصيرة
الفترة ما بين 0.05 ثانية إلى 0.75 ثانية.

الضغط لفترة طويلة
الفترة ما بين 1.00 ثانية إلى 3.75 ثوانٍ.

يتم تخصيص زر **الطوارئ** بواسطة ميزة تشغيل/إيقاف الطوارئ. راجع الوكيل بشأن التشغيل المخصص لزر **الطوارئ**.

إشعار:
إذا كان الضغط لفترة قصيرة على زر **الطوارئ** مخصصًا لتشغيل وضع الطوارئ، فيكون الضغط لفترة طويلة على زر **الطوارئ** مخصصًا للخروج من وضع الطوارئ.

وإذا كان الضغط لفترة طويلة على زر **الطوارئ** مخصصًا لتشغيل وضع الطوارئ، فيكون الضغط لفترة قصيرة على زر **الطوارئ** مخصصًا للخروج من وضع الطوارئ.

يدعم الراديو ثلاثة تنبيهات للطوارئ:

- تنبيه طوارئ
- تنبيه طوارئ مع مكالمة
- تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل تنبيه على الأنواع التالية:

عادي
يرسل الراديو إشارة تنبيه ويعرض مؤشرات صوتية و/أو مرئية.

صامت

صامت مع صوت

يرسل الراديو إشارة تنبيه بدون أي مؤشرات صوتية أو مرئية، ولكنه يسمح للمكالمات الواردة بإصدار الصوت من خلال السماعة.

إشعار:
يمكن تخصيص تنبيه واحد فقط من تنبيهات الطوارئ المذكورة أعلاه إلى زر **الطوارئ** المبرمج.

تلقي تنبيهات الطوارئ

اتبع الإجراء لتلقي تنبيهات الطوارئ على الراديو الخاص بك.

عند تلقي تنبيه طوارئ:

- تصدر نغمة.
- يومض مؤشر LED الأحمر.
- تعرض الشاشة رمز **الطوارئ** والاسم المستعار لمتصل الطوارئ، أو في حالة وجود أكثر من تنبيه، يتم عرض كل الأسماء المستعارة لمتصلي الطوارئ في قائمة تنبيه.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- إذا كان تنبيهًا واحدًا فقط، فاضغط على لعرض المزيد من التفاصيل.
- إذا كان أكثر من تنبيه، فاضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الاسم المستعار المطلوب، واضغط على لعرض المزيد من التفاصيل.

2 اضغط على لعرض خيارات الإجراء.

3 اضغط على وحدد للخروج من قائمة التنبيه.

4 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

5 حدد لزيارة قائمة التنبيهات مرة أخرى.

الاستجابة لتنبيهات الطوارئ

اتبع الإجراء للاستجابة لتنبيهات الطوارئ على الراديو الخاص بك.

1 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** لإرسال صوت ليس طوارئ إلى المجموعة ذاتها التي تم توجيه تنبيه الطوارئ إليها.

يضيء مؤشر LED الأخضر. يظل الراديو في وضع الطوارئ.

2 قم بأحد الإجراءات التالية:

- انتظر حتى انتهاء نغمة الإذن بالكلام وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.
- انتظر حتى تنتهي نغمة **PTT** الجانبية وتحدث بوضوح في الميكروفون إذا كان مُمَكنًا.

3 حرر زر **PTT** للاستماع.

عندما يستجيب الراديو الذي بدأ الطوارئ:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية** والمعرف، ومعرف الراديو المرسل، وقائمة التنبيه.

يمكن إرسال صوت الطوارئ من خلال الراديو الذي بدأ وضع الطوارئ فقط. وسترسل جميع أجهزة الراديو الأخرى، بما في ذلك الراديو المتلقي للطوارئ صوتًا ليس طوارئ.

الخروج من وضع الطوارئ بعد تلقي تنبيه الطوارئ

اتبع الإجراء للخروج من وضع الطوارئ بعد تلقي تنبيه طوارئ.

احذف عناصر التنبيه.

حذف عنصر تنبيه من قائمة تنبيه

اتبع الإجراء لحذف عناصر التنبيه من قائمة تنبيه والخروج من وضع الطوارئ.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط ▲ أو ▼ للوصول إلى عنصر التنبيه المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إرسال تنبيهات الطوارئ

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ، أي إشارة غير صوتية، يشغّل إشارة تنبيه على مجموعة من أجهزة الراديو. اتبع الإجراء لإرسال تنبيهات الطوارئ على الراديو الخاص بك.

لا يشغل الراديو أي مؤشرات صوتية أو مرئية أثناء وضع الطوارئ عند تعيينه على صامت.

1 اضغط على زر **تشغيل الطوارئ** المبرمج.

سترى نتيجة واحدة من النتائج التالية:

- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.
- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. يظهر رمز **الطوارئ**.

إشعار:
تصدر نغمة بحث الطوارئ عند برمجتها. يتم كتم هذه النغمة عندما يرسل الراديو الصوت أو يستقبله، وتتوقف عندما يخرج الراديو من وضع الطوارئ. يمكن برمجة نغمة بحث الطوارئ عبر برنامج CPS.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة الطوارئ.
- يومض مؤشر LED الأخضر.
- وتعرض الشاشة .

إذا لم يتم بنجاح بعد استنفاد كافة المحاولات:

- تصدر نغمة.
- وتعرض الشاشة ..

يخرج الراديو من وضع تنبيه الطوارئ ويعود إلى الشاشة الرئيسية.

إرسال تنبيهات طوارئ مع مكالمة

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ مع إجراء مكالمة إلى مجموعة من أجهزة الراديو. عند صدور إعلام بالاستلام من أحد أجهزة الراديو داخل المجموعة، يمكن أن تتصل مجموعة أجهزة الراديو عبر قناة طوارئ مبرمجة.

اتبع الإجراء لإرسال تنبيهات طوارئ مع مكالمة على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على الزر **ت.الطوارئ** المبرمج.

سترى نتيجة واحدة من النتائج التالية:

- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. يظهر رمز **الطوارئ**.

إشعار:
تصدر نغمة بحث الطوارئ عند برمجتها. يتم كتم هذه النغمة عندما يرسل الراديو الصوت أو يستقبله، وتتوقف عندما يخرج الراديو من وضع الطوارئ.يمكن للوكيل أو مسؤول النظام الذي تتعامل معه برمجة نغمة بحث الطوارئ.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة الطوارئ.
- يومض مؤشر LED الأخضر.
- وتعرض الشاشة .
- يدخل الراديو في وضع مكالمة الطوارئ عندما تعرض الشاشة والاسم المستعار لمجموعة الوجهة.

3 اضغط على زر **PTT** لإجراء المكالمة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. تعرض الشاشة رمز **مكالمة جماعية**.

4 حرر زر **PTT** للاستماع.

تعرض الشاشة الاسمين المستعارين للمتصل والمجموعة.

5 في حالة تمكين ميزة الإشارة إلى قناة حرة، ستسمع نغمة تنبيه قصيرة في اللحظة التي يتم فيها تحرير زر **PTT** في جهاز الراديو المُرسل، الأمر الذي يشير إلى أن القناة متاحة لك للرد. اضغط على زر **PTT** للرد على المكالمة.

6 اضغط على زر **إيقاف الطوارئ** للخروج من وضع الطوارئ.

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

إرسال تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع

تتيح لك هذه الميزة إرسال تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع إلى مجموعة من أجهزة الراديو. يتم تنشيط ميكروفون الراديو تلقائيًا مما يتيح لك الاتصال بمجموعة أجهزة الراديو من دون الضغط على زر **PTT**. وتعرف هذه الحالة النشطة للميكروفون باسم *الميكروفون النشط*.

إذا كان وضع دورة الطوارئ ممكّنًا في الراديو، فسيتم إجراء تكرارات *للميكروفون النشط* ولفترات التلقي طوال فترة مبرمجة. أثناء وضع دورة الطوارئ، تصدر أصوات المكالمات المتلقاة من السماعة.

إذا قمت بالضغط على زر **PTT** أثناء فترة التلقي المبرمجة، فستسمع نغمة منع، تشير إلى وجوب تحرير زر **PTT**. يتجاهل الراديو الضغط على زر **PTT** ويبقى في وضع الطوارئ.

إذا قمت بالضغط على زر **PTT** أثناء *الميكروفون النشط*، وتابعت الضغط عليه حتى انتهاء مدة *الميكروفون النشط*، فسيستمر الراديو في الإرسال حتى تحرير زر **PTT**.

في حالة فشل طلب تنبيه الطوارئ، لن يقوم الراديو بإعادة محاولة إرسال الطلب، ويدخل إلى حالة *الميكروفون النشط* مباشرةً.

إشعار:
قد لا تدعم بعض الملحقات *الميكروفون النشط*. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

اتبع الإجراء لإرسال تنبيهات طوارئ مع صوت للتتبع على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **تشغيل الطوارئ** المبرمج.

سترى نتيجة واحدة من النتائج التالية:

- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.
- تعرض الشاشة والاسم المستعار للوجهة.

يضيء مؤشر LED الأخضر. يظهر رمز **الطوارئ**.

2 بمجرد أن تعرض الشاشة ، تحدث بوضوح في الميكروفون.

يتوقف الراديو تلقائيًا عن الإرسال في الحالات التالية:

- انتهاء مدة التنقل بين *الميكروفون النشط* وتلقي المكالمات، عند تمكين وضع دورة الطوارئ.
- انتهاء مدة *الميكروفون النشط*، عند تعطيل وضع دورة الطوارئ.

3 اضغط على زر **إيقاف الطوارئ** للخروج من وضع الطوارئ.

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

إعادة بدء وضع الطوارئ

لا تنطبق هذه الميزة إلا على الراديو الذي يقوم بإرسال تنبيه الطوارئ. اتبع الإجراء لإعادة بدء وضع الطوارئ على الراديو الخاص بك.

قم بأحد الإجراءات التالية:

- قم بتغيير القناة أثناء وجود الراديو في وضع الطوارئ.
  يخرج الراديو من وضع الطوارئ، ويعيد بدء الطوارئ، إذا كان تنبيه الطوارئ مُمَكنًا في القناة الجديدة.
- اضغط على زر **تشغيل الطوارئ** المبرمج أثناء حالة بدء أو إرسال الطوارئ.
  يخرج الراديو من هذه الحالة ويعيد بدء الطوارئ.

الخروج من وضع الطوارئ

لا تنطبق هذه الميزة إلا على الراديو الذي يقوم بإرسال تنبيه الطوارئ.

يخرج الراديو من وضع الطوارئ عند:

- تلقي رسالة إعلام (لتنبيه الطوارئ فقط).
- تم استنفاد كافة محاولات إرسال التنبيه.
- تم إيقاف تشغيل الراديو الخاص بك.

إشعار:
لا يُعيد الراديو بدء وضع الطوارئ تلقائيًا عند تشغيله ثانيةً.

اتبع الإجراء للخروج من وضع الطوارئ على الراديو الخاص بك.

قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **إيقاف الطوارئ** المبرمج.
- أوقف تشغيل الراديو ثم قم بتشغيله مرة أخرى إذا تمت برمجته على البقاء في قناة إرجاع الطوارئ حتى بعد تلقي إعلام.
- قم بتغيير القناة إلى قناة جديدة ليس بها نظام طوارئ مكون.
  تعرض الشاشة .

ميزات الرسائل النصية

الراديو الخاص بك قادر على استقبال البيانات، مثل الرسالة النصية، من راديو آخر أو من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

يمكن لصندوق الوارد تخزين 30 رسالة كحد أقصى.

يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط. يتم حفظ الرسائل النصية الموجودة على شاشة الكتابة تلقائيًا في مجلد المسودات.

إذا ضغطت لفترة طويلة على [الرئيسية] في أي وقت، فستعود إلى الشاشة الرئيسية.

إشعار:
إذا لم يكن نوع القناة مطابقًا، فيمكنك فقط تحرير الرسائل النصية المرسلة أو توجيهها أو حذفها، وتوجيه الرسائل النصية المستلمة أو حذفها أو حذفها كلها، وتحرير أو توجيه الرسائل النصية التي فشل إرسالها.

الرسائل النصية

يتم تخزين الرسائل النصية في صندوق الوارد ويتم تصنيفها حسب أحدث ما تم استلامه.

عرض الرسائل النصية

اتبع الإجراء لعرض الرسائل النصية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على [OK] للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.
إذا كان صندوق الوارد فارغًا:
- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة إذا كانت نغمة لوحة المفاتيح قيد التشغيل.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على [OK] للتحديد.
تعرض الشاشة سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسلة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

عرض رسائل نصية لحالة القياس عن بعد

اتبع الإجراء لعرض رسائل نصية لحالة القياس عن بعد من صندوق الوارد.

1 اضغط على [OK] للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على [OK] للتحديد.
لا يمكنك الرد على رسالة نصية لحالة القياس عن بُعد.
تعرض الشاشة : < >.

5 اضغط لفترة طويلة على [الرئيسية] للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عرض رسائل نصية محفوظة

اتبع الإجراء لعرض رسالة نصية محفوظة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

الرد على رسائل نصية

اتبع الإجراء للرد على رسائل نصية على الراديو الخاص بك.

عند تلقي رسالة نصية:

- تعرض الشاشة قائمة الإعلامات مع الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمرسل.
- تعرض الشاشة رمز **رسالة**.

إشعار:
يقوم الراديو بالخروج من شاشة تنبيه الرسالة النصية وإعداد مكالمة خاصة أو جماعية إلى مرسل الرسالة في حالة الضغط على زر **PTT**.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة الرسالة النصية. تعرض الشاشة سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسلة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. يعود الراديو إلى الشاشة التي كنت عليها قبل استلام الرسالة النصية.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ↩ للعودة إلى صندوق الوارد.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى الخطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسلة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

5 اضغط على OK للوصول إلى القائمة الفرعية.

6 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يعود الراديو إلى شاشة الخيار .

توجيه الرسائل النصية

اتبع الإجراء لتوجيه الرسائل النصية على الراديو الخاص بك.

عندما تكون في شاشة الاختيار :

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ، واضغط على OK لإرسال نفس الرسالة إلى اسم مستعار أو معرف خاص بمشترك أو مجموعة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد إرسال الرسالة.

3 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إعادة إرسال رسائل نصية

اتبع الإجراء لإعادة إرسال رسائل نصية على الراديو الخاص بك.

عندما تكون في شاشة الاختيار :

اضغط على لإعادة إرسال نفس الرسالة إلى نفس الاسم المستعار أو المعرف الخاص بالمشترك أو المجموعة.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يعود الراديو إلى شاشة الخيار .

حذف الرسائل النصية من صندوق الوارد

اتبع الإجراء لحذف الرسائل النصية من صندوق الوارد على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

3 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

إذا كان صندوق الوارد فارغًا:

- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة.

4 اضغط على أو للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على للتحديد.

تعرض الشاشة سطر الموضوع إذا كانت الرسالة مرسلة من أحد تطبيقات البريد الإلكتروني.

5 اضغط على للوصول إلى القائمة الفرعية.

6 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

7 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على للتحديد.

ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا. تعود الشاشة إلى صندوق الوارد.

حذف كل الرسائل النصية من صندوق الوارد

اتبع الإجراء لحذف جميع الرسائل النصية من صندوق الوارد على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
إذا كان صندوق الوارد فارغًا:
- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

حذف رسائل نصية محفوظة من مجلد المسودات

اتبع الإجراء لحذف رسالة نصية محفوظة من المسودات على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على لحذف الرسالة النصية.

الرسائل النصية المرسلة

بمجرد إرسال رسالة إلى راديو آخر، يتم حفظها في مجلد العناصر المرسلة. وتتم دائمًا إضافة أحدث رسالة نصية مرسلة في أعلى مجلد العناصر المرسلة. يمكنك إعادة إرسال رسالة نصية مرسلة أو توجيهها أو حذفها.

يكون لمجلد العناصر المرسلة تخزين آخر 30 رسالة مرسلة كحد أقصى. عندما يمتلئ المجلد، ستحل تلقائيًا الرسالة النصية المرسلة التالية محل أقدم رسالة نصية في المجلد.

إذا قمت بإنهاء شاشة إرسال الرسالة أثناء إرسال الرسالة، فسيقوم الراديو بتحديث حالة الرسالة في مجلد العناصر المرسلة دون تقديم أية إشارة على الشاشة أو من خلال الصوت.

إذا تغير وضع الراديو أو تم إيقاف تشغيله قبل تحديث حالة الرسالة في العناصر المرسلة، فسيتعذر على الراديو إكمال أي رسائل قيد التقدم وسيقوم بتعليمها تلقائيًا برمز **فشل الإرسال**.

يدعم الراديو خمس رسائل قيد التقدم كحد أقصى في المرة الواحدة. خلال هذه الفترة، يتعذر على الراديو إرسال أية رسالة جديدة ويقوم بتعليمها تلقائيًا برمز **فشل الإرسال**.

إذا ضغطت لفترة طويلة على في أي وقت، يعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

عرض الرسائل النصية المرسلة

اتبع الإجراء لعرض رسائل نصية مرسلة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على أو للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إذا كان مجلد العناصر المرسلة فارغًا:

- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة منخفضة إذا كانت نغمة لوحة المفاتيح مشغلة.

4 اضغط على أو للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

إرسال الرسائل النصية المرسلة

اتبع الإجراء لإرسال رسائل نصية مرسلة على الراديو الخاص بك.

عند عرض رسالة مرسلة:

1 اضغط على OK.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يتابع الراديو إلى شاشة الخيار . راجع إعادة إرسال رسائل نصية في صفحة 105 لمزيد من المعلومات.

حذف كل الرسائل النصية المرسلة من مجلد العناصر المرسلة

اتبع الإجراء لحذف كل الرسائل النصية المرسلة من مجلد العناصر المرسلة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **رسالة نصية** المبرمج. تابع إلى خطوة 3.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

إذا كان مجلد عناصر مرسلة فارغًا:

- تعرض الشاشة .
- تصدر نغمة.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. يعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

الرسائل النصية السريعة

إرسال رسائل نصية سريعة

اتبع الإجراء لإرسال رسائل نصية سريعة محددة سابقًا على الراديو الخاص بك للاسم المستعار المحدد سابقًا.

1 اضغط على زر **الوصول بلمسة واحدة** المبرمج.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد إرسال الرسالة.

2 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.

- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- يتابع الراديو إلى شاشة الخيار . راجع إعادة إرسال رسائل نصية في صفحة 105 لمزيد من المعلومات.

تشفير الرسالة التناظرية

بإمكان الراديو إرسال رسائل مبرمجة مسبقًا من قائمة الرسائل إلى اسم مستعار لراديو أو إلى المرسل.

إرسال رسائل تشفير MDC إلى المرسلين

اتبع الإجراء لإرسال رسائل تشفير MDC إلى المرسلين على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد إرسال الرسالة.

5 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إرسال رسائل تشفير النغمات الخمس إلى جهات الاتصال

اتبع الإجراء لإرسال رسائل تشفير النغمات الخمس إلى جهات الاتصال على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الرسالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى جهة الاتصال المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد إرسال الرسالة.

6 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إشعار:
راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تحديث الحالة التناظرية

بإمكان الراديو الخاص بك إرسال رسائل مبرمجة مسبقًا من قائمة الحالة توضح نشاطك الحالي .

تبقى آخر رسالة مقبولة أعلى قائمة الحالة. يتم ترتيب الرسائل الأخرى بترتيب أبجدي رقمي.

إرسال تحديثات الحالة إلى جهات اتصال محددة مسبقًا

اتبع الإجراء لإرسال تحديثات الحالة إلى جهات اتصال محددة مسبقًا على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، لتأكيد إرسال تحديث الحالة.

4 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة.

- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- تعرض الشاشة ✓ بجاب الحالة المقبولة.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.
- تعرض الشاشة ✓ بجاب الحالة السابقة.

عرض تفاصيل حالة النغمات الخمس

اتبع الإجراء لعرض تفاصيل حالة النغمات الخمس على الراديو الخاص بك.

يفترض أنك اشتريت مفتاح ترخيص البرنامج.

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الحالة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة تفاصيل الحالة المحددة.

السرية

تساعدك هذه الميزة على منع تنصت المستخدمين غير المسموح لهم على إحدى القنوات من خلال استخدام أحد حلول التشفير القائمة على البرامج. لا يتم تشفير أجزاء الإشارات ومعرف المستخدم الخاصة بالإرسال.

يجب تمكين السرية في الراديو الخاص بك على القناة لإجراء إرسال يدعم السرية، إلا أن ذلك ليس مطلبًا ضروريًا لتلقي الإرسال. أثناء التواجد على قناة تدعم السرية، يظل الراديو قادرًا على تلقي إرسالات واضحة أو غير مشفرة.

على قناة تم تمكين الخصوصية عليها، يكون الراديو لديك قادرًا على تلقي مكالمات واضحة أو نقية بناءً على طريقة برمجة الراديو لديك. فوق ذلك، قد يقوم الراديو لديك بتشغيل نغمة تحذير أو قد لا يفعل، وذلك بناءً على طريقة برمجته.

إشعار:
قد لا توفر بعض طرز الراديو ميزة السرية هذه، أو قد يكون لها تكوين مختلف. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تشغيل السرية أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل السرية أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **السرية** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .

منع الاستجابة

تساعد هذه الميزة في منع الراديو من الاستجابة لأي عمليات إرسال واردة.

إشعار:
هذه الميزة قابلة للشراء. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

عند تمكينها، لا يقوم جهاز الراديو لديك بإنشاء أي عمليات إرسال صادرة استجابةً لعمليات الإرسال الواردة، مثل التحقق من الراديو وتنبيه المكالمات وتعطيل الراديو والمراقبة عن بعد وخدمة التسجيل التلقائي (ARS) والرد على الرسائل الخاصة وإرسال تقارير موقع GPS. لا يمكن أن يتسلم الراديو لديك مكالمة خاصة مؤكدة عند تمكين هذه الميزة. مع ذلك، يكون الراديو قادرًا على تنفيذ الإرسال يدويًا.

تشغيل إيقاف الاستجابة أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتمكين إيقاف الاستجابة على الراديو لديك أو تعطيلها.

اضغط على زر **إيقاف الاستجابة** المبرمج.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا مؤقتًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا مؤقتًا.

الحماية

تسمح لك هذه الميزة بتمكين أي راديو في النظام أو تعطيله.

على سبيل المثال، قد تريد تعطيل راديو مسروق لمنع المستخدمين غير المصرح لهم باستخدامه، وتمكين الراديو عند استعادته.

هناك طريقتان لتمكين راديو أو تعطيله، باستخدام المصادقة وبدونها.

ميزة التعطيل المصدّق عليه للراديو هي ميزة يمكن شراؤها. في التعطيل المصدّق عليه للراديو، يكون التحقق من الصحة مطلوبًا عند تمكين راديو أو تعطيله. عندما يبدأ الراديو لديك هذه الميزة على راديو مستهدف عبر مصادقة المستخدم، تكون

عبارة مرور مطلوبة. تتم برمجة عبارة المرور مسبقًا إلى الراديو المستهدف عبر CPS.

لن تتلقى رسالة إعلام إذا ضغطت على زر **الرئيسية** أثناء عملية تمكين الراديو أو تعطيل الراديو.

إشعار:
راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تعطيل أجهزة الراديو

اتبع الإجراء لتعطيل الراديو.

1 اضغط على زر **تعطيل الراديو** المبرمج.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.

3 اضغط على OK للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على OK للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

4 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

تعطيل أجهزة الراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لتعطيل الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .

5 اضغط على OK للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- يومض مؤشر LED الأخضر.
- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على OK للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

6 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

تعطيل أجهزة الراديو باستخدام الاتصال اليدوي

اتبع الإجراء لتعطيل الراديو الخاص بك باستخدام الاتصال اليدوي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 أدخل معرف المشترك واضغط على OK للمتابعة.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .

6 اضغط على OK للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يومض مؤشر LED الأخضر.
- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على OK للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.

- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

7 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

تمكين أجهزة الراديو

اتبع الإجراء لتمكين الراديو الخاص بك.

1 اضغط على زر **تمكين الراديو** المبرمج.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.

3 اضغط على OK للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- تعرض الشاشة ⋮ ⟩ ⟨.يضيء مؤشر LED الأخضر.

- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على OK للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

4 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

تمكين أجهزة الراديو باستخدام قائمة جهات الاتصال

اتبع الإجراء لتمكين الراديو الخاص بك باستخدام قائمة جهات الاتصال.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب. اضغط على [OK] للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .

5 اضغط على [OK] للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- تعرض الشاشة : يضيء مؤشر LED الأخضر.
- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على [OK] للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

6 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

تمكين أجهزة الراديو باستخدام الاتصال اليدوي

اتبع الإجراء لتمكين الراديو الخاص بك باستخدام الاتصال اليدوي.

1 اضغط على [OK] للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على [OK] للتحديد.

يعرض سطر النص الأول :.

5 أدخل معرف المشترك واضغط على [OK] للمتابعة.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .

7 اضغط على [OK] للتحديد. يحدث أحد الأمور التالية:

- يضيء مؤشر LED الأخضر.
- تظهر شاشة عبارة المرور.

أدخل عبارة المرور. اضغط على OK للمتابعة.

- إذا كانت عبارة المرور صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا مؤقتًا صغيرًا، للإشارة إلى أن الطلب قيد التقدم. يضيء مؤشر LED الأخضر.
- في حالة كانت عبارة المرور غير صحيحة، تعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا، وتعود إلى الشاشة السابقة.

8 انتظر حتى تصلك رسالة إعلام.

إذا تم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.

إذا لم يتم بنجاح:

- تصدر نغمة مؤشر سلبية.
- ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

العامل المنفرد

تتطلب هذه الميزة رفع حالة الطوارئ في حالة عدم وجود نشاط للمستخدم، مثل الضغط على أي زر للراديو أو تنشيط محدد القناة، لمدة محددة مسبقًا.

بعد عدم وجود نشاط للمستخدم خلال مدة مبرمجة، يقوم الراديو بتحذير المستخدم مسبقًا من خلال مؤشر صوتي بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.

في حالة عدم وجود إشعار بالاستلام من المستخدم قبل انتهاء مؤقت التذكير المحدد مسبقًا، يبدأ الراديو في إصدار تنبيه طوارئ.

يتم تخصيص تنبيه واحد فقط من تنبيهات الطوارئ التالية لهذه الميزة:

- تنبيه طوارئ
- تنبيه طوارئ مع مكالمة
- تنبيه طوارئ مع صوت للتتبع

يظل الراديو في حالة الطوارئ مما يسمح بمتابعة الرسائل الصوتية حتى يتم اتخاذ إجراء. راجع تشغيل الطوارئ في صفحة 193 للمزيد من المعلومات حول طرق الخروج من الطوارئ.

إشعار:
راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

ميزات التأمين بكلمة مرور

تتيح لك هذه الميزة تقييد الوصول إلى الراديو من خلال المطالبة بكلمة مرور عند تشغيل الجهاز.

الوصول إلى أجهزة الراديو باستخدام كلمات المرور

اتبع الإجراء للوصول إلى الراديو الخاص بك باستخدام كلمة مرور.

1 أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام.

- اضغط على ▲ أو ▼ لتحرير القيمة الرقمية لكل رقم، واضغط على للدخول والانتقال إلى الرقم التالي.

2 اضغط على لإدخال كلمة المرور.

إذا تم بنجاح، يتم تشغيل الراديو.
إذا لم يتم بنجاح:

- بعد المحاولتين الأولى والثانية تعرض الشاشة . كرر خطوة 1.
- بعد المحاولة الثالثة، تعرض الشاشة ثم . تصدر نغمة. يومض مؤشر LED الأصفر بطريقة ازدواجية. يدخل الراديو في حالة القفل لمدة 15 دقيقة.

إشعار:
في حالة القفل، يستجيب الراديو للإدخال من **قرص تشغيل/إيقاف تشغيل/التحكم في مستوى الصوت** المبرمج وزر **إضاءة خ.** فقط.

تشغيل التأمين بكلمة مرور أو إيقاف تشغيله

اتبع الإجراء لتشغيل تأمين المرور أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام.

- استخدم الميكروفون المزود بلوحة مفاتيح.
- اضغط على ▲ أو ▼ لتحرير القيمة الرقمية لكل رقم، واضغط على OK للدخول والانتقال إلى الرقم التالي.

تصدر نغمة مؤشر إيجابية لكل رقم تقوم بالضغط عليه.

6 اضغط على OK لإدخال كلمة المرور.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، فستعرض الشاشة وستعود تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .

إلغاء تأمين أجهزة الراديو في حالة القفل

لا يكون الراديو قادرًا على تلقي أية مكالمة، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، في حالة القفل. اتبع الإجراء لإلغاء تأمين الراديو الخاص بك في حالة القفل.

1 قم بتشغيل الراديو.

يقوم الراديو بإعادة تشغيل مؤقت 15 دقيقة لحالة القفل.

2 انتظر لمدة 15 دقيقة.

لا يستجيب الراديو إلا لزر **التشغيل/إيقاف التشغيل** في حالة القفل.

3 كرر الخطوات في الوصول إلى أجهزة الراديو باستخدام كلمات المرور في صفحة 118 للوصول إلى الراديو.

تغيير كلمات المرور

اتبع الإجراء لتغيير كلمات المرور على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام، واضغط على OK للمتابعة.

إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، فستعرض الشاشة وستعود تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

7 أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة أرقام، واضغط على OK للمتابعة.

8 أعد إدخال كلمة المرور الجديدة المكونة من أربعة أرقام، واضغط على OK للمتابعة.

إذا تم بنجاح، فستعرض الشاشة .
إذا لم يتم بنجاح، فستعرض الشاشة .

ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

قائمة الإعلامات

يحتوي الراديو على قائمة إعلامات تقوم بجمع كل الأحداث غير المقروءة على القناة، مثل الرسائل النصية غير المقروءة والبرقيات والمكالمات الفائتة وتنبيهات المكالمات.

تعرض الشاشة رمز **إعلام** عندما يكون في قائمة الإعلامات حدث واحد أو أكثر.

بالنسبة إلى أحداث الإعلام الخاصة بالرسائل النصية والمكالمات الفائتة/تنبيه المكالمات، فإن العدد الأقصى هو 30 رسالة نصية و10 مكالمات فائتة/تنبيهات مكالمات. يعتمد العدد الأقصى هذا على سعة قائمة الميزة الفردية (تذاكر العمل أو الرسائل النصية أو المكالمات الفائتة/تنبيهات المكالمات).

الوصول إلى قائمة الإعلامات

اتبع الإجراء للوصول إلى قائمة الإعلامات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الحدث المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط لفترة طويلة على ↩ للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

نظام الإرسال/الاستقبال تلقائي النطاق

يعتبر نظام الإرسال/الاستقبال تلقائي النطاق (ARTS) ميزة تناظرية فقط مصممة لإخبارك بوقت خروج الراديو من نطاق أجهزة الراديو الأخرى المجهّزة بنظام ARTS.

تقوم أجهزة الراديو المجهّزة بنظام ARTS بإرسال إشارات أو تلقيها بشكل دوري للتأكيد على أنها ضمن نطاق الأجهزة الأخرى.

يوفر الراديو إشارات للحالات كما يلي:

تنبيه للمرة الأولى

تصدر نغمة.

تعرض الشاشة بعد الاسم المستعار للقناة.

تنبيه ARTS داخل النطاق

تصدر نغمة، إذا تمت برمجتها.

تعرض الشاشة بعد الاسم المستعار للقناة.

تنبيه ARTS خارج النطاق

تصدر نغمة. يومض مؤشر LED الأحمر سريعًا.

تعرض الشاشة مع التبديل إلى الشاشة الرئيسية.

إشعار:
راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

البرمجة عبر الأثير

يمكن للوكيل تحديث الراديو الخاص بك عن بعد عن طريق البرمجة عبر الأثير (OTAP) دون الاتصال الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكوين بعض الإعدادات من خلال البرمجة عبر الأثير (OTAP).

عندما يمر الراديو ببرمجة عبر الأثير (OTAP)، يومض مؤشر LED الأخضر.

عندما يتلقى الراديو الخاص بك بيانات كبيرة الحجم:

- تعرض الشاشة رمز **بيانات كبيرة الحجم**.
- وتصبح القناة مشغولة.
- تصدر نغمة سلبية إذا ضغطت على زر **PTT**.

عند انتهاء OTAP، بناءً على التكوين:

- تصدر نغمة. تعرض الشاشة . تتم إعادة تشغيل الراديو عن طريق إيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى.
- يمكنك تحديد أو . عندما تحدد ، يعود الراديو إلى الشاشة السابقة. تعرض الشاشة رمز **مؤقت تأخير OTAP** حتى تحدث إعادة التشغيل التلقائية.

عندما يتم تشغيل الراديو بعد إعادة التشغيل التلقائية:

- إذا تم بنجاح، تعرض الشاشة .
- إذا لم يتم بنجاح، تعرض الشاشة .

راجع التحقق من معلومات تحديث البرنامج في صفحة 139 للحصول على إصدار البرنامج المحدث.

مؤشر قوة الإشارة المستلمة

تسمح لك هذه الميزة بعرض قيم مؤشر قوة الإشارة المستلمة (RSSI).

تعرض الشاشة رمز **RSSI** في الزاوية العليا اليسرى. راجع رموز الشاشة في صفحة 144 للحصول على مزيد من المعلومات حول رمز **RSSI**.

عرض قيم RSSI

اتبع الإجراء لعرض قيم RSSI على الراديو الخاص بك.

عندما تكون في الشاشة الرئيسية:

1 اضغط على ◀ ثلاث مرات واضغط فورًا على ▶، كل هذا في خمس ثوانٍ.

تعرض الشاشة قيم مؤشر قوة الإشارة المستلمة (RSSI) الحالية.

2 اضغط لفترة طويلة على للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

منع الإرسال

تتيح ميزة منع الإرسال للمستخدمين حظر الإرسال من الراديو.

إشعار:
تتوفر ميزات البلوتوث وWi-Fi في وضع منع الإرسال.

تمكين منع الإرسال

اتبع الإجراء لتمكين إيقاف الإرسال.

قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.
- اضغط على زر **منع الإرسال** القابل للبرمجة.

- تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- تعرض الشاشة .

إشعار:
لا تتغير حالة منع الإرسال بعد تشغيل الراديو.

تعطيل منع الإرسال

اتبع الإجراء لتعطيل إيقاف الإرسال.

قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.
- اضغط على زر **منع الإرسال** القابل للبرمجة.

- تصدر نغمة مؤشر سلبية. تم إرجاع الإرسال إلى التشغيل العادي.
- تعرض الشاشة .

تشغيل ميزة Wi-Fi

علامة Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لصالح Wi-Fi Alliance®.

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

تسمح لك هذه الميزة بإعداد شبكة Wi-Fi والاتصال بها. تدعم ميزة Wi-Fi تحديثات للبرامج الثابتة للراديو وبرنامج codeplug والموارد مثل حزم اللغات وبيان الصوت.

تشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

تم تعيين زر **تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi** المبرمج بواسطة الوكيل أو مسؤول النظام. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

يمكن تخصيص إعلانات صوتية لزر **تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi** عبر CPS وفقًا لمتطلبات المستخدم. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك تشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها عبر تنفيذ أحد الإجراءات التالية.

- اضغط على زر **تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi** المبرمج. يصدر بيان صوت عند تشغيل ميزة Wi-Fi أو إيقاف تشغيل Wi-Fi.
- انتقل إلى هذه الميزة عبر القائمة.

a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

اضغط على OK لتشغيل Wi-Fi. ستعرض الشاشة علامة ✓ بجانب ممكن.

اضغط على OK لإيقاف تشغيل Wi-Fi. تختفي علامة ✓ من جانب ممكن.

التوصيل بنقطة وصول إلى شبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

عند تشغيل Wi-Fi، يقوم الراديو بالمسح للوصول إلى نقطة وصول إلى شبكة والاتصال بها.

كما يمكنك الاتصال بنقطة وصول إلى شبكة عبر القائمة.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نقطة وصول إلى شبكة واضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

6 أدخل كلمة المرور واضغط على OK.

عند نجاح الاتصال، يعرض الراديو إشعارًا ويتم حفظ نقطة الوصول إلى الشبكة في قائمة ملفات التعريف.

التحقق من حالة اتصال Wi-Fi

اتبع الإجراء للتحقق من حالة اتصال Wi-Fi.

اضغط على زر **الاستعلام عن حالة Wi-Fi** المبرمج لمعرفة حالة الاتصال عبر بيان الصوت. يعلن بيان الصوت أنه قد تم إيقاف تشغيل Wi-Fi، أو أن Wi-Fi قيد التشغيل لكن لا اتصال، أو أن Wi-Fi قيد التشغيل ومتصل.

- تعرض الشاشة WiFi عندما يتم إيقاف تشغيل Wi-Fi.
- تعرض الشاشة WiFi عند اتصال الراديو بشبكة.
- تعرض الشاشة WiFi عند تشغيل Wi-Fi دون اتصال الراديو بأي شبكة.

يمكن تخصيص إعلانات صوتية لنتائج الاستعلام عن حالة Wi-Fi عبر CPS وفقًا لمتطلبات المستخدم. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

إشعار:
يتم تعيين زر **الاستعلام عن حالة Wi-Fi** المبرمج بواسطة الوكيل أو مسؤول النظام. راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

تحديث قائمة الشبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

- قم بتنفيذ الإجراءات التالية لتحديث قائمة الشبكة.
  a. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
  b. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى `WiFi` واضغط على OK للتحديد.
  c. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.
  عند دخول قائمة الشبكات، يقوم الراديو تلقائيًا بتحديث قائمة الشبكة.
- إذا كنت موجودًا في قائمة الشبكات بالفعل، فقم بتنفيذ الإجراء التالي لتحديث قائمة الشبكة.

اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

يقوم الراديو بتحديث أحدث قائمة للشبكة وعرضها.

إضافة شبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

إذا لم تتوفر شبكة مفضلة في قائمة الشبكات المتاحة، فقم بتنفيذ الإجراءات التالية لإضافة شبكة.

1. اضغط على OK للوصول إلى القائمة.
2. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى `WiFi` واضغط على OK للتحديد.
3. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.
4. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.
5. أدخل معرف مجموعة الخدمات (SSID) واضغط على OK.
6. اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

7 أدخل كلمة المرور واضغط على OK.

يعرض الراديو للإشارة إلى أنه قد تم حفظ الشبكة بنجاح.

عرض تفاصيل نقاط الوصول إلى الشبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط.

قم بتنفيذ الإجراءات التالية لعرض تفاصيل نقاط الوصول إلى الشبكة.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نقطة وصول إلى شبكة واضغط على OK للتحديد.

إزالة نقاط الوصول إلى الشبكة

إشعار:
تنطبق هذه الميزة على DP3661e فقط. يمكن إزالة نقاط الوصول إلى شبكة المشروعات التي تمت إضافتها عن طريق CPS فقط عن طريق CPS.

قم بتنفيذ الإجراءات التالية لإزالة نقاط الوصول إلى الشبكة من قائمة ملف التعريف.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى WiFi واضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى واضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى نقاط الوصول إلى الشبكة المحددة و اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى و اضغط على OK للتحديد.

يعرض الراديو للإشارة إلى أنه قد تمت إزالة نقطة الوصول إلى الشبكة المحددة بنجاح.

برمجة اللوحة الأمامية

بإمكانك تخصيص معلمات ميزة معينة في برمجة اللوحة الأمامية (FPP) لتحسين استخدام الراديو الخاص بك.

تُستخدم الأزرار التالية حسب الحاجة أثناء التنقل عبر معلمات الميزة.

زر التنقل لأعلى/أسفل
اضغط للتنقل خلال الخيارات أفقيًا أو رأسيًا، لزيادة القيم أو تقليلها.

زر القائمة/موافق
اضغط لتحديد الخيار أو الدخول إلى قائمة فرعية.

زر رجوع/الشاشة الرئيسية
اضغط لفترة قصيرة للعودة إلى القائمة السابقة أو للخروج من شاشة الاختيار.

اضغط لفترة طويلة في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

الدخول في وضع برمجة اللوحة الأمامية

اتبع الإجراء للدخول إلى وضع برمجة اللوحة الأمامية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تحرير معلمات وضع FPP

استخدم الأزرار التالية حسب الحاجة أثناء التنقل عبر معلمات الميزة.

- ▲، ▼ - التمرير عبر الخيارات أو زيادة/خفض القيم أو الانتقال بطريقة رأسية.
- OK - تحديد الخيار أو الدخول إلى قائمة فرعية.
- ↩ - الضغط لفترة قصيرة للعودة إلى القائمة السابقة أو للخروج من شاشة الاختيار. اضغط لفترة طويلة للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

الأدوات المساعدة

يشرح هذا الفصل عمليات وظائف الأدوات المساعدة المتوفرة في الراديو.

قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها

اتبع الإجراء لقفل لوحة مفاتيح الراديو أو إلغاء قفلها.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
- إذا تم قفل لوحة المفاتيح، تعرض الشاشة .
- إذا تم إلغاء قفل لوحة المفاتيح، تعرض الشاشة .

سيعود الراديو إلى الشاشة الرئيسية.

تشغيل توجيه المكالمات تلقائيًا أو إيقاف تشغيله

يمكنك تمكين الراديو ليقوم بتوجيه المكالمات الصوتية تلقائيًا إلى راديو آخر.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .. اضغط على OK للتحديد.

4 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ لتمكين توجيه المكالمات. عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- اضغط على ▲ أو ▼ لتعطيل توجيه المكالمات. في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تحديد نوع الكبل

نفِّذ الخطوات التالية لتحديد نوع الكبل الذي يستخدمه الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 تتم الإشارة إلى نوع الكبل الحالي بعلامة ✓.

قائمة استلام مرنة

قائمة الاستلام المرنة هي ميزة تسمح لك بإنشاء أعضاء وتعيينهم في قائمة الاستلام الخاصة بمجموعة التحدث. يدعم الراديو الخاص بك 16 عضوًا بحد أقصى في القائمة. هذه الميزة مدعومة في السعة الإضافية.

تشغيل قائمة الاستلام المرنة أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل قائمة الاستلام المرنة أو إيقاف تشغيلها.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **قائمة الاستلام المرنة** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى Rx . اضغط على OK للتحديد.

3 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
  ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تصدر نغمة مؤشر سلبية.
  ستعرض الشاشة إشعارًا سلبيًا صغيرًا.

إضافة إدخالات جديدة إلى قائمة الاستلام المرنة

اتبع الإجراء لإضافة أعضاء جدد إلى قائمة الاستلام الخاصة بمجموعة التحدث.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى Rx . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋ . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

7 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا ثم .

8 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى لإضافة إدخال جديد. اضغط على OK للتحديد. كرر خطوة 7.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى لحفظ القائمة الحالية. اضغط على OK للتحديد.

حذف إدخالات من قائمة الاستلام المرنة

اتبع الإجراء لحذف أعضاء من قائمة الاستلام الخاصة بمجموعة التحدث من الراديو.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى Rx . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى ⟋ . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

7 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

8 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى لحذف الإدخال. اضغط على OK للتحديد.
  ستعرض الشاشة إشعارًا إيجابيًا صغيرًا.
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  يعود الراديو إلى الشاشة السابقة.

9 كرر من خطوة 6 إلى خطوة 8 لحذف إدخالات أخرى.

10 اضغط لفترة طويلة على ⌂ للعودة إلى الشاشة الرئيسية بعد حذف جميع الأسماء المستعارة أو المعرفات المطلوبة.

تعيين مؤقت القائمة

يمكنك تعيين فترة بقاء الراديو الخاص بك في القائمة قبل أن يقوم بالتبديل تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية. اتبع الإجراء لتعيين مؤقت القائمة.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ لتعيين . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

نص إلى كلام

لا يمكن تمكين ميزة نص إلى كلام إلا بواسطة الوكيل أو مسؤول النظام. إذا تم تمكين ميزة نص إلى كلام، فسيتم تعطيل ميزة بيان الصوت تلقائيًا. إذا تم تمكين ميزة بيان الصوت، فسيتم تعطيل ميزة نص إلى كلام تلقائيًا.

تمكن هذه الميزة الراديو من الإشارة بشكل مسموع إلى الميزات التالية:

- القناة الحالية
- المنطقة الحالية
- تشغيل ميزة الزر المبرمج أو إيقاف تشغيلها
- محتوى الرسائل النصية المتلقاة
- محتوى تذاكر العمل المتلقاة

يمكن تخصيص هذا المؤشر الصوتي وفقًا لمتطلبات العميل. وعادةً تكون هذه الميزة مفيدة عندما يكون المستخدم في وضع صعب يمنعه من قراءة المحتوى المعروض على الشاشة.

تعيين النص إلى كلام

اتبع الإجراء لتعيين ميزة نص إلى كلام.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى أي من الميزات التالية. اضغط على OK للتحديد.

الميزات المتوفرة هي كما يلي:

-
-
-
-
- Zone
-

تظهر علامة ✓ بجانب الإعداد المحدد.

تشغيل كاتم تردد الصوت أو إيقاف تشغيله

تتيح لك الميزة تقليل تردد الصوت في المكالمات المتلقاة. اتبع الإجراء لتشغيل كاتم تردد الصوت أو إيقافه على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **كاتم تردد الصوت** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على لتمكين كاتم تردد الصوت.
- اضغط على لتعطيل كاتم تردد الصوت.

عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي/النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS/GNSS) أو إيقاف تشغيله

النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) هو نظام تنقل عبر الأقمار الصناعية يحدد الموقع الجغرافي الدقيق للراديو. يتضمن GNSS نظام تحديد الموقع العالمي (GPS)، والنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GLONASS).

إشعار:
قد توفر بعض طُرز الراديو المحددة نظام GPS ونظام GLONASS. يتم تكوين مجموعة الأقمار لنظام GNSS عبر برنامج برمجة العميل (CPS). راجع الأمر مع الوكيل أو مسؤول النظام لتحديد الطريقة التي تمت بها برمجة الراديو الخاص بك.

1 نفذ إحدى الخطوات التالية للتبديل بين تشغيل GPS أو إيقاف تشغيله في الراديو.

- اضغط على الزر **GPS/GNSS** المبرمج.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة. تابع إلى الخطوة التالية.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى GPS. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على لتمكين GPS/GNSS أو تعطيله.

عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل شاشة المقدمة أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تمكين شاشة المقدمة و تعطيلها باستخدام الإجراء التالي.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على OK لتمكين شاشة المقدمة أو تعطيلها.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل تنبيهات/نغمات الراديو أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تمكين جميع نغمات وتنبيهات الراديو وتعطيلها إذا لزم الأمر، باستثناء نغمة تنبيه الطوارئ الواردة. اتبع الإجراء لتشغيل النغمات والتنبيهات أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **نغمة/تنبيه** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على لتعطيل أو تمكين كل النغمات والتنبيهات.

عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تعيين مستويات إزاحة مستوى صوت النغمات/التنبيهات

تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى صوت النغمات أو التنبيهات، مما يتيح رفعه أو خفضه عن مستوى الصوت. اتبع الإجراء لتعيين مستويات إزاحة مستوى صوت النغمات والتنبيهات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى مستوى إزاحة مستوى الصوت المطلوب.

تصدر نغمة تغذية راجعة مع كل مستوى إزاحة مستوى صوت مقابل.

7 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على OK للتحديد. تم حفظ مستوى إزاحة الصوت المطلوب.
- اضغط على ↩ للخروج. تم تجاهل التغييرات.

تشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل نغمة إذن بالكلام أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على OK لتمكين أو تعطيل نغمة الإذن بالكلام.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل نغمة التشغيل أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

6 اضغط على لتمكين نغمة التشغيل أو تعطيلها.

عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تعيين نغمات تنبيه الرسائل النصية

اتبع الإجراء لتعيين نغمات تنبيه الرسائل النصية على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ لمعرفة الاسم المستعار أو المعرف المطلوب.
اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  ستعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  ستعرض الشاشة ✓ بجانب .

مستويات الطاقة

يمكنك تخصيص إعداد الطاقة على عالية أو منخفضة لكل قناة.

عالية
يتيح هذا تمكين الاتصال بأجهزة الراديو الموجودة على مسافة بعيدة منك.

منخفضة
يتيح هذا تمكين الاتصال بأجهزة الراديو الموجودة على مسافة أقرب.

إشعار:
لا تنطبق هذه الميزة على قنوات النطاق الترددي المدني الموجودة في نفس التردد.

تعيين مستويات الطاقة

اتبع الإجراء لتعيين مستويات الطاقة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **مستوى الطاقة** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة ✓ بجانب .

6 اضغط لفترة طويلة على ⌂ للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

ضبط سطوع الشاشة

اتبع الإجراء لضبط سطوع الشاشة على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على زر **السطوع** المبرمج. تابع إلى خطوة 5.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة شريط التقدم.

5 اضغط على ▲ أو ▼ لتقليل سطوع الشاشة أو زيادته. اضغط على OK للتحديد.

تعيين مؤقت الإضاءة الخلفية للشاشة

يمكنك ضبط مؤقت الإضاءة الخلفية لشاشة الراديو حسب الحاجة. يؤثر الإعداد أيضًا على أزرار التنقل عبر القائمة والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح وفقًا لذلك. اتبع الإجراء لتعيين مؤقت الإضاءة الخلفية على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **إضاءة خ.** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 إضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

يتم إيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة والإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح تلقائيًا في حالة تعطيل مؤشر LED. راجع تشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها في صفحة 133 لمزيد من المعلومات.

تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تمكين تشغيل الإضاءة الخلفية للراديو تلقائيًا وتعطيلها حسب الحاجة. في حالة تمكينها، يتم تشغيل الإضاءة الخلفية عندما يتلقى الراديو مكالمة أو حدث في قائمة الإعلامات أو تنبيه طوارئ.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .

5 اضغط على OK لتمكين الإضاءة الخلفية تلقائيًا أو تعطيلها.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

مستويات الإخماد

يمكنك ضبط مستوى الإخماد لترشيح المكالمات غير المرغوب فيها التي تتسم بانخفاض قوة الإشارة أو القنوات التي تتسم بضوضاء خلفية أعلى من المعتاد.

Normal (عادي)
هذا هو الإعداد الافتراضي.

محكم
يعمل هذا الإعداد على ترشيح المكالمات و/أو الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها. قد يتم ترشيح المكالمات الواردة من المواقع البعيدة أيضًا.

إشعار:
لا تنطبق هذه الميزة على قنوات النطاق الترددي المدني الموجودة في نفس التردد.

تعيين مستويات الإخماد

اتبع الإجراء لتعيين مستويات الإخماد على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على الزر **الإخماد** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. ستعرض الشاشة ✓ بجانب .

ستعود الشاشة تلقائيًا إلى القائمة السابقة.

تشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها

اتبع الإجراء لتشغيل مؤشرات LED أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى LED. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على OK لتمكين أو تعطيل مؤشر LED.
تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:
- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .

- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تعيين اللغات

اتبع الإجراء لتعيين اللغات على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى اللغة المطلوبة. اضغط على OK للتحديد.

ستعرض الشاشة ✓ بجانب اللغة المحددة.

الإرسال بالتشغيل الصوتي

يسمح لك الإرسال بالتشغيل الصوتي (VOX) بدء مكالمة لاسلكية منشط بها الصوت على قناة مبرمجة. يقوم الراديو بالإرسال تلقائيًا، لفترة مبرمجة، متى يكتشف الميكروفون الموجود في الملحق الذي يدعم ميزة VOX وجود صوت.

يمكنك تمكين VOX أو تعطيله عن طريق القيام بأحد الإجراءات التالية:

- الضغط على الزر **PTT** أثناء تشغيل الراديو لتعطيل (VOX).
- إيقاف تشغيل الراديو ثم تشغيله مرة أخرى لتمكين VOX.
- تشغيل أو إيقاف تشغيل VOX عبر زر **VOX** المبرمج أو القائمة لتمكين أو تعطيل VOX.

إشعار:
يقتصر تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها على أجهزة الراديو التي تدعم هذه الوظيفة. راجع الوكيل أو مسؤول النظام لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تشغيل الإرسال بالتشغيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

اتبع الإجراء لتشغيل الإرسال بالتشغيل الصوتي (VOX) أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **VOX** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى VOX. اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .

تشغيل لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها

يمكن تخصيص إمكانيات لوحة الاختيار ضمن كل قناة للأزرار القابلة للبرمجة. اتبع الإجراء لتشغيل لوحة الاختيار أو إيقاف تشغيلها على الراديو الخاص بك.

اضغط على زر **لوحة الاختيار** المبرمج.

تشغيل بيان الصوت أو إيقاف تشغيله

تمكن هذه الميزة الراديو من توضيح المنطقة أو القناة الحالية التي قام المستخدم بتعيينها للتو أو الزر المبرمج الذي ضغط عليه المستخدم للتو صوتيًا. ويكون ذلك مفيدًا عادةً عندما يجد المستخدم صعوبة في قراءة المحتوى المعروض على الشاشة. يمكن تخصيص هذا المؤشر الصوتي وفقًا لمتطلبات العميل.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **بيان الصوت** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على لتمكين بيان الصوت أو تعطيله.

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل AGC للميكروفون الرقمي أو إيقاف تشغيله

يتحكم التحكم في الكسب التلقائي (AGC) للميكروفون الرقمي في كسب الميكروفون من الراديو تلقائيًا أثناء الإرسال على نظام رقمي. وتعمل هذه الميزة على كتم الأصوات العالية أو رفع الأصوات المنخفضة إلى قيمة معينة مسبقًا للحفاظ على

مستوى صوت ثابت. اتبع الإجراء لتشغيل AGC للميكروفون الرقمي أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على OK لتمكين أو تعطيل AGC للميكروفون الرقمي.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تشغيل AGC للميكروفون التناظري أو إيقاف تشغيله

يتحكم التحكم في الكسب التلقائي (AGC) للميكروفون التناظري في كسب الميكروفون الخاص بالراديو تلقائيًا أثناء الإرسال على نظام تناظري. وتعمل هذه الميزة على كتم الأصوات العالية أو رفع الأصوات المنخفضة إلى قيمة معينة مسبقًا للحفاظ على مستوى صوت ثابت. اتبع الإجراء لتشغيل AGC للميكروفون التناظري أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على OK لتمكين أو تعطيل AGC للميكروفون التناظري.

تعرض الشاشة أيًا من النتائج التالية:

- عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية والملحق السلكي

اتبع الإجراء لتبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية والملحق السلكي.

يمكنك تبديل توجيه الصوت بين سماعة الراديو الداخلية وسماعة ملحق سلكي بشرط:

- أن يكون الملحق السلكي المزوّد بالسماعة موصلاً.

اضغط على زر **تبديل الصوت** المبرمج.

تصدر نغمة عند تبديل توجيه الصوت.

يؤدي إيقاف تشغيل الراديو أو فصل الملحق إلى إعادة تعيين توجيه الصوت إلى سماعة الراديو الداخلية.

تشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله

يضبط الراديو مستوى الصوت تلقائيًا للتغلب على الضوضاء الخلفية الحالية في البيئة المحيطة، بما في ذلك مصادر الضوضاء الثابتة وغير الثابتة. هذه ميزة تلقي فقط ولا تؤثر على صوت الإرسال. اتبع الإجراء لتشغيل الصوت الذكي أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **صوت ذكي** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة ✓ بجانب .

التبديل بين تشغيل تحسين الاهتزاز أو إيقاف تشغيله

يمكنك تمكين هذه الميزة عندما تتحدث بلغة تحتوي على العديد من الكلمات التي تحتوي على أصوات لثوية تكرارية. اتبع الإجراء لتشغيل تحسين الاهتزاز أو إيقاف تشغيله على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على الزر **تحسين الاهتزاز** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .
- اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
  تعرض الشاشة ✓ بجانب .

تشغيل ميزة التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون أو إيقاف تشغيلها

تتيح لك هذه الميزة تمكين الراديو لمراقبة إدخال الميكروفون تلقائيًا وضبط اكتساب الميكروفون لتجنب قطع الصوت.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على لتمكين التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون. عند تمكينها، تظهر علامة ✓ بجوار .
- اضغط على لتعطيل التحكم في التشويه الديناميكي للميكروفون. في حالة التعطيل، تختفي علامة ✓ من جانب .

تعيين بيئة الصوت

اتبع الإجراء لإعداد بيئة الصوت على الراديو وفقًا للبيئة المحيطة بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

الإعدادات كالتالي.

- اختر لإعدادات المصنع الافتراضية.
- اختر لزيادة مستوى صوت السماعة الخارجية عند الاستخدام في الأجواء الصاخبة.

- اختر لتقليل الارتداد الصوتي عند استخدام مجموعة من أجهزة الراديو قريبة من بعضها.

ستعرض الشاشة ✓ بجانب الإعداد المحدد.

تعيين ملفات تعريف الصوت

اتبع الإجراء لتعيين ملفات تعريف الصوت على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى Audio Profiles. اضغط على OK للتحديد.

5 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب. اضغط على OK للتحديد.

الإعدادات كالتالي.

- اختر لتعطيل ملف تعريف الصوت المحدد سابقًا والعودة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
- اختر 1 أو 2 أو 3 لملفات تعريف الصوت لتعويض فقدان السمع بسبب الضوضاء المعتاد لدى البالغين الذين تجاوزوا سن 40 عامًا.
- اختر أو أو لملفات تعريف الصوت التي تتماشى مع تفضيلاتك للحصول على صوت رنان أو صوت أغن أو صوت عميق.

ستعرض الشاشة ✓ بجانب الإعداد المحدد.

معلومات عامة عن الراديو

يحتوي الراديو على معلومات حول معلمات عامة متنوعة.

فيما يلي المعلومات العامة الخاصة بالراديو.

- معلومات البطارية.
- الاسم المستعار والمعرف الخاص بالراديو.
- إصدار البرنامج الثابت وإصدار Codeplug.
- تحديث البرنامج.
- مؤشر قوة الإشارة المستلمة

إشعار:

ستعود إلى الشاشة السابقة عندما تضغط على ، وإلى الشاشة الرئيسية عندما تضغط لفترة طويلة على ، في أي وقت. يخرج الراديو من الشاشة الحالية بمجرد انتهاء مؤقت عدم النشاط.

الوصول إلى معلومات البطارية

لعرض المعلومات الخاصة ببطارية الراديو.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد. تعرض الشاشة معلومات البطارية. خاص ببطاريات IMPRES فقط: تظهر على الشاشة عبارة إذا كانت البطارية تستلزم إصلاحًا باستخدام جهاز شحن IMPRES. وبعد عملية الإصلاح، ستعرض الشاشة معلومات البطارية.

التحقق من الاسم المستعار والمعرف الخاص بالراديو

اتبع الإجراء للتحقق من الاسم المستعار للراديو ومعرفه على الراديو الخاص بك.

1 قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر **الاسم المستعار للراديو ومعرفه** المبرمج. قم بتخطي الخطوات التالية.
  تصدر نغمة مؤشر إيجابية.
- اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

يمكنك الضغط على زر **الاسم المستعار للراديو ومعرفه** المبرمج للعودة إلى الشاشة السابقة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

التحقق من إصدارات البرنامج الثابت وCodeplug

اتبع الإجراء للتحقق من البرنامج الثابت وإصدارات Codeplug على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة الإصدار الحالي للبرنامج الثابت وإصدار codeplug.

التحقق من معلومات GPS/GNSS

لعرض معلومات نظام GPS/GNSS على الراديو مثل قيم:

- خط العرض

- خط الطول
- الارتفاع
- الاتجاه
- السرعة
- التخفيف الأفقي للدقة (HDOP)
- الأقمار الاصطناعية
- الإصدار

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 ▲ أو ▼ للوصول إلى GPS اضغط على OK للتحديد.

5 ▲ أو ▼ للوصول إلى العنصر المطلوب. اضغط على OK للتحديد.تعرض الشاشة معلومات نظام GPS/GNSS المطلوبة.

التحقق من معلومات تحديث البرنامج

تعرض هذه الميزة تاريخ ووقت آخر تحديث للبرنامج تم عن طريق البرمجة عبر الأثير (OTAP) أو Wi-Fi. اتبع الإجراء للتحقق من معلومات تحديث البرنامج على الراديو الخاص بك.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.
تعرض الشاشة تاريخ ووقت آخر تحديث للبرامج.

لا تكون القائمة تحديث البرنامج متاحة إلا بعد إجراء جلسة برمجة عبر الأثير (OTAP) أو Wi-Fi واحدة ناجحة على الأقل. راجع البرمجة عبر الأثير في صفحة 217 لمزيد من المعلومات.

عرض معلومات الموقع

اتبع الإجراء لعرض اسم الموقع الحالي عندما يكون الراديو قيد التشغيل.

1 اضغط على OK للوصول إلى القائمة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

3 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى .. اضغط على OK للتحديد.

4 اضغط على ▲ أو ▼ للوصول إلى . اضغط على OK للتحديد.

تعرض الشاشة اسم الموقع الحالي.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.

الضمان المحدود

منتجات الاتصالات من MOTOROLA

1. ما الذي يغطيه هذا الضمان وما مدته:

تضمن شركة MOTOROLA ("MOTOROLA SOLUTIONS, INC.") منتجات الاتصالات التي تم تصنيعها بواسطة شركة MOTOROLA والمدرجة أدناه (المشار إليها باسم "المنتج") ضد عيوب المواد والصناعة في نطاق الاستخدام العادي والخدمة لفترة من الوقت بدءًا من تاريخ الشراء كما هو محدد أدناه:

DGM SeriesDM Series	24 شهرًا
ملحقات المنتج (باستثناء البطاريات والشواحن)	12 شهرًا

ستقوم شركة MOTOROLA، حسب تقديرها الخاص ومجانًا، بإصلاح المنتج (باستخدام أجزاء جديدة أو أجزاء تم إصلاحها)، أو استبداله (بمنتج جديد أو منتج تم إصلاحه)، أو إعادة سعر شراء المنتج أثناء فترة الضمان بشرط أن تتم إعادته وفقًا للبنود الواردة في هذا الضمان. ويتم ضمان الأجزاء أو اللوحات المستبدلة خلال باقي فترة الضمان الأصلية المعمول بها. تصبح جميع الأجزاء المستبدلة من المنتج ملكية خاصة لشركة MOTOROLA.

تمدد شركة MOTOROLA هذا الضمان الصريح والمحدود للمشتري (المستخدم النهائي) الأصلي فقط ولا يمكن تحويل هذا الضمان أو نقله إلى أي طرف آخر. هذا هو الضمان الكامل للمنتج المُصنع بواسطة شركة MOTOROLA. لا تتحمل شركة MOTOROLA أية التزامات أو أي مسؤولية عن الإضافات أو التعديلات الداخلة على هذا الضمان ما لم تكن مكتوبة وموقعة بواسطة أحد مسؤولي شركة MOTOROLA.

لا تضمن شركة MOTOROLA تركيب المنتج أو صيانته أو توفير الخدمة الخاصة به، ما لم يكن ذلك واردًا في اتفاقية مستقلة بين شركة MOTOROLA والمشتري (المستخدم النهائي) الأصلي.

لا تتحمل شركة MOTOROLA المسؤولية بأي حال من الأحوال عن أي جهاز إضافي لم تقم شركة MOTOROLA بتقديمه ويكون مرفقًا بالمنتج أو يتم استخدامه معه، أو عن تشغيل المنتج مع أي جهاز إضافي، وتُستثنى جميع هذه الأجهزة صراحة من هذا الضمان. نظرًا لأن كل نظام قد يستخدم المنتج هو نظام فريد من نوعه، فإن شركة MOTOROLA تخلي مسؤوليتها عن نطاق النظام أو تغطيته أو تشغيله بالكامل بموجب هذا الضمان.

2. بنود عامة

ينص هذا الضمان على المدى الكامل لمسؤوليات شركة MOTOROLA بشأن المنتج. الإصلاح أو الاستبدال أو إعادة سعر الشراء هو التعويض الحصري، حسبما تختار شركة MOTOROLA. يحل هذا الضمان محل جميع الضمانات الصريحة الأخرى. تقتصر الضمانات الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين، على فترة هذا الضمان المحدود. لا تتحمل شركة MOTOROLA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي تتجاوز سعر شراء المنتج، أو عن أي خسارة للاستخدام أو ضياع للوقت، أو إزعاج، أو خسارة تجارية، أو خسارة في الأرباح أو المدخرات، أو الأضرار العارضة أو الخاصة أو التبعية الأخرى التي تنشأ عن استخدام المنتج أو عدم القدرة على استخدامه، وذلك إلى الحد الأقصى الذي يجيز فيه القانون إخلاء المسؤولية عن أيٍ مما سبق.

3. الحقوق المكفولة بموجب قانون الولاية:

لا تسمح بعض الولايات بالاستثناء أو التحديد الخاص بالأضرار العارضة أو التبعية أو تحديد مدة سريان أي ضمان ضمني، ولذلك قد لا ينطبق التحديد أو الاستثناء الوارد أعلاه.

يمنح هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة وقد تكون هناك حقوق أخرى والتي قد تختلف من ولاية إلى أخرى.

4. كيفية الحصول على خدمة الضمان

يجب عليك تقديم دليل الشراء (يحمل تاريخ الشراء والرقم التسلسلي الخاص بالمنتج) من أجل الحصول على خدمة الضمان ويجب أن تقوم بتسليم عنصر المنتج أو إرساله، ودفع رسوم نقله والتأمين الخاص به مسبقًا، إلى مكان خدمة ضمان معتمد. ستقوم شركة MOTOROLA بتقديم خدمة الضمان من خلال إحدى أماكن خدمة الضمان المعتمدة الخاصة بها. إذا قمت أولاً بالاتصال بالشركة التي قامت ببيع المنتج إليك (على سبيل المثال، الوكيل أو موفر خدمة الاتصالات)، فقد يسهّل ذلك حصولك على خدمة الضمان. يمكنك أيضًا الاتصال بشركة MOTOROLA على الرقم 1-800-927-2744 الولايات المتحدة/كندا.

5. ما الذي لا يغطيه هذا الضمان

1 العيوب أو الأضرار الناتجة عن استخدام المنتج بأسلوب آخر غير الأسلوب المعتاد والمألوف.

2 العيوب أو الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو التعرض لحادث أو الماء أو الإهمال.

3 العيوب أو الأضرار الناتجة عن اختبار المنتج أو تشغيله أو صيانته أو تركيبه أو تغييره أو تعديله أو ضبطه بشكل غير صحيح.

4 كسر الهوائيات أو تلفها ما لم يكن ذلك نتيجة مباشرة عن عيوب في مادة التصنيع.

5 أي منتج يخضع إلى تعديلات أو عمليات تفكيك أو إصلاح بشكل غير مرخص (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إضافة أجهزة غير مقدمة من شركة MOTOROLA إلى المنتج) والتي تؤثر سلبًا على أداء المنتج أو تتعارض مع فحص شركة MOTOROLA المعتاد للضمان واختبارها للمنتج وذلك للتحقق من أية مطالبات تتعلق بالضمان.

6 المنتج الذي يحتوي على رقم تسلسلي ممسوح أو غير مقروء.

7 البطاريات القابلة لإعادة الشحن إذا:

- كانت أي من الأختام الموجودة على علبة خلايا البطارية منزوعة أو تم العبث بها بشكل واضح.
- كان هناك ضرر أو عيب نتج عن شحن البطارية أو استخدامها في جهاز أو خدمة أخرى غير المنتج المخصصة له.

8 تكاليف الشحن إلى محطة الإصلاح.

9 أي منتج لا يعمل - بسبب تعديل غير قانوني أو غير مصرح به في البرامج/البرامج الثابتة للمنتج - وفقًا للمواصفات التي نشرتها شركة MOTOROLA أو شهادة التصنيف من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والسارية على المنتج في الوقت الذي تم فيه توزيع المنتج من شركة MOTOROLA لأول مرة.

10 الخدوش أو الأضرار الشكلية الأخرى على أسطح المنتج التي لا تؤثر على تشغيل المنتج.

11 التلف الذي ينتج عن الاستعمال العادي.

6. بنود البرنامج وبراءة الاختراع

تدافع شركة MOTOROLA، على نفقتها الخاصة، عن المشتري (المستخدم النهائي) في أية دعوى قضائية يتم رفعها ضده إذا كان أساس هذه الدعوى قائمًا على ادعاء بأن المنتج أو أجزاء منه ينتهك براءات الاختراع في الولايات المتحدة، وتسدد شركة MOTOROLA التكاليف والتعويضات التي يتم الحكم بها نهائيًا على المشتري (المستخدم النهائي) في أي دعوى قضائية تستند إلى أي ادعاء من هذا القبيل، لكن يُشترط ما يلي لهذا الدفاع والمدفوعات:

1. يخطر المشتري شركة MOTOROLA كتابيًا وعلى الفور بأي دعوى قضائية من هذا القبيل،
2. تختص شركة MOTOROLA وحدها بالإشراف على الدفاع في أي دعوى قضائية من هذا القبيل وكافة المداولات التي تتعلق بأي تسوية أو اتفاق في هذه الدعوى القضائية؛
3. إذا أصبح المنتج أو أجزاؤه، أو حسب رأي شركة MOTOROLA من المرجح أن يصبح، موضوعًا لدعوى بانتهاك براءات الاختراع في الولايات المتحدة، يسمح المشتري لشركة MOTOROLA - على حسب تقديرها الخاص وعلى نفقتها - بأن تمنح المشتري الحق في مواصلة استخدام المنتج أو أجزائه، أو أن تستبدله أو تعدله بحيث لا يمثل انتهاكًا لبراءات الاختراع، أو أن تمنح هذا المشتري مقابلاً للمنتج أو أجزائه حسب حالة الاستهلاك وتقبل بإعادته. وتكون قيمة الاستهلاك مبلغًا ثابتًا لكل سنة على مدار العمر الافتراضي للمنتج أو أجزائه حسبما تحدد شركة MOTOROLA.

لن تتحمل شركة MOTOROLA مسؤولية أي دعوى بخصوص انتهاك براءة الاختراع تكون قائمة على أساس دمج المنتج أو أجزائه التي تم تقديمها بموجب هذا المستند مع أي برامج أو أدوات أو أجهزة غير مقدمة من شركة MOTOROLA، كما لن تتحمل شركة MOTOROLA أي مسؤولية عن استخدام أجهزة أو برامج إضافية غير مقدمة من شركة MOTOROLA وتم إرفاقها مع المنتج أو استخدامها معه. ينص ما سبق على المسؤولية الكاملة التي تتحملها شركة MOTOROLA فيما يتعلق بانتهاك براءات الاختراع بواسطة المنتج أو أي أجزاء منه.

تحتفظ شركة MOTOROLA بموجب قوانين الولايات المتحدة وقوانين بلدان أخرى بحقوق حصرية معينة فيما يتعلق ببرامج شركة MOTOROLA المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر، مثل الحقوق الحصرية في إعادة إنتاج برامج شركة MOTOROLA في نسخ وتوزيع نسخ منها. لا يجوز استخدام برامج شركة MOTOROLA إلا على المنتج المضمنة به هذه البرامج في الأصل ولا يجوز استبدال هذه البرامج الموجودة على هذا المنتج أو نسخها أو توزيعها أو تعديلها بأي شكل من الأشكال، أو استخدامها لإنتاج أي مشتق منها. ولا يصرّح بأي استخدام آخر لبرامج شركة MOTOROLA بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تغيير هذه البرامج أو تعديلها أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إجراء هندسة عكسية لها أو ممارسة أي حقوق بصددها. لا يتم منح أي ترخيص ضمنيًا أو بالوقف أو بغير ذلك بموجب حقوق براءة الاختراع لشركة MOTOROLA أو حقوق الطبع والنشر الخاصة بها.

7. القانون الحاكم

هذا الضمان خاضع لقوانين ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا.