




PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ SL SERIES

SL4000 & SL4010 PORTABLES QUICK REFERENCE GUIDE



Přenosné radiostanice řady SL4000 Stručný návod k použití

Důležité bezpečnostní informace Dodržení zásad pro bezpečné použití a vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření



Upozornění

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si provozní pokyny pro bezpečné použití obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí.

POZOR!

Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní využití za účelem dodržení požadavků pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření komise FCC/ICNIRP. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o vysokofrekvenčním záření a provozní pokyny v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodávané s radiostanicí (publikace společnosti Motorola č. 6864117B25), abyste dodržovali limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

Seznam antén, baterií a dalšího příslušenství, které schválila společnost Motorola, najdete na následující webové stránce:

<http://www.motorolasolutions.com/governmentandenterprise>

Informace o autorských právech k počítačovým programům

Součástí výrobků Motorola popsanych v této příručce mohou být počítačové programy chráněné autorskými právy, uložené v polovodičových pamětech a na jiných médiích. Zákony Spojených států amerických a dalších zemí dávají společností Motorola Europe a Motorola Solutions Inc. jistá výhradní práva k počítačovým programům chráněným autorským právem, zejména právo libovolnou formou takto chráněné počítačové programy kopírovat či reprodukovat. Proto se žádné počítačové programy chráněné autorskými právy, které jsou součástí výrobků Motorola popsanych v této příručce, nesmí žádným způsobem kopírovat, reprodukovat, upravovat, provádět jejich reverzní inženýring a distribuovat bez výslovného písemného souhlasu držitelů autorských práv. Navíc se nemá za to, že se nákupem těchto výrobků přímo nebo nepřímo, na základě překážky uplatnění žalobních nároků nebo na základě autorských práv, patentů či žádostí držitelů práv o patenty uděluje jakákoliv licence kromě běžné nevýhradní licence k použití, která vyplývá ze zákona o prodeji výrobku.

Stručný návod k použití

Tento stručný návod k použití obsahuje základní informace o přenosných radiostanicích řady SL4000. Další informace o provozu těchto radiostanic najdete v návodu k obsluze (publikace společnosti Motorola č. 68012004075).

Poradte se rovněž se svým dealerem nebo správcem systému, protože je možné, že radiostanice byla upravena podle vašich konkrétních potřeb.

Zapnutí a vypnutí radiostanice

Stiskněte vypínač  na přední klávesnici.

Ovládání hlasitosti

Pro zvýšení hlasitosti použijte šipku nahoru na tlačítku pro ovládání hlasitosti.


Pro snížení hlasitosti použijte šipku dolů na tlačítku pro ovládání hlasitosti.

Ovládací prvky radiostanice

Zapište si funkce programovatelných tlačítek radiostanice do vyhrazeného prostoru.

KS znamená krátký stisk.

DS znamená dlouhý stisk.



- 1 Indikátor LED
- 2 Klíčovací tlačítko
- 3 Displej
- 4 Mikrofon
- 5 Tlačítko pro ovládání hlasitosti
- 6 Tlačítko P1 (programovatelné)
KS: _____ **DS:** _____
- 7 Vypínač
- 8 Nouzové tlačítko (programovatelné)
- 9 Čtyřsměrné navigační tlačítko
- 10 Anténa
- 11 Reproduktor
- 12 Tlačítko P2 (programovatelné)
KS: _____ **DS:** _____
- 13 Tlačítko Zpět/Domů
- 14 Tlačítko pro menu/OK
- 15 Klávesnice

Indikátor LED

Bliká červená – Radiostanice přijímá tísňový přenos nebo byl neúspěšný automatický test při zapnutí.

Svítilí žlutá – Radiostanice monitoruje konvenční digitální kanál. Také udává dobrý stav nabití baterie při stisknutí programovatelného tlačítka.

Bliká žlutá – Radiostanice vyhledává provoz nebo přijímá výzvu k hovoru.

Dvojitě bliká žlutá – Radiostanice již není připojená k převaděči v režimu Capacity Plus, všechny kanály Capacity Plus jsou právě obsazené, radiostanice je uzamčená, radiostanice aktivně vyhledává nové stanoviště nebo radiostanice zatím nereagovala na výzvu ke skupinovému volání.

Svítilí zelená – Radiostanice se zapíná nebo vysílá. Také udává úplné nabití baterie při stisknutí programovatelného tlačítka.

Bliká zelená – Radiostanice se zapíná, přijímá hovor nebo data, pro která nebyla aktivována funkce soukromí, nebo se pokouší zachytit činnost.

Dvojitě bliká zelená – Radiostanice přijímá hovor nebo data, pro která byla aktivována funkce soukromí.



MOTOROLA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under licence. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.
December 2011.

www.motorolasolutions.com/mototrbo



68012004073-A